



V3.1 - 库函数版本



ALIENTEK

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

ALIENTEK 广州市星翼电子科技有限公司

- 淘宝店铺 1: <u>http://eboard.taobao.com</u>
- 淘宝店铺 2: <u>http://openedv.taobao.com</u>
- 技术支持论坛 (开源电子网): <u>www.openedv.com</u>

官方网站: <u>www.alientek.com</u>

最新资料下载链接: <u>http://www.openedv.com/posts/list/13912.htm</u>

E-mail: <u>389063473@qq.com</u> QQ: <u>389063473</u>

咨询电话: <u>020-38271790</u>

- 传真号码: 020-36773971
- 团队: 正点原子团队

正点原子,做最全面、最优秀的嵌入式开发平台软硬件供应商。

友情提示 如果您想及时免费获取"正点原子"最新资料,敬请关注正点原子 微信公众平台,我们将及时给您发布最新消息和重要资料。 **注方法:** (1)微信"扫一扫",扫描右侧二维码,添加关注 (2)微信→添加朋友→公众号→输入"正点原子"→关注

(3)微信→添加朋友→输入 "alientek_stm32" →关注

Π



内容简介	16
前言	17
第一篇 硬件篇	19
第一章 实验平台简介	20
1.1 ALIENTEK 战舰 STM32F103 资源初探	
1.2 ALIENTEK 战舰 STM32F103 资源说明	
1.2.1 硬件资源说明	
1.2.2 软件资源说明	
1.2.3 战舰 V3 IO 引脚分配	
1.3 ALIENTEK 战舰 STM32 V3.0 升级说明	
第二章 实验平台硬件资源详解	
2.1 开发板原理图详解	
2.1.1 MCU	
2.1.2 引出 IO 口	
2.1.3 USB 串口/串口 1 选择接口	
2.1.4 JTAG/SWD	
2.1.5 SRAM	
2.1.6 LCD 模块接口	
2.1.7 复位电路	
2.1.8 启动模式设置接口	
2.1.9 RS232 串口/JOYPAD 接口	
2.1.10 RS485 接口	
2.1.11 CAN/USB 接口	
2.1.12 EEPROM	
2.1.13 光敏传感器	
2.1.14 SPI FLASH	
2.1.15 温湿度传感器接口	
2.1.16 红外接收头	
2.1.17 无线模块接口	
2.1.18 LED	
2.1.19 按键	
2.1.20 TPAD 电容触摸按键	

2.1.21 OLED/摄像头模块接口	45
2.1.22 有源蜂鸣器	46
2.1.23 SD 卡接口	47
2.1.24 ATK 模块接口	47
2.1.25 多功能端口	48
2.1.26 以太网接口(RJ45)	49
2.1.27 耳机输出	50
2.1.28 板载喇叭	50
2.1.29 音频编解码	51
2.1.30 电源	52
2.1.31 电源输入输出接口	52
2.1.32 USB 串口	53
2.2 开发板使用注意事项	54
2.3 STM32F103 学习方法	54
第二篇 软件篇5	6
第三章 MDK5 软件入门5	57
3.1 STM32 官方固件库简介	57
3.1.1 库开发与寄存器开发的关系	57
3.1.2 STM32 固件库与 CMSIS 标准讲解	58
3.1.3 STM32 官方库包介绍	59
3.1.3.1 文件夹介绍:	60
3.1.3.2 关键文件介绍:	61
3.2 MDK5 简介	62
3.3 新建基于固件库的 MDK5 工程模板	63
3.4 程序下载与调试	85
3.4.1 STM32 软件仿真	85
3.4.2 STM32 串口程序下载	94
3.4.3 JTAG/SWD 程序下载和调试	99
3.5 MDK5 使用技巧	. 104
3.5.1 文本美化	. 104
3.5.2 语法检测&代码提示	. 108
3.5.3 代码编辑技巧	. 109
3.5.4 其他小技巧	. 113

第四章 STM32 开发基础知识入门	116
4.1 MDK 下 C 语言基础复习	116
4.1.1 位操作	116
4.1.2 define 宏定义	117
4.1.3 ifdef 条件编译	117
4.1.4 extern 变量申明	118
4.1.5 typedef 类型别名	119
4.1.6 结构体	119
4.2 STM32 系统架构	121
4.3 STM32 时钟系统	
4.4 端口复用和重映射	
4.4.1 端口复用功能	
4.4.2 端口重映射	
4.5 STM32 NVIC 中断优先级管理	
4.6 MDK 中寄存器地址名称映射分析	
4.7 MDK 固件库快速组织代码技巧	
第五章 SYSTEM 文件夹介绍	139
5.1 delay 文件夹代码介绍	139
5.1.1 操作系统支持宏定义及相关函数	
5.1.2delay_init 函数	
5.1.3 delay_us 函数	
5.1.4 delay_ms 函数	145
5.2 sys 文件夹代码介绍	146
5.2.1 IO 口的位操作实现	146
5.3 usart 文件夹介绍	
5.3.1 printf 函数支持	
5.3.2 uart_init 函数	
5.3.3 USART1_IRQHandler 函数	152
第三篇 实战篇	154
第六章 跑马灯实验	155
6.1 STM32 IO 简介	
6.2 硬件设计	
6.3 软件设计	

ALIENTEK

STM32F1 开发指南 (库函数版)

6.4	仿真与下载	
第七章	蜂鸣器实验	172
7.1	蜂鸣器简介	173
7.2	硬件设计	
7.3	软件设计	
7.4	仿真与下载	176
第八章	按键输入实验	178
8.1	STM32 IO 口简介	179
8.2	硬件设计	179
8.3	软件设计	179
8.4	仿真与下载	
第九章	串口实验	
9.1	STM32 串口简介	
9.2	硬件设计	190
9.3	软件设计	191
9.4	下载验证	
第十章	外部中断实验	197
10.1	1 STM32 外部中断简介	198
10.2	2 硬件设计	201
10.3	3 软件设计	201
10.4	4 下载验证	
第十一章	章 独立看门狗(IWDG)实验	204
11.1	ISTM32 独立看门狗简介	
11.2	2 硬件设计	
11.3	3 软件设计	
11.4	4 下载验证	
第十二章	章 窗口门狗(WWDG)实验	209
12.1	1 STM32F1 窗口看门狗简介	
12.2	2 硬件设计	
12.3	3 软件设计	
12.4	4 下载验证	
第十三i	章 定时器中断实验	215

13.1 STM32 通用定时器简介	216
13.2 硬件设计	221
13.3 软件设计	221
13.4 下载验证	223
第十四章 PWM 输出实验	224
14.1 PWM 简介	225
14.2 硬件设计	228
14.3 软件设计	228
14.4 下载验证	230
第十五章 输入捕获实验	231
15.1 输入捕获简介	232
15.2 硬件设计	236
15.3 软件设计	236
15.4 下载验证	240
第十六章 电容触摸按键实验	241
16.1 电容触摸按键简介	242
16.2 硬件设计	243
16.3 软件设计	243
16.4 下载验证	248
第十七章 OLED 显示实验	249
17.1 OLED 简介	250
17.2 硬件设计	256
17.3 软件设计	257
17.4 下载验证	264
第十八章 TFTLCD 显示实验	266
18.1 TFTLCD&FSMC 简介	267
18.1.1 TFTLCD 简介	267
18.1.2 FSMC 简介	272
18.2 硬件设计	281
18.3 软件设计	282
18.4 下载验证	293
第十九章 USMART 调试组件实验	294
19.1 USMART 调试组件简介	295

19.2 硬件设计	
19.3 软件设计	
19.4 下载验证	
第二十章 RTC 实时时钟实验	
20.1 STM32F1 RTC 时钟简介	
20.2 硬件设计	
20.3 软件设计	
20.4 下载验证	
第二十一章 待机唤醒实验	
21.1 STM32 待机模式简介	
21.2 硬件设计	
21.3 软件设计	
21.4 下载与测试	
第二十二章 ADC 实验	
22.1 STM32 ADC 简介	
22.2 硬件设计	
22.3 软件设计	
22.4 下载验证	
第二十三章 内部温度传感器实验	
23.1 STM32 内部温度传感器简介	
23.2 硬件设计	
23.3 软件设计	
23.4 下载验证	
第二十四章 光敏传感器实验	
24.1 光敏传感器简介	
24.2 硬件设计	
24.3 软件设计	
24.4 下载验证	
第二十五章 DAC 实验	
25.1 STM32 DAC 简介	
25.2 硬件设计	
25.3 软件设计	
25.4 下载验证	

ALIENTEK

STM32F1 开发指南(库函数版)

第二十六章 PWM DAC 实验	
26.1 PWM DAC 简介	
26.2 硬件设计	
26.3 软件设计	
26.4 下载验证	
第二十七章 DMA 实验	
27.1 STM32 DMA 简介	
27.2 硬件设计	
27.3 软件设计	
27.4 下载验证	
第二十八章 IIC 实验	
28.1 IIC 简介	
28.2 硬件设计	
28.3 软件设计	
28.4 下载验证	
第二十九章 SPI 实验	
29.1 SPI 简介	
29.2 硬件设计	
29.3 软件设计	
29.4 下载验证	
第三十章 485 实验	404
30.1 485 简介	405
30.2 硬件设计	
30.3 软件设计	
30.4 下载验证	
第三十一章 CAN 通讯实验	413
31.1 CAN 简介	
31.2 硬件设计	
31.3 软件设计	
31.4 下载验证	
第三十二章 触摸屏实验	441
32.1 触摸屏简介	

32.1.1 电阻式触摸屏	
32.1.2 电容式触摸屏	
32.2 硬件设计	
32.3 软件设计	
32.4 下载验证	
第三十三章 红外遥控实验	466
33.1 红外遥控简介	
33.2 硬件设计	
33.3 软件设计	
33.4 下载验证	
第三十四章 游戏手柄实验	475
34.1 游戏手柄简介	
34.2 硬件设计	
34.3 软件设计	
34.4 下载验证	
第三十五章 DS18B20 数字温度传感器实验	
35.1 DS18B20 简介	
35.2 硬件设计	
35.3 软件设计	
35.4 下载验证	
第三十六章 DHT11 数字温湿度传感器实验	
36.1 DHT11 简介	
36.2 硬件设计	
36.3 软件设计	
36.4 下载验证	
第三十七章 MPU6050 六轴传感器实验	500
37.1 MPU6050 简介	
37.1.1 MPU6050 基础介绍	501
37.1.2 DMP 使用简介	
37.2 硬件设计	
37.3 软件设计	
37.4 下载验证	
第三十八章 无线通信实验	

38.1 NRF24L01 无线模块简介	522
38.2 硬件设计	522
38.3 软件设计	524
38.4 下载验证	531
第三十九章 FLASH 模拟 EEPROM 实验	533
39.1 STM32 FLASH 简介	534
39.2 硬件设计	540
39.3 软件设计	540
39.4 下载验证	544
第四十章 摄像头实验	545
40.1 OV7670 简介	546
40.2 硬件设计	550
40.3 软件设计	552
40.4 下载验证	560
第四十一章 外部 SRAM 实验	562
41.1 IS62WV51216 简介	563
41.2 硬件设计	565
41.3 软件设计	565
41.4 下载验证	569
第四十二章 内存管理实验	571
42.1 内存管理简介	572
42.2 硬件设计	573
42.3 软件设计	573
42.4 下载验证	580
第四十三章 SD卡实验	582
43.1 SDIO 简介	583
43.1.1 SDIO 主要功能及框图	583
43.1.2 SDIO 的时钟	584
43.1.3 SDIO 的命令与响应	584
43.1.4 SDIO 相关寄存器介绍	586
43.1.5 SD 卡初始化流程	591
43.2 硬件设计	594
43.3 软件设计	595

43.4 下载验证	
第四十四章 FATFS 实验	607
44.1 FATFS 简介	608
44.2 硬件设计	
44.3 软件设计	
44.4 下载验证	
第四十五章 汉字显示实验	
45.1 汉字显示原理简介	
45.2 硬件设计	
45.3 软件设计	
45.4 下载验证	
第四十六章 图片显示实验	639
46.1 图片格式简介	640
46.2 硬件设计	
46.3 软件设计	
46.4 下载验证	650
第四十七章 照相机实验	
47.1 BMP 编码简介	653
47.2 硬件设计	655
47.3 软件设计	656
47.4 下载验证	661
第四十八章 音乐播放器实验	
48.1 VS1053 简介	663
48.2 硬件设计	
48.3 软件设计	669
48.4 下载验证	674
第四十九章 录音机实验	675
49.1 WAV 简介	676
49.2 硬件设计	679
49.3 软件设计	679
49.4 下载验证	
第五十章 手写识别实验	

ALIENTEK

STM32F1 开发指南 (库函数版)

50.1 手写识别简介	
50.2 硬件设计	
50.3 软件设计	
50.4 下载验证	696
第五十一章 T9 拼音输入法实验	698
51.1 拼音输入法简介	
51.2 硬件设计	
51.3 软件设计	
51.4 下载验证	
第五十二章 串口 IAP 实验	711
52.1 IAP 简介	
52.2 硬件设计	
52.3 软件设计	
52.4 下载验证	
第五十三章 USB 虚拟串口实验	726
53.1 USB 简介	
53.2 硬件设计	
53.3 软件设计	
53.4 下载验证	
第五十四章 USB 读卡器实验	740
54.1 USB 读卡器简介	
54.2 硬件设计	
54.3 软件设计	
54.4 下载验证	
第五十五章 网络通信实验	747
55.1 DM9000、TCP/IP 和 LWIP 简介	
55.1.1 DM9000 简介	
55.1.2 TCP/IP 协议简介	
55.1.3 LWIP 简介	
55.2 硬件设计	
55.3 软件设计	
55.4 下载验证	
55.4.1 Web Server 测试	

55.4.2 TCP Server 测试	
55.4.3 TCP Client 测试	
55.4.4 UDP 测试	
第五十六章 UCOSII 实验 1-任务调度	768
56.1 UCOSII 简介	
56.2 硬件设计	
56.3 软件设计	
56.4 下载验证	
56.5 任务删除,挂起和恢复测试	
第五十七章 UCOSII 实验 2-信号量和邮箱	
57.1 UCOSII 信号量和邮箱简介	
57.2 硬件设计	
57.3 软件设计	
57.4 下载验证	
第五十八章 UCOSII 实验 3-消息队列、信号量集和软件定时器	796
58.1 UCOSII 消息队列、信号量集和软件定时器简介	
58.2 硬件设计	804
58.3 软件设计	805
58.4 下载验证	813
第五十九章 战舰 V3 综合测试实验	815
59.1 战舰 V3 综合测试实验简介	816
59.2 战舰 V3 综合测试实验详解	
59.2.1 电子图书	821
59.2.2 数码相框	823
59.2.3 音乐播放	
59.2.4 TOM 猫	
59.2.5 时钟	
59.2.6 系统设置	830
59.2.7 FC 游戏机	
59.2.8 记事本	
59.2.9 运行器	
59.2.10 手写画笔	
59.2.11 照相机	851

59.2.12	录音机	856
59.2.13	USB 连接	858
59.2.14	网络通信	860
59.2.15	无线传书	864
59.2.16	计算器	866
59.2.17	拨号	869
59.2.18	应用中心	872
59.2.19	短信	873



内容简介

本手册将由浅入深,带领大家学习 STM32F103 的各个功能,为您开启全新的 STM32 之旅。 本手册总共分为三篇: 1,硬件篇,主要介绍本手册硬件平台; 2,软件篇,主要介绍 STM32F1 常用开发软件的使用以及一些下载调试的技巧,并详细介绍了几个常用的系统文件(程序); 3, 实战篇,主要通过 54 个实例(绝大部分是直接操作库函数完成的)带领大家一步步深入了解 STM32F1。

本手册为 ALIENTEK 战舰 STM32F103 开发板的配套教程,在开发板配套的光盘里面,有 详细原理图以及所有实例的完整代码,这些代码都有详细的注释,所有源码都经过我们严格测 试,不会有任何警告和错误,另外,源码有我们生成好的 hex 文件,大家只需要通过串口/仿真 器下载到开发板即可看到实验现象,亲自体验实验过程。

本手册不仅非常适合广大学生和电子爱好者学习 STM32F103, 其大量的实验以及详细的解 说, 也是公司产品开发的不二参考。同时我们还配有 100 多讲《手把手教你学 STM32》系列视 频, 使 STM32 学习变得更加容易。

本手册自 2012 年发布以来,深得广大网友的喜爱,同时也提出了很多建设性意见,本手册 (V3.0)针对以往版本,主要变化有以下几点:

1,硬件平台的变更。

本手册针对的硬件平台是: ALIENTEK 战舰 STM32 开发板 V3.0 及以后版本,设计更 合理。本手册大部分例程在 V3.0 之前的开发板上,均能直接使用,部分例程得做适当修改, 才可以在之前版本使用。V3.0 平台与之前平台的资源变更明细,请看本手册 1.3 节。

2,开发环境的变更。

本手册采用 MDK 最新的集成开发环境: MDK5.14, 作为 STM32 的开发环境, 而之前 版本采用的是 MDK3.80A 开发环境。

3, 例程变更。

ALIENTEK 战舰 STM32 开发板 V3.0 在原来版本上, 删减了一些不常用的功能(收音机/PS2 接口等), 增加了常用的网卡等外设, 所以例程也有所变更, 详见: 1.2.2 节。



前言

Cortex-M3 采用 ARM V7 构架,不仅支持 Thumb-2 指令集,而且拥有很多新特性。较之 ARM7 TDMI, Cortex-M3 拥有更强劲的性能、更高的代码密度、位带操作、可嵌套中断、低成 本、低功耗等众多优势。

国内 Cortex-M3 市场, ST (意法半导体)公司的 STM32 无疑是最大赢家,作为 Cortex-M3 内核最先尝蟹的两个公司(另一个是 Luminary (流明))之一,ST 无论是在市场占有率,还 是在技术支持方面,都是远超其他对手。在 Cortex-M3 芯片的选择上,STM32 无疑是大家的首选。

现在 ST 公司又推出了 STM32F0 系列 Cortex M0 芯片以及 STM32F4 系列 Coretx M4 芯片, 这两种芯片都已经量产,而且可以比较方便的购买到,但是本指南,我们只讨论 Cortex M3,

(因为这个现在是性价比最高的 ^_^) 有兴趣的读者可以自行了解一下。

STM32 的优异性体现在如下几个方面:

- 1, 超低的价格。以8位机的价格,得到32位机,是STM32最大的优势。
- 2, 超多的外设。STM32 拥有包括: FSMC、TIMER、SPI、IIC、USB、CAN、IIS、SDIO、ADC、DAC、RTC、DMA 等众多外设及功能,具有极高的集成度。
- 3, 丰富的型号。STM32 仅 M3 内核就拥有 F100、F101、F102、F103、F105、F107、F207、F217 等 8 个系列上百种型号,具有 QFN、LQFP、BGA 等封装可供选择。同时 STM32 还推出了 STM32L 和 STM32W 等超低功耗和无线应用型的 M3 芯片。
- 优异的实时性能。84个中断,16级可编程优先级,并且所有的引脚都可以作为中断输入。
- 5, 杰出的功耗控制。STM32 各个外设都有自己的独立时钟开关,可以通过关闭相应外设 的时钟来降低功耗。
- 6,极低的开发成本。STM32的开发不需要昂贵的仿真器,只需要一个串口即可下载代码,并且支持 SWD 和 JTAG 两种调试口。SWD 调试可以为你的设计带来跟多的方便,只需要 2 个 IO 口,即可实现仿真调试。

学习 STM32 有两份不错的中文资料:

《STM32参考手册》中文版 V10.0

《Cortex-M3 权威指南》中文版(宋岩 译)

前者是 ST 官方针对 STM32 的一份通用参考资料,内容翔实,但是没有实例,也没有对 Cortex-M3 构架进行多少介绍(估计 ST 是把读者都当成一个 Cortex-M3 熟悉者来写的),读者 只能根据自己对书本的理解来编写相关代码。后者是专门介绍 Cortex-M3 构架的书,有简短的 实例,但没有专门针对 STM32 的介绍。所以,在学习 STM32 的时候,必须结合这份资料来看。

STM32 拥有非常多的寄存器,对于新手来说,直接操作寄存器有很大的难度,所以 ST 官 方提供了一套固件库函数,大家不需要再直接操作繁琐的寄存器,而是直接调用固件库函数即 可实现操作寄存器的目的。当然,我们要了解一些外设的原理,必须对寄存器有一定的了解, 这对以后开发和调试也是非常有帮助的,所以在我们手册中我们会保留一些重要寄存器的讲解, 但是我们的实例代码基本都是调用固件库来实现的。有关寄存器操作的实例,大家可以参考我 们寄存器版本的手册及代码。

本指南将结合《STM32参考手册》和《Cortex-M3 权威指南》两者的优点,并从固件库级

ALIENTEK

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

别出发,深入浅出,向读者展示 STM32 的各种功能。总共配有 56 个实例,基本上每个实例在 均配有软硬件设计,在介绍完软硬件之后,马上附上实例代码,并带有详细注释及说明,让读 者快速理解代码。

这些实例涵盖了 STM32 的绝大部分内部资源,并且提供很多实用级别的程序,如:内存管理、拼音输入法、手写识别、图片解码、IAP等。所有实例在 MDK5 编译器下编译通过,大家只需下载程序到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板,即可验证实验。

不管你是一个 STM32 初学者,还是一个老手,本指南都非常适合。尤其对于初学者,本 指南将手把手的教你如何使用 MDK,包括新建工程、编译、仿真、下载调试等一系列步骤, 让你轻松上手。本指南适用于想通过库函数学习 STM32 的读者,大家可以结合官方提供的库 函数实例对照学习。

本指南的实验平台是 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板,有这款开发板的朋友则直接可以拿本指南配套的光盘上的例程在开发板上运行、验证。而没有这款开发板而又想要的朋友,可以上淘宝购买。当然你如果有了一款自己的开发板,而又不想再买,也是可以的,只要你的板子上有 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上的相同资源(需要实验用到的),代码一般都是可以通用的,你需要做的就只是把底层的驱动函数(一般是 IO 操作)稍做修改,使之适合你的开发板即可。

俗话说:人无完人。本指南也不例外,在编写过程中虽然得到了不少网友的指正,但难免 不会再有出错的地方,如果大家发现指南中有什么错误的地方,还请告诉我们,我们的官方技 术支持论坛为 <u>www.openedv.com</u>(开源电子网),大家可以在论坛上发帖提问。在此先向各位朋 友表示衷心的感谢。

ALIENTEK//广州市星翼电子科技有限公司





实践出真知,要想学好 STM32,实验平台必不可少!本篇将详细介绍我们用来学习 STM32 的硬件平台: ALIENTEK 战舰 STM32 开发板,通过该篇的介绍,你将了解到我们的学习平台 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板的功能及特点。

为了让读者更好的使用 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板,本篇还介绍了开发板的一些使用 注意事项,请读者在使用开发板的时候一定要注意。

- 本篇将分为如下两章:
- 1,实验平台简介;
- 2, 实验平台硬件资源详解;



第一章 实验平台简介

本章,主要向大家简要介绍我们的实验平台: ALIENTEK 战舰 STM32F103。通过本章的 学习,你将对我们后面使用的实验平台有个大概了解,为后面的学习做铺垫。

本章将分为如下两节:

1.1, ALIENTEK 战舰 STM32F103 资源初探;

1.2, ALIENTEK 战舰 STM32F103 资源说明;

1.1 ALIENTEK 战舰 STM32F103 资源初探

自从 2012 年上市以来,ALIENTEK 战舰 STM32F103 开发板广受客户好评,并常年稳居淘 宝 STM32 系列开发板销量冠军,总销量超过 1.5W 套。最新的战舰 STM32F103 V3.0 开发板,则是根据广大客户反馈,在原有战舰板的基础上进行改进而来(具体改变见 1.3 节),下面我们 开始介绍战舰 STM32F103 开发板 V3.0 版本。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3.0 的资源图如图 1.1.1 所示:

图 1.1.1 战舰 STM32F103 资源图

从图 1.1.1 可以看出,ALIENTEK 战舰 STM32F103,资源十分丰富,并把 STM32F103 的 内部资源发挥到了极致,基本所有 STM32F103 的内部资源,都可以在此开发板上验证,同时 扩充丰富的接口和功能模块,整个开发板显得十分大气。

开发板的外形尺寸为 121mm*160mm 大小, 板子的设计充分考虑了人性化设计, 并结合

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

ALIENTEK 多年的 STM32 开发板设计经验,同时听取了很多网友以及客户的建议,经过多次改进,最终确定了这样的设计。

- ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载资源如下:
- ◆ CPU: STM32F103ZET6, LQFP144, FLASH: 512K, SRAM: 64K;
- ◆ 外扩 SRAM: IS62WV51216, 1M 字节
- ◆ 外扩 SPI FLASH: W25Q128, 16M 字节
- ◆ 1个电源指示灯(蓝色)
- ◆ 2个状态指示灯(DS0: 红色, DS1: 绿色)
- ◆ 1个红外接收头,并配备一款小巧的红外遥控器
- ◆ 1个 EEPROM 芯片, 24C02, 容量 256 字节
- ◆ 1个板载扬声器(在底面,用于音频输出)
- ◆ 1个光敏传感器
- ◆ 1个高性能音频编解码芯片, VS1053
- ◆ 1 个无线模块接口(可接 NRF24L01/RFID 模块等)
- ◆ 1路 CAN 接口,采用 TJA1050 芯片
- ◆ 1路485接口,采用SP3485芯片
- ◆ 2路 RS232 串口 (一公一母) 接口,采用 SP3232 芯片
- ◆ 1个游戏手柄接口(与公头串口共用 DB9 口),可接插 FC(红白机)游戏手柄
- ◆ 1路数字温湿度传感器接口,支持 DS18B20 /DHT11 等
- ◆ 1个 ATK 模块接口,支持 ALIENTEK 蓝牙/GPS 模块/MPU6050 模块等
- ◆ 1 个标准的 2.4/2.8/3.5 寸 LCD 接口,支持触摸屏
- ◆ 1个摄像头模块接口
- ◆ 1个 OLED 模块接口(与摄像头接口共用)
- ◆ 1个 USB 串口,可用于程序下载和代码调试(USMART 调试)
- ◆ 1个 USB SLAVE 接口,用于 USB 通信
- ◆ 1个有源蜂鸣器
- ◆ 1个游戏手柄/RS232选择开关
- ◆ 1个 RS232/RS485 选择接口
- ◆ 1个 RS232/模块选择接口
- ◆ 1个 CAN/USB 选择接口
- ◆ 1个串口选择接口
- ◆ 1个SD卡接口(在板子背面, SDIO 接口)
- ◆ 1 个 10M/100M 以太网接口(RJ45)
- ◆ 1个标准的 JTAG/SWD 调试下载口
- ◆ 1 个录音头(MIC/咪头)
- ◆ 1路立体声音频输出接口
- ◆ 1 路立体声录音输入接口
- ◆ 1 组多功能端口(DAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD)
- ◆ 1 组 5V 电源供应/接入口
- ◆ 1 组 3.3V 电源供应/接入口
- ◆ 1个参考电压设置接口
- ◆ 1个直流电源输入接口(输入电压范围: 6~24V)
- ◆ 1个启动模式选择配置接口



- ◆ 1个 RTC 后备电池座,并带电池
- ◆ 1个复位按钮,可用于复位 MCU 和 LCD
- ◆ 4个功能按钮,其中WK_UP兼具唤醒功能
- ◆ 1个电容触摸按键
- ◆ 1个电源开关,控制整个板的电源
- ◆ 独创的一键下载功能
- ◆ 除晶振占用的 IO 口外,其余所有 IO 口全部引出

ALIENTEK 战舰 STM32F103 的特点包括:

- 1) 接口丰富。板子提供十来种标准接口,可以方便的进行各种外设的实验和开发。
- 2)设计灵活。板上很多资源都可以灵活配置,以满足不同条件下的使用。我们引出了除晶振占用的 IO 口外的所有 IO 口,可以极大的方便大家扩展及使用。另外板载一键下载功能,可避免频繁设置 B0、B1 的麻烦,仅通过1根 USB 线即可实现 STM32 的开发。
- 3)资源充足。主芯片采用自带 512K 字节 FLASH 的 STM32F103ZET6,并外扩 1M 字节 SRAM 和 16M 字节 FLASH,满足大内存需求和大数据存储。板载高性能音频编解码芯 片、双 RS232 串口、百兆网卡、光敏传感器以及各种接口芯片,满足各种应用需求。
- 4)人性化设计。各个接口都有丝印标注,且用方框框出,使用起来一目了然;部分常用外 设大丝印标出,方便查找;接口位置设计安排合理,方便顺手。资源搭配合理,物尽其 用。

1.2 ALIENTEK 战舰 STM32F103 资源说明

资源说明部分,我们将分为三个部分说明:硬件资源说明、软件资源说明和战舰 V3 IO 引 脚分配。

1.2.1 硬件资源说明

这里我们详细介绍战舰 STM32F103 的各个部分(图 1.1.1 中的标注部分)的硬件资源,我 们将按逆时针的顺序依次介绍。

1. WIRELESS 模块接口

这是开发板板载的无线模块接口(U4),可以外接 NRF24L01/RFID 等无线模块。从而实现 无线通信等功能。注意:接 NRF24L01模块进行无线通信的时候,必须同时有 2 个模块和 2 个 板子,才可以测试,单个模块/板子例程是不能测试的。

2. W25Q128 128M FLASH

这是开发板外扩的 SPI FLASH 芯片(U10),容量为 128Mbit,也就是 16M 字节,可用于存储字库和其他用户数据,满足大容量数据存储要求。当然如果觉得 16M 字节还不够用,你可以把数据存放在外部 SD 卡。

3. SD 卡接口

这是开发板板载的一个标准 SD 卡接口(SD_CARD),该接口在开发板的背面,采用大 SD 卡接口(即相机卡,也可以是 TF 卡+卡套的形式), SDIO 方式驱动,有了这个 SD 卡接口,就可以满足海量数据存储的需求。

4. 引出 IO 口(总共有三处)

这是开发板 IO 引出端口,总共有三组主 IO 引出口: P1、P2 和 P3。其中, P1 和 P2 分别 采用 2*22 排针引出,总共引出 86 个 IO 口,P3 采用 1*16 排针,按顺序引出 FSMC_D0~D15 等 16 个 IO 口。而 STM32F103ZET6 总共只有 112 个 IO,除去 RTC 晶振占用的 2 个 IO,还剩 下 110 个,前面三组排针总共引出 102 个 IO,剩下的分别通过:P4、P7、P8 和 P9 引出。



5. CAN/USB 选择口

这是一个 CAN/USB 的选择接口 (P9), 因为 STM32 的 USB 和 CAN 是共用一组 IO (PA11 和 PA12), 所以我们通过跳线帽来选择不同的功能,以实现 USB/CAN 的实验。

6. JTAG/SWD 接口

这是 ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载的 20 针标准 JTAG 调试口(JTAG),该 JTAG 口直接可以和 ULINK、JLINK 或者 STLINK 等调试器(仿真器)连接,同时由于 STM32 支持 SWD 调试,这个 JTAG 口也可以用 SWD 模式来连接。

用标准的 JTAG 调试,需要占用 5 个 IO 口,有些时候,可能造成 IO 口不够用,而用 SWD 则只需要 2 个 IO 口,大大节约了 IO 数量,但他们达到的效果是一样的,所以我们强烈建议仿 真器使用 SWD 模式!

7. USB 串口/串口1

这是 USB 串口同 STM32F103ZET6 的串口 1 进行连接的接口(P4),标号 RXD 和 TXD 是 USB 转串口的 2 个数据口(对 CH340G 来说),而 PA9(TXD)和 PA10(RXD)则是 STM32 的串口 1 的两个数据口(复用功能下)。他们通过跳线帽对接,就可以和连接在一起了,从而实现 STM32 的程序下载以及串口通信。

设计成 USB 串口,是出于现在电脑上串口正在消失,尤其是笔记本,几乎清一色的没有串口。所以板载了 USB 串口可以方便大家下载代码和调试。而在板子上并没有直接连接在一起,则是出于使用方便的考虑。这样设计,你可以把 ALIENTEK 战舰 STM32F103 当成一个 USB 转 TTL 串口,来和其他板子通信,而其他板子的串口,也可以方便地接到 ALIENTEK 战舰 STM32F103 上。

8. STM32F103ZET6

这是开发板的核心芯片(U2),型号为: STM32F103ZET6。该芯片具有 64KB SRAM、512KB FLASH、2 个基本定时器、4 个通用定时器、2 个高级定时器、2 个 DMA 控制器(共 12 个通道)、 3 个 SPI、2 个 IIC、5 个串口、1 个 USB、1 个 CAN、3 个 12 位 ADC、1 个 12 位 DAC、1 个 SDIO 接口、1 个 FSMC 接口以及 112 个通用 IO 口。

9. 24C02 EEPROM

这是开发板板载的 EEPROM 芯片(U11),容量为 2Kb,也就是 256 字节。用于存储一些 掉电不能丢失的重要数据,比如系统设置的一些参数/触摸屏校准数据等。有了这个就可以方便 的实现掉电数据保存。

10. USB SLAVE

这是开发板板载的一个 MiniUSB 头(USB_SLAVE),用于 USB 从机(SLAVE)通信,一般用于 STM32 与电脑的 USB 通信。通过此 MiniUSB 头,开发板就可以和电脑进行 USB 通信了。

开发板总共板载了 2 个 MiniUSB 头,一个(USB_232)用于 USB 转串口,连接 CH340G 芯片;另外一个(USB_SLAVE)用于 STM32 内带的 USB。同时开发板可以通过此 MiniUSB 头供电,板载两个 MiniUSB 头(不共用),主要是考虑了使用的方便性,以及可以给板子提供 更大的电流(两个 USB 都接上)这两个因素。

11. 后备电池接口

这是 STM32 后备区域的供电接口(BAT),可安装 CR1220 电池(默认安装了),可以用来给 STM32 的后备区域提供能量,在外部电源断电的时候,维持后备区域数据的存储,以及 RTC 的运行。

12. USB 转串口

这是开发板板载的另外一个 MiniUSB 头(USB_232),用于 USB 连接 CH340G 芯片,从而

实现 USB 转 TTL 串口。同时,此 MiniUSB 接头也是开发板电源的主要提供口。

13. 小喇叭

这是开发板自带的一个 8Ω 2W 的小喇叭,安装在开发板的背面,并带了一个小音腔,可 以用来播放音频。该喇叭由 HT6872 单声道 D 类功放 IC 驱动,最大输出功率可达 2W。

特别注意: HT6872 受 VS1053 的 GPIO4 控制,必须程序上控制 VS1053 的 GPIO4 输出 1, 才可以控制 HT6872 工作,从而听到声音。默认条件下(GPIO4=0) HT6872 是关闭的。

14. OLED/摄像头模块接口

这是开发板板载的一个 OLED/摄像头模块接口 (P6),如果是 OLED 模块,靠左插即可 (右 边两个孔位悬空)。如果是摄像头模块 (ALIENTEK 提供),则刚好插满。通过这个接口,可以 分别连接 2 种外部模块,从而实现相关实验。

15. 光敏传感器

这是开发板板载的一个光敏传感器(LS1),通过该传感器,开发板可以感知周围环境光线的变化,从而可以实现类似自动背光控制的应用。

16. 有源蜂鸣器

这是开发板的板载蜂鸣器(BEEP),可以实现简单的报警/闹铃等功能。

17. 红外接收头

这是开发板的红外接收头(U8),可以实现红外遥控功能,通过这个接收头,可以接受市面常见的各种遥控器的红外信号,大家甚至可以自己实现万能红外解码。当然,如果应用得当,该接收头也可以用来传输数据。

战舰 STM32F103 给大家配备了一个小巧的红外遥控器, 该遥控器外观如图 1.2.1.1 所示:



图 1.2.1.1 红外遥控器

18. DS18B20/DHT11 接口

这是开发板的一个复用接口(U6),该接口由 4 个镀金排孔组成,可以用来接 DS18B20/DS1820等数字温度传感器。也可以用来接 DHT11 这样的数字温湿度传感器。实现一 个接口,2 个功能。不用的时候,大家可以拆下上面的传感器,放到其他地方去用,使用上是 十分方便灵活的。

19. 2 个 LED

这是开发板板载的两个 LED 灯 (DS0 和 DS1), DS0 是红色的, DS1 是绿色的, 主要是方 便大家识别。这里提醒大家不要停留在 51 跑马灯的思维, 搞这么多灯,除了浪费 IO 口,实在 是想不出其他什么优点。

我们一般的应用 2 个 LED 足够了,在调试代码的时候,使用 LED 来指示程序状态,是非

常不错的一个辅助调试方法。战舰 STM32F103 几乎每个实例都使用了 LED 来指示程序的运行 状态。

20. 复位按钮

这是开发板板载的复位按键(RESET),用于复位 STM32,还具有复位液晶的功能,因为液晶模块的复位引脚和 STM32 的复位引脚是连接在一起的,当按下该键的时候,STM32 和液晶一并被复位。

21. 启动选择端口

这是开发板板载的启动模式选择端口(BOOT), STM32 有 BOOT0(B0)和 BOOT1(B1) 两个启动选择引脚,用于选择复位后 STM32 的启动模式,作为开发板,这两个是必须的。在 开发板上,我们通过跳线帽选择 STM32 的启动模式。关于启动模式的说明,请看 2.1.8 小节。

22.4个按键

这是开发板板载的4个机械式输入按键(KEY0、KEY1、KEY2和WK_UP),其中WK_UP 具有唤醒功能,该按键连接到STM32的WAKE_UP(PA0)引脚,可用于待机模式下的唤醒, 在不使用唤醒功能的时候,也可以做为普通按键输入使用。

其他 3 个是普通按键,可以用于人机交互的输入,这 3 个按键是直接连接在 STM32 的 IO 口上的。这里注意 WK_UP 是高电平有效,而 KEY0、KEY1 和 KEY2 是低电平有效,大家在使用的时候留意一下。

23. 参考电压选择端口

这是 STM32 的参考电压选择端口(P5),我们默认是接开发板的 3.3V(VDDA)。如果大家想设置其他参考电压,只需要把你的参考电压源接到 Vref+和 GND 即可。

24. 触摸按钮

这是开发板板载的一个电容触摸输入按键(TPAD),利用电容充放电原理,实现触摸按键 检测。

25. 电源指示灯

这是开发板板载的一颗蓝色的 LED 灯 (PWR),用于指示电源状态。在电源开启的时候(通过板上的电源开关控制),该灯会亮,否则不亮。通过这个 LED,可以判断开发板的上电情况。

26. 多功能端口

这是1个由6个排针组成的一个接口(P10&P11)。不过大家可别小看这6个排针,这可是本开发板设计的很巧妙的一个端口(由 P10 和 P11 组成),这组端口通过组合可以实现的功能有: ADC 采集、DAC 输出、PWM DAC 输出、外部音频输入、电容触摸按键、DAC 音频、PWM DAC 音频、DAC ADC 自测等,所有这些,你只需要1个跳线帽的设置,就可以逐一实现。

27. MIC (咪头)

这是开发板的板载录音输入口(MIC),该咪头直接接到 VS1053 的输入上,可以用来实现录音功能。

28. 录音输入接口

这是开发板板载的外部录音输入接口(LINE_IN),通过咪头我们只能实现单声道的录音, 而通过这个 LINE_IN,我们可以实现立体声录音。

29. 耳机输出接口

这是开发板板载的音频输出接口(PHONE),该接口可以插 3.5mm 的耳机,当 VS1053 放音的时候,就可以通过在该接口插入耳机,欣赏音乐。

30. ATK 模块接口

这是开发板板载的一个 ALIENTEK 通用模块接口(U5),目前可以支持 ALIENTEK 开发的 GPS 模块、蓝牙模块和 MPU6050 模块等,直接插上对应的模块,就可以进行开发。后续我

们将开发更多兼容该接口的其他模块,实现更强大的扩展性能。

31. RS232/模块选择接口

这是开发板板载的一个 RS232 (COM3) /ATK 模块接口(U5)选择接口(P8),通过该选择接口,我们可以选择 STM32 的串口 3 连接在 COM3 还是连接在 ATK 模块接口上面,以实现不同的应用需求。这样的设计还有一个好处,就是我们的开发板还可以充当 RS232 到 TTL 串口的转换(注意,这里的 TTL 高电平是 3.3V)。

32. 3.3V 电源输入/输出

这是开发板板载的一组 3.3V 电源输入输出排针(2*3)(VOUT1),用于给外部提供 3.3V 的电源,也可以用于从外部接 3.3V 的电源给板子供电。

大家在实验的时候可能经常会为没有 3.3V 电源而苦恼不已,有了 ALIENTEK 战舰 STM32F103,你就可以很方便的拥有一个简单的 3.3V 电源(USB 供电的时候,最大电流不能 超过 500mA,外部供电的时候,最大可达 1000mA)。

33. 5V 电源输入/输出

这是开发板板载的一组 5V 电源输入输出排针(2*3)(VOUT2),该排针用于给外部提供 5V 的电源,也可以用于从外部接 5V 的电源给板子供电。

同样大家在实验的时候可能经常会为没有 5V 电源而苦恼不已,ALIENTEK 充分考虑到了 大家需求,有了这组 5V 排针,你就可以很方便的拥有一个简单的 5V 电源(USB 供电的时候, 最大电流不能超过 500mA,外部供电的时候,最大可达 1000mA)。

34. RS232/485 选择接口

这是开发板板载的 RS232 (COM2) /485 选择接口 (P7),因为 RS485 基本上就是一个半 双工的串口,为了节约 IO,我们把 RS232 (COM2)和 RS485 共用一个串口,通过 P7 来设置 当前是使用 RS232 (COM2) 还是 RS485。这样的设计还有一个好处。就是我们的开发板既可 以充当 RS232 到 TTL 串口的转换,又可以充当 RS485 到 TTL485 的转换。(注意,这里的 TTL 高电平是 3.3V)。

35. 电源开关

这是开发板板载的电源开关(K2)。该开关用于控制整个开发板的供电,如果切断,则整 个开发板都将断电,电源指示灯(PWR)会随着此开关的状态而亮灭。

36. DC6~24V 电源输入

这是开发板板载的一个外部电源输入口(DC_IN),采用标准的直流电源插座。开发板板载 了 DC-DC 芯片(MP2359),用于给开发板提供高效、稳定的 5V 电源。由于采用了 DC-DC 芯 片,所以开发板的供电范围十分宽,大家可以很方便的找到合适的电源(只要输出范围在 DC6~24V 的基本都可以)来给开发板供电。在耗电比较大的情况下,比如用到 4.3 屏/7 寸屏/ 网口的时候,建议使用外部电源供电,可以提供足够的电流给开发板使用。

37. RS485 总线接口

这是开发板板载的 RS485 总线接口 (RS485),通过 2 个端口和外部 485 设备连接。这里提 醒大家,RS485 通信的时候,必须 A 接 A, B 接 B。否则可能通信不正常!另外,开发板自带 了终端电阻 (120Ω)。

38. 以太网接口(RJ45)

这是开发板板载的网口(EARTHNET),可以用来连接网线,实现网络通信功能。该接口 使用 DM9000 作为网络芯片,该芯片自带 MAC 和 PHY,支持 10M/100M 网络,通过 8080 并 口同 STM32F103 的 FSMC 接口连接。

39. RS232 接口(母)

这是开发板板载的一个 RS232 接口 (COM2),通过一个标准的 DB9 母头和外部的串口连

ALIENTEK

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

接。通过这个接口,我们可以连接带有串口的电脑或者其他设备,实现串口通信。

40. LCD 接口

这是开发板板载的 LCD 模块接口, 该接口兼容 ALIENTEK 全系列 TFTLCD 模块,包括: 2.4 寸、2.8 寸、3.5 寸、4.3 寸和 7 寸等 TFTLCD 模块,并且支持电阻/电容触摸功能。

41. IS62WV51216 8M SRAM

这是开发板外扩的 SRAM 芯(U1) 片,容量为 8M 位,也就是 1M 字节,这样,对大内存 需求的应用(比如 GUI), 就可以很好的实现了

42. JOYPAD/RS232 选择开关

这是开发板板载的一个游戏手柄接口(JOYPAD)和 RS232 接口选择开关(K1),开发板 的游戏手柄接口和 RS232 接口共用 COM3,它们需要分时复用。当插游戏手柄时,K1 需要打 在 JOYPAD 位置,此时,该接口(COM3)可以用来连接 FC 手柄(红白机/小霸王游戏机手柄), 这样大家可以在开发板上编写游戏程序,直接通过手柄玩游戏。当作为串口使用时,K1 需要打 在 RS232 位置。

43. JOYPAD/RS232 接口(公)

这是开发板板载的一个游戏手柄/RS232 接口(COM3),通过一个标准的 DB9 公头和外部的 FC 手柄/RS232 串口连接。具体用作接游戏手柄接口还是 RS232 接口,可通过 K1 开关进行选择。

44. CAN 接口

这是开发板板载的 CAN 总线接口 (CAN),通过 2 个端口和外部 CAN 总线连接,即 CANH 和 CANL。这里提醒大家: CAN 通信的时候,必须 CANH 接 CANH, CANL 接 CANL, 否则 可能通信不正常!

1.2.2 软件资源说明

上面我们详细介绍了 ALIENTEK 战舰 STM32F103 的硬件资源。接下来,我们将向大家简 要介绍一下战舰 STM32F103 的软件资源。

战舰 STM32F103 提供的标准例程多达 54 个,一般的 STM32 开发板仅提供库函数代码, 而我们则提供寄存器和库函数两个版本的代码(本手册以库函数版本作为介绍)。我们提供的这 些例程,基本都是原创,拥有非常详细的注释,代码风格统一、循序渐进,非常适合初学者入 门。而其他开发板的例程,大都是来自 ST 库函数的直接修改,注释也比较少,对初学者来说 不那么容易入门。

编号	实验名字	编号	实验名字
1	跑马灯实验	28	红外遥控实验
2	蜂鸣器实验	29	游戏手柄实验
3	按键输入实验	30	DS18B20 数字温度传感器实验
4	串口实验	31	DHT11 数字温湿度传感器实验
5	外部中断实验	32	MPU6050 六轴传感器实验
6	独立看门狗实验	33	无线通信实验
7	窗口看门狗实验	34	FLASH 模拟 EEPROM 实验
8	定时器中断实验	35	摄像头实验
9	PWM 输出实验	36	外部 SRAM 实验
10	输入捕获实验	37	内存管理实验
11	电容触摸按键实验	38	SD卡实验

战舰 STM32F103 的例程列表如表 1.2.2.1 所示:



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

12	OLED 显示实验	39	FATFS 实验
13	TFTLCD 显示实验	40	汉字显示实验
14	USMART 调试实验	41	图片显示实验
15	RTC 实验	42	照相机实验
16	待机唤醒实验	43	音乐播放器实验
17	ADC 实验	44	录音机实验
18	内部温度传感器实验	45	手写识别实验
19	光敏传感器实验	46	T9 拼音输入法实验
20	DAC 实验	47	串口 IAP 实验
21	PWM DAC 实验	48	USB 虚拟串口实验
22	DMA 实验	49	USB 读卡器实验
23	IIC 实验	50	网络通信实验
24	SPI 实验	51	UCOSII 实验 1-任务调度
25	485 实验	52	UCOSII 实验 2-信号量和邮箱
			UCOSII 实验 3-消息队列、信号量
26	CAN 收发实验	53	集和软件定时器
27	触摸屏实验	54	战舰系统综合实验

表 1.2.2.1 ALIENTEK 战舰 STM32F103 例程表

从上表可以看出,ALIENTEK 战舰 STM32F103 的例程基本上涵盖了 STM32F103ZET6 的 所有内部资源,并且外扩展了很多有价值的例程,比如:FLASH 模拟 EEPROM 实验、USMART 调试实验、ucosii 实验、内存管理实验、IAP 实验、拼音输入法实验、手写识别实验、综合实验 等。

而且从上表可以看出,例程安排是循序渐进的,首先从最基础的跑马灯开始,然后一步步 深入,从简单到复杂,有利于大家的学习和掌握。所以,ALIENTEK 战舰 STM32F103 是非常 适合初学者的。当然,对于想深入了解 STM32 内部资源的朋友,ALIENTEK 战舰 STM32F103 也绝对是一个不错的选择。

1.2.3 战舰 V3 IO 引脚分配

为了让大家更快更好的使用我们的战舰 V3 开发板,这里特地将战舰 V3 开发板主芯片: STM32F103ZET6 的 IO 资源分配做了一个总表,以便大家查阅。战舰 V3 的 IO 引脚分配总表 如表: 1.2.3.1 所示:

	出版 V3 IO 资源分配表						
引脚	GPIO	连接资源		连接资源		独 立	连接关系说明
34	PA0	WK_UP		Y	1, 按键 KEY_UP 2, 可以做待机唤醒脚(WKUP)		
35	PA1	STM_ADC	TPAD	Y	ADC 输入引脚,同时做 TPAD 检测脚		
36	PA2	USART2_TX	485_RX	Y	1, RS232 串口 2(COM2) RX 脚(P7 设置) 2, RS485 RX 脚(P7 设置)		
37	PA3	USART2_RX	485_TX	Y	1, RS232 串口 2(COM2) TX 脚(P7 设置) 2, RS485 TX 脚(P7 设置)		

ALII	ENTEK	K STM32F1 开发指南(库函数版)				
					ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程	
40	DA4	CTM DAC	CDC VEV	V	1, DAC_OUT1 输出脚	
40	PA4	SIM_DAU	GDC_NEY	ľ	2, ATK-MODULE 接口的 KEY 引脚	
41	PA5	SPI1_SCK	VS_SCK	Ν	SPI1的SCK脚,连接VS1053的SCK	
42	PA6	SPI1_MISO	VS_MISO	Ν	SPI1的MISO脚,连接VS1053的MISO	
43	PA7	SPI1_MOSI	VS_MOSI	Ν	SPI1的MOSI脚,连接VS1053的MOSI	
100	PA8	OV_VSYNC	PWM_DAC	Ν	1, OLED/CAMERA 接口的 VSYNC 脚 2, PWM_DAC 输出脚	
101	PA9	USART1_TX		Y	串口 1 TX 脚, 默认连接 CH340 的 RX (P4 设置)	
102	PA10	USART1_RX		Y	串口 1 RX 脚,默认连接 CH340 的 TX (P4 设置)	
103	PA11	USB_D-	CAN_RX	Y	1, USB D-引脚(P9设置) 2, CAN_RX 引脚(P9设置)	
104	PA12	USB_D+	CAN_TX	Y	1, USB D+引脚(P9设置) 2, CAN_TX 引脚(P9设置)	
105	PA13	JTMS	SWDIO	Ν	JTAG/SWD 仿真接口,没接任何外设 注意:如要做普通 IO,需先禁止 JTAG&SWD	
109	PA14	JTCK	SWDCLK	Ν	JTAG/SWD 仿真接口,没接任何外设 注意:如要做普通 IO,需先禁止 JTAG&SWD	
110	PA15	JTDI	GBC_LED	N	1, JTAG 仿真口(JTDI) 2, ATK-MODULE 接口的 LED 引脚(使用时,需先禁 止 JTAG,才可以当普通 IO 使用)	
46	PB0	LCD_BL		Y	TFTLCD 接口背光控制脚	
47	PB1	T_SCK		Y	TFTLCD 接口触摸屏 SCK 信号	
48	PB2	BOOT1	T_MISO	Ν	1,B00T1,启动选择配置引脚(仅上电时用) 2,TFTLCD 接口触摸屏 MISO 信号	
133	PB3	JTDO	FIFO_WEN	N	 JTAG 仿真口(JTD0) OLED/CAMERA 接口 WEN 脚(使用时,需先禁止 JTAG,才可以当普通 IO 使用) 	
134	PB4	JTRST	FIFO_RCLK	N	 JTAG 仿真口(JTRST) OLED/CAMERA 接口 RCLK 脚(使用时,需先禁止 JTAG,才可以当普通 IO 使用) 	
135	PB5	LED0		Ν	接 DS0 LED 灯(红色)	
136	PB6	IIC_SCL		Ν	接 24C02 的 SCL	
137	PB7	IIC_SDA		N	接 24C02 的 SDA	
139	PB8	BEEP		Ν	接蜂鸣器 (BEEP)	
140	PB9	REMOTE_IN		N	接 HS0038 红外接收头	
69	PB10	USART3_TX		Y	 RS232 串口 3 (COM3) RX 脚 (P8 设置+K1 选择) JOYPAD_DAT (P8 设置+K1 选择) ATK-MODULE 接口的 RXD 脚 (P8 设置) 	
70	PB11	USART3_RX		Y	 RS232 串口 3 (COM3) TX 脚 (P8 设置+K1 选择) JOYPAD_LAT (P8 设置+K1 选择) ATK-MODULE 接口的 TXD 脚 (P8 设置) 	
73	PB12	F_CS		Ν	W25Q128的片选信号	

ALII	ENTEK			S	TM32F1 开发指南(库函数版)	
					ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程	
74	PB13	SPI2_SCK		Ν	W25Q128 和 WIRELESS 接口的 SCK 信号	
75	PB14	SPI2_MISO		Ν	W25Q128 和 WIRELESS 接口的 MISO 信号	
76	PB15	SPI2_MOSI		Ν	W25Q128 和 WIRELESS 接口的 MOSI 信号	
26	PC0	OV_D0		Y	OLED/CAMERA 接口的 DO 脚	
27	PC1	OV_D1		Y	OLED/CAMERA 接口的 D1 脚	
28	PC2	OV_D2		Y	OLED/CAMERA 接口的 D2 脚	
29	PC3	OV_D3		Y OLED/CAMERA 接口的 D3 脚		
44	PC4	OV_D4		Y	OLED/CAMERA 接口的 D4 脚	
45	PC5	OV_D5		Y	OLED/CAMERA 接口的 D5 脚	
96	PC6	OV_D6		Y	OLED/CAMERA 接口的 D6 脚	
97	PC7	OV_D7		Y	OLED/CAMERA 接口的 D7 脚	
98	PC8	SDIO_DO		Ν	SD 卡接口的 D0	
99	PC9	SDIO_D1		Ν	SD 卡接口的 D1	
111	PC10	SDIO_D2		Ν	SD 卡接口的 D2	
112	PC11	SDIO_D3		Ν	SD 卡接口的 D3	
113	PC12	SDIO_SCK		Y	SD 卡接口的 SCK	
7	PC13	VS_DREQ		N 接 VS1053 芯片的 DREQ 脚		
8	PC14		RTC 晶振	Ν	接 32.768K 晶振,不可用做 10	
9	PC15		RTC 晶振	Ν	接 32.768K 晶振,不可用做 10	
114	PD0	FSMC_D2		N	FSMC 总线数据线 D2(LCD/SRAM/DM9000 共用)	
115	PD1	FSMC_D3		Ν	FSMC 总线数据线 D3(LCD/SRAM/DM9000 共用)	
116	PD2	SDIO_CMD		Ν	SD 卡接口的 CMD	
117	DDO			NT	1, OLED/CAMERA 接口的 SCL 信号	
117	PD3	OV_SCL	JUY_CLK	N	2, JOYPAD 的 CLK 信号(接在 COM3 口)	
118	PD4	FSMC_NOE		Ν	FSMC 总线 NOE(RD)(LCD/SRAM/DM9000 共用)	
119	PD5	FSMC_NWE		Ν	FSMC 总线 NWE(WR)(LCD/SRAM/DM9000 共用)	
122	PD6	FIFO_WRST		Y	OLED/CAMERA 接口的 WRST 信号	
100	DD 7	DMOOOO DCT	DC405 DE	N	1,DM9000 复位引脚	
123	PD7	DM9000_K21	K5485_KE	IN	2, RS485 RE 引脚	
77	PD8	FSMC_D13		Ν	FSMC 总线数据线 D13(LCD/SRAM/DM9000 共用)	
78	PD9	FSMC_D14		Ν	FSMC 总线数据线 D14(LCD/SRAM/DM9000 共用)	
79	PD10	FSMC_D15		Ν	FSMC 总线数据线 D15(LCD/SRAM/DM9000 共用)	
80	PD11	FSMC_A16		Ν	FSMC 总线地址线 A17 (SRAM 专用)	
81	PD12	FSMC_A17		N	FSMC 总线地址线 A18(SRAM 专用)	
82	PD13	FSMC_A18		N	FSMC 总线地址线 A19(SRAM 专用)	
85	PD14	FSMC_D0		Ν	FSMC 总线数据线 D0(LCD/SRAM/DM9000 共用)	
86	PD15	FSMC_D1		Ν	FSMC 总线数据线 D1 (LCD/SRAM/DM9000 共用)	
141	PE0	FSMC_NBL0		Ν	FSMC 总线 NBLO (SRAM 专用)	
142	PE1	FSMC_NBL1		Ν	FSMC 总线 NBL1 (SRAM 专用)	
1	PE2	KEY2		Y	接按键 KEY2	
2	PE3	KEY1		Y	接按键 KEY1	
3	PE4	KEYO		Y	接按键 KEYO	

ALI	IENTEK STM32F1 开发指南(库函数版)						
					ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程		
4	PE5	LED1		Ν	接 DS1 LED 灯(绿色)		
5	PE6	VS_RST		Ν	接 VS1053 芯片的 RST 脚		
58	PE7	FSMC_D4		N	FSMC 总线数据线 D4(LCD/SRAM/DM9000 共用)		
59	PE8	FSMC_D5		Ν	FSMC 总线数据线 D5(LCD/SRAM/DM9000 共用)		
60	PE9	FSMC_D6		Ν	FSMC 总线数据线 D6(LCD/SRAM/DM9000 共用)		
63	PE10	FSMC_D7		N	FSMC 总线数据线 D7 (LCD/SRAM/DM9000 共用)		
64	PE11	FSMC_D8		N	FSMC 总线数据线 D8 (LCD/SRAM/DM9000 共用)		
65	PE12	FSMC_D9		N	FSMC 总线数据线 D9(LCD/SRAM/DM9000 共用)		
66	PE13	FSMC_D10		N	FSMC 总线数据线 D10(LCD/SRAM/DM9000 共用)		
67	PE14	FSMC_D11		N	FSMC 总线数据线 D11(LCD/SRAM/DM9000 共用)		
68	PE15	FSMC_D12		N	FSMC 总线数据线 D12(LCD/SRAM/DM9000 共用)		
10	PF0	FSMC_A0		Ν	FSMC 总线地址线 AO (SRAM 专用)		
11	PF1	FSMC_A1		Ν	FSMC 总线地址线 A1 (SRAM 专用)		
12	PF2	FSMC_A2		Ν	FSMC 总线地址线 A2(SRAM 专用)		
13	PF3	FSMC_A3		Ν	FSMC 总线地址线 A3 (SRAM 专用)		
14	PF4	FSMC_A4		Ν	FSMC 总线地址线 A4(SRAM 专用)		
15	PF5	FSMC_A5		Ν	FSMC 总线地址线 A5(SRAM 专用)		
18	PF6	VS_XDCS		Ν	接 VS1053 芯片的 XDCS 脚		
19	PF7	VS_XCS		Ν	接 VS1053 芯片的 XCS 脚		
20	PF8	LIGHT_	SENSOR	Ν	接光敏传感器(LS1)		
21	PF9	T_MOSI		Y	TFTLCD 接口触摸屏 MOSI 信号		
22	PF10	T_PEN		Y	TFTLCD 接口触摸屏 PEN 信号		
49	PF11	T_CS		Y	TFTLCD 接口触摸屏 CS 信号		
50	PF12	FSMC_A6		Ν	FSMC 总线地址线 A6 (SRAM 专用)		
53	PF13	FSMC_A7		Ν	FSMC 总线地址线 A7 (SRAM/DM9000 共用)		
54	PF14	FSMC_A8		Ν	FSMC 总线地址线 A8 (SRAM 专用)		
55	PF15	FSMC_A9		Ν	FSMC 总线地址线 A9(SRAM 专用)		
56	PG0	FSMC_A10		Ν	FSMC 总线地址线 A10(SRAM/LCD 共用)		
57	PG1	FSMC_A11		Ν	FSMC 总线地址线 A11 (SRAM 专用)		
87	PG2	FSMC_A12		N	FSMC 总线地址线 A12(SRAM 专用)		
88	PG3	FSMC_A13		N	FSMC 总线地址线 A13(SRAM 专用)		
89	PG4	FSMC_A14		Ν	FSMC 总线地址线 A14(SRAM 专用)		
90	PG5	FSMC_A15		Ν	FSMC 总线地址线 A15(SRAM 专用)		
91	PG6	NRF_IRQ	DM9000_INT	N	1, WIRELESS 接口 IRQ 信号 2, DM9000 中断信号		
92	PG7	NRF CS		V	WIRFIFSS 接口的 CS 信号		
93	PG8	NRF_CF		Y	WIRELESS 接口的 CE 信号		
124	PG9	FSMC_NE2		N	FSMC 总线的片洗信号 2, 为 DM9000 片洗信号		
125	PG10	FSMC_NE3		N	FSMC 总线的片洗信号 3. 为外部 SRAM 片洗信号		
126	PG11	1WIRE DQ		N	单总线接口([16)数据线,接DHT11/DS18B20		
127	PG12	FSMC_NE4		Y	FSMC 总线的片选信号 4,为LCD 片选信号		
141	1012	LOWC_NE4		1	TOMU 心线的开起信号 4,为LUD 开起信号		

ALII	ALIENTEK STM32F1 开发指南(库函数版)				TM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程					
128	PG13	OV_SDA		Y	OLED/CAMERA 接口的 SDA 脚
129	29 PG14 FIF0_RRST Y OLED/CAMERA 接口的 RRST 脚				OLED/CAMERA 接口的 RRST 脚
132	132 PG15 FIF0_0E Y OLED/CAMERA 接口的 0E 脚				

表 1.2.3.1 战舰 V3 IO 资源分配总表

表 1.2.3.1 中,引脚栏即 STM32F103ZET6 的引脚编号; GPIO 栏则表示 GPIO; 连接资源栏 表示了对应 GPIO 所连接到的网络; 独立栏,表示该 IO 是否可以完全独立(不接其他任何外设 和上下拉电阻)使用,通过一定的方法,可以达到完全独立使用该 IO,Y 表示可做独立 IO,N 表示不可做独立 IO; 连接关系栏,则对每个 IO 的连接做了简单的介绍。

该表在:光盘→3, ALIENTEK 战舰 STM32F1 V3 开发板原理图 文件夹下有提供 Excel 格 式,并注有详细说明和使用建议,大家可以打开该表格的 Excel 版本,详细查看。

1.3 ALIENTEK 战舰 STM32 V3.0 升级说明

ALIENTEK 战舰 STM32 V3.0 开发板相对于过往版本,主要变化如表 1.3.1 所示:

编	来快速	ALIENTEK 战舰		
号	刈CU坝	之前版本	V3.0版本	况明
1	SPI FLASH 芯片	W25Q64	W25Q128	容量更大
2	10/100M 以太网	无	有	新增
3	ATK-MODULE 接口	无	有(U5)	新增
4	光敏传感器	无	有(LS1)	新增
5	板载喇叭	无	有	新增
6	亚克力保护板	无	有	新增
7	JOYPAD/RS232 选择开关	无	有(K1)	新增
8	RS232/模块选择接口	无	有(P8)	新增
9	按键帽	无	有	新增
10	RS232 串口	1个	2个	新增1路 RS232 串口
11	SPI/SDI0 选择口	有(P10&P11)	无	统一用 SDIO 驱动 SD 卡
12	PS2 接口	有	无	淘汰老式接口
13	FM 收发	有	无	去掉不常用功能
14	3D 传感器	有	无	ATK-MODULE 接口扩展
15	VS1053 IIS 输出接口	有(P1)	无	去掉不常用接口
16	MIC 选择口	有 (P2)	无	去掉不常用接口
17	参考电压选择端口	有(P7)	有(P5)	精简设计
18	CAN 接口	有 (3P)	有 (2P)	精简设计
19	RS485 接口	有 (3P)	有 (2P)	精简设计
20	DC 输入电压范围	$6^{\sim}16V$	$6^{\sim}24V$	改进设计
21	丝印加框标注	无	有	改进设计
22	部分外设大丝印标注	无	有	改进设计
23	PA4	STM_DAC	GBC_KEY/STM_DAC	引脚复用
24	PA8	OV_VSYNC	PWM_DAC/OV_VSYNC	引脚复用
25	PA15	JTDI	GBC_LED/JTDI	引脚复用
26	PB2	T_CS	T_MISO	引脚变更

AL	IENTEK	SI	STM32F1 开发指南(库函数版)				
			ALIENTEK 战舰 STM	//32F103 V3 开发板教程			
27	PB6	PWM_DAC	IIC_SCL	引脚变更			
28	PB7	ASEL_B	IIC_SDA	引脚变更			
29	PB10	IIC_SCL	USART3_TX	引脚变更			
30	PB11	IIC_SDA	USART3_RX	引脚变更			
31	PC8	JOY_LAT/SDIO_DO	SDIO_DO	取消复用			
32	PC9	JOY_DAT/SDIO_D1	SDIO_D1	取消复用			
33	PC10	PS_DAT/SDI0_D2	SDIO_D2	取消复用			
34	PC11	PS_CLK/SDI0_D3	SDIO_D3	取消复用			
35	PC12	JOY_CLK/SDIO_SCK	SDIO_SCK	取消复用			
36	PD2	SD_CS/SDIO_CMD	SDIO_CMD	取消复用			
37	PD3	OV_SCL	JOY_CLK/OV_SCL	引脚复用			
38	PD7	ASEL_A	RS485_RE/DM9K_RST	引脚变更			
39	PF8	T_MISO	LIGHT_SENSOR	引脚变更			
40	PF11	3D_INT	T_CS	引脚变更			
41	PG6	NRF_CE	NRF_IRQ/DM9K_IRQ	引脚变更			
42	PG8	NRF_IRQ	NRF_CE	引脚变更			
43	PG9	RS485_RE	FSMC_NE2	引脚变更			

表 1.3.1 V3.0 版本 VS 过往版本硬件变更表

从表 1.3.1 可以看出, 战舰 STM32F103 开发板 V3 版本在之前版本的基础上进行了较大的改动, 前 16 项是硬件删减改动, 17[~]22 是对硬件的精简和改进设计,其余项目是 I0 引脚的改动和变更。

硬件删减改动方面: SPI FLASH 换成了 W25Q128,容量为 16M 字节,比原来大了一倍。另外,新增了 10/100M 自适应以太网、光敏传感器、扬声器、亚克力保护板等,同时,去掉了 PS2 接口、FM 收发功能,3D 重力传感器等不常用的接口和功能,SD 采用兼容性更好的 SDI0 方式驱动。

硬件精简改进方面:对某些多余的接口进行了精简,另外,直流电压输入范围、丝印标注等方面进行了改善加强,使用更加方便。

线路变更方面:根据硬件的改动,做了二十多项改变,详见表1.3.1。



第二章 实验平台硬件资源详解

本章,我们将节将向大家详细介绍 ALIENTEK 战舰 STM32F103 各部分的硬件原理图,让 大家对该开发板的各部分硬件原理有个深入理解,并向大家介绍开发板的使用注意事项,为后 面的学习做好准备。

本章将分为如下两节:

2.1, 开发板原理图详解;

2.2, 开发板使用注意事项;

2.3, STM32F103 学习方法;

2.1 开发板原理图详解

2.1.1 MCU

ALIENTEK 战舰 STM32 开发板选择的是 STM32F103ZETT6 作为 MCU,该芯片是 STM32F103 里面配置非常强大的了,它拥有的资源包括: 64KB SRAM、512KB FLASH、2个 基本定时器、4个通用定时器、2个高级定时器、2个 DMA 控制器(共12个通道)、3个 SPI、2个 IIC、5个串口、1个 USB、1个 CAN、3个12位 ADC、1个12位 DAC、1个 SDIO 接口、1个 FSMC 接口以及112个通用 IO 口。该芯片的配置十分强悍,并且还带外部总线(FSMC)可以用来外扩 SRAM 和连接 LCD 等,通过 FSMC 驱动 LCD,可以显著提高 LCD 的刷屏速度, 是 STM32F1 家族常用型号里面,最高配置的芯片了,所以我们选择了它作为我们战舰板的主芯片。MCU 部分的原理图如图 2.1.1.1 (因为原理图比较大,缩小下来可能有点看不清,请大家打开开发板光盘的原理图进行查看)所示:



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

		10			
WK UP	PA0 34		106		
STM ADC	PA1 35	PAG-WK0P/USARI2_CIS/ADCI23_IN0/TIM5_CHI/TIM2_CHI_ETR/TIM8_ETR			
USART2 TX	PA2 36	PAI/USART2_RTS/ADC123_INI/TIM5_CH2/TIM2_CH2	141 PE0	FSMC NBL0	
USART2 RX	PA3 37	PA2/USAR12_1X/ADC123_IN2/TIM5_CH3/TIM2_CH3 PE0/TIM4_ETR/FSMC_NBI	142 PE1	FSMC NBL1	
GBC KEY STM DAC	PA4 40	PA3/USART2_RX/ADC123_IN3/TIM5_CH4/TIM2_CH4 PE1/FSMC_NBI	1 1 PE2	KEY2	
VS SCK SPI1 SCK	PA5 41	PA4/SPI1_NSS/DAC_OUT1/USART2_CK/ADC12_IN4 PE2/TRACECK/FSMC_A2	3 2 PF3	KEY1	
VS MISO SPI1 MISO	PA6 42	PA5/SPI1_SCK/DAC_OUT2/ADC12_IN5 PE3/TRACED0/FSMC_A:	9 3 PF4	KEVO	
VS MOST SBIT MOST	DA7 42	PA6/SPI1_MISO/TIM8_BKIN/ADC12_IN6/TIM3_CH1 PE4/TRACED1/FSMC_A2	0 / DES	LEDI	
VS MOSI SPIT MOSI	PA/ 45	PA7/SPI1 MOSI/TIM8 CH1N/ADC12 IN7/TIM3 CH2 PE5/TRACED2/FSMC A2	1 4 PES	LEDI VC DCT	
PWW DAC OV VSINC	PA8 100	PA8/USART1 CK/TIM1 CH1/MCO PE6/TRACED3/FSMC A/	2 5 PE0	VS KSI	
USARITIA	PA9 101	PA9/USART1 TX/TIM1 CH2 PE7/FSMC I	4 58 PE/	FSMC D4	
USARTI RX	PA10 102	PA10/USARTI RX/TIMI CH3 PE8/FSMC T	5 59 PE8	FSMC D5	
USB D-	PA11 103	PA11/JSART1_CTS/CAN_RX/TIM1_CH4/JSBDM PE9/ESMC_L	6 60 PE9	FSMC D6	
USB D+	PA12 104	DA12/USAPT1 PTS/CAN TV/TIM1 ETP/USPDD DE10/ESMC T	63 PE10	FSMC D7	
JTMS	PA13 105	DA12/TMAG SUDJO DE1/75/00/ DE1/75/00/	64 PE11	FSMC D8	
JTCK	PA14 109	PAIS/JIMS_SWDIO PEII/FSMC_L	65 PE12	FSMC D9	
GBC LED JTDI	PA15 110	PAI4/JTCK_SWCLK PEI2/PSMC 1	66 PE13	FSMC D10	
		PA15/J1DI/SPI3_NSS/I2S3_WS PE15/FSMC_D	67 PE14	FSMC D11	
LCD BL	PB0 46	PE14/FSMC_D	68 PE15	FSMC D12	
T SCK	PB1 47	PB0/ADC12_IN8/TIM3_CH3/TIM8_CH2N PE15/FSMC_D	2 00 1215	TOMO DID	
T MISO BOOTI	DB2 49	PB1/ADC12_IN9/TIM3_CH4/TIM8_CH3N	10 PE0	ESMC 40	
FIEO WEN ITDO	DD2 122	PB2/BOOT1 PF0/FSMC_4	0 10 PF0	FSMC A1	
FIFO WEN JIDO	PD3 133	PB3/JTD0/TRACESW0/SPI3 SCK/I2S3 CK PF1/FSMC	1 10 000	FSMC A1	
FIFO RCLK JIRSI	PB4 134	PB4/JNTRST/SPI3 MISO PF2/FSMC	2 12 PF2	FSMC A2	
LED0	PB5 135	PB5/J2C1_SMBAUSPI3_MOSI/J2S3_SDPE3/FSMC_4	3 13 PF3	FSMC A3	
IIC SCL	PB6 136	PB6/J2C1_SCI_/TIM4_CH1 PE4/FSMC_4	4 14 PF4	FSMC A4	
IIC SDA	PB7 137	PB7/J2C1_SD4/FSMC_NADV/TIM4_CH2PE5/FSMC_4	5 15 PF5	FSMC A5	
BEEP	PB8 139	PB8/TIM4_CH3/SDIO_D4DE6/ADC3_DM/ESMC_NIOP	18 PF6	VS_XDCS	
REMOTE IN	PB9 140		19 PF7	VS XCS	
USART3 TX	PB10 69		20 PF8	LIGHT SENSOR	
USART3 RX	PB11 70	PB10/12C2_SCL/USART3_TX PF8/ADC3_IN6/FSMC_NIOW	21 PF9	T MOSI	
F CS	PB12 73	PB11/I2C2_SDA/USART3_RX PF9/ADC3_IN//FSMC_C	D 22 PF10	T PEN	
SPI2 SCK	PB13 74	PB12/SPI2_NSS/I2S2_WS/I2C2_SMBAI/USART3_CK/TIM1BKIN_PF10/ADC3_IN8/FSMC_IN1	R 40 PF11	TCS	
SPI2 MISO	DB14 75	PB13/SPI2_SCK/2S2_CK/USART3_CTS/TIM1_CH1N PF11/FSMC_NIOS	6 50 PE12	FSMC 46	
SPI2 MISO	DD15 76	PB14/SPI2_MISO/USART3_RTS/TIM1_CH2N PF12/FSMC_4	6 52 DE12	FSMC A7	
3F12 W031	FBI5 70	PB15/SPI2 MOSI/I2S2 SD/TIM1 CH3N PF13/FSMC A	7 55 FF15	FSINC A7	
		PF14/FSMC A	8 54 PF14	FSMC A8	
OV D0	PC0 20	PC0/ADC123 IN10 PF15/FSMC	0 35 PF15	FSMC A9	
OV DI	PC1 27	PC1/ADC123 IN11			
OV D2	PC2 28	PC2/ADC123 IN12 PG0/FSMC A	0 56 PG0	FSMC A10	
OV D3	PC3 29	PC3/ADC123 IN13 PG1/FSMC A	57 PG1	FSMC A11	
OV D4	PC4 44	PC/ADC12_IN14 PC//SMC_A	87 PG2	FSMC A12	
OV D5	PC5 45	POPULATION POLICIES POLICIES	2 88 PG3	FSMC A13	
OV D6	PC6 96	PCS/ADC12 IN15 PG3/FSMC A	3 89 PG4	FSMC A14	
OV D7	PC7 97	PC6/I2S2_MCK/TIM8_CHI/SDIO_D6 PG4/FSMC_A	4 90 PG5	FSMC A15	
SDIO D0	PC8 98	PC//I2S3_MCK/TIM8_CH2/SDIO_D/ PG5/FSMC_A	91 PG6	NRF IRO DM9000) INT
SDIO DI	PC0 00	PC8/TIM8_CH3/SDIO_D0 PG6/FSMC_INT	2 02 PG7	NRE CS	
SDIO D2	PC10 111	PC9/TIM8_CH4/SDIO_D1 PG7/FSMC_INT	3 03 PG8	NRE CE	
SDIO D2	DC11 112	PC10/UART4_TX/SDIO_D2 PC	8 104 PC0	FEMC NEO	
SDIO DS	DC12 112	PC11/UART4 RX/SDIO D3 PG9/FSMC NE2/FSMC_NCI	3 124 PG9	FSMC NE2	
SDIU SCK	PC12 115	PC12/UART5 TX/SDIO CK PG10/FSMC NCE4 1/FSMC N	3 125 PG10	FSMC NES	
VS DREQ	PCI3 /	PC13-TAMPER-RTC PG11/FSMC NCE4	2 126 PG11	TWIKE DQ	
<u>Y1 32.768K</u>	8	PC14-OSC32 IN PG12/FSMC N	4 127 PG12	FSMC NE4	
	9	PC15-OSC32_OUT PG13/FSMC_A	4 128 PG13	OV SDA	
C5'LL' C6		PG14/FSMC A	5 129 PG14	FIFO RRST	
FSMC D2	PD0 114	PD0/FSMC D2	<u>132 PG15</u>	FIFO OE VCC	<u>3.</u> 3M
10 10 FSMC D3	PD1 115	PD1/FSMC D3		1N4148 D1	1
SDIO CMD	PD2 116	PD/F5MC_D5	. 6		
JOY CLK OV SCL	PD3 117		1	1N4148 D2	1
FSMC NOE	PD4 118	PD/F5MC_ULK	23		BAT
FSMC NWE	PD5 119	PD4/F5MC_NOE OSC_I	N	8MHz C7	-
FIFO WRST	PD6 122	PD5/FSMC_NWE	- 24	2	-
RS485 RE DM9000 RST	PD7 123	PD0/FSMC_NWAIT OSC_OU	1	Y2 104	1
ESMC D13	PD8 77	PD//FSMC_NE1/FSMC_NCE2	25 RESET		4
FSMC D14	PD9 78	PD8/FSMC_D13 NRS	T 102.52.1	─ ┝┥ <u></u> ──┝┥ <u>─</u> ─	
FSMC D15	PD10 70	PD9/FSMC_D14	32 VRFF+		
FSMC A16	DD11 00	PD10/FSMC_D15 Vre:	+ 52 VILLI+		
FSMC A17	PD11 00	PD11/FSMC A16	21	Ca22 C922	
FSMC A17	PD12 81	PD12/FSMC A17 Vre	f- 11	J <u>_</u>	
FSMC A18	PD13 82	PD13/FSMC_A18	VDDA	R4 top com	
FSMC D0	PD14 85	PD14/FSMC_D0 VDD	A 35	IOR GND	
FSMC D1	PD15 80	PD15/FSMC D1	C10		
			A 30	VCC3.3	
BOOT	0 138	BOOTO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	10uF	104	
				P5	
	S	TM32F103ZET6 2877778768887	一一一	VREF_SEL	
		Teeee	GND	- 0	
	VCC:	3.3 VCC3.3M			
	T	GND VCC3.3M			
				VPEEL VDDA	
	þ	R ¹ - R8		VILLI-+ VDDA	
	D			VILLI-+ VDDA	
	0	R R R C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23		C24	
	0	R R C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 R R9 104		C24	
	b o	R R C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 R R0 104 104 104 104 104 104 104 104		C24 104	

图 2.1.1.1 MCU 部分原理图

上图中 U2 为我们的主芯片: STM32F103ZET6。

这里主要讲解以下3个地方:

1,后备区域供电脚 VBAT 脚的供电采用 CR1220 纽扣电池和 VCC3.3 混合供电的方式,在 有外部电源(VCC3.3)的时候,CR1220 不给 VBAT 供电,而在外部电源断开的时候,则由 CR1220 给其供电。这样,VBAT 总是有电的,以保证 RTC 的走时以及后备寄存器的内容不丢失。

2,图中的 R8 和 R9 用隔离 MCU 部分和外部的电源,这样的设计主要是考虑了后期维护,如果 3.3V 电源短路,可以断开这两个电阻,来确定是 MCU 部分短路,还是外部短路,有助于 生产和维修。当然大家在自己的设计上,这两个电阻是完全可以去掉的。

3,图中 P5 是参考电压选择端口。我们开发板默认是接板载的 3.3V 作为参考电压,如果 大家想用自己的参考电压,则把你的参考电压接入 Vref+即可。



2.1.2 引出 IO 口

ALIENTEK 战舰 STM32F103 引出了 STM32F103ZET6 的所有 IO 口,如图 2.1.2.1 所示:



图 2.1.2.1 引出 IO 口

图中 P1、P2 和 P3 为 MCU 主 IO 引出口,这三组排针共引出了 102 个 IO 口,STM32F103ZET6 总共有 112 个 IO,除去 RTC 晶振占用的 2 个,还剩 110 个,这三组主引出排针,总共引出了 102 个 IO,剩下的 8 个 IO 口分别通过: P4 (PA9&PA10)、P7 (PA2&PA3)、P8 (PB10&PB11) 和 P9 (PA11&PA12)等4组排针引出。

2.1.3 USB 串口/串口1选择接口

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载的 USB 串口和 STM32F103ZET6 的串口是通过 P4 连接 起来的,如图 2.1.3.1 所示:



图 2.3.1.1 USB 串口/串口 1 选择接口
STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

图中 TXD/RXD 是相对 CH340G 来说的,也就是 USB 串口的发送和接收引脚。而 USART1_RX 和 USART1_TX 则是相对于 STM32F103ZET6 来说的。这样,通过对接,就可以 实现 USB 串口和 STM32F103ZET6 的串口通信了。同时, P4 是 PA9 和 PA10 的引出口。

这样设计的好处就是使用上非常灵活。比如需要用到外部 TTL 串口和 STM32 通信的时候,只需要拔了跳线帽,通过杜邦线连接外部 TTL 串口,就可以实现和外部设备的串口通信了;又比如我有个板子需要和电脑通信,但是电脑没有串口,那么你就可以使用开发板的 RXD 和 TXD 来连接你的设备,把我们的开发板当成 USB 转 TTL 串口用了。

2.1.4 JTAG/SWD

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载的标准 20 针 JTAG/SWD 接口电路如图 2.1.4.1 所示:



图 2.1.4.1 JTAG/SWD 接口

这里,我们采用的是标准的 JTAG 接法,但是 STM32 还有 SWD 接口,SWD 只需要 2 根 线(SWCLK 和 SWDIO)就可以下载并调试代码了,这同我们使用串口下载代码差不多,而且 速度非常快,能调试。所以建议大家在设计产品的时候,可以留出 SWD 来下载调试代码,而 摒弃 JTAG。STM32 的 SWD 接口与 JTAG 是共用的,只要接上 JTAG,你就可以使用 SWD 模 式了(其实并不需要 JTAG 这么多线),当然,你的调试器必须支持 SWD 模式,JLINK V7/V8、ULINK2 和 ST LINK 等都支持 SWD 调试。

特别提醒, JTAG 有几个信号线用来接其他外设了, 但是 SWD 是完全没有接任何其他外设的, 所以在使用的时候, 推荐大家一律使用 SWD 模式!!!

2.1.5 SRAM

ALIENTEK 战舰 STM32F103 外扩了 1M 字节的 SRAM 芯片,如图 2.1.5.1 所示,注意图中的地址线标号,是以 IS61LV51216 为模版的,但是和 IS62WV51216 的 datasheet 标号有出入,不过,因为地址的唯一性,这并不会影响我们使用 IS62WV51216 (特别提醒:地址线可以乱,但是数据线必须一致!!),因此,该原理图对这两个芯片都是可以正常使用的。



STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

SRAM		T.T.	
FSMC A1	1	UI	38 FSMC D15
FSMC A2	2	A0 1/015	37 FSMC D14
FSMC A3	3	AI 1/014	36 FSMC D13
FSMC A4	4	A2 1/013	35 FSMC D12
FSMC A5	5	A5 1/012	32 FSMC D11
FSMC A11	18	A4 1/011	31 FSMC D10
FSMC_A10	19		30 FSMC D9
FSMC A9	20	A0 1/09	29 FSMC D8
FSMC A8	21	A8 1/07	16 FSMC D7
FSMC_A7	22		15 FSMC D6
FSMC_A6	23	A10 1/05	14 FSMC D5
FSMC A0	24	A11 I/O4	13 FSMC D4
FSMC A15	25	A12 I/O3	10 FSMC D3
FSMC_A14	26	A13 I/O2	9 FSMC D2
FSMC A13	27		8 FSMC D1
FSMC A16	42	A15 1/00	7 FSMC D0
FSMC_A17	43	A16	
FSMC A18	44	A17	
FSMC A12	28	A18/NC UB	40 FSMC NBL1
VC <u>C3.</u> 3M		IR	39 FSMC NBL0
	11	VDD OF	41 FSMC NOE
C1 C2	33	VDD WE	17 FSMC NWE P1 VCC3.3M
	12	GND CE	6 FSMC NE3 KI
104 104	34	GND	10K
		IS62WV51216	I
=		100211101210	
GND			

图 2.1.5.1 外扩 SRAM

图中 U1 为外扩的 SRAM 芯片,型号为: IS62WV51216,容量为 1M 字节,该芯片挂在 STM32 的 FSMC 上。这样大大扩展了 STM32 的内存(芯片本身有 64K 字节),从而在需要大内存的场合,战舰 STM32F103 也可以胜任。

2.1.6 LCD 模块接口

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载的 LCD 模块接口电路如图 2.1.6.1 所示:



图 2.1.6.1 LCD 模块接口

图中 TFT_LCD 是一个通用的液晶模块接口,支持 ALIENTEK 全系列 TFTLCD 模块,包括: 2.4 寸、2.8 寸、3.5 寸、4.3 寸和 7 寸等尺寸的 TFTLCD 模块。LCD 接口连接在 STM32F103ZET6 的 FSMC 总线上面,可以显著提高 LCD 的刷屏速度。

图中的T_MISO/T_MOSI/T_PEN/T_SCK/T_CS 连接在 MCU 的 PB2/PF9/PF10/PB1/PF11 上, 这些信号用来实现对液晶触摸屏的控制(支持电阻屏和电容屏)。LCD_BL 连接在 MCU 的 PB0 上,用于控制 LCD 的背光。液晶复位信号 RESET 则是直接连接在开发板的复位按钮上,和 MCU 共用一个复位电路。

2.1.7 复位电路

ALIENTEK 战舰 STM32F103 的复位电路如图 2.1.7.1 所示:



图 2.1.7.1 复位电路

因为 STM32 是低电平复位的,所以我们设计的电路也是低电平复位的,这里的 R3 和 C12 构成了上电复位电路。同时,开发板把 TFT_LCD 的复位引脚也接在 RESET 上,这样这个复位 按钮不仅可以用来复位 MCU,还可以复位 LCD。

2.1.8 启动模式设置接口

ALIENTEK 战舰 STM32F103 的启动模式设置端口电路如图 2.1.8.1 所示:



图 2.1.8.1 启动模式设置接口

上图的 BOOT0 和 BOOT1 用于设置 STM32 的启动方式,其对应启动模式如表 2.1.8.1 所示:

BOOT	D BOOT1	启动模式	说明
0	Х	用户闪存存储器	用户闪存存储器,也就是FLASH启动
1	0	系统存储器	系统存储器启动,用于串口下载
1	1	SRAM启动	SRAM启动,用于在SRAM中调试代码

表 2.1.8.1 BOOT0、BOOT1 启动模式表

按照表 2.1.8.1, 一般情况下如果我们想用用串口下载代码, 则必须配置 BOOT0 为1, BOOT1

为 0,而如果想让 STM32 一按复位键就开始跑代码,则需要配置 BOOT0 为 0,BOOT1 随便设置都可以。这里 ALIENTEK 战舰 STM32F103 专门设计了一键下载电路,通过串口的 DTR 和 RTS 信号,来自动配置 BOOT0 和 RST 信号,因此不需要用户来手动切换他们的状态,直接串 口下载软件自动控制,可以非常方便的下载代码。

2.1.9 RS232 串口/JOYPAD 接口

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载了一公一母两个 RS232 接口,其中 COM3 不但可以接 RS232 还可以接游戏手柄 (JOYPAD),电路原理图如图 2.1.9.1 所示:



图 2.1.9.1 RS232 串口

因为 RS232 电平不能直接连接到 STM32,所以需要一个电平转换芯片。这里我们选择的 是 SP3232(也可以用 MAX3232)来做电平转接,同时图中的 P7 用来实现 RS232(COM2)/RS485 的选择,P8 用来实现 RS232(COM3)/ATK 模块接口的选择,以满足不同实验的需要。

图中 COM2 是母头, COM3 是公头, 而且 COM3 可以接 RS232 串口或者接 FC 游戏手柄 (JOYPAD), 具体选择哪个功能,则是通过 K1 开关来切换 (请看板载丝印)。使用的时候, 要特别注意, K1 先设置对了, 再去接 RS232 串口/FC 游戏手柄。

图中 USART2_TX/USART2_RX 连接在 MCU 的串口 2 上(PA2/PA3),所以这里的 RS232(COM2)/RS485 都是通过串口 2 来实现的。图中 RS485_TX 和 RS485_RX 信号接在 SP3485 的 DI 和 RO 信号上。

而图中的 USART3_TX/USART3_RX 则是连接在 MCU 的串口 3 上(PB10/PB11),所以 RS232(COM3)/ATK 模块接口都是通过串口 3 来实现的。图中 GBC_RX 和 GBC_TX 连接在 ATK 模块接口 U5 上面。

因为 P7/P8 的存在,其实还带来另外一个好处,就是我们可以把开发板变成一个 RS232 电 平转换器,或者 RS485 电平转换器,比如你买的核心板,可能没有板载 RS485/RS232 接口,通 过连接战舰 STM32F103 的 P7/P8 端口,就可以让你的核心板拥有 RS232/RS485 的功能。

2.1.10 RS485 接口

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载的 RS485 接口电路如图 2.1.10.1 所示:



图 2.1.10.1 RS485 接口

RS485 电平也不能直接连接到 STM32,同样需要电平转换芯片。这里我们使用 SP3485 来做 485 电平转换,其中 R25 为终端匹配电阻,而 R22 和 R19,则是两个偏置电阻,以保证静默状态时,485 总线维持逻辑 1。

RS485_RX/RS485_TX 连接在 P7 上面,通过 P7 跳线来选择是否连接在 MCU 上面, RS485_RE 则是直接连接在 MCU 的 IO 口(PD7)上的,该信号用来控制 SP3485 的工作模式(高 电平为发送模式,低电平为接收模式)。

另外,**特别注意:** RS485_RE 和 DM9000_RST 共同接在 PD7 上面,在同时用到这两个外设的时候,需要注意下。

2.1.11 CAN/USB 接口

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载的 CAN 接口电路以及 STM32 USB 接口电路如图 2.1.11.1 所示:



图 2.1.11.1 CAN/USB 接口

CAN 总线电平也不能直接连接到 STM32,同样需要电平转换芯片。这里我们使用 TJA1050 来做 CAN 电平转换,其中 R30 为终端匹配电阻。

USB_D+/USB_D-连接在 MCU 的 USB 口(PA12/PA11)上,同时,因为 STM32 的 USB 和 CAN 共用这组信号,所以我们通过 P9 来选择使用 USB 还是 CAN。

USB_SLAVE 可以用来连接电脑,实现 USB 读卡器或 USB 虚拟串口等 USB 从机实验。另外,该接口还具有供电功能,VUSB 为开发板的 USB 供电电压,通过这个 USB 口,就可以给整个开发板供电了。



2.1.12 EEPROM



ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载的 EEPROM 电路如图 2.1.12.1 所示:

图 2.1.12.1 EEPROM

EEPROM 芯片我们使用的是 24C02,该芯片的容量为 2Kb,也就是 256 个字节,对于我们 普通应用来说是足够了的。当然,你也可以选择换大容量的芯片,因为我们的电路在原理上是 兼容 24C02~24C512 全系列 EEPROM 芯片的。

这里我们把 A0~A2 均接地,对 24C02 来说也就是把地址位设置成了 0 了,写程序的时候 要注意这点。IIC_SCL 接在 MCU 的 PB6 上, IIC_SDA 接在 MCU 的 PB7 上,这里我们虽然接 到了 STM32 的硬件 IIC 上,但是我们并不提倡使用硬件 IIC,因为 STM32 的 IIC 是鸡肋!请谨 慎使用。

2.1.13 光敏传感器

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载了一个光敏传感器,可以用来感应周围光线的变化,该部分电路如图 2.1.13.1 所示:



图 2.1.13.1 光敏传感器电路

图中的 LS1 就是光敏传感器,其实就是一个光敏二极管,周围环境越亮,电流越大,反之 电流越小,即可等效为一个电阻,环境越亮阻值越小,反之越大,从而通过读取 LIGHT_SENSOR 的电压,即可知道周围环境光线强弱。LIGHT_SENSOR 连接在 MCU 的 ADC3_IN6 (ADC3 通 道 6)上面,即 PF8 引脚。

2.1.14 SPI FLASH

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载的 SPI FLASH 电路如图 2.1.14.1 所示:





ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



图 2.1.14.1 SPI FLASH 芯片

SPI FLASH 芯片型号为 W25Q128,该芯片的容量为 128Mb,也就是 16M 字节。该芯片和 NRF24L01 共用一个 SPI (SPI2),通过片选来选择使用某个器件,在使用其中一个器件的时候,请务必禁止另外一个器件的片选信号。

图中 F_CS 连接在 MCU 的 PB12 上, SPI2_SCK/SPI2_MOSI/SPI2_MISO 则分别连接在 MCU 的 PB13/PB15/PB14 上。

2.1.15 温湿度传感器接口

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载的温湿度传感器接口电路如图 2.1.15.1 所示:



图 2.1.15.1 温湿度传感器接口

该接口(U6)支持 DS18B20/DS1820/DHT11 等单总线数字温湿度传感器。1WIRE_DQ 是 传感器的数据线,该信号连接在 MCU 的 PG11 上。

2.1.16 红外接收头

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载的红外接收头电路如图 2.1.16.1 所示:



图 2.1.16.1 红外接收头

HS0038 是一个通用的红外接收头,几乎可以接收市面上所有红外遥控器的信号,有了它,就可以用红外遥控器来控制开发板了。REMOTE_IN 为红外接收头的输出信号,该信号连接在MCU的 PB9 上。

2.1.17 无线模块接口

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载的无线模块接口电路如图 2.1.17.1 所示:



图 2.1.17.1 无线模块接口

该接口用来连接 NRF24L01 或者 RFID 等无线模块,从而实现开发板与其他设备的无线数 据传输(注意: NRF24L01 不能和蓝牙/WIFI 连接)。NRF24L01 无线模块的最大传输速度可以 达到 2Mbps,传输距离最大可以到 30 米左右(空旷地,无干扰)。

NRF_CE/NRF_CS/NRF_IRQ 连接在 MCU 的 PG8/PG7/PG6 上,而另外 3 个 SPI 信号则和 SPI FLASH 共用,接 MCU 的 SPI2。这里需要注意的是 PG6 还接了 DM9000_INT 这个信号,所以在使用 NRF_IRQ 中断引脚的时候,不能和 DM9000 同时使用,不过,如果没用到 NRF_IRQ 中断引脚,那么 DM9000 和无线模块就可以同时使用了。

2.1.18 LED

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载总共有 3 个 LED,其原理图如图 2.1.18.1 所示:



图 2.1.18.1 LED

其中 PWR 是系统电源指示灯,为蓝色。LED0(DS0)和 LED1(DS1)分别接在 PB5 和 PE5 上。 为了方便大家判断,我们选择了 DS0 为红色的 LED, DS1 为绿色的 LED。



2.1.19 按键

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载总共有 4 个输入按键,其原理图如图 2.1.19.1 所示:



图 2.1.19.1 输入按键

KEY0、KEY1 和 KEY2 用作普通按键输入,分别连接在 PE4、PE3 和 PE2 上,这里并没有 使用外部上拉电阻,但是 STM32 的 IO 作为输入的时候,可以设置上下拉电阻,所以我们使用 STM32 的内部上拉电阻来为按键提供上拉。

WK_UP 按键连接到 PA0(STM32 的 WKUP 引脚),它除了可以用作普通输入按键外,还可以用作 STM32 的唤醒输入。注意:这个按键是高电平触发的。

2.1.20 TPAD 电容触摸按键

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载了一个电容触摸按键,其原理图如图 2.1.20.1 所示:



图 2.1.20.1 电容触摸按键

图中 5.1M 电阻是电容充电电阻, TPAD 并没有直接连接在 MCU 上, 而是连接在多功能端口(P10)上面, 通过跳线帽来选择是否连接到 STM32。多功能端口, 我们将在 2.1.25 节介绍。电容触摸按键的原理我们将在后续的实战篇里面介绍。

2.1.21 OLED/摄像头模块接口

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载了一个 OLED/摄像头模块接口,其原理图如图 2.1.21.1 所示:



OLED&	CAN	E)	RA	VC	23.3
GND I	<u>C</u> 2	6	0.4		
	Р	 6	104		
		<u>ັ</u>	1		
OV_SCL		2 4	1		FIFO_WRST
OV_SDA		4	5		FIFO_RRST
OV_D0		0	5 7		FIFO_OE
OV_D2		0	0		OV_D1
OV_D4		10	9 11		OV_D3
OV_D6		14	11		OV_D5
FIFO_RCLK		14	15		OV_D7
FIFO_WEN		18	17		OV_VSYNC
		10	1/		
	0	V76	70		

图 2.1.21.1 OLED/摄像头模块接口

图中 P6 是接口可以用来连接 ALIENTEK OLED 模块或者 ALIENTEK 摄像头模块。如果 是 OLED 模块,则 FIFO_WEN 和 OV_VSYNC 不需要接(在板上靠左插即可),如果是摄像头 模块,则需要用到全部引脚。

其中,OV_SCL/OV_SDA/FIFO_WRST/FIFO_RRST/FIFO_OE 这 5 个信号是分别连接在 MCU 的 PD3/PG13/PD6/PG14/PG15 上面,OV_D0~OV_D7 则连接在 PC0~7 上面(放在连续的 IO 上,可以提高读写效率),FIFO_RCLK/FIFO_WEN/OV_VSYNC 这 3 个信号是分别连接在 MCU 的 PB4/PB3/PA8 上面。其中 PB3 和 PB4 又是 JTAG 的 JTRST/JTDO 信号,所以在使用 OV7670 的时候,不要用 JTAG 仿真,要选择 SWD 模式(所以我们建议大家直接用 SWD 模式 来连接我们的开发板,这样所有的实验都可以仿真!)。

特别注意: OV_SCL 和 JOY_CLK 共用 PD3, OV_VSYNC 和 PWM_DAC 共用 PA8, 他们 必须分时复用。在使用的时候,需要注意这个问题。

2.1.22 有源蜂鸣器

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载了一个有源蜂鸣器,其原理图如图 2.1.22.1 所示:



图 2.1.22.1 有源蜂鸣器

有源蜂鸣器是指自带了震荡电路的蜂鸣器,这种蜂鸣器一接上电就会自己震荡发声。而如 果是无源蜂鸣器,则需要外加一定频率(2~5Khz)的驱动信号,才会发声。这里我们选择使用 有源蜂鸣器,方便大家使用。

图中 Q1 是用来扩流, R38 则是一个下拉电阻, 避免 MCU 复位的时候, 蜂鸣器可能发声的



STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

现象。BEEP 信号直接连接在 MCU 的 PB8 上面, PB8 可以做 PWM 输出,所以大家如果想玩高级点(如: 控制蜂鸣器"唱歌"),就可以使用 PWM 来控制蜂鸣器。

2.1.23 SD 卡接口

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载了一个 SD 卡(大卡/相机卡)接口,其原理图如图 2.1.23.1 所示:



图 2.1.23.1 SD 卡

图中 SD_CARD 为 SD 卡接口,该接口在开发板的底面。

SD 卡采用 4 位 SDIO 方式驱动,理论上最大速度可以达到 12MB/S,非常适合需要高速存储的情况。图中: SDIO_D0/SDIO_D1/SDIO_D2/SDIO_D3/SDIO_SCK/SDIO_CMD 分别连接在MCU 的 PC8/PC9/PC10/PC11/PC12/PD2 上面。

2.1.24 ATK 模块接口

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载了 ATK 模块接口,其原理图如图 2.1.24.1 所示:



图 2.1.24.1 ATK 模块接口

如图所示,U5 是一个1*6 的排座,可以用来连接 ALIENTEK 推出的一些模块,比如:蓝 牙串口模块、GPS 模块、MPU6050 模块等。有了这个接口,我们连接模块就非常简单,插上即 可工作。

图中: GBC_TX/GBC_RX 可通过 P8 排针,选择接入 PB11/PB10(即串口 3),详见 2.1.9 节。而 GBC_KEY 和 GBC_LED 则分别连接在 MCU 的 PA4 和 PA15 上面。特别注意:GBC_KEY 与 PWM_DAC 共用 PA4, GBC_LED 和 JTDI 共用 PA15,在使用的时候,要注意这个问题。

2.1.25 多功能端口

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载的多功能端口,是由 P10 和 P11 构成的一个 6PIN 端口, 其原理图如图 2.1.25.1 所示:



图 2.1.25.1 多功能端口

从上图,大家可能还看不出这个多功能端口的全部功能,别担心,下面我们会详细介绍。

首先介绍右侧的 P10,其中 TPAD 为电容触摸按键信号,连接在电容触摸按键上。STM_ADC 和 STM_DAC 则分别连接在 PA1 和 PA4 上,用于 ADC 采集或 DAC 输出。当需要电容触摸按键的时候,我们通过跳线帽短接 TPAD 和 STM_ADC,就可以实现电容触摸按键(利用定时器的输入捕获)。STM_DAC 信号则既可以用作 DAC 输出,也可以用作 ADC 输入,因为 STM32 的该管脚同时具有这两个复用功能。特别注意:STM_DAC 与摄像头的 GBC_KEY 共用 PA4,所以他们不可以同时使用,但是可以分时复用。

我们再来看看 P11, PWM_DAC 连接在 MCU 的 PA8, 是定时器 1 的通道 1 输出,后面跟 一个二阶 RC 滤波电路,其截止频率为 33.8Khz。经过这个滤波电路,MCU 输出的方波就变为 直流信号了。PWM_AUDIO 是一个音频输入通道,它连接到 TDA1308 和 HT6872 的输入,输 出到耳机/扬声器。特别注意:PWM_DAC 和 OV_VSYNC 共用 PA8,所以 PWM_DAC 和摄像 头模块,不可以同时使用,不过,可以分时复用。

单独介绍完了 P10 和 P11,我们再来看看他们组合在一起的多功能端口,如图 2.1.25.2 所示:



图 2.1.25.2 组合后的多功能端口

图中 AIN 是 PWM_AUDIO, PDC 是滤波后的 PWM_DAC 信号。下面我们来看看通过 1 个 跳线帽,这个多功能接口可以实现哪些功能。

当不用跳线帽的时候: 1, AIN 和 GND 组成一个音频输入通道。2, PDC 和 GND 组成一个 PWM_DAC 输出; 3, DAC 和 GND 组成一个 DAC 输出/ADC 输入 (因为 DAC 脚也刚好也可以做 ADC 输入); 4, ADC 和 GND 组成一组 ADC 输入; 5, TPAD 和 GND 组成一个触摸按键定,可以连接其他板子实现触摸按键。

当使用1个跳线帽的时候:1,AIN和 PDC 组成一个 MCU 的音频输出通道,实现 PWM DAC 播放音乐。2,AIN和 DAC 同样可以组成一个 MCU 的音频输出通道,也可以用来播放音乐。3,DAC和 ADC 组成一个自输出测试,用 MCU 的 ADC来测试 MCU 的 DAC 输出。4,PDC和 ADC,组成另外一个子输出测试,用 MCU 的 ADC来测试 MCU 的 PWM DAC 输出。5,ADC和 TPAD,组成一个触摸按键输入通道,实现 MCU 的触摸按键功能。

从上面的分析,可以看出,这个多功能端口可以实现10个功能,所以,只要设计合理,1+1 是大于2的。

2.1.26 以太网接口(RJ45)



ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载了一个以太网接口(RJ45),其原理图如图 2.1.26.1 所示:

图 2.1.26.1 以太网接口电路

STM32F1 本身并不带网络功能, 战舰 STM32 开发板 V3 板载了一颗 DM9000 网络接口芯片, 用于给 STM32F1 提供网络接口,该芯片集成以太网 MAC 控制器与一般处理接口,一个 10/100M 自适应的 PHY 和 4K DWORD 值的 SRAM,有了它,战舰 V3 STM32 开发板就可以实现网络相关的功能了。

DM9000 和 STM32F103ZET6 的连接通过 16 位并口连接(FSMC),其中 SD0~SD15 连接 在 FSMC_D0~FSMC_D15,DM9000_RST/DM9000_INT/FSMC_NE2/FSMC_NWE/FSMC_NOW/ FSMC_A7 分别连接在 PD7/PG6/PG9/PD5/PD4/PF13 上。战舰 STM32F103 开发板的 FSMC 总线 上总共挂了 3 个器件:LCD、IS62WV51216 和 DM9000,他们通过不同片选分时复用,互不影 响。

特别注意: DM9000_RST 和 RS485_RE 共用 PD7, DM9000_INT 和 NRF_IRQ 共用 PG6, 在使用的时候,注意要分时复用。另外,DM9000 的中断引脚,我们加了 D9 二极管,防止干 扰 NRF_IRQ,所以,在战舰板上,仅支持低电平有效的中断方式。

2.1.27 耳机输出

ALIENTEK 战舰 STM32 开发板板载的音频输出电路,其原理图如图 2.1.27.1 所示:



图 2.1.27.1 音频输出电路

图中 PHONE 为立体声音频输出插座,可以直接插 3.5mm 的耳机。MP3_LEFT 和 MP3_RIGHT 和是 VS1053 的左右声道输出信号。另外 PWM_AUDIO,则是来自多功能接口 P11 的 PWM 音频/外部音频输入,耦合到 TDA1308 的一个通道,所以,PWM_AUDIO 只可以单声 道输出。另外,SPK_IN,则是 HT6872 的输入,这个信号最终将通过板载喇叭输出声音,详见 2.1.28 节。

图中的 TDA1308 是 AB 类的数字音频(CD)专用耳机功放 IC。其具有低电压、低失真、高速率、强输出等优异的性能是以往的 TDA2822、TDA7050、LM386 等"经典"功放望尘莫及的。同时战舰 STM32 开发板搭载了效果一流的 VS1053 编解码芯片,所以,战舰 STM32 开发板播放 MP3 的音质是非常不错的,胜过市面上很多中低端 MP3 的音质。

2.1.28 板载喇叭

ALIENTEK 战舰 STM32 开发板板载了一个小喇叭(扬声器),通过 D 类功放驱动,其原理 图如图 2.1.28.1 所示:



图 2.1.28.1 喇叭输出电路

HT6872 是一款低 EMI, 防削顶失真的, 单声道免滤波 D 类音频功率放大器。在 6.5V 电源,

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

10% THD+N, 4Ω 负载条件下, 输出 4.71W 功率, 在各类音频终端应用中维持高效率并提供 AB 类放大器的性能。在战舰 STM32 开发板 V3 上面, 我们采用它来驱动板载的 8Ω 2W 喇叭。

图中 SP-和 SP+是喇叭焊接焊盘(在开发板底部),开发板板载的喇叭就是焊接在这两个焊 盘上。SPK_IN 是 HT6872 的音频信号输入端,该信号来自 MP3_LEFT/PWM_AUDIO(见 2.1.27节)。SPK_CTRL 则由 VS1053 的 GPIO4 控制(见 2.1.29节),当 SPK_CTRL 为低电平的时候,HT6872 进入关断模式,当 SPK_CTRL 为高电平的时候,HT6872 正常工作,这里我们加了 10K 的下拉电阻,所以,默认情况下,HT6872 是关断的,也就是喇叭并不会发声。我们必须在程序上,控制 VS1053 的 GPIO4 输出高电平,才可以使板载喇叭发声。

有了板载喇叭,我们就可以直接通过板载喇叭欣赏开发板播放的音乐或者其他音频了,更 加人性化。

2.1.29 音频编解码

ALIENTEK 战舰 STM32 开发板板载 VS1053 音频编解码芯片,其原理图如图 2.1.29.1 所示:



2.1.29.1 音频编解码芯片

VS1053 是一颗单片 OGG/MP3/AAC/WMA/MIDI 音频解码器,通过 patch 可以实现 FLAC 的解码,同时该芯片可以支持 IMA ADPCM 编码,通过 patch 可以实现 OGG 编码。相比它的 前辈: VS1003, VS1053 性能提升了不少,比如支持 OGG 编解码,支持 FLAC 解码,同时音 质上也有比较大的提升,还支持空间效果设置。

图中 MP3_LEFT/MP3_RIGHT 这两个信号是 VS1053 的音频输出接口,输出到耳机/板载喇

叭(详见: 2.1.27节)。VS1053通过7根线连接到MCU, VS_MISO/VS_MOSI/VS_SCK/VS_XCS/ VS_XDCS/VS_DREQ/VS_RST 这7根线分别连接到MCU的PA6/PA7/PA5/PF7/PF6/PC13/PE6 上,VS1053通过STM32的SPI1访问。

图中的 SPK_CTRL 连接在 VS1053 的 GPIO4 上面,用于控制 HT6872 是否工作,从而控制 板载喇叭是否出声,要让板载喇叭发声,必须通过软件控制 VS1053 的 GPIO4 输出高电平,否则板载喇叭关闭。

2.1.30 电源

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载的电源供电部分,其原理图如图 2.1.30.1 所示:



图 2.1.30.1 电源

图中,总共有 3 个稳压芯片: U12/U13/U15, DC_IN 用于外部直流电源输入,范围是 DC6~24V,输入电压经过 U13 DC-DC 芯片转换为 5V 电源输出,其中 D4 是防反接二极管,避免外部直流电源极性搞错的时候,烧坏开发板。K2 为开发板的总电源开关,F1 为 1000ma 自恢 复保险丝,用于保护 USB。U12 为 3.3V 稳压芯片,给开发板提供 3.3V 电源,而 U15 则是 1.8V 稳压芯片,供 VS1053 的 CVDD 使用。

这里还有 USB 供电部分没有列出来,其中 VUSB 就是来自 USB 供电部分,我们将在 2.1.32 节进行介绍。

2.1.31 电源输入输出接口

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载了两组简单电源输入输出接口,其原理图如图 2.1.31.1 所示:



图 2.1.31.1 电源

图中, VOUT1 和 VOUT2 分别是 3.3V 和 5V 的电源输入输出接口,有了这 2 组接口,我们可以通过开发板给外部提供 3.3V 和 5V 电源了,虽然功率不大(最大 1000ma),但是一般情况都够用了,大家在调试自己的小电路板的时候,有这两组电源还是比较方便的。同时这两组端口,也可以用来由外部给开发板供电。

图中 D6 和 D7 为 TVS 管,可以有效避免 VOUT 外接电源/负载不稳的时候(尤其是开发板 外接电机/继电器/电磁阀等感性负载的时候),对开发板造成的损坏。同时还能一定程度防止外 接电源接反,对开发板造成的损坏。

2.1.32 USB 串口

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载了一个 USB 串口,其原理图如图 2.1.32.1 所示:



图 2.1.32.1 USB 串口

USB 转串口,我们选择的是 CH340G,是国内芯片公司南京沁恒的产品,稳定性经测试还 不错,所以还是多支持下国产。

图中 Q2 和 Q3 的组合构成了我们开发板的一键下载电路,只需要在 flymcu 软件设置:DTR 的低电平复位,RTS 高电平进 BootLoader。就可以一键下载代码了,而不需要手动设置 B0 和 按复位了。其中,RESET 是开发板的复位信号,BOOT0 则是启动模式的 B0 信号。

一键下载电路的具体实现过程: 首先, flymcu 控制 DTR 输出低电平,则 DTR_N 输出高, 然后 RTS 置高,则 RTS_N 输出低,这样 Q3 导通了, BOOT0 被拉高,即实现设置 BOOT0 为1,

同时 Q2 也会导通, STM32F1 的复位脚被拉低,实现复位。然后,延时 100ms 后,flymcu 控制 DTR 为高电平,则 DTR_N输出低电平,RTS 维持高电平,则 RTS_N 继续为低电平,此时 STM32F1 的复位引脚,由于 Q2 不再导通,变为高电平,STM32F1 结束复位,但是 BOOT0 还是维持为 1,从而进入 ISP 模式,接着 flymcu 就可以开始连接 STM32F1,下载代码了,从而实现一键下 载。

USB_232 是一个 MiniUSB 座,提供 CH340G 和电脑通信的接口,同时可以给开发板供电, VUSB 就是来自电脑 USB 的电源,USB_232 是本开发板的主要供电口。

2.2 开发板使用注意事项

为了让大家更好的使用 ALIENTEK 战舰 STM32F103,我们在这里总结该开发板使用的时候尤其要注意的一些问题,希望大家在使用的时候多多注意,以减少不必要的问题。

- 1, 开发板一般情况是由 USB_232 口供电, 在第一次上电的时候由于 CH340G 在和电脑建 立连接的过程中,导致 DTR/RTS 信号不稳定, 会引起 STM32 复位 2~3 次左右,这个 现象是正常的,后续按复位键就不会出现这种问题了。
- 2、1个USB供电最多500mA,且由于导线电阻存在,供到开发板的电压,一般都不会有5V,如果使用了很多大负载外设,比如4.3寸屏、7寸屏、网络、摄像头模块等,那么可能引起USB供电不够,所以如果是使用4.3 屏/7寸屏的朋友,或者同时用到多个模块的时候,建议大家使用一个独立电源供电。如果没有独立电源,建议可以同时插2个USB口,并插上JTAG,这样供电可以更足一些。
- 3, JTAG 接口有几个信号(JTDI/JTDO/JTRST)被 GBC_LED(ATK MODULE)/FIFO_WEN (摄像头模块)/FIFO_RCLK(摄像头模块)占用了,所以在调试这些模块的时候,请大家选择 SWD 模式,其实最好就是一直用 SWD 模式。
- 4, 当你想使用某个 IO 口用作其他用处的时候,请先看看开发板的原理图,该 IO 口是否 有连接在开发板的某个外设上,如果有,该外设的这个信号是否会对你的使用造成干 扰,先确定无干扰,再使用这个 IO。比如 PB8 就不怎么适合再用做其他输出,因为他 接了蜂鸣器,如果你输出高电平就会听到蜂鸣器的叫声了。
- 5,开发板上的跳线帽比较多,大家在使用某个功能的时候,要先查查这个是否需要设置 跳线帽,以免浪费时间。
- 6, 当液晶显示白屏的时候,请先检查液晶模块是否插好(拔下来重新插试试),如果还不 行,可以通过串口看看 LCD ID 是否正常,再做进一步的分析。

至此,本手册的实验平台(ALIENTEK 战舰 STM32F103)的硬件部分就介绍完了,了 解了整个硬件对我们后面的学习会有很大帮助,有助于理解后面的代码,在编写软件的时候,可以事半功倍,希望大家细读!另外 ALIENTEK 开发板的其他资料及教程更新,都可 以在技术论坛 www.openedv.com 下载到,大家可以经常去这个论坛获取更新的信息。

2.3 STM32F103 学习方法

STM32 作为目前最热门的 ARM Cortex M3 处理器,正在被越来越多的公司选择使用。学 习 STM32 的朋友也越来越多,初学者,可能会认为 STM32 很难学,以前只学过 51,或者甚至 连 51 都没学过的,一看到 STM32 那么多寄存器,就懵了。其实,万事开头难,只要掌握了方 法,学好 STM32,还是非常简单的,这里我们总结学习 STM32 的几个要点:

1, 一款实用的开发板。

这个是实验的基础,有时候软件仿真通过了,在板上并不一定能跑起来,而且有个开发板 在手,什么东西都可以直观的看到,效果不是仿真能比的。但开发板不宜多,多了的话连自己

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

都不知道该学哪个了,觉得这个也还可以,那个也不错,那就这个学半天,那个学半天,结果 学个四不像。倒不如从一而终,学完一个在学另外一个。

2,两本参考资料,即《STM32中文参考手册》和《Cortex-M3 权威指南》。

《STM32 中文参考手册》是 ST 出的官方资料,有 STM32 的详细介绍,包括了 STM32 的各种寄存器定义以及功能等,是学习 STM32 的必备资料之一。而《Cortex-M3 权威指南》则是 对《STM32 中文参考手册》的补充,后者一般认为使用 STM32 的人都对 CM3 有了较深的了解,所以 Cortex-M3 的很多东西它只是一笔带过,但前者对 Cortex-M3 有非常详细的说明,这样两者搭配,你就基本上任何问题都能得到解决了。

3, 掌握方法, 勤学慎思。

STM32 不是妖魔鬼怪,不要畏难,STM32 的学习和普通单片机一样,基本方法就是: a) 掌握时钟树图(见《STM32 中文参考手册_V10 版》图 8)。

任何单片机,必定是靠时钟驱动的,时钟就是单片机的动力,STM32也不例外,通过时钟树,我们可以知道,各种外设的时钟是怎么来的?有什么限制?从而理清思路,方便理解。

b) 多思考, 多动手。

所谓熟能生巧,先要熟,才能巧。如何熟悉?这就要靠大家自己动手,多多练习了,光看/ 说,是没什么太多用的,很多人问我,STM32这么多寄存器,如何记得啊?回答是:不需要全 部记住。我至今也就只记得 STM32 的 IO 口控制这几个寄存器,因为有规律可循,好记。其他 的一概不记得。学习 STM32,不是应试教育,不需要考试,不需要你倒背如流。你只需要知道 这些寄存器,在哪个地方,用到的时候,可以迅速查找到,就可以了。完全是可以翻书,可以 查资料的,可以抄袭的,不需要死记硬背。掌握学习的方法,远比掌握学习的内容重要的多。

熟悉了之后,就应该进一步思考,也就是所谓的巧了。我们提供了几十个例程,供大家学 习,跟着例程走,无非就是熟悉 STM32 的过程,只有进一步思考,才能更好的掌握 STM32, 也即所谓的举一反三。例程是死的,人是活的,所以,可以在例程的基础上,自由发挥,实现 更多的其他功能,并总结规律,为以后的学习/使用打下坚实的基础,如此,方能信手拈来。

所以,学习一定要自己动手,光看视频,光看文档,是不行的。举个简单的例子,你看视频,教你如何煮饭,几分钟估计你就觉得学会了。实际上你可以自己测试下,是否真能煮好? 机会总是留给有准备的人,只有平时多做准备,才可能抓住机会。

只要以上三点做好了,学习 STM32 基本上就不会有什么太大问题了。如果遇到问题,可 以在我们的技术论坛:开源电子网:<u>www.openedv.com</u> 提问,论坛 STM32 板块已经有 3.7W 多 个主题,很多疑问已经有网友提过了,所以可以在论坛先搜索一下,很多时候,就可以直接找 到答案了。论坛是一个分享交流的好地方,是一个可以让大家互相学习,互相提高的平台,所 以有时间,可以多上去看看。

另外,很多 ST 官方发布的所有资料(芯片文档、用户手册、应用笔记、固件库、勘误手册等),大家都可以在 <u>www.stmcu.org</u> 这个地方下载到。也可以经常关注下,ST 会将最新的资料放到这个网站。

最后,大家如果有兴趣,还可以关注我们的官方微信公众平台"正点原子",我们会及时把 我们的最新资料发布到平台上供大家下载。



STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



上一篇,我们介绍了本指南的实验平台,本篇我们将详细介绍 STM32 的开发软件: MDK5。 通过该篇的学习,你将了解到: 1、如何在 MDK5 下新建 STM32 工程; 2、工程的编译; 3、 MDK5 的一些使用技巧; 4、软件仿真; 5、程序下载; 6、在线调试; 以上几个环节概括了了 一个完整的 STM32 开发流程。本篇将图文并茂的向大家介绍以上几个方面,通过本篇的学习, 希望大家能掌握 STM32 的开发流程,并能独立开始 STM32 的编程和学习。

在学习 STM32 库函数之前,请大家准备如下资料,这些资料在我们光盘中都有:

- STM32 固件库 V3.5 文件包: STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 光盘目录: 软件资料\STM32 固件库使用参考资料\
- STM32F10x_StdPeriph_Driver_3.5.0(中文版).chm: 中文版的固件库使用手册。
 光盘目录:软件资料\STM32 固件库使用参考资料\
- 3. 《STM32 中文参考手册 V10》: 这个资料很重要,很多概念都在这个资料中。 光盘目录: STM32 参考资料/STM32 中文参考手册_V10.pdf
- 《Cortex-M3 权威指南 Cn》这个讲解了很多 CM3 底层的东西。
 光盘目录: STM32 参考资料/Cortex-M3 权威指南(中文).pdf
- 5. MDK5.13 软件: 这是编程编译软件。

光盘目录:软件资料\软件\MDK5

- 本篇将分为如下3个章节:
- 2.1, MDK5 软件入门;
- 2.2, STM32开发基础知识入门;
- 2.3, SYSTEM 文件介绍;



第三章 MDK5 软件入门

本章将向大家介绍 MDK5 软件的使用,ST 官方固件库介绍,同时还介绍怎样建一个基于 STM32 官方固件库 V3.5 的工程模板。通过本章的学习,我们最终将建立一个自己的 MDK5 工 程,最后本章还将向大家介绍 MDK5 软件的一些使用技巧,希望大家在本章之后,能够对 MDK5 这个软件有个比较全面的了解。

本章分为如下个小结: 3.1,STM32 官方固件库简介; 3.2,MDK5 简介; 3.3,新建基于固件库的 MDK5 工程模板; 3.4,程序下载与调试; 3.5,MDK 使用技巧;

3.1 STM32 官方固件库简介

ST(意法半导体)为了方便用户开发程序,提供了一套丰富的 STM32 固件库。到底什么是固件库? 它与直接操作寄存器开发有什么区别和联系? 很多初学用户很是费解,这一节,我们将讲解 STM32 固件库相关的基础知识,希望能够让大家对 STM32 固件库有一个初步的了解,至于固件库的详细使用方法,我们会在后面的章节一一介绍。这章节有一些图片是截图的权威手册。这一节的知识可以参考《STM32 固件库使用手册中文翻译版》P32,固件库手册讲解更加详细,这里只是提到一下,希望大家谅解。

官方包的地址:软件资料\STM32 固件库使用参考资料\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0

3.1.1 库开发与寄存器开发的关系

很多用户都是从学 51 单片机开发转而想进一步学习 STM32 开发,他们习惯了 51 单片机 的寄存器开发方式,突然一个 ST 官方库摆在面前会一头雾水,不知道从何下手。下面我们将 通过一个简单的例子来告诉 STM32 固件库到底是什么,和寄存器开发有什么关系?其实一句 话就可以概括:固件库就是函数的集合,固件库函数的作用是向下负责与寄存器直接打交道, 向上提供用户函数调用的接口 (API)。

在 51 的开发中我们常常的作法是直接操作寄存器,比如要控制某些 IO 口的状态,我们直接操作寄存器:

P0=0x11;

而在 STM32 的开发中,我们同样可以操作寄存器:

GPIOx->BRR = 0x0011;

这种方法当然可以,但是这种方法的劣势是你需要去掌握每个寄存器的用法,你才能正确使用 STM32,而对于 STM32 这种级别的 MCU,数百个寄存器记起来又是谈何容易。于是 ST(意法 半导体)推出了官方固件库,固件库将这些寄存器底层操作都封装起来,提供一整套接口(API) 供开发者调用,大多数场合下,你不需要去知道操作的是哪个寄存器,你只需要知道调用哪些 函数即可。

比如上面的控制 BRR 寄存器实现电平控制,官方库封装了一个函数:

void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)

{

GPIOx->BRR = GPIO_Pin;

}

这个时候你不需要再直接去操作 BRR 寄存器了,你只需要知道怎么使用 GPIO_ResetBits()这个 函数就可以了。在你对外设的工作原理有一定的了解之后,你再去看固件库函数,基本上函数 名字能告诉你这个函数的功能是什么,该怎么使用,这样是不是开发会方便很多?

任何处理器,不管它有多么的高级,归根结底都是要对处理器的寄存器进行操作。但是固件库不是万能的,您如果想要把 STM32 学透,光读 STM32 固件库是远远不够的。你还是要了解一下 STM32 的原理,而这些原理了解了,你在进行固件库开发过程中才可能得心应手游刃有余。

3.1.2 STM32 固件库与 CMSIS 标准讲解

前一节我们讲到, STM32 固件库就是函数的集合,那么对这些函数有什么要求呢??这里 就涉及到一个 CMSIS 标准的基础知识,这部分知识可以从《Cortex-M3 权威指南》中了解到, 我们这里只是对权威指南的讲解做个概括性的介绍。经常有人问到 STM32 和 ARM 以及 ARM7 是什么关系这样的问题,其实 ARM 是一个做芯片标准的公司,它负责的是芯片内核的架构设 计,而 TI, ST 这样的公司,他们并不做标准,他们是芯片公司,他们是根据 ARM 公司提供的 芯片内核标准设计自己的芯片。所以,任何一个做 Cortex-M3 芯片,他们的内核结构都是一样 的,不同的是他们的存储器容量,片上外设,IO 以及其他模块的区别。所以你会发现,不同公 司设计的 Cortex-M3 芯片他们的端口数量,串口数量,控制方法这些都是有区别的,这些资源 他们可以根据自己的需求理念来设计。同一家公司设计的多种 Cortex-m3 内核芯片的片上外设 也会有很大的区别,比如 STM32F103RBT 和 STM32F103ZET,他们的片上外设就有很大的区 别。我们可以通过《Cortex-M3 权威指南》中的一个图来了解一下:



图 3.1.2.1 Cortex-m3 芯片结构

从上图可以看出,芯片虽然是芯片公司设计,但是内核却要服从 ARM 公司提出的 Cortex-M3 内核标准了,理所当然,芯片公司每卖出一片芯片,需要向 ARM 公司交一定的专利费。

既然大家都使用的是 Cortex-M3 核,也就是说,本质上大家都是一样的,这样 ARM 公司为了能让不同的芯片公司生产的 Cortex-M3 芯片能在软件上基本兼容,和芯片生产商共同提出

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

了一套标准 CMSIS 标准(Cortex Microcontroller Software Interface Standard),翻译过来是 "ARM Cortex™ 微控制器软件接口标准"。ST 官方库就是根据这套标准设计的。这里我们又 要引用参考资料里面的图片来看看基于 CMSIS 应用程序基本结构:



图 3.1.2.2 基于 CMSIS 应用程序基本结构

CMSIS 分为3个基本功能层:

1) 核内外设访问层: ARM 公司提供的访问, 定义处理器内部寄存器地址以及功能函数。

2) 中间件访问层:定义访问中间件的通用 API,也是 ARM 公司提供。

3) 外设访问层: 定义硬件寄存器的地址以及外设的访问函数。

从图中可以看出, CMSIS 层在整个系统中是处于中间层,向下负责与内核和各个外设直接打交 道,向上提供实时操作系统用户程序调用的函数接口。如果没有 CMSIS 标准,那么各个芯片公 司就会设计自己喜欢的风格的库函数,而 CMSIS 标准就是要强制规定,芯片生产公司设计的库 函数必须按照 CMSIS 这套规范来设计。

其实不用这么讲这么复杂的,一个简单的例子,我们在使用 STM32 芯片的时候首先要进行系统初始化,CMSIS 规范就规定,系统初始化函数名字必须为 SystemInit,所以各个芯片公司写自己的库函数的时候就必须用 SystemInit 对系统进行初始化。CMSIS 还对各个外设驱动文件的文件名字规范化,以及函数名字规范化等等一系列规定。上一节讲的函数 GPIO_ResetBits 这个函数名字也是不能随便定义的,是要遵循 CMSIS 规范的。

至于 CMSIS 的具体内容就不必多讲了,需要了解详细的朋友可以到网上搜索资料,相关资料可谓满天飞。

3.1.3 STM32 官方库包介绍

这一节内容主要讲解 ST 官方提供的 STM32 固件库包的结构。ST 官方提供的固件库完整包可以在官方下载,我们光盘也会提供。固件库是不断完善升级的,所以有不同的版本,我们使用的是 V3.5 版本的固件库

大家可以到光盘目录:软件资料\STM32 固件库使用参考资料\



图 3.1.2.4 官方库目录列表

3.1.3.1 文件夹介绍:

Libraries 文件夹下面有 CMSIS 和 STM32F10x_StdPeriph_Driver 两个目录,这两个目录包含 固件 库核心的所有子文件夹和文件。其中 CMSIS 目录下面是启动文件,STM32F10x_StdPeriph_Driver 放的是 STM32 固件库源码文件。源文件目录下面的 inc 目录存放的是 stm32f10x_xxx.h 头文件,无需改动。src 目录下面放的是 stm32f10x_xxx.c 格式的固件库源码文件。每一个.c 文件和一个相应的.h 文件对应。这里的文件也是固件库的核心文件,每个外设对应一组文件。

Libraries 文件夹里面的文件在我们建立工程的时候都会使用到。

Project 文件夹下面有两个文件夹。顾名思义,STM32F10x_StdPeriph_Examples 文件夹下面 存放的 ST 官方提供的固件实例源码,在以后的开发过程中,可以参考修改这个官方提供的实 例来快速驱动自己的外设,很多开发板的实例都参考了官方提供的例程源码,这些源码对以后 的学习非常重要。STM32F10x_StdPeriph_Template 文件夹下面存放的是工程模板。

Utilities 文件下就是官方评估板的一些对应源码,这个可以忽略不看。

根目录中还有一个 stm32f10x_stdperiph_lib_um.chm 文件,直接打开可以知道,这是一个固件库的帮助文档,这个文档非常有用,只可惜是英文的,在开发过程中,这个文档会经常被使用到。

3.1.3.2 关键文件介绍:

下面我们要着重介绍 Libraries 目录下面几个重要的文件。

core_cm3.c和 core_cm3.h 文件位于\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport 目录下面的,这个就 是 CMSIS 核心文件,提供进入 M3 内核接口,这是 ARM 公司提供,对所有 CM3 内核的芯片 都一样。你永远都不需要修改这个文件,所以这里我们就点到为止。

和 CoreSupport 同一级还有一个 DeviceSupport 文件夹。DeviceSupport\ST\STM32F10xt 文件 夹下面主要存放一些启动文件以及比较基础的寄存器定义以及中断向量定义的文件。



图 3.1.2.5 DeviceSupport\ST\STM32F10x 目录结构

这个目录下面有三个文件: system_stm32f10x.c, system_stm32f10x.h 以及 stm32f10x.h 文件。其中 system_stm32f10x.c 和对应的头文件 system_stm32f10x.h 文件的功能是设置系统以及总线时钟,这个里面有一个非常重要的 SystemInit()函数,这个函数在我们系统启动的时候都会调用,用来设置系统的整个时钟系统。

stm32f10x.h 这个文件就相当重要了,只要你做 STM32 开发,你几乎时刻都要查看这个文件相关的定义。这个文件打开可以看到,里面非常多的结构体以及宏定义。这个文件里面主要 是系统寄存器定义申明以及包装内存操作,对于这里是怎样申明以及怎样将内存操作封装起来 的,我们在后面的章节"MDK 中寄存器地址名称映射分析"中会讲到。

在 DeviceSupport\ST\STM32F10x 同一级还有一个 startup 文件夹,这个文件夹里面放的文件顾名思义是启动文件。在\startup\arm 目录下,我们可以看到 8 个 startup 开头的.s 文件。

📷 startup_stm32f10x_cl. s
🖬 startup_stm32f10x_hd. s
🖬 startup_stm32f10x_hd_vl. s
📷 startup_stm32f10x_1d. s
🖬 startup_stm32f10x_ld_vl. s
📷 startup_stm32f10x_md. s
📷 startup_stm32f10x_md_vl. s
📷 startup_stm32f10x_x1. s

图 3.1.2.6 startup 文件

这里之所以有 8 个启动文件,是因为对于不同容量的芯片启动文件不一样。对于 103 系列,主要是用其中 3 个启动文件:

startup_stm32f10x_ld.s:适用于小容量 产品startup_stm32f10x_md.s:适用于中等容量产品startup_stm32f10x_hd.s:适用于大容量产品

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

这里的容量是指 FLASH 的大小.判断方法如下:

小容量: FLASH ≤ 32K

中容量: 64K ≤ FLASH ≤ 128K

大容量: 256K ≤ FLASH

我们ALIENTEK STM32 战舰板,精英板以及 mini 板采用的 STM32F103ZET6 和 stm32F103RCT6 芯片都属于大容量产品,所以我们的启动文件选择 startup_stm32f10x_hd.s,对于中等容量芯片请选择 startup_stm32f10x_md.s 启动文件,小容量芯片请选择 startup_stm32f10x_ld.s。

启动文件到底什么作用,其实我们可以打开启动文件进去看看。启动文件主要是进行堆栈 之类的初始化,中断向量表以及中断函数定义。启动文件要引导进入 main 函数。Reset_Handler 中断函数是唯一实现了的中断处理函数,其他的中断函数基本都是死循环。Reset_handler 在我 们系统启动的时候会调用,下面让我们看看 Reset_handler 这段代码:

; Reset handler

Reset_Handler PROC

EXPORT	Reset_Handler	[WEAK]
IMPORT	main	
IMPORT	SystemInit	
LDR	R0, =SystemInit	
BLX	R0	
LDR	R0, =main	
BX	R0	
ENDP		

这段代码我也看不懂,反正就知道,这里面要引导进入 main 函数,同时在进入 main 函数之前, 首先要调用 SystemInit 系统初始化函数。

还有其他几个文件 stm32f10x_it.c,stm32f10x_it.h 以及 stm32f10x_conf.h 等文件,这里就不 一一介绍。stm32f10x_it.c 里面是用来编写中断服务函数,中断服务函数也可以随意编写在工程 里面的任意一个文件里面,个人觉得这个文件没太大意义。

stm32f10x_conf.h 文件打开可以看到一堆的#include,这里你建立工程的时候,可以注释掉一些你不用的外设头文件。这里相信大家一看就明白。

这一节我们就简要介绍到这里,后面我们会介绍怎样建立基于 V3.5 版本固件库的工程模块。

3.2 MDK5 简介

MDK 源自德国的 KEIL 公司,是 RealView MDK 的简称。在全球 MDK 被超过 10 万的嵌入式开发工程师使用。目前最新版本为: MDK5.14,该版本使用 uVision5 IDE 集成开发环境, 是目前针对 ARM 处理器,尤其是 Cortex M 内核处理器的最佳开发工具。

MDK5 向后兼容 MDK4 和 MDK3 等,以前的项目同样可以在 MDK5 上进行开发(但是头文件方面得全部自己添加), MDK5 同时加强了针对 Cortex-M 微控制器开发的支持,并且对传统的开发模式和界面进行升级, MDK5 由两个部分组成: MDK Core 和 Software Packs。其中, Software Packs 可以独立于工具链进行新芯片支持和中间库的升级。如图 3.1.1 所示:



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

MDK-ARM Version 5



图 3.2.1 MDK5 组成

从上图可以看出, MDK Core 又分成四个部分: uVision IDE with Editor (编辑器), ARM C/C++ Compiler (编译器), Pack Installer (包安装器), uVision Debugger with Trace (调试跟踪器)。uVision IDE 从 MDK4.7 版本开始就加入了代码提示功能和语法动态检测等实用功能, 相对于以往的 IDE 改进很大。

Software Packs(包安装器)又分为: Device(芯片支持), CMSIS(ARM Cortex 微控制器 软件接口标准)和 Mdidleware(中间库)三个小部分,通过包安装器,我们可以安装最新的组件,从而支持新的器件、提供新的设备驱动库以及最新例程等,加速产品开发进度。

同以往的 MDK 不同,以往的 MDK 把所有组件到包含到了一个安装包里面,显得十分"笨重",MDK5 则不一样,MDK Core 是一个独立的安装包,它并不包含器件支持和设备驱动等组件,但是一般都会包括 CMSIS 组件,大小 350M 左右,相对于 MDK4.70A 的 500 多 M,瘦身不少,MDK5 安装包可以在: <u>http://www.keil.com/demo/eval/arm.htm</u> 下载到。而器件支持、设备驱动、CMSIS 等组件,则可以点击 MDK5 的 Build Toolbar 的最后一个图标调出 Pack Installer,来进行各种组件的安装。也可以在 <u>http://www.keil.com/dd2/pack</u> 这个地址下载,然后进行安装。

在 MDK5 安装完成后,要让 MDK5 支持 STM32F103 的开发,我们还需要安装 STM32F1 的器件支持包: Keil.STM32F1xx_DFP.1.0.5.pack (STM32F1 的器件包)。这个包以及 MDK5.14 安装软件,我们都已经在开发板光盘提供了,大家自行安装即可,具体方法请参考光盘安装文档: "\1, ALIENTEK 战舰 STM32 开发板入门资料\MDK5.14 安装手册.pdf"。

3.3 新建基于固件库的 MDK5 工程模板

在前面的章节我们介绍了 STM32 官方库包的一些知识,这些我们将着重讲解建立基于固件库的工程模板的详细步骤。在此之前,首先我们要准备如下资料:

a) V3.5 固件库包: STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 这是 ST 官网下载的固件库完 整版,我们光盘目录:

软件资料\STM32 固件库使用参考资料\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0

我们官方论坛下载地址: <u>http://openedv.com/posts/list/6054.htm</u>

b) MDK5 开发环境(我们的板子的开发环境目前是使用这个版本)。这在我们光盘的软件目录下面有安装包:软件资料\软件\MDK5

在建立工程模板之前,大家首先要安装 MDK5 开发环境。对于 MDK5 的详细安装,请参

STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

考光盘的安装文档: "\1, ALIENTEK 战舰 STM32 开发板入门资料\MDK5.14 安装手册.pdf"。 这里顺便提醒大家,本小节新建的工程模板在我们光盘目录下面有存放,路径为: "\4,程

序源码\2,标准例程-V3.5 库函数版本\实验 0-1 Template 工程模板-新建工程章节使用"。大家 在新建工程过程中有任何疑问,都可以跟这个模板进行比较,找出问题所在。接下来我们将手 把手的教您新建一个基于 V3.5 版本固件库的 STM32F1 工程模板。步骤如下:

- 1) 在建立工程之前,我们建议用户在电脑的某个目录下面建立一个文件夹,后面所建立的工程都可以放在这个文件夹下面,这里我们建立一个文件夹为 Template。
- 2) 点击 MDK 的菜单: Project ->New Uvision Project,然后将目录定位到刚才建立的文件夹 Template 之下,在这个目录下面建立子文件夹 USER(我们的代码工程文件都是放在 USER 目录,很多人喜欢新建"Project"目录放在下面,这也是可以的,这个就看个人喜好了), 然后定位到 USER 目录下面,我们的工程文件就都保存到 USER 文件夹下面。工程命名为 Template,点击保存。

🕎 µVi	sion			1.1	-		-	-		
File	Edit Vi	ew (Proj	ect Flash	Debug	Peripherals	Tools	SVCS	Window	Help
	🗳 🗒 (1		New µVisio	n Project	•				
				New Multi-	Project Wo	orkspace				
2 Provident		~		Open Proje	ct					
Project		_		Save Project	t in µVisio	n4 format				
				Close Proje	ct					

图 3.3.1 新建工程

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
😨 Create New Project	×
G ↓ Femplate USER	▼ 4 / 搜索 USER 👂
组织 ▼ 新建文件夹	≣≕ ▼ 🔞
▶ 下载 ▲ 名称	▲ 修改日期 类型
三 桌面 三	
🗐 最近访问的位置	没有与搜索条件匹配的坝。
(二) 库	
1 视频	
🔄 🔄 图片	
■ 文档 🗸 🗸	4 11
文件名(N): Template	
促友类型(T): Project Files (* uvproj: * uv	araiv)
	projx) •
	(月末(5)) 田市2世(1)
(▲) 隐藏文件夹	

图 3.3.2 定义工程名称

接下来会出现一个选择 CPU 的界面,就是选择我们的芯片型号。如图 3.3.3 所示,因为 ALIENTEK 战舰 STM32F103 所使用的 STM32 型号为 STM32F103ZET6,所以在这里我们选择 STMicroelectronics→STM32F1 Series→STM32F103→STM32F103ZET6(如果使用的是其他系列 的芯片,选择相应的型号就可以了,特别注意: 一定要安装对应的器件 pack 才会显示这些内 容哦!!,如果没得选择,请关闭 MDK,然后安装 光盘: 6,软件资料\1,软件\MDK5\ Keil.STM32F1xx_DFP.1.0.5.pack 这个安装包)。



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

- X

		-			
Calast	Davis	f	Tanat	Tanada	
Select	Device	TOF	rardet	lardei	L

	in the get in ge	and another that	
CPU			
L.			
	Software Packs		
Vandari	CTMierrelesterries		
vendor.	STMICIOEIECIIONICS		
Device:	STM32F103ZE		
Toolset:	ARM		
Search:			
	, Description:		
	STM32F103VF	tronics' STM32 F1 series of mainstream MCUs covers the	11
	STM32F103VG	arge variety of applications in the industrial, medical and	
	STM32F103ZC	ow-voltage operation is paired with a high level of	
	STM32F103ZD integration a	t accessible prices with a simple architecture and easy-to-	
	STM32F103ZF	ications include motor drives and application control.	
	medical and	handheld equipment, industrial applications, PLCs,	
	inverters, pri	nters, and scanners, alarm systems, video intercom, HVAC	
	STM32F103ZG	Jaio equipment.	
(STM32F105 LCD para	lel interface, 8080/6800 modes	
	🗄 🔧 STM32F107 - 5 V-tolera	nt I/Os	
•		r quadrature (incremental) encoder input	
			-
	OK	Cancel Help	

图 3.3.3 选择芯片型号

3) 点击 OK, MDK 会弹出 Manage Run-Time Environment 对话框, 如图 3.3.4 所示:

oftware Component	Sel.	Variant		Version	Description	
🗉 💠 Board Support		MCBSTM32E	•	1.0.0	Keil Development Board M	
🗉 💠 CMSIS					Cortex Microcontroller Soft	
🗉 💠 CMSIS Driver					Unified Device Drivers com	
🗉 💠 Device					Startup, System Setup	
🗈 💠 Drivers					Select packs 'ARM.CMSIS.3.	
🗉 💠 File System		MDK-Pro		6.2.0	File Access on various stora	
🗉 💠 Graphics		MDK-Pro		5.26.1	User Interface on graphical	
🗉 💠 Network		MDK-Pro		6.2.0	IP Networking using Ethern	
		1		1		
/alidation Output		Descriptio	on			

图 3.3.4 Manage Run-Time Environment 界面

这是 MDK5 新增的一个功能,在这个界面,我们可以添加自己需要的组件,从而方便构建 开发环境,不过这里我们不做介绍。所以在图 3.3.4 所示界面,我们直接点击 Cancel,即可,



STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

得到如图 3.3.5 所示界面:

C:\Users\Administrator\Desktop\Template	\Template.uvprojx - μVision 📃 💷 🔀
File Edit View Project Flash Debug Pr	eripherals Tools SVCS Window Help
🗋 🗋 🚰 😹 📕 🖉 🖉 🗧	> や ね ね ね 達 達 //』 /版 🖄
🔗 🛅 🎬 🧼 🔜 🛛 🙀 🛛 Target 1	🖃 🔊 📥 🔁 🗇 🎯
Project 📮 🔯	
🖃 🍄 Project: Template	
🖨 💭 Target 1	
Source Group 1	
E Project Books {} Functi 0, Templa	
	ht.

图 3.3.5 工程初步建立

到这里,我们还只是建了一个框架,还需要添加启动代码,以及.c文件等。

4) 现在我们看看 USER 目录下面包含 2 个文件夹和 2 个文件,如下图 3.3.6 所示:

		l	<u> </u>
G]} ► Template ► USER ►	▼ 4 ₂	搜索 USER 👂
文件(F) 编	辑(E) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)		
组织 ▼	包含到库中 ▼ 共享 ▼ 刻录	新建文件夹	• 🔟 🔞
🔶 收羅	名称	修改日期	类型
〕 下	퉬 Listings	2015/8/4 11:17	文件夹
三 桌	퉬 Objects	2015/3/19 18:03	文件夹
🗐 雇	Template.uvoptx	2015/8/4 11:29	UVOPTX 文件
	📓 Template.uvprojx	2015/8/4 11:29	礦ision5 Projec
[] 库 ▼	•		E.
	4 个对象		

图 3.3.6 工程 USER 目录文件

这里我们说明一下,Template.uvprojx 是工程文件,非常关键,不能轻易删除。Listings 和 Objects 文件夹是 MDK 自动生成的文件夹,用于存放编译过程产生的中间文件。这里,为了跟 MDK5.1 之前版本工程兼容,我们把两个文件夹删除,我们会在下一步骤中新建一个 OBJ 文件夹,用来 存放编译中间文件。当然,我们不删除这两个文件夹也是没有关系的,只是我们不用它而已。 5) 接下来,我们在 Template 工程目录下面,新建 3 个文件夹 CORE,OBJ 以及 STM32F10x_FWLib。CORE 用来存放核心文件和启动文件,OBJ 是用来存放编译过程文件以及 hex 文件,STM32F10x_FWLib 文件夹顾名思义用来存放 ST 官方提供的库函数源码文件。已有

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

的 USER 目录除了用来放工程文件外,还用来存放主函数文件 main.c,以及其他包括 system_stm32f10x.c 等等。



图 3.3.3.5 工程目录预览

6) 下面我们要将官方的固件库包里的源码文件复制到我们的工程目录文件夹下面。

打开官方固件库包, 定位到我们之前准备好的固件库包的目录

STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver下面, 将目录下面的 src,inc 文件夹 copy 到我们刚才建立的 STM32F10x_FWLib 文件夹下面。 src 存放的是固件库的.c 文件, inc 存放的是对应的.h 文件,您不妨打开这两个文件目录过目一 下里面的文件,每个外设对应一个.c 文件和一个.h 头文件。

	_		-	-				x
O	🍌 🕨 Template	STM32F	10x_FWLi	b 🕨	- - 4	搜索	STN	1 P
文件(F) 编	辑(E) 查看(V)	工具(T) 帮	問助(H)					
组织 ▼	包含到库中 🔻	共享 ▼	刻录	»		•		0
☆ 收嘉	T	T						
٦ 🍋								
🔜 桌	inc	src						
靈虛								
+								

图 3.3.3.6 官方库源码文件夹

7) 下面我们要将固件库包里面相关的启动文件复制到我们的工程目录 CORE 之下。 打开官方固件库包,定位到目录

STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport 下面,将文件 core_cm3.c 和 文 件 core_cm3.h 复 制 到 CORE 下 面 去 。 然 后 定 位 到 目 录

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\a rm下面,将里面 startup_stm32f10x_hd.s 文件复制到 CORE 下面。这里我们我之前已经解释了 不同容量的芯片使用不同的启动文件,我们的芯片 STM32F103ZET6 是大容量芯片,所以选择 这个启动文件。

现在看看我们的 CORE 文件夹下面的文件:



图 3.3.3.7 启动文件夹

8) 定位到目录:

STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x下面 将里面的三个文件 stm32f10x.h, system_stm32f10x.c, system_stm32f10x.h, 复制到我们的 USER 目录之下。然后将

STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Template 下面的 4 个文件 main.c, stm32f10x_conf.h, stm32f10x_it.c, stm32f10x_it.h 复制到 USER 目录下面。



STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程 图 3.3.3.8 USER 目录文件浏览 9) 前面 8 个步骤,我们将需要的固件库相关文件复制到了我们的工程目录下面,下面我们将 这些文件加入我们的工程中去。右键点击 Target1,选择 Manage Project Items。 😨 C:\Users\Administrator\Desktop\Template\USER\Template.uvprojx - ... 💷 💷 💻 🌌 File Edit View Project Flash Debug Peripherals Tools SVCS Window Help The . 逸 逸 逸 | 建 建 /// /// 🞽 🗋 💕 📙 🥥 X B B 📥 🔁 🔗 🔛 🛗 🥔 拱 LOAD Target 1 - 🔊 🚸 🐡 🙆 Project д 🔝 🖃 쓚 Project: Template 🕀 🚂 🛛 Tarcet 1 💦 Options for Target 'Target 1'... Alt+F7 Add Group... Manage Project Items... *** Rebuild all target files i 📩 Build target F7 🔃 Project \checkmark Show Include File Dependencies Configure file extensions, books and environment

图 3.3.3.9 点击 Management Project Itmes

 Project Targets 一栏,我们将 Target 名字修改为 Template,然后在 Groups 一栏删掉一个 Source Group1,建立三个 Groups: USER,CORE,FWLIB。然后点击 OK,可以看到我们的 Target 名字以及 Groups 情况。

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)					
		ALIENTER	【战舰 STM32F103	V3 开发板教程		
Manage Project Items		Les Auto	A Address of the	×		
Project Items Folders/Extensions	Books					
Project Targets: Mr ★ ↓ Template	Groups: USER CORE FWLIB		Files:	× + +		
Set as Current Target			Add Files Add Files as Image			
	OK	Cancel		Help		
C:\Users\Administrator\D	图 3. 3. 3. esktop\Templat	10 新建分组 e\USER\Templ	ate.uvpro			
File Edit View Project	Flash Debug	Peripherals To	ols SVCS Windo	w Help		
🗋 😂 🗟 🖉 🕺 👘	- ۲۵ ۲۰ ۲۵	- → P B	1 <u>12 12</u> 12 12	= //≞ // _≅		
📀 🕮 📾 🥪 🔜 🙀	Template	📼 🔊	🛔 🗟 🔶 🐡			
Project Project: Template Project: Template USER CORE FWLIB Project @ Books {} Fur	₽ 函					
				÷÷.		

图 3.3.3.11 工程主界面

11) 下面我们往 Group 里面添加我们需要的文件。我们按照步骤 10 的方法, 右键点击点击 Tempate,选择选择 Manage Project Itmes, 然后选择需要添加文件的 Group, 这里第一步我 们选择 FWLIB, 然后点击右边的 Add Files,定位到我们刚才建立的目录



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

STM32F10x_FWLib/src下面,将里面所有的文件选中(Ctrl+A),然后点击 Add,然后 Close. 可以看到 Files 列表下面包含我们添加的文件。

这里需要说明一下,对于我们写代码,如果我们只用到了其中的某个外设,我们就可以不用添加没有用到的外设的库文件。例如我只用 GPIO,我可以只用添加 stm32f10x_gpio.c 而其他的可以不用添加。这里我们全部添加进来是为了后面方便,不用每次添加,当然这样的坏处是工程太大,编译起来速度慢,用户可以自行选择。

Manage Project Items	_	14		×
Project Items Folders/Extensions	Books			
Project Targets: 📉 🗙 🗲 🗲	Groups:	🖸 🗙 🗲 🗲	Files:	< + +
Template	USER CORE FWLIB		misc.c stm32f10x_adc.c stm32f10x_bkp.c stm32f10x_cca.c stm32f10x_ccc.c stm32f10x_dcc.c stm32f10x_dbgmcu.c stm32f10x_dbgmcu.c stm32f10x_flash.c stm32f10x_flash.c stm32f10x_flash.c stm32f10x_fsmc.c stm32f10x_ife.c stm32f10x_ife.c stm32f10x_ife.c stm32f10x_ife.c stm32f10x_ife.c stm32f10x_ife.c stm32f10x_ife.c stm32f10x_ife.c stm32f10x_ife.c stm32f10x_ife.c	
Set as Current Target			Add Files Add Files as Image	
	OK	Cancel		Help

图 3.3.3.12 添加文件到 FWLIB 分组

12) 用同样的方法,将 Groups 定位到 CORE 和 USER 下面,添加需要的文件。这里 我们的 CORE 下面需要添加的文件为 core_cm3.c, startup_stm32f10x_hd.s (注意,默认添加的 时候文件类型为.c,也就是添加 startup_stm32f10x_hd.s 启动文件的时候,你需要选择文件类型 为 All files 才能看得到这个文件), USER 目录下面需要添加的文件为 main.c, stm32f10x_it.c, system_stm32f10x.c.

这样我们需要添加的文件已经添加到我们的工程中了,最后点击 OK,回到工程主界面。
ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
Manage Project Items	×
Project Items Folders/Extensions Books	
Project Targets: 📉 🗙 🗲 🖌 Groups:	M ★ ★ Files: X ★ ★
Template USER CORE FWLIB	main.c stm32f10x_it.c system_stm32f10x.c
Set as Current Target	Add Files Add Files as Image
OK	Cancel Help

图 3.3.3.13 添加文件到 USER 分组

Manage Project Items	-	10	X
Project Items Folders/Extension	IS Books Groups: USER CORE FWLIB		Files: ★ ★ ↓ core_cm3.c startup_stm32f10x_hd.s
, Set as Current Target	,		Add Files Add Files as Image
	OK	Cancel	Help



STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

图 3.3.3.14 添加文件到 CORE 分组

C:\Users\Administrator\Desktop\Template	ə\USER\Template.uvprojx 💷 💷 💌
File Edit View Project Flash Debug F	Peripherals Tools SVCS Window Help
🔗 🕮 🕮 🥪 🔜 🛛 🙀 🛛 Template	토 🔊 📥 🔁 🔶 🐡 幽
Project 🗜 🖬	
🖃 🔧 Project: Template 📃	
🖶 ᇶ Template	
🛱 🖓 🗁 USER	
main.c	
stm32f10x_it.c	
system_stm32f10x.c	
🖨 🗁 CORE	
core_cm3.c	
startup_stm32f10x_hd.s	
E 🗁 FWLIB	
misc.c	
stm32f10x_adc.c	
stm32f10x_bkp.c	
stm32f10x_can.c	
▲	
E Project ⊘Books {} Functi 0→ Templ	
	.tt

图 3.3.3.15 工程结构

13) 接下来我们要编译工程,在编译之前我们首先要选择编译中间文件编译后存放目录。 方法是点击魔术棒,然后选择"Output"选项下面的"Select folder for objects...",然后选择目录为我们上面新建的 OBJ 目录。这里大家注意,如果我们不设置 Output 路径,那么 默认的编译中间文件存放目录就是 MDK 自动生成的 Objects 目录和 Listings 目录。

C:\Users\Administra	tor\Desktop\实验0-1 Template工程模板-新建工程章节使用\USER\Templ	ate.uvprojx - μVision 🗖 🔲
	a a a a a a b p p th m a a a m a m	Icdbklight 🔍 🗟 🦄
		LAN V
roiect		
⊡ 🍄 Project: Templa≯ ⊕ 🚂 Template	Options for Target 'Template'	
	Select Folder for Objects	ate
	Create Executable:\OBJ\Template	
	Debug Information	Create Batch File
	Create HEX File	
	Browse Information	
	C Create Library:\OBJ\Template.lib	

图 3.3.3.16 选择编译后的文件存放目录

14) 下面我们点击编译按钮 编译工程,可以看到很多报错,因为找不到头文件。

ALIENTEK	STM32F1	开发指南(库函数版)
	ALIENTE	K 战舰 STM32F103 V3 开发板教程	Ŧ
🔣 C:\Users\Administrator\Desktop\实验	0-1 Template工程模板-新建	工程章节使用\USE	٢
File Edit View Project Flash Debu	Peripherals Tools SV(CS Window Help	
		📡 編 編 //注 //注 🍱 Icdbklig	ht
Sector Se	💽 🔊 🚽 🖻	🗄 💠 💎 飶	
Project 📮 📧	📄 main.c	•	×
Project: Template Template USER USER Template USER Template Stm32f10x_it.c CORE FWLIB Proj Spooks {} Fun 0, Tem	4 * @author 5 * @version 6 * @date 7 * @brief 8 ********* 9 * @attent 10 * 11 * THE PRE 12 * WITH CON 13 * TIME. A 14 * DIRECT, 15 * FROM TH 16 * CODING 17 * 18 * <h2><cest 4 Ⅲ</cest </h2>	MCD Application Team n V3.5.0 08-April-2011 Main program body ************************************	•
Build Output		д	
nplate' error: #5: cannot open sour cm3.n"	ce input file "core	cm3.h": No such file or	
rs 1 error		Þ	Ŧ

图 3.3.3.17 编译工程

15) 下面我们要告诉 MDK,在哪些路径之下搜索需要的头文件,也就是头文件目录。这里大家要注意,对于任何一个工程,我们都需要把工程中引用到的所有头文件的路径都包含到

进来。回到工程主菜单,点击魔术棒³⁵,出来一个菜单,然后点击 c/c++选项.然后点击 Include Paths 右边的按钮。弹出一个添加 path 的对话框,然后我们将图上面的 3 个目录添 加进去。记住,keil 只会在一级目录查找,所以如果你的目录下面还有子目录,记得 path 一定要定位到最后一级子目录。然后点击 OK.

	🗸 🖓 🖓 🖓 🖓			= ∰ //≞ //∰ 2∰	lcdbklig
🔌 🕮 🕮 🌾	🔌 🤐 🕴 🙀 Template		🌾 🗗 🔓 除	🐡 🎃	
Project	д 🔝	📄 main.c			•
	olate SER) main.c) stm32f10x_it.c) system_stm32f10x.c ORE WLIB oks {} Fun 0, Tem	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 • •	* @version W3. * @date 08- * @brief Mai: ************************************	Application les 5.0 April-2011 n program body ************************ FIRMWARE WHICH I INFORMATION REGA ESULT, STMICROEL RECT OR CONSEQUE TENT OF SUCH FIN MATION CONTAINED © COPYRIGHI	C******* S FOR G RDING 1 ECTRONI SNTIAL D (MWARE A) HEREIN 2011 S
Build Output					д

图 3.3.3.18 点击魔术棒



STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

Options for Target 'Template'	2	
vice Target Output Listing Vse	r C/C++ Asm Linker Debug	Vtilities
Preprocessor Symbols		
Define: STM32F10X_HD,USE_STDP	ERIPH_DRIVER	
Undefine:		
Language / Code Generation		Warriana
Execute-only Code	Strict ANSI C	wamings:
Optimization: Level 0 (-00)	Enum Container always int	All Warnings 💽
Optimize for Time	Plain Char is Signed	🗖 Thumb Mode
Split Load and Store Multiple	Read-Only Position Independent	No Auto Includes
✓ One ELF Section per Function	Read-Write Position Independent	C99 Mode
Include Paths	ib\inc;\CORE	3
Misc Controls		
Compiler control string		
ОК	Cancel Defaults	Help

图 3.3.3.19 C/C++选项卡

Options	for Target 'Template'	23
Device 1	arget Output Listing User C/C++ Asm Linker Debug Vilities	
	Ceseor Sumbole	_
Defi	n Folder Setup	-
Undefi	n Setup Compiler Include Paths:	-
	ag\USER \CORE	
Optimize		
Copt	推注意:是inc目录,不是src目录	
<mark>⊡ O</mark> n		
Inclue Pati	de	.
Mis Contro		
Compi contr		
strir		
	OK Cancel Defaults Help	

ALIENTEK

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

图 3.3.3.20 添加头文件路径到 PATH

16) 接下来,我们再来编译工程,可以看到又报了很多同样的错误。为什么呢?这是因为 3.5 版本的库函数在配置和选择外设的时候通过宏定义来选择的,所以我们需要配置一个全局的宏定义变量。按照步骤 16,定位到 c/c++界面,然后填写

"STM32F10X_HD,USE_STDPERIPH_DRIVER"到 Define 输入框里面(请注意,两个标识符 中间是逗号不是句号,如果您不能确定您输入的是正确的,请直接打开我们光盘任何一个 库函数实例,然后复制过来这串文字即可)。这里解释一下,如果你用的是中容量那么 STM32F10X_HD 修改为 STM32F10X_MD,小容量修改为 STM32F10X_LD. 然后点击 OK。

Options for Target 'Target 1'					
Device Target Output Listing User	C/C++ Asm	Linker Debug	Vtilities		
Preprocessor Symbols					
Define: STM32F10X_HD,USE_STDPEF	RIPH_DRIVER				
Undefine:					

图 3.3.3.21 添加全局宏定义标识符到 Define 输入框

17) 这次在编译之前,我们记得打开工程 USER 下面的 main.c 文件,复制下面代码到 main.c 覆盖已有代码,然后进行编译。(记得在代码的最后面加上一个回车,否则会有警告),可 以看到,这次编译已经成功了。

```
#include "stm32f10x.h"
 void Delay(u32 count)
 {
   u32 i=0:
   for(;i<count;i++);</pre>
 }
 int main(void)
 {
  GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|
              RCC APB2Periph GPIOE, ENABLE);
                                                     //使能 PB,PE 端口时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
                                                     //LED0-->PB.5 端口配置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
                                                      //推挽输出
  GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
                                                      //IO 口速度为 50MHz
  GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
                                                      //初始化 GPIOB.5
  GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
                                                     //PB.5 输出高
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
                                                     //LED1-->PE.5 推挽输出
                                                    //初始化 GPIO
  GPIO Init(GPIOE, &GPIO InitStructure);
                                              //PE.5 输出高
  GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
  while(1)
    {
        GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
        GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
```



这里大家注意,上面 main.c 文件的代码,大家可以打开光盘目录的工程模板,从工程的 main.c 文件中复制过来即可。具体工程为"实验 0-1 Template 工程模板-新建工程章节使用"。



图 3.3.3.22 工程编译结果

18) 这样一个工程模版建立完毕。下面还需要配置,让编译之后能够生成 hex 文件。同样点击 魔术棒,进入配置菜单,选择 Output。然后勾上下三个选项。 其中 Create HEX file 是编 译生成 hex 文件, Browser Information 是可以查看变量和函数定义。

ALIENTER	K STM	32F1 开发指南(库函数版)
		ALIENTEK 战舰 STM32F103	V3 开发板教程
C:\Users\Ad	dministrator\Desktop\实验0-1 Template工程模板-新建	工程章节使用\USER\Template.uvpro	y 🗆 🔍 💥
File Edit Vie	iew Project Flash Debug Peripherals Tools SVC	S Window Help	
		2 译 译 //注 //注 🙆 Icdbklight	t 💌 🔜
8 🖾 🕮 (🧼 🚉 🙀 Template 💽 🔊 📥 🖻	s 💠 🐡 飶	
Project	4 🖸 📄 main.c		▼ ×
Op	ptions for Target 'Template'	Company and a second seco	
Devi	ice Target Output Listing User C/C++ Asm	Linker Debug Utilities	
	Select Enderfor Objects Name of Every t	able: Template	,
	Select Folder for Objects		
	Create Executable:\OBJ\Template	_	E
	✓ Debug Information 3	Create Bat	tch File
	Create HEX File		Di Di
	✓ Browse Information		1
	C Create Library:\OBJ\Template.lib		
•			-
🔟 Pro.			
Build O			P 💌
Progr			
FromE "\O			
Build ——			
	UK Cancel	Jefaults	
			ii.

图 3.3.3.23 Output 选项卡设置

- 19) 重新编译代码,可以看到生成了 hex 文件在 OBJ 目录下面,这个文件我们用 flymcu 下载 到 mcu 即可(参考 3.4.2 小节)。到这里,一个基于固件库 V3.5 的工程模板就建立了。
- 20) 实际上经过前面 19 个步骤,我们的工程模板已经建立完成。但是在我们 ALIENTEK 提供 的实验中,每个实验都有一个 SYSTEM 文件夹,下面有 3 个子目录分别为 sys,usart,delay, 存放的是我们每个实验都要使用到的共用代码,该代码是由我们 ALIENTEK 编写,该代码 的原理在我们第五章会有详细的讲解,我们这里只是引入到工程中,方便后面的实验建立 工程。

首先,找到我们实验光盘,**打开任何一个固件库的实验**,可以看到下面有一个 **SYSTEM** 文 件夹,比如我们打开实验1的工程目录如下:





可以看到有一个 SYSTEM 文件夹,进入 SYSTEM 文件夹,里面有三个子文件夹分别为 delay,sys,usart,每个子文件夹下面都有相应的.c 文件和.h 文件。我们接下来要将这三个目录下 面的代码加入到我们工程中去。

用我们之前讲解步骤 13 的办法,在工程中新建一个组,命名为 SYSTEM,然后加入这三个文件夹下面的.c 文件分别为 sys.c, delay.c,usart.c,如下图:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
Manage Project Items	
Project Items Folders/Extensions	Books
Project Targets: 📉 🗙 🗲 🗲	Groups: ∑ ★ ★ ↓ Files: ★ ★ ↓
Template	USER CORE EWILIB SYSTEM
Set as Current Target	Add Files Add Files as Image
	OK Cancel Help

图 3.3.3.25 添加文件到 SYSTEM 分组

然后点击"OK"之后可以看到工程中多了一个 SYSTEM 组,下面有 3 个.c 文件。

ALIENTEK	STM32F1 开发指南 (库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
🔣 C:\Users\Administrator\Desktop\Temp	late\USER\Template.uvprojx 🗖 🗖 💌 🏹
File Edit View Project Flash Debug	Peripherals Tools SVCS Window Help
	← → 巻 巻 巻 巻 連 編 漫 29
🔗 🕮 🕮 🥪 🔜 🙀 Template	🗟 🔆 📥 🔁 💠 🗇 🎯
Project 🛛	
🖃 😤 Project: Template	
🖃 💭 Template	
i USER	
main.c	
stm32f10x_it.c	
system_stm32f10x.c	
startup stm32f10x hd.s	
FWLIB	
🖨 🦢 SYSTEM	-
delay.c	
sys.c	
usart.c	
🔄 Project 🎯 Books 🚯 Functi 🛛 🕁 Templ	
	in.

图 3.3.3.26 添加 SYSTEM 分组后的工程界面

接下来我们将对应的三个目录(sys,usart,delay)加入到 PATH 中去,因为每个目录下面都有相应的.h头文件,这请参考步骤 15 即可,加入后的截图是:

Folder Setup	2 X
Setup Compiler Include Paths:	🐑 🗙 🗲 🗲
\STM22E1D; EWLib\inc	
.\SYSTEM\sys	
OK Cancel	

图 3.3.3.27 添加头文件路径到 PATH

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

最后点击 OK。这样我们的工程模板就彻底完成了,这样我们就可以调用 ALIENTEK 提供的 SYSTEM 文件夹里面的函数。我们建立好的工程模板在我们光盘的实验目录里面有,名字为"实验 0-1 Template 工程模板-新建工程章节使用"大家可以打开对照一下。

3.4 程序下载与调试

上一节,我们学会了如何在 MDK 下创建 STM32 工程。本节,我们将向读者介绍 STM32 的代码下载以及调试。这里的调试包括了软件仿真和硬件调试(在线调试)。通过本章的学习,你将了解到: 1、STM32 的串口程序下载; 2、STM32 在 MDK 下的软件仿真; 3、利用 JLINK 对 STM32 进行下载和在线调试。

3.4.1 STM32 软件仿真

MDK 的一个强大的功能就是提供软件仿真,通过软件仿真,我们可以发现很多将要出现 的问题,避免了下载到 STM32 里面来查这些错误,这样最大的好处是能很方便的检查程序存 在的问题,因为在 MDK 的仿真下面,你可以查看很多硬件相关的寄存器,通过观察这些寄存 器,你可以知道代码是不是真正有效。另外一个优点是不必频繁的刷机,从而延长了 STM32 的 FLASH 寿命(STM32 的 FLASH 寿命≥1W 次)。当然,软件仿真不是万能的,很多问题还 是要到在线调试才能发现。废话不多说了,接下来我们开始进行软件仿真。

上一章,我们创立了一个工程模板,本节我们将教大家如何在 MDK5 的软件环境下仿真这 个工程,以验证我们代码的正确性。首先工程模板中 main.c 中代码修如下:

```
#include "delay.h"
#include "usart.h"
int main(void)
{
    u8 t=0;
    delay_init();
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    uart_init(115200);
    while(1)
    {
        printf("t:%d\n",t);
        delay_ms(500);
        t++;
    }
}
```

注意:上面这段代码大家可以打开光盘的工程:"实验 0-2 Template 工程模板-调试章节使用",从 main.c 文件中复制过来即可。

在开始软件仿真之前,先检查一下配置是不是正确,在 IDE 里面点击³,确定 Target 选项卡内容如图 3.4.1.1 所示(主要检查芯片型号和晶振频率,其他的一般默认就可以):

ALIENTEK STM32F1 开发指南(库函数版)				
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程				
😨 Options for Target 'Template'	×			
Device Target Output Listing User C/C++ Asm Linker Debug Utilities				
STMicroelectronics STM32F103ZE Xtal (MHz) 8 Code Generation ARM Compiler: Use latest installed version				
Operating system: None	-			
System Viewer File:	Use Cross-Module Optimization			
STM32F103oc.svd	Use MicroLIB 🔽 Big Endian			
Use Custom File				
Read/Only Memory Areas	Read/Write Memory Areas			
default off-chip Start Size Startu	p default off-chip Start Size Nolnit			
□ ROM1: □ C	□ RAM1: □ □			
□ ROM2: □ C	RAM2:			
E ROM3:	□ RAM3: □			
on-chip	on-chip			
IROM1: 0x800000 0x80000 €	IRAM1: 0x20000000 0x100000 □			
□ IROM2: ○ ○	□ IRAM2: □			
OK Cancel Defaults Help				

图 3.4.1.1 Target 选项卡

确认了芯片以及外部晶振频率(8.0Mhz)之后,基本上就确定了 MDK5.14 软件仿真的硬件环境了,接下来,我们再点击 Debug 选项卡,设置为如图 3.4.1.2 所示:

ALIENTEK

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

🕅 Options for Target 'Template'				
Device Target Output Listing Vser C/C++ Asm Linker Debug Utilities				
Use Simulator Settings Limit Speed to Real-Time	○ Use: J-LINK / J-TRACE Cortex Settings			
Load Application at Startup Run to main()	I Load Application at Startup I Run to main() Initialization File:			
Edit	Edit			
Restore Debug Session Settings	Restore Debug Session Settings			
Breakpoints Toolbox	Breakpoints Toolbox			
Watch Windows & Performance Analyzer				
Memory Display V System Viewer	I Memory Display I System Viewer			
CPU DLL: Parameter: SARMCM3.DLL -REMAP	Driver DLL: Parameter: SARMCM3.DLL			
Dialog DLL: Parameter: DARMSTM.DLL -pSTM32F103ZE	Dialog DLL: Parameter: TARMSTM.DLL -pSTM32F103ZE			
OK Car	cel Defaults Help			

图 3.4.1.2 Debug 选项卡

在图 3.4.1.2 中,选择: Use Simulator,即使用软件仿真。选择: Run to main(),即跳过汇 编代码,直接跳转到 main 函数开始仿真。设置下方的: Dialog DLL 分别为: DARMSTM.DLL 和 TARMSTM.DLL, Parameter 均为: -pSTM32F103ZE,用于设置支持 STM32F103ZE 的软 硬件仿真(即可以通过 Peripherals 选择对应外设的对话框观察仿真结果)。最后点击 OK,完 成设置。

接下来,我们点击 (① (开始/停止仿真按钮),开始仿真(这里大家要注意,仿真之前,请 先编译一下工程),出现如图 3.4.1.3 所示界面:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南	(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F10	3 V3 开发板教程
🔣 C:\Users\Administrator\Desl	ktop\实验0-2 Template工程模板-调试章节	
File Edit View Project Fla	sh Debug Peripherals Tools SVCS Windo	ow Help
📗 🗋 🛃 🗿 🕺 🛍 🛍	🤊 🖉 🖛 🔶 🔶 🔶 🧐 🥲	🗏 //# //# 🛛 🏙
🛛 👫 🔄 🔕 🖓 🔂 🖓 🕯	8 🔶 🗩 🔍 🖬 📰 🚱 🗸 • 💷 • 🗷	} • 🔜 • 🔜 •
Registers 🗜 🔳	main.c startup_stm32f10x_hd.s	▼ ×
Register V ■ R0 0 R1 0 0 R2 0 0 R3 0 0 R4 0 R5 R6 0 R7 R8 0 ▼	4 5 6 7 int main(void) 8 ⊟ { 9 u8 t=0; NVIC_PriorityGroupConfig 11 delay_init(); //¾ 12 uart_init(115200); //∰ 13 while(1) 14 ⊟ { 15 printf("t:%d\r\n",t); 16 delay_ms(500);	(NVIC_Pric 新时函数初始 当口初始化为
E Project Registers	J *	+
Command	🗜 🔝 Call Stack + Locals	д 🖂
Load "\\OBJ\\Template	e.axf" - Name Loca	tion/Value
>	4	Þ
ASSIGN BreakDisable Bre	eakEnable Call Stack + Locals Men	nory 1

图 3.4.1.3 开始仿真

可以发现,多出了一个工具条,这就是 Debug 工具条,这个工具条在我们仿真的时候是非常有用的,下面简单介绍一下 Debug 工具条相关按钮的功能。Debug 工具条部分按钮的功能如 图 3.4.1.4 所示:



图 3.4.1.4 Debug 工具条

复位:其功能等同于硬件上按复位按钮。相当于实现了一次硬复位。按下该按钮之后,代 码会重新从头开始执行。

执行到断点处: 该按钮用来快速执行到断点处, 有时候你并不需要观看每步是怎么执行的, 而是想快速的执行到程序的某个地方看结果, 这个按钮就可以实现这样的功能, 前提是你在查看的地方设置了断点。

挂起:此按钮在程序一直执行的时候会变为有效,通过按该按钮,就可以使程序停止下来, 进入到单步调试状态。

执行进去: 该按钮用来实现执行到某个函数里面去的功能,在没有函数的情况下,是等同 于执行过去按钮的。

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

执行过去: 在碰到有函数的地方, 通过该按钮就可以单步执行过这个函数, 而不进入这个 函数单步执行。

执行出去: 该按钮是在进入了函数单步调试的时候,有时候你可能不必再执行该函数的剩 余部分了,通过该按钮就直接一步执行完函数余下的部分,并跳出函数,回到函数被调用的位 置。

执行到光标处: 该按钮可以迅速的使程序运行到光标处,其实是挺像执行到断点处按钮功能,但是两者是有区别的,断点可以有多个,但是光标所在处只有一个。

汇编窗口:通过该按钮,就可以查看汇编代码,这对分析程序很有用。

观看变量/堆栈窗口: 该按钮按下, 会弹出一个显示变量的窗口, 在里面可以查看各种你想 要看的变量值, 也是很常用的一个调试窗口。

串口打印窗口: 该按钮按下, 会弹出一个类似串口调试助手界面的窗口, 用来显示从串口 打印出来的内容。

内存查看窗口: 该按钮按下, 会弹出一个内存查看窗口, 可以在里面输入你要查看的内存 地址, 然后观察这一片内存的变化情况。是很常用的一个调试窗口

性能分析窗口:按下该按钮,会弹出一个观看各个函数执行时间和所占百分比的窗口,用 来分析函数的性能是比较有用的。

逻辑分析窗口:按下该按钮会弹出一个逻辑分析窗口,通过 SETUP 按钮新建一些 IO 口, 就可以观察这些 IO 口的电平变化情况,以多种形式显示出来,比较直观。

Debug 工具条上的其他几个按钮用的比较少,我们这里就不介绍了。以上介绍的是比较常用的,当然也不是每次都用得着这么多,具体看你程序调试的时候有没有必要观看这些东西,来决定要不要看。

这样,我们在上面的仿真界面里面选内存查看窗口、串口打印窗口。然后调节一下这两个 窗口的位置,如图 3.4.1.5 所示:



图 3.4.1.5 调出仿真串口打印窗口

我们把光标放到 main.c 的 12 行的空白处,然后双击鼠标左键,可以看到在 12 行的左边出现了一个红框,即表示设置了一个断点(也可以通过鼠标右键弹出菜单来加入),再次双击则取

消)。 然后我们点击 ,执行到该断点处,如图 3.4.1.6 所示:



图 3.4.1.6 执行到断点处

我们现在先不忙着往下执行,点击菜单栏的 Peripherals->USARTs->USART1。可以看到, 有很多外设可以查看,这里我们查看的是串口1的情况。如图 3.4.1.7 所示:

ALIENTEK	\$	STM32F1 开发指南	(库函数版)
		ALIENTEK 战舰 STM32F1	03 V3 开发板教程
🔣 C:\Users\Administrator\Desktop\S	実验0-2 Te	mplate工程模板-调试章节使用\	
File Edit View Project Flash D	ebug Per	ripherals Tools SVCS Window	w Help
🗋 💕 🛃 🗿 🕉 🖦 🛍 💙	C*	System Viewer	🕨 //👷 🖄 Icd
🎼 🖹 🔕 🔁 🔂 🖓 🔹	🔽	Core Peripherals	▶ 🗷 - 🔝 - 📓
Registers 🕂 🖬 📄 mai	n.c	Power, Reset and Clock Control	▼ ×
Register 6		APB Bridges	
Core (1nt : 3 {	DMA	
R1 9 10	u8 NV	ВКР	, rityGroup -
R3 11	de	General Purpose I/O	▶ 化
R4 13	wh	External Interrupts	110200
R5 14 14 15	1 {	Watchdog	•
R7 16]	Real-Time Clock	
R9 18	- }	Timers	•
R10 19 20	}	USARTs	USART 1
	-	SPI	USART 2
E Project Registers		I2C Interfaces	USART 3
Command 🗜 🖭	UART	CAN	► <u> </u>
Load "\\OBJ\\Template. 🔺		A/D Converters	•
>	•		- F
ASSIGN BreakDisable	Call St	ack + Locals 📴 UART #1 🛄 Me	mory 1

图 3.4.1.7 查看串口 1 相关寄存器 单击 USART1 后会在 IDE 之外出现一个如图 3.4.1.8(a)所示的界面:

Universal Sync. Asynch. Receiver/Transmitter 1 🔀	Universal Sync. Asynch. Receiver/Iransmitter 1 🔀	
Control USART1_CR1: 0x0000 UE M WAKE PCE USART1_CR2: 0x0000 PS PEIE TXEIE TCIE STOP bits: 1 PRWU SBK USART1_CR3: 0x0000 ULNEN CLKEN CPOL CPHA USART1_CR3: 0x0000 LLBCL LBDIE LBDL CTSIE CTSE RTSE DMAT DMAR SCEN NACK HDSEL IRLP IREN EIE	Control USART1_CR1: 0x202C IV UE M WAKE PCE USART1_CR2: 0x0000 IV PS PEIE TXEIE TCIE STOP bits: 1 IV RWU SBK USART1_CR3: 0x0000 LINEN CLKEN CPOL CPHA USART1_CR3: 0x0000 LBCL LBDIE LBDL CPHA ICTSIE CTSE RTSE DMAT DMAR SCEN NACK HDSEL IRLP IREN EIE	
Status USART1_SR: 0x00C0 □ CTS □ LBD ₩ TXE ₩ TC □ RXNE □ IDLE □ ORE □ NE □ FE □ PE	Status USART1_SR: 0x00C0 □ CTS □ LBD □ TXE □ RXNE □ IDLE □ ORE □ NE □ FE □ PE	
Baud Rate Baud Rate USART1_BRR: 0x0000 DIV_M: 0x0000 DIV_F: 0x00		
Guard Time & Prescaler USART1_GTPR: 0x0000 GT: 0x00 PSC: 0x00	Guard Time & Prescaler Data USART1_GTPR: 0x0000 GT: 0x00 PSC: 0x00 USART1_DR: 0x0000	
Settings: Clock Disabled, INVALID baud, Disabled pins: TX 1 Start Bit, 8 Data Bits, 1.0 Stop Bits, No Parity	Settings: Clock Enabled, 115200 baud, 1 Start Bit, 8 Data Bits, 1.0 Stop Bits, No Parity	
(a)	(b)	

图 3.4.1.8 串口 1 各寄存器初始化前后对比

图 3.4.8(a) 是 STM32 的串口 1 的默认设置状态,从中可以看到所有与串口相关的寄存器

ALIENTEK

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

全部在这上面表示出来了,而且有当前串口的波特率等信息的显示。我们接着单击一下 (),执行完串口初始化函数,得到了如图 3.4.8 (b)所示的串口信息。大家可以对比一下这两个图的区别,就知道在 uart_init(115200)这个函数里面大概执行了哪些操作。

通过图 3.4.8 (b),我们可以查看串口 1 的各个寄存器设置状态,从而判断我们写的代码是 否有问题,只有这里的设置正确了之后,才有可能在硬件上正确的执行。同样这样的方法也可 以适用于很多其他外设,这个读者慢慢体会吧!这一方法不论是在排错还是在编写代码的时候, 都是非常有用的。

然后我们继续单击 按钮,一步步执行,最后就会看到在 USART #1 中打印出相关的信息,如图 3.4.1.9 所示:



图 3.4.1.9 串口 1 输出信息

图中红色方框内的数据是串口1打印出来的,证明我们的仿真是通过的,代码运行时会在 串口1不停的输出t的值,每0.5s执行一次。软件仿真的时间可以在IDE的最下面(右下角) 观看到,如图3.4.1.10所示。并且t自增,与我们预期的一致。再次按下 经 结束仿真。

图 3.4.1.10 仿真持续时间

至此,我们软件仿真就结束了,通过软件仿真,我们在 MDK5 中验证了代码的正确性,接下来我们下载代码到硬件上来真正验证一下我们的代码是否在硬件上也是可行的。

3.4.2 STM32 串口程序下载

STM32 的程序下载有多种方法: USB、串口、JTAG、SWD 等,这几种方式,都可以用来 给 STM32 下载代码。不过,我们最常用的,最经济的,就是通过串口给 STM32 下载代码。本 节,我们将向大家介绍,如何利用串口给 STM32 下载代码。

STM32的串口下载一般是通过串口1下载的,本指南的实验平台 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板,不是通过 RS232 串口下载的,而是通过自带的 USB 串口来下载。看起来像是 USB 下载(只需一根 USB 线,并不需要串口线)的,实际上,是通过 USB 转成串口,然后再下载的。

下面,我们就一步步教大家如何在实验平台上利用 USB 串口来下载代码。

首先要在板子上设置一下,在板子上把RXD和PA9(STM32的TXD),TXD和PA10(STM32的RXD)通过跳线帽连接起来,这样我们就把CH340G和MCU的串口1连接上了。这里由于ALIENTEK这款开发板自带了一键下载电路,所以我们并不需要去关心BOOT0和BOOT1的状态,但是为了让下下载完后可以按复位执行程序,我们建议大家把BOOT1和BOOT0都设置为0。设置完成如下图所示:



图 3.4.2.1 开发板串口下载跳线设置

这里简单说明一下一键下载电路的原理,我们知道,STM32串口下载的标准方法是2个步骤:

1, 把 B0 接 V3.3 (保持 B1 接 GND)。

2, 按一下复位按键。

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

通过这两个步骤,我们就可以通过串口下载代码了,下载完成之后,如果没有设置从 0X08000000 开始运行,则代码不会立即运行,此时,你还需要把 B0 接回 GND,然后再按一 次复位,才会开始运行你刚刚下载的代码。所以整个过程,你得跳动 2 次跳线帽,还得按 2 次 复位,比较繁琐。而我们的一键下载电路,则利用串口的 DTR 和 RTS 信号,分别控制 STM32 的复位和 B0,配合上位机软件(flymcu),设置:DTR 的低电平复位,RTS 高电平进 BootLoader, 这样,B0 和 STM32 的复位,完全可以由下载软件自动控制,从而实现一键下载。

接着我们在 USB_232 处插入 USB 线,并接上电脑,如果之前没有安装 CH340G 的驱动(如果已经安装过了驱动,则应该能在设备管理器里面看到 USB 串口,如果不能则要先卸载之前的驱动,卸载完后重启电脑,再重新安装我们提供的驱动),则电脑会提示找到新硬件,如图 3.4.2.2 所示:



图 3.4.2.2 找到新硬件

我们不理会这个提示,直接找到光盘→软件资料→软件 文件夹下的 CH340 驱动,安装该 驱动,如图 3.4.2.3 所示:

<mark>嗯</mark> 驱动安装	
─驱动安装/卸载──	
选择INF文件:	CH341SER.INF
交装 卸载	WCH.CN L_USB-SERIAL CH340 L_11/04/2011, 3.3.2011.11 DriverSetup
帮助	38动安装成功!
	确定

图 3.4.2.3 CH340 驱动安装

在驱动安装成功之后,拔掉 USB 线,然后重新插入电脑,此时电脑就会自动给其安装驱动了。在安装完成之后,可以在电脑的设备管理器里面找到 USB 串口(如果找不到,则重启下电脑),如图 3.4.2.4 所示:



图 3.4.2.4 USB 串口

计算机

在图 4.2.4 中可以看到,我们的 USB 串口被识别为 COM3,这里需要注意的是:不同电脑可能不一样,你的可能是 COM4、COM5 等,但是 USB-SERIAL CH340,这个一定是一样的。如果没找到 USB 串口,则有可能是你安装有误,或者系统不兼容。

在安装了 USB 串口驱动之后,我们就可以开始串口下载代码了,这里我们的串口下载软件 选择的是 flymcu,该软件是 mcuisp 的升级版本(flymcu 新增对 STM32F4 的支持),由 ALIENTEK 提供部分赞助, mcuisp 作者开发,该软件可以在 <u>www.mcuisp.com</u> 免费下载,本手册的光盘也 附带了这个软件,版本为 V0.188。该软件启动界面如图 3.4.2.5 所示:

☑ FlyMcu V0.188单片机在线编程专家www.mcuisp.com	
系统(X) 帮助(Y) Language 搜索串口(V) Port:COM3 bps:460800 www.mcuisp.com 编程	器(W) 关于(Z)
秋机下载时的程序文件: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
手持万用编程器 STMISP 免费STMIAP NXP ISP EP968_RS232	~
读affield(v) ····································	
DTR的低电平复位,RTS高电平进BootLoader	-
	÷.

图 3.4.2.5 flymcu 启动界面

然后我们选择要下载的 Hex 文件,以前面我们新建的工程为例,因为我们前面在工程建立的时候,就已经设置了生成 Hex 文件,所以编译的时候已经生成了 Hex 文件,我们只需要找到这个 Hex 文件下载即可。

用 flymcu 软件打开 OBJ 文件夹,找到 Template.hex,打开并进行相应设置后,如图 3.4.2.6 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南 (库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
₩ FlyIcu VO.188单片机在线编程专	🕅 🗕 🗖 🔀
系统 (2) 帮助 (2) Language 捜索串口 (V)) エエ (7)	ort:COM3 <u>b</u> ps:76800 www.mcuisp.com 编程器(近)
→联机下载时的程序文件:	
\战舰V3\实验0 Template工程模板-调试章节使用	\OBJ\Template.hex []
「手持万用编程器」STMISP 免费STMIAP NXP IS	P EP968_R5232
开始编程(P) 开始编程(P) ● 编程后执行 ● 使用Ramisp ● 连续烧录模: 读器件信息(R) 请除芯片(Z) i	式 卖FLASH
→ 近项字节区:	
□编程到FLASH时写选项字节	
设定选项字节等	
DTB的低电平复位 BIS高电平进BootLoader	
PLANE L SELTING DIE L STROOTDAGE	

图 3.4.2.6 flymcu 设置

图 3.4.2.6 中圈中的设置,是我们建议的设置。编程后执行,这个选项在无一键下载功能的 条件下是很有用的,当选中该选项之后,可以在下载完程序之后自动运行代码。否则,还需要 按复位键,才能开始运行刚刚下载的代码。

编程前重装文件,该选项也比较有用,当选中该选项之后,flymcu 会在每次编程之前,将 hex 文件重新装载一遍,这对于代码调试的时候是比较有用的。特别提醒:不要选择使用 RamIsp, 否则,可能没法正常下载。

最后,我们选择的 DTR 的低电平复位, RTS 高电平进 BootLoader,这个选择项选中, flymcu 就会通过 DTR 和 RTS 信号来控制板载的一键下载功能电路,以实现一键下载功能。如果不选择,则无法实现一键下载功能。这个是必要的选项(在 BOOT0 接 GND 的条件下)。

在装载了 hex 文件之后,我们要下载代码还需要选择串口,这里 flymcu 有智能串口搜索功能。每次打开 flymcu 软件,软件会自动去搜索当前电脑上可用的串口,然后选中一个作为默认的串口(一般是你最后一次关闭时所选择的串口)。也可以通过点击菜单栏的搜索串口,来实现自动搜索当前可用串口。串口波特率则可以通过 bps 那里设置,对于 STM32,该波特率最大为 460800。然后,找到 CH340 虚拟的串口,如图 3.4.2.7 所示:

LIENTEK	STM32F1	开发指南	(库函数版
	ALIENTE	K 战舰 STM32F1	03 V3 开发板教科
💟 FlyIcu V0.188单片机在线编程	专家 acuisp.	COL	
系统 (2) 帮助 (2) Language 搜索串口 (2) 关于 (2) 联机下载时的程序文件:	<u>P</u> ort:COM3 <u>b</u> ps:46080) www.mcuisp.com	,编程器 (\)
\战舰V3\实验0 Template工程模板-调试章节使	•用\OBJ\Template.hex [〕	前重装文件
手持万用编程器 STMISP 免费STMIAP NXF	ISP EP968_RS232		
开始编程(P) 日本 (P) 日本 (P)	亍 ^{;p} 夏式		
读器件信息(R)	读FLASH		
┌选项字节区:			
□编程到FLASH时写选项字节			
设定选项字节等			
DTR的低电平复位,RTS高电平进BootLoader	~		~

图 3.4.2.7 CH340 虚拟串口

从之前 USB 串口的安装可知,开发板的 USB 串口被识别为 COM3 了(如果你的电脑是被 识别为其他的串口,则选择相应的串口即可),所以我们选择 COM3。选择了相应串口之后, 我们就可以通过按**开始编程(P)**这个按钮,一键下载代码到 STM32 上,下载成功后如图 3.4.2.8 所示:

系统(X) 報助(Y) Language 機索串口(V) Port:COM3 bps:460800 www.mcuisp.com 编程器(X) 关于(Z)
联机下载时的程序文件: \战舰V3\实验0 Template工程模板-调试章节使用\OBJ\Template.hex ☑编程前重装文件
手持万用编程器 STMISP 免费STMIAP NXP ISP EP968_RS232 DTR电平置低(-312V),复位 开始编程(P) 校验 RTS置高(+3-+12V),选择进入BootLoader 使用RamIsp 连续烧录模式 DTR电平变高(+3-+12V),选择进入BootLoader 读器件信息(R) 清除芯片(Z) 读FLASH 透项字节区: 研始進援3,接收到:79 设定选项字节等 设定选项字节等 公式 近方内BootLoader版本号: 2.2 芯片内BootLoader版本号: 2.2 芯片内BootLoader版本号: 2.2 次片DID: 00000414 STM32F10xxx_High-density 读出的选项字节: AS5AFF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00
DTR的低电半复位,RTS高电半进BootLoader

图 3.4.2.8 下载完成

图 4.2.8 中,我们圈出了 flymcu 对一键下载电路的控制过程,其实就是控制 DTR 和 RTS 电平的变化,控制 BOOT0 和 RESET,从而实现自动下载。

另外,下载成功后,会有"共写入 xxxxKB,耗时 xxxx 毫秒"的提示,并且从 0X80000000 处开始运行了,我们打开串口调试助手(XCOM V2.0,在光盘→6,软件资料→软件→串口调 试助手里面)选择 COM3(得根据你的实际情况选择),设置波特率为:115200,会发现从



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

ALIENTEK 战舰 STM32F103 发回来的信息,如图 3.4.2.9 所示:

ATK XCOM V2.0		
t:0 t:1	串口选择	
t:2 t:3	COM3: USB-	SERIAL CH34C 👻
t:4 t:5	波特率	115200 🔹
t:7 t:8	停止位	1 •
t:9 t:10	数据位	8
t:11 t:12 + 13	5×010	
t:14	可购饮题	
	- 串口操作	
www.openedv.com		A [
		反因
		清除发送
) Leve - Ar	
10世前发达 [及达利1] 0% 7 称 2-3	rs. www.o	Jeneuv. com
● www.openedv.com S:0 R:80 CTS=0 DSR:	=0 DCD=0	

图 3.4.2.9 程序开始运行了

接收到的数据和我们仿真的是一样的,证明程序没有问题。至此,说明我们下载代码成功 了,并且也从硬件上验证了我们代码的正确性。

3.4.3 JTAG/SWD 程序下载和调试

上一节,我们介绍了如何通过利用串口给 STM32 下载代码,并在 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上验证了我们程序的正确性。这个代码比较简单,所以不需要硬件调试,我们直接就一 次成功了。可是,如果你的代码工程比较大,难免存在一些 bug,这时,就有必要通过硬件调 试来解决问题了。

串口只能下载代码,并不能实时跟踪调试,而利用调试工具,比如 JLINK、ULINK、STLINK 等就可以实时跟踪程序,从而找到你程序中的 bug,使你的开发事半功倍。这里我们以 JLINK V8 为例,说说如何在线调试 STM32。

JLINK V8 支持 JTAG 和 SWD,同时 STM32 也支持 JTAG 和 SWD。所以,我们有 2 种方 式可以用来调试,JTAG 调试的时候,占用的 IO 线比较多,而 SWD 调试的时候占用的 IO 线很 少,只需要两根即可。

JLINK V8 的驱动安装比较简单,我们在这里就不说了。在安装了 JLINK V8 的驱动之后,我们接上 JLINK V8,并把 JTAG 口插到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,打开之前 3.2 节新

建的工程,点击³³⁶,打开 Options for Target 选项卡,在 Debug 栏选择仿真工具为 J-LINK/ J-TRACE Cortex,如图 3.4.3.1 所示:



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

🔣 Options for Target 'Target 1'

Device Target Output Listing User C/C++ A	Asm Linker Debug Utilities
C Use Simulator Settings	Use: J-LINK / J-TRACE Cortex Settings
Load Application at Startup Initialization File:	Load Application at Startup Run to main() Initialization File: Edit
Restore Debug Session Settings Image: Breakpoints Image: Toolbox Image: Breakpoints Image:	Restore Debug Session Settings
CPU DLL: Parameter: SARMCM3.DLL -REMAP	Driver DLL: Parameter:
Dialog DLL: Parameter: DARMSTM.DLL pSTM32F103ZE	Dialog DLL: Parameter: TARMSTM.DLL pSTM32F103ZE
OK Car	ucel Defaults Help

图 3.4.3.1 Debug 选项卡设置

上图中我们还勾选了 Run to main(),该选项选中后,只要点击仿真就会直接运行到 main 函数,如果没选择这个选项,则会先执行 startup_stm32f10x_hd.s 文件的 Reset_Handler,再跳到 main 函数。

然后我们点击 Settings 按钮(注意,如果你的 JLINK 固件比较老,此时可能会提示升级固件,点击确认升级即可),设置 J-LINK 的一些参数,如图 3.4.3.2 所示:

Cortex JLink/JTrace Target Driver Setup	, X		
Debug Trace Flash Download	1		
J-Link / J-Trace Adapter	SW Device		
SN: 799713843 💌	IDCODE Device Name Move		
Device: J-Link ARM	SWDI(💿 Ox1BAO ARM CoreSight SW-DP Up		
HW : V8.00 dll V4.94j	Down		
FW : J-Link ARM V8 compiled 1			
ort: Max	🕼 Automatic Detectic ID CODE:		
SW 🔽 10MHz 🔽	C Manual Configurati Device Name:		
Auto Clk	Add Delete Update IR len:		
Connect & Reset Options Connect: Normal 💽 Geset: Nor 🔽 Reset after Conn	mal Cache Options Cache Code Cache Code Cache Memory Download Options Verify Code Downlo Download to Flash		
-Interface	Misc		
IP-Addres Port State: ready II-Addres			
	确定 取消 应用 (A)		

ALIENTEK

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

图 3.4.3.2 J-LINK 模式设置

图 4.3.2 中,我们使用 J-LINK V8 的 SW 模式调试,因为我们 JTAG 需要占用比 SW 模式多 很多的 IO 口,而在 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上这些 IO 口可能被其他外设用到,可能造 成部分外设无法使用。所以,我们建议大家在调试的时候,一定要选择 SW 模式。Max Clock,可以点击 Auto Clk 来自动设置,图 4.3.2 中我们设置 SWD 的调试速度为 10Mhz,这里,如果你 的 USB 数据线比较差,那么可能会出问题,此时,你可以通过降低这里的速率来试试。

单击 OK, 完成此部分设置, 接下来我们还需要在 Utilities 选项卡里面设置下载时的目标编 程器, 如图 3.4.3.3 所示:

W	Options for Target 'Template'		×
1	Device Target Output Listing Vser	C/C++ Asm Linker Debug Utilities	
	Configure Flash Menu Command		— II
	Use Target Driver for Flash Programming	🔽 Use Debug Driver	
	Use Debug Driver	Settings Update Target before Debugging	

图 3.4.3.3 中,我们直接勾选 Use Debug Driver,即和调试一样,选择 JLINK 来给目标器件的 FLASH 编程,然后点击 Settings 按钮,进入 FLASH 算法设置,设置如图 3.4.3.4 所示:

Cortex JLink/JTrace Target Driver Setup
Debug Trace Flash Download
Download Function Carbon Fraze Full C Program Image: Carbon Image: Carbon Fraze Sector Verify Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon Image: Carbon
Programming Algorithm
Dermigti D. C. D. T. All D. STM32F10x High-density 512k On-chip Flash 08000000H - 0807FFFFH
4 Þ
:art: ize:
Add Remove

图 3.4.3.4 编程设置

这里 MDK5 会根据我们新建工程时选择的目标器件,自动设置 flash 算法。我们使用的是 STM32F103ZET6, FLASH 容量为 512K 字节,所以 Programming Algorithm 里面默认会有 512K 型号的 STM32F10x High-density Flash 算法。另外,如果这里没有 flash 算法,大家可以点击 Add 按钮,在弹出的窗口自行添加即可。最后,选中 Reset and Run 选项,以实现在编程后自动运行, 其他默认设置即可。设置完成之后,如图 3.4.3.4 所示。

在设置完之后,点击 OK,回到 IDE 界面,编译一下工程。如果我们这个时候要进行程序

下载,那么只需要点击图标;瞬即可下载程序到 STM32,非常方便实用,参考图 3.4.3.5:

图 3.4.3.3 FLASH 编程器选择



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

😨 C:\Users\Administrator\Desktop\实验0-2 Template工程模板-调试章节使用\U 💶 💷 🗪	3
File Edit View Project Flash Debug Peripherals Tools SVCS Window Help	
🗋 😂 🛃 🗿 X 📠 🛍 🤊 🥐 🖛 🔶 隆 🍇 🦄 🦉 🛱 🎼 //6 💋 🗠	dbk
😒 🕮 🥔 📖 🙀 Template 💿 🔊 📥 🔁 🗇 🕎	
Project Project Imain.c startup_stm32f10x_hd.s	x
Project: Template I #include "sys.h" 2 #include "delay.h" 3 #include "usart.h" 3 #include "usart.h" 4 #include "usart.h" 9 USER 6 SYSTEM 6 SYSTEM 10 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_Pri 10 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_Pri 11 delay_init(); //延时函数初处 12 uart_init(115200); //⊞口初始化; 13 while(1)	4
Build Output 🛛	
Watchpoints: 4 JTAG speed: 4000 kHz	*
Erase Done.	
Programming Done. Verify OK.	
Application running Flash Load finished at 12:41:21	-

图 3.4.3.5 下载程序

接下来我们主要讲解通过 JTAG/SWD 实现程序在线调试的方法。这里,我们只需要点击@

图标就可以开始对 STM32 进行仿真(特别注意:开发板上的 B0 和 B1 都要设置到 GND,否则 代码下载后不会自动运行的!),如图 3.4.3.6 所示:

ALIENTEK	TM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
😨 C:\Users\Administrator\Desktop\实验0-2 Ten	nplate工程模板-调试章节使用\ 💶 💷 🔀 🖊
File Edit View Project Flash Debug Peri	pherals Tools SVCS Window Help
🗅 😂 🛃 🌒 🕉 🦾 🏝 🖌 🔶 🖛	20 🚳 私 114 🕸 第 🦓 🤄
🎇 🔄 📀 🖓 🖓 🖓 👘	
Registers 🗕 🔝 main.c 🗋 s	tartup_stm32f10x_hd.s 🔹 👻
Register 1 #include □ Core 2 #include □ R0 4 3 #include □ R1 5 6 7 int main □ R2 6 7 int main □ R4 5 6 7 int main □ R4 0 NVIC_P: 0 NVIC_P: 0 0 □ R8 12 uart_in 13 while (14 4 □ Project ■ Registers ■ 4 14	<pre>"sys.h" "delay.h" "usart.h" (void) : riorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup init(): //延时函教初始化 nit(115200): //串口初始化为115200 1) *</pre>
Command 🗜 🖬	Call Stack + Locals 🛛 🗣 📔
Software-Breakpoints: 8192 Watchpoints: 4 JTAG speed: 4000 kHz Load "\\OBJ\\Template.axf"	Name Location/Value
>	
ASSIGN BreakDisable BreakEnable	Call Stack + Locals UART #1 I Memory 1

图 3.4.3.6 开始仿真

因为我们之前勾选了 Run to main()选项,所以,程序直接就运行到了 main 函数的入口处,我们在 uart_init()处设置了一个断点,点击 ,程序将会快速执行到该处。如图 3.4.3.7 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
🔣 C:\Users\Administrator\Desktop\实验0	0-2 Template工程模板-调试章节使用\ 💶 💷 💌
File Edit View Project Flash Debug	ig Peripherals Tools SVCS Window Help
📄 📴 🛃 🎒 🐰 ங 🛍 💙 🗠	- 🖛 -> 🅐 🎕 🎕 🍇 準 準 ////////////////////////////////
않 💷 이 한 한 한 *이 🔶 🗐	▶ 🖗 🕞 🔜 🖓 • 💷 • 🛒 • 💷 • 📗
Registers 4 🔝 <u>main.c</u>	startup_stm32f10x_hd.s 🔷 👻 🗙
Register A 9 1	u8 t=0
Image: Root of the second	NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup delay_init(): //延时函数初始化 uart_init(115200): //串口初始化为115200 while(1) { printf("t:%d\r\n",t): delay_ms(500): t++: }
Command	4 Call Stack + Locals 4
Software-Breakpoints: 8192 Watchpoints: 4 JTAG speed: 4000 kHz Load "\\OBJ\\Template.axf"	Name Location/Value
<	•
>	
ASSIGN BreakDisable BreakEnabl	1e Call Stack + Locals UART #1 Memory 1

图 3.4.3.7 程序运行到断点处

接下来,我们就可以和 3.4.1 小节详解的软件仿真一样的方法开始操作了,不过这是真正的 在硬件上的运行,而不是软件仿真,其结果更可信。JTAG/SWD 硬件调试就给大家介绍到这里。

3.5 MDK5 使用技巧

通过前面的学习,我们已经了解了如何在 MDK5 里面建立属于自己的工程。下面,我们将向大家介绍 MDK5 软件的一些使用技巧,这些技巧在代码编辑和编写方面会非常有用,希望大家好好掌握,最好实际操作一下,加深印象。

3.5.1 文本美化

文本美化,主要是设置一些关键字、注释、数字等的颜色和字体。MDK 提供了我们自定 义字体颜色的功能。我们可以在工具条上点击[≤] (配置对话框)弹出如图 3.5.1.1 所示界面:



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

X

-		C			. *		
C	on	tic	ιu	ra	tı	o	r

Editor Colors & Fonts User Keywords Shortcut Keys Text Completion Other General Editor Settings: Function Display: Function Display: Function Display: Auto Indent: Smat Image: Virtual Spaces Image: Virtual Spaces Image: Virtual Spaces Image: View White Space Image: View White Space Image: View White Space Image: View White Space Image: View White Space View White Space Image: View White Space Image: View White Space Image: View White Space View White Space Image: View White Space Image: View White Space Image: View White Space View White Space Image: View White Space Image: View White Space Image: View White Space View White Space Image: View White Space Image: View White Space Image: View White Space View White Space Image: View White Space Image: View Space Image: View White Space View White Space File & Project Handling: Image: Create Backup files (".BAK) Image: Network Space Image: View White Space Show Message Dialog during Find Image: Create Backup files (".BAK) Image: Network Space Image: Network Space View Print with syntax coloring <td< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></td<>						
General Editor Settings: Function Display: Encoding: Chinese GB2312 (Simplified) Display Modules Scan function names in project files Scan function names in current editor files Stave Project Handling: Create Backup files (*.BAK) Automatic reload of externally modified files Save Project before entering Debug Save Files before entering Debug Auto save modified File every 5 in Minutes. C/C+++ Files: W use syntax coloring Insert spaces for tabs Tab size: Show Line Numbers Show Line Numbers Show Line Numbers Show Line Numbers Use monospaced Font Show Line Numbers Use monospaced Font Use monospa	Editor Colors & Fonts Vser Key	ywords Shortcut 3	Keys Text Compl	etion Other		
Encoding: Chinese GB2312 (Simplified) Auto Indent: Smat Image: Smat Image: View White Space View White Space Image: View White Space Image: Scan function names in project files Image: View White Space View White Space Image: View White Space Image: View White Space Image: View White Space View White Space Image: View End of Line File & Project Handling: Image: View End of Line Create Backup files (".BAK) Image: View Highlight matching and mismatched braces Save Project before entering Debug Image: View End of Editor Tabs Auto save modified File every 5 image: Minutes. C/C+++ Files: View Syntax coloring Image: Negle: Save Files before entering Debug Image: View Syntax coloring Image: Negle: Save Files Save Files Save Files Save For tabs Image: Negle: Save Save Save Save Tabs Tab size: Image: View Save Save Save Save Save Save Save Save	General Editor Settings:		Function Display:			
Look & Feel: File & Project Handling: Image: Show Message Dialog during Find Create Backup files (*.BAK) Image: Highlight Current Line Automatic reload of externally modified files Image: Highlight matching and mismatched braces Save Project before entering Debug Image: Print with syntax coloring Save Files before entering Debug Image: Colored Editor Tabs ASM Files: Image: Colored Editor Tabs ASM Files: Image: Image	Encoding: Chinese GB2312 (Simplified)		 Display Modules Scan function names in project files Scan function names in current editor files 			
Image: Show Message Dialog during Find Image: Create Backup files (*.BAK) Image: Highlight Current Line Image: Automatic reload of externally modified files Image: Highlight matching and mismatched braces Image: Save Project before entering Debug Image: Print with syntax coloring Image: Save Files before entering Debug Image: Colored Editor Tabs ASM Files: Image: Imag	Look & Feel:		File & Project Hand	lling:	-	
✓ Highlight Current Line Automatic reload of externally modified files ✓ Highlight matching and mismatched braces Save Project before entering Debug ✓ Print with syntax coloring Save Files before entering Debug ✓ Colored Editor Tabs Auto save modified File every 5 → Minutes. C/C+++ Files: ASM Files: ✓ Use syntax coloring Insert spaces for tabs Insert spaces for tabs Insert spaces for tabs Tab size: ✓ Use monospaced Font ✓ Use monospaced Font ✓ Use monospaced Font ✓ Open with Outlining OK OK Cancel	Show Message Dialog during Fir	nd	Create Back	up files (*.BAK)		
✓ Highlight matching and mismatched braces □ Save Project before entering Debug ✓ Print with syntax coloring □ Save Files before entering Debug ✓ Colored Editor Tabs □ Auto save modified File every C/C++ Files: ASM Files: ✓ Use syntax coloring □ Insert spaces for tabs □ Insert spaces for tabs □ Insert spaces for tabs Tab size: ④ ✓ Show Line Numbers ✓ Show Line Numbers ✓ Use monospaced Font ✓ Use monospaced Font ✓ Open with Outlining OK OK Cancel	✓ Highlight Current Line		Automatic re	load of externally modified files		
Image: Print with syntax coloring Image: Save Files before entering Debug Image: Colored Editor Tabs Image: Auto save modified File every Image: Colored Editor Tabs ASM Files: Image: Colored Editor Tabs ASM Files: Image: Colored Editor Tabs Image: Colored Editor Tabs Image: Colored Editor Tabs ASM Files: Image: Colored Editor Tabs Image: Colored Editor Tabs Image: Tab size: Colored Editor Tabs Image: Colored Editor Tabs Image: Tab size: Colored Editor Tabs Image: Colored Editor Tabs Image: Tab size: Colored Editor Tabs Image: Colored Editor Tabs Image: Tab size: Colored Editor Tabs Image: Colored Editor Tabs Image: Colored Editor Tabs	Highlight matching and mismatch	ned braces	Save Project before entering Debug			
Image: Colored Editor Tabs Auto save modified File every 5 Minutes. C/C++ Files: ASM Files: Other Files: Image: Use syntax coloring Image: Use syntax coloring Image: Image: Image: Use syntax coloring Image: Image	Print with syntax coloring		Save Files before entering Debug			
C/C++ Files: ASM Files: Other Files: Image: Use syntax coloring Image: Use syntax coloring Image: Image: Image: Use syntax coloring Image: Image	Colored Editor Tabs	Colored Editor Tabs		Auto save modified File every 5 📑 Minutes.		
Image: Construct coloring Image: Construct coloring Image: Image: Construct coloring Image: Image: Construct coloring Image: Image	C/C++ Files:	ASM Files:		Other Files:	_	
Insert spaces for tabs Insert spaces for tabs Tab size: Insert spaces for tabs Insert spaces for tabs Insert spaces for tabs Insert spaces Insert spaces for tabs Insert spaces Insert spaces for tabs Insert spaces Insert spaces Insert spaces Insert spaces Insert spaces Insert spaces Insert spaces <td< td=""><td>Use syntax coloring</td><td>🔽 Use syntax c</td><td>oloring</td><td></td><td></td></td<>	Use syntax coloring	🔽 Use syntax c	oloring			
Tab size: Image: Section 1 Tab size: Image: Section 2 Image: Tab size: Image: Section 2 Image: Tab size: Image: Tab si	Insert spaces for tabs	Insert spaces	s for tabs	Insert spaces for tabs		
Image: Show Line Numbers Image: Show Line Numbers Image: Show Line Numbers Image: Show Line Numbers Image: Show Line Numbers Image: Show Line Numbers Image: Show Use monospaced Font Image: Show Line Numbers Image: Show Line Numbers Image: Show Use monospaced Font Image: Show Use monospaced Font Image: Show Use monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use monospaced Font Image: Show Use monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font Image: Show Use Monospaced Font	Tab size: 🚺 🕂	Tab size: 4	•	Tab size: 4		
Image: Use monospaced Font Image: Use monospaced Font Image: Use monospaced Font Image: Open with Outlining Image: OK Cancel	Show Line Numbers	Show Line Numbers		Show Line Numbers		
Open with Outlining 0K Cancel Help	✓ Use monospaced Font	Use monospaced Font		✓ Use monospaced Font		
OK Cancel Help	✓ Open with Outlining					
OK Cancel Help			1	4		
		OK	Cancel	Help		

图 3.5.1.1 置对话框

在该对话框中,先设置 Encoding 为:Chinese GB2312(Simplified),然后设置 Tab size 为: 4。 以更好的支持简体中文(否则,拷贝到其他地方的时候,中文可能是一堆的问号),同时 TAB 间隔设置为4个单位。然后,选择: Colors&Fonts 选项卡,在该选项卡内,我们就可以设置自 己的代码的子体和颜色了。由于我们使用的是C语言,故在 Window 下面选择: C/C++ Editor Files 在右边就可以看到相应的元素了。如图 3.5.1.2 示:

ALIENTEK	STM32F1 J	干发指南 (库函数版)
oficiarian	ALIENTEK	沈舰 STM32F103 V3 开友极教程 ▲ X
Editor Colors & Fonts User Ke Window All Editors Asm Editor files Build Output Window C/C++ Editor files Debug (printf) Viewer Debug Command Window Disassembly Window Editor Text files Logic Analyzer Memory Window UART #1 Window UART #2 Window UART #3 Window	ywords Shortcut Keys Text Completi Element Text Number Operator, Block, Brackets Block Comment Line Comment Keyword String Identifier Preprocessor Character Matching Braces User Keyword / Label Incomplete String	on Other Font Font: Courier New Size: 10 Style: Normal V Colors Foreground Background Sample XiAaBbYy
	OK Cancel	Help



然后点击各个元素修改为你喜欢的颜色(注意双击,且有时候可能需要设置多次才生效, MDK 的 bug),当然也可以在 Font 栏设置你字体的类型,以及字体的大小等。设置成之后,点 击 OK,就可以在主界面看到你所修改后的结果,例如我修改后的代码显示效果如图 3.5.1.3 示, 代码中的数字全部修改为红色:





STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

图 3.5.1.3 设置完后显示效果

这就比开始的效果好看一些了。字体大小,则可以直接按住: ctrl+鼠标滚轮,进行放大或 者缩小,或者也可以在刚刚的配置界面设置字体大小。

细心的读者可能会发现,上面的代码里面有一个 u8,还是黑色的,这是一个用户自定义的 关键字,为什么不显示蓝色(假定刚刚已经设置了用户自定义关键字颜色为蓝色)呢?这就又 要回到我们刚刚的配置对话框了,单这次我们要选择 User Keywords 选项卡,同样选择: C/C++ Editor Files,在右边的 User Keywords 对话框下面输入你自己定义的关键字,如图 3.5.1.4 示:

figuration	diane and a second	
litor Colors & Fonts Us	er Keywords Shortcut Keys T	ext Completion Other
Text File Types:	User Keywords:	
Asm Editor files	▲ U8	*
C/C++ Editor files Editor Text files	u16 u32	
	T	Ŧ
	OK	Cancel Help

图 3.5.1.4 用户自定义关键字

图 3.5.1.5 中我定义了 u8、u16、u32 等 3 个关键字,这样在以后的代码编辑里面只要出现 这三个关键字,肯定就会变成蓝色。点击 OK,再回到主界面,可以看到 u8 变成了蓝色了,如 图 3.5.1.5 示:



图 3.5.1.5 设置完后显示效果

ALIENTEK

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

其实这个编辑配置对话框里面,还可以对其他很多功能进行设置,比如动态语法检测等, 我们将 3.5.2 节介绍。

3.5.2 语法检测&代码提示

MDK4.70 以上的版本,新增了代码提示与动态语法检测功能,使得 MDK 的编辑器越来越 好用了,这里我们简单说一下如何设置,同样,点击³,打开配置对话框,选择 Text Completion 选项卡,如图 3.5.2.1 所示:

Configuration		X
Configuration Editor Colors & Fonts User Keywords Shortor Show Code Completion List for Show Code Completion List for Function Parameters Function Parameters Symbols after 3 : Characters Dynamic Syntax Checking Finable	Text Templates Text Templates Text File Types: C/C++ Editor files Templates: Templates: Templates: Templates: Templates: Text: Text: #define	
OK	Cancel Hel	Lp.

图 3.5.2.1 Text Completion 选项卡设置

Strut/Class Members,用于开启结构体/类成员提示功能。

Function Parameters,用于开启函数参数提示功能。

Symbols after xx characters,用于开启代码提示功能,即在输入多少个字符以后,提示匹配的内容(比如函数名字、结构体名字、变量名字等),这里默认设置3个字符以后,就开始提示。如图 3.5.2.2 所示:


Dynamic Syntax Checking,则用于开启动态语法检测,比如编写的代码存在语法错误的时候,会在对应行前面出现╳图标,如出现警告,则会出现▲图标,将鼠标光标放图标上面,则 会提示产生的错误/警告的原因,如图 3.5.2.3 所示:



图 3.5.2.3 语法动态检测功能

这几个功能,对我们编写代码很有帮助,可以加快代码编写速度,并且及时发现各种问题。 不过这里要提醒大家,语法动态检测这个功能,**有的时候会误报(比如 sys.c 里面,就有很多** 误报),大家可以不用理会,只要能编译通过(0 错误,0 警告),这样的语法误报,一般直接 忽略即可。

3.5.3 代码编辑技巧

这里给大家介绍几个我常用的技巧,这些小技巧能给我们的代码编辑带来很大的方便,相 信对你的代码编写一定会有所帮助。

1) TAB 键的妙用

首先要介绍的就是 TAB 键的使用,这个键在很多编译器里面都是用来空位的,每按一下移 空几个位。如果你是经常编写程序的对这个键一定再熟悉不过了。但是 MDK 的 TAB 键和一般 编译器的 TAB 键有不同的地方,和 C++的 TAB 键差不多。MDK 的 TAB 键支持块操作。也就 是可以让一片代码整体右移固定的几个位,也可以通过 SHIFT+TAB 键整体左移固定的几个位。

假设我们前面的串口1中断响应函数如图3.5.3.1所示:



图 3.5.3.1 中这样的代码大家肯定不会喜欢,这还只是短短的 30 来行代码,如果你的代码 有几千行,全部是这个样子,不头大才怪。看到这样的代码我们就可以通过 TAB 键的妙用来快 速修改为比较规范的代码格式。

选中一块然后按 TAB 键,你可以看到整块代码都跟着右移了一定距离,如图 3.5.3.2 所示:



图 3.5.3.2 代码整体偏移

接下来我们就是要多选几次,然后多按几次 TAB 键就可以达到迅速使代码规范化的目的,最终效果如图 3.5.3.3 所示



图 3.5.3.3 修改后的代码

图 3.5.3.3 中的代码相对于图 3.5.3.1 中的要好看多了,经过这样的整理之后,整个代码一下就变得有条理多了,看起来很舒服。

2) 快速定位函数/变量被定义的地方

上一节,我们介绍了 TAB 键的功能,接下来我们介绍一下如何快速查看一个函数或者变量 所定义的地方。

大家在调试代码或编写代码的时候,一定有想看看某个函数是在那个地方定义的,具体里面的内容是怎么样的,也可能想看看某个变量或数组是在哪个地方定义的等。尤其在调试代码或者看别人代码的时候,如果编译器没有快速定位的功能的时候,你只能慢慢的自己找,代码量比较少还好,如果代码量一大,那就郁闷了,有时候要花很久的时间来找这个函数到底在哪里。型号 MDK 提供了这样的快速定位的功能(顺便说一下 CVAVR 的 2.0 以后的版本也有这个功能)。只要你把光标放到这个函数/变量(xxx)的上面(xxx 为你想要查看的函数或变量的名字),然后右键,弹出如图 3.5.3.4 所示的菜单栏 :



图 3.5.3.4 快速定位

STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

在图 3.5.3.4 中,我们找到 Go to Definition Of 'delay_init' 这个地方,然后单击左键就可以快速跳到 delay_init 函数的定义处(注意要先在 Options for Target 的 Output 选项卡里面勾选 Browse Information 选项,再编译,再定位,否则无法定位!)。如图 3.5.3.5 所示:

```
void delay init()
034
                                                                               035 🖂 (
036
037
    #ifdef OS CRITICAL METHOD
                               //如果os CRITICAL METHOD定义了,说明使用ucosII了.
        u32 reload;
038
    #endif
039
                                                              //选择外部时钟 H
        SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
040
        fac us=SystemCoreClock/8000000; //为系统时钟的1/8
041
042
                               //如果os CRITICAL METHOD定义了,说明使用ucosII了.
043
    #ifdef OS CRITICAL METHOD
                                           //每秒钟的计数次数 单位为K
        reload=SystemCoreClock/8000000;
044
        reload*=1000000/OS_TICKS_PER_SEC;//根据OS_TICKS_PER_SEC设定溢出时间
//reload为24位寄存器,最大值:16777216,在72M下,约合
045
046
        fac_ms=1000/OS_TICKS_PER_SEC;//代表ucos可以延时的最少单位
047
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;
                                                  //开启SYSTICK中断
048
        SysTick->LOAD=reload; //每1/OS_TICKS_PER SEC秒中断一次
049
        SysTick->CTRL|=SysTick CTRL ENABLE Msk;
                                                   //开启SYSTICK
050
051
    #else
        fac_ms=(u16)fac_us*1000;//非ucos下,代表每个ms需要的systick时钟数
052
    #endif
053
054 - )
4 |
```

图 3.5.3.5 定位结果

对于变量,我们也可以按这样的操作快速来定位这个变量被定义的地方,大大缩短了你查找代码的时间。细心的大家会发现上面还有一个类似的选项,就是 Go to Reference To 'delay_init',这个是快速跳到该函数被声明的地方,有时候也会用到,但不如前者使用得多。

很多时候,我们利用 Go to Definition/Reference 看完函数/变量的定义/申明后,又想返回之

前的代码继续看,此时我们可以通过 IDE 上的 按钮 (Back to previous position) 快速的返回 之前的位置,这个按钮非常好用!

3) 快速注释与快速消注释

接下来,我们介绍一下快速注释与快速消注释的方法。在调试代码的时候,你可能会想注释某一片的代码,来看看执行的情况,MDK提供了这样的快速注释/消注释块代码的功能。也是通过右键实现的。这个操作比较简单,就是先选中你要注释的代码区,然后右键,选择Advanced->Comment Selection 就可以了。

以 delay_init 函数为例,比如我要注释掉下图中所选中区域的代码,如图 3.5.3.6 所示:

ALIENTEK

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



034	void delay_init()
035 🗌	<u> </u>
036	
037	#ifdef OS_CRITICAL_METHOD //如果OS_CRITICAL_METHOD定义了,说明使用ucosII了.
038	u32 reload;
039	#endif
040	SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //选择外部时钟 H
041	fac_us=SystemCoreClock/8000000; //为系统时钟的1/8 ————————————————————————————————————
042	
043	#ifdef OS_CRITICAL_METHOD //如果OS_CRITICAL_METHOD定义「,说明使用ucosII「.
044	reload=SystemCoreClock/8000000; //每秒钟的计数次数 単位为K
045	reload*=1000000/0S_TICKS_PER_SEC;//根据S_TICKS_PER_SEC设定流出时间/
046	//reload为24位寄存器,最大值:16777216,在7211户,约合
047	fac_ms=1000/0S_TICKS_PER_SEC;//代表ucos可以她的的最少单位
048	SysTick->CTRL =SysTick_CTRL_TICKINT_Msk; //开启SYSTICK中断
049	SysTick->LOAD=reload; //碑1/OS_TICKS_PER_SEC极中的一次
050	SysTick->CTRL =SysTick_CTRL_ENABLE_Mak; //开启SYSTICK
051	
052	fac ms=(u16)fac_us*1000;//非ucos下,代表毋个ms需要的systick时钾刻
053	#endif
054	

图 3.5.3.6 选中要注释的区域

我们只要在选中了之后,选择右键,再选择 Advanced->Comment Selection 就可以把这段代码注释掉了。执行这个操作以后的结果如图 3.5.3.7 所示:



图 3.5.3.7 注释完毕

这样就快速的注释掉了一片代码,而在某些时候,我们又希望这段注释的代码能快速的取 消注释,MDK 也提供了这个功能。与注释类似,先选中被注释掉的地方,然后通过右键 ->Advanced,不过这里选择的是 Uncomment Selection。

3.5.4 其他小技巧

除了前面介绍的几个比较常用的技巧,这里还介绍几个其他的小技巧,希望能让你的代码 编写如虎添翼。

第一个是快速打开头文件。在将光标放到要打开的引用头文件上,然后右键选择 Open Document "XXX",就可以快速打开这个文件了(XXX 是你要打开的头文件名字)。如图 3.5.4.1 所示:

ALIENTEK		STM32F1 7	F发指南	(库函数版)
ALIENTEK	sys. dela	STM32F1 J ALIENTEK & h" y. h" Split Window horizontally Open document "usart.h" Insert '#include file' Go to Headerfile Insert/Remove Breakpoint Enable/Disable Breakpoint	千发指南 战舰 STM32F1 战舰 STM32F1	(库函数版) 03 V3 开发板教程
	P	Insert/Remove Bookmark	Ctrl+F2	

第二个小技巧是查找替换功能。这个和 WORD 等很多文档操作的替换功能是差不多的, 在 MDK 里面查找替换的快捷键是"CTRL+H",只要你按下该按钮就会调出如图 3.5.4.2 所示界 面:

μVision	×
Replace Fig	nd Find in Files
Find	printf
Replace	•
Look in:	Current Document
Find opti	ons
Match	case 🔲 Regular expression
Match	whole wor Search up
	<u>F</u> ind Next <u>Replace All Help</u>

图 3.5.4.2 替换文本

这个替换的功能在有的时候是很有用的,它的用法与其他编辑工具或编译器的差不多,相 信各位都不陌生了,这里就不在啰唆了。

第三个小技巧是跨文件查找功能,先双击你要找的函数/变量名(这里我们还是以系统时钟

初始化函数: delay_init 为例), 然后再点击 IDE 上面的 强, 弹出如图 3.5.4.3 所示对话框:

图 3.5.4.1 快速打开头文件

ALIENTEK	STM32F1 开发指南	(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F1	03 V3 开发板教程
μVision		X
Replace Find Find in Files		
Find delay_init		╸⊇║
File * . c;*. cpp;*. cxx;*. c	c(*, h(*, hpp)*, hxx(*, hh)*, asm(*, s)	-
Look in: Current Project		▼
🔲 Include sub-folders		
Find options		
🗌 Match case 🗌 Regular	r expression	
Match whole word		
	nd All <u>H</u> e	lp

图 3.5.4.3 跨文件查找

点击 Find All, MDK 就会帮你找出所有含有 delay_init 字段的文件并列出其所在位置,如 图 3.5.4.4 所示:



图 3.5.4.4 查找结果

该方法可以很方便的查找各种函数/变量,而且可以限定搜索范围(比如只查找.c 文件和.h 文件等),是非常实用的一个技巧。



第四章 STM32 开发基础知识入门

这一章,我们将着重 STM32 开发的一些基础知识,让大家对 STM32 开发有一个初步的了 解,为后面 STM32 的学习做一个铺垫,方便后面的学习。这一章的内容大家第一次看的时候 可以只了解一个大概,后面需要用到这方面的知识的时候再回过头来仔细看看。这章我们分 7 个小结,

- 4.1 MDK 下 C 语言基础复习
- 4.2 STM32 系统架构
- 4.3 STM32 时钟系统
- •4.4 端口复用和重映射
- •4.5 STM32 NVIC 中断管理
- •4.6 MDK 中寄存器地址名称映射分析
- •4.7 MDK 固件库快速开发技巧

4.1 MDK下C语言基础复习

这一节我们主要讲解一下 C 语言基础知识。C 语言知识博大精深,也不是我们三言两语能 讲解清楚,同时我们相信学 STM32 这种级别 MCU 的用户,C 语言基础应该都是没问题的。我们 这里主要是简单的复习一下几个 C 语言基础知识点,引导那些 C 语言基础知识不是很扎实的用 户能够快速开发 STM32 程序。同时希望这些用户能够多去复习一下 C 语言基础知识,C 语言毕 竟是单片机开发中的必备基础知识。对于 C 语言基础比较扎实的用户,这部分知识可以忽略不 看。

4.1.1 位操作

C语言位操作相信学过C语言的人都不陌生了,简而言之,就是对基本类型变量可以在位级别进行操作。这节的内容很多朋友都应该很熟练了,我这里也就点到为止,不深入探讨。下面我们先讲解几种位操作符,然后讲解位操作使用技巧。

C语言支持如下6中位操作

运算符	含义	运算符	含义
&	按位与	~	取反
	按位或	<<	左移
^	按位异或	>>	右移

表 4.1.1.16 种位操作

这些与或非,取反,异或,右移,左移这些到底怎么回事,这里我们就不多做详细,相信 大家学C语言的时候都学习过了。如果不懂的话,可以百度一下,非常多的知识讲解这些操作 符。下面我们想着重讲解位操作在单片机开发中的一些实用技巧。

- 1) 不改变其他位的值的状况下,对某几个位进行设值。
 - 这个场景单片机开发中经常使用,方法就是先对需要设置的位用&操作符进行清零操作, 然后用 |操作符设值。比如我要改变 GPIOA 的状态,可以先对寄存器的值进行&清零操作 GPIOA->CRL&=0XFFFFFF0F; //将第 4-7 位清 0

然后再与需要设置的值进行 | 或运算

GPIOA->CRL|=0X00000040; //设置相应位的值,不改变其他位的值

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

2) 移位操作提高代码的可读性。

移位操作在单片机开发中也非常重要,下面让我们看看固件库的 GPIO 初始化的函数里面的一行代码

GPIOx->BSRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);

这个操作就是将 BSRR 寄存器的第 pinpos 位设置为 1,为什么要通过左移而不是直接设置一个固定的值呢?其实,这是为了提高代码的可读性以及可重用性。这行代码可以 很直观明了的知道,是将第 pinpos 位设置为 1。如果你写成

GPIOx->BSRR =0x0030;

这样的代码就不好看也不好重用了。

类似这样的代码很多:

GPIOA->ODR|=1<<5; //PA.5 输出高,不改变其他位

这样我们一目了然,5告诉我们是第5位也就是第6个端口,1告诉我们是设置为1了。 3) [~]取反操作使用技巧

SR 寄存器的每一位都代表一个状态,某个时刻我们希望去设置某一位的值为 0,同时 其他位都保留为 1,简单的作法是直接给寄存器设置一个值:

TIMx->SR=0xFFF7;

这样的作法设置第3位为0,但是这样的作法同样不好看,并且可读性很差。看看库函数 代码中怎样使用的:

TIMx->SR = (uint16_t)~TIM_FLAG;

而 TIM_FLAG 是通过宏定义定义的值:

#define TIM_FLAG_Update #define TIM_FLAG_CC1 ((uint16_t)0x0001) ((uint16_t)0x0002)

看这个应该很容易明白,可以直接从宏定义中看出 TIM_FLAG_Update 就是设置的第0位了,可读性非常强。

4.1.2 define 宏定义

define 是 C 语言中的预处理命令,它用于宏定义,可以提高源代码的可读性,为编程提供 方便。常见的格式:

#define 标识符 字符串

"标识符"为所定义的宏名。"字符串"可以是常数、表达式、格式串等。例如:

#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000

定义标识符 SYSCLK_FREQ_72MHz 的值为 72000000。

至于 define 宏定义的其他一些知识,比如宏定义带参数这里我们就不多讲解。

4.1.3 ifdef 条件编译

单片机程序开发过程中,经常会遇到一种情况,当满足某条件时对一组语句进行编译,而 当条件不满足时则编译另一组语句。条件编译命令最常见的形式为:

#ifdef 标识符 程序段 1 #else 程序段 2 #endif

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

它的作用是: 当标识符已经被定义过(一般是用#define 命令定义),则对程序段1进行编译, 否则编译程序段2。 其中#else 部分也可以没有,即:

#ifdef

程序段1

#endif

这个条件编译在 MDK 里面是用得很多的,在 stm32f10x.h 这个头文件中经常会看到这样的语句: #ifdef STM32F10X HD

大容量芯片需要的一些变量定义

#end

而 STM32F10X_HD 则是我们通过#define 来定义的。条件编译也是 c 语言的基础知识, 这里也就 点到为止吧。

4.1.4 extern 变量申明

C语言中 extern 可以置于变量或者函数前,以表示变量或者函数的定义在别的文件中,提示编译器遇到此变量和函数时在其他模块中寻找其定义。这里面要注意,对于 extern 申明变量可以多次,但定义只有一次。在我们的代码中你会看到看到这样的语句:

extern u16 USART_RX_STA;

这个语句是申明 USART_RX_STA 变量在其他文件中已经定义了,在这里要使用到。所以,你肯定可以找到在某个地方有变量定义的语句:

u16 USART_RX_STA;

的出现。下面通过一个例子说明一下使用方法。 在 Main.c 定义的全局变量 id, id 的初始化都是在 Main.c 里面进行的。

Main.c 文件

}

```
u8 id;//定义只允许一次
main()
{
    id=1;
    printf("d%",id);//id=1
    test();
    printf("d%",id);//id=2
```

但是我们希望在test.c的 changeId(void)函数中使用变量id,这个时候我们就需要在test.c 里面去申明变量id是外部定义的了,因为如果不申明,变量id的作用域是到不了test.c文件 中。看下面test.c中的代码:

```
extern u8 id;//申明变量 id 是在外部定义的, 申明可以在很多个文件中进行 void test(void){ id=2;
```

}

在 test. c 中申明变量 id 在外部定义, 然后在 test. c 中就可以使用变量 id 了。 对于 extern 申明函数在外部定义的应用,这里我们就不多讲解了。

4.1.5 typedef 类型别名

typedef 用于为现有类型创建一个新的名字,或称为类型别名,用来简化变量的定义。 typedef 在 MDK 用得最多的就是定义结构体的类型别名和枚举类型了。

struct _GPIO

```
__IO uint32_t CRL;
__IO uint32_t CRH;
```

};

{

定义了一个结构体 GPIO,这样我们定义变量的方式为:

struct _GPIO GPIOA;//定义结构体变量 GPIOA

但是这样很繁琐,MDK 中有很多这样的结构体变量需要定义。这里我们可以为结体定义一个别 名 GPI0_TypeDef,这样我们就可以在其他地方通过别名 GPI0_TypeDef 来定义结构体变量了。 方法如下:

```
typedef struct
{
    __IO uint32_t CRL;
    __IO uint32_t CRH;
    ...
} GPIO_TypeDef;
```

Typedef 为结构体定义一个别名 GPI0_TypeDef,这样我们可以通过 GPI0_TypeDef 来定义结构体 变量:

GPIO_TypeDef _GPIOA,_GPIOB;

这里的 GPIO_TypeDef 就跟 struct _GPIO 是等同的作用了。 这样是不是方便很多?

4.1.6 结构体

经常很多用户提到,他们对结构体使用不是很熟悉,但是 MDK 中太多地方使用结构体以及 结构体指针,这让他们一下子摸不着头脑,学习 STM32 的积极性大大降低,其实结构体并不是 那么复杂,这里我们稍微提一下结构体的一些知识,还有一些知识我们会在下一节的"寄存器 地址名称映射分析"中讲到一些。

声明结构体类型:

```
Struct 结构体名{
    成员列表;
}变量名列表;
```

例如:

```
Struct U_TYPE {
Int BaudRate
```

Int WordLength;

}usart1,usart2;

在结构体申明的时候可以定义变量,也可以申明之后定义,方法是:

Struct 结构体名字 结构体变量列表;

例如: struct U_TYPE usart1, usart2;

结构体成员变量的引用方法是:

结构体变量名字.成员名

比如要引用 usart1 的成员 BaudRate, 方法是: usart1. BaudRate;

结构体指针变量定义也是一样的,跟其他变量没有啥区别。

例如: struct U_TYPE *usart3; //定义结构体指针变量 usart1;

结构体指针成员变量引用方法是通过 "->"符号实现,比如要访问 usart3 结构体指针指向的结构体的成员变量 BaudRate,方法是:

Usart3->BaudRate;

上面讲解了结构体和结构体指针的一些知识,其他的什么初始化这里就不多讲解了。讲到这里, 有人会问,结构体到底有什么作用呢?为什么要使用结构体呢?下面我们将简单的通过一个实 例回答一下这个问题。

在我们单片机程序开发过程中,经常会遇到要初始化一个外设比如串口,它的初始化状态 是由几个属性来决定的,比如串口号,波特率,极性,以及模式。对于这种情况,在我们没有 学习结构体的时候,我们一般的方法是:

void USART_Init(u8 usartx,u32 u32 BaudRate,u8 parity,u8 mode);

这种方式是有效的同时在一定场合是可取的。但是试想,如果有一天,我们希望往这个函数里 面再传入一个参数,那么势必我们需要修改这个函数的定义,重新加入字长这个入口参数。于 是我们的定义被修改为:

void USART_Init (u8 usartx,u32 BaudRate, u8 parity,u8 mode,u8 wordlength); 但是如果我们这个函数的入口参数是随着开发不断的增多,那么是不是我们就要不断的修改函数的定义呢?这是不是给我们开发带来很多的麻烦?那又怎样解决这种情况呢?

这样如果我们使用到结构体就能解决这个问题了。我们可以在不改变入口参数的情况下, 只需要改变结构体的成员变量,就可以达到上面改变入口参数的目的。

结构体就是将多个变量组合为一个有机的整体。上面的函数,BaudRate,wordlength, Parity,mode,wordlength这些参数,他们对于串口而言,是一个有机整体,都是来设置串口参数的,所以我们可以将他们通过定义一个结构体来组合在一个。MDK 中是这样定义的:

typedef struct

{

uint32_t USART_BaudRate;

uint16_t USART_WordLength;

uint16_t USART_StopBits;

uint16_t USART_Parity;

uint16_t USART_Mode;

uint16_t USART_HardwareFlowControl;

} USART_InitTypeDef;

于是,我们在初始化串口的时候入口参数就可以是 USART_InitTypeDef 类型的变量或者指针变量了,MDK 中是这样做的:

void USART_Init(USART_TypeDef* USARTx, USART_InitTypeDef* USART_InitStruct);

这样,任何时候,我们只需要修改结构体成员变量,往结构体中间加入新的成员变量,而不需 要修改函数定义就可以达到修改入口参数同样的目的了。这样的好处是不用修改任何函数定义 就可以达到增加变量的目的。 理解了结构体在这个例子中间的作用吗?在以后的开发过程中,如果你的变量定义过多, 如果某几个变量是用来描述某一个对象,你可以考虑将这些变量定义在结构体中,这样也许可 以提高你的代码的可读性。

使用结构体组合参数,可以提高代码的可读性,不会觉得变量定义混乱。当然结构体的作用就远远不止这个了,同时,MDK 中用结构体来定义外设也不仅仅只是这个作用,这里我们只是举一个例子,通过最常用的场景,让大家理解结构体的一个作用而已。后面一节我们还会讲解结构体的一些其他知识。

4.2 STM32 系统架构

STM32 的系统架构比 51 单片机就要强大很多了。STM32 系统架构的知识可以在《STM32 中文参考手册 V10》的 P25~28 有讲解,这里我们也把这一部分知识抽取出来讲解,是为了大家在学习 STM32 之前对系统架构有一个初步的了解。这里的内容基本也是从中文参考手册中参考过来的,让大家能通过我们手册也了解到,免除了到处找资料的麻烦吧。如果需要详细深入的了解 STM32 的系统架构,还需要在网上搜索其他资料学习学习。

我们这里所讲的 STM32 系统架构主要针对的 STM32F103 这些非互联型芯片。首先我们看 看 STM32 的系统架构图:



图 4.2.1STM32 系统架构图

STM32 主系统主要由四个驱动单元和四个被动单元构成。

四个驱动单元是:

内核 DCode 总线; 系统总线;

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

通用 DMA1;

通用 DMA2;

四被动单元是:

AHB 到 APB 的桥: 连接所有的 APB 设备; 内部 FIASH 闪存;

- 内部 SRAM;

FSMC;

- 下面我们具体讲解一下图中几个总线的知识:
 - ① ICode 总线: 该总线将 M3 内核指令总线和闪存指令接口相连,指令的预取在该总线上 面完成。
 - ② DCode 总线: 该总线将 M3 内核的 DCode 总线与闪存存储器的数据接口相连接,常量 加载和调试访问在该总线上面完成。
 - ③ 系统总线: 该总线连接 M3 内核的系统总线到总线矩阵,总线矩阵协调内核和 DMA 间 访问。
 - ④ DMA 总线: 该总线将 DMA 的 AHB 主控接口与总线矩阵相连,总线矩阵协调 CPU 的 DCode 和 DMA 到 SRAM,闪存和外设的访问。
 - ⑤ 总线矩阵: 总线矩阵协调内核系统总线和 DMA 主控总线之间的访问仲裁, 仲裁利用 轮换算法。
 - ⑥ AHB/APB 桥:这两个桥在 AHB 和 2 个 APB 总线间提供同步连接, APB1 操作速度限于 36MHz, APB2 操作速度全速。

对于系统架构的知识,在刚开始学习 STM32 的时候只需要一个大概的了解,大致知道是个 什么情况即可。对于寻址之类的知识,这里就不做深入的讲解,中文参考手册都有很详细的讲 解。

4.3 STM32 时钟系统

STM32 时钟系统的知识在《STM32 中文参考手册 V10》中的 P55~P73 有非常详细的讲解, 网上关于时钟系统的讲解也基本都是参考的这里, 讲不出啥特色, 不过作为一个完整的参考手册, 我们必然要提到时钟系统的知识。这些知识也不是什么原创, 纯粹的是看网友发的帖子和手册来总结的, 有一些直接是 copy 过来的, 望大家谅解。

众所周知,时钟系统是 CPU 的脉搏,就像人的心跳一样。所以时钟系统的重要性就不言而 喻了。 STM32 的时钟系统比较复杂,不像简单的 51 单片机一个系统时钟就可以解决一切。于 是有人要问,采用一个系统时钟不是很简单吗?为什么 STM32 要有多个时钟源呢? 因为首先 STM32 本身非常复杂,外设非常的多,但是并不是所有外设都需要系统时钟这么高的频率,比 如看门狗以及 RTC 只需要几十 k 的时钟即可。同一个电路,时钟越快功耗越大,同时抗电磁干 扰能力也会越弱,所以对于较为复杂的 MCU 一般都是采取多时钟源的方法来解决这些问题。

首先让我们来看看 STM32 的时钟系统图吧:

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



图 4.3.1STM32 时钟系统图

在 STM32 中,有五个时钟源,为 HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。从时钟频率来分可以分为 高速时钟源和低速时钟源,在这 5 个中 HIS,HSE 以及 PLL 是高速时钟,LSI 和 LSE 是低速时 钟。从来源可分为外部时钟源和内部时钟源,外部时钟源就是从外部通过接晶振的方式获取时 钟源,其中 HSE 和 LSE 是外部时钟源,其他的是内部时钟源。下面我们看看 STM32 的 5 个时 钟源,我们讲解顺序是按图中红圈标示的顺序:

①、HSI 是高速内部时钟, RC 振荡器,频率为 8MHz。

②、HSE 是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。我们的开发板接的是 8M 的晶振。

- ③、LSI 是低速内部时钟, RC 振荡器,频率为 40kHz。独立看门狗的时钟源只能是 LSI,同时 LSI 还可以作为 RTC 的时钟源。
- ④、LSE 是低速外部时钟,接频率为 32.768kHz 的石英晶体。这个主要是 RTC 的时钟源。
- ⑤、PLL 为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为 HSI/2、HSE 或者 HSE/2。倍频可选择为

2~16 倍,但是其输出频率最大不得超过 72MHz。

上面我们简要概括了 STM32 的时钟源,那么这 5 个时钟源是怎么给各个外设以及系统提供时钟的呢? 这里我们将一一讲解。我们还是从图的下方讲解起吧,因为下方比较简单。 图中我们用 A~E 标示我们要讲解的地方。

- A. MCO 是 STM32 的一个时钟输出 IO(PA8),它可以选择一个时钟信号输出,可以
 选择为 PLL 输出的 2 分频、HSI、HSE、或者系统时钟。这个时钟可以用来给外
 部其他系统提供时钟源。
- B. 这里是 RTC 时钟源,从图上可以看出,RTC 的时钟源可以选择 LSI, LSE,以及
 HSE 的 128 分频。
- C. 从图中可以看出 C 处 USB 的时钟是来自 PLL 时钟源。STM32 中有一个全速功能的 USB 模块,其串行接口引擎需要一个频率为 48MHz 的时钟源。该时钟源只能从 PLL 输出端获取,可以选择为 1.5 分频或者 1 分频,也就是,当需要使用 USB 模块时,PLL 必须使能,并且时钟频率配置为 48MHz 或 72MHz。
- D. D 处就是 STM32 的系统时钟 SYSCLK,它是供 STM32 中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可选择为 PLL 输出、HSI 或者 HSE。系统时钟最大频率为 72MHz,当然你也可以超频,不过一般情况为了系统稳定性是没有必要冒风险去超频的。
- E. 这里的 E 处是指其他所有外设了。从时钟图上可以看出,其他所有外设的时钟最终来源都是 SYSCLK。SYSCLK 通过 AHB 分频器分频后送给各模块使用。这些模块包括:
 - ①、AHB 总线、内核、内存和 DMA 使用的 HCLK 时钟。
 - ②、通过8分频后送给 Cortex 的系统定时器时钟,也就是 systick 了。
 - ③、直接送给 Cortex 的空闲运行时钟 FCLK。
 - ④、送给 APB1 分频器。APB1 分频器输出一路供 APB1 外设使用(PCLK1,最大 频率 36MHz),另一路送给定时器(Timer)2、3、4 倍频器使用。
 - ⑤、送给 APB2 分频器。APB2 分频器分频输出一路供 APB2 外设使用(PCLK2,

最大频率 72MHz),另一路送给定时器(Timer)1 倍频器使用。

其中需要理解的是 APB1 和 APB2 的区别, APB1 上面连接的是低速外设,包括电源接口、 备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3 等等, APB2 上面连接的是高速外设包 括 UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通 IO 口(PA~PE)、第二功能 IO 口等。居宁 老师的《稀里糊涂玩 STM32》资料里面教大家的记忆方法是 2>1, APB2 下面所挂的外设的时 钟要比 APB1 的高。

在以上的时钟输出中,有很多是带使能控制的,例如 AHB 总线时钟、内核时钟、各种 APB1 外设、APB2 外设等等。当需要使用某模块时,记得一定要先使能对应的时钟。后面我们讲解 实例的时候回讲解到时钟使能的方法。

STM32 时钟系统的配置除了初始化的时候在 system_stm32f10x.c 中的 SystemInit()函数中外,其他的配置主要在 stm32f10x_rcc.c 文件中,里面有很多时钟设置函数,大家可以打开这个文件浏览一下,基本上看看函数的名称就知道这个函数的作用。在大家设置时钟的时候,一定要仔细参考 STM32 的时钟图,做到心中有数。这里需要指明一下,对于系统时钟,默认情况下是在 SystemInit 函数的 SetSysClock()函数中间判断的,而设置是通过宏定义设置的。我们可以看看 SetSysClock()函数体:

```
static void SetSysClock(void)
{
#ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
SetSysClockToHSE();
#elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
SetSysClockTo24();
#elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
SetSysClockTo36();
#elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
SetSysClockTo48();
#elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
SetSysClockTo56();
#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
SetSysClockTo72();
#endif
}
```

这段代码非常简单,就是判断系统宏定义的时钟是多少,然后设置相应值。我们系统默认宏定 义是 72MHz:

#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000 如果你要设置为 36MHz,只需要注释掉上面代码,然后加入下面代码即可:

#define SYSCLK_FREQ_36MHz 36000000

同时还要注意的是,当我们设置好系统时钟后,可以通过变量 SystemCoreClock 获取系统时钟 值,如果系统是 72M 时钟,那么 SystemCoreClock=72000000。这是在 system_stm32f10x.c 文件 中设置的:

#ifdef SYSCLK_FREQ_HSE	
uint32_t SystemCoreClock	= SYSCLK_FREQ_HSE;
#elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz	
uint32_t SystemCoreClock	= SYSCLK_FREQ_36MHz;
#elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz	1
uint32_t SystemCoreClock	= SYSCLK_FREQ_48MHz;
#elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz	1
uint32_t SystemCoreClock	= SYSCLK_FREQ_56MHz;
#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz	
uint32_t SystemCoreClock	= SYSCLK_FREQ_72MHz;
#else	
uint32_t SystemCoreClock	= HSI_VALUE;
#endif	
这里总结一下 SystemInit()函数中设置	的系统时钟大小:
SYSCLK (系统时钟)	=72MHz
AHB 总线时钟(使用 SYSCLK)	=72MHz
APB1 总线时钟(PCLK1)	=36MHz
APB2 总线时钟(PCLK2)	=72MHz
PLL 时钟	=72MHz

4.4 端口复用和重映射

4.4.1 端口复用功能

STM32 有很多的内置外设,这些外设的外部引脚都是与 GPIO 复用的。也就是说,一个 GPIO 如果可以复用为内置外设的功能引脚,那么当这个 GPIO 作为内置外设使用的时候,就叫做复用。这部分知识在《STM32 中文参考手册 V10》的 P109, P116[~]P121 有详细的讲解哪些 GPIO 管脚是可以复用为哪些内置外设的。这里我们就不一一讲解。

大家都知道, MCU都有串口, STM32有好几个串口。比如说 STM32F103ZET6 有 5 个串口, 我 们可以查手册知道, 串口 1 的引脚对应的 IO 为 PA9, PA10. PA9, PA10 默认功能是 GPI0, 所以当 PA9, PA10 引脚作为串口 1 的 TX, RX 引脚使用的时候, 那就是端口复用。

USART1_TX	PA9
USART1_RX	PA10

图 4.4.1.1 串口 1 复用管脚

复用端口初始化有几个步骤:

- 1) GPIO 端口时钟使能。要使用到端口复用,当然要使能端口的时钟了。
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
- 2)复用的外设时钟使能。比如你要将端口 PA9, PA10 复用为串口,所以要使能串口时钟。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
- 3) 端口模式配置。 在 IO 复用位内置外设功能引脚的时候,必须设置 GPIO 端口的模式,至于 在复用功能下 GPIO 的模式是怎么对应的,这个可以查看手册《STM32 中文参考手册 V10》 P110 的表格 "8.1.11 外设的 GPIO 配置"。这里我们拿 Usart1 举例:

USART引脚	配置	GPIO配置
	全双工模式	推挽复用输出
USARTX_TA	半双工同步模式	推挽复用输出
	全双工模式	浮空输入或带上拉输入
USARTX_RA	半双工同步模式	未用,可作为通用I/O

图 4.4.1.2 串口复用 GPIO 配置

从表格中可以看出,我们要配置全双工的串口1,那么TX管脚需要配置为推挽复用输出, RX管脚配置为浮空输入或者带上拉输入。

//USART1_TX PA.9 复用推挽输出

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

//USART1_RX PA.10 浮空输入

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

上面代码的含义在我们的第一个实验学完之后大家自然会了解,这里只是做个概括。

所以,我们在使用复用功能的是时候,最少要使能2个时钟:

1) GPI0 时钟使能

2) 复用的外设时钟使能

同时要初始化 GPIO 以及复用外设功能

4.4.2 端口重映射

为了使不同器件封装的外设 IO 功能数量达到最优,可以把一些复用功能重新映射到其他一 些引脚上。STM32 中有很多内置外设的输入输出引脚都具有重映射 (remap) 的功能。我们知道每 个内置外设都有若干个输入输出引脚,一般这些引脚的输出端口都是固定不变的,为了让设计 工程师可以更好地安排引脚的走向和功能,在 STM32 中引入了外设引脚重映射的概念,即一个 外设的引脚除了具有默认的端口外,还可以通过设置重映射寄存器的方式,把这个外设的引脚 映射到其它的端口。

简单的讲就是把管脚的外设功能映射到另一个管脚,但不是可以随便映射的,具体对应关系《STM32 中文参考手册 V10》的 P116 页 "8.3 复用功能和调试配置"有讲解。这里我们同样 拿串口 1 为例来讲解。

表47	USART1	重映像
-----	--------	-----

复用功能	USART1_REMAP = 0	USART1_REMAP = 1
USART1_TX	PA9	PB6
USART1_RX	PA10	PB7

图 4.4.2.1 串口重映射管脚表

上图是截取的中文参考手册中的重映射表,从表中可以看出,默认情况下,串口1复用的时候的引脚位 PA9, PA10,同时我们可以将 TX 和 RX 重新映射到管脚 PB6 和 PB7 上面去。

所以重映射我们同样要使能复用功能的时候讲解的 2 个时钟外,还要使能 AFIO 功能时钟,然后 要调用重映射函数。详细步骤为:

1) 使能 GPIOB 时钟:

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);

2) 使能串口1时钟:

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);

3) 使能 AFI0 时钟:

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

4) 开启重映射:

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1, ENABLE);

这样就将串口的 TX 和 RX 重映射到管脚 PB6 和 PB7 上面了。至于有哪些功能可以重映射,大家除了查看中文参考手册之外,还可以从 GPI0_PinRemapConfig 函数入手查看第一个入口参数的取值范围可以得知。在 stm32f10x_gpio.h 文件中定义了取值范围为下面宏定义的标识符,这里我们贴一小部分:

#define	GPIO_Remap_SPI1	((uint3	2_t)0x00000001)
#define	GPIO_Remap_I2C1	((uint3	2_t)0x0000002)
#define	GPIO_Remap_USART1	((uint3	2_t)0x00000004)
#define	GPIO_Remap_USART2	((uint3	2_t)0x0000008)
#define	GPIO_PartialRemap_USA	RT3	((uint32_t)0x00140010)
#define	GPI0_FullRemap_USART3		((uint32_t)0x00140030)

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

从上面可以看出,USART1只有一种重映射,而对于USART3,存在部分重映射和完全重映射。所 谓部分重映射就是部分管脚和默认的是一样的,而部分管脚是重新映射到其他管脚。而完全重 映射就是所有管脚都重新映射到其他管脚。看看手册中的USART3重映射表:

复用功能	USART3_REMAP[1:0] = 00 (没有重映像)	USART3_REMAP[1:0] = 01 (部分重映像) ⁽¹⁾	USART3_REMAP[1:0] = 11 (完全重映像) ⁽²⁾
USART3_TX	PB10	PC10	PD8
USART3_RX	PB11	PC11	PD9
USART3_CK	PB12	PC12	PD10
USART3_CTS	PB13		PD11
USART3_RTS	PB	PD12	

表45 USART3重映像

图 4.4.2.2 USART3 重映射管脚对应表

部分重映射就是 PB10, PB11, PB12 重映射到 PC10, PC11, PC12 上。而 PB13 和 PB14 和没有重映射 情况是一样的,都是 USART3_CTS 和 USART3_RTS 对应管脚。完全重映射就是将这两个脚重新映 射到 PD11 和 PD12 上去。我们要使用 USART3 的部分重映射,我们调用函数方法为:

GPIO_PinRemapConfig(GPI0_PartialRemap_USART3, **ENABLE**);

这些知识我们后面在使用的过程中间还会讲解,这里只是对重映射概念做个简要的描述。

4.5 STM32 NVIC 中断优先级管理

CM3 内核支持 256 个中断,其中包含了 16 个内核中断和 240 个外部中断,并且具有 256 级的可编程中断设置。但 STM32 并没有使用 CM3 内核的全部东西,而是只用了它的一部分。 STM32 有 84 个中断,包括 16 个内核中断和 68 个可屏蔽中断,具有 16 级可编程的中断优先级。 而我们常用的就是这 68 个可屏蔽中断,但是 STM32 的 68 个可屏蔽中断,在 STM32F103 系列 上面,又只有 60 个(在 107 系列才有 68 个)。因为我们开发板选择的芯片是 STM32F103 系列 的所以我们就只针对 STM32F103 系列这 60 个可屏蔽中断进行介绍。

在 MDK 内,与 NVIC 相关的寄存器, MDK 为其定义了如下的结构体:

11/1	ned	lef.	struct	
ιγ	peu	UL I	Suuci	

IO uint32_t ISER[8];	/*!< Interrupt Set Enable Register	*/
uint32_t RESERVED0[24];		
IO uint32_t ICER[8];	/*!< Interrupt Clear Enable Register	*/
uint32_t RSERVED1[24];		
IO uint32_t ISPR[8];	/*!< Interrupt Set Pending Register	*/
uint32_t RESERVED2[24];		
IO uint32_t ICPR[8];	/*!< Interrupt Clear Pending Register	*/
uint32_t RESERVED3[24];		
IO uint32_t IABR[8];	/*!< Interrupt Active bit Register	*/
uint32_t RESERVED4[56];		
IO uint8_t IP[240];	/*!< Interrupt Priority Register, 8Bit wide	*/
uint32_t RESERVED5[644];		
O uint32_t STIR;	/*!< Software Trigger Interrupt Register	*/
NVIC_Type;		

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

STM32 的中断在这些寄存器的控制下有序的执行的。只有了解这些中断寄存器,才能方便 的使用 STM32 的中断。下面重点介绍这几个寄存器:

ISER[8]: ISER 全称是: Interrupt Set-Enable Registers, 这是一个中断使能寄存器组。上面 说了 CM3 内核支持 256 个中断,这里用 8 个 32 位寄存器来控制,每个位控制一个中断。但是 STM32F103的可屏蔽中断只有 60个,所以对我们来说,有用的就是两个(ISER[0]和 ISER[1]), 总共可以表示 64 个中断。而 STM32F103 只用了其中的前 60 位。ISER[0]的 bit0~bit31 分别对 应中断 0~31。ISER[1]的 bit0~27 对应中断 32~59; 这样总共 60 个中断就分别对应上了。你要 使能某个中断,必须设置相应的 ISER 位为 1,使该中断被使能(这里仅仅是使能,还要配合中 断分组、屏蔽、IO 口映射等设置才算是一个完整的中断设置)。具体每一位对应哪个中断,请 参考 stm32f10x.h 里面的第 140 行处(针对编译器 MDK5 来说)。

ICER[8]: 全称是: Interrupt Clear-Enable Registers, 是一个中断除能寄存器组。该寄存器组 与 ISER 的作用恰好相反,是用来清除某个中断的使能的。其对应位的功能,也和 ICER 一样。 这里要专门设置一个 ICER 来清除中断位, 而不是向 ISER 写 0 来清除, 是因为 NVIC 的这些寄 存器都是写1有效的,写0是无效的。具体为什么这么设计,请看《CM3权威指南》第125页, NVIC 概览一章。

ISPR[8]: 全称是: Interrupt Set-Pending Registers, 是一个中断挂起控制寄存器组。每个位 对应的中断和 ISER 是一样的。通过置 1, 可以将正在进行的中断挂起, 而执行同级或更高级别 的中断。写0是无效的。

ICPR[8]: 全称是: Interrupt Clear-Pending Registers, 是一个中断解挂控制寄存器组。其作 用与 ISPR 相反, 对应位也和 ISER 是一样的。通过设置 1, 可以将挂起的中断接挂。写 0 无效。

IABR[8]: 全称是: Interrupt Active Bit Registers, 是一个中断激活标志位寄存器组。对应位 所代表的中断和 ISER 一样, 如果为 1, 则表示该位所对应的中断正在被执行。这是一个只读寄 存器,通过它可以知道当前在执行的中断是哪一个。在中断执行完了由硬件自动清零。

IP[240]: 全称是: Interrupt Priority Registers, 是一个中断优先级控制的寄存器组。这个寄 存器组相当重要! STM32 的中断分组与这个寄存器组密切相关。IP 寄存器组由 240 个 8bit 的寄 存器组成,每个可屏蔽中断占用 8bit,这样总共可以表示 240 个可屏蔽中断。而 STM32 只用到 了其中的前 60 个。IP[59]~IP[0]分别对应中断 59~0。而每个可屏蔽中断占用的 8bit 并没有全部 使用, 而是 只用了高4位。这4位, 又分为抢占优先级和子优先级。抢占优先级在前, 子优先 级在后。而这两个优先级各占几个位又要根据 SCB->AIRCR 中的中断分组设置来决定。

	• • •		
组	AIRCR[10: 8]	bit[7: 4]分配情况	分配结果
0	111	0: 4	0 位抢占优先级,4 位响应优先级
1	110	1: 3	1 位抢占优先级,3 位响应优先级
2	101	2: 2	2 位抢占优先级,2 位响应优先级
3	100	3: 1	3 位抢占优先级,1 位响应优先级
4	011	4: 0	4 位抢占优先级,0 位响应优先级

这里简单介绍一下 STM32 的中断分组: STM32 将中断分为 5 个组,组 0~4。该分组的设 置是由 SCB->AIRCR 寄存器的 bit10~8 来定义的。具体的分配关系如表 4.5.1 所示:

表 4.5.1 AIRCR 中断分组设置表

通过这个表,我们就可以清楚的看到组 0~4 对应的配置关系,例如组设置为 3,那么此时 所有的 60 个中断,每个中断的中断优先寄存器的高四位中的最高 3 位是抢占优先级,低 1 位是 响应优先级。每个中断,你可以设置抢占优先级为 0~7,响应优先级为 1 或 0。抢占优先级的 级别高于响应优先级。而数值越小所代表的优先级就越高。

这里需要注意两点: 第一, 如果两个中断的抢占优先级和响应优先级都是一样的话, 则看

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

哪个中断先发生就先执行;第二,高优先级的抢占优先级是可以打断正在进行的低抢占优先级 中断的。而抢占优先级相同的中断,高优先级的响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。

结合实例说明一下:假定设置中断优先级组为2,然后设置中断3(RTC中断)的抢占优先级为2,响应优先级为1。中断6(外部中断0)的抢占优先级为3,响应优先级为0。中断7(外部中断1)的抢占优先级为2,响应优先级为0。那么这3个中断的优先级顺序为:中断7>中断3>中断6。

上面例子中的中断3和中断7都可以打断中断6的中断。而中断7和中断3却不可以相互 打断!

通过以上介绍,我们熟悉了 STM32 中断设置的大致过程。接下来我们介绍如何使用库函数实现以上中断分组设置以及中断优先级管理,使得我们以后的中断设置简单化。NVIC 中断管理函数主要在 misc.c 文件里面。

首先要讲解的是中断优先级分组函数 NVIC_PriorityGroupConfig, 其函数申明如下:

void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup);

这个函数的作用是对中断的优先级进行分组,这个函数在系统中只能被调用一次,一旦分 组确定就最好不要更改。这个函数我们可以找到其实现:

void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup)

{

 $assert_param(IS_NVIC_PRIORITY_GROUP(NVIC_PriorityGroup));$

SCB->AIRCR = AIRCR_VECTKEY_MASK | NVIC_PriorityGroup;

}

从函数体可以看出,这个函数唯一目的就是通过设置 SCB->AIRCR 寄存器来设置中断优先级分组,这在前面寄存器讲解的过程中已经讲到。而其入口参数通过双击选中函数体里面的 "IS_NVIC_PRIORITY_GROUP" 然后右键 "Go to defition of …"可以查看到为:

```
#define IS_NVIC_PRIORITY_GROUP(GROUP)
```

```
(((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_0) ||
```

```
((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_1) \parallel \setminus
```

```
((GROUP) == NVIC\_PriorityGroup\_2) \parallel \setminus
```

```
((GROUP) == NVIC\_PriorityGroup\_3) \parallel \setminus
```

```
((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_4))
```

这也是我们上面表 4.5.1 讲解的,分组范围为 0-4。比如我们设置整个系统的中断优先级分组值 为 2,那么方法是:

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);

这样就确定了一共为"2位抢占优先级,2位响应优先级"。

设置好了系统中断分组,那么对于每个中断我们又怎么确定他的抢占优先级和响应优先级 呢?下面我们讲解一个重要的函数为中断初始化函数 NVIC_Init,其函数申明为:

void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct)

其中 NVIC_InitTypeDef 是一个结构体,我们可以看看结构体的成员变量:

typedef struct

{

uint8_t NVIC_IRQChannel; uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority; uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority; FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd;

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

} NVIC_InitTypeDef;

NVIC_InitTypeDef 结构体中间有三个成员变量,这三个成员变量的作用是: NVIC_IRQChannel: 定义初始化的是哪个中断,这个我们可以在 stm32f10x.h 中找到 每个中断对应的名字。例如 USART1_IRQn。

NVIC_IRQChannelPreemptionPriority: 定义这个中断的抢占优先级别。

NVIC_IRQChannelSubPriority: 定义这个中断的子优先级别。

NVIC_IRQChannelCmd: 该中断是否使能。

比如我们要使能串口1的中断,同时设置抢占优先级为1,子优先级位2,初始化的方法是:

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//串口1中断

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;// 抢占优先级为1

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;// 子优先级位 2

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ 通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据上面指定的参数初始化 NVIC 寄存器

这里我们讲解了中断的分组的概念以及设定优先级值的方法,至于每种优先级还有一些关于清除中断,查看中断状态,这在后面我们讲解每个中断的时候会详细讲解到。最后我们总结一下 中断优先级设置的步骤:

- 1. 系统运行开始的时候设置中断分组。确定组号,也就是确定抢占优先级和子优先级的 分配位数。调用函数为 NVIC_PriorityGroupConfig();
- 2. 设置所用到的中断的中断优先级别。对每个中断调用函数为 NVIC_Init();

4.6 MDK 中寄存器地址名称映射分析

之所以要讲解这部分知识,是因为经常会遇到客户提到不明白 MDK 中那些结构体是怎么与 寄存器地址对应起来的。这里我们就做一个简要的分析吧。

首先我们看看 51 中是怎么做的。51 单片机开发中经常会引用一个 reg51.h 的头文件,下 面我们看看他是怎么把名字和寄存器联系起来的:

sfr P0 =0x80;

sfr 也是一种扩充数据类型,点用一个内存单元,值域为 0~255。利用它可以访问 51 单片 机内部的所有特殊功能寄存器。如用 sfr P1 = 0x90 这一句定义 P1 为 P1 端口在片内的寄存器。然后我们往地址为 0x80 的寄存器设值的方法是: P0=value;

那么在 STM32 中,是否也可以这样做呢??答案是肯定的。肯定也可以通过同样的方 式来做,但是 STM32 因为寄存器太多太多,如果一一以这样的方式列出来,那要好大的篇 幅,既不方便开发,也显得太杂乱无序的感觉。所以 MDK 采用的方式是通过结构体来将 寄存器组织在一起。下面我们就讲解 MDK 是怎么把结构体和地址对应起来的,为什么我 们修改结构体成员变量的值就可以达到操作对应寄存器的值。这些事情都是在 stm32f10x.h 文件中完成的。我们通过 GPIOA 的几个寄存器的地址来讲解吧。

首先我们可以查看《STM32 中文参考手册 V10》中的寄存器地址映射表(P159):



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

偏移	寄存器	$\begin{array}{c} 31\\ 31\\ 229\\ 228\\ 226\\ 226\\ 226\\ 226\\ 226\\ 226\\ 226$	22 22 21 21 20 20 19 18 17	$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 $			
000h	GPI0x_CRL	CNF7 MODE7 CNF6 MODE6 [1:0] [1:0] [1:0] [1:0]	CNF5 MODE5 CNF4 MOD [1:0] [1:0] [1:0] [1	ODE4 CNF3 MODE3 CNF2 MODE2 CNF1 MODE1 CNF0 MODE0 1:0] [1:0]			
	复位值	0 1 0 1 0 1 0 1	0 1 0 1 0 1 0	1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0			
004h	GPIOx_CRH	CNF15 [1:0] GNF14 [1:0] F130 [1:0] [CNF13 E CNF12 CNF12 II:0] O CNF12 CNF13 C CNF12 CNF12 II:0] O CNF12 CNF12 II:0] O CNF12 CNF12 II:0] O CNF12 II:0] II:0	CNF11 I CNF10 CNF9 NODE9 CNF8 MODE8 I			
	复位值	0 1 0 1 0 1 0 1	0 1 0 1 0 1 0	1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1			
008h	GPIOx_IDR	但	卻	IDR[15:0]			
00011	复位值		H				
00Ch	GPIOx_ODR	但日	र्ज्य	ODR[15:0]			
oocn	复位值	UV :	Ħ	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
010b	GPI0x_BSRR	BR[15	5:0]	BSR[15:0]			
01011	复位值	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0				
01/h	GPIOx_BRR	伊里	24	BR[15:0]			
01411	复位值	休田					
018h	GPIOx_LCKR	保留	,	LCK[15:0]			
	复位值						

表52 GPIO寄存器地址映像和复位值

图 4.6.1 GPIO 寄存器地址映像

从这个表我们可以看出,GPIOA的7个寄存器都是32位的,所以每个寄存器占有4个地址,一共占用28个地址,地址偏移范围为(000h~01Bh)。这个地址偏移是相对GPIOA的基地址而言的。GPIOA的基地址是怎么算出来的呢?因为GPIO都是挂载在APB2总线之上,所以它的基地址是由APB2总线的基地址+GPIOA在APB2总线上的偏移地址决定的。同理依次类推,我们便可以算出GPIOA基地址了。这里设计到总线的一些知识,我们在后面会讲到。下面我们打开 stm32f10x.h 定位到GPIO_TypeDef 定义处:

typedef struct

{

__IO uint32_t CRL;

__IO uint32_t CRH;

__IO uint32_t IDR;

__IO uint32_t ODR;

__IO uint32_t BSRR;

__IO uint32_t BRR;

__IO uint32_t LCKR;

} GPIO_TypeDef;

然后定位到:

#define GPIOA

((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)

可以看出, GPIOA 是将 GPIOA_BASE 强制转换为 GPIO_TypeDef 指针, 这句话的意思是, GPIOA 指向地址 GPIOA_BASE, GPIOA_BASE 存放的数据类型为 GPIO_TypeDef。然后双击"GPIOA_BASE"选中之后右键选中"Go to definition of",便可一查看 GPIOA_BASE 的宏定义:

#define GPIOA_BASE	(APB2PERIPH_BASE + 0x0800)
依次类推,可以找到最顶层:	
#define APB2PERIPH_BASE	(PERIPH_BASE + 0x10000)
#define PERIPH_BASE	((uint32_t)0x4000000)

所以我们便可以算出 GPIOA 的基地址位:

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

GPIOA_BASE= 0x40000000+0x10000+0x0800=0x40010800

下面我们再跟《STM32 中文参考手册 V10》比较一下看看 GPIOA 的基地址是不是 0x40010800。截图 P28 存储器映射表我们可以看到, GPIOA 的起始地址也就是基地址确实 是 0x40010800:

0x4001 2000 - 0x4001 23FF	GPIO端口G
0x4001 2000 - 0x4001 23FF	GPIO端口F
0x4001 1800 - 0x4001 1BFF	GPIO端口E
0x4001 1400 - 0x4001 17FF	GPIO端口D
0x4001 1000 - 0x4001 13FF	GPIO端口C
0X4001 0C00 - 0x4001 0FFF	GPIO端口B
0x4001 0800 - 0x4001 0BFF	GPIO端口A

图 4.6.2 GPIO 存储器地址映射表

同样的道理,我们可以推算出其他外设的基地址。

上面我们已经知道 GPIOA 的基地址,那么那些 GPIOA 的 7 个寄存器的地址又是怎么算出来的呢??在上面我们讲过 GPIOA 的各个寄存器对于 GPIOA 基地址的偏移地址,所以我们自然可以算出来每个寄存器的地址。

GPIOA 的寄存器的地址=GPIOA 基地址+寄存器相对 GPIOA 基地址的偏移值 这个偏移值在上面的寄存器地址映像表中可以查到。

那么在结构体里面这些寄存器又是怎么与地址一一对应的呢?这里就涉及到结构体的 一个特征,那就是结构体存储的成员他们的地址是连续的。上面讲到 GPIOA 是指向 GPIO_TypeDef 类型的指针,又由于 GPIO_TypeDef 是结构体,所以自然而然我们就可以算 出 GPIOA 指向的结构体成员变量对应地址了。

寄存器	偏移地址	实际地址=基地址+偏移地址	
GPIOA->CRL 0x00		0x40010800+0x00	
GPIOA->CRH;	0x04	0x40010800+0x04	
GPIOA->IDR;	0x08	0x40010800+0x08	
GPIOA->ODR	0x0c	0x40010800+0x0c	
GPIOA->BSRR	0x10	0x40010800+0x10	
GPIOA->BRR	0x14	0x40010800+0x14	
GPIOA->LCKR	0x18	0x40010800+0x18	

表 4.6.3 GPIOA 各寄存器实际地址表

我们可以把 GPIO_TypeDef 的定义中的成员变量的顺序和 GPIOx 寄存器地址映像对比可以发现,他们的顺序是一致的,如果不一致,就会导致地址混乱了。

这就是为什么固件库里面: GPIOA->BRR=value;就是设置地址为 0x40010800 +0x014(BRR 偏移量)=0x40010814 的寄存器 BRR 的值了。它和 51 里面 P0=value 是设置地 址为 0x80 的 P0 寄存器的值是一样的道理。

看到这里你是否会学起来踏实一点呢?? STM32 使用的方式虽然跟 51 单片机不一样, 但是原理都是一致的。

4.7 MDK 固件库快速组织代码技巧

这一节主要讲解在使用 MDK 固件库开发的时候的一些小技巧,仅供初学者参考。这节的 知识大家可以在学习第一个跑马灯实验的时候参考一下,对初学者应该很有帮助。我们就用最 简单的 GPIO 初始化函数为例。

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

现在我们要初始化某个 GPIO 端口,我们要怎样快速操作呢?在头文件 stm32f10x_gpio.h 头文件中,定义 GPIO 初始化函数为:

void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct); 现在我们想写初始化函数,那么我们在不参考其他代码的前提下,怎么组织代码呢?

首先,我们可以看出,函数的入口参数是 GPIO_TypeDef 类型指针和 GPIO_InitTypeDef 类型指针,因为 GPIO_TypeDef 入口参数比较简单,所以我们通过第二个入口参数 GPIO_InitTypeDef 类型指针来讲解。双击 GPIO_InitTypeDef 后右键选择"Go to definition...",如下图 4.7.1:

	KΤ	stm32f10x_wwdg.c	₹ :	×
342 * 0} 343 */ 344 - 345 E /** @defgroup_CPTO_Exported_Eurotions			J	~
346 347 347 348 349 void GPI0_DeInit(GPI0_TypeDef* GPI0x);				
350 void GPIO_AFIODeInit (void): 351 void GPIO_Init (GPIO_TypeDef* GPIOx, GP 352 void GPIO_StructInit (GPIO_InitTypeDef* 353 upits t GPIO_ReadInputDataBit (CPIO_Typ		Split Window horizontally	,	
354 uint16_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeD		Go To Definition Of 'GPIC	D_InitTypeDef	
356 uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_Iy 356 uint16_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_Type		Go To Reference To 'GPIO	InitTypeDef'	
357 void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, 358 void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIO 359 void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx	1	Insert/Remove Bookmark	Ctr1+F2	
360 void GPIO_Write (GPIO_TypeDef* GPIOx, u	9	Undo	Ctr1+Z	
361 void GPI0_PinLockConfig(GPI0_TypeDef* 362 void GPI0_EventOutputConfig(uint8_t GP	G.	Redo	Ctr1+Y	F
363 void GPIO_EventOutputCmd(FunctionalSta	¥	Cut	Ctrl+X	2
		Сору	Ctr1+C	
	2	Paste	Ctr1+V	×
		Select All	Ctr1+A	~
52 RO-data=336 RW-data=52 ZI-data=1836 file		Outlini <u>n</u> g	•	F
- O Error(s), O Warning(s).)0:00:01	_	Ad <u>v</u> anced	•	

图 4.7.1 查看类型定义方法

于是定位到 stm32f10x_gpio.h 中 GPIO_InitTypeDef 的定义处:

typedef struct

{ uint16_t GPIO_Pin;

GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;

GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode; GPIOMode_TypeDef */

}GPIO_InitTypeDef;

可以看到这个结构体有 3 个成员变量,这也告诉我们一个信息,一个 GPIO 口的状态是由速度 (Speed)和模式(Mode)来决定的。我们首先要定义一个结构体变量,下面我们定义:

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

接着我们要初始化结构体变量 GPIO_InitStructure。首先我们要初始化成员变量 GPIO_Pin,这个时候我们就有点迷糊了,这个变量到底可以设置哪些值呢?这些值的范围有什么规定吗?

这里我们就要找到 GPIO_Init()函数的实现处,同样,双击 GPIO_Init,右键点击"Go to definition of …",这样光标定位到 stm32f10x_gpio.c 文件中的 GPIO_Init 函数体开始处,我们可以 看到在函数的开始处有如下几行:



顾名思义, assert_param 函数式对入口参数的有效性进行判断,所以我们可以从这个函数入手,确定我们的入口参数的范围。第一行是对第一个参数 GPIOx 进行有效性判断,双击 "IS_GPIO_ALL_PERIPH"右键点击 "go to defition of..." 定位到了下面的定义:

$\texttt{#define IS_GPIO_ALL_PERIPH(PERIPH)} (((PERIPH) == GPIOA) \parallel \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
$((PERIPH) == GPIOB) \parallel \setminus$
$((PERIPH) == GPIOC) \parallel \setminus$
$((PERIPH) == GPIOD) \parallel \setminus$
$((PERIPH) == GPIOE) \parallel \setminus$
$((PERIPH) == GPIOF) \parallel \setminus$
((PERIPH) == GPIOG))

很明显可以看出, GPIOx 的取值规定只允许是 GPIOA~GPIOG。 同样的办法,我们双击"IS_GPIO_MODE" 右键点击"go to defition of...",定位到下面的定义: typedef enum { GPIO_Mode_AIN = 0x0, GPIO Mode IN FLOATING = 0x04, GPIO Mode IPD = 0x28, $GPIO_Mode_IPU = 0x48,$ $GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,$ $GPIO_Mode_Out_PP = 0x10$, $GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C$, GPIO Mode AF PP = 0x18}GPIOMode TypeDef; #define IS_GPIO_MODE(MODE) (((MODE) == GPIO_Mode_AIN) || \ $((MODE) == GPIO_Mode_IN_FLOATING) || \setminus$ $((MODE) == GPIO_Mode_IPD) \parallel \ \setminus$ $((MODE) == GPIO_Mode_IPU) \parallel \$ $((MODE) == GPIO Mode Out OD) \parallel \setminus$ $((MODE) == GPIO_Mode_Out_PP) \parallel \$ $((MODE) == GPIO_Mode_AF_OD) \parallel \$ $((MODE) == GPIO_Mode_AF_PP))$

EN	TE	Ζ.

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

所以 GPIO_InitStruct->GPIO_Mode 成员的取值范围只能是上面定义的 8 种。这 8 中模式是通过 一个枚举类型组织在一起的。

同样的方法可以找出 GPIO_Speed 的参数限制:

typedef enum	
{	
$GPIO_Speed_10MHz = 1,$	
GPIO_Speed_2MHz,	
GPIO_Speed_50MHz	
}GPIOSpeed_TypeDef;	
#define IS_GPIO_SPEED(SPEED)	$(((SPEED) == GPIO_Speed_10MHz) \setminus$
	$((SPEED) == GPIO_Speed_2MHz) \setminus$
	((SPEED) == GPIO Speed 50MHz))

同样的方法我们双击 "IS_GPIO_PIN" 右键点击 "go to defition of...",定位到下面的定义:
#define IS_GPIO_PIN(PIN) ((((PIN) & (uint16_t)0x00) == 0x00) && ((PIN) !=
(uint16_t)0x00))

可以看出, GPIO_Pin 成员变量的取值范围为 0x0000 到 0xffff, 那么是不是我们写代码初始化就 是直接给一个 16 位的数字呢?这也是可以的,但是大多数情况下, MDK 不会让你直接在入口 参数处设置一个简单的数字,因为这样代码的可读性太差, MDK 会将这些数字的意思通过宏 定义定义出来,这样可读性大大增强。我们可以看到在 IS_GPIO_PIN(PIN)宏定义的上面还有数 行宏定义:

#define GPIO_Pin_0		((uint16_t)0x0001)	/*!< Pin 0 selected */	
#define GPIO_Pin_1		((uint16_t)0x0002)	/*!< Pin 1 selected */	
#define GPIO_Pin_2		((uint16_t)0x0004)	/*!< Pin 2 selected */	
#define GPIO_Pin_3		((uint16_t)0x0008)	/*!< Pin 3 selected */	
#define GPIO_Pin_4		((uint16_t)0x0010)	/*!< Pin 4 selected */	
#define GPIO_Pin_14		((uint16_t)0x4000)	/*!< Pin 14 selected */	
#define GPIO_Pin_15		((uint16_t)0x8000)	/*!< Pin 15 selected */	
#define GPIO_Pin_All		((uint16_t)0xFFFF)	/*!< All pins selected */	
#define IS_GPIO_PIN(PIN)	((((PIN) &	c (uint16_t)0x00) =	= 0x00) && ((PIN)	!=
(uint16_t)0x00))				

这些宏定义 GPIO_Pin_0~GPIO_Pin_ All 就是 MDK 事先定义好的,我们写代码的时候初始化 GPIO_Pin 的时候入口参数可以是这些宏定义。对于这种情况,MDK 一般把取值范围的宏定义 放在判断有效性语句的上方,这样是为了方便大家查找。

讲到这里,我们基本对 GPIO_Init 的入口参数有比较详细的了解了。于是我们可以组织起来下面的代码:

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; // GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

接着又有一个问题会被提出来,这个初始化函数一次只能初始化一个 IO 口吗? 我要同时 初始化很多个 IO 口,是不是要复制很多次这样的初始化代码呢?

这里又有一个小技巧了。从上面的 GPIO_Pin_x 的宏定义我们可以看出,这些值是 0,1,2,4 这样的数字,所以每个 IO 口选定都是对应着一个位,16 位的数据一共对应 16 个 IO 口。这个 位为 0 那么这个对应的 IO 口不选定,这个位为 1 对应的 IO 口选定。如果多个 IO 口,他们都 是对应同一个 GPIOx,那么我们可以通过|(或)的方式同时初始化多个 IO 口。这样操作的前 提是,他们的 Mode 和 Speed 参数相同,因为 Mode 和 Speed 参数并不能一次定义多种。所以 初始化多个 IO 口的方式可以是如下:

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;		
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 GPIO_Pin_6 GPI	O_Pin_7; //指	定端口
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;	//端口模式:	推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;	//速度	
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);	//初始化	

对于那些参数可以通过|(或)的方式连接,这既有章可循,同时也靠大家在开发过程中不断积累。 有客户经常问到,我每次使能时钟的时候都要去查看时钟树看那些外设是挂载在那个总线 之下的,这好麻烦。学到这里我相信大家就可以很快速的解决这个问题了。

在 stm32f10x.h 文件里面我们可以看到如下的宏定义:

#define RCC_APB2Periph_GPIOA	((uint32_t)0x0000004)
#define RCC_APB2Periph_GPIOB	((uint32_t)0x0000008)
#define RCC_APB2Periph_GPIOC	((uint32_t)0x0000010)
#define RCC_APB1Periph_TIM2	((uint32_t)0x0000001)
#define RCC_APB1Periph_TIM3	((uint32_t)0x0000002)
#define RCC_APB1Periph_TIM4	((uint32_t)0x0000004)
#define RCC_AHBPeriph_DMA1	((uint32_t)0x0000001)
#define RCC_AHBPeriph_DMA2	((uint32_t)0x0000002)

从上图可以很明显的看出 GPIOA~GPIOC 是挂载在 APB2 下面,TIM2~TIM4 是挂载在 APB1 下面,DMA 是挂载在 AHB 下面。所以在使能 DMA 的时候记住要调用的是 RCC_AHBPeriphClock()函数使能,在使能 GPIO 的时候调用的是 RCC_APB2PeriphResetCmd() 函数使能。

大家会觉得上面讲解有点麻烦,每次要去查找 assert_param()这个函数去寻找,那么有没有更好的办法呢? 大家可以打开 GPIO_InitTypeDef 结构体定义:

typedef struct

{

uint16_t GPIO_Pin;	/*!< Specifies the GPIO pins to be configured.		
	This parameter can be any value of		
	<pre>@ref GPIO_pins_define */</pre>		
GPIOSpeed_TypeDef	GPIO_Speed; /*!< Specifies the speed for the selected pins.		



STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

This parameter can be a value of @ref GPIOSpeed_TypeDef */ GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode; /*!< Specifies the operating mode for the selected pins.This parameter can be a value of @ref GPIOMode_TypeDef */

}GPIO_InitTypeDef;

从上图的结构体成员后面的注释我们可以看出 GPIO_Mode 的意思是

"Specifies the operating mode for the selected pins. This parameter can be a value of @ref GPIOMode_TypeDef"。从这段注释可以看出 GPIO_Mode 的取值为 GPIOMode_TypeDef 枚举类型的枚举值,大家同样可以用之前讲解的方法右键双击"GPIOMode_TypeDef"选择"Go to definition of …"即可查看其取值范围。如果要确定详细的信息呢我们就得去查看手册了。对于去查看手册的哪个地方,你可以在函数 GPIO_Init()的函数体中搜索 GPIO_Mode 关键字,然后查看库函数设置 GPIO_Mode 是设置的哪个寄存器的哪个位,然后去中文参考手册查看该寄存器相应位的定义以及前后文的描述。

这一节我们就讲解到这里,希望能对大家的开发有帮助。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第五章 SYSTEM 文件夹介绍

上一章,我们介绍了如何在 MDK5.14 下建立 STM32F1 工程,在这个新建的工程之中,我 们用到了一个 SYSTEM 文件夹里面的代码,此文件夹里面的代码由 ALIENTEK 提供,是 STM32F10x 系列的底层核心驱动函数,可以用在 STM32F10x 系列的各个型号上面,方便大家 快速构建自己的工程。

SYSTEM 文件夹下包含了 delay、sys、usart 等三个文件夹。分别包含了 delay.c、sys.c、usart.c 及其头文件。通过这 3 个 c 文件,可以快速的给任何一款 STM32F1 构建最基本的框架。使用 起来是很方便的。

本章,我们将向大家介绍这些代码,通过这章的学习,大家将了解到这些代码的由来,也希望大家可以灵活使用 SYSTEM 文件夹提供的函数,来快速构建工程,并实际应用到自己的项目中去。

本章包括如下3个小结:

5.1, delay 文件夹代码介绍;

5.2, sys 文件夹代码介绍;

5.3, usart 文件夹代码介绍;

5.1 delay 文件夹代码介绍

delay 文件夹内包含了 delay.c 和 delay.h 两个文件,这两个文件用来实现系统的延时功能, 其中包含 7 个函数:

void delay_osschedlock(void);

void delay_osschedunlock(void);

void delay_ostimedly(u32 ticks);

void SysTick_Handler(void);

void delay_init(void);

void delay_ms(u16 nms);

void delay_us(u32 nus);

前面 4 个函数,仅在支持操作系统(OS)的时候,需要用到,而后面三个函数,则不论是 否支持 OS 都需要用到。

在介绍这些函数之前,我们先了解一下 delay 延时的编程思想: CM3 内核的处理器,内部 包含了一个 SysTick 定时器,SysTick 是一个 24 位的倒计数定时器,当计数到 0 时,将从 RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值,开始新一轮计数。只要不把它在 SysTick 控制及状 态寄存器中的使能位清除,就永不停息。SysTick 在《STM32 中文参考手册》(这里是指 V10.0 版本,下同)里面介绍的很简单,其详细介绍,请参阅《Cortex-M3 权威指南》第 133 页。我 们就是利用 STM32 的内部 SysTick 来实现延时的,这样既不占用中断,也不占用系统定时器。

这里我们将介绍的是 ALIENTEK 提供的最新版本的延时函数,该版本的延时函数支持在任 意操作系统(OS)下面使用,它可以和操作系统共用 SysTick 定时器。

这里,我们以UCOSII为例,介绍如何实现操作系统和我们的 delay 函数共用 SysTick 定时器。首先,我们简单介绍下 UCOSII 的时钟: ucos 运行需要一个系统时钟节拍(类似 "心跳"),而这个节拍是固定的(由 OS_TICKS_PER_SEC 宏定义设置),比如要求 5ms 一次(即可设置: OS_TICKS_PER_SEC=200),在 STM32上面,一般是由 SysTick 来提供这个节拍,也就是 SysTick 要设置为 5ms 中断一次,为 ucos 提供时钟节拍,而且这个时钟一般是不能被打断的(否则就不准了)。

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

因为在 ucos 下 SysTick 不能再被随意更改,如果我们还想利用 SysTick 来做 delay_us 或者 delay_ms 的延时,就必须想点办法了,这里我们利用的是时钟摘取法。以 delay_us 为例,比如 delay_us(50),在刚进入 delay_us 的时候先计算好这段延时需要等待的 SysTick 计数次数,这里 为 50*9(假设系统时钟为 72Mhz,那么 SysTick 每增加 1,就是 1/9us),然后我们就一直统计 SysTick 的计数变化,直到这个值变化了 50*9,一旦检测到变化达到或者超过这个值,就说明 延时 50us 时间到了。这样,我们只是抓取 SysTick 计数器的变化,并不需要修改 SysTick 的任 何状态,完全不影响 SysTick 作为 UCOS 时钟节拍的功能,这就是实现 delay 和操作系统共用 SysTick 定时器的原理。

下面我们开始介绍这几个函数。

5.1.1 操作系统支持宏定义及相关函数

当需要 delay_ms 和 delay_us 支持操作系统(OS)的时候,我们需要用到 3 个宏定义和 4 个函数,宏定义及函数代码如下:

//本例程仅作 UCOSII 和 UCOSIII 的支持,其他 OS,请自行参考着移植 //支持 UCOSII #ifdef OS_CRITICAL_METHOD //OS CRITICAL METHOD 定义了,说明要支持 UCOSII #define delay osrunning //OS 是否运行标记,0,不运行;1,在运行 OSRunning #define delay_ostickspersec OS_TICKS_PER_SEC //OS 时钟节拍,即每秒调度次数 #define delay_osintnesting OSIntNesting //中断嵌套级别,即中断嵌套次数 #endif //支持 UCOSIII CPU CFG CRITICAL METHOD #ifdef //CPU_CFG_CRITICAL_METHOD 定义了,说明要支持 UCOSIII #define delay_osrunning //OS 是否运行标记,0,不运行;1,在运行 OSRunning #define delay_ostickspersec OSCfg_TickRate_Hz //OS 时钟节拍,即每秒调度次数 #define delay_osintnesting OSIntNestingCtr //中断嵌套级别,即中断嵌套次数 #endif //us 级延时时,关闭任务调度(防止打断 us 级延迟) void delay osschedlock(void) { #ifdef CPU CFG CRITICAL METHOD //使用 UCOSIII OS ERR err; OSSchedLock(&err); //UCOSIII 的方式,禁止调度,防止打断 us 延时 //否则 UCOSII #else //UCOSII 的方式,禁止调度,防止打断 us 延时 OSSchedLock(); #endif } //us 级延时时,恢复任务调度 void delay_osschedunlock(void)

A	LIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
		ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
	#ifdef CPU_CFG_CRITICAL_METHOD	//使用 UCOSIII
	OS_ERR err;	
	OSSchedUnlock(&err);	//UCOSIII 的方式,恢复调度
	#else	//否则 UCOSII
	OSSchedUnlock();	//UCOSII 的方式,恢复调度
	#endif	
	}	
	//调用 OS 自带的延时函数延时	
	//ticks:延时的节拍数	
	void delay_ostimedly(u32 ticks)	
	{	
	#ifdef CPU_CFG_CRITICAL_METHOD	//使用 UCOSIII 时
	OS_ERR err;	
	OSTimeDly(ticks,OS_OPT_TIME_PI	ERIODIC,&err);//UCOSIII 延时采用周期模式
	#else	
	OSTimeDly(ticks);	//UCOSII 延时
	#endif	
	//systick 中断服务函数,使用 ucos 时用到	
	void SysTick_Handler(void)	
		() 22 开放地了 土井仁 丁光舟) 网际月 四
	if(delay_osrunning==1)	//OS 开始跑了, 7 执行止常的调度处理
	OSIntEnter();	
		// 顺用 UCOS 的时 钾版务在厅
	USINIEXII();	// 應及江分切採扒中別
	j	

以上代码, 仅支持 UCOSII 和 UCOSIII, 不过, 对于其他 OS 的支持, 也只需要对以上代码进行简单修改即可实现。

支持 OS 需要用到的三个宏定义(以 UCOSII 为例)即:

#define delay_osrunning	OSRunning	//OS 是否运行标记,0,不运行;1,在运行
#define delay_ostickspersec	OS_TICKS_PER_SEC	//OS 时钟节拍,即每秒调度次数
#define delay_osintnesting	OSIntNesting	//中断嵌套级别,即中断嵌套次数

宏定义: delay_osrunning,用于标记 OS 是否正在运行,当 OS 已经开始运行时,该宏定义 值为 1,当 OS 还未运行时,该宏定义值为 0。

宏定义: delay_ostickspersec,用于表示 OS 的时钟节拍,即 OS 每秒钟任务调度次数。

宏定义: delay_ osintnesting,用于表示 OS 中断嵌套级别,即中断嵌套次数,每进入一个中断,该值加1,每退出一个中断,该值减1。

支持 OS 需要用到的 4 个函数,即:

函数: delay_osschedlock,用于 delay_us 延时,作用是禁止 OS 进行调度,以防打断 us 级 延时,导致延时时间不准。

函数: delay_osschedunlock,同样用于 delay_us 延时,作用是在延时结束后恢复 OS 的调度,



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

继续正常的 OS 任务调度。

函数: delay_ostimedly,则是调用 OS 自带的延时函数,实现延时。该函数的参数为时钟节 拍数。

函数: SysTick_Handler,则是 systick 的中断服务函数,该函数为 OS 提供时钟节拍,同时可以引起任务调度。

以上就是 delay_ms 和 delay_us 支持操作系统时,需要实现的 3 个宏定义和 4 个函数。

5.1.2delay_init 函数

该函数用来初始化 2 个重要参数: fac_us 以及 fac_ms; 同时把 SysTick 的时钟源选择为外部时钟,如果需要支持操作系统(OS),只需要在 sys.h 里面,设置 SYSTEM_SUPPORT_OS 宏的值为1即可,然后,该函数会根据 delay_ostickspersec 宏的设置,来配置 SysTick 的中断时间,并开启 SysTick 中断。具体代码如下:

//初始化延迟函数 //当使用 OS 的时候,此函数会初始化 OS 的时钟节拍 //SYSTICK 的时钟固定为 HCLK 时钟的 1/8 void delay_init() { #if SYSTEM SUPPORT OS //如果需要支持 OS. u32 reload; #endif SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //选择外部时钟 HCLK/8 fac us=SystemCoreClock/8000000; //为系统时钟的 1/8 #if SYSTEM SUPPORT OS //如果需要支持 OS. //每秒钟的计数次数 单位为 M reload=SystemCoreClock/8000000; reload*=1000000/delay_ostickspersec; //根据 delay_ostickspersec 设定溢出时间 //reload 为 24 位寄存器.最大值:16777216.在 72M 下.约合 1.86s 左右 fac ms=1000/delay ostickspersec; //代表 OS 可以延时的最少单位 SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk; //开启 SYSTICK 中断 SysTick->LOAD=reload; //每 1/delay_ostickspersec 秒中断一次 SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //开启 SYSTICK #else //非 OS 下,代表每个 ms 需要的 systick 时钟数 fac_ms=(u16)fac_us*1000; #endif }

可以看到, delay_init 函数使用了条件编译,来选择不同的初始化过程,如果不使用 OS 的时候,只是设置一下 SysTick 的时钟源以及确定 fac_us 和 fac_ms 的值。而如果使用 OS 的时候,则会进行一些不同的配置,这里的条件编译是根据 SYSTEM_SUPPORT_OS 这个宏来确定的,该宏在 sys.h 里面定义。

SysTick 是 MDK 定义了的一个结构体(在 core_m3.h 里面), 里面包含 CTRL、LOAD、VAL、 CALIB 等 4 个寄存器,

SysTick->CTRL 的各位定义如图 5.1.2.1 所示:



STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

位段	名称	类型	复位值	描述
16	COUNTFLAG	R	0	如果在上次读取本寄存器后, SysTick 已经数到了 0,则该位为1。如果读取该位,该位将自动清零
2	CLKSOURCE	R/W	0	0=外部时钟源(STCLK) 1=内核时钟(FCLK)
1	TICKINT	R/W	0	1=SysTick 倒数到 0 时产生 SysTick 异常请求 0=数到 0 时无动作
0	ENABLE	R/W	0	SysTick 定时器的使能位

图 5.1.2.1 SysTick->CTRL 寄存器各位定义

SysTick-> LOAD 的定义如图 5.1.2.2 所示:

位段	名称	类型	复位值	描述
23:0	RELOAD	R/W	0	当倒数至零时,将被重装载的值

图 5.1.2.2 SysTick->LOAD 寄存器各位定义

SysTick-> VAL 的定义如图 5.1.2.3 所示:

位段	名称	类型	复位值	描述
23:0	CURRENT	R/Wc	0	读取时返回当前倒计数的值,写它则使之清零,同时还会清除在 SysTick 控制及状态寄存器中的 COUNTFLAG 标志

图 5.1.2.3 SysTick->VAL 寄存器各位定义

SysTick-> CALIB 不常用,在这里我们也用不到,故不介绍了。

SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);这一句把SysTick的时钟选择 外部时钟,这里需要注意的是:SysTick的时钟源自HCLK的8分频,假设我们外部晶振为8M, 然后倍频到72M,那么SysTick的时钟即为9Mhz,也就是SysTick的计数器VAL每减1,就代 表时间过了1/9us。所以fac_us=SystemCoreClock/8000000;这句话就是计算在SystemCoreClock 时钟频率下延时1us需要多少个SysTick时钟周期。同理,fac_ms=(u16)fac_us*1000;就是计算 延时1ms需要多少个SysTick时钟周期,它自然是1us的1000倍。初始化将计算出fac_us和 fac_ms的值。

在不使用 OS 的时候: fac_us,为 us 延时的基数,也就是延时 1us,SysTick->LOAD 所应 设置的值。fac_ms为 ms 延时的基数,也就是延时 1ms,SysTick->LOAD 所应设置的值。fac_us 为 8 位整形数据,fac_ms为 16 位整形数据。Systick 的时钟来自系统时钟 8 分频,正因为如此, 系统时钟如果不是 8 的倍数(不能被 8 整除),则会导致延时函数不准确,这也是我们推荐外部 时钟选择 8M 的原因。这点大家要特别留意。

当使用 OS 的时候, fac_us, 还是 us 延时的基数,不过这个值不会被写到 SysTick->LOAD 寄存器来实现延时,而是通过时钟摘取的办法实现的(前面已经介绍了)。而 fac_ms 则代表 ucos 自带的延时函数所能实现的最小延时时间(如 delay_ostickspersec=200, 那么 fac_ms 就是 5ms)。

5.1.3 delay_us 函数

该函数用来延时指定的 us, 其参数 nus 为要延时的微秒数。该函数有使用 OS 和不使用 OS 两个版本, 这里我们分别介绍, 首先是不使用 OS 的时候, 实现函数如下:

//延时 nus

- 1		17
-	-	

//nus 为要延时的 us 数. void delay_us(u32 nus) { u32 temp; SysTick->LOAD=nus*fac_us; //时间加载 SysTick->VAL=0x00; //清空计数器 SysTick->CTRL|=SysTick CTRL ENABLE Msk; //开始倒数 do { temp=SysTick->CTRL; }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达 SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //关闭计数器 SysTick->VAL =0X00; //清空计数器 }

有了上面对 SysTick 寄存器的描述,这段代码不难理解。其实就是先把要延时的 us 数换算 成 SysTick 的时钟数,然后写入 LOAD 寄存器。然后清空当前寄存器 VAL 的内容,再开启倒数 功能。等到倒数结束,即延时了 nus。最后关闭 SysTick,清空 VAL 的值。实现一次延时 nus 的操作,但是这里要注意 nus 的值,不能太大,必须保证 nus<= (2^24)/fac_us,否则将导致 延时时间不准确。这里特别说明一下: temp&0x01,这一句是用来判断 systick 定时器是否还处 于开启状态,可以防止 systick 被意外关闭导致的死循环。

```
再来看看使用 OS 的时候, delay_us 的实现函数如下:
```

```
//延时 nus
//nus 为要延时的 us 数.
void delay_us(u32 nus)
{
    u32 ticks;
    u32 told,tnow,tcnt=0;
    u32 reload=SysTick->LOAD;
                                       //LOAD 的值
    ticks=nus*fac us;
                                       //需要的节拍数
    delay_osschedlock();
                                       //阻止 OS 调度, 防止打断 us 延时
    told=SysTick->VAL;
                                       //刚进入时的计数器值
    while(1)
    {
        tnow=SysTick->VAL;
        if(tnow!=told)
        {
            if(tnow<told)tcnt+=told-tnow;
                                       //注意 SYSTICK 是一个递减的计数器.
            else tcnt+=reload-tnow+told;
            told=tnow;
            if(tcnt>=ticks)break;
                                       //时间超过/等于要延迟的时间,则退出.
        }
    };
    delay_osschedunlock();
                                        //恢复 OS 调度
```
}

这里就正是利用了我们前面提到的时钟摘取法,ticks 是延时 nus 需要等待的 SysTick 计数 次数(也就是延时时间),told 用于记录最近一次的 SysTick->VAL 值,然后 tnow 则是当前的 SysTick->VAL 值,通过他们的对比累加,实现 SysTick 计数次数的统计,统计值存放在 tcnt 里 面,然后通过对比 tcnt 和 ticks,来判断延时是否到达,从而达到不修改 SysTick 实现 nus 的延 时,从而可以和 OS 共用一个 SysTick。

上面的 delay_osschedlock 和 delay_osschedunlock 是 OS 提供的两个函数,用于调度上锁和 解锁,这里为了防止 OS 在 delay_us 的时候打断延时,可能导致的延时不准,所以我们利用这 两个函数来实现免打断,从而保证延时精度!同时,此时的 delay_us,可以实现最长 2^32us 的 延时,大概是 4294 秒。

5.1.4 delay_ms 函数

该函数用来延时指定的 ms, 其参数 nms 为要延时的毫秒数。该函数同样有使用 OS 和不使用 OS 两个版本, 这里我们分别介绍, 首先是不使用 OS 的时候, 实现函数如下:

```
//延时 nms
//注意 nms 的范围
//SysTick->LOAD 为 24 位寄存器,所以,最大延时为:
//nms<=0xffffff*8*1000/SYSCLK
//SYSCLK 单位为 Hz.nms 单位为 ms
//对 72M 条件下,nms<=1864
void delay_ms(u16 nms)
{
   u32 temp;
   SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;//时间加载(SysTick->LOAD 为 24bit)
   SysTick->VAL =0x00;
                             //清空计数器
   SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;
                                                   //开始倒数
   do
   {
       temp=SysTick->CTRL;
   }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
   SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
                                                  //关闭计数器
   SysTick->VAL =0X00;
                             //清空计数器
```

此部分代码和 5.1.3 节的 delay_us (非 OS 版本)大致一样,但是要注意因为 LOAD 仅仅是 一个 24bit 的寄存器,延时的 ms 数不能太长。否则超出了 LOAD 的范围,高位会被舍去,导致 延时不准。最大延迟 ms 数可以通过公式: nms<=0xffffff*8*1000/SYSCLK 计算。SYSCLK 单 位为 Hz, nms 的单位为 ms。如果时钟为 72M,那么 nms 的最大值为 1864ms。超过这个值,建 议通过多次调用 delay_ms 实现,否则就会导致延时不准确。

再来看看使用 OS 的时候, delay_ms 的实现函数如下: //延时 nms //nms:要延时的 ms 数 void delay_ms(u16 nms)

{

}

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                   ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
     if(delay_osrunning&&delay_osintnesting==0)
     //如果 OS 已经在跑了,并且不是在中断里面(中断里面不能任务调度)
     {
        if(nms>=fac_ms)
                        //延时的时间大于 OS 的最少时间周期
        {
           delay_ostimedly(nms/fac_ms);//OS 延时
        }
                        //OS 已经无法提供这么小的延时了,采用普通方式延时
        nms%=fac ms;
     }
     delay_us((u32)(nms*1000)); //普通方式延时
  }
```

该函数中, delay_osrunning 是 OS 正在运行的标志, delay_osintnesting 则是 OS 中断嵌套次数,必须 delay_osrunning 为真,且 delay_osintnesting 为 0 的时候,才可以调用 OS 自带的延时 函数进行延时(可以进行任务调度), delay_ostimedly 函数就是利用 OS 自带的延时函数,实现 任务级延时的,其参数代表延时的时钟节拍数(假设 delay_ostickspersec=200,那么 delay_ostimedly (1),就代表延时 5ms)。

当 OS 还未运行的时候,我们的 delay_ms 就是直接由 delay_us 实现的,OS 下的 delay_us 可以实现很长的延时而不溢出!,所以放心的使用 delay_us 来实现 delay_ms,不过由于 delay_us 的时候,任务调度被上锁了,所以还是建议不要用 delay_us 来延时很长的时间,否则影响整个系统的性能。

当 OS 运行的时候,我们的 delay_ms 函数将先判断延时时长是否大于等于 1 个 OS 时钟节 拍 (fac_ms),当大于这个值的时候,我们就通过调用 OS 的延时函数来实现(此时任务可以调 度),不足 1 个时钟节拍的时候,直接调用 delay_us 函数实现(此时任务无法调度)。

5.2 sys 文件夹代码介绍

sys 文件夹内包含了 sys.c 和 sys.h 两个文件。在 sys.h 里面定义了 STM32 的 IO 口输入读取 宏定义和输出宏定义。sys.c 里面只定义了一个中断分组函数。下面我们将分别向大家介绍。

5.2.1 IO 口的位操作实现

该部分代码在 sys.h 文件中,实现对 STM32 各个 IO 口的位操作,包括读入和输出。当然 在这些函数调用之前,必须先进行 IO 口时钟的使能和 IO 口功能定义。此部分仅仅对 IO 口进 行输入输出读取和控制。

位带操作简单的说,就是把每个比特膨胀为一个 32 位的字,当访问这些字的时候就达到了 访问比特的目的,比如说 BSRR 寄存器有 32 个位,那么可以映射到 32 个地址上,我们去访问 这 32 个地址就达到访问 32 个比特的目的。这样我们往某个地址写 1 就达到往对应比特位写 1 的目的,同样往某个地址写 0 就达到往对应的比特位写 0 的目的。



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

寄存器32个位

32个对应地址



图 5.2.2.1 位带映射图

对于上图,我们往 Address0 地址写入 1,那么就可以达到往寄存器的第 0 位 Bit0 赋值 1 的 目的。这里我们不想讲得过于复杂,因为位带操作在实际开发中可能只是用来 IO 口的输入输 出还比较方便,其他操作在日常开发中也基本很少用。下面我们看看 sys.h 中位带操作的定义。

代码如下:

```
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((
   addr &0xFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr,
                       bitnum)
                                MEM_ADDR(BITBAND(addr,
                                                            bitnum))
//IO 口地址映射
#define GPIOA_ODR_Addr
                          (GPIOA_BASE+12) //0x4001080C
#define GPIOB_ODR_Addr
                          (GPIOB_BASE+12) //0x40010C0C
#define GPIOC_ODR_Addr
                          (GPIOC BASE+12) //0x4001100C
#define GPIOD_ODR_Addr
                          (GPIOD_BASE+12) //0x4001140C
#define GPIOE_ODR_Addr
                          (GPIOE_BASE+12) //0x4001180C
#define GPIOF_ODR_Addr
                          (GPIOF_BASE+12) //0x40011A0C
#define GPIOG ODR Addr
                          (GPIOG BASE+12) //0x40011E0C
#define GPIOA_IDR_Addr
                         (GPIOA_BASE+8) //0x40010808
#define GPIOB_IDR_Addr
                         (GPIOB_BASE+8) //0x40010C08
#define GPIOC_IDR_Addr
                         (GPIOC_BASE+8) //0x40011008
#define GPIOD_IDR_Addr
                         (GPIOD BASE+8) //0x40011408
#define GPIOE IDR Addr
                         (GPIOE BASE+8) //0x40011808
#define GPIOF IDR Addr
                         (GPIOF BASE+8) //0x40011A08
#define GPIOG_IDR_Addr
                         (GPIOG_BASE+8) //0x40011E08
//IO 口操作,只对单一的 IO 口!
//确保n的值小于16!
#define PAout(n)
                BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr, n) //输出
                BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr, n) //输入
#define PAin(n)
#define PBout(n)
                BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr, n) //输出
#define PBin(n)
                BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr, n) //输入
#define PCout(n)
                BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr, n) //输出
```

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
#define PCin(n)	BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr, n) //输入
<pre>#define PDout(n)</pre>	BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr, n) //输出
#define PDin(n)	BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr, n) //输入
<pre>#define PEout(n)</pre>	BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr, n) //输出
#define PEin(n)	BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr, n) //输入
#define PFout(n)	BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr, n) //输出
#define PFin(n)	BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr, n) //输入
#define PGout(n)	BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr, n) //输出
#define PGin(n)	BIT ADDR(GPIOG IDR Addr, n) //输入

以上代码的便是 GPIO 位带操作的具体实现,位带操作的详细说明,在权威指南中有详细 讲解,请参考<<CM3 权威指南>>第五章(87 页~92 页)。比如说,我们调用 PAout(1)=1 是设置了 GPIOA 的第一个管脚 GPIOA.1 为 1,实际是设置了寄存器 ODR 的某个位,但是我们的定义中 可以跟踪过去看到却是通过计算访问了一个地址。上面一系列公式也就是计算 GPIO 的某个 io 口对应的位带区的地址了。

有了上面的代码,我们就可以像 51/AVR 一样操作 STM32 的 IO 口了。比如,我要 PORTA 的第七个 IO 口输出 1,则可以使用 PAout (6) =1;即可实现。我要判断 PORTA 的第 15 个位 是否等于 1,则可以使用 if (PAin (14) ==1) …;就可以了。

这里顺便说一下,在 sys.h 中的还有个全局宏定义:

//0,不支持 ucos 1,支持 ucos

#define SYSTEM_SUPPORT_OS 0 //定义系统文件夹是否支持 UCOS

SYSTEM_SUPPORT_OS,这个宏定义用来定义 SYSTEM 文件夹是否支持 ucos,如果在 ucos 下面使用 SYSTEM 文件夹,那么设置这个值为1即可,否则设置为0(默认)。

5.3 usart 文件夹介绍

usart 文件夹内包含了 usart.c 和 usart.h 两个文件。这两个文件用于串口的初始化和中断接收。这里只是针对串口 1,比如你要用串口 2 或者其他的串口,只要对代码稍作修改就可以了。usart.c 里面包含了 2 个函数一个是 void USART1_IRQHandler(void);另外一个是 void uart_init(u32 bound);里面还有一段对串口 printf 的支持代码,如果去掉,则会导致 printf 无法使用,虽然软件编译不会报错,但是硬件上 STM32 是无法启动的,这段代码不要去修改。

5.3.1 printf 函数支持

这段引入 printf 函数支持的代码在 usart.h 头文件的最上方,这段代码加入之后便可以通过 printf 函数向串口发送我们需要的内容,方便开发过程中查看代码执行情况以及一些变量值。这 段代码不需要修改,引入到 usart.h 即可。

```
这段代码为:
```

```
//加入以下代码,支持 printf 函数,而不需要选择 use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
{
    int handle;
};
```

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
FILEstdout;	
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式	
_sys_exit(int x)	
{	
$\mathbf{x} = \mathbf{x};$	
}	
//重定义 fputc 函数	
int fputc(int ch, FILE *f)	
{	
while(USART_GetFlagStatus(USAR	T1,USART_FLAG_TC)==RESET);
USART_SendData(USART1,(uint8_	t)ch);
return ch;	
}	
#endif	

5.3.2 uart_init 函数

void uart_init(u32 pclk2,u32 bound)函数是串口1初始化函数。该函数有1个参数为波特率, 波特率这个参数对于大家来说应该不陌生, 这里就不多说了。

```
void uart_init(u32 bound){
   //GPIO 端口设置
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA
           , ENABLE); // 使能 USART1, GPIOA 时钟
    //USART1_TX PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 复用推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
    GPIO_Init(GPIOA, & GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOA.0 发送端
   //USART1_RX
                     PA.10 浮空输入
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
    GPIO_Init(GPIOA, & GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOA.10 接收端
  //Usart1 NVIC 中断配置 配置
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //对应中断通道
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级 3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
                                                     //子优先级 3
```

ALIENTEK	STM32F1 开发	发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰	STM32F103 V3 开发板教程
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChan	nelCmd = ENABLE;	//IRQ 通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);		//中断优先级配置
//USART 初始化设置		
USART_InitStructure.USART_Baud	Rate = bound;//波特率设	え置;
USART_InitStructure.USART_Word	Length = USART_Word	Length_8b;//字长为 8 位
USART_InitStructure.USART_StopE	sits = USART_StopBits_	_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity	= USART_Parity_No;	//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_Hardy	vareFlowControl=	
USART_Ha	rdwareFlowControl_Not	ne;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode	= USART_Mode_Rx U	JSART_Mode_Tx;//收发模式
USART_Init(USART1, &USART_In	itStructure); //初始化出	事口
USART_ITConfig(USART1, USART	_IT_RXNE, ENABLE)	;//开启中断
USART_Cmd(USART1, ENABLE);		//使能串口
}		
下面我们一一分析一下这段初始化代码	。首先是一行时钟使能	定代码:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2	Periph_USART1	
RCC_APB2Periph_GPIOA	, ENABLE); //使能 U	SART1, GPIOA 时钟
这个时钟使能我们在端口复用的时候已经讲	解过,大家可以翻到站	片口复用那一章节,有详细的
讲解。在使用一个内置外设的时候,我们首	先要使能相应的 GPIO	时钟,然后使能复用功能时

接下来我们要初始化相应的 GPIO 端口为特定的状态,我们在复用内置外设的时候到底 GPIO 要设置成什么模式呢?这个在我们的端口复用一节也有讲解,那就是在《STM32 中文参 考手册 V10》的 P110 "8.1.11 外设的 GPI0 配置"中有讲解,我们就继续截图下来:

USART引脚	配置	GPIO配置		
	全双工模式	推挽复用输出		
USARIX_IX	半双工同步模式	推挽复用输出		
	全双工模式	浮空输入或带上拉输入		
USARTX_RA	半双工同步模式	未用,可作为通用I/O		

所以接下来的两段代码就是将 TX(PA9)设置为推挽复用输出模式,将 RX(PA10)设置为浮空输入模式:

//USART1_TX PA.9

钟和内置外设时钟。

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

//USART1_RX PA.10 浮空输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

对于 GPIO 的知识我们在跑马灯实例会讲解到,这里暂时不做深入的讲解。

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

紧接着,我们要进行 usart1 的中断初始化,设置抢占优先级值和子优先级的值: //Usart1 NVIC 中断配置 配置

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级 3

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级 3

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ 通道使能

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化 VIC 寄存器

这段代码在我们的中断管理函数章节4.5有讲解中断管理相关的知识,大家可以翻阅一下。

在设置完中断优先级之后,接下来我们要设置串口1的初始化参数:

//USART 初始化设置

USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置;

USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为 8 位

USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位

USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位

USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=

USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收发 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口

从上面的源码我们可以看出,串口的初始化是通过调用 USART_Init()函数实现,而这个函数重要的参数就是就是结构体指针变量 USART_InitStructure,下面我们看看结构体定义:

typedef struct

{

uint32_t USART_BaudRate; uint16_t USART_WordLength; uint16_t USART_StopBits; uint16_t USART_Parity; uint16_t USART_Mode; uint16_t USART_HardwareFlowControl; UIADT_L_iTT__D_f

} USART_InitTypeDef;

这个结构体有6个成员变量,所以我们有6个参数需要初始化。

第一个参数 USART_BaudRate 为串口波特率,波特率可以说是串口最重要的参数了,我们 这里通过初始化传入参数 baund 来设定。第二个参数 USART_WordLength 为字长,这里我们设 置为 8 位字长数据格式。第三个参数 USART_StopBits 为停止位设置,我们设置为 1 位停止位。 第四个参数 USART_Parity 设定是否需要奇偶校验,我们设定为无奇偶校验位。第五个参数 USART_Mode 为串口模式,我们设置为全双工收发模式。第六个参数为是否支持硬件流控制, 我们设置为无硬件流控制。

在设置完成串口中断优先级以及串口初始化之后,接下来就是开启串口中断以及使能串口 了:

USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE,	,ENABLE);//开启中断
USART_Cmd(USART1, ENABLE);	//使能串口

在开启串口中断和使能串口之后接下来就是写中断处理函数了,下面一节我们将着重讲解 中断处理函数。

5.3.3 USART1_IRQHandler 函数

void USART1_IRQHandler(void)函数是串口1的中断响应函数,当串口1发生了相应的中断后,就会跳到该函数执行。中断相应函数的名字是不能随便定义的,一般我们都遵循 MDK 定义的函数名。这些函数名字在启动文件 startup_stm32f10x_hd.s 文件中可以找到。函数体里面通过函数:

if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)

判断是否接受中断,如果是串口接受中断,则读取串口接受到的数据:

Res =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR); //读取接收到的数据

读到数据后接下来就对数据进行分析。

这里我们设计了一个小小的接收协议:通过这个函数,配合一个数组 USART_RX_BUF[], 一个接收状态寄存器 USART_RX_STA(此寄存器其实就是一个全局变量,由作者自行添加。 由于它起到类似寄存器的功能,这里暂且称之为寄存器)实现对串口数据的接收管理。 USART_RX_BUF 的大小由 USART_REC_LEN 定义,也就是一次接收的数据最大不能超过 USART_REC_LEN 个字节。USART_RX_STA 是一个接收状态寄存器其各的定义如表 5.3.1.1 所示:

USART_RX_STA							
bit15	bit14	bit13~0					
接收完成	接收到 0X0D	接收到的有效数据个数					
标志	标志						

表 5.3.1.1 接收状态寄存器位定义表

设计思路如下:

当接收到从电脑发过来的数据,把接收到的数据保存在 USART_RX_BUF 中,同时在接收 状态寄存器(USART_RX_STA)中计数接收到的有效数据个数,当收到回车(回车的表示由 2 个字节组成:0X0D 和 0X0A)的第一个字节 0X0D 时,计数器将不再增加,等待 0X0A 的到来, 而如果 0X0A 没有来到,则认为这次接收失败,重新开始下一次接收。如果顺利接收到 0X0A, 则标记 USART_RX_STA 的第 15 位,这样完成一次接收,并等待该位被其他程序清除,从而开 始下一次的接收,而如果迟迟没有收到 0X0D,那么在接收数据超过 USART_REC_LEN 的时候, 则会丢弃前面的数据,重新接收。中断相应函数代码如下:

if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了 0x0d

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                    ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
               {
               if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
               else USART_RX_STA = 0x8000; //接收完成了
               }
            else //还没收到 0X0D
               {
               if(Res==0x0d)USART RX STA|=0x4000;
               else
                   {
                   USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res;
                   USART_RX_STA++;
                if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;
                          //接收数据错误,重新开始接收
                   }
               }
            }
      }
  #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果 SYSTEM_SUPPORT_OS 为真,则需要支持 OS.
     OSIntExit();
  #endif
  }
```

EN_USART1_RX 和 USART_REC_LEN 都是在 usart.h 文件里面定义的,当需要使用串口接 收的时候,我们只要在 usart.h 里面设置 EN_USART1_RX 为1就可以了。不使用的时候,设置, EN_USART1_RX 为0即可,这样可以省出部分 sram 和 flash,我们默认是设置 EN_USART1_RX 为1,也就是开启串口接收的。

SYSTEM_SUPPORT_OS,则是用来判断是否使用 OS,如果使用了 OS,则调用 OSIntEnter 和 OSIntExit 函数,如果没有使用 ucos,则不调用这两个函数(这两个函数用于实现中断嵌套 处理,这里我们先不理会)。



STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



经过前两篇的学习,我们对 STM32 开发的软件和硬件平台都有了个比较深入的了解了, 接下来我们将通过实例,由浅入深,带大家一步步的学习 STM32。

STM32 的内部资源非常丰富,对于初学者来说,一般不知道从何开始。本篇将从 STM32 最简单的外设说起,然后一步步深入。每一个实例都配有详细的代码及解释,手把手教你如何 入手 STM32 的各种外设,通过本篇的学习,希望大家能学会 STM32 绝大部分外设的使用。 本篇总共分为 56 章,每一章即一个实例,下面就让我们开始精彩的 STM32 之旅。 我们固件库版本源码在光盘目录:程序源码\标准例程-V3.5 库函数版本\ 之下。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第六章 跑马灯实验

STM32 最简单的外设莫过于 IO 口的高低电平控制了,本章将通过一个经典的跑马灯程序,带大家开启 STM32F1 之旅,通过本章的学习,你将了解到 STM32F1 的 IO 口作为输出使用的方法。在本章中,我们将通过代码控制 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上的两个 LED: DS0 和 DS1 交替闪烁,实现类似跑马灯的效果。本章分为如下四个小节:

- 6.1, STM32 IO 口简介
- 6.2, 硬件设计
- 6.3, 软件设计
- 6.4, 仿真与下载



6.1 STM32 IO 简介

本章将要实现的是控制 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上的两个 LED 实现一个类似跑马灯 的效果,该实验的关键在于如何控制 STM32 的 IO 口输出。了解了 STM32 的 IO 口如何输出的,就可以实现跑马灯了。通过这一章的学习,你将初步掌握 STM32 基本 IO 口的使用,而这是迈向 STM32 的第一步。

这一章节因为是第一个实验章节,所以我们在这一章将讲解一些知识为后面的实验做铺垫。 为了小节标号与后面实验章节一样,这里我们不另起一节来讲。

在讲解 STM32 的 GPIO 之前,首先打开我们光盘的第一个固件库版本实验工程跑马灯实验 工程(光盘目录为:"4,程序源码\标准例程-V3.5 库函数版本\实验1跑马灯/USER/LED.uvprojx"), 可以看到我们的实验工程目录:

□ E:\电子技术\新战舰Ⅱini开发\程序源码编写\库函数版本\战舰V3\实验1 跑马灯实验\USER\L	
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>P</u> roject Fl <u>a</u> sh <u>D</u> ebug Pe <u>r</u> ipherals <u>T</u> ools <u>S</u> VCS <u>W</u> indow <u>H</u> elp	
🗋 💕 🛃 🍠 👗 🖄 🖏 🤟 🤟 🦛 🔿 🥐 🗱 🤼 🤯 津 浦 川浜 🞯 EN_USART1_RX	Solution
🕸 🕮 🥔 🗮 🙀 LED 🔤 🖍 🛔 🗟 💠 🗇 🌰	
Project Stm32f10x_gpio.c stm32f10x_conf. h README. TXT	₹ ×
 Project: LED Main.c 主要用来编写main 函数。stm32f10x_it.c中主 要用来定义部分中断服务函数。System_stm32f10x.c 主要定义SystemInit等时钟初始化函数。 MARDWARE Stm32f10x_it.c MARDWARE AARDWARE Adalay.c System Generation Stratup_stm32f10x_hd.s Stm32f10x_grio.c Stm32f10x_grio.c Stm32f10x_grio.c Stm32f10x_grio.c Stm32f10x_grio.c Stm32f10x_grio.c Stm32f10x_rec.c Stm32f10x_rec Stm32f10x_rec Stm32f10x_rec	
Build Output	<u>O</u> ×
FromELF: creating hex file	

图 6.1.1 跑马灯实验目录结构 接下来我们逐一讲解一下我们的工程目录下面的组以及重要文件。

① 组 USER 下面存放的主要是用户代码。system_stm32f10x.c 里面主要是系统时钟初始化函数 SystemInit 相关的定义,一般情况下文件用户不需要修改。stm32f10x_it.c 里面存放的 是部分中断服务函数,这两个文件的作用在 3.1 节有讲解,大家可以翻过去看看。main.c



图 6.1.3 代码层次结构图

从层次图中可以看出,我们的用户代码和 HARDWARE 下面的外设驱动代码再不需要直接操作寄存器,而是直接或间接操作官方提供的固件库函数。但是后面我们的为了让大家更全面方便的了解外设,我们会增加重要的外设寄存器的讲解,这样对底层知识更加了解,方便我们深入学习固件库。

准备内容我们就讲解到这里,接下来我们就要进入我们跑马灯实验的讲解部分了。这里需 要说明一下,我们在讲解固件库之前会首先对重要寄存器进行一个讲解,这样是为了大家对寄 存器有个初步的了解。大家学习固件库,并不需要记住每个寄存器的作用,而只是通过了解寄 存器来对外设一些功能有个大致的了解,这样对以后的学习也很有帮助。

首先要提一下,在固件库中,GPIO 端口操作对应的库函数函数以及相关定义在文件 stm32f10x_gpio.h 和 stm32f10x_gpio.c 中。

STM32 的 IO 口相比 51 而言要复杂得多,所以使用起来也困难很多。首先 STM32 的 IO 口可以由软件配置成如下 8 种模式:

- 1、输入浮空
- 2、输入上拉
- 3、输入下拉
- 4、模拟输入
- 5、开漏输出
- 6、推挽输出
- 7、推挽式复用功能
- 8、开漏复用功能

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

每个 IO 口可以自由编程,但 IO 口寄存器必须要按 32 位字被访问。STM32 的很多 IO 口都 是 5V 兼容的,这些 IO 口在与 5V 电平的外设连接的时候很有优势,具体哪些 IO 口是 5V 兼容 的,可以从该芯片的数据手册管脚描述章节查到(I/O Level 标 FT 的就是 5V 电平兼容的)。

STM32的每个 IO 端口都有 7 个寄存器来控制。他们分别是: 配置模式的 2 个 32 位的端口 配置寄存器 CRL 和 CRH; 2 个 32 位的数据寄存器 IDR 和 ODR; 1 个 32 位的置位/复位寄存器 BSRR; 一个 16 位的复位寄存器 BRR; 1 个 32 位的锁存寄存器 LCKR。大家如果想要了解每个 寄存器的详细使用方法,可以参考《STM32 中文参考手册 V10》P105~P129。

CRL 和 CRH 控制着每个 IO 口的模式及输出速率。

STM32的 IO 口位配置表如表 6.1.4 所示:

	配置模式	CNF1	CNF0	MODE1	MODE0	PxODR寄存器		
通用於山	推挽式(Push-Pull)	0	0	01 10		01		0 或 1
旭用棚山	开漏(Open-Drain)		1			0 或 1		
复用功能	推挽式(Push-Pull)	4	0	11		不使用		
输出	开漏(Open-Drain)		1	见	表3.1.2	不使用		
	模拟输入	0	0			不使用		
输入	浮空输入	0	1	00		不使用		
	下拉输入	4	0			0		
	上拉输入		U			1		

表 6.1.4 STM32 的 IO 口位配置表

STM32 输出模式配置如表 6.1.5 所示:

MODE[1:0]	意义
00	保留
01	最大输出速度为10MHz
10	最大输出速度为2MHz
11	最大输出速度为50MHz

表 6.1.5 STM32 输出模式配置表 接下来我们看看端口低配置寄存器 CRL 的描述,如图 6.1.6 所示:

	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程									教程						
	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	CNF7	[1:0]	MODE7	[1:0]	CNF6	[1:0]	MODE	5[1:0]	CNF5	[1:0]	MODE 5	[1:0]	CNF4	[1:0]	MODE4	[1:0]
_	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	CNF3	[1:0]	MODE3	[1:0]	CNF2	[1:0]	MODE2	[1:0]	CNF1	[1:0]	MODE1	[1:0]	CNF0	[1:0]	MODEO	[1:0]
-	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

STM32F1 开发指南(库函数版)

位31:30	CNFy[1:0]: 端口x配置位(y = 07)							
27:26	软件通过这些位配置相应的I/O端口,请参考表15端口位配置表。							
23:22	在输入模式(MODE[1:0]=00):							
19:18	00: 模拟输入模式							
15:14	01: 浮空输入模式(复位后的状态)							
11:10 7:6	10: 上拉/下拉输入模式							
7.0	11: 保留							
0.2	在输出模式(MODE[1:0]>00):							
	00: 通用推挽输出模式							
	01: 通用开漏输出模式							
	10: 复用功能推挽输出模式							
	11: 复用功能开漏输出模式							
位29:28	MODEy[1:0]: 端口x的模式位(y = 07)							
25:24	软件通过这些位配置相应的I/O端口,请参考表15端口位配置表。							
21:20	00: 输入模式(复位后的状态)							
17:16	01: 输出模式, 最大速度10MHz							
13:12	10: 输出模式,最大速度2MHz							
9:8, 5:4	11: 输出模式,最大速度50MHz							
1.0								

图 6.1.6 端口低配置寄存器 CRL 各位描述

该寄存器的复位值为 0X4444 4444,从图 6.1.4 可以看到,复位值其实就是配置端口为浮空 输入模式。从上图还可以得出: STM32 的 CRL 控制着每组 IO 端口(A~G)的低 8 位的模式。 每个 IO 端口的位占用 CRL 的 4 个位,高两位为 CNF,低两位为 MODE。这里我们可以记住几 个常用的配置,比如 0X0 表示模拟输入模式(ADC 用)、0X3 表示推挽输出模式(做输出口用, 50M 速率)、0X8 表示上/下拉输入模式(做输入口用)、0XB 表示复用输出(使用 IO 口的第二 功能,50M 速率)。

CRH 的作用和 CRL 完全一样,只是 CRL 控制的是低 8 位输出口,而 CRH 控制的是高 8 位输出口。这里我们对 CRH 就不做详细介绍了。下面我们讲解一下怎样通过固件库设置 GPIO 的相关参数和输出。

GPIO 相关的函数和定义分布在固件库文件 stm32f10x_gpio.c 和头文件 stm32f10x_gpio.h 文件中。

在固件库开发中,操作寄存器 CRH 和 CRL 来配置 IO 口的模式和速度是通过 GPIO 初始化 函数完成:

void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct);

这个函数有两个参数,第一个参数是用来指定 GPIO,取值范围为 GPIOA~GPIOG。

第二个参数为初始化参数结构体指针,结构体类型为 GPIO_InitTypeDef。下面我们看看这个结构体的定义。首先我们打开我们光盘的跑马灯实验,然后找到 FWLib 组下面的 stm32f10x_gpio.c 文件,定位到 GPIO_Init 函数体处,双击入口参数类型 GPIO_InitTypeDef 后右键选择 "Go to definition of …"可以查看结构体的定义:

typedef struct

ALIENTEK

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

{ uint16_t GPIO_Pin;

GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;

GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;

}GPIO_InitTypeDef;

下面我们通过一个 GPIO 初始化实例来讲解这个结构体的成员变量的含义。 通过初始化结构体初始化 GPIO 的常用格式是:

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED0-->PB.5 端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度 50MHz GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//根据设定参数配置 GPIO

上面代码的意思是设置 GPIOB 的第 5 个端口为推挽输出模式,同时速度为 50M。从上面初始 化代码可以看出,结构体 GPIO_InitStructure 的第一个成员变量 GPIO_Pin 用来设置是要初始化 哪个或者哪些 IO 口;第二个成员变量 GPIO_Mode 是用来设置对应 IO 端口的输出输入模式, 这些模式是上面我们讲解的 8 个模式,在 MDK 中是通过一个枚举类型定义的:

出出

typedef enum

$GPIO_Mode_AIN = 0x0,$	//模拟输入
$GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,$	//浮空输入
$GPIO_Mode_IPD = 0x28,$	//下拉输入
$GPIO_Mode_IPU = 0x48,$	//上拉输入
$GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,$	//开漏输出
$GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,$	//通用推挽输
$GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,$	//复用开漏输
$GPIO_Mode_AF_PP = 0x18$	//复用推挽
GPIOMode TypeDef:	

第三个参数是 IO 口速度设置,有三个可选值,在 MDK 中同样是通过枚举类型定义:

typedef enum { GPIO_Speed_10MHz = 1, GPIO_Speed_2MHz, GPIO_Speed_50MHz }GPIOSpeed_TypeDef;

这些入口参数的取值范围怎么定位,怎么快速定位到这些入口参数取值范围的枚举类型, 在我们上面章节 4.7 的"快速组织代码"章节有讲解,不明白的朋友可以翻回去看一下,这里 我们就不重复讲解,在后面的实验中,我们也不再去重复讲解怎么定位每个参数的取值范围的 方法。

IDR 是一个端口输入数据寄存器,只用了低 16 位。该寄存器为只读寄存器,并且只能以 16 位的形式读出。该寄存器各位的描述如图 6.1.7 所示:

A	LIEN	ITEK						S	TM3	32F	1开	发指	南	(库	函数	(版)
									Α	LIENT	EK 战	舰 STN	//32F1	03 V3	开发板	教程
	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
								保	留							
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	IDR15	IDR14	IDR13	IDR12	IDR11	IDR10	IDR9	IDR8	IDR7	IDR6	IDR5	IDR4	IDR3	IDR2	IDR1	IDRO
	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
		位	31:16	保留	,始终词	卖为0。										
		位	15:0	IDRy	[15:0]:	端口输	入数据((y = 0	15)							

这些位为只读并只能以字(16位)的形式读出。	读出的值为对应I/O口的状态。

图 6.1.7 端口输入数据寄存器 IDR 各位描述

要想知道某个 IO 口的电平状态,你只要读这个寄存器,再看某个位的状态就可以了。使 用起来是比较简单的。

在固件库中操作 IDR 寄存器读取 IO 端口数据是通过 GPIO ReadInputDataBit 函数实现的:

uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)

IDRy[15:0]: 端口输入数据(y = 0...15)

比如我要读 GPIOA.5 的电平状态,那么方法是:

GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_5);

返回值是 1(Bit_SET)或者 0(Bit_RESET);

ODR 是一个端口输出数据寄存器,也只用了低 16 位。该寄存器为可读写,从该寄存器读 出来的数据可以用于判断当前 IO 口的输出状态。而向该寄存器写数据,则可以控制某个 IO 口 的输出电平。该寄存器的各位描述如图 6.1.8 所示:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							保	:留							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ODR15	ODR14	ODR13	ODR12	ODR11	ODR10	ODR9	ODR8	ODR7	ODR6	ODR5	ODR4	ODR3	ODR2	ODR1	0DR0
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
	1	<u>対</u> 31:16	保留	,始终词	卖为0。										

图 6.1.8 端口输出数据寄存器 ODR 各位描述

在固件库中设置 ODR 寄存器的值来控制 IO 口的输出状态是通过函数 GPIO_Write 来实现 的:

void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal);

该函数一般用来往一次性一个 GPIO 的多个端口设值。

BSRR 寄存器是端口位设置/清除寄存器。该寄存器和 ODR 寄存器具有类似的作用,都可 以用来设置 GPIO 端口的输出位是 1 还是 0。下面我们看看该寄存器的描述如下图:

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103	V 3	开发板教程
-----------------------	------------	-------

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
BR15	BR14	BR13	BR12	BR11	BR10	BR9	BR8	BR7	BR6	BR5	BR4	BR3	BR2	BR1	BR0
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BS15	BS14	BS13	BS12	BS11	BS10	BS9	BS8	BS7	BS6	BS5	BS4	BS3	BS2	BS1	BS0
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	位3	1:16	BRy: 注 这些位 0: 对注 1: 清[注: 如	青除端口 只能写 时应的C 除对应的	1x的位y 入并只前 DRy位 ² 的ODRy位 设置了B	(y = 0.	15) (P 6位)的 影响 Ry的对』	rort x Re 形式操作 立位,B	eset bit 乍。 Sy位起	y) 作用。					
位15:0		BSy : 这些位 0: 对 1: 设	设置端口 这只能写 对应的 (置对应的	口x的位y 入并只f DDRy位 的ODRy	/ (y = 0) 能以字(不产生) 位为1		Port x S 形式操	et bit y) 作。							

图 6.1.9 端口位设置/清除寄存器 BSRR 各位描述

该寄存器通过举例子可以很清楚了解它的使用方法。例如你要设置 GPIOA 的第1个端口 值为1,那么你只需要往寄存器 BSRR 的低16 位对应位写1 即可:

GPIOA->BSRR=1<<1;

如果你要设置 GPIOA 的第1个端口值为0,你只需要往寄存器高16 位对应为写1即可:

GPIOA->BSRR=1<<(16+1)

该寄存器往相应位写 0 是无影响的,所以我们要设置某些位,我们不用管其他位的值。 BRR 寄存器是端口位清除寄存器。该寄存器的作用跟 BSRR 的高 16 位雷同,这里就不做 详细讲解。在 STM32 固件库中,通过 BSRR 和 BRR 寄存器设置 GPIO 端口输出是通过函数

GPIO_SetBits()和函数 GPIO_ResetBits()来完成的。

void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);

void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)

在多数情况下,我们都是采用这两个函数来设置 GPIO 端口的输入和输出状态。比如我们要设置 GPIOB.5 输出 1,那么方法为:

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);

反之如果要设置 GPIOB.5 输出位 0, 方法为:

GPIO_ResetBits (GPIOB, GPIO_Pin_5);

GPIO 相关的函数我们先讲解到这里。虽然 IO 操作步骤很简单,这里我们还是做个概括性的总结,操作步骤为:

1) 使能 IO 口时钟。调用函数为 RCC_APB2PeriphClockCmd()。

2) 初始化 IO 参数。调用函数 GPIO_Init();

3) 操作 IO。操作 IO 的方法就是上面我们讲解的方法。

上面我们讲解了 STM32 IO 口的基本知识以及固件库操作 GPIO 的一些函数方法,下面我们来讲解我们的跑马灯实验的硬件和软件设计。

6.2 硬件设计

本章用到的硬件只有 LED (DS0 和 DS1)。其电路在 ALIENTEK 战舰 STM32F103 开发板 上默认是已经连接好了的。DS0 接 PB5, DS1 接 PE5。所以在硬件上不需要动任何东西。其连

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

接原理图如图 6.2.1 下:



图 6.2.1 LED 与 STM32F1 连接原理图

6.3 软件设计

跑马灯实验我们主要用到的固件库文件是:

stm32f10x_gpio.c /stm32f10x_gpio.h

stm32f10x_rcc.c/stm32f10x_rcc.h

misc.c/ misc.h

stm32f10x_usart /stm32f10x_usart.h

其中 stm32f10x_rcc.h 头文件在每个实验中都要引入,因为系统时钟配置函数以及相关的外设时 钟使能函数都在这个其源文件 stm32f10x_rcc.c 中。stm32f10x_usart.h 和 misc.h 头文件在我们 SYSTEM 文件夹中都需要使用到,所以每个实验都会引用。

首先,找到之前 3.3 节新建的 Template 工程,在该文件夹下面新建一个 HARDWARE 的文件夹,用来存储以后与硬件相关的代码,然后在 HARDWARE 文件夹下新建一个 LED 文件夹,用来存放与 LED 相关的代码。如图 6.3.1 所示:

					x
	2 , 标 ▶ 实验1 跑马/	5实验 ▶	 ✓ 4 搜索 3 	实验1 跑马灯实验	م
文件(F) 编辑(E)	查看(V) 工具(T) 帮!	助(H)			
组织 ▼ 包含	含到库中 ▼ 共享 ▼	刻录	新建文件夹		2
☆ 收藏夹 着) CORE		퉬 HARDWA	RE	
🔒 下载	🐌 OBJ		퉬 STM32F1(0x_FWLib	
■ 桌面	🕌 SYSTEM) USER		
🗐 最近说	🚳 keilkilli.bat		README.	ТХТ	
.					

图 6.3.1 新建 HARDWARE 文件夹

然后我们打开 USER 文件夹下的 LED.uvprojx 工程(如果是使用的上面新建的工程模板,那

么就是 Template. uvprojx,大家可以将其重命名为 LED. uvprojx),按管按钮新建一个文件,然

后保存在 HARDWARE->LED 文件夹下面,保存为 led.c。在该文件中输入如下代码:

#include "led.h"
//初始化 PB5 和 PE5 为输出口.并使能这两个口的时钟
//LED IO 初始化
void LED_Init(void)

{

STM32F1 开发指南(库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB	
RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);	//使能 PB,PE 端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;	//LED0>PB.5 推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;	//推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;	
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);	
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);	//PB.5 输出高
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;	//LED1>PE.5 推挽输出
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);	
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);	/PE.5 输出高
1	

该代码里面就包含了一个函数 void LED_Init(void),该函数的功能就是用来实现配置 PB5 和 PE5 为推挽输出。这里需要注意的是:在配置 STM32 外设的时候,任何时候都要先使能该 外设的时钟。GPIO 是挂载在 APB2 总线上的外设,在固件库中对挂载在 APB2 总线上的外设时 钟使能是通过函数 RCC_APB2PeriphClockCmd()来实现的。对于这个入口参数设置,在我们前面的"快速组织代码"章节已经讲解很清楚了。看看我们的代码:

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB| RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); //使能 GPIOB,GPIOE 端口时钟 这行代码的作用是使能 APB2 总线上的 GPIOB 和 GPIOE 的时钟。

在配置完时钟之后,LED_Init 配置了 GPIOB.5 和 GPIOE.5 的模式为推挽输出,并且默认输出1。这样就完成了对这两个 IO 口的初始化。函数代码是:

3 -		
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;	//LED0>GPIOB.5 端口配置
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;	//推挽输出
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;	//IO 口速度为 50MHz
	GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);	//初始化 GPIOB.5
	GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);	//GPIOB.5 输出高

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;	//LED1>GPIOE.5 推挽输出
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);	//初始化 GPIOE.5
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);	//GPIOE.5 输出高

这里需要说明的是,因为 GPIOB 和 GPIOE 的 IO 口的初始化参数都是设置在结构体变量 GPIO_InitStructure 中,因为两个 IO 口的模式和速度都一样,所以我们只用初始化一次,在 GPIOE.5 的初始化的时候就不需要再重复初始化速度和模式了。最后一行代码:

GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);

的作用是在初始化中将 GPIOE.5 输出设置为高。

保存 led.c 代码, 然后我们按同样的方法, 新建一个 led.h 文件, 也保存在 LED 文件夹下面。 在 led.h 中输入如下代码:

#ifndef __LED_H

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

#define __LED_H

#include "sys.h" //LED 端口定义

#define LED0 PBout(5)// DS0

#define LED1 PEout(5)// DS1

void LED_Init(void);//初始化

#endif

这段代码里面最关键就是2个宏定义:

#define LED0 PBout(5)// DS0

#define LED1 PEout(5)// DS1

这里使用的是位带操作来实现操作某个 IO 口的 1 个位的,关于位带操作前面第五章 5.2.1 已经有介绍,这里不再多说。这里我们来讲解一下,操作 IO 口输出高低电平的三种方法。

通过位带操作 PB5 输出高低电平从而控制 LED0 的方法如下:

LED0=1; //通过位带操作控制 LED0 的引脚 PB5 输出高电平

LED0=0; //通过位带操作控制 LED0 的引脚 PB5 输出低电平

关于位带操作的基本原理请参考 5.2.1 小节。同样我们也可以使用固件库操作和寄存器操作 来实现 IO 口操作。库函数操作方法如下:

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);

//设置 GPIOB.5 输出 1,等同 LED0=1;

GPIO_ResetBits (GPIOB, GPIO_Pin_5); //设置 GPIOB.5 输出 0,等同 LED0=0;

库函数操作就直接调用两个函数即可控制 IO 输出高低电平。我们也通过直接操作寄存器 BRR 和 BSRR 的方式来操作 IO 口输出高低电平,方法如下:

GPIOB->BRR=GPIO_Pin_5; //设置 GPIOB.5 输出 1,等同 LED0=1;

GPIOB->BSRR=GPIO_Pin_5; //设置 GPIOB.5 输出 0,等同 LED0=0;

对于上面三种方法,大家根据自己喜好来选择一种即可。在 IO 口速度没有太大要求的情况下效果都是一样的。

接下来我们将 led.h 也保存一下。接着,我们在 Manage Project Items 管理里面新建一个 HARDWARE 的组,并把 led.c 加入到这个组里面,如图 6.3.2 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
Manage Project Items	×
Project Items Folders/Extensions Books	
Project Targets: 🖄 🗙 🗲 Groups:	
LED USER HARDWARE SYSTEM CORE FWLIB README	led.c
Set as Current Target	Add Files Add Files as Image
OK	Cancel Help

图 6.3.2 给工程新增 HARDWARE 组

单击 OK,回到工程,然后你会发现在 Project Workspace 里面多了一个 HARDWARE 的组, 在改组下面有一个 led.c 的文件。如图 6.3.3 所示:



然后用之前介绍的方法(在 3.3.3 节介绍的)将 led.h 头文件的路径加入到工程里面。如图 6.3.4 所示:

			ST.	M32	2F.T	开发	: 指	(件間	凶奴成り
l i i				ALIE	ENTE	K 战舰	STM32F	103 V3 7	干发板教程
🛚 Options	for Target	'Iarget	1'						
Device Tar	get Output L	isting User	C/C++	Åsm	Lir	nker De	bug Vi	tilities	
Brannan	aar Cumbala								
- Freproces	Folder Setup							?	
<u>D</u> efine	C. J								-
U <u>n</u> define						<u> </u>	J 🔨 🗡	★	
– Languagi		ay							
	\SYSTEM\sys	s art							
<u>O</u> ptimizati	\USER \STM32F10x_	FWLib\inc							-
🗌 Optim	\CORE								
I <u>S</u> plit L									es
Include Dates									0x
<u>M</u> isc									
Controls	1	Γ	ПК	1	Cancel	1			
Compiler control		L	UK		Sancor				<u>^</u>
string						-			~
		OK	c	ancel		Defa	ults		Help
		OK 图 6.3.4 济	c	ancel 头文件	 路径	Defa 到 PAT	ults H		Help
回到主界面	,在 main 函	OK 图 6.3.4 闭 数里面编写	がない c 添加 LED う 如下代码	ancel 头文件 :	 路径	Defa 到 PAT	ults H		Help
回到主界面 #include "lec	,在 main 函	OK 图 6.3.4 涡 数里面编写	」	ancel 头文件 :	 路径	Defa 到 PAT	ults H		Help
回到主界面 #include "lec #include "de	,在 main 函言 l.h" lay.h"	OK 图 6.3.4 闭 数里面编写	c ≶加 LED ∯ 如下代码	ancel 头文件 :	路 径	Defa 到 PAT	ults H		Help
回到主界面 #include "led #include "de #include "sys	,在 main 函言 1.h" lay.h" s.h"	OK 图 6.3.4 闭 数里面编写	s加 LED 约 如下代码	ancel 头文件 :	路径	Defa 到 PAT	ults H		Help
回到主界面 #include "lec #include "de #include "sys //ALIENTE	,在 main 函 l.h" lay.h" s.h" K 战舰 STM32	OK 图 6.3.4 湖里面编写 2 开发板实:	▲ C 参加 LED 如下代码 验 1	ancel 头文件 :	·路径	Defa	ults H		Help
回到主界面 #include "lec #include "de #include "sys //ALIENTEF //跑马灯实验	,在main函 l.h" lay.h" s.h" K战舰 STM3: 金	OK 图 6.3.4 湖 型 面编写 2 开发板实	☆加 LED う 如下代码 验 1	ancel 头文件 :	·路径	Defa	ults H		Help
回到主界面 #include "lec #include "de #include "sys //ALIENTER //跑马灯实验 int main(void	,在 main 函言 1.h" lay.h" s.h" & 战舰 STM3: 佥 d)	OK 图 6.3.4 溺 数里面编写 2 开发板实:	☆加 LED 当如下代码	ancel 头文件 :	·路径	Defæ	ults H		Help
回到主界面 #include "lec #include "de #include "sys //ALIENTEF //跑马灯实影 int main(voic {	,在 main 函 l.h" lay.h" s.h" K 战舰 STM3: 佥 d)	OK 图 6.3.4 刻里面编写 2 开发板实	☆加 LED う 如下代码	ancel 头文件 :	·路径	Defa 到 PAT	ults H		Help
回到主界面 #include "lec #include "de #include "sys //ALIENTEF //跑马灯实验 int main(void { delay_in	,在 main 函 l.h" lay.h" s.h" K 战舰 STM3: 佥 d)	OK 图 6.3.4 溺 数里面编写 2 开发板实:	c ☆加 LED 如 下 代 码 验 1 //延时 函	ancel 头文件 : 函数初;	路径始化	Defæ	ults H		Help
回到主界面 #include "lec #include "de #include "sys //ALIENTEF //跑马灯实验 int main(void { delay_in LED_In	,在 main 函 1.h" lay.h" s.h" K 战舰 STM3: 佥 d) nit(); nit();	0K 图 6.3.4 剂 数里面编写 2 开发板实	 ☆加下代码 如下代码 验 1 //延时函 //初始4	ancel 头文件 : S S S S S S S S S S S S S S S S S S	BBA BBA BD 连	Defa 到 PAT	<mark>ults</mark> H	1	Help
回到主界面 #include "lec #include "de #include "sy: //ALIENTEF //跑马灯实验 int main(void { delay_in LED_In while(1)	,在 main 函 i.h" lay.h" s.h" K 战舰 STM3: 佥 d) nit(); nit();	OK 图 6.3.4 溺 数里面编写 2 开发板实:	 ☆加下代码 如下代码 //延时函 //初始化	ancel 头文件 : 化与 LH	始化 ED 连	Def 到 PAT E接的碼	uts H	1	Help
回到主界面 #include "lec #include "de #include "sys //ALIENTEF //跑马灯实验 int main(void { delay_in LED_In while(1) { LE	,在 main 函言 i.h" lay.h" s.h" K 战舰 STM3: 金 d) nit(); nit();) 2D0=0;	0K 图 6.3.4 剂 数里面编写 2 开发板实	 ☆加下代码 如下代码 验 1 //延时函 //初始4	ancel 头文件 : S S S S S S S S S S S S S S S S S S	始化 ED 连	Defa 到 PAT	ults H	1	Help
回到主界面 #include "lea #include "de #include "de #include "sy: //ALIENTEF //跑马灯实骚 int main(void { delay_in LED_In while(1) { LE	,在 main 函 1.h" lay.h" s.h" K战舰 STM32 金 d) nit(); nit();) 2D0=0; 2D0=0; 2D1=1;	0K 图 6.3.4 溺 数里面编写 2 开发板实	 ☆加 LED 分 如下代码 验 1 //延时 函 //初始化	ancel 头文件 : S S 数初; L与 LH	始化 ED 连	Def 到 PAT E接的碼	uts H	1	Help
回到主界面 #include "lec #include "de #include "sys //ALIENTEF //跑马灯实驱 int main(void { delay_in LED_In while(1) { LE LE LE	,在 main 函言 1.h" lay.h" s.h" (战舰 STM3: 金 d) nit(); nit(); nit(); 2D0=0; 2D1=1; lay_ms(300);	0K 图 6.3.4 湖 数里面编写 2 开发板实:	 ☆加 LED 如 下 代 码 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20	ancel 头文件 : S S S S S S S S S S S S S S S S S S	始化 ED 连	Defa 到 PAT	ults H	1	Help
回到主界面 #include "lea #include "de #include "de #include "sy: //ALIENTEF //跑马灯实验 int main(void { delay_in LED_In while(1) { LE LE del LE	,在 main 函 1.h" lay.h" s.h" (战舰 STM3 () () () () () () () () () () () () ()	OK 图 6.3.4 溺 数里面编写 2 开发板实:	 ☆加 LED 如 下 代 码 加 下 代 码 //延 时 函 // 孤 时 函	ancel 头文件 : 化与 LH 00ms	始化 ED 连	Defa 到 PAT	uts H	1	Help
回到主界面 #include "lec #include "de #include "sys //ALIENTEF //跑马灯实验 int main(void { delay_in LED_In while(1) { LE LE LE	, 在 main 函 1.h" lay.h" s.h" ζ 战舰 STM32 Δ d) nit(); nit(); DD=0; DD=0; DD=1; DD=1; DD=0; DD=1; DD=0;	0K 图 6.3.4 湖 数里面编写 2 开发板实:	 ☆加 LED 如 下 代 码 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20	ancel 头文件 : S S S S S S S S S S S S S S S S S S	始化 ED 连	Defa 到 PAT	ults H	1	Help
回到主界面 #include "lea #include "de #include "sy: //ALIENTEH //跑马灯实骇 int main(void { delay_in LED_Im while(1) { LE LE del LE del LE	, 在 main 函 1.h" lay.h" s.h" K 战舰 STM3: △ d) nit(); nit(); D0=0; ED1=1; lay_ms(300); ED1=0; lay_ms(300);	OK 图 6.3.4 溺 数里面编写 2 开发板实:	★加 LED 美 如下代码 如下代码 //延时函 //延时 3 //延时 3 //延时 3	ancel 头文件 : 化与 LH 00ms 00ms	b B B C B D 连	Defa 到 PAT	ults H	1	Help
回到主界面 #include "lec #include "de #include "sys //ALIENTEH //跑马灯实歌 int main(void { delay_in LED_In while(1) { LE LE del LE LE del LE LE del	, 在 main 函言 1.h" lay.h" s.h" K 战舰 STM32 ☆ d) nit(); nit(); D0=0; D0=0; D1=1; lay_ms(300); D0=1; D1=0; lay_ms(300);	0K 图 6.3.4 溺 数里面编写 2 开发板实:	 ☆加下代码 如下代码 //延时函 //延时 3 //延时 3	ancel 头文件 : OOms 00ms	始化 ED 连	Defa 注到 PAT	ults H	1	Help

代码包含了#include "led.h"这句,使得 LED0、LED1、LED_Init 等能在 main()函数里被调用。 这里我们需要重申的是,在固件库 V3.5 中,系统在启动的时候会调用 system_stm32f10x.c 中的

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

函数 SystemInit()对系统时钟进行初始化,在时钟初始化完毕之后会调用 main()函数。 所以我 们不需要再在 main()函数中调用 SystemInit()函数。当然如果有需要重新设置时钟系统,可以写 自己的时钟设置代码, SystemInit()只是将时钟系统初始化为默认状态。

main()函数非常简单,先调用 delay_init()初始化延时,接着就是调用 LED_Init()来初始化 GPIOB.5 和 GPIOE.5 为输出。最后在死循环里面实现 LED0 和 LED1 交替闪烁,间隔为 300ms。

上面是通过位带操作实现的 IO 操作,对于通过调用库函数以及直接操作寄存器来实现 LED 控制的方法,在我们 main.c 文件中我们已经注释掉,大家可以取消注释分别来测试这两种方法,实际效果是一模一样的。

最后我们按述,编译工程,得到结果如图 6.3.5 所示:



图 6.3.5 编译结果

可以看到没有错误,也没有警告。从编译信息可以看出,我们的代码占用 FLASH 大小为: 1892 字节(1556+336),所用的 SRAM 大小为: 1864 个字节(32+1832)。

这里我们解释一下,编译结果里面的几个数据的意义:

Code: 表示程序所占用 FLASH 的大小 (FLASH)。

RO-data:即Read Only-data,表示程序定义的常量,如 const 类型 (FLASH)。

RW-data:即Read Write-data,表示已被初始化的全局变量(SRAM)

ZI-data: 即 Zero Init-data,表示未被初始化的全局变量(SRAM)

有了这个就可以知道你当前使用的 flash 和 sram 大小了,所以,一定要注意的是程序的大小不是.hex 文件的大小,而是编译后的 Code 和 RO-data 之和。

接下来,我们就先进行软件仿真,验证一下是否有错误的地方,然后下载到战舰 STM32 开发板看看实际运行的结果。

6.4 仿真与下载

此代码,我们先进行软件仿真,看看结果对不对,根据软件仿真的结果,然后再下载到 ALIENTEK 战舰 STM32 板子上面看运行是否正确。

首先,我们进行软件仿真(请先确保 Options for Target→ Debug 选项卡里面已经设置为 Use Simulator, 参考 3.4.1 小节)。先按 开始仿真,接着按 ,显示逻辑分析窗口,点击 Setup, 新建两个信号 PORTB.5 和 PORTE.5,如图 6.4.1 所示:



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

etup Logic Analyzer		— ×
Current Logic Analyzer Signals		<u>*</u>
(PORTB & 0x00000020)	> 5	
	~ 3	Þ
Signal Display	Display Bange -	
Display Type: Bit	Max: 0	(FFFF
Color:		< <u>0</u>
Hexadecimal Display		
Display Formula (Signal & Ma	sk) >> Shift	
And Mask: 0x00000020	Shift Right: 5	
Export / Import		
Export Signal Definitions	Import Signal	Definitions
	Delete actua	al Signals
Kill A	Close	Help

图 6.4.1 逻辑分析设置

Display Type 选择 bit, 然后单击 Close 关闭该对话框,可以看到逻辑分析窗口出来了两个 信号,如图 6.4.2 所示:

Logi	Logic Analyzer										
Setu	p Load	Min Time	Max Time	Grid	Zoom	Min/Max	Update Screen	Transition	Jump to	Signal Info	
	Save	0.12575 ms	0.12575 ms	1 ms	In Out All	Auto Undo	Stop Clear	Prev Next	Code Trace	Show Cycle	es
ы	1										Т
\sim											
<u>a</u>											
00											
8											
No.											
~											
81											
10 L											
-											
\$	1										
8											
<u></u>											
ĝ											
ő											
E											
ORT											
8	0 0										
	0.12570.1257	75 m.s			6, 125	75 ms				13.12575 ms	5
4											۰I

图 6.4.2 设置后的逻辑分析窗口

接着,点击国,开始运行。运行一段时间之后,按 这按钮,暂停仿真回到逻辑分析窗口,可以看到如图 6.4.3 所示的波形:



图 6.4.3 仿真波形

这里注意 Gird 要调节到 0.2s 左右比较合适,可以通过 Zoom 里面的 In 按钮来放大波形,通过 Out 按钮来缩小波形,或者按 All 显示全部波形。从上图中可以看到 PORTB.5 和 PORTE.5 交替输出,周期可以通过中间那根红线来测量。至此,我们的软件仿真已经顺利通过。

在软件仿真没有问题了之后,我们就可以把代码下载到开发板上,看看运行结果是否与我 们仿真的一致。运行结果如图 6.4.4 所示:



图 6.4.4 执行结果

至此,我们的第一章的学习就结束了,本章作为 STM32 的入门第一个例子,详细介绍了 STM32 的 IO 口操作,同时巩固了前面的学习,并进一步介绍了 MDK 的软件仿真功能。希望 大家好好理解一下。



第七章 蜂鸣器实验

上一章,我们介绍了 STM32F1 的 IO 口作为输出的使用,这一章,我们将通过另外一个例 子讲述 STM32F1 的 IO 口作为输出的使用。在本章中,我们将利用一个 IO 口来控制板载的有 源蜂鸣器,实现蜂鸣器控制。通过本章的学习,你将进一步了解 STM32F1 的 IO 口作为输出口 使用的方法。本章分为如下几个小节:

- 7.1 蜂鸣器简介
- 7.2 硬件设计
- 7.3 软件设计
- 7.4 仿真与下载

7.1 蜂鸣器简介

蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、 复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。蜂鸣 器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。

战舰 STM32 开发板板载的蜂鸣器是电磁式的有源蜂鸣器,如图 7.1.1 所示:



图 7.1.1 有源蜂鸣器

这里的有源不是指电源的"源",而是指有没有自带震荡电路,有源蜂鸣器自带了震荡电路, 一通电就会发声;无源蜂鸣器则没有自带震荡电路,必须外部提供 2~5Khz 左右的方波驱动, 才能发声。

前面我们已经对 STM32 的 IO 做了简单介绍,上一章,我们就是利用 STM32 的 IO 口直接 驱动 LED 的,本章的蜂鸣器,我们能否直接用 STM32 的 IO 口驱动呢?让我们来分析下:STM32 的单个 IO 最大可以提供 25mA 电流(来自数据手册),而蜂鸣器的驱动电流是 30mA 左右,两者十分相近,但是全盘考虑,STM32 整个芯片的电流,最大也就 150mA,如果用 IO 口直接驱动蜂鸣器,其他地方用电就得省着点了…所以,我们不用 STM32 的 IO 直接驱动蜂鸣器,而是通过三极管扩流后再驱动蜂鸣器,这样 STM32 的 IO 只需要提供不到 1mA 的电流就足够了。

IO 口使用虽然简单,但是和外部电路的匹配设计,还是要十分讲究的,考虑越多,设计就 越可靠,可能出现的问题也就越少。

本章将要实现的是控制 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上的蜂鸣器发出:"嘀"…"嘀"… 的间隔声,进一步熟悉 STM32 IO 口的使用。

7.2 硬件设计

本章需要用到的硬件有:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) 蜂鸣器

DS0 在上一章已有介绍,而蜂鸣器在硬件上也是直接连接好了的,不需要经过任何设置, 直接编写代码就可以了。蜂鸣器的驱动信号连接在 STM32 的 PB8 上。如图 7.2.1 所示:



图 7.2.1 蜂鸣器与 STM32 连接原理图

图中我们用到一个 NPN 三极管(S8050)来驱动蜂鸣器, R60 主要用于防止蜂鸣器的误发声。当 PB.8 输出高电平的时候,蜂鸣器将发声,当 PB.8 输出低电平的时候,蜂鸣器停止发声。

7.3 软件设计

大家可以直接打开本实验工程。也可以按下面的步骤在实验 1 的基础上新建蜂鸣器实验工程。复制上一章的 LED 实验工程,然后打开 USER 目录,把目录下面工程 LED.uvprojx 重命名为 BEEP.uvprojx。,然后在 HARDWARE 文件夹下新建一个 BEEP 文件夹,用来存放与蜂鸣器相关的代码。如图 7.3.1 所示:



图 7.3.1 在 HARDWARE 下新增 BEEP 文件夹

然后我们打开 USER 文件夹下的 BEEP.uvprojx 工程, 按 按 按钮新建一个文件, 然后保存在 HARDWARE→BEEP 文件夹下面, 保存为 beep.c。在该文件中输入如下代码:

#include "beep.h"						
//初始化 PB8 为输出口.并使能这个口的时钟						
//LED IO 初始化						
void BEEP_Init(void)						
{						
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;						
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, E	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);					
	//使能 GPIOB 端口时钟					
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;	//BEEP>GPIOB.8 端口配置					
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;	//推挽输出					
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;	//速度为 50MHz					
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);	//根据参数初始化 GPIOB.8					
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8);	//输出0,关闭蜂鸣器输出					
}						
这段代码 仅包含1个函数: void BEEP_Init(void),该函数的	作用就是使能 PORTB 的时钟,					

同时配置 PB8 为推挽输出。这里的初始化内容跟实验 6 跑马灯实验几乎是一样的,这里就不做深入的讲解。

保存 beep.c 代码, 然后我们按同样的方法, 新建一个 beep.h 文件, 也保存在 BEEP 文件夹

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
下面。在 beep.h 中输入如下代码	马:
#ifndefBEEP_H	
#defineBEEP_H	
#include "sys.h"	
//蜂鸣器端口定义	
#define BEEP PBout(8)	// BEEP,蜂鸣器接口
<pre>void BEEP_Init(void);</pre>	//初始化
#endif	

和上一章一样,我们这里还是通过位带操作来实现某个 IO 口的输出控制,BEEP 就直接代表了 PB8 的输出状态。我们只需要令 BEEP=1,就可以让蜂鸣器发声。

将 beep.h 也保存。接着,我们把 beep.c 加入到 HARDWARE 这个组里面,这一次我们通过 双击的方式来增加新的.c 文件,双击 HARDWARE,找到 beep.c,加入到 HARDWARE 里面, 如图 7.3.2 所示:





可以看到 HARDWARE 文件夹里面多了一个 beep.c 的文件, 然后还是用老办法把 beep.h 头文件所在的路径加入到工程里面。回到主界面, 在 main.c 里面编写如下代码:

#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "beep.h"

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
//ALIENTEK 战舰 STM32 开发	板实验2
//蜂鸣器实验	
int main(void)	
{	
<pre>delay_init();</pre>	//延时函数初始化
LED_Init();	//初始化与 LED 连接的硬件接口
BEEP_Init();	//初始化蜂鸣器端口
while(1)	
{ LED0=0;	
BEEP=0;	
delay_ms(300);	
LED0=1;	
BEEP=1;	
delay_ms(300);	
}	
}	
決 善 亜 ㎏ PEED	立州句今败汉 无能小 不则疟逐的时候今据烘 讨码代码

注意要将 BEEP 文件夹加入头文件包含路径,不能少,否则编译的时候会报错。这段代码 就实现前面 7.1 节所阐述的功能,同时加入了 DS0(LED0)的闪烁来提示程序运行(后面的代 码,我们基本都会加入这个),整个代码比较简单。

然后按 ,编译工程,得到结果如图 7.3.3 所示:

Build Output) ×
linking	~
Program Size: Code=4604 RO-data=336 RW-data=52 ZI-data=1836	
FromELF: creating hex file	
"\OBJ\BEEP.axf" - O Error(s), O Warning(s).	
Build Time Elapsed: 00:00:06	~
	1.8

图 7.3.3 编译结果

可以看到没有错误,也没有警告。接下来,大家就可以下载验证了。如果有 JLINK,则可 以用 jlink 进行在线调试 (需要先下载代码),单步查看代码的运行,STM32F1 的在线调试方法 介绍,参见: 3.4.3 节。

7.4 仿真与下载

我们可以先用软件仿真,看看结果对不对,根据软件仿真的结果,然后再下载到战舰 STM32 开发板上面看运行是否正确。

首先,我们进行软件仿真。先按 ④ 开始仿真,接着按 题,显示逻辑分析窗口,点击 Setup, 新建 2 个信号: PORTB.5 和 PORTB.8,如图 7.4.1 所示:



STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

Logic Analyzer				×
Setup Load Min Time Save 0 s	Max Time Grid 18.66667 us 0.2 s	Zoom Min/Max In Out All Auto Undo	Update Screen Stop Clear	Transition Jump to Prev Next Code Trace
(PORTB & 0x00000020) >> 5	0 0			
(PORTE & 0x00000100) >> 8	0			
0	s 18.66667 us	0.8 s		1.6 s
🖻 Project 🧱 Registers 🔜	Logic Analyzer			

图 7.4.1 新建仿真信号

接着,点击¹,开始运行。运行一段时间之后,按²按钮,暂停仿真回到逻辑分析窗口,可以看到如图 7.4.2 所示的波形:



图 7.4.2 仿真波形

从图中我们可以看出, PB.5 和 PB.8 同时输出高和低电平,和我们预计的效果是一样的,周期是 0.6s,符合预期设计。接下来可以把代码下载到战舰 STM32 开发板上看看运行结果是否正确。

下载完代码,可以看到 DS0 亮的时候蜂鸣器不叫,而 DS0 灭的时候,蜂鸣器叫(因为他 们的有效信号相反)。间隔为 0.3 秒左右,符合预期设计。

至此,我们的本章的学习就结束了。本章,作为 STM32 的入门第二个例子,进一步介绍 了 STM32 的 IO 作为输出口的使用方法,同时巩固了前面的学习。希望大家在开发板上实际验 证一下,从而加深印象。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第八章 按键输入实验

上两章,我们介绍了 STM32F1 的 IO 口作为输出的使用,这一章,我们将向大家介绍如何 使用 STM32F1 的 IO 口作为输入用。在本章中,我们将利用板载的 4 个按键,来控制板载的两 个 LED 的亮灭和蜂鸣器的开关。通过本章的学习,你将了解到 STM32F1 的 IO 口作为输入口 的使用方法。本章分为如下几个小节:

8.1 STM32 IO 口简介

8.2 硬件设计

8.3 软件设计

8.4 仿真与下载



8.1 STM32 IO 口简介

STM32F1的IO口在上一章已经有了比较详细的介绍,这里我们不再多说。STM32F1的IO口做输入使用的时候,是通过调用函数GPIO_ReadInputDataBit()来读取IO口的状态的。了解了这点,就可以开始我们的代码编写了。

这一章,我们将通过 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上载有的 4 个按钮 (WK_UP、KEY0、 KEY1 和 KEY2),来控制板上的 2 个 LED (DS0 和 DS1) 和蜂鸣器,其中 WK_UP 控制蜂鸣器, 按一次叫,再按一次停; KEY2 控制 DS0,按一次亮,再按一次灭; KEY1 控制 DS1,效果同 KEY2; KEY0 则同时控制 DS0 和 DS1,按一次,他们的状态就翻转一次。

8.2 硬件设计

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0、DS1
- 2) 蜂鸣器

3) 4个按键: KEY0、KEY1、KEY2、和WK_UP。

DS0、DS1 以及蜂鸣器和 STM32 的连接在上两章都已经分别介绍了,在战舰 STM32 开发 板上的按键 KEY0 连接在 PE4 上、KEY1 连接在 PE3 上、KEY2 连接在 PE2 上、WK_UP 连接 在 PA0 上。如图 8.2.1 所示:



图 8.2.1 按键与 STM32 连接原理图

这里需要注意的是: KEY0、KEY1 和 KEY2 是低电平有效的, 而 WK_UP 是高电平有效的, 并且外部都没有上下拉电阻, 所以, 需要在 STM32 内部设置上下拉。

8.3 软件设计

从这章开始,我们的软件设计主要是通过直接打开我们光盘的实验工程,而不再讲解怎么 加入文件和头文件目录。

打开我们的按键实验工程可以看到,我们引入了 key.c 文件以及头文件 key.h。下面我们首 先打开 key.c 文件,代码如下:

#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
//按键初始化函数
void KEY_Init(void) //IO 初始化
{
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|
 RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE); //使能 PORTA,PORTE 时钟

ALIENTEK	STM32F1	开发指南 (库函数版)			
	ALIENTE	K 战舰 STM32F103 V3 开发板教程			
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin	= GPIO_Pin_2 GPIO_	Pin_3 GPIO_Pin_4;//GPIOE.2~4			
GPIO_InitStructure.GPIO_Mo	de = GPIO_Mode_IPU;	//设置成上拉输入			
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_In	itStructure);	//初始化 GPIOE2,3,4			
		×			
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin	$=$ GPIO_Pin_0;	//初始化 WK_UP>GPIOA.0			
GPIO_InitStructure.GPIO_Mo	de = GPIO_Mode_IPD;	//PA0 设置成输入,下拉			
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_Ir	itStructure);	//初始化 GPIOA.0			
}					
//按键处理函数					
//返回按键值					
//mode:0,不支持连续按;1,支持连续	 挨按;				
//0,没有任何按键按下;1,KEY0 持	安下;2, KEY1 按下;3, K	EY2 按下 ;4, KEY3 按下 WK_UP			
//注意此函数有响应优先级,KEY0	>KEY1>KEY2>KEY3!!				
u8 KEY_Scan(u8 mode)					
{					
static u8 key_up=1;		//按键按松开标志			
if(mode)key_up=1;		//支持连按			
if(key_up&&(KEY0==0 KEY1==0 KEY2==0 KEY3==1))					
{					
delay_ms(10);		//去抖动			
key_up=0;					
if(KEY0==0)return KEY()_PRES;				
else if(KEY1==0)return k	EY1_PRES;				
else if(KEY2==0)return k	EY2_PRES;				
else if(KEY3==1)return V	else if(KEY3==1)return WKUP_PRES;				
}else if(KEY0==1&&KEY1==	}else if(KEY0==1&&KEY1==1&&KEY2==1&&KEY3==0)key_ up=1;				
return 0;		// 无按键按下			
1					

这段代码包含 2 个函数,void KEY_Init(void)和 u8 KEY_Scan(u8 mode),KEY_Init()是用来 初始化按键输入的 IO 口的。首先使能 GPIOA 和 GPIOE 时钟,然后实现 PA0、PE2~4 的输入设置,这里和第六章的输出配置差不多,只是这里用来设置成的是输入而第六章是输出。

KEY_Scan()函数,则是用来扫描这4个IO口是否有按键按下。KEY_Scan()函数,支持两种扫描方式,通过 mode 参数来设置。

当 mode 为 0 的时候,KEY_Scan()函数将不支持连续按,扫描某个按键,该按键按下之后 必须要松开,才能第二次触发,否则不会再响应这个按键,这样的好处就是可以防止按一次多 次触发,而坏处就是在需要长按的时候比较不合适。

当 mode 为 1 的时候, KEY_Scan()函数将支持连续按, 如果某个按键一直按下, 则会一直 返回这个按键的键值, 这样可以方便的实现长按检测。

有了 mode 这个参数,大家就可以根据自己的需要,选择不同的方式。这里要提醒大家,因为该函数里面有 static 变量,所以该函数不是一个可重入函数,在有 OS 的情况下,这个大家 要留意下。同时还有一点要注意的就是,该函数的按键扫描是有优先级的,最优先的是 KEY0, 第二优先的是 KEY1,接着 KEY2,最后是 WK_UP 按键。该函数有返回值,如果有按键按下,则返回非 0 值,如果没有或者按键不正确,则返回 0。
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
接下来我们看看头文件 key.h 里面的代码:
   #ifndef KEY H
   #define KEY H
   #include "sys.h"
   #define KEY0 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4)//读取按键 0
   #define KEY1 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3)//读取按键1
   #define KEY2 GPIO ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO Pin 2)//读取按键 2
                GPIO ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO Pin 0)//读取按键 3(WK UP)
   #define WK UP
   #define KEY0_PRES 1
                      //KEY0 按下
   #define KEY1_PRES 2 //KEY1 按下
   #define KEY2 PRES 3 //KEY2 按下
   #define WKUP_PRES 4 //WK_UP 按下(即 WK_UP/WK_UP)
   void KEY_Init(void);
                                                //IO 初始化
                                                //按键扫描函数
   u8 KEY_Scan(u8);
   #endif
   这段代码里面最关键就是4个宏定义:
   #define KEY0 GPIO ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO Pin 4) //读取按键 0
   #define KEY1 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3) //读取按键 1
   #define KEY2 GPIO ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO Pin 2) //读取按键 2
   #define WK_UP GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0) //读取按键 3(WK_UP)
   前面两个实验用的是位带操作实现设定某个 IO 口的位。这里我们采取的是库函数的读取
IO 口的值。当然,上面的功能也同样可以通过位带操作来简单的实现:
   #define KEY0 PEin(4) //PE4
   #define KEY1 PEin(3) //PE3
   #define KEY2 PEin(2) //PE2
   #define WK UP PAin(0)
                     //PA0 WK UP
   用库函数实现的好处是在各个 STM32 芯片上面的移植性非常好,不需要修改任何代码。
用位带操作的好处是简洁,至于使用哪种方法,看各位的爱好了。
   在 key.h 中,我们还定义了 KEY0_PRES/KEY1_PRES /KEY2_PRES /WKUP_PRES 等 4 个
宏定义,分别对应开发板上下左右(KEY0/KEY1/KEY2/WKUP)按键按下时 KEY_Scan()返回
的值。这些宏定义的方向直接和开发板的按键排列方式相同,方便大家使用。
   最后,我们看看 main.c 里面编写的主函数代码如下:
   #include "led.h"
   #include "delay.h"
   #include "key.h"
   #include "sys.h"
   #include "beep.h"
   //ALIENTEK 战舰 STM32 开发板实验 3
   //按键输入实验
   int main(void)
    {
```

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
u8 key;	
delay_init();	//延时函数初始化
LED_Init();	//LED 端口初始化
KEY_Init();	//初始化与按键连接的硬件接口
BEEP_Init();	//初始化蜂鸣器端口
LED0=0;	//先点亮红灯
while(1)	
{	
key =KEY_Scan(0);	//得到键值
if(key)	
{ switch(t)	
{ case WKUP_PRES:	//控制蜂鸣器
BEEP=!BEEP;bro	eak;
case KEY2_PRES:	//控制 LED0 翻转
LED0=!LED0;bro	eak;
case KEY1_PRES:	//控制 LED1 翻转
LED1=!LED1;br	eak;
case KEY0_PRES:	//同时控制 LED0,LED1 翻转
LED0=!LED0;	
LED1=!LED1;br	eak;
}	
<pre>}else delay_ms(10);</pre>	
}	
}	

主函数代码比较简单,先进行一系列的初始化操作,然后在死循环中调用按键扫描函数 KEY_Scan()扫描按键值,最后根据按键值控制 LED 和蜂鸣器的翻转。

8.4 仿真与下载

我们可以先用软件仿真,看看结果对不对,根据软件仿真的结果,然后再下载到战舰 STM32 板子上面看运行是否正确。

首先,我们进行软件仿真。先按 ④ 开始仿真,接着按 Ⅰ ,显示逻辑分析窗口,点击 Setup, 新建 7 个信号 PORTB.5、PORTE.5、PORTB.8、PORTA.0、PORTE.2、PORTE.3、PORTE.4,如 图 8.4.1 所示



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

Logic Analyzer							X
Setup Load Min Time	Max Time	Grid Zoo	om Min/Max	Update Screen	Transition	Jump to	🔲 Signal Info
Save 0.12575 ms	0.12575 ms	1 ms In Ou	t All Auto Undo	Stop Clear	Prev Next	Code Trace	Show Cycles
(PORTB & 0x00000020) >> 5 0	0						
(PORTE & 0x00000020) >> 5 0	D						
(PORTB & 0x00000100) >> 8 0	0						
(PORTA & 0x00000001)	0						
(PORTE & 0x00000004) >> 2 1	D						
(PORTE & 0x00000008) $>>$ 3 0	0						
(PORTE & 0x00000010) >> 4 0	0						
0.12	5 0.12575 ms		5, 125	75 m.s			11.12575 ms
1							• >

图 8.4.1 新建仿真信号

然后再点击 Peripherals→General Purpose I/O→GPIOE, 弹出 GPIOE 的查看窗口, 如图 8.4.2 所示:

General Purpose I/O E (GPIOE)	X
Pin CNF	*
PE.0 Floating Input	1
PE.1 Floating Input	=
PE.2 Floating Input	
PE.3 Floating Input	
PE.4 Floating Input	
PE6 Elosting loput	
PE.7 Floating Input	-
- Selected Port Pin Configuration	
MODE: 0: Input CNF:	1: Floating Input
Configuration & Mode Settings	
GPIOE_CRH: [0x44444444	GPIOE_CRL: [0x44444444
GPIOE	
GPIOE IDB: 0x00000000	5 Bits 8 7 Bits 0
GPIOE_ODR: 0x0000000	
GPIOE_LCKR: 0x00000000	
Pins: 0x00000000	
Settings: Clock Disabled	

图 8.4.2 查看 GPIOE 寄存器

然后在 key=KEY_Scan();这里设置一个断点,按旦直接执行到这里,然后在 General Purpose

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

I/O E 窗口内的 Pins 里面勾选 2、3、4 位,这是虽然我们已经设置了这几个 IO 口为上拉输入, 但是 MDK 不会考虑 STM32 自带的上拉和下拉,所以我们得自己手动设置一下,来使得其初始 状态和外部硬件的状态一摸一样。如图 8.4.3 所示:

main.c		▼ ×
16 17	General Purpose I/O E (GPIOE)	×
17 int main(void) 19 { 20 vu8 key=0; 21 delay_init(); 22 LED_Init(); 23 KEY_Init(); 24 BEEP_Init(); 25 LED=0; 26 while(1) 27 { 28 key=KEY_Scan() 30 { 31 switch(key) 32 { 33 case WKUP 34 BEEP=!Bi 35 break; 36 case KEY2 37 LED0=!Li 38 break; 39 case KEY0 43 LED0=!Li 44 IFD1=!Li	Pin CNF PE.0 Floating Input PE.1 Floating Input PE.2 Input with pull-up/down PE.3 Input with pull-up/down PE.4 Input with pull-up/down PE.5 GP output push-pull PE.6 Floating Input PE.7 Floating Input PE.7 Floating Input Selected Port Pin Configuration MODE: MODE: 0: Input CNF: Configuration & Mode Settings GPIOE_CRH: GPIOE_IDR: 0x0000003C GPIOE_ODR: 0x0000003C Pins: 0x0000003C Settings: Clock Enabled	「 」 「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 」 「 」 」 」 「 」 』 』 』
÷ 1	Name Value	Туре
	🔶 key 0x00	unsigned char
	<enter expression=""></enter>	-

图 8.4.3 执行到断点处

本来我们还需要设置 PORTA.0 的,但是 GPIOA.0 是高电平有效,刚好默认的就满足要求,不需要再去勾选 PORTA.0 了。所以这里我们可以省略一个 GPIOA.0 的设置。接着我们执行过

这句,可以看到 key 的值依旧为 0,也就是没有任何按键按下。接着我们再按到,再次执行到 key=KEY_Scan();我们此次把 Pins 的 PE2 取消勾选,再次执行过这句,得到 key 的值为 3,如 图 8.4.4 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南	(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F1	03 V3 开发板教程
main.c startup_stm32f10x_h	nd.s	▼ ×
19 □ { 20 vu8 key=0; 21 delay_init(); 22 LED_Init(); 23 KEY_Init(); 24 BEEP_Init(); 25 LED0=0; 26 wbila(1)	General Purpose I/O E (GPIOE) Pin CNF PE.0 Floating Input	
27 □ { 28 key=KEY_Scan(0); 29 if(key) 30 □ { 31 switch(key) 32 □ { 33 case WKUP_PRE 34 BEEP=!BEEP; 25 beech	PE.1 Floating Input PE.2 Input with pull-up/down PE.3 Input with pull-up/down PE.4 Input with pull-up/down PE.5 GP output push-pull PE.6 Floating Input PE.7 Floating Input Selected Port Pin Configuration	Ţ
36 case KEY2_PRE 37 LEDO=!LEDO; 38 break; 39 case KEY1_PRE 40 LED1=!LED1; 41 break;	MODE: 0: Input CNF: 1: Floating Input Configuration & Mode Settings GPIOE_CRH: 0x44444444 GPIOE_CRL	t 🔹
42 case KETO_PKE 43 LEDO=!LEDO: 44 LED1=!LED1: 45 break: 46 - } 47 - }else delay_ms(10 48 - }	GPIOE 15 Bits GPIOE_IDR: 0x00000038 GPIOE_ODR: 0x0000003C GPIOE_LCKR: 0x00000000 Pins: 0x000000038	
₽ ⊠	Settings: Clock Enabled	
-	Name Value T	Гуре
	v v v v v v v v v v v v v v v v v v v	insigned char
	<pre>Enter expression></pre>	

图 8.4.4 按键扫描结果

然后按相似的方法,分别取消勾选 PE3 和 PE4,以及勾选 PA0,然后再把它们还原,可以 看到逻辑分析窗口的波形如图 8.4.5 所示:

Logic Analyzer								
Setup Load Min Time	Max Time	Grid	Zoom	Min/Max	Update Screen	Transition	Jump to	Signal Info
Save 0 s	90.03547 ms	10 ms	In Out All	Auto Undo	Stop Clear	Prev Next	Code Trace	Show Cycles
(PORTB & 0x00000020) >> 5	1 0			1				
(PORTE & 0x00000020) >> 5	1							
(PORTB & 0x00000100) >> 8	1 0							
(PORTA & 0x00000001)	1							
(PORTE & 0x00000004) >> 2	1 0							
(PORTE & 0x00000008) >> 3	1							
(PORTE & 0x00000010) >> 4	1							
- (4.501764 ms			5450	.10176 ms			0.104502 s
								<u> </u>

图 8.4.5 仿真波形

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

从图 8.4.5 可以看出,当 PE2 按下的时候 PB5 翻转,PE3 按下的时候 PE5 翻转,PE4 按下的时候 PB5 和 PE5 一起翻转,PA0 按下的时候 PB8 翻转,使我们想要得到的结果。因此,可以确定软件仿真基本没有问题了。接下来可以把代码下载到战 STM32 开发板上看看运行结果 是否正确。

在下载完之后,我们可以按 KEY0、KEY1、KEY2 和 WK_UP 来看看 DS0 和 DS1 以及蜂 鸣器的变化,是否和我们仿真的结果一致(结果肯定是一致的)。

至此,我们的本章的学习就结束了。本章,作为 STM32 的入门第三个例子,介绍了 STM32 的 IO 作为输入的使用方法,同时巩固了前面的学习。希望大家在开发板上实际验证一下,从 而加深印象。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第九章 串口实验

前面几章介绍了 STM32F1 的 IO 口操作。这一章我们将学习 STM32F 的串口,教大家如何 使用 STM32F1 的串口来发送和接收数据。本章将实现如下功能: STM32F1 通过串口和上位机 的对话, STM32F1 在收到上位机发过来的字符串后,原原本本的返回给上位机。本章分为如下 几个小节:

- 9.1 STM32 串口简介
- 9.2 硬件设计
- 9.3 软件设计
- 9.4 下载验证



9.1 STM32 串口简介

串口作为 MCU 的重要外部接口,同时也是软件开发重要的调试手段,其重要性不言而喻。 现在基本上所有的 MCU 都会带有串口,STM32 自然也不例外。

STM32 的串口资源相当丰富的,功能也相当强劲。ALIENTEK 战舰 STM32 开发板所使用的 STM32F103ZET6 最多可提供 5 路串口,有分数波特率发生器、支持同步单线通信和半双工单线通讯、支持 LIN、支持调制解调器操作、智能卡协议和 IrDA SIR ENDEC 规范、具有 DMA 等。

5.3 节对串口有过简单的介绍,大家看这个实验的时候记得翻过去看看。接下来我们将主要 从库函数操作层面结合寄存器的描述,告诉你如何设置串口,以达到我们最基本的通信功能。 本章,我们将实现利用串口1不停的打印信息到电脑上,同时接收从串口发过来的数据,把发 送过来的数据直接送回给电脑。战舰 STM32 开发板板载了1个 USB 串口和1个 RS232 串口, 我们本章介绍的是通过 USB 串口和电脑通信。

在 4.4.1 章节端口复用功能已经讲解过,对于复用功能的 IO,我们首先要使能 GPIO 时钟, 然后使能复用功能时钟,同时要把 GPIO 模式设置为复用功能对应的模式(这个可以查看手册 《STM32 中文参考手册 V10》P110 的表格"8.1.11 外设的 GPI0 配置")。这些准备工作做完之后, 剩下的当然是串口参数的初始化设置,包括波特率,停止位等等参数。在设置完成只能接下来 就是使能串口,这很容易理解。同时,如果我们开启了串口的中断,当然要初始化 NVIC 设置中 断优先级别,最后编写中断服务函数。

串口设置的一般步骤可以总结为如下几个步骤:

- 1) 串口时钟使能, GPIO 时钟使能
- 2) 串口复位
- 3) GPIO 端口模式设置
- 4) 串口参数初始化
- 5) 开启中断并且初始化 NVIC (如果需要开启中断才需要这个步骤)
- 6) 使能串口
- 7) 编写中断处理函数

下面,我们就简单介绍下这几个与串口基本配置直接相关的几个固件库函数。这些函数和 定义主要分布在 stm32f10x_usart.h 和 stm32f10x_usart.c 文件中。

1.串口时钟使能。串口是挂载在 APB2 下面的外设,所以使能函数为:

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1);

2.串口复位。当外设出现异常的时候可以通过复位设置,实现该外设的复位,然后重新配置 这个外设达到让其重新工作的目的。一般在系统刚开始配置外设的时候,都会先执行复位该外 设的操作。复位的是在函数 USART_DeInit()中完成:

void USART_DeInit(USART_TypeDef* USARTx);//串口复位

比如我们要复位串口1,方法为:

USART_DeInit(USART1); //复位串口1

3.串口参数初始化。串口初始化是通过 USART_Init()函数实现的,

void USART_Init(USART_TypeDef* USARTx, USART_InitTypeDef* USART_InitStruct);

这个函数的第一个入口参数是指定初始化的串口标号,这里选择 USART1。

第二个入口参数是一个 USART_InitTypeDef 类型的结构体指针,这个结构体指针的成员变量用 来设置串口的一些参数。一般的实现格式为:

USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;

USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为 8 位数据格式

//波特率设置;

STM32F1 开发指南 (库函数版)

USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits	_1;	//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;		//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl		
= USART_HardwareFlowControl_None;	;	//无硬件数据流控制

= USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式

//初始化串口

从上面的初始化格式可以看出初始化需要设置的参数为: 波特率, 字长, 停止位, 奇偶校验位, 硬件数据流控制, 模式(收,发)。我们可以根据需要设置这些参数。

4.数据发送与接收。STM32 的发送与接收是通过数据寄存器 USART_DR 来实现的,这是 一个双寄存器,包含了 TDR 和 RDR。当向该寄存器写数据的时候,串口就会自动发送,当收 到数据的时候,也是存在该寄存器内。

STM32 库函数操作 USART_DR 寄存器发送数据的函数是:

USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);

void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data);

通过该函数向串口寄存器 USART_DR 写入一个数据。

STM32 库函数操作 USART_DR 寄存器读取串口接收到的数据的函数是:

uint16_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx);

通过该函数可以读取串口接受到的数据。

5.串口状态。串口的状态可以通过状态寄存器 USART_SR 读取。USART_SR 的各位描述如 图 9.1.1 所示:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							保	留							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		保	留			CTS	LBD	TXE	TC	RXNE	IDLE	ORE	NE	FE	PE
						rc w0	rc wO	r	rc w0	rc wO	r	r	r	r	r

图 9.1.1 USART SR 寄存器各位描述

这里我们关注一下两个位,第5、6位RXNE和TC。

RXNE(读数据寄存器非空),当该位被置1的时候,就是提示已经有数据被接收到了,并 且可以读出来了。这时候我们要做的就是尽快去读取 USART_DR,通过读 USART_DR 可以将 该位清零,也可以向该位写0,直接清除。

TC(发送完成),当该位被置位的时候,表示USART_DR内的数据已经被发送完成了。如果设置了这个位的中断,则会产生中断。该位也有两种清零方式:1)读USART_SR,写USART_DR。2)直接向该位写0。

状态寄存器的其他位我们这里就不做过多讲解,大家需要可以查看中文参考手册。 在我们固件库函数里面,读取串口状态的函数是:

FlagStatus USART_GetFlagStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG); 这个函数的第二个入口参数非常关键,它是标示我们要查看串口的哪种状态,比如上面讲解的 RXNE(读数据寄存器非空)以及 TC(发送完成)。例如我们要判断读寄存器是否非空(RXNE),操 作库函数的方法是:

USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE); 我们要判断发送是否完成(TC),操作库函数的方法是:

USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC); 这些标识号在 MDK 里面是通过宏定义定义的:

STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

#define USART_IT_PE	((uint16_t)0x0028)
#define USART_IT_TXE	((uint16_t)0x0727)
#define USART_IT_TC	((uint16_t)0x0626)
#define USART_IT_RXNE	((uint16_t)0x0525)
#define USART_IT_IDLE	((uint16_t)0x0424)
#define USART_IT_LBD	((uint16_t)0x0846)
#define USART_IT_CTS	((uint16_t)0x096A)
#define USART_IT_ERR	((uint16_t)0x0060)
#define USART_IT_ORE	((uint16_t)0x0360)
#define USART_IT_NE	((uint16_t)0x0260)
#define USART_IT_FE	((uint16_t)0x0160)
(中口/市化 电口/击能具通过函数 LICADT	Cmd() 本立现的 这个组家!

6.串口使能。串口使能是通过函数 USART_Cmd()来实现的,这个很容易理解,使用方法 是:

USART_Cmd(USART1, ENABLE);

//使能串口

7.开启串口响应中断。有些时候当我们还需要开启串口中断,那么我们还需要使能串口中断,使能串口中断的函数是:

void USART_ITConfig(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT,

FunctionalState NewState)

这个函数的第二个入口参数是标示使能串口的类型,也就是使能哪种中断,因为串口的中断类型有很多种。比如在接收到数据的时候(RXNE读数据寄存器非空),我们要产生中断,那么我们开启中断的方法是:

USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断,接收到数据中断 我们在发送数据结束的时候(TC,发送完成)要产生中断,那么方法是:

USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);

8.获取相应中断状态。当我们使能了某个中断的时候,当该中断发生了,就会设置状态寄存器中的某个标志位。经常我们在中断处理函数中,要判断该中断是哪种中断,使用的函数是:

ITStatus USART_GetITStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT) 比如我们使能了串口发送完成中断,那么当中断发生了,我们便可以在中断处理函数中调用这 个函数来判断到底是否是串口发送完成中断,方法是:

USART GetITStatus(USART1, USART IT TC)

返回值是 SET,说明是串口发送完成中断发生。

通过以上的讲解,我们就可以达到串口最基本的配置了,关于串口更详细的介绍,请参考 《STM32 参考手册》第 516 页至 548 页,通用同步异步收发器一章。

9.2 硬件设计

本实验需要用到的硬件资源有:

1) 指示灯 DS0

2) 串口1

串口1之前还没有介绍过,本实验用到的串口1与USB串口并没有在PCB上连接在一起, 需要通过跳线帽来连接一下。这里我们把P6的RXD和TXD用跳线帽与PA9和PA10连接起来。如图9.2.1所示:



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



图 9.2.1 硬件连接图示意图

连接上这里之后,我们在硬件上就设置完成了,可以开始软件设计了。

9.3 软件设计

本章的代码设计,比前两章简单很多,因为我们的串口初始化代码和接收代码就是用我们 之前介绍的 SYSTEM 文件夹下的串口部分的内容。这里我们对代码部分稍作讲解。

打开串口实验工程,然后在 SYSTEM 组下双击 usart.c,我们就可以看到该文件里面的代码, 先介绍 uart_init 函数,该函数代码如下:

//初始化 IO 串口 1 //bound:波特率 void uart_init(u32 bound) { GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure; USART InitTypeDef USART InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //①串口时钟使能, GPIO 时钟使能, 复用时钟使能 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1) RCC APB2Periph GPIOA, ENABLE); //使能 USART1,GPIOA 时钟 //②串口复位 USART_DeInit(USART1); //复位串口1 //③GPIO 端口模式设置 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 9; //ISART1_TX PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOA.9 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 10; //USART1 RX PA.10 GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IN FLOATING; //浮空输入 GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure); //初始化 GPIOA.10 //④串口参数初始化 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; //波特率设置 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为 8 位. USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位 USART InitStructure.USART Parity = USART Parity No; //无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口

STM32F1 开发指南 (库函数版)

		日内 ()千四级/队/
	ALIENTEK 战舰 ST	M32F103 V3 开发板教程
#if EN_USART1_RX		//如果使能了接收
//⑤初始化 NVIC		
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel	= USART1_IRQn;	
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelH	PreemptionPriority=3;	//抢占优先级 3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelS	SubPriority = 3;	//子优先级 3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel	Cmd = ENABLE;	//IRQ 通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);		//中断优先级初始化
//⑤开启中断		
USART_ITConfig(USART1, USART_IT	_RXNE, ENABLE);	//开启中断
#endif		
//⑥使能串口		
USART_Cmd(USART1, ENABLE);		//使能串口

从该代码可以看出,其初始化串口的过程,和我们前面介绍的一致。我们用标号①~⑥标示了顺序:

- ① 串口时钟使能, GPIO 时钟使能
- ② 串口复位
- ③ GPIO 端口模式设置
- ④ 串口参数初始化
- ⑤ 初始化 NVIC 并且开启中断
- ⑥ 使能串口

这里需要重申的是,对于复用功能下的 GPIO 模式怎么判定,这个需要查看《中文参 考手册 V10》P110 的表格 "8.1.11 外设的 GPIO 配置",这个我们在前面的端口复用章节有 提到,这里 还是拿出来再讲解一下吧。查看手册得知,配置全双工的串口 1,那么 TX(PA9) 管脚需要配置为推挽复用输出,RX(PA10)管脚配置为浮空输入或者带上拉输入。模式配置 参考下面表格:

USART引脚	配置	GPIO配置				
	全双工模式	推挽复用输出				
USARTX_TX	半双工同步模式	推挽复用输出				
	全双工模式	浮空输入或带上拉输入				
USARTX_KA	半双工同步模式	未用,可作为通用I/O				

表 9.3.1 串口 GPIO 模式配置表

对于 NVIC 中断优先级管理,我们在前面的章节(4.5 中断优先级管理)也有讲解,这里不做重复讲解了。

这里需要注意一点,因为我们使用到了串口的中断接收,必须在 usart.h 里面设置 EN_USART1_RX 为1(默认设置就是1的)。该函数才会配置中断使能,以及开启串口1的 NVIC 中断。这里我们把串口1中断放在组2,优先级设置为组2里面的最低。

接下来,根据之前讲解的步骤 7,还要编写中断服务函数。串口 1 的中断服务函数 USART1_IRQHandler,在 5.3.3 已经有详细介绍了,这里我们就不再介绍了,大家可以翻过去 看看。

介绍完了这两个函数,我们回到 main.c,在 main.c 里面编写如下代码: #include "led.h" #include "delay.h"

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
 ALIENTEK
                                        ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
   #include "key.h"
   #include "sys.h"
   #include "usart.h"
   int main(void)
    {
       u8 t;
       u8 len:
       u16 times=0;
                                               //延时函数初始化
       delay_init();
       NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); // 设置 NVIC 中断分组 2
                                           //串口初始化波特率为 115200
   uart_init(115200);
      LED Init();
                                               //LED 端口初始化
                                               //初始化与按键连接的硬件接口
       KEY_Init();
       while(1)
       {
          if(USART_RX_STA&0x8000)
             len=USART_RX_STA&0x3f;
                                            //得到此次接收到的数据长度
          {
              printf("\r\n 您发送的消息为:\r\n\r\n");
              for(t=0;t<len;t++)</pre>
               { USART_SendData(USART1, USART_RX_BUF[t]); //向串口1发送数据
                 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);
                                              //等待发送结束
               }
              printf("\r\n\r\n"); //插入换行
              USART_RX_STA=0;
          }else
              times++;
              if(times\%5000==0)
                 printf("\r\n 战舰 STM32 开发板 串口实验\r\n");
              {
                 printf("正点原子@ALIENTEK\r\n\r\n");
              }
              if(times%200==0)printf("请输入数据,以回车键结束\n");
              if(times%30==0)LED0=!LED0;
                                            //闪烁 LED.提示系统正在运行.
              delay_ms(10);
          }
       }
    }
   这段代码比较简单,首先我们看看 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2)函数,
该函数是设置中断分组号为2,也就是2位抢占优先级和2位子优先级。
   现在重点看下以下两句:
   USART_SendData(USART1, USART_RX_BUF[t]);
                                                 //向串口1发送数据
```

```
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);
```

第一句,其实就是发送一个字节到串口。第二句呢,就是我们在我们发送一个数据到串口

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

之后,要检测这个数据是否已经被发送完成了。USART_FLAG_TC 是宏定义的数据发送完成标识符。

其他的代码比较简单,我们执行编译之后看看有没有错误,没有错误就可以开始下载验证 了。

9.4 下载验证

前面 2 章实例,我们均介绍了软件仿真,仿真的基本技巧也差不多介绍完了,接下来我们 将淡化这部分,因为代码都是经过作者检验,并且全部在 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上验 证了的,有兴趣的朋友可以自己仿真看看。但是这里要说明几点:

1, IO 口复用的,信号在逻辑分析窗口是不能显示出来的(看不到波形),这一点请大家注意。比如串口的输出,SPI,USB,CAN 等。你在仿真的时候在该窗口看不到任何信息。遇到这样的情况,你就不得不准备一个逻辑分析仪,外加一个 ULINK 或者 JLINK 来做在线调试。但一般情况,这些都是有现成的例子,不用这几个东西一般也能编出来。

2, 仿真并不能代表实际情况。只能从某些方面给你一些启示,告诉你大方向,不能尽信仿 真,当然也不能完全没有仿真。比如上面 IO 口的输出,仿真的时候,其翻转速度可以达到很 快,但是实际上 STM32 的 IO 输出就达不到这个速度。

总之,我们要合理的利用仿真,也不能过于依赖仿真。当仿真解决不了了,可以试试在线 调试,在线调试一般都可以知道问题在哪个地方,但是问题要怎么解决还是得各位自己动脑筋、 找资料了。

把程序下载到到战舰 STM32 V3 板子,可以看到板子上的 DS0 开始闪烁,说明程序已经在 跑了。串口调试助手,我们用 XCOM V2.0,该软件在光盘有提供,且无需安装,直接可以运行, 但是需要你的电脑安装有.NET Framework 4.0(WIN7 及以上系统直接自带了)或以上版本的环境 才可以,该软件的详细介绍请看: http://www.openedv.com/posts/list/22994.htm 这个帖子。

接着我们打开 XCOM V2.0,设置串口为开发板的 USB 转串口(CH340 虚拟串口,得根据 你自己的电脑选择,我的电脑是 COM3,另外,请注意:波特率是 115200),可以看到如图 9.4.1 所示信息:



图 9.4.1 串口调试助手收到的信息

从图 9.4.1 可以看出, STM32F1 的串口数据发送是没问题的了。但是, 因为我们在程序上 面设置了必须输入回车, 串口才认可接收到的数据, 所以必须在发送数据后再发送一个回车符, 这里 XCOM 提供的发送方法是通过勾选发送新行实现, 如图 9.4.1, 只要勾选了这个选项, 每 次发送数据后, XCOM 都会自动多发一个回车(0X0D+0X0A)。设置好了发送新行, 我们再在发 送区输入你想要发送的文字, 然后单击发送, 可以得到如图 9.4.2 所示结果:

ATK XCOM V2.0		
请输入数据,以回车键结束 请输入数据,以回车键结束 请输入数据,以回车键结束 请输入数据,以回车键结束 请输入数据,以回车键结束 请输入数据,以回车键结束	*	串口选择 COM3:USB-SERIAL CH34C ▼
请输入数据,以回车键结束 你发送的消息为:		波特率 115200 ▼
ALLENTEK 战舰STM32开发板 V3.0		停止位 1 🔹
请输入数据,以回车键结束 请输入数据,以回车键结束 :播输入数据,以回车键结束		数据位 8 ▼
' <mark>清韜</mark> 父難損',以固幸捷錯束 请輸入数据,以回车键结束	E	奇偶校验 无 🔻
	-	串口操作 💽 关闭串口
单条发送 多条发送 协议传输 帮助		
ALLENTEK 战舰STM32开发板 V3.0		1 发送
		→ 清除发送
□ 定时发送 周期: 10 ms 打开文件		发送文件 停止发送
□ 16进制发送 🗹 发送新行 🛛 🔤 🕺 🖓 电子	f Μ	: www.openedv.com
		CTS=0 DSR=0 DCD=0

STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

图 9.4.2 发送数据后收到的数据

可以看到,我们发送的消息被发送回来了(图中圈圈内)。大家可以试试,如果不发送回车(取消发送新行),在输入内容之后,直接按发送是什么结果。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第十章 外部中断实验

这一章,我们将向大家介绍如何使用 STM32F1 的外部输入中断。在前面几章的学习中, 我们掌握了 STM32F1 的 IO 口最基本的操作。本章我们将介绍如何将 STM32F1 的 IO 口作为外 部中断输入,在本章中,我们将以中断的方式,实现我们在第八章所实现的功能。本章分为如 下几个部分:

- 10.1 STM32 外部中断简介
- 10.2 硬件设计
- 10.3 软件设计
- 10.4 下载验证

10.1 STM32 外部中断简介

STM32 的 IO 口在第六章有详细介绍,而中断管理分组管理在前面也有详细的阐述。这里 我们将介绍 STM32 外部 IO 口的中断功能,通过中断的功能,达到第八章实验的效果,即:通 过板载的 4 个按键,控制板载的两个 LED 的亮灭以及蜂鸣器的发声。

这章的代码主要分布在固件库的 stm32f10x_exti.h 和 stm32f10x_exti.c 文件中。

这里我们首先 STM32 IO 口中断的一些基础概念。STM32 的每个 IO 都可以作为外部中断的中断输入口,这点也是 STM32 的强大之处。STM32F103 的中断控制器支持 19 个外部中断/事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。STM32F103 的 19 个外部中断为:

线 0~15: 对应外部 IO 口的输入中断。

线 16: 连接到 PVD 输出。

线 17: 连接到 RTC 闹钟事件。

线18: 连接到USB唤醒事件。

从上面可以看出, STM32供 IO 口使用的中断线只有 16个, 但是 STM32的 IO 口却远远不止 16个, 那么 STM32是怎么把 16个中断线和 IO 口一一对应起来的呢?于是 STM32就这样设计, GPIO 的管教 GPIOx.0~GPIOx.15(x=A,B,C,D,E,F,G)分别对应中断线 0~15。这样每个中断线对应了最多 7个 IO 口,以线 0为例:它对应了 GPIOA.0、GPIOB.0、GPIOC.0、GPIOD.0、GPIOE.0、GPIOF.0、GPIOG.0。而中断线每次只能连接到 1个 IO 口上,这样就需要通过配置来决定对应的中断线配置到哪个 GPIO 上了。下面我们看看 GPIO 跟中断线的映射关系图:



图 10.1.1 GPIO 和中断线的映射关系图

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

在库函数中,配置 GPIO 与中断线的映射关系的函数 GPIO_EXTILineConfig()来实现的:

void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource)

该函数将 GPIO 端口与中断线映射起来,使用范例是:

GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource2);

将中断线 2 与 GPIOE 映射起来,那么很显然是 GPIOE.2 与 EXTI2 中断线连接了。设置好中断 线映射之后,那么到底来自这个 IO 口的中断是通过什么方式触发的呢?接下来我们就要设置 该中断线上中断的初始化参数了。

中断线上中断的初始化是通过函数 EXTI_Init()实现的。EXTI_Init()函数的定义是:

void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct);

下面我们用一个使用范例来说明这个函数的使用:

EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;

EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line4;

EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;

EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;

EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;

EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //根据 EXTI_InitStruct 中指定的

//参数初始化外设 EXTI 寄存器

上面的例子设置中断线 4 上的中断为下降沿触发。STM32 的外设的初始化都是通过结构体来设置初始值的,这里就不罗嗦结构体初始化的过程了。我们来看看结构体 EXTI_InitTypeDef 的成员变量:

typedef struct

{

uint32_t EXTI_Line; EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode; EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger; FunctionalState EXTI_LineCmd;

}EXTI_InitTypeDef;

从定义可以看出,有4个参数需要设置。第一个参数是中断线的标号,取值范围为 EXTI_Line0~EXTI_Line15。这个在上面已经讲过中断线的概念。也就是说,这个函数配置的是 某个中断线上的中断参数。第二个参数是中断模式,可选值为中断 EXTI_Mode_Interrupt 和事 件 EXTI_Mode_Event。第三个参数是触发方式,可以是下降沿触发 EXTI_Trigger_Falling,上 升沿触发 EXTI_Trigger_Rising,或者任意电平(上升沿和下降沿)触发

EXTI_Trigger_Rising_Falling,相信学过 51 的对这个不难理解。最后一个参数就是使能中断线了。

我们设置好中断线和 GPIO 映射关系,然后又设置好了中断的触发模式等初始化参数。既 然是外部中断,涉及到中断我们当然还要设置 NVIC 中断优先级。这个在前面已经讲解过,这 里我们就接着上面的范例,设置中断线 2 的中断优先级。

it i i c_init i ypeDel it vi c_init Structure,	
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn;	//使能按键外部中断通道
$NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02$; //抢占优先级 2,
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;	//子优先级 2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;	//使能外部中断通道
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);	//中断优先级分组初始化

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

上面这段代码相信大家都不陌生,我们在前面的串口实验的时候讲解过,这里不再讲解。

我们配置完中断优先级之后,接着我们要做的就是编写中断服务函数。中断服务函数的名字是在 MDK 中事先有定义的。这里需要说明一下,STM32 的 IO 口外部中断函数只有 6 个,分别为:

EXPORT	EXTI0_IRQHandler
EXPORT	EXTI1_IRQHandler
EXPORT	EXTI2_IRQHandler
EXPORT	EXTI3_IRQHandler
EXPORT	EXTI4_IRQHandler
EXPORT	EXTI9_5_IRQHandler
EXPORT	EXTI15 10 IROHandl

中断线 0-4 每个中断线对应一个中断函数,中断线 5-9 共用中断函数 EXTI9_5_IRQHandler,中断线 10-15 共用中断函数 EXTI15_10_IRQHandler。在编写中断服务函数的时候会经常使用到两个函数,第一个函数是判断某个中断线上的中断是否发生(标志位是否置位):

ITStatus EXTI_GetITStatus(uint32_t EXTI_Line);

这个函数一般使用在中断服务函数的开头判断中断是否发生。另一个函数是清除某个中断线上 的中断标志位:

void EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line);

这个函数一般应用在中断服务函数结束之前,清除中断标志位。

常用的中断服务函数格式为:

void EXTI3_IRQHandler(void)

{

if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3)!=RESET)//判断某个线上的中断是否发生

{

中断逻辑…

EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3); //清除 LINE 上的中断标志位

}

}

在这里需要说明一下,固件库还提供了两个函数用来判断外部中断状态以及清除外部状态标志位的函数 EXTI_GetFlagStatus 和 EXTI_ClearFlag,他们的作用和前面两个函数的作用类似。只是在 EXTI_GetITStatus 函数中会先判断这种中断是否使能,使能了才去判断中断标志位,而 EXTI_GetFlagStatus 直接用来判断状态标志位。

讲到这里,相信大家对于 STM32 的 IO 口外部中断已经有了一定了了解。下面我们再总结一下使用 IO 口外部中断的一般步骤:

- 1) 初始化 IO 口为输入。
- 2) 开启 AFIO 时钟
- 3) 设置 IO 口与中断线的映射关系。
- 4) 初始化线上中断,设置触发条件等。
- 5) 配置中断分组(NVIC),并使能中断。
- 6) 编写中断服务函数。

通过以上几个步骤的设置,我们就可以正常使用外部中断了。

本章,我们要实现同第八章差不多的功能,但是这里我们使用的是中断来检测按键,还是 WK_UP 控制蜂鸣器,按一次叫,再按一次停;KEY2 控制 DS0,按一次亮,再按一次灭;KEY1 STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

控制 DS1, 效果同 KEY2; KEY0 则同时控制 DS0 和 DS1, 按一次, 他们的状态就翻转一次。

10.2 硬件设计

本实验用到的硬件资源和第八章实验的一模一样,不再多做介绍了。

10.3 软件设计

软件设计我们直接打开我们的光盘的实验 5 的工程,可以看到相比上一个工程,我们的 HARDWARE 目录下面增加了 exti.c 文件,同时固件库目录增加了 stm32f10x_exti.c 文件。

exit.c 文件总共包含 5 个函数。一个是外部中断初始化函数 void EXTIX_Init(void), 另外 4 个都是中断服务函数。

void EXTI0_IRQHandler(void)是外部中断 0 的服务函数,负责 WK_UP 按键的中断检测; void EXTI2_IRQHandler(void)是外部中断 2 的服务函数,负责 KEY2 按键的中断检测; void EXTI3_IRQHandler(void)是外部中断 3 的服务函数,负责 KEY1 按键的中断检测; void EXTI4_IRQHandler(void)是外部中断 4 的服务函数,负责 KEY0 按键的中断检测; 因为 exit.c 里面的代码较多,而且对于每个中断线的配置几乎都是雷同,下面我们列出中

断线2的相关配置代码:

#include "exti.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "beep.h"
//外部中断 0 服务程序
void EXTIX_Init(void)

{

EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; KEY_Init(); //①按键端口初始化 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //②开启 AFIO 时钟 //GPIOE.2 中断线以及中断初始化配置,下降沿触发 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource2);//③

EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line2; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //④初始化中断线参数

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn; //使能按键外部中断通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02; //抢占优先级 2, NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02; //子优先级 2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                      ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//⑤初始化 NVIC
  }
  //⑥外部中断2服务程序
  void EXTI2_IRQHandler(void)
  {
     delay_ms(10);
                                    //消抖
     if(KEY2==0)
                                    //按键 KEY2
     {
       LED0=!LED0;
     }
     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2); //清除 LINE2 上的中断标志位
```

外部中断初始化函数 void EXTIX_Init(void),该函数严格按照我们之前的步骤来初始化外部中断,首先调用 KEY_Init()函数,利用第八章按键初始化函数,来初始化外部中断输入的 IO口,接着调用 RCC_APB2PeriphClockCmd()函数来使能复用功能时钟。接着配置中断线和 GPIO的映射关系,然后初始化中断线。需要说明的是因为我们的 WK_UP 按键是高电平有效的,而 KEY0、KEY1 和 KEY2 是低电平有效的,所以我们设置 WK_UP 为上升沿触发中断,而 KEY0、KEY1 和 KEY2 则设置为下降沿触发。这里我们把所有中断都分配到第二组,把按键的抢占优先级设置成一样,而子优先级不同,这四个按键,KEY0 的优先级最高。

接下来我们介绍各个按键的中断服务函数,一共4个。先看按键 KEY2 的中断服务函数 void EXTI2_IRQHandler (void),该函数代码比较简单,先延时 10ms 以消抖,再检测 KEY2 是否还 是为低电平,如果是,则执行此次操作(翻转 LED0 控制信号),如果不是,则直接跳过,在最 后有一句 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);通过该句清除已经发生的中断请求。同样,我 们可以发现 KEY0、KEY1 和 WK_UP 的中断服务函数和 KEY2 按键的十分相似,我们就不逐 个介绍了。

接下来我们看看 main.c 里面里面的内容:

}

#inc	lude "led.h"	
#inc	lude "delay.h"	
#inc	lude "key.h"	
#inc	lude "sys.h"	
#inc	lude "usart.h"	
#inc	lude "exti.h"	
#inc	lude "beep.h"	
int	main(void)	
{		
	<pre>delay_init();</pre>	//延时函数初始化
	NVIC_PriorityGroupCor	fig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置 NVIC 中断分组 2
	uart_init(.115200);	//串口初始化波特率为 115200
	LED_Init();	//初始化与 LED 连接的硬件接口
	<pre>BEEP_Init();</pre>	//初始化蜂鸣器端口
	KEY_Init();	//初始化与按键连接的硬件接口
	EXTIX_Init();	//外部中断初始化
	LED0=0:	//点亮 LED0

A	LIENTEK	STM32I	F1 开发指南	(库函数版)
		ALIEN	NTEK 战舰 STM32F1	03 V3 开发板教程
	while(1)			
	{			
	printf("OK\r\n");//打印 C)K		
	delay_ms(1000);			
	}			
	}			
	达如八山田阳德苗 大加払从会	山底后 上方 1000	盐油) 石炉石	法了 计用可循环

该部分代码很简单,在初始化完中断后,点亮 LED0,就进入死循环等待了,这里死循环 里面通过一个 printf 函数来告诉我们系统正在运行,在中断发生后,就执行中断服务函数做出 相应的处理,从而实现第八章类似的功能。

10.4 下载验证

在编译成功之后,我们就可以下载代码到战舰 STM32 开发板上,实际验证一下我们的程序是否正确。下载代码后,在串口调试助手里面可以看到如图 10.4.1 所示信息:

ATK XCOM V2.0		
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK O		串口选择 COM3: USB-SERIAL CH34C ▼ 波特率 115200 ▼ 停止位 1 ▼ 数据位 8 ▼ 奇偶校验 无 ▼ 串口操作 ● 关闭串口 保存窗口 清除接收 「方除发送 -
 □ 定时友法 周期: 10 ms 16进制发送 ☑ 发送新行 0% 开源电子 	J (F P	友法又件 停止发送 引: www. openedv. com
		CTS=0 DSR=0 DCD=0

图 10.4.1 串口收到的数据

从图 10.4.1 可以看出,程序已经在运行了,此时可以通过按下 KEY0、KEY1、KEY2 和 WK_UP 来观察 DS0、DS1 以及蜂鸣器是否跟着按键的变化而变化。



第十一章 独立看门狗(IWDG)实验

这一章,我们将向大家介绍如何使用 STM32 的独立看门狗(以下简称 IWDG)。STM32 内部自带了 2 个看门狗:独立看门狗(IWDG)和窗口看门狗(WWDG)。这一章我们只介绍独立看门狗,窗口看门狗将在下一章介绍。在本章中,我们将通过按键 WK_UP 来喂狗,然后通过 DS0 提示复位状态。本章分为如下几个部分:

- 11.1 STM32 独立看门狗简介
- 11.2 硬件设计
- 11.3 软件设计
- 11.4 下载验证

11.1 STM32 独立看门狗简介

STM32 的独立看门狗由内部专门的 40Khz 低速时钟驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然 有效。这里需要注意独立看门狗的时钟是一个内部 RC 时钟,所以并不是准确的 40Khz,而是 在 30~60Khz 之间的一个可变化的时钟,只是我们在估算的时候,以 40Khz 的频率来计算,看 门狗对时间的要求不是很精确,所以,时钟有些偏差,都是可以接受的。

首先我们得讲解一下看门狗的原理。这个百度百科里面有很详细的解释。我们总结一下: 单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是为了避免 这种情况的发生。看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)没有接收喂狗信号 (表示 MCU 已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号)。

下面我们在了解几个与独立看门狗相关联的寄存器之后讲解怎么通过库函数来实现配置。 首先是键值寄存器 IWDG_KR,该寄存器的各位描述如图 11.1.1 所示:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	保留														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	KEY[15:0]														
w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w

位31:16	保留,始终读为0。
位15:0	KEY[15:0]: 键值(只写寄存器,读出值为0x0000)
	软件必须以一定的间隔写入0xAAAA,否则,当计数器为0时,看门狗会产生复位。
	写入0x5555表示允许访问IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器。
	写入0xCCCC,启动看门狗工作(若选择了硬件看门狗则不受此命令字限制)。

图 11.1.1 IWDG_KR 寄存器各位描述

在键值寄存器(IWDG_KR)中写入 0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其复位值 0xFFF 递减计数。当计数器计数到末尾 0x000 时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。 无论何时,只要键寄存器 IWDG_KR 中被写入 0xAAAA, IWDG_RLR 中的值就会被重新加载 到计数器中从而避免产生看门狗复位。

IWDG_PR 和 IWDG_RLR 寄存器具有写保护功能。要修改这两个寄存器的值,必须先向 IWDG_KR 寄存器中写入 0x5555。将其他值写入这个寄存器将会打乱操作顺序,寄存器将重新 被保护。重装载操作(即写入 0xAAAA)也会启动写保护功能。

还有两个寄存器,一个预分频寄存器(IWDG_PR),该寄存器用来设置看门狗时钟的分频 系数。另一个重装载寄存器。该寄存器用来保存重装载到计数器中的值。该寄存器也是一个 32 位寄存器,但是只有低 12 位是有效的。

只要对以上三个寄存器进行相应的设置,我们就可以启动 STM32 的独立看门狗,启动过 程可以按如下步骤实现(独立看门狗相关的库函数和定义分布在文件 stm32f10x_iwdg.h 和 stm32f10x_iwdg.c 中):

1) 取消寄存器写保护(向 IWDG_KR 写入 0X5555)

通过这步,我们取消 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的写保护,使后面可以操作这两个寄存器, 设置 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的值。这在库函数中的实现函数是:

IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);

这个函数非常简单,顾名思义就是开启/取消写保护,也就是使能/失能写权限。

2) 设置独立看门狗的预分频系数和重装载值

设置看门狗的分频系数的函数是:



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

void IWDG_SetPrescaler(uint8_t IWDG_Prescaler); //设置 IWDG 预分频值 设置看门狗的重装载值的函数是:

void IWDG_SetReload(uint16_t Reload); //设置 IWDG 重装载值

设置好看门狗的分频系数 prer 和重装载值就可以知道看门狗的喂狗时间(也就是看门狗溢 出时间),该时间的计算方式为:

Tout=(($4 \times 2^{\text{prer}}$) $\times \text{rlr}$) /40

其中 Tout 为看门狗溢出时间(单位为 ms); prer 为看门狗时钟预分频值(IWDG_PR 值), 范围为 0~7; rlr 为看门狗的重装载值(IWDG_RLR 的值);

比如我们设定 prer 值为 4, rlr 值为 625, 那么就可以得到 Tout=64×625/40=1000ms, 这样, 看门狗的溢出时间就是 1s, 只要你在一秒钟之内, 有一次写入 0XAAAA 到 IWDG_KR, 就不 会导致看门狗复位(当然写入多次也是可以的)。这里需要提醒大家的是, 看门狗的时钟不是准 确的 40Khz, 所以在喂狗的时候, 最好不要太晚了, 否则, 有可能发生看门狗复位。

3) 重载计数值喂狗(向 IWDG_KR 写入 0XAAAA)

库函数里面重载计数值的函数是:

IWDG_ReloadCounter(); //按照 IWDG 重装载寄存器的值重装载 IWDG 计数器

通过这句,将使 STM32 重新加载 IWDG_RLR 的值到看门狗计数器里面。即实现独立看门 狗的喂狗操作。

4) 启动看门狗(向 IWDG_KR 写入 0XCCCC)

库函数里面启动独立看门狗的函数是:

IWDG_Enable(); //使能 IWDG

通过这句,来启动 STM32 的看门狗。注意 IWDG 在一旦启用,就不能再被关闭! 想要关闭,只能重启,并且重启之后不能打开 IWDG,否则问题依旧,所以在这里提醒大家,如果不用 IWDG 的话,就不要去打开它,免得麻烦。

通过上面 4 个步骤,我们就可以启动 STM32 的看门狗了,使能了看门狗,在程序里面就 必须间隔一定时间喂狗,否则将导致程序复位。利用这一点,我们本章将通过一个 LED 灯来指 示程序是否重启,来验证 STM32 的独立看门狗。

在配置看门狗后, DS0 将常亮, 如果 WK_UP 按键按下, 就喂狗, 只要 WK_UP 不停的按, 看门狗就一直不会产生复位, 保持 DS0 的常亮, 一旦超过看门狗定溢出时间(Tout)还没按, 那么将会导致程序重启, 这将导致 DS0 熄灭一次。

11.2 硬件设计

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) WK_UP 按键
- 3) 独立看门狗

前面两个在之前都有介绍,而独立看门狗实验的核心是在 STM32 内部进行,并不需要外部电路。但是考虑到指示当前状态和喂狗等操作,我们需要 2 个 IO 口,一个用来输入喂狗信号,另外一个用来指示程序是否重启。喂狗我们采用板上的 WK_UP 键来操作,而程序重启,则是通过 DS0 来指示的。

11.3 软件设计

我们直接打开光盘的独立看门狗实验工程,可以看到工程里面新增了 wdg.c,同时引入了 头文件 wdg.h。同样的道理,我们要加入固件库看门狗支持文件 stm32f10x_iwdg.h 和

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

stm32f10x_iwdg.c 文件。 wdg.c 里面的代码如下:

#include "wdg.h"
//初始化独立看门狗
//prer:分频数:0~7(只有低3位有效!)
//分频因子=4*2^prer.但最大值只能是256!
//rlr:重装载寄存器值:低11位有效.
//时间计算(大概):Tout=((4*2^prer)*rlr)/40 (ms).

void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr)

{

IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); //①使能对寄存器 I 写操作 IWDG_SetPrescaler(prer); //②设置 IWDG 预分频值:设置 IWDG 预分频值 IWDG_SetReload(rlr); //②设置 IWDG 重装载值 IWDG_ReloadCounter(); //③按照 IWDG 重装载寄存器的值重装载 IWDG 计数器 IWDG_Enable(); //④使能 IWDG

}

//喂独立看门狗

void IWDG_Feed(void)

```
{
```

IWDG_ReloadCounter();//reload

}

该代码就 2 个函数, void IWDG_Init(u8 prer, u16 rlr)是独立看门狗初始化函数, 就是按照 上面介绍的步骤 1~4 来初始化独立看门狗的。该函数有 2 个参数, 分别用来设置与预分频数与 重装寄存器的值的。通过这两个参数, 就可以大概知道看门狗复位的时间周期为多少了。其计 算方式上面有详细的介绍, 这里不再多说了。

void IWDG_Feed(void)函数,该函数用来喂狗,因为 STM32 的喂狗只需要向键值寄存器写入 0XAAAA 即可,也就是调用 IWDG_ReloadCounter()函数,所以,我们这个函数也是简单的很。

头文件 wdg.h 的源码如下大家可以看下,这里我们就不列出来了。

接下来我们看看主函数 main 的代码。在主程序里面我们先初始化一下系统代码, 然后启动 按键输入和看门狗, 在看门狗开启后马山点亮 LED0 (DS0), 并进入死循环等待按键的输入, 一旦 WK_UP 有按键, 则喂狗, 否则等待 IWDG 复位的到来。这段代码很容易理解, 该部分代 码如下:

```
int main(void)
```

{

```
delay init();
                  //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置 NVIC 中断分组 2
uart_init(115200);
                  //串口初始化波特率为 115200
                  //初始化与 LED 连接的硬件接口
LED_Init();
KEY_Init();
                  //按键初始化
delay ms(500);
                        //让人看得到灭
                        //与分频数为 64.重载值为 625,溢出时间为 1s
IWDG_Init(4,625);
LED0=0;
                       //点亮 LED0
while(1)
```

```
      ALIENTEK
      STM32F1开发指南(库函数版)

      ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (

      (
```

上面的代码,鉴于篇幅考虑,我们没有把头文件给列出来(后续实例将会采用类同的方 式处理),因为以后我们包含的头文件会越来越多,大家想看,可以直接打开光盘相关源码查看。 至此,独立看门狗的实验代码,我们就全部编写完了,接着要做的就是下载验证了,看看我们 的代码是否真的正确,当然在下载之前可以通过软件仿真看看是否可行。

11.4 下载验证

在编译成功之后,我们就可以下载代码到战舰 STM32 开发板上,实际验证一下,我们的 程序是否正确。下载代码后,可以看到 DS0 不停的闪烁,证明程序在不停的复位,否则只会 DS0 常亮。这时我们试试不停的按 WK_UP 按键,可以看到 DS0 就常亮了,不会再闪烁。说明 我们的实验是成功的。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第十二章 窗口门狗(WWDG)实验

这一章,我们将向大家介绍如何使用 STM32F1 的另外一个看门狗,窗口看门狗(以下简称 WWDG)。在本章中,我们将利用窗口看门狗的中断功能来喂狗,通过 DS0 和 DS1 提示程序的运行状态。本章分为如下几个部分:

12.1 STM32F1 窗口看门狗简介

12.2 硬件设计

- 12.3 软件设计
- 12.4 下载验证

12.1 STM32F1 窗口看门狗简介

窗口看门狗(WWDG)通常被用来监测由外部干扰或不可预见的逻辑条件造成的应用程序 背离正常的运行序列而产生的软件故障。除非递减计数器的值在 T6 位(WWDG->CR 的第六位) 变成 0 前被刷新,看门狗电路在达到预置的时间周期时,会产生一个 MCU 复位。在递减计数 器达到窗口配置寄存器(WWDG->CFR)数值之前,如果 7 位的递减计数器数值(在控制寄存器中) 被刷新,那么也将产生一个 MCU 复位。这表明递减计数器需要在一个有限的时间窗口中被刷 新。他们的关系可以用图 12.1.1 来说明:



图 12.1.1 窗口看门狗工作示意图

图 12.1.1 中, T[6:0]就是 WWDG_CR 的低七位, W[6:0]即是 WWDG->CFR 的低七位。T[6:0] 就是窗口看门狗的计数器, 而 W[6:0]则是窗口看门狗的上窗口,下窗口值是固定的(0X40)。 当窗口看门狗的计数器在上窗口值之外被刷新,或者低于下窗口值都会产生复位。

上窗口值(W[6:0])是由用户自己设定的,根据实际要求来设计窗口值,但是一定要确保 窗口值大于 0X40,否则窗口就不存在了。

窗口看门狗的超时公式如下:

```
Twwdg=(4096 \times 2^{WDGTB} \times (T[5:0]+1)) /Fpclk1;
```

其中:

Twwdg: WWDG 超时时间(单位为 ms)

Fpclk1: APB1 的时钟频率(单位为 Khz)

WDGTB: WWDG 的预分频系数

T[5:0]: 窗口看门狗的计数器低 6 位

根据上面的公式,假设 Fpclk1=36Mhz,那么可以得到最小-最大超时时间表如表 12.1.1 所示:

WDGTB	最小超时值	最大超时值
0	113µs	7.28ms
1	227µs	14.56ms
2	455µs	29.12ms
3	910µs	58.25ms

STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

表 12.1.1 36M 时钟下窗口看门狗的最小最大超时表

接下来,我们介绍窗口看门狗的 3 个寄存器。首先介绍控制寄存器(WWDG_CR),该寄存器的各位描述如图 12.1.2 所示:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	保留														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
			保	留				WDGA	T6	T5	Т4	TS	T2	T1	TO
								rs	rw						

图 12.1.2 WWDG_CR 寄存器各位描述

可以看出,这里我们的 WWDG_CR 只有低八位有效,T[6:0]用来存储看门狗的计数器值,随时更新的,每个窗口看门狗计数周期(4096×2[^]WDGTB)减1。当该计数器的值从0X40变为0X3F的时候,将产生看门狗复位。

WDGA 位则是看门狗的激活位,该位由软件置 1,以启动看门狗,并且一定要注意的是该 位一旦设置,就只能在硬件复位后才能清零了。

窗口看门狗的第二个寄存器是配置寄存器(WWDG_CFR),该寄存器的各位及其描述如图 12.1.3 所示:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	保留														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
保留				EWI	WDG TB1	WDG TB0	W6	W5	W 4	WS	W 2	W1	wo		
						rs	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

位31:8	保留。
位9	EWI :提前唤醒中断 此位若置1,则当计数器值达到40h,即产生中断。 此中断只能由硬件在复位后清除。
位8:7	WDGTB[1:0]:时基 预分频器的时基可根据如下修改: 00:CK计时器时钟(PCLK1除以4096)除以1 01:CK计时器时钟(PCLK1除以4096)除以2 10:CK计时器时钟(PCLK1除以4096)除以4 11:CK计时器时钟(PCLK1除以4096)除以8
位6:0	W[6:0]:7位窗口值 这些位包含了用来与递减计数器进行比较用的窗口值。

图 12.1.3 WWDG_CFR 寄存器各位描述

该位中的 EWI 是提前唤醒中断,也就是在快要产生复位的前一段时间(T[6:0]=0X40)来 提醒我们,需要进行喂狗了,否则将复位!因此,我们一般用该位来设置中断,当窗口看门狗 的计数器值减到 0X40 的时候,如果该位设置,并开启了中断,则会产生中断,我们可以在中 断里面向 WWDG_CR 重新写入计数器的值,来达到喂狗的目的。注意这里在进入中断后,必 须在不大于 1 个窗口看门狗计数周期的时间(在 PCLK1 频率为 36M 且 WDGTB 为 0 的条件下, 该时间为 113us)内重新写 WWDG_CR,否则,看门狗将产生复位!

最后我们要介绍的是状态寄存器(WWDG_SR),该寄存器用来记录当前是否有提前唤醒的标志。该寄存器仅有位0有效,其他都是保留位。当计数器值达到40h时,此位由硬件置1。 它必须通过软件写0来清除。对此位写1无效。即使中断未被使能,在计数器的值达到0X40

的时候,此位也会被置1。

在介绍完了窗口看门狗的寄存器之后,我们介绍要如何启用 STM32 的窗口看门狗。这里 我们介绍库函数中用中断的方式来喂狗的方法,窗口看门狗库函数相关源码和定义分布在文件 stm32f10x_wwdg.c 文件和头文件 stm32f10x_wwdg.h 中。步骤如下:

1) 使能 WWDG 时钟

WWDG 不同于 IWDG, IWDG 有自己独立的 40Khz 时钟,不存在使能问题。而 WWDG 使用的是 PCLK1 的时钟,需要先使能时钟。方法是:

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE); // WWDG 时钟使能

2) 设置窗口值和分频数

设置窗口值的函数是:

void WWDG_SetWindowValue(uint8_t WindowValue);

这个函数的入口参数 Window Value 用来设置看门狗的上窗口值。

设置分频数的函数是:

void WWDG_SetPrescaler(uint32_t WWDG_Prescaler);

这个函数同样只有一个入口参数,用来设置看门狗的分频值。

3) 开启 WWDG 中断并分组

开启 WWDG 中断的函数为:

WWDG_EnableIT(); //开启窗口看门狗中断

接下来是进行中断优先级配置,这里就不重复了,使用 NVIC_Init()函数即可。

4) 设置计数器初始值并使能看门狗

这一步在库函数里面是通过一个函数实现的:

void WWDG_Enable(uint8_t Counter);

该函数既设置了计数器初始值,同时使能了窗口看门狗。

5) 编写中断服务函数

在最后,还是要编写窗口看门狗的中断服务函数,通过该函数来喂狗,喂狗要快,否则当窗口看门狗计数器值减到 0X3F 的时候,就会引起软复位了。在中断服务函数里面也要将状态寄存器的 EWIF 位清空。

完成了以上 5 个步骤之后,我们就可以使用 STM32 的窗口看门狗了。这一章的实验,我 们将通过 DS0 来指示 STM32 是否被复位了,如果被复位了就会点亮 300ms。DS1 用来指示中 断喂狗,每次中断喂狗翻转一次。

12.2 硬件设计

本实验用到的硬件资源有:

1) 指示灯 DS0 和 DS1

2) 窗口看门狗

其中指示灯前面介绍过了,窗口看门狗属于 STM32 的内部资源,只需要软件设置好即可 正常工作。我们通过 DS0 和 DS1 来指示 STM32 的复位情况和窗口看门狗的喂狗情况。

12.3 软件设计

打开我们的窗口看门狗实验可以看到,相对于独立看门狗,我们只增加了窗口看门狗相关的库函数支持文件 stm32f10x_wwdg.c/stm32f10x_wwdg./c,然后在 wdg.c 加入如下代码(之前代码保留):

//保存 WWDG 计数器的设置值,默认为最大.

```
ALIENTEK
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
u8 WWDG_CNT=0x7f;
//初始化窗口看门狗
    :T[6:0],计数器值
//tr
//wr
    :W[6:0],窗口值
//fprer:分频系数(WDGTB),仅最低2位有效
//Fwwdg=PCLK1/(4096*2^fprer).
void WWDG Init(u8 tr,u8 wr,u32 fprer)
ł
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE); // WWDG 时钟使能
 WWDG_CNT=tr&WWDG_CNT;
                                             //初始化 WWDG_CNT.
 WWDG_SetPrescaler(fprer);
                                             //设置 IWDG 预分频值
 WWDG SetWindowValue(wr);
                                             //设置窗口值
                                             //使能看门狗,设置 counter
 WWDG Enable(WWDG CNT);
                                             //清除提前唤醒中断标志位
 WWDG ClearFlag();
 WWDG_NVIC_Init();
                                              //初始化窗口看门狗 NVIC
                                             //开启窗口看门狗中断
 WWDG_EnableIT();
}
//重设置 WWDG 计数器的值
void WWDG Set Counter(u8 cnt)
{
                                             //使能看门狗,设置 counter.
  WWDG_Enable(cnt);
}
//窗口看门狗中断服务程序
void WWDG NVIC Init()
{
 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = WWDG_IRQn;
                                              //WWDG 中断
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 2; //抢占2子优先级3组2
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
                                              //抢占2,子优先级3,组2
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
                                               //NVIC 初始化
}
void WWDG IRQHandler(void)
{
                                   //当禁掉此句后,窗口看门狗将产生复位
  WWDG_SetCounter(WWDG_CNT);
 WWDG_ClearFlag();
                              //清除提前唤醒中断标志位
                              //LED 状态翻转
 LED1=!LED1;
}
```

新增的这四个函数都比较简单,第一个函数 void WWDG_Init(u8 tr, u8 wr, u8 fprer)用来 设置 WWDG 的初始化值。包括看门狗计数器的值和看门狗比较值等。该函数就是按照我们上 一节讲解的 4 个步骤设计出来的代码。注意到这里有个全局变量 WWDG_CNT,该变量用来保 存最初设置 WWDG_CR 计数器的值。在后续的中断服务函数里面,就又把该数值放回到

STM32F1 开发指南(库函数版) ALIENTEK ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程 WWDG CR上。 WWDG Set Counter()函数比较简单,就是用来重设窗口看门狗的计数器值的。该函数很简 单,我们就不多说了。 然后是中断分组函数,这个函数非常简单,之前有讲解,这里不重复。 最后在中断服务函数里面,先重设窗口看门狗的计数器值,然后清除提前唤醒中断标志。 最后对 LED1 (DS1) 取反,来监测中断服务函数的执行了状况。我们再把这几个函数名加入到 头文件里面去,以方便其他文件调用。 在完成了以上部分之后,我们就回到主函数,代码如下: int main(void) { //延时函数初始化 delay_init(); NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 2); //设置 NVIC 中断分组 2 //串口初始化波特率为 115200 uart init(115200); //LED 初始化 LED Init(); //按键初始化 KEY_Init(); LED0=0; delay_ms(300); WWDG Init(0X7F,0X5F,WWDG Prescaler 8);//计数器值为 7f,窗口寄存器为 5f, //分频数为8 while(1) { LED0=1; } } 该函数通过 LED0(DS0)来指示是否正在初始化。而 LED1(DS1)用来指示是否发生了中

该函数通过 LED0(DS0)来指示是否正在初始化。而 LED1(DS1)用来指示是否发生了中断。我们先让 LED0 亮 300ms,然后关闭以用于判断是否有复位发生了。在初始化 WWDG 之后,我们回到死循环,关闭 LED1,并等待看门狗中断的触发/复位。

在编译完成之后,我们就可以下载这个程序到战舰 STM32 开发板上,看看结果是不是和 我们设计的一样。

12.4 下载验证

将代码下载到战舰 STM32 后,可以看到 DS0 亮一下之后熄灭,紧接着 DS1 开始不停的闪烁。每秒钟闪烁 5 次左右,和我们预期的一致,说明我们的实验是成功的。



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第十三章 定时器中断实验

这一章,我们将向大家介绍如何使用 STM32F1 的通用定时器,STM32F1 的定时器功能十分强大,有 TIME1 和 TIME8 等高级定时器,也有 TIME2~TIME5 等通用定时器,还有 TIME6 和 TIME7 等基本定时器。在《STM32 参考手册》里面,定时器的介绍占了 1/5 的篇幅,足见 其重要性。在本章中,我们将利用 TIM3 的定时器中断来控制 DS1 的翻转,在主函数用 DS0 的翻转来提示程序正在运行。本章,我们选择难度适中的通用定时器来介绍,本章将分为如下 几个部分:

13.1 STM32F1 通用定时器简介

13.2 硬件设计

13.3 软件设计

13.4 下载验证

13.1 STM32 通用定时器简介

STM32F1 的通用定时器是一个通过可编程预分频器(PSC)驱动的 16 位自动装载计数器 (CNT)构成。STM32 的通用定时器可以被用于:测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产 生输出波形(输出比较和 PWM)等。使用定时器预分频器和 RCC 时钟控制器预分频器,脉冲长 度和波形周期可以在几个微秒到几个毫秒间调整。STM32 的每个通用定时器都是完全独立的, 没有互相共享的任何资源。

STM3F1 的通用 TIMx (TIM2、TIM3、TIM4 和 TIM5)定时器功能包括:

- 1)16 位向上、向下、向上/向下自动装载计数器(TIMx_CNT)。
- 2)16 位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数为 1~65535 之间的任意数值。
- 3) 4 个独立通道(TIMx_CH1~4),这些通道可以用来作为:
 - A. 输入捕获
 - B. 输出比较
 - C. PWM 生成(边缘或中间对齐模式)
 - D. 单脉冲模式输出
- 4) 可使用外部信号(TIMx_ETR)控制定时器和定时器互连(可以用1个定时器控制另外 一个定时器)的同步电路。
- 5) 如下事件发生时产生中断/DMA:
 - A. 更新: 计数器向上溢出/向下溢出, 计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
 - B. 触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
 - C. 输入捕获
 - D. 输出比较
 - E. 支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路
 - F. 触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理

由于 STM32 通用定时器比较复杂,这里我们不再多介绍,请大家直接参考《STM32 参考 手册》第 253 页,通用定时器一章。为了深入了解 STM32 的通用寄存器,下面我们先介绍一 下与我们这章的实验密切相关的几个通用定时器的寄存器。

首先是控制寄存器1(TIMx_CR1),该寄存器的各位描述如图13.1.1所示:
IEN	TE	K					S	TM	32F	1	F发措	南	(库	函数	と版
								4	LIENT	ТЕК Å	^{え 親} STI	M32F1	03 V3	3 开发楼	反教程
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		保留	習			CKD [1:0]	ARPE	CMS[1:0]	DIR	OPM	URS	UDIS	CEN
						rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
	Γ	位15:10	保留	,始终词	卖为0。										
		位9:8	CKD 定义: 00: 01: 10:	[1:0]: 时 在定时署 tors = to tors = 2 tors = 4	t钟分频 器时钟(C ж_INT x t _{ck_INT} x t _{ck_INT}	因子 CK_INT) r	频率与	数字滤波	器(ETF	₹,TIx)∲	使用的采材	羊频率之	之间的分	频比例。	i.
		Pe7	11:	保留	金井井	石壮井 4	ash Pe								
		位1	0: T 1: T	E: 自动 IMx_AF IMx_AF	」里装载 R寄存器 R寄存器	加装载; 器没有缓 器被装入	C叶位 [冲; 、缓冲器	10							
		位6:5	CMS 00: 01: 中CC 10: 输出设 11: 输数时 注:	CMS[1:0]: 选择中央对齐模式 00: 边沿对齐模式。计数器依据方向位(DIR)向上或向下计数。 01: 中央对齐模式1。计数器交替地向上和向下计数。配置为输出的通道(TIMx_CCMRx寄存器 中CCxS=00)的输出比较中断标志位,只在计数器向下计数时被设置。 10: 中央对齐模式2。计数器交替地向上和向下计数。计数器交替地向上和向下计数。配置为 输出的通道(TIMx_CCMRx寄存器中CCxS=00)的输出比较中断标志位,只在计数器向上计数时 被设置。 11: 中央对齐模式3。计数器交替地向上和向下计数。计数器交替地向上和向下计数。配置为 输出的通道(TIMx_CCMRx寄存器中CCxS=00)的输出比较中断标志位,在计数器向上和向下计 数时均被设置。											
		位4	DIR: 0: 计 1: 计 注:	DIR: 方向 0: 计数器向上计数: 1: 计数器向下计数。 注: 当计数器配置为中央对齐模式或编码器模式时,该位为只读。											
		位3	OPM 0: 在 1: 在	l: 单脉) E发生更 E发生下	中模式 新事件8 一次更新	时,计数 所事件(新	文器 不何 青除 CE	序止; N位)时,	计数器	停止。					
		位2	URS 软件: 0: 女 1: 女 求。	 URS:更新请求源 软件通过该位选择UEV事件的源 0:如果允许产生更新中断或DMA请求,则下述任一事件产生一个更新中断或DMA请求: 计数器溢出/下溢 设置UG位 从模式控制器产生的更新 1:如果允许产生更新中断或DMA请求,则只有计数器溢出/下溢才产生一个更新中断或DMAi 求。 										MAii	
		位1	UDIS 软件: 0: 方 被缓 1: 秀	 禁止 通过该位 亡许UEV 一 一 お み 存的寄れ の の	更新 立允许/考 。更新(十数器溢 支置UG化 早器被装 了。 表示 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、	 (UEV)事 (UEV)事 出/下溢 制器产生 (入它们) (生更新考 88分元) 	(事件的 件由下 生的更) () () () () () () () () () (产生 述任一到 新载值。 影子寄存	¥件产生 器(ARR 则计数	: 、PSC 器和研	、CCRx i分類異社	()保持它	了们的值 11始化。	。如果说	及置了
		位0	CEN 0: 考 1: 作 注:	: 使能i 参止计数 在软件i 过硬件i 脉冲模式	十数器 器: 器。 设置了C 设置CEN 式下,当	EN位后 位。 发生更	, 外部 新事件!	时钟、(时,CEN	1控模式	和编码	器模式7	十能工作	。触发	模式可以	人自动

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

图 13.1.1 TIMx_CR1 寄存器各位描述

首先我们来看看 TIMx_CR1 的最低位,也就是计数器使能位,该位必须置 1,才能让定时器开始计数。从第 4 位 DIR 可以看出默认的计数方式是向上计数,同时也可以向下计数,第 5,6 位是设置计数对齐方式的。从第 8 和第 9 位可以看出,我们还可以设置定时器的时钟分频因子为 1,2,4。接下来介绍第二个与我们这章密切相关的寄存器: DMA/中断使能寄存器 (TIMx_DIER)。该寄存器是一个 16 位的寄存器,其各位描述如图 13.1.2 所示:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
保留	TDE	保留	CC4DE	CC3DE	CC2DE	CC1DE	UDE	保留	TIE	保留	CC4IE	CC3IE	CC2IE	CC11E	UIE
	rw		rw	rw	rw	rw	rw		rw		rw	rw	rw	rw	rw

图 13.1.2 TIMx_ DIER 寄存器各位描述

这里我们同样仅关心它的第0位,该位是更新中断允许位,本章用到的是定时器的更新中断,所以该位要设置为1,来允许由于更新事件所产生的中断。

接下来我们看第三个与我们这章有关的寄存器:预分频寄存器(TIMx_PSC)。该寄存器用 设置对时钟进行分频,然后提供给计数器,作为计数器的时钟。该寄存器的各位描述如图 13.1.3 所示:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
				PSC[15:0]											
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
	位	15:0	PSC 计数 PSC	[15:0]: 器的时转 包含了言	预分频 中频率Cl 当更新事	器的值 <_CNT 件产生	等于f _{cκ_} 时装入当	_{.PSC} /(PS 当前预分	C[15:0] ·频器寄	+1)。 存器的值	±.				

图 13.1.3 TIMx_PSC 寄存器各位描述

这里, 定时器的时钟来源有4个:

1) 内部时钟(CK_INT)

2) 外部时钟模式 1: 外部输入脚(TIx)

3) 外部时钟模式 2: 外部触发输入(ETR)

4) 内部触发输入(ITRx): 使用 A 定时器作为 B 定时器的预分频器(A 为 B 提供时钟)。

这些时钟,具体选择哪个可以通过 TIMx_SMCR 寄存器的相关位来设置。这里的 CK_INT 时钟是从 APB1 倍频的来的,除非 APB1 的时钟分频数设置为 1,否则通用定时器 TIMx 的时钟 是 APB1 时钟的 2 倍,当 APB1 的时钟不分频的时候,通用定时器 TIMx 的时钟就等于 APB1 的时钟。这里还要注意的就是高级定时器的时钟不是来自 APB1,而是来自 APB2 的。

这里顺带介绍一下 TIMx_CNT 寄存器,该寄存器是定时器的计数器,该寄存器存储了当前 定时器的计数值。

接着我们介绍自动重装载寄存器(TIMx_ARR),该寄存器在物理上实际对应着 2 个寄存器。 一个是程序员可以直接操作的,另外一个是程序员看不到的,这个看不到的寄存器在《STM32 参考手册》里面被叫做影子寄存器。事实上真正起作用的是影子寄存器。根据 TIMx_CR1 寄存 器中 APRE 位的设置: APRE=0 时,预装载寄存器的内容可以随时传送到影子寄存器,此时 2 者是连通的;而 APRE=1 时,在每一次更新事件(UEV)时,才把预装在寄存器的内容传送到 影子寄存器。

自动重装载寄存器的各位描述如图 13.1.4 所示:

ALIE	INTE	к					S	TM	32F	1开	发指	南	(库	函数	版)
								Α	LIENT	EK 战	舰 STN	132F10	3 V3 3	开发板	教程
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	ARR[15:0]														
rw	rw	rw r													rw
	仓	位15:0 ARR[15:0] : 自动重装载的值													
		ARR包含了将要装载入实际的自动重装载寄存器的数值。													
		当自动重装载的值为空时,计数器不工作。													

图 13.1.4 TIMx_ARR 寄存器各位描述

最后,我们要介绍的寄存器是:状态寄存器(TIMx_SR)。该寄存器用来标记当前与定时器相关的各种事件/中断是否发生。该寄存器的各位描述如图 13.1.5 所示:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
保留		CC40F	CC30F	CC20F	CC10F	保留		TIF	保留	CC4IF	CC3IF	CC2IF	CC11F	UIF	
			rc wO	rc w0	rc w0	rc wO			rc wO		rc w0	rc w0	rc wO	rc w0	rc wO

图 13.1.5 TIMx_SR 寄存器各位描述

关于这些位的详细描述,请参考《STM32参考手册》第282页。

只要对以上几个寄存器进行简单的设置,我们就可以使用通用定时器了,并且可以产生中断。

这一章,我们将使用定时器产生中断,然后在中断服务函数里面翻转 DS1 上的电平,来指示定时器中断的产生。接下来我们以通用定时器 TIM3 为实例,来说明要经过哪些步骤,才能达到这个要求,并产生中断。这里我们就对每个步骤通过库函数的实现方式来描述。首先要提到的是,定时器相关的库函数主要集中在固件库文件 stm32f10x_tim.h 和 stm32f10x_tim.c 文件中。

1) TIM3 时钟使能。

TIM3 是挂载在 APB1 之下,所以我们通过 APB1 总线下的使能使能函数来使能 TIM3。调用的函数是:

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能

2) 初始化定时器参数,设置自动重装值,分频系数,计数方式等。

在库函数中,定时器的初始化参数是通过初始化函数 TIM_TimeBaseInit 实现的:

voidTIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef*TIMx,

TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct);

第一个参数是确定是哪个定时器,这个比较容易理解。第二个参数是定时器初始化参数结构体指针,结构体类型为TIM_TimeBaseInitTypeDef,下面我们看看这个结构体的定义:

typedef struct

{

uint16_t TIM_Prescaler;

uint16_t TIM_CounterMode;

uint16_t TIM_Period;

uint16_t TIM_ClockDivision;

uint8_t TIM_RepetitionCounter;

} TIM_TimeBaseInitTypeDef;

这个结构体一共有 5 个成员变量,要说明的是,对于通用定时器只有前面四个参数有用, 最后一个参数 TIM_RepetitionCounter 是高级定时器才有用的,这里不多解释。

第一个参数 TIM_Prescaler 是用来设置分频系数的,刚才上面有讲解。

STM32F1 开发指南 (库函数版)



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第二个参数 TIM_CounterMode 是用来设置计数方式,上面讲解过,可以设置为向上计数,向下计数方式还有中央对齐计数方式,比较常用的是向上计数模式 TIM_CounterMode_Up 和向下计数模式 TIM CounterMode Down。

第三个参数是设置自动重载计数周期值,这在前面也已经讲解过。

第四个参数是用来设置时钟分频因子。

针对 TIM3 初始化范例代码格式:

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 5000;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =7199;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;

TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);

3) 设置 TIM3_DIER 允许更新中断。

因为我们要使用 TIM3 的更新中断,寄存器的相应位便可使能更新中断。在库函数里面定时器中断使能是通过 TIM_ITConfig 函数来实现的:

void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT, FunctionalState NewState);

第一个参数是选择定时器号,这个容易理解,取值为TIM1~TIM17。

第二个参数非常关键,是用来指明我们使能的定时器中断的类型,定时器中断的类型有很多种,包括更新中断 TIM_IT_Update,触发中断 TIM_IT_Trigger,以及输入捕获中断等等。

第三个参数就很简单了,就是失能还是使能。

例如我们要使能 TIM3 的更新中断,格式为:

TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE);

4) TIM3 中断优先级设置。

在定时器中断使能之后,因为要产生中断,必不可少的要设置 NVIC 相关寄存器,设置中断优先级。之前多次讲解到用 NVIC_Init 函数实现中断优先级的设置,这里就不重复讲解。

5) 允许 TIM3 工作,也就是使能 TIM3。

光配置好定时器还不行,没有开启定时器,照样不能用。我们在配置完后要开启定时器,通过 TIM3_CR1 的 CEN 位来设置。在固件库里面使能定时器的函数是通过 TIM_Cmd 函数来实现的:

void TIM_Cmd(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)

这个函数非常简单,比如我们要使能定时器3,方法为:

TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能 TIMx 外设

6) 编写中断服务函数。

在最后,还是要编写定时器中断服务函数,通过该函数来处理定时器产生的相关中断。在中断产生后,通过状态寄存器的值来判断此次产生的中断属于什么类型。然后执行相关的操作,我们这里使用的是更新(溢出)中断,所以在状态寄存器 SR 的最低位。在处理完中断之后应该向 TIM3_SR 的最低位写 0,来清除该中断标志。

在固件库函数里面,用来读取中断状态寄存器的值判断中断类型的函数是:

ITStatus TIM_GetITStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t)

该函数的作用是,判断定时器 TIMx 的中断类型 TIM_IT 是否发生中断。比如,我们要判断定时器 3 是否发生更新(溢出)中断,方法为:

if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET){}

固件库中清除中断标志位的函数是:

```
ALIENTEK
```

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

void TIM_ClearITPendingBit(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT)

该函数的作用是,清除定时器 TIMx 的中断 TIM_IT 标志位。使用起来非常简单,比如我们在 TIM3 的溢出中断发生后,我们要清除中断标志位,方法是:

TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);

这里需要说明一下,固件库还提供了两个函数用来判断定时器状态以及清除定时器状态标 志位的函数 TIM_GetFlagStatus 和 TIM_ClearFlag,他们的作用和前面两个函数的作用类似。只 是在 TIM_GetITStatus 函数中会先判断这种中断是否使能,使能了才去判断中断标志位,而 TIM_GetFlagStatus 直接用来判断状态标志位。

通过以上几个步骤,我们就可以达到我们的目的了,使用通用定时器的更新中断,来控制 DS1 的亮灭。

13.2 硬件设计

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0 和 DS1
- 2) 定时器 TIM3

本章将通过 TIM3 的中断来控制 DS1 的亮灭, DS1 是直接连接到 PE5 上的,这个前面已经 有介绍了。而 TIM3 属于 STM32 的内部资源,只需要软件设置即可正常工作。

13.3 软件设计

软件设计我们直接打开我们光盘实验8定时器中断实验即可。我们可以看到我们的工程中的 HARDWARE 下面比以前多了一个 time.c 文件(包括头文件 time.h),这两个文件是我们自己编写。同时还引入了定时器相关的固件库函数文件 stm32f10x_tim.c 和头文件 stm32f10x_tim.h。下面我们来看看我们的 time.c 文件。

time.c 文件代码:

unie.c 文件代码:
#include "timer.h"
#include "led.h"
//通用定时器3中断初始化
//这里时钟选择为 APB1 的 2 倍,而 APB1 为 36M
//arr: 自动重装值。
//psc: 时钟预分频数
//这里使用的是定时器 3!
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
{
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //①时钟 TIM3 使能
//定时器 TIM3 初始化
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc; //设置时钟频率除数的预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割
TIM TimeBaseStructure TIM CounterMode - TIM CounterMode Up: //TIM 向上计数

ALIENTEK	STM32F1 开发打	皆南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 ST	M32F103 V3 开发板教程
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_	TimeBaseStructure);	//②初始化 TIM3
TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Up	date,ENABLE);	//③允许更新中断
//中断优先级 NVIC 设置		
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQCh	annel = TIM3_IRQn;	//TIM3 中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQCh	annelPreemptionPriority = 0;	//先占优先级0级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQCh	annelSubPriority = 3;	//从优先级3级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQCh	annelCmd = ENABLE;	//IRQ 通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);		//④初始化 NVIC 寄存器
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);		//⑤使能 TIM3
}		
//定时器3中断服务程序⑥		
void TIM3_IRQHandler(void) //TIM	3 中断	
{		
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_I	T_Update) != RESET) //检查	TIM3 更新中断发生与否
{		
TIM_ClearITPendingBit(TIM	3, TIM_IT_Update); //清除	TIM3 更新中断标志
LED1=!LED1;		
}		
}		
该文件下包含一个中断服务函数和一	个定时器3中断初始化函数	,中断服务函数比较简单,

在每次中断后,判断 TIM3 的中断类型,如果中断类型正确(溢出中断),则执行 LED1(DS1) 的取反。

TIM3_Int_Init()函数就是执行我们上面 13.1 节介绍的那 6 个步骤, 我们分别用标号①~⑥来 标注,该函数的2个参数用来设置TIM3的溢出时间。在前面时钟系统部分我们讲解过,系统 初始化的时候在默认的系统初始化函数 SystemInit 函数里面已经初始化 APB1 的时钟为2分频, 所以 APB1 的时钟为 36M, 而从 STM32 的内部时钟树图得知: 当 APB1 的时钟分频数为 1 的 时候,TIM2~7的时钟为APB1的时钟,而如果APB1的时钟分频数不为1,那么TIM2~7的时 钟频率将为 APB1 时钟的两倍。因此, TIM3 的时钟为 72M, 再根据我们设计的 arr 和 psc 的值, 就可以计算中断时间了。计算公式如下:

Tout= ((ar	:+1)*(psc+1))/Tclk;

其中: Tclk: TIM3 的输入时钟频率(单位为 Mhz)。 Tout: TIM3 溢出时间(单位为 us)。 timer.h 文件的代码非常简单,一些函数申明,这里就不讲解。 最后,我们在主程序里面输入如下代码: int main(void) { delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置 NVIC 中断分组 2 //串口初始化波特率为 115200

uart_init(115200);

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
LED_Init(); TIM3_Int_Init(4999,7199); while(1) { LED0=!LED0; delay_mm(200);	//LED 端口初始化 //10Khz 的计数频率,计数到 5000 为 500ms
delay_ms(200); } } 这里的代码和之前大同小异,此	上段代码对 TIM3 进行初始化之后,进入死循环等待 TIM3

这里的代码和之间入间小异, 此段代码为 TIM3 进行初始化之后, 进入死循环等待 TIM3 溢出中断, 当 TIM3_CNT 的值等于 TIM3_ARR 的值的时候, 就会产生 TIM3 的更新中断, 然后在中断里面取反 LED1, TIM3_CNT 再从 0 开始计数。根据上面的公式, 我们可以算出中断 溢出时间为 500ms, 即 Tout= ((4999+1)*(7199+1))/72=500000us=500ms。

13.4 下载验证

在完成软件设计之后,我们将编译好的文件下载到战舰 STM32 开发板上,观看其运行结果是否与我们编写的一致。如果没有错误,我们将看 DS0 不停闪烁(每 400ms 闪烁一次),而 DS1 也是不停的闪烁,但是闪烁时间较 DS0 慢(1s 一次)。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第十四章 PWM 输出实验

上一章,我们介绍了 STM32F1 的通用定时器 TIM3,用该定时器的中断来控制 DS1 的闪烁,这一章,我们将向大家介绍如何使用 STM32F1 的 TIM3 来产生 PWM 输出。在本章中,我们将使用 TIM3 的通道 2,把通道 2 重映射到 PB5,产生 PWM 来控制 DS0 的亮度。本章分为如下几个部分:

- 14.1 PWM 简介
- 14.2 硬件设计
- 14.3 软件设计
- 14.4 下载验证



14.1 PWM 简介

脉冲宽度调制(PWM),是英文"Pulse Width Modulation"的缩写,简称脉宽调制,是利用 微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度的控制。

STM32 的定时器除了 TIM6 和 7。其他的定时器都可以用来产生 PWM 输出。其中高级定时器 TIM1 和 TIM8 可以同时产生多达 7 路的 PWM 输出。而通用定时器也能同时产生多达 4 路的 PWM 输出,这样,STM32 最多可以同时产生 30 路 PWM 输出!这里我们仅利用 TIM3 的 CH2 产生一路 PWM 输出。如果要产生多路输出,大家可以根据我们的代码稍作修改即可。

同样,我们首先通过对 PWM 相关的寄存器进行讲解,大家了解了定时器 TIM3 的 PWM 原理之后,我们再讲解怎么使用库函数产生 PWM 输出。

要使 STM32 的通用定时器 TIMx 产生 PWM 输出,除了上一章介绍的寄存器外,我们还会 用到 3 个寄存器,来控制 PWM 的。这三个寄存器分别是: 捕获/比较模式寄存器 (TIMx_CCMR1/2)、捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER)、捕获/比较寄存器(TIMx_CCR1~4)。 接下来我们简单介绍一下这三个寄存器。

首先是捕获/比较模式寄存器(TIMx_CCMR1/2),该寄存器总共有 2 个,TIMx _CCMR1 和 TIMx _CCMR2。TIMx_CCMR1 控制 CH1 和 2,而 TIMx_CCMR2 控制 CH3 和 4。该寄存器的各位描述如图 14.1.1 所示:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OC2CE	0	OC2M[2:0]		OC2PE	OC2FE	0000	[1.0]	OC1CE	0	C1M[2:0]	OC1PE	OC1FE	0010	1.0]
	IC2F[3:0]			IC2PS0	C[1:0]	CC25	[1:0]		IC1F	[3:0]		IC1PS	C[1:0]	CUIS	1:0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

图 14.1.1 TIMx CCMR1 寄存器各位描述

该寄存器的有些位在不同模式下,功能不一样,所以在图 14.1.1 中,我们把寄存器分了 2 层,上面一层对应输出而下面的则对应输入。关于该寄存器的详细说明,请参考《STM32 参考 手册》第 288 页,14.4.7 一节。这里我们需要说明的是模式设置位 OCxM,此部分由 3 位组成。总共可以配置成 7 种模式,我们使用的是 PWM 模式,所以这 3 位必须设置为 110/111。这两种 PWM 模式的区别就是输出电平的极性相反。

接下来,我们介绍捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER),该寄存器控制着各个输入输出通 道的开关。该寄存器的各位描述如图 14.1.2 所示:

 15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
保	留	CC4P	CC4E	保	留	CC3P CC3E		保	留	CC2P	CC2E	保	留	CC1P	CC1E
		rw	rw			rw	rw			rw	rw			rw	rw

图 14.1.2 TIMx_CCER 寄存器各位描述

该寄存器比较简单,我们这里只用到了 CC2E 位,该位是输入/捕获 2 输出使能位,要想 PWM 从 IO 口输出,这个位必须设置为 1,所以我们需要设置该位为 1。该寄存器更详细的介 绍了,请参考《STM32 参考手册》第 292 页,14.4.9 这一节。

最后,我们介绍一下捕获/比较寄存器(TIMx_CCR1~4),该寄存器总共有4个,对应4个 输通道CH1~4。因为这4个寄存器都差不多,我们仅以TIMx_CCR1为例介绍,该寄存器的各 位描述如图 14.1.3 所示:

ALI	ENT	EK						S	TM	32F	1开	发指	南((库函	函数周	扳)		
									A	LIENT	EK 战	现 STM	32F103	3 V3 7	F发板教	数程		
15	14	4	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
								CCR1	[15:0]									
rw	r	N	rw	rw	rw r													
		位1	5:0	CCR 若CC CCR 如果 存器 当前	1[15:0] :1通道配 1包含了 在TIMx_ 中。否则 捕获/比:	: 捕获/比 记置为辅 (装入当 (CCMR 则只有当 较寄存器	比较1的 方出: 前捕获/ 1寄存暑 9更新事 器参与同	值 (比较1寄 器(OC1F 件发生F 同计数器	F存器的 PE位)中 时,此预 TIMx_C	值(预装 未选择预 演装载值 NT的比	载值)。 预装载特 才传输音 较,并在	性,写 <i>。</i> 至当前捕 在OC1嶄	入的数值 前获/比较 端口上产	ī会立即 1寄存器 生输出(传输至言 器中。 盲号。	当前寄		
				若CCR	若CC1通道配置为输入: CCR1包含了由上一次输入捕获1事件(IC1)传输的计数器值。													

图 14.1.3 寄存器 TIMx_CCR1 各位描述

在输出模式下,该寄存器的值与 CNT 的值比较,根据比较结果产生相应动作。利用这点,我们通过修改这个寄存器的值,就可以控制 PWM 的输出脉宽了。本章,我们使用的是 TIM3 的通道 2,所以我们需要修改 TIM3_CCR2 以实现脉宽控制 DS0 的亮度。

我们要利用 TIM3 的 CH2 输出 PWM 来控制 DS0 的亮度,但是 TIM3_CH2 默认是接在 PA7 上面的,而我们的 DS0 接在 PB5 上面,如果普通 MCU,可能就只能用飞线把 PA7 飞到 PB5 上来实现了,不过,我们用的是 STM32,它比较高级,可以通过重映射功能,把 TIM3_CH2 映射到 PB5 上。

STM32 的重映射控制是由复用重映射和调试 IO 配置寄存器(AFIO_MAPR)控制的,该 寄存器的各位描述如图 14.1.4 所示:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		保留			SWJ	_CFG[2	2:0]		保留		ADC2_E TRGREG _REMAP	ADC2_E TRGINJ _REMAP	ADC1_E TRGREG _REMAP	ADC1_E TRGINJ _REMAP	TIM5CH 4_IREM AP
					w	W	w								
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PD01_ REMAP	CAN_ [1	REMAP :0]	TIM4_ REMAP	TIM3_ [1	REMAP :0]	TIM2_ [1:	REMAP :0]	TIM1_ [1	REMAP :0]	USART: [1	3_REMAP .:0]	USART2 _REMAP	USART1 _REMAP	I2C1_ REMAP	SPI1_ REMAP
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

图 14.1.4 寄存器 AFIO_MAPR 各位描述

我们这里用到的是 TIM3 的重映射,从上图可以看出, TIM3_REMAP 是由[11:10]这 2 个位 控制的。TIM3_REMAP[1:0]重映射控制表如表 14.1.1 所示:

复用功能	TIM3_REMAP[1:0] = 00 (没有重映像)	TIM3_REMAP[1:0] = 10 (部分重映像)	TIM3_REMAP[1:0] = 11 (完全重映像) ⁽¹⁾
TIM3_CH1	PA6	PB4	PC6
TIM3_CH2	PA7	PB5	PC7
TIM3_CH3	PE	30	PC8
TIM3_CH4	PE	31	PC9

表 14.1.1 TIM3_REMAP 重映射控制表

默认条件下,TIM3_REMAP[1:0]为00,是没有重映射的,所以TIM3_CH1~TIM3_CH4分 别是接在 PA6、PA7、PB0 和 PB1 上的,而我们想让 TIM3_CH2 映射到 PB5 上,则需要设置 TIM3_REMAP[1:0]=10,即部分重映射,这里需要注意,此时 TIM3_CH1 也被映射到 PB4 上了。

至此,我们把本章要用的几个相关寄存器都介绍完了,本章要实现通过重映射 TIM3_CH2 到 PB5 上,由 TIM3_CH2 输出 PWM 来控制 DS0 的亮度。下面我们介绍通过库函数来配置该功能的步骤。

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

首先要提到的是,PWM 相关的函数设置在库函数文件 stm32f10x_tim.h 和 stm32f10x_tim.c 文件中。

1) 开启 TIM3 时钟以及复用功能时钟, 配置 PB5 为复用输出。

要使用 TIM3,我们必须先开启 TIM3 的时钟,这点相信大家看了这么多代码,应该明白了。 这里我们还要配置 PB5 为复用输出,这是因为 TIM3_CH2 通道将重映射到 PB5 上,此时,PB5 属于复用功能输出。库函数使能 TIM3 时钟的方法是:

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器 3 时钟 这在前面一章已经提到过。库函数设置 AFIO 时钟的方法是:

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //复用时钟使能 这两行代码很容易组织,这里不做过多重复的讲解。设置 PB5 为复用功能输出的方法在前面的 几个实验都有类似的讲解,相信大家很明白,这里简单列出 GPIO 初始化的一行代码即可:

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出

2) 设置 TIM3_CH2 重映射到 PB5 上。

因为 TIM3_CH2 默认是接在 PA7 上的,所以我们需要设置 TIM3_REMAP 为部分重映射(通过 AFIO_MAPR 配置),让 TIM3_CH2 重映射到 PB5 上面。在库函数函数里面设置重映射的函数是:

void GPIO_PinRemapConfig(uint32_t GPIO_Remap, FunctionalState NewState); 在前面 STM32 重映射章节 4.4.2 已经讲解过, STM32 重映射只能重映射到特定的端口。第一个 入口参数可以理解为设置重映射的类型,比如 TIM3 部分重映射入口参数为

GPIO_PartialRemap_TIM3,这点可以顾名思义了。所以TIM3部分重映射的库函数实现方法是:

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE);

3) 初始化 TIM3,设置 TIM3 的 ARR 和 PSC。

在开启了 TIM3 的时钟之后,我们要设置 ARR 和 PSC 两个寄存器的值来控制输出 PWM 的 周期。当 PWM 周期太慢(低于 50Hz)的时候,我们就会明显感觉到闪烁了。因此,PWM 周 期在这里不宜设置的太小。这在库函数是通过 TIM_TimeBaseInit 函数实现的,在上一节定时器 中断章节我们已经有讲解,这里就不详细讲解,调用的格式为:

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置自动重装载值

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置预分频值

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式

TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化 TIMx 的

4) 设置 TIM3_CH2 的 PWM 模式,使能 TIM3 的 CH2 输出。

接下来,我们要设置 TIM3_CH2 为 PWM 模式(默认是冻结的),因为我们的 DS0 是低电 平亮,而我们希望当 CCR2 的值小的时候,DS0 就暗,CCR2 值大的时候,DS0 就亮,所以我 们要通过配置 TIM3_CCMR1 的相关位来控制 TIM3_CH2 的模式。在库函数中,PWM 通道设 置是通过函数 TIM_OC1Init()~TIM_OC4Init()来设置的,不同的通道的设置函数不一样,这里我 们使用的是通道 2,所以使用的函数是 TIM_OC2Init()。

void TIM_OC2Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);

这种初始化格式大家学到这里应该也熟悉了,所以我们直接来看看结构体 TIM_OCInitTypeDef 的定义:

```
typedef struct
```

```
{
```

uint16_t TIM_OCMode;

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

uint16_t TIM_OutputState; uint16_t TIM_OutputNState; */ uint16_t TIM_Pulse; uint16_t TIM_OCPolarity; uint16_t TIM_OCNPolarity;

uint16_t TIM_OCIdleState;

uint16 t TIM OCNIdleState;

} TIM_OCInitTypeDef;

这里我们讲解一下与我们要求相关的几个成员变量:

参数 TIM_OCMode 设置模式是 PWM 还是输出比较,这里我们是 PWM 模式。

参数 TIM_OutputState 用来设置比较输出使能,也就是使能 PWM 输出到端口。

参数 TIM_OCPolarity 用来设置极性是高还是低。

其他的参数 TIM_OutputNState, TIM_OCNPolarity, TIM_OCIdleState 和 TIM_OCNIdleState 是 高级定时器 TIM1 和 TIM8 才用到的。

要实现我们上面提到的场景,方法是:

TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择 PWM 模式 2

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性高

TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //初始化 TIM3 OC2

5) 使能 TIM3。

在完成以上设置了之后,我们需要使能 TIM3。使能 TIM3 的方法前面已经讲解过:

TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能 TIM3

6) 修改 TIM3_CCR2 来控制占空比。

最后,在经过以上设置之后,PWM 其实已经开始输出了,只是其占空比和频率都是固定的,而我们通过修改 TIM3_CCR2 则可以控制 CH2 的输出占空比。继而控制 DS0 的亮度。 在库函数中,修改 TIM3_CCR2 占空比的函数是:

void TIM_SetCompare2(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare2);

理所当然,对于其他通道,分别有一个函数名字,函数格式为TIM_SetComparex(x=1,2,3,4)。 通过以上 6 个步骤,我们就可以控制 TIM3 的 CH2 输出 PWM 波了。

14.2 硬件设计

本实验用到的硬件资源有:

1) 指示灯 DS0

2) 定时器 TIM3

这两个前面都有介绍,但是我们这里用到了 TIM3 的部分重映射功能,把 TIM3_CH2 直接 映射到了 PB5 上,而通过前面的学习,我们知道 PB5 和 DS0 是直接连接的,所以电路上并没 有任何变化。

14.3 软件设计

打开光盘里面的 PWM 输出实验代码可以看到相对上一章实验,我们在 timer.c 里面加入了 如下代码:

}

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

//TIM3 PWM 部分初始化 //PWM 输出初始化 //arr: 自动重装值 //psc: 时钟预分频数 void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //①使能定时器 3 时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB| RCC APB2Periph AFIO, ENABLE); //①使能 GPIO 和 AFIO 复用功能时钟 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //②重映射 TIM3_CH2->PB5 //设置该引脚为复用输出功能,输出 TIM3 CH2 的 PWM 脉冲波形 GPIOB.5 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 5; //TIM CH2 GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP; //复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //①初始化 GPIO //初始化 TIM3 TIM TimeBaseStructure.TIM Period = arr; //设置在自动重装载周期值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM 向上计数模式 TIM TimeBaseInit(TIM3, &TIM TimeBaseStructure); //③初始化 TIMx //初始化 TIM3 Channel2 PWM 模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择 PWM 模式 2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性高 TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //④初始化外设 TIM3 OC2 TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能预装载寄存器 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //⑤使能 TIM3

此部分代码包含了上面介绍的 PWM 输出设置的前 5 个步骤分别用标号①~⑤备注。这里我 们关于 TIM3 的设置就不再说了,这里提醒下:在配置 AFIO 相关寄存器的时候,必须先开启 辅助功能时钟。

头文件 timer.h 与上一章的不同是加入了 TIM3_PWM_Init 的声明,这个就没什么需要讲解 咯。

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
接下来,我们修改主程序里面的 main 函数如下:
int main(void)
 {
    u16 led0pwmval=0;
    u8 dir=1;
                          //延时函数初始化
    delay_init();
    NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 2);
                                                      //设置 NVIC 中断分组 2
                          //串口初始化波特率为 115200
    uart init(115200);
   LED Init();
                          //LED 端口初始化
   TIM3_PWM_Init(899,0); //不分频,PWM 频率=72000/900=80Khz
    while(1)
    {
       delay_ms(10);
       if(dir)led0pwmval++;
       else led0pwmval--;
       if(led0pwmval>300)dir=0;
       if(led0pwmval==0)dir=1;
       TIM_SetCompare2(TIM3,led0pwmval);
    }
}
```

这里,我们从死循环函数可以看出,我们将 led0pwmval 这个值设置为 PWM 比较值,也就 是通过 led0pwmval 来控制 PWM 的占空比,然后控制 led0pwmval 的值从 0 变到 300,然后又 从 300 变到 0,如此循环,因此 DS0 的亮度也会跟着从暗变到亮,然后又从亮变到暗。至于这 里的值,我们为什么取 300,是因为 PWM 的输出占空比达到这个值的时候,我们的 LED 亮度 变化就不大了(虽然最大值可以设置到 899),因此设计过大的值在这里是没必要的。至此,我 们的软件设计就完成了。

14.4 下载验证

在完成软件设计之后,将我们将编译好的文件下载到战舰 STM32 开发板上,观看其运行结果是否与我们编写的一致。如果没有错误,我们将看 DS0 不停的由暗变到亮,然后又从亮变到暗。每个过程持续时间大概为3 秒钟左右。

实际运行结果如下图 14.4.1 所示:



图 14.4.1 PWM 控制 DS0 亮度



第十五章 输入捕获实验

上一章,我们介绍了 STM32F1 的通用定时器作为 PWM 输出的使用方法,这一章,我们将向大家介绍通用定时器作为输入捕获的使用。在本章中,我们将用 TIM5 的通道 1 (PA0)来做输入捕获,捕获 PA0 上高电平的脉宽(用 WK_UP 按键输入高电平),通过串口打印高电平脉宽时间,从本章分为如下几个部分:

- 15.1 输入捕获简介
- 15.2 硬件设计
- 15.3 软件设计
- 15.4 下载验证



15.1 输入捕获简介

输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32的定时器,除了TIM6和TIM7, 其他定时器都有输入捕获功能。STM32的输入捕获,简单的说就是通过检测TIMx_CHx上的 边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT) 存放到对应的通道的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获。同时还可以配置 捕获时是否触发中断/DMA等。

本章我们用到 TIM5_CH1 来捕获高电平脉宽,也就是要先设置输入捕获为上升沿检测,记录发生上升沿的时候 TIM5_CNT 的值。然后配置捕获信号为下降沿捕获,当下降沿到来时,发生捕获,并记录此时的 TIM5_CNT 值。这样,前后两次 TIM5_CNT 之差,就是高电平的脉宽,同时 TIM5 的计数频率我们是知道的,从而可以计算出高电平脉宽的准确时间。

接下来,我们介绍我们本章需要用到的一些寄存器配置,需要用到的寄存器有:TIMx_ARR、TIMx_PSC、TIMx_CCMR1、TIMx_CCER、TIMx_DIER、TIMx_CR1、TIMx_CCR1 这些寄存器在前面 2 章全部都有提到(这里的 x=5),我们这里就不再全部罗列了,我们这里针对性的介绍这几个寄存器的配置。

首先 TIMx_ARR 和 TIMx_PSC,这两个寄存器用来设自动重装载值和 TIMx 的时钟分频,用法同前面介绍的,我们这里不再介绍。

再来看看捕获/比较模式寄存器 1: TIMx_CCMR1,这个寄存器在输入捕获的时候,非常有用,有必要重新介绍,该寄存器的各位描述如图 15.1.1 所示:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OC2CE	0	C2M[2:0]	OC2PE	OC2FE	0000	1.0]	OC1CE	0	C1M[2:0]	OC1PE	OC1FE	0010	1.0]
	IC2F	[3:0]		IC2PS	C[1:0]	CC25[1:0]			IC1F	[3:0]		IC1PS	C[1:0]	CUIS	1:0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

图 15.1.1 TIMx_CCMR1 寄存器各位描述

当在输入捕获模式下使用的时候,对应图 15.1.1 的第二行描述,从图中可以看出, TIMx_CCMR1 明显是针对 2 个通道的配置,低八位[7:0]用于捕获/比较通道 1 的控制,而高八 位[15:8]则用于捕获/比较通道 2 的控制,因为 TIMx 还有 CCMR2 这个寄存器,所以可以知道 CCMR2 是用来控制通道 3 和通道 4 (详见《STM32 参考手册》290 页, 14.4.8 节)。

这里我们用到的是 TIM5 的捕获/比较通道 1,我们重点介绍 TIMx_CCMR1 的[7:0]位(其 实高 8 位配置类似),TIMx_CCMR1 的[7:0]位详细描述见图 15.1.2 所示:

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

位7:4	IC1F[3:0]: 输入捕获1滤波器 (Input capture 1 filter)							
	这儿位定义了III输入的米样频率及数子滤波器长度。数子滤波器由一个事件计数器组成,它记录到N个事件后会产生一个输出的跳变:							
	0000:无滤波器,以f _{DTS} 采样 1000:采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /8,N=6							
	0001: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{CK_INT} , N=2 1001: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /8, N=8							
	0010: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{CK_INT} , N=4 1010: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /16, N=5							
	0011: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{CK_INT} , N=8 1011: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /16, N=6							
	0100:采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /2,N=6 1100:采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /16,N=8							
	0101: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /2, N=8 1101: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /32, N=5							
	0110: 采样频率fsampling=fpts/4, N=6 1110: 采样频率fsampling=fpts/32, N=6							
	0111: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /4, N=8 1111: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /32, N=8							
	注:在现在的芯片版本中,当ICxF[3:0]=1、2或3时,公式中的f _{DTS} 由CK_INT替代。							
位3:2	IC1PSC[1:0]: 输入/捕获1预分频器 (Input capture 1 prescaler)							
	这2位定义了CC1输入(IC1)的预分频系数。							
	一旦CC1E='0'(TIMx_CCER寄存器中),则预分频器复位。							
	00:无预分频器,捕获输入口上检测到的每一个边沿都触发一次捕获;							
	01: 每2个事件触发一次捕获;							
	10: 每4个事件触发一次捕获;							
	11: 每8个事件触发一次捕获。							
位1:0	CC1S[1:0]: 捕获/比较1选择 (Capture/Compare 1 selection)							
	这2位定义通道的方向(输入/输出),及输入脚的选择:							
	00: CC1通道被配置为输出;							
	01: CC1通道被配置为输入, IC1映射在TI1上;							
	10: CC1通道被配置为输入, IC1映射在TI2上;							
	11: CC1通道被配置为输入,IC1映射在TRC上。此模式仅工作在内部触发器输入被选中时(由							
	TIMx_SMCR寄存器的TS位选择)。							
	注: CC1S仅在通道关闭时(TIMx_CCER寄存器的CC1E='0')才是可写的。							

图 15.1.2 TIMx_CCMR1 [7:0]位详细描述

其中 CC1S[1:0],这两个位用于 CCR1 的通道配置,这里我们设置 IC1S[1:0]=01,也就是配置 IC1 映射在 TI1 上(关于 IC1, TI1 不明白的,可以看《STM32 参考手册》14.2 节的图 98-通用定时器框图),即 CC1 对应 TIMx_CH1。

输入捕获1预分频器 IC1PSC[1:0],这个比较好理解。我们是1次边沿就触发1次捕获,所以选择00就是了。

输入捕获1滤波器IC1F[3:0],这个用来设置输入采样频率和数字滤波器长度。其中,fck_INT

是定时器的输入频率(TIMxCLK),一般为72Mhz,而 f_{DTS} 则是根据TIMx_CR1的CKD[1:0]的设置来确定的,如果CKD[1:0]设置为00,那么 $f_{DTS} = f_{CK_INT}$ 。N值就是滤波长度,举个简单的例子:假设IC1F[3:0]=0011,并设置IC1映射到通道1上,且为上升沿触发,那么在捕获到上升沿的时候,再以 f_{CK_INT} 的频率,连续采样到8次通道1的电平,如果都是高电平,则说明却是一个有效的触发,就会触发输入捕获中断(如果开启了的话)。这样可以滤除那些高电平脉宽低于8个采样周期的脉冲信号,从而达到滤波的效果。这里,我们不做滤波处理,所以

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

设置 IC1F[3:0]=0000,只要采集到上升沿,就触发捕获。

再来看看捕获/比较使能寄存器: TIMx_CCER, 该寄存器的各位描述见图 14.1.2(在第 14 章)。本章我们要用到这个寄存器的最低 2 位, CC1E 和 CC1P 位。这两个位的描述如图 15.1.3 所示:

	<u>位1</u>	CC1P: 输入/捕获1输出极性 (Capture/Compare 1 output polarity)					
		CC1通道配置为输出:					
		0: OC1高电平有效					
		1: OC1低电平有效					
		CC1通道配置为输入:					
		该位选择是IC1还是IC1的反相信号作为触发或捕获信号。					
		0:不反相:捕获发生在IC1的上升沿;当用作外部触发器时,IC1不反相。					
		1: 反相: 捕获发生在IC1的下降沿; 当用作外部触发器时, IC1反相。					
	位0	CC1E: 输入/捕获1输出使能 (Capture/Compare 1 output enable)					
		CC1通道配置为输出:					
		0: 关闭-OC1禁止输出。					
		1: 开启-OC1信号输出到对应的输出引脚。					
		CC1通道配置为输入:					
		该位决定了计数器的值是否能捕获入TIMx_CCR1寄存器。					
		0: 捕获禁止;					
I		0. 捕获使能。					

图 15.1.3 TIMx_CCER 最低 2 位描述

所以,要使能输入捕获,必须设置 CC1E=0,而 CC1P 则根据自己的需要来配置。

接下来我们再看看 DMA/中断使能寄存器: TIMx_DIER, 该寄存器的各位描述见图 13.1.2 (在第 13 章),本章,我们需要用到中断来处理捕获数据,所以必须开启通道 1 的捕获比较中断,即 CC1IE 设置为 1。

控制寄存器: TIMx_CR1,我们只用到了它的最低位,也就是用来使能定时器的,这里前面两章都有介绍,请大家参考前面的章节。

最后再来看看捕获/比较寄存器 1: TIMx_CCR1,该寄存器用来存储捕获发生时,TIMx_CNT的值,我们从TIMx_CCR1就可以读出通道 1 捕获发生时刻的 TIMx_CNT 值,通过两次捕获(一次上升沿捕获,一次下降沿捕获)的差值,就可以计算出高电平脉冲的宽度。

至此,我们把本章要用的几个相关寄存器都介绍完了,本章要实现通过输入捕获,来获取 TIM5_CH1(PA0)上面的高电平脉冲宽度,并从串口打印捕获结果。下面我们介绍输入捕获的配 置步骤:

1) 开启 TIM5 时钟和 GPIOA 时钟, 配置 PA0 为下拉输入。

要使用 TIM5,我们必须先开启 TIM5 的时钟。这里我们还要配置 PA0 为下拉输入,因为 我们要捕获 TIM5_CH1 上面的高电平脉宽,而 TIM5_CH1 是连接在 PA0 上面的。

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE); //使能 TIM5 时钟

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能 GPIOA 时钟 这两个函数的使用在前面多次提到,还有 GPIO 初始化,这里也不重复了。

2) 初始化 TIM5,设置 TIM5 的 ARR 和 PSC。

在开启了 TIM5 的时钟之后,我们要设置 ARR 和 PSC 两个寄存器的值来设置输入捕获的 自动重装载值和计数频率。这在库函数中是通过 TIM_TimeBaseInit 函数实现的,在上面章节已 经讲解过,这里不重复讲解。

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;

STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置预分频值

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // TDTS = Tck_tim

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM 向上计数模式

TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化 Tim5

3) 设置 TIM5 的输入比较参数,开启输入捕获

输入比较参数的设置包括映射关系,滤波,分频以及捕获方式等。这里我们需要设置通道1 为输入模式,且IC1映射到TI1(通道1)上面,并且不使用滤波(提高响应速度)器,上升沿捕获。库函数是通过TIM_ICInit函数来初始化输入比较参数的:

void TIM_ICInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_ICInitTypeDef* TIM_ICInitStruct);

同样,我们来看看参数设置结构体 TIM_ICInitTypeDef 的定义:

typedef struct

{

uint16_t TIM_Channel; uint16_t TIM_ICPolarity; uint16_t TIM_ICSelection; uint16_t TIM_ICPrescaler; uint16_t TIM_ICFilter;

} TIM_ICInitTypeDef;

参数 TIM_Channel 很好理解,用来设置通道。我们设置为通道 1,为 TIM_Channel_1。

参数 TIM_ICPolarit 是用来设置输入信号的有效捕获极性,这里我们设置为 TIM_ICPolarity_Rising,上升沿捕获。同时库函数还提供了单独设置通道1捕获极性的函数为:

TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling),

这表示通道1为上升沿捕获,我们后面会用到,同时对于其他三个通道也有一个类似的函数,使用的时候一定要分清楚使用的是哪个通道该调用哪个函数,格式为TIM_OCxPolarityConfig()。参数 TIM_ICSelection 是用来设置映射关系,我们配置 IC1 直接映射在 TI1 上,选择 TIM_ICSelection_DirectTI。

参数 TIM_ICPrescaler 用来设置输入捕获分频系数,我们这里不分频,所以选中 TIM_ICPSC_DIV1,还有2,4,8分频可选。

参数 TIM_ICFilter 设置滤波器长度,这里我们不使用滤波器,所以设置为 0。

这些参数的意义,在我们讲解寄存器的时候举例说明过,这里不做详细解释。

我们的配置代码是:

TIM_ICInitTypeDef TIM5_ICInitStructure;

TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //选择输入端 IC1 映射到 TI1 上

TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获

TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到 TI1 上

TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频

TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波

TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);

4) 使能捕获和更新中断(设置 TIM5 的 DIER 寄存器)

因为我们要捕获的是高电平信号的脉宽,所以,第一次捕获是上升沿,第二次捕获时下降 沿,必须在捕获上升沿之后,设置捕获边沿为下降沿,同时,如果脉宽比较长,那么定时器就 会溢出,对溢出必须做处理,否则结果就不准了。这两件事,我们都在中断里面做,所以必须

STM32F1 开发指南 (库函数版)



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

开启捕获中断和更新中断。

这里我们使用定时器的开中断函数 TIM_ITConfig 即可使能捕获和更新中断:

TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允许更新中断和捕获中断

5) 设置中断分组,编写中断服务函数

设置中断分组的方法前面多次提到这里我们不做讲解,主要是通过函数 NVIC_Init()来完成。分组完成后,我们还需要在中断函数里面完成数据处理和捕获设置等关键操作,从而实现高电平脉宽统计。在中断服务函数里面,跟以前的外部中断和定时器中断实验中一样,我们在中断开始的时候要进行中断类型判断,在中断结束的时候要清除中断标志位。使用到的函数在上面的实验已经讲解过,分别为 TIM GetITStatus()函数和 TIM ClearITPendingBit()函数。

if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET){}//判断是否为更新中断

if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET){}//判断是否发生捕获事件

TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update);//清除中断和捕获标志位

6) 使能定时器(设置 TIM5 的 CR1 寄存器)

最后,必须打开定时器的计数器开关, 启动 TIM5 的计数器,开始输入捕获。

TIM_Cmd(TIM5,ENABLE); //使能定时器 5

通过以上6步设置,定时器5的通道1就可以开始输入捕获了。

15.2 硬件设计

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) WK_UP 按键
- 3) 串口
- 4) 定时器 TIM3
- 5) 定时器 TIM5

前面 4 个,在之前的章节均有介绍。本节,我们将捕获 TIM5_CH1(PA0)上的高电平脉 宽,通过 WK_UP 按键输入高电平,并从串口打印高电平脉宽。同时我们保留上节的 PWM 输出,大家也可以通过用杜邦线连接 PB5 和 PA0,来测量 PWM 输出的高电平脉宽。

15.3 软件设计

打开光盘的输入捕获实验,可以看到,我们的工程和上一个实验没有什么改动。因为我们的输入捕获代码是直接添加在 timer.c 和 timer.h 中。同时输入捕获相关的库函数还是在 stm32f10x_tim.c 和 stm32f10x_tim.h 文件中。

我们在 timer.c 里面加入如下代码:

//定时器 5 通道 1 输入捕获配置 TIM_ICInitTypeDef TIM5_ICInitStructure; void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE); //①使能 TIM5 时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //①使能 GPIOA 时钟



//初始化 GPIOA.0 ①

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;	//PA0 设置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;	//PA0 输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);	//初始化 GPIOA.0
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);	//PA0 下拉

//②初始化 TIM5 参数

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //预分频器 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM 向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //初始化 TIMx

//③初始化 TIM5 输入捕获通道 1

TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //选择输入端 IC1 映射到 TI1 上 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到 TI1 上 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00; //IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波 TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure); //初始化 TIM5 输入捕获通道 1

//⑤初始化 NVIC 中断优先级分组

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;	//TIM3 中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;	//先占优先级2级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;	//从优先级0级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;	//IRQ 通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);	//初始化 NVIC

TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//④允许更新中断捕获中断 TIM_Cmd(TIM5,ENABLE); //⑥使能定时器 5

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                     ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
                if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了
                {
                   TIM5CH1 CAPTURE STA=0X80;
                                                  //标记成功捕获了一次
                   TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
                }else TIM5CH1_CAPTURE_STA++;
            }
         }
  if (TIM GetITStatus(TIM5, TIM IT CC1) != RESET)
                                                  //捕获1发生捕获事件
     {
     if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)
                                                  //捕获到一个下降沿
         {
            TIM5CH1 CAPTURE STA=0X80;
                                              //标记成功捕获到一次上升沿
            TIM5CH1 CAPTURE VAL=TIM GetCapture1(TIM5);
            TIM OC1PolarityConfig(TIM5,TIM ICPolarity Rising); //设置为上升沿捕获
                                              //还未开始,第一次捕获上升沿
         }else
         {
            TIM5CH1 CAPTURE STA=0;
                                              //清空
            TIM5CH1 CAPTURE VAL=0;
            TIM SetCounter(TIM5,0);
                                              //标记捕获到了上升沿
            TIM5CH1_CAPTURE_STA = 0X40;
            TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling); //设置为下降沿捕获
         }
     }
  }
     TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
  }
```

此部分代码包含 2 个函数,其中 TIM5_Cap_Init 函数用于 TIM5 通道 1 的输入捕获设置, 其设置和我们上面讲的步骤是一样的,这里就不多说,我们通过标号①~⑥标注了前面讲解的 步骤,大家可以对照看一下。重点来看看第二个函数。

TIM5_IRQHandler 是 TIM5 的中断服务函数,该函数用到了两个全局变量,用于辅助实现 高电平捕获。其中 TIM5CH1_CAPTURE_STA,是用来记录捕获状态,该变量类似我们在 usart.c 里面自行定义的 USART_RX_STA 寄存器(其实就是个变量,只是我们把它当成一个寄存器那样 来使用)。TIM5CH1_CAPTURE_STA 各位描述如表 15.3.1 所示:

TIM5CH1_CAPTURE_STA							
bit7	bit6	bit5~0					
捕获完成标志	捕获到高电平标志	捕获高电平后定时器溢出的次数					

表 15.3.1 TIM5CH1_CAPTURE_STA 各位描述

另外一个变量 TIM5CH1_CAPTURE_VAL,则用来记录捕获到下降沿的时候,TIM5_CNT的值。

现在我们来介绍一下,捕获高电平脉宽的思路:首先,设置 TIM5_CH1 捕获上升沿,这在 TIM5_Cap_Init 函数执行的时候就设置好了,然后等待上升沿中断到来,当捕获到上升沿中断,此时如果 TIM5CH1_CAPTURE_STA 的第6位为0,则表示还没有捕获到新的上升沿,就先把 TIM5CH1_CAPTURE_STA、TIM5CH1_CAPTURE_VAL 和 TIM5->CNT 等清零,然后再设置

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

TIM5CH1_CAPTURE_STA 的第6位为1,标记捕获到高电平,最后设置为下降沿捕获,等待下降沿到来。如果等待下降沿到来期间,定时器发生了溢出,就在TIM5CH1_CAPTURE_STA 里面对溢出次数进行计数,当最大溢出次数来到的时候,就强制标记捕获完成(虽然此时还没有捕获到下降沿)。当下降沿到来的时候,先设置TIM5CH1_CAPTURE_STA 的第7位为1,标记成功捕获一次高电平,然后读取此时的定时器值到TIM5CH1_CAPTURE_VAL 里面,最后设置为上升沿捕获,回到初始状态。

这样,我们就完成一次高电平捕获了,只要 TIM5CH1_CAPTURE_STA 的第7位一直为1, 那么就不会进行第二次捕获,我们在 main 函数处理完捕获数据后,将 TIM5CH1_CAPTURE_STA 置零,就可以开启第二次捕获。

这里我们还使用到一个函数 TIM_OC1PolarityConfig 来修改输入捕获通道 1 的极性的。相信这个不难理解:

void TIM_OC1PolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPolarity) 要设置为上升沿捕获,则为:

```
TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising);//设置为上升沿捕获
还有一个函数用来设置计数器寄存器值,这个同样很好理解:
```

TIM_SetCounter(TIM5,0);

上行代码的意思就是计数值清零。

```
头文件 timer.h 内容比较简单,这里我们不详细讲解。接下来我们看看主程序内容如下:
extern u8 TIM5CH1_CAPTURE_STA; //输入捕获状态
extern u16 TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //输入捕获值
int main(void)
{
```

```
u32 temp=0;
```

delay_init(); //延时函数初始化

```
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置 NVIC 中断分组 2
```

```
uart_init(115200); //串口初始化波特率为 115200
```

```
LED_Init(); //LED 端口初始化
TIM3 PWM Init(899.0); //不分频。PWM 频率=72000/(899+1)=80Khz
```

```
TIM5_Cap_Init(0XFFFF,72-1); //以 1Mhz 的频率计数
```

```
while(1)
```

{

```
delay_ms(10);
```

```
TIM_SetCompare2(TIM3,TIM_GetCapture2(TIM3)+1);
```

```
if(TIM_GetCapture2(TIM3)==300)
```

```
TIM_SetCompare2(TIM3,0);
```

```
if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕获到了一次上升沿
```

{

```
temp=TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
temp*=65536;//溢出时间总和
temp+=TIM5CH1_CAPTURE_VAL;//得到总的高电平时间
printf("HIGH:%d us\r\n",temp); //打印总的高点平时间
TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //开启下一次捕获
```



TIM5_Cap_Init(0XFFFF,72-1),将 TIM5_CH1 的捕获计数器设计为 lus 计数一次,并设置重装载值为最大,所以我们的捕获时间精度为 lus。

主函数通过 TIM5CH1_CAPTURE_STA 的第7位,来判断有没有成功捕获到一次高电平,如果成功捕获,则将高电平时间通过串口输出到电脑。

至此,我们的软件设计就完成了。

15.4 下载验证

在完成软件设计之后,将我们将编译好的文件下载到战舰 STM32 开发板上,可以看到 DS0 的状态和上一章差不多,由暗→亮的循环。说明程序已经正常在跑了,我们再打开串口调试助 手,选择对应的串口,然后按 WK_UP 按键,可以看到串口打印的高电平持续时间,如图 15.4.1 所示:



图 15.4.1 PWM 控制 DS0 亮度

从上图可以看出,其中有2次高电平在50us以内的,这种就是按键按下时发生的抖动。这就是为什么我们按键输入的时候,一般都需要做防抖处理,防止类似的情况干扰正常输入。大家还可以用杜邦线连接 PAO 和 PB5,看看上一节中我们设置的 PWM 输出的高电平是如何变化的。



第十六章 电容触摸按键实验

上一章,我们介绍了 STM32F1 的输入捕获功能及其使用。这一章,我们将向大家介绍如何通过输入捕获功能,来做一个电容触摸按键。在本章中,我们将用 TIM5 的通道 2 (PA1)来做输入捕获,并实现一个简单的电容触摸按键,通过该按键控制 DS1 的亮灭。从本章分为如下几个部分:

- 16.1 电容触摸按键简介
- 16.2 硬件设计
- 16.3 软件设计
- 16.4 下载验证



16.1 电容触摸按键简介

触摸按键相对于传统的机械按键有寿命长、占用空间少、易于操作等诸多优点。大家看看 如今的手机,触摸屏、触摸按键大行其道,而传统的机械按键,正在逐步从手机上面消失。本 章,我们将给大家介绍一种简单的触摸按键:电容式触摸按键。

我们将利用战舰 STM32 开发板上的触摸按键(TPAD),来实现对 DS1 的亮灭控制。这里 TPAD 其实就是战舰 STM32 开发板上的一小块覆铜区域,实现原理如图 16.1.1 所示:



图 16.1.1 电容触摸按键原理

这里我们使用的是检测电容充放电时间的方法来判断是否有触摸,图中 R 是外接的电容充 电电阻,Cs 是没有触摸按下时 TPAD 与 PCB 之间的杂散电容。而 Cx 则是有手指按下的时候, 手指与 TPAD 之间形成的电容。图中的开关是电容放电开关(由实际使用时,由 STM32 的 IO 代替)。

先用开关将 Cs(或 Cs+Cx)上的电放尽,然后断开开关,让 R 给 Cs(或 Cs+Cx)充电, 当没有手指触摸的时候,Cs 的充电曲线如图中的 A 曲线。而当有手指触摸的时候,手指和 TPAD 之间引入了新的电容 Cx,此时 Cs+Cx 的充电曲线如图中的 B 曲线。从上图可以看出,A、B 两种情况下,Vc 达到 Vth 的时间分别为 Tcs 和 Tcs+Tcx。

其中,除了 Cs 和 Cx 我们需要计算,其他都是已知的,根据电容充放电公式:

Vc=V0*(1-e^(-t/RC))

其中 Vc 为电容电压, V0 为充电电压, R 为充电电阻, C 为电容容值, e 为自然底数, t 为 充电时间。根据这个公式,我们就可以计算出 Cs 和 Cx。利用这个公式,我们还可以把战舰开 发板作为一个简单的电容计,直接可以测电容容量了,有兴趣的朋友可以捣鼓下。

在本章中,其实我们只要能够区分 Tcs 和 Tcs+Tcx,就已经可以实现触摸检测了,当充电时间在 Tcs 附近,就可以认为没有触摸,而当充电时间大于 Tcs+Tx 时,就认为有触摸按下(Tx 为检测阀值)。

本章,我们使用 PA1(TIM5_CH2)来检测 TPAD 是否有触摸,在每次检测之前,我们先配置 PA1 为推挽输出,将电容 Cs(或 Cs+Cx)放电,然后配置 PA1 为浮空输入,利用外部上拉电阻 给电容 Cs(Cs+Cx)充电,同时开启 TIM5_CH2 的输入捕获,检测上升沿,当检测到上升沿的时候,就认为电容充电完成了,完成一次捕获检测。

在 MCU 每次复位重启的时候,我们执行一次捕获检测(可以认为没触摸),记录此时的值, 记为 tpad_default_val,作为判断的依据。在后续的捕获检测,我们就通过与 tpad_default_val 的 对比,来判断是不是有触摸发生。

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

关于输入捕获的配置,在上一章我们已经有详细介绍了,这里我们就不再介绍。至此,电 容触摸按键的原理介绍完毕。

16.2 硬件设计

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0 和 DS1
- 2) 定时器 TIM5
- 3) 触摸按键 TPAD

前面两个之前均有介绍,我们需要通过 TIM5_CH2(PA1)采集 TPAD 的信号,所以本实 验需要用跳线帽短接多功能端口(P14)的 TPAD 和 ADC,以实现 TPAD 连接到 PA1。如图 16.2.1 所示:



图 16.2.1 TPAD 与 STM32 连接原理图

硬件设置(用跳线帽短接多功能端口的 ADC 和 TPAD 即可)好之后,下面我们开始软件 设计。

16.3 软件设计

前面讲解过,触摸按键我们是通过输入捕获实现的,所以使用的库函数依然是分布在 stm32f10x_tim.c 和 stm32f10x_tim.h 中。同时我们在 HARDWARE 组下面增加了 tpad.c 和 tpad.h 文件用来存放我们的触摸按键驱动代码。

打开 tpad.c 可以看到,我们在 tpad.c 里输入了如下代码: #define TPAD_ARR_MAX_VAL 0XFFFF //最大的 ARR 值 vu16 tpad_default_val=0;//空载的时候(没有手按下),计数器需要的时间 //初始化触摸按键 //获得空载的时候触摸按键的取值. //返回值:0.初始化成功:1.初始化失败 u8 TPAD_Init(u8 psc) { u16 buf[10]; u16 temp; u8 j,i; TIM5_CH2_Cap_Init(TPAD_ARR_MAX_VAL,psc-1);//以 1Mhz 的频率计数 for(i=0:i<10:i++)//连续读取 10 次 { buf[i]=TPAD Get Val();

```
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
        delay_ms(10);
    }
    for(i=0;i<9;i++)//排序
    {
        for(j=i+1;j<10;j++)
        {
            if(buf[i]>buf[j])//升序排列
            {
                temp=buf[i];
                buf[i]=buf[j];
                buf[j]=temp;
            }
        }
    }
    temp=0;
    for(i=2;i<8;i++)temp+=buf[i];//取中间的 8 个数据进行平均
    tpad_default_val=temp/6;
    printf("tpad_default_val:%d\r\n",tpad_default_val);
    if(tpad_default_val>TPAD_ARR_MAX_VAL/2)return 1;
           //初始化遇到超过 TPAD_ARR_MAX_VAL/2 的数值,不正常!
    return 0;
}
//复位一次
void TPAD_Reset(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能 PA 时钟
    //设置 GPIOA.1 为推挽使出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
                                                            //PA1 端口配置
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
                                                            //推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
                                                            //初始化 GPIOA.1
    GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
                                                            //PA.1 输出 0,放电
                                                             //延时 5ms
    delay_ms(5);
    TIM SetCounter(TIM5,0);
                                                            //归0
    TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update);
                                                             //清除中断标志
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
                                                            //GPIOA.1浮空输入
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
}
//得到定时器捕获值
//如果超时,则直接返回定时器的计数值.
u16 TPAD_Get_Val(void)
{
```

```
ALIENTEK
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

```
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
   TPAD_Reset();
   while(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC2)== RESET) //等待溢出
   {
       if(TIM_GetCounter(TIM5)>TPAD_ARR_MAX_VAL-500)
       return TIM_GetCounter(TIM5);
                                 //超时了,直接返回 CNT 的值
   };
   return TIM GetCapture2(TIM5);
}
//读取 n 次,取最大值
u16 TPAD_Get_MaxVal(u8 n)
{
   u16 temp=0;
   u16 res=0;
   while(n--)
   {
                                                //得到一次值
       temp=TPAD_Get_Val();
       if(temp>res)res=temp;
   };
   return res;
}
//扫描触摸按键
//mode:0,不支持连续触发(按下一次必须松开才能按下一次);1,支持连续触发(可以一直按)
//返回值:0,没有按下;1,有按下;
#define TPAD_GATE_VAL 100
//触摸的门限值,也就是必须大于 tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL,才认为是有效触摸.
u8 TPAD_Scan(u8 mode)
{
   static u8 keyen=0; //0,可以开始检测;>0,还不能开始检测
   u8 res=0;
   u8 sample=3;
                 //默认采样次数为3次
   u16 rval;
   if(mode)
   {
                     //支持连按的时候,设置采样次数为6次
       sample=6;
       keyen=0;
                 //支持连按
   }
   rval=TPAD_Get_MaxVal(sample);
   if(rval>(tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL))
                          //大于 tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL,有效
   {
       if(keyen==0)res=1;
                         //keyen==0,有效
       //printf("r:%d(r),rval);
       keyen=3;
                         //至少要再过3次之后才能按键有效
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

} if(keyen)keyen--; return res; } //定时器2通道2输入捕获配置 void TIM5 CH2 Cap Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_ICInitTypeDef TIM5_ICInitStructure; RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM5, ENABLE); //使能 TIM5 时钟 RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA, ENABLE); //使能 PA 时钟 //设置 GPIOA.1 为浮空输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //PA1 端口配置 GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz; //速度 50MHz GPIO InitStructure.GPIO Mode=GPIO Mode IN FLOATING; //浮空输入 GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure); //初始化 GPIOA.1 //初始化 TIM5 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //预分频器 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根据参数初始化 TIMx //初始化 TIM5 通道 2 TIM5 ICInitStructure.TIM Channel = TIM Channel 2; //选择输入端 IC2 映射到 TI5 上 TIM5 ICInitStructure.TIM ICPolarity = TIM ICPolarity Rising; //上升沿捕获 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x03;//配置输入滤波器 8 个定时器时钟周期滤波 TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);//初始化 I5 IC2 TIM Cmd(TIM5,ENABLE); //使能定时器5 }

此部分代码包含 6 个函数,我们将介绍其中 4 个比较重要的函数: TIM5_CH2_Cap_Init、TPAD_Get_Val、TPAD_Init 和 TPAD_Scan。

首先介绍 TIM5_CH2_Cap_Init 函数,该函数和上一章的输入捕获函数基本一样,不同的是, 这里我们设置的是 CH2 通道,并开启了输入滤波器。通过该函数的设置,我们将可以捕获 PA1 上的上升沿。关于配置的详细介绍大家可以看第 15 章输入捕获实验讲解。

我们再来看看 TPAD_Get_Val 函数,该函数用于得到定时器的一次捕获值。该函数先调用 TPAD_Reset,将电容放电,同时设置 TIM5_CNT 寄存器为 0,然后死循环等待发生上升沿捕获

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

(或计数溢出),将捕获到的值(或溢出值)作为返回值返回。

接着我们介绍 TPAD_Init 函数,该函数用于初始化输入捕获,并获取默认的 TPAD 值。该函数有一个参数,用来传递定时器分频系数,其实是为了配置 TIM5_CH2_Cap_Init 为 1us 计数周期。在该函数中连续 10 次读取 TPAD 值,将这些值升序排列后取中间 6 个值再做平均(这样做的目的是尽量减少误差),并赋值给 tpad_default_val,用于后续触摸判断的标准。

最后,我们来看看 TPAD_Scan 函数,该函数用于扫描 TPAD 是否有触摸,该函数的参数 mode,用于设置是否支持连续触发。返回值如果是 0,说明没有触摸,如果是 1,则说明有触 摸。该函数同样包含了一个静态变量,用于检测控制,类似第八章的 KEY_Scan 函数。所以该 函数同样是不可重入的。在函数中,我们通过连续读取 3 次(不支持连续按的时候)TPAD 的值,取这他们的最大值,和 tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL 比较,如果大于则说明有触摸,如 果小于,则说明无触摸。其中 tpad_default_val 是我们在调用 TPAD_Init 函数的时候得到的值,而 TPAD_GATE_VAL 则是我们设定的一个门限值(这个大家可以通过实验数据得出,根据实际 情况选择适合的值就好了),这里我们设置为 80。该函数,我们还做了一些其他的条件限制,让触摸按键有更好的效果,这个就请大家看代码自行参悟了。

在 tpad.h 文件里面,我们只是进行了一些函数申明。

接下来,我们看看主程序里面的 main 函数如下:

int main(void)

```
{
```

```
u8 t=0;
  delay_init();
                      //延时函数初始化
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
                                               //设置 NVIC 中断分组 2
  uart init(115200);
                      //串口初始化波特率为 115200
  LED_Init();
                      //LED 端口初始化
  TPAD Init();
                     //初始化触摸按键
  while(1)
  {
      if(TPAD_Scan(0)) //成功捕获到了一次上升沿(此函数执行时间至少 15ms)
      {
          LED1=!LED1; //LED1 取反
      }
      t++;
      if(t=15)
          t=0;
      {
          LED0=!LED0; //LED0 取反,提示程序正在运行
      }
      delay_ms(10);
  }
}
```

该 main 函数比较简单,TPAD_Init()函数执行之后,就开始触摸按键的扫描,当有触摸的时候,对 DS1 取反,而 DS0 则有规律的间隔取反,提示程序正在运行。

这里还要提醒一下大家,不要把 uart_init(115200);去掉,因为在 TPAD_Init 函数里面,我们 有用到 printf,如果你去掉了 uart_init,就会导致 printf 无法执行,从而死机。

至此,我们的软件设计就完成了。



16.4 下载验证

在完成软件设计之后,将我们将编译好的文件下载到战舰 STM32 开发板上,可以看到 DS0 慢速闪烁,此时,我们用手指触摸 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上的 TPAD (右下角的 LOGO 标志),就可以控制 DS1 的亮灭了。不过你要确保 TPAD 和 ADC 的跳线帽连接上了哦!如图 16.4.1 所示:



图 16.4.1 触摸区域和跳线帽短接方式

同时大家可以打开串口调试助手,每次复位的时候,会收到 tpad_default_val 的值,一般为 140 左右。



第十七章 OLED 显示实验

前面几章的实例,均没涉及到液晶显示,这一章,我们将向大家介绍 OLED 的使用。在本章中,我们将利用战舰 STM32 开发板上的 OLED 模块接口(与摄像头共用的这个),来点亮 OLED,并实现 ASCII 字符的显示。本章分为如下几个部分:

17.1 OLED 简介

17.2 硬件设计

17.3 软件设计

17.4 下载验证

17.1 OLED 简介

OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。OLED 由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。

LCD 都需要背光,而 OLED 不需要,因为它是自发光的。这样同样的显示,OLED 效果要 来得好一些。以目前的技术,OLED 的尺寸还难以大型化,但是分辨率确可以做到很高。在本 章中,我们使用的是 ALINETEK 的 OLED 显示模块,该模块有以下特点:

1) 模块有单色和双色两种可选,单色为纯蓝色,而双色则为黄蓝双色。

2) 尺寸小,显示尺寸为0.96寸,而模块的尺寸仅为27mm*26mm大小。

3) 高分辨率,该模块的分辨率为128*64。

4) 多种接口方式,该模块提供了总共 5 种接口包括: 6800、8080 两种并行接口方式、3 线或 4 线的穿行 SPI 接口方式,、IIC 接口方式(只需要 2 根线就可以控制 OLED 了!)。

5) 不需要高压,直接接 3.3V 就可以工作了。

这里要提醒大家的是,该模块不和 5.0V 接口兼容,所以请大家在使用的时候一定要小心, 别直接接到 5V 的系统上去,否则可能烧坏模块。以上 5 种模式通过模块的 BS0~2 设置,BS0~2 的设置与模块接口模式的关系如表 17.1.1 所示:

接口方式	4线SPI	ПС	8位6800	8位8080
BS1	0	1	0	1
BS2	0	0	1	1

表 17.1.1 OLED 模块接口方式设置表

表 17.1.1 中: "1"代表接 VCC,而"0"代表接 GND。 该模块的外观图如图 17.1.1 所示:



图 17.1.1 ALIENTEK OLED 模块外观图

ALIENTEK OLED 模块默认设置的是 BS0 接 GND, BS1 和 BS2 接 VCC, 即使用 8080 并 口方式,如果你想要设置为其他模式,则需要在 OLED 的背面,用烙铁修改 BS0~2 的设置。 模块的原理图如图 17.1.2 所示:



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



图 17.1.2 ALIENTEK OLED 模块原理图

该模块采用 8*2 的 2.54 排针与外部连接,总共有 16 个管脚,在 16 条线中,我们只用了 15 条,有一个是悬空的。15 条线中,电源和地线占了 2 条,还剩下 13 条信号线。在不同模式下,我们需要的信号线数量是不同的,在 8080 模式下,需要全部 13 条,而在 IIC 模式下,仅需要 2 条线就够了!这其中有一条是共同的,那就是复位线 RST (RES), RST 上的低电平,将导致 OLED 复位,在每次初始化之前,都应该复位一下 OLED 模块。

ALIENTEK OLED 模块的控制器是 SSD1306,本章,我们将学习如何通过 STM32 来控制 该模块显示字符和数字,本章的实例代码将可以支持 2 种方式与 OLED 模块连接,一种是 8080 的并口方式,另外一种是 4 线 SPI 方式。

首先我们介绍一下模块的 8080 并行接口,8080 并行接口的发明者是 INTEL,该总线也被 广泛应用于各类液晶显示器,ALIENTEK OLED 模块也提供了这种接口,使得 MCU 可以快速 的访问 OLED。ALIENTEK OLED 模块的 8080 接口方式需要如下一些信号线:

CS: OLED 片选信号。

WR: 向 OLED 写入数据。

RD:从OLED读取数据。

D[7: 0]: 8 位双向数据线。

RST(RES): 硬复位 OLED。

DC: 命令/数据标志(0, 读写命令; 1, 读写数据)。

模块的 8080 并口读/写的过程为:先根据要写入/读取的数据的类型,设置 DC 为高(数据)/低(命令),然后拉低片选,选中 SSD1306,接着我们根据是读数据,还是要写数据置 RD/WR 为低,然后:

在 RD 的上升沿, 使数据锁存到数据线(D[7:0])上;



图 17.1.4 8080 并口读时序图

35D1300 的 8080 按口刀式下, 控制脚的信亏扒怂別刈巡的切能如衣 17.1	1.2:
---	------

功能	RD	WR	CS	DC
写命令	Н	Ť	L	L
读状态	1	Н	L	L
写数据	Н	Ť	L	Н
读数据	1	Н	L	Н

表 17.1.2 控制脚信号状态功能表

在 8080 方式下读数据操作的时候,我们有时候(例如读显存的时候)需要一个假读命 (Dummy Read),以使得微控制器的操作频率和显存的操作频率相匹配。在读取真正的数据之 前,由一个的假读的过程。这里的假读,其实就是第一个读到的字节丢弃不要,从第二个开始, 才是我们真正要读的数据。

一个典型的读显存的时序图,如图 17.1.5 所示:

low


可以看到,在发送了列地址之后,开始读数据,第一个是 Dummy Read,也就是假读,我 们从第二个开始,才算是真正有效的数据。

并行接口模式就介绍到这里,我们接下来介绍一下4线串行(SPI)方式,4先串口模式使用的信号线有如下几条:

CS: OLED 片选信号。

RST(RES): 硬复位 OLED。

DC: 命令/数据标志(0,读写命令;1,读写数据)。

SCLK:串行时钟线。在4线串行模式下,D0信号线作为串行时钟线 SCLK。

SDIN: 串行数据线。在4线串行模式下, D1 信号线作为串行数据线 SDIN。

模块的 D2 需要悬空,其他引脚可以接到 GND。在4线串行模式下,只能往模块写数据而 不能读数据。

在 4 线 SPI 模式下,每个数据长度均为 8 位,在 SCLK 的上升沿,数据从 SDIN 移入到 SSD1306,并且是高位在前的。DC 线还是用作命令/数据的标志线。在 4 线 SPI 模式下,写操 作的时序如图 17.1.6 所示:



图 17.1.64线 SPI 写操作时序图

4 线串行模式就为大家介绍到这里。其他还有几种模式,在 SSD1306 的数据手册上都有详细的介绍,如果要使用这些方式,请大家参考该手册。

接下来,我们介绍一下模块的显存,SSD1306 的显存总共为 128*64bit 大小,SSD1306 将 这些显存分为了 8 页,其对应关系如表 17.1.3 所示:

STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

			列	(COL0~127	7)								
	SEGO	SEG1	SEG2		SEG125	SEG126	SEG127						
]				PAGEO									
]				PAGE1									
左		PAGE2											
] 1J (CONO~62)		PAGE3											
		PAGE4											
]				PAGE5									
				PAGE6									
				PAGE7									

表 17.1.3 SSD1306 显存与屏幕对应关系表

可以看出,SSD1306的每页包含了128个字节,总共8页,这样刚好是128*64的点阵大小。因为每次写入都是按字节写入的,这就存在一个问题,如果我们使用只写方式操作模块,那么,每次要写8个点,这样,我们在画点的时候,就必须把要设置的点所在的字节的每个位都搞清楚当前的状态(0/1?),否则写入的数据就会覆盖掉之前的状态,结果就是有些不需要显示的点,显示出来了,或者该显示的没有显示了。这个问题在能读的模式下,我们可以先读出来要写入的那个字节,得到当前状况,在修改了要改写的位之后再写进GRAM,这样就不会影响到之前的状况了。但是这样需要能读GRAM,对于3线或4线SPI模式,模块是不支持读的,而且读->改->写的方式速度也比较慢。

所以我们采用的办法是在 STM32 的内部建立一个 OLED 的 GRAM (共 128*8 个字节),在 每次修改的时候,只是修改 STM32 上的 GRAM (实际上就是 SRAM),在修改完了之后,一次 性把 STM32 上的 GRAM 写入到 OLED 的 GRAM。当然这个方法也有坏处,就是对于那些 SRAM 很小的单片机(比如 51 系列)就比较麻烦了。

њ <u>–</u>	指令			í	各位	描述	È				3X BB
] /*ਓ	HEX	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	र्षे पर्व	呪明
	81	1	0	0	0	0	0	0	1	边罢对比度	A的值越大屏幕越亮,
	A[7:0]	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	AO	以且内 16反	A的范围从OXOO~OXFF
1	ለፑ/ለፑ	1	0	1	0	1	1	1	vo	设置显示开	XO=0, 关闭显示;
1	AL/AF			1 I					AU.	关	X0=1,开启显示;
	8D	1	0	0	0	1	1	0	1	由荷泵设署	A2=0,关闭电荷泵
2	A[7:0]	*	*	0	1	0	A2	0	0	电彻水议直	A2=1,开启电荷泵
3	B0~B7	1	0	1	1	0	X2	X1	XO	设置页地址	X[2:0]=0~7对应页0~7
4	00~05		_	_		20	vo	V1	vo	设置列地址	设置8位起始列地址的
4	UU UF	ľ	U		0	NO.	ΛΖ	A1	A0	低四位	低四位
F	10~10					22	vo	VI	vo	设置列地址	设置8位起始列地址的
°		0			0	Lv2	AZ.			高四位	高四位

SSD1306的命令比较多,这里我们仅介绍几个比较常用的命令,这些命令如表 17.1.4 所示:

表 17.1.4 SSD1306 常用命令表

第一个命令为0X81,用于设置对比度的,这个命令包含了两个字节,第一个0X81为命令,随后发送的一个字节为要设置的对比度的值。这个值设置得越大屏幕就越亮。

第二个命令为 0XAE/0XAF。0XAE 为关闭显示命令; 0XAF 为开启显示命令。

第三个命令为 0X8D,该指令也包含 2 个字节,第一个为命令字,第二个为设置值,第二 个字节的 BIT2 表示电荷泵的开关状态,该位为 1,则开启电荷泵,为 0 则关闭。在模块初始化 的时候,这个必须要开启,否则是看不到屏幕显示的。

第四个命令为0XB0~B7,该命令用于设置页地址,其低三位的值对应着 GRAM 的页地址。

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第五个指令为0X00~0X0F,该指令用于设置显示时的起始列地址低四位。

第六个指令为0X10~0X1F,该指令用于设置显示时的起始列地址高四位。

其他命令,我们就不在这里一一介绍了,大家可以参考 SSD1306 datasheet 的第 28 页。从 这页开始,对 SSD1306 的指令有详细的介绍。

最后,我们再来介绍一下 OLED 模块的初始化过程,SSD1306 的典型初始化框图如图 17.1.7 所示:



图 17.1.7 SSD1306 初始化框图

驱动 IC 的初始化代码,我们直接使用厂家推荐的设置就可以了,只要对细节部分进行一些 修改,使其满足我们自己的要求即可,其他不需要变动。

OLED 的介绍就到此为止,我们重点向大家介绍了 ALIENTEK OLED 模块的相关知识,接下来我们将使用这个模块来显示字符和数字。通过以上介绍,我们可以得出 OLED 显示需要的相关设置步骤如下:

1) 设置 STM32 与 OLED 模块相连接的 IO。

这一步,先将我们与 OLED 模块相连的 IO 口设置为输出,具体使用哪些 IO 口,这里需要 根据连接电路以及 OLED 模块所设置的通讯模式来确定。这些将在硬件设计部分向大家介绍。

2) 初始化 OLED 模块。

其实这里就是上面的初始化框图的内容,通过对 OLED 相关寄存器的初始化,来启动 OLED 的显示。为后续显示字符和数字做准备。

3) 通过函数将字符和数字显示到 OLED 模块上。

这里就是通过我们设计的程序,将要显示的字符送到 OLED 模块就可以了,这些函数将在 软件设计部分向大家介绍。

通过以上三步,我们就可以使用 ALIENTEK OLED 模块来显示字符和数字了,在后面我们 还将会给大家介绍显示汉字的方法。这一部分就先介绍到这里。



17.2 硬件设计

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) OLED 模块

OLED 模块的电路在前面已有详细说明了,这里我们介绍 OLED 模块与战舰 STM32F103 的连接,开发板底板的 OLED/CAMERA 接口(P6 接口)和 ALIENTEK OLED 模块直接可以对插(**靠左插**!),连接如图 17.2.1 所示:



图 17.2.1 OLED 模块与开发板连接示意图

图中圈出来的部分就是连接 OLED 的接口,这里在硬件上,OLED 与战舰 STM32 开发板 的 IO 口对应关系如下:

OLED_CS 对应 PD6; OLED_RST 对应 PG15; OLED_RS 对应 PD3; OLED_WR 对应 PG14; OLED_RD 对应 PG13; OLED_D[7: 0]对应 PC[7: 0];

这些线的连接, 战舰 STM32 的内部已经连接好了, 我们只需要将 OLED 模块插上去就好

了。实物连接如图 17.2.2 所示:



图 17.2.2 OLED 模块与开发板连接实物图

17.3 软件设计

我们直接打开 OLED 显示实验可以发现 HARDWARE 下面有一个 oled.c 文件,同时包含了 头文件 oled.h。这里要说明一下,在我们寄存器版本的代码中,我们是采取的位带操作,这里 我们采取的是库函数来进行 IO 操作。大家可以对照看一下。

oled.c 的代码,由于比较长,这里我们就不贴出来了,仅介绍几个比较重要的函数。首先 是 OLED_Init 函数,该函数的结构比较简单,开始是对 IO 口的初始化,这里我们用了宏定义 OLED_MODE 来决定要设置的 IO 口,其他就是一些初始化序列了,我们按照厂家提供的资料 来做就可以。最后要说明一点的是,因为 OLED 是无背光的,在初始化之后,我们把显存都清 空了,所以我们在屏幕上是看不到任何内容的,跟没通电一个样,不要以为这就是初始化失败, 要写入数据模块才会显示的。OLED_Init 函数代码如下:

//初始化 SSD1306

void OLED_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD| RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);//使能 PC,D,G 端口时钟

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 GPIO_Pin_6;	; //PD3,PD6 推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;	//推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;	//速度 50MHz
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);	//初始化 GPIOD3,6
GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3 GPIO_Pin_6);	//PD3,PD6 输出高
if OLED_MODE==1	
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =0xFF;	//PC0~7 OUT 推挽输出
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);	
GPIO_SetBits(GPIOC,0xFF);	//PC0~7 输出高
//PG13,14,15 OUT 推挽输出	
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 GPIO_Pin_	14 GPIO_Pin_15;
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);	
//PG13,14,15 OUT 输出高	
GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_13 GPIO_Pin_14 GPIO_I	Pin_15);
else	
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 GPIO_Pin_1;	; //PC0,1 OUT 推挽输出
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);	
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0 GPIO_Pin_1); //	PC0,1 OUT 输出高
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; //	PG15 OUT 推挽输出 RST
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);	
GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_15); //	PG15 OUT 输出高
endif	
OLED_RST=0;	
delay_ms(100);	
OLED_RST=1;	
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); //关闭显示	

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); //设置时钟分频因子,震荡频率 OLED WR Byte(80,OLED CMD); //[3:0],分频因子;[7:4],震荡频率 OLED WR Byte(0xA8,OLED CMD); //设置驱动路数 OLED_WR_Byte(0X3F,OLED_CMD); //默认 0X3F(1/64) OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); //设置显示偏移 OLED_WR_Byte(0X00,OLED_CMD); //默认为 0 OLED WR Byte(0x40,OLED CMD); //设置显示开始行 [5:0],行数. OLED WR Byte(0x8D,OLED CMD); //电荷泵设置 OLED WR Byte(0x14,OLED CMD); //bit2, 开启/关闭 OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD); //设置内存地址模式 OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD); //[1:0],00, 列地址模式;01, //行地址模式;10,页地址模式;默认 10; OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); //段重定义设置,bit0:0,0->0;1,0->127; OLED WR Byte(0xC0,OLED CMD); //设置 COM 扫描方向;bit3:0,普通模式;1, //重定义模式 COM[N-1]->COM0;N:驱动路数 OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); //设置 COM 硬件引脚配置 OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD); //[5:4] 配置 OLED WR Byte(0x81,OLED CMD); //对比度设置 OLED WR Byte(0xEF,OLED CMD); //1~255;默认 0X7F (亮度设置,越大越亮) OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD); //设置预充电周期 OLED_WR_Byte(0xf1,OLED_CMD); //[3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2; OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD); //设置 VCOMH 电压倍率 OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD); //[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc; OLED WR Byte(0xA4,OLED CMD); //全局显示开启;bit0:1,开启;0,关闭;(白屏/黑屏) OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD); //设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示 OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); //开启显示 OLED_Clear();//清屏

}

接着,要介绍的是 OLED_Refresh_Gram 函数。我们在 STM32 内部定义了一个块 GRAM: u8 OLED_GRAM[128][8];此部分 GRAM 对应 OLED 模块上的 GRAM。在操作的时候,我们只要修改 STM32 内部的 GRAM 就可以了,然后通过 OLED_Refresh_Gram 函数把 GRAM 一次刷新到 OLED 的 GRAM 上。该函数代码如下:

```
//更新显存到 LCD
void OLED_Refresh_Gram(void)
{
    u8 i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
    { OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //设置页地址 (0~7)
        OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //设置显示位置一列低地址
        OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //设置显示位置一列高地址
        for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n][i],OLED_DATA);
    }
}</pre>
```

STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

OLED_Refresh_Gram 函数先设置页地址,然后写入列地址(也就是纵坐标),然后从0开始写入128个字节,写满该页,最后循环把8页的内容都写入,就实现了整个从STM32显存到OLED显存的拷贝。

OLED_Refresh_Gram 函数还用到了一个外部函数,也就是我们接着要介绍的函数: OLED_WR_Byte,该函数直接和硬件相关,函数代码如下:

#if OLED_MODE==1 //向 SSD1306 写入一个字节。 //dat:要写入的数据/命令 //cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据; void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)

```
{
```

DATAOUT(dat); if(cmd) OLED_RS_Set(); else OLED_RS_Clr(); OLED_VR_Clr(); OLED_WR_Set(); OLED_CS_Set(); OLED_RS_Set();

```
}
```

#else //向 SSD1306 写入一个字节。 //dat:要写入的数据/命令 //cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据; void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)

```
{
```

u8 i; if(cmd) OLED_RS_Set(); else OLED_RS_Clr(); OLED_CS_Clr(); for(i=0;i<8;i++) { OLED_SCLK_Clr(); if(dat&0x80) OLED_SDIN_Set(); else OLED_SDIN_Clr(); OLED_SCLK_Set(); dat<<=1;

}



OLED_CS_Set(); OLED_RS_Set();

```
}
#endif
```

这里有 2 个一样的函数,通过宏定义 OLED_MODE 来决定使用哪一个。如果 OLED_MODE=1,就定义为并口模式,选择第一个函数,而如果为 0,则为 4 线串口模式,选择第二个函数。这两个函数输入参数均为 2 个: dat 和 cmd, dat 为要写入的数据, cmd 则表明 该数据是命令还是数据。这两个函数的时序操作就是根据上面我们对 8080 接口以及 4 线 SPI 接口的时序来编写的。

OLED_GRAM[128][8]中的 128 代表列数(x 坐标),而 8 代表的是页,每页又包含 8 行, 总共 64 行(y 坐标)。从高到低对应行数从小到大。比如,我们要在 x=100, y=29 这个点写入 1,则可以用这个句子实现:

OLED_GRAM[100][4]|=1<<2;

一个通用的在点(x, y)置1表达式为:

OLED_GRAM[x][7-y/8]|=1<<(7-y%8);

其中 x 的范围为: 0~127; y 的范围为: 0~63。

因此,我们可以得出下一个将要介绍的函数:画点函数,void OLED_DrawPoint(u8 x, u8 y, u8 t);函数代码如下:

void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)

{

```
u8 pos,bx,temp=0;
if(x>127||y>63)return;//超出范围了.
pos=7-y/8;
bx=y%8;
temp=1<<(7-bx);
if(t)OLED_GRAM[x][pos]=temp;
else OLED_GRAM[x][pos]&=~temp;
```

}

该函数有 3 个参数,前两个是坐标,第三个 t 为要写入 1 还是 0。该函数实现了我们在 OLED 模块上任意位置画点的功能。

在介绍完画点函数之后,我们介绍一下显示字符函数,OLED_ShowChar,在介绍之前,我 们来介绍一下字符(ASCII字符集)是怎么显示在 OLED 模块上去的。要显示字符,我们先要 有字符的点阵数据,ASCII常用的字符集总共有 95 个,从空格符开始,分别为: !"#\$%&'()*+, -0123456789: ;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy z{|}~.

我们先要得到这个字符集的点阵数据,这里我们介绍一个款很好的字符提取软件: PCtoLCD2002 完美版。该软件可以提供各种字符,包括汉字(字体和大小都可以自己设置)阵 提取,且取模方式可以设置好几种,常用的取模方式,该软件都支持。该软件还支持图形模式, 也就是用户可以自己定义图片的大小,然后画图,根据所画的图形再生成点阵数据,这功能在 制作图标或图片的时候很有用。

该软件的界面如图 17.3.1 所示:



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



图 17.3.1 PCtoLCD2002 软件界面

然后我们选择设置,在设置里面设置取模方式如图 17.3.2 所示:

字模选项	
● 開留 取模走向 自定义相 ● 開留 逆向(低位在前) 051格元 ● 頂码 高位在前 051格元 ● 順向)(高位在前) 砂前缀: 砂前缀: ● 塗行式 令 十六进制数 0 十六世制数 ○ 分引行式 ○ 十进制数 注释前缀: ○ 行列式 一 十进制数 ○ 十进制数 ○ 行列式 ● 輸出素引文件 ※ 輸出素引文件 ○ 輸出素引格 ▼ 輸出素引な 数据前缀 ○ 右引 三 ○ 輸出素高位 ● 市 ○ 行列式 ● 十六进制数 ○ 十进制数 ○ 十進制数 ○ 右引 三 ○ 輸出素引文件 ● 輸出素高格 ○ 輸出論 ○ 新出金 ○ 輸出系 ● 「右端線: ○ 行 ○ 索自色彩: ● 「右端線: ○ 行 ○ 行	Image: State of the stat

图 17.3.2 设置取模方式

上图设置的取模方式,在右上角的取模说明里面有,即:从第一列开始向下每取 8 个点作为一个字节,如果最后不足 8 个点就补满 8 位。取模顺序是从高到低,即第一个点作为最高位。如*------取为 10000000。其实就是按如图 17.3.3 所示的这种方式:

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



图 17.3.3 取模方式图解

从上到下,从左到右,高位在前。我们按这样的取模方式,然后把 ASCII 字符集按 12*6 大小和 16*0 大小取模出来(对应汉字大小为 12*12 和 16*16,字符的只有汉字的一半大!),保 存在 oledfont.h 里面,每个 12*6 的字符占用 12 个字节,每个 16*8 的字符占用 16 个字节。具 体见 oledfont.h 部分代码(该部分我们不再这里列出来了,请大家参考光盘里面的代码)。

在知道了取模方式之后,我们就可以根据取模的方式来编写显示字符的代码了,这里我们 针对以上取模方式的显示字符代码如下:

```
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,反白显示;1,正常显示
//size:选择字体 12/16/24
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size,u8 mode)
{
    u8 temp,t,t1;
    u8 y0=y;
    u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2);//得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
    chr=chr-'';//得到偏移后的值
    for(t=0;t<csize;t++)</pre>
    {
        if(size==12)temp=asc2_1206[chr][t];
                                            //调用 1206 字体
        else if(size==16)temp=asc2_1608[chr][t]; //调用 1608 字体
        else if(size==24)temp=asc2_2412[chr][t];
                                            //调用 2412 字体
        else return;
                                             //没有的字库
        for(t1=0;t1<8;t1++)
        {
            if(temp&0x80)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
            else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
            temp <<=1;
            y++;
            if((y-y0)==size)
            {
                y=y0; x++;
```

```
ALIENTEK STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
break;
}
}
```

该函数为字符以及字符串显示的核心部分,函数中 chr=chr-' ';这句是要得到在字符点阵数 据里面的实际地址,因为我们的取模是从空格键开始的,例如 oled_asc2_1206[0][0],代表的是 空格符开始的点阵码。在接下来的代码,我们也是按照从上到小,从左到右的取模方式来编写 的,先得到最高位,然后判断是写1 还是0,画点;接着读第二位,如此循环,直到一个字符 的点阵全部取完为止。这其中涉及到列地址和行地址的自增,根据取模方式来理解,就不难了。 oled.c 的内容就为大家介绍到这里,下面看看 oled.h 的关键代码:

//OLED 模式设置 //0:4 线串行模式 //1:并行 8080 模式 #define OLED_MODE 1 //-----OLED 端口定义------#define OLED CS Clr() GPIO ResetBits(GPIOD,GPIO Pin 6) #define OLED CS Set() GPIO SetBits(GPIOD,GPIO Pin 6) #define OLED_RST_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_15) #define OLED RST Set() GPIO SetBits(GPIOGGPIO Pin 15) #define OLED_RS_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3) #define OLED_RS_Set() GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3) #define OLED_WR_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_14) #define OLED_WR_Set() GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_14) #define OLED_RD_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_13) #define OLED_RD_Set() GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_13) //PC0~7,作为数据线 #define DATAOUT(x) GPIO_Write(GPIOC,x);//输出 //使用4线串行接口时使用 #define OLED_SCLK_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0) #define OLED_SCLK_Set() GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0) #define OLED_SDIN_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1) #define OLED SDIN Set() GPIO SetBits(GPIOC,GPIO Pin 1) #define OLED CMD 0 //写命令 #define OLED_DATA 1 //写数据 //OLED 控制用函数 void OLED WR Byte(u8 dat,u8 cmd); void OLED_Display_On(void); void OLED Display Off(void); void OLED_Refresh_Gram(void); void OLED_Init(void); void OLED_Clear(void);

```
ALIENTEK
```

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t);

void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot);

void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size,u8 mode);

void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size);

void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p);

#endif

该部分比较简单,OLED_MODE 的定义也在这个文件里面,我们必须根据自己 OLED 模 块 BS0 和 BS1 的设置(目前代码仅支持 8080 和 4 线 SPI)来确定 OLED_MODE 的值。这里的 IO 操作我们全部采用的是库函数而没有使用位带操作,目的是为了提高代码的可移植性。

最后我们来看看主函数源码:

int main(void)

{ u8 t;

delay_init(); //延时函数初始化 NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 2); //设置 NVIC 中断分组 2 LED_Init(); //LED 端口初始化 //初始化 OLED OLED_Init(); OLED_ShowString(0,0,"ALIENTEK",24); OLED_ShowString(0,24, "0.96' OLED TEST",16); OLED ShowString(0,40,"ATOM 2015/1/14",12); OLED_ShowString(0,52,"ASCII:",12); OLED_ShowString(64,52,"CODE:",12); OLED_Refresh_Gram(); //更新显示到 OLED t=' '; while(1) OLED_ShowChar(48,48,t,16,1); //显示 ASCII 字符 { OLED_Refresh_Gram();

if(t>'~')t=' ';

OLED_ShowNum(103,48,t,3,16);//显示 ASCII 字符的码值 delay_ms(500);

LED0=!LED0;

t++;

```
}
```

}

该部分代码用于在 OLED 上显示一些字符, 然后从空格键开始不停的循环显示 ASCII 字符 集,并显示该字符的 ASCII 值。注意在 main.c 文件里面包含 oled.h 头文件,同时把 oled.c 文件 加入到 HARDWARE 组下, 然后我们编译此工程,直到编译成功为止。

17.4 下载验证

将代码下载到战舰 STM32 后,可以看到 DS0 不停的闪烁,提示程序已经在运行了。同时 可以看到 OLED 模块显示如图 17.4.1 所示:



图 17.4.1 OLED 显示效果

图中 OLED 显示了三种尺寸的字符: 24*12 (ALIENTEK)、16*8 (0.96' OLED TEST)和 12*6 (剩下的内容)。说明我们的实验是成功的,实现了三种不同尺寸 ASCII 字符的显示,在 最后一行不停的显示 ASCII 字符以及其码值。

通过这一章的学习,我们学会了 ALIENTEK OLED 模块的使用,在调试代码的时候,又多 了一种显示信息的途径,在以后的程序编写中,大家可以好好利用。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第十八章 TFTLCD 显示实验

上一章我们介绍了 OLED 模块及其显示,但是该模块只能显示单色/双色,不能显示彩色, 而且尺寸也较小。本章我们将介绍 ALIENTEK 2.8 寸 TFT LCD 模块,该模块采用 TFTLCD 面 板,可以显示 16 位色的真彩图片。在本章中,我们将利用战舰 STM32 开发板上的 LCD 接口, 来点亮 TFTLCD,并实现 ASCII 字符和彩色的显示等功能,并在串口打印 LCD 控制器 ID,同 时在 LCD 上面显示。本章分为如下几个部分:

18.1 TFTLCD 简介

18.2 硬件设计

18.3 软件设计

18.4 下载验证

18.1 TFTLCD&FSMC 简介

本章我们将通过 STM32 的 FSMC 接口来控制 TFTLCD 的显示,所以本节分为两个部分,分别介绍 TFTLCD 和 FSMC。

18.1.1 TFTLCD 简介

TFT-LCD 即薄膜晶体管液晶显示器。其英文全称为: Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display。TFT-LCD 与无源 TN-LCD、STN-LCD 的简单矩阵不同,它在液晶显示屏的每一个象 素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特 性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。TFT-LCD 也被叫做真彩液晶显示器。

上一章介绍了 OLED 模块,本章,我们给大家介绍 ALIENTEK TFTLCD 模块,该模块有 如下特点:

1, 2.4' /2.8' /3.5' /4.3' /7' 5种大小的屏幕可选。

2,320×240的分辨率(3.5'分辨率为:320*480,4.3'和7'分辨率为:800*480)。

3,16位真彩显示。

4, 自带触摸屏, 可以用来作为控制输入。

本章,我们以 2.8 寸的 ALIENTEK TFTLCD 模块为例介绍,该模块支持 65K 色显示,显示 分辨率为 320×240,接口为 16 位的 80 并口,自带触摸屏。

该模块的外观图如图 18.1.1.1 所示:



图 18.1.1.1 ALIENTEK 2.8 寸 TFTLCD 外观图 模块原理图如图 18.1.1.2 所示:



图 18.1.1.2 ALIENTEK 2.8 寸 TFTLCD 模块原理图

TFTLCD 模块采用 2*17 的 2.54 公排针与外部连接,接口定义如图 18.1.1.3 所示:

ICD CS 1	LCDI	~ 2 LCD RS
LCD UD 2	LCD CS RS	2 LCD R5
LCD WK 3	WR/CLK RD	4 LCD KD
LCD RST 5	PST DP1	<u>6 DB1</u>
DB2 7		8 DB3
DB4 9	DB2 DB3	10 DB5
DB6 11	DB4 DB5	12 DB7
DD0 11	DB6 DB7	12 DD7
DB8 13	DB8 DB10	14 DB10
DB11 15	DB11 DB12	<u>16 DB12</u>
DB13 17	DD12 DD14	18 DB14
DB15 19	DB15 DB14	20 DB16
DB17 21	DB12 DB16	22 GND
BL CTR3	DB17 GND	24 VCC3 3
	BL VDD3.3	21 VCC5.5
VCC5.525	VDD3.3 GND	20 GND
GND 27	GND BI VDD	28 BL VDD
T MISO 29		30 T MOSI
T PEN 31	MISO MOSI	32
T_CS33	T_PEN MO	34 T CLK
1 05 55	T_CS CLK	JI I CLIX
	TFT LCD	_

图 18.1.1.3 ALIENTEK 2.8 寸 TFTLCD 模块接口图

从图 18.1.1.3 可以看出, ALIENTEK TFTLCD 模块采用 16 位的并方式与外部连接, 之所以 不采用 8 位的方式, 是因为彩屏的数据量比较大, 尤其在显示图片的时候, 如果用 8 位数据线, 就会比 16 位方式慢一倍以上, 我们当然希望速度越快越好, 所以我们选择 16 位的接口。图 18.1.3 还列出了触摸屏芯片的接口,关于触摸屏本章我们不多介绍, 后面的章节会有详细的介绍。该 模块的 80 并口有如下一些信号线:

CS: TFTLCD 片选信号。
WR:向 TFTLCD 写入数据。
RD:从 TFTLCD 读取数据。
D[15:0]:16 位双向数据线。
RST:硬复位 TFTLCD。

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

RS: 命令/数据标志(0,读写命令;1,读写数据)。

80 并口在上一节我们已经有详细的介绍了,这里我们就不再介绍,需要说明的是,TFTLCD 模块的 RST 信号线是直接接到 STM32 的复位脚上,并不由软件控制,这样可以省下来一个 IO 口。另外我们还需要一个背光控制线来控制 TFTLCD 的背光。所以,我们总共需要的 IO 口数 目为 21 个。这里还需要注意,我们标注的 DB1~DB8, DB10~DB17,是相对于 LCD 控制 IC 标 注的,实际上大家可以把他们就等同于 D0~D15,这样理解起来就比较简单一点。

ALIENTEK 提供 2.8/3.5/4.3/7 寸等不同尺寸的 TFTLCD 模块,其驱动芯片有很多种类型, 比如有:ILI9341/ILI9325/RM68042/RM68021/ILI9320/ILI9328/LGDP4531/LGDP4535/SPFD5408 /SSD1289/1505/B505/C505/NT35310/NT35510 等(具体的型号,大家可以通过下载本章实验代码, 通过串口或者 LCD 显示查看),这里我们仅以 ILI9341 控制器为例进行介绍,其他的控制基本 都类似,我们就不详细阐述了。

ILI9341 液晶控制器自带显存,其显存总大小为 172800 (240*320*18/8),即 18 位模式 (26 万色)下的显存量。在 16 位模式下,ILI9341 采用 RGB565 格式存储颜色数据,此时 ILI9341 的 18 位数据线与 MCU 的 16 位数据线以及 LCD GRAM 的对应关系如图 18.1.1.4 所示:

9341总线	D17	D16	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
MCU数据 (16位)	D15	D14	D13	D12	D11	NC	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	NC
LCD GRAM (16位)	R[4]	R[3]	R[2]	R[1]	R[0]	NC	G[5]	G[4]	G[3]	G[2]	G[1]	G[0]	B[4]	B[3]	B[2]	B[1]	B[0]	NC

图 18.1.1.4 16 位数据与显存对应关系图

从图中可以看出, ILI9341 在 16 位模式下面,数据线有用的是: D17~D13 和 D11~D1, D0 和 D12 没有用到,实际上在我们 LCD 模块里面, ILI9341 的 D0 和 D12 压根就没有引出来,这样, ILI9341 的 D17~D13 和 D11~D1 对应 MCU 的 D15~D0。

这样 MCU 的 16 位数据,最低 5 位代表蓝色,中间 6 位为绿色,最高 5 位为红色。数值越大,表示该颜色越深。另外,特别注意 ILI9341 所有的指令都是 8 位的(高 8 位无效),且参数除了读写 GRAM 的时候是 16 位,其他操作参数,都是 8 位的,这个和 ILI9320 等驱动器不一样,必须加以注意。

接下来,我们介绍一下 ILI9341 的几个重要命令,因为 ILI9341 的命令很多,我们这里就 不全部介绍了,有兴趣的大家可以找到 ILI9341 的 datasheet 看看。里面对这些命令有详细的介 绍。我们将介绍: 0XD3,0X36,0X2A,0X2B,0X2C,0X2E 等 6 条指令。

首先来看指令:0XD3,这个是读 ID4 指令,用于读取 LCD 控制器的 ID,该指令如表 18.1.1.1 所示:

临户	控制			各位描述									
RS		RD	WR	$D15^{\sim}D8$	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	ПЕЛ
指令	0	1	1	XX	1	1	0	1	0	0	1	1	D3H
参数1	1	1	1	XX	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
参数 2	1	1	1	XX	0	0	0	0	0	0	0	0	00H
参数 3	1	1	1	XX	1	0	0	1	0	0	1	1	93H
参数 4	1	1	1	XX	0	1	0	0	0	0	0	1	41H

表 18.1.1.1 0XD3 指令描述

从上表可以看出,0XD3 指令后面跟了 4 个参数,最后 2 个参数,读出来是 0X93 和 0X41, 刚好是我们控制器 ILI9341 的数字部分,从而,通过该指令,即可判别所用的 LCD 驱动器是什 么型号,这样,我们的代码,就可以根据控制器的型号去执行对应驱动 IC 的初始化代码,从而 兼容不同驱动 IC 的屏,使得一个代码支持多款 LCD。

269

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

接下来看指令: 0X36,这是存储访问控制指令,可以控制 ILI9341 存储器的读写方向,简 单的说,就是在连续写 GRAM 的时候,可以控制 GRAM 指针的增长方向,从而控制显示方式 (读 GRAM 也是一样)。该指令如表 18.1.1.2 所示:

顺它		控制			各位描述									
/映/丁	RS	RD	WR	$D15^{\sim}D8$	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	ПĽА	
指令	0	1	1	XX	0	0	1	1	0	1	1	0	36H	
参数	1	1	1	XX	MY	MX	MV	ML	BGR	MH	0	0	0	

表 18.1.1.2 0X36 指令描述

从上表可以看出,0X36 指令后面,紧跟一个参数,这里我们主要关注: MY、MX、MV 这三个位,通过这三个位的设置,我们可以控制整个 ILI9341 的全部扫描方向,如表 18.1.1.3 所示:

	控制值	立	效果
MY	MX	MV	LCD 扫描方向(GRAM 自增方式)
0	0	0	从左到右,从上到下
1	0	0	从左到右,从下到上
0	1	0	从右到左,从上到下
1	1	0	从右到左,从下到上
0	0	1	从上到下,从左到右
0	1	1	从上到下,从右到左
1	0	1	从下到上,从左到右
1	1	1	从下到上,从右到左

表 18.1.1.3 MY、MX、MV 设置与 LCD 扫描方向关系表

这样,我们在利用 ILI9341 显示内容的时候,就有很大灵活性了,比如显示 BMP 图片, BMP 解码数据,就是从图片的左下角开始,慢慢显示到右上角,如果设置 LCD 扫描方向为从 左到右,从下到上,那么我们只需要设置一次坐标,然后就不停的往 LCD 填充颜色数据即可, 这样可以大大提高显示速度。

接下来看指令: 0X2A,这是列地址设置指令,在从左到右,从上到下的扫描方式(默认)下面,该指令用于设置横坐标(x坐标),该指令如表18.1.1.4 所示:

临它		控制			各位描述									
顺厅	RS	RD	WR	$D15^{\sim}D8$	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	ΠΕΛ	
指令	0	1	1	XX	0	0	1	0	1	0	1	0	2AH	
参数1	1	1	1	XX	SC15	SC14	SC13	SC12	SC11	SC10	SC9	SC8	SC	
参数 2	1	1	1	XX	SC7	SC6	SC5	SC4	SC3	SC2	SC1	SC0	SU	
参数3	1	1	1	XX	EC15	EC14	EC13	EC12	EC11	EC10	EC9	EC8	FC	
参数 4	1	1	1	XX	EC7	EC6	EC5	EC4	EC3	EC2	EC1	EC0	EU	

表 18.1.1.4 0X2A 指令描述

在默认扫描方式时,该指令用于设置 x 坐标,该指令带有 4 个参数,实际上是 2 个坐标值: SC 和 EC,即列地址的起始值和结束值, SC 必须小于等于 EC,且 0 ≤ SC/EC ≤ 239。一般在设置 x 坐标的时候,我们只需要带 2 个参数即可,也就是设置 SC 即可,因为如果 EC 没有变化,我们只需要设置一次即可(在初始化 ILI9341 的时候设置),从而提高速度。

与 0X2A 指令类似,指令: 0X2B,是页地址设置指令,在从左到右,从上到下的扫描方式 (默认)下面,该指令用于设置纵坐标 (y 坐标)。该指令如表 18.1.1.5 所示:

STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK	战舰	STM32F103	V 3	开发板教程
----------	----	-----------	------------	-------

临它		控制			各位描述									
顺厅	RS	RD	WR	$D15^{\sim}D8$	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	ПЕЛ	
指令	0	1	1	XX	0	0	1	0	1	0	1	0	2BH	
参数1	1	1	1	XX	SP15	SP14	SP13	SP12	SP11	SP10	SP9	SP8	CD	
参数 2	1	1	1	XX	SP7	SP6	SP5	SP4	SP3	SP2	SP1	SP0	SF	
参数3	1	1	1	XX	EP15	EP14	EP13	EP12	EP11	EP10	EP9	EP8	ED	
参数 4	1	1	1	XX	EP7	EP6	EP5	EP4	EP3	EP2	EP1	EP0	СР	

表 18.1.1.5 0X2B 指令描述

在默认扫描方式时,该指令用于设置 y 坐标,该指令带有 4 个参数,实际上是 2 个坐标值: SP 和 EP,即页地址的起始值和结束值, SP 必须小于等于 EP,且 0≤SP/EP≤319。一般在设置 y 坐标的时候,我们只需要带 2 个参数即可,也就是设置 SP 即可,因为如果 EP 没有变化,我 们只需要设置一次即可(在初始化 ILI9341 的时候设置),从而提高速度。

接下来看指令:0X2C,该指令是写 GRAM 指令,在发送该指令之后,我们便可以往 LCD 的 GRAM 里面写入颜色数据了,该指令支持连续写,指令描述如表 18.1.1.6 所示:

顺序		控制		各位描述									UEV
顺厅	RS	RD	WR	D15 D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	ПЕЛ
指令	0	1	1	XX	0	0	1	0	1	1	0	0	2CH
参数1	1	1	1			D	1[15 :	0]					XX
•••••	1	1	1			D	2[15 :	0]					XX
参数 n	1	1 1 ↑ Dn[15: 0]						XX					

表 18.1.1.6 0X2C 指令描述

从上表可知,在收到指令 0X2C 之后,数据有效位宽变为 16 位,我们可以连续写入 LCD GRAM 值,而 GRAM 的地址将根据 MY/MX/MV 设置的扫描方向进行自增。例如:假设设置 的是从左到右,从上到下的扫描方式,那么设置好起始坐标(通过 SC, SP 设置)后,每写入 一个颜色值,GRAM 地址将会自动自增 1 (SC++),如果碰到 EC,则回到 SC,同时 SP++,一直到坐标: EC, EP 结束,其间无需再次设置的坐标,从而大大提高写入速度。

最后,来看看指令:0X2E,该指令是读 GRAM 指令,用于读取 ILI9341 的显存(GRAM), 该指令在 ILI9341 的数据手册上面的描述是有误的,真实的输出情况如表 18.1.1.7 所示:

临它		控制			各位描述							HEV				
顺厅	RS	RD	WR	D15~D11	D10 D9 D8		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	ПЕА	
指令	0	1	1		XX			0	0	1	0	1	1	1	0	2EH
参数1	1	1	1		XX						dummy					
参数 2	1	1	1	R1[4:0]	0] XX					G1[5:0]			Х	X	R1G1
参数3	1	1	1	B1[4:0]		ХХ		R2[4:0] XX								B1R2
参数 4	1	1	1	G2[5:0]	:0] XX			B2[4:0]						ХХ		G2B2
参数 5	1	1	1	R3[4:0]		G3[5:0] XX							Х	R3G3		
参数 N	1	1	1	按以上规律输出												

表 18.1.1.7 0X2E 指令描述

该指令用于读取 GRAM,如表 18.1.1.7 所示,ILI9341 在收到该指令后,第一次输出的是 dummy 数据,也就是无效的数据,第二次开始,读取到的才是有效的 GRAM 数据(从坐标: SC,SP开始),输出规律为:每个颜色分量占8个位,一次输出2个颜色分量。比如:第一次 输出是 R1G1,随后的规律为:B1R2→G2B2→R3G3→B3R4→G4B4→R5G5...以此类推。如果 我们只需要读取一个点的颜色值,那么只需要接收到参数3即可,如果要连续读取(利用 GRAM

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

地址自增,方法同上),那么就按照上述规律去接收颜色数据。

以上,就是操作 ILI9341 常用的几个指令,通过这几个指令,我们便可以很好的控制 ILI9341 显示我们所要显示的内容了。

一般 TFTLCD 模块的使用流程如图 18.1.1.5:



图 18.1.1.5 TFTLCD 使用流程

任何 LCD,使用流程都可以简单的用以上流程图表示。其中硬复位和初始化序列,只需要 执行一次即可。而画点流程就是:设置坐标→写 GRAM 指令→写入颜色数据,然后在 LCD 上 面,我们就可以看到对应的点显示我们写入的颜色了。读点流程为:设置坐标→读 GRAM 指令 →读取颜色数据,这样就可以获取到对应点的颜色数据了。

以上只是最简单的操作,也是最常用的操作,有了这些操作,一般就可以正常使用 TFTLCD 了。接下来我们将该模块(2.8 寸屏模块)用来来显示字符和数字,通过以上介绍,我们可以得 出 TFTLCD 显示需要的相关设置步骤如下:

1) 设置 STM32F1 与 TFTLCD 模块相连接的 IO。

这一步,先将我们与 TFTLCD 模块相连的 IO 口进行初始化,以便驱动 LCD。这里我们用 到的是 FSMC, FSMC 将在 18.1.2 节向大家详细介绍。

2) 初始化 TFTLCD 模块。

即图 18.1.1.5 的初始化序列,这里我们没有硬复位 LCD,因为战舰 STM32F103 的 LCD 接口,将 TFTLCD 的 RST 同 STM32F1 的 RESET 连接在一起了,只要按下开发板的 RESET 键,就会对 LCD 进行硬复位。初始化序列,就是向 LCD 控制器写入一系列的设置值(比如伽马校准),这些初始化序列一般 LCD 供应商会提供给客户,我们直接使用这些序列即可,不需要深入研究。在初始化之后,LCD 才可以正常使用。

3) 通过函数将字符和数字显示到 TFTLCD 模块上。

这一步则通过图 18.1.1.5 左侧的流程,即:设置坐标→写 GRAM 指令→写 GRAM 来实现, 但是这个步骤,只是一个点的处理,我们要显示字符/数字,就必须要多次使用这个步骤,从而 达到显示字符/数字的目的,所以需要设计一个函数来实现数字/字符的显示,之后调用该函数, 就可以实现数字/字符的显示了。

18.1.2 FSMC 简介

大容量, 且引脚数在 100 脚以上的 STM32F103 芯片都带有 FSMC 接口, ALIENTEK 战舰

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

STM32开发板的主芯片为 STM32F103ZET6,是带有 FSMC 接口的。

FSMC,即灵活的静态存储控制器,能够与同步或异步存储器和 16 位 PC 存储器卡连接, STM32 的 FSMC 接口支持包括 SRAM、NAND FLASH、NOR FLASH 和 PSRAM 等存储器。 FSMC 的框图如图 18.1.2.1 所示:



图 18.1.2.1 FSMC 框图

从上图我们可以看出,STM32的FSMC将外部设备分为3类:NOR/PSRAM设备、NAND 设备、PC卡设备。他们共用地址数据总线等信号,他们具有不同的CS以区分不同的设备,比如本章我们用到的TFTLCD就是用的FSMC_NE4做片选,其实就是将TFTLCD当成SRAM来控制。

这里我们介绍下为什么可以把 TFTLCD 当成 SRAM 设备用: 首先我们了解下外部 SRAM 的连接,外部 SRAM 的控制一般有:地址线(如 A0~A18)、数据线(如 D0~D15)、写信号(WE)、读信号(OE)、片选信号(CS),如果 SRAM 支持字节控制,那么还有 UB/LB 信号。而 TFTLCD 的信号我们在 18.1.1 节有介绍,包括: RS、D0~D15、WR、RD、CS、RST 和 BL 等,其中真正在操作 LCD 的时候需要用到的就只有: RS、D0~D15、WR、RD 和 CS。其操作时序和 SRAM 的控制完全类似,唯一不同就是 TFTLCD 有 RS 信号,但是没有地址信号。

TFTLCD 通过 RS 信号来决定传送的数据是数据还是命令,本质上可以理解为一个地址信号,比如我们把 RS 接在 A0 上面,那么当 FSMC 控制器写地址 0 的时候,会使得 A0 变为 0,

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

对 TFTLCD 来说,就是写命令。而 FSMC 写地址 1 的时候,A0 将会变为 1,对 TFTLCD 来说,就是写数据了。这样,就把数据和命令区分开了,他们其实就是对应 SRAM 操作的两个连续地址。当然 RS 也可以接在其他地址线上,战舰 STM32 开发板是把 RS 连接在 A10 上面的。

STM32的 FSMC 支持 8/16/32 位数据宽度,我们这里用到的 LCD 是 16 位宽度的,所以在 设置的时候,选择 16 位宽就 OK 了。我们再来看看 FSMC 的外部设备地址映像,STM32 的 FSMC 将外部存储器划分为固定大小为 256M 字节的四个存储块,如图 18.1.2.2 所示:



图 18.1.2.2 FSMC 存储块地址映像

从上图可以看出,FSMC 总共管理 1GB 空间,拥有 4 个存储块(Bank),本章,我们用到的是块 1,所以在本章我们仅讨论块 1 的相关配置,其他块的配置,请参考《STM32 参考手册》 第 19 章 (324 页)的相关介绍。

STM32的FSMC存储块1(Bank1)被分为4个区,每个区管理64M字节空间,每个区都 有独立的寄存器对所连接的存储器进行配置。Bank1的256M字节空间由28根地址线 (HADDR[27:0])寻址。

这里 HADDR 是内部 AHB 地址总线,其中 HADDR[25:0]来自外部存储器地址 FSMC_A[25:0],而 HADDR[26:27]对4个区进行寻址。如表18.1.2.1 所示:

Pople1 所进区	上进信号	专业	HADDR					
	万处语 5	거단거대 상당 [고희	[27:26]	[25:0]				
第1区	FSMC_NE1	0X6000, 0000 [~] 63FF, FFFF	00	ESMC A[25.0]				
第2区	FSMC_NE2	0X6400, 0000 [~] 67FF, FFFF	01	FSMC_A[25:0]				

ALI	IENTEK		STM32F1 J	F发指南	(库函数版)
			ALIENTEK	伐舰 STM32F 1	103 V3 开发板教程
	第3区	FSMC_NE3	0X6800, 0000 [~] 6BFF, FFFF	10	
	第4区	FSMC_NE4	0X6C00, 0000 [~] 6FFF, FFFF	11	

表 18.1.2.1 Bank1 存储区选择表

表 18.1.2.1 中,我们要特别注意 HADDR[25:0]的对应关系:

当 Bank1 接的是 16 位宽度存储器的时候: HADDR[25:1]→ FSMC-A[24:0]。

当 Bank1 接的是 8 位宽度存储器的时候: HADDR[25:0]→ FSMC_A[25:0]。

不论外部接 8 位/16 位宽设备, FSMC_A[0]永远接在外部设备地址 A[0]。 这里, TFTLCD 使用的是 16 位数据宽度,所以 HADDR[0]并没有用到,只有 HADDR[25:1]是有效的,对应关 系变为: HADDR[25:1]→ FSMC_A[24:0],相当于右移了一位,这里请大家特别留意。另外, HADDR[27:26]的设置,是不需要我们干预的,比如: 当你选择使用 Bank1 的第三个区,即使 用 FSMC_NE3 来连接外部设备的时候,即对应了 HADDR[27:26]=10,我们要做的就是配置对 应第 3 区的寄存器组,来适应外部设备即可。STM32 的 FSMC 各 Bank 配置寄存器如表 18.1.2.2 所示:

内部控制器	存储块	管理的地址范围	支持的设备类型	配置寄存器			
NOR FLASH 控制器	Bank1	$0X6000, 0000^{\sim}$ $0X6FFF, FFFF$	SRAM/ROM NOR FLASH PSRAM	FSMC_BCR1/2/3/4 FSMC_BTR1/2/2/3 FSMC_BWTR1/2/3/4			
NAND FLASH	Bank2	0X7000, 0000 $^{\sim}$ 0X7FFF, FFFF	NAND FLASH	FSMC_PCR2/3/4 FSMC_SR2/3/4			
/PC CARD 控制器	Bank3	0 X8000, 0000 $^{\sim}$ 0X8FFF, FFFF	FSMC_PMEM2/3/4 FSMC PATT2/3/4				
	Bank4	0 X9000, 0000 $^{\sim}$ 0X9FFF, FFFF	PC Card	FSMC_PI04			

表 18.1.2.2 FSMC 各 Bank 配置寄存器表

对于 NOR FLASH 控制器,主要是通过 FSMC_BCRx、FSMC_BTRx 和 FSMC_BWTRx 寄存器设置(其中 x=1~4,对应 4 个区)。通过这 3 个寄存器,可以设置 FSMC 访问外部存储器的时序参数,拓宽了可选用的外部存储器的速度范围。FSMC 的 NOR FLASH 控制器支持同步和异步突发两种访问方式。选用同步突发访问方式时,FSMC 将 HCLK(系统时钟)分频后,发送给外部存储器作为同步时钟信号 FSMC_CLK。此时需要的设置的时间参数有 2 个:

1, HCLK 与 FSMC_CLK 的分频系数(CLKDIV), 可以为 2~16 分频;

2,同步突发访问中获得第1个数据所需要的等待延迟(DATLAT)。

对于异步突发访问方式,FSMC 主要设置 3 个时间参数:地址建立时间(ADDSET)、数据 建立时间(DATAST)和地址保持时间(ADDHLD)。FSMC 综合了 SRAM / ROM、PSRAM 和 NOR Flash 产品的信号特点,定义了 4 种不同的异步时序模型。选用不同的时序模型时,需要设置不 同的时序参数,如表 18.1.2.3 所列:

时序	模型	简单描述	时间参数					
	Mode1	SRAM/CRAM 时序	DATAST, ADDSET					
	ModeA	SRAM/CRAM OE 选通型时序	DATAST, ADDSET					
异步	Mode2/B	NOR FLASH 时序	DATAST, ADDSET					
	ModeC	NOR FLASH OE 选通型时序	DATAST, ADDSET					
	ModeD	延长地址保持时间的异步时序	DATAST、ADDSET、ADDHLK					

ALIENTEK	STM32E	F1 开发指南(库函数版)
	ALIEN	ITEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
同步突发	根据同步时钟 FSMC_CK 读取 多个顺序单元的数据	CLKDIV, DATLAT

表 18.1.2.3 NOR FLASH 控制器支持的时序模型

在实际扩展时,根据选用存储器的特征确定时序模型,从而确定各时间参数与存储器读/ 写周期参数指标之间的计算关系;利用该计算关系和存储芯片数据手册中给定的参数指标,可 计算出 FSMC 所需要的各时间参数,从而对时间参数寄存器进行合理的配置。

本章,我们使用异步模式 A (ModeA)方式来控制 TFTLCD,模式 A 的读操作时序如图 18.1.2.3 所示:



图 18.1.2.3 模式 A 读操作时序图

模式 A 支持独立的读写时序控制,这个对我们驱动 TFTLCD 来说非常有用,因为 TFTLCD 在读的时候,一般比较慢,而在写的时候可以比较快,如果读写用一样的时序,那么只能以读的时序为基准,从而导致写的速度变慢,或者在读数据的时候,重新配置 FSMC 的延时,在读操作完成的时候,再配置回写的时序,这样虽然也不会降低写的速度,但是频繁配置,比较麻烦。而如果有独立的读写时序控制,那么我们只要初始化的时候配置好,之后就不用再配置,既可以满足速度要求,又不需要频繁改配置。

模式 A 的写操作时序如图 18.1.2.4 所示:



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



图 18.1.2.4 模式 A 写操作时序

从模式 A 的读写时序图,我们可以看出,读操作还存在额外的 2 个 HCLK 周期,用于数据存储,所以同样的配置读操作一般比写操作会慢一点。图 18.1.2.3 和图 18.1.2.4 中的 ADDSET 与 DATAST,是通过不同的寄存器设置的,接下来我们讲解一下 Bank1 的几个控制寄存器

首先,我们介绍 SRAM/NOR 闪存片选控制寄存器: FSMC_BCRx (x=1~4),该寄存器各位 描述如图 18.1.2.5 所示:

3	1	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
						保	:留						CBURSTRW		保	留		EXTMOD	WAITEN	WREN	WAITCFG	WRAPMOD	WAITPOL	BURSTEN	保留	FACCEN	MW	ID	MT	ΥP	MUXEN	MBKEN
						r	es						rw		re	es		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	res	rw	r	w	r	w	rw	rw
										1	18.1	1.2.	5 F	SM	[C_	BC	Rx	寄	存暑	器名	6位	描:	述									

该寄存器我们在本章用到的设置有: EXTMOD、WREN、MWID、MTYP 和 MBKEN 这几 个设置,我们将逐个介绍。

EXTMOD: 扩展模式使能位,也就是是否允许读写不同的时序,很明显,我们本章需要读 写不同的时序,故该位需要设置为1。

WREN: 写使能位。我们需要向 TFTLCD 写数据,故该位必须设置为1。

MWID[1:0]:存储器数据总线宽度。00,表示 8 位数据模式;01 表示 16 位数据模式;10 和 11 保留。我们的 TFTLCD 是 16 位数据线,所以设置 WMID[1:0]=01。

MTYP[1:0]:存储器类型。00表示 SRAM、ROM; 01表示 PSRAM; 10表示 NOR FLASH;11 保留。前面提到,我们把 TFTLCD 当成 SRAM 用,所以需要设置 MTYP[1:0]=00。

MBKEN:存储块使能位。这个容易理解,我们需要用到该存储块控制 TFTLCD,当然要使能这个存储块了。

接下来,我们看看 SRAM/NOR 闪存片选时序寄存器: FSMC_BTRx (x=1~4),该寄存器各 位描述如图 18.1.2.6 所示:

ALIENTEK

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

保留	ACCMOD	DATLAT	CLKDIV	BUSTURN	DATAST	ADDHLD	ADDSET
res	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

图 18.1.2.6 FSMC_BTRx 寄存器各位描述

这个寄存器包含了每个存储器块的控制信息,可以用于 SRAM、ROM 和 NOR 闪存存储器。 如果 FSMC_BCRx 寄存器中设置了 EXTMOD 位,则有两个时序寄存器分别对应读(本寄存器) 和写操作(FSMC_BWTRx 寄存器)。因为我们要求读写分开时序控制,所以 EXTMOD 是使能了 的,也就是本寄存器是读操作时序寄存器,控制读操作的相关时序。本章我们要用到的设置有: ACCMOD、DATAST 和 ADDSET 这三个设置。

ACCMOD[1:0]:访问模式。00 表示访问模式 A; 01 表示访问模式 B; 10 表示访问模式 C; 11 表示访问模式 D,本章我们用到模式 A, 故设置为 00。

DATAST[7:0]:数据保持时间。0 为保留设置,其他设置则代表保持时间为:DATAST 个 HCLK 时钟周期,最大为 255 个 HCLK 周期。对 ILI9341 来说,其实就是 RD 低电平持续时间, 一般为 355ns。而一个 HCLK 时钟周期为 13.8ns 左右 (1/72Mhz),为了兼容其他屏,我们这里 设置 DATAST 为 15,也就是 16 个 HCLK 周期,时间大约是 234ns(未计算数据存储的 2 个 HCLK 时间,对 9341 来说超频了,但是实际上是可以正常使用的)。

ADDSET[3:0]: 地址建立时间。其建立时间为: ADDSET 个 HCLK 周期, 最大为 15 个 HCLK 周期。对 ILI9341 来说,这里相当于 RD 高电平持续时间,为 90ns,本来这里我们应该设置和 DATAST 一样,但是由于 STM32F103 FSMC 的性能问题,就算设置 ADDSET 为 0, RD 的高电 平持续时间也达到了 190ns 以上,所有,我们这里可以设置 ADDSET 为较小的值,本章我们设置 ADDSET 为1,即 2 个 HCLK 周期,实际 RD 高电平大于 200ns。

最后,我们再来看看 SRAM/NOR 闪写时序寄存器: FSMC_BWTRx (x=1~4),该寄存器各 位描述如图 18.1.2.7 所示:

1	31 30	29 28	27 26 25 24	23 22 21 20	19 18 17 16	15 14 13 12 11 10 9 8	7654	3 2 1 0		
	<mark>保</mark> 留	ACCMOI	DATLAT	CLKDIV	保留	DATAST	ADDHLD	ADDSET		
	res	rw	rw	rw res		rw	rw	rw		

图 18.1.2.7 FSMC BWTRx 寄存器各位描述

该寄存器在本章用作写操作时序控制寄存器,需要用到的设置同样是:ACCMOD、DATAST 和 ADDSET 这三个设置。这三个设置的方法同 FSMC_BTRx 一模一样,只是这里对应的是写 操作的时序,ACCMOD 设置同 FSMC_BTRx 一模一样,同样是选择模式A,另外 DATAST 和 ADDSET 则对应低电平和高电平持续时间,对 ILI9341 来说,这两个时间只需要 15ns 就够了,比读操作快得多。所以我们这里设置 DATAST 为 3,即 4 个 HCLK 周期,时间约为 55ns (因为 9320 等控制器,这个时间要求比较长,要 50ns)。然后 ADDSET (也存在性能问题)设置为 0,即 1 个 HCLK 周期,实际 WR 高电平时间大于 100ns。

至此,我们对 STM32 的 FSMC 介绍就差不多了,通过以上两个小节的了解,我们可以开始写 LCD 的驱动代码了。不过,这里还要给大家做下科普,在 MDK 的寄存器定义里面,并没有定义 FSMC_BCRx、FSMC_BTRx、FSMC_BWTRx 等这个单独的寄存器,而是将他们进行了一些组合。

FSMC_BCRx 和 FSMC_BTRx,组合成 BTCR[8]寄存器组,他们的对应关系如下:

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

BTCR[0]对应 FSMC_BCR1, BTCR[1]对应 FSMC_BTR1 BTCR[2]对应 FSMC_BCR2, BTCR[3]对应 FSMC_BTR2 BTCR[4]对应 FSMC_BCR3, BTCR[5]对应 FSMC_BTR3 BTCR[6]对应 FSMC_BCR4, BTCR[7]对应 FSMC_BTR4 FSMC_BWTRx 则组合成 BWTR[7],他们的对应关系如下: BWTR[0]对应 FSMC_BWTR1, BWTR[2]对应 FSMC_BWTR2, BWTR[4]对应 FSMC_BWTR3, BWTR[6]对应 FSMC_BWTR4, BWTR[1]、BWTR[3]和 BWTR[5]保留,没有用到。

通过上面的讲解,通过对 FSMC 相关的寄存器的描述,大家对 FSMC 的原理有了一个初步的认识,如果还不熟悉的朋友,请一定要搜索网络资料理解 FSMC 的原理。只有理解了原理,使用库函数才可以得心应手。那么在库函数中是怎么实现 FSMC 的配置的呢? FSMC_BCRx,FSMC_BTRx 寄存器在库函数是通过什么函数来配置的呢?下面我们来讲解一下 FSMC 相关的库函数:

1.FSMC 初始化函数

根据前面的讲解,初始化 FSMC 主要是初始化三个寄存器 FSMC_BCRx,FSMC_BTRx,FSMC_BWTRx,那么在固件库中是怎么初始化这三个参数的呢?

固件库提供了3个FSMC 初始化函数分别为

FSMC_NORSRAMInit();

FSMC_NANDInit();

FSMC_PCCARDInit();

这三个函数分别用来初始化4种类型存储器。这里根据名字就很好判断对应关系。用来初始化 NOR 和 SRAM 使用同一个函数 FSMC_NORSRAMInit()。所以我们之后使用的 FSMC 初始化函 数为 FSMC_NORSRAMInit()。下面我们看看函数定义:

void FSMC_NORSRAMInit(FSMC_NORSRAMInitTypeDef* FSMC_NORSRAMInitStruct); 这个函数只有一个入口参数,也就是 FSMC_NORSRAMInitTypeDef 类型指针变量,这个结构体的成员变量非常多,因为 FSMC 相关的配置项非常多。

typedef struct

{

uint32_t FSMC_Bank;

uint32_t FSMC_DataAddressMux;

uint32_t FSMC_MemoryType;

uint32_t FSMC_MemoryDataWidth;

uint32_t FSMC_BurstAccessMode;

uint32_t FSMC_AsynchronousWait;

uint32_t FSMC_WaitSignalPolarity;

uint32_t FSMC_WrapMode;

uint32_t FSMC_WaitSignalActive;

uint32_t FSMC_WriteOperation;

uint32_t FSMC_WaitSignal;

uint32_t FSMC_ExtendedMode;

uint32_t FSMC_WriteBurst;

FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef* FSMC_ReadWriteTimingStruct;

FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef* FSMC_WriteTimingStruct;

}FSMC_NORSRAMInitTypeDef;

从这个结构体我们可以看出,前面有 13 个基本类型(unit32_t)的成员变量,这 13 个参数是用 来配置片选控制寄存器 FSMC_BCRx。最后面还有两个

SMC_NORSRAMTimingInitTypeDef 指针类型的成员变量。前面我们讲到,FSMC 有读时序和 写时序之分,所以这里就是用来设置读时序和写时序的参数了,也就是说,这两个参数是用来 配置寄存器 FSMC_BTRx 和 FSMC_BWTRx,后面我们会讲解到。下面我们主要来看看模式 A 下的相关配置参数:

参数 FSMC_Bank 用来设置使用到的存储块标号和区号,前面讲过,我们是使用的存储块 1 区 号 4,所以选择值为 FSMC_Bank1_NORSRAM4。

参数 FSMC_MemoryType 用来设置存储器类型,我们这里是 SRAM,所以选择值为 FSMC_MemoryType_SRAM。

参数 FSMC_MemoryDataWidth 用来设置数据宽度,可选 8 位还是 16 位,这里我们是 16 位数据 宽度,所以选择值为 FSMC_MemoryDataWidth_16b。

参数 FSMC_WriteOperation 用来设置写使能,毫无疑问,我们前面讲解过我们要向 TFT 写数据,所以要写使能,这里我们选择 FSMC_WriteOperation_Enable。

参数 FSMC_ExtendedMode 是设置扩展模式使能位,也就是是否允许读写不同的时序,这里我 们采取的读写不同时序,所以设置值为 FSMC_ExtendedMode_Enable。

上面的这些参数是与模式 A 相关的,下面我们也来稍微了解一下其他几个参数的意义吧:

参数 FSMC_DataAddressMux 用来设置地址/数据复用使能,若设置为使能,那么地址的低 16 位和数据将共用数据总线,仅对 NOR 和 PSRAM 有效,所以我们设置为默认值不复用,值

 $FSMC_DataAddressMux_Disable\,{}_{\circ}$

参数 FSMC_BurstAccessMode, FSMC_AsynchronousWait, FSMC_WaitSignalPolarity, FSMC_WaitSignalActive, FSMC_WrapMode, FSMC_WaitSignal FSMC_WriteBurst 和 FSMC_WaitSignal 这些参数在成组模式同步模式才需要设置,大家可以参考中文参考手册了解 相关参数的意思。

接下来我们看看设置读写时序参数的两个变量 FSMC_ReadWriteTimingStruct 和 FSMC_WriteTimingStruct,他们都是FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef 结构体指针类型,这 两个参数在初始化的时候分别用来初始化片选控制寄存器FSMC_BTRx 和写操作时序控制寄存器FSMC BWTRx。 下面我们看看FSMC NORSRAMTimingInitTypeDef 类型的定义:

typedef struct

{

uint32_t FSMC_AddressSetupTime;

uint32_t FSMC_AddressHoldTime;

uint32_t FSMC_DataSetupTime;

uint32_t FSMC_BusTurnAroundDuration;

uint32_t FSMC_CLKDivision;

uint32_t FSMC_DataLatency;

uint32_t FSMC_AccessMode;

}FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef;

这个结构体有7个参数用来设置FSMC读写时序。其实这些参数的意思我们前面在讲解FSMC的时序的时候有提到,主要是设计地址建立保持时间,数据建立时间等等配置,对于我们的实验中,读写时序不一样,读写速度要求不一样,所以对于参数FSMC_DataSetupTime设置了不同的值,大家可以对照理解一下。记住,这些参数的意义在前面讲解FSMC_BTRx和

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

FSMC_BWTRx 寄存器的时候都有提到,大家可以翻过去看看。

2.FSMC 使能函数

FSMC 对不同的存储器类型同样提供了不同的使能函数:

void FSMC_NORSRAMCmd(uint32_t FSMC_Bank, FunctionalState NewState);

void FSMC_NANDCmd(uint32_t FSMC_Bank, FunctionalState NewState);

void FSMC_PCCARDCmd(FunctionalState NewState);

这个就比较好理解,我们这里不讲解,我们是 SRAM,所以使用的第一个函数。

18.2 硬件设计

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) TFTLCD 模块

TFTLCD 模块的电路见图 18.1.1.2,这里我们介绍 TFTLCD 模块与 ALIETEK 战舰 STM32 开发板的连接,战舰 STM32 开发板底板的 LCD 接口和开发板底板的 OLED/CAMERA 接口(P6 接口)直接可以对插,连接关系如图 18.2.1 所示:



图 18.2.1 TFTLCD 与开发板连接示意图

图 18.2.1 中圈出来的部分就是连接 TFTLCD 模块的接口,液晶模块直接插上去即可。 在硬件上,TFTLCD 模块与战舰 STM32F103 的 IO 口对应关系如下:

LCD_BL(背光控制)对应 PB0;

LCD_CS 对应 PG12 即 FSMC_NE4;

LCD_RS 对应 PG0 即 FSMC_A10;

LCD_WR 对应 PD5 即 FSMC_NWE;

LCD_RD 对应 PD4 即 FSMC_NOE;

LCD_D[15:0]则直接连接在 FSMC_D15~FSMC_D0;

这些线的连接, 战舰 STM32 开发板的内部已经连接好了, 我们只需要将 TFTLCD 模块插 上去就好了。实物连接(4.3 寸 TFTLCD 模块)如图 18.2.2 所示:



图 18.2.2 TFTLCD 与开发板连接实物图

18.3 软件设计

打开我们光盘的 TFT LCD 显示实验工程可以看到我们添加了两个文件 lcd.c 和头文件 lcd.h。同时, FSMC 相关的库函数分布在 stm32f10x_fsmc.c 文件和头文件 stm32f10x_fsmc.h 中。

在 lcd.c 里面代码比较多,我们这里就不贴出来了,只针对几个重要的函数进行讲解。完整版的代码见光盘→4,程序源码→标准例程-V3.5 库函数版本→实验 13 TFTLCD 显示实验的 lcd.c 文件。

本实验,我们用到 FSMC 驱动 LCD,通过前面的介绍,我们知道 TFTLCD 的 RS 接在 FSMC 的 A10 上面, CS 接在 FSMC_NE4 上,并且是 16 位数据总线。即我们使用的是 FSMC 存储器 1 的第 4 区,我们定义如下 LCD 操作结构体(在 lcd.h 里面定义):

//LCD 操作结构体

typedef struct

{ vu16 LCD_REG;

vu16 LCD_RAM;

} LCD_TypeDef;

//使用 NOR/SRAM 的 Bank1.sector4,地址位 HADDR[27,26]=11 A10 作为数据命令区分线 //注意 16 位数据总线时, STM32 内部地址会右移一位对齐!

#define LCD_BASE ((u32)(0x6C000000 | 0x00007FE))

#define LCD ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)

其中 LCD_BASE, 必须根据我们外部电路的连接来确定,我们使用 Bank1.sector4 就是从 地址 0X6C000000 开始,而 0X000007FE,则是 A10 的偏移量。我们将这个地址强制转换为 LCD_TypeDef 结构体地址,那么可以得到 LCD->LCD_REG 的地址就是 0X6C00,07FE,对应 A10 的状态为 0(即 RS=0),而 LCD-> LCD_RAM 的地址就是 0X6C00,0800 (结构体地址自增),

STM32F1开发指南(库函数版) ALIENTEK ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程 对应 A10 的状态为1(即 RS=1)。 所以,有了这个定义,当我们要往 LCD 写命令/数据的时候,可以这样写: LCD->LCD REG=CMD; //写命令 LCD->LCD_RAM=DATA; //写数据 而读的时候反过来操作就可以了,如下所示: CMD=LCD->LCD_REG; //读 LCD 寄存器 DATA = LCD->LCD RAM; //读 LCD 数据 这其中,CS、WR、RD和IO口方向都是由FSMC控制,不需要我们手动设置了。接下来, 我们先介绍一下 lcd.h 里面的另一个重要结构体: //LCD 重要参数集 typedef struct { u16 width; //LCD 宽度 //LCD 高度 u16 height; u16 id; //LCD ID u8 dir; //横屏还是竖屏控制: 0, 竖屏; 1, 横屏。 u16 wramcmd; //开始写 gram 指令 //设置 x 坐标指令 u16 setxcmd; //设置 v 坐标指令 u16 setycmd; }_lcd_dev; //LCD 参数 extern _lcd_dev lcddev; //管理 LCD 重要参数 该结构体用于保存一些 LCD 重要参数信息,比如 LCD 的长宽、LCD ID (驱动 IC 型号)、 LCD 横竖屏状态等,这个结构体虽然占用了 10 个字节的内存,但是却可以让我们的驱动函数 支持不同尺寸的 LCD,同时可以实现 LCD 横竖屏切换等重要功能,所以还是利大于弊的。有 了以上了解,下面我们开始介绍 lcd.c 里面的一些重要函数。 先看7个简单,但是很重要的函数: //写寄存器函数 //regval:寄存器值 void LCD_WR_REG(u16 regval) { LCD->LCD_REG=regval; //写入要写的寄存器序号 } //写 LCD 数据 //data:要写入的值 void LCD_WR_DATA(u16 data) { LCD->LCD RAM=data; } //读 LCD 数据 //返回值:读到的值 u16 LCD_RD_DATA(void) {

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
//防止被优化
   vu16 ram;
   ram=LCD->LCD_RAM;
   return ram;
}
//写寄存器
//LCD_Reg:寄存器地址
//LCD RegValue:要写入的数据
void LCD_WriteReg(u16 LCD_Reg, u16 LCD_RegValue)
{
                             //写入要写的寄存器序号
   LCD->LCD_REG = LCD_Reg;
   LCD->LCD_RAM = LCD_RegValue; //写入数据
}
//读寄存器
//LCD Reg:寄存器地址
//返回值:读到的数据
u16 LCD_ReadReg(u16 LCD_Reg)
{
                         //写入要读的寄存器序号
   LCD_WR_REG(LCD_Reg);
   delay_us(5);
                           //返回读到的值
   return LCD_RD_DATA();
}
//开始写 GRAM
void LCD_WriteRAM_Prepare(void)
{
   LCD->LCD_REG=lcddev.wramcmd;
}
//LCD 写 GRAM
//RGB Code:颜色值
void LCD_WriteRAM(u16 RGB_Code)
{
   LCD->LCD_RAM = RGB_Code;//写十六位 GRAM
}
```

因为 FSMC 自动控制了 WR/RD/CS 等这些信号,所以这 7 个函数实现起来都非常简单,我 们就不多说,注意,上面有几个函数,我们添加了一些对 MDK - O2 优化的支持,去掉的话, 在-O2 优化的时候会出问题。这些函数实现功能见函数前面的备注,通过这几个简单函数的组 合,我们就可以对 LCD 进行各种操作了。

第八个要介绍的函数是坐标设置函数,该函数代码如下: /设置光标位置 //Xpos:横坐标 //Ypos:纵坐标 void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos) {

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310)
{
   LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
   LCD_WR_DATA(Xpos>>8);LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
   LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
   LCD_WR_DATA(Ypos>>8);LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
}else if(lcddev.id==0X6804)
{
   if(lcddev.dir==1)Xpos=lcddev.width-1-Xpos;//横屏时处理
   LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
   LCD_WR_DATA(Xpos>>8);LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
   LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
   LCD_WR_DATA(Ypos>>8);LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
}else if(lcddev.id==0X1963)
{
   if(lcddev.dir==0)//x 坐标需要变换
    {
       Xpos=lcddev.width-1-Xpos;
       LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
       LCD_WR_DATA(0);LCD_WR_DATA(0);
       LCD_WR_DATA(Xpos>>8);LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
    }else
    {
       LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
       LCD_WR_DATA(Xpos>>8);LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
       LCD_WR_DATA((lcddev.width-1)>>8);
       LCD_WR_DATA((lcddev.width-1)&0XFF);
    }
   LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
   LCD_WR_DATA(Ypos>>8);LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
   LCD_WR_DATA((lcddev.height-1)>>8);LCD_WR_DATA((lcddev.height-1)&0XFF);
}else if(lcddev.id==0X5510)
{
   LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);LCD_WR_DATA(Xpos>>8);
   LCD WR REG(lcddev.setxcmd+1);LCD WR DATA(Xpos&0XFF);
   LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);LCD_WR_DATA(Ypos>>8);
   LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+1);LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
}else
{
   if(lcddev.dir==1)Xpos=lcddev.width-1-Xpos;//横屏其实就是调转 x,y 坐标
   LCD_WriteReg(lcddev.setxcmd, Xpos);
   LCD_WriteReg(lcddev.setycmd, Ypos);
```

}

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

该函数非常重要,该函数实现了将 LCD 的当前操作点设置到指定坐标(x,y),有了该函数, 我们就可以在液晶上任意作图了。这里面的 lcddev.setxcmd、lcddev.setycmd、lcddev.width、 lcddev.height 等指令/参数都是在 LCD_Display_Dir 函数里面初始化的,该函数根据 lcddev.id 的 不同,执行不同的设置,由于篇幅所限,这里就不列出来介绍了,请大家参考本例程源码。另 外,因为 9341/5310/6804/1963/5510 等的设置同其他屏有些不太一样,所以进行了区别对待。

接下来我们介绍第九个函数: 画点函数。该函数实现代码如下:

//画点
//x,y:坐标
//POINT_COLOR:此点的颜色
void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y)
{
 LCD_SetCursor(x,y); //设置光标位置
 LCD WriteRAM Prepare(); //开始写入 GRAM

LCD->LCD_RAM=POINT_COLOR;

} 该函数实现比较简单,就是先设置坐标,然后往坐标写颜色。其中 POINT_COLOR 是我们 定义的一个全局变量,用于存放画笔颜色,顺带介绍一下另外一个全局变量:BACK_COLOR, 该变量代表 LCD 的背景色。LCD_DrawPoint 函数虽然简单,但是至关重要,其他几乎所有上 层函数,都是通过调用这个函数实现的。

有了画点,当然还需要有读点的函数,第九个介绍的函数就是读点函数,用于读取 LCD 的 GRAM,这里说明一下,为什么 OLED 模块没做读 GRAM 的函数,而这里做了。因为 OLED 模块是单色的,所需要全部 GRAM 也就 1K 个字节,而 TFTLCD 模块为彩色的,点数也比 OLED 模块多很多,以 16 位色计算,一款 320×240 的液晶,需要 320×240×2 个字节来存储颜色值,也就是也需要 150K 字节,这对任何一款单片机来说,都不是一个小数目了。而且我们在图形 叠加的时候,可以先读回原来的值,然后写入新的值,在完成叠加后,我们又恢复原来的值。这样在做一些简单菜单的时候,是很有用的。这里我们读取 TFTLCD 模块数据的函数为 LCD_ReadPoint,该函数直接返回读到的 GRAM 值。该函数使用之前要先设置读取的 GRAM 地址,通过 LCD SetCursor 函数来实现。LCD ReadPoint 的代码如下:

//读取个某点的颜色值
//x,y:坐标
//返回值:此点的颜色
u16 LCD_ReadPoint(u16 x,u16 y)
{
vu16 r=0,g=0,b=0;
if(x>=lcddev.width y>=lcddev.height)return 0; //超过了范围,直接返回
LCD_SetCursor(x,y);
if (lcddev.id == 0X9341 lcddev.id == 0X6804 lcddev.id == 0X5310 lcddev.id == 0X1963)
LCD_WR_REG(0X2E);//9341/6804/3510/1963 发送读 GRAM 指令
else if(lcddev.id==0X5510)LCD_WR_REG(0X2E00);//5510 发送读 GRAM 指令
else LCD_WR_REG(0X22); //其他 IC 发送读 GRAM 指令
if(lcddev.id==0X9320)opt_delay(2); //FOR 9320,延时 2us
r=LCD_RD_DATA(); //dummy Read

STM32F1开发指南(库函数版) ALIENTEK ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程 if(lcddev.id==0X1963)return r; //1963 直接读就可以 opt_delay(2); //实际坐标颜色 r=LCD RD DATA(); if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X5510)//这些 LCD 要分 2 次读出 { opt_delay(2); b=LCD RD DATA(); g=r&0XFF;//对于 9341/5310/5510,第一次读取的是 RG 值,R 在前,G 在后,各占 8 位 g<<=8; } if(lcddev.id==0X9325||lcddev.id==0X4535||lcddev.id==0X4531||lcddev.id==0XB505|| lcddev.id==0XC505)return r; //这几种 IC 直接返回颜色值 else if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X5510)return (((r>>11)<<11)| ((g>>10)<<5)|(b>>11)); //ILI9341/NT35310/NT35510 需要公式转换一下 else return LCD_BGR2RGB(r); //其他 IC }

在 LCD_ReadPoint 函数中,因为我们的代码不止支持一种 LCD 驱动器,所以,我们根据 不同的 LCD 驱动器((lcddev.id)型号,执行不同的操作,以实现对各个驱动器兼容,提高函数 的通用性。

第十一个要介绍的是字符显示函数 LCD_ShowChar,该函数同前面 OLED 模块的字符显示 函数差不多,但是这里的字符显示函数多了 1 个功能,就是可以以叠加方式显示,或者以非叠 加方式显示。叠加方式显示多用于在显示的图片上再显示字符。非叠加方式一般用于普通的显 示。该函数实现代码如下:

```
//在指定位置显示一个字符
//x,y:起始坐标
//num:要显示的字符:" "--->"~"
//size:字体大小 12/16/24
//mode:叠加方式(1)还是非叠加方式(0)
void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode)
{
    u8 temp,t1,t;
    u16 y0=y;
    u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2)://得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
    num=num-''; //ASCII 字库从空格开始取模,所以-''即可得到对应字符的字库(点阵)
    for(t=0;t<csize;t++)</pre>
    {
       if(size==12)temp=asc2_1206[num][t];
                                         //调用 1206 字体
       else if(size==16)temp=asc2 1608[num][t]; //调用 1608 字体
       else if(size==24)temp=asc2_2412[num][t]; //调用 2412 字体
                                          //没有的字库
       else return:
       for(t1=0;t1<8;t1++)
        {
```

```
if(temp&0x80)LCD_Fast_DrawPoint(x,y,POINT_COLOR);
```

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
	<pre>else if(mode==0)LCD_Fast_DrawPoint(x,y,BACK_COLOR); temp<<=1; v++:</pre>
	if(y>=lcddev.height)return; //超区域了 if((y-y0)==size) { y=y0; x++;
	if(x>=lcddev.width)return; //超区域了 break; }
}	

在 LCD_ShowChar 函数里面,我们采用快速画点函数 LCD_Fast_DrawPoint 来画点显示字符,该函数同 LCD_DrawPoint 一样,只是带了颜色参数,且减少了函数调用的时间,详见本例程源码。该代码中我们用到了三个字符集点阵数据数组 asc2_2412、asc2_1206 和 asc2_1608,这几个字符集的点阵数据的提取方式,同十七章介绍的提取方法是一模一样的。详细请参考第十七章。

最后,我们再介绍一下 TFTLCD 模块的初始化函数 LCD_Init,该函数先初始化 STM32 与 TFTLCD 连接的 IO 口,并配置 FSMC 控制器,然后读取 LCD 控制器的型号,根据控制 IC 的 型号执行不同的初始化代码,其简化代码如下:

//初始化 lcd

//该初始化函数可以初始化各种 ILI93XX 液晶,但是其他函数是基于 ILI9320 的!!! //在其他型号的驱动芯片上没有测试!

void LCD_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NSInitStructure;

FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef readWriteTiming;

FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef writeTiming;

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC,ENABLE);//使能FSMC时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOD| RCC_APB2Periph_GPIOE|RCC_APB2Periph_GPIOG|

RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); // ①使能 GPIO 以及 AFIO 复用功能时钟

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;	//PB0	推挽输出	背光
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;	//推挽	输出	
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;			
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);	//②初续	始化 PB0	

//PORTD 复用推挽输出

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5| GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
GPIO_InitStructure.GPIO_M	Iode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_S	peed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_	_InitStructure);
//PORTE 复用推挽输出	
GPIO_InitStructure.GPIO_P	in =GPIO_Pin_7 GPIO_Pin_8 GPIO_Pin_9 GPIO_Pin_10
GPIO_Pin_11 GPIO_Pin_12	GPIO_Pin_13 GPIO_Pin_14 GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_M	fode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_S	peed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_	InitStructure); //②初始化 PORTE
//PORTG12 复用推挽输出 A	.0
GPIO_InitStructure.GPIO_P	in = GPIO_Pin_0 GPIO_Pin_12; //PORTD 复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_M	fode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_S	peed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_	InitStructure);
readWriteTiming.FSMC_Ad	dressSetupTime = 0x01; //地址建立时间 2 个 HCLK 1
readWriteTiming.FSMC_Ad	dressHoldTime = 0x00; //地址保持时间模式 A 未用到
readWriteTiming.FSMC_Da	taSetupTime = 0x0f; // 数据保存时间为 16 个 HCLK
readWriteTiming.FSMC_Bu	sTurnAroundDuration = 0x00;
readWriteTiming.FSMC_CL	KDivision = $0x00;$
readWriteTiming.FSMC_Da	taLatency = $0x00;$
readWriteTiming.FSMC_Ac	cessMode = FSMC_AccessMode_A; //模式 A
writeTiming.FSMC_Address	SetupTime = 0x00; //地址建立时间为1个HCLK
writeTiming.FSMC_Address	HoldTime = 0x00; //地址保持时间(A
writeTiming.FSMC_DataSet	upTime = 0x03; //数据保存时间为 4 个 HCLK
writeTiming.FSMC_BusTur	AroundDuration = 0x00;
writeTiming.FSMC_CLKDi	vision = $0x00;$
writeTiming.FSMC_DataLat	ency = 0x00;
writeTiming.FSMC_Access	Mode = FSMC_AccessMode_A; //模式 A
FSMC_NSInitStructure.FSM	IC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM4;//这里我们使
	//用 NE4, 也就对应 BTCR[6],[7]。
FSMC_NSInitStructure.FSM	IC_DataAddressMux =
	FSMC_DataAddressMux_Disable; //不复用数据地址
FSMC_NSInitStructure.FSM	IC_MemoryType=FSMC_MemoryType_SRAM;// SRAM
FSMC_NSInitStructure.FSM	IC_MemoryDataWidth=FSMC_MemoryDataWidth_16b;
	//存储器数据宽度为 16bit
FSMC_NSInitStructure.FSM	IC_BurstAccessMode=FSMC_BurstAccessMode_Disable;
FSMC_NSInitStructure.FSM	IC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
FSMC_NSInitStructure.FSM	IC_AsynchronousWait=

```
ALIENTEK
```

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
FSMC_AsynchronousWait_Disable;
FSMC_NSInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
FSMC_NSInitStructure.FSMC_WaitSignalActive=
                                   FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
FSMC_NSInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
                                                       //存储器写使能
FSMC NSInitStructure.FSMC WaitSignal = FSMC WaitSignal Disable;
FSMC_NSInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Enable;
// 读写使用不同的时序
FSMC_NSInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
FSMC_NSInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &readWriteTiming;
FSMC_NSInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &writeTiming;
                                                        //写时序
FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NSInitStructure);
                                           //③初始化 FSMC 配置
FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM4, ENABLE); // ④使能 BANK1
delay_ms(50);
                               // delay 50 ms
lcddev.id=LCD_ReadReg(0x0000);
                               //读 ID(9320/9325/9328/4531/4535 等 IC)
if(lcddev.id<0XFF||lcddev.id==0XFFFF||lcddev.id==0X9300)
//ID 不正确,新增 0X9300 判断,因为 9341 在未被复位的情况下会被读成 9300
{
   //尝试 9341 ID 的读取
   LCD_WR_REG(0XD3);
   lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                              //dummy read
                              //读到 0X00
   lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                               //读取 93
   lcddev.id=LCD_RD_DATA();
   lcddev.id<<=8;
   lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                               //读取 41
   if(lcddev.id!=0X9341)
                               //非 9341,尝试是不是 6804
    {
       LCD_WR_REG(0XBF);
       lcddev.id=LCD_RD_DATA();//dummy read
       lcddev.id=LCD_RD_DATA();//读回 0X01
       lcddev.id=LCD_RD_DATA();//读回 0XD0
       lcddev.id=LCD RD DATA();//这里读回 0X68
       lcddev.id<<=8;
       lcddev.id|=LCD_RD_DATA();//这里读回 0X04
       if(lcddev.id!=0X6804)
                             //也不是 6804,尝试看看是不是 NT35310
        {
           LCD_WR_REG(0XD4);
           lcddev.id=LCD RD DATA();
                                       //dummy read
           lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                                       //读回 0X01
           lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                                       //读回 0X53
           lcddev.id<<=8;
```

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                       ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
                lcddev.id|=LCD_RD_DATA();
                                         //这里读回 0X10
                if(lcddev.id!=0X5310)
                                    //也不是 NT35310,尝试看看是不是 NT35510
                {
                    LCD_WR_REG(0XDA00);
                    lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                                                //读回 0X00
                    LCD_WR_REG(0XDB00);
                    lcddev.id=LCD RD DATA();
                                                //读回 0X80
                    lcddev.id<<=8;
                    LCD_WR_REG(0XDC00);
                    lcddev.id|=LCD_RD_DATA();
                                                //读回 0X00
                    if(lcddev.id==0x8000)lcddev.id=0x5510;
                    //NT35510 读回的 ID 是 8000H,为方便区分,我们强制设置为 5510
                    if(lcddev.id!=0X5510)//也不是 NT5510,尝试看看是不是 SSD1963
                    {
                       LCD_WR_REG(0XA1);
                       lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                       lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                                                //读回 0X57
                       lcddev.id<<=8;
                       lcddev.id=LCD RD DATA(); //读回 0X61
                       if(lcddev.id==0X5761)lcddev.id=0X1963;//SSD1963 读回的 ID 是
                       //5761H,为方便区分,我们强制设置为 1963
                    }
                }
             }
         }
      }
      printf("LCD ID:%x\r\n",lcddev.id); //打印 LCD ID
      if(lcddev.id==0X9341)
                          //9341 初始化
      {
         ……//9341 初始化代码
      }else if(lcddev.id==0xXXXX) //其他 LCD 初始化代码
      {
         ……//其他 LCD 驱动 IC,初始化代码
      }
      LCD Display Dir(0);
                              //默认为竖屏显示
                               //点亮背光
      LCD_LED=1;
     LCD_Clear(WHITE);
  }
```

从初始化代码可以看出,LCD 初始化步骤为①~⑤在代码中标注: ①GPIO,FSMC,AFIO 时钟使能。 ②GPIO 初始化:GPIO_Init()函数。 ③FSMC 初始化:FSMC_NORSRAMInit()函数。

```
ALIENTEK
```

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

④ FSMC 使能: FSMC_NORSRAMCmd()函数。

⑤ 同的 LCD 驱动器的初始化代码。

该函数先对 FSMC 相关 IO 进行初始化,然后是 FSMC 的初始化,这个我们在前面都有介绍,最后根据读到的 LCD ID,对不同的驱动器执行不同的初始化代码,从上面的代码可以看出,这个初始化函数可以针对十多款不同的驱动 IC 执行初始化操作,这样大大提高了整个程序的通用性。大家在以后的学习中应该多使用这样的方式,以提高程序的通用性、兼容性。

特别注意:本函数使用了 printf 来打印 LCD ID,所以,如果你在主函数里面没有初始化串口,那么将导致程序死在 printf 里面!!如果不想用 printf,那么请注释掉它。

大家可以打开 lcd.h 和 lcd.c 文件看里面的代码,了解各个函数功能。接下来,我们打开 main.c 内容如下:

```
int main(void)
 {
    u8 x=0;
                          //存放 LCD ID 字符串
    u8 lcd id[12];
                          //延时函数初始化
    delay_init();
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
                                                       //设置 NVIC 中断分组 2
    uart init(115200);
                          //串口初始化波特率为 115200
    LED Init();
                          //LED 端口初始化
    LCD Init();
    POINT_COLOR=RED;
    sprintf((char*)lcd_id,"LCD ID:%04X",lcddev.id);//将 LCD ID 打印到 lcd id 数组。
    while(1)
    {
        switch(x)
        {
            case 0:LCD_Clear(WHITE);break;
            case 1:LCD_Clear(BLACK);break;
            case 2:LCD Clear(BLUE);break;
            case 3:LCD_Clear(RED);break;
            case 4:LCD_Clear(MAGENTA);break;
            case 5:LCD_Clear(GREEN);break;
            case 6:LCD_Clear(CYAN);break;
            case 7:LCD Clear(YELLOW);break;
            case 8:LCD Clear(BRRED);break;
            case 9:LCD Clear(GRAY);break;
            case 10:LCD_Clear(LGRAY);break;
            case 11:LCD_Clear(BROWN);break;
        }
        POINT COLOR=RED;
        LCD ShowString(30,40,210,24,24,"WarShip STM32 ^ ^");
        LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"TFTLCD TEST");
        LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
        LCD_ShowString(30,110,200,16,16,lcd_id);
                                               //显示 LCD ID
```

```
      ALIENTEK
      STM32F1开发指南(库函数版)

      ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

      LCD_ShowString(30,130,200,12,12,"2014/5/4");

      x++;
      if(x==12)x=0;

      LED0=!LED0;
      delay_ms(1000);

      }
      }
```

该部分代码将显示一些固定的字符,字体大小包括 24*12、16*8 和 12*6 等三种,同时显示 LCD 驱动 IC 的型号,然后不停的切换背景颜色,每 1s 切换一次。而 LED0 也会不停的闪烁, 指示程序已经在运行了。其中我们用到一个 sprintf 的函数,该函数用法同 printf,只是 sprintf 把打印内容输出到指定的内存区间上, sprintf 的详细用法,请百度。

在编译通过之后,我们开始下载验证代码。

18.4 下载验证

将程序下载到战舰 STM32 后,可以看到 DS0 不停的闪烁,提示程序已经在运行了。同时 可以看到 TFTLCD 模块的显示如图 18.4.1 所示:



图 18.4.1 TFTLCD 显示效果图

我们可以看到屏幕的背景是不停切换的,同时 DS0 不停的闪烁,证明我们的代码被正确的 执行了,达到了我们预期的目的,实现了 TFTLCD 的驱动,以及字符的显示。另外,本例程除 了不支持 CPLD 方案的 7 寸屏模块,其余所有的 ALIENTEK TFTLCD 模块都可以支持,直接 插上去即可使用。



第十九章 USMART 调试组件实验

本章,我们将向大家介绍一个十分重要的辅助调试工具: USMART 调试组件。该组件由 ALIENTEK 开发提供,功能类似 linux 的 shell (RTT 的 finsh 也属于此类)。USMART 最主要 的功能就是通过串口调用单片机里面的函数,并执行,对我们调试代码是很有帮助的。本章分 为如下几个部分:

- 19.1 USMART 调试组件简介
- 19.2 硬件设计
- 19.3 软件设计
- 19.4 下载验证

19.1 USMART 调试组件简介

USMART 是由 ALIENTEK 开发的一个灵巧的串口调试互交组件,通过它你可以通过串口助手调用程序里面的任何函数,并执行。因此,你可以随意更改函数的输入参数(支持数字(10/16 进制)、字符串、函数入口地址等作为参数),单个函数最多支持 10 个输入参数,并支持函数返回值显示,目前最新版本为 V3.1。

USMART 的特点如下:

- 1, 可以调用绝大部分用户直接编写的函数。
- 2, 资源占用极少(最少情况: FLASH:4K; SRAM:72B)。
- 3, 支持参数类型多(数字(包含10/16进制)、字符串、函数指针等)。
- 4, 支持函数返回值显示。
- 5, 支持参数及返回值格式设置。
- 6, 支持函数执行时间计算(V3.1版本新特性)。
- 7, 使用方便。

有了 USMART,你可以轻易的修改函数参数、查看函数运行结果,从而快速解决问题。比 如你调试一个摄像头模块,需要修改其中的几个参数来得到最佳的效果,普通的做法:写函数 ->修改参数->下载->看结果->不满意->修改参数->下载->看结果->不满意....不停的循环,直到满 意为止。这样做很麻烦不说,单片机也是有寿命的啊,老这样不停的刷,很折寿的。而利用 USMART,则只需要在串口调试助手里面输入函数及参数,然后直接串口发送给单片机,就执 行了一次参数调整,不满意的话,你在串口调试助手修改参数在发送就可以了,直到你满意为 止。这样,修改参数十分方便,不需要编译、不需要下载、不会让单片机折寿。

USMART 支持的参数类型基本满足任何调试了,支持的类型有: 10 或者 16 进制数字、字符串指针(如果该参数是用作参数返回的话,可能会有问题!)、函数指针等。因此绝大部分函数,可以直接被 USMART 调用,对于不能直接调用的,你只需要重写一个函数,把影响调用的参数去掉即可,这个重写后的函数,即可以被 USMART 调用了。

USMART 的实现流程简单概括就是:第一步,添加需要调用的函数(在 usmart_config.c 里面的 usmart_nametab 数组里面添加);第二步,初始化串口;第三步,初始化 USMART (通过 usmart_init 函数实现);第四步,轮询 usmart_scan 函数,处理串口数据。

经过以上简单介绍,我们对 USMART 有了个大概了解,接下来我们来简单介绍下 USMART 组件的移植。

USMART 组件总共包含 6 文件如图 19.1.1 所示:

□ E:\电子技术\日常开发\重	至华版\豪华版库函数	整理\实验14USEART调	试实验\USHART	
文件(E) 编辑(E) 查看(V)	收藏(A) 工具(T) 帮	助(近)		an 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 19
😋 后退 🔹 🕥 🕤 🏂 🎾	🔵 搜索 🏼 🦻 文件夹	•		
地址 @) 🛅 E:\电子技术\日常开	发\豪华版\豪华版库函数	(整理\实验14USMART调试)	₹验\USMART	💙 🄁 转到
文件和文件表任务		= = =	= = *****	= = =
	readme.txt	usmart.c	usmart.h	usmart_config.c
其它位置 📀				
 ご 实验14USMART调试实验 1405MART调试实 1405 1405		**************************************		
 3 我的电脑 3 報告 3 報告 3 報告 3 報告 3 報告 3 報告 3 報告 3 報告 3 報告 3 報告 3 報告 3 報告 3 報告 3 報告 3 報告 3 報告 	usmart_str. c	usmart_str.h		
6 个对象			36.4 KB	😼 我的电脑

图 19.1.1 USMART 组件代码

其中 redeme.txt 是一个说明文件,不参与编译。其他五个文件,usmart.c 负责与外部互交等。 usmat_str.c 主要负责命令和参数解析。usmart_config.c 主要由用户添加需要由 usmart 管理的函数。

usmart.h 和 usmart_str.h 是两个头文件,其中 usmart.h 里面含有几个用户配置宏定义,可以用来配置 usmart 的功能及总参数长度(直接和 SRAM 占用挂钩)、是否使能定时器扫描、是否使用读写函数等。

USMART 的移植,只需要实现 5 个函数。其中 4 个函数都在 usmart.c 里面,另外一个是串口接收函数,必须有由用户自己实现,用于接收串口发送过来的数据。

第一个函数,串口接收函数。该函数,我们是通过 SYSTEM 文件夹默认的串口接收来实现 的,该函数在 5.3.1 节有介绍过,我们这里就不列出来了。SYSTEM 文件夹里面的串口接收函 数,最大可以一次接收 200 字节,用于从串口接收函数名和参数等。大家如果在其他平台移植, 请参考 SYSTEM 文件夹串口接收的实现方式进行移植。

第二个是 void usmart_init(void)函数,该函数的实现代码如下:

```
//初始化串口控制器
```

```
//sysclk:系统时钟(Mhz)
```

void usmart_init(u8 sysclk)

```
{
```

```
#if USMART_ENTIMX_SCAN==1
```

Timer4_Init(1000,(u32)sysclk*100-1); //分频,时钟为 10K,100ms 中断一次 //注意,计数频率必须为 10Khz,以和 runtime 单位(0.1ms)同步.

#endif

usmart_dev.sptype=1; //十六进制显示参数

}

该函数有一个参数 sysclk,就是用于定时器初始化。这里需要说明一下,为了让我们的库 函数和寄存器实现函数一致,我们这里不直接通过 SystemCoreClock 来获取系统时钟,直接通 过在外面设置的方式(当然你也可以去掉 sysclk 这个参数),这样函数体里面的 Timer4_Init 函 数 就 可 修 改 为 Timer4_Init(1000,(u32) SystemCoreClock/10000-1) 。 另 外 USMART_ENTIMX_SCAN 是在 usmart.h 里面定义的一个是否使能定时器中断扫描的宏定义。 如果为 1,就通过定时器初始化函数 Timer4_Init 初始化定时器 4 中断,每 100ms 中断一次,并 在中断服务程序 TIM4_IRQHandler 里面调用 usmart_scan 函数进行扫描,这里我们就不列出代 码,因为之前的实验对这方面讲解较多。如果为 0,那么需要用户需要自行间隔一定时间(100ms 左右为宜)调用一次 usmart_scan 函数,以实现串口数据处理。注意:如果要使用函数执行时 间统计功能(runtime 1),则必须设置 USMART_ENTIMX_SCAN 为 1。另外,为了让统计时 间精确到 0.1ms,定时器的计数时钟频率必须设置为 10Khz,否则时间就不是 0.1ms 了。

第三和第四个函数仅用于服务 USMART 的函数执行时间统计功能 (串口指令: runtime 1), 分别是: usmart_reset_runtime 和 usmart_get_runtime, 这两个函数代码如下:

//复位 runtime

//需要根据所移植到的 MCU 的定时器参数进行修改

void usmart_reset_runtime(void)

{

TIM_ClearFlag(TIM4,TIM_FLAG_Update);//清除中断标志位 TIM_SetAutoreload(TIM4,0XFFFF);//将重装载值设置到最大 TIM_SetCounter(TIM4,0); //清空定时器的 CNT

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

usmart_dev.runtime=0; }

//获得 runtime 时间

//返回值:执行时间,单位:0.1ms,最大延时时间为定时器 CNT 值的 2 倍*0.1ms

//需要根据所移植到的 MCU 的定时器参数进行修改

u32 usmart_get_runtime(void)

{

if(TIM_GetFlagStatus(TIM4,TIM_FLAG_Update)==SET)//在运行期间产生定时器溢出

usmart_dev.runtime+=0XFFFF;

}

{

usmart_dev.runtime+=TIM_GetCounter(TIM4);

return usmart_dev.runtime; //返回计数值}

这里我们还是利用定时器 4 来做执行时间计算, usmart_reset_runtime 函数在每次 USMART 调用函数之前执行,清除计数器,然后在函数执行完之后,调用 usmart_get_runtime 获取整个 函数的运行时间。由于 usmart 调用的函数,都是在中断里面执行的,所以我们不太方便再用定 时器的中断功能来实现定时器溢出统计,因此,USMART 的函数执行时间统计功能,最多可以 统计定时器溢出 1 次的时间,对 STM32 来说,定时器是 16 位的,最大计数是 65535,而由于 我们定时器设置的是 0.1ms 一个计时周期(10Khz),所以最长计时时间是: 65535*2*0.1ms=13.1 秒。也就是说,如果函数执行时间超过 13.1 秒,那么计时将不准确。

最后一个是 usmart_scan 函数,该函数用于执行 usmart 扫描,该函数需要得到两个参量, 第一个是从串口接收到的数组(USART_RX_BUF),第二个是串口接收状态(USART_RX_STA)。 接收状态包括接收到的数组大小,以及接收是否完成。该函数代码如下:

//usmart 扫描函数

//通过调用该函数,实现 usmart 的各个控制.该函数需要每隔一定时间被调用一次 //以及时执行从串口发过来的各个函数.

//本函数可以在中断里面调用,从而实现自动管理.

//如果非 ALIENTEK 用户,则 USART_RX_STA 和 USART_RX_BUF[]需要用户自己实现 void usmart_scan(void)

{

u8 sta,len;

if(USART_RX_STA&0x8000)//串口接收完成?

{

```
len=USART_RX_STA&0x3fff; //得到此次接收到的数据长度
USART_RX_BUF[len]='\0'; //在末尾加入结束符.
sta=usmart_dev.cmd_rec(USART_RX_BUF);//得到函数各个信息
if(sta==0)usmart_dev.exe();//执行函数
else
{
    len=usmart_sys_cmd_exe(USART_RX_BUF);
    if(len!=USMART_FUNCERR)sta=len;
    if(sta)
    {
        switch(sta)
```



该函数的执行过程:先判断串口接收是否完成(USART_RX_STA的最高位是否为1),如果完成,则取得串口接收到的数据长度(USART_RX_STA的低14位),并在末尾增加结束符,再执行解析,解析完之后清空接收标记(USART_RX_STA置零)。如果没执行完成,则直接跳过,不进行任何处理。

完成这几个函数的移植,你就可以使用 USMART 了。不过,需要注意的是,usmart 同外 部的互交,一般是通过 usmart_dev 结构体实现,所以 usmart_init 和 usmart_scan 的调用分别是 通过: usmart_dev.init 和 usmart_dev.scan 实现的。

下面,我们将在第十八章实验的基础上,移植USMART,并通过USMART调用一些TFTLCD的内部函数,让大家初步了解USMART的使用。

19.2 硬件设计

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0 和 DS1
- 2) 串口
- 3) TFTLCD 模块

这三个硬件在前面章节均有介绍,本章不再介绍。

19.3 软件设计

这里我们在上一章的实验的基础上通过添加文件的方式讲解 USMART 的引入,当然大家 也可以直接打开我们光盘的实例工程。打开上一章的工程,复制 USMART 文件夹(该文件夹 可以在光盘的本章实验例程里面找到)到本工程文件夹下面,如图 19.3.1 所示:

ALIENTEK		ST	M32F1	·发指南()	库函数版)
			ALIENTEK 战	え舰 STM 32F103	V3 开发板教程
늘 E: \电子技术 \日常开发 \豪	华版\豪华版库函数	整理\实验14US TAR T调	试实验		
文件(E)编辑(E) 查看(V) 收	文藏(24) 工具(12) 帮	助(H)			A.
🔇 后退 🔹 🕥 🔹 🏂 🔎	建索 🕞 文件夹	•			
地址 🕖 🛅 E:\电子技术\日常开发	之\豪华版\豪华版库函数)整理\实验14USMART调试实	3 验		🖌 🄁 转到
文件和文件夹任务					
🔕 將这个文件夹发布到	CORE	HARDWARE	OBJ	STM32F10x_FWLib	SYSTEM
 □ 共享此文件夹 □ 以电子邮件形式发送 □ 该文件夹内的文件 ★ 删除这个文件夹 					
	USER	USMART	keilkilll. bat		
☐ 爱华版库函数整理 ④ 我的文档	~				
选定 1 个对象					我的电脑

图 19.3.1 复制 USMART 文件夹到工程文件夹下

接着,我们打开工程,并新建 USMART 组,添加 USMART 组件代码,同时把 USMART 文件夹添加到头文件包含路径,在主函数里面加入 include "usmart.h" 如图 19.3.2 所示:



图 19.3.2 添加 USMART 组件代码

由于 USMART 默认提供了 STM32 的 TIM4 中断初始化设置代码,我们只需要在 usmart.h 里面设置 USMART_ENTIMX_SCAN 为 1,即可完成 TIM4 的设置,通过 TIM4 的中断服务函数,调用 usmart_dev.scan()(就是 usmart_scan 函数),实现 usmart 的扫描。此部分代码我们就不列出来了,请参考 usmart.c。

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

此时,我们就可以使用 USMART 了,不过在主程序里面还得执行 usmart 的初始化,另外 还需要针对你自己想要被 USMART 调用的函数在 usmart_config.c 里面进行添加。下面先介绍 如何添加自己想要被 USMART 调用的函数,打开 usmart_config.c,如图 19.3.3 所示:



图 19.3.3 添加需要被 USMART 调用的函数

这里的添加函数很简单,只要把函数所在头文件添加进来,并把函数名按上图所示的方式 增加即可,默认我们添加了两个函数: delay_ms 和 delay_us。另外, read_addr 和 write_addr 属 于 usmart 自带的函数,用于读写指定地址的数据,通过配置 USMART_USE_WRFUNS,可以 使能或者禁止这两个函数。

这里我们根据自己的需要按上图的格式添加其他函数,添加完之后如图 19.3.4 所示:

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                                                                                          ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
   🖫 E:\电子技术\新战舰Tini开发\程序源码编写\库函数版本\战舰V3\实验14 USTART调试实验\USER\USTART.uvprojx - μ... 🔲 🗌 🗙
   <u>F</u>ile <u>B</u>dit <u>V</u>iew <u>P</u>roject Fl<u>a</u>sh <u>D</u>ebug Pe<u>r</u>ipherals <u>T</u>ools <u>S</u>VCS <u>W</u>indow <u>H</u>elp
     🗋 📂 🛃 🥔 🙏 🐁 🛍 🍯 (*) 🖛 🔿 🥐 🥵 隆 隆 隆 🦉 🐺 🕼 🖉
    🍪 🔛 🏙 🥔 🔜 🙀 USMART
                                                                     💌 💉 击 🖶 💠 🐡 🙆
                                                                usmart_config.c* 🗍 main.c 📄 usmart.c 📄 usmart_str.c 📄 usmart.h
   Project
                                               O ×
                                                                                                                                                                                               ₹ ×
                                                                           /这下面要包含所用到的函数所申明的头文件(用户自己添加)
   🖃 🔧 Project: USMART
                                                                                                                                                                                                   ~
                                                                        #include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "lcd.h"
       😑 👦 USMART
                                                                    6
7
          😑 👝 USER
                                                                    8
             extern void led_set(u8 sta);
extern void test_fun(void(*ledset)(u8),u8 sta);
                                                                  10
                                                                 //函数名列表初始化(用户自己添加)
//函数名列表初始化(用户自己添加)
//用户直接在这里输入要执行的函数名及其查找串
15 struct _m_usmart_nametab usmart_nametab[]=
6 日 {
           🖃 👝 HARDWARE
             {
    #if USMART_USE_WRFUNS==1 //如果使能了读写操作
    (void*)read_addr, "u32 read_addr(u32 addr)",
        (void*)write_addr, "void write_addr(u32 addr, u32 val)",
          🗄 🚞 SYSTEM
                                                                 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33
35
36
          🗄 🚞 CORE
          🛓 🚞 FWLib
                                                           Â
                                                                            endif
(void*)delay_ms, "void delay_ms(u16 nms)",
(void*)LCD_Clear, "void delay_us(u32 nus)",
(void*)LCD_Clear, "void LCD_Clear(u16 Color)",
(void*)LCD_Fill, "yoid LCD_Fill(u16 xsta,u16 ysta,u16 xend,u16 yend,u16 colo
(void*)LCD_DrawEcreangle, "void LCD_DrawEcreangle(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2)",
(void*)LCD_DrawEcreangle, "void LCD_DrawEcreangle(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u1
(void*)LCD_DrawEcreangle, "void LCD_DrawEcreangle(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u1
(void*)LCD_DrawEcreangle, "void LCD_DrawEcreangle(u16 x0, u16 y0, u8 r)",
(void*)LCD_ShowNum, "void LCD_ShowNum(u16 x, u16 y, u32 num,u8 len,u8 size)",
(void*)LCD_ShowString, "void LCD_ShowString(u16 x,u16 y, u16 width, u16 height.
(void*)test_fun, "void test_fun(void(*ledset)(u8),u8 sta)",
(void*)tCD_ReadPoint, "u16 LCD_ReadPoint(u16 x, u16 y)",
          😑 🦲 USMART
             ∎ ]] usmart.c
∎ ]] usmart_config.c
                                                           🗄 📄 usmart_str. c
          🗄 🚞 README
                                                           ŝ.
                                                                         11
                                                                           🔚 Pro... 🧑 Books | {} Fun... | 🛛 🕁 Tem... |
                                                         <
                                                                                                                                                                                               >
   Build Output
                                                                                                                                                                                                Ø×
                     main
                                                                                                                                                                                                   ~
   compiling usmart_config.c...
   linking..
   Program Size: Code=35304 RO-data=7084 RW-data=440 ZI-data=1848
   🖅 Build Output 🛛 🙀 Find In Files
                                                                                                                                                                      J-LINK / J-TRACE Corte
```

图 19.3.4 添加函数后

上图中,我们添加了 lcd.h,并添加了很多 LCD 函数,最后我们还添加了 led_set 和 test_fun 两个函数,这两个函数在 main.c 里面实现,代码如下:

```
//LED 状态设置函数
   void led set(u8 sta)
   {
      LED1=sta;
   }
   //函数参数调用测试函数
   void test fun(void(*ledset)(u8),u8 sta)
   {
      ledset(sta);
   }
   led_set 函数,用于设置 LED1 的状态,而第二个函数 test_fun 则是测试 USMART 对函数参
数的支持的, test fun的第一个参数是函数,在 USMART 里面也是可以被调用的。
   在添加完函数之后,我们修改 main 函数,如下:
   int main(void)
    {
                        //延时函数初始化
      delay_init();
```

```
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置 NVIC 中断分组 2
```

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
uart_init(1152	200); //串口初始化波特率为 115200
LED_Init();	//LED 端口初始化
LCD_Init();	
usmart_dev.in	it(SystemCoreClock/1000000); //初始化 USMART
POINT_COL	OR=RED;
LCD_ShowSt	ring(30,50,200,16,16,"WarShip STM32 ^_^");
LCD_ShowSt	ring(30,70,200,16,16,"USMART TEST");
LCD_ShowSt	ring(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowSt	ring(30,110,200,16,16,"2015/1/14");
while(1)	
{	
LED0=!	LED0;
delay_m	s(500);
}	
}	

此代码显示简单的信息后,就是在死循环等待串口数据。至此,整个 usmart 的移植就完成 了。编译成功后,就可以下载程序到开发板,开始 USMART 的体验。

19.4 下载验证

将程序下载到战舰 STM32 后,可以看到 DS0 不停的闪烁,提示程序已经在运行了。同时, 屏幕上显示了一些字符(就是主函数里面要显示的字符)。

我们打开串口调试助手 XCOM,选择正确的串口号→多条发送→勾选发送新行(即发送回 车键)选项,然后发送 list 指令,即可打印所有 usmart 可调用函数。如下图所示:

ATK XCOM V2.0			
KCOM V2.0 With a state of the sta	.u16 color) 3 y2) ze) ght,u8 size,u8 *p) ize,u8 mode)	E	串口选择 COM3:USB-SERIAL CH34C → 波特率 115200 → 停止位 1 → 数据位 8 → 奇偶校验 无 → 串口操作 ● 关闭串口
单条发送 多条发送 协议传输 帮助 1ist 0 id 1 help 2 hex 3 dec 4	点击发送 runtime 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	保存窗口 清除接收 5 ♥ 发送新行 6 16进制发送 7 关联数字键盘 8 ♥ 自动循环发说 9 周期: 100 m 导入导出条目
	R:768 CTS=	=0 DSR=0 DCD=0	当前时间 14:25:43 🤃



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

图 19.4.1 驱动串口调试助手

上图中 list、id、?、help、hex、dec 和 runtime 都属于 usmart 自带的系统命令。下面我们简单介绍下这几个命令:

上图中 list、id、help、hex、dec 和 runtime 都属于 usmart 自带的系统命令,点击后方的数 字按钮,即可发送对应的指令。下面我们简单介绍下这几个命令:

list,该命令用于打印所有 usmart 可调用函数。发送该命令后,串口将受到所有能被 usmart 调用得到函数,如图 19.4.1 所示。

id,该指令用于获取各个函数的入口地址。比如前面写的 test_fun 函数,就有一个函数参数, 我们需要先通过 id 指令,获取 led_set 函数的 id (即入口地址),然后将这个 id 作为函数参数, 传递给 test_fun。

help(或者'?'也可以),发送该指令后,串口将打印 usmart 使用的帮助信息。

hex 和 dec,这两个指令可以带参数,也可以不带参数。当不带参数的时候,hex 和 dec 分别用于设置串口显示数据格式为 16 进制/10 进制。当带参数的时候,hex 和 dec 就执行进制转换,比如输入:hex 1234,串口将打印:HEX:0X4D2,也就是将 1234 转换为 16 进制打印出来。 又比如输入:dec 0X1234,串口将打印:DEC:4660,就是将 0X1234 转换为 10 进制打印出来。

runtime 指令,用于函数执行时间统计功能的开启和关闭,发送:runtime 1,可以开启函数 执行时间统计功能;发送:runtime 0,可以关闭函数执行时间统计功能。函数执行时间统计功 能,默认是关闭的。

大家可以亲自体验下这几个系统指令,不过要注意,所有的指令都是大小写敏感的,不要 写错哦。

接下来,我们将介绍如何调用 list 所打印的这些函数,先来看一个简单的 delay_ms 的调用,我们分别输入 delay_ms(1000)和 delay_ms(0x3E8),如图 19.4.2 所示:

ATK XCOM V2.0		- - X
<pre>void Draw_Circle(u16 x0,u16 y0,u8 r) void LCD_ShowNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size) void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,u16 width,u16 height,u8 size,u8 *p) void LCD_Fast_DrawPoint(u16 x,u16 y,u16 color) u16 LCD_ReadPoint(u16 x,u16 y) void LCD_Display_Dir(u8 dir) void LCD_ShowXNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size,u8 mode) void led_set(u8 sta) void test_fun(void(*ledset)(u8),u8 sta)</pre>	^	串口选择 COM3: USB-SERIAL CH34C → 波特率 115200 → 停止位 1 →
Run Time Calculation ON delay_ms(OX3E8); Function Run Time:1000.0ms delay_ms(OX3E8);	ш	数据位 8 → 奇偶校验 无 → 串口操作 ④ 关闭串口
Punction kun lime: 1000.0ms 单条发送 多条发送 协议传输 帮助	-	保存窗口 清除接收
1 1 0 runtime 1 id 1 delay_ms(1000) help 2 delay_ms(0X3E8) hex 3		5 ♥ 发送新行 6 16进制发送 7 ● 关联数字键盘 8 ♥ 自动循环发送 9 周期: 100 m 导入导出条目
· www.openedv.com S:50 R:893 CTS=0 DSR=0 DCD	=0	当前时间 14:29:31

图 19.4.2 串口调用 delay_ms 函数

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

从上图可以看出, delay_ms(1000)和 delay_ms(0x3E8)的调用结果是一样的, 都是延时 1000ms, 因为 usmart 默认设置的是 hex 显示, 所以看到串口打印的参数都是 16 进制格式的, 大家可以通过发送 dec 指令切换为十进制显示。另外, 由于 USMART 对调用函数的参数大小写 不敏感, 所以参数写成: 0X3E8 或者 0x3e8 都是正确的。另外, 发送: runtime 1, 开启运行时 间统计功能, 从测试结果看, USMART 的函数运行时间统计功能, 是相当准确的。

我们再看另外一个函数, LCD_ShowString 函数, 该函数用于显示字符串, 我们通过串口输入: LCD_ShowString(20,200,200,100,16,"This is a test for usmart!!"), 如图 19.4.3 所示:

ATTE XCOM V2.0				
void LCD_Fast_DrawPoint (u16 x, u16 y, u16 color) u16 LCD_ReadPoint (u16 x, u16 y) u17 Director Bir (cold x, u16 y)	*	串口选择		
void LCD_Dispisy_Dir(uo dir) void LCD_ShwxNum (u16 x, u16 y, u32 num, u8 len, u8 size, u8 mode)		COM3:USB-SERIAL CH34C 👻		
void ie_set(ub sta) void test_fun(void(*ledset)(u8), u8 sta)		波特率 115200 🔻		
Run Time Calculation ON		停止位 1 🔹		
delay_ms(OX3E8);		数据位 8 ▼		
del ev me (DY388)	Ξ	奇偶校验 无 🔹		
Function Run Time: 1000. Oms		串口操作 💽 关闭串口		
LCD_ShowString(0X14,0XC8,0XC8,0X64,0X10,"This is a test for usmart!!"); Function Run Time:4.9ms				
	Ŧ	保存窗口 清除接收		
单条发送 多条发送 协议传输 帮助				
🗌 list 🛛 💭 runtime 1		5 🛛 🔽 发送新行		
id 1 delay_ms(1000)		6 🗌 16进制发送		
help 2 delay_ms(OX3E8)		7 📄 关联数字键盘		
hex 3 🔲 D0, 16, "This is a test for usman	rt!!") 🔠 🔽 自动循环发送		
dec 4		9 周期: 100 m		
「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」		导入导出条目		
O ▼ www.openedv.com S:115 R:993 CTS=0 DSR=0 DCE	0=0	当前时间 14:30:56		

图 19.4.3 串口调用 LCD ShowString 函数

该函数用于在指定区域,显示指定字符串,发送给开发板后,我们可以看到 LCD 在我们指定的地方显示了: This is a test for usmart!! 这个字符串。

其他函数的调用,也都是一样的方法,这里我们就不多介绍了,最后说一下带有函数参数的函数的调用。我们将 led_set 函数作为 test_fun 的参数,通过在 test_fun 里面调用 led_set 函数, 实现对 DS1(LED1)的控制。前面说过,我们要调用带有函数参数的函数,就必须先得到函数参数的入口地址(id),通过输入 id 指令,我们可以得到 led_set 的函数入口地址是:0X0800022D (注意:这个地址要以实际串口输出结果为准),所以,我们在串口输入:test_fun(0X0800022D,0), 就可以控制 DS1 亮了。如图 19.4.4 所示:

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

ATTS XCOM V2.0		
0X08004C25 LCD_ShowString id is:	*	串口选择
DX08004CB9 LCD_Fast_DrawPoint id is:		COM3:USB-SERIAL CH34C -
DXB8000C3D LCD_ReadPoint id is: DXD8004595		波特率 115200 🔻
LCD_Display_Dir id is: 0X08000925		停止位 1 🔹
LCD_ShowxNum id is: OXO8004D1F Led set id is:		数据位 8 ▼
0X080052C9 test_fun id is:		奇偶校验 无 ▼
0X080053D5		串口操作 🛛 🥘 关闭串口
test_fun (0X80052C9, 0X0); Function Run Time: 0. Oms		
	Ŧ	保存窗口 清除接收
0 runtime 1		5 🛛 友法新行
id 1 delay_ms(1000)		6 🗌 16进制发送
help 2 delay_ms(DX3E8)		7 📄 关联数字键盘
hex 3 🔲 10,16, "This is a test for usmar	•t!!") 🛛 📝 自动循环发送
dec 4 test_fun (0X080052C9, 0)		9 周期: 100 m
首页 上一页 下一页 尾页		导入导出条目
O ▼ www.openedv.com S:143 R:1660 CTS=0 DSR=0 DCD	0=0	当前时间 14:32:38

图 19.4.4 串口调用 test_fun 函数

在开发板上,我们可以看到,收到串口发送的 test_fun(0X080052C9,0)后,开发板的 DS1 亮了,然后大家可以通过发送 test_fun(0X080052C9,1),来关闭 DS1。说明我们成功的通过 test_fun 函数调用 led_set,实现了对 DS1 的控制。也就验证了 USMART 对函数参数的支持。

USMART 调试组件的使用,就为大家介绍到这里。USMART 是一个非常不错的调试组件,希望大家能学会使用,可以达到事半功倍的效果。



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第二十章 RTC 实时时钟实验

前面我们介绍了两款液晶模块,这一章我们将介绍 STM32F1 的内部实时时钟(RTC)。在本章中,我们将利用 ALIENTEK 2.8 寸 TFTLCD 模块来显示日期和时间,实现一个简单的时钟。 另外,本章将顺带向大家介绍 BKP 的使用。本章分为如下几个部分:

20.1 STM32F1 RTC 时钟简介

20.2 硬件设计

- 20.3 软件设计
- 20.4 下载验证

20.1 STM32F1 RTC 时钟简介

STM32 的实时时钟(RTC)是一个独立的定时器。STM32 的 RTC 模块拥有一组连续计数 的计数器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。

RTC 模块和时钟配置系统(RCC_BDCR 寄存器)是在后备区域,即在系统复位或从待机模式 唤醒后 RTC 的设置和时间维持不变。但是在系统复位后,会自动禁止访问后备寄存器和 RTC,以防止对后备区域(BKP)的意外写操作。所以在要设置时间之前, 先要取消备份区域(BKP) 写保护。



RTC 的简化框图, 如图 20.1.1 所示:

图 20.1.1 RTC 框图

RTC 由两个主要部分组成(参见图 20.1.1),第一部分(APB1 接口)用来和 APB1 总线相连。 此单元还包含一组 16 位寄存器,可通过 APB1 总线对其进行读写操作。APB1 接口由 APB1 总 线时钟驱动,用来与 APB1 总线连接。

另一部分(RTC 核心)由一组可编程计数器组成,分成两个主要模块。第一个模块是 RTC 的预分频模块,它可编程产生1 秒的 RTC 时间基准 TR_CLK。RTC 的预分频模块包含了一个 20 位的可编程分频器(RTC 预分频器)。如果在 RTC_CR 寄存器中设置了相应的允许位,则在每个 TR_CLK 周期中 RTC 产生一个中断(秒中断)。第二个模块是一个 32 位的可编程计数器,可被 初始化为当前的系统时间,一个 32 位的时钟计数器,按秒钟计算,可以记录 4294967296 秒,约合 136 年左右,作为一般应用,这已经是足够了的。

RTC 还有一个闹钟寄存器 RTC_ALR,用于产生闹钟。系统时间按 TR_CLK 周期累加并与

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

rw

rw

rw

存储在 RTC_ALR 寄存器中的可编程时间相比较,如果 RTC_CR 控制寄存器中设置了相应允许 位,比较匹配时将产生一个闹钟中断。

RTC 内核完全独立于 RTC APB1 接口,而软件是通过 APB1 接口访问 RTC 的预分频值、计数器值和闹钟值的。但是相关可读寄存器只在 RTC APB1 时钟进行重新同步的 RTC 时钟的上升 沿被更新,RTC 标志也是如此。这就意味着,如果 APB1 接口刚刚被开启之后,在第一次的内 部寄存器更新之前,从 APB1 上读取的 RTC 寄存器值可能被破坏了(通常读到 0)。因此,若 在读取 RTC 寄存器曾经被禁止的 RTC APB1 接口,软件首先必须等待 RTC_CRL 寄存器的 RSF 位(寄存器同步标志位,bit3)被硬件置 1。

要理解 RTC 原理,我们必须先通过对寄存器的讲解,让大家有一个全面的了解。接下来,我们介绍一下 RTC 相关的几个寄存器。首先要介绍的是 RTC 的控制寄存器,RTC 总共有 2 个 控制寄存器 RTC_CRH 和 RTC_CRL,两个都是 16 位的。RTC_CRH 的各位描如图 20.1.2 所示:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
						保留							OWIE	ALRIE	SECIE

位15:3	保留,被硬件强制为0。
位2	OWIE: 允许溢出中断位
	U: 拼敝(个兀讦)溢出甲断
	1: 允许溢出中断
位1	ALRIE: 允许闹钟中断
	0: 屏蔽(不允许)闹钟中断
	1: 允许闹钟中断
位0	SECIE: 允许秒中断
	0 : 屏蔽(不允许)秒中断
	1: 允许秒中断

图 20.1.2 RTC_CRH 寄存器各位描述

该寄存器用来控制中断的,我们本章将要用到秒钟中断,所以在该寄存器必须设置最低位为1,以允许秒钟中断。我们再看看 RTC_CRL 寄存器。该寄存器各位描述如图 20.1.3 所示:

ALIE	NTE	К					S	TM	32F	1开	发指	南	(库ē	函数	扳)
								A		FEK 战舰	见 STN	132F10	3 V3]	干发板排	数程
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
				保	留					RTOFF	CNF	RSF	OWF	ALRF	SECF
										70	70111	TO TO	TO 110	200 mQ	200 m0

位15:6	保留,被硬件强制为0。
位5	RTOFF: RTC操作关闭
	RTC模块利用这位来指示对其寄存器进行的最后一次操作的状态,指示操作是否完成。若此位为0,则表示无法对任何的RTC寄存器进行写操作。此位为只读位。
	0: 上一次对RTC寄存器的写操作仍在进行;
	1: 上一次对RTC寄存器的写操作已经完成。
位4	CNF: 配置标志
	此位必须由软件置'1'以进入配置模式,从而允许向RTC_CNT、RTC_ALR或RTC_PRL寄存器 写入数据。只有当此位在被置'1'并重新由软件清'0'后,才会执行写操作。
	0: 退出配置模式(开始更新RTC寄存器);
	1: 进入配置模式。
位3	RSF: 寄存器同步标志
	每当RTC_CNT寄存器和RTC_DIV寄存器由软件更新或清'0'时,此位由硬件置'1'。在APB1复位 后,或APB1时钟停止后,此位必须由软件清'0'。要进行任何的读操作之前,用户程序必须等待 这位被硬件置'1',以确保RTC_CNT、RTC_ALR或RTC_PRL已经被同步。
	0: 寄存器尚未被同步;
	1:寄存器已经被同步。
位2	OWF: 溢出标志
	当32位可编程计数器溢出时,此位由硬件置'1'。如果RTC_CRH寄存器中OWIE=1,则产生中断。此位只能由软件清'0'。对此位写'1'是无效的。
	0: 无溢出;
	1: 32位可编程计数器溢出。
位1	ALRF: 闹钟标志
	当32位可编程计数器达到RTC_ALR寄存器所设置的预定值,此位由硬件置'1'。如果RTC_CRH 寄存器中ALRIE=1,则产生中断。此位只能由软件清'0'。对此位写'1'是无效的。
	0: 无闹钟;
	1: 有闹钟。
位0	SECF: 秒标志
	当32位可编程预分频器溢出时,此位由硬件置'1'同时RTC计数器加1。因此,此标志为分辨率可 编程的RTC计数器提供一个周期性的信号(通常为1秒)。如果RTC_CRH寄存器中SECIE=1,则 产生中断。此位只能由软件清除。对此位写'1'是无效的。
	0: 秒标志条件不成立;
	1: 秒标志条件成立。

图 20.1.3 RTC_CRL 寄存器各位描述

本章我们用到的是该寄存器的 0、3~5 这几个位,第 0 位是秒钟标志位,我们在进入闹钟中断的时候,通过判断这位来决定是不是发生了秒钟中断。然后必须通过软件将该位清零(写 0)。第 3 位为寄存器同步标志位,我们在修改控制寄存器 RTC_CRH/CRL 之前,必须先判断该 位,是否已经同步了,如果没有则等待同步,在没同步的情况下修改 RTC_CRH/CRL 的值是不 行的。第 4 位为配置标位,在软件修改 RTC_CNT/RTC_ALR/RTC_PRL 的值的时候,必须先软 件置位该位,以允许进入配置模式。第 5 位为 RTC 操作位,该位由硬件操作,软件只读。通过 该位可以判断上次对 RTC 寄存器的操作是否完成,如果没有,我们必须等待上一次操作结束才 能开始下一次操作。

第二个要介绍的寄存器是 RTC 预分频装载寄存器,也有 2 个寄存器组成,RTC_PRLH 和 RTC_PRLL。这两个寄存器用来配置 RTC 时钟的分频数的,比如我们使用外部 32.768K 的晶振 作为时钟的输入频率,那么我们要设置这两个寄存器的值为 32767,以得到一秒钟的计数频率。 RTC_PRLH 的各位描述如图 20.1.4 所示:

ALIE	NTE	K					S	TM	32F	1开	发指	南	(库	函数周	扳)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	保留												PRL[1	19:16]	

位15:6	保留,被硬件强制为0。										
位3:0	PRL[19:16]: RTC预分频装载值高位										
	根据以下公式,这些位用来定义计数器的时钟频率:										
	fTR_CLK = fRTCCLK/(PRL[19:0]+1)										
	注:不推荐使用0值,否则无法正确的产生RTC中断和标志位。										

图 20.1.4 RTC_PRLH 寄存器各位描述

从图 20.1.4 可以看出, RTC_PRLH 只有低四位有效, 用来存储 PRL 的 19~16 位。而 PRL 的前 16 位,存放在 RTC_PRLL 里面,寄存器 RTC_PRLL 的各位描述如图 20.1.5 所示:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	PRL[15:0]														
w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
	位15:0 PRL[15:0] : RTC预分频装载值低位 根据以下公式,这些位用来定义计数器的时钟频率:														

图 20.1.5 RTC_PRLL 寄存器各位描述

在介绍完这两个寄存器之后,我们介绍 RTC 预分频器余数寄存器,该寄存器也有 2 个寄存器组成 RTC_DIVH 和 RTC_DIVL,这两个寄存器的作用就是用来获得比秒钟更为准确的时钟,比如可以得到 0.1 秒,或者 0.01 秒等。该寄存器的值自减的,用于保存还需要多少时钟周期获得一个秒信号。在一次秒钟更新后,由硬件重新装载。这两个寄存器和 RTC 预分频装载寄存器的各位是一样的,这里我们就不列出来了。

接着要介绍的是 RTC 最重要的寄存器, RTC 计数器寄存器 RTC_CNT。该寄存器由 2 个 16 位的寄存器组成 RTC_CNTH 和 RTC_CNTL,总共 32 位,用来记录秒钟值(一般情况下)。此两个计数器也比较简单,我们也不多说了。注意一点,在修改这个寄存器的时候要先进入配置模式。

最后我们介绍 RTC 部分的最后一个寄存器, RTC 闹钟寄存器, 该寄存器也是由 2 个 16 为的寄存器组成 RTC_ALRH 和 RTC_ALRL。总共也是 32 位,用来标记闹钟产生的时间(以秒为单位),如果 RTC_CNT 的值与 RTC_ALR 的值相等,并使能了中断的话,会产生一个闹钟中断。该寄存器的修改也要进入配置模式才能进行。

因为我们使用到备份寄存器来存储 RTC 的相关信息(我们这里主要用来标记时钟是否已经 经过了配置),我们这里顺便介绍一下 STM32 的备份寄存器。

备份寄存器是 42 个 16 位的寄存器(战舰开发板就是大容量的),可用来存储 84 个字节的 用户应用程序数据。他们处在备份域里,当 VDD 电源被切断,他们仍然由 VBAT 维持供电。 即使系统在待机模式下被唤醒,或系统复位或电源复位时,他们也不会被复位。

此外, BKP 控制寄存器用来管理侵入检测和 RTC 校准功能, 这里我们不作介绍。

复位后,对备份寄存器和 RTC 的访问被禁止,并且备份域被保护以防止可能存在的意外的 写操作。执行以下操作可以使能对备份寄存器和 RTC 的访问:

1)通过设置寄存器 RCC_APB1ENR 的 PWREN 和 BKPEN 位来打开电源和后备接口的时钟

2) 电源控制寄存器(PWR_CR)的 DBP 位来使能对后备寄存器和 RTC 的访问。

我们一般用 BKP 来存储 RTC 的校验值或者记录一些重要的数据,相当于一个 EEPROM,

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

不过这个 EEPROM 并不是真正的 EEPROM, 而是需要电池来维持它的数据。关于 BKP 的详细 介绍请看《STM32 参考手册》的第 47 页, 5.1 一节。

最后,我们还要介绍一下备份区域控制寄存器RCC_BDCR。该寄存器的个位描述如图20.1.6 所示:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							保留								BDRST
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	rw 0
RTC EN			保留			RTCSEI	L[1:0]			保留			LSE BYP	LSE RDY	LSEON
rw						rw	rw						rw	r	rw

位31:17	保留,始终读为0。
位16	BDRST: 备份域软件复位
	由软件置'1'或清'0'
	0: 复位未激活;
	1: 复位整个备份域。
位15	RTCEN: RTC时钟使能
	由软件置'1'或清'0'
	0: RTC时钟关闭;
	1: RTC时钟开启。
位14:10	保留,始终读为0。
位9:8	RTCSEL[1:0]: RTC时钟源选择
	由软件设置来选择RTC时钟源。一旦RTC时钟源被选定,直到下次后备域被复位,它不能在被改变。可通过设置BDRST位来清除。
	00: 无时钟;
	01: LSE振荡器作为RTC时钟;
	10: LSI振荡器作为RTC时钟;
	11: HSE振荡器在128分频后作为RTC时钟。
位7:3	保留,始终读为0。
位 2	LSEBYP: 外部低速时钟振荡器旁路
	在调试模式下由软件置'1'或清'0'来旁路LSE。只有在外部32kHz振荡器关闭时,才能写入该位
	0: LSE时钟未被旁路;
	1: LSE时钟被旁路。
位1	LSERDY:外部低速LSE就绪
	由硬件置'1'或清'0'来指示是否外部32kHz振荡器就绪。在LSEON被清零后,该位需要6个外部 低速振荡器的周期才被清零。
	0: 外部32kHz振荡器未就绪:
	1: 外部32kHz振荡器就绪。
位0	LSEON: 外部低速振荡器使能
	由软件置'1'或清'0'
	0: 外部32kHz振荡器关闭;
	1: 外部32kHz振荡器开启。

图 20.1.6 RCC_ BDCR 寄存器各位描述

RTC 的时钟源选择及使能设置都是通过这个寄存器来实现的,所以我们在 RTC 操作之前 先要通过这个寄存器选择 RTC 的时钟源,然后才能开始其他的操作。

寄存器介绍就给大家介绍到这里了,我们下面来看看要经过哪几个步骤的配置才能使 RTC 正常工作,这里我们将对每个步骤通过库函数的实现方式来讲解。

RTC 相关的库函数在文件 stm32f10x_rtc.c 和 stm32f10x_rtc.h 文件中, BKP 相关的库函数在 文件 stm32f10x_bkp.c 和文件 stm32f10x_bkp.h 文件中。

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

RTC 正常工作的一般配置步骤如下:

1) 使能电源时钟和备份区域时钟。

前面已经介绍了,我们要访问 RTC 和备份区域就必须先使能电源时钟和备份区域时钟。 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);

2) 取消备份区写保护。

要向备份区域写入数据,就要先取消备份区域写保护(写保护在每次硬复位之后被使能), 否则是无法向备份区域写入数据的。我们需要用到向备份区域写入一个字节,来标记时钟已经 配置过了,这样避免每次复位之后重新配置时钟。取消备份区域写保护的库函数实现方法是:

PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能 RTC 和后备寄存器访问

3) 复位备份区域,开启外部低速振荡器。

在取消备份区域写保护之后,我们可以先对这个区域复位,以清除前面的设置,当然这个操作不要每次都执行,因为备份区域的复位将导致之前存在的数据丢失,所以要不要复位,要看情况而定。然后我们使能外部低速振荡器,注意这里一般要先判断 RCC_BDCR 的 LSERDY 位来确定低速振荡器已经就绪了才开始下面的操作。

备份区域复位的函数是:

BKP_DeInit();//复位备份区域

开启外部低速振荡器的函数是:

RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);// 开启外部低速振荡器

4) 选择 RTC 时钟,并使能。

这里我们将通过 RCC_BDCR 的 RTCSEL 来选择选择外部 LSI 作为 RTC 的时钟。然后通过 RTCEN 位使能 RTC 时钟。

库函数中,选择 RTC 时钟的函数是:

RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //选择 LSE 作为 RTC 时钟 对于 RTC 时钟的选择,还有 RCC_RTCCLKSource_LSI 和 RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128 两个,顾名思义,前者为 LSI,后者为 HSE 的 128 分频,这在时钟系统章节有讲解过。 使能 RTC 时钟的函数是:

RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //使能 RTC 时钟

5) 设置 RTC 的分频,以及配置 RTC 时钟。

在开启了 RTC 时钟之后,我们要做的就是设置 RTC 时钟的分频数,通过 RTC_PRLH 和 RTC_PRLL 来设置,然后等待 RTC 寄存器操作完成,并同步之后,设置秒钟中断。然后设置 RTC 的允许配置位(RTC_CRH 的 CNF 位),设置时间(其实就是设置 RTC_CNTH 和 RTC_CNTL 两个寄存器)。下面我们一一这些步骤用到的库函数:

在进行 RTC 配置之前首先要打开允许配置位(CNF), 库函数是:

RTC_EnterConfigMode();/// 允许配置

在配置完成之后,千万别忘记更新配置同时退出配置模式,函数是:

RTC_ExitConfigMode();//退出配置模式,更新配置

设置 RTC 时钟分频数,库函数是:

void RTC_SetPrescaler(uint32_t PrescalerValue);

这个函数只有一个入口参数,就是 RTC 时钟的分频数,很好理解。

然后是设置秒中断允许,RTC 使能中断的函数是:

void RTC_ITConfig(uint16_t RTC_IT, FunctionalState NewState);

这个函数的第一个参数是设置秒中断类型,这些通过宏定义定义的。对于使能秒中断方法是:

RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); //使能 RTC 秒中断

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

下一步便是设置时间了,设置时间实际上就是设置 RTC 的计数值,时间与计数值之间是需要换算的。库函数中设置 RTC 计数值的方法是:

void RTC_SetCounter(uint32_t CounterValue)最后在配置完成之后

通过这个函数直接设置 RTC 计数值。

6) 更新配置,设置 RTC 中断分组。

在设置完时钟之后,我们将配置更新同时退出配置模式,这里还是通过 RTC_CRH 的 CNF 来实现。库函数的方法是:

RTC_ExitConfigMode();//退出配置模式,更新配置

在退出配置模式更新配置之后我们在备份区域 BKP_DR1 中写入 0X5050 代表我们已经初始化 过时钟了,下次开机(或复位)的时候,先读取 BKP_DR1 的值,然后判断是否是 0X5050 来 决定是不是要配置。接着我们配置 RTC 的秒钟中断,并进行分组。

往备份区域写用户数据的函数是:

void BKP_WriteBackupRegister(uint16_t BKP_DR, uint16_t Data);

这个函数的第一个参数就是寄存器的标号了,这个是通过宏定义定义的。比如我们要往 BKP_DR1 写入 0x5050, 方法是:

BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0X5050);

同时,有写便有读,读取备份区域指定寄存器的用户数据的函数是:

uint16_t BKP_ReadBackupRegister(uint16_t BKP_DR);

这个函数就很好理解了,这里不做过多讲解。

设置中断分组的方法之前已经详细讲解过,调用 NVIC_Init 函数即可,这里不做重复讲解。

7) 编写中断服务函数。

最后,我们要编写中断服务函数,在秒钟中断产生的时候,读取当前的时间值,并显示到 TFTLCD模块上。

通过以上几个步骤,我们就完成了对 RTC 的配置,并通过秒钟中断来更新时间。接下来我 们将进行下一步的工作。

20.2 硬件设计

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) 串口
- 3) TFTLCD 模块
- 4) RTC

前面 3 个都介绍过了,而 RTC 属于 STM32 内部资源,其配置也是通过软件设置好就可以 了。不过 RTC 不能断电,否则数据就丢失了,我们如果想让时间在断电后还可以继续走,那么 必须确保开发板的电池有电(ALIENTEK 战舰 STM32 开发板标配是有电池的)。

20.3 软件设计

同样,打开我们光盘的 RTC 时钟实验,可以看到,我们的工程中加入了 rtc.c 源文件和 rtc.h 头文件,同时,引入了 stm32f10x_rtc.c 和 stm32f10x_bkp.c 库文件。

由于篇幅所限,rtc.c中的代码,我们不全部贴出了,这里针对几个重要的函数,进行简要 说明,首先是 RTC_Init,其代码如下:

//实时时钟配置 //初始化 RTC 时钟,同时检测时钟是否工作正常

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
//BKP->DR1 用于保存是否第一次配置的设置
//返回 0:正常
//其他:错误代码
u8 RTC_Init(void)
{
   u8 temp=0;
   //检查是不是第一次配置时钟
   RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph PWR |
   RCC APB1Periph BKP, ENABLE);
                                      //①使能 PWR 和 BKP 外设时钟
   PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
                                      //②使能后备寄存器访问
   if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0x5050)
                                          //从指定的后备寄存器中
                                //读出数据:读出了与写入的指定数据不相乎
       {
      BKP DeInit();
                                          //③复位备份区域
      RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
                                          //设置外部低速晶振(LSE)
      while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET&&temp<250)
      //检查指定的 RCC 标志位设置与否,等待低速晶振就绪
          {
          temp++;
          delay_ms(10);
          }
      if(temp>=250)return 1;//初始化时钟失败,晶振有问题
      RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
                                              //设置 RTC 时钟
                                     //(RTCCLK),选择 LSE 作为 RTC 时钟
                                              // 使能 RTC 时钟
      RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
                          //等待最近一次对 RTC 寄存器的写操作完成
      RTC_WaitForLastTask();
      RTC_WaitForSynchro();
                          //等待 RTC 寄存器同步
      RTC ITConfig(RTC IT SEC, ENABLE);
                                              //使能 RTC 秒中断
      RTC WaitForLastTask();
                         //等待最近一次对 RTC 寄存器的写操作完成
      RTC_EnterConfigMode(); // 允许配置
      RTC_SetPrescaler(32767); //设置 RTC 预分频的值
                          //等待最近一次对 RTC 寄存器的写操作完成
      RTC_WaitForLastTask();
      RTC Set(2015,1,14,17,42,55); //设置时间
      RTC ExitConfigMode();
                           //退出配置模式
      BKP WriteBackupRegister(BKP DR1, 0X5050); //向指定的后备寄存器中
                                          //写入用户程序数据 0x5050
       }
   else//系统继续计时
       {
      RTC WaitForSynchro();
                         //等待最近一次对 RTC 寄存器的写操作完成
      RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); //使能 RTC 秒中断
      RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对 RTC 寄存器的写操作完成
       }
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

RTC_NVIC_Config(); RTC_Get(); return 0; //RCT 中断分组设置 //更新时间 //ok

}

该函数用来初始化 RTC 时钟,但是只在第一次的时候设置时间,以后如果重新上电/复位都不会再进行时间设置了(前提是备份电池有电),在第一次配置的时候,我们是按照上面介绍的RTC 初始化步骤来做的,这里就不在多说了,这里我们设置时间是通过时间设置函数 RTC_Set函数来实现的,该函数将在后续进行介绍。这里我们默认将时间设置为 2015 年 1 月 14 日,17 点 42 分 55 秒。在设置好时间之后,我们通过 BKP_WriteBackupRegister()函数向 BKP->DR1 写入标志字 0X5050,用于标记时间已经被设置了。这样,再次发生复位的时候,该函数通过BKP_ReadBackupRegister()读取 BKP->DR1 的值,来判断决定是不是需要重新设置时间,如果不需要设置,则跳过时间设置,仅仅使能秒钟中断一下,就进行中断分组,然后返回了。这样不会重复设置时间,使得我们设置的时间不会因复位或者断电而丢失。

该函数还有返回值,返回值代表此次操作的成功与否,如果返回 0,则代表初始化 RTC 成功,如果返回值非零则代表错误代码了。

介绍完 RTC_Init,我们来介绍一下 RTC_Set 函数,该函数代码如下:

//设置时钟 //把输入的时钟转换为秒钟 //以1970年1月1日为基准 //1970~2099 年为合法年份 //返回值:0.成功;其他:错误代码. //月份数据表 u8 const table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表 //平年的月份日期表 const u8 mon_table[12]={31,28,31,30,31,30,31,30,31,30,31}; u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec) { u16 t; u32 seccount=0: if(syear<1970||syear>2099)return 1; for(t=1970;t<syear;t++)</pre> //把所有年份的秒钟相加 if(Is_Leap_Year(t))seccount+=31622400;//闰年的秒钟数 else seccount+=31536000: //平年的秒钟数 } smon-=1; //把前面月份的秒钟数相加 for(t=0;t<smon;t++)</pre> seccount+=(u32)mon_table[t]*86400; //月份秒钟数相加 { if(Is Leap Year(syear)&&t==1)seccount+=86400;//闰年 2 月份增加一天的秒钟数 } seccount + = (u32)(sday - 1)*86400;//把前面日期的秒钟数相加 seccount += (u32)hour*3600;//小时秒钟数 //分钟秒钟数 seccount + = (u32)min*60;

	-	
	-	

}

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

seccount+=sec;

//最后的秒钟加上去

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR										
RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);	//使能 PWR 和 BKP 外设时钟									
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);	//使能 RTC 和后备寄存器访问									
RTC_SetCounter(seccount);	//设置 RTC 计数器的值									
RTC_WaitForLastTask();	//等待最近一次对 RTC 寄存器的写操作完成									
return 0;										

该函数用于设置时间,把我们输入的时间,转换为以1970年1月1日0时0分0秒当做起 始时间的秒钟信号,后续的计算都以这个时间为基准的,由于 STM32 的秒钟计数器可以保存 136年的秒钟数据,这样我们可以计时到2106年。

接着,我们介绍 RTC_Alarm_Set 函数,该函数用于设置闹钟时间,同 RTC_Set 函数几乎一模一样,主要区别,就是将调用 RTC_SetCounter 函数换成了调用 RTC_SetAlarm 函数,用于设置闹钟时间,具体代码请参考本例程源码。

```
接着,我们介绍一下 RTC Get 函数,该函数用于获取时间和日期等数据,其代码如下:
//得到当前的时间,结果保存在 calendar 结构体里面
//返回值:0,成功;其他:错误代码.
u8 RTC_Get(void)
   static u16 daycnt=0;
{
   u32 timecount=0;
   u32 \text{ temp=0};
   u16 temp1=0;
   timecount=RTC->CNTH;
                                  //得到计数器中的值(秒钟数)
   timecount<<=16:
   timecount+=RTC->CNTL;
                                   //得到天数(秒钟数对应的)
   temp=timecount/86400;
                                   //超过一天了
   if(daycnt!=temp)
   {
       daycnt=temp;
       temp1=1970;
                                   //从 1970 年开始
       while(temp>=365)
       {
           if(Is_Leap_Year(temp1))
                                   //是闰年
           {
              if(temp>=366)temp-=366; //闰年的秒钟数
              else break;
           }
           else temp-=365;
                                   //平年
           temp1++;
       }
       calendar.w_year=temp1;
                                  //得到年份
       temp1=0;
                                //超过了一个月
       while(temp>=28)
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                           ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
          {
              if(Is_Leap_Year(calendar.w_year)&&temp1==1)//当年是不是闰年/2月份
              {
                  if(temp>=29)temp-=29;//闰年的秒钟数
                  else break;
              }
              else
                  if(temp>=mon_table[temp1])temp-=mon_table[temp1];//平年
              {
                  else break;
              }
              temp1++;
          }
          calendar.w_month=temp1+1; //得到月份
          calendar.w date=temp+1;
                                 //得到日期
      }
      temp=timecount%86400;
                                 //得到秒钟数
      calendar.hour=temp/3600;
                                 //小时
      calendar.min=(temp%3600)/60;
                                 //分钟
      calendar.sec=(temp%3600)%60; //秒钟
      calendar.week=RTC_Get_Week(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date);
   //获取星期
      return 0;
  }
```

函数其实就是将存储在秒钟寄存器 RTC->CNTH 和 RTC->CNTL 中的秒钟数据(通过函数 RTC_SetCounter 设置)转换为真正的时间和日期。该代码还用到了一个 calendar 的结构体, calendar 是我们在 rtc.h 里面将要定义的一个时间结构体,用来存放时钟的年月日时分秒等信息。因为 STM32 的 RTC 只有秒钟计数器,而年月日,时分秒这些需要我们自己软件计算。我们把 计算好的值保存在 calendar 里面,方便其他程序调用。

```
最后,我们介绍一下秒钟中断服务函数,该函数代码如下:
//RTC 时钟中断
//每秒触发一次
void RTC_IRQHandler(void)
{
                                               //秒钟中断
   if (RTC GetITStatus(RTC IT SEC) != RESET)
    {
                                              //更新时间
       RTC_Get();
    }
    if(RTC GetITStatus(RTC IT ALR)!= RESET)
                                              //闹钟中断
    {
       RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);
                                              //清闹钟中断
       RTC_Get();
                              //更新时间
       printf("Alarm Time:%d-%d %d:%d:%d\n",calendar.w_year,calendar.w_month,
           calendar.w_date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);//输出闹铃时间
```

```
ALIENTEK
```

}

{

}

```
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC|RTC_IT_OW); //清闹钟中断
RTC WaitForLastTask();
```

此部分代码比较简单,我们通过 RTC_GetITStatus 来判断发生的是何种中断,如果是秒钟 中断,则执行一次时间的计算,获得最新时间,结果保存在 calendar 结构体里面,因此,我们 可以在 calendar 里面读到最新的时间、日期等信息。如果是闹钟中断,则更新时间后,将当前 的闹铃时间通过 printf 打印出来,可以在串口调试助手看到当前的闹铃情况。

rtc.c 的其他程序,这里就不再介绍了,请大家直接看光盘的源码。接下来看看 rtc.h 代码, 在 rtc.h 中,我们定义了一个结构体:

```
typedef struct
    vu8 hour;
    vu8 min;
    vu8 sec;
    //公历日月年周
    vu16 w_year;
    vu8 w_month;
    vu8 w date;
```

vu8 week;

} calendar obj;

从上面结构体定义可以看到_calendar_obj 结构体所包含的成员变量是一个完整的公历信 息,包括年、月、日、周、时、分、秒等7个元素。我们以后要知道当前时间,只需要通过RTC_Get 函数,执行时钟转换,然后就可以从 calendar 里面读出当前的公历时间了。

最后看看 main.c 里面的代码如下:

int main(void)

{

```
u8 t=0;
delay_init();
                               //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置 NVIC 中断分组 2
uart_init(115200);
                               //串口初始化波特率为 115200
                               //LED 端口初始化
LED_Init();
LCD_Init();
                               //LCD 初始化
usmart dev.init(72);
                               //初始化 USMART
POINT COLOR=RED;
                               //设置字体为红色
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32F103 ^_^");
LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"RTC TEST");
LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/14");
while(RTC_Init())
                              //RTC 初始化 ,一定要初始化成功
   LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"RTC ERROR!
{
                                               ");
```

```
delay_ms(800);
```

}

STM32F1 开发指南(库函数版)

```
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
```

```
LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"RTC Trying...");
}
//显示时间
POINT_COLOR=BLUE;
                                    //设置字体为蓝色
LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"
                                               ");
                                     - -
LCD_ShowString(60,162,200,16,16," : : ");
while(1)
{
    if(t!=calendar.sec)
    {
         t=calendar.sec;
         LCD_ShowNum(60,130,calendar.w_year,4,16);
         LCD ShowNum(100,130,calendar.w month,2,16);
         LCD_ShowNum(124,130,calendar.w_date,2,16);
         switch(calendar.week)
         {
             case 0:LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Sunday
                                                               ");
                    break;
             case 1:LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Monday
                                                                ");
                   break;
             case 2:LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Tuesday
                                                              ");
                    break:
             case 3:LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Wednesday");
                    break:
             case 4:LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Thursday ");
                   break;
             case 5:LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Friday
                                                              ");
                   break;
             case 6:LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Saturday ");
                   break;
         }
         LCD_ShowNum(60,162,calendar.hour,2,16);
         LCD ShowNum(84,162,calendar.min,2,16);
         LCD_ShowNum(108,162,calendar.sec,2,16);
         LED0=!LED0;
    }
    delay_ms(10);
};
```

这部分代码就不再需要详细解释了,在包含了 rtc.h 之后,通过判断 calendar.sec 是否改变 来决定要不要更新时间显示。同时我们设置 LED0 每 2 秒钟闪烁一次,用来提示程序已经开始

	ALIENTEK		STM3	2F1]	开发指南	(库函数版)
			A	IENTEK	战舰 STM32F1	03 V3 开发板教程
距	了。					
	为了方便讨	设置时间,我们在 usmart_co	onfig.c 里面,	修改 us	mart_nametab	如下:
	struct _m_u	ismart_nametab usmart_name	etab[]=			
	{					
	#if USMAI	RT_USE_WRFUNS==1	1,	/如果使能	步了读写操作	
	(void*)read_addr,"u32 read_addr(u	32 addr)",			
	(void*)write_addr,"void write_addr	(u32 addr,u3	2 val)",		
	#endif					
	(void*)delay_ms,"void delay_ms(u	16 nms)",			
	(void*)delay_us,"void delay_us(u3	2 nus)",			
	(void*)RTC_Set,"u8 RTC_Set(u16	syear,u8 smc	n,u8 sday	,u8 hour,u8 m	in,u8 sec)",
	};					

将 RTC_Set 加入了 usmart,同时去掉了上一章的设置(减少代码量),这样通过串口就可以直接设置 RTC 时间了。

至此,RTC 实时时钟的软件设计就完成了,接下来就让我们来检验一下,我们的程序是否 正确了。

20.4 下载验证

将程序下载到战舰 STM32 后,可以看到 DS0 不停的闪烁,提示程序已经在运行了。同时 可以看到 TFTLCD 模块开始显示时间,实际显示效果如图 20.4.1 所示:



图 20.4.1 RTC 实验效果图

如果时间不正确,大家可以用上一章介绍的方法,通过串口调用 RTC_Set 来设置一下当前时间。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第二十一章 待机唤醒实验

本章我们将向大家介绍 STM32F1 的待机唤醒功能。在本章中,我们将利用 WK_UP 按键 来实现唤醒和进入待机模式的功能,然后利用 DS0 指示状态。本章将分为如下几个部分:

21.1 STM32 待机模式简介

21.2 硬件设计

21.3 软件设计

21.4 下载验证

21.1 STM32 待机模式简介

很多单片机都有低功耗模式,STM32也不例外。在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。运行状态下的 HCLK 为 CPU 提供时钟,内核执行程序代码。当 CPU 不需继续运行时,可以利用多个低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。用户需要根据最低电源消耗,最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。STM32 的 3 种低功耗模式我们在 5.2.4 节有粗略介绍,这里我们再回顾一下。

STM32的低功耗模式有3种:

1)睡眠模式(CM3内核停止,外设仍然运行)

2)停止模式(所有时钟都停止)

3)待机模式(1.8V内核电源关闭)

在运行模式下,我们也可以通过降低系统时钟关闭 APB 和 AHB 总线上未被使用的外设的时钟来降低功耗。三种低功耗模式一览表见表 21.1.1 所示:

模式	进入操作	唤醒	对1.8V区域 时钟的影响	对 VDD 区域 时钟的影响	电压调节器
睡眠	WFI	任一中断	CPU时钟关, 对其他时钟和		
(SLEEP-NOW或 SLEEP-ON-EXIT)	WFE	唤醒事件	ADC 时钟无影 响		廾
停机	PDDS和LPDS位 +SLEEPDEEP位 +WFI或WFE	任一外部中断(在外 部中断寄存器中设 置)	所有使用 1.8 V 的区域的时钟	无	在低功耗模式下可 进行开/关设置(依 据电源控制寄存器 (PWR_CR)的设定)
待机	PDDS位 +SLEEPDEEP位 +WFI或WFE	WKUP 引脚的上升 沿、 RTC 警告事 件、NRST引脚上的 外部复位、IWDG复 位	都已关闭, HSI 和 HSE 的 振 荡 器关闭		关

表 21.1.1 STM32 低功耗一览表

在这三种低功耗模式中,最低功耗的是待机模式,在此模式下,最低只需要 2uA 左右的电流。停机模式是次低功耗的,其典型的电流消耗在 20uA 左右。最后就是睡眠模式了。用户可以根据自己的需求来决定使用哪种低功耗模式。

本章,我们仅对 STM32 的最低功耗模式-待机模式,来做介绍。待机模式可实现 STM32 的最低功耗。该模式是在 CM3 深睡眠模式时关闭电压调节器。整个 1.8V 供电区域被断电。PLL、 HSI 和 HSE 振荡器也被断电。SRAM 和寄存器内容丢失。仅备份的寄存器和待机电路维持供电。

那么我们如何进入待机模式呢?其实很简单,只要按图 21.1.1 所示的步骤执行就可以了:

待机模式	说明
进入	在以下条件下执行WFI或WFE指令: - 设置Cortex™-M3系统控制寄存器中的SLEEPDEEP位 - 设置电源控制寄存器(PWR_CR)中的PDDS位 - 清除电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)中的WUF位被
退出	WKUP引脚的上升沿、RTC闹钟、NRST引脚上外部复位、IWDG复位。
唤醒延时	复位阶段时电压调节器的启动。

图 21.1.1 STM32 进入及退出待机模式的条件

图 21.1.1 还列出了退出待机模式的操作,从图 21.1.1 可知,我们有 4 种方式可以退出待机 模式,即当一个外部复位(NRST 引脚)、IWDG 复位、WKUP 引脚上的上升沿或 RTC 闹钟事件 发生时,微控制器从待机模式退出。从待机唤醒后,除了电源控制/状态寄存器(PWR_CSR),所

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

有寄存器被复位。

从待机模式唤醒后的代码执行等同于复位后的执行(采样启动模式引脚,读取复位向量等)。 电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)将会指示内核由待机状态退出。

在进入待机模式后,除了复位引脚以及被设置为防侵入或校准输出时的 TAMPER 引脚和被 使能的唤醒引脚(WK_UP 脚),其他的 IO 引脚都将处于高阻态。

图 21.1.1 已经清楚的说明了进入待机模式的通用步骤,其中涉及到 2 个寄存器,即电源控制寄存器(PWR_CR)和电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)。下面我们介绍一下这两个寄存器: 电源控制寄存器(PWR_CR),该寄存器的各位描述如图 21.1.2 所示:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	保留														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
保留						DBP		PLS[2:0]]	PVDE	CSBF	CWUF	PDDS	LPDS	
							rw	rw	rw	rw	rw	rc_w1	rc_w1	rw	rw

位 31:9	保留。始终读为0。							
位 8	 DBP:取消后备区域的写保护 在复位后,RTC和后备寄存器处于被保护状态以防意外写入。设置这位允许写入这些寄存器。 0:禁止写入RTC和后备寄存器 1:允许写入RTC和后备寄存器 							
位 7:5	PLS[2:0]: PVD电平选择 这些位用于选择电源电压监测器的电压阀值							
	000: 2.2V 100: 2.6V							
	001: 2.3V 101: 2.7V							
	010: 2.4V 110: 2.8V							
	011: 2.5V 111: 2.9V							
	注: 详细说明参见数据手册中的电气特性部分。							
位 4	PVDE: 电源电压监测器(PVD)使能 0: 禁止PVD 1: 开启PVD							
位 3	CSBF: 清除待机位 始终读出为0 0: 无功效 1: 清除SBF待机位(写)							
位 2	CWUF: 清除唤醒位 始终读出为0 0: 无功效 1: 2个系统时钟周期后清除WUF唤醒位(写)							
位 1	PDDS: 掉电深睡眠 与LPDS位协同操作 0:当CPU进入深睡眠时进入停机模式,调压器的状态由LPDS位控制。 1:CPU进入深睡眠时进入待机模式。							
位 0	LPDS: 深睡眠下的低功耗 PDDS=0时,与PDDS位协同操作 0:在停机模式下电压调压器开启 1:在停机模式下电压调压器处于低功耗模式							

图 21.1.2 PWR_CR 寄存器各位描述

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

这里我们通过设置 PWR_CR 的 PDDS 位,使 CPU 进入深度睡眠时进入待机模式,同时我 们通过 CWUF 位,清除之前的唤醒位。电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)的各位描述如图 21.1.3 所示:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
保留															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
保留						EWUP			保留			PVDO	SBF	WUF	
							rw						r	r	r

位31:9	保留。始终读为0。
位 8	EWUP: 使能WKUP管脚
	0: WKUP管脚为通用I/O。WKUP管脚上的事件不能将CPU从待机模式唤醒
	1: WKUP管脚用于将CPU从待机模式唤醒,WKUP管脚被强置为输入下拉的配置(WKUP管脚
	上的上升沿将系统从待机模式唤醒)
	注: 在系统复位时清除这一位。
位 7:3	保留。始终读为0。
位 2	PVDO: PVD输出
	当PVD被PVDE位使能后该位才有效
	0: V _{DD} /V _{DDA} 高于由PLS[2:0]选定的PVD阀值
	1: VDD/VDDA低于由PLS[2:0]选定的PVD阀值
	注: 在待机模式下PVD被停止。因此, 待机模式后或复位后, 直到设置PVDE位之前, 该位为
	0.
位 1	SBF: 待机标志
	该位由硬件设置,并只能由POR/PDR(上电/掉电复位)或设置电源控制寄存器(PWR_CR)的
	CSBF位清除。
	U: 系统小在符机模式
	1: 系统进入符机模式
位 0	WUF: 唤醒标志
	该位由硬件设置,并只能由POR/PDR(上电/掉电复位)或设置电源控制寄存器(PWR_CR)的
	CWUF 位有陈。
	U: 仅有及主兴胜争计 4. 大W//ID 绘册上坐开始要更优式山湖DTC 词结束优
	1: 仕WNUF官脚工及生映框争针或出现KIU刚钾争针。
	注: 当WAUF官脚已经走员电平时, 在(週21 设置EWUF位) 使能WAUF官脚时, 会检测到一个额外的 事件。

图 21.1.3 PWR_CSR 寄存器各位描述

这里,我们通过设置 PWR_CSR 的 EWUP 位,来使能 WKUP 引脚用于待机模式唤醒。我们还可以从 WUF 来检查是否发生了唤醒事件。不过本章我们并没有用到。

通过以上介绍,我们了解了进入待机模式的方法,以及设置 WK_UP 引脚用于把 STM32 从待机模式唤醒的方法。具体步骤如下:

1) 使能电源时钟。

因为要配置电源控制寄存器,所以必须先使能电源时钟。

在库函数中, 使能电源时钟的方法是:

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); //使能 PWR 外设时钟 这个函数非常容易理解。

2) 设置 WK_UP 引脚作为唤醒源。

使能时钟之后后再设置 PWR_CSR 的 EWUP 位,使能 WK_UP 用于将 CPU 从待机模式唤醒。在库函数中,设置使能 WK_UP 用于唤醒 CPU 待机模式的函数是:
STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE); //使能唤醒管脚功能

3) 设置 SLEEPDEEP 位,设置 PDDS 位,执行 WFI 指令,进入待机模式。

进入待机模式,首先要设置 SLEEPDEEP 位(该位在系统控制寄存器(SCB_SCR)的第二位,详见《CM3 权威指南》,第182 页表 13.1),接着我们通过 PWR_CR 设置 PDDS 位,使得 CPU 进入深度睡眠时进入待机模式,最后执行 WFI 指令开始进入待机模式,并等待 WK_UP 中断的到来。在库函数中,进行上面三个功能进入待机模式是在函数 PWR_EnterSTANDBYMode 中实现的:

void PWR_EnterSTANDBYMode(void);

4) 最后编写 WK_UP 中断函数。

因为我们通过 WK_UP 中断(PA0 中断) 来唤醒 CPU,所以我们有必要设置一下该中断函数,同时我们也通过该函数里面进入待机模式。

通过以上几个步骤的设置,我们就可以使用 STM32 的待机模式了,并且可以通过 WK_UP 来唤醒 CPU,我们最终要实现这样一个功能:通过长按(3秒) WK_UP 按键开机,并且通过 DS0 的闪烁指示程序已经开始运行,再次长按该键,则进入待机模式,DS0 关闭,程序停止运行。类似于手机的开关机。

21.2 硬件设计

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) WK_UP 按键

本章,我们使用了 WK_UP 按键用于唤醒和进入待机模式。然后通过 DS0 来指示程序是否 在运行。这两个硬件的连接前面均有介绍。

21.3 软件设计

打开待机唤醒实验工程,我们可以发现工程中多了一个 wkup.c 和 wkup.h 文件,相关的用 户代码写在这两个文件中。同时,对于待机唤醒功能,我们需要引入 stm32f10x_pwr.c 和 stm32f0x_pwr.h 文件。

打开 wkup.c,可以看到如下关键代码:

void Sys_Standby(void)

{

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); //使能 PWR 外设时钟 PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE); //使能唤醒管脚功能 PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入待命(STANDBY)模式

```
}
```

```
//系统进入待机模式
```

void Sys_Enter_Standby(void)

{

```
RCC_APB2PeriphResetCmd(0X01FC,DISABLE); //复位所有 IO 口 Sys_Standby();
```

} //检测 WKUP 脚的信号

```
//返回值 1:连续按下 3s 以上
```

```
// 0:错误的触发
```

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                        ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
  u8 Check_WKUP(void)
  {
      u8 t=0; //记录按下的时间
      LED0=0; //亮灯 DS0
      while(1)
      {
         if(WKUP_KD)
          {
                        //已经按下了
             t++;
             delay_ms(30);
             if(t \ge 100)
                            //按下超过3秒钟
             {
                 LED0=0;
                         //点亮 DS0
                 return 1; //按下 3s 以上了
             }
          }else
          {
             LED0=1;
             return 0; //按下不足 3 秒
         }
      }
  }
  //中断,检测到 PA0 脚的一个上升沿.
  //中断线0线上的中断检测
  void EXTI0_IRQHandler(void)
  {
      EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); // 清除 LINE10 上的中断标志位
                                    //关机?
      if(Check_WKUP())
      {
         Sys_Enter_Standby();
      }
  }
  //PA0 WKUP 唤醒初始化
  void WKUP_Init(void)
   { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
      NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
      EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |
      RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
                                     //使能 GPIOA 和复用功能时钟
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_0;
                                               //PA.0
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPD; //上拉输入
```

ALIEN	ТЕК	STM32F1 7	F发指南(库函数版))
		ALIENTEK 战	战舰 STM32F103 V3 开发板教程	
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruc //使用外部中断方式	eture);	刀始化 IO	
	GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortS //中断线 0 连接 GPIOA.0	ourceGPIOA, GPIO_	PinSource0);	
	EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EX	TI_Line0; //设	置按键所有的外部线路	
	EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = E	XTI_Mode_Interrupt;	//外部中断模式	
	EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = 1	EXTI_Trigger_Rising	;; //上升沿触发	
	EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd	= ENABLE;		
	EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //	初始化外部中断		
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChan	nel = EXTI0_IRQn;	//使能外部中断通道	
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChan	nelPreemptionPriority	y = 2; //先占优先级 2 级	
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChan	nelSubPriority = 2;	//从优先级2级	
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChan	nelCmd = ENABLE;	//外部中断通道使能	
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);		//初始化 NVIC	
}	if(Check_WKUP()==0) Sys_Standby	0;	//不是开机,进入待机模式	L

注意,这个项目中不要同时引用 exit.c 文件,因为 exit.c 里面也有一个 void EXTI0_IRQHandler(void)函数,如果不删除,MDK 就会报错。该部分代码比较简单,我们在这 里说明两点:

1,在 void Sys_Enter_Standby(void)函数里面,我们要在进入待机模式前把所有开启的外设 全部关闭,我们这里仅仅复位了所有的 IO 口,使得 IO 口全部为浮空输入。其他外设(比如 ADC 等),大家根据自己所开启的情况进行一一关闭就可,这样才能达到最低功耗!

2,在 void WKUP_Init(void)函数里面,我们要先判断 WK_UP 是否按下了 3 秒钟,来决定 要不要开机,如果没有按下 3 秒钟,程序直接就进入了待机模式。所以在下载完代码的时候, 是看不到任何反应的。我们必须先按 WK_UP 按键 3 秒钟以开机,才能看到 DS0 闪烁。

wkup.h 头文件的代码非常简单,这里我们就不列出来。最后我们看看 main.c 里面 main 函数代码如下:

int n	nain(void)		
{			
	<pre>delay_init();</pre>	//延时函数初始化	
	NVIC_PriorityGroupConfig(N	<pre>IVIC_PriorityGroup_2);</pre>	//设置 NVIC 中断分组 2
	uart_init(115200);	//串口初始化波特率为 1152	.00
	LED_Init();	//LED 端口初始化	
	WKUP_Init();	//待机唤醒初始化	
	LCD_Init();	//LCD 初始化	
	POINT_COLOR=RED;		
	LCD_ShowString(30,50,200,1	16,16,"Warship STM32");	
	LCD_ShowString(30,70,200,1	16,16,"WKUP TEST");	
	LCD_ShowString(30,90,200,1	6,16,"ATOM@ALIENTEK")	;
	LCD_ShowString(30,110,200	,16,16,"2014/1/14");	
	while(1)		



这里我们先初始化 LED 和 WK_UP 按键(通过 WKUP_Init()函数初始化),如果检测到 有长按 WK_UP 按键 3 秒以上,则开机,并执行 LCD 初始化,在 LCD 上面显示一些内容,如 果没有长按,则在 WKUP_Init 里面,调用 Sys_Enter_Standby 函数,直接进入待机模式了。

开机后,在死循环里面等待 WK_UP 中断的到来,在得到中断后,在中断函数里面判断 WK_UP 按下的时间长短,来决定是否进入待机模式,如果按下时间超过 3 秒,则进入待机, 否则退出中断,继续执行 main 函数的死循环等待,同时不停的取反 LED0,让红灯闪烁。

代码部分就介绍到这里,大家记住下载代码后,一定要长按 WK_UP 按键,来开机,否则 将直接进入待机模式,无任何现象。

21.4 下载与测试

在代码编译成功之后,下载代码到战舰 STM32 V3 上,此时,看不到任何现象,和没下载 代码一样,其实这是正常的,在程序下载完之后,开发板检测不到 WK_UP(即 WK_UP 按键) 的持续按下(3 秒以上),所以直接进入待机模式,看起来和没有下载代码一样。然后,我们长 按 WK_UP 按键 3 秒钟左右(WK_UP 按下时,DS0 会长亮),可以看到 DS0 开始闪烁,液晶也 会显示一些内容。然后再长按 WK_UP, DS0 会灭掉,液晶灭掉,程序再次进入待机模式。



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第二十二章 ADC 实验

本章我们将向大家介绍 STM32F1 的 ADC 功能。在本章中,我们将利用 STM32F1 的 ADC1 通道 1 来采样外部电压值,并在 TFTLCD 模块上显示出来。本章将分为如下几个部分:

22.1 STM32 ADC 简介

22.2 硬件设计

22.3 软件设计

22.4 下载验证



22.1 STM32 ADC 简介

STM32 拥有 1~3 个 ADC(STM32F101/102 系列只有 1 个 ADC),这些 ADC 可以独立使用, 也可以使用双重模式(提高采样率)。STM32 的 ADC 是 12 位逐次逼近型的模拟数字转换器。 它有 18 个通道,可测量 16 个外部和 2 个内部信号源。各通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫 描或间断模式执行。ADC 的结果可以左对齐或右对齐方式存储在 16 位数据寄存器中。模拟看 门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值。

STM32F103 系列最少都拥有 2 个 ADC,我们选择的 STM32F103ZET 包含有 3 个 ADC。 STM32 的 ADC 最大的转换速率为 1Mhz,也就是转换时间为 1us (在 ADCCLK=14M,采样周期 为 1.5 个 ADC 时钟下得到),不要让 ADC 的时钟超过 14M,否则将导致结果准确度下降。

STM32 将 ADC 的转换分为 2 个通道组:规则通道组和注入通道组。规则通道相当于你正常运行的程序,而注入通道呢,就相当于中断。在你程序正常执行的时候,中断是可以打断你的执行的。同这个类似,注入通道的转换可以打断规则通道的转换,在注入通道被转换完成之后,规则通道才得以继续转换。

通过一个形象的例子可以说明:假如你在家里的院子内放了5个温度探头,室内放了3个 温度探头;你需要时刻监视室外温度即可,但偶尔你想看看室内的温度;因此你可以使用规则 通道组循环扫描室外的5个探头并显示 AD转换结果,当你想看室内温度时,通过一个按钮启 动注入转换组(3个室内探头)并暂时显示室内温度,当你放开这个按钮后,系统又会回到规则通 道组继续检测室外温度。从系统设计上,测量并显示室内温度的过程中断了测量并显示室外温 度的过程,但程序设计上可以在初始化阶段分别设置好不同的转换组,系统运行中不必再变更 循环转换的配置,从而达到两个任务互不干扰和快速切换的结果。可以设想一下,如果没有规 则组和注入组的划分,当你按下按钮后,需要从新配置 AD 循环扫描的通道,然后在释放按钮 后需再次配置 AD 循环扫描的通道。

上面的例子因为速度较慢,不能完全体现这样区分(规则通道组和注入通道组)的好处,但 在工业应用领域中有很多检测和监视探头需要较快地处理,这样对 AD 转换的分组将简化事件 处理的程序并提高事件处理的速度。

STM32 其 ADC 的规则通道组最多包含 16 个转换,而注入通道组最多包含 4 个通道。关于 这两个通道组的详细介绍,请参考《STM32 参考手册的》第 155 页,第 11 章。

STM32的 ADC 可以进行很多种不同的转换模式,这些模式在《STM32 参考手册》的第11 章也都有详细介绍,我们这里就不在一一列举了。我们本章仅介绍如何使用规则通道的单次转 换模式。

STM32 的 ADC 在单次转换模式下,只执行一次转换,该模式可以通过 ADC_CR2 寄存器 的 ADON 位(只适用于规则通道)启动,也可以通过外部触发启动(适用于规则通道和注入通 道),这是 CONT 位为 0。

以规则通道为例,一旦所选择的通道转换完成,转换结果将被存在 ADC_DR 寄存器中, EOC(转换结束)标志将被置位,如果设置了 EOCIE,则会产生中断。然后 ADC 将停止,直 到下次启动。

接下来,我们介绍一下我们执行规则通道的单次转换,需要用到的 ADC 寄存器。第一个 要介绍的是 ADC 控制寄存器 (ADC_CR1 和 ADC_CR2)。ADC_CR1 的各位描述如图 22.1.1 所 示:



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
			保	:留				AWDEN	AWD ENJ	保	留		DUALMO	D[3:0]	
								rw	rw			rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DIS	CNUM[2	:0]	DISC ENJ	DISC EN	JAUTO	AWD SGL	SCAN	JEOC IE	AWDIE	EOCIE		AV	WDCH[4:	0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

图 22.1.1 ADC_CR1 寄存器各位描述

这里我们不再详细介绍每个位,而是抽出几个我们本章要用到的位进行针对性的介绍,详 细的说明及介绍,请参考《STM32参考手册》第11章的相关章节。

ADC_CR1 的 SCAN 位,该位用于设置扫描模式,由软件设置和清除,如果设置为 1,则 使用扫描模式,如果为 0,则关闭扫描模式。在扫描模式下,由 ADC_SQRx 或 ADC_JSQRx 寄 存器选中的通道被转换。如果设置了 EOCIE 或 JEOCIE,只在最后一个通道转换完毕后才会产 生 EOC 或 JEOC 中断。

ADC_CR1[19: 16]用于设置 ADC 的操作模式,详细的对应关系如图 22.1.2 所示:

位 1 9:16	DUALMOD[3:0]: 双模式选择
	软件使用这些位选择操作模式。
	0000: 独立模式
	0001: 混合的同步规则+注入同步模式
	0010: 混合的同步规则+交替触发模式
	0011: 混合同步注入+快速交替模式
	0100: 混合同步注入+慢速交替模式
	0101: 注入同步模式
	0110: 规则同步模式
	0111: 快速交替模式
	1000: 慢速交替模式
	1001: 交替触发模式
	注: 在ADC2和ADC3中这些位为保留位
	在双模式中,改变通道的配置会产生一个重新开始的条件,这将导致同步丢失。建议在进行任何配置改变前关闭双模式。

图 22.1.2 ADC 操作模式

本章我们要使用的是独立模式,所以设置这几位为0就可以了。接着我们介绍 ADC_CR2, 该寄存器的各位描述如图 22.1.3 所示:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
			保	留				TS VREFE	SW START	SW STARTJ	EXT TRIG	EXI	ISEL[2	:0]	保留
-								rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
JEXT TRIG	JEX	TSEL[2	:0]	ALIGN	保	留	DMA		保	留		RST CAL	CAL	CONT	ADON
rw	rw	rw	rw	rw			rw					rw	rw	rw	rw

图 22.1.3 ADC_CR2 寄存器操作模式

该寄存器我们也只针对性的介绍一些位: ADON 位用于开关 AD 转换器。而 CONT 位用于 设置是否进行连续转换,我们使用单次转换,所以 CONT 位必须为 0。CAL 和 RSTCAL 用于 AD 校准。ALIGN 用于设置数据对齐,我们使用右对齐,该位设置为 0。

EXTSEL[2:0]用于选择启动规则转换组转换的外部事件,详细的设置关系如图 22.1.4 所示:

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

位19:17	EXTS	EL[2:0]: 选择启动规则通	道组转	换的外部事件
	这些位	选择用于启动规则通道组	转换的	外部事件
	ADC1	和ADC2的触发配置如下		
	000:	定时器1的CC1事件	100:	定时器3的TRGO事件
	001:	定时器1的CC2事件	101:	定时器4的CC4事件
	010:	定时器1的CC3事件	110:	EXTI线11/ TIM8_TRGO,
			仅大约	容量产品具有TIM8_TRGO功能
	011 :	定时器2的CC2事件	111:	SWSTART
	ADC3	的触发配置如下		
	000:	定时器3的CC1事件	100:	定时器8的TRGO事件
	001:	定时器2的CC3事件	101 :	定时器5的CC1事件
	010:	定时器1的CC3事件	110 :	定时器5的CC3事件
	011:	定时器8的CC1事件	111:	SWSTART

图 22.1.4 ADC 选择启动规则转换事件设置

我们这里使用的是软件触发(SWSTART),所以设置这 3 个位为 111。ADC_CR2 的 SWSTART 位用于开始规则通道的转换,我们每次转换(单次转换模式下)都需要向该位写 1。 AWDEN 为用于使能温度传感器和 Vrefint。STM32 内部的温度传感器我们将在下一节介绍。

第二个要介绍的是 ADC 采样事件寄存器 (ADC_SMPR1 和 ADC_SMPR2),这两个寄存器 用于设置通道 0~17 的采样时间,每个通道占用 3 个位。ADC_SMPR1 的各位描述如图 22.1.5 所示:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
			保	:留				SM	P17[2:	0]	SM	P16[2:	0]	SMP15	[2:1]
					rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SMP 15_0	SI	MP14[2:	0]	SM	P13[2:	0]	SM	P12[2:	0]	SM	P11[2:	0]	SM	IP10[2:	0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
	亻	231:24	保留	。必须(保持为0	•									
	ڻ ا	Ż23:0	SMF 这些 000 010 210 注: - AE - AE	Px[2:0]: 位用于教 位用于教 D: 1.5周 1: 7.5周 1: 7.5周 0: 13.5 1: 28.5 0C1的模 DC2的构 DC2的构 DC2的构 DC2的构	选择地边 建立地 期期期期期 和期期和 和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和	道x的牙 远择每个 〔通道165 〔通道167 〔道14, ·	《样时间 通道的》 10 10 11 11 11 11 11 15, 16,	 R样时间 0:41.5 1:55.5 0:71.5 1:239 7在芯片 17在芯片 17右芯片 17与V]。在采 5周期 5周周期 5周周期 内部 5 5 8 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	样周期「 別连到丁 〔到了VS	中通道逆 了温度传 SS。	。择位必 感器和\	须保持 /REFIN	不变。 T。	

图 22.1.5 ADC_SMPR1 寄存器各位描述

ADC_SMPR2 的各位描述如下图 22.1.6 所示:

AL	IEN	TEK						SI	`M3	2F1	开	女指	南(库	函数周	坂)
									AL	IENTE	EK 战舰	I STM:	32F103	3 V3 7	F发板教	友程
_	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	保	留	SI	MP9[2:0	0]	SI	MP8[2:	0]	SI	MP7[2:	0]	S	MP6[2:0	0]	SMP5	[2:1]
			rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
_	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	SMP 5_0	SI	MP4[2:	0]	S	MP3[2:	0]	SI	MP2[2:	0]	S	MP1[2:	0]	S	MP0[2:	0]
	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
		仓	231:30	保留	。必须	保持为0	0									
		位	29:0	SMP 这些 000 001 010 011	Px[2:0]: 位用于 D: 1.5月 1: 7.5月 D: 13.5 1: 28.5	选择通 独立地边 朝 朝 期 周 期 周 期	i道x的邪 走择每个	《样时间 ·通道的 10 10 11 11 11	采样时间 0:41. 1:55. 0:71. 1:239	0。在采 5周期 5周期 5周期 .5周期	样周期	中通道逆	走择位必	须保持	不变。	
				注:	ADC3模:	拟输入证	f道9与V	ss相连								

STM32F1 开发指卤 (底函数版)

图 22.1.6 ADC_SMPR2 寄存器各位描述

对于每个要转换的通道,采样时间建议尽量长一点,以获得较高的准确度,但是这样会降 低 ADC 的转换速率。ADC 的转换时间可以由以下公式计算:

Tcovn=采样时间+12.5个周期

其中: Tcovn 为总转换时间,采样时间是根据每个通道的 SMP 位的设置来决定的。例如, 当 ADCCLK=14Mhz 的时候,并设置 1.5 个周期的采样时间,则得到: Tcovn=1.5+12.5=14 个周 期=1us。

第三个要介绍的是 ADC 规则序列寄存器 (ADC_SQR1~3),该寄存器总共有 3 个,这几个 寄存器的功能都差不多,这里我们仅介绍一下 ADC_SQR1,该寄存器的各位描述如图 22.1.7 所 示:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
			保	留					L[3	8:0]			SQ16	[4:1]	
								rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SQ16 _0		S	215[4:0)]			S	Q14[4:0	0]			S	Q13[4:0)]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
	佰	231:24	保留	。必须(呆持为0	0									
	12	23:20	L[3:0 这些 0000 0001 1111	 別: 規則 位定义 : 1个转 : 2个转 : 16个 	 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	列长度	换序列	中转换总	数。						
	「	219:15	SQ1 这些	6[4:0]: 位定义	规则序 了转换序	列中的釒 『列中的	第16个车 第16个车	专换 转换通道	道的编号	(0~17)	•				
	稻	214:10	SQ1	5[4:0]:	规则序	列中的贫	第15个车	专换							
	伦	ž9:5	SQ1	4[4:0]:	规则序	列中的鉤	第14个车	专换							
	佰	ž4:0	SQ1	3[4:0]:	规则序	列中的氦	第13个车	转换							

图 22.1.7 ADC_SQR1 寄存器各位描述

L[3:0]用于存储规则序列的长度,我们这里只用了1个,所以设置这几个位的值为0。其 他的 SQ13~16 则存储了规则序列中第 13~16 个通道的编号(0~17)。另外两个规则序列寄存器

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

同 ADC_SQR1 大同小异,我们这里就不再介绍了,要说明一点的是:我们选择的是单次转换,所以只有一个通道在规则序列里面,这个序列就是 SQ1,通过 ADC_SQR3 的最低 5 位(也就 是 SQ1)设置。

第四个要介绍的是 ADC 规则数据寄存器(ADC_DR)。规则序列中的 AD 转化结果都将被存在这个寄存器里面,而注入通道的转换结果被保存在 ADC_JDRx 里面。ADC_DR 的各位描述 如图 22.1.8:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
						А	DC2DAT	A[15:0]						
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
							DATA[15:0]							
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
		位31:16	ADC - 在A - 在A	2DATA DC1中 DC2中	【 15:0]: : 双模: : 不用ì	ADC2 ³ 式下,这 这些位。	转换的数 《些位包	效据 含了AD	C2转换	的规则道	通道数据	¦。见10.	.9 : 双A	DC模式	
		位15:0	DAT 这些	A[15:0] 位为只订	: 规则: 卖,包含	转换的数 了规则	女据 通道的转	转换结果	。数据	是左或不	右对齐,	如图25	和图26	所示。	

图 22.1.8 ADC_DRx 寄存器各位描述

这里要提醒一点的是,该寄存器的数据可以通过 ADC_CR2 的 ALIGN 位设置左对齐还是 右对齐。在读取数据的时候要注意。

最后一个要介绍的 ADC 寄存器为 ADC 状态寄存器 (ADC_SR),该寄存器保存了 ADC 转换时的各种状态。该寄存器的各位描述如图 22.1.9 所示:

ALI	ENT	EK					S	STM	[32]	آ 1 آ	F发	指南	(库	函数	数版)
									ALIEN	ITEK Å	<mark>戏舰</mark> S⊺	TM32F	103 V:	3 开发	扳教程
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							保	留							
L															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
					保留						STRT	JSTRT	JEOC	EOC	AWD
											rw	rw	rw	rw	rw
]	位31:15	保留	。必须(保持为0	0									
		位4	STR	T: 规则	通道开	始位									
			该位	由硬件	生规则 通	1道转换 	开始时	设置, E	由软件清	除。					
			0: 考	见则通道 ************************************	【转换未	开始 工业									
		Pro	1: 3	N则进足 DT 计	1枝狭口)	7T 90 T-46 Pr									
		11/20	该位	山 硬件2	へ通道7 在注入通	TSETULE 1111日1月1日日 1111日日日	拖开始	时设置.	由软件	清除。					
			0: 2	主入通道	转换未	开始	17/1 740	A KAL	M-9ATT	ita nave					
			1: 🎽	主入通道	转换已	开始									
		位2	JEO	C:注/	通道转	换结束	位								
			该位	由硬件	在所有注	入通道	组转换	结束时误	2置,由	软件清	除				
			0: 车	转换未完	成										
			1: 车	转换完成	ζ.										
		位1	EOC	 转换 	结束位										
			该位	由硬件社	在(规则] · - •	或注入)	通道组转	专换结束	时设置,	由软件	持除或	由读取/	ADC_DF	R时清除	
			0: #	を摂木元 を摘空す	3.5X. 5										
		Rin .		対応の構成	。 手门狗	经主席									
		τ <u>ν</u> υ	这位	1: 侯似 由硬件2	/目13例/ 在转换的	小心也 自用有	(超出了)		「R和AD	с нтр	客右哭	定义的 范	围时设	置, 由4	女 件清
			除	LUNC IT1	1.44.060	- G.L.S. [H	Gen J	L	- OperalD	<u></u>	10.10.10	C/1170	anderi (X.	a., 114	ATTN
			0: 👸	没有发生	模拟看	门狗事	件								
			1: 🖇	 全生模排	【看门狗	事件									

图 22.1.9 ADC_SR 寄存器各位描述

这里我们要用到的是 EOC 位,我们通过判断该位来决定是否此次规则通道的 AD 转换已经 完成,如果完成我们就从 ADC_DR 中读取转换结果,否则等待转换完成。

通过以上寄存器的介绍,我们了解了 STM32 的单次转换模式下的相关设置,下面我们介 绍使用库函数的函数来设定使用 ADC1 的通道 1 进行 AD 转换。这里需要说明一下,使用到的 库函数分布在 stm32f10x_adc.c 文件和 stm32f10x_adc.h 文件中。下面讲解其详细设置步骤:

1) 开启 PA 口时钟和 ADC1 时钟,设置 PA1 为模拟输入。

STM32F103ZET6 的 ADC 通道 1 在 PA1 上,所以,我们先要使能 PORTA 的时钟和 ADC1 时钟,然后设置 PA1 为模拟输入。使能 GPIOA 和 ADC 时钟用 RCC_APB2PeriphClockCmd 函数,设置 PA1 的输入方式,使用 GPIO_Init 函数即可。这里我们列出 STM32 的 ADC 通道与 GPIO 对应表:



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

	ADC1	ADC2	ADC3
通道0	PAO	PAO	PAO
通道1	PA1	PA1	PA1
通道2	PA2	PA2	PA2
通道3	PA3	PAG	PA3
通道4	PA4	PA4	PF6
通道5	PA5	PA5	PF7
通道6	PA6	PA6	PF8
通道7	PA7	PA7	PF9
通道8	PBO	PBO	PF10
通道9	PB1	PB1	
通道10	PC0	PC0	PC0
通道11	PC1	PC1	PC1
通道12	PC2	PC2	PC2
通道13	PC3	PC3	PC3
通道14	PC4	PC4	
通道15	PC5	PC5	
通道16	温度传感器		
通道17	内部参照电压		

图 22.1.20 ADC 通道与 GPIO 对应表

2)复位 ADC1,同时设置 ADC1 分频因子。

开启 ADC1 时钟之后,我们要复位 ADC1,将 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值之后我们 就可以通过 RCC_CFGR 设置 ADC1 的分频因子。分频因子要确保 ADC1 的时钟(ADCCLK) 不要超过 14Mhz。 这个我们设置分频因子位 6,时钟为 72/6=12MHz,库函数的实现方法是:

RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);

ADC 时钟复位的方法是:

ADC_DeInit(ADC1);

这个函数非常容易理解,就是复位指定的 ADC。

3) 初始化 ADC1 参数,设置 ADC1 的工作模式以及规则序列的相关信息。

在设置完分频因子之后,我们就可以开始 ADC1 的模式配置了,设置单次转换模式、触发 方式选择、数据对齐方式等都在这一步实现。同时,我们还要设置 ADC1 规则序列的相关信息, 我们这里只有一个通道,并且是单次转换的,所以设置规则序列中通道数为 1。这些在库函数 中是通过函数 ADC_Init 实现的,下面我们看看其定义:

void ADC_Init(ADC_TypeDef* ADCx, ADC_InitTypeDef* ADC_InitStruct);

从函数定义可以看出,第一个参数是指定 ADC 号。这里我们来看看第二个参数,跟其他外设 初始化一样,同样是通过设置结构体成员变量的值来设定参数。

typedef struct

{

uint32_t ADC_Mode;

FunctionalState ADC_ScanConvMode;

FunctionalState ADC_ContinuousConvMode;

uint32_t ADC_ExternalTrigConv;

uint32_t ADC_DataAlign;

uint8_t ADC_NbrOfChannel;

}ADC_InitTypeDef;

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

参数 ADC_Mode 故名是以是用来设置 ADC 的模式。前面讲解过,ADC 的模式非常多,包括独立模式,注入同步模式等等,这里我们选择独立模式,所以参数为 ADC_Mode_Independent。 参数 ADC_ScanConvMode 用来设置是否开启扫描模式,因为是单次转换,这里我们选择不开 启值 DISABLE 即可。

参数 ADC_ContinuousConvMode 用来设置是否开启连续转换模式,因为是单次转换模式,所以 我们选择不开启连续转换模式,DISABLE 即可。

参数 ADC_ExternalTrigConv 是用来设置启动规则转换组转换的外部事件,这里我们选择软件触发,选择值为 ADC_ExternalTrigConv_None 即可。

参数 DataAlign 用来设置 ADC 数据对齐方式是左对齐还是右对齐,这里我们选择右对齐方式 ADC_DataAlign_Right。

参数 ADC_NbrOfChannel 用来设置规则序列的长度,这里我们是单次转换,所以值为1即可。通过上面对每个参数的讲解,下面来看看我们的初始化范例:

ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;

ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC 工作模式:独立模式

ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //AD 单通道模式

ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //AD 单次转换模式

ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;

//转换由软件而不是外部触发启动

ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC 数据右对齐

ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //顺序进行规则转换的 ADC 通道的数目 1

ADC_Init(ADC1, & ADC_InitStructure); //根据指定的参数初始化外设 ADCx

5) 使能 ADC 并校准。

在设置完了以上信息后,我们就使能 AD 转换器,执行复位校准和 AD 校准,注意这两步 是必须的!不校准将导致结果很不准确。

使能指定的 ADC 的方法是:

ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的 ADC1

执行复位校准的方法是:

ADC_ResetCalibration(ADC1);

执行 ADC 校准的方法是:

ADC_StartCalibration(ADC1); //开始指定 ADC1 的校准状态

记住,每次进行校准之后要等待校准结束。这里是通过获取校准状态来判断是否校准是否结束。 下面我们一一列出复位校准和 AD 校准的等待结束方法:

while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待复位校准结束

while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校 AD 准结束

6) 读取 ADC 值。

在上面的校准完成之后,ADC 就算准备好了。接下来我们要做的就是设置规则序列1里面的通道,采样顺序,以及通道的采样周期,然后启动 ADC 转换。在转换结束后,读取 ADC 转换结果值就是了。这里设置规则序列通道以及采样周期的函数是:

void ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel,

uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime);

我们这里是规则序列中的第1个转换,同时采样周期为239.5,所以设置为:

ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);

软件开启 ADC 转换的方法是:

STM32F1 开发指南(库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);//使能指定的 ADC1 的软件转换启动功能 开启转换之后,就可以获取转换 ADC 转换结果数据,方法是:

ADC GetConversionValue(ADC1);

同时在 AD 转换中,我们还要根据状态寄存器的标志位来获取 AD 转换的各个状态信息。库函 数获取 AD 转换的状态信息的函数是:

FlagStatus ADC_GetFlagStatus(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_FLAG)

比如我们要判断 ADC1d 的转换是否结束,方法是:

while(!ADC GetFlagStatus(ADC1, ADC FLAG EOC));//等待转换结束

这里还需要说明一下 ADC 的参考电压, 战舰 STM32 开发板使用的是 STM32F103ZET6, 该芯片有外部参考电压: Vref-和 Vref+, 其中 Vref-必须和 VSSA 连接在一起, 而 Vref+的输入 范围为: 2.4~VDDA。战舰 STM23 开发板通过 P7 端口,设置 Vref-和 Vref+设置参考电压,默 认的我们是通过跳线帽将 Vref-接到 GND, Vref+接到 VDDA,参考电压就是 3.3V。如果大家想 自己设置其他参考电压,将你的参考电压接在 Vref-和 Vref+上就 OK 了。本章我们的参考电压 设置的是 3.3V。

通过以上几个步骤的设置,我们就能正常的使用 STM32 的 ADC1 来执行 AD 转换操作了。

22.2 硬件设计

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 **DS**0
- 2) TFTLCD 模块
- 3) ADC
- 4) 杜邦线

前面 2 个均已介绍过, 而 ADC 属于 STM32 内部资源, 实际上我们只需要软件设置就可以 正常工作,不过我们需要在外部连接其端口到被测电压上面。本章,我们通过 ADC1 的通道 1 (PA1) 来读取外部电压值, 战舰 STM32 开发板没有设计参考电压源在上面, 但是板上有几个 可以提供测试的地方: 1, 3.3V 电源。2, GND。3, 后备电池。注意: 这里不能接到板上 5V 电源上去测试,这可能会烧坏 ADC!。

因为要连接到其他地方测试电压,所以我们需要1跟杜邦线,或者自备的连接线也可以, 一头插在多功能端口 P14 的 ADC 插针上(与 PA1 连接),另外一头就接你要测试的电压点(确 保该电压不大于 3.3V 即可)。

22.3 软件设计

打开我们的 ADC 转换实验,可以看到工程中多了一个 adc.c 文件和 adc.h 文件。同时 ADC 相关的库函数是在 stm32f10x_adc.c 文件和 stm32f10x_adc.h 文件中。

打开 adc.c,可以看到代码如下:

//初始化 ADC

//这里我们仅以规则通道为例

//我们默认将开启通道 0~3

void Adc Init(void)

{ ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA |

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)					
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程					
RCC_	APB2Periph_ADC1 , ENABLE); //使能 ADC1 通道时钟					
RCC_	ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //设置 ADC 分频因子 6					
	//72M/6=12,ADC 最大时间不能超过 14M					
//PA1	作为模拟通道输入引脚					
GPIO.	_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_1;					
GPIO	_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;//模拟输入					
GPIO.	_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOA.1					
ADC_ ADC_ ADC_ ADC_ ADC_ ADC_ ADC_ ADC_	DeInit(ADC1); //复位 ADC1,将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值 InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC 独立模式 InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //单波转换模式 InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //单次转换模式 InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//转换由 //软件而不是外部触发启动 InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC 数据右对齐 InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //顺序进行规则转换的 ADC 通道的数目 Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根据指定的参数初始化外设 ADCx Cmd(ADC1, ENABLE): //使能指定的 ADC1					
ADC	ResetCalibration(ADC1): //开启复位校准					
while	ADC GetResetCalibrationStatus(ADC1)): //等待复位校准结束					
ADC	StartCalibration(ADC1): //开启 AD 校准					
while	ADC GetCalibrationStatus(ADC1)): //等待校准结束					
}						
//获得 AD	C 值					
//ch:通道值	ī 0~3					
u16 Get_A	dc(u8 ch)					
{						
//设置 ADC_	//设置指定 ADC 的规则组通道,设置它们的转化顺序和采样时间 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5); //通道 1,规则采样顺序值为 1,采样时间为 239.5 周期					
ADC_	ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能软件转换功能					
while	!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC));//等待转换结束					
return	ADC_GetConversionValue(ADC1); //返回最近一次 ADC1 规则组的转换结果					
}						
u16 Get_A {	dc_Average(u8 ch,u8 times)					
u32 te	mp_val=0;					
u8 t;						
for(t=	0;t <times;t++)< th=""></times;t++)<>					
{ te	emp_val+=Get_Adc(ch);					
d	elay_ms(5);					
}						
return	temp_val/times;					

}

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

此部分代码就 3 个函数, Adc Init 函数用于初始化 ADC1。这里基本上是按我们上面的步 骤来初始化的,我们仅开通了1个通道,即通道1。第二个函数Get Adc,用于读取某个通道 的 ADC 值,例如我们读取通道 1 上的 ADC 值,就可以通过 Get_Adc(1)得到。最后一个函 数 Get_Adc_Average,用于多次获取 ADC 值,取平均,用来提高准确度。

接下来看看 main.c 的代码如下: int main(void) { u16 adcx; float temp; //延时函数初始化 delay_init(); NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 2); //设置 NVIC 中断分组 2 uart init(115200); //串口初始化波特率为 115200 LED Init(); //LED 端口初始化 LCD_Init(); //LCD 初始化 //ADC 初始化 Adc_Init(); POINT_COLOR=RED; //设置字体为红色 LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"WarShip STM32"); LCD ShowString(60,70,200,16,16,"ADC TEST"); LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK"); LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/14"); //显示提示信息 POINT_COLOR=BLUE; //设置字体为蓝色 LCD ShowString(60,130,200,16,16,"ADC CH0 VAL:"); LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"ADC_CH0_VOL:0.000V"); while(1) { adcx=Get Adc Average(ADC Channel 1,10); LCD_ShowxNum(156,130,adcx,4,16,0);//显示 ADC 的值 temp=(float)adcx*(3.3/4096); adcx=temp; LCD_ShowxNum(156,150,adcx,1,16,0);//显示电压值 temp-=adcx; temp*=1000; LCD ShowxNum(172,150,temp,3,16,0X80); LED0=!LED0; delay_ms(250); }

}

此部分代码,我们在 TFTLCD 模块上显示一些提示信息后,将每隔 250ms 读取一次 ADC 通道 0 的值,并显示读到的 ADC 值(数字量),以及其转换成模拟量后的电压值。同时控制 LED0 闪烁,以提示程序正在运行。



22.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,可以看到 LCD 显示如图 22.4.1 所示:



图 22.4.1 ADC 实验实际测试图

上图中,我们是将 ADC 和 TPAD 连接在一起,可以看到 TPAD 信号电平为 3V 左右,这是 因为存在上拉电阻 R41 的缘故。

同时伴随 DS0 的不停闪烁,提示程序在运行。大家可以试试用杜邦线连接 PA1 到其他地方, 看看电压值是否准确?但是一定别接到 5V 上面,否则可能烧坏 ADC!

通过这一章的学习,我们了解了 STM32 ADC 的使用,但这仅仅是 STM32 强大的 ADC 功能的一小点应用。STM32 的 ADC 在很多地方都可以用到,其 ADC 的 DMA 功能是很不错的,建议有兴趣的大家深入研究下 STM32 的 ADC,相信会给你以后的开发带来方便。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第二十三章 内部温度传感器实验

本章我们将向大家介绍 STM32F1 的内部温度传感器。在本章中,我们将利用 STM32F1 的内部温度传感器来读取温度值,并在 TFTLCD 模块上显示出来。本章分为如下几个部分:

23.1 STM32 内部温度传感器简介

23.2 硬件设计

23.3 软件设计

23.4 下载验证

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

23.1 STM32 内部温度传感器简介

STM32 有一个内部的温度传感器,可以用来测量 CPU 及周围的温度(TA)。该温度传感器 在内部和 ADCx_IN16 输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值。温度传感 器模拟输入推荐采样时间是 17.1 µ s。 STM32 的内部温度传感器支持的温度范围为: -40~125 度。精度比较差,为±1.5℃左右。

STM32 内部温度传感器的使用很简单,只要设置一下内部 ADC,并激活其内部通道就差 不多了。关于 ADC 的设置,我们在第十八章已经进行了详细的介绍,这里就不再多说。接下 来我们介绍一下和温度传感器设置相关的2个地方。

第一个地方,我们要使用 STM32 的内部温度传感器,必须先激活 ADC 的内部通道,这里 通过 ADC_CR2 的 AWDEN 位(bit23)设置。设置该位为 1 则启用内部温度传感器。

第二个地方, STM32的内部温度传感器固定的连接在 ADC 的通道 16 上, 所以, 我们在设置好 ADC 之后只要读取通道 16 的值, 就是温度传感器返回来的电压值了。根据这个值, 我们就可以计算出当前温度。计算公式如下:

T ($^{\circ}$ C) ={ (V25-Vsense) /Avg_Slope}+25

上式中:

V25=Vsense 在 25 度时的数值(典型值为: 1.43)。

Avg_Slope=温度与 Vsense 曲线的平均斜率(单位为 mv/℃或 uv/℃)(典型值为 4.3Mv/℃)。

利用以上公式,我们就可以方便的计算出当前温度传感器的温度了。

现在,我们就可以总结一下 STM32 内部温度传感器使用的步骤了,如下:

1) 设置 ADC,开启内部温度传感器。

关于如何设置 ADC, 上一节已经介绍了, 我们采用与上一节相似的设置。不同的是上一节 温度传感器是读取外部通道的值, 而内部温度传感器相当与把通道端口连接在内部温度传感器 上。所以这里, 我们要开启内部温度传感器功能:

ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);

2) 读取通道 16 的 AD 值, 计算结果。

在设置完之后,我们就可以读取温度传感器的电压值了,得到该值就可以用上面的公式计算温度值。从上个实验的 ADC 通道与 GPIO 对应表(图 22.1.20 ADC 通道与 GPIO 对应表)可以知道,内部温度传感器是通过对应的是 ADC 的通道 16。其它的跟上一节的讲解是一样的。

23.2 硬件设计

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) TFTLCD 模块
- 3) ADC
- 4) 内部温度传感器

前三个之前均有介绍,而内部温度传感器也是在 STM32 内部,不需要外部设置,我们只需要软件设置就 OK 了。

23.3 软件设计

打开内部温度传感器实验工程,可以看到文件中多了一个 tsensor.c 文件和 tsensor.h 文件。

```
ALIENTEK
```

```
STM32F1 开发指南 (库函数版)
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
```

tsensor.c 文件中有三个函数分别为 T_Adc_Init, T_Get_Temp, T_Get_Adc_Average.这三个函数的作用跟上章 ADC 实验基本是一样的。不同的是在 Adc_Init 函数中设置为开启内部温度传感器模式,代码如下:

void T_Adc_Init(void) //ADC 通道初始化

{

ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //使能 GPIOA,ADC1 通道时钟 RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //分频因子 6 时钟为 72M/6=12MHz ADC_DeInit(ADC1); //将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值

ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC 独立模式 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //模数转换:单通道模式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //单次转换模式 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //软件触发 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC 数据右对齐 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //顺序进行规则转换的 ADC 通道的数目 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根据指定的参数初始化 ADCx

ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);	//开启内部温度传感器
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);	//使能指定的 ADC1
ADC_ResetCalibration(ADC1);	//重置指定的 ADC1 的复位寄存器
$while (ADC_GetResetCalibrationStatus (ADC1)); \\$	//等待教主年完成
ADC_StartCalibration(ADC1);	//AD 校准
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));	//等待校准完成

}

这部分代码与上一章的 Adc_Init 代码几乎一摸一样,去掉外部 IO 初始化,同时在函数里面增加了如下代码开启温度传感器:

ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); //开启内部温度传感器

我们还在 tsensor.c 里面添加了 Get_Temprate 函数,用来获取温度值,也就是把采集到的电 压根据计算公式转换为温度值,得出来的温度值扩大了 100 倍。Get_Temprate 函数代码如下: //得到温度值 //返回值:温度值(扩大了 100 倍,单位:℃.) short Get_Temprate(void) //获取内部温度传感器温度值 { u32 adcx; short result; double temperate;

adcx=T_Get_Adc_Average(ADC_Channel_16,20); //读取通道 16,20 次取平均 temperate=(float)adcx*(3.3/4096); //电压值

temperate=(1.43-temperate)/0.0043+25; //转换为温度值

```
result=temperate*=100; //扩大 100 倍.
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

return result;

}

接着打开 tsensor.h 可以看到,相比 ADC 实验,我们也只增加了一句,就是宏定义多增加了一个温度传感器通道 ADC_CH_TEMP。接下来我们就可以开始读取温度传感器的电压了。在 main.c 文件里面我们的 main 函数代码如下:

int main(void) { u16 adcx; float temp; float temperate; //延时函数初始化 delay_init(); NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 2); //设置 NVIC 中断分组 2 uart init(115200); //串口初始化波特率为 115200 //LED 端口初始化 LED Init(); LCD_Init(); //LCD 初始化 //ADC 初始化 T_Adc_Init(); POINT COLOR=RED;//设置字体为红色 LCD ShowString(60,50,200,16,16,"WarShip STM32"); LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"Temperature TEST"); LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK"); LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2015/9/7"); //显示提示信息 POINT COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色 LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"TEMP_VAL:"); LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"TEMP_VOL:0.000V"); LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"TEMPERATE:00.00C"); while(1) { temp=Get_Temprate(); //得到温度值 if(temp<0) { temp=-temp; LCD ShowString(30+10*8,140,16,16,16,"-"); //显示负号 }else LCD ShowString(30+10*8,140,16,16,16,""); //无符号 LCD_ShowxNum(30+11*8,140,temp/100,2,16,0); //显示整数部分 LCD_ShowxNum(30+14*8,140,temp%100,2,16,0X80); //显示小数部分 LED0=!LED0; delay_ms(250); }

}

这里同上一章的主函数也大同小异,上面的代码将温度传感器得到的电压值,换算成温度 值。然后,我们在 TFTLCD 模块上显示出来。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

代码设计部分就为大家讲解到这里,下面我们开始下载验证。

23.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,可以看到 LCD 显示如图 23.4.1 所示:

WarShip STM32 Temperature TEST ATOM@ALIENTEK 2015/1/14 TEMPERATE: 31.73C

图 23.4.1 内部温度传感器实验测试图

伴随 DS0 的不停闪烁,提示程序在运行。大家可以看看你的温度值与实际是否相符合(因为芯片会发热,一般会比实际温度稍高一些)。



第二十四章 光敏传感器实验

本章我们将向大家介绍战舰 STM32F103 自带的一个光敏传感器,本章还是要用到 ADC 采 集,通过 ADC 采集电压,获取光敏传感器的电阻变化,从而得出环境光线的变化,并在 TFTLCD 上面显示出来。本章将分为如下几个部分:

24.1 光敏传感器简介

24.2 硬件设计

24.3 软件设计

24.4 下载验证

24.1 光敏传感器简介

光敏传感器是最常见的传感器之一,它的种类繁多,主要有:光电管、光电倍增管、光敏 电阻、光敏三极管、太阳能电池、红外线传感器、紫外线传感器、光纤式光电传感器、色彩传 感器、CCD 和 CMOS 图像传感器等。光传感器是目前产量最多、应用最广的传感器之一,它 在自动控制和非电量电测技术中占有非常重要的地位。

光敏传感器是利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器,它的敏感波长在可见光波长 附近,包括红外线波长和紫外线波长。光传感器不只局限于对光的探测,它还可以作为探测元 件组成其他传感器,对许多非电量进行检测,只要将这些非电量转换为光信号的变化即可。

战舰 STM32F103 板载了一个光敏二极管(光敏电阻),作为光敏传感器,它对光的变化非常敏感。光敏二极管也叫光电二极管。光敏二极管与半导体二极管在结构上是类似的,其管芯是一个具有光敏特征的 PN 结,具有单向导电性,因此工作时需加上反向电压。无光照时,有很小的饱和反向漏电流,即暗电流,此时光敏二极管截止。当受到光照时,饱和反向漏电流大大增加,形成光电流,它随入射光强度的变化而变化。当光线照射 PN 结时,可以使 PN 结中产生电子一空穴对,使少数载流子的密度增加。这些载流子在反向电压下漂移,使反向电流增加。因此可以利用光照强弱来改变电路中的电流。

利用这个电流变化,我们串接一个电阻,就可以转换成电压的变化,从而通过 ADC 读取 电压值,判断外部光线的强弱。

本章,我们利用 ADC3 的通道 6 (PF8) 来读取光敏二极管电压的变化,从而得到环境光线的变化,并将得到的光线强度,显示在 TFTLCD 上面。关于 ADC 的介绍,前面两章已经有详细介绍了,这里我们就不再细说了。

24.2 硬件设计

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) TFTLCD 模块
- 3) ADC
- 4) 光敏传感器

前三个之前均有介绍,光敏传感器与 STM32F1 的连接如图 24.2.1 所示:



图 24.2.1 光敏传感器与 STM32F1 连接示意图

图中,LS1 是光敏二极管(实物在开发板摄像头接口右侧),R34 为其提供反向电压,当环 境光线变化时,LS1 两端的电压也会随之改变,从而通过 ADC3_IN6 通道,读取 LIGHT_SENSOR (PF8)上面的电压,即可得到环境光线的强弱。光线越强,电压越低,光线越暗,电压越高。

24.3 软件设计

打开本章实验工程可以看到,我们在 HARDWARE 分组下面添加了新的文件 lsens.c,同时 将头文件 lsens.h 路径加入到头文件包含路径中。

```
打开 lsens.c, 代码如下:
//初始化光敏传感器
void Lsens_Init(void)
{
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOF, ENABLE);//使能 PORTF 时钟
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 8;//PF8 anolog 输入
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
                                                    //模拟输入引脚
   GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
    Adc3_Init();}
//读取 Light Sens 的值
//0~100:0,最暗;100,最亮
u8 Lsens Get Val(void)
{
    u32 temp_val=0;
    u8 t;
    for(t=0;t<LSENS_READ_TIMES;t++)</pre>
    {
                                               //读取 ADC 值
        temp_val+=Get_Adc3(LSENS_ADC_CHX);
        delay_ms(5);
    }
    temp_val/=LSENS_READ_TIMES;
                                                //得到平均值
   if(temp val>4000)temp val=4000;
    return (u8)(100-(temp_val/40));
}
```

这里就 2 个函数,其中: Lsens_Init 用于初始化光敏传感器,其实就是初始化 PF8 为模拟 输入,然后通过 Adc3_Init 函数初始化 ADC3。Lsens_Get_Val 函数用于获取当前光照强度,该 函数通过 Get_Adc3 得到 ADC3_CH6 转换的电压值,经过简单量化后,处理成 0~100 的光强值。0 对应最暗,100 对应最亮。

头文件 lsens.h 内容比较简单,主要是一些函数申明以及宏定义敞亮,这里我们就不多说了。 接下来我们打开 adc.c,可以看到我们添加了 Adc3_Init 和 Get_Adc3 两个函数。Adc3_Init 函数和 ADC_Init 函数几乎是一模一样,但是没有设置对应 IO 为模拟输入,因为这个在 Lsens_Init 函数已经实现。Get_Adc3 用于获取 ADC3 某个通道的转换结果。

最后我们来看看主函数内容:

```
int main(void)
{
    u8 adcx;
    delay_init(); //延时函数初始化
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2
    uart_init(115200); //串口初始化为 115200
```

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
LED_Init();	//初始化与 LED 连接的硬件接口
LCD_Init();	//初始化 LCD
Lsens_Init();	//初始化光敏传感器
POINT_COLOR=RE	D;//设置字体为红色
//显示提示信息	
LCD_ShowString(30	,50,200,16,16,"WarShip STM32");
LCD_ShowString(30	,70,200,16,16,"LSENS TEST");
LCD_ShowString(30	,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30	,110,200,16,16,"2015/1/14");
POINT_COLOR=BL	UE;//设置字体为蓝色
LCD_ShowString(30	,130,200,16,16,"LSENS_VAL:");
while(1)	
{	
adcx=Lsens_Get	_Val();
LCD_ShowxNu	m(30+10*8,130,adcx,3,16,0);//显示 ADC 的值
LED0=!LED0;	
delay_ms(250);	
}	
}	
LCD_ShowString(30 LCD_ShowString(30 POINT_COLOR=BL LCD_ShowString(30 while(1) { adcx=Lsens_Get LCD_ShowxNu LED0=!LED0; delay_ms(250); } }	<pre>,70,200,16,16,"LSENS TEST"); ,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK"); ,110,200,16,16,"2015/1/14"); UE;//设置字体为蓝色 ,130,200,16,16,"LSENS_VAL:"); =_Val(); m(30+10*8,130,adcx,3,16,0);//显示 ADC 的值</pre>

此部分代码也比较简单,初始化各个外设之后,进入死循环,通过 Lsens_Get_Val 获取光 敏传感器得到的光强值(0~100),并显示在 TFTLCD 上面。

代码设计部分就为大家讲解到这里,下面我们开始下载验证。

24.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32F103 上,可以看到 LCD 显示如图 24.4.1 所示:



图 24.4.1 光敏传感器实验测试图

伴随 DS0 的不停闪烁,提示程序在运行。此时,我们可以通过给 LS1 不同的光照强度,来 观察 LSENS_VAL 值的变化,光照越强,该值越大,光照越弱,该值越小。



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第二十五章 DAC 实验

上两章,我们介绍了 STM32 的 ADC 使用,本章我们将向大家介绍 STM32 的 DAC 功能。 在本章中,我们将利用按键(或 USMART)控制 STM32 内部 DAC 模块的通道 1 来输出电压, 通过 ADC1 的通道 1 采集 DAC 的输出电压,在 LCD 模块上面显示 ADC 获取到的电压值以及 DAC 的设定输出电压值等信息。本章将分为如下几个部分:

25.1 STM32 DAC 简介

25.2 硬件设计

25.3 软件设计

25.4 下载验证

25.1 STM32 DAC 简介

大容量的 STM32F103 具有内部 DAC, 战舰 STM32 选择的是 STM32F103ZET6 属于大容量 产品,所以是带有 DAC 模块的。

STM32的 DAC 模块(数字/模拟转换模块)是 12 位数字输入,电压输出型的 DAC。DAC 可以配置为 8 位或 12 位模式,也可以与 DMA 控制器配合使用。DAC 工作在 12 位模式时,数据可以设置成左对齐或右对齐。DAC 模块有 2 个输出通道,每个通道都有单独的转换器。在双 DAC 模式下,2 个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新 2 个通道的输出。DAC 可以通过引脚输入参考电压 VREF+以获得更精确的转换结果。

- STM32的 DAC 模块主要特点有:
- ① 2个 DAC 转换器:每个转换器对应1个输出通道
- ② 8 位或者 12 位单调输出
- ③ 12 位模式下数据左对齐或者右对齐
- ④ 同步更新功能
- ⑤ 噪声波形生成
- ⑥ 三角波形生成
- ⑦ 双 DAC 通道同时或者分别转换
- ⑧ 每个通道都有 DMA 功能
- 单个 DAC 通道的框图如图 25.1.1 所示:



图 25.1.1 DAC 通道模块框图

图中 VDDA 和 VSSA 为 DAC 模块模拟部分的供电,而 Vref+则是 DAC 模块的参考电压。

DAC_OUTx 就是 DAC 的输出通道了(对应 PA4 或者 PA5 引脚)。

从图 25.1.1 可以看出, DAC 输出是受 DORx 寄存器直接控制的, 但是我们不能直接往 DORx 寄存器写入数据, 而是通过 DHRx 间接的传给 DORx 寄存器, 实现对 DAC 输出的控制。前面 我们提到, STM32 的 DAC 支持 8/12 位模式, 8 位模式的时候是固定的右对齐的, 而 12 位模式 又可以设置左对齐/右对齐。单 DAC 通道 x, 总共有 3 种情况:

- ① 8 位数据右对齐:用户将数据写入 DAC_DHR8Rx[7:0]位(实际是存入 DHRx[11:4]位)。
- ② 12 位数据左对齐:用户将数据写入 DAC_DHR12Lx[15:4]位(实际是存入 DHRx[11:0] 位)。
- ③ 12 位数据右对齐:用户将数据写入 DAC_DHR12Rx[11:0]位(实际是存入 DHRx[11:0]位)。

我们本章使用的就是单 DAC 通道 1,采用 12 位右对齐格式,所以采用第③种情况。

如果没有选中硬件触发(寄存器 DAC_CR1 的 TENx 位置'0'),存入寄存器 DAC_DHRx 的数据会在一个 APB1 时钟周期后自动传至寄存器 DAC_DORx。如果选中硬件触发(寄存器 DAC_CR1 的 TENx 位置'1'),数据传输在触发发生以后 3 个 APB1 时钟周期后完成。一旦

数据从 DAC_DHRx 寄存器装入 DAC_DORx 寄存器, 在经过时间 **tsettling**之后, 输出即有效,

这段时间的长短依电源电压和模拟输出负载的不同会有所变化。我们可以从 STM32F103ZET6

的数据手册查到**tsettling**的典型值为 3us,最大是 4us。所以 DAC 的转换速度最快是 250K 左 右。

本章我们将不使用硬件触发(TEN=0),其转换的时间框图如图 25.1.2 所示:



图 25.1.2 TEN=0 时 DAC 模块转换时间框图

当 DAC 的参考电压为 Vref+的时候,DAC 的输出电压是线性的从 0~Vref+,12 位模式下 DAC 输出电压与 Vref+以及 DORx 的计算公式如下:

接下来,我们介绍一下要实现 DAC 的通道 1 输出,需要用到的一些寄存器。首先是 DAC 控制寄存器 DAC_CR,该寄存器的各位描述如图 25.1.3 所示:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	保留		DMAEN2		MAMP2	[3:0]		WAVE2	[2:0]	TS	EL2[2:	0]	TEN2	B0FF2	EN2
			rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	保留		DMAEN1		MAMP 1	13:0]		WAVE1	[2:0]	TS	EL1[2:	0]	TEN1	B0FF1	EN1
			rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

图 25.1.3 寄存器 DAC_CR 各位描述

DAC_CR 的低 16 位用于控制通道 1, 而高 16 位用于控制通道 2, 我们这里仅列出比较重要的最低 8 位的详细描述, 如图 25.1.4 所示:

位7:6	WAVE1[1:0]: DAC通道1噪声/三角波生成使能 (DAC channel1 noise/triangle wave generation enable)								
	该2位中软件设置和清除。								
	00: 关闭波形生成:								
	10: 使能噪声波形发生器:								
	1x: 使能三角波发生器。								
位5:3	TSEL1[2:0]: DAC通道1触发选择 (DAC channel1 trigger selection)								
	该位用于选择DAC通道1的外部触发事件。								
	000: TIM6 TRGO事件:								
	001:对于互联型产品是TIM3 TRGO事件,对于大容量产品是TIM8 TRGO事件;								
	010: TIM7 TRGO事件;								
	011: TIM5 TRGO事件;								
	100: TIM2 TRGO事件;								
	101: TIM4 TRGO事件;								
	110: 外部中断线9;								
	111: 软件触发。								
	注意: 该位只能在TEN1=1(DAC通道1触发使能)时设置。								
位2	TEN1: DAC通道1触发使能 (DAC channel1 trigger enable)								
	该位由软件设置和清除,用来使能/关闭DAC通道1的触发。								
	0:关闭DAC通道1触发,写入寄存器DAC_DHRx的数据在1个APB1时钟周期后传入寄存器								
	DAC_DOR1;								
	1: 使能DAC通道1触发,写入寄存器DAC_DHRx的数据在3个APB1时钟周期后传入寄存器								
	DAC_DORT。 计查 加里选择放供轴管								
	寄存器DAC_DOR1。								
位1	BOFF1:关闭DAC通道1输出缓存 (DAC channel1 output buffer disable)								
	该位由软件设置和清除,用来使能/关闭DAC通道1的输出缓存。								
	0: 使能DAC通道1输出缓存;								
	1: 关闭DAC通道1输出缓存。								
位0	EN1: DAC通道1使能 (DAC channel1 enable)								
	该位由软件设置和清除,用来使能/失能DAC通道1。								
	0: 关闭DAC通道1;								
	1: 使能DAC通道1。								

图 25.1.4 寄存器 DAC_CR 低八位详细描述

首先,我们来看 DAC 通道 1 使能位(EN1),该位用来控制 DAC 通道 1 使能的,本章我们 就是用的 DAC 通道 1,所以该位设置为 1。

再看关闭 DAC 通道 1 输出缓存控制位 (BOFF1), 这里 STM32 的 DAC 输出缓存做的有些不好,如果使能的话,虽然输出能力强一点,但是输出没法到 0,这是个很严重的问题。所以本章我们不使用输出缓存。即设置该位为 1。

DAC 通道 1 触发使能位(TEN1),该位用来控制是否使用触发,里我们不使用触发,所以 设置该位为 0。

DAC 通道1 触发选择位(TSEL1[2:0]),这里我们没用到外部触发,所以设置这几个位为0 就行了。

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

DAC 通道1噪声/三角波生成使能位(WAVE1[1:0]),这里我们同样没用到波形发生器,故也设置为0即可。

DAC 通道 1 屏蔽/幅值选择器(MAMP[3:0]),这些位仅在使用了波形发生器的时候有用,本章没有用到波形发生器,故设置为 0 就可以了。

最后是 DAC 通道 1 DMA 使能位(DMAEN1),本章我们没有用到 DMA 功能,故还是设置为 0。

通道 2 的情况和通道 1 一模一样,这里就不不细说了。在 DAC_CR 设置好之后,DAC 就可以正常工作了,我们仅需要再设置 DAC 的数据保持寄存器的值,就可以在 DAC 输出通道得到你想要的电压了(对应 IO 口设置为模拟输入)。本章,我们用的是 DAC 通道 1 的 12 位右对 齐数据保持寄存器:DAC_DHR12R1,该寄存器各位描述如图 25.1.5 所示:



图 25.1.5 寄存器 DAC_DHR12R1 各位描述

该寄存器用来设置 DAC 输出,通过写入 12 位数据到该寄存器,就可以在 DAC 输出通道 1 (PA4)得到我们所要的结果。

通过以上介绍,我们了解了 STM32 实现 DAC 输出的相关设置,本章我们将使用库函数的 方法来设置 DAC 模块的通道 1 来输出模拟电压,其详细设置步骤如下:

1) 开启 PA 口时钟,设置 PA4 为模拟输入。

STM32F103ZET6 的 DAC 通道 1 在 PA4 上,所以,我们先要使能 PORTA 的时钟,然后设置 PA4 为模拟输入。DAC 本身是输出,但是为什么端口要设置为模拟输入模式呢?因为一但 使能 DACx 通道之后,相应的 GPIO 引脚 (PA4 或者 PA5) 会自动与 DAC 的模拟输出相连,设置为输入,是为了避免额外的干扰。

使能 GPIOA 时钟:

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能 PORTA 时钟 设置 PA1 为模拟输入只需要设置初始化参数即可:

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入

2) 使能 DAC1 时钟。

同其他外设一样,要想使用,必须先开启相应的时钟。STM32的 DAC 模块时钟是由 APB1 提供的,所以我们调用函数 RCC_APB1PeriphClockCmd()设置 DAC 模块的时钟使能。

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE); //使能 DAC 通道时钟 3) 初始化 DAC,设置 DAC 的工作模式。

该部分设置全部通过 DAC_CR 设置实现,包括:DAC 通道1使能、DAC 通道1输出缓存 关闭、不使用触发、不使用波形发生器等设置。这里 DMA 初始化是通过函数 DAC_Init 完成 的:

void DAC_Init(uint32_t DAC_Channel, DAC_InitTypeDef* DAC_InitStruct) 跟前面一样,首先我们来看看参数设置结构体类型 DAC_InitTypeDef 的定义:

typedef struct

{

uint32_t DAC_Trigger;

uint32_t DAC_WaveGeneration;

uint32_t DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude;

uint32_t DAC_OutputBuffer;

}DAC_InitTypeDef;

这个结构体的定义还是比较简单的,只有四个成员变量,下面我们一一讲解。

第一个参数 DAC_Trigger 用来设置是否使用触发功能,前面已经讲解过这个的含义,这里我们不是用触发功能,所以值为 DAC_Trigger_None。

第二个参数 DAC_WaveGeneratio 用来设置是否使用波形发生,这里我们前面同样讲解过不使用。所以值为 DAC_WaveGeneration_None。

第三个参数 DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude 用来设置屏蔽/幅值选择器,这个变量只在使用波形发生器的时候才有用,这里我们设置为0即可,值为 DAC_LFSRUnmask_Bit0。

第四个参数 DAC_OutputBuffer 是用来设置输出缓存控制位,前面讲解过,我们不使用输出缓存,

所以值为 DAC_OutputBuffer_Disable。到此四个参数设置完毕。看看我们的实例代码:

DAC_InitTypeDef DAC_InitType;

DAC_InitType.DAC_Trigger=DAC_Trigger_None; //不使用触发功能 TEN1=0

DAC_InitType.DAC_WaveGeneration=DAC_WaveGeneration_None;//不使用波形发生

DAC_InitType.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude=DAC_LFSRUnmask_Bit0;

DAC_InitType.DAC_OutputBuffer=DAC_OutputBuffer_Disable; //DAC1 输出缓存关闭

DAC_Init(DAC_Channel_1,&DAC_InitType); //初始化 DAC 通道 1

4) 使能 DAC 转换通道

初始化 DAC 之后,理所当然要使能 DAC 转换通道,库函数方法是:

DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE); // 使能 DAC1

5) 设置 DAC 的输出值。

通过前面 4 个步骤的设置, DAC 就可以开始工作了, 我们使用 12 位右对齐数据格式, 所 以我们通过设置 DHR12R1, 就可以在 DAC 输出引脚(PA4)得到不同的电压值了。库函数的 函数是:

DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0);

第一个参数设置对齐方式,可以为 12 位右对齐 DAC_Align_12b_R, 12 位左对齐

DAC_Align_12b_L 以及 8 位右对齐 DAC_Align_8b_R 方式。

第二个参数就是 DAC 的输入值了,这个很好理解,初始化设置为 0。

这里,还可以读出 DAC 的数值,函数是:

DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1);

设置和读出一一对应很好理解,这里就不多讲解了。

最后,再提醒一下大家,本例程,我们使用的是 3.3V 的参考电压,即 Vref+连接 VDDA。 通过以上几个步骤的设置,我们就能正常的使用 STM32 的 DAC 通道 1 来输出不同的模拟 电压了。

25.2 硬件设计

本章用到的硬件资源有:



1)指示灯 DS0

- 2) WK_UP 和 KEY1 按键
- 3) 串口
- 4) TFTLCD 模块
- 5) ADC
- 6) DAC

本章,我们使用 DAC 通道 1 输出模拟电压,然后通过 ADC1 的通道 1 对该输出电压进行 读取,并显示在 LCD 模块上面,DAC 的输出电压,我们通过按键(或 USMART)进行设置。

我们需要用到 ADC 采集 DAC 的输出电压,所以需要在硬件上把他们短接起来。ADC 和 DAC 的连接原理图如图 25.2.1 所示:



图 25.2.1 ADC、DAC 与 STM32 连接原理图

注意: STM_DAC 和 GBC_KEY 共用 PA4,所以,如果您的开发板 ATK MODULE 位置插 了其他模块,那么可能影响 DAC 的输出结果,建议在做 DAC 实验的时候,ATK MODULE 位 置,不要插任何其他模块。

P10 是多功能端口,我们只需要通过跳线帽短接 P10 的 ADC 和 DAC,就可以开始做本章 实验了。如图 25.2.2 所示:



图 25.2.2 硬件连接示意图

25.3 软件设计

打开光盘的 DAC 实验可以看到,项目中添加了 dac.c 文件以及头文件 dac.h。同时, dac 相关的函数分布在固件库文件 stm32f10x_dac.c 文件和 stm32f10x_dac.h 头文件中。

打开 dac.c, 代码如下:



STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
#include "dac.h"
//DAC 通道1输出初始化
void Dac1 Init(void)
{
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   DAC_InitTypeDef DAC_InitType;
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA, ENABLE ); //①使能 PA 时钟
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE); //②使能DAC时钟
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
                                                          // 端口配置
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
                                                          //模拟输入
   GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
   GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
                                                          //①初始化 GPIOA
   GPIO SetBits(GPIOA,GPIO Pin 4) ;
                                                          //PA.4 输出高
                                                          //不使用触发功能
   DAC_InitType.DAC_Trigger=DAC_Trigger_None;
   DAC_InitType.DAC_WaveGeneration=DAC_WaveGeneration_None;//不使用波形发生
   DAC_InitType.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude=DAC_LFSRUnmask_Bit0;
   DAC InitType.DAC OutputBuffer=DAC OutputBuffer Disable; //DAC1 输出缓存关
   DAC_Init(DAC_Channel_1,&DAC_InitType);
                                            //③初始化 DAC 通道 1
   DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
                                            //④使能 DAC1
   DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0);
                                            //⑤12 位右对齐,设置 DAC 初始值
}
//设置通道1输出电压
//vol:0~3300,代表 0~3.3V
void Dac1_Set_Vol(u16 vol)
{
   float temp=vol;
   temp/=1000;
   temp=temp*4096/3.3;
   DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,temp);// 12 位右对齐设置 DAC 值
}
```

此部分代码就 2 个函数, Dac1_Init 函数用于初始化 DAC 通道 1。步骤①~⑤基本上是按我 们上面的步骤来初始化的,经过这个初始化之后,我们就可以正常使用 DAC 通道 1 了。第二 个函数 Dac1_Set_Vol,用于设置 DAC 通道 1 的输出电压,通过 USMART 调用该函数,就可以 随意设置 DAC 通道 1 的输出电压了。

接下来我们看看 main 函数如下:

int main(void)
{
 u16 adcx;
 float temp;
 u8 t=0;

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
u16 dacval=0;
u8 key;
                        //延时函数初始化
delay_init();
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置 NVIC 中断分组 2
uart_init(115200);
                        //串口初始化波特率为 115200
                        //初始化按键程序
KEY_Init();
LED Init();
                        //LED 端口初始化
                        //LCD 初始化
LCD Init();
usmart_dev.init(72);
                        //初始化 USMART
Adc_Init();
                        //ADC 初始化
                        //DAC 初始化
Dac1_Init();
POINT COLOR=RED;//设置字体为红色
LCD ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"DAC TEST");
LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/15");
LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"WK_UP:+ KEY1:-");
//显示提示信息
POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"DAC VAL:");
LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"DAC VOL:0.000V");
LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"ADC VOL:0.000V");
                                               //初始值为0
 DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0);
while(1)
{
    t++;
    key=KEY_Scan(0);
    if(key== WKUP_PRES)
    {
        if(dacval<4000)dacval+=200;
     DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dacval); //设置 DAC 值
    }else if(key== KEY1_PRES)
    {
        if(dacval>200)dacval=200;
        else dacval=0;
    DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dacval); //设置 DAC 值
    }
    if(t==10||key==KEY1_PRES||key==WKUP_PRES)
    {
        adcx=DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1); //读取前面设置 DAC 的值
        LCD_ShowxNum(124,150,adcx,4,16,0);
                                                  //显示 DAC 寄存器值
```

ALIENTEK	STM32F1 开始	发指南 (库函数版)
	temp=(float)adcx*(3.3/4096); adcx=temp:	//得到 DAC 电压值
	LCD_ShowxNum(124,170,temp,1,16,0); temp-=adcx; temp*=1000:	//显示电压值整数部分
	LCD_ShowxNum(140,170,temp,3,16,0X80); adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10); temp=(float)adcx*(3.3/4096);	//显示电压值的小数部分 //得到 ADC 转换值 //得到 ADC 电压值
	adcx=temp; LCD_ShowxNum(124,190,temp,1,16,0); temp==adcx; temp*=1000;	//显示电压值整数部分
	LCD_ShowxNum(140,190,temp,3,16,0X80); LED0=!LED0; t=0;	//显示电压值的小数部分
} del: }	ay_ms(10);	

此部分代码,我们先对需要用到的模块进行初始化,然后显示一些提示信息,本章我们通过 WK_UP 和 KEY1(也就是上下键)来实现对 DAC 输出的幅值控制。按下 WK_UP 增加,按 KEY1 减小。同时在 LCD 上面显示 DHR12R1 寄存器的值、DAC 设计输出电压以及 ADC 采集 到的 DAC 输出电压。

本章,我们还可以利用 USMART 来设置 DAC 的输出电压值,故需要将 Dac1_Set_Vol 函数 加入 USMART 控制,方法前面已经有详细的介绍了,大家这里自行添加,或者直接查看我们 光盘的源码。

从 main 函数代码可以看出, 按键设置输出电压的时候, 每次都是以 0.161V 递增或递减的, 而通过 USMART 调用 Dac1_Set_Vol 函数,则可以实现任意电平输出控制(当然得在 DAC 可控范围内)。

25.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,可以看到 LCD 显示如图 25.4.1 所示:
ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
WarShip STM32 DAC TEST ATOM@ALIENTEK 2015/1/15 KEY_UP:+ KEY1:- DAC VAL: 800 DAC VOL:0.644V ADC VOL:0.644V	

图 25.4.1 ADC 实验实际测试图

同时伴随 DS0 的不停闪烁,提示程序在运行。此时,我们通过按 WK_UP 按键,可以看到 输出电压增大,按 KEY1 则变小。

大家可以试试在 USMART 调用 Dac1_Set_Vol 函数, 来设置 DAC 通道 1 的输出电压, 如图 25.4.2 所示:

ATK XCOM V2.0		-
LCD ID:9341		
10进制参数显示!	COM3: USB-SERIAL CH34C	Ţ
Dac1_Set_Vol (223);	波特率 115200	┓
Daci_Set_Vol (1223);	停止位 1	-
Dac1_Set_Vol (3100);		
	数据位 8	-
	奇偶校验 无	•
	- 串口操作 🛞 关闭串口	
单条发送 多条发送 协议传输 帮助		
list 0 runtime	1 5 又送新行	
Dac1_Set_Vol(223)	6 16进制发送	
Dac1_Set_Vol(1223)	7 🗌 关联数字键组	盘
Dac1_Set_Vol (3100)	8 🔽 自动循环发流	Ξ
4	9 周期:100,	ms
首页 上一页 下一页 (尾页 导入导出条目	
● ▼ www.openedv.com S:64 R:103	CTS=0 DSR=0 DCD=0 当前时间 12:44:51	:

图 25.4.2 通过 usmart 设置 DAC 通道 1 的电压输出



第二十六章 PWM DAC 实验

上一章,我们介绍了 STM32F1 自带 DAC 模块的使用,但有时候,可能两个 DAC 不够用,, 我们可以通过 PWM+RC 滤波来实一个 PWM DAC。本章我们将向大家介绍如何利用 STM32 的 PWM 来设计一个 DAC。我们将利用按键(或 USMART)控制 STM32 的 PWM 输出,从而控 制 PWM DAC 的输出电压,通过 ADC1 的通道 1 采集 PWM DAC 的输出电压,并在 LCD 模块 上面显示 ADC 获取到的电压值以及 PWM DAC 的设定输出电压值等信息。本章将分为如下几 个部分:

26.1 PWM DAC 简介

- 26.2 硬件设计
- 26.3 软件设计
- 26.4 下载验证

26.1 PWM DAC 简介

虽然大容量的 STM32F103 具有内部 DAC,但是更多的型号是没有 DAC 的,不过 STM32 所有的芯片都有 PWM 输出,因此,我们可以用 PWM+简单的 RC 滤波来实现 DAC 输出,从而节省成本。

PWM 本质上其实就是是一种周期一定,而高低电平占空比可调的方波。实际电路的典型 PWM 波形,如图 26.1.1 所示:



图 26.1.1 实际电路典型 PWM 波形 图 26.1.1 的 PWM 波形可以用分段函数表示为式①:

$$f(t) = \begin{cases} V_{\rm H} & kNT \leqslant t \leqslant nT + kNT \\ V_{\rm L} & kNT + nT \leqslant t \leqslant NT + kNT \end{cases}$$
 (1)

其中: T 是单片机中计数脉冲的基本周期,也就是 STM32 定时器的计数频率的倒数。 N 是 PWM 波一个周期的计数脉冲个数,也就是 STM32 的 ARR-1 的值。n 是 PWM 波一个 周期中高电平的计数脉冲个数,也就是 STM32 的 CCRx 的值。VH 和 VL 分别是 PWM 波的 高低电平电压值,k 为谐波次数,t 为时间。我们将①式展开成傅里叶级数,得到公式②:

$$f(t) = \left[\frac{n}{N}(V_{\rm H} - V_{\rm L}) + V_{\rm L}\right] + 2\frac{V_{\rm H} - V_{\rm L}}{\pi} \sin\left(\frac{n}{N}\pi\right) \cos\left(\frac{2\pi}{NT}t - \frac{n\pi}{N}k\right) + 2\sum_{k=2}^{\infty} 2\frac{V_{\rm H} - V_{\rm L}}{k\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{N}k\right) \cos\left(\frac{2\pi}{NT}kt - \frac{n\pi}{N}k\right)$$

从②式可以看出,式中第1个方括弧为直流分量,第2项为1次谐波分量,第3项为大于1次的高次谐波分量。式②中的直流分量与n成线性关系,并随着n从0到N,直流分量从VL到VL+VH之间变化。这正是电压输出的DAC所需要的。因此,如果能把式②中除 直流分量外的谐波过滤掉,则可以得到从PWM 波到电压输出DAC 的转换,即:PWM 波 可以通过一个低通滤波器进行解调。式②中的第2项的幅度和相角与n有关,频率为1/(NT), 其实就是PWM 的输出频率。该频率是设计低通滤波器的依据。如果能把1次谐波很好过滤 掉,则高次谐波就应该基本不存在了。

通过上面的了解,我们可以得到 PWM DAC 的分辨率,计算公式如下:

分辨率=log2(N)

这里假设 n 的最小变化为 1,当 N=256 的时候,分辨率就是 8 位。而 STM32 的定时器 都是 16 位的,可以很容易得到更高的分辨率,分辨率越高,速度就越慢。不过我们在本章 要设计的 DAC 分辨率为 8 位。

在8位分辨条件下,我们一般要求1次谐波对输出电压的影响不要超过1个位的精度,

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

也就是 3.3/256=0.01289V。假设 VH 为 3.3V, VL 为 0V, 那么一次谐波的最大值是 2*3.3/ π =2.1V, 这就要求我们的 RC 滤波电路提供至少-20lg(2.1/0.01289)=-44dB 的衰减。

STM32 的定时器最快的计数频率是 72Mhz,8 为分辨率的时候,PWM 频率为 72M/256=281.25Khz。如果是1阶 RC 滤波,则要求截止频率为1.77Khz,如果为2阶 RC 滤 波,则要求截止频率为 22.34Khz。

战舰 STM32 开发板的 PWM DAC 输出采用二阶 RC 滤波,该部分原理图如图 26.1.2 所示:



图 26.1.2 PWM DAC 二阶 RC 滤波原理图

二阶 RC 滤波截止频率计算公式为:

$f{=}1/2 \ \pi \ RC$

以上公式要求 R1=R2=R, C2=C2=C。根据这个公式,我们计算出图 26.1.2 的截止频率为: 33.8Khz 超过了 22.34Khz,这个和我们前面提到的要求有点出入,原因是该电路我们还需要用作 PWM DAC 音频输出,而音频信号带宽是 22.05Khz,为了让音频信号能够通过该低通滤波,同时为了标准化参数选取,所以确定了这样的参数。实测精度在 0.5LSB 以内。

PWM DAC 的原理部分,就为大家介绍到这里。

26.2 硬件设计

本章用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) WK_UP 和 KEY1 按键
- 3) 串口
- 4) TFTLCD 模块
- 5) ADC
- 6) PWM DAC

本章,我们使用 STM32 的定时器 1 的通道 1(PA8)输出 PWM,经过二阶 RC 滤波后,转换为直流输出,实现 PWM DAC。同上一章一样,我们通过 ADC1 的通道 1 (PA1)读取 PWM DAC 的输出,并在 LCD 模块上显示相关数值,通过按键和 USMART 控制 PWM DAC 的输出值。我们需要用到 ADC 采集 DAC 的输出电压,所以需要在硬件上将 PWM DAC 和 ADC 短接起来,PWM DAC 部分原理图如图 26.2.1 所示:



图 26.2.1 PWM DAC 原理图

从上图可知 PWM_DAC 的连接关系,但是这里有个**特别需要注意的地方**:因为 PWM_DAC 和 OV_VSYNC 共用了 PA8 引脚,所以在做本例程的时候,不能插摄像头模块 或 OLED 模块,否则可能会影响 PWM 转换结果!!!

在硬件上,我们还需要用跳线帽短接多功能端口的 PDC 和 ADC,如图 26.2.2 所示:



图 26.2.2 硬件连接示意图

26.3 软件设计

找到 PWM DAC 实验工程,打开 timer.c 文件,可以看到我们在文件的最后添加了一个新的函数: TIM1_PWM_Init,该函数代码如下:

//TIM1 CH1 PWM 输出设置
//PWM 输出初始化
//arr: 自动重装值
//psc: 时钟预分频数
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
{
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;

}

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //使能 TIMx 外设 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能 PA 时钟

//设置该引脚为复用输出功能,输出 TIM1 CH1 的 PWM 脉冲波形 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM1_CH1 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用功能输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIO

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置自动重装载周期值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置预分频值 不分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数 TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //初始化 TIMx

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //CH1 PWM2 模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //OC1 低电平有效 TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //根据指定的参数初始化外设 TIMx

TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //CH1 预装载使能 TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能 TIMx 在 ARR 上的预装载寄存器 TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE); //MOE 主输出使能,高级定时器必须开启

TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //使能 TIMx

该函数用来初始化 TIM1_CH1 的 PWM 输出(PA8),其原理同之前介绍的 PWM 输出 一模一样,只是换过一个定时器而已。不过这里 TIM1 是高级定时器,高级定时器的 PWM 输出,与普通定时器稍有区别,必须通过函数 TIM_CtrlPWMOutputs 来设置 BDTR 寄存器 的 MOE 位为 1,才可以正常输出 PWM,这点要特别注意。

接下来我们打开 main.c 文件, 代码如下:

```
//设置输出电压
//vol:0~330,代表 0~3.3V
void PWM_DAC_Set(u16 vol)
{
    float temp=vol;
    temp/=100;
    temp=temp*256/3.3;
    TIM_SetCompare1(TIM1,temp);
}
int main(void)
{
    u16 adcx;
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
float temp;
u8 t=0;
u16 pwmval=0;
u8 key;
                     //延时函数初始化
delay_init();
NVIC_Configuration(); //设置 NVIC 中断分组 2:2 位抢占优先级, 2 位响应优先级
                    //串口初始化为 115200
uart init(115200);
                          //KEY 初始化
KEY_Init();
LED_Init();
                         //LED 端口初始化
usmart_dev.init(72);
                    //初始化 USMART
                         //LCD 初始化
LCD_Init();
Adc Init();
                        //ADC 初始化
TIM1_PWM_Init(255,0);
                        //TIM1 PWM 初始化, Fpwm=72M/256=281.25Khz.
TIM SetCompare1(TIM1,100);//初始值为0
POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"WarShip STM32");
LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"PWM DAC TEST");
LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2015/1/14");
LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"WK_UP:+ KEY1:-");
//显示提示信息
POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"PWM VAL:");
LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"DAC VOL:0.000V");
LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"ADC VOL:0.000V");
TIM_SetCompare1(TIM1,pwmval);//初始值
while(1)
 {
    t++;
    key=KEY_Scan(0);
    if(key==WKUP_PRES)
    {
        if(pwmval<250)pwmval+=10;
        TIM_SetCompare1(TIM1,pwmval);
                                            //输出
    }else if(key==KEY1_PRES)
    {
        if(pwmval>10)pwmval=10;
        else pwmval=0;
        TIM_SetCompare1(TIM1,pwmval);
                                            //输出
    }
    if(t==10||key==KEY1_PRES||key==WKUP_PRES)
```

ALIENTEK	S	TM32F1 🗦	开发指南	(库函数版
		ALIENTEK 战舰	见 STM32F103 \	/3 开发板教程
	adcx=TIM_GetCapture1(TIM1);		
	LCD_ShowxNum(124,150,adc	x,4,16,0);	//显示 DAC	寄存器值
	temp=(float)adcx*(3.3/256);	//彳	导到 DAC 电压	值
	adcx=temp;			
	LCD_ShowxNum(124,170,tem	p,1,16,0);	//显示电压(直整数部分
	temp-=adcx;			
	temp*=1000;			
	LCD_ShowxNum(140,170,tem	p,3,16,0x80);	//显示电压(直的小数部分
	adcx=Get_Adc_Average(ADC_	_Channel_1,20);	; //得到 ADC	转换值
	temp=(float)adcx*(3.3/4096);	//得到	ADC 电压值	
	adcx=temp;			
	LCD_ShowxNum(124,190,tem	p,1,16,0);	//显示电压(直整数部分
	temp-=adcx;			
	temp*=1000;			
	LCD_ShowxNum(140,190,tem	p,3,16,0x80);	//显示电压(直的小数部分
	t=0;			
	LED0=!LED0;			
}				
dela	w_ms(10);			
}				
}				

此部分代码,同上一章的基本一样,先对需要用到的模块进行初始化,然后显示一些提示信息,本章我们通过WK_UP和KEY1(也就是上下键)来实现对PWM脉宽的控制,经过RC滤波,最终实现对DAC输出幅值的控制。按下WK_UP增加,按KEY1减小。同时在LCD上面显示TIM1_CCR1寄存器的值、PWMDAC设计输出电压以及ADC采集到的实际输出电压。同时DS0闪烁,提示程序运行状况。

不过此部分代码还有一个 PWM_DAC_Set 函数,用于 USMART 调用,从而通过串口控制 PWM DAC 的输出,所以还需要将 PWM_DAC_Set 函数加入 USMART 控制,方法前面已经有详细的介绍了,大家这里自行添加,或者直接查看我们光盘的源码。

26.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,可以看 到 LCD 显示如图 26.4.1 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南 ALIENTEK 战舰 STM32F103	(库函数版) V3 开发板教程
WarShip STM32 PWM DAC TEST ATOM@ALIENTEK 2015/1/15 KEY_UP:+ KEY1:- PWM VAL: 80 DAC VOL:1.031V ADC VOL:1.034V		

图 26.4.1 ADC 实验实际测试图

同时伴随 DS0 的不停闪烁,提示程序在运行。此时,我们通过按 WK_UP 按键,可以 看到输出电压增大,按 KEY1 则变小。特别提醒:此时不要插任何模块到 P6 接口(OLED/ 摄像头模块接口)上面,否则可能导致结果有误差。

大家可以试试在 USMART 调用 PWM_DAC_Set 函数,来设置 PWM DAC 的输出电压, 如图 26.4.2 所示:

ATK XCOM V2.0		
PWM_DAC_Set(0X2); LCD ID:9341	▲ 串口选	择
	COM3:1	JSB-SERIAL CH34C 👻
void write_addr(u32 addr) void write_addr(u32 addr,u32 val) void delaw ms(u16 mms)	波特率	115200 🔻
void delay_us(u32 nus) void PWM_DAC_Set(u16 vol)	■ 停止位	1
PWM_DAC_Set(OX2);	数据位	8 🔻
PWM_DAC_Set(0X16);	奇偶校	验 无 🔻
FWM_DAC_Set(OXDE);	 ▼ 串口操	作 💮 关闭串口
单条发送 多条发送 协议传输 帮助		
list 0 runtime 1	5	📝 发送新行
PWM_DAC_Set (2) 1 dec	6	🔲 16进制发送
PWM_DAC_Set (22) 2	7	🔲 关联数字键盘
PWM_DAC_Set (222) 3	8	🔽 自动循环发送
4	9	周期: 100 ms
首页 上一页 尾页		导入导出条目
	0 当前时间] 14:20:53

图 26.4.2 通过 usmart 设置 PWM DAC 的电压输出



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第二十七章 DMA 实验

本章我们将向大家介绍 STM32F1 的 DMA。在本章中,我们将利用 STM32F1 的 DMA 来实现串口数据传送,并在 TFTLCD 模块上显示当前的传送进度。本章分为如下几个部分: 27.1 STM32 DMA 简介

27.1 STM32 DWA 27.2 硬件设计

27.2 成件设计 27.3 软件设计

27.4 下载验证

27.1 STM32 DMA 简介

DMA,全称为: Direct Memory Access,即直接存储器访问,DMA 传输将数据从一个地址空间复制到另外一个地址空间。当 CPU 初始化这个传输动作,传输动作本身是由DMA 控制器 来实行和完成。典型的例子就是移动一个外部内存的区块到芯片内部更快的内存区。像是这样的操作并没有让处理器工作拖延,反而可以被重新排程去处理其他的工作。DMA 传输对于高效能嵌入式系统算法和网络是很重要的。DMA 传输方式无需 CPU 直接控制传输,也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场的过程,通过硬件为 RAM 与 I/O 设备开辟一条直接传送数据的通路,能使 CPU 的效率大为提高。

STM32 最多有 2 个 DMA 控制器 (DMA2 仅存在大容量产品中), DMA1 有 7 个通道。DMA2 有 5 个通道。每个通道专门用来管理来自于一个或多个外设对存储器访问的请求。还有一个仲裁起来协调各个 DMA 请求的优先权。

STM32的 DMA 有以下一些特性:

●每个通道都直接连接专用的硬件 DMA 请求,每个通道都同样支持软件触发。这些功能 通过软件来配置。

●在七个请求间的优先权可以通过软件编程设置(共有四级: 很高、高、中等和低), 假如 在相等优先权时由硬件决定(请求 0 优先于请求 1, 依此类推)。

●独立的源和目标数据区的传输宽度(字节、半字、全字),模拟打包和拆包的过程。源和 目标地址必须按数据传输宽度对齐。

●支持循环的缓冲器管理

●每个通道都有 3 个事件标志(DMA 半传输, DMA 传输完成和 DMA 传输出错), 这 3 个 事件标志逻辑或成为一个单独的中断请求。

●存储器和存储器间的传输

●外设和存储器,存储器和外设的传输

●闪存、SRAM、外设的 SRAM、APB1 APB2 和 AHB 外设均可作为访问的源和目标。

●可编程的数据传输数目:最大为65536

STM32F103ZET6 有两个 DMA 控制器, DMA1 和 DMA2, 本章, 我们仅针对 DMA1 进行介绍。

从外设(TIMx、ADC、SPIx、I2Cx 和 USARTx)产生的 DMA 请求,通过逻辑或输入到 DMA 控制器,这就意味着同时只能有一个请求有效。外设的 DMA 请求,可以通过设置相应的 外设寄存器中的控制位,被独立地开启或关闭。

外设	通道 1	通道2	通道3	通道4	通道5	通道6	通道 <mark>7</mark>
ADC	ADC1						
SPI		SPI1_RX	SPI1_TX	SPI2_RX	SPI2_TX		
USART		USART3_TX	USART3_RX	USART1_TX	USART1_RX	USART2_RX	USART2_TX
I ² C				I2C2_TX	I2C2_RX	I2C1_TX	I2C1_RX
TIM1		TIM1_CH1	TIM1_CH2	TIM1_TX4 TIM1_TRIG TIM1_COM	TIM1_UP	TIM1_CH3	
TIM2	TIM2_CH3	TIM2_UP			TIM2_CH1		TIM2_CH2 TIM2_CH4
ТІМЗ		ТІМ3_СНЗ	TIM3_CH4 TIM3_UP			TIM3_CH1 TIM3_TRIG	
TIM4	TIM4_CH1			TIM4_CH2	TIM4_CH3		TIM4_UP

表 27.1.1 是 DMA1 各通道一览表:

表 27.1.1 DMA1 个通道一览表

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

这里解释一下上面说的逻辑或,例如通道1的几个DMA1请求(ADC1、TIM2_CH3、TIM4_CH1), 这几个是通过逻辑或到通道1的,这样我们在同一时间,就只能使用其中的一个。其他通道也 是类似的。

这里我们要使用的是串口1的DMA 传送,也就是要用到通道4。接下来,我们介绍一下DMA 设置相关的几个寄存器。

第一个是 DMA 中断状态寄存器 (DMA_ISR)。该寄存器的各位描述如图 27.1.1 所示:

31	30)	29 28		27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		保	留		TEIF7	HTIF7	TCIF7	GIF7	TEIF6	HTIF6	TCIF6	GIF6	TEIF5	HTIF5	TCIF5	GIF5
					r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
15	14	l	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TEIF4	HTI	F4	TCIF4	GIF4	TEIF3	HTIF3	TCIF3	GIF3	TEIF2	HTIF2	TCIF2	GIF2	TEIF1	HTIF1	TCIF1	GIF1
r	r		r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
		位	31:28	f	 保留,始	终读为0)。									
	位31:28 保留, 始终读为0。 位27, 23, 19, 15, 11, 7, 3 TEIFx: 通道x的传输错误标志(x = 1 7) 硬件设置这些位。在DMA_IFCR寄存器的相应位写入'1'可以清除这里对应的标志位。 0: 在通道x没有传输错误(TE); 1: 在通道x发生了传输错误(TE)。 位26, 22, 18, 14, 10, 6, 2 HTIFx: 通道x的半传输标志(x = 1 7) 硬件设置这些位。在DMA_IFCR寄存器的相应位写入'1'可以清除这里对应的标志位。 0: 在通道x没有半传输事件(HT); 0: 在通道x产生了半传输事件(HT)。 位25, 21, 17, 13, 9, 5, 1 TCIFx: 通道x的传输完成标志(x = 1 7) 硬件设置这些位。在DMA_IFCR寄存器的相应位写入'1'可以清除这里对应的标志位。 0: 在通道x产生了半传输事件(HT)。							志位。								
		0: 在通道x产生了传输完成事件(TC)。 位24, 20, GIFx: 通道x的全局中断标志(x = 1 7) 16, 12, 硬件设置这些位。在DMA_IFCR寄存器的相应位写入'1'可以清除这里对应的标志位。 0: 在通道x没有TE、HT或TC事件; 0: 在通道x产生了TE、HT或TC事件。														

图 27.1.1 DMA_ISR 寄存器各位描述

我们如果开启了 DMA_ISR 中这些中断,在达到条件后就会跳到中断服务函数里面去,即使 没开启,我们也可以通过查询这些位来获得当前 DMA 传输的状态。这里我们常用的是 TCIFx, 即通道 DMA 传输完成与否的标志。注意此寄存器为只读寄存器,所以在这些位被置位之后,只 能通过其他的操作来清除。

第二个是 DMA 中断标志清除寄存器 (DMA_IFCR)。该寄存器的各位描述如图 27.1.2 所示:

ALIE	NT	EK							S	TM:	32F	1开	发指	南	(库	函数	版)
										A		EK 战	舰 STN	/I32F10	03 V3	开发板	教程
31	30	D	29	28		27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		保	留			CTEIF 7	CHTIF 7	CTCIF 7	CGIF 7	CTEIF 6	CHTIF 6	CTCIF 6	CGIF 6	CTEIF 5	CHTIF 5	CTCIF 5	CGIF 5
						rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	4	13	12		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CTEIF	CHT 4	IF	CTCIF 4	CGI 4	F	CTEIF 3	CHTIF 3	CTCIF 3	CGIF 3	CTEIF 2	CHTIF 2	CTCIF 2	CGIF 2	CTEIF 1	CHTIF 1	CTCIF 1	CGIF 1
rw	r	W	rw	rv	1	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
		位	31:28		伢	留,始	终读为0)。									
	位27,23, CTEIFx: 清除通道x的传输错误标志(x = 1 7) 19,15, 这些位由软件设置和清除。 11,7,3 0:不起作用 1:清除DMA_ISR寄存器中的对应TEIF标志。																
		18 , 14 , 10, 6, 2 0: 不 0: 清				3些位由 : 不起作 : 清除D	软件设置 F用 MA_IS	置和清除 R寄存器	。 中的对	应HTIF	标志。						
	位25,21, 17,13, 9,5,1 CTCIFx:清除通道 这些位由软件设置和 0:不起作用 0:清除DMA_ISR					道x的传 置和清除 R寄存器	[*] 输完成 [*] 。 *中的对	标志(x: 应TCIF	= 1 … 7 标志。)							
		位24,20, CGIFx: 清除通道x的全局中断标志(x = 1 7) 16,12, 这些位由软件设置和清除。 8,4,0 0: 不起作用 0: 清除DMA_ISR寄存器中的对应的GIF、TEIF、HTIF和TCIF标志。															

图 27.1.2 DMA_IFCR 寄存器各位描述

DMA_IFCR 的各位就是用来清除 DMA_ISR 的对应位的,通过写 0 清除。在 DMA_ISR 被置位后, 我们必须通过向该位寄存器对应的位写入 0 来清除。

第三个是 DMA 通道 x 配置寄存器 (DMA_CCRx) (x=1^{~7},下同)。该寄存器的我们在这里就不贴出来了,见《STM32 参考手册》第150页10.4.3 一节。该寄存器控制着 DMA 的很多相关信息,包括数据宽度、外设及存储器的宽度、通道优先级、增量模式、传输方向、中断允许、使能等都是通过该寄存器来设置的。所以 DMA_CCRx 是 DMA 传输的核心控制寄存器。

第四个是 DMA 通道 x 传输数据量寄存器 (DMA_CNDTRx)。这个寄存器控制 DMA 通道 x 的每次 传输所要传输的数据量。其设置范围为 0^{~65535。并且该寄存器的值会随着传输的进行而减少,} 当该寄存器的值为 0 的时候就代表此次数据传输已经全部发送完成了。所以可以通过这个寄存 器的值来知道当前 DMA 传输的进度。

第五个是 DMA 通道 x 的外设地址寄存器 (DMA_CPARx)。该寄存器用来存储 STM32 外设的地址,比如我们使用串口 1,那么该寄存器必须写入 0x40013804 (其实就是&USART1_DR)。如果使用其他外设,就修改成相应外设的地址就行了。

最后一个是 DMA 通道 x 的存储器地址寄存器 (DMA_CMARx),该寄存器和 DMA_CPARx 差不多, 但是是用来放存储器的地址的。比如我们使用 SendBuf[5200]数组来做存储器,那么我们在 DMA_CMARx 中写入&SendBuff 就可以了。

DMA 相关寄存器就为大家介绍到这里,此节我们要用到串口1的发送,属于 DMA1 的通道4 (表 27.1.1),接下来我们就介绍库函数下 DMA1 通道4 的配置步骤:

1) 使能 DMA 时钟

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能DMA时钟

2) 初始化 DMA 通道 4 参数

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

前面讲解过,DMA 通道配置参数种类比较繁多,包括内存地址,外设地址,传输数据长度,数据宽度,通道优先级等等。这些参数的配置在库函数中都是在函数 DMA_Init 中完成,下面我们看看函数定义:

void DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx,

DMA_InitTypeDef* DMA_InitStruct)

函数的第一个参数是指定初始化的 DMA 通道号,这个很容易理解,下面我们主要看看第二 个参数。跟其他外设一样,同样是通过初始化结构体成员变量值来达到初始化的目的,下面我 们来看看 DMA_InitTypeDef 结构体的定义:

typedef struct

{

uint32_t DMA_PeripheralBaseAddr;

uint32_t DMA_MemoryBaseAddr;

uint32_t DMA_DIR;

uint32 t DMA BufferSize;

uint32_t DMA_PeripheralInc;

uint32_t DMA_MemoryInc;

uint32_t DMA_PeripheralDataSize;

uint32_t DMA_MemoryDataSize;

uint32_t DMA_Mode;

- uint32_t DMA_Priority;
- uint32_t DMA_M2M;

}DMA_InitTypeDef;

这个结构体的成员比较多,但是每个成员变量的意义我们在前面基本都已经讲解过,这里 我们一一做个简要的介绍。

第一个参数 DMA_PeripheralBaseAddr 用来设置 DMA 传输的外设基地址,比如要进行串口 DMA 传输,那么外设基地址为串口接受发送数据存储器 USART1->DR 的地址,表示方法为 &USART1->DR。

第二个参数DMA_MemoryBaseAddr为内存基地址,也就是我们存放DMA传输数据的内存地址。

第三个参数 DMA_DIR 设置数据传输方向,决定是从外设读取数据到内存还送从内存读取数 据发送到外设,也就是外设是源地还是目的地,这里我们设置为从内存读取数据发送到串口, 所以外设自然就是目的地了,所以选择值为 DMA_DIR_PeripheralDST。

第四个参数 DMA_BufferSize 设置一次传输数据量的大小,这个很容易理解。

第五个参数 DMA_PeripheralInc 设置传输数据的时候外设地址是不变还是递增。如果设置为递增,那么下一次传输的时候地址加 1,这里因为我们是一直往固定外设地址&USART1->DR 发送数据,所以地址不递增,值为 DMA_PeripheralInc_Disable;

第六个参数 DMA_MemoryInc 设置传输数据时候内存地址是否递增。这个参数和 DMA_PeripheralInc 意思接近,只不过针对的是内存。这里我们的场景是将内存中连续存储单元的数据发送到串口,毫无疑问内存地址是需要递增的,所以值为 DMA MemoryInc Enable。

第七个参数 DMA_PeripheralDataSize 用来设置外设的数据长度是为字节传输(8bits),半字传输(16bits)还是字传输(32bits),这里我们是 8 位字节传输,所以值设置为DMA_PeripheralDataSize_Byte。

第八个参数 DMA_MemoryDataSize 是用来设置内存的数据长度,和第七个参数意思接近,这 里我们同样设置为字节传输 DMA_MemoryDataSize_Byte。

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第九个参数 DMA_Mode 用来设置 DMA 模式是否循环采集,也就是说,比如我们要从内存中采 集 64 个字节发送到串口,如果设置为重复采集,那么它会在 64 个字节采集完成之后继续从内 存的第一个地址采集,如此循环。这里我们设置为一次连续采集完成之后不循环。所以设置值 为 DMA_Mode_Norma1。在我们下面的实验中,如果设置此参数为循环采集,那么你会看到串口 不停的打印数据,不会中断,大家在实验中可以修改这个参数测试一下。

第十个参数是设置 DMA 通道的优先级,有低,中,高,超高三种模式,这个在前面讲解过, 这里我们设置优先级别为中级,所以值为 DMA_Priority_Medium。如果要开启多个通道,那么 这个值就非常有意义。

第十一个参数 DMA_M2M 设置是否是存储器到存储器模式传输,这里我们选择 DMA_M2M_Disable。

这里我们给出上面场景的实例代码:

DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = &USART1->DR; //DMA 外设 ADC 基地址 DMA InitStructure.DMA MemoryBaseAddr = cmar; //DMA 内存基地址

DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; //从内存读取发送到外设

DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 64; //DMA 通道的 DMA 缓存的大小

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不变

DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址递增

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //8 位

DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; // 8 位

DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //工作在正常缓存模式

DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA 通道 x 拥有中优先级

DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //非内存到内存传输

DMA_Init(DMA_CHx, & DMA_InitStructure); //根据指定的参数初始化

3) 使能串口 DMA 发送

进行 DMA 配置之后,我们就要开启串口的 DMA 发送功能,使用的函数是:

USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);

如果是要使能串口 DMA 接受,那么第二个参数修改为 USART_DMAReq_Rx 即可。

4) 使能 DMA1 通道 4, 启动传输。

使能串口 DMA 发送之后,我们接着就要使能 DMA 传输通道:

DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE);

通过以上3步设置,我们就可以启动一次USART1的DMA传输了。

5) 查询 DMA 传输状态

在 DMA 传输过程中,我们要查询 DMA 传输通道的状态,使用的函数是:

FlagStatus DMA_GetFlagStatus(uint32_t DMAy_FLAG)

比如我们要查询 DMA 通道 4 传输是否完成, 方法是:

DMA_GetFlagStatus(DMA2_FLAG_TC4);

这里还有一个比较重要的函数就是获取当前剩余数据量大小的函数:

uint16_t DMA_GetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx)

比如我们要获取 DMA 通道 4 还有多少个数据没有传输,方法是:

DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel4);

DMA 相关的库函数我们就讲解到这里,大家可以查看固件库中文手册详细了解。



27.2 硬件设计

所以本章用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) KEY0 按键
- 3) 串口
- 4) TFTLCD 模块
- 5) DMA

本章我们将利用外部按键 KEYO 来控制 DMA 的传送,每按一次 KEYO, DMA 就传送一次数据到 USART1, 然后在 TFTLCD 模块上显示进度等信息。DSO 还是用来做为程序运行的指示灯。

本章实验需要注意 P6 口的 RXD 和 TXD 是否和 PA9 和 PA10 连接上,如果没有,请先连接。

27.3 软件设计

打开我们的 DMA 传输实验,可以发现,我们的实验中多了 dma.c 文件和其头文件 dma.h,同时我们要引入 dma 相关的库函数文件 stm32f10x_dma.c 和 stm32f10x_dma.h。

打开 dma.c 文件,代码如下: #include "dma.h" DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; u16 DMA1 MEM LEN;//保存 DMA 每次数据传送的长度 //DMA1的各通道配置 //这里的传输形式是固定的.这点要根据不同的情况来修改 //从存储器->外设模式/8 位数据宽度/存储器增量模式 //DMA_CHx:DMA 通道 CHx //cpar:外设地址 //cmar:存储器地址 //cndtr:数据传输量 void MYDMA_Config(DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx,u32 cpar,u32 cmar,u16 cndtr) { RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能 DMA 时钟 //将 DMA 的通道 1 寄存器重设为缺省值 DMA_DeInit(DMA_CHx); DMA1 MEM LEN=cndtr; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = cpar; //DMA 外设 ADC 基地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = cmar; //DMA 内存基地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; //数据传输方向内存到外设 DMA InitStructure.DMA BufferSize = cndtr; //DMA 通道的 DMA 缓存的大小 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址不变 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//内存地址寄存器递增 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //数据宽度为8位 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //数据宽度 //为8位 DMA InitStructure.DMA Mode = DMA Mode Normal; //工作在正常缓存模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DM 通道拥有中优先级

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DM DMA_Init(DMA_CHx, &DMA_InitStr	A_M2M_Disable; //非内存到内存传输 ucture); //初始化 DMA 的通道
} //开启一次 DMA 传输	
void MYDMA_Enable(DMA_Channel_7	[ypeDef*DMA_CHx)
{	
DMA_Cmd(DMA_CHx, DISABLE);	//关闭 USART1 TX DMA1 所指示的通道
DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Chatalon)	annel4,DMA1_MEM_LEN);//设置 DMA 缓存的大小
DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE);	//使能 USART1 TX DMA1 所指示的通道
}	
该部分代码仅仅2个函数,MYDMA_Con	fig 函数,基本上就是按照我们上面介绍的步骤来初
始化 DMA 的,该函数在外部只能修改通道、	源地址、目标地址和传输数据量等几个参数,更多
的其他设置只能在该函数内部修改。MYD	MA_Enable 函数就是设置 DMA 缓存大小并且使能
DMA 通道。对照前面的配置步骤的详细讲	解看看这部分代码即可。
東后我们有有 main 函数如下:	
#denne SEND_BUF_SIZE 8200	粉捉涇冲区
const u8 TEXT TO SENDU-{"AI IEN	数酒级们区 FFK WarShin STM32F1 DMΔ 串口立哈"\·
int main(void)	
{	
u16 i;	
u8 t=0;	
u8 j,mask=0;	
float pro=0;//进度	
delay_init();	文初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_	PriorityGroup_2);//设直甲断优先级分组为组 2
uart_mit(115200); //中口彻如	化内 115200 化片 LED 法接的硬件接口
LCD Init(), //初始	
KEY Init(): //按键	初始化
MYDMA Config(DMA1 Channe	4.(u32)&USART1->DR.
	(u32)SendBuff,SEND_BUF_SIZE);
POINT_COLOR=RED;//设置字体	为红色
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,	'WarShip STM32");
LCD_ShowString(30,70,200,16,16,	'DMA TEST");
LCD_ShowString(30,90,200,16,16,	'ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16	,"2015/1/15");
LCD_ShowString(30,130,200,16,16	,"KEY0:Start");
//显示提示信息	
J=SIZEOT(TEXT_TO_SEND);	古大将·提到 g ID g
IOT(1=0;1 <send_buf_size;1++) j<="" td=""><td>具兀釵/茄刮 SendBull</td></send_buf_size;1++)>	具兀釵/茄刮 SendBull
{	

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                      ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
         if(t>=j)//加入换行符
         {
            if(mask)
             {
                SendBuff[i]=0x0a;
                t=0;
             }else
             {
                SendBuff[i]=0x0d;
                mask++;
             }
         }else//复制 TEXT_TO_SEND 语句
         {
            mask=0;
             SendBuff[i]=TEXT_TO_SEND[t];
            t++;
         }
      }
     POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
     i=0;
     while(1)
     {
         t=KEY_Scan(0);
         if(t==KEY0_PRES)//KEY0 按下
         {
            LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Start Transimit....");
            LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"
                                          %");//显示百分号
             printf("\r\nDMA DATA:\r\n");
             USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
                                           //使能串口1的DMA发送
            MYDMA_Enable(DMA1_Channel4);//开始一次 DMA 传输!
            //等待 DMA 传输完成,此时我们来做另外一些事,点灯
            //实际应用中,传输数据期间,可以执行另外的任务
             while(1)
             {
             if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4)!=RESET)//判断通道4传输完成
                {
                   DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4);//清除通道4传输完成标志
                   break;
             }
                pro=DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel4);//得到当前剩余数据量
                pro=1-pro/SEND_BUF_SIZE;//得到百分比
                pro*=100;
                            //扩大 100 倍
```

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                        ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
                 LCD_ShowNum(30,170,pro,3,16);
             }
             LCD ShowNum(30,170,100,3,16);//显示 100%
             LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Transimit Finished!");//提示传送完成
         }
         i++;
         delay_ms(10);
         if(i==20)
         {
             LED0=!LED0://提示系统正在运行
             i=0;
         }
      }
  }
```

main 函数的流程大致是: 先初始化内存 SendBuff 的值, 然后通过 KEYO 开启串口 DMA 发送, 在发送过程中, 通过 DMA_GetCurrDataCounter()函数获取当前还剩余的数据量来计算传输百分比, 最后在传输结束之后清除相应标志位, 提示已经传输完成。这里还有一点要注意, 因为是使用的串口1 DMA 发送, 所以代码中使用 USART_DMACmd 函数开启串口的 DMA 发送:

USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE); //使能串口1的DMA发送 至此,DMA串口传输的软件设计就完成了。

27.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过串口下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,可以 看到 LCD 显示如图 27.4.1 所示:



图 27.4.1 DMA 串口实验实物测试图

伴随 DS0 的不停闪烁,提示程序在运行。我们打开串口调试助手,然后按 KEY0,可以看 到串口显示如图 27.4.2 所示的内容:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
ATK XCOM V2.0	
ALIENTEK WarShip STM32F1 DMA 串口实验 ALIENTEK WarShip STM32F1 DMA 串口实验	 ▲ 串口选择 COM3: USB-SERIAL CH34C ▼ 波特率 115200 ▼ 停止位 1 ▼ 数据位 8 ▼ 奇偶校验 无 ▼ 串口操作 ④ 关闭串口
 □ 定时发送 周期: 1000 ms □ 16进制发送 ▼ 发送新行 	清除发送 打开文件 发送文件 停止发送 の% 开源电子网:www.openedv.com
	R:8227 CTS=0 DSR=0 DCD=0

图 27.4.2 串口收到的数据内容

可以看到串口收到了战舰 STM32F103 发送过来的数据,同时可以看到 TFTLCD 上显示了进度等信息,如图 27.4.3 所示:

WarShip STM32 DMA TEST ATOM@ALIENTEK 2015/1/15 KEY0:Start Start Transimit 57%	

27.4.3 DMA 串口数据传输中

至此,我们整个 DMA 串口实验就结束了,希望大家通过本章的学习,掌握 STM32 的 DMA 使用。DMA 是个非常好的功能,它不但能减轻 CPU 负担,还能提高数据传输速度,合理的应用 DMA,往往能让你的程序设计变得简单。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第二十八章 IIC 实验

本章我们将向大家介绍如何利用 STM32F1 的普通 IO 口模拟 IIC 时序,并实现和 24C02 之间的双向通信。在本章中,我们将利用 STM32F1 的普通 IO 口模拟 IIC 时序,来实现 24C02 的读写,并将结果显示在 TFTLCD 模块上。本章分为如下几个部分:

28.1 IIC 简介

- 28.2 硬件设计
- 28.3 软件设计
- 28.4 下载验证

28.1 IIC 简介

IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线,用于连接 微控制器及其外围设备。它是由数据线 SDA 和时钟 SCL 构成的串行总线,可发送和接收数据。 在 CPU 与被控 IC 之间、IC 与 IC 之间进行双向传送,高速 IIC 总线一般可达 400kbps 以上。

I2C 总线在传送数据过程中共有三种类型信号, 它们分别是: 开始信号、结束信号和应答 信号。

开始信号: SCL 为高电平时, SDA 由高电平向低电平跳变, 开始传送数据。

结束信号: SCL 为高电平时, SDA 由低电平向高电平跳变,结束传送数据。

应答信号:接收数据的 IC 在接收到 8bit 数据后,向发送数据的 IC 发出特定的低电平脉冲, 表示已收到数据。CPU 向受控单元发出一个信号后,等待受控单元发出一个应答信号,CPU 接 收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,由判断为 受控单元出现故障。

这些信号中,起始信号是必需的,结束信号和应答信号,都可以不要。IIC 总线时序图如 图 28.1.1 所示:



图 28.1.1 IIC 总线时序图

ALIENTEK 战舰 STM32 开发板板载的 EEPROM 芯片型号为 24C02。该芯片的总容量是 256 个字节,该芯片通过 IIC 总线与外部连接,我们本章就通过 STM32 来实现 24C02 的读写。

目前大部分 MCU 都带有 IIC 总线接口,STM32 也不例外。但是这里我们不使用 STM32 的硬件 IIC 来读写 24C02,而是通过软件模拟。STM32 的硬件 IIC 非常复杂,更重要的是不稳定,故不推荐使用。所以我们这里就通过模拟来实现了。有兴趣的读者可以研究一下 STM32 的硬件 IIC。

本章实验功能简介:开机的时候先检测 24C02 是否存在,然后在主循环里面用 1 个按键 (KEY0)用来执行写入 24C02 的操作,另外一个按键(WK_UP)用来执行读出操作,在 TFTLCD 模块上显示相关信息。同时用 DS0 提示程序正在运行。

28.2 硬件设计

本章需要用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) WK_UP 和 KEY1 按键
- 3) 串口(USMART 使用)
- 4) TFTLCD 模块
- 5) 24C02

前面 4 部分的资源,我们前面已经介绍了,请大家参考相关章节。这里只介绍 24C02 与 STM32 的连接,24C02 的 SCL 和 SDA 分别连在 STM32 的 PB6 和 PB7 上的,连接关系如图 28.2.1 所示:



图 28.2.1 STM32 与 24C02 连接图

28.3 软件设计

打开 IIC 实验工程,我们可以看到工程中加入了两个源文件分别是 myiic.c 和 24cxx.c, myiic.c 文件存放 iic 驱动代码, 24cxx.c 文件存放 24C02 驱动代码:

```
打开 myiic.c 文件,代码如下:
#include "myiic.h"
#include "delay.h"
//初始化 IIC
void IIC_Init(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );//PB 时钟使能
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
                                                             //推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
                                                              //初始化 GPIO
    GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7); //PB6,PB7 输出高
}
//产生 IIC 起始信号
void IIC_Start(void)
{
                    //sda 线输出
    SDA_OUT();
    IIC SDA=1;
    IIC_SCL=1;
    delay_us(4);
    IIC_SDA=0;
                   //START:when CLK is high,DATA change form high to low
    delay_us(4);
```

```
ALIENTEK
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

```
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
```

```
IIC_SCL=0; //钳住 I2C 总线,准备发送或接收数据
}
//产生 IIC 停止信号
void IIC_Stop(void)
{
                 //sda 线输出
    SDA_OUT();
    IIC_SCL=0;
    IIC_SDA=0;
                 //STOP:when CLK is high DATA change form low to high
    delay_us(4);
    IIC_SCL=1;
    IIC_SDA=1;
                //发送 I2C 总线结束信号
    delay_us(4);
}
//等待应答信号到来
//返回值: 1, 接收应答失败
        0, 接收应答成功
//
u8 IIC_Wait_Ack(void)
{
    u8 ucErrTime=0;
                  //SDA 设置为输入
    SDA_IN();
    IIC_SDA=1;delay_us(1);
    IIC_SCL=1;delay_us(1);
    while(READ_SDA)
       ucErrTime++;
    {
       if(ucErrTime>250)
           IIC_Stop();
       {
           return 1;
        }
    }
    IIC_SCL=0;
                 //时钟输出0
    return 0;
}
//产生 ACK 应答
void IIC_Ack(void)
   IIC_SCL=0;
{
    SDA_OUT();
    IIC_SDA=0;
    delay_us(2);
    IIC_SCL=1;
    delay_us(2);
    IIC_SCL=0;
}
//不产生 ACK 应答
```

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
void IIC_NAck(void)	
{ IIC_SCL=0;	
SDA_OUT();	
IIC_SDA=1;	
delay_us(2);	
IIC_SCL=1;	
delay_us(2);	
IIC_SCL=0;	
}	
//IIC 发送一个字节	
//返回从机有无应答	
//1, 有应答	
//0, 九应答	
void IIC_Send_Byte(u8 txd)	
$\{$ u8 t;	
$SDA_OUT();$	<u> 24. 117 / 1 + 4</u>
IIC_SCL=0;//拉低时钟开始	蚁
for(t=0;t<8;t++)	-
$\{ IIC_SDA=(txd\&0x80)>$	>/;
txd <<=1;	▲57/7 这一人在叶恕目以须的
$\frac{delay_us(2);}{delay_us(2);} $	A5767 这三个延时都差必须的
IIC_SCL=1;	
$detay_us(2);$	
$\operatorname{HC}_{\operatorname{SCL}}=0;$	
delay_us(2);	
}	
/ //诗1个字节。ack-1时。发送	ACK. ack-0. 发送 nACK
u8 IIC Read Byte(unsigned char	ack)
{ unsigned char i receive=0:	
SDA IN(): //SDA 设	• 置为输入
for(i=0;i<8;i++)	
$\{ IIC SCL=0; \}$	
delay us(2):	
IIC SCL=1:	
receive<<=1:	
if(READ SDA)receive-	++:
delay $us(1)$:	``
}	
if (!ack)	
IIC_NAck(); //发送1	nACK
else	
IIC Ack(): //发送 A	ACK

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

return receive;

}

该部分为 IIC 驱动代码,实现包括 IIC 的初始化(IO 口)、IIC 开始、IIC 结束、ACK、IIC 读写等功能,在其他函数里面,只需要调用相关的 IIC 函数就可以和外部 IIC 器件通信了,这 里并不局限于 24C02, 该段代码可以用在任何 IIC 设备上。 下面我们看看头文件 myiic.h 的代码, 里面有两行代码为直接通过寄存器操作设置 IO 口的 模式为输入还是输出,代码如下: #define SDA_IN() {GPIOB->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOB->CRH|=8<<12;}</pre> #define SDA_OUT() {GPIOB->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOB->CRH|=3<<12;} 其他部分都是一些函数申明之类的,这里不做过多解释。 接下来我们看看 24cxx.c 文件代码: #include "24cxx.h" #include "delay.h" //初始化 IIC 接口 void AT24CXX_Init(void) { IIC Init(); } //在 AT24CXX 指定地址读出一个数据 //ReadAddr:开始读数的地址 //返回值:读到的数据 u8 AT24CXX_ReadOneByte(u16 ReadAddr) { u8 temp=0; IIC_Start(); if(EE_TYPE>AT24C16) { IIC_Send_Byte(0XA0); //发送写命令 IIC Wait Ack(); IIC_Send_Byte(ReadAddr>>8); //发送高地址 }else IIC_Send_Byte(0XA0+((ReadAddr/256)<<1)); //发送器件地址 0XA0,写数据 IIC_Wait_Ack(); IIC_Send_Byte(ReadAddr%256); //发送低地址 IIC_Wait_Ack(); IIC Start(); IIC Send Byte(0XA1); //进入接收模式 IIC_Wait_Ack(); temp=IIC_Read_Byte(0); //产生一个停止条件 IIC_Stop(); return temp; } //在 AT24CXX 指定地址写入一个数据 //WriteAddr :写入数据的目的地址 //DataToWrite:要写入的数据

```
ALIENTEK
```

```
STM32F1 开发指南 (库函数版)
```

ALIENTEK	战舰	STM32F103	V3	开发板教程
----------	----	-----------	-----------	-------

void AT24CXX_WriteOneByte(u16 WriteAddr,u8 DataToWrite)					
$\Pi C_Start();$					
$\int UC \text{ Send Byte}(0XA0)$	//发送写命令				
IIC Wait Ack()	川汉达马即文				
IIC_wat_xex(),					
Selse IIC Send Byte($(XAO+((WriteAddr/256)<<1))$)	//发送器件抽址 0XA0 写数据				
IIC Wait Ack():					
IIC Send Byte(WriteAddr%256);	//发送低地址				
IIC_Wait_Ack();					
IIC_Send_Byte(DataToWrite);	//发送字节				
IIC_Wait_Ack();	11 之中 人 12 月 夕 山				
IIC_Stop();	//产生一个停止条件				
delay_ms(10);					
} //左 AT24CVV 用面的指空抽屉开始层) 长度为 L ap 的*	h 圮				
//在 AI 24CAA 至面的相定地址开始与八区反为 Lell 的复	义 1/占				
// 版函数用 1 与/ Cloth 实有 520h 计数据.					
//DataToWrite:教提数组首抽址					
// Jen ·要写入数据的长度 24					
void AT24CXX WriteLenByte(u16 WriteAddr.u32 DataTo	Write.u8 Len)				
{ 18 t.					
for(t=0:t <len:t++)< th=""></len:t++)<>					
{ AT24CXX WriteOneBvte(WriteAddr+t.(DataToWrite>>(8*t))&0xff):					
}					
}					
//在 AT24CXX 里面的指定地址开始读出长度为 Len 的数据					
// 该 函 数 用 于 读 出 16 bit 或 者 32 bit 的 数 据.					
//ReadAddr : 计始读出的地址					
//Len :要读出数据的长度 2,4					
$u_{22} A_{124} CAA_keadLenByte(u_{10} KeadAddr, u_8 Len)$					
1 uot,					
for(t=0:t <i en:t++)<="" th=""><th></th></i>					
$\int temn < -8.$					
temp = AT24CXX ReadOneBvte(ReadAddr+Len-t-1).					
}					
return temp;					
}					

ALIE	NTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
		ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
//木	检查 AT24CXX 是否正常	
//ì	这里用了 24XX 的最后一个地址(255)来	来存储标志字.
//\$	如果用其他 24C 系列,这个地址要修改	
//ì	反回 1:检测失败	
//ì	反回 0:检测成功	
u8	AT24CXX_Check(void)	
{	u8 temp;	
	temp=AT24CXX_ReadOneByte(255)	; //避免每次开机都写 AT24CXX
	if(temp==0X55)return 0;	
	else	//排除第一次初始化的情况
	{ AT24CXX_WriteOneByte(255,0)	X55);
	temp=AT24CXX_ReadOneByte(255);
	if(temp==0X55)return 0;	
	}	
	return 1;	
}		
//4 //F //P //N vo {	AI24CXX 里面的指定地址开始读出 ReadAddr:开始读出的地址 对 24c02 为 DBuffer :数据数组首地址 NumToRead:要读出数据的个数 did AT24CXX_Read(u16 ReadAddr,u8 *p while(NumToRead) { *pBuffer++=AT24CXX_ReadOn NumToRead; }	指定17数的数据 J 0~255 oBuffer,u16 NumToRead) eByte(ReadAddr++);
}		
//1	± AI24CXX 里面的指定地址开始与八	/ 指 定 个 数 的 数 / 掂
// ٧	MileAddr:开始与八的地址 为 24C02 /	9 0~233
//p	Duniel . 数据数组目地址	
//1	id AT24CYY Write(116 Write Addr 118 *	nPuffor u16 NumToWrite)
ره ۲	while(NumToWrite)	pBullet, uto (vullito whic)
ι	{ AT24CXX WriteOneByte(Write	Addr *nBuffer).
	Write $\Delta ddr \pm \pm \cdot$	(Mai, phaner),
	nBuffer++·	
	}	
}	1	
这	部分代码实际就是通过 IIC 接口来操作	乍24Cxx芯片,理论上是可以支持24Cxx所有系列

这部分代码实际就是通过 IIC 接口来操作 24Cxx 心后,理论上是可以支持 24Cxx 所有系列 的芯片的(地址引脚必须都设置为 0),但是我们测试只测试了 24C02,其他器件有待测试。 大家也可以验证一下,24CXX 的型号定义在 24cxx.h 文件里面,通过 EE_TYPE 设置。

最后,我们在 main 函数里面编写应用代码, main 函数如下:

//要写入到 24c02 的字符串数组

```
ALIENTEK
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
```

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
const u8 TEXT_Buffer[]={"WarShipSTM32 IIC TEST"};
#define SIZE sizeof(TEXT_Buffer)
 int main(void)
 {
    u8 key;
    u16 i=0;
    u8 datatemp[SIZE];
    delay_init();
                         //延时函数初始化
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2
                        //串口初始化为 115200
    uart_init(115200);
    LED_Init();
                            //初始化与 LED 连接的硬件接口
                            //初始化 LCD
    LCD Init();
    KEY Init();
                            //按键初始化
    AT24CXX_Init();
                            //IIC 初始化
    POINT COLOR=RED;//设置字体为红色
    LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
    LCD ShowString(30,70,200,16,16,"IIC TEST");
    LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
    LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/15");
    LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY1:Write KEY0:Read"); //显示提示信息
    while(AT24CXX_Check())//检测不到 24c02
    {
        LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"24C02 Check Failed!");
        delay_ms(500);
        LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Please Check!
                                                        ");
        delay_ms(500);
        LED0=!LED0;//DS0 闪烁
    }
    LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"24C02 Ready!");
    POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
    while(1)
    {
        key=KEY_Scan(0);
        if(key==KEY1_PRES)//KEY1 按下,写入 24C02
        {
            LCD_Fill(0,170,239,319,WHITE);//清除半屏
            LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Start Write 24C02....");
            AT24CXX_Write(0,(u8*)TEXT_Buffer,SIZE);
            LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"24C02 Write Finished!");//提示传送完成
        }
```

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                        ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
         if(key==KEY0_PRES)//KEY1 按下,读取字符串并显示
          {
             LCD ShowString(30,170,200,16,16,"Start Read 24C02....");
             AT24CXX_Read(0,datatemp,SIZE);
             LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"The Data Readed Is: ");//提示传送完成
             LCD_ShowString(30,190,200,16,16,datatemp);//显示读到的字符串
          }
         i++;
         delay_ms(10);
         if(i==20)
         {
             LED0=!LED0;//提示系统正在运行
             i=0:
          }
      }
  }
```

该段代码,我们通过 KEY1 按键来控制 24C02 的写入,通过另外一个按键 KEY0 来控制 24C02 的读取。并在 LCD 模块上面显示相关信息。

至此,我们的软件设计部分就结束了。

28.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,通过先按WK_UP 按键写入数据,然后按 KEY1 读取数据,得到如图 28.4.1 所示:

WarShip STM32 IIC TEST ATOM@ALIENTEK 2015/1/15 KEY1:Write KEY0:Read 24C02 Ready! The Data Readed Is: WarShip STM32 IIC TEST

图 28.4.1 程序运行效果图

同时 DS0 会不停的闪烁,提示程序正在运行。程序在开机的时候会检测 24C02 是否存在,如果不存在则会在 TFTLCD 模块上显示错误信息,同时 DS0 慢闪。读者可以通过跳线帽把 PB6 和 PB7 短接就可以看到报错了。

我们通过在 USMART 里面加入 AT24CXX_WriteOneByte 和 AT24CXX_ReadOneByte 函数, 就可以通过 USMART 读取和写入 24C02 的任何地址了。如图 28.4.2 所示:



STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

XCOM V2.0	- • ×			
	 串口选择 COM3: USB-SERIAL CH34C ▼ 波特率 115200 ▼ 停止位 1 ▼ 数据位 8 ▼ 奇偶校验 无 ▼ 串口操作 ● 关闭串口 			
单条发送 多条发送 协议传输 帮助				
1 ist 0 runtime 1 AT24CXX_ReadOneByte(123) 1 dec AT24CXX_WriteOneByte(123) 2 2 AT24CXX_ReadOneByte(123) 3 2 AT24CXX_ReadOneByte(123) 3 2 Image: State of the sta	5 ▼ 发送新行 6 16进制发送 7 ● 关联数字键盘 8 ▼ 自动循环发送 9 周期: 100 ms 导入导出条目			

图 28.4.2 USMART 控制 24C02 读写



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第二十九章 SPI 实验

本章我们将向大家介绍 STM32F1 的 SPI 功能。在本章中,我们将利用 STM32F1 自带的 SPI 来实现对外部 FLASH(W25Q128)的读写,并将结果显示在 TFTLCD 模块上。本章分为如下 几个部分:

29.1 SPI 简介 29.2 硬件设计 29.3 软件设计 29.4 下载验证

29.1 SPI 简介

SPI 是英语 Serial Peripheral interface 的缩写, 顾名思义就是串行外围设备接口。是 Motorola 首先在其 MC68HCXX 系列处理器上定义的。SPI 接口主要应用在 EEPROM, FLASH, 实时时 钟, AD 转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为 PCB 的布局 上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信 协议, STM32 也有 SPI 接口。下面我们看看 SPI 的内部简明图(图 29.1.1):



图 29.1.1 SPI 内部结构简明图

SPI 接口一般使用 4 条线通信:

MISO 主设备数据输入,从设备数据输出。

MOSI 主设备数据输出,从设备数据输入。

SCLK 时钟信号,由主设备产生。

CS 从设备片选信号,由主设备控制。

从图中可以看出, 主机和从机都有一个串行移位寄存器, 主机通过向它的 SPI 串行寄存器 写入一个字节来发起一次传输。寄存器通过 MOSI 信号线将字节传送给从机, 从机也将自己的 移位寄存器中的内容通过 MISO 信号线返回给主机。这样, 两个移位寄存器中的内容就被交换。 外设的写操作和读操作是同步完成的。如果只进行写操作, 主机只需忽略接收到的字节; 反之, 若主机要读取从机的一个字节, 就必须发送一个空字节来引发从机的传输。

SPI 主要特点有:可以同时发出和接收串行数据;可以当作主机或从机工作;提供频率可编程时钟;发送结束中断标志;写冲突保护;总线竞争保护等。

SPI总线四种工作方式 SPI 模块为了和外设进行数据交换,根据外设工作要求,其输出串行同步时钟极性和相位可以进行配置,时钟极性(CPOL)对传输协议没有重大的影响。如果CPOL=0,串行同步时钟的空闲状态为低电平;如果CPOL=1,串行同步时钟的空闲状态为高电平。时钟相位(CPHA)能够配置用于选择两种不同的传输协议之一进行数据传输。如果CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样;如果CPHA=1,在串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样。SPI 主模块和与之通信的外设备时钟相位和极性应该一致。

不同时钟相位下的总线数据传输时序如图 29.1.2 所示:



图 29.1.2 不同时钟相位下的总线传输时序(CPHA=0/1)

STM32 的 SPI 功能很强大, SPI 时钟最多可以到 18Mhz,支持 DMA,可以配置为 SPI 协议或者 I2S 协议(仅大容量型号支持,战舰 STM32 开发板是支持的)。

本章,我们将利用 STM32 的 SPI 来读取外部 SPI FLASH 芯片(W25Q128),实现类似上节的功能。这里对 SPI 我们只简单介绍一下 SPI 的使用,STM32 的 SPI 详细介绍请参考《STM32 参考手册》第 457 页,23 节。然后我们再介绍下 SPI FLASH 芯片。

这节,我们使用 STM32 的 SPI2 的主模式,下面就来看看 SPI2 部分的设置步骤吧。SPI 相关的库函数和定义分布在文件 stm32f10x_spi.c 以及头文件 stm32f10x_spi.h 中。STM32 的主模式配置步骤如下:

1) 配置相关引脚的复用功能, 使能 SPI2 时钟

我们要用 SPI2,第一步就要使能 SPI2 的时钟。其次要设置 SPI2 的相关引脚为复用输出,这样才会连接到 SPI2 上否则这些 IO 口还是默认的状态,也就是标准输入输出口。这里我们使用的是 PB13、14、15 这 3 个(SCK.、MISO、MOSI, CS 使用软件管理方式),所以设置这三个为复用 IO。

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//PORTB 时钟使能 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);//SPI2 时钟使能

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //PB13/14/15 复用推挽输出

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化 GPIOB

类似的时钟使能和 IO 初始化我们前面多次讲解到,这里不做详细介绍。

2) 初始化 SPI2,设置 SPI2 工作模式

接下来我们要初始化 SPI2,设置 SPI2 为主机模式,设置数据格式为 8 位,然设置 SCK 时钟

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

极性及采样方式。并设置 SPI2 的时钟频率(最大 18Mhz),以及数据的格式(MSB 在前还是 LSB 在前)。这在库函数中是通过 SPI_Init 函数来实现的。

void SPI_Init(SPI_TypeDef* SPIx, SPI_InitTypeDef* SPI_InitStruct);

跟其他外设初始化一样,第一个参数是 SPI 标号,这里我们是使用的 SPI2。下面我们来看看第 二个参数结构体类型 SPI_InitTypeDef 的定义:

typedef struct

{

uint16_t SPI_Direction;

uint16_t SPI_Mode;

uint16_t SPI_DataSize;

uint16_t SPI_CPOL;

uint16_t SPI_CPHA;

uint16_t SPI_NSS;

uint16_t SPI_BaudRatePrescaler;

uint16_t SPI_FirstBit;

uint16_t SPI_CRCPolynomial;

}SPI_InitTypeDef;

结构体成员变量比较多,这里我们挑取几个重要的成员变量讲解一下:

第一个参数 SPI_Direction 是用来设置 SPI 的通信方式,可以选择为半双工,全双工,以及串行 发和串行收方式,这里我们选择全双工模式 SPI_Direction_2Lines_FullDuplex。

第二个参数 SPI_Mode 用来设置 SPI 的主从模式,这里我们设置为主机模式 SPI_Mode_Master,当然有需要你也可以选择为从机模式 SPI_Mode_Slave。

第三个参数 SPI_DataSiz 为 8 位还是 16 位帧格式选择项,这里我们是 8 位传输,选择 SPI_DataSize_8b。

第四个参数 SPI_CPOL 用来设置时钟极性,我们设置串行同步时钟的空闲状态为高电平所以我 们选择 SPI_CPOL_High。

第五个参数 SPI_CPHA 用来设置时钟相位,也就是选择在串行同步时钟的第几个跳变沿(上升 或下降)数据被采样,可以为第一个或者第二个条边沿采集,这里我们选择第二个跳变沿,所 以选择 SPI_CPHA_2Edge

第六个参数 SPI_NSS 设置 NSS 信号由硬件(NSS 管脚)还是软件控制,这里我们通过软件控制 NSS 关键,而不是硬件自动控制,所以选择 SPI_NSS_Soft。

第七个参数 SPI_BaudRatePrescaler 很关键,就是设置 SPI 波特率预分频值也就是决定 SPI 的时钟的参数,从不分频道 256 分频 8 个可选值,初始化的时候我们选择 256 分频值 SPI_BaudRatePrescaler_256,传输速度为 36M/256=140.625KHz。

第八个参数 SPI_FirstBit 设置数据传输顺序是 MSB 位在前还是 LSB 位在前,,这里我们选择 SPI_FirstBit_MSB 高位在前。

第九个参数 SPI_CRCPolynomial 是用来设置 CRC 校验多项式,提高通信可靠性,大于1即可。 设置好上面 9 个参数,我们就可以初始化 SPI 外设了。初始化的范例格式为:

SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;

SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //双线双向全双工

SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //主 SPI

SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; // SPI 发送接收 8 位帧结构

SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;//串行同步时钟的空闲状态为高电平

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;//第二个跳变沿数据被采样

SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS 信号由软件控制

SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //预分频 256

SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //数据传输从 MSB 位开始

SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC 值计算的多项式

SPI_Init(SPI2, & SPI_InitStructure); //根据指定的参数初始化外设 SPIx 寄存器

3) 使能 SPI2

初始化完成之后接下来是要使能 SPI2 通信了,在使能 SPI2 之后,我们就可以开始 SPI 通讯了。使能 SPI2 的方法是:

SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能 SPI 外设

4) SPI 传输数据

通信接口当然需要有发送数据和接受数据的函数,固件库提供的发送数据函数原型为:

void SPI_I2S_SendData(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t Data);

这个函数很好理解,往 SPIx 数据寄存器写入数据 Data,从而实现发送。

固件库提供的接受数据函数原型为:

uint16_t SPI_I2S_ReceiveData(SPI_TypeDef* SPIx) ;

这个函数也不难理解,从 SPIx 数据寄存器读出接受到的数据。

5) 查看 SPI 传输状态

在 SPI 传输过程中,我们经常要判断数据是否传输完成,发送区是否为空等等状态,这是 通过函数 SPI_I2S_GetFlagStatus 实现的,这个函数很简单就不详细讲解,判断发送是否完成的 方法是:

SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE);

SPI2 的使用就介绍到这里,接下来介绍一下 W25Q128。W25Q128 是华邦公司推出的大容量 SPI FLASH 产品,W25Q128 的容量为 128Mb,该系列还有 W25Q80/16/32/64 等。ALIENTEK 所选择的 W25Q128 容量为 128Mb,也就是 16M 字节。

W25Q128 将 16M 的容量分为 256 个块(Block),每个块大小为 64K 字节,每个块又分为 16 个扇区(Sector),每个扇区 4K 个字节。W25Q128 的最小擦除单位为一个扇区,也就是每次 必须擦除 4K 个字节。这样我们需要给 W25Q128 开辟一个至少 4K 的缓存区,这样对 SRAM 要 求比较高,要求芯片必须有 4K 以上 SRAM 才能很好的操作。

W25Q128 的擦写周期多达 10W 次,具有 20 年的数据保存期限,支持电压为 2.7~3.6V,W25Q128 支持标准的 SPI,还支持双输出/四输出的 SPI,最大 SPI 时钟可以到 80Mhz(双输出时相当于 160Mhz,四输出时相当于 320M),更多的 W25Q128 的介绍,请参考 W25Q128 的 DATASHEET。

29.2 硬件设计

本章实验功能简介:开机的时候先检测 W25Q128 是否存在,然后在主循环里面检测两个按键,其中1个按键(KEY1)用来执行写入 W25Q128 的操作,另外一个按键(KEY0)用来执行读出操作,在 TFTLCD 模块上显示相关信息。同时用 DS0 提示程序正在运行。所要用到的硬件资源如下:

1) 指示灯 DS0

- 2) KEY0 和 KEY1 按键
- 3) TFTLCD 模块
- 4) **SPI**
STM32F1 开发指南(库函数版) ALIENTEK ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程 5) W25Q128 这里只介绍 W25Q128 与 STM32 的连接,板上的 W25Q128 是直接连在 STM32 的 SPI2 上 的,连接关系如图 29.2.1 所示: F CS **PB12** 73 PB12/SPI2 NSS/I2S2 WS/I2C2 SMBAI/USART3 CK SPI2 SCK **PB13** 74PB13/SPI2 SCK/I2S2 CK/USART3 CTS/TIM1 CH1N **PB**14 SPI2 MISO 75 PB14/SPI2 MISO/USART3 RTS/TIM1 CH2N SPI2 MOSI 76 PB15 PB15/SPI2 MOSI/I2S2 SD/TIM1 CH3N U10 VCC3.3 8 CS $\smile_{\rm VCC}$ GND CS SPI2 MISO SO HOLD 6 SPI2 SCI VCC3.3 WP# CLK Δ 5 SPI2 MOS SI GND W25Q128

图 29.2.1 STM32 与 W25Q128 连接电路图

这里,我们的 F_CS 是连接在 PB12 上面的,另外要特别注意: W25Q128 和 NRF24L01 共用 SPI2,所以这两个器件在使用的时候,必须分时复用(通过片选控制)才行。

29.3 软件设计

打开我们光盘的 SPI 实验工程,可以看到我们加入了 spi.c,w25qxx.c 文件以及头文件 spi.h 和 w25qxx.h,同时引入了库函数文件 stm32f10x_spi.c 文件以及头文件 stm32f10x_spi.h。

```
打开 spi.c 文件,看到如下代码:
```

```
#include "spi.h"
//以下是 SPI 模块的初始化代码, 配置成主机模式, 访问 SD Card/W25Q128/NRF24L01
//SPI 口初始化
//这里针是对 SPI2 的初始化
void SPI2 Init(void)
{
    GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
    SPI InitTypeDef SPI InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );//PORTB 时钟使能
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);//①SPI2 时钟使能
    GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 13 | GPIO Pin 14 | GPIO Pin 15;
    GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP; //PB13/14/15 复用推挽输出
    GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
                                                           //①初始化 GPIOB
    GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);
                                                           //PB13/14/15 上拉
    SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置 SPI 全双工
    SPI InitStructure.SPI Mode = SPI Mode Master;
                                              //设置 SPI 工作模式:设置为主 SPI
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; // 8 位帧结构
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;//选择了串行时钟的稳态:时钟悬空高
    SPI InitStructure.SPI CPHA = SPI CPHA 2Edge; //数据捕获于第二个时钟沿
    SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
                                              //NSS 信号由硬件管理
```

ALIENT	тек STM32F1 开发指南 (库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
	SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //预分频 256 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //数据传输从 MSB 位开始 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC 值计算的多项式 SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure); //②根据指定的参数初始化外设 SPIx 寄存器
}	SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //③使能 SPI 外设 SPI2_ReadWriteByte(0xff); //④启动传输
//SPI //Spe void {	速度设置函数 edSet://SPI_BaudRatePrescaler_256 256 分频 (SPI 281.25K@sys 72M) SPI2_SetSpeed(u8 SPI_BaudRatePrescaler)
t	assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler)); SPI2->CR1&=0XFFC7;
	SPI2->CR1 =SPI_BaudRatePrescaler; //设置 SPI2 速度 SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
} //SPI //TxI //返回 u8 SI {	x 读写一个字节 Data:要写入的字节 回值:读取到的字节 PI2_ReadWriteByte(u8 TxData) u8 retry=0; while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) //等待发送区空 { retry++; if(retry>200)return 0; }
	SPI_I2S_SendData(SPI2, TxData); //通过外设 SPIx 发送一个数据 retry=0; while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) //等待接收 //完一个 byte { retry++; if(retry>200)return 0;
}	} return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); //返回通过 SPIx 最近接收的数据

此部分代码主要初始化 SPI,这里我们选择的是 SPI2,所以在 SPI2_Init 函数里面,其相关的操作都是针对 SPI2 的,其初始化步骤和我们上面介绍步骤 1-5 一样,我们在代码中也使用了 ①~⑤标注。在初始化之后,我们就可以开始使用 SPI2 了,在 SPI2_Init 函数里面,把 SPI2 的 波特率设置成了最低(36Mhz,256分频为 140.625KHz)。在外部函数里面,我们通过 SPI2_SetSpeed 来设置 SPI2 的速度,而我们的数据发送和接收则是通过 SPI2_ReadWriteByte 函

```
ALIENTEK
```

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

数来实现的。SPI2_SetSpeed 函数我们是通过寄存器设置方式来实现的,因为固件库并没有提供 单独的设置分频系数的函数 ,当然,我们也可以勉强的调用 SPI Init 初始化函数来实现分频系 数修改。要读懂这段代码,可以直接查找中文参考手册中 SPI 章节的寄存器 CR1 的描述即可。

这里特别注意, SPI 初始化函数的最后有一个启动传输, 这句话最大的作用就是维持 MOSI 为高电平,而且这句话也不是必须的,可以去掉。

下面我们打开 w25qxx.c, 里面编写的是与 W25Q128 操作相关的代码, 由于篇幅所限, 详 细代码,这里就不贴出了。我们仅介绍几个重要的函数,首先是 W25QXX Read 函数,该函数 用于从 W25Q128 的指定地址读出指定长度的数据。其代码如下:

//读取 SPI FLASH

//在指定地址开始读取指定长度的数据 //pBuffer:数据存储区 //ReadAddr:开始读取的地址(24bit) //NumByteToRead:要读取的字节数(最大 65535) void W25QXX Read (u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead) { u16 i; SPI FLASH CS=0; //使能器件 //发送读取命令 SPI2_ReadWriteByte(W25X_ReadData); SPI2 ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16)); //发送 24bit 地址 SPI2_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8)); SPI2 ReadWriteByte((u8)ReadAddr); for(i=0;i<NumByteToRead;i++) { pBuffer[i]=SPI2 ReadWriteByte(0XFF); //循环读数 } SPI_FLASH_CS=1;

由于 W25Q128 支持以任意地址(但是不能超过 W25Q128 的地址范围)开始读取数据,所 以,这个代码相对来说就比较简单了,在发送 24 位地址之后,程序就可以开始循环读数据了, 其地址会自动增加的,不过要注意,不能读的数据超过了 W25Q128 的地址范围哦! 否则读出 来的数据,就不是你想要的数据了。

有读的函数,当然就有写的函数了,接下来,我们介绍 W25QXX_Write 这个函数,该函数 的作用与 W25QXX Flash Read 的作用类似, 不过是用来写数据到 W25Q128 里面的, 其代码如 下:

```
u8 W25QXX BUFFER[4096];
```

}

```
void W25QXX_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
{
    u32 secpos;
    u16 secoff;
    u16 secremain;
    u16 i;
    u8 * W25QXX_BUF;
    W25QXX_BUF=W25QXX_BUFFER;
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址
   secoff=WriteAddr%4096;//在扇区内的偏移
   secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小
   //printf("ad:%X,nb:%X\r\n",WriteAddr,NumByteToWrite);//测试用
   if(NumByteToWrite<=secremain)secremain=NumByteToWrite;//不大于 4096 个字节
   while(1)
   {
       W25QXX_Read(W25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//读出整个扇区的内容
       for(i=0;i<secremain;i++)//校验数据
       {
           if(W25QXX_BUF[secoff+i]!=0XFF)break;//需要擦除
       }
       if(i<secremain)//需要擦除
       {
           W25QXX_Erase_Sector(secpos);
                                         //擦除这个扇区
           for(i=0;i<secremain;i++)
                                         //复制
           {
               W25QXX_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
           W25QXX_Write_NoCheck(W25QXX_BUF, secpos*4096, 4096);//写入整个扇区
       }else W25QXX_Write_NoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain);
                                   //写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
       if(NumByteToWrite==secremain)break;//写入结束了
       else//写入未结束
       {
           secpos++;//扇区地址增1
           secoff=0;//偏移位置为0
           pBuffer+=secremain;
                                         //指针偏移
           WriteAddr+=secremain;
                                         //写地址偏移
           NumByteToWrite-=secremain;
                                             //字节数递减
           if(NumByteToWrite>4096)secremain=4096;//下一个扇区还是写不完
                                         //下一个扇区可以写完了
           else secremain=NumByteToWrite;
       }
   };
}
```

该函数可以在 W25Q128 的任意地址开始写入任意长度(必须不超过 W25Q128 的容量)的 数据。我们这里简单介绍一下思路:先获得首地址(WriteAddr)所在的扇区,并计算在扇区内 的偏移,然后判断要写入的数据长度是否超过本扇区所剩下的长度,如果不超过,再先看看是 否要擦除,如果不要,则直接写入数据即可,如果要则读出整个扇区,在偏移处开始写入指定 长度的数据,然后擦除这个扇区,再一次性写入。当所需要写入的数据长度超过一个扇区的长 度的时候,我们先按照前面的步骤把扇区剩余部分写完,再在新扇区内执行同样的操作,如此 循环,直到写入结束。

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

其他的代码就比较简单了,我们这里不介绍了。接着打开 w25qxx.h 文件可以看到,这里面 就定义了一些与 W25Q128 操作相关的命令(部分省略了),这些命令在 W25Q128 的数据手册 上都有详细的介绍, 感兴趣的读者可以参考该数据手册, 其他的就没啥好说的了。。 最后, 我们 看看 main.c 里面代码如下:

```
//要写入到 W25O64 的字符串数组
const u8 TEXT_Buffer[]={"WarShipSTM32 SPI TEST"};
#define SIZE sizeof(TEXT Buffer)
 int main(void)
```

{

u8 key; u16 i=0; u8 datatemp[SIZE]; u32 FLASH SIZE;

//延时函数初始化 delay_init(); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2 uart_init(115200); //串口初始化为 115200 //初始化与 LED 连接的硬件接口 LED Init(); LCD Init(); //初始化 LCD //按键初始化 KEY_Init(); W25QXX_Init(); //W25QXX 初始化

```
POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
```

```
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
```

```
LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"SPI TEST");
```

```
LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
```

```
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/15");
```

```
LCD ShowString(30,130,200,16,16,"KEY1:Write KEY0:Read"); //显示提示信息
```

```
while(W25QXX_ReadID()!=W25Q128)//检测不到W25Q128
```

```
{
```

}

{

```
LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"W25Q128 Check Failed!");
   delay_ms(500);
   LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Please Check!
                                                      ");
   delay ms(500);
   LED0=!LED0;//DS0 闪烁
LCD ShowString(30,150,200,16,16,"W25Q128 Ready!");
FLASH_SIZE=128*1024*1024; //FLASH 大小为 16M 字节
POINT COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
while(1)
```

```
key=KEY_Scan(0);
```

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                        ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
         if(key==KEY1_PRES) //KEY1 按下,写入 W25QXX
         {
             LCD Fill(0,170,239,319,WHITE);//清除半屏
             LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Start Write W25Q128....");
             W25QXX_Write((u8*)TEXT_Buffer,FLASH_SIZE-100,SIZE);
                            //从倒数第100个地址处开始,写入 SIZE 长度的数据
             LCD ShowString(30,170,200,16,16,"W25Q128 Write Finished!"); //传送完成
         }
         if(key==KEY0_PRES) //KEY0 按下,读取字符串并显示
         {
             LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Start Read W25Q128....");
             W25QXX_Read(datatemp,FLASH_SIZE-100,SIZE);
                                  //从倒数第100个地址处开始,读出 SIZE 个字节
             LCD ShowString(30,170,200,16,16,"The Data Readed Is: "); //提示传送完成
             LCD_ShowString(30,190,200,16,16,datatemp);//显示读到的字符串
         }
         i++;
         delay_ms(10);
         if(i==20)
         {
             LED0=!LED0;//提示系统正在运行
             i=0;
         }
      }
  }
```

这部分代码和 IIC 实验那部分代码大同小异,我们就不多说了,实现的功能就和 IIC 差不多,不过此次写入和读出的是 SPI FLASH,而不是 EEPROM。

29.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,通过先按 KEY1 按键写入数据,然后按 KEY0 读取数据,得到如图 29.4.1 所示:



图 29.4.1 程序运行效果图

伴随 DS0 的不停闪烁,提示程序在运行。程序在开机的时候会检测 W25Q128 是否存在,如果不存在则会在 TFTLCD 模块上显示错误信息,同时 DS0 慢闪。大家可以把 PB14 和 GND 短接就可以看到报错了。



第三十章 485 实验

本章我们将向大家介绍如何利用 STM32F1 的串口实现 485 通信(半双工)。在本章中,我 们将利用 STM32F1 的串口 2 来实现两块开发板之间的 485 通信,并将结果显示在 TFTLCD 模 块上。本章分为如下几个部分:

30.1 485 简介

30.2 硬件设计

30.3 软件设计

30.4 下载验证



30.1 485 简介

485(一般称作 RS485/EIA-485)是隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为2线,半双工, 多点通信的标准。它的电气特性和 RS-232 大不一样。用缆线两端的电压差值来表示传递信号。 RS485 仅仅规定了接受端和发送端的电气特性。它没有规定或推荐任何数据协议。

RS485 的特点包括:

- 接口电平低,不易损坏芯片。RS485 的电气特性:逻辑"1"以两线间的电压差为+(2~6)V 表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-(2~6)V表示。接口信号电平比 RS232 降低了, 不易损坏接口电路的芯片,且该电平与 TTL 电平兼容,可方便与 TTL 电路连接。
- 2) 传输速率高。10米时, RS485 的数据最高传输速率可达 35Mbps, 在 1200m 时, 传输 速度可达 100Kbps。
- 3) 抗干扰能力强。RS485 接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合, 抗共模干扰能力 增强, 即抗噪声干扰性好。
- 4) 传输距离远,支持节点多。RS485 总线最长可以传输 1200m 以上(速率≤100Kbps)
 一般最大支持 32 个节点,如果使用特制的 485 芯片,可以达到 128 个或者 256 个节点, 最大的可以支持到 400 个节点。

RS485 推荐使用在点对点网络中,线型,总线型,不能是星型,环型网络。理想情况下 **RS485** 需要 2 个匹配电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗(一般为 120 Ω)。没有特性阻抗的话, 当所有的设备都静止或者没有能量的时候就会产生噪声,而且线移需要双端的电压差。没有终 接电阻的话,会使得较快速的发送端产生多个数据信号的边缘,导致数据传输出错。485 推荐 的连接方式如图 30.1.1 所示:



图 30.1.1 RS485 连接

在上面的连接中,如果需要添加匹配电阻,我们一般在总线的起止端加入,也就是主机和 设备4上面各加一个120Ω的匹配电阻。

由于 RS485 具有传输距离远、传输速度快、支持节点多和抗干扰能力更强等特点,所以 RS485 有很广泛的应用。

战舰 STM32 开发板采用 SP3485 作为收发器,该芯片支持 3.3V 供电,最大传输速度可达 10Mbps,支持多达 32 个节点,并且有输出短路保护。该芯片的框图如图 30.1.2 所示:



图 30.1.2 SP3485 框图

图中 A、B 总线接口,用于连接 485 总线。RO 是接收输出端,DI 是发送数据收入端,RE 是接收使能信号(低电平有效),DE 是发送使能信号(高电平有效)。

本章,我们通过该芯片连接 STM32 的串口 2,实现两个开发板之间的 485 通信。本章将实

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

现这样的功能:通过连接两个战舰 STM32 开发板的 RS485 接口,然后由 KEY0 控制发送,当 按下一个开发板的 KEY0 的时候,就发送 5 个数据给另外一个开发板,并在两个开发板上分别 显示发送的值和接收到的值。

本章,我们只需要配置好串口 2,就可以实现正常的 485 通信了,串口 2 的配置和串口 1 基本类似,只是串口的时钟来自 APB1,最大频率为 36Mhz。

30.2 硬件设计

本章要用到的硬件资源如下:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) KEY0 按键
- 3) TFTLCD 模块
- 4) 串口2
- 5) RS485 收发芯片

前面 3 个都有详细介绍,这里我们介绍 RS485 和串口 2 的连接关系,如图 30.2.1 所示:



图 30.2.1 STM32 与 SP3485 连接电路图

从上图可以看出: STM32F1 的串口 2 通过 P7 端口设置,连接到 SP3485,通过 STM32F1 的 PD7 控制 SP3485 的收发,当 PD7=0 的时候,为接收模式;当 PD7=1 的时候,为发送模式。 这里需要注意,RS485_RE 信号和 DM9000_RST 共用 PD7,所以他们也不可以同时使用,只能分时复用。

另外,图中的R19和R22是两个偏置电阻,用来保证总线空闲时,A、B之间的电压差都 会大于200mV(逻辑1)。从而避免因总线空闲时,A、B压差不定,引起逻辑错乱,可能出 现的乱码。

然后,我们要设置好开发板上P7排针的连接,通过跳线帽将PA2和PA3分别连接到485_RX 和 485_TX 上面,如图 30.2.2 所示:





最后,我们用2根导线将两个开发板 RS485 端子的 A 和 A, B 和 B 连接起来。这里注意不要接反了(A 接 B),接反了会导致通讯异常!!

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

30.3 软件设计

打开我们的 485 实验例程,可以发现项目中加入了一个 rs485.c 文件以及其头文件 rs485 文件,同时 485 通信调用的库函数和定义分布在 stm32f10x_usart.c 文件和头文件 stm32f10x_usart.h 文件中。

```
打开 rs485.c 文件,代码如下:
#include "sys.h"
#include "rs485.h"
#include "delay.h"
#ifdef EN USART2 RX
                    //如果使能了接收
//接收缓存区
u8 RS485_RX_BUF[64];
                     //接收缓冲,最大 64 个字节.
//接收到的数据长度
u8 RS485_RX_CNT=0;
void USART2 IRQHandler(void)
{
   u8 res;
   if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收到数据
    {
                                                       //读取接收到的数据
       res =USART ReceiveData(USART2);
       if(RS485_RX_CNT<64)
        {
           RS485_RX_BUF[RS485_RX_CNT]=res;
                                                      //记录接收到的值
                                                      //接收数据增加1
           RS485 RX CNT++;
       }
    }
}
#endif
//初始化 IO 串口 2
//bound:波特率
void RS485 Init(u32 bound)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA)
                                                       //使能 GPIOA,G 时钟
    RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//使能串口2时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
                                                       //PG9 端口配置
    GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP;
                                                       //推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
```

	ALIENTEK 战舰	,STM32F103 V3 开发板教程
GPIO_InitStructure.GPIC	$Pin = GPIO_Pin_2;$	//PA2
GPIO_InitStructure.GPIC	D_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;	//复用推挽
GPIO_Init(GPIOA, &GP	IO_InitStructure);	
GPIO_InitStructure.GPIC	D_Pin = GPIO_Pin_3;//PA3	
GPIO_InitStructure.GPIC	D_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOAT	ING; //浮空输入
GPIO_Init(GPIOA, &GP	IO_InitStructure);	
RCC_APB1PeriphResetC	Cmd(RCC_APB1Periph_USART2,E	NABLE); //复位串口 2
RCC_APB1PeriphResetC	Cmd(RCC_APB1Periph_USART2,D	ISABLE);//停止复位
#ifdef EN_USART2_RX		//如果使能了接收
USART_InitStructure.US	ART_BaudRate = bound;	//波特率设置;
USART_InitStructure.US	ART_WordLength = USART_Word	Length_8b;//8 位数据长度
USART_InitStructure.US	ART_StopBits = USART_StopBits_	_1; //一个停止位
USART_InitStructure.US	ART_Parity = USART_Parity_No;	//奇偶校验位
USART_InitStructure.US	ART_HardwareFlowControl=	
I	USART_HardwareFlowControl_Nor	ne; //无硬件数据流控制
USART_InitStructure.US	ART_Mode = USART_Mode_Rx I	USART_Mode_Tx;//收发
USART_Init(USART2, &	zUSART_InitStructure);	//初始化串口
NVIC_InitStructure.NVIC	C_IRQChannel = USART2_IRQn;	//使能串口2中断
NVIC_InitStructure.NVI	C_IRQChannelPreemptionPriority =	3; //先占优先级 2 级
NVIC_InitStructure.NVI	C_IRQChannelSubPriority = 3;	//从优先级2级
NVIC_InitStructure.NVI	C_IRQChannelCmd = ENABLE;	//使能外部中断通道
NVIC_Init(&NVIC_InitS	Structure);	//初始化 NVIC 寄存器
USART_ITConfig(USAR	T2, USART_IT_RXNE, ENABLE)	; //开启中断
USART_Cmd(USART2,	ENABLE);	//使能串口
#endif		
RS485_TX_EN=0;		//默认为接收模式
}		
//RS485 发送 len 个字节.		
//buf:发送区首地址		
//len:发送的字节数(为了和本	代码的接收匹配,这里建议不要超	过 64 个字节)
void RS485_Send_Data(u8 *b	uf,u8 len)	
{		
u8 t;		
RS485_TX_EN=1;	//设置为发送模式	
<pre>for(t=0;t<len;t++)< pre=""></len;t++)<></pre>	//循环发送数据	
{		
while(USART_GetF	lagStatus(USART2, USART_FLAG	TC) == RESET);
USART SendData(U	USART2,buf[t]);	

ALIENTEK

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                      ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
     }
     while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);
     RS485_RX_CNT=0;
     RS485_TX_EN=0;
                          //设置为接收模式
  }
  //RS485 查询接收到的数据
  //buf:接收缓存首地址
  //len:读到的数据长度
  void RS485_Receive_Data(u8 *buf,u8 *len)
  {
     u8 rxlen=RS485_RX_CNT;
     u8 i=0:
     *len=0:
                   //默认为0
                  //等待 10ms,连续超过 10ms 没有接收到一个数据,则认为接收结束
     delay_ms(10);
     if(rxlen==RS485_RX_CNT&&rxlen)//接收到了数据,且接收完成了
     {
         for(i=0;i<rxlen;i++)
         {
            buf[i]=RS485_RX_BUF[i];
         }
         *len=RS485_RX_CNT;
                              //记录本次数据长度
         RS485_RX_CNT=0;
                             //清零
     }
  }
```

此部分代码总共 4 个函数,其中 RS485_Init 函数为 485 通信初始化函数,其实基本上就是 在配置串口 2,只是把 PD7 也顺带配置了,用于控制 SP3485 的收发。同时如果使能中断接收 的话,会执行串口 2 的中断接收配置。USART2_IRQHandler 函数用于中断接收来自 485 总线的 数据,将其存放在 RS485_RX_BUF 里面。最后 RS485_Send_Data 和 RS485_Receive_Data 这两 个函数用来发送数据到 485 总线和读取从 485 总线收到的数据,都比较简单。

头文件 rs485.h 中代码比较简单,在其中我们开启了串口 2 的中断接收。最后,我们看看主 函数 main 的内容如下:

```
int main(void)
{
    u8 key;
    u8 i=0,t=0;
    u8 cnt=0;
    u8 rs485buf[5];

    delay_init(); //延时函数初始化
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2
    uart_init(115200); //串口初始化为 115200
    LED_Init(); //初始化与 LED 连接的硬件接口
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
```

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程 //初始化 LCD LCD_Init(); KEY_Init(); //按键初始化 RS485_Init(9600); //初始化 RS485 POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色 LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32"); LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"RS485 TEST"); LCD ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK"); LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/15"); LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY0:Send"); //显示提示信息 POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色 LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Count:"); //显示当前计数值 LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Send Data:"); //提示发送的数据 LCD ShowString(30,210,200,16,16,"Receive Data:"); //提示接收到的数据 while(1) { key=KEY_Scan(0); if(key==KEY0_PRES)//KEY0 按下,发送一次数据 { for(i=0;i<5;i++) { rs485buf[i]=cnt+i;//填充发送缓冲区 LCD_ShowxNum(30+i*32,190,rs485buf[i],3,16,0X80); //显示数据 } RS485_Send_Data(rs485buf,5);//发送5个字节 } RS485_Receive_Data(rs485buf,&key); if(key)//接收到有数据 { if(key>5)key=5;//最大是5个数据. for(i=0;i<key;i++)LCD_ShowxNum(30+i*32,230,rs485buf[i],3,16,0X80);//显示数据 } t++; delay_ms(10); if(t==20) { LED0=!LED0;//提示系统正在运行 t=0; cnt++; LCD_ShowxNum(30+48,150,cnt,3,16,0X80); //显示数据

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
}	
}	
此部分代码,	cnt 是一个累加数,一旦 KEY0 按下按下,就以这个数位基准连续发送 5 个

数据。当 485 总线收到数据的时候,就将收到的数据直接显示在 LCD 屏幕上。

30.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上(注意要 2 个开发板都下载这个代码哦),得到如图 30.4.1 所示:



图 30.4.1 程序运行效果图

伴随 DS0 的不停闪烁,提示程序在运行。此时,我们按下 KEY0 就可以在另外一个开发板上面收到这个开发板发送的数据了。如图 30.4.2 和图 30.4.3 所示:

WarShip STM32		
RS485 TEST		
ATOM@ALIENTEK		
2015/1/15		
KEY0:Send		
Count:194		
Send Data:		
058 059 060 061 062		
Receive Data:		

图 30.4.2 RS485 发送数据



图 30.4.3 RS485 接收数据

图 30.4.2 来自开发板 A,发送了 5 个数据,图 30.4.3 来自开发板 B,接收到了来自开发板 A 的 5 个数据。

本章介绍的 485 总线时通过串口控制收发的,我们只需要将 P7 的跳线帽稍作改变(将 PA2/PA3 连接 COM2_RX/COM2_TX),该实验就变成了一个 RS232 串口通信实验了,通过对接 两个开发板的 RS232 接口,即可得到同样的实验现象,有兴趣的读者可以实验一下。

另外,利用 USMART 测试的部分,我们这里就不做介绍了,大家可自行验证下。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第三十一章 CAN 通讯实验

本章我们将向大家介绍如何使用 STM32F1 自带的 CAN 控制器来实现两个开发板之间的 CAN 通讯,并将结果显示在 TFTLCD 模块上。本章分为如下几个部分:

31.1 CAN 简介

31.2 硬件设计

31.3 软件设计

31.4 下载验证

31.1 CAN 简介

CAN 是 Controller Area Network 的缩写(以下称为 CAN),是 ISO 国际标准化的串行通信 协议。在当前的汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种 各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求 不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应"减少线束的数量"、 "通过多个 LAN,进行大量数据的高速通信"的需要,1986 年德国电气商博世公司开发出面 向汽车的 CAN 通信协议。此后,CAN 通过 ISO11898 及 ISO11519 进行了标准化,现在在欧 洲已是汽车网络的标准协议。

现在, CAN 的高性能和可靠性已被认同,并被广泛地应用于工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备等方面。现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一,被誉为自动化领域的计算机局域网。它的出现为分布式控制系统实现各节点之间实时、可靠的数据通信提供了强有力的技术支持。

CAN 控制器根据两根线上的电位差来判断总线电平。总线电平分为显性电平和隐性电平, 二者必居其一。发送方通过使总线电平发生变化,将消息发送给接收方。

CAN 协议具有一下特点:

- **多主控制。**在总线空闲时,所有单元都可以发送消息(多主控制),而两个以上的单元 同时开始发送消息时,根据标识符(Identifier 以下称为 ID)决定优先级。ID 并不是 表示发送的目的地址,而是表示访问总线的消息的优先级。两个以上的单元同时开始 发送消息时,对各消息 ID 的每个位进行逐个仲裁比较。仲裁获胜(被判定为优先级 最高)的单元可继续发送消息,仲裁失利的单元则立刻停止发送而进行接收工作。
- 2) **系统的柔软性。**与总线相连的单元没有类似于"地址"的信息。因此在总线上增加单元时,连接在总线上的其它单元的软硬件及应用层都不需要改变。
- 3) 通信速度较快,通信距离远。最高 1Mbps (距离小于 40M),最远可达 10KM (速率低于 5Kbps)。
- 4)具有错误检测、错误通知和错误恢复功能。所有单元都可以检测错误(错误检测功能), 检测出错误的单元会立即同时通知其他所有单元(错误通知功能),正在发送消息的单 元一旦检测出错误,会强制结束当前的发送。强制结束发送的单元会不断反复地重新 发送此消息直到成功发送为止(错误恢复功能)。
- 5) 故障封闭功能。CAN 可以判断出错误的类型是总线上暂时的数据错误(如外部噪声等) 还是持续的数据错误(如单元内部故障、驱动器故障、断线等)。由此功能,当总线上 发生持续数据错误时,可将引起此故障的单元从总线上隔离出去。
- 6) 连接节点多。CAN 总线是可同时连接多个单元的总线。可连接的单元总数理论上是没 有限制的。但实际上可连接的单元数受总线上的时间延迟及电气负载的限制。降低通 信速度,可连接的单元数增加;提高通信速度,则可连接的单元数减少。

正是因为 CAN 协议的这些特点,使得 CAN 特别适合工业过程监控设备的互连,因此,越 来越受到工业界的重视,并已公认为最有前途的现场总线之一。

CAN 协议经过 ISO 标准化后有两个标准: ISO11898 标准和 ISO11519-2 标准。其中 ISO11898 是针对通信速率为 125Kbps~1Mbps 的高速通信标准,而 ISO11519-2 是针对通信速率为 125Kbps 以下的低速通信标准。

本章,我们使用的是 450Kbps 的通信速率,使用的是 ISO11898 标准,该标准的物理层特 征如图 31.1.1 所示:



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



图 31.1.1 ISO11898 物理层特性

从该特性可以看出,显性电平对应逻辑 0, CAN_H 和 CAN_L 之差为 2.5V 左右。而隐性 电平对应逻辑 1, CAN_H 和 CAN_L 之差为 0V。在总线上显性电平具有优先权,只要有一个 单元输出显性电平,总线上即为显性电平。而隐形电平则具有包容的意味,只有所有的单元都 输出隐性电平,总线上才为隐性电平(显性电平比隐性电平更强)。另外,在 CAN 总线的起止 端都有一个 120Ω 的终端电阻,来做阻抗匹配,以减少回波反射。

CAN 协议是通过以下 5 种类型的帧进行的:

- 数据帧
- 要控帧
- 错误帧
- 过载帧
- 帧间隔

另外,数据帧和遥控帧有标准格式和扩展格式两种格式。标准格式有 11 个位的标识符 (ID),扩展格式有 29 个位的 ID。各种帧的用途如表 31.1.1 所示:

帧类型	帧用途
数据帧	用于发送单元向接收单元传送数据的帧
遥控帧	用于接收单元向具有相同 ID 的发送单元请求数据的帧
错误帧	用于当检测出错误时向其它单元通知错误的帧
过载帧	用于接收单元通知其尚未做好接收准备的帧
间隔帧	用于将数据帧及遥控帧与前面的帧分离开来的帧

表 31.1.1 CAN 协议各种帧及其用途

由于篇幅所限,我们这里仅对数据帧进行详细介绍,数据帧一般由7个段构成,即:

- (1) 帧起始。表示数据帧开始的段。
- (2) 仲裁段。表示该帧优先级的段。
- (3) 控制段。表示数据的字节数及保留位的段。
- (4) 数据段。数据的内容,一帧可发送 0~8 个字节的数据。
- (5) CRC 段。检查帧的传输错误的段。
- (6) ACK 段。表示确认正常接收的段。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

(7) 帧结束。表示数据帧结束的段。 数据帧的构成如图 31.1.2 所示:



图 31.1.2 数据帧的构成

图中 D 表示显性电平, R 表示隐形电平(下同)。 帧起始,这个比较简单,标准帧和扩展帧都是由1个位的显性电平表示帧起始。

则起始,这个比较间里,你准则和扩展则都走出工个位的显性电干衣示则起始。



图 31.1.3 数据帧仲裁段构成

标准格式的 ID 有 11 个位。从 ID28 到 ID18 被依次发送。禁止高 7 位都为隐性(禁止设定: ID=1111111XXXX)。扩展格式的 ID 有 29 个位。基本 ID 从 ID28 到 ID18, 扩展 ID 由 ID17 到 ID0 表示。基本 ID 和标准格式的 ID 相同。禁止高 7 位都为隐性(禁止设定: 基本

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

ID=1111111XXXX)。

其中 RTR 位用于标识是否是远程帧(0,数据帧;1,远程帧), IDE 位为标识符选择位(0, 使用标准标识符;1,使用扩展标识符),SRR 位为代替远程请求位,为隐性位,它代替了标准 帧中的 RTR 位。

控制段,由6个位构成,表示数据段的字节数。标准帧和扩展帧的控制段稍有不同,如图 31.1.4 所示:

标准格式



图 31.1.4 数据帧控制段构成

上图中, r0和 r1为保留位,必须全部以显性电平发送,但是接收端可以接收显性、隐性及 任意组合的电平。DLC 段为数据长度表示段,高位在前,DLC 段有效值为 0~8,但是接收方接 收到 9~15 的时候并不认为是错误。

数据段,该段可包含 0~8 个字节的数据。从最高位(MSB)开始输出,标准帧和扩展帧在 这个段的定义都是一样的。如图 31.1.5 所示:



图 31.1.5 数据帧数据段构成

CRC 段,该段用于检查帧传输错误。由 15 个位的 CRC 顺序和 1 个位的 CRC 界定符(用 于分隔的位)组成,标准帧和扩展帧在这个段的格式也是相同的。如图 31.1.6 所示:

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

ſ	标准/扩展格	CRC病 标准/扩展格式相同													
					CRC	1 1									
	S O F	仲裁段	控制段 数据段		15	1 <mark>ACK</mark> 段	EOF								
							D/R R								

图 31.1.6 数据帧 CRC 段构成

此段 CRC 的值计算范围包括: 帧起始、仲裁段、控制段、数据段。接收方以同样的算法计算 CRC 值并进行比较,不一致时会通报错误。

ACK 段,此段用来确认是否正常接收。由 ACK 槽(ACK Slot)和 ACK 界定符 2 个位组成。标准帧和扩展帧在这个段的格式也是相同的。如图 31.1.7 所示:



图 31.1.7 数据帧 CRC 段构成

发送单元的 ACK,发送 2 个位的隐性位,而接收到正确消息的单元在 ACK 槽 (ACK Slot) 发送显性位,通知发送单元正常接收结束,这个过程叫发送 ACK/返回 ACK。发送 ACK 的是 在既不处于总线关闭态也不处于休眠态的所有接收单元中,接收到正常消息的单元(发送单元 不发送 ACK)。所谓正常消息是指不含填充错误、格式错误、CRC 错误的消息。

帧结束,这个段也比较简单,标准帧和扩展帧在这个段格式一样,由7个位的隐性位组成。 至此,数据帧的7个段就介绍完了,其他帧的介绍,请大家参考光盘的 CAN 入门书.pdf 相关章节。接下来,我们再来看看 CAN 的位时序。

由发送单元在非同步的情况下发送的每秒钟的位数称为位速率。一个位可分为 4 段。

- 同步段(SS)
- 传播时间段(PTS)
- 相位缓冲段1(PBS1)
- 相位缓冲段 2 (PBS2)

这些段又由可称为 Time Quantum (以下称为 Tq)的最小时间单位构成。

1 位分为4 个段,每个段又由若干个 Tq 构成,这称为位时序。

1 位由多少个 Tq 构成、每个段又由多少个 Tq 构成等,可以任意设定位时序。通过设定 位时序,多个单元可同时采样,也可任意设定采样点。各段的作用和 Tq 数如表 31.1.2 所示:

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

段名称	段的作用	Τq	数
同步段	多个连接在总线上的单元通过此段实现时序	1Tq	8~
(SS: Synchronization Segment)	调整,同步进行接收和发送的工作。由隐性电		25Tq
	平到显性电平的边沿或由显性电平到隐性电		
	平边沿最好出现在此段中。		
传播时间段	用于吸收网络上的物理延迟的段。	1~8Tq	
(PTS: Propagation Time Segment)	所谓的网络的物理延迟指发送单元的输出延		
	迟、总线上信号的传播延迟、接收单元的输入		
	延迟。		
	这个段的时间为以上各延迟时间的和的两倍。		
相位缓冲段 1	当信号边沿不能被包含于 SS 段中时, 可在此	1~8Tq	
(PBS1: Phase Buffer Segment 1)	段进行补偿。		
相位缓冲段 2	由于各单元以各自独立的时钟工作,细微的时	2~8Tq	
(PBS2: Phase Buffer Segment 2)	钟误差会累积起来,PBS 段可用于吸收此误		
	差。		
	通过对相位缓冲段加减 SJW 吸收误差。		
	SJW 加大后允许误差加大,但通信速度下		
	降。		
再同步补偿宽度	因时钟频率偏差、传送延迟等,各单元有同步	1∼4Tq	
(SJW: reSynchronization Jump Width)	误差。SJW 为补偿此误差的最大值。		

表 31.1.2 一个位各段及其作用

1个位的构成如图 31.1.8 所示:



图 31.1.8 一个位的构成

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

上图的采样点,是指读取总线电平,并将读到的电平作为位值的点。位置在 PBS1 结束处。 根据这个位时序,我们就可以计算 CAN 通信的波特率了。具体计算方法,我们等下再介绍, 前面提到的 CAN 协议具有仲裁功能,下面我们来看看是如何实现的。

在总线空闲态,最先开始发送消息的单元获得发送权。

当多个单元同时开始发送时,各发送单元从仲裁段的第一位开始进行仲裁。连续输出显性 电平最多的单元可继续发送。实现过程,如图 31.1.9 所示:



图 31.1.9 CAN 总线仲裁过程

上图中,单元1和单元2同时开始向总线发送数据,开始部分他们的数据格式是一样的,故无法区分优先级,直到T时刻,单元1输出隐性电平,而单元2输出显性电平,此时单元1 仲裁失利,立刻转入接收状态工作,不再与单元2竞争,而单元2则顺利获得总线使用权,继续发送自己的数据。这就实现了仲裁,让连续发送显性电平多的单元获得总线使用权。

通过以上介绍,我们对 CAN 总线有了个大概了解(详细介绍参考光盘的:《CAN 入门 书.pdf》),接下来我们介绍下 STM32 的 CAN 控制器。

STM32 自带的是 bxCAN,即基本扩展 CAN。它支持 CAN 协议 2.0A 和 2.0B。它的设计目标是,以最小的 CPU 负荷来高效处理大量收到的报文。它也支持报文发送的优先级要求(优先级特性可软件配置)。对于安全紧要的应用,bxCAN 提供所有支持时间触发通信模式所需的硬件功能。

STM32 的 bxCAN 的主要特点有:

- 支持 CAN 协议 2.0A 和 2.0B 主动模式
- 波特率最高达 1Mbps
- 支持时间触发通信
- 具有3个发送邮箱
- 具有3级深度的2个接收FIFO
- 可变的过滤器组(最多28个)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

在 STM32 互联型产品中,带有 2 个 CAN 控制器,而我们使用的 STM32F103ZET6 属于增强型,不是互联型,只有 1 个 CAN 控制器。双 CAN 的框图如图 31.1.10 所示:



图 31.1.10 双 CAN 框图

从图中可以看出两个 CAN 都分别拥有自己的发送邮箱和接收 FIFO,但是他们共用 28 个 滤波器。通过 CAN_FMR 寄存器的设置,可以设置滤波器的分配方式。

STM32的标识符过滤是一个比较复杂的东东,它的存在减少了 CPU 处理 CAN 通信的开销。 STM32 的过滤器组最多有 28 个(互联型),但是 STM32F103ZET6 只有 14 个(增强型),每个 滤波器组 x 由 2 个 32 为寄存器, CAN_FxR1 和 CAN_FxR2 组成。

STM32 每个过滤器组的位宽都可以独立配置,以满足应用程序的不同需求。根据位宽的不同,每个过滤器组可提供:

● 1 个 32 位过滤器,包括: STDID[10:0]、EXTID[17:0]、IDE 和 RTR 位

● 2 个 16 位过滤器,包括: STDID[10:0]、IDE、RTR 和 EXTID[17:15]位

此外过滤器可配置为,屏蔽位模式和标识符列表模式。

在屏蔽位模式下,标识符寄存器和屏蔽寄存器一起,指定报文标识符的任何一位,应该按 照"必须匹配"或"不用关心"处理。

而在标识符列表模式下,屏蔽寄存器也被当作标识符寄存器用。因此,不是采用一个标识 符加一个屏蔽位的方式,而是使用2个标识符寄存器。接收报文标识符的每一位都必须跟过滤



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

器标识符相同。

通过 CAN_FMR 寄存器,可以配置过滤器组的位宽和工作模式,如图 31.1.11 所示:



图 31.1.11 过滤器组位宽模式设置

为了过滤出一组标识符,应该设置过滤器组工作在屏蔽位模式。

为了过滤出一个标识符,应该设置过滤器组工作在标识符列表模式。

应用程序不用的过滤器组,应该保持在禁用状态。

过滤器组中的每个过滤器,都被编号为(叫做过滤器号,图 31.1.11 中的 n)从 0 开始,到某 个最大数值一取决于过滤器组的模式和位宽的设置。

举个简单的例子,我们设置过滤器组 0 工作在: 1 个 32 为位过滤器-标识符屏蔽模式,然后设置 CAN_F0R1=0XFFFF0000, CAN_F0R2=0XFF00FF00。其中存放到 CAN_F0R1 的值就是 期望收到的 ID,即我们希望收到的映像(STID+EXTID+IDE+RTR)最好是: 0XFFFF0000。而 0XFF00FF00 就是设置我们需要必须关心的 ID,表示收到的映像,其位[31:24]和位[15:8]这 16 个位的必须和 CAN_F0R1 中对应的位一模一样,而另外的 16 个位则不关心,可以一样,也可 以不一样,都认为是正确的 ID,即收到的映像必须是 0XFFxx00xx,才算是正确的(x 表示不 关心)。

关于标识符过滤的详细介绍,请参考《STM32参考手册》的 22.7.4 节(431页)。接下来,我们看看 STM32 的 CAN 发送和接收的流程。

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

CAN 发送流程为:程序选择 1 个空置的邮箱(TME=1)→设置标识符(ID),数据长度和 发送数据→设置 CAN_TIxR 的 TXRQ 位为 1,请求发送→邮箱挂号(等待成为最高优先级)→ 预定发送(等待总线空闲)→发送→邮箱空置。整个流程如图 31.1.12 所示:



图 31.1.12 发送邮箱

上图中,还包含了很多其他处理,不强制退出发送(ABRQ=1)和发送失败处理等。通过 这个流程图,我们大致了解了 CAN 的发送流程,后面的数据发送,我们基本就是按照此流程 来走。接下来再看看 CAN 的接收流程。

CAN 接收到的有效报文,被存储在3级邮箱深度的 FIFO 中。FIFO 完全由硬件来管理,从 而节省了 CPU 的处理负荷,简化了软件并保证了数据的一致性。应用程序只能通过读取 FIFO 输出邮箱,来读取 FIFO 中最先收到的报文。这里的有效报文是指那些正确被接收的(直到 EOF 都没有错误)且通过了标识符过滤的报文。前面我们知道 CAN 的接收有 2 个 FIFO,我们每个 滤波器组都可以设置其关联的 FIFO,通过 CAN_FFA1R 的设置,可以将滤波器组关联到 FIFO0/FIFO1。

CAN 接收流程为: FIFO 空→收到有效报文→挂号_1(存入 FIFO 的一个邮箱,这个由硬件 控制,我们不需要理会)→收到有效报文→挂号_2→收到有效报文→挂号_3→收到有效报文→ 溢出。

这个流程里面,我们没有考虑从 FIFO 读出报文的情况,实际情况是:我们必须在 FIFO 溢出之前,读出至少 1 个报文,否则下个报文到来,将导致 FIFO 溢出,从而出现报文丢失。每读出 1 个报文,相应的挂号就减 1,直到 FIFO 空。CAN 接收流程如图 31.1.13 所示:



图 31.1.13 FIFO 接收报文

FIFO 接收到的报文数,我们可以通过查询 CAN_RFxR 的 FMP 寄存器来得到,只要 FMP 不为 0,我们就可以从 FIFO 读出收到的报文。

接下来,我们简单看看 STM32 的 CAN 位时间特性,STM32 的 CAN 位时间特性和之前我 们介绍的,稍有点区别。STM32 把传播时间段和相位缓冲段 1 (STM32 称之为时间段 1)合并 了,所以 STM32 的 CAN 一个位只有 3 段:同步段 (SYNC_SEG)、时间段 1 (BS1)和时间段 2 (BS2)。STM32 的 BS1 段可以设置为 1~16 个时间单元,刚好等于我们上面介绍的传播时间 段和相位缓冲段 1 之和。STM32 的 CAN 位时序如图 31.1.14 所示:

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



图 31.1.14 STM32 CAN 位时序

图中还给出了 CAN 波特率的计算公式,我们只需要知道 BS1 和 BS2 的设置,以及 APB1 的时钟频率(一般为 36Mhz),就可以方便的计算出波特率。比如设置 TS1=6、TS2=7 和 BRP=4,在 APB1 频率为 36Mhz 的条件下,即可得到 CAN 通信的波特率=36000/[(7+8+1)*5]=450Kbps。

接下来,我们介绍一下本章需要用到的一些比较重要的寄存器。首先,来看 CAN 的主控制寄存器 (CAN_MCR),该寄存器各位描述如图 31.1.15:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							保留								DBF
															rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RESET				保留				TTCM	ABOM	AWUM	NART	RFLM	TXFP	SLEEP	INRQ
rs				res				rw	rw						
	图 31.1.15 寄存器 CAN MCR 各位描述														

该寄存器的详细描述,请参考《STM32参考手册》22.9.2节(439页),这里我们仅介绍下 INRQ 位,该位用来控制初始化请求。

软件对该位清 0,可使 CAN 从初始化模式进入正常工作模式:当 CAN 在接收引脚检测到 连续的 11 个隐性位后,CAN 就达到同步,并为接收和发送数据作好准备了。为此,硬件相应 地对 CAN_MSR 寄存器的 INAK 位清'0'。

软件对该位置 1 可使 CAN 从正常工作模式进入初始化模式:一旦当前的 CAN 活动(发送 或接收)结束, CAN 就进入初始化模式。相应地,硬件对 CAN_MSR 寄存器的 INAK 位置'1'。

所以我们在 CAN 初始化的时候,先要设置该位为 1,然后进行初始化(尤其是 CAN_BTR 的设置,该寄存器,必须在 CAN 正常工作之前设置),之后再设置该位为 0,让 CAN 进入正常工作模式。

第二个,我们介绍 CAN 位时序寄存器 (CAN_BTR),该寄存器用于设置分频、Tbs1、Tbs2 以及 Tsjw 等非常重要的参数,直接决定了 CAN 的波特率。另外该寄存器还可以设置 CAN 的工作模式,该寄存器各位描述如图 31.1.16 所示:

ALIE	NTE	К					S	TM:	32F	1开	发措	南	(库)	函数	版)
								ŀ		FEK 战	舰 STN	/ I32F1	03 V3	开发板	教程
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
SILM	LBKM		保	保留		保留 SJW[1:0] 保留 TS2[2:0]]	TS1[3:0]						
rw	rw		r	es		rw	rw	res	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		保	留							BRP [9:0]				
		re	s			rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
	ſ	₫31	SILN 0: 正 1: 静	A: 静默 常状态 默模式	莫式(用·	于调试)	(Silent	mode (d	ebug))						
	ſ	位30 LBKM: 环回模式(用于调试) (Loop back mode (debug)) 0: 禁止环回模式; 1: 企许环回模式;													
	-	1: 允许环回模式。													
	1	立29:26	保留	位,硬位	牛强制ク	50。									
	1	₫25:24	SJW 为了 t _{RJW}	/[1:0]: 重 重新同 = t _{CAN} x	重新同步 步,该位 (SJW[⇒跳跃宽 立域定义 1:0] + 1)	度 (Res 了CAN 。	ynchror 硬件在每	iization 手位中可	jump wi 「以延长」	dth) 或缩短多	另少个时	间单元的	的上限。	
	ſ	过23	保留	位,硬位	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	<u>,</u>									
	Ĺ	<u>7</u> 22:20	TS2 该位 t _{BS2} :	[2:0]: 时 域定义 = t _{CAN} x	间段2 了时间 (TS2[2	(Time se 役2占用〕 :0] + 1)。	egment 了多少个	2) >时间单;	元						
	白	छे19:16	TS1 该位 t _{BS1} = 关于	[3:0]: 时 域定义 = t _{CAN} x 位时间	间段1 了时间 (TS1[3 寺性的词	(Time se 段1占用〕 :0] + 1) 详细信息	egment 了多少个 ,请参	1) 、时间单 考22.7.7	元 节位时	间特 <mark>性</mark> 。					
	ſ	立15:10	保留	位,硬位	牛强制事	 (值为0。									
	ſ	₫9:0	BRP 该位 t _a = ([9:0]:	支特率分 了时间单 0]+1) x	►频器 (B 单元(t _q)的 t _{PCLK}	aud rat 的时间长	e presca 度	aler)						

图 31.1.16 寄存器 CAN_BTR 各位描述

STM32 提供了两种测试模式,环回模式和静默模式,当然他们组合还可以组合成环回静默 模式。这里我们简单介绍下环回模式。

在环回模式下,bxCAN 把发送的报文当作接收的报文并保存(如果可以通过接收过滤)在接收邮箱里。也就是环回模式是一个自发自收的模式,如图 31.1.17 所示:



图 31.1.17 CAN 环回模式

环回模式可用于自测试。为了避免外部的影响,在环回模式下 CAN 内核忽略确认错误(在数据/远程帧的确认位时刻,不检测是否有显性位)。在环回模式下,bxCAN 在内部把 Tx 输出回馈到 Rx 输入上,而完全忽略 CANRX 引脚的实际状态。发送的报文可以在 CANTX 引脚上检测到。

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第三个,我们介绍 CAN 发送邮箱标识符寄存器(CAN_TIxR)(x=0~3),该寄存器各位描述如图 31.1.18 所示:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
			S	TID[10:	0]/EXI	D[28:18	8]					EX	ID[17:1	13]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
						IDE	RTR	TXRQ							
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw						
	1	位31:21 STID[10:0]/EXID[28:18]:标准标识符或扩展标识符 (Standard identifier or extended identifier) (依据IDE位的内容,这些位或是标准标识符,或是扩展身份标识的高字节。													
		依据IDE位的内容,这些位或是标准标识符,或是扩展身份标识的高字节。													
	1	/20:3	二 人	展身份标	5 步 展 ^校	₅识付(字节。	Extende	ea laenti	tier)						
	ſ	<u>並</u> 2	IDE 该位 0: 1:	::标识符 立决定发 使用标 使用扩	守选择 (l 〕送邮箱 准标识符 展标识符	dentifie 中报文 ^存 ; ^存 。	er extens 使用的杨	sion) 示识符类	型						
	ſ	<u>⊽</u> 1	RT 0: 1:	R: 远程 数据帧 远程帧	发送请求 ; 。	ҟ (Rem	note tran	ismissio	n reque	est)					
	1	位0 TXRQ: 发送数据请求 (Transmit mailbox request) 由软件对其置'1',来请求发送邮箱的数据。当数据发送完成,邮箱为空时,硬件对其清'0'。													

图 31.1.18 寄存器 CAN_TIxR 各位描述

该寄存器主要用来设置标识符(包括扩展标识符),另外还可以设置帧类型,通过 TXRQ 值1,来请求邮箱发送。因为有3个发送邮箱,所以寄存器 CAN_TIxR 有3个。

第四个,我们介绍 CAN 发送邮箱数据长度和时间戳寄存器 (CAN_TDTxR) (x=0~2),该寄存器我们本章仅用来设置数据长度,即最低 4 个位。比较简单,这里就不详细介绍了。

第五个,我介绍的是 CAN 发送邮箱低字节数据寄存器 (CAN_TDLxR) (x=0~2),该寄存器 各位描述如图 31.1.19 所示:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
			DATA3	[7:0]				DATA2[7:0]							
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
			DATA1	[7:0]							DATAO	[7:0]			
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
		位31:24 位23:16	DAT 报文 DAT	A3[7:0] 的数据 A2[7:0]	:数据 字节3。 :数据 字	字节3 (C 字节2 (C)ata byt)ata byt	e 3) e 2)							
		位15:8	报文 DAT 报文	的数据 [A1[7:0] 的数据	,,,2。 :数据 字节1。	字节1 (C									
	位7:0 DATA0[7:0] :数据字节0 (Data byte 0) 报文的数据字节0。 报文包含0到8个字节数据,且从字节0开始。														

图 31.1.19 寄存器 CAN_TDLxR 各位描述

该寄存器用来存储将要发送的数据,这里只能存储低 4 个字节,另外还有一个寄存器

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

CAN_TDHxR, 该寄存器用来存储高 4 个字节, 这样总共就可以存储 8 个字节。CAN_TDHxR 的各位描述同 CAN_TDLxR 类似, 我们就不单独介绍了。

第六个,我们介绍 CAN 接收 FIFO 邮箱标识符寄存器 (CAN_RIxR) (x=0/1),该寄存器各位 描述同 CAN_TIxR 寄存器几乎一模一样,只是最低位为保留位,该寄存器用于保存接收到的报 文标识符等信息,我们可以通过读该寄存器获取相关信息。

同样的, CAN 接收 FIFO 邮箱数据长度和时间戳寄存器 (CAN_RDTxR)、CAN 接收 FIFO 邮箱低字节数据寄存器 (CAN_RDLxR)和 CAN 接收 FIFO 邮箱高字节数据寄存器 (CAN_RDHxR)分别和发送邮箱的: CAN_TDTxR、CAN_TDLxR 以及 CAN_TDHxR 类似,这里我们就不单独一一介绍了。详细介绍,请参考《STM32 参考手册》 22.9.3节(447页)。

第七个,我们介绍 CAN 过滤器模式寄存器 (CAN_FM1R),该寄存器各位描述如图 31.1.20 所示:

31	30)	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	保留				FBM27	FBM26	FBM25	FBM24	FBM23	FBM22	FBM21	FBM20	FBM19	FBM18	FBM17	FBM16
15	14	ł	13	12	rw 11	rw 10	rw 9	rw 8	rw 7	rw 6	rw 5	rw 4	rw 3	rw 2	rw 1	rw O
FBM15	BM15 FBM		FBM13	FBM12	FBM11	FBM10	FBM9	FBM8	FBM7	FBM6	FBM5	FBM4	FBM3	FBM2	FBM1	FBMO
rw	rw	7	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
	[位	31:28	保留	位,硬	件强制ジ	50									
 位13:0 FBMx:过滤器模式 (Filter mode) 过滤器组x的工作模式。 0:过滤器组x的2个32位寄存器工作在标识符屏蔽位模式; 1:过滤器组x的2个32位寄存器工作在标识符列表模式。 注:位27:14只出现在互联型产品中,其它产品为保留位。 																

图 31.1.20 寄存器 CAN_FM1R 各位描述

该寄存器用于设置各滤波器组的工作模式,对 28 个滤波器组的工作模式,都可以通过该寄存器设置,不过该寄存器必须在过滤器处于初始化模式下(CAN_FMR 的 FINIT 位=1),才可以进行设置。对 STM32F103ZET6 来说,只有[13:0]这 14 个位有效。

第八个,我们介绍 CAN 过滤器位宽寄存器(CAN_FS1R),该寄存器各位描述如图 31.1.21 所示:

31	30)	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	保留				FSC27	FSC26	FSC25	FSC24	FSC23	FSC22	FSC21	FSC20	FSC19	FSC18	FSC17	FSC16
15	14	1	13	12	rw 11	rw 10	rw 9	rw 8	rw 7	rw 6	rw 5	rw 4	rw 3	rw 2	rw 1	rw O
FSC15	FSC	14	FSC13	FSC12	FSC11	FSC10	FSC9	FSC8	FSC7	FSC6	FSC5	FSC4	FSC3	FSC2	FSC1	FSC0
rw	rv	V	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
	位31:28 保留位,硬件强制为0 位13:0 FSCx:过滤器位宽设置 (Filter scale configuration) 过滤器组x(13~0)的位宽。 0:过滤器位宽为2个16位; 1:过滤器位宽为单个32位。 注:位27:14只出现在互联型产品中,其它产品为保留位。															

图 31.1.21 寄存器 CAN_FS1R 各位描述

该寄存器用于设置各滤波器组的位宽,对 28 个滤波器组的位宽设置,都可以通过该寄存器 实现。该寄存器也只能在过滤器处于初始化模式下进行设置。对 STM32F103ZET6 来说,同样

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

只有[13:0]这 14 个位有效。

第九个,我们介绍 CAN 过滤器 FIFO 关联寄存器 (CAN_FFA1R),该寄存器各位描述如图 31.1.22 所示:

31	30	2	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	保留			FFA27	FFA26	FFA25	FFA24	FFA23	FFA22	FFA21	FFA20	FFA19	FFA18	FFA17	FFA16	
15	14	1	13	12	rw 11	rw 10	rw 9	rw 8	rw 7	rw 6	rw 5	rw 4	rw 3	rw 2	rw 1	rw O
FFA15	FFAI	14 FF.	A13	FFA12	FFA11	FFA10	FFA9	FFA8	FFA7	FFA6	FFA5	FFA4	FFA3	FFA2	FFA1	FFA0
rw	rw	' I	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
		位31:14 保		保留	保留位,硬件强制为0。											
		位13:0		FFAx:过滤器位宽设置 (Filter FIFO assignment for filter x)												
		报		报文	报文在通过了某过滤器的过滤后,将被存放到其关联的FIFO中。											
		0:		0:	0: 过滤器被关联到FIFO0;											
		1: 过滤器被关联到FIFO1。														
			注: 位27:14只出现在互联型产品中,其它产品为保留位。													

图 31.1.22 寄存器 CAN_FFA1R 各位描述

该寄存器设置报文通过滤波器组之后, 被存入的 FIFO, 如果对应位为 0, 则存放到 FIFO0; 如果为 1, 则存放到 FIFO1。该寄存器也只能在过滤器处于初始化模式下配置。

第十个,我们介绍 CAN 过滤器激活寄存器(CAN_FA1R),该寄存器各位对应滤波器组和前面的几个寄存器类似,这里就不列出了,对对应位置 1,即开启对应的滤波器组;置 0 则关闭该滤波器组。

最后,我们介绍 CAN 的过滤器组 i 的寄存器 x (CAN_FiRx)(互联产品中 i=0~27,其它产品中 i=0~13; x=1/2)。该寄存器各位描述如图 31.1.23 所示:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
FB3	1 FB30	FB29	FB28	FB27	FB26	FB25	FB24	FB23	FB22	FB21	FB20	FB19	FB18	FB17	FB16
rw 15	rw 14	rw 13	rw 12	rw 11	rw 10	rw 9	rw 8	rw 7	rw 6	rw 5	rw 4	rw 3	rw 2	rw 1	rw O
FB1	5 FB14	FB13	FB12	FB11	FB10	FB9	FB8	FB7	FB6	FB5	FB4	FB3	FB2	FB1	FB0
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

在所有的配置情况下:

位31:0	FB[31:0]: 过滤器位 (Filter bits)									
	标识符模式									
	寄存器的每位对应于所期望的标识符的相应位的电平。									
	0: 期望相应位为显性位;									
	1: 期望相应位为隐性位。									
	屏蔽位模式									
	寄存器的每位指示是否对应的标识符寄存器位一定要与期望的标识符的相应位一致。									
	0:不关心,该位不用于比较;									
	1:必须匹配,到来的标识符位必须与滤波器对应的标识符寄存器位相一致。									

图 31.1.23 寄存器 CAN_FiRx 各位描述

每个滤波器组的 CAN_FiRx 都由 2 个 32 位寄存器构成,即: CAN_FiR1 和 CAN_FiR2。根据过滤器位宽和模式的不同设置,这两个寄存器的功能也不尽相同。关于过滤器的映射,功能描述和屏蔽寄存器的关联,请参见图 31.1.11。

关于 CAN 的介绍,就到此结束了。接下来,我们看看本章我们将实现的功能,及 CAN 的 配置步骤。

本章,我们通过WK_UP按键选择CAN的工作模式(正常模式/环回模式),然后通过KEY0

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

控制数据发送,并通过查询的办法,将接收到的数据显示在 LCD 模块上。如果是环回模式,我 们不需要 2 个开发板。如果是正常模式,我们就需要 2 个战舰开发板,并且将他们的 CAN 接 口对接起来,然后一个开发板发送数据,另外一个开发板将接收到的数据显示在 LCD 模块上。

最后,我们来看看本章的 CAN 的初始化配置步骤,CAN 相关的固件库函数和定义分布在文件 stm32f10x can.c 和头文件 stm32f10x can.h 文件中。

1) 配置相关引脚的复用功能,使能 CAN 时钟。

我们要用 CAN,第一步就要使能 CAN 的时钟。其次要设置 CAN 的相关引脚为复用输出,这里我们需要设置 PA11 为上拉输入(CAN_RX 引脚)PA12 为复用输出(CAN_TX 引脚),并 使能 PA 口的时钟。使能 CAN1 时钟的函数是:

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);//使能 CAN1 时钟 对于 GPIO 时钟的使能以及初始化配置这里就不多讲解,前面都有提到,很容易组织代码。

2) 设置 CAN 工作模式及波特率等。

这一步通过先设置 CAN_MCR 寄存器的 INRQ 位,让 CAN 进入初始化模式,然后设置 CAN_MCR 的其他相关控制位。再通过 CAN_BTR 设置波特率和工作模式(正常模式/环回模式) 等信息。 最后设置 INRQ 为 0,退出初始化模式。

在库函数中,提供了函数 CAN_Init()用来初始化 CAN 的工作模式以及波特率,CAN_Init() 函数体中,在初始化之前,会设置 CAN_MCR 寄存器的 INRQ 为1 让其进入初始化模式,然后 初始化 CAN_MCR 寄存器和 CRN_BTR 寄存器之后,会设置 CAN_MCR 寄存器的 INRQ 为0 让其退出初始化模式。所以我们在调用这个函数的前后不需要再进行初始化模式设置。下面我 们来看看 CAN_Init()函数的定义:

uint8_t CAN_Init(CAN_TypeDef* CANx, CAN_InitTypeDef* CAN_InitStruct);

第一个参数就是 CAN 标号,这里我们的芯片只有一个 CAN,所以就是 CAN1。

第二个参数是 CAN 初始化结构体指针,结构体类型是 CAN_InitTypeDef,下面我们来看看这个结构体的定义:

typedef struct

{

uint16_t CAN_Prescaler; uint8_t CAN_Mode; uint8_t CAN_SJW; uint8_t CAN_BS1; uint8_t CAN_BS2; FunctionalState CAN_TTCM; FunctionalState CAN_ABOM; FunctionalState CAN_AWUM; FunctionalState CAN_NART; FunctionalState CAN_RFLM; FunctionalState CAN_TXFP;

} CAN_InitTypeDef;

这个结构体看起来成员变量比较多,实际上参数可以分为两类。前面 5 个参数是用来设置寄存器 CAN_BTR,用来设置模式以及波特率相关的参数,这在前面有讲解过,设置模式的参数是 CAN_Mode,我们实验中用到回环模式 CAN_Mode_LoopBack 和常规模式 CAN_Mode_Normal, 大家还可以选择静默模式以及静默回环模式测试。其他设置波特率相关的参数 CAN_Prescaler, CAN_SJW, CAN_BS1 和 CAN_BS2 分别用来设置波特率分频器,重新同步跳跃宽度以及时间

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

段1和时间段2占用的时间单元数。后面6个成员变量用来设置寄存器CAN_MCR,也就是设置CAN通信相关的控制位。大家可以去翻翻中文参考手册中这两个寄存器的描述,非常详细,我们在前面也有讲解到。初始化实例为:

CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;	//非时间触发通信模式
CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;	//软件自动离线管理
CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;	//睡眠模式通过软件唤醒
CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE;	//禁止报文自动传送
CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;	//报文不锁定,新的覆盖旧的
CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;	//优先级由报文标识符决定
CAN_InitStructure.CAN_Mode= CAN_Mode_Loop	Back; //模式设置: 1,回环模式;
//设置波特率	
CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;//重新	新同步跳跃宽度为个时间单位
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_8tq; //时间	间段1占用8个时间单位
CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_7tq;//时间	司段2占用7个时间单位
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=5; //分频系数((Fdiv)
CAN Init(CAN1 & CAN InitStructure)	// 初始化 CAN1

3) 设置滤波器。

本章,我们将使用滤波器组 0,并工作在 32 位标识符屏蔽位模式下。先设置 CAN_FMR 的 FINIT 位,让过滤器组工作在初始化模式下,然后设置滤波器组 0 的工作模式以及标识符 ID 和屏蔽位。最后激活滤波器,并退出滤波器初始化模式。

在库函数中,提供了函数 CAN_FilterInit ()用来初始化 CAN 的滤波器相关参数, CAN_Init() 函数体中,在初始化之前,会设置 CAN_FMR 寄存器的 INRQ 为 INIT 让其进入初始化模式,然后初始化 CAN 滤波器相关的寄存器之后,会设置 CAN_FMR 寄存器的 FINIT 为 0 让其退出 初始化模式。所以我们在调用这个函数的前后不需要再进行初始化模式设置。下面我们来看看 CAN_FilterInit ()函数的定义:

void CAN_FilterInit(CAN_FilterInitTypeDef* CAN_FilterInitStruct);

这个函数只有一个入口参数就是 CAN 滤波器初始化结构体指针,结构体类型为 CAN_FilterInitTypeDef,下面我们看看类型定义:

typedef struct

{

uint16_t CAN_FilterIdHigh;

uint16_t CAN_FilterIdLow;

uint16_t CAN_FilterMaskIdHigh;

uint16_t CAN_FilterMaskIdLow;

uint16_t CAN_FilterFIFOAssignment;

uint8_t CAN_FilterNumber;

uint8_t CAN_FilterMode;

uint8_t CAN_FilterScale;

FunctionalState CAN_FilterActivation;

} CAN_FilterInitTypeDef;

结构体一共有 9 个成员变量,第 1 个至第 4 个是用来设置过滤器的 32 位 id 以及 32 位 mask id, 分别通过 2 个 16 位来组合的,这个在前面有讲解过它们的意义。

第5个成员变量 CAN_FilterFIFOAssignment 用来设置 FIFO 和过滤器的关联关系,我们的实验

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

是关联的过滤器 0 到 FIFO0, 值为 CAN_Filter_FIFO0。

第6个成员变量 CAN FilterNumber 用来设置初始化的过滤器组,取值范围为 0~13。

第7个成员变量 FilterMode 用来设置过滤器组的模式,取值为标识符列表模式

CAN_FilterMode_IdList 和标识符屏蔽位模式 CAN_FilterMode_IdMask。

第8个成员变量 FilterScale 用来设置过滤器的位宽为2个16位 CAN_FilterScale_16bit 还是1个 32 位 CAN_FilterScale_32bit。

第9个成员变量 CAN FilterActivation 就很明了了,用来激活该过滤器。

过滤器初始化参考实例代码:

CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0; //过滤器 0

CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;

CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //32 位

CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;////32 位 ID

CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;

CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//32 位 MASK

CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;

CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;// FIFO0

CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //激活过滤器 0

CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);//滤波器初始化

至此, CAN 就可以开始正常工作了。如果用到中断, 就还需要进行中断相关的配置, 本章因为没用到中断, 所以就不作介绍了。

4) 发送接受消息

在初始化 CAN 相关参数以及过滤器之后,接下来就是发送和接收消息了。库函数中提供 了发送和接受消息的函数。发送消息的函数是:

uint8_t CAN_Transmit(CAN_TypeDef* CANx, CanTxMsg* TxMessage);

这个函数比较好理解,第一个参数是 CAN 标号,我们使用 CAN1。第二个参数是相关消息结构 体 CanTxMsg 指针类型,CanTxMsg 结构体的成员变量用来设置标准标识符,扩展标示符,消 息类型和消息帧长度等信息。

接受消息的函数是:

void CAN_Receive(CAN_TypeDef* CANx, uint8_t FIFONumber, CanRxMsg* RxMessage); 前面两个参数也比较好理解, CAN 标号和 FIFO 号。第二个参数 RxMessage 是用来存放接受到 的消息信息。

结构体 CanRxMsg 和结构体 CanTxMsg 比较接近,分别用来定义发送消息和描述接受消息,大家可以对照看一下,也比较好理解。

5) CAN 状态获取

对于 CAN 发送消息的状态,挂起消息数目等等之类的传输状态信息,库函数提供了一些列的 函数,包括 CAN_TransmitStatus()函数,CAN_MessagePending()函数,CAN_GetFlagStatus()函数等等,大家可以根据需要来调用。

31.2 硬件设计

本章要用到的硬件资源如下:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) KEY0 和 WK_UP 按键
- 3) TFTLCD 模块
ALIENTEK

4) CAN

5) CAN 收发芯片 JTA1050

前面3个之前都已经详细介绍过了,这里我们介绍STM32与TJA1050连接关系,如图31.2.1 所示:



图 31.2.1 STM32 与 TJA1050 连接电路图

从上图可以看出: STM32 的 CAN 通过 P9 的设置,连接到 TJA1050 收发芯片,然后通过 接线端子 (CAN) 同外部的 CAN 总线连接。图中可以看出,在战舰 STM32 开发板上面是带有 120 Ω 的终端电阻的,如果我们的开发板不是作为 CAN 的终端的话,需要把这个电阻去掉,以 免影响通信。另外,需要注意: CAN 和 USB 共用了 PA11 和 PA12,所以他们不能同时使用。

这里还要注意,我们要设置好开发板上 P9 排针的连接,通过跳线帽将 PA11 和 PA12 分别 连接到 CAN_RX 和 CAN_TX 上面,如图 31.2.2 所示:



图 31.2.2 硬件连接示意图

最后,我们用2根导线将两个开发板 CAN 端子的 CAN_L 和 CAN_L, CAN_H 和 CAN_H 连接起来。这里注意不要接反了(CAN_L 接 CAN_H),接反了会导致通讯异常。

31.3 软件设计

打开 CAN 通信实验的工程可以看到,我们增加了文件 can.c 以及头文件 can.h,同时 CAN 相关的固件库函数和定义分布在文件 stm32f10x_can.c 和头文件 stm32f10x_can.h 中。

打开 can.c 文件, 代码如下:

#include "can.h"
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"

ALIENTEK

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIE	ENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
//CAN 初始化	
//tsjw:重新同步跳跃时间单元.范围:CAN_SJW_1tg~(CAN_SJW_4tq
//tbs2:时间段 2 的时间单元. 范围:CAN BS2 1ta~	CAN BS2 8to:
//tbs1:时间段1的时间单元 范围:CAN BS1 1tg~	CAN BS1 16ta
//brn·波特率分频器 范围:1~1024: ta=(brn)*tpclk1	
//波特索-Fnclk1//(ths1+1+ths2+1+1)*hrn):	
//wode:CAN Mode Normal 普通植式:CAN Mode L	oonBack 回环模式
//mode.eAiv_wode_tvimal, 百速快致, CAiv_wode_tv	
// PERI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E. J. Ota 4 CAN Mada Laar Daak)
//CAN_WODE_IIII(CAN_S)W_IU,CAN_DS2_ou,CAT	-DS1_94,4,CAN_Mode_LoopBack),
//则仅行平/9.300//((8+9+1)-4)=300K0ps	
// 返回值:0,初如化 OK;	(1,1)
//	v,u8 tbs2,u8 tbs1,u16 brp,u8 mode)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;	
CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;	
CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure	;;
#if CAN_RX0_INT_ENABLE	
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;	
#endif	
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_	GPIOA, ENABLE);//使能 PORTA 时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_	CAN1, ENABLE);//使能 CAN1 时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;	
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_:	50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_A	AF_PP; //复用推挽
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);	//初始化 IO
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;	
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_I	PU; //上拉输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);	//初始化 IO
//CAN 单元设置	
CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;	//非时间触发通信模式
CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;	//软件自动离线管理
CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;	//睡眠模式通过软件唤醒
CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE;	//禁止报文自动传送
CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;	//报文不锁定,新的覆盖旧的
CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;	//优先级由报文标识符决定
CAN_InitStructure.CAN_Mode= mode;	//模式设置: 0,普通模式;1,回环模式;
//设置波特率	
CAN_InitStructure.CAN_SJW=tsjw;	//重新同步跳跃宽度(Tsjw)
CAN_InitStructure.CAN_BS1=tbs1;	//时间段1占用时间单位
CAN_InitStructure.CAN_BS2=tbs2;	// 时间段2占用时间单位

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数	女版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发	反教程
CAN	_InitStructure.CAN_Prescaler=brp; //分频系数(Fdiv)为 brp+1	
CAN	_Init(CAN1, &CAN_InitStructure); // 初始化 CAN1	
CAN_	_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0; //过滤器 0	
CAN_	_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;	
CAN_	_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //32 位	
CAN_	_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000; //32 位 ID	
CAN_	_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;	
CAN_	_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000; //32 位 MASK	[
CAN	_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;	
CAN_	_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;//FIFO	0
CAN_	_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //激活过滤器	0
CAN_	_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure); //滤波器初始/	化
#if CAN_F	RX0_INT_ENABLE	
CAN_	_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0,ENABLE); //FIFO0 消息挂号中断	行允许.
NVIC	C_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;	
NVIC	C_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; // 主优先纲	§为1
NVIC	C_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 次优先级	达为0
NVIC	C_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;	
NVIC	C_Init(&NVIC_InitStructure);	
#endif		
return	a 0;	
} #:CAN F		
#II CAN_F	KAU_INI_ENABLE //使能 KAU 中砌	
//中町服労	子图数	
۱ CanR	PrMea RyMessage	
int i–(Δ·	
CAN	Receive(CAN1. 0. &RxMessage):	
for(i=	=0:i<8:i++)	
printf	f("rxbuf[%d]:%d\r\n".i.RxMessage.Data[i]):	
}		
#endif		
//can 发送·	一组数据(固定格式:ID 为 0X12,标准帧,数据帧)	
//len:数据+	长度(最大为 8)	
//msg:数据	居指针,最大为8个字节.	
//返回值:0),成功;	
//	其他,失败;	
u8 Can_Se	end_Msg(u8* msg,u8 len)	
{		
u8 mbox	х;	

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                         ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
    u16 i=0;
    CanTxMsg TxMessage;
                                         // 标准标识符为0
    TxMessage.StdId=0x12;
                                         // 设置扩展标示符(29位)
    TxMessage.ExtId=0x12;
    TxMessage.IDE=CAN_Id_Standard; // 标准帧
    TxMessage.RTR=CAN_RTR_Data;
                                   // 数据帧
    TxMessage.DLC=len;
                                        // 要发送的数据长度
    for(i=0;i<len;i++)</pre>
    TxMessage.Data[i]=msg[i];
    mbox= CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage);
    i=0;
    while((CAN TransmitStatus(CAN1, mbox)!= CAN TxStatus Ok)&&(i<0xfff))i++; //等待结束
    if(i>=0xfff)return 1;
    return 0;
  }
  //can 口接收数据查询
  //buf:数据缓存区;
  //返回值:0,无数据被收到;
          其他,接收的数据长度;
  //
  u8 Can_Receive_Msg(u8 *buf)
  {
      u32 i;
      CanRxMsg RxMessage;
      if( CAN_MessagePending(CAN1,CAN_FIFO0)==0)return 0;//没有接收到数据,直接退出
      CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);
                                                    //读取数据
      for(i=0;i<8;i++)
      buf[i]=RxMessage.Data[i];
      return RxMessage.DLC;
  }
```

此部分代码总共 3 个函数,首先是 CAN_Mode_Init 函数。该函数用于 CAN 的初始化,该 函数带有 5 个参数,可以设置 CAN 通信的波特率和工作模式等,在该函数中,我们就是按 31.1 节末尾的介绍来初始化的,本章中,我们设计滤波器组 0 工作在 32 位标识符屏蔽模式,从设计 值可以看出,该滤波器是不会对任何标识符进行过滤的,因为所有的标识符位都被设置成不需 要关心,这样设计,主要是方便大家实验。

第二个函数, Can_Send_Msg 函数。该函数用于 CAN 报文的发送,主要是设置标识符 ID 等信息,写入数据长度和数据,并请求发送,实现一次报文的发送。

第三个函数, Can_Receive_Msg 函数。用来接受数据并且将接受到的数据存放到 buf 中。

can.c 里面,还包含了中断接收的配置,通过 can.h 的 CAN_RX0_INT_ENABLE 宏定义, 来配置是否使能中断接收,本章我们不开启中断接收的。其他函数我们就不一一介绍了,都比 较简单,大家自行理解即可。

最后,我们来看看 main.c 文件的内容:

int main(void)

{

u8 key; u8 i=0,t=0;u8 cnt=0; u8 canbuf[8]; u8 res; u8 mode=CAN_Mode_LoopBack;//CAN 工作模式;CAN_Mode_Normal(0): //普通模式, CAN Mode LoopBack(1):环回模式 delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置 NVIC 中断分组 2 //串口初始化波特率为 115200 uart_init(115200); //初始化与 LED 连接的硬件接口 LED_Init(); LCD Init(); //初始化 LCD KEY_Init(); //按键初始化 CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_8tq,CAN_BS1_9tq,4, CAN_Mode_LoopBack);//CAN 初始化环回模式,波特 500Kbps POINT COLOR=RED; //设置字体为红色 LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"WarShip STM32"); LCD ShowString(60,70,200,16,16,"CAN TEST"); LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK"); LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/15"); LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"LoopBack Mode"); LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"KEY0:Send WK_UP:Mode");//显示提示信息 POINT COLOR=BLUE; //设置字体为蓝色 //显示当前计数值 LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"Count:"); //提示发送的数据 LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"Send Data:"); LCD_ShowString(60,250,200,16,16,"Receive Data:"); //提示接收到的数据 while(1) { key=KEY_Scan(0); if(key== KEY0_PRES) //KEY0 按下,发送一次数据 { for(i=0;i<8;i++) { canbuf[i]=cnt+i; //填充发送缓冲区 if(i<4)LCD_ShowxNum(60+i*32,210,canbuf[i],3,16,0X80); //显示数据 else LCD_ShowxNum(60+(i-4)*32,230,canbuf[i],3,16,0X80); //显示数据 } //发送8个字节 res=Can_Send_Msg(canbuf,8); if(res)LCD ShowString(60+80,190,200,16,16,"Failed"); //提示发送失败 else LCD_ShowString(60+80,190,200,16,16,"OK "); //提示发送成功 }else if(key== WKUP_PRES) //WK_UP 按下,改变 CAN 的工作模式

```
ALIENTEK
```

```
{
           mode=!mode;
           CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_8tq,CAN_BS1_9tq,4,mode);
                                //CAN 普通模式初始化, 波特率 500Kbps
           POINT_COLOR=RED; //设置字体为红色
           if(mode==0)
                               //普通模式,需要2个开发板
           {
               LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"Nnormal Mode ");
                               //回环模式,一个开发板就可以测试了.
           }else
           {
              LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"LoopBack Mode");
           }
           POINT_COLOR=BLUE;
                                       //设置字体为蓝色
       key=Can_Receive_Msg(canbuf);
       if(key)
                                       //接收到有数据
       {
           LCD Fill(60,270,130,310,WHITE);//清除之前的显示
           for(i=0;i<key;i++)</pre>
           {
              if(i<4)LCD_ShowxNum(60+i*32,270,canbuf[i],3,16,0X80);
                                                                //显示数据
               else LCD_ShowxNum(60+(i-4)*32,290,canbuf[i],3,16,0X80); //显示数据
           }
       }
       t++;
       delay_ms(10);
       if(t==20)
       {
           LED0=!LED0;
                                                 //提示系统正在运行
           t=0;
           cnt++;
           LCD_ShowxNum(60+48,170,cnt,3,16,0X80);
                                                 //显示数据
       }
   }
}
```

此部分代码,我们主要关注下 CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS1_8tq,CAN_BS2_9tq,4, CAN_Mode_LoopBack);该函数用于设置波特率和 CAN 的模式,根据前面的波特率计算公式,我们知道这里的波特率被初始化为 500Kbps。mode 参数用于设置 CAN 的工作模式(正常模式/环回模式),通过 WK_UP 按键,可以随时切换模式。cnt 是一个累加数,一旦 KEY_RIGHT(KEY0) 按下,就以这个数位基准连续发送 5 个数据。当 CAN 总线收到数据的时候,就将收到的数据 直接显示在 LCD 屏幕上。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

31.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,得到如图 31.4.1 所示:

WarShip STM32	
CAN TEST	
ATOM@ALIENTEK	
2015/1/15	
LoopBack Mode	
VEVO. Cand VEV ID. No.do	
RETU.Send REA_OF.mode	
Count:026	
Send Data:OK	
008 009 010 011	
012 013 014 015	
Receive Data:	
008 009 010 011	
012 013 014 015	
012 013 014 013	

图 31.4.1 程序运行效果图

伴随 DS0 的不停闪烁,提示程序在运行。默认我们是设置的环回模式,此时,我们按下 KEY0 就可以在 LCD 模块上面看到自发自收的数据(如上图所示),如果我们选择正常模式(通 过 WK_UP 按键切换),就必须连接两个开发板的 CAN 接口,然后就可以互发数据了。如图 31.4.2 和图 31.4.3 所示:

WarShip STM32	
CAN TEST	
ATOHOAL TENTER	
AIUMWALIENIEA	
2015/1/15	
Nnormal Mode	
VEVO. Cand VEV ID. Hada	
AEI0:Send AEA_OF:mode	
Count:208	
Send Data:OK	
169 169 170 171	
108 109 110 111	
172 173 174 175	
Receive Data:	

图 31.4.2 CAN 普通模式发送数据



图 31.4.3 CAN 普通模式接收数据

图 31.4.2 来自开发板 A,发送了 8 个数据,图 31.4.3 来自开发板 B,收到了来自开发板 A 的 8 个数据。



第三十二章 触摸屏实验

本章,我们将介绍如何使用 STM32F1 来驱动触摸屏,ALIENTEK 战舰 STM32F103 本身并 没有触摸屏控制器,但是它支持触摸屏,可以通过外接带触摸屏的 LCD 模块(比如 ALIENTEK TFTLCD 模块),来实现触摸屏控制。在本章中,我们将向大家介绍 STM32 控制 ALIENTKE TFTLCD 模块(包括电阻触摸与电容触摸),实现触摸屏驱动,最终实现一个手写板的功能。 本章分为如下几个部分:

32.1 电阻与电容触摸屏简介

- 32.2 硬件设计
- 32.3 软件设计
- 32.4 下载验证

ALIENTEK

32.1 触摸屏简介

目前最常用的触摸屏有两种: 电阻式触摸屏与电容式触摸屏。下面, 我们来分别介绍。

32.1.1 电阻式触摸屏

在 Iphone 面世之前,几乎清一色的都是使用电阻式触摸屏,电阻式触摸屏利用压力感应进 行触点检测控制,需要直接应力接触,通过检测电阻来定位触摸位置。

ALIENTEK 2.4/2.8/3.5 寸 TFTLCD 模块自带的触摸屏都属于电阻式触摸屏,下面简单介绍下电阻式触摸屏的原理。

电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合 薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(透明的导电电阻) 导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层、它的内表面也涂有一层涂层、 在他们之间有许多细小的(小于 1/1000 英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。当手指 触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,在 X 和 Y 两个方向上产生 信号,然后送触摸屏控制器。控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y)的位置,再根据获得的 位置模拟鼠标的方式运作。这就是电阻技术触摸屏的最基本的原理。

电阻触摸屏的优点:精度高、价格便宜、抗干扰能力强、稳定性好。

电阻触摸屏的缺点:容易被划伤、透光性不太好、不支持多点触摸。

从以上介绍可知,触摸屏都需要一个 AD 转换器, 一般来说是需要一个控制器的。 ALIENTEK TFTLCD 模块选择的是四线电阻式触摸屏,这种触摸屏的控制芯片有很多,包括: ADS7843、ADS7846、TSC2046、XPT2046 和 AK4182 等。这几款芯片的驱动基本上是一样的, 也就是你只要写出了 ADS7843 的驱动,这个驱动对其他几个芯片也是有效的。而且封装也有一 样的,完全 PIN TO PIN 兼容。所以在替换起来,很方便。

ALIENTEK TFTLCD 模块自带的触摸屏控制芯片为 XPT2046。XPT2046 是一款 4 导线制触 摸屏控制器,内含 12 位分辨率 125KHz 转换速率逐步逼近型 A/D 转换器。XPT2046 支持从 1.5V 到 5.25V 的低电压 I/O 接口。XPT2046 能通过执行两次 A/D 转换查出被按的屏幕位置, 除此 之外,还可以测量加在触摸屏上的压力。内部自带 2.5V 参考电压可以作为辅助输入、温度测量 和电池监测模式之用,电池监测的电压范围可以从 0V 到 6V。XPT2046 片内集成有一个温度传 感器。 在 2.7V 的典型工作状态下,关闭参考电压,功耗可小于 0.75mW。XPT2046 采用微小 的封装形式: TSSOP-16,QFN-16(0.75mm 厚度)和 VFBGA-48。工作温度范围为-40℃~+85℃。

该芯片完全是兼容 ADS7843 和 ADS7846 的,关于这个芯片的详细使用,可以参考这两个 芯片的 datasheet。

电阻式触摸屏就介绍到这里。

32.1.2 电容式触摸屏

现在几乎所有智能手机,包括平板电脑都是采用电容屏作为触摸屏,电容屏是利用人体感 应进行触点检测控制,不需要直接接触或只需要轻微接触,通过检测感应电流来定位触摸坐标。

ALIENTEK 4.3/7 寸 TFTLCD 模块自带的触摸屏采用的是电容式触摸屏,下面简单介绍下 电容式触摸屏的原理。

电容式触摸屏主要分为两种:

1、表面电容式电容触摸屏。

表面电容式触摸屏技术是利用 ITO(铟锡氧化物,是一种透明的导电材料)导电膜,通过电场感应方式感测屏幕表面的触摸行为进行。但是表面电容式触摸屏有一些局限性,它只能识别

一个手指或者一次触摸。

2、投射式电容触摸屏。

投射电容式触摸屏是传感器利用触摸屏电极发射出静电场线。一般用于投射电容传感技术 的电容类型有两种:自我电容和交互电容。

自我电容又称绝对电容,是最广为采用的一种方法,自我电容通常是指扫描电极与地构成的电容。在玻璃表面有用 ITO 制成的横向与纵向的扫描电极,这些电极和地之间就构成一个电容的两极。当用手或触摸笔触摸的时候就会并联一个电容到电路中去,从而使在该条扫描线上的总体的电容量有所改变。在扫描的时候,控制 IC 依次扫描纵向和横向电极,并根据扫描前后的电容变化来确定触摸点坐标位置。笔记本电脑触摸输入板就是采用的这种方式,笔记本电脑的输入板采用 X*Y 的传感电极阵列形成一个传感格子,当手指靠近触摸输入板时,在手指和传感电极之间产生一个小量电荷。采用特定的运算法则处理来自行、列传感器的信号来确定手指的位置。

交互电容又叫做跨越电容,它是在玻璃表面的横向和纵向的 ITO 电极的交叉处形成电容。 交互电容的扫描方式就是扫描每个交叉处的电容变化,来判定触摸点的位置。当触摸的时候就 会影响到相邻电极的耦合,从而改变交叉处的电容量,交互电容的扫面方法可以侦测到每个交 叉点的电容值和触摸后电容变化,因而它需要的扫描时间与自我电容的扫描方式相比要长一些, 需要扫描检测 X*Y 根电极。目前智能手机/平板电脑等的触摸屏,都是采用交互电容技术。

ALIENTEK 所选择的电容触摸屏,也是采用的是投射式电容屏(交互电容类型),所以后面仅以投射式电容屏作为介绍。

透射式电容触摸屏采用纵横两列电极组成感应矩阵,来感应触摸。以两个交叉的电极矩阵, 即: X 轴电极和 Y 轴电极,来检测每一格感应单元的电容变化,如图 32.1.2.1 所示:



图 32.1.2.1 投射式电容屏电极矩阵示意图

示意图中的电极,实际是透明的,这里是为了方便大家理解。图中,X、Y 轴的透明电极 电容屏的精度、分辨率与X、Y 轴的通道数有关,通道数越多,精度越高。以上就是电容触摸 屏的基本原理,接下来看看电容触摸屏的优缺点:

电容触摸屏的优点:手感好、无需校准、支持多点触摸、透光性好。

电容触摸屏的缺点:成本高、精度不高、抗干扰能力差。

这里特别提醒大家电容触摸屏对工作环境的要求是比较高的,在潮湿、多尘、高低温环境 下面,都是不适合使用电容屏的。

电容触摸屏一般都需要一个驱动 IC 来检测电容触摸, 且一般是通过 IIC 接口输出触摸数据

的。ALIENTEK 7'TFTLCD 模块的电容触摸屏,采用的是 15*10 的驱动结构(10 个感应通道, 15 个驱动通道),采用的是 GT811/FT5206 做为驱动 IC。ALIENTEK 4.3'TFTLCD 模块有两种 成触摸屏: 1,使用 OTT2001A 作为驱动 IC,采用 13*8 的驱动结构(8 个感应通道, 13 个驱动 通道); 2,使用 GT9147 作为驱动 IC,采用 17*10 的驱动结构(10 个感应通道, 17 个驱动通 道)。

这两个模块都只支持最多 5 点触摸,本例程支持 ALIENTEK 的 4.3 寸屏模块和新版的 7 寸 屏模块(采用 SSD1963+FT5206 方案),电容触摸驱动 IC,这里只介绍 OTT2001A 和 GT9147, GT811/FT5206 的驱动方法同这两款 IC 是类似的,大家可以参考着学习即可。

OTT2001A 是台湾旭曜科技生产的一颗电容触摸屏驱动 IC,最多支持 208 个通道。支持 SPI/IIC 接口,在 ALIENTEK 4.3'TFTLCD 电容触摸屏上,OTT2001A 只用了 104 个通道,采用 IIC 接口。IIC 接口模式下,该驱动 IC 与 STM32F1 的连接仅需要 4 根线:SDA、SCL、RST 和 INT,SDA 和 SCL 是 IIC 通信用的,RST 是复位脚(低电平有效),INT 是中断输出信号,关于 IIC 我们就不详细介绍了,请参考第二十九章。

OTT2001A的器件地址为0X59(不含最低位,换算成读写命令则是读:0XB3,写:0XB2), 接下来,介绍一下OTT2001A的几个重要的寄存器。

1, 手势 ID 寄存器

手势 ID 寄存器(00H)用于告诉 MCU,哪些点有效,哪些点无效,从而读取对应的数据, 该寄存器各位描述如表 32.1.2.1 所示:

手势 ID 寄存器(00H)					
位	BIT8	BIT6	BIT5	BIT4	
说	促肉	促肉	促肉	0,(X1,Y1)无效	
明	休田	休田	休田	1,(X1,Y1)有效	
位	BIT3	BIT2	BIT1	BITO	
说	0,(X4,Y4)无效	0,(X3,Y3)无效	0,(X2,Y2)无效	0,(X1,Y1)无效	
明	1,(X4,Y4)有效	1,(X3,Y3)有效	1,(X2,Y2)有效	1,(X1,Y1)有效	

表 32.1.2.1 手势 ID 寄存器

OTT2001A 支持最多 5 点触摸,所以表中只有 5 个位用来表示对应点坐标是否有效,其余 位为保留位(读为 0),通过读取该寄存器,我们可以知道哪些点有数据,哪些点无数据,如果 读到的全是 0,则说明没有任何触摸。

2, 传感器控制寄存器(ODH)

传感器控制寄存器 (ODH),该寄存器也是 8 位,仅最高位有效,其他位都是保留,当最高位为1的时候,打开传感器(开始检测),当最高位设置为0的时候,关闭传感器(停止检测)。

3, 坐标数据寄存器(共20个)

坐标数据寄存器总共有 20 个,每个坐标占用 4 个寄存器,坐标寄存器与坐标的对应关系如表 32.1.2.2 所示:

寄存器编号	01H	02H	03H	04H
坐标 1	X1[15:8]	X1[7:0]	Y1[15:8]	Y1[7:0]
寄存器编号	05H	06H	07H	08H
坐标 2	X2[15:8]	X2[7:0]	Y2[15:8]	Y2[7:0]
寄存器编号	10H	11H	12H	13H
坐标 3	X3[15:8]	X3[7:0]	Y3[15:8]	Y3[7:0]
寄存器编号	14H	15H	16H	17H
坐标 4	X4[15:8]	X4[7:0]	Y4[15:8]	Y4[7:0]

ALIENTEK

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

寄存器编号	18H	19H	1AH	1BH
坐标 5	X5[15:8]	X5[7:0]	Y5[15:8]	Y5[7:0]
末 22.1.2.2. 收拾客方照上收拾对应丰				

表 32.1.2.2 坐标寄存器与坐标对应表

从表中可以看出,每个坐标的值,可以通过4个寄存器读出,比如读取坐标1(X1,Y1), 我们则可以读取01H~04H,就可以知道当前坐标1的具体数值了,这里我们也可以只发送寄存器01,然后连续读取4个字节,也可以正常读取坐标1,寄存器地址会自动增加,从而提高读取速度。

OTT2001A 相关寄存器的介绍就介绍到这里,更详细的资料,请参考:OTT2001A IIC 协议 指导.pdf 这个文档。OTT2001A 只需要经过简单的初始化就可以正常使用了,初始化流程:复 位→延时 100ms→释放复位→设置传感器控制寄存器的最高位位 1,开启传感器检查。就可以 正常使用了。

另外,OTT2001A 有两个地方需要特别注意一下:

- 1, OTT2001A 的寄存器是 8 位的,但是发送的时候要发送 16 位(高八位有效),才可以 正常使用。
- 2, OTT2001A 的输出坐标,默认是以:X 坐标最大值是 2700,Y 坐标最大值是 1500 的 分辨率输出的,也就是输出范围为:X:0~2700,Y:0~1500; MCU 在读取到坐标 后,必须根据 LCD 分辨率做一个换算,才能得到真实的 LCD 坐标。

下面我们简单介绍下 GT9147,该芯片是深圳汇项科技研发的一颗电容触摸屏驱动 IC,支持 100Hz 触点扫描频率,支持 5 点触摸,支持 18*10 个检测通道,适合小于 4.5 寸的电容触摸 屏使用。

和 OTT2001A 一样, GT9147 与 MCU 连接也是通过 4 根线: SDA、SCL、RST 和 INT。不过, GT9147 的 IIC 地址,可以是 0X14 或者 0X5D,当复位结束后的 5ms 内,如果 INT 是高电平,则使用 0X14 作为地址,否则使用 0X5D 作为地址,具体的设置过程,请看:GT9147 数据 手册.pdf 这个文档。本章我们使用 0X14 作为器件地址(不含最低位,换算成读写命令则是读:0X29,写:0X28),接下来,介绍一下 GT9147 的几个重要的寄存器。

1, 控制命令寄存器(0X8040)

该寄存器可以写入不同值,实现不同的控制,我们一般使用 0 和 2 这两个值,写入 2,即 可软复位 GT9147,在硬复位之后,一般要往该寄存器写 2,实行软复位。然后,写入 0,即可 正常读取坐标数据(并且会结束软复位)。

2, 配置寄存器组(0X8047~0X8100)

这里共 186 个寄存器,用于配置 GT9147 的各个参数,这些配置一般由厂家提供给我们(一个数组),所以我们只需要将厂家给我们的配置,写入到这些寄存器里面,即可完成 GT9147 的 配置。由于 GT9147 可以保存配置信息(可写入内部 FLASH,从而不需要每次上电都更新配置),我们有几点注意的地方提醒大家: 1,0X8047 寄存器用于指示配置文件版本号,程序写入的版本号,必须大于等于 GT9147 本地保存的版本号,才可以更新配置。2,0X80FF 寄存器用于存储校验和,使得 0X8047~0X80FF 之间所有数据之和为 0。3,0X8100 用于控制是否将配置保存在本地,写 0,则不保存配置,写 1 则保存配置。

3,产品 ID 寄存器(0X8140~0X8143)

这里总共由 4 个寄存器组成,用于保存产品 ID,对于 GT9147,这 4 个寄存器读出来就是: 9,1,4,7 四个字符(ASCII 码格式)。因此,我们可以通过这 4 个寄存器的值,来判断驱动 IC 的型号,从而判断是 OTT2001A 还是 GT9147,以便执行不同的初始化。

4, 状态寄存器(0X814E)

该寄存器各位描述如表 32.1.2.3 所示:



STM32F1 开发指南(库函数版)

				1	ALIENTE	K 战舰 S	TM32F1	03 V3 开	·发板教程
寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	
0X814E	buffer 状态	大点	接近 有效	按键		有效触	点个数		

表 32.1.2.3 状态寄存器各位描述

这里,我们仅关心最高位和最低 4 位,最高位用于表示 buffer 状态,如果有数据(坐标/按键),buffer 就会是 1,最低 4 位用于表示有效触点的个数,范围是: 0~5,0,表示没有触摸,5 表示有 5 点触摸。这和前面 OTT2001A 的表示方法稍微有点区别,OTT2001A 是每个位表示一个触点,这里是有多少有效触点值就是多少。最后,该寄存器在每次读取后,如果 bit7 有效,则必须写 0,清除这个位,否则不会输出下一次数据!! 这个要特别注意!!!

5,坐标数据寄存器(共30个)

这里共分成5组(5个点),每组6个寄存器存储数据,以触点1的坐标数据寄存器组为例, 如表32.1.2.4 所示:

寄存器	$bit7^{\sim}0$	寄存器	bit7~0
0X8150	触点1 x 坐标低 8 位	0X8151	触点1 x 坐标高8位
0X8152	触点1 y坐标低8位	0X8153	触点1 y 坐标高8位
0X8154	触点1 触摸尺寸低8位	0X8155	触点1 触摸尺寸高8位

表 32.1.2.4 触点 1 坐标寄存器组描述

我们一般只用到触点的 x, y 坐标,所以只需要读取 0X8150~0X8153 的数据,组合即可得 到触点坐标。其他 4 组分别是:0X8158、0X8160、0X8168 和 0X8170 等开头的 16 个寄存器组 成,分别针对触点 2~4 的坐标。同样 GT9147 也支持寄存器地址自增,我们只需要发送寄存器 组的首地址,然后连续读取即可,GT9147 会自动地址自增,从而提高读取速度。

GT9147 相关寄存器的介绍就介绍到这里,更详细的资料,请参考: GT9147 编程指南.pdf 这个文档。

GT9147 只需要经过简单的初始化就可以正常使用了,初始化流程:硬复位→延时 10ms→ 结束硬复位→设置 IIC 地址→延时 100ms→软复位→更新配置(需要时)→结束软复位。此时 GT9147 即可正常使用了。

然后,我们不停的查询 0X814E 寄存器,判断是否有有效触点,如果有,则读取坐标数据 寄存器,得到触点坐标,特别注意,如果 0X814E 读到的值最高位为 1,就必须对该位写 0,否 则无法读到下一次坐标数据。

电容式触摸屏部分,就介绍到这里。

32.2 硬件设计

本章实验功能简介:开机的时候先初始化 LCD,读取 LCD ID,随后,根据 LCD ID 判断 是电阻触摸屏还是电容触摸屏,如果是电阻触摸屏,则先读取 24C02 的数据判断触摸屏是否已 经校准过,如果没有校准,则执行校准程序,校准过后再进入电阻触摸屏测试程序,如果已经 校准了,就直接进入电阻触摸屏测试程序。

如果是 4.3 寸电容触摸屏,则先读取芯片 ID,判断是不是 GT9147,如果是则执行 GT9147 的初始化代码,如果不是,则执行 OTT2001A 的初始化代码;如果是 7 寸电容触摸屏(仅支持 新款 7 寸屏,使用 SSD1963+FT5206 方案),则执行 FT5206 的初始化代码,在初始化电容触 摸屏完成后,进入电容触摸屏测试程序(电容触摸屏无需校准!!)。

电阻触摸屏测试程序和电容触摸屏测试程序基本一样,只是电容触摸屏支持最多5点同时 触摸,电阻触摸屏只支持一点触摸,其他一模一样。测试界面的右上角会有一个清空的操作区 域(RST),点击这个地方就会将输入全部清除,恢复白板状态。使用电阻触摸屏的时候,可 以通过按 KEY0 来实现强制触摸屏校准,只要按下 KEY0 就会进入强制校准程序。

所要用到的硬件资源如下:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) KEY0 按键
- 3) TFTLCD 模块(带电阻/电容式触摸屏)
- 4) 24C02

所有这些资源与 STM32F1 的连接图,在前面都已经介绍了,这里我们只针对 TFTLCD 模 块与 STM32F1 的连接端口再说明一下,TFTLCD 模块的触摸屏(电阻触摸屏)总共有 5 跟线 与 STM32F1 连接,连接电路图如图 32.2.1 所示:



图 32.2.1 触摸屏与 STM32F1 的连接图

从图中可以看出, T_MOSI、T_MISO、T_SCK、T_CS 和 T_PEN 分别连接在 STM32F1 的: PF9、PB2、PB1、PF11 和 PF10 上。

如果是电容式触摸屏,我们的接口和电阻式触摸屏一样(上图右侧接口),只是没有用到 五根线了,而是四根线,分别是:T_PEN(CT_INT)、T_CS(CT_RST)、T_CLK(CT_SCL)和 T_MOSI(CT_SDA)。其中:CT_INT、CT_RST、CT_SCL和CT_SDA分别是OTT2001A/GT9147/FT5206 的:中断输出信号、复位信号,IIC的SCL和SDA信号。这里,我们用查询的方式读取 OTT2001A/GT9147/FT5206的数据,对于OTT2001A/FT5206没有用到中断信号(CT_INT),所以 同STM32F1的连接,最少只需要3根线即可,不过GT9147还需要用到CT_INT做IIC地址设定, 所以需要4根线连接。

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

32.3 软件设计

打开本章实验工程可以看到,我们在 HARDWARE 分组下新添加了 touch.c、ctiic.c、cott2001a.c、gt9147.c 和 ft5206.c 等五个文件,每个文件都有对应的.h 头文件。其中,touch.c 和 对应的头文件 touch.h 是电阻触摸屏部分的代码,顺带兼电容触摸屏的管理控制,其他则是电容 触摸屏部分的代码。

打开 touch.c 文件,内容我们不全部贴出来,仅介绍几个重要的函数。

首先我们要介绍的是 TP_Read_XY2 这个函数,该函数专门用于从触摸屏控制 IC 读取坐标的 值 $(0^{\sim}4095)$, TP Read XY2 的代码如下:

```
//连续2次读取触摸屏 IC.且这两次的偏差不能超过
//ERR RANGE,满足条件,则认为读数正确,否则读数错误.
//该函数能大大提高准确度
//x.y:读取到的坐标值
//返回值:0,失败;1,成功。
#define ERR RANGE 50 //误差范围
u8 TP_Read_XY2(u16 *x,u16 *y)
{
   u16 x1,y1;
   u16 x2,y2;
   u8 flag;
   flag=TP_Read_XY(&x1,&y1);
   if(flag==0)return(0);
   flag=TP_Read_XY(&x2,&y2);
   if(flag==0)return(0);
   //前后两次采样在+-ERR_RANGE 内
   if(((x2<=x1&&x1<x2+ERR_RANGE)||(x1<=x2&&x2<x1+ERR_RANGE))
   &&((y2<=y1&&y1<y2+ERR RANGE)||(y1<=y2&&y2<y1+ERR RANGE)))
   {
       x = (x_1 + x_2)/2;
       *y=(y1+y2)/2;
       return 1;
   }else return 0;
}
```

该函数采用了一个非常好的办法来读取屏幕坐标值,就是连续读两次,两次读取的值之差不能超过一个特定的值(ERR_RANGE),通过这种方式,我们可以大大提高触摸屏的准确度。另外该函数调用的 TP_Read_XY 函数,用于单次读取坐标值。TP_Read_XY 也采用了一些软件滤波算法,具体见光盘的源码。接下来,我们介绍另外一个函数 TP_Adjust,该函数源码如下:

```
//触摸屏校准代码
//得到四个校准参数
void TP_Adjust(void)
{
    u16 pos_temp[4][2];//坐标缓存值
    u8 cnt=0;
    u16 d1,d2;
```

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

u32 tem1,tem2;				
float fac;				
u16 outtime=0;				
cnt=0;				
POINT_COLOR=BLUE;				
BACK_COLOR =WHITE;				
LCD_Clear(WHITE);//清屏				
POINT_COLOR=RED;//红色				
LCD_Clear(WHITE);//清屏				
POINT_COLOR=BLACK;				
LCD_ShowString(40,40,160,100,16,(u8*)TP_RE	EMIND_MSG_TBL);//显	示提示信息		
TP_Drow_Touch_Point(20,20,RED);//画点1				
tp_dev.sta=0; //消除触发信号				
tp_dev.xfac=0; //xfac 用来标记是否校准	主过,所以校准之前必须消	青掉!以免错误		
while(1) //如果连续 10 秒钟没有	按下,则自动退出			
{				
tp_dev.scan(1);	//扫描物理坐标			
if((tp_dev.sta&0xc0)==TP_CATH_PRES)	//按键按下了一次(此时	按键松开了.)		
{				
outtime=0;				
tp_dev.sta&=~(1<<6);	//标记按键已经被处理;	过了.		
<pre>pos_temp[cnt][0]=tp_dev.x;</pre>				
<pre>pos_temp[cnt][1]=tp_dev.y;</pre>				
cnt++;				
switch(cnt)				
{				
case 1:				
TP_Drow_Touch_Point(20,2	0,WHITE);	//清除点1		
TP_Drow_Touch_Point(lcdd	ev.width-20,20,RED);	//画点2		
break;				
case 2:				
TP_Drow_Touch_Point(lcdd	ev.width-20,20,WHITE);	//清除点2		
TP_Drow_Touch_Point(20,ld	cddev.height-20,RED);	//画点3		
break;				
case 3:				
TP_Drow_Touch_Point(20,ld	cddev.height-20,WHITE)	;//清除点3		
TP_Drow_Touch_Point(lcdd	ev.width-20,lcddev.heigh	t-20,RED);		
//画点 4				
break;				
case 4://全部四个点已经得到				
//对边相等				
tem1=abs(pos_temp[0][0]-pc	os_temp[1][0]);//x1-x2			
tem2=abs(pos_temp[0][1]-pc	os_temp[1][1]);//y1-y2			

STM32F1 开发指南(库函数版)

```
tem1*=tem1;
tem2*=tem2;
d1=sqrt(tem1+tem2);//得到 1,2 的距离
tem1=abs(pos_temp[2][0]-pos_temp[3][0]);//x3-x4
tem2=abs(pos_temp[2][1]-pos_temp[3][1]);//y3-y4
tem1*=tem1;
tem2*=tem2;
d2=sqrt(tem1+tem2);//得到 3,4 的距离
fac=(float)d1/d2;
if(fac<0.95||fac>1.05||d1==0||d2==0)//不合格
{
    cnt=0;
   TP_Drow_Touch_Point(lcddev.width-20,lcddev.height-20,WHITE);
    //清除点4
    TP_Drow_Touch_Point(20,20,RED); //画点 1
    TP_Adj_Info_Show(pos_temp[0][0],pos_temp[0][1],pos_temp[1]
    [0],pos_temp[1][1],pos_temp[2][0],pos_temp[2][1],pos_temp[3]
    [0],pos_temp[3][1],fac*100);//显示数据
    continue;
}
tem1=abs(pos\_temp[0][0]-pos\_temp[2][0]);//x1-x3
tem2=abs(pos_temp[0][1]-pos_temp[2][1]);//y1-y3
tem1*=tem1;
tem2*=tem2;
d1=sqrt(tem1+tem2);//得到 1,3 的距离
tem1=abs(pos_temp[1][0]-pos_temp[3][0]);//x2-x4
tem2=abs(pos_temp[1][1]-pos_temp[3][1]);//y2-y4
tem1*=tem1;
tem2*=tem2;
d2=sqrt(tem1+tem2);//得到 2,4 的距离
fac=(float)d1/d2;
if(fac<0.95||fac>1.05)//不合格
{
    cnt=0;
    TP_Drow_Touch_Point(lcddev.width-20,lcddev.height-20,
    WHITE);//清除点4
    TP_Drow_Touch_Point(20,20,RED); //画点 1
    TP_Adj_Info_Show(pos_temp[0][0],pos_temp[0][1],pos_temp[1]
    [0],pos_temp[1][1],pos_temp[2][0],pos_temp[2][1],pos_temp[3]
    [0],pos_temp[3][1],fac*100);//显示数据
    continue;
}//正确了
//对角线相等
```

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

tem1=abs(pos_temp[1][0]-pos_temp[2][0]);//x1-x3 tem2=abs(pos_temp[1][1]-pos_temp[2][1]);//y1-y3 tem1*=tem1; tem2*=tem2; d1=sqrt(tem1+tem2);//得到 1,4 的距离 tem1=abs(pos_temp[0][0]-pos_temp[3][0]);//x2-x4 tem2=abs(pos_temp[0][1]-pos_temp[3][1]);//y2-y4 tem1*=tem1; tem2*=tem2; d2=sqrt(tem1+tem2);//得到 2,3 的距离 fac=(float)d1/d2; if(fac<0.95||fac>1.05)//不合格 { cnt=0; TP_Drow_Touch_Point(lcddev.width-20,lcddev.height-20, WHITE); //清除点 4 TP_Drow_Touch_Point(20,20,RED);//画点1 TP_Adj_Info_Show(pos_temp[0][0],pos_temp[0][1],pos_temp[1] [0],pos_temp[1][1],pos_temp[2][0],pos_temp[2][1],pos_temp[3] [0],pos_temp[3][1],fac*100);//显示数据 continue; }//正确了 //计算结果 tp_dev.xfac=(float)(lcddev.width-40)/(pos_temp[1][0]-pos_temp[0][0]); //得到 xfac tp_dev.xoff=(lcddev.width-tp_dev.xfac*(pos_temp[1][0]+pos_temp[0] [0]))/2;//得到 xoff tp_dev.yfac=(float)(lcddev.height-40)/(pos_temp[2][1]-pos_temp[0][1]);//得到 yfac tp_dev.yoff=(lcddev.height-tp_dev.yfac*(pos_temp[2][1]+pos_temp[0] [1]))/2;//得到 yoff if(abs(tp_dev.xfac)>2||abs(tp_dev.yfac)>2)//触屏和预设的相反了. { cnt=0; TP Drow Touch Point(lcddev.width-20,lcddev.height-20,WHITE);//清除点4 TP_Drow_Touch_Point(20,20,RED); //画点 1 LCD_ShowString(40,26,lcddev.width,lcddev.height,16,"TP Need readjust!"); tp_dev.touchtype=!tp_dev.touchtype;//修改触屏类型. if(tp_dev.touchtype)//X,Y方向与屏幕相反 { CMD_RDX=0X90;

```
ALIENTEK
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
CMD_RDY=0XD0;
                                                //X,Y方向与屏幕相同
                        }else
                        {
                            CMD_RDX=0XD0;
                            CMD_RDY=0X90;
                        }
                        continue;
                    ł
                    POINT COLOR=BLUE;
                    LCD_Clear(WHITE);//清屏
                    LCD_ShowString(35,110,lcddev.width,lcddev.height,16,"Touch Screen
                    Adjust OK!");//校正完成
                    delay_ms(1000);
                    TP Save Adjdata();
                    LCD_Clear(WHITE);//清屏
                    return;//校正完成
            }
        delay ms(10);
        outtime++;
        if(outtime>1000)
        {
            TP_Get_Adjdata();
            break:
        }
    }
}
```

TP_Adjust 是此部分最核心的代码,在这里,给大家介绍一下我们这里所使用的触摸屏校 正原理:我们传统的鼠标是一种相对定位系统,只和前一次鼠标的位置坐标有关。而触摸屏则 是一种绝对坐标系统,要选哪就直接点哪,与相对定位系统有着本质的区别。绝对坐标系统的 特点是每一次定位坐标与上一次定位坐标没有关系,每次触摸的数据通过校准转为屏幕上的坐 标,不管在什么情况下,触摸屏这套坐标在同一点的输出数据是稳定的。不过由于技术原理的 原因,并不能保证同一点触摸每一次采样数据相同,不能保证绝对坐标定位,点不准,这就是 触摸屏最怕出现的问题:漂移。对于性能质量好的触摸屏来说,漂移的情况出现并不是很严重。 所以很多应用触摸屏的系统启动后,进入应用程序前,先要执行校准程序。通常应用程序中使 用的 LCD 坐标是以像素为单位的。比如说:左上角的坐标是一组非0的数值,比如(20,20), 而右下角的坐标为(220,300)。这些点的坐标都是以像素为单位的,而从触摸屏中读出的是点 的物理坐标,其坐标轴的方向、XY 值的比例因子、偏移量都与 LCD 坐标不同,所以,需要在 程序中把物理坐标首先转换为像素坐标,然后再赋给 POS 结构,达到坐标转换的目的。

校正思路: 在了解了校正原理之后,我们可以得出下面的一个从物理坐标到像素坐标的转换关系式:

LCDx=xfac*Px+xoff; LCDy=yfac*Py+yoff; ALIENTEK

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

其中(LCDx,LCDy)是在 LCD 上的像素坐标,(Px,Py)是从触摸屏读到的物理坐标。xfac, yfac 分别是 X 轴方向和 Y 轴方向的比例因子,而 xoff 和 yoff 则是这两个方向的偏移量。

这样我们只要事先在屏幕上面显示 4 个点(这四个点的坐标是已知的),分别按这四个点就可以从触摸屏读到 4 个物理坐标,这样就可以通过待定系数法求出 xfac、yfac、xoff、yoff 这四 个参数。我们保存好这四个参数,在以后的使用中,我们把所有得到的物理坐标都按照这个关系式来计算,得到的就是准确的屏幕坐标。达到了触摸屏校准的目的。

TP_Adjust 就是根据上面的原理设计的校准函数,注意该函数里面多次使用了 lcddev.width和lcddev.height,用于坐标设置,主要是为了兼容不同尺寸的LCD(比如320*240、 480*320 和 800*480 的屏都可以兼容)。

接下来看看触摸屏初始化函数: TP_Init, 该函数根据 LCD 的 ID (即 lcddev.id) 判别是电 阻屏还是电容屏,执行不同的初始化,该函数代码如下:

```
//触摸屏初始化
//返回值:0.没有进行校准
//
       1.进行过校准
u8 TP_Init(void)
{
   if(lcddev.id==0X5510)
                               //4.3 寸电容触摸屏
   {
                               //是 GT9147
       if(GT9147 Init()==0)
       {
           tp dev.scan=GT9147 Scan; //扫描函数指向 GT9147 触摸屏扫描
       }else
       {
           OTT2001A_Init();
           tp_dev.scan=OTT2001A_Scan; //扫描函数指向 OTT2001A 触摸屏扫描
       }
       tp_dev.touchtype=0X80;
                                    //电容屏
       tp dev.touchtype|=lcddev.dir&0X01;//横屏还是竖屏
       return 0;
   }else if(lcddev.id==0X1963)
                             //7 寸电容触摸屏
   {
       FT5206_Init();
                              //扫描函数指向 GT9147 触摸屏扫描
       tp dev.scan=FT5206 Scan;
       tp_dev.touchtype=0X80;
                                    //电容屏
       tp dev.touchtype|=lcddev.dir&0X01;//横屏还是竖屏
       return 0;
   }else
   {
     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
       //注意,时钟使能之后,对 GPIO 的操作才有效
       //所以上拉之前,必须使能时钟.才能实现真正的上拉输出
```

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(厍函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
	$RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB RCC_APB2Periph_GPIOFAPB2PERiph_GPIOFAPB2PERIPh_GPIOFAPB2PERIPh_GPIOFAPB2PERIPh_GPIOFAPB2PERIPh_GPIOFAPB2PERIPh_GPIOFAPB2PERIPh_GPIOFAPB2PERIPh_GPIOFAPB2PERIPh_GPIOFAPB2PERIPh_{GPIOFAPB2PERIPh_{GPIOFAPB2PERIPh_{GPIOFAPB2PERIPh_{GPIOFAPB2PERIPh_{GPIOFAPB2PERIPh_{GPIOFAPB2PERIPh_{GPIOFAPB2PERIPh_{GPIOFAPB2PERIPh_{GPIOFAPB2PERIPh_{GPIOFAPB2PERIPh_{GPIOFAPB2PERIPh_{GPIOFAPB2PERIPHAPB2PERIPHAPB2PERIPHDAPB2PERIPHDAPB2PERIPHDAPB2PERIPHDAPB2PERIPHDAPB2PERIPHDAPB2PERIPHDAPB2PERIPHDAPB2PERIPHDAPB2PERIPHDAPB2PERIPHAPB2PERIPHAPB2PERIPHDAPB2PERIPHAPB2PERIPHAPB2PERIPHDAPB2PERIPHDAPB2PERIPHDAPB2PERIPHDAPB2PERIPHDAPB2PERIPHDAPB2PERIPHDAPB2PERIPHDAPB2PERIPHDAPB2PERIPHDAPB2PERIPHDAPB2PERIPHAPB2PERIPHDAPBAPAPAPAPB2PERIPHDAPBAPAPAP$
	ENABLE); //使能 PB,PF 端口时钟
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; // PB1 端口配置
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//BI 推规输出
	GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);//上拉
	GPIO InitStructure GPIO Pin = GPIO Pin 2: // PB2 端口配置
	GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IPU: //上拉输入
	GPIO Init(GPIOB, & GPIO InitStructure)://B2 上拉输入
	GPIO SetBits(GPIOB,GPIO Pin 2);//上拉
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 GPIO_Pin_9;//F9, PF11 端口配置
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//PF9,PF11 推挽输出
	GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_11 GPIO_Pin_9);//上拉
	CDIO LeitStructure CDIO Dire CDIO Dire 10. // DE10 端口配署
	GPIO_InitStructure.GPIO_PIII = GPIO_PIII_10, // PFIO 缅口乱直
	GPIO Init/GPIOE & GPIO InitStructure)://PE10 上拉输入
	GPIO SetBits(GPIOEGPIO Pin 10)·//上拉
	TP_Read_XY(&tp_dev.x[0],&tp_dev.y[0]);//第一次读取初始化
	AT24CXX_Init(); //初始化 24CXX
	if(TP_Get_Adjdata())return 0;//已经校准
	else //未校准?
	{
	LCD_Clear(WHITE); //清屏
	TP_Adjust(); //屏幕校准
	}
	TP_Get_Adjdata();
}	
retur	n 1;
}	

该函数比较简单,重点说一下: tp_dev.scan,这个结构体函数指针,默认是指向 TP_Scan 的,如果是电阻屏则用默认的即可,如果是电容屏,则指向新的扫描函数 GT9147_Scan、OTT2001A_Scan或 FT5206_Scan(根据芯片 ID 判断到底指向那个),执行电容触摸屏的扫描函数,这两个函数在后续会介绍。

接下来打开 touch.h 文件可以看到,除了一些函数申明和宏定义标识符之外,我们还定义了一个非常重要的结构体_m_tp_dev,定义如下:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
typedef struct	
{	
u8 (*init)(void);	//初始化触摸屏控制器
u8 (*scan)(u8);	//扫描触摸屏.0,屏幕扫描;1,物理坐标;
void (*adjust)(void);	//触摸屏校准
u16 x0;	//原始坐标(第一次按下时的坐标)
u16 y0;	
u16 x;	//当前坐标(此次扫描时,触屏的坐标)
u16 y;	
u8 sta;	//笔的状态 : b7:按下 1/松开 0;
	//b6:0,没有按键按下;1,有按键按下.
//////////////////////////////////////	S致////////////////////////////////////
float xfac;	
float yrac;	
short xoff;	
SHOLL YOLL, //新崗的 余粉 当 伽 措 屏白	的左右上下完全前例时需更用列
//新宿的参数,马腐陕府 //touchtype-0 的时候话:	白生有工于九主题间时而安用到. 合左右为 \mathbf{Y} 松标 上下为 \mathbf{Y} 松标的 \mathbf{TP}
//touchtype=0 前前候,這	合左右为 Y 坐标 上下为 X 坐标的 TP
u8 touchtype-1 HJH1 M, 2	
} m tp dev:	
extern m tp dev tp dev;	//触屏控制器在 touch.c 里面定义
#endif	
该结构体用于管理和记录触	摸屏相关信息,在外部调用的时候,我们一般直接调用 tp_dev
的相关成员函数/变量屏即可达到	需要的效果。这样种设计简化了接口,另外管理和维护也比较
方便,大家可以效仿一下。	
ctiic.c和 ctiic.h 是电容触摸屏 一样,这里就不单独介绍了。接	록的 ⅡC 接口部分代码,与第二十八章的 mylic.c 和 mylic.h 基本 下来我们重点看看接下来看看 ott2001a.c 文件,代码如下:
//向 OTT2001A 写入一次数排	屠
//reg:起始寄存器地址	
//buf:数据缓缓存区	
//len:写数据长度	
//返回值:0,成功;1,失败.	
u8 OTT2001A_WR_Reg(u16	reg,u8 *buf,u8 len)
{	
u8 i;	
u8 ret=0;	
CT_IIC_Start();	
CT_IIC_Send_Byte(OTT	_CMD_WR); //反达与命令
CT_IIC_Wait_Ack();	× 0、 // // // 注言 0 / 合址 上
CT_HC_Wait_A_1	>8); //反达向 8 世地址
CT_IIC_Walt_ACK();	OXEE): //发送任 8 位抽址
CI IIC Sella Dyle(rega	UMTT, //汉公队O世地

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                        ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
      CT_IIC_Wait_Ack();
      for(i=0;i<len;i++)
      {
         CT_IIC_Send_Byte(buf[i]);
                                  //发数据
         ret=CT_IIC_Wait_Ack();
         if(ret)break;
      }
                                  //产生一个停止条件
      CT_IIC_Stop();
      return ret;
  }
  //从 OTT2001A 读出一次数据
  //reg:起始寄存器地址
  //buf:数据缓缓存区
  //len:读数据长度
  void OTT2001A_RD_Reg(u16 reg,u8 *buf,u8 len)
  {
      u8 i;
      CT_IIC_Start();
      CT_IIC_Send_Byte(OTT_CMD_WR); //发送写命令
      CT_IIC_Wait_Ack();
      CT_IIC_Send_Byte(reg>>8); //发送高 8 位地址
      CT_IIC_Wait_Ack();
      CT_IIC_Send_Byte(reg&0XFF); //发送低 8 位地址
      CT_IIC_Wait_Ack();
      CT_IIC_Start();
      CT_IIC_Send_Byte(OTT_CMD_RD); //发送读命令
      CT_IIC_Wait_Ack();
      for(i=0;i<len;i++)
      {
         buf[i]=CT_IIC_Read_Byte(i==(len-1)?0:1); //发数据
      }
      CT_IIC_Stop();//产生一个停止条件
  }
  //传感器打开/关闭操作
  //cmd:1,打开传感器;0,关闭传感器
  void OTT2001A_SensorControl(u8 cmd)
  {
      u8 regval=0X00;
      if(cmd)regval=0X80;
      OTT2001A_WR_Reg(OTT_CTRL_REG,&regval,1);
  }
  //初始化触摸屏
```

```
//返回值:0,初始化成功;1,初始化失败
```



STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
u8 OTT2001A_Init(void)
{
    u8 regval=0;
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF, ENABLE); //使能 PF 端口时钟
                                                        // PF11 端口配置
    GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 11;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
                                                        //推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//PF11 推挽输出
    GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_1);//上拉
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
                                                        // PB2 端口配置
    GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IPU;
                                                       //上拉输入
    GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//PF10 上拉输入
    GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_10);//上拉
    CT IIC Init();
                       //初始化电容屏的 I2C 总线
    OTT_RST=0;
                           //复位
    delay_ms(100);
    OTT_RST=1;
                           //释放复位
    delay_ms(100);
    OTT2001A SensorControl(1);//打开传感器
    OTT2001A_RD_Reg(OTT_CTRL_REG,&regval,1);
    printf("CTP ID:%x\r\n",regval);
    if(regval==0x80)return 0;
    return 1;
}
constu16 OTT_TPX_TBL[5]=
{OTT_TP1_REG,OTT_TP2_REG,OTT_TP3_REG,OTT_TP4_REG,OTT_TP5_REG};
//扫描触摸屏(采用查询方式)
//mode:0,正常扫描.
//返回值:当前触屏状态.
//0.触屏无触摸:1.触屏有触摸
u8 OTT2001A_Scan(u8 mode)
{
    u8 buf[4];
    u8 i=0;
    u8 res=0;
    static u8 t=0;//控制查询间隔,从而降低 CPU 占用率
    t++;
```

```
ALIENTEK
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
```

```
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
if((t%10)==0||t<10)//空闲时,每进入10次CTP_Scan函数才检测1次,节省CPU使用率
{
   OTT2001A_RD_Reg(OTT_GSTID_REG,&mode,1);//读取触摸点的状态
   if(mode&0X1F)
    {
        tp_dev.sta=(mode&0X1F)|TP_PRES_DOWN|TP_CATH_PRES;
        for(i=0;i<5;i++)
        {
           if(tp_dev.sta&(1<<i)) //触摸有效?
            {
               OTT2001A_RD_Reg(OTT_TPX_TBL[i], buf, 4); //读取 XY 坐标值
               if(tp_dev.touchtype&0X01)//横屏
                {
                   tp dev.y[i]=(((u16)buf[2] << 8)+buf[3])*OTT SCAL Y;
                   tp_dev.x[i]=800-((((u16)buf[0]<<8)+buf[1])*OTT_SCAL_X);
               }else
                {
                   tp_dev.x[i]=(((u16)buf[2]<<8)+buf[3])*OTT_SCAL_Y;
                   tp_dev.y[i]=(((u16)buf[0]<<8)+buf[1])*OTT_SCAL_X;
               }
               //printf("x[%d]:%d,y[%d]:%d\r\n",i,tp_dev.x[i],i,tp_dev.y[i]);
           }
        }
       res=1;
       if(tp_dev.x[0]==0 && tp_dev.y[0]==0)mode=0; //读到的数据都是 0 则忽略
               //触发一次,则会最少连续监测 10 次,从而提高命中率
       t=0;
    }
}
if((mode&0X1F)==0)//无触摸点按下
{
   if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN) //之前是被按下的
    {
       tp_dev.sta&=~(1<<7); //标记按键松开
    }else
                               //之前就没有被按下
    {
        tp_dev.x[0]=0xffff;
        tp_dev.y[0]=0xffff;
        tp_dev.sta&=0XE0;//清除点有效标记
    }
}
if(t>240)t=10;//重新从 10 开始计数
return res;
```

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

此部分总共 5 个函数,其中 OTT2001A_WR_Reg 和 OTT2001A_RD_Reg 分别用于读写 OTT2001A 芯片,这里特别注意寄存器地址是 16 位的,与 OTT2001A 手册介绍的是有出入的,必须 16 位才能正常操作。另外,重点介绍下 OTT2001A_Scan 函数,OTT2001A_Scan 函数用 于扫描电容触摸屏是否有按键按下,由于我们不是用的中断方式来读取 OTT2001A 的数据的, 而是采用查询的方式,所以这里使用了一个静态变量来提高效率,当无触摸的时候,尽量减少 对 CPU 的占用,当有触摸的时候,又保证能迅速检测到。至于对 OTT2001A 数据的读取,则 完全是我们在上面介绍的方法,先读取手势 ID 寄存器 (OTT_GSTID_REG),判断是不是有有效数据,如果有,则读取,否则直接忽略,继续后面的处理。

其他的函数我们这里就不多介绍了,接下来看下 gt9147.c 里面的代码,这里我们仅介绍 GT9147_Init 和 GT9147_Scan 两个函数,代码如下:

//初始化 GT9147 触摸屏 //返回值:0,初始化成功;1,初始化失败 u8 GT9147 Init(void)

{

u8 temp[5];

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF, ENABLE);//使能 PF 端口时钟

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; // PF11 端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//PF11 推挽输出 GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_1);//上拉

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; // PB2 端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入 GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//PF10 上拉输入 GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_10);//上拉

CT_IIC_Init(); //初始化电容屏的 I2C 总线 GT_RST=0; //复位 delay_ms(10); GT_RST=1; //释放复位 delay_ms(10);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; // PB2 端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //下拉输入 GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//PF10 下拉输入 GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_10);//下拉

delay_ms(100); GT9147_RD_Reg(GT_PID_REG,temp,4); //读取产品 ID

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                        ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
      temp[4]=0;
      printf("CTP ID:%s\r\n",temp);
                                   //打印 ID
      if(strcmp((char*)temp,"9147")==0)
                                   //ID==9147
      {
         temp[0]=0X02;
         GT9147_WR_Reg(GT_CTRL_REG,temp,1);//软复位 GT9147
         GT9147 RD Reg(GT CFGS REG,temp,1);//读取 GT CFGS REG 寄存器
         if(temp[0]<0X60)//默认版本比较低,需要更新 flash 配置
         {
             printf("Default Ver:%d\r\n",temp[0]);
             GT9147_Send_Cfg(1);//更新并保存配置
         }
         delay_ms(10);
         temp[0]=0X00;
                                            //结束复位
         GT9147_WR_Reg(GT_CTRL_REG,temp,1);
         return 0;
      }
      return 1;
  }
  const u16 GT9147_TPX_TBL[5]=
  {GT_TP1_REG,GT_TP2_REG,GT_TP3_REG,GT_TP4_REG,GT_TP5_REG};
  //扫描触摸屏(采用查询方式)
  //mode:0,正常扫描.
  //返回值:当前触屏状态.
  //0,触屏无触摸;1,触屏有触摸
  u8 GT9147_Scan(u8 mode)
  {
      u8 buf[4];
      u8 i=0;
      u8 res=0;
      u8 temp;
      static u8 t=0;//控制查询间隔,从而降低 CPU 占用率
      t++:
      if((t%10)==0||t<10)//空闲时,每进入10次CTP_Scan函数才检测1次,节省CPU使用率
      {
         GT9147_RD_Reg(GT_GSTID_REG,&mode,1);//读取触摸点的状态
         if((mode&0XF)&&((mode&0XF)<6))
         {
             temp=0XFF<<<(mode&0XF);//将点的个数转换为1的位数,匹配 tp_dev.sta 定义
             tp_dev.sta=(~temp)|TP_PRES_DOWN|TP_CATH_PRES;
             for(i=0;i<5;i++)
             {
```

```
if(tp_dev.sta&(1<<i)) //触摸有效?
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                           ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
                      GT9147_RD_Reg(GT9147_TPX_TBL[i], buf, 4); //读取 XY 坐标值
                      if(tp_dev.touchtype&0X01)//横屏
                      {
                          tp_dev.y[i] = ((u16)buf[1] << 8) + buf[0];
                          tp_dev.x[i]=800-(((u16)buf[3]<<8)+buf[2]);
                      }else
                          tp_dev.x[i] = ((u16)buf[1] < 8) + buf[0];
                          tp_dev.y[i]=((u16)buf[3]<<8)+buf[2];
                      }
                      //printf("x[%d]:%d,y[%d]:%d\r\n",i,tp_dev.x[i],i,tp_dev.y[i]);
                  }
              }
              res=1;
              if(tp_dev.x[0]==0 && tp_dev.y[0]==0)mode=0; //读到的数据都是 0 则忽略
              t=0;
                      //触发一次,则会最少连续监测 10 次,从而提高命中率
          }
          if(mode&0X80&&((mode&0XF)<6))
          {
              temp=0;
              GT9147_WR_Reg(GT_GSTID_REG,&temp,1);//清标志
          }
      }
      if((mode&0X8F)==0X80)//无触摸点按下
      {
          if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN) //之前是被按下的
          {
              tp_dev.sta&=~(1<<7); //标记按键松开
                                      //之前就没有被按下
          }else
          {
              tp_dev.x[0]=0xffff;
              tp_dev.y[0]=0xffff;
              tp dev.sta&=0XE0;//清除点有效标记
          }
      }
      if(t>240)t=10;//重新从 10 开始计数
      return res:
  }
```

以上代码, GT9147_Init 用于初始化 GT9147, 该函数通过读取 0X8140[~]0X8143 这 4 个寄存器,并判断是否是:"9147",来确定是不是 GT9147 芯片,在读取到正确的 ID 后,软复位 GT9147, 然后根据当前芯片版本号,确定是否需要更新配置,通过 GT9147_Send_Cfg 函数,发送配置信息(一个数组),配置完后,结束软复位,即完成 GT9147 初始化。GT9147_Scan 函数,用于读

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
 ALIENTEK
                                        ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
取触摸屏坐标数据,这个和前面的 0TT2001A Scan 大同小异,大家看源码即可。另外,ft5206.c
和 ft5206.h 的代码,我们就不再介绍了,请大家参考光盘本例程源码。
   最后我们打开 main.c 文件,这里就不全部贴出来了,仅介绍三个重要的函数:
   //5 个触控点的颜色(电容触摸屏用)
   const u16 POINT_COLOR_TBL[5]={RED,GREEN,BLUE,BROWN,GRED};
   //电阻触摸屏测试函数
   void rtp_test(void)
   {
       u8 key; u8 i=0;
       while(1)
       {
          key=KEY_Scan(0);
          tp_dev.scan(0);
          if(tp dev.sta&TP PRES DOWN)
                                          //触摸屏被按下
          {
              if(tp_dev.x[0]<lcddev.width&&tp_dev.y[0]<lcddev.height)
              {
                  if(tp_dev.x[0]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[0]<16)Load_Drow_Dialog();
                 else TP_Draw_Big_Point(tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],RED);
                                                                //画图
              }
          }else delay_ms(10); //没有按键按下的时候
          if(key==KEY0_PRES) //KEY0 按下,则执行校准程序
          {
              LCD_Clear(WHITE);//清屏
                            //屏幕校准
              TP_Adjust();
              Load_Drow_Dialog();
          }
          i++;
          if(i%20==0)LED0=!LED0;
       }
   }
   //电容触摸屏测试函数
   void ctp_test(void)
   {
       u8 t=0; u8 i=0;
                       //最后一次的数据
       u16 lastpos[5][2];
       while(1)
       {
          tp_dev.scan(0);
          for(t=0;t<CT_MAX_TOUCH;t++)</pre>
          {
              if((tp_dev.sta)\&(1 << t))
```

```
ALIENTEK
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
```

```
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
                if(tp_dev.x[t]<lcddev.width&&tp_dev.y[t]<lcddev.height)
                 {
                     if(lastpos[t][0]==0XFFFF)
                     {
                         lastpos[t][0] = tp_dev.x[t];
                         lastpos[t][1] = tp_dev.y[t];
                     }
                     lcd_draw_bline(lastpos[t][0],lastpos[t][1],tp_dev.x[t],tp_dev.y[t],2,
                                  POINT_COLOR_TBL[t]);//画线
                     lastpos[t][0]=tp_dev.x[t];
                     lastpos[t][1]=tp_dev.y[t];
                     if(tp_dev.x[t]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[t]<16)
                     {
                         Load Drow Dialog();//清除
                     }
                 }
            }else lastpos[t][0]=0XFFFF;
        delay_ms(5);i++;
        if(i%20==0)LED0=!LED0;
    }
}
int main(void)
{
    delay_init();
                          //延时函数初始化
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2
                         //串口初始化为 115200
    uart_init(115200);
                         //初始化与 LED 连接的硬件接口
    LED_Init();
    LCD_Init();
                        //初始化 LCD
    KEY_Init();
                        //按键初始化
                        //触摸屏初始化
    tp_dev.init();
    POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
    LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
    LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"TOUCH TEST");
    LCD ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
    LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/15");
    if(tp_dev.touchtype&0X80==0)//仅电阻屏显示校准提示信息,电容屏不提示
    LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"Press KEY0 to Adjust");
    delay_ms(1500);
    Load Drow Dialog();
    if(tp_dev.touchtype&0X80)ctp_test(); //电容屏测试
    else rtp_test();
                                     //电阻屏测试
```

下面分别介绍一下这三个函数。

rtp_test,该函数用于电阻触摸屏的测试,该函数代码比较简单,就是扫描按键和触摸屏,如果触摸屏有按下,则在触摸屏上面划线,如果按中"RST"区域,则执行清屏。如果按键 KEY0 按下,则执行触摸屏校准。

ctp_test,该函数用于电容触摸屏的测试,由于我们采用 tp_dev.sta 来标记当前按下的触摸 屏点数,所以判断是否有电容触摸屏按下,也就是判断 tp_dev.sta 的最低 5 位,如果有数据, 则划线,如果没数据则忽略,且 5 个点划线的颜色各不一样,方便区分。另外,电容触摸屏不 需要校准,所以没有校准程序。

main 函数,则比较简单,初始化相关外设,然后根据触摸屏类型,去选择执行 ctp_test 还 是 rtp_test。

软件部分就介绍到这里, 接下来看看下载验证。

32.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32F103 上,电阻触摸屏 测试如图 32.4.1 所示界面:



图 32.4.1 电阻触摸屏测试程序运行效果

图中我们在电阻屏上画了一些内容,右上角的 RST 可以用来清屏,点击该区域,即可清屏 重画。另外,按 KEY0 可以进入校准模式,如果发现触摸屏不准,则可以按 KEY0,进入校准, 重新校准一下,即可正常使用。



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

如果是电容触摸屏,测试界面如图 32.4.2 所示:



图 32.4.2 电容触摸屏测试界面

图中,同样输入了一些内容。电容屏支持多点触摸,每个点的颜色都不一样,图中的波浪 线就是三点触摸画出来的,最多可以5点触摸。注意:电容触摸屏支持:ALIENTEK 4.3 寸电 容触摸屏模块或者 ALIENTEK 新款7 寸电容触摸屏模块(SSD1963+FT5206 方案),老款的7 寸电容触摸屏模块(CPLD+GT811 方案)本例程不支持!!

同样, 按右上角的 RST 标志, 可以清屏。电容屏无需校准, 所以按 KEY0 无效。KEY0 校 准仅对电阻屏有效。



STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第三十三章 红外遥控实验

本章,我们将向大家介绍如何通过 STM32 来解码红外遥控器的信号。ALIENTK 战舰 STM32F103 标配了红外接收头和一个很小巧的红外遥控器。在本章中,我们将利用 STM32F1 的输入捕获功能,解码开发板标配的这个红外遥控器的编码信号,并将解码后的键值 TFTLCD 模块上显示出来。本章分为如下几个部分:

- 33.1 红外遥控简介
- 33.2 硬件设计
- 33.3 软件设计
- 33.4 下载验证



33.1 红外遥控简介

红外遥控是一种无线、非接触控制技术,具有抗干扰能力强,信息传输可靠,功耗低,成本低,易实现等显著优点,被诸多电子设备特别是家用电器广泛采用,并越来越多的应用到计算机系统中。

由于红外线遥控不具有像无线电遥控那样穿过障碍物去控制被控对象的能力,所以,在设 计红外线遥控器时,不必要像无线电遥控器那样,每套(发射器和接收器)要有不同的遥控频率 或编码(否则,就会隔墙控制或干扰邻居的家用电器),所以同类产品的红外线遥控器,可以有 相同的遥控频率或编码,而不会出现遥控信号"串门"的情况。这对于大批量生产以及在家用 电器上普及红外线遥控提供了极大的方面。由于红外线为不可见光,因此对环境影响很小,再 由红外光波动波长远小于无线电波的波长,所以红外线遥控不会影响其他家用电器,也不会影 响临近的无线电设备。

红外遥控的编码目前广泛使用的是: NEC Protocol 的 PWM(脉冲宽度调制)和 Philips

RC-5 Protocol 的 PPM(脉冲位置调制)。ALIENTEK 战舰 STM32 开发板配套的遥控器使用 的是 NEC 协议,其特征如下:

- 1、8位地址和8位指令长度;
- 2、地址和命令2次传输(确保可靠性)
- 3、PWM 脉冲位置调制,以发射红外载波的占空比代表"0"和"1";
- 4、载波频率为 38Khz;
- 5、位时间为 1.125ms 或 2.25ms;

NEC 码的位定义:一个脉冲对应 560us 的连续载波,一个逻辑 1 传输需要 2.25ms (560us 脉冲+1680us 低电平),一个逻辑 0 的传输需要 1.125ms (560us 脉冲+560us 低电平)。而遥控 接收头在收到脉冲的时候为低电平,在没有脉冲的时候为高电平,这样,我们在接收头端收到 的信号为:逻辑 1 应该是 560us 低+1680us 高,逻辑 0 应该是 560us 低+560us 高。

NEC 遥控指令的数据格式为:同步码头、地址码、地址反码、控制码、控制反码。同步码 由一个 9ms 的低电平和一个 4.5ms 的高电平组成,地址码、地址反码、控制码、控制反码均是 8 位数据格式。按照低位在前,高位在后的顺序发送。采用反码是为了增加传输的可靠性(可 用于校验)。

我们遥控器的按键"▽"按下时,从红外接收头端收到的波形如图 33.1.1 所示:



图 33.1.1 按键"▽"所对应的红外波形

从图 33.1.1 中可以看到,其地址码为 0,控制码为 168。可以看到在 100ms 之后,我们还 收到了几个脉冲,这是 NEC 码规定的连发码(由 9ms 低电平+2.5m 高电平+0.56ms 低电平+97.94ms 高电平组成),如果在一帧数据发送完毕之后,按键仍然没有放开,则发射重复码,即连发码,可以通过统计连发码的次数来标记按键按下的长短/次数。

第十五章我们曾经介绍过利用输入捕获来测量高电平的脉宽,本章解码红外遥控信号,刚 好可以利用输入捕获的这个功能来实现遥控解码。关于输入捕获的介绍,请参考第十五章的内 容。

33.2 硬件设计

本实验采用定时器的输入捕获功能实现红外解码,本章实验功能简介: 开机在 LCD 上显示 一些信息之后,即进入等待红外触发,如过接收到正确的红外信号,则解码,并在 LCD 上显示 键值和所代表的意义,以及按键次数等信息。同样我们也是用 LED0 来指示程序正在运行。

所要用到的硬件资源如下:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) TFTLCD 模块(带触摸屏)
- 3) 红外接收头
- 4) 红外遥控器

前两个,在之前的实例已经介绍过了,遥控器属于外部器件,遥控接收头在板子上,与 MCU 的连接原理图如 33.2.1 所示:





红外遥控接收头连接在 STM32 的 PB9 (TIM4_CH4)上。硬件上不需要变动,只要程序将 TIM4_CH4 设计为输入捕获,然后将收到的脉冲信号解码就可以了。开发板配套的红外遥控器 外观如图 33.2.2 所示:



图 33.2.2 红外遥控器
33.3 软件设计

打开我们光盘的红外遥控器实验工程,可以看到我们添加了 remote.c 和 remote.h 两个文件,同时因为我们使用的是输入捕获,所以还用到库函数 stm32f10x_tim.c 和头文件 stm32f10x_tim.h。

```
打开 remote.c 文件,代码如下:
#include "remote.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
//红外遥控初始化
//设置 IO 以及定时器 4 的输入捕获
void Remote_Init(void)
```

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); //使能 PORTB 时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE); //TIM4 时钟使能

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;	//PB9 输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;	//上拉输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;	
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);	//初始化 GPIOB.9
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9);	//GPIOB.9 输出高

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10000; //设定计数器自动重装值 最大 10ms 溢出 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =(72-1); //预分频器,1M 的计数频率,1us TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM 向上计数模式

TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化 TIMx

TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4; // 选择输入 IC4 映射到 TI4 上 TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;//上升沿捕获 TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频 TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x03;//IC4F=0011 8 个定时器时钟周期滤波 TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStructure);//初始化定时器输入捕获通道

TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);

//使能定时器4



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

Acient en way of most roo vo y & way te	
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; //TIM3 中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //先占优先级 0 级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //从优先级 3 级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ 通道被使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化外设 NVIC 寄存器	
TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update TIM_IT_CC4,ENABLE);//允许更新中断,	
//允许 CC4IE 捕获中断	
//遥控器接收状态	
//[7]:收到了引导码标志	
//[6]:得到了一个按键的所有信息	
//[5]:保留	
//[4]:标记上升沿是否已经被捕获	
//[3:0]:溢出计时器	
u8 RmtSta=0;	
u16 Dval; //下降沿时计数器的值	
u32 RmtRec=0; //红外接收到的数据	
us Kmcm=0; //按键按下的次数 //完时哭 2 中断服条程序	
void TIM4 IROHandler(void)	
{	
if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_Update)!=RESET)	
{	
if(RmtSta&0x80)//上次有数据被接收到了	
{ RmtSta&=~0X10; //取消上升沿已经被捕获标记	
if((RmtSta&0X0F)==0X00)RmtSta =1<<6; //标记已经完成一次键值信息采集	
if((RmtSta&0X0F)<14)RmtSta++;	
{ $RmtSta = -(1 < } RmtSta = -(2 < 1);// 润 2 引 寻标识 } RmtSta = -(2 < 1);// 润 2 引 寻标识 } RmtSta = -(2 < 1);// 润 2 引 寻标识 } ***********************************$	
KintStace-OAFO, //有工 // 致奋	
}	
}	
if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_CC4)!=RESET)	
{	
if(RDATA)//上升沿捕获	
{ TIM_OC4PolarityConfig(TIM4,TIM_ICPolarity_Falling); //下降沿捕获	
TIM_SetCounter(TIM4,0); //清空定时器值	
RmtStal=0X10; //标记上升沿已经被捕获 Jalaa //下降汎構基	
} CISC // 下 P年 {口 1田 3天 {	
U Dval=TIM GetCapture4(TIM4): //读取 CCR1 也可以清 CC1IF 标志位	

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                     ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
             TIM_OC4PolarityConfig(TIM4,TIM_ICPolarity_Rising); //上升沿捕获
                                      //完成一次高电平捕获
            if(RmtSta&0X10)
                if(RmtSta&0X80)//接收到了引导码
                {
                   if(Dval>300&&Dval<800)
                                           //560 为标准值,560us
                   {
                       RmtRec<<=1; //左移一位.
                       RmtRec|=0; //接收到 0
                   }else if(Dval>1400&&Dval<1800) //1680 为标准值,1680us
                   {
                       RmtRec<<=1; //左移一位.
                       RmtRec|=1; //接收到1
                   }else if(Dval>2200&&Dval<2600)
                                              //得到按键键值增加的信息
                                              //2500 为标准值 2.5ms
                   {
                                   //按键次数增加1次
                       RmtCnt++;
                       RmtSta&=0XF0; //清空计时器
                   }
                }else if(Dval>4200&&Dval<4700)
                                              //4500 为标准值 4.5ms
                {
                   RmtSta|=1<<7; //标记成功接收到了引导码
                   RmtCnt=0; //清除按键次数计数器
                }
            }
            RmtSta&=~(1<<4);
         }
     }
  TIM_ClearITPendingBit (TIM4,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC4);
  }
  //处理红外键盘
  //返回值:
      0,没有任何按键按下
  //
  //其他,按下的按键键值.
  u8 Remote_Scan(void)
  {
     u8 sta=0;
     u8 t1,t2;
     if(RmtSta&(1<<6))//得到一个按键的所有信息了
```

```
{
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                     ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
                             //得到地址码
         t1=RmtRec>>24;
         t2=(RmtRec>>16)\&0xff;
                             //得到地址反码
         if((t1==(u8)~t2)&&t1==REMOTE ID)//检验遥控识别码(ID)及地址
         {
            t1=RmtRec>>8;
            t2=RmtRec;
            if(t1==(u8)~t2)sta=t1;//键值正确
         ł
         if((sta==0)||((RmtSta&0X80)==0))//按键数据错误/遥控已经没有按下了
         {
            RmtSta&=~(1<<6)://清除接收到有效按键标识
                          //清除按键次数计数器
            RmtCnt=0:
         }
     }
     return sta;
  }
```

该部分代码包含 3 个函数,首先是 Remote_Init 函数,该函数用于初始化 IO 口,并配置 TIM4_CH4 为输入捕获,并设置其相关参数,这里的配置跟输入捕获实验的配置基本接近,大 家可以参考一下输入捕获实验的讲解。TIM4_IRQHandler 函数是 TIM4 的中断服务函数,在该 函数里面,实现对红外信号的高电平脉冲的捕获,同时根据我们之前简介的协议内容来解码, 该函数用到几个全局变量,用于辅助解码,并存储解码结果。

这里简单介绍一下高电平捕获思路:首先输入捕获设置的是捕获上升沿,在上升沿捕获到 以后,立即设置输入捕获模式为捕获下降沿(以便捕获本次高电平),然后,清零定时器的计数 器值,并标记捕获到上升沿。当下降沿到来时,再次进入捕获中断服务函数,立即更改输入捕 获模式为捕获上升沿(以便捕获下一次高电平),然后处理此次捕获到的高电平。

最后是 Remote_Scan 函数,该函用来扫描解码结果,相当于我们的按键扫描,输入捕获解码的红外数据,通过该函数传送给其他程序。

接下来打开 remote.h,该文件代码比较简单,宏定义的标识符 REMOTE_ID 就是我们开发 板配套的遥控器的识别码,对于其他遥控器可能不一样,只要修改这个为你所使用的遥控器的一 致就可以了。其他是一些函数的声明,我们不做讲解。下面我们看看 main.c 里面主函数代码:

```
int main(void)
{
u8 key;
```

```
u8 key;
u8 t=0;
u8 *str=0;
```

```
ALIENTEK
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
//设置字体为红色
POINT_COLOR=RED;
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"REMOTE TEST");
LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/15");
LCD ShowString(30,130,200,16,16,"KEYVAL:");
LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEYCNT:");
LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"SYMBOL:");
while(1)
{
    key=Remote_Scan();
    if(key)
    {
        LCD_ShowNum(86,130,key,3,16);
                                               //显示键值
        LCD_ShowNum(86,150,RmtCnt,3,16);//显示按键次数
        switch(key)
        {
             case 0:str="ERROR";break;
             case 162:str="POWER";break;
             case 98:str="UP";break;
             case 2:str="PLAY";break;
             case 226:str="ALIENTEK";break;
             case 194:str="RIGHT";break;
             case 34:str="LEFT";break;
             case 224:str="VOL-";break;
             case 168:str="DOWN";break;
             case 144:str="VOL+";break;
             case 104:str="1";break;
             case 152:str="2";break;
             case 176:str="3";break;
             case 48:str="4";break;
             case 24:str="5";break;
             case 122:str="6";break;
             case 16:str="7";break;
             case 56:str="8";break;
             case 90:str="9";break;
             case 66:str="0";break;
             case 82:str="DELETE";break;
         }
        LCD_Fill(86,170,116+8*8,170+16,WHITE);
                                                   //清楚之前的显示
        LCD_ShowString(86,170,200,16,16,str); //显示 SYMBOL
```

```
      ALIENTEK
      STM32F1开发指南(库函数版)

      ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

      }else delay_ms(10);

      t++;

      if(t==20)

      {

      t=0;

      LED0=!LED0;

      }
```

main 函数代码比较简单,主要是通过 Remote_Scan 函数获得红外遥控输入的数据(键值), 然后显示在 LCD 上面。至此,我们的软件设计部分就结束了。

33.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32F103 上,可以看到 LCD 显示如图 33.4.1 所示的内容:



图 33.4.1 程序运行效果图

此时我们通过遥控器按下不同的按键,则可以看到 LCD 上显示了不同按键的键值以及按键 次数和对应的遥控器上的符号。如图 33.4.2 所示:

WarShip STM32		
REMOTE TEST		
ATOMØALIENTEK		
2015/1/15		
KEYVAL:226		
KEYCNT: 0		
SYMBOL: ALIENTEK		

图 33.4.2 解码成功



STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第三十四章 游戏手柄实验

相信 80 后小时候都有玩过 FC 游戏机(又称:红白机/小霸王游戏机),那是一代经典,给我们的童年带了了无限乐趣。本章,我们将向大家介绍如何通过 STM32 来驱动 FC 游戏机手柄,将 FC 游戏机的手柄作为战舰 STM32 开发板的输入设备(综合实验可以直接通过这个手柄来玩FC 游戏)。

在本章中,我们将使用 STM32 驱动 FC 手柄,将手柄的按键键值等信息通过 TFTLCD 模块显示出来。本章分为如下几个部分:

34.1 游戏手柄简介

34.2 硬件设计

34.3 软件设计

34.4 下载验证

34.1 游戏手柄简介

FC 游戏机曾今是一统天下(现在也还是很多人玩),红极一时,那时任天堂单是 FC 机的 主机的发售收入就超过全美国的电视台的收入的总和。本章,我们将使用 STM32 来驱动 FC 手柄,实现手柄控制信号的读取,我们先来了解一下 FC 手柄。

FC 手柄,大致可分为两种:一种手柄插口是 11 针的,一种是 9 针的。但 11 针的现在市面上很少了(因为 11 针手柄是早期 FC 组装兼容机最主要的周边),现在几乎都是 9 针 FC 组装手柄的天下,所以我们本章使用的是 9 针 FC 手柄,该手柄还有一个特点,就是可以直接和 DR9 的串口头对插!这样同开发板的连接就简单了。FC 手柄的外观如图 34.1.1 所示:



图 34.1.1 FC 手柄外观图

这种手柄一般有 10 个按键(实际是 8 个键值):上、下、左、右、Start、Select、A、B、A 连发、B 连发。这里的 A 和 A 连发是一个键值,而 B 和 B 连发也是一个键值,只是连发按键 当你一直按下的时候,会不停的发送(方便快速按键,比如发炮弹之类的功能)。

FC 手柄的控制电路,由 1 个 8 位并入串出的移位寄存器(CD4021),外加一个时基集成 电路(NE555,用于连发)构成。不过现在的手柄,为了节约成本,直接就在 PCB 上做绑定 了,所以你拆开手柄,一般是看不到里面有四四方方的 IC,而只有一个黑色的小点,所有电路 都集成到这个里面了,但是他们的控制和读取方法还是一样的。

9针手柄的读取时序和接线图如图 34.1.2 所示:



图 34.1.2 FC 手柄读取时序和接线图

从上图可看出,读取手柄按键值的信息十分简单:先 Latch (锁存键值),然后就得到了第 一个按键值(A),之后在 Clock 的作用下,依次读取其他按键的键值,总共 8 个按键键值。 有了以上了解,我们就可以通过 STM32 的 IO 来驱动 FC 手柄了。

34.2 硬件设计

本实验采用 STM32 的 3 个普通 IO 连接 FC 手柄的 Clock、Data 和 Latch 信号,本章实验功 能简介:在主函数不停的查询手柄输入,一旦检测到输入信号,则在 LCD 模块上面显示键值和 对应的按键符号。同样我们也是用 LED0 来指示程序正在运行。

所要用到的硬件资源如下:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) TFTLCD 模块
- 3) FC 手柄一个

前两个,在之前的实例已经介绍过了,FC 手柄属于外部器件。战舰 STM32 开发板板载了 一个 FC 手柄接口(COM3),其实就是一个 DR9 接头,FC 手柄接口和 COM3 公用一个接口, 通过开发板上的 K1 开关来选择,如图 34.2.1 所示:



图 34.2.1 COM3 功能选择示意图

ALIENTEK

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

当 K1 打到上面(JOYPAD)时, COM3 作为 FC 手柄接口,当 K1 打到下面(RS232)时, COM3 作为 RS232 串口。COM3 接口与 MCU 的连接原理图如 34.2.2 所示:



图 34.2.2 FC 手柄接头与 STM32 的连接电路图

图中, COM3 就是用来连接 FC 手柄的, 该接头采用标准的 DR9 座, 当 K1 开关打到上面 的时候, COM_TX 连接 U3_TX、COM_RX 连接 U3_RX, 然后通过 P8, 连接在 PB11 和 PB10 上面。所以要将 FC 手柄通过 COM3 连接在 STM32 上面,必须 K1 开关打到上面,并且 P8 需 要用跳线帽连接 PB10(TX)和 COM3_RX、PB11(RX)和 COM3_TX。

另外,图中的 D3 稳压二极管,是为了防止 COM3 做 RS232 使用时,高压烧坏 MCU 的 IO 口。

当 COM3 作为 FC 手柄接口(JOYPAD)时, COM_TX 是 LAT(Latch)信号, COM_RX 是 DAT(Data)信号, JOY_CLK 是 CLK(Clock)信号,分别连接在 STM32 的 PB11、PB10 和 PD3 上面,这里 JOY_CLK 和 OV_SCL 信号线共用 PD3,所以 FC 手柄和摄像头模块得分时服用 PD3 才可以。

在设置好开发板的连接后(P8跳线帽:PB10(TX)和COM3_RX连接、PB11(RX)和COM3_TX 连接,K1开关打 JOYPAD 位置),将 FC 手柄插入 COM3 插口即可。

34.3 软件设计

打开我们的游戏手柄实验工程,可以看到我们的工程中添加了 joypad.c 文件以及其头文件 joypad.h 文件。

打开 joypad.c 文件,代码如下: #include "joypad.h" //初始化手柄接口. void JOYPAD_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); //使能 PB,PD 端口时钟

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; // GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIO GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_11); //上拉

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//上拉输入 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIO GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10); //上拉

}
//读取手柄按键值.
//FC 手柄数据输出格式:
//每给一个脉冲,输出一位数据,输出顺序:
//A->B->SELECT->START->UP->DOWN->LEFT->RIGHT.
//总共 8 位,对于有 C 按钮的手柄,按下 C 其实就等于 A+B 同时按下.
//按下是 0,松开是 1.
//返回值:
//[0]:右 [1]:左 [2]:下 [3]:上 [1]:Start [5]:Select [6]:B [7]:A
u8 JOYPAD_Read(void)
{
 vu8 temp=0;
}

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
vu8 dt=0;	//延时用,否则-O2 优化可能读不到手柄值
u8 t;	
JOYPAD_LA	AT=1; //锁存当前状态
dt++;dt++;dt	++;
JOYPAD_LA	AT=0;
for(t=0;t<8;t-	++)
{	
temp>>	=1;
if(JOYP	AD_DAT==0)temp =0x80;//LOAD之后,就得到第一个数据
JOYPAI	D_CLK=1 ;
dt++;dt+	++;dt++;
JOYPAI	D_CLK=0;
dt++;dt+	++;dt++;
}	
return temp;	
}	

该部分代码仅 2 个函数,都比较简单, JOYPAD_Init 函数用于初始化 IO,即把 PB10、PB11 和 PD3 设置为正确的状态,以便同 FC 手柄通信。另外一个函数 JOYPAD_Read 就是按照图 34.1.2 所示的时序读取 FC 手柄,该函数的返回值就是手柄的状态,注意,JOYPAD_Read 函数里面的 dt++,完全是用于延时,当优化等级较高时(-O2),如果不加这个延时,可能导致读手柄数据 异常。

接下来打开 joypad.h 可以看到该文件里代码主要是定义位带操作实现 IO 控制,当然,你 也可以跟 LED 试验一样通过库函数设置。

最后我们看看 main.c 主函数代码:

```
const u8*JOYPAD_SYMBOL_TBL[8]=
```

```
{"Right","Left","Down","Up","Start","Select","A","B"};//手柄按键符号定义 int main(void)
```

{

u8 key; u8 t=0,i=0; delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2 //串口初始化为 115200 uart_init(115200); //初始化与 LED 连接的硬件接口 LED_Init(); LCD Init(); //初始化 LCD JOYPAD_Init(); //手柄初始化 POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色 LCD ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32"); LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"JOYPAD TEST"); LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK"); LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/16"); LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEYVAL:"); LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"SYMBOL:");

```
ALIENTEK
```

```
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
```

```
POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为红色
    while(1)
    {
        key=JOYPAD_Read();
        if(key)
        {
            LCD ShowNum(116,130,key,3,16);//显示键值
            for(i=0;i<8;i++)
            {
                if(key&(0X80>>i))
                {
                    LCD Fill(30+56,150,30+56+48,150+16,WHITE);//清除之前的显示
    LCD_ShowString(30+56,150,200,16,16,(u8*)JOYPAD_SYMBOL_TBL[i]);//显示符号
                }
            }
        }
        delay_ms(10);
        t++;
        if(t==20)
        {
            t=0;
            LED0=!LED0;
        }
    }
}
```

此部分代码也比较简单,初始化 JOYPAD 之后,就一直扫描 FC 手柄 (通过 JOYPAD_Read 函数实现),然后只要接收到手柄的有效信号,就在 LCD 模块上面显示出来。 至此,我们的软件设计部分就结束了。

34.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,可以看到 LCD 显示如图 34.4.1 所示的内容:

	the second se
WarShip STM32	
JOYPAD TEST	
ATOM@ALIENTEK	
2015/1/16	
KEYVAL:	
SYMBOL:	

图 34.4.1 程序运行时 LCD 显示内容



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

此时我们按下 FC 手柄的按键,则可以看到 LCD 上显示了对应按键的键值以及对应的符号。 如图 34.4.2 所示:

WarShip STM32 JOYPAD TEST ATOM@ALIENTEK 2015/1/16 KEYVAL: 4 SYMBOL:Select

图 34.4.2 解码成功



第三十五章 DS18B20 数字温度传感器实验

STM32 虽然内部自带了温度传感器,但是因为芯片温升较大等问题,与实际温度差别较大, 所以,本章我们将向大家介绍如何通过 STM32 来读取外部数字温度传感器的温度,来得到较 为准确的环境温度。在本章中,我们将学习使用单总线技术,通过它来实现 STM32 和外部温 度传感器 (DS18B20)的通信,并把从温度传感器得到的温度显示在 TFTLCD 模块上。本章分 为如下几个部分:

35.1 DS18B20 简介

- 35.2 硬件设计 35.3 软件设计
- 35.4 下载验证

35.1 DS18B20 简介

DS18B20 是由 DALLAS 半导体公司推出的一种的"一线总线"接口的温度传感器。与传统的热敏电阻等测温元件相比,它是一种新型的体积小、适用电压宽、与微处理器接口简单的数字化温度传感器。一线总线结构具有简洁且经济的特点,可使用户轻松地组建传感器网络,从而为测量系统的构建引入全新概念,测量温度范围为-55~+125℃,精度为±0.5℃。现场温度直接以"一线总线"的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。它能直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现 9~12 位的数字值读数方式。它工作在 3—5.5 V 的电压范围,采用多种封装形式,从而使系统设计灵活、方便,设定分辨率及用户设定的报警温度存储在 EEPROM 中,掉电后依然保存。其内部结构如图 35.1.1 所示:



图 35.1.1 DS18B20 内部结构图

ROM 中的 64 位序列号是出厂前被光记好的,它可以看作是该 DS18B20 的地址序列码,每 DS18B20 的 64 位序列号均不相同。64 位 ROM 的排列是:前 8 位是产品家族码,接着 48 位是 DS18B20 的序列号,最后 8 位是前面 56 位的循环冗余校验码(CRC=X8+X5 +X4 +1)。ROM 作 用是使每一个 DS18B20 都各不相同,这样就可实现一根总线上挂接多个。

所有的单总线器件要求采用严格的信号时序,以保证数据的完整性。DS18B20 共有 6 种信 号类型:复位脉冲、应答脉冲、写 0、写 1、读 0 和读 1。所有这些信号,除了应答脉冲以外, 都由主机发出同步信号。并且发送所有的命令和数据都是字节的低位在前。这里我们简单介绍 这几个信号的时序:

1) 复位脉冲和应答脉冲

单总线上的所有通信都是以初始化序列开始。主机输出低电平,保持低电平时间至少 480 us,,以产生复位脉冲。接着主机释放总线,4.7K 的上拉电阻将单总线拉高,延时 15~60 us,并进入接收模式(Rx)。接着 DS18B20 拉低总线 60~240 us,以产生低电平应答脉冲,

若为低电平,再延时 480 us。

2) 写时序

写时序包括写 0 时序和写 1 时序。所有写时序至少需要 60us,且在 2 次独立的写时序之间 至少需要 1us 的恢复时间,两种写时序均起始于主机拉低总线。写 1 时序:主机输出低电平, 延时 2us,然后释放总线,延时 60us。写 0 时序:主机输出低电平,延时 60us,然后释放总线, 延时 2us。

3) 读时序

单总线器件仅在主机发出读时序时,才向主机传输数据,所以,在主机发出读数据命令后, 必须马上产生读时序,以便从机能够传输数据。所有读时序至少需要 60us,且在 2 次独立的读 时序之间至少需要 1us 的恢复时间。每个读时序都由主机发起,至少拉低总线 1us。主机在读时序期间必须释放总线,并且在时序起始后的 15us 之内采样总线状态。典型的读时序过程为: 主机输出低电平延时 2us,然后主机转入输入模式延时 12us,然后读取单总线当前的电平,然 后延时 50us。

在了解了单总线时序之后,我们来看看 DS18B20 的典型温度读取过程,DS18B20 的典型 温度读取过程为:复位→发 SKIP ROM 命令(0XCC)→发开始转换命令(0X44)→延时→复 位→发送 SKIP ROM 命令(0XCC)→发读存储器命令(0XBE)→连续读出两个字节数据(即 温度)→结束。

DS18B20的介绍就到这里,更详细的介绍,请大家参考 DS18B20的技术手册。

35.2 硬件设计

由于开发板上标准配置是没有 DS18B20 这个传感器的,只有接口,所以要做本章的实验, 大家必须找一个 DS18B20 插在预留的 18B20 接口上。

本章实验功能简介:开机的时候先检测是否有 DS18B20 存在,如果没有,则提示错误。 只有在检测到 DS18B20 之后才开始读取温度并显示在 LCD 上,如果发现了 DS18B20,则程 序每隔 100ms 左右读取一次数据,并把温度显示在 LCD 上。同样我们也是用 DS0 来指示程序 正在运行。

所要用到的硬件资源如下:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) TFTLCD 模块
- 3) DS18B20 接口
- 4) DS18B20 温度传感器

前两部分,在之前的实例已经介绍过了,而DS18B20温度传感器属于外部器件(板上没有 直接焊接),这里也不介绍。本章,我们仅介绍DS18B20接口和STM32的连接电路,如图35.2.1 所示:



图 35.2.1 DS18B20 接口与 STM32 的连接电路图

从上图可以看出,我们使用的是 STM32 的 PG11 来连接 U13 的 DQ 引脚,图中 U13 为 DHT11 (数字温湿度传感器)和 DS18B20 共用的一个接口,DHT11 我们将在下一章介绍。 DS18B20 只用到 U6 的 3 个引脚(U6 的 1、2 和 3 脚),将 DS18B20 传感器插入到这个上 面就可以通过 STM32 来读取 DS18B20 的温度了。连接示意图如图 35.2.2 所示:



图 35.2.2 DS18B20 连接示意图

从上图可以看出, DS18B20 的平面部分(有字的那面)应该朝内, 而曲面部分朝外。然后插入如图所示的三个孔内。

35.3 软件设计

打开我们的 DS18B20 数字温度传感器实验工程可以看到我们添加了 ds18b20.c 文件以及其 头文件 ds18b20.h 文件,所有 ds18b20 驱动代码和相关定义都分布在这两个文件中。

打开 ds18b20.c,该文件代码如下:

```
#include "ds18b20.h"
#include "delay.h"
//复位 DS18B20
void DS18B20_Rst(void)
{
    DS18B20_IO_OUT();
                         //SET PA0 OUTPUT
    DS18B20_DQ_OUT=0; //拉低 DQ
                         //拉低 750us
    delay_us(750);
    DS18B20_DQ_OUT=1; //DQ=1
    delay_us(15);
                          //15US
}
//等待 DS18B20 的回应
//返回1:未检测到DS18B20的存在
//返回 0:存在
u8 DS18B20_Check(void)
{
    u8 retry=0;
    DS18B20 IO IN();//SET PA0 INPUT
    while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
    {
        retry++;
        delay_us(1);
    };
    if(retry>=200)return 1;
    else retry=0;
    while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
    {
        retry++;
```

ALIENTEK

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
delay_us(1);
    };
    if(retry>=240)return 1;
    return 0;
}
//从 DS18B20 读取一个位
//返回值: 1/0
u8 DS18B20_Read_Bit(void)
                                      // read one bit
{
    u8 data;
    DS18B20_IO_OUT();//SET PA0 OUTPUT
    DS18B20_DQ_OUT=0;
    delay_us(2);
    DS18B20_DQ_OUT=1;
    DS18B20_IO_IN();//SET PA0 INPUT
    delay_us(12);
    if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
    else data=0;
    delay_us(50);
    return data;
}
//从 DS18B20 读取一个字节
//返回值: 读到的数据
u8 DS18B20_Read_Byte(void) // read one byte
{
    u8 i,j,dat;
    dat=0;
    for (i=1;i<=8;i++)
    {
        j=DS18B20_Read_Bit();
        dat=(j<<7)|(dat>>1);
    }
    return dat;
}
//写一个字节到 DS18B20
//dat: 要写入的字节
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
 {
    u8 j;
    u8 testb;
    DS18B20_IO_OUT();//SET PA0 OUTPUT;
    for (j=1;j<=8;j++)
    {
```

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                           ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
          testb=dat&0x01;
          dat=dat>>1;
          if (testb)
              DS18B20_DQ_OUT=0;// Write 1
          {
              delay_us(2);
              DS18B20_DQ_OUT=1;
              delay_us(60);
          }
          else
         {
              DS18B20_DQ_OUT=0;// Write 0
              delay_us(60);
              DS18B20_DQ_OUT=1;
              delay_us(2);
          }
      }
  }
  //开始温度转换
  void DS18B20_Start(void)// ds1820 start convert
  {
      DS18B20_Rst();
      DS18B20_Check();
      DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
      DS18B20_Write_Byte(0x44);// convert
  }
  //初始化 DS18B20 的 IO 口 DQ 同时检测 DS 的存在
  //返回1:不存在
  //返回 0:存在
  u8 DS18B20 Init(void)
  {
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE); //使能 PG 口时钟
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
                                                         //PORTG.11 推挽输出
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
      GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
                                                    //初始化 GPIO
      GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_11);
                                                    //输出1
      DS18B20_Rst();
      return DS18B20_Check();
  } //从 ds18b20 得到温度值
  //精度: 0.1C
  //返回值:温度值 (-550~1250)
```

```
short DS18B20_Get_Temp(void)
```

{

```
u8 temp;
u8 TL,TH;
short tem;
DS18B20_Start ();
                                    // ds1820 start convert
DS18B20_Rst();
DS18B20 Check();
DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
DS18B20_Write_Byte(0xbe);// convert
TL=DS18B20_Read_Byte(); // LSB
TH=DS18B20_Read_Byte(); // MSB
if(TH>7)
{
    TH=~TH;
    TL=~TL;
              //温度为负
    temp=0;
}else temp=1;
             //温度为正
              //获得高八位
tem=TH;
tem<<=8;
                     //获得底八位
tem+=TL;
tem=(float)tem*0.625; //转换
if(temp)return tem;
                    //返回温度值
else return -tem;
```

该部分代码就是根据我们前面介绍的单总线操作时序来读取 DS18B20 的温度值的,DS18B20 的温度通过 DS18B20_Get_Temp 函数读取,该函数的返回值为带符号的短整形数据,返回值的 范围为-550~1250,其实就是温度值扩大了 10 倍。

然后我们打开 ds18b20.h,该文件下面主要是一些 IO 口位带操作定义以及函数申明,没有 什么特别需要讲解的地方。最后打开 main.c,该文件代码如下:

int main(void)
{

}

u8 t=0; short temperature;

delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2 uart_init(115200); //串口初始化为 115200 LED_Init(); //初始化与 LED 连接的硬件接口 LCD_Init(); //初始化 LCD POINT_COLOR=RED; //设置字体为红色 LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32"); LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"DS18B20 TEST"); LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                           ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
      LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/16");
      while(DS18B20_Init()) //DS18B20 初始化
      {
          LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DS18B20 Error");
          delay_ms(200);
          LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE);
          delay ms(200);
      }
      LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DS18B20 OK");
      POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
      LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Temp: . C");
      while(1)
      {
          if(t\%10==0)
                              //每 100ms 读取一次
          {
              temperature=DS18B20_Get_Temp();
              if(temperature<0)
              {
                  LCD ShowChar(30+40,150,'-',16,0);
                                                          //显示负号
                  temperature=-temperature;
                                                          //转为正数
              }else LCD_ShowChar(30+40,150,' ',16,0);
                                                          //去掉负号
              LCD_ShowNum(30+40+8,150,temperature/10,2,16); //显示正数部分
              LCD_ShowNum(30+40+32,150,temperature%10,1,16); //显示小数部分
          }
          delay_ms(10);
          t++;
          if(t==20)
          {
              t=0:
              LED0=!LED0;
          }
      }
  }
```

主函数代码很简单,一系列初始化之后,就是每 100ms 读取一次 18B20 的值,然后转化为 温度后显示在 LCD 上。至此,我们本章的软件设计就结束了。

35.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,可以看到 LCD 显示开始显示当前的温度值(假定 DS18B20 已经接上去了),如图 35.4.1 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
WarShip STM32 DS18B20 TEST ATOM@ALIENTEK 2015/1/16 DS18B20 OK	
Temp: 31.7C	

图 35.4.1 DS18B20 读取到的温度值 该程序还可以读取并显示负温度值的,具备条件的读者可以测试一下。



第三十六章 DHT11 数字温湿度传感器实验

上一章,我们介绍了数字温度传感器 DS18B20 的使用,本章我们将介绍数字温湿度传感器 DHT11 的使用,该传感器不但能测温度,还能测湿度。本章我们将向大家介绍如何使用 STM32 来读取 DHT11 数字温湿度传感器,从而得到环境温度和湿度等信息,并把从温湿度值显示在 TFTLCD 模块上。本章分为如下几个部分:

36.1 DHT11 简介 36.2 硬件设计

36.3 软件设计

36.4 下载验证

ALIENTEK

36.1 DHT11 简介

DHT11 是一款湿温度一体化的数字传感器。该传感器包括一个电阻式测湿元件和一个 NTC 测温元件,并与一个高性能 8 位单片机相连接。通过单片机等微处理器简单的电路连接就能够 实时的采集本地湿度和温度。DHT11 与单片机之间能采用简单的单总线进行通信,仅仅需要一个 I/O 口。传感器内部湿度和温度数据 40Bit 的数据一次性传给单片机,数据采用校验和方式进行校验,有效的保证数据传输的准确性。DHT11 功耗很低,5V 电源电压下,工作平均最大电流 0.5mA。

DHT11 的技术参数如下:

- 工作电压范围: 3.3V-5.5V
- 工作电流 : 平均 0.5mA
- 输出: 单总线数字信号
- 测量范围:湿度 20~90%RH,温度 0~50℃
- 精度:湿度±5%,温度±2℃
- 分辨率:湿度1%,温度1℃

DHT11 的管脚排列如图 36.1.1 所示:



图 36.1.1 DHT11 管脚排列图

虽然 DHT11 与 DS18B20 类似,都是单总线访问,但是 DHT11 的访问,相对 DS18B20 来 说要简单很多。下面我们先来看看 DHT11 的数据结构。

DHT11 数字湿温度传感器采用单总线数据格式。即,单个数据引脚端口完成输入输出双向 传输。其数据包由 5Byte (40Bit)组成。数据分小数部分和整数部分,一次完整的数据传输为 40bit,高位先出。DHT11 的数据格式为: 8bit 湿度整数数据+8bit 湿度小数数据+8bit 温度整数 数据+8bit 温度小数数据+8bit 校验和。其中校验和数据为前四个字节相加。

传感器数据输出的是未编码的二进制数据。数据(湿度、温度、整数、小数)之间应该分开 处理。例如,某次从 DHT11 读到的数据如图 36.1.2 所示:

byte4	byte3	byte2	byte1	byte0
00101101	00000000	00011100	00000000	01001001
整数	小数	整数	小数	校验和
ž	显度	ž	昷度	校验和

图 36.1.2 某次读取到 DHT11 的数据

由以上数据就可得到湿度和温度的值,计算方法:

湿度= byte4. byte3=45.0 (%RH)



STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

温度= byte2 . byte1=28.0 (℃)

校验= byte4+ byte3+ byte2+ byte1=73(=湿度+温度)(校验正确)

可以看出,DHT11的数据格式是十分简单的,DHT11和 MCU 的一次通信最大为 3ms 左右, 建议主机连续读取时间间隔不要小于 100ms。

下面,我们介绍一下 DHT11 的传输时序。DHT11 的数据发送流程如图 36.1.3 所示:



图 36.1.3 DHT11 数据发送流程

首先主机发送开始信号,即: 拉低数据线,保持 t1 (至少 18ms)时间,然后拉高数据线 t2 (20~40us)时间,然后读取 DHT11 的响应,正常的话,DHT11 会拉低数据线,保持 t3 (40~50us)时间,作为响应信号,然后 DHT11 拉高数据线,保持 t4 (40~50us)时间后,开始输出数据。 DHT11 输出数字 '0' 的时序如图 36.1.4 所示:



图 36.1.4 DHT11 数字'0'时序

DHT11 输出数字 '1'的时序如图 36.1.5 所示:



图 36.1.5 DHT11 数字 '1'时序

通过以上了解,我们就可以通过 STM32 来实现对 DHT11 的读取了。DHT11 的介绍就到这

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

里,更详细的介绍,请参考 DHT11 的数据手册。

36.2 硬件设计

由于开发板上标准配置是没有 DHT11 这个传感器的,只有接口,所以要做本章的实验, 大家必须找一个 DHT11 插在预留的 DHT11 接口上。

本章实验功能简介:开机的时候先检测是否有 DHT11 存在,如果没有,则提示错误。只 有在检测到 DHT11 之后才开始读取温湿度值,并显示在 LCD 上,如果发现了 DHT11,则程 序每隔 100ms 左右读取一次数据,并把温湿度显示在 LCD 上。同样我们也是用 DS0 来指示程 序正在运行。

所要用到的硬件资源如下:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) TFTLCD 模块
- 3) DHT11 温湿度传感器

这些我们都已经介绍过了,DHT11 和 DS18B20 的接口是共用一个的,不过 DHT11 有 4 条 腿,需要把 U6 的 4 个接口都用上,将 DHT11 传感器插入到这个上面就可以通过 STM32F1 来 读取温湿度值了。连接示意图如图 36.2.1 所示:



图 36.2.1 DHT11 连接示意图

这里要注意,将 DHT11 贴有字的一面朝内,而有很多孔的一面(网面)朝外,然后然后插入 如图所示的四个孔内就可以了。

36.3 软件设计

打开 DHT11 数字温湿度传感器实验工程可以发现,我们在工程中添加了 dht11.c 文件和 dht11.h 文件,所有 DHT11 相关的驱动代码和定义都在这两个文件中。

```
打开 dht11.c 代码如下:
#include "dht11.h"
#include "delay.h"
//复位 DHT11
void DHT11_Rst(void)
{
    DHT11_IO_OUT();
                    //SET OUTPUT
    DHT11 DQ OUT=0; //拉低 DQ
    delay ms(20);
                      //拉低至少 18ms
    DHT11_DQ_OUT=1; //DQ=1
                      //主机拉高 20~40us
    delay_us(30);
}
//等待 DHT11 的回应
```

ALIENTEK

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
//返回 1:未检测到 DHT11 的存在
//返回 0:存在
u8 DHT11_Check(void)
{
    u8 retry=0;
    DHT11_IO_IN();//SET INPUT
    while (DHT11_DQ_IN&&retry<100) //DHT11 会拉低 40~80us
    {
        retry++;
        delay_us(1);
    };
    if(retry>=100)return 1;
    else retry=0;
    while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11 拉低后会再次拉高 40~80us
    {
        retry++;
        delay_us(1);
    };
    if(retry>=100)return 1;
    return 0;
}
//从 DHT11 读取一个位
//返回值: 1/0
u8 DHT11_Read_Bit(void)
{
    u8 retry=0;
    while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变为低电平
    {
        retry++;
        delay_us(1);
    }
    retry=0;
    while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变高电平
    {
        retry++;
        delay_us(1);
    }
    delay_us(40);//等待 40us
    if(DHT11_DQ_IN)return 1;
    else return 0;
}
//从 DHT11 读取一个字节
//返回值: 读到的数据
```

```
ALIENTEK
```

{

}

{

}

{

STM32F1开发指南(库函数版)

```
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
u8 DHT11_Read_Byte(void)
    u8 i,dat;
    dat=0;
    for (i=0;i<8;i++)
    {
        dat<<=1;
        dat|=DHT11_Read_Bit();
    }
    return dat;
//从 DHT11 读取一次数据
//temp:温度值(范围:0~50°)
//humi:湿度值(范围:20%~90%)
//返回值: 0,正常;1,读取失败
u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
    u8 buf[5];
    u8 i;
    DHT11_Rst();
    if(DHT11_Check()==0)
    {
        for(i=0;i<5;i++)//读取 40 位数据
        {
            buf[i]=DHT11_Read_Byte();
        }
        if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
        {
            *humi=buf[0];
            *temp=buf[2];
        }
    }else return 1;
    return 0;
//初始化 DHT11 的 IO 口 DQ 同时检测 DHT11 的存在
//返回 1:不存在
//返回 0:存在
u8 DHT11_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE); //使能 PG 端口时钟
```

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; //PG11 端口配置

ALIENTEK)	STM32F1	开发指南	貢 (库函数版)
		ALIENTEK	战舰 STM32	F103 V3 开发板教程
GPIC	_InitStructure.GPIO_N	Mode = GPIO_Mode_Out_PF) ;	//推挽输出
GPIC	_InitStructure.GPIO_S	Speed = GPIO_Speed_50MH	z;	
GPIC	_Init(GPIOG, &GPIO	_InitStructure);		//初始化 IO 口
GPIC	_SetBits(GPIOG,GPIO	D_Pin_11);		//PG11 输出高
DHT	11_Rst();	//复位 DHT11		
return	n DHT11_Check();	//等待 DHT11 的回应		
}				
该部分代	码首先是通过函数 DH	HT11_Init 初始化传感器,	然后根据我	们前面介绍的单总线
握作时 床 示 示	取 DHT11 的温湿度值	的。DHT11 的温湿度值通过	DHT11 Rea	d Data 函数读取。加

该部分代码首先是通过函数 DHT11_Init 初始化传感器,然后根据我们前面介绍的单总线 操作时序来读取 DHT11 的温湿度值的,DHT11 的温湿度值通过 DHT11_Read_Data 函数读取,如 果返回 0,则说明读取成功,返回 1,则说明读取失败。同样我们打开 dht11.h 可以看到,头文 件中主要是一些端口配置以及函数申明,代码比较简单。 接下来我们打开 main.c,该文件代 码如下:

```
int main(void)
```

```
{
```

```
u8 t=0;
u8 temperature;
u8 humidity;
```

```
//延时函数初始化
delay_init();
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2
uart_init(115200);
                   //串口初始化为 115200
LED_Init();
                       //初始化与 LED 连接的硬件接口
                       //初始化 LCD
LCD_Init();
POINT_COLOR=RED;
                       //设置字体为红色
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"DHT11 TEST");
LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/16");
while(DHT11_Init()) //DHT11 初始化
{
   LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DHT11 Error");
   delay_ms(200);
   LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE);
   delay_ms(200);
}
LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DHT11 OK");
POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Temp: C");
LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Humi: %");
while(1)
{
   if(t\%10==0)
                       //每 100ms 读取一次
```



主函数比较简单,进行一系列初始化后,如果 DHT11 初始化成功,那么每隔 100ms 读取 一次转换数据并显示在液晶上。至此,我们本章的软件设计就结束了。

36.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,可以看到 LCD 显示开始显示当前的温度值(假定 DHT11 已经接上去了),如图 36.4.1 所示:

	a la		
WarShip STM32			
DHT11 TEST			
ATOM@ALIENTEK			
2015/1/16			
DHT11 OK			
Temp:31C			
Humi: 30%			

图 36.4.1 DHT11 读取到的温湿度值

至此,本章实验结束。大家可以将本章通过 DHT11 读取到的温度值,和前一章的通过 DS18B20 读取到的温度值对比一下,看看哪个更准确?



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第三十七章 MPU6050 六轴传感器实验

本章,我们介绍当下最流行的一款六轴(三轴加速度+三轴角速度(陀螺仪))传感器: MPU6050,该传感器广泛用于四轴、平衡车和空中鼠标等设计,具有非常广泛的应用范围。 ALIENTEK 战舰 STM32F1 开发板本身并不带 MPU6050 传感器,但是可以通过 ATK MODULE 接口,外扩 ATK-MPU6050 模块来实现本例程。

本章我们将使用 STM32F1 来驱动 MPU6050,读取其原始数据,并利用其自带的 DMP 实现姿态解算,结合匿名四轴上位机软件和 LCD 显示,教大家如何使用这款功能强大的六轴传感器。本章分为如下几个部分:

37.1 MPU6050 简介

- 37.2 硬件设计
- 37.3 软件设计
- 37.4 下载验证

ALIENTEK

37.1 MPU6050 简介

本节,我们将分2个部分介绍:1,MPU6050基础介绍。2,DMP使用简介。

37.1.1 MPU6050 基础介绍

MPU6050 是 InvenSense 公司推出的全球首款整合性 6 轴运动处理组件,相较于多组件方案,免除了组合陀螺仪与加速器时之轴间差的问题,减少了安装空间。

MPU6050 内部整合了 3 轴陀螺仪和 3 轴加速度传感器,并且含有一个第二 IIC 接口,可用 于连接外部磁力传感器,并利用自带的数字运动处理器(DMP: Digital Motion Processor)硬件 加速引擎,通过主 IIC 接口,向应用端输出完整的 9 轴融合演算数据。有了 DMP,我们可以使 用 InvenSense 公司提供的运动处理资料库,非常方便的实现姿态解算,降低了运动处理运算对 操作系统的负荷,同时大大降低了开发难度。

MPU6050 的特点包括:

- 以数字形式输出 6 轴或 9 轴(需外接磁传感器)的旋转矩阵、四元数(quaternion)、欧 拉角格式(Euler Angle forma)的融合演算数据(需 DMP 支持)
- ② 具有 131 LSBs/°/sec 敏感度与全格感测范围为±250、±500、±1000 与±2000°/sec 的 3 轴角速度感测器(陀螺仪)
- ③ 集成可程序控制,范围为±2g、±4g、±8g和±16g的3轴加速度传感器
- ④ 移除加速器与陀螺仪轴间敏感度,降低设定给予的影响与感测器的飘移
- ⑤ 自带数字运动处理(DMP: Digital Motion Processing)引擎可减少 MCU 复杂的融合演算 数据、感测器同步化、姿势感应等的负荷
- ⑥ 内建运作时间偏差与磁力感测器校正演算技术,免除了客户须另外进行校正的需求
- ⑦ 自带一个数字温度传感器
- ⑧ 带数字输入同步引脚(Sync pin)支持视频电子影相稳定技术与 GPS
- ⑨ 可程序控制的中断(interrupt),支持姿势识别、摇摄、画面放大缩小、滚动、快速下降中断、high-G中断、零动作感应、触击感应、摇动感应功能
- ⑩ VDD 供电电压为 2.5V±5%、3.0V±5%、3.3V±5%; VLOGIC 可低至 1.8V± 5%
- 陀螺仪工作电流: 5mA, 陀螺仪待机电流: 5uA; 加速器工作电流: 500uA, 加速器省 电模式电流: 40uA@10Hz
- (12) 自带 1024 字节 FIFO,有助于降低系统功耗
- (13) 高达 400Khz 的 IIC 通信接口
- (4) 超小封装尺寸: 4x4x0.9mm (QFN)

MPU6050 传感器的检测轴如图 37.1.1.1 所示:



图 37.1.1.1 MPU6050 检测轴及其方向



图 37.1.1.2 MPU6050 框图

其中, SCL 和 SDA 是连接 MCU 的 IIC 接口, MCU 通过这个 IIC 接口来控制 MPU6050, 另外还有一个 IIC 接口: AUX_CL 和 AUX_DA,这个接口可用来连接外部从设备,比如磁传感器,这样就可以组成一个九轴传感器。VLOGIC 是 IO 口电压,该引脚最低可以到 1.8V,我们 一般直接接 VDD 即可。AD0 是从 IIC 接口(接 MCU)的地址控制引脚,该引脚控制 IIC 地址 的最低位。如果接 GND,则 MPU6050 的 IIC 地址是:0X68,如果接 VDD,则是 0X69,注意: 这里的地址是不包含数据传输的最低位的(最低位用来表示读写)!!

在战舰 STM32F1 开发板上,我们通过 PA15 控制 ATK-MPU6050 模块 AD0 接 GND,因而 选择 MPU6050 的 IIC 地址是 0X68 (不含最低位), IIC 通信的时序我们在之前已经介绍过(第 二十八章, IIC 实验),这里就不再细说了。

接下来,我们介绍一下利用 STM32F1 读取 MPU6050 的加速度和角度传感器数据(非中断方式),需要哪些初始化步骤:

1) 初始化 IIC 接口

MPU6050 采用 IIC 与 STM32F1 通信,所以我们需要先初始化与 MPU6050 连接的 SDA 和 SCL 数据线。

2) 复位 MPU6050

这一步让 MPU6050 内部所有寄存器恢复默认值,通过对电源管理寄存器 1(0X6B)的 bit7 写 1 实现。 复位后,电源管理寄存器 1 恢复默认值(0X40),然后必须设置该寄存器为 0X00,以唤醒 MPU6050,进入正常工作状态。

3) 设置角速度传感器(陀螺仪)和加速度传感器的满量程范围

这一步,我们设置两个传感器的满量程范围(FSR),分别通过陀螺仪配置寄存器(0X1B)和加速度传感器配置寄存器(0X1C)设置。我们一般设置陀螺仪的满量程范围为±2000dps,

加速度传感器的满量程范围为±2g。

4) 设置其他参数

这里,我们还需要配置的参数有:关闭中断、关闭 AUX IIC 接口、禁止 FIFO、设置陀螺 仪采样率和设置数字低通滤波器 (DLPF)等。本章我们不用中断方式读取数据,所以关闭中断, 然后也没用到 AUX IIC 接口外接其他传感器,所以也关闭这个接口。分别通过中断使能寄存器 (0X38)和用户控制寄存器(0X6A)控制。MPU6050 可以使用 FIFO 存储传感器数据,不过 本章我们没有用到,所以关闭所有 FIFO 通道,这个通过 FIFO 使能寄存器(0X23)控制,默 认都是 0(即禁止 FIFO),所以用默认值就可以了。陀螺仪采样率通过采样率分频寄存器(0X19) 控制,这个采样率我们一般设置为 50 即可。数字低通滤波器(DLPF)则通过配置寄存器(0X1A) 设置,一般设置 DLPF 为带宽的 1/2 即可。

5) 配置系统时钟源并使能角速度传感器和加速度传感器

系统时钟源同样是通过电源管理寄存器1(0X6B)来设置,该寄存器的最低三位用于设置 系统时钟源选择,默认值是0(内部8MRC震荡),不过我们一般设置为1,选择 x 轴陀螺 PLL 作为时钟源,以获得更高精度的时钟。同时,使能角速度传感器和加速度传感器,这两个操作 通过电源管理寄存器2(0X6C)来设置,设置对应位为0即可开启。

至此, MPU6050 的初始化就完成了,可以正常工作了(其他未设置的寄存器全部采用默认 值即可),接下来,我们就可以读取相关寄存器,得到加速度传感器、角速度传感器和温度传感 器的数据了。不过,我们先简单介绍几个重要的寄存器。

首先,我们介绍电源管理寄存器1,该寄存器地址为0X6B,各位描述如图37.1.1.3所示:

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
6B	107	DEVICE _RESET	SLEEP	CYCLE	-	TEMP_DIS		CLKSEL[2:0]	

图 37.1.1.3 电源管理寄存器 1 各位描述

其中,DEVICE_RESET 位用来控制复位,设置为1,复位 MPU6050,复位结束后,MPU 硬件自动清零该位。SLEEEP 位用于控制 MPU6050 的工作模式,复位后,该位为1,即进入了 睡眠模式(低功耗),所以我们要清零该位,以进入正常工作模式。TEMP_DIS 用于设置是否 使能温度传感器,设置为0,则使能。最后 CLKSEL[2:0]用于选择系统时钟源,选择关系如表 37.1.1.1 所示:

时钟源
内部 8M RC 晶振
PLL, 使用 X 轴陀螺作为参考
PLL, 使用 Y 轴陀螺作为参考
PLL, 使用 Z 轴陀螺作为参考
PLL, 使用外部 32.768Khz 作为参考
PLL, 使用外部 19. 2Mhz 作为参考
保留
关闭时钟,保持时序产生电路复位状态

表 37.1.1.1 CLKSEL 选择列表

默认是使用内部 8M RC 晶振的,精度不高,所以我们一般选择 X/Y/Z 轴陀螺作为参考的 PLL 作为时钟源,一般设置 CLKSEL=001 即可。

接着,我们看陀螺仪配置寄存器,该寄存器地址为:0X1B,各位描述如图 37.1.4 所示:



STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1B	27	XG_ST	YG_ST	ZG_ST	FS_S	EL[1:0]	-	-	-

图 37.1.1.4 陀螺仪配置寄存器各位描述

该寄存器我们只关心 FS_SEL[1:0]这两个位,用于设置陀螺仪的满量程范围:0,±250°/S; 1,±500°/S;2,±1000°/S;3,±2000°/S;我们一般设置为3,即±2000°/S,因为陀螺 仪的 ADC 为16 位分辨率,所以得到灵敏度为:65536/4000=16.4LSB/(°/S)。

接下来,我们看加速度传感器配置寄存器,寄存器地址为:0X1C,各位描述如图 37.1.1.5 所示:

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1C	28	XA_ST	YA_ST	ZA_ST	AFS_SEL[1:0]		-		

图 37.1.1.5 加速度传感器配置寄存器各位描述

该寄存器我们只关心 AFS_SEL[1:0]这两个位,用于设置加速度传感器的满量程范围: 0, ±2g; 1, ±4g; 2, ±8g; 3, ±16g; 我们一般设置为 0,即±2g,因为加速度传感器的 ADC 也是 16 位,所以得到灵敏度为: 65536/4=16384LSB/g。

接下来,我看看 FIFO 使能寄存器,寄存器地址为: 0X23,各位描述如图 37.1.1.6 所示:

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
23	35	TEMP_ FIFO_EN	XG_ FIFO_EN	YG_ FIFO_EN	ZG_ FIFO_EN	ACCEL _FIFO_EN	SLV2 _FIFO_EN	SLV1 _FIFO_EN	SLV0 _FIFO_EN

图 37.1.1.6 FIFO 使能寄存器各位描述

该寄存器用于控制 FIFO 使能,在简单读取传感器数据的时候,可以不用 FIFO,设置对应 位为 0 即可禁止 FIFO,设置为 1,则使能 FIFO。注意加速度传感器的 3 个轴,全由 1 个位 (ACCEL_FIFO_EN)控制,只要该位置 1,则加速度传感器的三个通道都开启 FIFO 了。

接下来,我们看陀螺仪采样率分频寄存器,寄存器地址为:0X19,各位描述如图 37.1.1.7 所示:

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
19	25	SMPLRT_DIV[7:0]							

图 37.1.1.7 陀螺仪采样率分频寄存器各位描述

该寄存器用于设置 MPU6050 的陀螺仪采样频率,计算公式为:

采样频率 = 陀螺仪输出频率 / (1+SMPLRT_DIV)

这里陀螺仪的输出频率,是 1Khz 或者 8Khz,与数字低通滤波器(DLPF)的设置有关, 当 DLPF_CFG=0/7 的时候,频率为 8Khz,其他情况是 1Khz。而且 DLPF 滤波频率一般设置为 采样率的一半。采样率,我们假定设置为 50Hz,那么 SMPLRT_DIV=1000/50-1=19。

接下来,我们看配置寄存器,寄存器地址为: 0X1A,各位描述如图 37.1.1.8 所示:

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1A	26	-	-	EXT_SYNC_SET[2:0]			DLPF_CFG[2:0]		

图 37.1.1.8 配置寄存器各位描述

这里,我们主要关心数字低通滤波器(DLPF)的设置位,即:DLPF_CFG[2:0],加速度计和陀螺仪,都是根据这三个位的配置进行过滤的。DLPF_CFG不同配置对应的过滤情况如表 37.1. 1.2 所示:
STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

	加速度	医传感器	角速度传感器						
DLPF_CFG[2:0]	Fs=	1Khz	(陀螺仪)						
	带宽(Hz)	延迟(ms)	带宽(Hz)	延迟(ms)	Fs(Khz)				
000	260	0	256	0.98	8				
001	184	2.0	188	188 1.9					
010	94	3.0	98	2.8	1				
011	44	4.9	42	4.8	1				
100	21	8.5	20	8.3	1				
101	10	13.8	10	13.4	1				
110	110 5		5	18.6	1				
111	保	留	保	8					

表 37.1.1.2 DLPF_CFG 配置表

这里的加速度传感器,输出速率(Fs)固定是 1Khz,而角速度传感器的输出速率(Fs),则根据 DLPF_CFG 的配置有所不同。一般我们设置角速度传感器的带宽为其采样率的一半,如前面所说的,如果设置采样率为 50Hz,那么带宽就应该设置为 25Hz,取近似值 20Hz,就应该设置 DLPF_CFG=100。

接下来,我们看电源管理寄存器 2,寄存器地址为:0X6C,各位描述如图 37.1.1.9 所示:

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
6C	108	LP_WAKE	CTRL[1:0]	STBY_XA	STBY_YA	STBY_ZA	STBY_XG	STBY_YG	STBY_ZG	

图 37.1.1.9 电源管理寄存器 2 各位描述

该寄存器的 LP_WAKE_CTRL 用于控制低功耗时的唤醒频率,本章用不到。剩下的 6 位,分别控制加速度和陀螺仪的 x/y/z 轴是否进入待机模式,这里我们全部都不进入待机模式,所以全部设置为 0 即可。

接下来,我们看看陀螺仪数据输出寄存器,总共有6个寄存器组成,地址为:0X43~0X48,通过读取这6个寄存器,就可以读到陀螺仪 x/y/z 轴的值,比如 x 轴的数据,可以通过读取 0X43 (高8位)和0X44 (低8位)寄存器得到,其他轴以此类推。

同样,加速度传感器数据输出寄存器,也有6个,地址为:0X3B~0X40,通过读取这6个 寄存器,就可以读到加速度传感器 x/y/z 轴的值,比如读 x 轴的数据,可以通过读取 0X3B(高 8 位)和 0X3C(低 8 位)寄存器得到,其他轴以此类推。

最后,温度传感器的值,可以通过读取 0X41(高 8 位)和 0X42(低 8 位)寄存器得到, 温度换算公式为:

Temperature = 36.53 + regval/340

其中, Temperature 为计算得到的温度值, 单位为℃, regval 为从 0X41 和 0X42 读到的温度 传感器值。

关于 MPU6050 的基础介绍,我们就介绍到这。MPU6050 的详细资料和相关寄存器介绍, 请参考光盘:7,硬件资料→MPU6050 资料→MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification.pdf 和 MPU-6000 and MPU-6050 Register Map and Descriptions.pdf 这两个文档,另外该目录还提供 了部分 MPU6050 的中文资料,供大家参考学习。

37.1.2 DMP 使用简介

经过 37.1.1 节的介绍,我们可以读出 MPU6050 的加速度传感器和角速度传感器的原始数

据。不过这些原始数据,对想搞四轴之类的初学者来说,用处不大,我们期望得到的是姿态数 据,也就是欧拉角: 航向角 (yaw)、横滚角 (roll) 和俯仰角 (pitch)。有了这三个角,我们就 可以得到当前四轴的姿态,这才是我们想要的结果。

要得到欧拉角数据,就得利用我们的原始数据,进行姿态融合解算,这个比较复杂,知识 点比较多,初学者 不易掌握。而 MPU6050 自带了数字运动处理器,即 DMP,并且, InvenSense 提供了一个 MPU6050 的嵌入式运动驱动库,结合 MPU6050 的 DMP,可以将我们的原始数据, 直接转换成四元数输出,而得到四元数之后,就可以很方便的计算出欧拉角,从而得到 yaw、 roll 和 pitch。

使用内置的 DMP,大大简化了四轴的代码设计,且 MCU 不用进行姿态解算过程,大大降 低了 MCU 的负担,从而有更多的时间去处理其他事件,提高系统实时性。

使用 MPU6050 的 DMP 输出的四元数是 q30 格式的,也就是浮点数放大了 2 的 30 次方倍。 在换算成欧拉角之前,必须先将其转换为浮点数,也就是除以2的30次方,然后再进行计算, 计算公式为:

q0=quat[0]/q30; //q30格式转换为浮点数 q1=quat[1] / q30;q2=quat[2] / q30; q3=quat[3] / q30; //计算得到俯仰角/横滚角/航向角 pitch=asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0 * q2)* 57.3;

//俯仰角

roll=atan2(2*q2*q3+2*q0*q1, -2*q1*q1 - 2*q2*q2+1)*57.3; //横滚角

yaw=atan2(2*(q1*q2 + q0*q3),q0*q0+q1*q1-q2*q2-q3*q3) * 57.3; //航向角

其中 quat[0]~ quat[3]是 MPU6050 的 DMP 解算后的四元数, q30 格式, 所以要除以一个 2 的 30 次方,其中 q30 是一个常量: 1073741824,即 2 的 30 次方,然后带入公式,计算出欧拉 角。上述计算公式的 57.3 是弧度转换为角度,即 180/ π,这样得到的结果就是以度(°)为单 位的。关于四元数与欧拉角的公式推导,这里我们不进行讲解,感兴趣的朋友,可以自行查阅 相关资料学习。

InvenSense 提供的 MPU6050 运动驱动库是基于 MSP430 的,我们需要将其移植一下,才 可以用到 STM32F1 上面, 官方原版驱动在光盘: 7, 硬件资料→MPU6050 资料→DMP 资料 →Embedded MotionDriver 5.1.rar,这就是官方原版的驱动,代码比较多,不过官方提供了两个 资料供大家学习: Embedded Motion Driver V5.1.1 API 说明.pdf 和 Embedded Motion Driver V5.1.1 教程.pdf, 这两个文件都在 DMP 资料文件夹里面, 大家可以阅读这两个文件, 来熟悉官 方驱动库的使用。

官方 DMP 驱动库移植起来,还是比较简单的,主要是实现这 4 个函数: i2c write, i2c read, delay ms 和 get ms,具体细节,我们就不详细介绍了,移植后的驱动代码,我们放在本例程 →HARDWARE→MPU6050→eMPL 文件夹内, 总共 6 个文件, 如图 37.1.2.1 所示:

ALIENTEK	STM	[32F1 开发打	皆南(库	函数版)
		ALIENTEK 战舰 ST	M32F103 V	3 开发板教程
G v HARDWA	ARE ► MPU6050 ► eMPL			م
文件(F) 编辑(E) 查看(V)	工具(T) 帮助(H)			
组织 ▼ 包含到库中 ▼	共享 ▼ 刻录 新建文件夹		:== :==	• 🔟 🔞
☆ 收藏夹	名称	修改日期	类型	大小
📕 下载	📄 dmpKey.h	2012/12/14 11:16	H 文件	19 KB
📃 桌面	📄 dmpmap.h	2012/12/14 11:16	H 文件	7 KB
🗐 最近访问的位置	📄 inv_mpu.c	2014/8/29 12:33	C 文件	88 KB
	📄 inv_mpu.h	2014/5/9 14:52	H 文件	5 KB
言 库	inv_mpu_dmp_motion_driver.c	2014/5/9 12:20	C 文件	58 KB
	inv_mpu_dmp_motion_driver.h	2012/12/14 11:16	H 文件	4 KB
6 个对象				

图 37.1.2.1 移植后的驱动库代码

该驱动库,重点就是两个c文件: inv_mpu.c和 inv_mpu_dmp_motion_driver.c。其中我们在 inv_mpu.c添加了几个函数,方便我们使用,重点是两个函数: mpu_dmp_init和 mpu_dmp_get_data 这两个函数,这里我们简单介绍下这两个函数。

```
mpu_dmp_init, 是 MPU6050 DMP 初始化函数, 该函数代码如下:
//mpu6050,dmp 初始化
//返回值:0.正常
     其他,失败
//
u8 mpu_dmp_init(void)
{
    u8 res=0;
                   //初始化 IIC 总线
    IIC_Init();
    if(mpu_init()==0) //初始化 MPU6050
    {
       res=mpu_set_sensors(INV_XYZ_GYRO|INV_XYZ_ACCEL);//设置需要的传感器
       if(res)return 1;
       res=mpu_configure_fifo(INV_XYZ_GYRO|INV_XYZ_ACCEL);//设置 FIFO
       if(res)return 2;
       res=mpu_set_sample_rate(DEFAULT_MPU_HZ); //设置采样率
       if(res)return 3;
       res=dmp_load_motion_driver_firmware();
                                                 //加载 dmp 固件
       if(res)return 4;
       res=dmp_set_orientation(inv_orientation_matrix_to_scalar(gyro_orientation));
       //设置陀螺仪方向
       if(res)return 5;
       res=dmp_enable_feature(DMP_FEATURE_6X_LP_QUAT|DMP_FEATURE_TAP|
       DMP_FEATURE_ANDROID_ORIENT|DMP_FEATURE_SEND_RAW_ACCEL|
       DMP_FEATURE_SEND_CAL_GYRO|DMP_FEATURE_GYRO_CAL);
       //设置 dmp 功能
```

STM32F1 开发指南(库函数版) ALIENTEK ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程 if(res)return 6; res=dmp_set_fifo_rate(DEFAULT_MPU_HZ);//设置 DMP 输出速率(最大 200Hz) if(res)return 7; res=run_self_test(); //自检 if(res)return 8; res=mpu_set_dmp_state(1); //使能 DMP if(res)return 9; } return 0; } 此函数首先通过 IIC_Init(需外部提供)初始化与 MPU6050 连接的 IIC 接口, 然后调用 mpu init 函数,初始化 MPU6050,之后就是设置 DMP 所用传感器、FIFO、采样率和加载固件 等一系列操作,在所有操作都正常之后,最后通过 mpu_set_dmp_state(1)使能 DMP 功能,在使 能成功以后,我们便可以通过 mpu dmp get data 来读取姿态解算后的数据了。 mpu_dmp_get_data 函数代码如下: //得到 dmp 处理后的数据(注意,本函数需要比较多堆栈,局部变量有点多) //pitch:俯仰角 精度:0.1° 范围:-90.0° <--->+90.0° 范围:-180.0° <--->+180.0° //roll:橫滚角 精度:0.1° //yaw:航向角 精度:0.1° 范围:-180.0° <--->+180.0° //返回值:0,正常 其他,失败 // u8 mpu_dmp_get_data(float *pitch,float *roll,float *yaw) { float q0=1.0f,q1=0.0f,q2=0.0f,q3=0.0f; unsigned long sensor_timestamp;

```
short gyro[3], accel[3], sensors;
unsigned char more;
long quat[4];
if(dmp_read_fifo(gyro, accel, quat, &sensor_timestamp, &sensors, &more))return 1;
if(sensors&INV_WXYZ_QUAT)
{
    q0 = quat[0] / q30; //q30 格式转换为浮点数
    q1 = quat[1] / q30;
    q2 = quat[2] / q30;
    q3 = quat[3] / q30;
```

//计算得到俯仰角/横滚角/航向角

}else return 2;

return 0;

}

*pitch = asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0* q2)* 57.3;

此函数用于得到 DMP 姿态解算后的俯仰角、横滚角和航向角。不过本函数局部变量有点

*roll = atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2 * q2 + 1)* 57.3;

yaw= atan2(2(q1*q2 + q0*q3),q0*q0+q1*q1-q2*q2-q3*q3) * 57.3;

// pitch

// roll

//yaw

多,大家在使用的时候,如果死机,那么请设置堆栈大一点(在 startup_stm32f10x_hd.s 里面设置, 默认是 400)。这里就用到了我们前面介绍的四元数转欧拉角公式,将 dmp_read_fifo 函数读到的 q30 格式四元数转换成欧拉角。

利用这两个函数,我们就可以读取到姿态解算后的欧拉角,使用非常方便。DMP 部分,我 们就介绍到这。

37.2 硬件设计

本实验采用战舰 STM32F1 开发板的 ATK MODULE 接口连接 ATK-MPU6050 模块,本章 实验功能简介:程序先初始化 MPU6050 等外设,然后利用 DMP 库,初始化 MPU6050 及使 能 DMP,最后,在死循环里面不停读取:温度传感器、加速度传感器、陀螺仪、DMP 姿态解 算后的欧拉角等数据,通过串口上报给上位机(温度不上报),利用上位机软件(ANO_Tech 匿名四轴上位机_V2.6.exe),可以实时显示 MPU6050 的传感器状态曲线,并显示 3D 姿态, 可以通过 KEY0 按键开启/关闭数据上传功能。同时,在 LCD 模块上面显示温度和欧拉角等信

- 息。DSO 来指示程序正在运行。
 - 所要用到的硬件资源如下:
 - 1) 指示灯 DS0
 - 2) KEY0 按键
 - 3) TFTLCD 模块
 - 4) 串口
 - 5) ATK-MPU6050 模块
 - 6) ATK MODULE 接口

前4个,在之前的实例已经介绍过了,这里我们介绍下ATK-MPU6050模块与战舰STM32F1 开发板的连接。ATK-MPU6050模块原理图如图 37.2.1所示:



图 37.2.1 ATK-MPU6050 模块原理图

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

从上图可知, ATK-MPU6050 模块, 通过 P1 排针与外部连接, 引出了 VCC、GND、IIC_SDA、 IIC_SCL、MPU_INT 和 MPU_AD0 等信号, 其中, IIC_SDA 和 IIC_SCL 带了 4.7K 上拉电阻, 外部可以不用再加上拉电阻了, 另外 MPU_AD0 自带了 10K 下拉电阻, 当 AD0 悬空时, 默认 IIC 地址为(0X68)。模块的 P1 接口可以直接插在战舰 STM32F1 开发板的 ATK MODULE 接口 上, 如图 37.2.2 所示:



图 37.2.2 ATK-MPU6050 模块与开发板实物连接图

而 ATK MODULE 接口与 MCU 的连接原理图如图 37.2.3 所示:



图 37.2.3 ATK MODULE 接口与 STM32F103 的连接原理图

从上图可以看出,ATK MODULE 接口,必须将 P8 的 USART3_TX (PB10) 和 GBC_RX 以及 USART3 RX (PB11) 和 GBC TX 连接,才能完成和 STM32 的连接,如图 37.2.4 所示:



图 37.2.3 P8 跳线帽连接示意图

这样连接好后,ATK-MPU6050 模块的 IIC_SCL、IIC_SDA、MPU_INT 和 MPU_AD0 分别 连接在 STM32 的 PB10、PB11、PA4 和 PA15 上面。不过,本例程我们并没有用到中断。另外, MPU_AD0 通过 PA15 输出低电平,从而选则 MPU6050 的器件地址是:0X68。

37.3 软件设计

本章实验工程所在目录可以看到,在 HARDWARE 文件夹下新建一个 MPU6050 的文件夹。 然后新建一个 mpu6050.c 和 mpu6050.h 的文件保存在 MPU6050 文件夹下,并在工程中将这个 文件夹加入头文件包含路径。

同时,将 DMP 驱动库代码:见光盘例程源码:实验 32 MPU6050 六轴传感器实验 \HARDWARE\MPU6050\ eMPL,里面的 eMPL 文件夹,拷贝到本例程 MPU6050 文件夹里面,将 eMPL 文件夹也加入头文件包含路径,然后将 eMPL 文件夹里面的两个 c 文件: inv_mpu.c 和 inv_mpu_dmp_motion_driver.c 加入 HARDWARE 组。

由于 mpu6050.c 里面代码比较多,这里我们就不全部列出来了,仅介绍几个重要的函数。 首先是: MPU_Init,该函数代码如下:

```
u8 MPU_Init(void)
```

{

u8 res; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

```
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//使能 AFIO 时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//使能外设 PA 时钟
```

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; // 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO 口速度为 50MHz
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化 GPIOA
```

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);

```
//禁止 JTAG,从而 PA15 可以做普通 IO 使用,否则 PA15 不能做普通 IO!!!
                        //控制 MPU6050 的 AD0 脚为低电平,从机地址为:0X68
MPU_AD0_CTRL=0;
MPU_IIC_Init();//初始化 IIC 总线
MPU Write Byte(MPU PWR MGMT1 REG,0X80); //复位 MPU6050
delay ms(100);
MPU Write Byte(MPU PWR MGMT1 REG,0X00);
                                         //唤醒 MPU6050
                               //陀螺仪传感器,±2000dps
MPU_Set_Gyro_Fsr(3);
MPU_Set_Accel_Fsr(0);
                               //加速度传感器,±2g
MPU_Set_Rate(50);
                                   //设置采样率 50Hz
MPU_Write_Byte(MPU_INT_EN_REG,0X00); //关闭所有中断
MPU Write Byte(MPU USER CTRL REG,0X00); //I2C 主模式关闭
MPU_Write_Byte(MPU_FIFO_EN_REG,0X00); //关闭 FIFO
MPU_Write_Byte(MPU_INTBP_CFG_REG,0X80); //INT 引脚低电平有效
res=MPU_Read_Byte(MPU_DEVICE_ID_REG);
if(res==MPU_ADDR)//器件 ID 正确
```

```
STM32F1开发指南(库函数版)
 ALIENTEK
                                         ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
       {
        MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X01);//设置 CLKSEL,PLL X 轴为参考
        MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT2_REG,0X00); //加速度与陀螺仪都工作
        MPU_Set_Rate(50);
                                           //设置采样率为 50Hz
       }else return 1;
       return 0;
   }
   该函数就是按我们在 37.1.1 节介绍的方法,对 MPU6050 进行初始化,该函数执行成功后,
便可以读取传感器数据了。
   然后再看 MPU_Get_Temperature、MPU_Get_Gyroscope 和 MPU_Get_Accelerometer 等三个
函数,源码如下:
   //得到温度值
   //返回值:温度值(扩大了100倍)
   short MPU Get Temperature(void)
   {
       u8 buf[2];
       short raw; float temp;
       MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_TEMP_OUTH_REG,2,buf);
       raw = ((u16)buf[0] < <8)|buf[1];
       temp=36.53+((double)raw)/340;
       return temp*100;;
   }
   //得到陀螺仪值(原始值)
   //gx,gy,gz:陀螺仪 x,y,z 轴的原始读数(带符号)
   //返回值:0,成功
        其他,错误代码
   //
   u8 MPU_Get_Gyroscope(short *gx,short *gy,short *gz)
   {
       u8 buf[6],res;
       res=MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_GYRO_XOUTH_REG,6,buf);
       if(res==0)
       {
          *gx=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
          *gy=((u16)buf[2]<<8)|buf[3];
          *gz=((u16)buf[4]<<8)|buf[5];
       }
       return res;;
   }
   //得到加速度值(原始值)
   //gx,gy,gz:陀螺仪 x,y,z 轴的原始读数(带符号)
   //返回值:0,成功
   //
       其他,错误代码
   u8 MPU_Get_Accelerometer(short *ax,short *ay,short *az)
```

ALIENTER	STM32F1 开发指南 (库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
{	<pre>buf[6],res; =MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_ACCEL_XOUTH_REG,6,buf); es==0) *ax=((u16)buf[0]<<8) buf[1]; *ay=((u16)buf[2]<<8) buf[3]; *az=((u16)buf[4]<<8) buf[5];</pre>
}	
retu }	rn res;;

其中 MPU_Get_Temperature 用于获取 MPU6050 自带温度传感器的温度值,然后 MPU_Get_Gyroscope 和 MPU_Get_Accelerometer 分别用于读取陀螺仪和加速度传感器的原 始数据。

```
最后看 MPU_Write_Len 和 MPU_Read_Len 这两个函数,代码如下:
```

```
//IIC 连续写
//addr:器件地址
//reg:寄存器地址
//len:写入长度
//buf:数据区
//返回值:0.正常
     其他,错误代码
//
u8 MPU_Write_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf)
{
    u8 i;
    IIC_Start();
    IIC_Send_Byte((addr<<1)|0);//发送器件地址+写命令
    if(IIC_Wait_Ack()){IIC_Stop();return 1;}//等待应答
    IIC_Send_Byte(reg); //写寄存器地址
    IIC_Wait_Ack();
                      //等待应答
    for(i=0;i<len;i++)
    {
       IIC_Send_Byte(buf[i]); //发送数据
       if(IIC_Wait_Ack()) {IIC_Stop();return 1;}//等待 ACK
    }
    IIC_Stop();
    return 0;
}
//IIC 连续读
//addr:器件地址
//reg:要读取的寄存器地址
//len:要读取的长度
//buf:读取到的数据存储区
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                         ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
  //返回值:0,正常
  //
       其他,错误代码
  u8 MPU_Read_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf)
  {
      IIC_Start();
      IIC_Send_Byte((addr<<1)|0);</pre>
                                       //发送器件地址+写命令
      if(IIC Wait Ack()){ IIC Stop();return 1; } //等待应答
      IIC_Send_Byte(reg); //写寄存器地址
      IIC_Wait_Ack();
                        //等待应答
      IIC_Start();
      IIC_Send_Byte((addr<<1)|1);//发送器件地址+读命令
      IIC Wait Ack();
                        //等待应答
      while(len)
      {
          if(len==1)*buf=IIC_Read_Byte(0);//读数据,发送 nACK
          else *buf=IIC_Read_Byte(1);
                                    //读数据,发送 ACK
          len--; buf++;
      }
      IIC Stop(); //产生一个停止条件
      return 0;
```

MPU_Write_Len 用于指定器件和地址,连续写数据,可用于实现 DMP 部分的: i2c_write 函数。而 MPU_Read_Len 用于指定器件和地址,连续读数据,可用于实现 DMP 部分的: i2c_read 函数。DMP 移植部分的 4 个函数,这里就实现了 2 个,剩下的 delay_ms 就直接采用我们 delay.c 里面的 delay_ms 实现, get_ms 则直接提供一个空函数即可。

关于 mpu6050.c 我们就介绍到这,对于头文件 mpu6050.h 的代码,我们这里就不再贴出了, 大家看光盘源码即可。

最后我们看看 main. c 文件代码: //串口1发送1个字符

//c:要发送的字符

void usart1_send_char(u8 c)

{

}

while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET);

//循环发送,直到发送完毕

USART_SendData(USART1,c);

```
}
```

//传送数据给匿名四轴上位机软件(V2.6 版本)

//fun:功能字.0XA0~0XAF

//data:数据缓存区,最多 28 字节!!

//len:data 区有效数据个数

void usart1_niming_report(u8 fun,u8*data,u8 len)

{

u8 send_buf[32]; u8 i;

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
if(len>28)return; //最多 28 字节数	据
send_buf[len+3]=0;//校验数置零	
send_buf[0]=0X88;//帧头	
send_buf[1]=fun; //功能字	
send_buf[2]=len; //数据长度	
for(i=0;i <len;i++)send_buf[3+i]=data< th=""><th>[i]; //复制数据</th></len;i++)send_buf[3+i]=data<>	[i]; //复制数据
for(i=0;i <len+3;i++)send_buf[len+3]< th=""><th>+=send_buf[i]; //计算校验和</th></len+3;i++)send_buf[len+3]<>	+=send_buf[i]; //计算校验和
for(i=0;i <len+4;i++)usart1_send_cha< th=""><th>r(send_buf[i]); //发送数据到串口 1</th></len+4;i++)usart1_send_cha<>	r(send_buf[i]); //发送数据到串口 1
//发送加速度传感器数据和陀螺仪数据	
//aacx,aacy,aacz:x,y,z 三个方向上面的加	速度值
//gyrox,gyroy,gyroz:x,y,z 三个方向上面的]陀螺仪值
void mpu6050_send_data(short aacx,short	aacy, short aacz, short gyrox, short gyroy, short gyroz)
{	
u8 tbuf[12];	
tbuf[0]=(aacx>>8)&0XFF; tbuf[1]=a	acx&0XFF;
tbuf[2]=(aacy>>8)&0XFF; tbuf[3]=a	acy&0XFF;
tbuf[4]=(aacz>>8)&0XFF; tbuf[5]=a	acz&0XFF;
tbuf[6]=(gyrox>>8)&0XFF; tbuf[7]=	gyrox&0XFF;
tbuf[8]=(gyroy>>8)&0XFF; tbuf[9]=	gyroy&0XFF;
tbuf[10]=(gyroz>>8)&0XFF; tbuf[11]=gyroz&0XFF;
usart1_niming_report(0XA1,tbuf,12)	;//自定义帧,0XA1
	L 12-
// 通过串口 上报结算后的安念数据给	已的 · 主 序 在
//aacx,aacy,aacz:x,y,z 三个方向上面的加	
//gyrox,gyroy,gyroz:x,y,z 二个方回上间的	J叱鲧仪值
//roll: (() () () () () () () () () () () () ()	8000 刈座 -180.00 -> 180.00度
//pltch:俯仰用.半位 0.01 度。-9000-900	10 刈巡 -90.00 -> 90.00 度
//yaw:抓问用.单位为0.1度 0-> 3600	利应 0-> 360.0 度
void usart1_report_imu(short aacx,short a	icy, short aacz, short gyrox, short gyroy, short gyroz,
short ron, short pi	(ch,short yaw)
u8 thuf[28]: u8 i:	
for(i=0;i<28;i++)thuf[i]=0://洁 0	
thuf[0]= $(aacx > 8)$ & 0XEF: thuf[1]=a	acx & 0 X EF
thuf[2]= $(aacy>8)$ &0XFF: thuf[3]=a	acv&OXFE
thuf[4]=(aacz>>8)&0XEE: thuf[5]=a	acz & 0 X EF
thuf[6]= $(avcx > 8)$ &0XFF thuf[7]-	gyrox&0XFF
thuf[8]= $(gyr_0v)>8)\&0XFF$, thuf[0]=	gyroy&0XFF
thuf[10]= $(gyroy > 0)$ & 0 ($yroy > 0$) & 0 ($yroy > 0$)	-gyroz & 0 XFF
thuf[18]–(roll>>8)& $0XFF$, thuf[10]–	roll&0XFE
thuf[20]=(nitch $>$ 8)&0XEF: thuf[21]	-nitch&0XFF
tbuf[20]=(pitch>>8)&0XFF; tbuf[21]	=pitch&UXFF

```
tbuf[22]=(yaw>>8)&0XFF; tbuf[23]=yaw&0XFF;
```

```
ALIENTEK
```

}

{

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
```

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
usart1_niming_report(0XAF,tbuf,28);//飞控显示帧,0XAF
int main(void)
    u8 t=0,report=1;
                            //默认开启上报
    u8 key;
    float pitch,roll,yaw;
                            //欧拉角
                            //加速度传感器原始数据
    short aacx, aacy, aacz;
                            //陀螺仪原始数据
    short gyrox,gyroy,gyroz;
    short temp;
                            //温度
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置 NVIC 中断分组 2
    uart init(500000);
                        //串口初始化为 500000
    delay_init(); //延时初始化
    usmart dev.init(72);
                            //初始化 USMART
                            //初始化与 LED 连接的硬件接口
    LED_Init();
                            //初始化按键
    KEY_Init();
    LCD_Init();
                            //初始化 LCD
    MPU Init();
                            //初始化 MPU6050
    POINT COLOR=RED;
                            //设置字体为红色
    LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
   LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"MPU6050 TEST");
    LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
    LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/17");
    while(mpu_dmp_init())
    {
        LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"MPU6050 Error"); delay_ms(200);
        LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE); delay_ms(200);
    }
    LCD ShowString(30,130,200,16,16,"MPU6050 OK");
    LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEY0:UPLOAD ON/OFF");
    POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
    LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD ON ");
    LCD_ShowString(30,200,200,16,16," Temp:
                                            . C");
    LCD ShowString(30,220,200,16,16,"Pitch:
                                            . C");
    LCD ShowString(30,240,200,16,16," Roll:
                                            . C");
    LCD_ShowString(30,260,200,16,16," Yaw :
                                            . C");
    while(1)
    {
        key=KEY_Scan(0);
        if(key==KEY0 PRES)
        {
            report=!report;
            if(report)LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD ON ");
```

```
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
    else LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD OFF");
}
if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0)
{
    temp=MPU_Get_Temperature(); //得到温度值
    MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz); //得到加速度传感器数据
    MPU Get Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz); //得到陀螺仪数据
    if(report)mpu6050_send_data(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz);
    //用自定义帧发送加速度和陀螺仪原始数据
    if(report)usart1_report_imu(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz,(int)(roll*100),
                           (int)(pitch*100),(int)(yaw*10));
   if((t\%10)==0)
    {
       if(temp<0)
        {
           LCD_ShowChar(30+48,200,'-',16,0);
                                               //显示负号
           temp=-temp;
                           //转为正数
        }else LCD_ShowChar(30+48,200,' ',16,0);
                                               //去掉负号
       LCD ShowNum(30+48+8,200,temp/100,3,16); //显示整数部分
       LCD_ShowNum(30+48+40,200,temp%10,1,16); //显示小数部分
       temp=pitch*10;
       if(temp<0)
        {
           LCD_ShowChar(30+48,220,'-',16,0);
                                               //显示负号
                                               //转为正数
           temp=-temp;
                                               //去掉负号
        }else LCD_ShowChar(30+48,220,' ',16,0);
       LCD_ShowNum(30+48+8,220,temp/10,3,16);
                                               //显示整数部分
       LCD_ShowNum(30+48+40,220,temp%10,1,16); //显示小数部分
       temp=roll*10;
       if(temp<0)
        {
                                               //显示负号
           LCD_ShowChar(30+48,240,'-',16,0);
                           //转为正数
           temp=-temp;
                                               //去掉负号
        }else LCD ShowChar(30+48,240,'',16,0);
       LCD ShowNum(30+48+8,240,temp/10,3,16);
                                               //显示整数部分
       LCD_ShowNum(30+48+40,240,temp%10,1,16); //显示小数部分
       temp=yaw*10;
        if(temp<0)
        {
           LCD ShowChar(30+48,260,'-',16,0);
                                               //显示负号
           temp=-temp;
                           //转为正数
        }else LCD_ShowChar(30+48,260,' ',16,0);
                                               //去掉负号
        LCD_ShowNum(30+48+8,260,temp/10,3,16);
                                               //显示整数部分
```

```
ALIENTEK
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
LCD_ShowNum(30+48+40,260,temp%10,1,16); //显示小数部分
t=0;
LED0=!LED0;//LED 闪烁
}
t++;
}
```

此部分代码除了 main 函数,还有几个函数,用于上报数据给上位机软件,利用上位机软件 显示传感器波形,以及 3D 姿态显示,有助于更好的调试 MPU6050。上位机软件使用: ANO_Tech 匿名四轴上位机_V2.6.exe,该软件在:开发板光盘→6,软件资料→软件→匿名四轴上位机 文 件夹里面可以找到,该软件的使用方法,见该文件夹下的 README.txt,这里我们不做介绍。其 中,usart1_niming_report 函数用于将数据打包、计算校验和,然后上报给匿名四轴上位机软件。 mpu6050_send_data 函数用于上报加速度和陀螺仪的原始数据,可用于波形显示传感器数据, 通过 A1 自定义帧发送。而 usart1_report_imu 函数,则用于上报飞控显示帧,可以实时 3D 显示 MPU6050 的姿态,传感器数据等。

这里, main 函数是比较简单的, 大家看代码即可, 不过需要注意的是, 为了高速上传数据, 这里我们将串口1的波特率设置为 500Kbps 了, 测试的时候要注意下。

最后,我们将 MPU_Write_Byte、MPU_Read_Byte 和 MPU_Get_Temperature 等三个函数加入 USMART 控制,这样,我们就可以通过串口调试助手,改写和读取 MPU6050 的寄存器数据了,并可以读取温度传感器的值,方便大家调试(注意在 USMART 调试的时候,最好通过按 KEY0,先关闭数据上传功能,否则会受到很多乱码,妨碍调试)。

至此,我们的软件设计部分就结束了。

37.4 下载验证

本例程测试需要自备 ATK-MPU6050 模块一个。在代码编译成功之后,我们通过下载代码 到 ALIENTEK 战舰 STM32F1 开发板上,可以看到 LCD 显示如图 37.4.1 所示的内容(假定 ATK-MPU6050 模块已经接到战舰 STM32 开发板的 ATK MODULE 接口):

Contractorio de la contra			and the second	and the second
WarShip	STM32			
MPU6050	TEST			
ATOMOAL	IENTEK			
2015/1/	17			
MPU6050	OK			
KEYO .ID	LOAD ON/OFF	r		
UDLOAD	ON ON			
ULLOND	OIN			
Temp:	35.4C			
Pitch:	0. 0C			
Roll:	0. 0C			
Yaw :	0. 0C			

ALIENTEK

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

图 37.4.1 程序运行时 LCD 显示内容

屏幕显示了 MPU6050 的温度、俯仰角(pitch)、横滚角(roll)和航向角(yaw)的数值。 然后,我们可以晃动开发板,看看各角度的变化。

另外,通过按 KEY0 可以开启或关闭数据上报,开启状态下,我们可以打开: ANO_Tech 匿名四轴上位机_V2.6.exe,这个软件,接收 STM32F1 上传的数据,从而图形化显示传感器数 据以及飞行姿态,如图 37.4.2 和图 37.4.3 所示:





图 37.4.2 就是波形化显示我们通过 mpu6050_send_data 函数发送的数据,采用 A1 功能帧发送,总共 6 条线(Series1~6)显示波形,全部来自 A1 功能帧,int16 数据格式,Series1~6 分别代表:加速度传感器 x/y/z 和角速度传感器(陀螺仪) x/y/z 方向的原始数据。

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

图 37.4.3 则 3D 显示了我们开发板的姿态,通过 usart1_report_imu 函数发送的数据显示, 采用飞控显示帧格(AF)式上传,同时还显示了加速度陀螺仪等传感器的原始数据。注意,首 先我们要在界面左侧的"基本功能"选项卡里面设置好 USB 虚拟串口号以及波特率(500000), 然后在"飞控状态"选项卡里面依次在右下方选上"高级收码","波形显示"和"打开串口" 三个按钮即可。

最后,我们还可以用 USMART 读写 MPU6050 的任何寄存器,来调试代码,这里我们就不做演示了,大家自己测试即可。最后,建议大家用 USMART 调试的时候,先按 KEY0 关闭数据上传功能,否则会收到很多乱码!!,注意波特率设置为:500Kbps(设置方法:XCOM 在关闭串口状态下,选择自定义波特率,然后输入:500000,再打开串口就可以了)。



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第三十八章 无线通信实验

ALIENTKE 战舰 STM32F1 开发板带有一个无线模块(WIRELESS) 接口,采用 8 脚插针 方式与开发板连接,可以用来连接 NRF24L01/RFID 等无线模块。本章我们将以 NRF24L01 模 块为例向大家介绍如何在 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上实现无线通信。在本章中,我们将 使用两块战舰 STM32 开发板,一块用于发送收据,另外一块用于接收,从而实现无线数据传 输。本章分为如下几个部分:

38.1 NRF24L01 无线模块简介

38.2 硬件设计

38.3 软件设计

38.4 下载验证



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

38.1 NRF24L01 无线模块简介

NRF24L01 无线模块,采用的芯片是 NRF24L01,该芯片的主要特点如下:

- 1) 2.4G 全球开放的 ISM 频段, 免许可证使用。
- 2) 最高工作速率 2Mbps, 高校的 GFSK 调制, 抗干扰能力强。
- 3) 125 个可选的频道,满足多点通信和调频通信的需要。
- 4) 内置 CRC 检错和点对多点的通信地址控制。
- 5) 低工作电压 (1.9~3.6V)。
- 6) 可设置自动应答,确保数据可靠传输。

该芯片通过 SPI 与外部 MCU 通信,最大的 SPI 速度可以达到 10Mhz。本章我们用到的模块是深圳云佳科技生产的 NRF24L01,该模块已经被很多公司大量使用,成熟度和稳定性都是相当不错的。该模块的外形和引脚图如图 38.1.1 所示:



图 38.1.1 NRF24L01 无线模块外观引脚图

模块 VCC 脚的电压范围为 1.9~3.6V, 建议不要超过 3.6V, 否则可能烧坏模块, 一般用 3.3V 电压比较合适。除了 VCC 和 GND 脚, 其他引脚都可以和 5V 单片机的 IO 口直连, 正是因为其 兼容 5V 单片机的 IO, 故使用上具有很大优势。

关于 NRF24L01 的详细介绍,请参考 NRF24L01 的技术手册。

38.2 硬件设计

本章实验功能简介:开机的时候先检测 NRF24L01 模块是否存在,在检测到 NRF24L01 模块之后,根据 KEY0 和 KEY1 的设置来决定模块的工作模式,在设定好工作模式之后,就会不停的发送/接收数据,同样用 DS0 来指示程序正在运行。

所要用到的硬件资源如下:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) KEY0 和 KEY1 按键
- 3) TFTLCD 模块
- 4) NRF24L01 模块

NRF24L01 模块属于外部模块,通过板载的 WIRELESS 模块接口连接 MCU,这里我们介绍开发板上 WIRELESS 模块接口和 STM32F103 的连接情况,他们的连接关系如图 38.2.1 所示:



图 38.2.1 NRF24L01 模块接口与 STM32F1 连接原理图

这里WIRELESS也是使用的SPI2,和W25Q128共用一个SPI接口,所以在使用的时候,他 们分时复用SPI2。本章我们需要把W25Q128的片选信号置高,以防止这个器件对NRF24L01 的通信造成干扰。另外,NRF_IRQ和DM9000_INT共用了PG6,所以,他们不能同时使用,不 过我们一般用不到NRF_IRQ这个信号,因此,DM9000和NRF一般也可以同时使用。 NRF24L01无线模块和开发板的连接实物图,如图38.2.2所示:



图38.2.2 NRF24L01模块和开发板连接实物图

由于无线通信实验是双向的,所以至少要有两个模块同时能工作,这里我们使用2套 ALIENTEK战舰STM32F1开发板来向大家演示。

38.3 软件设计

打开我们的无线通信实验项目工程,可以看到我们加入了 24101.c 文件和 24101.h 头文件, 所有 24L01 相关的驱动代码和定义都在这两个文件中实现。同时,我们还加入了之前的 spi 驱 动文件 spi.c 和 spi.h 头文件,因为 24L01 是通过 SPI 接口通信的。

打开 24l01.c 文件, 代码如下: #include "24101.h" #include "lcd.h" #include "delay.h" #include "spi.h" #include "usart.h" const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址 const u8 RX ADDRESS[RX ADR WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址 //初始化 24L01 的 IO 口 void NRF24L01 Init(void) { GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE); //使能 PB,G 端口时钟 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 12; //PB12 上拉 防止 W25X 的干扰 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz; GPIO_Init(GPIOB, & GPIO_InitStructure); //初始化指定 IO GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//上拉 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8; //PG87 推挽 GPIO Init(GPIOG, & GPIO InitStructure)://初始化指定 IO GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 6; GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IPD; //PG6 输入 GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure); GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8);//PG6,7,8 上拉 //初始化 SPI SPI2 Init(); SPI_Cmd(SPI2, DISABLE); // SPI 外设不使能 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置 //SPI 单向或者双向的数据模式:SPI 设置为双线双向全双工 SPI InitStructure.SPI Mode = SPI Mode Master;//设置 SPI 工作模式:设置为主 SPI SPI InitStructure.SPI DataSize = SPI DataSize 8b; // 8 位帧结构 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //时钟悬空低 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //数据捕获于第1个时钟沿

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                         ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
      SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
                                               //NSS 信号由软件控制
      SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16;
     //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为16
      SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; // MSB 位开始
      SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC 值计算的多项式
      SPI_Init(SPI2, & SPI_InitStructure); //根据指定的参数初始化外设 SPIx
      SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能 SPI 外设
      NRF24L01 CE=0;
                                //使能 24L01
                                //SPI 片选取消
      NRF24L01_CSN=1;
  }
  //检测 24L01 是否存在
  //返回值:0,成功;1,失败
  u8 NRF24L01 Check(void)
  {
      u8 buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
      u8 i;
      SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_4); //spi 速度为 9Mhz
      NRF24L01 Write Buf(WRITE REG NRF+TX ADDR, buf, 5);//写入5个字节的地址.
      NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //读出写入的地址
      for(i=0;i<5;i++)if(buf[i]!=0XA5)break;</pre>
      if(i!=5)return 1; //检测 24L01 错误
      return 0;
                  //检测到 24L01
  }
  //SPI 写寄存器
  //reg:指定寄存器地址
  //value:写入的值
  u8 NRF24L01 Write Reg(u8 reg,u8 value)
  {
      u8 status;
      NRF24L01_CSN=0;
                                      //使能 SPI 传输
                                      //发送寄存器号
      status =SPI2_ReadWriteByte(reg);
      SPI2_ReadWriteByte(value);
                                      //写入寄存器的值
                                      //禁止 SPI 传输
      NRF24L01 CSN=1;
      return(status);
                                      //返回状态值
  }
  //读取 SPI 寄存器值
  //reg:要读的寄存器
  u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg)
  {
      u8 reg_val;
      NRF24L01_CSN = 0;
                                     //使能 SPI 传输
      SPI2_ReadWriteByte(reg);
                                     //发送寄存器号
```

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                       ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
      reg_val=SPI2_ReadWriteByte(0XFF); //读取寄存器内容
      NRF24L01_CSN = 1;
                                   //禁止 SPI 传输
                                   //返回状态值
     return(reg_val);
  }
  //在指定位置读出指定长度的数据
  //reg:寄存器(位置)
  //*pBuf:数据指针
  //len:数据长度
  //返回值,此次读到的状态寄存器值
  u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len)
  {
      u8 status,u8_ctr;
      NRF24L01_CSN = 0;
                                //使能 SPI 传输
      status=SPI2 ReadWriteByte(reg); //发送寄存器值(位置),并读取状态值
      for(u8_ctr=0;u8_ctr<len;u8_ctr++)pBuf[u8_ctr]=SPI2_ReadWriteByte(0XFF);
      NRF24L01_CSN=1;
                               //关闭 SPI 传输
     return status;
                                //返回读到的状态值
  }
  //在指定位置写指定长度的数据
  //reg:寄存器(位置)
  //*pBuf:数据指针
  //len:数据长度
  //返回值,此次读到的状态寄存器值
  u8 NRF24L01 Write Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len)
  {
      u8 status,u8_ctr;
     NRF24L01_CSN = 0;
                                  //使能 SPI 传输
      status = SPI2 ReadWriteByte(reg); //发送寄存器值(位置),并读取状态值
      for(u8_ctr=0; u8_ctr<len; u8_ctr++)SPI2_ReadWriteByte(*pBuf++); //写入数据
      NRF24L01_CSN = 1;
                                  //关闭 SPI 传输
                                 //返回读到的状态值
     return status;
  }
  //启动 NRF24L01 发送一次数据
  //txbuf:待发送数据首地址
  //返回值:发送完成状况
  u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf)
  {
      u8 sta:
      SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8);//spi 速度为 9Mhz NRF24L01_CE=0;
      NRF24L01 Write Buf(WR TX PLOAD,txbuf,TX PLOAD WIDTH);//写数据到
  //TX BUF 32 个字节
     NRF24L01_CE=1;
                                   //启动发送
```

```
526
```

while(NRF24L01_IRQ!=0);

//等待发送完成

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                     ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
     sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值
     NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG_NRF+STATUS,sta); //清除 TX_DS 或
  //MAX RT 中断标志
     if(sta&MAX_TX)
                                  //达到最大重发次数
     {
         NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除 TX FIFO 寄存器
         return MAX TX;
     }
     if(sta&TX_OK)//发送完成
     {
         return TX_OK;
     }
     return 0xff;//其他原因发送失败
  }
  //启动 NRF24L01 发送一次数据
  //txbuf:待发送数据首地址
  //返回值:0, 接收完成; 其他, 错误代码
  u8 NRF24L01 RxPacket(u8 *rxbuf)
  {
     u8 sta;
     SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8);// 9Mhz
     sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值
     NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG_NRF+STATUS,sta); //清除 TX_DS 或
  //MAX RT 中断标志
     if(sta&RX_OK)//接收到数据
     {
         NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据
         NRF24L01 Write Reg(FLUSH RX,0xff);//清除 RX FIFO 寄存器
         return 0;
     }
     return 1://没收到任何数据
  }
  //该函数初始化 NRF24L01 到 RX 模式
  //设置 RX 地址,写 RX 数据宽度,选择 RF 频道,波特率和 LNA HCURR
  //当 CE 变高后,即进入 RX 模式,并可以接收数据了
  void NRF24L01_RX_Mode(void)
  {
   NRF24L01 CE=0;
   NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG_NRF+RX_ADDR_P0,
                             (u8*)RX ADDRESS,RX ADR WIDTH);
   NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG_NRF+EN_AA,0x01);
                                                  //使能通道0的自动应答
   NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG_NRF+EN_RXADDR,0x01);//使能通道 0 的接收地址
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                    ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
                                               //设置 RF 通信频率
   NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG_NRF+RF_CH,40);
   NRF24L01 Write Reg(WRITE REG NRF+RX PW P0,RX PLOAD WIDTH);//选择通道
                                                   //0 的有效数据宽度
   NRF24L01 Write Reg(WRITE REG NRF+RF SETUP,0x0f)://设置 TX 发射参数,
                                       //0db 增益,2Mbps,低噪声增益开启
   NRF24L01 Write Reg(WRITE REG NRF+CONFIG, 0x0f); //配置基本工作模式的参
                                //数;PWR UP,EN CRC,16BIT CRC,接收模式
   NRF24L01_CE = 1; //CE 为高,进入接收模式
  }
  //该函数初始化 NRF24L01 到 TX 模式
  //设置 TX 地址,写 TX 数据宽度,设置 RX 自动应答的地址,
 //填充 TX 发送数据,选择 RF 频道,波特率和 LNA HCURR
 //PWR UP.CRC 使能
 //当 CE 变高后,即进入 RX 模式,并可以接收数据了
  //CE 为高大于 10us,则启动发送.
  void NRF24L01_TX_Mode(void)
  {
   NRF24L01 CE=0;
   NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG_NRF+TX_ADDR,
  (u8*)TX ADDRESS,TX ADR WIDTH);
  NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG_NRF+RX_ADDR_P0,
  (u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置 TX 节点地址,主要为了使能 ACK
   NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG_NRF+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答
   NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG_NRF+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
   NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG_NRF+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时
                                  //间:500us + 86us:最大自动重发次数:10 次
   NRF24L01 Write Reg(WRITE REG NRF+RF CH,40);
                                               //设置 RF 通道为 40
   NRF24L01 Write Reg(WRITE REG NRF+RF SETUP,0x0f); //设置 TX 发射参数,0db
                                            //增益,2Mbps,低噪声增益开启
   NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG_NRF+CONFIG,0x0e);
                                               //配置基本工作模式的参
                       //数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
     NRF24L01 CE=1;//CE 为高,10us 后启动发送
  }
```

此部分代码我们不多介绍,在这里强调一个要注意的地方,在 NRF24L01_Init 函数里面, 我们调用了 SPI2_Init()函数,该函数我们在第二十八章曾有提到,在第二十八章的设置里面, SCK 空闲时为高,但是 NRF24L01的 SPI 通信时序如图 38.3.1 所示:



上图中 Cn 代表指令位, Sn 代表状态寄存器位, Dn 代表数据位。从图中可以看出, SCK 空闲的时候是低电平的,而数据在 SCK 的上升沿被读写。所以,我们需要设置 SPI 的 CPOL 和 CPHA 均为 0,来满足 NRF24L01 对 SPI 操作的要求。所以,我们在 NRF24L01_Init 函数里面又单独添加了将 CPOL 和 CPHA 设置为 0 的代码。

接下来我们看看 24101.h 代码,该头文件主要定义了一些 24L01 的命令字以及函数声明,这 里还通过 TX_PLOAD_WIDTH 和 RX_PLOAD_WIDTH 决定了发射和接收的数据宽度,也就是我们每次 发射和接受的有效字节数。NRF24L01 每次最多传输 32 个字节,再多的字节传输则需要多次传送。

```
最后们看看主函数代码。打开 main.c 文件代码如下:
```

```
int main(void)
 {
    u8 key,mode;
    u16 t=0;
    u8 tmp_buf[33];
    delay_init();
                        //延时函数初始化
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2
                       //串口初始化为 115200
    uart_init(115200);
                               //初始化与 LED 连接的硬件接口
   LED_Init();
    KEY_Init();
                               //初始化按键
   LCD Init();
                               //初始化 LCD
    NRF24L01 Init();
                           //初始化 NRF24L01
    POINT_COLOR=RED;
                               //设置字体为红色
   LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
   LCD ShowString(30,70,200,16,16,"NRF24L01 TEST");
   LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
    LCD ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/17");
    while(NRF24L01_Check())
    {
```

LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"NRF24L01 Error");

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
delay_ms(200);
    LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE);
    delay_ms(200);
}
LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"NRF24L01 OK");
while(1)
{
    key=KEY_Scan(0);
    if(key==KEY0_PRES)
    {
        mode=0;
        break;
    }else if(key==KEY1_PRES)
    {
        mode=1;
        break;
    }
    t++;
    if(t==100)LCD_ShowString(10,150,230,16,16,
                     "KEY0:RX_Mode KEY1:TX_Mode"); //闪烁显示提示信息
    if(t==200)
    {
        LCD_Fill(10,150,230,150+16,WHITE);
        t=0;
    }
    delay_ms(5);
}
LCD_Fill(10,150,240,166,WHITE);//清空上面的显示
POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
if(mode==0)//RX 模式
{
    LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"NRF24L01 RX_Mode");
    LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Received DATA:");
    NRF24L01_RX_Mode();
    while(1)
    {
        if(NRF24L01_RxPacket(tmp_buf)==0)//一旦接收到信息,则显示出来.
        {
            tmp_buf[32]=0;//加入字符串结束符
            LCD_ShowString(0,190,lcddev.width-1,32,16,tmp_buf);
        }else delay_us(100);
        t++;
        if(t==10000)//大约 1s 钟改变一次状态
```

ALIENTEK

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
{
                 t=0;
                 LED0=!LED0;
             }
        };
    }else//TX 模式
    {
        LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"NRF24L01 TX_Mode");
        NRF24L01_TX_Mode();
        mode=' ';//从空格键开始
        while(1)
        {
            if(NRF24L01_TxPacket(tmp_buf)==TX_OK)
             {
                 LCD_ShowString(30,170,239,32,16,"Sended DATA:");
                 LCD_ShowString(0,190,lcddev.width-1,32,16,tmp_buf);
                 key=mode;
                 for(t=0;t<32;t++)
                 {
                     key++;
                     if(key>('~'))key=' ';
                     tmp_buf[t]=key;
                 }
                 mode++;
                 if(mode>'~')mode=' ';
                 tmp_buf[32]=0;//加入结束符
             }else
             {
                 LCD Fill(0,170,lcddev.width,170+16*3,WHITE);//清空显示
                 LCD_ShowString(30,170,lcddev.width-1,32,16,"Send Failed ");
             };
            LED0=!LED0;
             delay_ms(1500);
        };
    }
}
```

以上代码,我们就实现了 38.2 节所介绍的功能,程序运行时先通过 NRF24L01_Check 函数检测 NRF24L01 是否存在,如果存在,则让用户选择发送模式(KEY1)还是接收模式(KEY0),在确定模式之后,设置 NRF24L01 的工作模式,然后执行相应的数据发送/接收处理。

至此,我们整个实验的软件设计就完成了。

38.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32F1 开发板上,可以看

ALIENTEK

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

到 LCD 显示如图 38.4.1 所示的内容(假定 NRF24L01 模块已经接上开发板):

WarShip STM32	
NRF24L01 TEST	
ATOM@ALIENTEK	
2015/1/17	
NRF24L01 OK	
KEY0:RX_Mode KEY1:TX_Mode	

图 38.4.1 选择工作模式界面

通过 KEY0 和 KEY1 来选择 NRF24L01 模块所要进入的工作模式,我们两个开发板一个选择发送,一个选择接收就可以了。设置好后通信界面如图 38.4.2 和图 38.4.3 所示:



图 38.4.3 开发板 B 接收数据

NRF24L01 TEST ATOM@ALIENTEK 2015/1/17 NRF24L01 OK

NRF24L01 RX_Mode Received DATA:

()*+. -. /0123456789:::<=>?@ABCD

图 38.4.2 来自开发板 A,工作在发送模式。图 38.4.3 来自开发板 B,工作在接收模式,A 发送,B 接收。可以看到收发数据是一致的,说明实验成功。



第三十九章 FLASH 模拟 EEPROM 实验

STM32本身没有自带 EEPROM,但是 STM32 具有 IAP(在应用编程)功能,所以我们可以把它的 FLASH 当成 EEPROM 来使用。本章,我们将利用 STM32 内部的 FLASH 来实现第二 十八章类似的效果,不过这次我们是将数据直接存放在 STM32 内部,而不是存放在 W25Q128。本章分为如下几个部分:

39.1 STM32 FLASH 简介

39.2 硬件设计

39.3 软件设计

39.4 下载验证

39.1 STM32 FLASH 简介

不同型号的 STM32,其 FLASH 容量也有所不同,最小的只有 16K 字节,最大的则达到了 1024K 字节。战舰 STM32 开发板选择的 STM32F103ZET6 的 FLASH 容量为 512K 字节,属于 大容量产品(另外还有中容量和小容量产品),大容量产品的闪存模块组织如图 39.1.1 所示:

块	名称	地址范围	长度(字节)
	页0	0x0800 0000 – 0x0800 07FF	2K
	页1	0x0800 0800 – 0x0800 0FFF	2K
	页2	0x0800 1000 – 0x0801 17FF	2K
主存储器	页3	0x0800 1800 – 0x0801 FFFF	2K
		•	•
	页255	0x0807 F800 – 0x0807 FFFF	2K
信自抽	启动程序代码	0x1FFF F000 – 0x1FFF F7FF	2K
百忌坎	用户选择字节	0x1FFF F800 – 0x1FFF F80F	16
	FLASH_ACR	0x4002 2000 – 0x4002 2003	4
	FLASH_KEYR	0x4002 2004 – 0x4002 2007	4
	FLASH_OPTKEYR	0x4002 2008 - 0x4002 200B	4
问方方体现	FLASH_SR	0x4002 200C - 0x4002 200F	4
内仔仔饵岙 按口客左哭	FLASH_CR	0x4002 2010 - 0x4002 2013	4
按口可行价	FLASH_AR	0x4002 2014 – 0x4002 2017	4
	保留	0x4002 2018 – 0x4002 201B	4
	FLASH_OBR	0x4002 201C - 0x4002 201F	4
	FLASH_WRPR	0x4002 2020 - 0x4002 2023	4

图 39.1.1 大容量产品闪存模块组织

STM32 的闪存模块由: 主存储器、信息块和闪存存储器接口寄存器等 3 部分组成。

主存储器,该部分用来存放代码和数据常数(如 const 类型的数据)。对于大容量产品,其 被划分为 256 页,每页 2K 字节。注意,小容量和中容量产品则每页只有 1K 字节。从上图可以 看出主存储器的起始地址就是 0X0800000, B0、B1 都接 GND 的时候,就是从 0X08000000 开始运行代码的。

信息块,该部分分为2个小部分,其中启动程序代码,是用来存储 ST 自带的启动程序, 用于串口下载代码,当 B0 接 V3.3, B1 接 GND 的时候,运行的就是这部分代码。用户选择字 节,则一般用于配置写保护、读保护等功能,本章不作介绍。

闪存存储器接口寄存器,该部分用于控制闪存读写等,是整个闪存模块的控制机构。

对主存储器和信息块的写入由内嵌的闪存编程/擦除控制器(FPEC)管理;编程与擦除的高电压由内部产生。

在执行闪存写操作时,任何对闪存的读操作都会锁住总线,在写操作完成后读操作才能正 确地进行,既在进行写或擦除操作时,不能进行代码或数据的读取操作。

闪存的读取

内置闪存模块可以在通用地址空间直接寻址,任何 32 位数据的读操作都能访问闪存模块的 内容并得到相应的数据。读接口在闪存端包含一个读控制器,还包含一个 AHB 接口与 CPU 衔 接。这个接口的主要工作是产生读闪存的控制信号并预取 CPU 要求的指令块,预取指令块仅用 于在 I-Code 总线上的取指操作,数据常量是通过 D-Code 总线访问的。这两条总线的访问目标 是相同的闪存模块,访问 D-Code 将比预取指令优先级高。

这里要特别留意一个闪存等待时间,因为 CPU 运行速度比 FLASH 快得多,STM32F103 的 FLASH 最快访问速度≤24Mhz,如果 CPU 频率超过这个速度,那么必须加入等待时间,比 如我们一般使用72Mhz的主频,那么FLASH等待周期就必须设置为2,该设置通过FLASH_ACR 寄存器设置。

例如,我们要从地址 addr,读取一个半字(半字为 16 为,字为 32 位),可以通过如下的语句读取:

data=*(vu16*)addr;

将 addr 强制转换为 vu16 指针, 然后取该指针所指向的地址的值, 即得到了 addr 地址的值。 类似的,将上面的 vu16 改为 vu8,即可读取指定地址的一个字节。相对 FLASH 读取来说, STM32 FLASH 的写就复杂一点了,下面我们介绍 STM32 闪存的编程和擦除。

闪存的编程和擦除

STM32 的闪存编程是由 FPEC(闪存编程和擦除控制器)模块处理的,这个模块包含 7 个 32 位寄存器,他们分别是:

- FPEC 键寄存器(FLASH_KEYR)
- 选择字节键寄存器(FLASH_OPTKEYR)
- 闪存控制寄存器(FLASH_CR)
- 闪存状态寄存器(FLASH_SR)
- 闪存地址寄存器(FLASH_AR)
- 选择字节寄存器(FLASH_OBR)
- 写保护寄存器(FLASH WRPR)

其中 FPEC 键寄存器总共有 3 个键值:

RDPRT 键=0X00000A5

KEY1=0X45670123

KEY2=0XCDEF89AB

STM32 复位后, FPEC 模块是被保护的,不能写入 FLASH_CR 寄存器;通过写入特定的序 列到 FLASH_KEYR 寄存器可以打开 FPEC 模块(即写入 KEY1 和 KEY2),只有在写保护被解 除后,我们才能操作相关寄存器。

STM32 闪存的编程每次必须写入 16 位 (不能单纯的写入 8 位数据哦!),当 FLASH_CR 寄存器的 PG 位为'1'时,在一个闪存地址写入一个半字将启动一次编程;写入任何非半字的数据,FPEC 都会产生总线错误。在编程过程中(BSY 位为'1'),任何读写闪存的操作都会使 CPU 暂停,直到此次闪存编程结束。

同样,STM32的FLASH在编程的时候,也必须要求其写入地址的FLASH是被擦除了的(也就是其值必须是0XFFFF),否则无法写入,在FLASH_SR寄存器的PGERR位将得到一个警告。

STM23 的 FLASH 编程过程如图 39.1.2 所示:



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



图 39.1.2 STM32 闪存编程过程

从上图可以得到闪存的编程顺序如下:

- 检查 FLASH_CR 的 LOCK 是否解锁,如果没有则先解锁
- 检查 FLASH_SR 寄存器的 BSY 位,以确认没有其他正在进行的编程操作
- 设置 FLASH_CR 寄存器的 PG 位为'1'
- 在指定的地址写入要编程的半字
- 等待 BSY 位变为'0'
- 读出写入的地址并验证数据

前面提到,我们在 STM32 的 FLASH 编程的时候,要先判断缩写地址是否被擦除了,所以, 我们有必要再介绍一下 STM32 的闪存擦除,STM32 的闪存擦除分为两种:页擦除和整片擦除。 页擦除过程如图 39.1.3 所示



图 39.1.3 STM32 闪存页擦除过程



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

从上图可以看出, STM32 的页擦除顺序为:

- 检查 FLASH_CR 的 LOCK 是否解锁,如果没有则先解锁
- 检查 FLASH_SR 寄存器的 BSY 位,以确认没有其他正在进行的闪存操作
- 设置 FLASH_CR 寄存器的 PER 位为'1'
- 用 FLASH_AR 寄存器选择要擦除的页
- 设置 FLASH_CR 寄存器的 STRT 位为'1'
- 等待 BSY 位变为'0'
- 读出被擦除的页并做验证

本章,我们只用到了 STM32 的页擦除功能,整片擦除功能我们在这里就不介绍了。通过 以上了解,我们基本上知道了 STM32 闪存的读写所要执行的步骤了,接下来,我们看看与读 写相关的寄存器说明。

第一个介绍的是 FPEC 键寄存器: FLASH_KEYR。该寄存器各位描述如图 39.1.4 所示:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							FKEYR[31:16]							
w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
							FKEYR	[15:0]							
w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
注:	注: 所有这些位是只写的,读出时返回0。														
				_											

这些位用于输入FPEC的解锁键。

该寄存器主要用来解锁 FPEC, 必须在该寄存器写入特定的序列(KEY1和 KEY2)解锁后, 才能对 FLASH_CR 寄存器进行写操作。

第二个要介绍的是闪存控制寄存器: FLASH_CR。该寄存器的各位描述如图 39.1.5 所示:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							保	:留							
							r	es							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	保留		EOPIE	保留	ERRIE	OPTWRE	保留	LOCK	STRT	OPTER	OPTPG	保留	MER	PER	PG
	res		rw	res	rw	rw	res	rw	rw	rw	rw	res	rw	rw	rw

图 39.1.5 寄存器 FLASH_CR 各位描述

该寄存器我们本章只用到了它的 LOCK、STRT、PER 和 PG 等 4 个位。

LOCK 位,该位用于指示 FLASH_CR 寄存器是否被锁住,该位在检测到正确的解锁序列后, 硬件将其清零。在一次不成功的解锁操作后,在下次系统复位之前,该位将不再改变。

STRT 位,该位用于开始一次擦除操作。在该位写入1,将执行一次擦除操作。

PER 位,该位用于选择页擦除操作,在页擦除的时候,需要将该位置1。

PG 位,该位用于选择编程操作,在往 FLASH 写数据的时候,该位需要置 1。

FLASH_CR 的其他位,我们就不在这里介绍了,请大家参考《STM32F10xxx 闪存编程参 考手册》第18页。

第三个要介绍的是闪存状态寄存器: FLASH_SR。该寄存器各位描述如图 39.1.6 所示:

图 39.1.4 寄存器 FLASH KEYR 各位描述

ALIE	NTEK	3					S	TM	32F	1开	发指	南	(库ē	函数	版)
								A	LIENT	EK 战	舰 STM	32F10	3 V3 J	干发板	教程
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							保	:留							
							r	es							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
				保	留					EOP	WRPRT ERR	保留	PGERR	保留	BSY
				r	es					rw	rw	res	rw	res	r

保留。必须保持为清除状态'0'
EOP: 操作结束
当闪存操作(编程/擦除)完成时,硬件设置这位为'1',写入'1'可以清除这位状态。
注:每次成功的编程或擦除都会设置EOP状态。
WRPRTERR: 写保护错误
试图对写保护的闪存地址编程时,硬件设置这位为'1',写入'1'可以清除这位状
态。
保留。必须保持为清除状态'0'
PGERR:编程错误
试图对内容不是'0xFFFF'的地址编程时,硬件设置这位为'1',写入'1'可以清除这
位状态。
注:进行编程操作之前,必须先清除FLASH_CR寄存器的STRT位。
保留。必须保持为清除状态'0'
BSY: 忙
该位指示闪存操作正在进行。在闪存操作开始时,该位被设置为'1';在操作结束
或发生错误时该位被清除为'0'。

图 39.1.6 寄存器 FLASH_SR 各位描述

该寄存器主要用来指示当前 FPEC 的操作编程状态。

最后,我们再来看看闪存地址寄存器:FLASH_AR。该寄存器各位描述如图 39.1.7 所示:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							FAR[3	31:16]							
w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
							FAR[15:0]							
w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w	w

这些位由硬件修改为当前/最后使用的地址。在页擦除操作中,软件必须修改这个寄存器以指定 要擦除的页。

位31~0	FAR: 闪存地址
	当进行编程时选择要编程的地址,当进行页擦除时选择要擦除的页。
	注意:当FLASH_SR中的BSY位为1'时,不能写这个寄存器。

图 39.1.7 寄存器 FLASH_AR 各位描述

该寄存器在本章,我们主要用来设置要擦除的页。

关于 STM32 FLASH 的基础知识介绍,我们就介绍到这。更详细的介绍,请参考 《STM32F10xxx 闪存编程参考手册》。下面我们讲解使用 STM32 的官方固件库操作 FLASH 的 几个常用函数。这些函数和定义分布在文件 stm32f10x_flash.c 以及 stm32f10x_flash.h 文件中。

1. 锁定解锁函数

上面讲解到在对 FLASH 进行写操作前必须先解锁,解锁操作也就是必须在 FLASH_KEYR 寄

STM32F1 开发指南(库函数版)



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

存器写入特定的序列(KEY1 和 KEY2),固件库函数实现很简单:

void FLASH_Unlock(void);

同样的道理,在对 FLASH 写操作完成之后,我们要锁定 FLASH,使用的库函数是:

void FLASH_Lock(void);

2. 写操作函数

固件库提供了三个 FLASH 写函数:

FLASH_Status FLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data);

FLASH_Status FLASH_ProgramHalfWord(uint32_t Address, uint16_t Data);

FLASH_Status FLASH_ProgramOptionByteData(uint32_t Address, uint8_t Data);

顾名思义分别为: FLASH_ProgramWord 为 32 位字写入函数,其他分别为 16 位半字写入和用 户选择字节写入函数。这里需要说明,32 位字节写入实际上是写入的两次 16 位数据,写完第 一次后地址+2,这与我们前面讲解的 STM32 闪存的编程每次必须写入 16 位并不矛盾。写入 8 位实际也是占用的两个地址了,跟写入 16 位基本上没啥区别。

3. 擦除函数

固件库提供三个 FLASH 擦除函数:

FLASH_Status FLASH_ErasePage(uint32_t Page_Address);

FLASH_Status FLASH_EraseAllPages(void);

FLASH_Status FLASH_EraseOptionBytes(void);

这三个函数顾名思义,第一个函数是页擦除函数,根据页地址擦除特定的页数据,第二个函数 是擦除所有的页数据,第三个函数是擦除用户选择字节数据。这三个函数使用非常简单。

4. 获取 FLASH 状态

主要是用的函数是:

FLASH_Status FLASH_GetStatus(void);

返回值是通过枚举类型定义的:

typedef enum

{

FLASH_BUSY = 1,//忙

FLASH_ERROR_PG,//编程错误

FLASH_ERROR_WRP,//写保护错误

FLASH_COMPLETE,//操作完成

FLASH_TIMEOUT//操作超时

}FLASH_Status;

从这里面我们可以看到 FLASH 操作的 5 个状态,每个代表的意思我们在后面注释了。

5. 等待操作完成函数

在执行闪存写操作时,任何对闪存的读操作都会锁住总线,在写操作完成后读操作才能正 确地进行;既在进行写或擦除操作时,不能进行代码或数据的读取操作。

所以在每次操作之前,我们都要等待上一次操作完成这次操作才能开始。使用的函数是:

FLASH_Status FLASH_WaitForLastOperation(uint32_t Timeout)

入口参数为等待时间,返回值是 FLASH 的状态,这个很容易理解,这个函数本身我们在固件 库中使用得不多,但是在固件库函数体中间可以多次看到。

6. 读 FLASH 特定地址数据函数

有写就必定有读,而读取 FLASH 指定地址的半字的函数固件库并没有给出来,这里我们自己写的一个函数:

```
ALIENTEK
```

{

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
u16 STMFLASH_ReadHalfWord(u32 faddr)
```

```
return *(vu16*)faddr;
```

39.2 硬件设计

本章实验功能简介:开机的时候先显示一些提示信息,然后在主循环里面检测两个按键, 其中1个按键(WK_UP)用来执行写入 FLASH 的操作,另外一个按键(KEY1)用来执行读 出操作,在 TFTLCD 模块上显示相关信息。同时用 DS0 提示程序正在运行。

所要用到的硬件资源如下:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) WK_UP 和 KEY1 按键
- 3) TFTLCD 模块
- 4) STM32 内部 FLASH

本章需要用到的资源和电路连接,在之前已经全部有介绍过了,接下来我们直接开始软件 设计。

39.3 软件设计

打开我们的 FLASH 模拟 EEPROM 实验工程,可以看到我们添加了两个文件 stmflash.c 和 stm32flash.h。同时我们还引入了固件库 flash 操作文件 stm32f10x_flash.c 和头文件 stm32f10x_flash.h。

```
打开 stmflash.c 文件,代码如下:
#include "stmflash.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
//读取指定地址的半字(16 位数据)
//faddr:读地址(此地址必须为2的倍数!!)
//返回值:对应数据.
u16 STMFLASH_ReadHalfWord(u32 faddr)
{
    return *(vu16*)faddr;
}
#if STM32 FLASH WREN //如果使能了写
//不检查的写入
//WriteAddr:起始地址
//pBuffer:数据指针
//NumToWrite:半字(16 位)数
void STMFLASH Write NoCheck(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
{
    u16 i;
    for(i=0;i<NumToWrite;i++)</pre>
```


ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
FLASH_ProgramHalfWord(WriteAddr,pBuffer[i]);
       WriteAddr+=2;//地址增加 2.
   }
}
//从指定地址开始写入指定长度的数据
//WriteAddr:起始地址(此地址必须为2的倍数!!)
//pBuffer:数据指针
//NumToWrite:半字(16 位)数(就是要写入的 16 位数据的个数.)
#if STM32 FLASH SIZE<256
#define STM_SECTOR_SIZE 1024 //字节
#else
#define STM SECTOR SIZE
                         2048
#endif
u16 STMFLASH BUF[STM SECTOR SIZE/2];//最多是 2K 字节
void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
{
                 //扇区地址
   u32 secpos;
   u16 secoff;
                 //扇区内偏移地址(16位字计算)
   u16 secremain; //扇区内剩余地址(16 位字计算)
   u16 i;
                 //去掉 0X08000000 后的地址
   u32 offaddr;
   if(WriteAddr<STM32_FLASH_BASE||(WriteAddr>=
(STM32_FLASH_BASE+1024*STM32_FLASH_SIZE)))return;//非法地址
                                               //解锁
   FLASH_Unlock();
                                               //实际偏移地址.
   offaddr=WriteAddr-STM32_FLASH_BASE;
   secpos=offaddr/STM_SECTOR_SIZE;
   secoff=(offaddr%STM_SECTOR_SIZE)/2; //在扇区内的偏移(2个字节为基本单位.)
   secremain=STM SECTOR SIZE/2-secoff; //扇区剩余空间大小
   if(NumToWrite<=secremain)secremain=NumToWrite;//不大于该扇区范围
   while(1)
   {
       STMFLASH_Read(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,
           STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);
                                                //读出整个扇区的内容
       for(i=0;i<secremain;i++)
                                               //校验数据
       {
           if(STMFLASH_BUF[secoff+i]!=0XFFFF)break;//需要擦除
       }
       if(i<secremain) //需要擦除
                   //擦除这个扇区
       {
           FLASH_ErasePage(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE);
           for(i=0;i<secremain;i++)//复制
           {
              STMFLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
```

```
ALIENTEK
```

```
STM32F1 开发指南 (库函数版)
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
```

```
}
STMFLASH_Write_NoCheck(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,
STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//写入整个扇区
       }else STMFLASH_Write_NoCheck(WriteAddr,pBuffer,secremain);//写已经擦除
//了的.直接写入扇区剩余区间.
       if(NumToWrite==secremain)break;//写入结束了
       else//写入未结束
       {
                               //扇区地址增1
          secpos++;
          secoff=0;
                               //偏移位置为0
                              //指针偏移
          pBuffer+=secremain;
          WriteAddr+=secremain;
                               //写地址偏移
          NumToWrite-=secremain; //字节(16 位)数递减
             //下一个扇区还是写不完
          if(NumToWrite>(STM_SECTOR_SIZE/2))secremain=STM_SECTOR_SIZE/2;
          else secremain=NumToWrite;//下一个扇区可以写完了
       }
   };
   FLASH_Lock();//上锁
}
#endif
//从指定地址开始读出指定长度的数据
//ReadAddr:起始地址
//pBuffer:数据指针
//NumToWrite:半字(16 位)数
void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToRead)
{
   u16 i;
   for(i=0;i<NumToRead;i++)</pre>
   {
       pBuffer[i]=STMFLASH_ReadHalfWord(ReadAddr);//读取2个字节.
       ReadAddr+=2; //偏移 2 个字节.
   }
}
//WriteAddr:起始地址
//WriteData:要写入的数据
void Test Write(u32 WriteAddr,u16 WriteData)
{
   STMFLASH_Write(WriteAddr,&WriteData,1);//写入一个字
```

STMFLASH_ReadHalfWor()函数的实现原理我们在前面已经详细讲解了。下面我们重点介 绍一下 STMFLASH_Write 函数,该函数用于在 STM32 的指定地址写入指定长度的数据,该函数的实现基本类似第 29 章的 W25QXX_Write 函数,不过该函数对写入地址是有要求的,必须 保证以下两点:

1, 该地址必须是用户代码区以外的地址。

2, 该地址必须是2的倍数。

条件1比较好理解,如果把用户代码给卡擦了,可想而知你运行的程序可能就被废了,从 而很可能出现死机的情况。条件2则是 STM32 FLASH 的要求,每次必须写入16位,如果你写 的地址不是2的倍数,那么写入的数据,可能就不是写在你要写的地址了。

另外,该函数的 STMFLASH_BUF 数组,也是根据所用 STM32 的 FLASH 容量来确定的, 战舰 STM32 开发板的 FLASH 是 512K 字节,所以 STM_SECTOR_SIZE 的值为 512,故该数组 大小为 2K 字节。其他函数我们就不做介绍了。

然后打开 stmflash.h,该文件代码代码非常简单,我们就不做介绍了。

最后,打开 main.c 文件, main 函数如下:

const u8 TEXT_Buffer[]={"STM32F103 FLASH TEST"};

#define SIZE sizeof(TEXT_Buffer) //数组长度

#define FLASH_SAVE_ADDR 0X08070000 //设置 FLASH 保存地址(必须为偶数, 且其值要大于本代码所占用 FLASH 的大小+0X08000000)

int main(void)

{

```
u8 key;
u16 i=0;
u8 datatemp[SIZE];
```

```
delay_init();
                    //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2
uart init(115200);
                  //串口初始化为 115200
LED Init();
                          //初始化与 LED 连接的硬件接口
KEY_Init();
                          //初始化按键
LCD_Init();
                          //初始化 LCD
                          //设置字体为红色
POINT_COLOR=RED;
LCD ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
LCD ShowString(30,70,200,16,16,"FLASH EEPROM TEST");
LCD ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/18");
LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY1:Write KEY0:Read");
while(1)
{
   key=KEY Scan(0);
   if(key==KEY1_PRES) //KEY1 按下,写入 STM32 FLASH
    {
       LCD Fill(0,170,239,319,WHITE)://清除半屏
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                         ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
              LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Start Write FLASH....");
              STMFLASH_Write(FLASH_SAVE_ADDR,(u16*)TEXT_Buffer,SIZE);
              LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"FLASH Write Finished!");//提示传送完成
          }
          if(key==KEY0_PRES) //KEY0 按下,读取字符串并显示
          {
             LCD ShowString(30,170,200,16,16,"Start Read FLASH....");
              STMFLASH_Read(FLASH_SAVE_ADDR,(u16*)datatemp,SIZE);
              LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"The Data Readed Is: ");//提示传送完成
             LCD_ShowString(30,190,200,16,16,datatemp);//显示读到的字符串
          }
          i++;
          delay_ms(10);
          if(i=20)
          {
             LED0=!LED0;//提示系统正在运行
             i=0;
          }
      }
  }
```

主函数部分代码非常简单,首先进行按键扫描,然后分别进行按键的写操作和读操作。至 此,我们的软件设计部分就结束了。

39.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,通过先按 WK_UP 按键写入数据,然后按 KEY1 读取数据,得到如图 39.4.1 所示:

WarShip STM32		
FLASH EEPROM TEST		
ATOM@ALIENTEK		
2015/1/18		
KEY1:Write KEY0:Read		
The Data Readed Is:		
STM32F103 FLASH TEST		

图 39.4.1 程序运行效果图

伴随 DS0 的不停闪烁,提示程序在运行。本章的测试,我们还可以借助 USMART,在 USMART 里面添加 STMFLASH_ReadHalfWord 函数,既可以读取任意地址的数据。当然,你 也可以将 STMFLASH_Write 稍微改造下,这样就可以在 USMART 里面验证 STM32 FLASH 的 读写了。



第四十章 摄像头实验

ALIENTEK 战舰 STM32 开发板板载了一个摄像头接口(P8),该接口可以用来连接 ALIENTEK OV7670 摄像头模块。本章,我们将使用 STM32 驱动 ALIENTEK OV7670 摄像头 模块,实现摄像头功能。本章分为如下几个部分:

40.1 OV7670 简介

40.2 硬件设计

40.3 软件设计

40.4 下载验证

40.1 OV7670 简介

OV7670 是 OV (OmniVision) 公司生产的一颗 1/6 寸的 CMOS VGA 图像传感器。该传感器体积小、工作电压低,提供单片 VGA 摄像头和影像处理器的所有功能。通过 SCCB 总线控制,可以输出整帧、子采样、取窗口等方式的各种分辨率 8 位影像数据。该产品 VGA 图像最高达到 30 帧/秒。用户可以完全控制图像质量、数据格式和传输方式。所有图像处理功能过程包括伽玛曲线、白平衡、度、色度等都可以通过 SCCB 接口编程。OmmiVision 图像传感器应用独有的传感器技术,通过减少或消除光学或电子缺陷如固定图案噪声、托尾、浮散等,提高图像质量,得到清晰的稳定的彩色图像。

OV7670 的特点有:

- 高灵敏度、低电压适合嵌入式应用
- 标准的 SCCB 接口,兼容 IIC 接口
- 支持 RawRGB、RGB(GBR4:2:2, RGB565/RGB555/RGB444), YUV(4:2:2)和 YCbCr (4:2:2) 输出格式
- 支持 VGA、CIF,和从 CIF 到 40*30 的各种尺寸输出
- 支持自动曝光控制、自动增益控制、自动白平衡、自动消除灯光条纹、自动黑电平校 准等自动控制功能。同时支持色饱和度、色相、伽马、锐度等设置。
- 支持闪光灯
- 支持图像缩放

OV7670 的功能框图如图 40.1.1 所示:



图 40.1.1 OV7670 功能框图

OV7670 传感器包括如下一些功能模块。

1.感光整列(Image Array)

OV7670 总共有 656*488 个像素,其中 640*480 个有效(即有效像素为 30W)。

2.时序发生器(Video Timing Generator)

时序发生器具有的功能包括:整列控制和帧率发生(7种不同格式输出)、内部信号发生器和分布、帧率时序、自动曝光控制、输出外部时序(VSYNC、HREF/HSYNC和PCLK)。



STM32F1开发指南(库函数版)

3.模拟信号处理(Analog Processing)

模拟信号处理所有模拟功能,并包括:自动增益(AGC)和自动白平衡(AWB)。

4.A/D 转换(A/D)

原始的信号经过模拟处理器模块之后,分G和BR两路进入一个10位的A/D转换器, A/D转换器工作在12M频率,与像素频率完全同步(转换的频率和帧率有关)。

除 A/D 转换器外, 该模块还有以下三个功能:

- 黑电平校正 (BLC)
- U/V 通道延迟
- A/D 范围控制

A/D 范围乘积和 A/D 的范围控制共同设置 A/D 的范围和最大值,允许用户根据应用调整图 片的亮度。

5.测试图案发生器(Test Pattern Generator)

测试图案发生器功能包括: 八色彩色条图案、渐变至黑白彩色条图案和输出脚移位"1"。 6.数字处理器 (DSP)

这个部分控制由原始信号插值到 RGB 信号的过程,并控制一些图像质量:

- 边缘锐化(二维高通滤波器)
- 颜色空间转换(原始信号到 RGB 或者 YUV/YCbYCr)
- RGB 色彩矩阵以消除串扰
- 色相和饱和度的控制
- 黑/白点补偿
- 降噪
- 镜头补偿
- 可编程的伽玛
- 十位到八位数据转换

7.缩放功能(Image Scaler)

这个模块按照预先设置的要求输出数据格式,能将 YUV/RGB 信号从 VGA 缩小到 CIF 以下的任何尺寸。

8.数字视频接口(Digital Video Port)

通过寄存器 COM2[1:0],调节 IOL/IOH 的驱动电流,以适应用户的负载。

9.SCCB 接口 (SCCB Interface)

SCCB 接口控制图像传感器芯片的运行,详细使用方法参照光盘的《OmniVision Technologies Seril Camera Control Bus(SCCB) Specification》这个文档

10.LED 和闪光灯的输出控制(LED and Storbe Flash Control Output)

OV7670 有闪光灯模式,可以控制外接闪光灯或闪光 LED 的工作。

OV7670的寄存器通过 SCCB 时序访问并设置, SCCB 时序和 IIC 时序十分类似, 在本章我 们不做介绍, 请大家参考光盘的相关文档。

接下来我们介绍一下 OV7670 的图像数据输出格式。首先我们简单介绍几个定义:

VGA, 即分辨率为 640*480 的输出模式;

QVGA,即分辨率为 320*240 的输出格式,也就是本章我们需要用到的格式;

QQVGA, 即分辨率为 160*120 的输出格式;

PCLK,即像素时钟,一个 PCLK 时钟,输出一个像素(或半个像素)。

VSYNC,即帧同步信号。

HREF/HSYNC,即行同步信号。

OV7670 的图像数据输出(通过 **D**[7:0])就是在 **PCLK**, **VSYNC** 和 **HRE**F/ **HSYNC** 的控制 下进行的。首先看看行输出时序,如图 40.1.2 所示:



图 40.1.2 OV7670 行输出时序

从上图可以看出,图像数据在 HREF 为高的时候输出,当 HREF 变高后,每一个 PCLK 时钟,输出一个字节数据。比如我们采用 VGA 时序,RGB565 格式输出,每 2 个字节组成一个像素的颜色(高字节在前,低字节在后),这样每行输出总共有 640*2 个 PCLK 周期,输出 640*2 个字节。

再来看看帧时序(VGA 模式),如图 40.1.3 所示:



图 40.1.3 OV7670 帧时序

上图清楚的表示了 OV7670 在 VGA 模式下的数据输出,注意,图中的 HSYNC 和 HREF 其实是同一个引脚产生的信号,只是在不同场合下面,使用不同的信号方式,我们本章用到的 是 HREF。

因为 OV7670 的像素时钟(PCLK)最高可达 24Mhz,我们用 STM32F103ZET6 的 IO 口直接抓取,是非常困难的,也十分占耗 CPU(可以通过降低 PCLK 输出频率,来实现 IO 口抓取,但是不推荐)。所以,本章我们并不是采取直接抓取来自 OV7670 的数据,而是通过 FIFO 读取,

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

ALIENTEK OV7670 摄像头模块自带了一个 FIFO 芯片,用于暂存图像数据,有了这个芯片, 我们就可以很方便的获取图像数据了,而不再需要单片机具有高速 IO,也不会耗费多少 CPU, 可以说,只要是个单片机,都可以通过 ALIENTEK OV7670 摄像头模块实现拍照的功能。 接下来我们介绍一下 ALIENTEK OV7670 摄像头模块。该模块的外观如图 40.1.4:



图 40.1.4 ALIENTEK OV7670 摄像头模块外观图

模块原理图如图 40.1.5 所示:



图 40.1.5 ALIENTEK OV7670 摄像头模块原理图

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

从上图可以看出,ALIENTEK OV7670 摄像头模块自带了有源晶振,用于产生 12M 时钟作为 OV7670 的 XCLK 输入。同时自带了稳压芯片,用于提供 OV7670 稳定的 2.8V 工作电压,并带有一个 FIFO 芯片 (AL422B),该 FIFO 芯片的容量是 384K 字节,足够存储 2 帧 QVGA 的 图像数据。模块通过一个 2*9 的双排排针 (P1) 与外部通信,与外部的通信信号如表 40.1.1 所示:

信号	作用描述	信号	作用描述
VCC3. 3	模块供电脚,接3.3V电源	FIFO_WEN	FIF0 写使能
GND	模块地线	FIFO_WRST	FIF0 写指针复位
OV_SCL	SCCB 通信时钟信号	FIFO_RRST	FIF0 读指针复位
OV_SDA	SCCB 通信数据信号	FIF0_0E	FIF0 输出使能(片选)
FIF0_D[7:0]	FIF0 输出数据(8位)	OV_VSYNC	0V7670 帧同步信号
FIFO_RCLK	读 FIF0 时钟		

表 40.1.1 OV7670 模块信号及其作用描述

下面我们来看看如何使用 ALIENTEK OV7670 摄像头模块(以 QVGA 模式, RGB565 格式 为例)。对于该模块,我们只关心两点:1,如何存储图像数据;2,如何读取图像数据。

首先,我们来看如何存储图像数据。

ALIENTEK OV7670 摄像头模块存储图像数据的过程为: 等待 OV7670 同步信号→FIFO 写 指针复位→FIFO 写使能→等待第二个 OV7670 同步信号→FIFO 写禁止。通过以上 5 个步骤, 我们就完成了 1 帧图像数据的存储。

接下来,我们来看看如何读取图像数据。

在存储完一帧图像以后,我们就可以开始读取图像数据了。读取过程为:FIFO读指针复位 →给FIFO读时钟(FIFO_RCLK)→读取第一个像素高字节→给FIFO读时钟→读取第一个像 素低字节→给FIFO读时钟→读取第二个像素高字节→循环读取剩余像素→结束。

可以看出,ALIENTEK OV7670 摄像头模块数据的读取也是十分简单,比如 QVGA 模式, RGB565 格式,我们总共循环读取 320*240*2 次,就可以读取 1 帧图像数据,把这些数据写入 LCD 模块,我们就可以看到摄像头捕捉到的画面了。

OV7670 还可以对输出图像进行各种设置,详见光盘《OV7670 中文数据手册 1.01》和 《OV7670 software application note》这两个文档,对 AL422B 的操作时序,请大家参考 AL422B 的数据手册。

了解了 OV7670 模块的数据存储和读取,我们就可以开始设计代码了,本章,我们用一个 外部中断,来捕捉帧同步信号(VSYNC),然后在中断里面启动 OV7670 模块的图像数据存储, 等待下一次 VSHNC 信号到来,我们就关闭数据存储,然后一帧数据就存储完成了,在主函数 里面就可以慢慢的将这一帧数据读出来,放到 LCD 即可显示了,同时开始第二帧数据的存储, 如此循环,实现摄像头功能。

本章,我们将使用摄像头模块的 QVGA 输出(320*240),刚好和战舰 STM32 开发板使用的 LCD 模块分辨率一样,一帧输出就是一屏数据,提高速度的同时也不浪费资源。注意: ALIENTEK OV7670 摄像头模块自带的 FIFO 是没办法缓存一帧的 VGA 图像的,如果使用 VGA 输出,那么你必须在 FIFO 写满之前开始读 FIFO 数据,保证数据不被覆盖。

40.2 硬件设计

本章实验功能简介:开机后,初始化摄像头模块(OV7670),如果初始化成功,则在 LCD 模块上面显示摄像头模块所拍摄到的内容。我们可以通过 KEY0 设置光照模式(5 种模式)、

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

通过 KEY1 设置色饱和度,通过 KEY2 设置亮度,通过 KEY_UP 设置对比度,通过 TPAD 设置特效(总共 7 种特效)。通过串口,我们可以查看当前的帧率(这里是指 LCD 显示的帧率,而不是指 OV7670 的输出帧率),同时可以借助 USMART 设置 OV7670 的寄存器,方便大家调试。DS0 指示程序运行状态。

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) KEY0/KEY1/KEY2/KEY_UP 和 TPAD 按键
- 3) 串口
- 4) TFTLCD 模块
- 5) 摄像头模块

ALIENTEK OV7670 摄像头模块在 40.1 节已经有详细介绍过,这里我们主要介绍该模块与 ALIETEK 战舰 STM32 开发板的连接。

在开发板的左下角的 2*9 的 P6 排座,是摄像头模块/OLED 模块共用接口,在第十七章, 我们曾简单介绍过这个接口。本章,我们只需要将 ALIENTEK OV7670 摄像头模块插入这个接口(P6)即可,该接口与 STM32 的连接关系如图 40.2.1 所示:



OV7670

图 40.2.1 摄像头模块接口与 STM32 连接图

从上图可以看出,OV7670 摄像头模块的各信号脚与 STM32 的连接关系为:

OV_SDA 接 PG13; OV_SCL 接 PD3; FIFO_RCLK 接 PB4; FIFO_WEN 接 PB3; FIFO_WRST 接 PD6; FIFO_RRST 接 PG14; FIFO_OE 接 PG15; OV_VSYNC 接 PA8; OV_D[7:0]接 PC[7:0];

这些线的连接, 战舰 STM32 的内部已经连接好了, 我们只需要将 OV7670 摄像头模块插上 去就好了。注意, 其中有几个信号线和其他外设共用了, OV_SCL 与 JOY_CLK 共用 PD3, 所 以摄像头和手柄不可以同时使用; FIFO_WEN 和 FIFO_RCLK 则和 JTAG 的信号线 JTDO 和 JTRST 共用了, 所以使用摄像头的时候, 不能使用 JTAG 模式调试, 而应该选择 SW 模式 (SW 模式不需要用到 JTDO 和 JTRST); OV_VSYNC 和 PWM_DAC 共用了 PA8, 所以他们也不可

以同时使用。

实物连接如图 40.2.2 所示:



图 40.2.2 OV7670 摄像头模块与开发板连接实物图

40.3 软件设计

打开我们摄像头实验的工程,可以看到我们的工程中多了 ov7670.c 和 sccb.c 源文件,以及 头文件 ov7670.h、sccb.h 和 ov7670cfg.h 等 5 个文件。

本章总共新增了 5 个文件,代码比较多,我们就不一一列出了,仅挑两个重要的地方进行 讲解。首先,我们来看 ov7670.c 里面的 OV7670_Init 函数,该函数代码如下:

```
u8 OV7670_Init(void)
```

{

u8 temp; u16 i=0; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB| RCC APB2Periph GPIOC RCC APB2Periph GPIOD RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE); //使能相关端口时钟 //PA8 输入 上拉 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOA.8 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4; // 端口配置 //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                            ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
      GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
      GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4);
                                                  //初始化 GPIO
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0xff; //PC0~7 输入 上拉
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
      GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
      GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 6;
      GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP;
      GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
      GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_6);
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
      GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP;
      GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
      GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);
      GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE); //SWD
      SCCB Init();
                               //初始化 SCCB 的 IO 口
      if(SCCB_WR_Reg(0x12,0x80))return 1; //复位 SCCB
      delay ms(50);
      //读取产品型号
      temp=SCCB_RD_Reg(0x0b);
      if(temp!=0x73)return 2;
      temp=SCCB_RD_Reg(0x0a);
      if(temp!=0x76)return 2;
      //初始化序列
      for(i=0;i<sizeof(ov7670 init reg tbl)/sizeof(ov7670 init reg tbl[0])/2;i++)
      {
          SCCB_WR_Reg(ov7670_init_reg_tbl[i][0],ov7670_init_reg_tbl[i][1]);
          delay_ms(2);
      }
      return 0x00; //ok
  ł
```

此部分代码先初始化 OV7670 相关的 IO 口(包括 SCCB_Init),然后最主要的是完成 OV7670 的寄存器序列初始化。OV7670 的寄存器特多(百几十个),配置特麻烦,幸好厂家有提供参考 配置序列(详见《OV7670 software application note》),本章我们用到的配置序列,存放在 ov7670_init_reg_tbl 这个数组里面,该数组是一个 2 维数组,存储初始化序列寄存器及其对应的 值,该数组存放在 ov7670cfg.h 里面。

接下来,我们看看 ov7670cfg.h 里面 ov7670_init_reg_tbl 的内容, ov7670cfg.h 文件的代码如下:

//初始化寄存器序列及其对应的值 const u8 ov7670_init_reg_tbl[][2]= ALIENTEK STM32F1开发指南(库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
{
 /*以下为 OV7670 QVGA RGB565 参数 */
 {0x3a, 0x04},//
 {0x40, 0x10},
 {0x12, 0x14},//QVGA,RGB 输出
 ······省略部分设置
 {0x6e, 0x11},//100

{0x6f, 0x9f},//0x9e for advance AWB

{0x55, 0x00},//亮度

{0x56, 0x40},//对比度

 $\{0x57, 0x80\}, //0x40$, change according to Jim's request

};

以上代码,我们省略了很多(全部贴出来太长了),我们大概了解下结构,每个条目的第一 个字节为寄存器号(也就是寄存器地址),第二个字节为要设置的值,比如{0x3a,0x04},就表 示在 0X03 地址,写入 0X04 这个值。

通过这么一长串(110 多个)寄存器的配置,我们就完成了 OV7670 的初始化,本章我们 配置 OV7670 工作在 QVGA 模式,RGB565 格式输出。 在完成初始化之后,我们既可以开始 读取 OV7670 的数据了。

OV7670 文件夹里面的其他代码我们就不逐个介绍了,请大家参考光盘该例程源码。

因为本章我们还用到了帧率(LCD 显示的帧率)统计和中断处理,所以我们还需要修改 timer.c、timer.h、exti.c 及 exti.h 这几个文件。

在 timer.c 里面,我们新增 TIM6_Int_Init 和 TIM6_IRQHandler 两个函数,用于统计帧率, 增加代码如下:

u8 ov_frame; //统计帧数 //定时器 6 中断服务程序 void TIM6_IRQHandler(void)

{ if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET) //更新中断发生

{

printf("frame:%dfps\r\n",ov_frame); //打印帧率 ov_frame=0;

}

TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update); //清中断标志位

```
}
```

```
//基本定时器 6 中断初始化
```

//这里时钟选择为 APB1 的 2 倍, 而 APB1 为 36M

//arr: 自动重装值。

//psc: 时钟预分频数

//这里使用的是定时器 3!

void TIM6_Int_Init(u16 arr,u16 psc)

{

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

ALIEN	TEK STM32F1 开发指南 (库函数版)				
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程				
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE); //时钟使能				
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载周期值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化 TIMx				
	TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update TIM_IT_Trigger,ENABLE);//使能更新触发中断 TIM_Cmd(TIM6, ENABLE); //使能 TIMx 外设 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM6_IRQn; //TIM3 中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //先占优先级 0 级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //从优先级 3 级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ 通道被使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化外设 NVIC 寄存器				
}					
这里 值, ov_f 再在 在 ez 控制, ex //ov_ u8 or //外 void {	 ,我们用到基本定时器 TIM6 来统计帧率,也就是 1 秒钟中断一次,打印 ov_frame 的 rame 用于统计 LCD 帧率。 timer.h 里面添加 TIM6_Int_Init 函数的定义,就完成对 timer.c 和 timer.h 的修改了。 xti.c 里面添加 EXTI8_Init 和 EXTI9_5_IRQHandler 函数,用于 OV7670 模块的 FIFO 写 ti.c 文件新增部分代码如下: sta:0,开始一帧数据采集 v_sta; //帧中断标记 部中断 5~9 服务程序 EXTI9_5_IRQHandler(void) if(EXTL GetITStatus(EXTL Line8)==SET) //是 8 线的中断 				
	<pre> OV7670_WRST=0; //复位写指针 OV7670_WRST=1; OV7670_WREN=1; //允许写入 FIFO ov_sta++; //帧中断加 1 } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8); //清除 EXTI8 线路挂起位</pre>				
} //外音 void {	部中断 8 初始化 EXTI8_Init(void)				
	EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;				
	NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;				
	GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource8);//PA8 对中断线 8				

```
ALIENTEK
```

}

EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line8; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //根据指定的参数初始化外设 EXTI 寄存器

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn; //使能外部中断通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级 0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //子优先级 0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化外设 NVIC 寄存器

因为 OV7670 的帧同步信号(OV_VSYNC) 接在 PA8 上面,所以我们这里配置 PA8 作为 中端输入,因为 STM32 的外部中断 5~9 共用一个中端服务函数(EXTI9_5_IRQHandler),所以 在该函数里面,我们需要先判断中断是不是来自中断线 8 的,然后再做处理。

中断处理部分流程:每当帧中断到来后,先判断 ov_sta 的值是否为 0,如果是 0,说明可 以往 FIFO 里面写入数据,执行复位 FIFO 写指针,并允许 FIFO 写入,此时,AL422B 将从地 址 0 开始,存储新一帧的图像数据。然后设置 ov_sta++即可,标记新的一帧数据正在存储中。 如果 ov_sta 不为 0,说明之前存储在 FIFO 里面的一帧数据还未被读取过,直接禁止 FIFO 写入,等待 MCU 读取 FIFO 数据,以免数据覆盖。

然后, STM32 只需要判断 ov_sta 是否大于 0, 来读取 FIFO 里面的数据,读完一帧后,设置 ov_sta 为 0,以免重复读取,同时还可以时能 FIFO 新帧的写入。

```
再在 exti.h 里面添加 EXTI8_Init 函数的定义,就完成对 exti.c 和 exti.h 的修改了。
最后,打开 main.c 文件,代码如下:
const u8*LMODE_TBL[5]={"Auto","Sunny","Cloudy","Office","Home"};//5 种光照模式
const u8*EFFECTS_TBL[7]={"Normal","Negative","B&W","Redish","Greenish",
```

"Bluish","Antique"};//7 种特效

```
extern u8 ov_sta; //在 exit.c 里 面定义
extern u8 ov_frame; //在 timer.c 里面定义
//更新 LCD 显示
void camera_refresh(void)
{
```

```
u32 j;
u16 color;
if(ov_sta)//有帧中断更新?
```

{

```
LCD_Scan_Dir(U2D_L2R); //从上到下,从左到右
```

if(lcddev.id==0X1963)

```
\label{eq:lcddev.width-240} LCD\_Set\_Window((lcddev.width-240)/2,(lcddev.height-320)/2,240,320); \\ else if(lcddev.id==0X5510||lcddev.id==0X5310) \\
```

```
LCD_Set_Window((lcddev.width-320)/2,(lcddev.height-240)/2,320,240);
LCD_WriteRAM_Prepare(); //开始写入 GRAM
```

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                        ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
                                   //开始复位读指针
         OV7670_RRST=0;
         OV7670_RCK_L;
         OV7670_RCK_H;
         OV7670_RCK_L;
         OV7670_RRST=1;
                                   //复位读指针结束
         OV7670_RCK_H;
         for(j=0;j<76800;j++)
         {
             OV7670_RCK_L;
             color=GPIOC->IDR&0XFF; //读数据
             OV7670_RCK_H;
             color << = 8;
             OV7670_RCK_L;
             color|=GPIOC->IDR&0XFF; //读数据
             OV7670_RCK_H;
             LCD->LCD_RAM=color;
         }
         ov_sta=0;
                               //清零帧中断标记
         ov_frame++;
         LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR); //恢复默认扫描方向
      }
  }
   int main(void)
   {
      u8 key;
      u8 lightmode=0,saturation=2,brightness=2,contrast=2;
      u8 effect=0;
      u8 i=0;
      u8 msgbuf[15];
                               //消息缓存区
      u8 tm=0;
                        //延时函数初始化
      delay_init();
      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2
      uart_init(115200);
                        //串口初始化为 115200
      usmart_dev.init(72);
                           //初始化 USMART
                               //初始化与 LED 连接的硬件接口
      LED_Init();
                               //初始化按键
      KEY_Init();
      LCD Init();
                               //初始化 LCD
                            //触摸按键初始化
      TPAD_Init();
      POINT_COLOR=RED;
                               //设置字体为红色
      LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

LCD ShowString(30.70.200.16.16."OV7670 TEST"):
LCD ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/18");
LCD ShowString(30,130,200,16,16,"KEY0:Light Mode");
LCD ShowString(30,150,200,16,16,"KEY1:Saturation");
LCD ShowString(30,170,200,16,16,"KEY2:Brightness");
LCD ShowString(30,190,200,16,16,"KEY UP:Contrast");
LCD ShowString(30,210,200,16,16,"TPAD:Effects");
LCD ShowString(30,230,200,16,16,"OV7670 Init");
while(OV7670_Init())//初始化 OV7670
{
LCD_ShowString(30,230,200,16,16,"OV7670 Error!!");
delay_ms(200);
LCD_Fill(30,230,239,246,WHITE);
delay_ms(200);
}
LCD_ShowString(30,230,200,16,16,"OV7670 Init OK");
delay_ms(1500);
OV7670_Light_Mode(lightmode);
OV7670_Color_Saturation(saturation);
OV7670_Brightness(brightness);
OV7670_Contrast(contrast);
OV7670_Special_Effects(effect);
TIM6_Int_Init(10000,7199); //10Khz 计数频率,1 秒钟中断
EVTIQ Init(). //估能空时界描述
CV7670 Window Set(12 176 240 320): //设置窗口
OV7670 CS=0
LCD Clear(BLACK):
while(1)
{
key=KEY Scan(0)://不支持连按
if(key)
{
tm=20;
switch(key)
{
case KEY0_PRES: //灯光模式 Light Mode
lightmode++;
if(lightmode>4)lightmode=0;
OV7670_Light_Mode(lightmode);
<pre>sprintf((char*)msgbuf,"%s",LMODE_TBL[lightmode]);</pre>
break:

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                                ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
                    case KEY1_PRES: //饱和度 Saturation
                        saturation++;
                        if(saturation>4)saturation=0;
                        OV7670_Color_Saturation(saturation);
                        sprintf((char*)msgbuf,"Saturation:%d",(signed char)saturation-2);
                        break;
                    case KEY2_PRES: //亮度 Brightness
                        brightness++;
                        if(brightness>4)brightness=0;
                        OV7670_Brightness(brightness);
                        sprintf((char*)msgbuf,"Brightness:%d",(signed char)brightness-2);
                        break;
                                          //对比度 Contrast
                    case WKUP_PRES:
                        contrast++;
                        if(contrast>4)contrast=0;
                        OV7670_Contrast(contrast);
                        sprintf((char*)msgbuf,"Contrast:%d",(signed char)contrast-2);
                        break;
                }
           }
           if(TPAD_Scan(0))//检测到触摸按键
           {
                effect++;
                if(effect>6)effect=0;
                OV7670_Special_Effects(effect);//设置特效
                sprintf((char*)msgbuf,"%s",EFFECTS_TBL[effect]);
                tm=20;
           }
           camera_refresh();//更新显示
           if(tm)
           {
        LCD_ShowString((lcddev.width-240)/2+30,(lcddev.height-320)/2+60,200,16,16,msgbuf);
                tm--;
           }
           i++;
           if(i==15)//DS0 闪烁.
           {
                i=0;
                LED0=!LED0;
           }
       }
```

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

此部分代码除了 mian 函数,还有一个 camera_refresh 函数,该函数用于读取摄像头模块自带 FIFO 里面的数据,并显示在 LCD 上面,对分辨率大于 320*240 的屏幕,则通过开窗函数 (LCD_Set_Window)将显示区域开窗在屏幕的正中央。注意,为了提高 FIFO 读取速度,我们将 FIFO_RCK 的控制,采用快速 IO 控制,关键代码如下(在 ov7670.h 里面):

#define OV7670_RCK_H GPIOB->BSRR=1<<<4 //设置读数据时钟高电平

#define OV7670_RCK_L GPIOB->BRR=1<<4 //设置读数据时钟低电平

OV7670_RCK_H 和 OV7670_RCK_L 就用到了 BSRR 和 BRR 这两个寄存器,以实现快速 IO 设置,从而提高读取速度。

main 函数的处理则比较简单,我们就不细说了。

前面提到,我们要用 USMART 来设置摄像头的参数,我们只需要在 usmart_nametab 里面 添加 SCCB_WR_Reg 和 SCCB_RD_Reg 这两个函数,就可以轻松调试摄像头了。

最后,为了得到最快的显示速度,我们将 MDK 的代码优化等级设置为-O2 级别(在 C/C++ 选项卡里面设置),这样 LCD 的显示帧率可以达到 18 帧。注意:这里是因为 TPAD_Scan 扫描 占用了很多时间(>15ms/次),帧率才是 18 帧,如果屏蔽掉 TPAD_Scan,则可以达到 30 帧。

40.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,得到如图 40.4.1 所示界面:



图 40.4.1 程序运行效果图

随后,进入监控界面。此时,我们可以按不同的按键(KEY0~KEY2、KEY_UP、TPAD等), 来设置摄像头的相关参数和模式,得到不同的成像效果。同时,你还可以在串口,通过 USMART 调用 SCCB_WR_Reg 等函数,来设置 OV7670 的各寄存器,达到调试测试 OV7670 的目的,如 图 40.4.2 所示:



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

ATK XCOM V2.0			<u> </u>
	*	串口选择 COM3:USB- 波特率 停止位 数据位 奇偶校验 串口操作	-SERIAL CH34C マ 115200 マ 1 マ 8 マ 元 マ ※前串ロ
单条发送 多条发送 协议传输 帮助			
list 10			15
SCCB_RD_Reg(0X42)			16
SCCB_WR_Reg(0X42, 0X08)			17
SCCB_WR_Reg(0X42, 0X00)			18
14			19
▲ 「「」」 「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」			
	S=0	DSR=0 D	CD=0:

图 40.4.2 USMART 调试 OV7670

从上图还可以看出,LCD 显示帧率为 19 帧左右,而实际上 OV7670 的输出速度是 30 帧(即 OV_VSYNC 的频率)。图中,我们通过 USMART 发送 SCCB_WR_Reg(0X42,0X08),即可设置 OV7670 输出彩条,方便大家测试。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第四十一章 外部 SRAM 实验

STM32F103ZET6 自带了 64K 字节的 SRAM,对一般应用来说,已经足够了,不过在一些对内存要求高的场合,STM32 自带的这些内存就不够用了。比如跑算法或者跑 GUI 等,就可能不太够用,所以战舰 STM32 开发板板载了一颗 1M 字节容量的 SRAM 芯片: IS62WV51216,满足大内存使用的需求。

本章,我们将使用 STM32 来驱动 IS62WV51216,实现对 IS62WV51216 的访问控制,并测 试其容量。本章分为如下几个部分:

41.1 IS62WV51216 简介

- 41.2 硬件设计
- 41.3 软件设计
- 41.4 下载验证



41.1 IS62WV51216 简介

IS62WV51216 是 ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc) 公司生产的一颗 16 位宽 512K (512*16, 即 1M 字节) 容量的 CMOS 静态内存芯片。该芯片具有如下几个特点:

- 高速。具有 45ns/55ns 访问速度。
- 低功耗。
- TTL 电平兼容。
- 全静态操作。不需要刷新和时钟电路。
- 三态输出。
- 字节控制功能。支持高/低字节控制。

IS62WV51216 的功能框图如图 41.1.1 所示:



图 41.1.1 IS62WV51216 功能框图

图中 A0~18 为地址线,总共 19 根地址线(即 2^19=512K,1K=1024); IO0~15 为数据线, 总共 16 根数据线。CS2 和 CS1 都是片选信号,不过 CS2 是高电平有效 CS1 是低电平有效; OE 是输出使能信号(读信号); WE 为写使能信号; UB 和 LB 分别是高字节控制和低字节控制信 号;

战舰 STM32 开发板使用的是 TSOP44 封装的 IS62WV51216 芯片,该芯片直接接在 STM32 的 FSMC 上, IS62WV51216 原理图如图 41.1.2 所示:



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



图 41.1.2 IS62WV51216 原理图

从原理图可以看出, IS62WV51216 同 STM32 的连接关系:

A[0:18]接 FMSC_A[0:18]

D[0:15]接FSMC_D[0:15]

UB接FSMC_NBL1

LB 接 FSMC_NBL0

OE 接 FSMC_OE

WE 接 FSMC_WE

CS 接 FSMC_NE3

本章,我们使用 FSMC 的 BANK1 区域 3 来控制 IS62WV51216,关于 FSMC 的详细介绍, 我们在第十八章已经介绍过,在第十八章,我们采用的是读写不同的时序来操作 TFTLCD 模块 (因为 TFTLCD 模块读的速度比写的速度慢很多),但是在本章,因为 IS62WV51216 的读写时 间基本一致,所以,我们设置读写相同的时序来访问 FSMC。关于 FSMC 的详细介绍,请大家 看第十八章和《STM32 参考手册》。

IS62WV51216 就介绍到这,最后,我们来看看实现 IS62WV51216 的访问,需要对 FSMC 进行哪些配置。FSMC 的详细配置介绍在之前的 LCD 实验章节已经有详细讲解,这里就做一个 概括性的讲解。步骤如下:

1) 使能 FSMC 时钟,并配置 FSMC 相关的 IO 及其时钟使能。

要使用 FSMC,当然首先得开启其时钟。然后需要把 FSMC_D0~15,FSMCA0~18 等相关 IO 口,全部配置为复用输出,并使能各 IO 组的时钟。

使能 FSMC 时钟的方法:

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC,ENABLE);

对于其他 IO 口设置的方法前面讲解很详细,这里不做过多的讲解。

2) 设置 FSMC BANK1 区域 3。

此部分包括设置区域 3 的存储器的工作模式、位宽和读写时序等。本章我们使用模式 A、16 位宽,读写共用一个时序寄存器。使用的函数是:

void FSMC_NORSRAMInit(FSMC_NORSRAMInitTypeDef* FSMC_NORSRAMInitStruct) 这个函数的讲解在前面 LCD 实验的时候已经讲解很详细,所以大家可以回过头看看相关的讲 解。具体的设置方法请参考我们的 sarm.c 文件中的 FSMC SRAM Init()函数。

3) 使能 BANK1 区域 3。

使能 BANK 的方法跟前面 LCD 实验也是一样的,这里也不做详细讲解,函数是: void FSMC_NORSRAMCmd(uint32_t FSMC_Bank, FunctionalState NewState);

通过以上几个步骤,我们就完成了 FSMC 的配置,可以访问 IS62WV51216 了,这里还需要注意,因为我们使用的是 BANK1 的区域 3,所以 HADDR[27:26]=10,故外部内存的首地址为 0X68000000。

41.2 硬件设计

本章实验功能简介: 开机后, 显示提示信息, 然后按下 KEY1 按键, 即测试外部 SRAM 容量大小并显示在 LCD 上。按下 WK_UP 按键, 即显示预存在外部 SRAM 的数据。DS0 指示程序运行状态。

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) KEY1 和 WK_UP 按键
- 3) 串口
- 4) TFTLCD 模块
- 5) IS62WV51216

这些我们都已经介绍过(IS62WV51216与STM32F1的各IO对应关系,请参考光盘原理图), 接下来我们开始软件设计。

41.3 软件设计

打开外部 SRAM 实验工程,可以看到,我们增加了 sram.c 文件以及头文件 sram.h, FSMC 初始化相关配置和定义都在这两个文件中。同时还引入了 FSMC 固件库文件 stm32f10x_fsmc.c 和 stm32f10x_fsmc.h 文件。

打开 sram.c 文件,代码如下: #include "sram.h" #include "usart.h" //使用 NOR/SRAM 的 Bank1.sector3,地址位 HADDR[27,26]=10 //对 IS61LV25616/IS62WV25616,地址线范围为 A0~A17 //对 IS61LV51216/IS62WV51216,地址线范围为 A0~A18 #define Bank1_SRAM3_ADDR ((u32)(0x6800000)) //初始化外部 SRAM void FSMC_SRAM_Init(void)

{

FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NSInitStructure; FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef readWriteTiming; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOE| RCC_APB2Periph_GPIOF|RCC_APB2Periph_GPIOG,ENABLE);

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC,ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0xFF33;	//PORTD 复用推挽输出			
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;	//复用推挽输出			
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;				
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);				
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0xFF83;	//PORTE 复用推挽输出			
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);				
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0xF03F;	//PORTD 复用推挽输出			
GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);				
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0x043F;	//PORTD 复用推挽输出			
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);				

readWriteTiming.FSMC_AddressSetupTime = 0x00; //地址建立时间为1个HCLK readWriteTiming.FSMC_AddressHoldTime = 0x00; //地址保持时间模式A未用到 readWriteTiming.FSMC_DataSetupTime = 0x03; //数据保持时间为3个HCLK readWriteTiming.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00; readWriteTiming.FSMC_CLKDivision = 0x00; readWriteTiming.FSMC_DataLatency = 0x00; readWriteTiming.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A; //模式A

FSMC_NSInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable; FSMC_NSInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable; // 读写使用相同的时序 FSMC_NSInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable; FSMC_NSInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &readWriteTiming;

FSMC_NSInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &readWriteTiming;

FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NSInitStructure); //初始化 FSMC 配置

FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM3, ENABLE); // 使能 BANK3

}

STM32F1 开发指南(库函数版)

```
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
```

```
//在指定地址开始,连续写入n个字节.
//pBuffer:字节指针
//WriteAddr:要写入的地址
//n:要写入的字节数
void FSMC_SRAM_WriteBuffer(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u32 n)
{
   for(;n!=0;n--)
   {
       *(vu8*)(Bank1_SRAM3_ADDR+WriteAddr)=*pBuffer;
       WriteAddr++;
       pBuffer++;
   }
}
//在指定地址开始,连续读出 n 个字节.
//pBuffer:字节指针
//ReadAddr:要读出的起始地址
//n:要写入的字节数
void FSMC_SRAM_ReadBuffer(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u32 n)
{
   for(;n!=0;n--)
   {
       *pBuffer++=*(vu8*)(Bank1_SRAM3_ADDR+ReadAddr);
       ReadAddr+=1;
//址右移一位对齐.加2相当于加1.
   }
}
```

此部分代码包含 3 个函数, FSMC_SRAM_Init 函数用于初始化,包括 FSMC 相关 IO 口的 初始化以及 FSMC 配置。另外,FSMC_SRAM_WriteBuffer 和 FSMC_SRAM_ReadBuffer 这两个 函数分别用于在外部 SRAM 的指定地址写入和读取指定长度的数据(以字节为单位)。

这里需要注意的是: FSMC 当位宽为 16 位的时候,HADDR 右移一位同地址对齐,但是 ReadAddr 我们这里却没有加 2,而是加 1,是因为我们这里用的数据为宽是 8 位,通过 UB 和 LB 来控制高低字节位,所以地址在这里是可以只加 1 的。另外,因为我们使用的是 BANK1, 区域 3,所以外部 SRAM 的基址为: 0x68000000。

```
sram.h 文件的内容就很简单,主要是一些函数申明,这里我们就不一一列出。
```

```
下面我们打开 main.c 文件, 内容如下:
```

```
u32 testsram[250000] __attribute__((at(0X68000000)));//测试用数组
```

//外部内存测试(最大支持 1M 字节内存测试)

void fsmc_sram_test(u16 x,u16 y)

```
{
```

```
u32 i=0;
u8 temp=0;
u8 sval=0; //在地址 0 读到的数据
LCD_ShowString(x,y,239,y+16,16,"Ex Memory Test: 0KB");
```

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
//每隔4K字节,写入一个数据,总	共写入 256 个数据,刚好是 1M 字节
for(i=0;i<1024*1024;i+=4096)	
{	
FSMC_SRAM_WriteBuffer(&temp,i,1);
temp++;	
}	
//依次读出之前写入的数据,进行	校验
for(i=0;i<1024*1024;i+=4096)	
{	
FSMC_SRAM_ReadBuffer(a	&temp,i,1);
if(i==0)sval=temp;	
else if(temp<=sval)break;//后	面读出的数据一定要比第一次读到的数据大.
LCD_ShowxNum(x+15*8,y,	(u16)(temp-sval+1)*4,4,16,0);//显示内存容量
}	
}	
int main(void)	
{	
u8 key;	
u8 1=0;	
u32 ts=0;	× ¥4->+++/ / 1.
delay_init(); //延时图	
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC	C_PriorityGroup_2);// 设直中断饥无级分组为组 2
uart_init(115200); //审口彻:	$\mu \mu \mu \mu \mu \mu \mu \mu \mu \mu$
LED_INIt();	// 初始化与 LED 建按的硬件按口
L CD_Init(),	
ECD_IIII(), ESMC_SPAM_Init():	//初始化LCD
POINT COLOD-PED	//设置之休为灯色
I CD ShowString(30.50.200.16.1)	// 以且于 仲/y红 亡 5 "WarShin STM 32"):
LCD_ShowString(30,70,200,10,10)	5, waising STR122, 5 , 5 , 8 RAM TEST.).
LCD_ShowString(30,90,200,10,10)	5, SIGHI TEST), 5 "ATOM@ALJENTEK")
LCD_ShowString(30,110,200,16,1	16."2015/1/19"):
LCD_ShowString(30,130,200,16,	16. "KEY0:Test Sram"):
LCD ShowString(30,150,200,16,	16."KEY1:TEST Data"):
POINT COLOR=BLUE://设置字	体为蓝色
for(ts=0;ts<250000;ts++)testsram	ts]=ts://预存测试数据
while(1)	
{	
key=KEY_Scan(0);//不支持:	连按
if(key==KEY0_PRES)fsmc_	sram_test(30,170);//测试 SRAM 容量
else if(key==KEY1_PRES)//	打印预存测试数据
{	

```
ALIENTEK
```

}

}

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

for(ts=0;ts<250000;ts++)LCD_ShowxNum(30,190,testsram[ts],6,16,0);//显示数据 }else delay_ms(10); i++; if(i==20)//DS0 闪烁. { i=0; LED0=!LED0; }

此部分代码除了 mian 函数,还有一个 fsmc_sram_test 函数,该函数用于测试外部 SRAM 的容量大小,并显示其容量。main 函数则比较简单,我们就不细说了。

此段代码,我们定义了一个超大数组 testsram,我们指定该数组定义在外部 sram 起始地址 (__attribute__((at(0X6800000)))),该数组用来测试外部 SRAM 数据的读写。注意该数组的定 义方法,是我们推荐的使用外部 SRAM 的方法。如果想用 MDK 自动分配,那么需要用到分散 加载还需要添加汇编的 FSMC 初始化代码,相对来说比较麻烦。而且外部 SRAM 访问速度又远 不如内部 SRAM,如果将一些需要快速访问的 SRAM 定义到了外部 SRAM,将会严重拖慢程序 运行速度。而如果以我们推荐的方式来分配外部 SRAM,那么就可以控制 SRAM 的分配,可以 针对性的选择放外部还是放内部,有利于提高程序运行速度,使用起来也比较方便。

最后,我们将 fsmc_sram_test_write 和 fsmc_sram_test_read 函数加入 USMART 控制,这样,我们就可以通过串口调试助手,测试外部 SRAM 任意地址的读写了。

41.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,得到如图 41.4.1 所示界面:



图 41.4.1 程序运行效果图

此时,我们按下 KEY1,就可以在 LCD 上看到内存测试的画面,同样,按下 WK_UP,就可以看到 LCD 显示存放在数组 testsram 里面的测试数据,如图 41.4.2 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南 (库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
Warshin STM32	
SRAM TEST	
ATOM@ALIENTEK	
2015/1/19	
KEYO:Test Sram	
KEY1:TEST Data	
Ex Memory Test:1024KB 17320	

图 41.4.2 外部 SRAM 测试界面 该实验我们还可以借助 USMART 来测试,有兴趣的同学可以测试一下。



第四十二章 内存管理实验

上一节,我们学会了使用 STM32 驱动外部 SRAM,以扩展 STM32 的内存,加上 STM32 本身自带的 64K 字节内存,我们可供使用的内存还是比较多的。如果我们所用的内存都像上一节的 testsram 那样,定义一个数组来使用,显然不是一个好办法。

本章,我们将学习内存管理,实现对内存的动态管理。本章分为如下几个部分:

42.1 内存管理简介

42.2 硬件设计

42.3 软件设计

42.4 下载验证

42.1 内存管理简介

内存管理,是指软件运行时对计算机内存资源的分配和使用的技术。其最主要的目的是如何高效,快速的分配,并且在适当的时候释放和回收内存资源。内存管理的实现方法有很多种,他们其实最终都是要实现 2 个函数: malloc 和 free; malloc 函数用于内存申请, free 函数用于 内存释放。

本章,我们介绍一种比较简单的办法来实现:分块式内存管理。下面我们介绍一下该方法 的实现原理,如图 42.1.1 所示:



图 42.1.1 分块式内存管理原理

从上图可以看出,分块式内存管理由内存池和内存管理表两部分组成。内存池被等分为 n 块,对应的内存管理表,大小也为 n,内存管理表的每一个项对应内存池的一块内存。

内存管理表的项值代表的意义为: 当该项值为0的时候,代表对应的内存块未被占用,当 该项值非零的时候,代表该项对应的内存块已经被占用,其数值则代表被连续占用的内存块数。 比如某项值为10,那么说明包括本项对应的内存块在内,总共分配了10个内存块给外部的某 个指针。

内寸分配方向如图所示,是从顶**→**底的分配方向。即首先从最末端开始找空内存。当内存 管理刚初始化的时候,内存表全部清零,表示没有任何内存块被占用。

分配原理

当指针 p 调用 malloc 申请内存的时候,先判断 p 要分配的内存块数 (m),然后从第 n 项开 始,向下查找,直到找到 m 块连续的空内存块 (即对应内存管理表项为 0),然后将这 m 个内 存管理表项的值都设置为 m (标记被占用),最后,把最后的这个空内存块的地址返回指针 p, 完成一次分配。注意,如果当内存不够的时候(找到最后也没找到连续的 m 块空闲内存),则 返回 NULL 给 p,表示分配失败。

释放原理

当 p 申请的内存用完,需要释放的时候,调用 free 函数实现。free 函数先判断 p 指向的内存地址所对应的内存块,然后找到对应的内存管理表项目,得到 p 所占用的内存块数目 m (内存管理表项目的值就是所分配内存块的数目),将这 m 个内存管理表项目的值都清零,标记释放,完成一次内存释放。

关于分块式内存管理的原理,我们就介绍到这里。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

42.2 硬件设计

本章实验功能简介: 开机后,显示提示信息,等待外部输入。KEY0 用于申请内存,每次 申请 2K 字节内存。KEY1 用于写数据到申请到的内存里面。KEY2 用于释放内存。WK_UP 用 于切换操作内存区(内部内存/外部内存)。DS0 用于指示程序运行状态。本章我们还可以通过 USMART 调试,测试内存管理函数。

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) 四个按键
- 3) 串口
- 4) TFTLCD 模块
- 5) IS62WV51216

这些我们都已经介绍过, 接下来我们开始软件设计。

42.3 软件设计

本章,我们将内存管理部分单独做一个分组,在工程目录下新建一个 MALLOC 的文件夹, 然后新建 malloc.c 和 malloc.h 两个文件,将他们保存在 MALLOC 文件夹下。

在 MDK 新建一个 MALLOC 的组, 然后将 malloc.c 文件加入到该组, 并将 MALLOC 文件 夹添加到头文件包含路径。

打开 malloc.c 文件, 代码如下:

#include "malloc.h"

//内存池(4字节对齐)

__align(4) u8 mem1base[MEM1_MAX_SIZE]; //内部 SRAM 内存池

```
__align(4) u8 mem2base[MEM2_MAX_SIZE] __attribute__((at(0X68000000)));
```

//外部 SRAM 内存池

//内存管理表

```
u16 mem1mapbase[MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE]; //内部 SRAM 内存池 MAP
```

```
u16 mem2mapbase[MEM2_ALLOC_TABLE_SIZE] __attribute__((at(0X68000000+
```

MEM2_MAX_SIZE))); //外部 SRAM 内存池 MAP

//内存管理参数

```
const u32 memtblsize[2]={MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE,MEM2_ALLOC_TABLE_SIZE}; //内存表大小
```

```
const u32 memblksize[2]={MEM1_BLOCK_SIZE,MEM2_BLOCK_SIZE};
```

//内存分块大小

```
const u32 memsize[2]={MEM1_MAX_SIZE,MEM2_MAX_SIZE};
```

//内存总大小

//内存管理控制器

struct _m_mallco_dev mallco_dev=

```
{
```

nem_init,	//内存初始化
nem_perused,	//内存使用率
nem1base,mem2base,	//内存池
nem1mapbase,mem2mapbase,	//内存管理状态表

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
//内存管理未就绪
    0,0,
};
//复制内存
//*des:目的地址
//*src:源地址
//n:需要复制的内存长度(字节为单位)
void mymemcpy(void *des,void *src,u32 n)
{
    u8 *xdes=des;
    u8 *xsrc=src;
    while(n--)*xdes++=*xsrc++;
}
//设置内存
//*s:内存首地址
//c:要设置的值
//count:需要设置的内存大小(字节为单位)
void mymemset(void *s,u8 c,u32 count)
{
    u8 *xs = s;
    while(count--)*xs++=c;
}
//内存管理初始化
//memx:所属内存块
void mem_init(u8 memx)
{
    mymemset(mallco_dev.memmap[memx], 0,memtblsize[memx]*2);//内存状态表数据清零
    mymemset(mallco_dev.membase[memx], 0,memsize[memx]); //内存池所有数据清零
                                                    //内存管理初始化 OK
    mallco_dev.memrdy[memx]=1;
}
//获取内存使用率
//memx:所属内存块
//返回值:使用率(0~100)
u8 mem_perused(u8 memx)
{
    u32 used=0;
    u32 i;
    for(i=0;i<memtblsize[memx];i++) if(mallco_dev.memmap[memx][i])used++;</pre>
    return (used*100)/(memtblsize[memx]);
}
//内存分配(内部调用)
//memx:所属内存块
//size:要分配的内存大小(字节)
//返回值:0XFFFFFFFF,代表错误;其他,内存偏移地址
```

```
ALIENTEK
```

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
u32 mem_malloc(u8 memx,u32 size)
{
   signed long offset=0;
   u16 nmemb; //需要的内存块数
   u16 cmemb=0;//连续空内存块数
   u32 i;
   if(!mallco dev.memrdy[memx])mallco dev.init(memx);//未初始化,先执行初始化
   if(size==0)return 0XFFFFFFF;
                                  //不需要分配
                                  //获取需要分配的连续内存块数
   nmemb=size/memblksize[memx];
   if(size%memblksize[memx])nmemb++;
   for(offset=memtblsize[memx]-1;offset>=0;offset--)//搜索整个内存控制区
   {
       if(!mallco_dev.memmap[memx][offset])cmemb++;//连续空内存块数增加
                                         //连续内存块清零
       else cmemb=0;
                                         //找到了连续 nmemb 个空内存块
       if(cmemb==nmemb)
       {
           for(i=0;i<nmemb;i++)</pre>
                                         //标注内存块非空
           {
               mallco_dev.memmap[memx][offset+i]=nmemb;
           }
           return (offset*memblksize[memx]);//返回偏移地址
       }
    }
   return 0XFFFFFFFF;//未找到符合分配条件的内存块
}
//释放内存(内部调用)
//memx:所属内存块
//offset:内存地址偏移
//返回值:0.释放成功;1.释放失败;
u8 mem_free(u8 memx,u32 offset)
{
   int i;
   if(!mallco_dev.memrdy[memx])//未初始化,先执行初始化
   {
       mallco_dev.init(memx); return 1;//未初始化
    ł
   if(offset<memsize[mems])//偏移在内存池内.
   {
                                             //偏移所在内存块号码
       int index=offset/memblksize[memx];
       int nmemb=mallco_dev.memmap[memx][index]; //内存块数量
       for(i=0;i<nmemb;i++)</pre>
                                             //内存块清零
       {
           mallco_dev.memmap[memx][index+i]=0;
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
}
       return 0;
    }else return 2;//偏移超区了.
}
//释放内存(外部调用)
//memx:所属内存块
//ptr:内存首地址
void myfree(u8 memx,void *ptr)
{
    u32 offset;
    if(ptr==NULL)return;//地址为 0.
    offset=(u32)ptr-(u32)mallco_dev.membase[memx];
    mem_free(memx,offset);//释放内存
}
//分配内存(外部调用)
//memx:所属内存块
//size:内存大小(字节)
//返回值:分配到的内存首地址.
void *mymalloc(u8 memx,u32 size)
{
    u32 offset;
    offset=mem_malloc(memx,size);
    if(offset==0XFFFFFF)return NULL;
    else return (void*)((u32)mallco_dev.membase[memx]+offset);
}
//重新分配内存(外部调用)
//memx:所属内存块
//*ptr:旧内存首地址
//size:要分配的内存大小(字节)
//返回值:新分配到的内存首地址.
void *myrealloc(u8 memx,void *ptr,u32 size)
{
    u32 offset;
    offset=mem_malloc(memx,size);
    if(offset==0XFFFFFF)return NULL;
    else
    {
       mymemcpy((void*)((u32)mallco_dev.membase[memx]+offset),ptr,size);
       //拷贝旧内存内容到新内存
       myfree(memx,ptr); //释放旧内存
       return (void*)((u32)mallco_dev.membase[memx]+offset); //返回新内存首地址
    }
```
```
STM32F1 开发指南 (库函数版)
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
```

这里,我们通过内存管理控制器 mallco_dev 结构体(mallco_dev 结构体见 malloc.h),实现 对两个内存池的管理控制。一个是内部 SRAM 内存池,定义为:

__align(32) u8 mem1base[MEM1_MAX_SIZE];

另外一个是外部 SRAM 内存池, 定义为:

__align(32) u8 mem2base[MEM2_MAX_SIZE] __attribute__((at(0X68000000)));

其中, MEM1_MAX_SIZE 和 MEM2_MAX_SIZE 为在 malloc.h 里面定义的内存池大小,外部内存池指定地址为 0X68000000,也就是从外部 SRAM 的首地址开始的,内部内存则由编译器自动分配。__align(32)定义内存池为 32 字节对齐,以适应各种不同场合的需求。

此部分代码的核心函数为: mem_malloc 和 mem_free,分别用于内存申请和内存释放。思路就是我们在 42.1 接所介绍的那样分配和释放内存,不过这两个函数只是内部调用,外部调用 我们使用的是 mymalloc 和 myfree 两个函数。其他函数我们就不多介绍了,然后打开 malloc.h, 该文件代码如下:

#ifndef __MALLOC_H
#define __MALLOC_H
#ifndef NULL
#define NULL 0
#endif

//定义两个内存池

#define SRAMIN	0	//内部内存池
#define SRAMEX	1	//外部内存池

#define SRAMBANK 2 //定义支持的 SRAM 块数.

//mem1 内存参数设定.mem1 完全处于内部 SRAM 里面.

#define MEM1_BLOCK_SIZE	32	//内存块大小为 32 字节
#define MEM1_MAX_SIZE	40*1024	//最大管理内存 40K
#define MEM1 ALLOC TABLE	SIZE	

MEM1_MAX_SIZE/MEM1_BLOCK_SIZE //内存表大小

//mem2 内存参数设定.mem2 的内存池处于外部 SRAM 里面
#define MEM2_BLOCK_SIZE 32 //内存块大小为 32 字节
#define MEM2_MAX_SIZE 960 *1024 //最大管理内存 960K
#define MEM2_ALLOC_TABLE_SIZE MEM2_MAX_SIZE/MEM2_BLOCK_SIZE
//内存表大小

//内存管理控制器

 $struct_m_mallco_dev$

```
{
```

//内存使用率 //内存池 管理 SRAMBANK 个区域的内存 //内存管理状态表 //内存管理是否就绪

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)			
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程			
};				
extern struct _m_mallco_dev mallco_dev;	//在 mallco.c 里面定义			
<pre>void mymemset(void *s,u8 c,u32 count);</pre>	//设置内存			
void mymemcpy(void *des,void *src,u32	n);//复制内存			
<pre>void my_mem_init(u8 memx);</pre>	//内存管理初始化函数(外/内部调用)			
u32 my_mem_malloc(u8 memx,u32 size);	//内存分配(内部调用)			
u8 my_mem_free(u8 memx,u32 offset);	//内存释放(内部调用)			
u8 my_mem_perused(u8 memx); //获得内存使用率(外/内部调用)				
1//////////////////////////////////////	///////////////////////////////////////			
//用户调用函数				
<pre>void myfree(u8 memx,void *ptr);</pre>	//内存释放(外部调用)			
<pre>void *mymalloc(u8 memx,u32 size);</pre>	roid *mymalloc(u8 memx,u32 size); //内存分配(外部调用)			
void *myrealloc(u8 memx,void *ptr,u32 size);//重新分配内存(外部调用)				
#endif				

这部分代码,定义了很多关键数据,比如内存块大小的定义: MEM1_BLOCK_SIZE 和 MEM2_BLOCK_SIZE, 都是 32 字节。内存池总大小, 内部为 40K, 外部为 960K。 MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE 和 MEM2_ALLOC_TABLE_SIZE,则分别代表内存池1和2的内 存管理表大小。

从这里可以看出,如果内存分块越小,那么内存管理表就越大,当分块为2字节1个块的 时候,内存管理表就和内存池一样大了(管理表的每项都是ul6类型)。显然是不合适的,我们 这里取 32 字节,比例为 1:16,内存管理表相对就比较小了。

int n	nain(void)	
{		
	u8 key;	
	u8 i=0;	
	u8 *p=0;	
	u8 *tp=0;	
	u8 paddr[18];	//存放 P Addr:+p 地址的 ASCII 值
	u8 sramx=0;	//默认为内部 sram
	<pre>delay_init();</pre>	//延时函数初始化
	NVIC_PriorityGroupCon	nfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2
	uart_init(115200);	//串口初始化为 115200
	LED_Init();	//初始化与 LED 连接的硬件接口
	KEY_Init();	//初始化按键
	LCD_Init();	//初始化 LCD
	FSMC_SRAM_Init();	//初始化外部 SRAM
	my_mem_init(SRAMIN); //初始化内部内存池
	my_mem_init(SRAMEX	(); //初始化外部内存池
	POINT_COLOR=RED;	//设置字体为红色
	LCD ShowString(30,50	200,16,16,"WarShip STM32");

```
ALIENTEK
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程 LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"MALLOC TEST"); LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK"); LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/20"); LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY0:Malloc KEY2:Free"); LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEY_UP:SRAMx KEY1:Write"); POINT COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色 LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"SRAMIN"); LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"SRAMIN USED: %"); LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"SRAMEX USED: %"); while(1) { key=KEY Scan(0); //不支持连按 switch(key) { case 0: //没有按键按下 break; case KEY0 PRES: //KEY0 按下 p=mymalloc(sramx,2048);//申请 2K 字节 if(p!=NULL)sprintf((char*)p,"Memory Malloc Test%03d",i);//向p写入一些内容 break; case KEY1_PRES: //KEY1 按下 if(p!=NULL) { sprintf((char*)p,"Memory Malloc Test%03d",i);//更新显示内容 LCD_ShowString(30,250,200,16,16,p); //显示 P 的内容 } break; case KEY2_PRES: //KEY2 按下 myfree(sramx,p);//释放内存 //指向空地址 p=0; break; //KEY UP 按下 case WKUP PRES: //切换当前 malloc/free 操作对象 sramx=!sramx; if(sramx)LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"SRAMEX"); else LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"SRAMIN"); break; } if(tp!=p) { tp=p; sprintf((char*)paddr,"PAddr:0X%08X",(u32)tp);

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
	LCD_ShowString(30,230,200,16,16,paddr); //显示 p 的地址
	if(p)LCD_ShowString(30,250,200,16,16,p);//显示 P 的内容
	else LCD_Fill(30,250,239,266,WHITE); //p=0,清除显示
}	
Ċ	elay_ms(10);
i	++;
i	f((i%20)==0)//DS0 闪烁.
{	
LCE	_ShowNum(30+96,190,my_mem_perused(SRAMIN),3,16);//显示内部内存使用率
LCE	_ShowNum(30+96,210,my_mem_perused(SRAMEX),3,16);//显示外部内存使用率
	LED0=!LED0;
}	
}	
}	
运部分代4	马比较简单,主要是对 mymalloc 和 myfree 的应用。不过这里提醒大家,加里对

该部分代码比较简单,主要是对 mymalloc 和 myfree 的应用。不过这里提醒大家,如果对 一个指针进行多次内存申请,而之前的申请又没释放,那么将造成"内存泄露",这是内存管理 所不希望发生的,久而久之,可能导致无内存可用的情况!所以,在使用的时候,请大家一定 记得,申请的内存在用完以后,一定要释放。

另外,本章希望利用 USMART 调试内存管理,所以在 USMART 里面添加了 mymalloc 和 myfree 两个函数,用于测试内存分配和内存释放。大家可以通过 USMART 自行测试。

42.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,得到如图 42.4.1 所示界面:

WarShip STM32
MALLOC TEST
ATOM@ALIENTEK
2015/1/20
KEY0:Malloc KEY2:Free
KEV IIP · CRAMy KEV1 · Write
CPANTN
CRANTH UCED. ON
SRAMIN USED: 0%
SRAMEX USED: 0%

图 42.4.1 程序运行效果图

可以看到,所有内存的使用率均为0%,说明还没有任何内存被使用,此时我们按下 KEY0, 就可以看到内部 SRAM 内存被使用 5%了,同时看到下面提示了指针 p 所指向的地址(其实就 是被分配到的内存地址)和内容。多按几次 KEY0,可以看到内存使用率持续上升(注意对比 p 的值,可以发现是递减的,说明是从顶部开始分配内存!),此时如果按下 KEY2,可以发现 内存使用率降低了 5%,但是再按 KEY2 将不再降低,说明"内存泄露"了。这就是前面提到

STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

的对一个指针多次申请内存,而之前申请的内存又没释放,导致的"内存泄露"。

按 KEY_UP 按键,可以切换当前操作内存(内部 SRAM 内存/外部 SRAM 内存),KEY1 键用于更新 p 的内容,更新后的内容将重新显示在 LCD 模块上面。

本章,我们还可以借助 USMART,测试内存的分配和释放,有兴趣的朋友可以动手试试。 如图 42.4.2 所示:

ATK KCOM V2.0			- • ×
LCD ID:1963	*	串口选择	
		COM3: USB-	-SERIAL CH34C 👻
void delay_ms(u16 nms) void delay_us(u32 nus)		波特率	115200 -
void *mymalloc (u8 memx, u32 size) void myfree (u8 memx, void *ptr)		停止位	1 -
mymalloc(0X1,0X186AO)=0X680D7960;		数据位	8 🔹
myfree(0X1,0X680D7960);		奇偶校验	无 •
	-	串口操作	🛞 关闭串口
单条发送 多条发送 协议传输 帮助			
🗆 list 10			15
mymalloc(1,100000)			16
myfree(1,0X680D7960) 12			17
13			18
14			19
首页 上一页 下一页 尾页			
☑ ▼ www.openedv.com S:48 R:319 CT	'S=(D DSR=0 DO	CD=0:

图 42.4.2 USMART 测试内存管理函数



STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第四十三章 SD 卡实验

很多单片机系统都需要大容量存储设备,以存储数据。目前常用的有 U 盘, FLASH 芯片, SD 卡等。他们各有优点,综合比较,最适合单片机系统的莫过于 SD 卡了,它不仅容量可以做 到很大(32GB 以上),支持 SPI/SDIO 驱动,而且有多种体积的尺寸可供选择(标准的 SD 卡尺 寸,以及 TF 卡尺寸等),能满足不同应用的要求。

只需要少数几个 IO 口即可外扩一个高达 32GB 以上的外部存储器,容量从几十 M 到几十 G 选择尺度很大,更换也很方便,编程也简单,是单片机大容量外部存储器的首选。

ALIENTKE 战舰 STM32F103 自带了标准的 SD 卡接口,使用 STM32F1 自带的 SDIO 接口 驱动,4 位模式,最高通信速度可达 24Mhz,最高每秒可传输数据 12M 字节,对于一般应用足 够了。在本章中,我们将向大家介绍,如何在 ALIENTEK 战舰 STM32F103 上实现 SD 卡的读 取。本章分为如下几个部分:

43.1 SDIO 接口简介

43.2 硬件设计

43.3 软件设计

43.4 下载验证

43.1 SDIO 简介

ALIENTEK 战舰 STM32F103 自带 SDIO 接口,本节,我们将简单介绍 STM32F1 的 SDIO 接口,包括:主要功能及框图、时钟、命令与响应和相关寄存器简介等,最后,我们将介绍 SD 卡的初始化流程。

43.1.1 SDIO 主要功能及框图

STM32F1 的 SDIO 控制器支持多媒体卡(MMC 卡)、SD 存储卡、SD I/O 卡和 CE-ATA 设备等。SDIO 的主要功能如下:

- 与多媒体卡系统规格书版本 4.2 全兼容。支持三种不同的数据总线模式: 1 位(默认)、 4 位和 8 位。
- ▶ 与较早的多媒体卡系统规格版本全兼容(向前兼容)。
- ▶ 与 SD 存储卡规格版本 2.0 全兼容。
- ▶ 与 SD I/O 卡规格版本 2.0 全兼容: 支持良种不同的数据总线模式: 1 位(默认)和 4 位。
- ▶ 完全支持 CE-ATA 功能(与 CE-ATA 数字协议版本 1.1 全兼容)。 8 位总线模式下数据 传输速率可达 48MHz。
- ▶ 数据和命令输出使能信号,用于控制外部双向驱动器。

STM32F1 的 SDIO 控制器包含 2 个部分: SDIO 适配器模块和 AHB 总线接口,其功能框图 如图 43.1.1.1 所示:



图 43.1.1.1 STM32F1 的 SDIO 控制器功能框图

复位后默认情况下 SDIO_D0 用于数据传输。初始化后主机可以改变数据总线的宽度(通过 ACMD6 命令设置)。

如果一个多媒体卡接到了总线上,则 SDIO_D0、SDIO_D[3:0]或 SDIO_D[7:0]可以用于数据传输。MMC 版本 V3.31 和之前版本的协议只支持 1 位数据线,所以只能用 SDIO_D0(为了通用性考虑,在程序里面我们只要检测到是 MMC 卡就设置为 1 位总线数据)。

如果一个 SD 或 SD I/O 卡接到了总线上,可以通过主机配置数据传输使用 SDIO_D0 或 SDIO_D[3:0]。所有的数据线都工作在推挽模式。

SDIO_CMD 有两种操作模式:

- ① 用于初始化时的开路模式(仅用于 MMC 版本 V3.31 或之前版本)
- ② 用于命令传输的推挽模式(SD/SD I/O 卡和 MMC V4.2 在初始化时也使用推挽驱动)



43.1.2 SDIO 的时钟

从图 43.1.1.1 我们可以看到 SDIO 总共有 3 个时钟,分别是:

卡时钟(SDIO_CK):每个时钟周期在命令和数据线上传输1位命令或数据。对于多媒体 卡 V3.31 协议,时钟频率可以在 0MHz 至 20MHz 间变化;对于多媒体卡 V4.0/4.2 协议,时钟 频率可以在 0MHz 至 48MHz 间变化;对于 SD 或 SD I/O 卡,时钟频率可以在 0MHz 至 25MHz 间变化。

SDIO 适配器时钟(SDIOCLK): 该时钟用于驱动 SDIO 适配器,其频率等于 AHB 总线频率(HCLK),并用于产生 SDIO_CK 时钟。

AHB 总线接口时钟 (HCLK/2): 该时钟用于驱动 SDIO 的 AHB 总线接口,其频率为 HCLK/2。

前面提到,我们的 SD 卡时钟(SDIO_CK),根据卡的不同,可能有好几个区间,这就涉及 到时钟频率的设置,SDIO_CK 与 SDIOCLK 的关系为:

SDIO_CK=SDIOCLK/(2+CLKDIV)

其中,SDIOCLK为HCLK,一般是72Mhz,而CLKDIV则是分配系数,可以通过SDIO的SDIO_CLKCR寄存器进行设置(确保SDIO_CK不超过卡的最大操作频率)。

这里要提醒大家,在 SD 卡刚刚初始化的时候,其时钟频率(SDIO_CK)是不能超过 400Khz 的,否则可能无法完成初始化。在初始化以后,就可以设置时钟频率到最大了(但不可超过 SD 卡的最大操作时钟频率)。

43.1.3 SDIO 的命令与响应

SDIO 的命令分为应用相关命令(ACMD)和通用命令(CMD)两部分,应用相关命令(ACMD)的发送,必须先发送通用命令(CMD55),然后才能发送应用相关命令(ACMD)。 SDIO 的所有命令和响应都是通过 SDIO_CMD 引脚传输的,任何命令的长度都是固定为48 位, SDIO 的命令格式如表 43.1.3.1 所示:

位的位置	宽度	值	说明
47	1	0	起始位
46	1	1	传输位
[45:40]	6	-	命令索引
[39:8]	32	-	参数
[7:1]	7	-	CRC7
0	1	1	结束位

表 43.1.3.1 SDIO 命令格式

所有的命令都是由 STM32F1 发出,其中开始位、传输位、CRC7 和结束位由 SDIO 硬件控制,我们需要设置的就只有命令索引和参数部分。其中命令索引(如 CMD0, CMD1 之类的)在 SDIO_CMD 寄存器里面设置,命令参数则由寄存器 SDIO_ARG 设置。

一般情况下,选中的 SD 卡在接收到命令之后,都会回复一个应答(注意 CMD0 是无应答的),这个应答我们称之为响应,响应也是在 CMD 线上串行传输的。STM32F1 的 SDIO 控制器 支持 2 种响应类型,即:短响应(48 位)和长响应(136 位),这两种响应类型都带 CRC 错误 检测(注意不带 CRC 的响应应该忽略 CRC 错误标志,如 CMD1 的响应)。

短响应的格式如表 43.1.3.2 所示:

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

位的位置	宽度	值	说明
47	1	0	起始位
46	1	0	传输位
[45:40]	6	-	命令索引
[39:8]	32	-	参数
[7:1]	7	-	CRC7 (或 111111)
0	1	1	结束位

表 43.1.3.2 SDIO 命令格式

长响应的格式如表 43.1.3.3 所示:

位的位置	宽度	值	说明
135	1	0	起始位
134	1	0	传输位
[133:128]	6	111111	保留
[127:1]	127	-	CID 或 CSD (包括内部 CRC7)
0	1	1	结束位

表 43.1.3.3 SDIO 命令格式

同样,硬件为我们滤除了开始位、传输位、CRC7 以及结束位等信息,对于短响应,命令 索引存放在 SDIO_RESPCMD 寄存器,参数则存放在 SDIO_RESP1 寄存器里面。对于长响应, 则仅留 CID/CSD 位域,存放在 SDIO_RESP1~SDIO_RESP4 等 4 个寄存器。

SD存储卡总共有5类响应(R1、R2、R3、R6、R7),我们这里以R1为例简单介绍一下。 R1(普通响应命令)响应输入短响应,其长度为48位,R1响应的格式如表43.1.3.4 所示:

位的位置	宽度(位)	值	说明
47	1	0	起始位
46	1	0	传输位
[45:40]	6	Х	命令索引
[39:8]	32	Х	卡状态
[7:1]	7	Х	CRC7
0	1	1	结束位

表 43.1.3.4 R1 响应格式

在收到 R1 响应后,我们可以从 SDIO_RESPCMD 寄存器和 SDIO_RESP1 寄存器分别读出 命令索引和卡状态信息。关于其他响应的介绍,请大家参考光盘:《SD 卡 2.0 协议.pdf》或《STM32 中文参考手册》第 20 章。

最后,我们看看数据在 SDIO 控制器与 SD 卡之间的传输。对于 SDI/SDIO 存储器,数据是 以数据块的形式传输的,而对于 MMC 卡,数据是以数据块或者数据流的形式传输。本节我们 只考虑数据块形式的数据传输。

SDIO(多)数据块读操作,如图 43.1.3.1 所示:



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



图 43.1.3.1 SDIO (多)数据块读操作

从上图,我们可以看出,从机在收到主机相关命令后,开始发送数据块给主机,所有数据 块都带有 CRC 校验值(CRC 由 SDIO 硬件自动处理),单个数据块读的时候,在收到1个数据 块以后即可以停止了,不需要发送停止命令(CMD12)。但是多块数据读的时候,SD 卡将一直 发送数据给主机,直到接到主机发送的 STOP 命令(CMD12)。

SDIO(多)数据块写操作,如图 43.1.3.2 所示:



图 43.1.3.2 SDIO (多)数据块写操作

数据块写操作同数据块读操作基本类似,只是数据块写的时候,多了一个繁忙判断,新的数据块必须在 SD 卡非繁忙的时候发送。这里的繁忙信号由 SD 卡拉低 SDIO_D0,以表示繁忙,SDIO 硬件自动控制,不需要我们软件处理。

SDIO 的命令与响应就为大家介绍到这里。

43.1.4 SDIO 相关寄存器介绍

第一个,我们来看 SDIO 电源控制寄存器 (SDIO_POWER),该寄存器定义如图 43.1.4.1 所示:



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

保留									
	res	rw							
位31:2	保留,始终读为0。								
位1:0	PWRCTRL: 电源控制位 (Power supply control bits) 这些位用于定义卡时钟的当前功能状态: 00: 电源关闭,卡的时钟停止。 01: 保留。 10: 保留的上电状态。 11: 上电状态,卡的时钟开启。 11: 11:								

图 43.1.4.1 SDIO_POWER 寄存器位定义

该寄存器复位值为 0,所以 SDIO 的电源是关闭的,我们要启用 SDIO,第一步就是要设置 该寄存器最低 2 个位均为 1,让 SDIO 上电,开启卡时钟。

第二个,我们看 SDIO 时钟控制寄存器(SDIO_CLKCR),该寄存器主要用于设置 SDIO_CK 的分配系数,开关等,并可以设置 SDIO 的数据位宽,该寄存器的定义如图 43.1.4.2 所示:

3	1 3	0 2	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																	_				_	-										

		保留	HWFC_EN	NEGEDGE	WIDBUS	BYPASS	PWRSAV	CLKEN	CLKDIV
		res	rw	rw	rw	rw	rw	rw	r/w
位	212:11	WIDBUS: 宽总线模式使能位 (Wide bu	ls n	node	enable	bit))		
		00: 默认总线模式, 使用SDIO_D0。							
		01: 4位总线模式, 使用SDIO_D[3:0]。							

	01: 4位总线模式, 使用SDIO_D[3:0]。
	10:8位总线模式,使用SDIO_D[7:0]。
位10	BYPASS: 旁路时钟分频器 (Clock divider bypass enable bit)
	0:关闭旁路:驱动SDIO_CK输出信号之前,依据CLKDIV数值对SDIOCLK分频。
	1: 使能旁路: SDIOCLK直接驱动SDIO_CK输出信号。
位9	PWRSAV: 省电配置位 (Power saving configuration bit)
	为了省电,当总线为空闲时,设置PWRSAV位可以关闭SDIO_CK时钟输出。
	0: 始终输出SDIO_CK。
	1: 仅在有总线活动时才输出SDIO_CK。
位8	CLKEN: 时钟使能位 (Clock enable bit)
	0: SDIO_CK关闭。
	1: SDIO_CK使能。
位7:0	CLKDIV: 时钟分频系数 (Clock divide factor)
	这个域定义了输入时钟(SDIOCLK)与输出时钟(SDIO_CK)间的分频系数:
	SDIO_CK频率 = SDIOCLK/[CLKDIV + 2]。

图 43.1.4.2 SDIO_CLKCR 寄存器位定义

上图仅列出了部分我们要用到的位设置,WIDBUS 用于设置 SDIO 总线位宽,正常使用的时候,设置为 1,即 4 位宽度。BYPASS 用于设置分频器是否旁路,我们一般要使用分频器,所以这里设置为 0,禁止旁路。CLKEN则用于设置是否使能 SDIO_CK,我们设置为 1。最后,CLKDIV,则用于控制 SDIO_CK 的分频,设置为 1,即可得到 24Mhz 的 SDIO_CK 频率。

第三个,我们要介绍的是 SDIO 参数制寄存器 (SDIO_ARG),该寄存器比较简单,就是一个 32 位寄存器,用于存储命令参数,不过需要注意的是,必须在写命令之前先写这个参数寄存器!

第四个,我们要介绍的是 SDIO 命令响应寄存器 (SDIO_RESPCMD),该寄存器为 32 位,

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

但只有低 6 位有效,比较简单,用于存储最后收到的命令响应中的命令索引。如果传输的命令 响应不包含命令索引,则该寄存器的内容不可预知。

第五个,我们要介绍的是 SDIO 响应寄存器组(SDIO_RESP1~SDIO_RESP4),该寄存器组 总共由 4 个 32 位寄存器组成,用于存放接收到的卡响应部分信息。如果收到短响应,则数据存 放在 SDIO_RESP1 寄存器里面,其他三个寄存器没有用到。而如果收到长响应,则依次存放在 SDIO_RESP1~SDIO_RESP4 里面,如表 43.1.4.1 所示:

寄存器	短响应	长响应
SDIO_RESP1	卡状态[31:0]	卡状态 [127:96]
SDIO_RESP2	未使用	卡状态 [95:64]
SDIO_RESP3	未使用	卡状态 [63:32]
SDIO_RESP4	未使用	卡状态 [31:1]0b

表 43.1.4.1 响应类型和 SDIO_RESPx 寄存器

第七个,我们介绍 SDIO 命令寄存器 (SDIO_CMD),该寄存器各位定义如图 43.1.4.3 所示: 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

		10	10		10	Ū	Ŭ		0 1 0 1 1 0
保留	CE ATACMD	nIEN	ENCMDcomp1	SDI0Suspend	CPSMEN	WAITPEND	TNITIAW	WAITRESP	CMDINDEX
res	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw rw	rw

[
位10	CPSMEN: 命令通道状态机(CPSM)使能位 (Command path state machine (CPSM) Enable
	bit)
	如果设置该位,则使能CPSM。
位7:6	WAITRESP: 等待响应位 (Wait for response bits)
	这2位指示CPSM是否需要等待响应,如果需要等待响应,则指示响应类型。
	00: 无响应,期待CMDSENT标志
	01:短响应,期待CMDREND或CCRCFAIL标志
	10: 无响应,期待CMDSENT标志
	11: 长响应,期待CMDREND或CCRCFAIL标志
位5:0	CMDINDEX: 命令索引 (Command index)
	命令索引是作为命令的一部分发送到卡中。

图 43.1.4.3 SDIO_CMD 寄存器位定义

图中只列出了部分位的描述,其中低 6 位为命令索引,也就是我们要发送的命令索引号(比如发送 CMD1,其值为 1,索引就设置为 1)。位[7:6],用于设置等待响应位,用于指示 CPSM 是否需要等待,以及等待类型等。这里的 CPSM,即命令通道状态机,我们就不详细介绍了,请参阅《STM32 中文参考手册》V10 的第 368 页,有详细介绍。命令通道状态机我们一般都是开启的,所以位 10 要设置为 1。

第八个,我们要介绍的是 SDIO 数据定时器寄存器(SDIO_DTIMER),该寄存器用于存储 以卡总线时钟(SDIO_CK)为周期的数据超时时间,一个计数器将从 SDIO_DTIMER 寄存器加 载数值,并在数据通道状态机(DPSM)进入 Wait_R 或繁忙状态时进行递减计数,当 DPSM 处在 这些状态时,如果计数器减为 0,则设置超时标志。这里的 DPSM,即数据通道状态机,类似 CPSM,详细请参考《STM32 中文参考手册》V10 的第 372 页。注意:在写入数据控制寄存器, 进行数据传输之前,必须先写入该寄存器(SDIO_DTIMER)和数据长度寄存器(SDIO_DLEN)!

第九个,我们要介绍的是 SDIO 数据长度寄存器 (SDIO_DLEN),该寄存器低 25 位有效,

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

用于设置需要传输的数据字节长度。对于块数据传输,该寄存器的数值,必须是数据块长度(通过 SDIO_DCTRL 设置)的倍数。

第十个,我们要介绍的是 SDIO 数据控制寄存器 (SDIO_DCTRL),该寄存器各位定义如图 43.1.4.4 所示:

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

		保留	SDIOEN	RWMOD	RWSTOP	RWSTART	DBLOCKSIZE	DMAEN	DTMODE	DTDIR	DTEN
		res	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
1	位11	SDIOEN : SD I/O使能功能 (SD I/O enable function 如果设置了该位,则DPSM执行SD I/O卡特定的操	ons) 作。								
1	位10	 RWMOD: 读等待模式 (Read wait mode) 0: 停止SDIO_CK控制读等待; 1: 使用SDIO_D2控制读等待。 									
1	位9	RWSTOP :读等待停止 (Read wait stop) 0:如果设置了RWSTART,执行读等待; 1:如果设置了RWSTART,停止读等待。									
1	位8	RWSTART :读等待开始 (Read wait start) 设置该位开始读等待操作。									
1	位7:4	DBLOCKSIZE: 数据块长度 (Data block size) 当选择了块数据传输模式,该域定义数据块长度: 0000: 块长度 = 2^0 = 1字节; 10 0001: 块长度 = 2^1 = 2字节; 10 0010: 块长度 = 2^2 = 4字节; 10 0011: 块长度 = 2^3 = 8字节; 10 0010: 快长度 = 2^3 = 8字节; 10 0100: (十进制4)块长度 = 2^4 = 16字节; 17 0101: (十进制5)块长度 = 2^5 = 32字节; 17 0110: (十进制6)块长度 = 2^6 = 64字节; 17 0111: 块长度 = 2^7 = 128字节; 17	000: 01: 010: 011: 00: 01: 10:	块块块块块块块 块块	会会会会会会会会。	= 2 ¹ = 2 ² = 2 = 2 = 2 = 2 = 2	³ = 256字节; ⁹ = 512字节; ¹⁰ = 1024字节; ¹¹ = 2048字节; ¹² = 4096字节; ¹³ = 8192字节; ¹⁴ = 16384字节	;			
1	位3	DMAEN: DMA使能位 (DMA enable bit) 0: 关闭DMA; 1: 使能DMA。									
1	位2	DTMODE: 数据传输模式 (Data transfer mode se 0: 块数据传输; 1: 流数据传输。	lecti	on)							
1	位1	 DTDIR:数据传输方向 (Data transfer direction see 0:控制器至卡; 1:卡至控制器。 	lecti	on)							

图 43.1.4.4 SDIO_DCTRL 寄存器位定义

该寄存器,用于控制数据通道状态机(DPSM),包括数据传输使能、传输方向、传输模式、 DMA 使能、数据块长度等信息,都是通过该寄存器设置。我们需要根据自己的实际情况,来 配置该寄存器,才可正常实现数据收发。

接下来,我们介绍几个位定义十分类似的寄存器,他们是:状态寄存器(SDIO_STA)、清除中断寄存器(SDIO_ICR)和中断屏蔽寄存器(SDIO_MASK),这三个寄存器每个位的定义都相同,只是功能各有不同。所以可以一起介绍,以状态寄存器(SDIO_STA)为例,该寄存器各位定义如图 43.1.4.5 所示:



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

31 3	80 29	28 27	26	25 24	1 23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		保留			CEATAEND	SDIOIT	RXDAVL	TXDAVL	RXFIF0E	TXFIF0E	RXFIF0F	TXFIF0F	RXFIFOHF	TXFIFOHE	RXACT	TXACT	CMDACT	DBCKEND	STBI TERR	DATAEND	CMDSENT	CMDREND	RXOVERR	TXUNDERR	DTMEOUT	CTIMEOUT	DCRCFAIL	CCRCFAIL
		res			r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
		位31:	24	保留	7 , 4	台终认	卖为	0.																				
		位23		CE.	ATA eiveo	END d for): そ CM	ECN D61	/D6	1接	收到	CE	-AT	A命	令完	三成	信号	(C	E-A	TA	com	nma	nd	com	plet	ion	sigr	nal
		位22		SD	OIT	: 收	到S	DIO	中断	f (S	DIO	inte	erru	pt re	ecei	ved))											
		位21		RX	DVA	L: 7	在接	收F	IFO	中的	」数排	居可	用 (Data	a av	aila	ble	in re	ceiv	/e F	IFO)						
		位20		ТХІ	OVA	L: 7	生发	送F	IFO	中的	数携	可	用 (Data	a ava	ailal	ble i	n tra	ansr	nit F	FIFC))						
		位19		RX	FIFO	E:	接收	(FIF	0空	(Re	ecei	ve F	FIFC) en	npty)												
		位18		ТХ	FIFO	E: :	发送	FIF	0空	(Tr	ansr	nit I	FIF) er	npty	()												
				若住	も用う	了硬值	牛流	控制	,	<u></u> ≝FIF	=O包	1含	2个:	字时	, т	XFI	FOE	信号	号变	为有	ī效。							
		位17		RX	FIFO	F:	接收	FIF	O满	(Re	ecei	ve F	IFC) ful	I)													
				若住	も用う	了硬值	牛流	控制	, ì	<u></u> ≝FIF	-O 迓	5差	2个:	字满	时,	RX	FIF	OF∤	言号	变为	有	效。						
		位16		TXI	FIFO	F: :	发送	FIF	O满	(Tr	ansr	nit I	FIF) fu	ll)													
		位15		RX	FIFO	HF:	接	收F	IFO	半满	(Re	ecei	ve I	FIFC) ha	lf fu	ll):	FIF	0中	至少	>还1	有8∕	个字	o				
		位14		TX	FIFO	HE:	发	送FI	FO	半空	(Tra	ans	mit	FIF	O ha	alf e	mpt	y):	FIF	0中	至少	>还1	可以	写)	、8个	·字。		
		位13		RX	АСТ	: IE	在抄	收	数据	(Da	ata re	ece	ive	in pi	rogr	ess)											
		位12		ТΧ	ACT	: IE	在发	送	数据	(Da	ita tr	ans	mit	in p	rogi	ress)											
		位11		СМ	DAC	:Т:	正在	传轴	俞命	令 ((Com	ma	nd t	ran	sfer	in p	rogi	ress)									
		位10		DB pas	CKE sed)	ND :)	2	发i	送/持	後 收	数携	玞	(CF	RC核	之测	成功	b) (Dat	a bl	lock	se	nt/re	ecei	ved	(CF	RC	che	ck
		位9		STE all o	BITE data	RR: sign	在 alsi	宽总 n w	、线 ide l	模式 bus	,没 mod	t有i le)	在所	有爹	牧据	信号	上相	金测	到起	始任	立 (\$	Star	t bit	no	t de	tect	ed	on
		位8		DA SD	TAE DCC	ND : DUN	数 T, is	、据 ; zei	结す ro))	夏(對	牧据	计	数者	ļ,	SDI	0_1	DCC	DUN	T =	= 0)) (D)ata	en	d (data	co	unt	er,
		位7		СМ	DSE	NT:	命	令已	发达	送 (不	需要	[响]	应)((Col	mma	and	sen	t (no	o res	spor	nse	requ	uirea	d))				
		位6		СМ	DRE	ND:	E	接收	到	向应	(CR	C检	测斥	戊功) (C	omn	nan	d re	spoi	nse)							
		位5		RX	OVE	RR:	接	收FI	FO.	上溢	错误	€ (R	ece	ive	1 FIF	FO (over	run	erro)								
		位4		ТХІ	JND	ERR	1: 2	 送送	FIF	D下ì	益错	误 (Tra	nsm	it Fl	FO	und	lerru	in e	rror)							
		位3		DT	MEC	DUT	: 数	据赴	朙	(Da	ta tii	med	out)															
		位2		СТ	MEC	DUT	: 命	令 叫	向应;	超时	(Co	mn	nan	d re	spor	nse	time	eout)									
				命令	〉超問	时间	可是	<u> ^</u>	固定	È 的	值,	为6	4个	SDI	0_0	CK	(神)	周期	0									
		位1		DC	RCF	AIL:	E	发进	/接	收数	据均	<mark>뇬(</mark> C	RC	检测	失败	女) ([Data	a blo	ock s	sent	/rec	eive	ed)					
		位0		CC	RCF	AIL:	E	收至	一命	令响	应(C	RC	检测	则失	败)((Cor	nma	and	resp	oons	se re	ecei	ved)				

图 43.1.4.5 SDIO_STA 寄存器位定义

状态寄存器可以用来查询 SDIO 控制器的当前状态,以便处理各种事务。比如 SDIO_STA 的位 2 表示命令响应超时,说明 SDIO 的命令响应出了问题。我们通过设置 SDIO_ICR 的位 2 则可以清除这个超时标志,而设置 SDIO_MASK 的位 2,则可以开启命令响应超时中断,设置 为0关闭。其他位我们就不一一介绍了,请大家自行学习。

最后,我们向大家介绍 SDIO 的数据 FIFO 寄存器(SDIO_FIFO),数据 FIFO 寄存器包括 接收和发送 FIFO,他们由一组连续的 32 个地址上的 32 个寄存器组成,CPU 可以使用 FIFO 读 写多个操作数。例如我们要从 SD 卡读数据,就必须读 SDIO_FIFO 寄存器,要写数据到 SD 卡,则要写 SDIO_FIFO 寄存器。SDIO 将这 32 个地址分为 16 个一组,发送接收各占一半。而我们 每次读写的时候,最多就是读取发送 FIFO 或写入接收 FIFO 的一半大小的数据,也就是 8 个字 (32 个字节),这里特别提醒,我们操作 SDIO_FIFO (不论读出还是写入)必须是以 4 字节对



齐的内存进行操作,否则将导致出错!

至此, SDIO 的相关寄存器介绍,我们就介绍完了。还有几个不常用的寄存器,我们没有介绍到,请大家参考《STM32 中文参考手册》第 20 章相关章节。

43.1.5 SD 卡初始化流程

最后,我们来看看 SD 卡的初始化流程,要实现 SDIO 驱动 SD 卡,最重要的步骤就是 SD 卡的初始化,只要 SD 卡初始化完成了,那么剩下的(读写操作)就简单了,所以我们这里重 点介绍 SD 卡的初始化。从 SD 卡 2.0 协议(见光盘资料)文档,我们得到 SD 卡初始化流程图 如图 43.1.5.1 所示:



图 43.1.5.1 SD 卡初始化流程

从图中,我们看到,不管什么卡(这里我们将卡分为4类: SD2.0 高容量卡(SDHC,最大32G), SD2.0 标准容量卡(SDSC,最大2G), SD1.x 卡和 MMC卡),首先我们要执行的是卡上电(需要设置 SDIO_POWER[1:0]=11),上电后发送 CMD0,对卡进行软复位,之后发送 CMD8 命令,用于区分 SD 卡 2.0,只有 2.0 及以后的卡才支持 CMD8 命令,MMC 卡和 V1.x 的卡,是不支持该命令的。CMD8 的格式如表 43.1.5.1 所示:

Bit position	47	46	[45:40]	[39:20]	[19:16]	[15:8]	[7:1]	0
Width (bits)	1	1	6	20	4	8	7	1
Value	' 0'	'1'	ʻ001000'	'00000h'	х	x	x	'1'
Description	start bit	transmission bit	command index	reserved bits	voltage supplied (VHS)	check pattern	CRC7	end bit

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

表 43.1.5.1 CMD8 命令格式

这里,我们需要在发送 CMD8 的时候,通过其带的参数我们可以设置 VHS 位,以告诉 SD 卡, 主机的供电情况, VHS 位定义如表 43.1.5.2 所示:

Voltage Supplied	Value Definition
0000b	Not Defined
0001b	2.7-3.6V
0010b	Reserved for Low Voltage Range
0100b	Reserved
1000b	Reserved
Others	Not Defined

表 43.1.5.2 VHS 位定义

这里我们使用参数 0X1AA, 即告诉 SD 卡, 主机供电为 2.7~3.6V 之间, 如果 SD 卡支持 CMD8, 且支持该电压范围,则会通过 CMD8 的响应(R7) 将参数部分原本返回给主机,如果 不支持 CMD8,或者不支持这个电压范围,则不响应。

在发送 CMD8 后,发送 ACMD41(注意发送 ACMD41之前要先发送 CMD55),来进一步 确认卡的操作电压范围,并通过 HCS 位来告诉 SD 卡,主机是不是支持高容量卡 (SDHC)。 ACMD41 的命令格式如表 43.1.5.3 所示:

ACMD INDEX	type	argument	resp	abbreviation	command description
ACMD41	bcr	[31]reserved bit [30]HCS(OCR[30]) [29:24]reserved bits [23:0] V _{DD} Voltage Window(OCR[23:0])	R3	SD_SEND_OP_COND	Sends host capacity support information (HCS) and asks the accessed card to send its operating condition register (OCR) content in the response on the CMD line. HCS is effective when card receives SEND_IF_COND command. Reserved bit shall be set to '0'. CCS bit is assigned to OCR[30].

表 43.1.5.3 ACMD41 命令格式

ACMD41 得到的响应(R3)包含 SD 卡 OCR 寄存器内容, OCR 寄存器内容定义如表 43.1.5.4

所示:

OCR bit position	OCR Fields Definition
0-6	reserved
7	Reserved for Low Voltage Range
8-14	reserved
15	2.7-2.8
16	2.8-2.9
17	2.9-3.0
18	3.0-3.1
19	3.1-3.2
20	3.2-3.3
21	3.3-3.4
22	3.4-3.5
23	3.5-3.6
24-29	reserved
30	Card Capacity Status (CCS) ¹
31	Card power up status bit (busy) ²

VDD Voltage Window

This bit is valid only when the card power up status bit is set. 2) This bit is set to LOW if the card has not finished the power up routine.

表 43.1.5.4 OCR 寄存器定义

对于支持 CMD8 指令的卡,主机通过 ACMD41 的参数设置 HCS 位为 1,来告诉 SD 卡主 机支 SDHC 卡,如果设置为 0,则表示主机不支持 SDHC 卡,SDHC 卡如果接收到 HCS 为 0,则永远不会反回卡就绪状态。对于不支持 CMD8 的卡,HCS 位设置为 0 即可。

SD 卡在接收到 ACMD41 后,返回 OCR 寄存器内容,如果是 2.0 的卡,主机可以通过判断 OCR 的 CCS 位来判断是 SDHC 还是 SDSC;如果是 1.x 的卡,则忽略该位。OCR 寄存器的最 后一个位用于告诉主机 SD 卡是否上电完成,如果上电完成,该位将会被置 1。

对于 MMC 卡,则不支持 ACMD41,不响应 CMD55,对 MMC 卡,我们只需要在发送 CMD0 后,在发送 CMD1(作用同 ACMD41),检查 MMC 卡的 OCR 寄存器,实现 MMC 卡的初始化。

至此,我们便实现了对 SD 卡的类型区分,图 43.1.5.1 中,最后发送了 CMD2 和 CMD3 命令,用于获得卡 CID 寄存器数据和卡相对地址 (RCA)。

Name	Field	Width	CID-slice	
Manufacturer ID	MID	8	[127:120]	
OEM/Application ID	OID	16	[119:104]	
Product name	PNM	40	[103:64]	
Product revision	PRV	8	[63:56]	
Product serial number	PSN	32	[55:24]	
reserved		4	[23:20]	
Manufacturing date	MDT	12	[19:8]	
CRC7 checksum	CRC	7	[7:1]	
not used, always 1	-	1	[0:0]	

CMD2,用于获得 CID 寄存器的数据,CID 寄存器数据各位定义如表 43.1.5.5 所示:

表 43.1.5.5 卡 CID 寄存器位定义

SD 卡在收到 CMD2 后,将返回 R2 长响应(136 位),其中包含 128 位有效数据(CID 寄存器内容),存放在 SDIO_RESP1~4 等 4 个寄存器里面。通过读取这四个寄存器,就可以获得 SD 卡的 CID 信息。

CMD3,用于设置卡相对地址(RCA,必须为非0),对于SD卡(非MMC卡),在收到CMD3后,将返回一个新的RCA给主机,方便主机寻址。RCA的存在允许一个SDIO接口挂多个SD卡,通过RCA来区分主机要操作的是哪个卡。而对于MMC卡,则不是由SD卡自动返回RCA,而是主机主动设置MMC卡的RCA,即通过CMD3带参数(高16位用于RCA设置),实现RCA设置。同样MMC卡也支持一个SDIO接口挂多个MMC卡,不同于SD卡的是所有的RCA都是由主机主动设置的,而SD卡的RCA则是SD卡发给主机的。

在获得卡 RCA 之后,我们便可以发送 CMD9(带 RCA 参数),获得 SD 卡的 CSD 寄存器 内容,从 CSD 寄存器,我们可以得到 SD 卡的容量和扇区大小等十分重要的信息。CSD 寄存器 我们在这里就不详细介绍了,关于 CSD 寄存器的详细介绍,请大家参考《SD 卡 2.0 协议.pdf》。

至此,我们的 SD 卡初始化基本就结束了,最后通过 CMD7 命令,选中我们要操作的 SD 卡,即可开始对 SD 卡的读写操作了,SD 卡的其他命令和参数,我们这里就不再介绍了,请大家参考《SD 卡 2.0 协议.pdf》,里面有非常详细的介绍。

通过对 SDIO 相关寄存器的讲解,大家对 SDIO 的整个工作流程有个比较清晰的理解。接下来我们来讲解一下 SDIO 操作相关的固件库函数。STM32F1 的 SDIO 相关操作的函数分布在 源文件 stm32f10x_sdio.c 以及对应的头文件 stm32f10x_sdio.h 中。

1) SDIO 时钟相关初始化函数 SDIO_Init。



STM32F1 开发指南(库函数版)

该函数函数原型为:

void SDIO_Init(SDIO_InitTypeDef* SDIO_InitStruct);

该函数主要是通过设置 SDIO_InitTypeDef 结构体类型参数成员变量的值达到设置 SDIO 时 钟控制寄存器 SDIO_CLKCR 的目的,参数包括旁路时钟分频器,时钟分频系数等。关于这个 函数的详细配置,相信大家看看前面的 CLKCR 寄存器讲解就一目了然,这里我们就不做过多 讲解。

2) SDIO 发送命令函数 SDIO_SendCommand。

该函数原型为:

void SDIO_SendCommand(SDIO_CmdInitTypeDef *SDIO_CmdInitStruct);

该函数主要用来设置 SDIO 的命令寄存器 SDIO_CMD 和命令参数寄存器 SDIO_ARG。前面讲过,在发送命令之前,必须先设置命令参数。所以这个函数就是一举两得,包括设置参数和发送命令两个功能。具体函数的配置,大家可以对照前面讲解的寄存器 SDIO_CMD 和SDIO_ARG 的含义来配置即可。

3) SDIO 数据通道配置函数 SDIO_DataConfig。

该函数原型为:

void SDIO_DataConfig(SDIO_DataInitTypeDef* SDIO_DataInitStruct);

该函数通过设置 SDIO_DataInitTypeDef 结构体类型参数成员变量的值来配置 SDIO 的数据通道状态机,包括数据传输使能、传输方向、传输模式、DMA 使能、数据块长度等信息。具体配置含义请参考 SDIO_DCTRL 寄存器的描述。

4) SDIO 数据 FIFO 寄存器读写函数: SDIO_ReadData 和 SDIO_WriteData。

这两个函数比较简单,就是设置和读取 SDIO_FIFO 寄存器,前面已经详细讲解过。

5) 其他常用函数。

其他常用函数包括 SDIO 时钟使能函数 SDIO_ClockCmd, 电源状态控制函数 SDIO_SetPowerState, SDIO DMA 使能函数 SDIO_DMACmd 以及 SDIO 状态获取函数 SDIO_GetFlagStatus 等。这些函数使用都非常简单,前面寄存器部分已经讲解非常详细,大家 学会使用即可。

43.2 硬件设计

本章实验功能简介:开机的时候先初始化 SD 卡,如果 SD 卡初始化完成,则提示 LCD 初 始化成功。按下 KEY0,读取 SD 卡扇区 0 的数据,然后通过串口发送到电脑。如果没初始化 通过,则在 LCD 上提示初始化失败。同样用 DS0 来指示程序正在运行。

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) KEY0 按键
- 3) 串口
- 4) TFTLCD 模块
- 5) SD 卡

前面四部分,在之前的实例已经介绍过了,这里我们介绍一下战舰 STM32F103 板载的 SD 卡接口和 STM32 的连接关系,如图 43.2.1 所示:



图43.2.1 SD卡接口与STM32F1连接原理图

战舰STM32F103的SD卡座(SD_CARD),在PCB背面,SD卡座与STM32F1的连接在开 发板上是直接连接在一起的,硬件上不需要任何改动。注意,战舰板使用的是大的SD卡座,所 以一般手机用的TF卡,是不可以直接插战舰板用的,但是可以通过TF卡+卡套(需自备)的方 式,插战舰板上使用。

43.3 软件设计

打开本章实验工程可以看到,我们在工程中添加了 sdio_sdcard.c 源文件,同时把对应的头文件 sdio_sdcard.h 加入到头文件包含路径。同时,在 FWLib 分组,我们还添加了 SDIO 相关的 库函数支持文件 stm32f10x_sdio.c。

sdio_sdcard.c 里面代码比较多,由于篇幅限制,我们就不贴出所有代码,仅介绍几个重要的函数,第一个是 SD_Init 函数,该函数源码如下:

//初始化 SD 卡

```
//返回值:错误代码;(0,无错误)
```

SD_Error SD_Init(void)

{

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

u8 clkdiv=0; SD_Error errorstatus=SD_OK;

//SDIO IO 口初始化

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);//使能 PORTC,PORTD 时钟

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_SDIO|RCC_AHBPeriph_DMA2,ENABLE); //使能 SDIO,DMA2 时钟



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =
GPIO_Pin_8 GPIO_Pin_9 GPIO_Pin_10 GPIO_Pin_11 GPIO_Pin_12;//PC.8~12 复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO 口速度为 50MHz
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化 PC.8~12
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 2: //PD2 复用输出
GPIO InitStructure GPIO Mode = GPIO Mode AF PP: //复田推挽输出
GPIO_InitStructure GPIO_Speed = GPIO_Speed 50MHz: //IO 口速度为 50MHz
GPIO Init(GPIOD. &GPIO InitStructure): //根据设定参数初始化 PD2
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //PD7 上拉输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化 PD7
//SDIO 外设客在界设置为默认值
SDIO DeInit():
SDIO_Denni(),
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SDIO_IRQn; //SDIO 中断配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级 0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //子优先级 0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化外设 NVIC 寄存器
errorstatus=SD PowerON(): //SD 卡上电
if(errorstatus==SD_OK)
if(errorstatus==SD_OK) errorstatus=SD_InitializeCards(); //初始化 SD 卡
if(errorstatus==SD_OK) errorstatus=SD_InitializeCards(); //初始化 SD 卡 if(errorstatus==SD_OK)
if(errorstatus==SD_OK) errorstatus=SD_InitializeCards(); //初始化 SD 卡 if(errorstatus==SD_OK) errorstatus=SD_GetCardInfo(&SDCardInfo); //获取卡信息
<pre>if(errorstatus==SD_OK) errorstatus==SD_OK) errorstatus==SD_OK) errorstatus==SD_OK) errorstatus==SD_GetCardInfo(&SDCardInfo); //获取卡信息 if(errorstatus==SD_OK)</pre>
<pre>if(errorstatus==SD_OK) errorstatus==SD_OK) errorstatus=SD_GetCardInfo(&SDCardInfo); //获取卡信息 if(errorstatus==SD_OK) errorstatus==SD_OK) errorstatus=SD_SelectDeselect((u32)(SDCardInfo BCA<<16))://选中 SD 专</pre>
<pre>information DD_formation();</pre>
<pre>information DD_formition(),</pre>
<pre>information DD_FONDER();</pre>
<pre>informatic bb_rownon(),</pre>
<pre>if(errorstatus==SD_OK) errorstatus==SD_OK) errorstatus==SD_OK) errorstatus==SD_GetCardInfo(&SDCardInfo); //获取卡信息 if(errorstatus==SD_OK) errorstatus=SD_SelectDeselect((u32)(SDCardInfo.RCA<<16));//选中 SD 卡 if(errorstatus==SD_OK) errorstatus=SD_EnableWideBusOperation(1); //4 位宽度 if((errorstatus==SD_OK) (SDIO_MULTIMEDIA_CARD==CardType)) { </pre>
if(errorstatus==SD_OK) errorstatus=SD_OK) errorstatus==SD_OK) errorstatus==SD_OK) if(errorstatus==SD_OK) errorstatus=SD_SelectDeselect((u32)(SDCardInfo.RCA<<16));//选中 SD 卡 if(errorstatus==SD_OK) errorstatus==SD_OK) errorstatus==SD_OK) if((errorstatus==SD_OK) errorstatus==SD_OK) (SDIO_MULTIMEDIA_CARD==CardType)) { if(SDCardInfo.CardType==SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1
<pre>information bbrowner(), ************************************</pre>
<pre>indextual obj_rowner(), ************************************</pre>

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                     ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
         }else clkdiv=SDIO_TRANSFER_CLK_DIV;//SDHC 等其他卡设置最高 12Mhz
        SDIO Clock Set(clkdiv);//设置时钟频率
         errorstatus=SD SetDeviceMode(SD POLLING MODE);//设置为查询模式
     }
     return errorstatus;
  }
```

该函数先实现 SDIO 时钟及相关 IO 口的初始化,然后对 SDIO 部分寄存器进行了清零操作, 然后开始 SD 卡的初始化流程,这个过程在 43.1.5 节有详细介绍了。首先,通过 SD PowerON 函数(该函数我们这里不做介绍,请参考本例程源码),我们将完成 SD 卡的上电,并获得 SD 卡的类型(SDHC/SDSC/SDV1.x/MMC),然后,调用 SD_InitializeCards 函数,完成 SD 卡的初 始化,该函数代码如下:

{

```
//初始化所有的卡,并让卡进入就绪状态
//返回值:错误代码
SD_Error SD_InitializeCards(void)
    SD Error errorstatus=SD OK;
    u16 rca = 0x01;
   if(SDIO GetPowerState()==0)return SD REQUEST NOT APPLICABLE;
                                            //检查电源状态,确保为上电状态
   if(SDIO_SECURE_DIGITAL_IO_CARD!=CardType)
    {
     SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = 0x0;//发送 CMD2,取得 CID,长响应
     SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_ALL_SEND_CID;
     SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Long;
     SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No;
     SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable;
     SDIO SendCommand(&SDIO CmdInitStructure);//发送 CMD2,取得 CID,长响应
                                              //等待 R2 响应
     errorstatus=CmdResp2Error();
     if(errorstatus!=SD_OK)return errorstatus;
                                          //响应错误
       CID_Tab[0]=SDIO->RESP1;
       CID Tab[1]=SDIO->RESP2;
       CID Tab[2]=SDIO->RESP3;
       CID Tab[3]=SDIO->RESP4;
    }
    if((SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1==CardType)||
    (SDIO STD CAPACITY SD CARD V2 0==CardType)||
    (SDIO_SECURE_DIGITAL_IO_COMBO_CARD==CardType)||
    (SDIO HIGH CAPACITY SD CARD==CardType))//判断卡类型
    {
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = 0x00;//发送 CMD3,短响应
       SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_SET_REL_ADDR;
                                                                     //cmd3
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                           ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
         SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short; //r6
         SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No;
         SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable;
         SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure);
                                                      //发送 CMD3,短响应
          errorstatus=CmdResp6Error(SD_CMD_SET_REL_ADDR,&rca);//等待 R6 响应
                                                  //响应错误
          if(errorstatus!=SD OK)return errorstatus;
      }
      if (SDIO_MULTIMEDIA_CARD==CardType)
      {
         SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = (u32)(rca<<16);//发送 CMD3,短响应
         SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_SET_REL_ADDR;
                                                                          //cmd3
         SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short; //r6
         SDIO CmdInitStructure.SDIO Wait = SDIO Wait No;
         SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable;
         SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure);
                                                      //发送 CMD3,短响应
                                                      //等待 R2 响应
          errorstatus=CmdResp2Error();
          if(errorstatus!=SD_OK)return errorstatus;
                                                  //响应错误
      }
      if (SDIO_SECURE_DIGITAL_IO_CARD!=CardType)//
      {
       RCA = rca;
       SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = (uint32_t)(rca << 16);//发送 CMD9+卡 RCA,
       SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_SEND_CSD;
       SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Long;
       SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No;
       SDIO CmdInitStructure.SDIO CPSM = SDIO CPSM Enable;
       SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure);
       errorstatus=CmdResp2Error();
                                                  //等待 R2 响应
                                              //响应错误
       if(errorstatus!=SD_OK)return errorstatus;
          CSD_Tab[0]=SDIO->RESP1;
          CSD_Tab[1]=SDIO->RESP2;
          CSD Tab[2]=SDIO->RESP3;
          CSD_Tab[3]=SDIO->RESP4;
      }
      return SD OK;//卡初始化成功
  }
```

SD_InitializeCards 函数主要发送 CMD2 和 CMD3,获得 CID 寄存器内容和 SD 卡的相对地址 (RCA),并通过 CMD9,获取 CSD 寄存器内容。到这里,实际上 SD 卡的初始化就已经完成了。

随后, SD_Init 函数又通过调用 SD_GetCardInfo 函数, 获取 SD 卡相关信息, 之后调用

```
ALIENTEK
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
```

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

SD_SelectDeselect 函数,选择要操作的卡(CMD7+RCA),通过 SD_EnableWideBusOperation 函数设置 SDIO 的数据位宽为 4 位(但 MMC 卡只能支持 1 位模式!)。最后设置 SDIO_CK 时钟的频率,并设置工作模式(DMA/轮询)。

接下来,我们看看 SD 卡读块函数: SD_ReadBlock,该函数用于从 SD 卡指定地址读出一个块(扇区)数据,该函数代码如下:

```
//SD 卡读取一个块
//buf:读数据缓存区(必须 4 字节对齐!!)
//addr:读取地址
//blksize:块大小
SD_Error SD_ReadBlock(u8 *buf,long long addr,u16 blksize)
```

```
{
```

```
SD_Error errorstatus=SD_OK;
u8 power;
u32 count=0,*tempbuff=(u32*)buf;//转换为u32 指针
u32 timeout=SDIO_DATATIMEOUT;
if(NULL==buf)return SD_INVALID_PARAMETER;
SDIO->DCTRL=0x0; //数据控制寄存器清零(关 DMA)
if(CardType==SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD)//大容量卡
{
blksize=512;
addr>>=9;
```

```
}
```

SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataBlockSize= SDIO_DataBlockSize_1b; SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataLength= 0; SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataTimeOut=SD_DATATIMEOUT; SDIO_DataInitStructure.SDIO_DPSM=SDIO_DPSM_Enable; SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferDir=SDIO_TransferDir_ToCard; SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferMode=SDIO_TransferMode_Block; SDIO_DataConfig(&SDIO_DataInitStructure);

```
if(SDIO->RESP1&SD_CARD_LOCKED)return SD_LOCK_UNLOCK_FAILED;//卡锁了
```

```
if((blksize>0)&&(blksize<=2048)&&((blksize&(blksize-1))==0))
```

{

power=convert_from_bytes_to_power_of_two(blksize);

```
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = blksize;
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_SET_BLOCKLEN;
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short;
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No;
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable;
```



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure);
                          //发送 CMD16+设置数据长度为 blksize,短响应
   errorstatus=CmdResp1Error(SD_CMD_SET_BLOCKLEN); //等待 R1 响应
   if(errorstatus!=SD_OK)return errorstatus;
                                           //响应错误
}else return SD_INVALID_PARAMETER;
 SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataBlockSize= power<<4;//清除 DPSM 状态机配置
 SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataLength= blksize ;
 SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataTimeOut=SD_DATATIMEOUT;
 SDIO_DataInitStructure.SDIO_DPSM=SDIO_DPSM_Enable;
 SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferDir=SDIO_TransferDir_ToSDIO;
 SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferMode=SDIO_TransferMode_Block;
 SDIO DataConfig(&SDIO DataInitStructure);
 SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = addr;
 SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK;
```

SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short;

SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No;

SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable;

SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure);

//发送 CMD17+从 addr 地址出读取数据,短响应

```
errorstatus=CmdResp1Error(SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK);//等待 R1 响应
if(errorstatus!=SD_OK)return errorstatus;
                                       //响应错误
                                       //查询模式,轮询数据
if(DeviceMode==SD_POLLING_MODE)
```

{

INTX DISABLE();//关闭总中断(POLLING 模式,严禁中断打断 SDIO 读写操作!!!) while(!(SDIO->STA&((1<<5)|(1<<1)|(1<<3)|(1<<10)|(1<<9))))

{

{

{

if(SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_RXFIFOHF) != RESET)

//接收区半满,表示至少存了8个字

```
for(count=0;count<8;count++)</pre>
                                        //循环读取数据
    {
        *(tempbuff+count)=SDIO->FIFO;
    }
   tempbuff+=8;
    timeout=0X7FFFFF;
                        //读数据溢出时间
        //处理招时
}else
   if(timeout==0)return SD_DATA_TIMEOUT;
    timeout--;
```

```
}
       }
    if(SDIO GetFlagStatus(SDIO FLAG DTIMEOUT) != RESET)//数据超时错误
       {
           SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_DTIMEOUT); //清错误标志
           return SD_DATA_TIMEOUT;
   }else if(SDIO GetFlagStatus(SDIO FLAG DCRCFAIL) != RESET)//数据块 CRC 错误
       {
           SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_DCRCFAIL);
                                                //清错误标志
           return SD_DATA_CRC_FAIL;
   }else if(SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_RXOVERR) != RESET) //接收 fifo 上溢错误
       {
           SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_RXOVERR);
                                                    //清错误标志
           return SD RX OVERRUN;
   }else if(SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_STBITERR) != RESET) //接收起始位错误
   {
         SDIO ClearFlag(SDIO FLAG STBITERR);//清错误标志
         return SD_START_BIT_ERR;
   ļ
while(SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_RXDAVL) != RESET)//FIFO 还存在可用数据
       {
           *tempbuff=SDIO_ReadData();
                                     //循环读取数据
           tempbuff++;
       }
       INTX_ENABLE();//开启总中断
       SDIO_ClearFlag(SDIO_STATIC_FLAGS);//清除所有标记
   }else if(DeviceMode==SD_DMA_MODE)
   SD_DMA_Config((u32*)buf,blksize,DMA_DIR_PeripheralSRC);
       TransferError=SD_OK;
       StopCondition=0;
                             //单块读,不需要发送停止传输指令
                                 //传输结束标置位,在中断服务置1
       TransferEnd=0;
       SDIO->MASK|=(1<<1)|(1<<3)|(1<<8)|(1<<5)|(1<<9);//配置需要的中断
       SDIO_DMACmd(ENABLE);
       while(((DMA2->ISR&0X2000)==RESET)&&(TransferEnd==0)&&
               (TransferError==SD_OK)&&timeout--;//等待传输完成
       if(timeout==0)return SD_DATA_TIMEOUT;//超时
       if(TransferError!=SD OK)errorstatus=TransferError;
   }
   return errorstatus;
}
```

该函数先发送 CMD16,用于设置块大小,然后配置 SDIO 控制器读数据的长度,这里我们用到函数 convert_from_bytes_to_power_of_two 求出 blksize 以 2 为底的指数,用于 SDIO 读数据

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

长度设置。然后发送 CMD17 (带地址参数 addr),从指定地址读取一块数据。最后,根据我们 所设置的模式 (查询模式/DMA 模式),从 SDIO_FIFO 读出数据。

该函数有两个注意的地方: 1, addr 参数类型为 long long, 以支持大于 4G 的卡, 否则操作 大于 4G 的卡,可能有问题!!! 2, 轮询方式, 读写 FIFO 时, 严禁任何中断打断, 否则可能导 致读写数据出错!! 所以使用了 INTX_DISABLE 函数关闭总中断, 在 FIFO 读写操作结束后, 才打开总中断 (INTX_ENABLE 函数设置)。

SD_ReadBlock 函数, 就介绍到这里, 另外, 还有三个底层读写函数: SD_ReadMultiBlocks, 用于多块读; SD_WriteBlock, 用于单块写; SD_WriteMultiBlocks, 用于多块写; 再次提醒: 无论哪个函数, 其数据 buf 的地址都必须是 4 字节对齐的! 限于篇幅, 余下 3 个函数我们就不一一介绍了, 大家可以参本实验考源代码。关于控制命令, 如果有不了解的, 请参考《SD 卡 2.0 协议.pdf》里面都有非常详细的介绍。

最后,我们来看看 SDIO 与文件系统的两个接口函数: SD_ReadDisk 和 SD_WriteDisk,这 两个函数的代码如下:

```
//读 SD 卡
//buf:读数据缓存区
//sector:扇区地址
//cnt:扇区个数
//返回值:错误状态;0,正常;其他,错误代码;
u8 SD ReadDisk(u8*buf,u32 sector,u8 cnt)
{
    u8 sta=SD_OK;
    long long lsector=sector;
    u8 n;
    lsector<<=9;
    if((u32)buf%4!=0)
    {
        for(n=0;n<cnt;n++)</pre>
        {
            sta=SD ReadBlock(SDIO DATA BUFFER,lsector+512*n,512);//单扇区读操作
            memcpy(buf,SDIO_DATA_BUFFER,512);
            buf+=512;
        }
    }else
    {
                                                  //单个 sector 的读操作
        if(cnt==1)sta=SD ReadBlock(buf,lsector,512);
        else sta=SD_ReadMultiBlocks(buf,lsector,512,cnt);//多个 sector
    }
    return sta;
}
//写 SD 卡
//buf:写数据缓存区
//sector:扇区地址
//cnt:扇区个数
```

```
ALIENTEK
```

{

```
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
```

```
//返回值:错误状态;0,正常;其他,错误代码;
u8 SD_WriteDisk(u8*buf,u32 sector,u8 cnt)
{
    u8 sta=SD_OK;
    u8 n;
    long long lsector=sector;
    lsector<<=9;
    if((u32)buf%4!=0)
    {
        for(n=0;n<cnt;n++)</pre>
         {
             memcpy(SDIO DATA BUFFER, buf, 512);
             sta=SD_WriteBlock(SDIO_DATA_BUFFER,lsector+512*n,512);//单扇区写
             buf+=512;
        }
    }else
    {
                                                    //单个 sector 的写操作
        if(cnt==1)sta=SD WriteBlock(buf,lsector,512);
        else sta=SD_WriteMultiBlocks(buf,lsector,512,cnt); //多个 sector
    }
    return sta;
}
```

这两个函数在下一章(FATFS 实验)将会用到的,这里提前给大家介绍下,其中 SD_ReadDisk 用于读数据,通过调用 SD_ReadBlock 和 SD_ReadMultiBlocks 实现。SD_WriteDisk 用于写数据, 通过调用 SD_WriteBlock 和 SD_WriteMultiBlocks 实现。注意,因为 FATFS 提供给 SD_ReadDisk 或者 SD_WriteDisk 的数据缓存区地址不一定是 4 字节对齐的, 所以我们在这两个函数里面做了 4字节对齐判断,如果不是4字节对齐的,则通过一个4字节对齐缓存(SDIO_DATA_BUFFER) 作为数据过度,以确保传递给底层读写函数的 buf 是 4 字节对齐的。

sdio_sdcard.c的内容,我们就介绍到这里,sdio_sdcard.h我们就不做介绍了,请大家参考本 例程源码。接下来,打开 main.c 文件,代码如下:

```
//通过串口打印 SD 卡相关信息
void show_sdcard_info(void)
    switch(SDCardInfo.CardType)
    {
        case SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1:
            printf("Card Type:SDSC V1.1\r\n");break;
        case SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0:
            printf("Card Type:SDSC V2.0\r\n");break;
        case SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD:
            printf("Card Type:SDHC V2.0\r\n");break;
        case SDIO_MULTIMEDIA_CARD:
            printf("Card Type:MMC Card\r\n");break;
```

```
ALIENTEK
```

}

{

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
}
    printf("Card ManufacturerID:%d\r\n",SDCardInfo.SD_cid.ManufacturerID);//制造商 ID
    printf("Card RCA:%d\r\n",SDCardInfo.RCA);//卡相对地址
    printf("Card Capacity:%d MB\r\n",(u32)(SDCardInfo.CardCapacity>>20));//显示容量
    printf("Card BlockSize:%d\r\n\r\n",SDCardInfo.CardBlockSize);//显示块大小
int main(void)
    u8 key; u8 t=0; u8 *buf=0;
    u32 sd_size;
    delay_init();
                         //延时函数初始化
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2
    uart_init(115200);
                        //串口初始化为 115200
                                //初始化与 LED 连接的硬件接口
    LED Init();
                                //初始化按键
    KEY_Init();
    LCD_Init();
                                //初始化 LCD
    my_mem_init(SRAMIN);
                                //初始化内部内存池
    POINT_COLOR=RED;
                                //设置字体为红色
    LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
    LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"SD CARD TEST");
    LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
    LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/20");
    LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY0:Read Sector 0");
                            //检测不到 SD 卡
    while(SD_Init())
    {
        LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"SD Card Error!"); delay_ms(500);
        LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Please Check! "); delay_ms(500);
        LED0=!LED0;
                            //DS0 闪烁
    }
                            //打印 SD 卡相关信息
    show_sdcard_info();
    POINT_COLOR=BLUE;
                            //设置字体为蓝色
    //检测 SD 卡成功
    LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"SD Card OK
                                                 ");
    LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"SD Card Size:
                                                   MB");
    LCD ShowNum(30+13*8,170,SDCardInfo.CardCapacity>>20,5,16);//显示 SD 卡容量
    while(1)
    {
        key=KEY Scan(0);
        if(key==KEY0_PRES)
                                    //KEY0 按下了
        {
            buf=mymalloc(0,512);
                                    //申请内存
            if(buf==0)
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                            ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
                  printf("failed\r\n");
                  continue;
              }
              if(SD_ReadDisk(buf,0,1)==0) //读取 0 扇区的内容
              {
                  LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"USART1 Sending Data...");
                  printf("SECTOR 0 DATA:\r\n");
                  for(sd_size=0;sd_size<512;sd_size++)printf("%x ",buf[sd_size]);//打印数据
                  printf("\r\nDATA ENDED\r\n");
                  LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"USART1 Send Data Over!");
              }
              myfree(0,buf);
                                     //释放内存
           }
          t++;
          delay_ms(10);
          if(t==20){LED0=!LED0; t=0;}
      }
  }
```

这里总共2个函数, show_sdcard_info函数用于从串口输出SD卡相关信息。而main函数,则先初化SD卡,初始化成功,则调用show_sdcard_info函数,输出SD卡相关信息,并在LCD上面显示SD卡容量。然后进入死循环,如果有按键KEY0按下,则通过SD_ReadDisk读取SD卡的扇区0(物理磁盘,扇区0),并将数据通过串口打印出来。这里,我们对上一章学过的内存管理小试牛刀,稍微用了下,以后我们会尽量使用内存管理来设计。

43.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32F103 上,可以看到 LCD 显示如图 43.4.1 所示的内容(假设 SD 卡已经插上了):



图 43.4.1 程序运行效果图 打开串口调试助手,按下 KEY0 就可以看到从开发板发回来的数据了,如图 43.4.2 所示:

ALIENTEK STM32F1 开发	食指南(库函数版)
ALIENTEK 战舰	STM32F103 V3 开发板教程
ATK KCOM V2.0	
Card Capacity: 3780 MB Card BlockSize: 512 SECTOR O DATA: 00000000000000000000000000000000000	▲ 串口选择 COM3: USB-SERIAL CH34C ▼
$\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 $	波特率 115200 ▼ 停止位 1 ▼
$\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 $	 ■ 数据位 8 ▼ 奇偶校验 无 ▼
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	串口操作 ● 关闭串口 ▼ 保存窗口 清除接收
单条发送 多条发送 协议传输 帮助	
list 10	15
myfree(1,0X680D7960) 11 12	16
	18
14 首页 上一页 下一页 尾页	19
☑ ▼ www.openedv.com S:0 R:1180 CTS	=0 DSR=0 DCD=0

图 43.4.2 串口收到的 SD 卡扇区 0 内容

这里请大家注意,不同的 SD 卡,读出来的扇区 0 是不尽相同的,所以不要因为你读出来的数据和图 43.4.2 不同而感到惊讶。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第四十四章 FATFS 实验

上一章,我们学习了 SD 卡的使用,不过仅仅是简单的实现读扇区而已,真正要好好应用 SD 卡,必须使用文件系统管理,本章,我们将使用 FATFS 来管理 SD 卡,实现 SD 卡文件的读 写等基本功能。本章分为如下几个部分:

44.1 FATFS 简介

44.2 硬件设计

44.3 软件设计

44.4 下载验证



44.1 FATFS 简介

FATFS 是一个完全免费开源的 FAT 文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计。它完 全用标准 C 语言编写,所以具有良好的硬件平台独立性,可以移植到 8051、PIC、AVR、SH、 Z80、H8、ARM 等系列单片机上而只需做简单的修改。它支持 FATI2、FATI6 和 FAT32,支持 多个存储媒介;有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对 8 位单片机和 16 位 单片机做了优化。

FATFS 的特点有:

- Windows 兼容的 FAT 文件系统(支持 FAT12/FAT16/FAT32)
- 与平台无关,移植简单
- 代码量少、效率高
- 多种配置选项
 - ◆ 支持多卷(物理驱动器或分区,最多10个卷)
 - ◆ 多个 ANSI/OEM 代码页包括 DBCS
 - ◆ 支持长文件名、ANSI/OEM 或 Unicode
 - ◆ 支持 RTOS
 - ◆ 支持多种扇区大小
 - ◆ 只读、最小化的 API 和 I/O 缓冲区等

FATFS 的这些特点,加上免费、开源的原则,使得 FATFS 应用非常广泛。FATFS 模块的层 次结构如图 44.1.1 所示:



图 44.1.1 FATFS 层次结构图

最顶层是应用层,使用者无需理会 FATFS 的内部结构和复杂的 FAT 协议,只需要调用 FATFS 模块提供给用户的一系列应用接口函数,如 f_open, f_read, f_write 和 f_close 等,就可 以像在 PC 上读 / 写文件那样简单。

中间层 FATFS 模块,实现了 FAT 文件读 / 写协议。FATFS 模块提供的是 ff.c 和 ff.h。除非 有必要,使用者一般不用修改,使用时将头文件直接包含进去即可。

需要我们编写移植代码的是 FATFS 模块提供的底层接口,它包括存储媒介读 / 写接口(disk I/O)和供给文件创建修改时间的实时时钟。

FATFS 的源码,大家可以在:<u>http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html</u>这个网站下载到,目前最新版本为 R0.11。本章我们就使用最新版本的 FATFS 作为介绍,下载最新版本的 FATFS 软

STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

件包,解压后可以得到两个文件夹: doc 和 src。doc 里面主要是对 FATFS 的介绍,而 src 里面 才是我们需要的源码。

其中, 与平台无关的是:

ffconf.h	FATFS 模块配置文件
ff.h	FATFS 和应用模块公用的包含文件
ff.c	FATFS 模块
diskio.h	FATFS 和 disk I/O 模块公用的包含文件
interger.h	数据类型定义
option	可选的外部功能(比如支持中文等)
与平台相关的代码	的(需要用户提供)是:
diskio.c	FATFS 和 disk I/O 模块接口层文件

FATFS 模块在移植的时候,我们一般只需要修改 2 个文件,即 ffconf.h 和 diskio.c。FATFS 模块的所有配置项都是存放在 ffconf.h 里面,我们可以通过配置里面的一些选项,来满足自己的需求。接下来我们介绍几个重要的配置选项。

1)_FS_TINY。这个选项在 R0.07 版本中开始出现,之前的版本都是以独立的 C 文件出现 (FATFS 和 Tiny FATFS),有了这个选项之后,两者整合在一起了,使用起来更方便。我们使 用 FATFS,所以把这个选项定义为 0 即可。

2)_FS_READONLY。这个用来配置是不是只读,本章我们需要读写都用,所以这里设置为0即可。

3)_USE_STRFUNC。这个用来设置是否支持字符串类操作,比如 f_putc, f_puts 等,本章 我们需要用到,故设置这里为1。

4)_USE_MKFS。这个用来定时是否使能格式化,本章需要用到,所以设置这里为1。

5)_USE_FASTSEEK。这个用来使能快速定位,我们设置为1,使能快速定位。

6)_USE_LABEL。这个用来设置是否支持磁盘盘符(磁盘名字)读取与设置。我们设置 为1,使能,就可以通过相关函数读取或者设置磁盘的名字了。

7)_CODE_PAGE。这个用于设置语言类型,包括很多选项(见 FATFS 官网说明),我们 这里设置为 936,即简体中文(GBK 码,需要 c936.c 文件支持,该文件在 option 文件夹)。

8)_USE_LFN。该选项用于设置是否支持长文件名(还需要_CODE_PAGE 支持),取值范围为 0~3。0,表示不支持长文件名,1~3 是支持长文件名,但是存储地方不一样,我们选择使用 3,通过 ff_memalloc 函数来动态分配长文件名的存储区域。

9)_VOLUMES。用于设置 FATFS 支持的逻辑设备数目,我们设置为 2,即支持 2 个设备。 10)_MAX_SS。扇区缓冲的最大值,一般设置为 512。

其他配置项,我们这里就不一一介绍了,FATFS的说明文档里面有很详细的介绍,大家自己阅读即可。下面我们来讲讲 FATFS 的移植,FATFS 的移植主要分为3步:

① 数据类型: 在 integer.h 里面去定义好数据的类型。这里需要了解你用的编译器的数 据类型,并根据编译器定义好数据类型。

② 配置:通过 ffconf.h 配置 FATFS 的相关功能,以满足你的需要。

③ 函数编写: 打开 diskio.c, 进行底层驱动编写, 一般需要编写 6 个接口函数, 如 图 44.1.2 所示:



STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



图 44.1.2 diskio 需要实现的函数

通过以下三步,我们即可完成对 FATFS 的移植。

第一步,我们使用的是 MDK5.13 编译器,器数据类型和 integer.h 里面定义的一致,所以 此步,我们不需要做任何改动。

第二步,关于 ffconf.h 里面的相关配置,我们在前面已经有介绍(之前介绍的10个配置), 我们将对应配置修改为我们介绍时候的值即可,其他的配置用默认配置。

第三步,因为 FATFS 模块完全与磁盘 I/O 层分开,因此需要下面的函数来实现底层物理磁 盘的读写与获取当前时间。底层磁盘 I/O 模块并不是 FATFS 的一部分,并且必须由用户提供。 这些函数一般有 6 个,在 diskio.c 里面。

首先是 disk_initialize 函数,该函数介绍如图 44.1.3 所示:

函数名称	disk_initialize		
函数原型	DSTATUS disk_initialize(BYTE Drive)		
功能描述	初始化磁盘驱动器		
函数参数	Drive: 指定要初始化的逻辑驱动器号,即盘符,应当取值 0~9		
返回值	函数返回一个磁盘状态作为结果,对于磁盘状态的细节信息,请参考 disk_status 函数		
所在文件	ff.c		
示例	disk_initialize(0);		
	disk_initialize 函数初始化一个逻辑驱动器为读/写做准备,函数成功时,返回值的		
注意事项	STA_NOINIT 标志被清零;		
	应用程序不应调用此函数,否则卷上的 FAT 结构可能会损坏;		
	如果需要重新初始化文件系统,可使用 f_mount 函数;		
	在 FatFs 模块上卷注册处理时调用该函数可控制设备的改变;		
	此函数在 FatFs 挂在卷时调用,应用程序不应该在 FatFs 活动时使用此函数		

图 44.1.3 disk_initialize 函数介绍

第二个函数是 disk_status 函数,该函数介绍如图 44.1.4 所示:

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

函数名称	disk_status		
函数原型	DSTATUS disk_status(BYTE Drive)		
功能描述	返回当前磁盘驱动器的状态		
函数参数	Drive: 指定要确认的逻辑驱动器号,即盘符,应当取值 0~9		
	磁盘状态返回下列	标志的组合,FatFs 只使用 STA_NOINIT 和 STA_PROTECTED	
	STA_NOINIT:	表明磁盘驱动未初始化,下面列出了产生该标志置位或清零的原因:	
返回值		置位: 系统复位, 磁盘被移除和磁盘初始化函数失败;	
		清零:磁盘初始化函数成功	
	STA_NODISK:	表明驱动器中没有设备,安装磁盘驱动器后总为0	
	STA_PROTECTED:	表明设备被写保护,不支持写保护的设备总为0,当 STA_NODISK 置位时非法	
所在文件	ff.c		
示例	disk_status(0);	/* 获取驱动器 0 的状态	*/

图 44.1.4 disk_status 函数介绍

第三个函数是 disk_read 函数,该函数介绍如图 44.1.5 所示:

函数名称	disk_read		
函数原型	DRESULT disk_read(BYTE Drive, BYTE* Buffer, DWORD SectorNumber, BYTE SectorCount)		
功能描述	从磁盘驱动器上读取扇区		
	Drive: 指定逻辑驱动器号,即盘符,应当取值 0~9		
	Buffer: 指向存储读取数据字节数组的指针,需要为所读取字节数的大小,扇区统计		
	的扇区大小是需要的		
函数参数	注: FatFs 指定的内存地址并不总是字对齐的,如果硬件不支持不对齐的数据传输,函数		
	里需要进行处理		
	SectorNumber: 指定起始扇区的逻辑块(LBA)上的地址		
	SectorCount: 指定要读取的扇区数,取值 1~128		
返回值	RES_OK(0): 函数成功		
	RES_ERROR: 读操作期间产生了任何错误且不能恢复它		
	RES_PARERR: 非法参数		
	RES_NOTRDY: 磁盘驱动器没有初始化		
所在文件	ff.c		

图 44.1.5 disk_read 函数介绍

第四个函数是 disk_write 函数,该函数介绍如图 44.1.6 所示:

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

函数名称	disk_write		
函数原型	DRESULT disk_write(BYTE Drive, const BYTE* Buffer, DWORD SectorNumber, BYTE		
	SectorCount)		
功能描述	向磁盘写入一个或多个扇区		
	Drive: 指定逻辑驱动器号,即盘符,应当取值 0~9		
	Buffer: 指向要写入字节数组的指针,		
云粉全粉	注: FatFs 指定的内存地址并不总是字对齐的,如果硬件不支持不对齐的数据传输,函数		
函奴参奴	里需要进行处理		
	SectorNumber: 指定起始扇区的逻辑块(LBA)上的地址		
	SectorNumber: 指定要写入的扇区数, 取值 1~128		
	RES_OK(0): 函数成功		
	RES_ERROR: 读操作期间产生了任何错误且不能恢复它		
返回值	RES_WRPRT: 媒体被写保护		
	RES_PARERR: 非法参数		
	RES_NOTRDY: 磁盘驱动器没有初始化		
所在文件	ff.c		
注意事项	只读配置中不需要此函数		

图 44.1.6 disk_write 函数介绍

第五个函数是 disk_ioctl 函数,该函数介绍如图 44.1.7 所示:

函数名称	disk_ioctl		
函数原型	DRESULT disk_ioctl(BYTE Drive, BYTE Command, void* Buffer)		
功能描述	控制设备指定特性和除了读/写外的杂项功能		
	Drive: 指定逻辑驱动器号,即盘符,应当取值 0~9		
函数参数	Command: 指定命令代码		
	Buffer: 指向参数缓冲区的指针,取决于命令代码,不使用时,指定一个 NULL 指针		
	RES_OK(0): 函数成功		
近回位	RES_ERROR: 读操作期间产生了任何错误且不能恢复它		
四回返	RES_PARERR: 非法参数		
	RES_NOTRDY: 磁盘驱动器没有初始化		
所在文件	ff.c		
	CTRL_SYNC: 确保磁盘驱动器已经完成了写处理,当磁盘 I/O 有一个写回缓存,		
	立即刷新原扇区,只读配置下不适用此命令		
计会审历	GET_SECTOR_SIZE: 返回磁盘的扇区大小,只用于 f_mkfs()		
<u> </u>	GET_SECTOR_COUNT: 返回可利用的扇区数,_MAX_SS >= 1024 时可用		
	GET_BLOCK_SIZE: 获取擦除块大小,只用于 f_mkfs()		
	CTRL_ERASE_SECTOR: 强制擦除一块的扇区, _USE_ERASE >0 时可用		

图 44.1.7 disk_ioctl 函数介绍

最后一个函数是 get_fattime 函数,该函数介绍如图 44.1.8 所示:
STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

函数名称	get_fattime		
函数原型	DWORD get_fattime()		
功能描述	获取当前时间		
函数参数	无		
	当前时间以双字值封装返回,位域如下:		
	bit31:25 年 (0~127) (从 1980 开始)		
	bit24:21 月 (1~12)		
返回值	bit20:16 日 (1~31)		
	bit15:11 小时 (0~23)		
	bit10:5 分钟 (0~59)		
	bit4:0 秒 (0~29)		
所在文件	ff.c		
	get_fattime 函数必须返回一个合法的时间即使系统不支持实时时钟,如果返回 0,文件没有一		
注意事项	个合法的时间;		
	只读配置下无需此函数		

图 44.1.8 get_fattime 函数介绍

以上六个函数,我们将在软件设计部分一一实现。通过以上 3 个步骤,我们就完成了对 FATFS 的移植,就可以在我们的代码里面使用 FATFS 了。

FATFS 提供了很多 API 函数,这些函数 FATFS 的自带介绍文件里面都有详细的介绍(包括参考代码),我们这里就不多说了。这里需要注意的是,在使用 FATFS 的时候,必须先通过 f_mount 函数注册一个工作区,才能开始后续 API 的使用,关于 FATFS 的介绍,我们就介绍到这里。大家可以通过 FATFS 自带的介绍文件进一步了解和熟悉 FATFS 的使用。

44.2 硬件设计

本章实验功能简介: 开机的时候先初始化 SD 卡,初始化成功之后,注册两个工作区(一 个给 SD 卡用,一个给 SPI FLASH 用),然后获取 SD 卡的容量和剩余空间,并显示在 LCD 模块上,最后等待 USMART 输入指令进行各项测试。本实验通过 DS0 指示程序运行状态。

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) 串口
- 3) TFTLCD 模块
- 4) SD 卡
- 5) SPI FLASH

这些,我们在之前都已经介绍过,如有不清楚,请参考之前内容。

44.3 软件设计

本章,我们将 FATFS 部分单独做一个分组,在工程目录下新建一个 FATFS 的文件夹,然 后将 FATFS R0.11 程序包解压到该文件夹下。同时,我们在 FATFS 文件夹里面新建一个 exfuns 的文件夹,用于存放我们针对 FATFS 做的一些扩展代码。设计完如图 44.3.1 所示:

ALIENTEK		STM32I	71 开发指南(库函数版)
		ALIEN	NTEK 战舰 STM32F103	5 V3 开发板教程
Good States	FATFS 🕨	▼ 4 ₇	搜索 FATFS	٩
组织 ▼ 包含到库中 ▼	共享 ▼ 刻录	新建文件夹		• 🔟 🔞
☆ 收藏夹	名称	A	修改日期	类型
E	퉬 doc		2015/3/1 19:4	1 文件夹
潯 库	퉬 exfuns		2015/3/1 19:4	1 文件夹
	鷆 src		2015/3/1 19:4	1 文件夹
🖳 计算机				
📃 🥂 木地磁母 (C·) 🔻	•			

图 44.3.1 FATFS 文件夹子目录

打开本章实验工程可以看到,由于本章要用到 USMART 组件、SPI 和 W25Q128 等驱动, 所以添加 USMART 组件到工程(方法见:第 19.3 节),同时还添加 spi.c 和 w25qxx.c 到 HARDWARE 组下。 我们还新建了 FATFS 分组,将图 44.3.1 的 src 文件夹里面的 ff.c、diskio.c 以及 option 文件夹下的 cc936.c 等 3 个文件加入到 FATFS 组下,并将 src 文件夹加入头文件包 含路径。

```
打开 diskio.c, 代码如下:
#define SD CARD 0 //SD 卡,卷标为0
#define EX_FLASH 1 //外部 flash,卷标为 1
#define FLASH_SECTOR_SIZE 512
//对于 W25Q128
//前 12M 字节给 fatfs 用,12M 字节后,用于存放字库,字库占 3.09M.剩余的,给客户自己用
       FLASH_SECTOR_COUNT=2048*12;
                                         //W25Q1218,前12M字节给FATFS占用
u16
                                         //每个 BLOCK 有 8 个扇区
#define FLASH_BLOCK_SIZE
                              8
//获得磁盘状态
DSTATUS disk_status (
                          /* Physical drive nmuber to identify the drive */
    BYTE pdrv
)
{
    return RES_OK;
}
//初始化磁盘
DSTATUS disk_initialize (
    BYTE pdrv
                          /* Physical drive nmuber to identify the drive */
)
{
    u8 res=0;
    switch(pdrv)
    {
                          //SD 卡
       case SD_CARD:
           res=SD_Init();
                          //SD 卡初始化
           break;
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                            ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
                              //外部 flash
          case EX_FLASH:
              W25QXX_Init();
              FLASH_SECTOR_COUNT=2048*12;//W25Q1218,前 12M 字节给 FATFS 占用
              break;
          default:
              res=1;
      }
      if(res)return STA_NOINIT;
      else return 0;
                              //初始化成功
  }
  //读扇区
  //pdrv:磁盘编号 0~9
  //*buff:数据接收缓冲首地址
  //sector:扇区地址
  //count:需要读取的扇区数
  DRESULT disk_read (
                              /* Physical drive nmuber to identify the drive */
      BYTE pdrv,
                              /* Data buffer to store read data */
      BYTE *buff,
                              /* Sector address in LBA */
      DWORD sector,
                              /* Number of sectors to read */
      UINT count
  )
  {
      u8 res=0;
      if (!count)return RES_PARERR;//count 不能等于 0, 否则返回参数错误
      switch(pdrv)
      {
          case SD_CARD:
                              //SD 卡
              res=SD_ReadDisk(buff,sector,count);
              while(res)//读出错
              {
                  SD_Init();
                              //重新初始化 SD 卡
                  res=SD_ReadDisk(buff,sector,count);
                  //printf("sd rd error:%d\r\n",res);
              }
              break;
          case EX_FLASH:
                              //外部 flash
              for(;count>0;count--)
               {
                  W25QXX_Read(buff,sector*FLASH_SECTOR_SIZE,
                                FLASH_SECTOR_SIZE);
                  sector++;
                  buff+=FLASH_SECTOR_SIZE;
               }
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
res=0;
            break;
        default:
            res=1;
    }
   //处理返回值,将 SPI_SD_driver.c 的返回值转成 ff.c 的返回值
    if(res==0x00)return RES_OK;
    else return RES_ERROR;
}
//写扇区
//pdrv:磁盘编号 0~9
//*buff:发送数据首地址
//sector:扇区地址
//count:需要写入的扇区数
#if _USE_WRITE
DRESULT disk_write (
    BYTE pdrv,
                         /* Physical drive nmuber to identify the drive */
    const BYTE *buff, /* Data to be written */
    DWORD sector,
                        /* Sector address in LBA */
                        /* Number of sectors to write */
    UINT count
)
{
    u8 res=0;
    if (!count)return RES_PARERR;//count 不能等于 0, 否则返回参数错误
    switch(pdrv)
    {
        case SD_CARD:
                             //SD 卡
            res=SD_WriteDisk((u8*)buff,sector,count);
            while(res)
                          //写出错
            {
                SD_Init();
                            //重新初始化 SD 卡
                res=SD_WriteDisk((u8*)buff,sector,count);
                //printf("sd wr error:%d\r\n",res);
            }
            break;
        case EX_FLASH://外部 flash
            for(;count>0;count--)
            {
                 W25QXX_Write((u8*)buff,sector*FLASH_SECTOR_SIZE,
                               FLASH_SECTOR_SIZE);
                 sector++;
                buff+=FLASH_SECTOR_SIZE;
            }
```

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
res=0;
            break;
        default: res=1;
    }
    //处理返回值,将 SPI_SD_driver.c 的返回值转成 ff.c 的返回值
    if(res == 0x00)return RES_OK;
    else return RES_ERROR;
}
#endif
//其他表参数的获得
//pdrv:磁盘编号 0~9
//ctrl:控制代码
//*buff:发送/接收缓冲区指针
#if USE IOCTL
DRESULT disk_ioctl (
                  /* Physical drive nmuber (0..) */
    BYTE pdrv,
    BYTE cmd,
                  /* Control code */
    void *buff
                  /* Buffer to send/receive control data */
)
{
DRESULT res;
    if(pdrv==SD_CARD)//SD 卡
    {
        switch(cmd)
        {
            case CTRL_SYNC:
                res = RES_OK;
                break;
            case GET_SECTOR_SIZE:
                (DWORD) buff = 512;
                res = RES_OK;
                break;
            case GET_BLOCK_SIZE:
                *(WORD*)buff = SDCardInfo.CardBlockSize;
                res = RES OK;
                break;
            case GET_SECTOR_COUNT:
                *(DWORD*)buff = SDCardInfo.CardCapacity/512;
                res = RES_OK;
                break;
            default:
                res = RES_PARERR;
                break;
```

```
ALIENTEK
```

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
}
    }else if(pdrv==EX_FLASH) //外部 FLASH
    {
        switch(cmd)
         {
             case CTRL_SYNC:
                 res = RES_OK;
                 break;
             case GET_SECTOR_SIZE:
                 *(WORD*)buff = FLASH_SECTOR_SIZE;
                 res = RES_OK;
                 break;
             case GET_BLOCK_SIZE:
                 *(WORD*)buff = FLASH BLOCK SIZE;
                 res = RES_OK;
                 break;
             case GET_SECTOR_COUNT:
                 *(DWORD*)buff = FLASH_SECTOR_COUNT;
                 res = RES_OK;
                 break;
             default:
                 res = RES_PARERR;
                 break;
         }
    }else res=RES_ERROR;//其他的不支持
    return res;
}
#endif
//获得时间
//User defined function to give a current time to fatfs module
                                                          */
//31-25: Year(0-127 org.1980), 24-21: Month(1-12), 20-16: Day(1-31) */
//15-11: Hour(0-23), 10-5: Minute(0-59), 4-0: Second(0-29 *2) */
DWORD get_fattime (void)
{
    return 0;
}
//动态分配内存
void *ff_memalloc (UINT size)
{
    return (void*)mymalloc(SRAMIN,size);
}
//释放内存
void ff_memfree (void* mf)
```

{

}

myfree(SRAMIN,mf);

该函数实现了我们 44.1 节提到的 6 个函数,同时因为在 ffconf.h 里面设置对长文件名的 支持为方法 3,所以必须实现 ff_memalloc 和 ff_memfree 这两个函数。本章,我们用 FATFS 管 理了 2 个磁盘: SD 卡和 SPI FLASH。SD 卡比较好说,但是 SPI FLASH,因为其扇区是 4K 字节大 小,我们为了方便设计,强制将其扇区定义为 512 字节,这样带来的好处就是设计使用相对简 单,坏处就是擦除次数大增,所以不要随便往 SPI FLASH 里面写数据,非必要最好别写,如果 频繁写的话,很容易将 SPI FLASH 写坏。另外,diskio.c 里面的函数,直接决定了磁盘编号(盘 符/卷标)所对应的具体设备,比如,以上代码中,我们设置 SD_CARD 为 0, EX_FLASH 位为 1, 对应到 disk_read/disk_write 函数里面,我们就通过 switch 来判断,到底要操作 SD 卡,还是 SPI FLASH,然后,分别执行对应设备的相关操作。以此实现磁盘编号和磁盘的关联。

打开 ffconf.h 头文件可以看到我们还修改了 fatfs 相关配置项,此部分就不贴代码了,请 大家参考本例程源码。另外,cc936.c 主要提供 UNICODE 到 GBK 以及 GBK 到 UNICODE 的码表转 换,里面就是两个大数组,并提供一个 ff_convert 的转换函数,供 UNICODE 和 GBK 码互换,这 个在中文长文件名支持的时候必须用到。

前面提到,我们在 FATFS 文件夹下还新建了一个 exfuns 的文件夹,该文件夹用于保存一些 FATFS 一些针对 FATFS 的扩展代码,本章,我们编写了 4 个文件,分别是: exfuns.c、exfuns.h、 fattester.c和 fattester.h。其中 exfuns.c主要定义了一些全局变量,方便 FATFS 的使用, 同时实现了磁盘容量获取等函数。而 fattester.c文件则主要是为了测试 FATFS 用,因为 FATFS 的很多函数无法直接通过 USMART 调用,所以我们在 fattester.c里面对这些函数进行了一次再 封装,使得可以通过 USMART 调用。这几个文件的代码,我们就不贴出来了,请大家参考本例程 源码,我们将 exfuns.c和 fattester.c加入 FATFS 组下,同时将 exfuns 文件夹加入头文件包 含路径。

然后,我们打开 main.c, main 函数代码如下:

int main(void)

{

u32 total, free; u8 t=0; u8 res=0; //延时函数初始化 delay_init(); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2 //串口初始化为 115200 uart_init(115200); //初始化 USMART usmart dev.init(72); //初始化与 LED 连接的硬件接口 LED Init(); KEY Init(); //初始化按键 LCD_Init(); //初始化 LCD W25QXX_Init(); //初始化 W25Q128 my_mem_init(SRAMIN); //初始化内部内存池 POINT COLOR=RED; //设置字体为红色 LCD ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32"); LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"FATFS TEST"); LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK"); LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/20");

```
ALIENTEK
```

```
STM32F1 开发指南 (库函数版)
```

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程 LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"Use USMART for test"); while(SD_Init())//检测不到 SD 卡 { LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"SD Card Error!"); delay_ms(500); LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Please Check! "); delay_ms(500); LED0=!LED0;//DS0 闪烁 } //为 fatfs 相关变量申请内存 exfuns_init(); f_mount(fs[0],"0:",1); //挂载 SD 卡 res=f_mount(fs[1],"1:",1); //挂载 FLASH. if(res==0X0D)//FLASH 磁盘,FAT 文件系统错误,重新格式化 FLASH { LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Flash Disk Formatting...");//格式化 FLASH res=f mkfs("1:",1,4096);//格式化 FLASH,1,盘符;1,不需要引导区,8 个扇区为1 个簇 if(res==0) { f_setlabel((const TCHAR *)"1:ALIENTEK");//设置 Flash 磁盘名: ALIENTEK LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Flash Disk Format Finish");//格式化完成 }else LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Flash Disk Format Error ");//格式化失败 delay_ms(1000); } LCD_Fill(30,150,240,150+16,WHITE); //清除显示 while(exf_getfree("0",&total,&free)) //得到 SD 卡的总容量和剩余容量 { LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"SD Card Fatfs Error!"); delay_ms(200); LCD_Fill(30,150,240,150+16,WHITE);//清除显示 delay ms(200); LED0=!LED0;//DS0 闪烁 } POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色 LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"FATFS OK!"); LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"SD Total Size: MB"); LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"SD Free Size: MB"); LCD ShowNum(30+8*14,170,total>>10,5,16); //显示 SD 卡总容量 MB LCD_ShowNum(30+8*14,190,free>>10,5,16); //显示 SD 卡剩余容量 MB while(1) { t++; delay_ms(200); LED0=!LED0; }

STM32F1 开发指南(库函数版)



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

在 main 函数里面,我们为 SD 卡和 FLASH 都注册了工作区(挂载),在初始化 SD 卡并显示 其容量信息后,进入死循环,等待 USMART 测试。

最后,我们在usmart_config.c里面的usmart_nametab数组添加如下内容:

(void*)mf_mount,"u8 mf_mount(u8* path,u8 mt)", (void*)mf_open,"u8 mf_open(u8*path,u8 mode)",

(void*)mf_close,"u8 mf_close(void)",

(void*)mf_read,"u8 mf_read(u16 len)",

(void*)mf_write,"u8 mf_write(u8*dat,u16 len)",

(void*)mf_opendir,"u8 mf_opendir(u8* path)",

(void*)mf_closedir,"u8 mf_closedir(void)",

(void*)mf_readdir,"u8 mf_readdir(void)",

(void*)mf_scan_files,"u8 mf_scan_files(u8 * path)",

(void*)mf_showfree,"u32 mf_showfree(u8 *drv)",

(void*)mf_lseek,"u8 mf_lseek(u32 offset)",

(void*)mf_tell,"u32 mf_tell(void)",

(void*)mf_size,"u32 mf_size(void)",

(void*)mf_mkdir,"u8 mf_mkdir(u8*pname)",

(void*)mf_fmkfs,"u8 mf_fmkfs(u8* path,u8 mode,u16 au)",

(void*)mf_unlink,"u8 mf_unlink(u8 *pname)",

(void*)mf_rename,"u8 mf_rename(u8 *oldname,u8* newname)",

(void*)mf_getlabel,"void mf_getlabel(u8 *path)",

(void*)mf_setlabel,"void mf_setlabel(u8 *path)",

(void*)mf_gets,"void mf_gets(u16 size)",

(void*)mf_putc,"u8 mf_putc(u8 c)",

(void*)mf_puts,"u8 mf_puts(u8*c)",

这些函数均是在 fattester.c 里面实现,通过调用这些函数,即可实现对 FATFS 对应 API 函数的测试。 至此,软件设计部分就结束了。

44.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32F103 上,可以看到 LCD 显示如图 44.4.1 所示的内容(假定 SD 卡已经插上了):

WarShip STM32 FATFS TEST ATOM@ALIENTEK 2015/1/20 Use USMART for test FATFS OK! SD Total Size: 3716MB SD Free Size: 3521MB

STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

图 44.4.1 程序运行效果图

打开串口调试助手,我们就可以串口调用前面添加的各种 FATFS 测试函数了,比如我们输入 mf_scan_files("0:"),即可扫描 SD 卡根目录的所有文件,如图 44.4.2 所示:

ATE XCOM V2.0		
mf_scan_files("0:") 0:/PICTURE 0:/MUSIC 0:/WISIC 0:/PHOTO 0:/SISTEM 0:/ALLENTEK ENC28J60网络模块.bmp 0:/ALLENTEK ENC28J60网络模块.bmp 0:/ALLENTEK ENC28J60网络模块.bmp 0:/ALLENTEK ENC28J60网络模块.bmp 0:/ALLENTEK ENC28J60网络模块.bmp 0:/ALLENTEK ENC28J60网络模块.bmp	*	串口选择 COM3:USB-SERIAL CH34C - 波特率 115200 - 停止位 1 -
0:/写弹但克.nes 0:/实验24 485实验.bin 0:/实验33 PS2間标实验.bin 0:/实验33 PS2間标实验.bin 0:/这条街.lrc 0:/法像头模块.bop 0:/据像头模块.bop 0:/ALLENTEK 探索者STM32F4开发板资源及特点.txt	m	数据位 8 ▼ 奇偶校验 无 ▼ 串口操作 ④ 关闭串口
-OAD; 单条发送 <u>多条发送</u> 协议传输 帮助 mf_scan_files("0:")	•	
 □ 定时发送 周期: 100 ms □ 16进制发送 ☑ 发送新行 □ 16进制发送 ☑ 发送新行] 子 P	↓ 清除发送 发送文件 停止发送 引: www.openedv.com
O ▼ www.openedv.com S:84 R:1558 CTS=0 DSR=0 DCD=0) 🗎	当前时间 20:27:48

图 44.4.2 扫描 SD 卡根目录所有文件

其他函数的测试,用类似的办法即可实现。注意这里0代表 SD 卡,1代表 SPI FLASH。 另外,提醒大家,mf_unlink 函数,在删除文件夹的时候,必须保证文件夹是空的,才可以正常

删除,否则不能删除。



STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第四十五章 汉字显示实验

汉字显示在很多单片机系统都需要用到,少则几个字,多则整个汉字库的支持,更有甚者还要支持多国字库,那就更麻烦了。本章,我们将向大家介绍,如何用 STM32F1 控制 LCD 显示汉字。在本章中,我们将使用外部 FLASH 来存储字库,并可以通过 SD 卡更新字库。STM32F1 读取存在 FLASH 里面的字库,然后将汉字显示在 LCD 上面。本章分为如下几个部分:

- 45.1 汉字显示原理简介
- 45.2 硬件设计
- 45.3 软件设计
- 45.4 下载验证

45.1 汉字显示原理简介

常用的汉字内码系统有 GB2312, GB13000, GBK, BIG5 (繁体)等几种, 其中 GB2312 支持的汉字仅有几千个, 很多时候不够用, 而 GBK 内码不仅完全兼容 GB2312, 还支持了 繁体字, 总汉字数有 2 万多个, 完全能满足我们一般应用的要求。

本实例我们将制作三个 GBK 字库,制作好的字库放在 SD 卡里面,然后通过 SD 卡,将字库文件复制到外部 FLASH 芯片 W25Q128 里,这样,W25Q128 就相当于一个汉字字库芯片了。

汉字在液晶上的显示原理与前面显示字符的是一样的。汉字在液晶上的显示其实就是一些点的显示与不显示,这就相当于我们的笔一样,有笔经过的地方就画出来,没经过的地方就不画。所以要显示汉字,我们首先要知道汉字的点阵数据,这些数据可以由专门的软件来 生成。只要知道了一个汉字点阵的生成方法,那么我们在程序里面就可以把这个点阵数据解 析成一个汉字。

知道显示了一个汉字,就可以推及整个汉字库了。汉字在各种文件里面的存储不是以点 阵数据的形式存储的(否则那占用的空间就太大了),而是以内码的形式存储的,就是 GB2312/GBK/BIG5等这几种的一种,每个汉字对应着一个内码,在知道了内码之后再去字 库里面查找这个汉字的点阵数据,然后在液晶上显示出来。这个过程我们是看不到,但是计 算机是要去执行的。

单片机要显示汉字也与此类似:汉字内码(GBK/GB2312)→查找点阵库→解析→显示。 所以只要我们有了整个汉字库的点阵,就可以把电脑上的文本信息在单片机上显示出来 了。这里我们要解决的最大问题就是制作一个与汉字内码对得上号的汉字点阵库。而且要方 便单片机的查找。每个 GBK 码由 2 个字节组成,第一个字节为 0X81~0XFE,第二个字节分 为两部分,一是 0X40~0X7E,二是 0X80~0XFE。其中与 GB2312 相同的区域,字完全相同。

我们把第一个字节代表的意义称为区,那么 GBK 里面总共有 126 个区(0XFE-0X81+1), 每个区内有 190 个汉字(0XFE-0X80+0X7E-0X40+2),总共就有 126*190=23940 个汉字。 我们的点阵库只要按照这个编码规则从 0X8140 开始,逐一建立,每个区的点阵大小为每个 汉字所用的字节数*190。这样,我们就可以得到在这个字库里面定位汉字的方法:

当 GBKL<0X7F 时: Hp=((GBKH-0x81)*190+GBKL-0X40)*(size*2);

当 GBKL>0X80 时: Hp=((GBKH-0x81)*190+GBKL-0X41)*(size*2);

其中 GBKH、GBKL 分别代表 GBK 的第一个字节和第二个字节(也就是高位和低位), size 代表汉字字体的大小(比如 16 字体, 12 字体等),Hp 则为对应汉字点阵数据在字库里 面的起始地址(假设是从 0 开始存放)。

这样我们只要得到了汉字的 GBK 码,就可以显示这个汉字了。从而实现汉字在液晶上的显示。

上一章,我们提到要用 cc936.c,以支持长文件名,但是 cc936.c 文件里面的两个数组太大了(172KB),直接刷在单片机里面,太占用 flash 了,所以我们必须把这两个数组存放在外部 flash。cc936 里面包含的两个数组 oem2uni 和 uni2oem 存放 unicode 和 gbk 的互相转换对照表,这两个数组很大,这里我们利用 ALIENTEK 提供的一个 C 语言数组转 BIN(二进制)的软件: C2B 转换助手 V1.1.exe,将这两个数组转为 BIN 文件,我们将这两个数组拷贝出来存放为一个新的文本文件,假设为 UNIGBK.TXT,然后用 C2B 转换助手打开这个文本文件,如图 45.1.1 所示:



图 45.1.1 C2B 转换助手

然后点击转换,就可以在当前目录下(文本文件所在目录下)得到一个 UNIGBK.bin 的文件。这样就完成将 C 语言数组转换为.bin 文件,然后只需要将 UNIGBK.bin 保存到外部 FLASH 就实现了该数组的转移。

在 cc936.c 里面,主要是通过 ff_convert 调用这两个数组,实现 UNICODE 和 GBK 的互转,该函数原代码如下:

```
WCHAR ff_convert ( /* Converted code, 0 means conversion error */
    WCHAR src,
                        /* Character code to be converted */
                        /* 0: Unicode to OEMCP, 1: OEMCP to Unicode */
    UINT
              dir
)
{
    const WCHAR *p;
    WCHAR c;
    int i, n, li, hi;
    if (src < 0x80) {
                        /* ASCII */
         c = src;
     } else {
                        /* OEMCP to unicode */
         if (dir) {
              p = oem2uni;
              hi = sizeof(oem2uni) / 4 - 1;
                        /* Unicode to OEMCP */
          } else {
              p = uni20em;
              hi = sizeof(uni2oem) / 4 - 1;
          }
          li = 0:
          for (n = 16; n; n--) {
              i = li + (hi - li) / 2;
              if (src == p[i * 2]) break;
              if (src > p[i * 2]) li = i;
```

```
STM32F1开发指南(库函数版)
 ALIENTEK
                                           ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
                else hi = i;
            }
            c = n ? p[i * 2 + 1] : 0;
        }
        return c;
   }
   此段代码,通过二分法(16阶)在数组里面查找UNICODE(或GBK)码对应的GBK
 (或 UNICODE)码。当我们将数组存放在外部 flash 的时候,将该函数修改为:
   WCHAR ff_convert ( /* Converted code, 0 means conversion error */
        WCHAR src,
                       /* Character code to be converted */
                       /* 0: Unicode to OEMCP, 1: OEMCP to Unicode */
        UINT
                dir
   )
    {
        WCHAR t[2];
        WCHAR c:
        u32 i, li, hi;
        u16 n;
        u32 gbk2uni_offset=0;
        if (src < 0x80)c = src;//ASCII,直接不用转换.
        else
        {
            if(dir) gbk2uni_offset=ftinfo.ugbksize/2;
                                                 //GBK 2 UNICODE
            else gbk2uni_offset=0;
                                                 //UNICODE 2 GBK
            /* Unicode to OEMCP */
            hi=ftinfo.ugbksize/2;//对半开.
            hi =hi / 4 - 1;
            li = 0;
            for (n = 16; n; n--)
            {
                i = li + (hi - li) / 2;
                W25QXX_Read((u8*)&t,ftinfo.ugbkaddr+i*4+gbk2uni_offset,4);//读出 4 个
字节
                if (src == t[0]) break;
                if (\operatorname{src} > t[0]) li = i;
                else hi = i;
            }
            c = n ? t[1] : 0;
        }
        return c;
   代码中的 ftinfo.ugbksize 为我们刚刚生成的 UNIGBK.bin 的大小,而 ftinfo.ugbkaddr 是
```

代码甲的 ffinfo.ugbksize 为我们刚刚生成的 UNIGBK.bin 的大小,而 ffinfo.ugbkaddr 是我们存放 UNIGBK.bin 文件的首地址。这里同样采用的是二分法查找,关于 cc936.c 的修改,我们就介绍到这。

字库的生成,我们要用到一款软件,由易木雨软件工作室设计的点阵字库生成器 V3.8。

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

该软件可以在 WINDOWS 系统下生成任意点阵大小的 ASCII, GB2312(简体中文)、GBK(简体中文)、BIG5(繁体中文)、HANGUL(韩文)、SJIS(日文)、Unicode 以及泰文,越南文、俄文、乌克兰文,拉丁文,8859 系列等共二十几种编码的字库,不但支持生成二进制文件格式的文件,也可以生成 BDF 文件,还支持生成图片功能,并支持横向,纵向等多种扫描方式,且扫描方式可以根据用户的需求进行增加。该软件的界面如图 45.1.2 所示:

🔵 点阵字库生成器V3.8 测试第二版 易术雨软件工作室	00
预览	选择字体 对茶:字体大小: 字体: 宋体 方 左 936 中文(PRC GB2312) 第 12 936 中文(PRC GB2312) 第 備向編移: 第 第 16 第 銀向偏移: 第 第 16 第 第
	↓ Email联系 QQ联系 网站留言 ▲

图 45.1.2 点阵字库生成器默认界面

要生成 16*16 的 GBK 字库,则选择: 936 中文 PRC GBK,字宽和高均选择 16,字体 大小选择 12,然后模式选择纵向取模方式二(字节高位在前,低位在后),最后点击创建, 就可以开始生成我们需要的字库了(.DZK 文件)。具体设置如图 45.1.3 所示:

● 点阵字库生成器¥3.8 测试第二版 易术雨软件工作室				
取模方式选择 平	选择二 透	·择字体 对齐:字体大小: 体		
纵向取模方式二 ▼	字体大小选择12 ⁹³⁶	中文(PRC GBK) 🔽		
米字节-1-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-	党 高: 図 領	16 ↓ 横向偏称: 0 ↓ 16 ↓ 纵向偏称: 0 ↓ 16 ↓ 纵向偏称: 0 ↓ 高等宽 BDF 小字库 图片 字符编码设定: BB ↓ D4 ↓		
		★ 10 府串: [LHAK_]]定义范围(仅UniCode有效) 模式 字符: [4E00 结束字符: 9FFF 8店: 8日日号: □ 反色 □ 自动过度		
	最后点击创建 生成字库!	■ E:\ALLENTEK 光盘资料] …		
	8 7 89 💢	于白)颜色皮重(创建C)		
易木雨软件工作室 http://	'xiaoqh.com/ http://ymysoft.cn/	Email联系 QQ联系 网站留言 📥		

图 45.1.3 生成 GBK16*16 字库的设置方法

注意: 电脑端的字体大小与我们生成点阵大小的关系为:

fsize=dsize*6/8

其中, fsize 是电脑端字体大小, dsize 是点阵大小(12、16、24 等)。所以 16*16 点阵 大小对应的是 12 字体。

生成完以后,我们把文件名和后缀改成: GBK16.FON(这里是手动修改后缀)。同样的方法,生成12*12的点阵库(GBK12.FON)和24*24的点阵库(GBK24.FON),总共制作3个字库。

另外,该软件还可以生成其他很多字库,字体也可选,大家可以根据自己的需要按照上面的方法生成即可。该软件的详细介绍请看软件自带的《点阵字库生成器说明书》,关于汉字显示原理,我们就介绍到这。

45.2 硬件设计

本章实验功能简介:开机的时候先检测 W25Q128 中是否已经存在字库,如果存在,则 按次序显示汉字(三种字体都显示)。如果没有,则检测 SD 卡和文件系统,并查找 SYSTEM 文件夹下的 FONT 文件夹,在该文件夹内查找 UNIGBK.BIN、GBK12.FON、GBK16.FON 和 GBK24.FON(这几个文件的由来,我们前面已经介绍了)。在检测到这些文件之后,就 开始更新字库,更新完毕才开始显示汉字。通过按按键 KEY0,可以强制更新字库。同样我 们也是用 DS0 来指示程序正在运行。

所要用到的硬件资源如下:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) KEY0 按键
- 3) 串口
- 4) TFTLCD 模块
- 5) SD 卡
- 6) SPI FLASH

这几部分分,在之前的实例中都介绍过了,我们在此就不介绍了。

45.3 软件设计

打开本章实验工程可以看到,我们在 HARDWARE 文件夹所在的文件夹下新建了一个 TEXT 文件夹。在 TEXT 文件夹下新建了 fontupd.c、fontupd.h、text.c、text.h4 个文件。并将 该文件夹加入头文件包含路径。

打开 fontupd.c, 代码如下:

//字库区域占用的总扇区数大小(字库信息+ unigbk 表+3 个字库=3238700 字节,约占 791 //个 W25OXX 扇区) #define FONTSECSIZE 791 //字库存放起始地址 #define FONTINFOADDR 1024*1024*12 //战舰 STM32F103, 是从 12M 地址以后开始存放字库,前面 12M 被 fatfs 占用了. //12M 以后紧跟 3 个字库+UNIGBK.BIN,总大小 3.09M,被字库占用了,不能动! //15.10M 以后,用户可以自由使用.建议用最后的 100K 字节比较好. //用来保存字库基本信息,地址,大小等 _font_info ftinfo; //字库存放在磁盘中的路径 //GBK24 的存放位置 u8*const GBK24 PATH="/SYSTEM/FONT/GBK24.FON"; u8*const GBK16 PATH="/SYSTEM/FONT/GBK16.FON": //GBK16的存放位置 u8*const GBK12 PATH="/SYSTEM/FONT/GBK12.FON"; //GBK12的存放位置 u8*const UNIGBK_PATH="/SYSTEM/FONT/UNIGBK.BIN"; //UNIGBK.BIN 的存放位置 //显示当前字体更新进度 //x,y:坐标 //size:字体大小

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
//fsize:整个文件大小
//pos:当前文件指针位置
u32 fupd_prog(u16 x,u16 y,u8 size,u32 fsize,u32 pos)
{
    ……//此处省略代码
}
//更新某一个
//x,y:坐标
//size:字体大小
//fxpath:路径
//fx:更新的内容 0,ungbk;1,gbk12;2,gbk16;3,gbk24;
//返回值:0,成功;其他,失败.
u8 updata_fontx(u16 x,u16 y,u8 size,u8 *fxpath,u8 fx)
{
    u32 flashaddr=0;
    FIL * fftemp;
    u8 *tempbuf;
    u8 res;
    u16 bread:
    u32 \text{ offx}=0;
    u8 rval=0;
    fftemp=(FIL*)mymalloc(SRAMIN,sizeof(FIL)); //分配内存
    if(fftemp==NULL)rval=1;
    tempbuf=mymalloc(SRAMIN,4096);
                                                 //分配 4096 个字节空间
    if(tempbuf==NULL)rval=1;
    res=f_open(fftemp,(const TCHAR*)fxpath,FA_READ);
    if(res)rval=2;//打开文件失败
    if(rval==0)
    {
        switch(fx)
        {
                             //更新 UNIGBK.BIN
            case 0:
                 ftinfo.ugbkaddr=FONTINFOADDR+sizeof(ftinfo);//紧跟 UNIGBK 码表
                                                          //UNIGBK 大小
                 ftinfo.ugbksize=fftemp->fsize;
                 flashaddr=ftinfo.ugbkaddr;
                 break;
            case 1:
                 ftinfo.f12addr=ftinfo.ugbkaddr+ftinfo.ugbksize; //紧跟 GBK12 字库
                                                          //GBK12 字库大小
                 ftinfo.gbk12size=fftemp->fsize;
                 flashaddr=ftinfo.f12addr:
                                                           //GBK12 的起始地址
                 break;
            case 2:
                 ftinfo.f16addr=ftinfo.f12addr+ftinfo.gbk12size; //紧跟 GBK16 字库
                 ftinfo.gbk16size=fftemp->fsize;
                                                           //GBK16 字库大小
```

ALIENTEK	STM32F1 开发	指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM3	32F103 V3 开发板教程
flashaddr=ftinfo.f16ac break;	ldr;	//GBK16 的起始地址
case 3:		
ftinfo.f24addr=ftinfo.f	16addr+ftinfo.gbk16size;	//紧跟 GBK24 字库
ftinfo.gkb24size=ffter	np->fsize;	//GBK24 字库大小
flashaddr=ftinfo.f24ac	ldr;	//GBK24 的起始地址
break;		
}		
while(res==FR_OK)//死循环执	行	
{		
res=f_read(fftemp,tempbuf	,4096,(UINT *)&bread);	//读取数据
if(res!=FR_OK)break;		//执行错误
W25QXX_Write(tempbuf,	offx+flashaddr,4096);	//从 0 开始与 4096 个
叙店		
onx+=bread;	foine offri).	//进度目二
if(broad1=4006)broak:	>ISIZe,011X);	// 建度亚小
in(bieau:=4090)bieak,		// 庆元↓.
f close(fftemp):		
}		
, mvfree(SRAMIN.fftemp); //释放	内存	
mvfree(SRAMIN.tempbuf); //释放]	内存	
return res;		
}		
//更新字体文件,UNIGBK,GBK12,GBK1	6,GBK24 一起更新	
//x,y:提示信息的显示地址		
//size:字体大小		
//src:字库来源磁盘."0:",SD卡;"1:",FLAS	SH 盘,"2:",U 盘.	
//提示信息字体大小		
//返回值:0,更新成功;		
// 其他,错误代码.		
u8 update_font(u16 x,u16 y,u8 size,u8* sr	c)	
{		
u8 *pname; u8 res=0;		
u32 *buf;		
ul61,];		
FIL *Ittemp;		
uo 1 va $=0$;		
tinfo fontok-OYFE		
$name=mymalloc(SR \Delta MIN 100) \cdot //l$	申请 100 字节内左	
huf=mymalloc(SR & MIN 4096). ///	自请 4K 字节内左	
fftemp=(FIL *)mvmalloc(SR A MIN s	zeof(FIL))·//分配内存	
if(buf==NULL pname==NULL ffte	mp == NULL)	

```
ALIENTEK
```

 \overline{X}

 \overline{X}

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

{
myfree(SRAMIN,fftemp);
myfree(SRAMIN,pname);
myfree(SRAMIN,buf);
return 5; //内存申请失败
}
//先查找文件是否正常
strcpy((char*)pname,(char*)src); //copy src 内容到 pname
strcat((char*)pname,(char*)UNIGBK_PATH);
res=f_open(fftemp,(const TCHAR*)pname,FA_READ);
if(res)rval =1<<<4;//打开文件失败
strcpy((char*)pname,(char*)src); //copy src 内容到 pname
<pre>strcat((char*)pname,(char*)GBK12_PATH);</pre>
res=f_open(fftemp,(const TCHAR*)pname,FA_READ);
if(res)rval =1<<5;//打开文件失败
strcpy((char*)pname,(char*)src); //copy src 内容到 pname
strcat((char*)pname,(char*)GBK16_PATH);
res=f_open(fftemp,(const TCHAR*)pname,FA_READ);
if(res)rval =1<<6;//打开文件失败
strcpy((char*)pname,(char*)src); //copy src 内容到 pname
strcat((char*)pname,(char*)GBK24_PATH);
res=f_open(fftemp,(const TCHAR*)pname,FA_READ);
if(res)rval =1<<7;//打开文件失败
myfree(SRAMIN,fftemp);//释放内存
if(rval==0)//字库文件都存在.
{
LCD_ShowString(x,y,240,320,size,"Erasing sectors");//提示正在擦除扇区
for(i=0;i <fontsecsize;i++) th="" 先擦除字库区域,提高写入速度<=""></fontsecsize;i++)>
{
fupd_prog(x+20*size/2,y,size,FONTSECSIZE,i);//进度显示
W25QXX_Read((u8*)buf,((FONTINFOADDR/4096)+i)*4096,4096);// 读 扇
for(j=0;j<1024;j++)//校验数据
{
if(buf[j]!=0XFFFFFF)break;//需要擦除
}
if(j!=1024)W25QXX_Erase_Sector((FONTINFOADDR/4096)+i);//要擦除扇
}
myfree(SRAMIN,buf);
LCD_ShowString(x,y,240,320,size,"Updating UNIGBK.BIN");
strcpy((char*)pname,(char*)src); //copy src 内容到 pname
strcat((char*)pname,(char*)UNIGBK_PATH);
res=updata_fontx(x+20*size/2,y,size,pname,0); //更新 UNIGBK.BIN

ALIENTE	EK S	TM32F	1开发指南	(库函数版)
		ALIENTEK	战舰 STM32F103 \	V3 开发板教程
	if(res){myfree(SRAMIN,pname);ret	turn 1;}		
	LCD_ShowString(x,y,240,320,size,	"Updating GH	3K12.BIN ");	
	<pre>strcpy((char*)pname,(char*)src);</pre>		//copy src 内容到] pname
	strcat((char*)pname,(char*)GBK12	_PATH);		
	res=updata_fontx(x+20*size/2,y,size	e,pname,1);	//更新 GBK12.F	ON
	if(res){myfree(SRAMIN,pname);ret	turn 2;}		
	LCD_ShowString(x,y,240,320,size,	"Updating GI	3K16.BIN ");	
	<pre>strcpy((char*)pname,(char*)src);</pre>		//copy src 内容到] pname
	strcat((char*)pname,(char*)GBK16	_PATH);		
	res=updata_fontx(x+20*size/2,y,size	e,pname,2);	//更新 GBK16.F	ON
	if(res){myfree(SRAMIN,pname);ret	turn 3;}		
	LCD_ShowString(x,y,240,320,size,	"Updating GI	3K24.BIN ");	
	<pre>strcpy((char*)pname,(char*)src);</pre>		//copy src 内容到] pname
	strcat((char*)pname,(char*)GBK24	_PATH);		
	res=updata_fontx(x+20*size/2,y,size	e,pname,3);	//更新 GBK24.F	ON
	if(res){myfree(SRAMIN,pname);ret //全部更新好了	turn 4;}		
	ftinfo.fontok=0XAA;			
	W25QXX_Write((u8*)&ftinfo,FON	TINFOADD	R,sizeof(ftinfo));	//保存字库
信息				
}				
m	yfree(SRAMIN,pname);//释放内存			
m	yfree(SRAMIN,buf);			
re	turn rval;//无错误.			
}				
//初始/	化字体			
//返回/	值:0,字库完好.			
//	其他,字库丢失			
u8 font	t_init(void)			
{				
u	8 t=0;			
W	/25QXX_Init();			
W	hile(t<10)//连续读取 10 次,都是错误,	说明确实是有	有问题,得更新字周	车了
{				
	t++;			
	W25QXX_Read((u8*)&ftinfo,FON	TINFOADD	R,sizeof(ftinfo));//	ftinfo 结构体数
据				
	if(ftinfo.fontok==0XAA)break;			
	delay_ms(20);			
}				
if((ftinfo.fontok!=0XAA)return 1;			
re	turn 0;			
}				
此部分	代码主要用于字库的更新操作(包含	含 UNIGBK 自	的转换码表更新)	,其中 ftinfo 是

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

我们在 fontupd.h 里面定义的一个结构体,用于记录字库首地址及字库大小等信息。因为我 们将 W25Q128 的前 12M 字节给 FATFS 管理(用做本地磁盘),随后,紧跟字库结构体、 UNIGBK.bin、和三个字库,这部分内容首地址是: (1024*12)*1024,大小约 3.09M,最后 W25Q128 还剩下约 0.9M 给用户自己用。

头文件 fontupd.h 内部除了函数声明之外,我们还定义了结构体_font_info,定义如下: ___packed typedef struct

{						
	u8 fontok;	//字库存在标志,	0XAA,	字库正常;	其他,	字库不存在
	u32 ugbkaddr;	//unigbk 的地址				
	u32 ugbksize;	//unigbk 的大小				
	u32 f12addr;	//gbk12 地址				
	u32 gbk12size;	//gbk12 的大小				
	u32 f16addr;	//gbk16 地址				
	u32 gbk16size;	//gbk16 的大小				
	u32 f24addr;	//gbk24 地址				
	u32 gkb24size;	//gbk24 的大小				
}_	font_info;					
这	里,我们可以看到 ftinfo	的结构体定义,总	快去占用	33个字节,	第一	个字节用来标识
字库是	否 OK,其他的用来记录:	地址和文件大小。				
接	下来我们看看 text.c 源文	件内容,代码如下	:			
//c	ode 字符指针开始					
)	人字库中查找出字模					
//c	ode 字符串的开始地址,G	BK 码				
//r	nat 数据存放地址 (size/s	8+((size%8)?1:0))*	(size) by	tes 大小		
//s	ize:字体大小					
vo	id Get_HzMat(unsigned ch	ar *code,unsigned	char *ma	t,u8 size)		
{						
	unsigned char qh,ql;					
	unsigned char i;					
	unsigned long foffset;					
	u8 csize=(size/8+((size%	68)?1:0))*(size);	//得到-	一个字符对	应点阵	车集所占的字节
数						
	qh=*code;					
	ql=*(++code);			X		
	if(qh<0x81 ql<0x40 ql=	==0xff qh==0xff)	//非 常	用汉字		
	{					
	for(i=0;i <csize;i++)< td=""><td>*mat++=0x00;</td><td>//填充流</td><td></td><td></td><td></td></csize;i++)<>	*mat++=0x00;	//填充流			
	return;		//结束订	方问		
	}					
	if(ql<0x7f)ql=0x40;//注	[意]				
	else ql-=0x41;					
	qh-=0x81;				I to the other	=
	foffset=((unsigned long) switch(size)	190*qh+ql)*csize;	//得到气	子库中的字 ⁼	戶偏移 量	Ē

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                         ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
       {
           case 12:W25QXX_Read(mat,foffset+ftinfo.f12addr,csize); break;
           case 16:W25QXX_Read(mat,foffset+ftinfo.f16addr,csize);break;
           case 24:W25QXX_Read(mat,foffset+ftinfo.f24addr,csize);break;
       }
   }
   //显示一个指定大小的汉字
   //x,y:汉字的坐标
   //font:汉字 GBK 码
   //size:字体大小
   //mode:0,正常显示,1,叠加显示
   void Show_Font(u16 x,u16 y,u8 *font,u8 size,u8 mode)
   {
       u8 temp,t,t1;
       u16 y0=y;
       u8 dzk[72];
       u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size); //得到一个字符对应点阵集所占的字节
数
       if(size!=12&&size!=16&&size!=24)return; //不支持的 size
                                           //得到相应大小的点阵数据
       Get_HzMat(font,dzk,size);
       for(t=0;t<csize;t++)</pre>
       {
           temp=dzk[t];
                                           //得到点阵数据
           for(t1=0;t1<8;t1++)
           {
               if(temp&0x80)LCD_Fast_DrawPoint(x,y,POINT_COLOR);
               else if(mode==0)LCD_Fast_DrawPoint(x,y,BACK_COLOR);
               temp < = 1;
               y++;
               if((y-y0)==size) { y=y0; x++; break; }
           }
       }
   }
   //在指定位置开始显示一个字符串
   //支持自动换行
   //(x,y):起始坐标
   //width,height:区域
   //str :字符串
   //size :字体大小
   //mode:0,非叠加方式;1,叠加方式
   void Show_Str(u16 x,u16 y,u16 width,u16 height,u8*str,u8 size,u8 mode)
   {
       ……//此处代码省略
```

```
634
```

}

{

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

//在指定宽度的中间显示字符串 //如果字符长度超过了 len,则用 Show Str 显示 //len:指定要显示的宽度 void Show_Str_Mid(u16 x,u16 y,u8*str,u8 size,u8 len) { ……//此处代码省略

此部分代码总共有 4 个函数,我们省略了两个函数(Show_Str_Mid 和 Show_Str)的代 码,另外两个函数,Get HzMat 函数用于获取 GBK 码对应的汉字字库,通过我们 45.1 节介 绍的办法,在外部 flash 查找字库,然后返回对应的字库点阵。Show_Font 函数用于在指定 地址显示一个指定大小的汉字,采用的方法和 LCD_ShowChar 所采用的方法一样,都是画 点显示,这里就不细说了。

前面提到我们对 cc936.c 文件做了修改,我们将其命名为 mycc936.c,并保存在 exfuns 文件夹下,将工程 FATFS 组下的 cc936.c 删除,然后重新添加 mycc936.c 到 FATFS 组下, mycc936.c 的源码就不贴出来了,其实就是在 cc936.c 的基础上去掉了两个大数组,然后对 ff_convert 进行了修改,详见本例程源码。

最后,我们打开 main.c 源文件,代码如下:

```
int main(void)
   u32 fontcnt; u8 i,j; u8 key,t;
   u8 fontx[2];//gbk 码
   delay_init();
                        //延时函数初始化
   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2
                       //串口初始化为 115200
   uart init(115200);
                           //初始化 USMART
   usmart_dev.init(72);
                           //初始化与 LED 连接的硬件接口
   LED_Init();
   KEY_Init();
                           //初始化按键
   LCD Init();
                           //初始化 LCD
   W25QXX_Init();
                           //初始化 W25Q128
   my_mem_init(SRAMIN);
                           //初始化内部内存池
   exfuns_init();
                           //为 fatfs 相关变量申请内存
                           //挂载 SD 卡
   f_mount(fs[0],"0:",1);
   f_mount(fs[1],"1:",1);
                           //挂载 FLASH.
                           //检查字库
   while(font init())
UPD:
       LCD_Clear(WHITE);
                                   //清屏
        POINT COLOR=RED;
                                   //设置字体为红色
       LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
        while(SD Init())
                                   //检测 SD 卡
        {
           LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"SD Card Failed!"); delay_ms(200);
           LCD_Fill(30,70,200+30,70+16,WHITE); delay_ms(200);
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"SD Card OK");
    LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"Font Updating...");
    key=update_font(20,110,16,"0:"); //更新字库
    while(key)//更新失败
    {
        LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"Font Update Failed!"); delay_ms(200);
        LCD Fill(20,110,200+20,110+16,WHITE); delay ms(200);
    }
    LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"Font Update Success!
                                                         ");
    delay_ms(1500);
    LCD_Clear(WHITE);//清屏
}
POINT_COLOR=RED;
Show Str(30,50,200,16,"战舰 STM32F103 开发板",16,0);
Show_Str(30,70,200,16,"GBK 字库测试程序",16,0);
Show_Str(30,90,200,16,"正点原子@ALIENTEK",16,0);
Show_Str(30,110,200,16,"2015 年 1 月 20 日",16,0);
Show_Str(30,130,200,16,"按KEY0,更新字库",16,0);
POINT COLOR=BLUE;
Show_Str(30,150,200,16,"内码高字节:",16,0);
Show_Str(30,170,200,16,"内码低字节:",16,0);
Show_Str(30,190,200,16,"汉字计数器:",16,0);
Show_Str(30,220,200,24,"对应汉字为:",24,0);
Show_Str(30,244,200,16,"对应汉字(16*16)为:",16,0);
Show_Str(30,260,200,12,"对应汉字(12*12)为:",12,0);
while(1)
{
    fontcnt=0;
    for(i=0x81;i<0xff;i++)
    {
        fontx[0]=i;
        LCD_ShowNum(118,150,i,3,16);
                                        //显示内码高字节
        for(j=0x40;j<0xfe;j++)
        {
            if(j==0x7f)continue;
            fontcnt++;
            LCD_ShowNum(118,170,j,3,16); //显示内码低字节
            LCD_ShowNum(118,190,fontcnt,5,16);//汉字计数显示
            fontx[1]=j;
            Show Font(30+132,220,fontx,24,0);
            Show_Font(30+144,244,fontx,16,0);
            Show_Font(30+108,260,fontx,12,0);
            t=200;
            while(t--)//延时,同时扫描按键
```



此部分代码就实现了我们在硬件描述部分所描述的功能,至此整个软件设计就完成了。 这节有太多的代码,而且工程也增加了不少,我们来看看工程的截图吧,整个工程截图如图 45.3.1 所示:



图 45.3.1 工程建成截图

45.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32F103 上,可以看 到 LCD 开始显示汉字及汉字内码,如图 45.4.1 所示:



图 45.4.1 汉字显示实验显示效果

一开始就显示汉字,是因为 ALIENTEK 战舰 STM32F103 在出厂的时候都是测试过的, 里面刷了综合测试程序,已经把字库写入到了 W25Q128 里面,所以并不会提示更新字库。 如果你想要更新字库,那么则必须先找一张 SD 卡,把:光盘\5,SD 卡根目录文件 文件夹 下面的 SYSTEM 文件夹拷贝到 SD 卡根目录下,插入开发板,并按复位,之后,在显示汉 字的时候,按下 KEY0,就可以开始更新字库了。

字库更新界面如图 45.4.2 所示:

WarShip STM32 SD Card OK Font Updating... Updating GBK12.BIN 8%

图 45.4.2 汉字字库更新界面

我们还可以通过 USMART 来测试该实验,将 Show_Str 函数加入 USMART 控制(方法前面已经讲了很多次了),就可以通过串口调用该函数,在屏幕上显示任何你想要显示的汉字了,有兴趣的朋友可以测试一下。



第四十六章 图片显示实验

在开发产品的时候,很多时候,我们都会用到图片解码,在本章中,我们将向大家介绍如何通过 STM32F1 来解码 BMP/JPG/JPEG/GIF 等图片,并在 LCD 上显示出来。本章分为如下几个部分:

46.1 图片格式简介

46.2 硬件设计

46.3 软件设计

46.4 下载验证

46.1 图片格式简介

我们常用的图片格式有很多,一般最常用的有三种: JPEG (或 JPG)、BMP 和 GIF。其中 JPEG (或 JPG)和 BMP 是静态图片,而 GIF 则是可以实现动态图片。下面,我们简单介绍一 下这三种图片格式。

首先,我们来看看 BMP 图片格式。BMP(全称 Bitmap)是 Window 操作系统中的标准图 像文件格式,文件后缀名为".bmp",使用非常广。它采用位映射存储格式,除了图像深度可选以外,不采用其他任何压缩,因此,BMP 文件所占用的空间很大,但是没有失真。BMP 文件的图像深度可选 lbit、4bit、8bit、16bit、24bit 及 32bit。BMP 文件存储数据时,图像的扫描 方式是按从左到右、从下到上的顺序。

典型的 BMP 图像文件由四部分组成:

- 1, 位图头文件数据结构, 它包含 BMP 图像文件的类型、显示内容等信息;
- 2, 位图信息数据结构, 它包含有 BMP 图像的宽、高、压缩方法, 以及定义颜色等信息
- 3, 调色板,这个部分是可选的,有些位图需要调色板,有些位图,比如真彩色图(24位的 BMP)就不需要调色板;
- 4, 位图数据, 这部分的内容根据 BMP 位图使用的位数不同而不同, 在 24 位图中直接使 用 RGB, 而其他的小于 24 位的使用调色板中颜色索引值。

关于 BMP 的详细介绍,请参考光盘的《BMP 图片文件详解.pdf》。接下来我们看看 JPEG 文件格式。

JPEG 是 Joint Photographic Experts Group(联合图像专家组)的缩写,文件后辍名为".jpg" 或".jpeg",是最常用的图像文件格式,由一个软件开发联合会组织制定,同 BMP 格式不同, JPEG 是一种有损压缩格式,能够将图像压缩在很小的储存空间,图像中重复或不重要的资料 会被丢失,因此容易造成图像数据的损伤(BMP 不会,但是 BMP 占用空间大)。尤其是使用过 高的压缩比例,将使最终解压缩后恢复的图像质量明显降低,如果追求高品质图像,不宜采用 过高压缩比例。但是 JPEG 压缩技术十分先进,它用有损压缩方式去除冗余的图像数据,在获 得极高的压缩率的同时能展现十分丰富生动的图像,换句话说,就是可以用最少的磁盘空间得 到较好的图像品质。而且 JPEG 是一种很灵活的格式,具有调节图像质量的功能,允许用不同 的压缩比例对文件进行压缩,支持多种压缩级别,压缩比率通常在 10:1 到 40:1 之间,压缩 比越大,品质就越低;相反地,压缩比越小,品质就越好。比如可以把 1.37Mb 的 BMP 位图 文件压缩至 20.3KB。当然也可以在图像质量和文件尺寸之间找到平衡点。JPEG 格式压缩的 主要是高频信息,对色彩的信息保留较好,适合应用于互联网,可减少图像的传输时间,可以 支持 24bit 真彩色,也普遍应用于需要连续色调的图像。

JPEG/JPG 的解码过程可以简单的概述为如下几个部分:

1、从文件头读出文件的相关信息。

JPEG 文件数据分为文件头和图像数据两大部分,其中文件头记录了图像的版本、长宽、 采样因子、量化表、哈夫曼表等重要信息。所以解码前必须将文件头信息读出,以备 图像数据解码过程之用。

2、从图像数据流读取一个最小编码单元(MCU),并提取出里边的各个颜色分量单元。

3、将颜色分量单元从数据流恢复成矩阵数据。

使用文件头给出的哈夫曼表,对分割出来的颜色分量单元进行解码,把其恢复成 8×8 的数据矩阵。

4、8×8 的数据矩阵进一步解码。

此部分解码工作以 8×8 的数据矩阵为单位, 其中包括相邻矩阵的直流系数差分解

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

码、使用文件头给出的量化表反量化数据、反 Zig- zag 编码、隔行正负纠正、反向离散余 弦变换等 5 个步骤, 最终输出仍然是一个 8×8 的数据矩阵。

5、颜色系统 YCrCb 向 RGB 转换。

将一个 MCU 的各个颜色分量单元解码结果整合起来,将图像颜色系统从 YCrCb 向 RGB 转换。

6、排列整合各个 MCU 的解码数据。

不断读取数据流中的 MCU 并对其解码,直至读完所有 MCU 为止,将各 MCU 解码 后的数据正确排列成完整的图像。

JPEG 的解码本身是比较复杂的,这里 FATFS 的作者,提供了一个轻量级的 JPG/JPEG 解码库: TjpgDec,最少仅需 3KB 的 RAM 和 3.5KB 的 FLASH 即可实现 JPG/JPEG 解码,本例程 采用 TjpgDec 作为 JPG/JPEG 的解码库,关于 TjpgDec 的详细使用,请参考光盘: 6,软件资料 \图片编解码\TjpgDec 技术手册 这个文档。

BMP 和 JPEG 这两种图片格式均不支持动态效果,而 GIF 则是可以支持动态效果。最后,我们来看看 GIF 图片格式。

GIF(Graphics Interchange Format)是 CompuServe 公司开发的图像文件存储格式,1987 年开发的 GIF 文件格式版本号是 GIF87a,1989 年进行了扩充,扩充后的版本号定义为 GIF89a。

GIF 图像文件以数据块(block)为单位来存储图像的相关信息。一个 GIF 文件由表示图形/图像的数据块、数据子块以及显示图形/图像的控制信息块组成,称为 GIF 数据流(Data Stream)。数据流中的所有控制信息块和数据块都必须在文件头(Header)和文件结束块(Trailer)之间。

GIF 文件格式采用了 LZW(Lempel-Ziv Walch)压缩算法来存储图像数据,定义了允许用户为 图像设置背景的透明(transparency)属性。此外,GIF 文件格式可在一个文件中存放多幅彩色图 形/图像。如果在 GIF 文件中存放有多幅图,它们可以像演幻灯片那样显示或者像动画那样演示。

一个 GIF 文件的结构可分为文件头(File Header)、GIF 数据流(GIF Data Stream)和文件终结器(Trailer)三个部分。文件头包含 GIF 文件署名(Signature)和版本号(Version); GIF 数据流由控制标识符、图象块(Image Block)和其他的一些扩展块组成;文件终结器只有一个值为 0x3B 的字符(';')表示文件结束。

关于 GIF 的详细介绍,请参考光盘 GIF 解码相关资料。图片格式简介,我们就介绍到这里。

46.2 硬件设计

本章实验功能简介: 开机的时候先检测字库, 然后检测 SD 卡是否存在, 如果 SD 卡存在, 则开始查找 SD 卡根目录下的 PICTURE 文件夹, 如果找到则显示该文件夹下面的图片文件(支持 bmp、jpg、jpeg 或 gif 格式), 循环显示, 通过按 KEY0 和 KEY2 可以快速浏览下一张和上一张, KEY_UP 按键用于暂停/继续播放, DS1 用于指示当前是否处于暂停状态。如果未找到 PICTURE 文件夹/任何图片文件, 则提示错误。同样我们也是用 DS0 来指示程序正在运行。

所要用到的硬件资源如下:

- 1) 指示灯 DS0 和 DS1
- 2) KEY0、KEY2 和 KEY_UP 三个按键
- 3) 串口
- 4) TFTLCD 模块
- 5) SD 卡
- 6) SPI FLASH

这几部分,在之前的实例中都介绍过了,我们在此就不介绍了。需要注意的是,我们在 SD 卡根目录下要建一个 PICTURE 的文件夹,用来存放 JPEG、JPG、BMP 或 GIF 等图片。

46.3 软件设计

打开本章实验工程目录可以看到,首先我们在工程根目录文件夹下新建一个 PICTURE 的 文件夹。在该文件夹里面新建 bmp.c、bmp.h、tjpgd.c、tjpgd.h、integer.h、gif.c、gif.h、piclib.c 和 piclib.h 等 9 个文件。同时在工程中新建 PICTURE 分组,将其中的.c 源文件添加到该分组下,同时将 PICTURE 文件夹加入头文件包含路径。

bmp.c 和 bmp.h 用于实现对 bmp 文件的解码; tjpgd.c 和 tjpgd.h 用于实现对 jpeg/jpg 文件的 解码; gif.c 和 gif.h 用于实现对 gif 文件的解码; 这几个代码太长了,所以我们在这里不贴出来, 请大家参考光盘本例程的源码,我们打开 piclib.c,代码如下:

```
pic info picinfo;
                  //图片信息
_pic_phy pic_phy;
                  //图片显示物理接口
//lcd.h 没有提供划横线函数,需要自己实现
void piclib_draw_hline(u16 x0,u16 y0,u16 len,u16 color)
{
   if((len==0)||(x0>lcddev.width)||(y0>lcddev.height))return;
    LCD_Fill(x0,y0,x0+len-1,y0,color);
}
//填充颜色
//x,y:起始坐标
//width, height: 宽度和高度。
//*color: 颜色数组
void piclib_fill_color(u16 x,u16 y,u16 width,u16 height,u16 *color)
{
    LCD_Color_Fill(x,y,x+width-1,y+height-1,color);
}
//画图初始化,在画图之前,必须先调用此函数
//指定画点/读点
void piclib_init(void)
{
    pic_phy.read_point=LCD_ReadPoint;
                                      //读点函数实现,仅 BMP 需要
    pic_phy.draw_point=LCD_Fast_DrawPoint; //画点函数实现
                                     //填充函数实现,仅 GIF 需要
    pic_phy.fill=LCD_Fill;
    pic_phy.draw_hline=piclib_draw_hline;
                                      //画线函数实现,仅 GIF 需要
                                      //颜色填充函数实现,仅 TJPGD 需要
    pic_phy.fillcolor=piclib_fill_color;
                                     //得到 LCD 的宽度像素
    picinfo.lcdwidth=lcddev.width;
                                      //得到 LCD 的高度像素
    picinfo.lcdheight=lcddev.height;
    picinfo.ImgWidth=0;
                      //初始化宽度为0
    picinfo.ImgHeight=0; //初始化高度为0
    picinfo.Div_Fac=0;
                      //初始化缩放系数为0
    picinfo.S_Height=0; //初始化设定的高度为0
   picinfo.S_Width=0;
                      //初始化设定的宽度为0
    picinfo.S_XOFF=0;
                      //初始化 x 轴的偏移量为 0
                      //初始化 y 轴的偏移量为 0
    picinfo.S_YOFF=0;
    picinfo.staticx=0;
                      //初始化当前显示到的 x 坐标为 0
```

```
ALIENTEK
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
```

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
//初始化当前显示到的 y 坐标为 0
    picinfo.staticy=0;
}
//快速 ALPHA BLENDING 算法.
//src:源颜色
//dst:目标颜色
//alpha:透明程度(0~32)
//返回值:混合后的颜色.
u16 piclib_alpha_blend(u16 src,u16 dst,u8 alpha)
{
    u32 src2;
    u32 dst2;
    //Convert to 32bit |-----GGGGGGG-----BBBBBB|
    src2=((src<<16)|src)&0x07E0F81F;
    dst2=((dst<<16)|dst)&0x07E0F81F;
    //Perform blending R:G:B with alpha in range 0..32
    //Note that the reason that alpha may not exceed 32 is that there are only
    //5bits of space between each R:G:B value, any higher value will overflow
    //into the next component and deliver ugly result.
    dst2=((((dst2-src2)*alpha)>>5)+src2)&0x07E0F81F;
    return (dst2>>16)|dst2;
}
//初始化智能画点
//内部调用
void ai draw init(void)
{
    float temp,temp1;
    temp=(float)picinfo.S_Width/picinfo.ImgWidth;
    temp1=(float)picinfo.S Height/picinfo.ImgHeight;
    if(temp<temp1)temp1=temp;//取较小的那个
    if(temp1>1)temp1=1;
    //使图片处于所给区域的中间
    picinfo.S_XOFF+=(picinfo.S_Width-temp1*picinfo.ImgWidth)/2;
    picinfo.S_YOFF+=(picinfo.S_Height-temp1*picinfo.ImgHeight)/2;
    temp1*=8192;//扩大 8192 倍
    picinfo.Div Fac=temp1;
    picinfo.staticx=0xffff;
    picinfo.staticy=0xffff;//放到一个不可能的值上面
}
//判断这个像素是否可以显示
//(x,y):像素原始坐标
//chg :功能变量.
//返回值:0,不需要显示.1,需要显示
```

```
ALIENTEK
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
```

```
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
```

```
u8 is_element_ok(u16 x,u16 y,u8 chg)
{
    if(x!=picinfo.staticx||y!=picinfo.staticy)
    {
        if(chg==1) { picinfo.staticx=x; picinfo.staticy=y; }
        return 1;
    }else return 0;
}
//智能画图
//FileName:要显示的图片文件 BMP/JPG/JPEG/GIF
//x,y,width,height:坐标及显示区域尺寸
//fast:使能 jpeg/jpg 小图片(图片尺寸小于等于液晶分辨率)快速解码,0,不使能;1,使能.
//图片在开始和结束的坐标点范围内显示
u8 ai load picfile(const u8 *filename,u16 x,u16 y,u16 width,u16 height,u8 fast)
{
    u8 res;//返回值
    u8 temp;
    if((x+width)>picinfo.lcdwidth)return PIC_WINDOW_ERR;
                                                         //x 坐标超范围了.
    if((y+height)>picinfo.lcdheight)return PIC_WINDOW_ERR; //y 坐标超范围了.
    //得到显示方框大小
    if(width==0||height==0)return PIC_WINDOW_ERR; //窗口设定错误
    picinfo.S_Height=height;
    picinfo.S_Width=width;
    //显示区域无效
    if(picinfo.S_Height==0||picinfo.S_Width==0)
    {
        picinfo.S_Height=lcddev.height;
        picinfo.S Width=lcddev.width;
        return FALSE;
    }
    if(pic_phy.fillcolor==NULL)fast=0;//颜色填充函数未实现,不能快速显示
    //显示的开始坐标点
    picinfo.S_YOFF=y;
    picinfo.S_XOFF=x;
    //文件名传递
    temp=f_typetell((u8*)filename); //得到文件的类型
    switch(temp)
    {
        case T_BMP:res=stdbmp_decode(filename); break;
                                                             //解码 bmp
        case T JPG:
        case T_JPEG: res=jpg_decode(filename,fast); break;
                                                             //解码 JPG/JPEG
        case T_GIF: res=gif_decode(filename,x,y,width,height); break; //解码 gif
        default: res=PIC_FORMAT_ERR; break;
                                                             //非图片格式!!!
```

}

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
}
return res;

//动态分配内存
void *pic_memalloc (u32 size)
{
return (void*)mymalloc(SRAMIN,size);
}
//释放内存
void pic_memfree (void* mf)
{
myfree(SRAMIN,mf);
```

此段代码总共9个函数,其中,piclib_draw_hline 和 piclib_fill_color 函数因为 LCD 驱动代码没有提供,所以在这里单独实现,如果 LCD 驱动代码有提供,则直接用 LCD 提供的即可。

piclib_init 函数,该函数用于初始化图片解码的相关信息,其中_pic_phy 是我们在 piclib.h 里面定义的一个结构体,用于管理底层 LCD 接口函数,这些函数必须由用户在外部实现。 _pic_info 则是另外一个结构体,用于图片缩放处理。

piclib_alpha_blend 函数,该函数用于实现半透明效果,在小格式(图片分辨率小于 LCD 分 辨率) bmp 解码的时候,可能被用到。

ai_draw_init 函数,该函数用于实现图片在显示区域的居中显示初始化,其实就是根据图片 大小选择缩放比例和坐标偏移值。

is_element_ok 函数,该函数用于判断一个点是不是应该显示出来,在图片缩放的时候该函数是必须用到的。

ai_load_picfile 函数,该函数是整个图片显示的对外接口,外部程序,通过调用该函数,可 以实现 bmp、jpg/jpeg 和 gif 的显示,该函数根据输入文件的后缀名,判断文件格式,然后交给 相应的解码程序(bmp 解码/jpeg 解码/gif 解码),执行解码,完成图片显示。注意,这里我们用 到一个 f_typetell 的函数,来判断文件的后缀名,f_typetell 函数在 exfuns.c 里面实现,具体请参 考光盘本例程源码。

最后,pic_memalloc 和 pic_memfree 分别用于图片解码时需要用到的内存申请和释放,通 过调用 mymalloc 和 myfreee 来实现。

```
接下来我们打开头文件 piclib.h,关键代码如下:
```

typedef struct

{

u16(*read_point)(u16,u16); //u16 read_point(u16 x,u16 y)读点函数 void(*draw_point)(u16,u16,u16); //void draw_point(u16 x,u16 y,u16 color)画点函数 void(*fill)(u16,u16,u16,u16); ///void fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u16 color)单色填充函数 void(*draw_hline)(u16,u16,u16,u16); //void draw_hline(u16 x0,u16 y0,u16 len,u16 color) 画水平线函数 void(*fillcolor)(u16,u16,u16,u16,u16*);

```
ALIENTEK
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

//void piclib_fill_color(u16 x,u16 y,u16 width,u16 height,u16 *color) 颜色填充

}_pic_phy;

//图像信息

extern _pic_phy pic_phy;

typedef struct

{

u16 lcdwidth;	//LCD 的宽度
u16 lcdheight;	//LCD 的高度
u32 ImgWidth;	//图像的实际宽度和高度
u32 ImgHeight;	
u32 Div_Fac;	//缩放系数 (扩大了 8192 倍的)
u32 S_Height;	//设定的高度和宽度
u32 S_Width;	
u32 S_XOFF;	//x 轴和 y 轴的偏移量
u32 S_YOFF;	
u32 staticx;	//当前显示到的 x y 坐标
u32 staticy;	

}_pic_info;

这里基本就是我们前面提到的两个结构体的定义,其他一些函数的申明比较简单,我们就不列出来。最后我们看看 main.c 源文件,代码如下:

```
//得到 path 路径下,目标文件的总个数
//path:路径
//返回值:总有效文件数
u16 pic_get_tnum(u8 *path)
{
    u8 res; u16 rval=0;
                   //临时目录
    DIR tdir;
    FILINFO tfileinfo; //临时文件信息
    u8 *fn;
    res=f_opendir(&tdir,(const TCHAR*)path);
                                          //打开目录
                                          //长文件名最大长度
    tfileinfo.lfsize=_MAX_LFN*2+1;
    tfileinfo.lfname=mymalloc(SRAMIN,tfileinfo.lfsize);//为长文件缓存区分配内存
    if(res==FR_OK&&tfileinfo.lfname!=NULL)
    {
       while(1)//查询总的有效文件数
        {
           res=f_readdir(&tdir,&tfileinfo);
                                                  //读取目录下的一个文件
           if(res!=FR_OK||tfileinfo.fname[0]==0)break; //错误了/到末尾了,退出
            fn=(u8*)(*tfileinfo.lfname?tfileinfo.lfname:tfileinfo.fname);
           res=f_typetell(fn);
           if((res&0XF0)==0X50) rval++;//取高四位,是否图片文件? 是则加1
        }
```

STM32F1 开发指南(库函数版) ALIENTEK ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程 return rval; } int main(void) { u8 res; u8 t;u16 temp; //图片目录 DIR picdir; FILINFO picfileinfo; //文件信息 //长文件名 u8 *fn; u8 *pname; //带路径的文件名 u16 totpicnum; //图片文件总数 //图片当前索引 u16 curindex; u8 key; //键值 u8 pause=0; //暂停标记 u16 *picindextbl; //图片索引表 //延时函数初始化 delay_init(); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2 uart_init(115200); //串口初始化为 115200 usmart_dev.init(72); //初始化 USMART //初始化与 LED 连接的硬件接口 LED_Init(); KEY_Init(); //初始化按键 LCD_Init(); //初始化 LCD W25QXX_Init(); //初始化 W25Q128 my_mem_init(SRAMIN); //初始化内部内存池 //为 fatfs 相关变量申请内存 exfuns_init(); //挂载 SD 卡 f_mount(fs[0],"0:",1); //挂载 FLASH. f_mount(fs[1],"1:",1); POINT_COLOR=RED; //检查字库 while(font init()) { LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Font Error!"); delay_ms(200); LCD_Fill(30,50,240,66,WHITE); delay_ms(200); //清除显示 } Show Str(30,50,200,16,"WarShip STM32F1 开发板",16,0); Show_Str(30,70,200,16,"图片显示程序",16,0); Show Str(30,90,200,16,"KEY0:NEXT KEY2:PREV",16,0); Show_Str(30,110,200,16,"KEY_UP:PAUSE",16,0); Show_Str(30,130,200,16,"正点原子@ALIENTEK",16,0); Show_Str(30,150,200,16,"2015 年 1 月 20 日",16,0); while(f_opendir(&picdir,"0:/PICTURE"))//打开图片文件夹 { Show_Str(30,170,240,16,"PICTURE 文件夹错误!",16,0); delay_ms(200); LCD_Fill(30,170,240,186,WHITE); delay_ms(200); //清除显示

647

```
ALIENTEK
```

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
totpicnum=pic_get_tnum("0:/PICTURE"); //得到总有效文件数
while(totpicnum==NULL)//图片文件为0
{
    Show_Str(30,170,240,16,"没有图片文件!",16,0); delay_ms(200);
    LCD_Fill(30,170,240,186,WHITE); delay_ms(200); //清除显示
}
                                                //长文件名最大长度
picfileinfo.lfsize= MAX LFN*2+1;
picfileinfo.lfname=mymalloc(SRAMIN,picfileinfo.lfsize); //长文件缓存区分配内存
pname=mymalloc(SRAMIN,picfileinfo.lfsize);
                                                //带路径文件名分配内存
picindextbl=mymalloc(SRAMIN,2*totpicnum);//申请 2*totpicnum 内存,存放索引
while(picfileinfo.lfname==NULL||pname==NULL||picindextbl==NULL)//分配出错
{
    Show_Str(30,170,240,16,"内存分配失败!",16,0); delay_ms(200);
    LCD Fill(30,170,240,186,WHITE); delay ms(200); //清除显示
}
//记录索引
res=f_opendir(&picdir,"0:/PICTURE"); //打开目录
if(res==FR OK)
{
    curindex=0;//当前索引为0
    while(1)//全部查询一遍
    {
        temp=picdir.index;
                                                //记录当前 index
                                               //读取目录下的一个文件
        res=f_readdir(&picdir,&picfileinfo);
        if(res!=FR_OK||picfileinfo.fname[0]==0)break; //错误了/末尾,退出
        fn=(u8*)(*picfileinfo.lfname?picfileinfo.lfname:picfileinfo.fname);
        res=f_typetell(fn);
        if((res&0XF0)==0X50)//取高四位,看看是不是图片文件
        {
            picindextbl[curindex]=temp;//记录索引
            curindex++;
        }
    }
}
Show Str(30,170,240,16,"开始显示...",16,0);
delay_ms(1500);
piclib_init();
                                                //初始化画图
                                                //从0开始显示
curindex=0;
res=f_opendir(&picdir,(const TCHAR*)"0:/PICTURE"); //打开目录
while(res==FR_OK)//打开成功
{
    dir_sdi(&picdir,picindextbl[curindex]);
                                                //改变当前目录索引
    res=f_readdir(&picdir,&picfileinfo);
                                                //读取目录下的一个文件
```
A	LI	EI	NT	E	K
					1

}

STM32F1 开发指南(库函数版)

		ALIENTEK 战	战舰 STM32F103 V3 开发板教程
i	f(res!=FR_OK picfileinfo.fname[0]==	=0)break;	//错误了/到末尾了,退出
t	fn=(u8*)(*picfileinfo.lfname?picfileinf	fo.lfname:picfil	einfo.fname);
5	strcpy((char*)pname,"0:/PICTURE/");		//复制路径(目录)
5	strcat((char*)pname,(const char*)fn);		//将文件名接在后面
]	LCD_Clear(BLACK);		
i	ai_load_picfile(pname,0,0,lcddev.widtl	n,lcddev.height,	,1);//显示图片
5	Show_Str(2,2,240,16,pname,16,1);		//显示图片名字
1	=0;		
•	while(1)		
	{		
	key=KEY_Scan(0);	//扫描按键	
	if(t>250)key=1;	//模拟一次按	下 KEY0
	if((t%20)==0)LED0=!LED0;	//LED0 闪烁,	提示程序正在运行.
	if(key==KEY2_PRES)	//上一张	
	{		
	if(curindex)curindex;		
	else curindex=totpicnum-1;		
	break;		
	<pre>}else if(key==KEY0_PRES)</pre>	//下一张	
	{		
	curindex++;		
	if(curindex>=totpicnum)curi	ndex=0;//到末/	毛的时候,目动从头开始
	break;		
	<pre>}else if(key==WKUP_PRES)</pre>		
	{		
	pause=!pause;	//新启的时候	
	LED1=:pause,	//首厅的时候	LEDI 冗.
	$f(p_{0}) = -0$		
	n(pause==0)t++,		
	ueray_ms(10),		
1	ر مەر –0.		
}			
nvfre	e(SRAMIN.picfileinfo.lfname)	//释放内存	
mvfre	ee(SRAMIN.pname).	//释放内存	
mvfre	ee(SRAMIN.picindextbl):	//释放内存	
j 110	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	

此部分除了 mian 函数,还有一个 pic_get_tnum 的函数,用来得到 path 路径下,所有有效 文件(图片文件)的个数。在 mian 函数里面我们通过索引(图片文件在 PICTURE 文件夹下的 编号),来查找上一个/下一个图片文件,这里我们需要用到 FATFS 自带的一个函数: dir_sdi, 来设置当前目录的索引(因为 f_readdir 只能沿着索引一直往下找,不能往上找),方便定位到 任何一个文件。dir_sdi 在 FATFS 下面被定义为 static 函数,所以我们必须在 ff.c 里面将该函数 的 static 修饰词去掉,然后在 ff.h 里面添加该函数的申明,以便 main 函数使用。 其他部分就比较简单了,至此,整个图片显示实验的软件设计部分就结束了。该程序将实现浏览 PICTURE 文件夹下的所有图片,并显示其名字,每隔 3s 左右切换一幅图片。

46.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32F103 上,可以看到 LCD 开始显示图片(假设 SD 卡及文件都准备好了,即:在 SD 卡根目录新建: PICTURE 文件夹,并存放一些图片文件(.bmp/.jpg/.gif)在该文件夹内),如图 46.4.1 所示:



图 46.4.1 图片显示实验显示效果 按 KEY0 和 KEY2 可以快速切换到下一张或上一张, KEY_UP 按键可以暂停自动播放, 同

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

时 DS1 亮,指示处于暂停状态,再按一次 KEY_UP 则继续播放。同时,由于我们的代码支持 gif 格式的图片显示(注意尺寸不能超过 LCD 屏幕尺寸),所以可以放一些 gif 图片到 PICTURE 文件夹,来看动画了。

本章,同样可以通过 USMART 来测试该实验,将 ai_load_picfile 函数加入 USMART 控制(方法前面已经讲了很多次了),就可以通过串口调用该函数,在屏幕上任何区域显示任何你想要显示的图片了!同时,可以发送: runtime 1,来开启 USMART 的函数执行时间统计功能,从而获取解码一张图片所需时间,方便验证。



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第四十七章 照相机实验

上一章,我们学习了图片解码,本章我们将学习 BMP 编码,结合前面的摄像头实验, 实现一个简单的照相机。本章分为如下几个部分:

47.1 BMP 编码简介

47.2 硬件设计

47.3 软件设计

47.4 下载验证

2,

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

47.1 BMP 编码简介

上一章,我们学习了各种图片格式的解码。本章,我们介绍最简单的图片编码方法: BMP 图片编码。通过前面的了解,我们知道 BMP 文件是由文件头、位图信息头、颜色信息和图形数据等四部分组成。我们先来了解下这几个部分。

1、BMP 文件头(14 字节): BMP 文件头数据结构含有 BMP 文件的类型、文件大小和位图起 始位置等信息。

//BN	AP 文	件头	
type	def	packed struct	
{			
	u16	bfType ;	//文件标志.只对'BM',用来识别 BMP 位图类型
	u32	bfSize ;	//文件大小,占四个字节
	u16	bfReserved1;	//保留
	u16	bfReserved2;	//保留
	u32	bfOffBits ;	//从文件开始到位图数据(bitmap data)开始之间的偏移量
}Bľ	ТМАР	FILEHEADER ;	
位图	信息头	、(40字节): BM	IP 位图信息头数据用于说明位图的尺寸等信息。
type	def	packed struct	
{			
	u32 t	oiSize ;	//说明 BITMAPINFOHEADER 结构所需要的字数。
	long	biWidth;	//说明图象的宽度,以象素为单位
	long	biHeight;	//说明图象的高度,以象素为单位
	u16	biPlanes;	//为目标设备说明位面数,其值将总是被设为1
	u16	biBitCount;	//说明比特数/象素,其值为1、4、8、16、24、或32
	u32 t	oiCompression;	//说明图象数据压缩的类型。其值可以是下述值之一:
	//BI_	RGB:没有压缩;	
	//BI_	RLE8: 每个象素	8 比特的 RLE 压缩编码,压缩格式由 2 字节组成
	//BI_	RLE4: 每个象素	4 比特的 RLE 压缩编码,压缩格式由 2 字节组成
	//BI_	BITFIELDS:每个	》象素的比特由指定的掩码决定。
	u32 t	oiSizeImage ;//说明	图象的大小,以字节为单位。当用 BI_RGB 格式时,可设置为 0
	long	biXPelsPerMeter	;//说明水平分辨率,用象素/米表示
	long	biYPelsPerMeter	;//说明垂直分辨率,用象素/米表示
	u32 t	oiClrUsed ;	//说明位图实际使用的彩色表中的颜色索引数
	u32 t	oiClrImportant;	//说明对图象显示有重要影响的颜色索引的数目,
			//如果是 0, 表示都重要。
) D T			

}BITMAPINFOHEADER;

3、颜色表:颜色表用于说明位图中的颜色,它有若干个表项,每一个表项是一个 RGBQUAD 类型的结构,定义一种颜色。

typedef __packed struct

{

u8 rgbBlue ;	//指定蓝色强度
u8 rgbGreen ;	//指定绿色强度
u8 rgbRed ;	//指定红色强度

STM32F1开发指南(库函数版)

u8 rgbReserved; //保留,设置为0

}RGBQUAD;

颜色表中 RGBQUAD 结构数据的个数由 biBitCount 来确定:当 biBitCount=1、4、8 时,分别有 2、16、256 个表项;当 biBitCount 大于 8 时,没有颜色表项。

BMP 文件头、位图信息头和颜色表组成位图信息(我们将 BMP 文件头也加进来,方便处理),BITMAPINFO 结构定义如下:

typedef ___packed struct

{

BITMAPFILEHEADER bmfHeader; BITMAPINFOHEADER bmiHeader; RGBQUAD bmiColors[1];

}BITMAPINFO;

4、位图数据: 位图数据记录了位图的每一个像素值, 记录顺序是在扫描行内是从左到右, 扫描 行之间是从下到上。位图的一个像素值所占的字节数:

当 biBitCount=1 时, 8 个像素占 1 个字节;

当 biBitCount=4 时, 2 个像素占 1 个字节;

当 biBitCount=8 时,1个像素占1个字节;

当 biBitCount=16 时,1 个像素占2 个字节;

当 biBitCount=24 时,1个像素占3个字节;

当 biBitCount=32 时,1个像素占4个字节;

biBitCount=1 表示位图最多有两种颜色,缺省情况下是黑色和白色,你也可以自己定义这两种颜色。图像信息头装调色板中将有两个调色板项,称为索引 0 和索引 1。图象数据阵列中的每一位表示一个像素。如果一个位是 0,显示时就使用索引 0 的 RGB 值,如果位是 1,则使用索引 1 的 RGB 值。

biBitCount=16 表示位图最多有 65536 种颜色。每个像素用 16 位(2 个字节)表示。这种格式叫作高彩色,或叫增强型 16 位色,或 64K 色。它的情况比较复杂,当 biCompression 成员的值是 BI_RGB 时,它没有调色板。16 位中,最低的 5 位表示蓝色分量,中间的 5 位表示绿色分量,高的 5 位表示红色分量,一共占用了 15 位,最高的一位保留,设为 0。这种格式也被称作 555 16 位位图。如果 biCompression 成员的值是 BI_BITFIELDS,那么情况就复杂了,首先是原来调色板的位置被三个 DWORD 变量占据,称为红、绿、蓝掩码。分别用于描述红、绿、蓝分量在 16 位中所占的位置。在 Windows 95 (或 98)中,系统可接受两种格式的位域:555和 565,在 555格式下,红、绿、蓝的掩码分别是:0x7C00、0x03E0、0x001F,而在 565格式下,它们则分别为:0xF800、0x07E0、0x001F。你在读取一个像素之后,可以分别用掩码"与"上像素值,从而提取出想要的颜色分量(当然还要再经过适当的左右移操作)。在 NT 系统中,则没有格式限制,只不过要求掩码之间不能有重叠。(注:这种格式的图像使用起来是比较麻烦的,不过因为它的显示效果接近于真彩,而图像数据又比真彩图像小的多,所以,它更多的被用于游戏软件)。

biBitCount=32 表示位图最多有 4294967296(2 的 32 次方)种颜色。这种位图的结构与 16 位 位图结构非常类似,当 biCompression 成员的值是 BI_RGB 时,它也没有调色板,32 位中有 24 位用于存放 RGB 值,顺序是:最高位一保留,红 8 位、绿 8 位、蓝 8 位。这种格式也被成为 888 32 位图。如果 biCompression 成员的值是 BI_BITFIELDS 时,原来调色板的位置将被三个 DWORD 变量占据,成为红、绿、蓝掩码,分别用于描述红、绿、蓝分量在 32 位中所占的位 置。在 Windows 95(or 98)中,系统只接受 888 格式,也就是说三个掩码的值将只能是: 0xFF0000、

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

0xFF00、0xFF。而在 NT 系统中,你只要注意使掩码之间不产生重叠就行。(注:这种图像格式比较规整,因为它是 DWORD 对齐的,所以在内存中进行图像处理时可进行汇编级的代码优化(简单))。

通过以上了解,我们对 BMP 有了一个比较深入的了解,本章,我们采用 16 位 BMP 编码 (因为我们的 LCD 就是 16 位色的,而且 16 位 BMP 编码比 24 位 BMP 编码更省空间),故我 们需要设置 biBitCount 的值为 16,这样得到新的位图信息(BITMAPINFO)结构体:

typedef __packed struct

{

BITMAPFILEHEADER bmfHeader;

BITMAPINFOHEADER bmiHeader;

u32 RGB_MASK[3]; //调色板用于存放 RGB 掩码.

}BITMAPINFO;

其实就是颜色表由 3 个 RGB 掩码代替。最后,我们来看看将 LCD 的显存保存为 BMP 格式的图片文件的步骤:

1) 创建 BMP 位图信息,并初始化各个相关信息

这里,我们要设置 BMP 图片的分辨率为 LCD 分辨率、BMP 图片的大小(整个 BMP 文件 大小)、BMP 的像素位数(16 位)和掩码等信息。

2) 创建新 BMP 文件,写入 BMP 位图信息

我们要保存 BMP,当然要存放在某个地方(文件),所以需要先创建文件,同时先保存 BMP 位图信息,之后才开始 BMP 数据的写入。

3) 保存位图数据。

这里就比较简单了,只需要从 LCD 的 GRAM 里面读取各点的颜色值,依次写入第二步创 建的 BMP 文件即可。注意:保存顺序(即读 GRAM 顺序)是从左到右,从下到上。

4) 关闭文件。

使用 FATFS,在文件创建之后,必须调用 f_close,文件才会真正体现在文件系统里面,否则是不会写入的!这个要特别注意,写完之后,一定要调用 f_close。

BMP 编码就介绍到这里。

47.2 硬件设计

本章实验功能简介: 开机的时候先检测字库, 然后检测 SD 卡根目录是否存在 PHOTO 文件夹, 如果不存在则创建, 如果创建失败, 则报错(提示拍照功能不可用)。在找到 SD 卡的 PHOTO 文件夹后, 开始初始化 OV7670, 在初始化成功之后, 就一直在屏幕显示 OV7670 拍 到的内容。当按下 KEY0 按键的时候, 即进行拍照, 此时 DS1 亮, 拍照保存成功之后, 蜂鸣器 会发出"滴"的一声, 提示拍照成功, 同时 DS1 灭。DS0 还是用于指示程序运行状态。

所要用到的硬件资源如下:

- 1) 指示灯 DS0 和 DS1
- 2) KEY0 按键
- 3) 蜂鸣器
- 4) 串口
- 5) TFTLCD 模块
- 6) SD 卡
- 7) SPI FLASH
- 8) OV7670 摄像头模块

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

这几部分,在之前的实例中都介绍过了,我们在此就不介绍了。

47.3 软件设计

打开本章实验工程,由于本章要用到 OV7670、蜂鸣器、外部中断和定时器等外设,所以, 先添加 ov7670.c、sccb.c、beep.c、exti.c 和 timer.c 等文件到 HARDWARE 组下。

然后,我们来看下 PICTURE 组下的 bmp.c 文件里面的 bmp 编码函数: bmp_encode,该函数代码如下:

//BMP 编码函数

//将当前 LCD 屏幕的指定区域截图,存为 16 位格式的 BMP 文件 RGB565 格式. //保存为 rgb565 则需要掩码,需要利用原来的调色板位置增加掩码.这里我们增加了掩码. //保存为 rgb555 格式则需要颜色转换,耗时间比较久,所以保存为 565 是最快速的办法. //filename:存放路径

//x,y:在屏幕上的起始坐标

//mode:模式.0,仅创建新文件;1,如果存在文件,则覆盖该文件.如果没有,则创建新的文件. //返回值:0,成功;其他,错误码.

u8 bmp_encode(u8 *filename,u16 x,u16 y,u16 width,u16 height,u8 mode)

{

-				
	FIL* f_bmp; u8 res=0;			
	u16 bmpheadsize;	//bmp 头大小		
	BITMAPINFO hbmp;	//bmp 头		
	u16 tx,ty;	//图像尺寸		
	u16 *databuf;	//数据缓存区地址		
	u16 pixcnt;	//像素计数器		
	u16 bi4width;	//水平像素字节数		
	if(width==0 height==0)return	n PIC_WINDOW_E	ERR;	//区域错误
	if((x+width-1)>lcddev.width)	return PIC_WINDO	OW_ERR;	//区域错误
	if((y+height-1)>lcddev.height	t)return PIC_WIND	OW_ERR;	//区域错误
#if I	$BMP_USE_MALLOC == 1$	//使用 malloc		
	databuf=(u16*)pic_memalloc	:(1024);		
	//开辟至少 bi4width 大小的	字节的内存区域,>	对240宽的屏,4	480个字节就够了.
	if(databuf==NULL)return PI	C_MEM_ERR;	//内存申请失!	攺.
	f_bmp=(FIL *)pic_memalloc	(sizeof(FIL));	//开辟 FIL 字	节的内存区域
	if(f_bmp==NULL){pic_mem	free(databuf); return	n PIC_MEM_E	RR; }//内存申请失败
#els	e			
	databuf=(u16*)bmpreadbuf;			
	f_bmp=&f_bfile;			
#enc	lif			
	<pre>bmpheadsize=sizeof(hbmp);</pre>		//得到 bmp 文	件头的大小
	mymemset((u8*)&hbmp,0,siz	zeof(hbmp));	// 申请到的内]存置零.
	hbmp.bmiHeader.biSize=size	of(BITMAPINFOH	EADER);//信息	息头大小
	hbmp.bmiHeader.biWidth=w	idth;	//bmp 的宽度	
	hbmp.bmiHeader.biHeight=h	eight;	//bmp 的高度	
	hbmp.bmiHeader.biPlanes=1	;	//恒为1	

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                          ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
      hbmp.bmiHeader.biBitCount=16;
                                             //bmp 为 16 位色 bmp
      hbmp.bmiHeader.biCompression=BI_BITFIELDS;//每个象素的比特由指定的掩码决定。
      hbmp.bmiHeader.biSizeImage=hbmp.bmiHeader.biHeight*hbmp.bmiHeader.biWidth*
                               hbmp.bmiHeader.biBitCount/8;//bmp 数据区大小
      hbmp.bmfHeader.bfType=((u16)'M'<<8)+'B';
                                             //BM 格式标志
      hbmp.bmfHeader.bfSize=bmpheadsize+hbmp.bmiHeader.biSizeImage;//整个 bmp 的大小
      hbmp.bmfHeader.bfOffBits=bmpheadsize;
                                             //到数据区的偏移
      hbmp.RGB MASK[0]=0X00F800;
                                             //红色掩码
      hbmp.RGB_MASK[1]=0X0007E0;
                                             //绿色掩码
      hbmp.RGB_MASK[2]=0X00001F;
                                             //蓝色掩码
      if(mode==1)res=f_open(f_bmp,(const TCHAR*)filename,FA_READ|FA_WRITE);
      //尝试打开之前的文件
      if(mode==0||res==0x04)res=f_open(f_bmp,(const TCHAR*)filename,FA_WRITE|
      FA CREATE NEW);//模式 0,或者尝试打开失败,则创建新文件
      if((hbmp.bmiHeader.biWidth*2)%4)//水平像素(字节)不为4的倍数
      {
          bi4width=((hbmp.bmiHeader.biWidth*2)/4+1)*4;//实际像素,必须为4的倍数.
      }else bi4width=hbmp.bmiHeader.biWidth*2;
                                                 //刚好为4的倍数
      if(res==FR OK)//创建成功
      {
          res=f_write(f_bmp,(u8*)&hbmp,bmpheadsize,&bw);//写入 BMP 首部
          for(ty=y+height-1;hbmp.bmiHeader.biHeight;ty--)
          {
              pixcnt=0;
              for(tx=x;pixcnt!=(bi4width/2);)
              {
                  if(pixcnt<hbmp.bmiHeader.biWidth)databuf[pixcnt]=LCD_ReadPoint(tx,ty);
                 //读取坐标点的值
                 else databuf[pixcnt]=0Xffff;//补充白色的像素.
                 pixcnt++; tx++;
              }
              hbmp.bmiHeader.biHeight--;
              res=f_write(f_bmp,(u8*)databuf,bi4width,&bw);//写入数据
          f_close(f_bmp);
      }
  #if BMP_USE_MALLOC == 1 //使用 malloc
      pic_memfree(databuf); pic_memfree(f_bmp);
  #endif
      return res:
  }
```

该函数实现了对 LCD 屏幕的任意指定区域进行截屏保存,用到的方法就是 47.1 节我们所介绍的方法,该函数实现了将 LCD 任意指定区域的内容,保存个为 16 位 BMP 格式,存放在

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
 ALIENTEK
                                       ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
指定位置(由 filename 决定)。注意,代码中的 BMP_USE_MALLOC 是在 bmp.h 定义的一个宏,
用于设置是否使用 malloc,本章我们选择使用 malloc。
   头文件 bmp.h 主要是一些函数申明,这里我们不做过多讲解。
   最后我们来看看 main.c 源文件内容,代码如下:
   extern u8 ov_sta; //在 exit.c 里面定义
   extern u8 ov_frame;
                   //在 timer.c 里面定义
   //更新 LCD 显示
   void camera_refresh(void)
   {
       ……//省略代码,此部分代码同第40章一模一样。
   }
   //文件名自增(避免覆盖)
   //组合成:形如"0:PHOTO/PIC13141.bmp"的文件名
   void camera new pathname(u8 *pname)
   {
       u8 res;
       u16 index=0;
       while(index<0XFFFF)
       {
          sprintf((char*)pname,"0:PHOTO/PIC%05d.bmp",index);
          res=f_open(ftemp,(const TCHAR*)pname,FA_READ);//尝试打开这个文件
                                  //该文件名不存在=正是我们需要的.
          if(res==FR_NO_FILE)break;
          index++;
       }
   }
   int main(void)
   {
       u8 res; u8 i;
       u8 *pname;
                           //带路径的文件名
       u8 key;
                           //键值
       u8 sd_ok=1;
                           //0,sd 卡不正常;1,SD 卡正常.
                         //延时函数初始化
       delay_init();
       NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2
                        //串口初始化为 115200
       uart_init(115200);
                           //初始化 USMART
       usmart dev.init(72);
       LED_Init();
                           //初始化与 LED 连接的硬件接口
       KEY_Init();
                           //初始化按键
                           //初始化 LCD
      LCD_Init();
                           //蜂鸣器初始化
       BEEP_Init();
       W25QXX Init();
                           //初始化 W25Q128
       my_mem_init(SRAMIN);
                           //初始化内部内存池
       exfuns_init();
                           //为 fatfs 相关变量申请内存
                           //挂载 SD 卡
       f_mount(fs[0],"0:",1);
```

```
658
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
//挂载 FLASH.
f_mount(fs[1],"1:",1);
POINT_COLOR=RED;
                        //检查字库
while(font_init())
{
    LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Font Error!"); delay_ms(200);
   LCD_Fill(30,50,240,66,WHITE);//清除显示
}
Show_Str(30,50,200,16,"战舰 STM32F1 开发板",16,0);
Show_Str(30,70,200,16,"照相机实验",16,0);
Show_Str(30,90,200,16,"KEY0:拍照",16,0);
Show_Str(30,110,200,16,"正点原子@ALIENTEK",16,0);
Show_Str(30,130,200,16,"2015 年 1 月 20 日",16,0);
res=f_mkdir("0:/PHOTO");
                                    //创建 PHOTO 文件夹
if(res!=FR EXIST&&res!=FR OK)
                                    //发生了错误
{
    Show_Str(30,150,240,16,"SD 卡错误!",16,0); delay_ms(200);
    Show_Str(30,170,240,16,"拍照功能将不可用!",16,0);
    sd ok=0;
}else
{
    Show_Str(30,150,240,16,"SD 卡正常!",16,0); delay_ms(200);
    Show_Str(30,170,240,16,"KEY0:拍照",16,0);
    sd_ok=1;
}
                                    //为带路径的文件名分配 30 个字节的内存
pname=mymalloc(SRAMIN,30);
                                    //内存分配出错
while(pname==NULL)
{
    Show Str(30,190,240,16,"内存分配失败!",16,0); delay ms(200);
    LCD_Fill(30,190,240,146,WHITE); delay_ms(200); //清除显示
}
while(OV7670_Init())//初始化 OV7670
{
    Show Str(30,190,240,16,"OV7670 错误!",16,0); delay ms(200);
    LCD_Fill(30,190,239,206,WHITE); delay_ms(200);
}
Show_Str(30,190,200,16,"OV7670 正常",16,0);
delay_ms(1500);
                                    //10Khz 计数频率.1 秒钟中断
TIM6_Int_Init(10000,7199);
                                    //使能定时器捕获
EXTI8_Init();
OV7670 Window Set(12,176,240,320);
                                    //设置窗口
OV7670_CS=0;
LCD_Clear(BLACK);
while(1)
```

```
ALIENTEK
```

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
{
       key=KEY_Scan(0);//不支持连按
       if(key==KEY0_PRES)
        {
           if(sd_ok)
            {
                                            //点亮 DS1,提示正在拍照
               LED1=0;
                camera_new_pathname(pname); //得到文件名
                if(bmp_encode(pname,(lcddev.width-240)/2,(lcddev.height-320)/2,
                             240,320,0))
                                            //拍照有误
                {
                    Show_Str(40,130,240,12,"写入文件错误!",12,0);
                }else
                {
                    Show_Str(40,130,240,12,"拍照成功!",12,0);
                    Show_Str(40,150,240,12,"保存为:",12,0);
                    Show_Str(40+42,150,240,12,pname,12,0);
                    BEEP=1; //蜂鸣器短叫, 提示拍照完成
                    delay_ms(100);
                }
                       //提示 SD 卡错误
            }else
            {
                Show_Str(40,130,240,12,"SD 卡错误!",12,0);
                Show_Str(40,150,240,12,"拍照功能不可用!",12,0);
            }
                       //关闭蜂鸣器
            BEEP=0;
            LED1=1;
                       //关闭 DS1
            delay ms(1800);//等待 1.8 秒钟
           LCD_Clear(BLACK);
        }else delay_ms(10);
       camera_refresh(); //更新显示
       i++;
                       //DS0 闪烁.
       if(i==20)
        {
           i=0;
           LED0=!LED0;
        }
    }
}
```

此部分代码,和第四十章的代码有点类似,只是这里我们多了一个 camera_new_pathname 函数,用于获取新的 bmp 文件名字(不覆盖旧的)。在 main 函数里面,我们通过 KEY0 按键控制拍照(调用 bmp_encode 函数实现),其他部分我们就不多介绍了,至此照相机实验代码编写完成。



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

最后,本实验可以通过 USMART 来测试 BMP 编码函数,将 bmp_encode 函数添加到 USMART 管理,即可通过串口自行控制拍照,方便测试。

47.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32F103 上,得到如图 47.4.1 所示界面:



图 47.4.1 程序运行效果图

随后,进入监控界面。此时,我们可以按下 KEY0 即可进行拍照。拍照得到的照片效果如 图 47.4.2 所示:



图 47.4.2 拍照样图 (bmp 拍照样图)

最后,我们还可以通过 USMART 调用 bmp_encode 函数,实现串口控制拍照,还可以拍成 各种尺寸哦 (不过必须小于 240*320)!



第四十八章 音乐播放器实验

ALIENTEK 战舰 STM32F103 板载了 VS1053B 这颗高性能音频编解码芯片,该芯片可以支持 wav/mp3/wma/flac/ogg/midi/aac 等音频格式的播放,并且支持录音(下一章介绍)。本章,我 们将利用战舰 STM32F103 实现一个简单的音乐播放器(支持 wav/mp3/wma/flac/ogg/midi/aac 等格式)。本章分为如下几个部:

48.1 VS1053 简介

48.2 硬件设计

48.3 软件设计

48.4 下载验证

48.1 VS1053 简介

VS1053 是继 VS1003 后荷兰 VLSI 公司出品的又一款高性能解码芯片。该芯片可以实现对 MP3/OGG/WMA/FLAC/WAV/AAC/MIDI 等音频格式的解码,同时还可以支持 ADPCM/OGG 等 格式的编码,性能相对以往的 VS1003 提升不少。VS1053 拥有一个高性能的 DSP 处理器核 VS_DSP, 16K 的指令 RAM,0.5K 的数据 RAM,通过 SPI 控制,具有 8 个可用的通用 IO 口和 一个串口,芯片内部还带了一个可变采样率的立体声 ADC(支持咪头/咪头+线路/2 线路)、一 个高性能立体声 DAC 及音频耳机放大器。

VS1053 的特性如下:

- ●支持众多音频格式解码,包括OGG/MP3/WMA/WAV/FLAC(需要加载patch)/MIDI/AAC等。
- ●对话筒输入或线路输入的音频信号进行OGG(需要加载patch)/IMA ADPCM编码
- ●高低音控制
- ●带有EarSpeaker空间效果(用耳机虚拟现场空间效果)
- ●单时钟操作12..13MHz
- ●内部PLL锁相环时钟倍频器
- ●低功耗
- ●内含高性能片上立体声DAC,两声道间无相位差
- ●过零交差侦测和平滑的音量调整
- ●内含能驱动30 欧负载的耳机驱动器
- ●模拟,数字,I/O 单独供电
- ●为用户代码和数据准备的16KB片上RAM
- ●可扩展外部DAC的12S接口
- ●用于控制和数据的串行接口(SPI)
- ●可被用作微处理器的从机
- ●特殊应用的SPI Flash引导
- ●供调试用途的UART接口
- ●新功能可以通过软件和 8 GPIO 添加

VS1053 相对于它的前辈 VS1003,增加了编解码格式的支持(比如支持 OGG/FLAC,还支持 OGG 编码,VS1003 不支持)、增加了 GPIO 数量到 8 个(VS1003 只有 4 个)、增加了内部指令 RAM 容量到 16KiB(VS1003 只有 5.5KiB)、增加了 I2S 接口(VS1003 没有)、支持 EarSpeaker 空间效果(VS1003 不支持)等。同时 VS1053 的 DAC 相对于 VS1003 有不少提高,同样的歌曲,用 VS1053 播放,听起来比 1003 效果好很多。

VS1053 的封装引脚和 VS1003 完全兼容,所以如果你以前用的是 VS1003,则只需要把 VS1003 换成 VS1053,就可以实现硬件更新,电路板完全不用修改。不过需要注意的是 VS1003 的 CVDD 是 2.5V,而 VS1053 的 CVDD 是 1.8V,所以你还需要把稳压芯片也变一下,其他都可以照旧了。

VS1053 通过 SPI 接口来接受输入的音频数据流,它可以是一个系统的从机,也可以作为独立的主机。这里我们只把它当成从机使用。我们通过 SPI 口向 VS1053 不停的输入音频数据,它就会自动帮我们解码了,然后从输出通道输出音乐,这时我们接上耳机就能听到所播放的歌曲了。

ALIENTEK 战舰 STM32 开发板,自带了一颗 VS1053 音频编解码芯片,所以,我们直接可以通过开发板来播放各种音频格式,实现一个音乐播放器。战舰 STM32 开发板自带的 VS1053 解码芯片电路原理图,如图 48.1.1 所示:



图 48.1.1 ALIENTEK 音频解码模块原理图

VS1053 通过 7 根线同 STM32 连接,他们是: VS_MISO、VS_MOSI、VS_SCK、VS_XCS、 VS_XDCS、VS_DREQ 和 VS_RST。这 7 根线同 STM32 的连接关系如表 48.1.1 所示:

芯片				信号线			
VS1053	VS_MISO	VS_MOSI	VS_SCK	VS_XCS	VS_XDCS	VS_DREQ	VS_RST
STM32F103ZET6	PA6	PA7	PA5	PF7	PF6	PC13	PE6

表 48.1.1 VS1053 各信号线与 STM32 连接关系

其中 VS_RST 是 VS1053 的复位信号线,低电平有效。VS_DREQ 是一个数据 请求信号, 用来通知主机,VS1053 可以接收数据与否。VS_MISO、VS_MOSI 和 VS_SCK 则是 VS1053 的 SPI 接口他们在 VS_XCS 和 VS_XDCS 下面来执行不同的操作。从上表可以看出,VS1053 的 SPI 是接在 STM32 的 SPI1 上面的。

VS1053 的 SPI 支持两种模式: 1, VS1002 有效模式(即新模式)。2, VS1001 兼容模式。 这里我们仅介绍 VS1002 有效模式(此模式也是 VS1053 的默认模式)。表 48.1.2 是在新模式 下 VS1053 的 SPI 信号线功能描述:

SDI 管脚	SCI 管脚	描述
XDCS XCS		低电平有效片选输入,高电平强制使串行接口进入 standby 模式,结束当前操作。高
		电平也强制使串行输出 SO 变成高阻态。如果 SM_SDISHARE 为 1,不使用 XDCS,
		但是此信号在 XCS 中产生。
SCK		串行时钟输入。串行时钟也使用内部的寄存器接口主时钟。SCK 可以被门控或是连
		续的。对任一情况,在 XCS 变为低电平后, SCK 上的第一个上升沿标志着第一位数
		据被写入。
SI		串行输入,如果片选有效,SI就在 SCK 的上升沿处采样。
- SO 串行输出,在读操作时,数据在 SCK 的下降沿处从此脚移出,在写操		串行输出,在读操作时,数据在 SCK 的下降沿处从此脚移出,在写操作时为高阻态。

表 48.1.2 VS1053 新模式下 SPI 口信号线功能

VS1053 的 SPI 数据传送,分为 SDI 和 SCI,分别用来传输数据/命令。SDI 和前面介绍的

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

SPI 协议一样的,不过 VS1053 的数据传输是通过 DREQ 控制的,主机在判断 DREQ 有效(高 电平)之后,直接发送即可(一次可以发送 32 个字节)。

这里我们重点介绍一下 SCI。SCI 串行总线命令接口包含了一个指令字节、一个地址字节和一个 16 位的数据字。读写操作可以读写单个寄存器,在 SCK 的上升沿读出数据位,所以主机必须在下降沿刷新数据。SCI 的字节数据总是高位在前低位在后的。第一个字节指令字节,只有 2 个指令,也就是读和写,读为 0X03,写为 0X02。



一个典型的 SCI 读时序如图 48.1.2 所示:

图 48.1.2 SCI 读时序

从图 48.1.2 可以看出,向 VS1053 读取数据,通过先拉低 XCS(VS_XCS),然后发送读 指令(0X03),再发送一个地址,最后,我们在 SO 线(VS_MISO)上就可以读到输出的数据 了。而同时 SI(VS_MOSI)上的数据将被忽略。





图 48.1.3 SCI 写时序

图 48.1.3 中,其时序和图 48.1.2 基本类似,都是先发指令,再发地址。不过写时序中,我 们的指令是写指令(0X02),并且数据是通过 SI 写入 VS1053 的, SO 则一直维持低电平。细 心的读者可能发现了,在这两个图中,DREQ 信号上都产生了一个短暂的低脉冲,也就是执行 时间。这个不难理解,我们在写入和读出 VS1053 的数据之后,它需要一些时间来处理内部的 事情,这段时间,是不允许外部打断的,所以,我们在 SCI 操作之前,最好判断一下 DREQ 是 否为高电平,如果不是,则等待 DREQ 变为高。

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

了解了 VS1053 的 SPI 读写,我们再来看看 VS1053 的 SCI 寄存器,VS1053 的所有 SCI 寄存器如表 48.1.3 所示:

SCI 寄存器					
寄存器	类型	复位值	缩写	描述	
0X00	RW	0X0800	MODE	模式控制	
0X01	RW	0X000C	STATUS	VS0153 状态	
0X02	RW	0X0000	BASS	内置低音/高音控制	
0X03	RW	0X0000	CLOCKF	时钟频率+倍频数	
0X04	RW	0X0000	DECODE_TIME	解码时间长度(秒)	
0X05	RW	0X0000	AUDATA	各种音频数据	
0X06	RW	0X0000	WRAM	RAM 写/读	
0X07	RW	0X0000	WRAMADDR	RAM 写/读的基址	
0X08	R	0X0000	HDATO	流的数据标头0	
0X09	R	0X0000	HDAT1	流的数据标头1	
OXOA	RW	0X0000	AIADDR	应用程序起始地址	
0X0B	RW	0X0000	VOL	音量控制	
OXOC	RW	0X0000	AICTRLO	应用控制寄存器 0	
OXOD	RW	0X0000	AICTRL1	应用控制寄存器 1	
OXOE	RW	0X0000	AICTRL2	应用控制寄存器 2	
0X0F	RW	0X0000	AICTRL3	应用控制寄存器 3	

表 48.1.3 SCI 寄存器

VS1053 总共有 16 个 SCI 寄存器,这里我们不介绍全部的寄存器,仅仅介绍几个我们在本章需要用到的寄存器。

首先是 MODE 寄存器,该寄存器用于控制 VS1053 的操作,是最关键的寄存器之一,该寄存器的复位值为 0x0800,其实就是默认设置为新模式。表 48.1.4 是 MODE 寄存器的各位描述:

位	0	1	2	3	4	5	6	7
名称	SM_DIFF	SM_LAYER12	SM_RESET	SM_CANCEL	SM_EARSPEA KER_LO	SM_TEST	SM_STREAM	SM_EARSPEAKE R_HI
功能	差分	允许MPEG I&II	软件复位	取消当前 文件的解码	EarSpeaker 低设定	允许SDI 测试	流模式	EarSpeaker 高设定
描述	0, 正常的 同相音频 1, 左通道 反相	0, 不允许 1, 允许	0, 不复位 1, 复位	0,不取消 1,取消	0, 关闭 1, 激活	0, 禁止 1, 允许	0, 不是 1, 是	0, 关闭 1, 激活
位	8	9	10	11	12	13	14	15
名称	SM_DACT	SM_SDIORD	SM_SDISHA RE	SM_SDINEW	SM_ADPCM	-	SM_LINE1	SM_CLK_RANGE
功能	DCLK的有 效边沿	SDI位顺序	共享SPI片 选	VS1002本地SPI 模式	ADPCM激活	-	咪/线路1 选择	输入时钟范围
描述	0, 上升沿 1, 下降沿	0,MSB在前 1,MSB在后	0, 不共享 1, 共享	0, 非本地模式 1, 本地模式	0, 不激活 1, 激活	_	0, MICP 1, LINE1	0, 1213Mhz 1, 2426Mhz

表 48.1.4 MODE 寄存器各位描述

这个寄存器,我们这里只介绍一下第2和第11位,也就是SM_RESET和SM_SDINEW。 其他位,我们用默认的即可。这里SM_RESET,可以提供一次软复位,建议在每播放一首歌曲 之后,软复位一次。SM_SDINEW为模式设置位,这里我们选择的是VS1002新模式(本地模式), 所以设置该位为1(默认的设置)。其他位的详细介绍,请参考VS1053的数据手册。

接着我们看看 BASS 寄存器,该寄存器可以用于设置 VS1053 的高低音效。该寄存器的各

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

位描述如表 48.1.5 所示:

名称	位	描述
ST_AMPLITUDE	15: 12	高音控制, 1.5dB 步进(-87 ,为0表示关闭)
ST_FREQLIMIT	11: 8	最低频限 1000Hz 步进(015)
SB_AMPLITUDE	7: 4	低音加重,1dB步进(015,为0表示关闭)
SB_FREQLIMIT	3: 0	最低频限 10Hz 步进(215)

表 48.1.5 BASS 寄存器各位描述

通过这个寄存器以上位的一些设置,我们可以随意配置自己喜欢的音效(其实就是高低音的调节)。VS1053 的 EarSpeaker 效果则由 MODE 寄存器控制,请参考表 48.1.4。

接下来,我们介绍一下 CLOCKF 寄存器,这个寄存器用来设置时钟频率、倍频等相关信息, 该寄存器的各位描述如表 48.1.6 所示:

	CLOCKF寄存器						
位	15:13	12:11	10:0				
名称	SC_MULT	SC_ADD	SC_FREQ				
描述	时钟倍频数	允许倍频	时钟频率				
说明	$CLKI=XTALI \times (SC_MULT \times 0.5+1)$	倍频增量 =SC_ADD*0.5	当时钟频率不为12.288M 时,外部时钟的频率。 外部时钟为12.288时,此 部分设置为0即可				

表 48.1.6 CLOCKF 寄存器各位描述

此寄存器,重点说明 SC_FREQ, SC_FREQ 是以 4Khz 为步进的一个时钟寄存器,当外部 时钟不是 12.288M 的时候,其计算公式为:

SC_FREQ=(XTALI-800000)/4000

式中为 XTALI 的单位为 Hz。表 48.1.6 中 CLKI 是内部时钟频率, XTALI 是外部晶振的时 钟频率。由于我们使用的是 12.288M 的晶振,在这里设置此寄存器的值为 0X9800,也就是设 置内部时钟频率为输入时钟频率的 3 倍,倍频增量为 1.0 倍。

接下来,我们看看 DECODE_TIME 这个寄存器。该寄存器是一个存放解码时间的寄存器, 以秒钟为单位,我们通过读取该寄存器的值,就可以得到解码时间了。不过它是一个累计时间, 所以我们需要在每首歌播放之前把它清空一下,以得到这首歌的准确解码时间。

HDAT0 和 HDTA1 是两个数据流头寄存器,不同的音频文件,读出来的值意义不一样,我 们可以通过这两个寄存器来获取音频文件的码率,从而可以计算音频文件的总长度。这两个寄 存器的详细介绍,请参考 VS1053 的数据手册。

最后我们介绍一下 VOL 这个寄存器,该寄存器用于控制 VS1053 的输出音量,该寄存器可 以分别控制左右声道的音量,每个声道的控制范围为 0~254,每个增量代表 0.5db 的衰减,所 以该值越小,代表音量越大。比如设置为 0X0000 则音量最大,而设置为 0XFEFE 则音量最小。 注意:如果设置 VOL 的值为 0XFFFF,将使芯片进入掉电模式!

关于 VS1053 的介绍,我们就介绍到这里,更详细的介绍请看 VS1053 的数据手册。接下 来我们说说如何控制通过最简单的步骤,来控制 VS1053 播放一首歌曲。

1) 复位 VS1053

这里包括了硬复位和软复位,是为了让 VS1053 的状态回到原始状态,准备解码下一首歌曲。这里建议大家在每首歌曲播放之前都执行一次硬件复位和软件复位,以便更好的播放音乐。

2) 配置 VS1053 的相关寄存器

这里我们配置的寄存器包括 VS1053 的模式寄存器(MODE)、时钟寄存器(CLOCKF)、 音调寄存器(BASS)、音量寄存器(VOL)等。

3) 发送音频数据

当经过以上两步配置以后,我们剩下来要做的事情,就是往 VS1053 里面扔音频数据了, 只要是 VS1053 支持的音频格式,直接往里面丢就可以了,VS1053 会自动识别,并进行播放。 不过发送数据要在 DREQ 信号的控制下有序的进行,不能乱发。这个规则很简单:只要 DREQ 变高,就向 VS1053 发送 32 个字节。然后继续等待 DREQ 变高,直到音频数据发送完。

经过以上三步,我们就可以播放音乐了。这一部分就先介绍到这里。

48.2 硬件设计

本章实验功能简介: 开机后, 先初始化各外设, 然后检测字库是否存在, 如果检测无问题, 则开始循环播放 SD 卡 MUSIC 文件夹里面的歌曲(必须在 SD 卡根目录建立一个 MUSIC 文件 夹, 并存放歌曲在里面), 在 TFTLCD 上显示歌曲名字、播放时间、歌曲总时间、歌曲总数目、当前歌曲的编号等信息。KEY0 用于选择下一曲, KEY2 用于选择上一曲, KEY_UP 和 KEY1 用来调节音量。DS0 还是用于指示程序运行状态, DS1 用于指示 VS1053 正在初始化。

本实验用到的资源如下:

- 1) 指示灯 DS0 和 DS1
- 2) 四个按键(KEY_UP/KEY0/KEY1/KEY2)
- 3) 串口
- 4) TFTLCD 模块
- 5) SD 卡
- 6) SPI FLASH
- 7) VS1053
- 8) TDA1308
- 9) HT6872

前面 7 个,都已经介绍过了。重点来看看,其中 TDA1308 和 HT6872, TDA1308 是一个 AB 类的耳机功放芯片,用于驱动耳机,其电路图如图 48.2.1 所示:



图 48.2.1 TDA1308 原理图

MP3_RIGHT 和 MP3_LEFT 是来自 VS1053 的音频输出,经过 TDA1308 功放后,输出到 PHONE 接口,用于推动耳机。PWM_AUDIO,则连接多功能接口的 AIN,可用于外接音频输 入或者 PWM 音频,注意 PWM_AUDIO 仅仅输入了 TDA1308 的一个声道,所以插上耳机的时候,听到也是只有一边有声音。SPK_IN 则连接到了 HT6872,用于 HT6872 的输入。

HT6872 是一颗单声道、高功率(最大可达 4.7W)D 类功放 IC, 驱动板载的 2W 喇叭(在板子背面), HT6872 原理图如图 48.2.2 所示:







图 48.2.2 HT6872 原理图

图中 SPK_IN 就是 HT6872 的音频输入,来自图 48.2.1,然后 SP+和 SP-则分别连接喇叭的 正负极。重点看看 SPK_CTRL,这个信号控制着 HT6872 的工作模式,该信号由 VS1053 的 36 脚(GPIO4)控制(见图 48.1.1),当 SPK_CTRL 脚为低电平时 HT6872 进入关断模式,也就是 功放不工作了,当 SPK_CTRL 脚为高电平的时候,HT6872 进入正常工作模式,此时喇叭可以 播放 SPK_IN 输入的音频信号。这样,我们通过 SPK_CTRL 就可以控制喇叭的开关了。

关于如何控制 VS1053 的 GPIO, 详见 VS1053 中文数据手册的低 10.7 节(67 页), 这里我 们就不作介绍了。本例程播放歌曲的时候,喇叭输出是默认开启的,方便大家测试。

本实验,大家需要准备 1 个 SD 卡(在里面新建一个 MUSIC 文件夹,并存放一些歌曲在 MUSIC 文件夹下)和一个耳机(非必备),分别插入 SD 卡接口和耳机接口,然后下载本实验 就可以通过耳机来听歌了。

48.3 软件设计

打开本章实验工程可以看到,我们新建了 APP 分组,同时在该分组下添加 mp3player.c 和 mp3player.h 两个文件。同时还在 HARDWARE 分组下添加了 vs10xx.c 源文件文件。

本章代码比较多,这里我们仅挑一些重点函数给大家介绍下。首先打开 vs10xx.c,这里我 们要介绍的是函数 VS_Soft_Reset,该函数用于软复位 VS1053,其代码如下:

//软复位 VS10XX void VS_Soft_Reset(void)

{

u8 retry=0;	
while(VS_DQ==0);	//等待软件复位结束
VS_SPI_ReadWriteByte(0Xff);	//启动传输
retry=0;	
while(VS_RD_Reg(SPI_MODE)!=0x0800)	// 软件复位,新模式
{	
VS_WR_Cmd(SPI_MODE,0x0804);	// 软件复位,新模式
delay_ms(2);	//等待至少 1.35ms
if(retry++>100)break;	
}	
while(VS_DQ==0);	//等待软件复位结束
retry=0;	
while(VS RD Reg(SPI CLOCKF)!=0X9800)	//设置时钟.3 倍频 .1.5xADD

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
{	
VS_WR_Cmd(SPI_CLOCKF,0X	(9800); //设置时钟,3 倍频 ,1.5xADD
if(retry++>100)break;	
}	
delay_ms(20);	
}	
该函数比较简单,先配置一下 VS1053 f	的模式顺便执行软复位操作,在软复位结束之后,
再设置好时钟,完成一次软复位。接下来,	我们介绍一下 VS_WR_Cmd 函数,该函数用于向
VS1053 写命令,代码如下:	
//向 VS10XX 写命令	
//address:命令地址	
//data:命令数据	
void VS_WR_Cmd(u8 address,u16 data)	
{	
while(VS_DQ==0);	//等待空闲
VS_SPI_SpeedLow();	//低速
VS_XDCS=1;	
VS_XCS=0;	
VS_SPI_ReadWriteByte(VS_WRITE	_COMMAND);//发送 VS10XX 的写命令
VS_SPI_ReadWriteByte(address);	//地址
VS_SPI_ReadWriteByte(data>>8);	//发送高八位
VS_SPI_ReadWriteByte(data);	//第八位
VS_XCS=1;	
VS_SPI_SpeedHigh();	//高速
}	

该函数用于向 VS1053 发送命令,这里要注意 VS1053 的写操作比读操作快(写 1/4 CLKI, 读 1/7 CLKI),虽然说写寄存器最快可以到 1/4CLKI,但是经实测在 1/4CLKI 的时候会出错,所以在写寄存器的时候最好把 SPI 速度调慢点,然后在发送音频数据的时候,就可以 1/4CLKI 的速度了。有写命令的函数,当然也有读命令的函数了。VS_RD_Reg 用于读取 VS1053 的寄存器的内容。该函数代码如下:

```
//读 VS10XX 的寄存器
//address: 寄存器地址
//返回值:读到的值
//注意不要用倍速读取,会出错
u16 VS_RD_Reg(u8 address)
{
   u16 temp=0;
                                         //非等待空闲状态
   while(VS_DQ==0);
                                          //低速
   VS_SPI_SpeedLow();
   VS_XDCS=1;
   VS_XCS=0;
   VS_SPI_ReadWriteByte(VS_READ_COMMAND); //发送 VS10XX 的读命令
                                          //地址
   VS_SPI_ReadWriteByte(address);
```

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
temp=VS_SPI_ReadWriteByte(0xff); temp=temp<<8;	//读取高字节
temp+=VS_SPI_ReadWriteByte(0xff VS_XCS=1;); //读取低字节
<pre>VS_SPI_SpeedHigh(); return temp; }</pre>	//高速

该函数的作用和 VS_WR_Cmd 的作用相反,用于读取寄存器的值。vs10xx.c 的剩余代码、vs10xx.h 以及 flac.h 的代码,这里就不贴出来了,其中 flac.h 仅仅用来存储播放 flac 格式所需要的 patch 文件,以支持 flac 解码。大家可以去光盘查看他们的详细源码。然后我们打开 mp3player.c,该文件我们仅介绍一个函数,其他代码请看光盘的源码。这里要介绍的是 mp3_play_song 函数,该函数代码如下:

```
//播放一曲指定的歌曲
//返回值:0,正常播放完成; 1,下一曲; 2,上一曲; 0XFF,出现错误了;
u8 mp3_play_song(u8 *pname)
{
    FIL* fmp3;
    u16 br; u16 i=0;u8 key;
    u8 res,rval;
    u8 *databuf;
    rval=0;
    fmp3=(FIL*)mymalloc(SRAMIN,sizeof(FIL)); //申请内存
    databuf=(u8*)mymalloc(SRAMIN,4096);
                                          //开辟 4096 字节的内存区域
    if(databuf==NULL ||fmp3==NULL)rval=0XFF; //内存申请失败.
    if(rval==0)
    {
                                          //重启播放
       VS_Restart_Play();
                                          //设置音量等信息
       VS_Set_All();
       VS_Reset_DecodeTime();
                                          //复位解码时间
       res=f_typetell(pname);
                                          //得到文件后缀
       if(res==0x4c)//如果是 flac,加载 patch
        {
           VS_Load_Patch((u16*)vs1053b_patch,VS1053B_PATCHLEN);
       res=f open(fmp3,(const TCHAR*)pname,FA READ);//打开文件
       if(res==0)
                                          //打开成功.
        {
           VS_SPI_SpeedHigh();
                                          //高速
           while(rval==0)
            ł
               res=f_read(fmp3,databuf,4096,(UINT*)&br);//读出 4096 个字节
               i=0;
               do//主播放循环
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                            ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
                   {
                      if(VS_Send_MusicData(databuf+i)==0)//给 VS10XX 发送音频数据
                      {
                          i+=32;
                      }else
                       {
                          key=KEY_Scan(0);
                          switch(key)
                          {
                              case KEY0_PRES:
                                                  //下一曲
                                  rval=1;
                                  break;
                              case KEY2_PRES:
                                                  //上一曲
                                  rval=2;
                                  break;
                              case WKUP_PRES:
                                                  //音量增加
                                  if(vsset.mvol<250)
                                   {
                                      vsset.mvol+=5;
                                       VS_Set_Vol(vsset.mvol);
                                   }else vsset.mvol=250;
                                  mp3_vol_show((vsset.mvol-100)/5); //音量限制
                                  break;
                              case KEY1_PRES:
                                                  //音量减
                                  if(vsset.mvol>100)
                                  {
                                      vsset.mvol-=5;
                                       VS_Set_Vol(vsset.mvol);
                                   }else vsset.mvol=100;
                                   mp3_vol_show((vsset.mvol-100)/5); //音量限制
                                  break;
                          }
                          mp3_msg_show(fmp3->fsize);//显示信息
                  }while(i<4096);//循环发送 4096 个字节
                  if(br!=4096||res!=0)
                   {
                      rval=0;
                      break;//读完了.
                   }
               }
              f_close(fmp3);
          }else rval=0XFF;//出现错误
```

}
myfree(SRAMIN,databuf);
myfree(SRAMIN,fmp3);
return rval;

}

该函数,就是我们解码 MP3 的核心函数了,该函数在初始化 VS1053 后,根据文件格式选择是否加载 patch (如果是 flac 格式,则需要加载 patch),最后在死循环里面等待 DREQ 信号的到来,每次 VS_DQ 变高,就通过 VS_Send_MusicData 函数向 VS1053 发送 32 个字节,直到整个文件读完。此段代码还包含了对按键的处理(音量调节、上一首、下一首)及当前播放的歌曲的一些状态(码率、播放时间、总时间)显示。

mp3player.c 的其他代码和 mp3player.h 在这里就不详细介绍了,请大家直接参考光盘源码。 最后,我们打开 main.c 文件,主函数 main 代码如下:

```
int main(void)
```

```
{
```

```
//延时函数初始化
delay_init();
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2
uart init(115200);
                   //串口初始化为 115200
                           //初始化与 LED 连接的硬件接口
LED Init();
KEY Init();
                           //初始化按键
LCD_Init();
                           //初始化 LCD
W25QXX_Init();
                           //初始化 W25O128
VS_Init();
                           //初始化 VS1053
my_mem_init(SRAMIN);
                           //初始化内部内存池
                           //为 fatfs 相关变量申请内存
exfuns init();
                           //挂载 SD 卡
f_mount(fs[0],"0:",1);
                           //挂载 FLASH.
f_mount(fs[1],"1:",1);
POINT_COLOR=RED;
                           //检查字库
while(font init())
{
   LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Font Error!"); delay_ms(200);
   LCD_Fill(30,50,240,66,WHITE);//清除显示
}
Show Str(30,50,200,16,"战舰 STM32 开发板",16,0);
Show Str(30,70,200,16,"音乐播放器实验",16,0);
Show Str(30,90,200,16,"正点原子@ALIENTEK",16,0);
Show_Str(30,110,200,16,"2015 年 1 月 20 日",16,0);
Show_Str(30,130,200,16,"KEY0:NEXT KEY2:PREV",16,0);
Show Str(30,150,200,16,"KEY UP:VOL+ KEY1:VOL-",16,0);
while(1)
{
   LED1=0;
   Show_Str(30,170,200,16,"存储器测试...",16,0);
   printf("Ram Test:0X%04X\r\n",VS_Ram_Test());//打印 RAM 测试结果
```

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
J	Show_Str(30,170,200,16,"正弦波测试",16,0); VS_Sine_Test(); Show_Str(30,170,200,16,"<<音乐播放器>>",16,0); LED1=1; mp3_play();
}	

该函数先检测外部 flash 是否存在字库,然后执行 VS1053 的 RAM 测试和正弦测试, 这两个测试结束后,调用 mp3_play 函数开始播放 SD 卡 MUSIC 文件夹里面的音乐。软件部分 就介绍到这里。

48.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,程序先执行字 库监测,然后对 VS1053 进行 RAM 测试和正弦测试。

当检测到 SD 卡根目录的 MUSIC 文件夹有有效音频文件(VS1053 所支持的格式)的时候, 就开始自动播放歌曲了, 如图 48.4.1 所示:

战舰 STM32开发板	
音乐播放器实验	
正点原子@ALIENTEK	
2015年1月20日	
KEY0:NEXT KEY2:PREV	
KEY_UP:VOL+ KEY1:VOL-	
<<音乐播放器>>	
张杰 - 我们都一样.mp3	
00:07/05:03 320Kbps	
003/005 VOL:24	

图 48.4.1 音乐播放中

从上图可以看出,当前正在播放第3首歌曲,总共5首歌曲,歌曲名、播放时间、总时长、 码率、音量等信息等也都有显示。此时 DS0 会随着音乐的播放而闪烁,2 秒闪烁一次。

此时我们便可以听到开发板板载喇叭播放出来的音乐了,也可以在开发板的 PHONE 端子插入耳机来听歌。同时,我们可以通过按 KEY0 和 KEY2 来切换下一曲和上一曲,通过 KEY_UP 按键来控制音量增加,通过 KEY1 控制音量减小。

本实验,我们还可以通过 USMART 来测试 VS1053 的其他功能,通过将 vs10xx.c 里面的部 分函数加入 USMART 管理,我们可以很方便的设置/获取 VS1053 各种参数,达到验证测试的 目的。有兴趣的朋友,可以实验测试一下。

至此,我们就完成了一个简单的 MP3 播放器了,在此基础上进一步完善,就可以做出一个 比较实用的 MP3 了。大家可以自己发挥想象,做出一个你心仪的 MP3。



第四十九章 录音机实验

上一章,我们实现了一个简单的音乐播放器,本章我们将在上一章的基础上,实现一个简 单的录音机,实现 WAV 录音。本章分为如下几个部:

49.1 WAV 简介

49.2 硬件设计

49.3 软件设计

49.4 下载验证

49.1 WAV 简介

WAV 即 WAVE 文件, WAV 是计算机领域最常用的数字化声音文件格式之一, 它是微软 专门为 Windows 系统定义的波形文件格式(Waveform Audio),由于其扩展名为"*.wav"。它 符合 RIFF(Resource Interchange File Format)文件规范,用于保存 Windows 平台的音频信息资源, 被 Windows 平台及其应用程序所广泛支持, 该格式也支持 MSADPCM, CCITT A LAW 等多种 压缩运算法,支持多种音频数字,取样频率和声道,标准格式化的WAV 文件和CD格式一样, 也是 44.1K 的取样频率, 16 位量化数字, 因此在声音文件质量和 CD 相差无几!

ALIENTEK 战舰 STM32 开发板板载的 VS1053 支持 2 种格式的 WAV 录音: PCM 格式或 者 IMA ADPCM 格式,其中 PCM(脉冲编码调制)是最基本的 WAVE 文件格式,这种文件直 接存储采样的声音数据没有经过任何的压缩。而 IAM ADPCM 则是使用了压缩算法,压缩比率 为 4:1。

本章,我们主要讨论 PCM,因为这个最简单。我们将利用 VS1053 实现 16 位,8Khz 采 样率的单声道 WAV 录音(PCM 格式)。要想实现 WAV 录音得先了解一下 WAV 文件的格式, WAVE 文件是由若干个 Chunk 组成的。按照在文件中的出现位置包括: RIFF WAVE Chunk、 Format Chunk、 Fact Chunk(可选)和 Data Chunk。每个 Chunk 由块标识符、数据大小和数 据三部分组成,如图 49.1.1 所示:



图 49.1.1 Chunk 结构示意图

其中块标识符由4个ASCII码构成,数据大小则标出紧跟其后的数据的长度(单位为字节), 注意这个长度不包含块标识符和数据大小的长度,即不包含最前面的8个字节。所以实际 Chunk 的大小为数据大小加8。

首先,我们来看看 RIFF 块(RIFF WAVE Chunk),该块以"RIFF"作为标示,紧跟 wav 文件大小(该大小是 wav 文件的总大小-8),然后数据段为"WAVE",表示是 wav 文件。RIFF 块的 Chunk 结构如下:

```
//RIFF 块
typedef __packed struct
{
                      //chunk id;这里固定为"RIFF",即 0X46464952
   u32 ChunkID;
   u32 ChunkSize ;
                       //集合大小:文件总大小-8
    u32 Format;
                       //格式;WAVE,即 0X45564157
```

}ChunkRIFF ;

接着,我们看看 Format 块(Format Chunk),该块以"fmt"作为标示(注意有个空格!), 一般情况下,该段的大小为16个字节,但是有些软件生成的 wav 格式,该部分可能有18个字 节,含有2个字节的附加信息。Format 块的 Chunk 结构如下:

```
//fmt 块
typedef __packed struct
ł
   u32 ChunkID;
                      //chunk id:这里固定为"fmt ".即 0X20746D66
   u32 ChunkSize ;
                     //子集合大小(不包括 ID 和 Size):这里为:20.
                      //音频格式:0X10,表示线性 PCM:0X11 表示 IMA ADPCM
    u16 AudioFormat;
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

u16 NumOfChannels;	//通道数量;1,表示单声道;2,表示双声道;
u32 SampleRate;	//采样率;0X1F40,表示 8Khz
u32 ByteRate;	//字节速率;
u16 BlockAlign;	//块对齐(字节);
u16 BitsPerSample;	//单个采样数据大小;4 位 ADPCM,设置为 4
}ChunkFMT;	

接下来,我们再看看 Fact 块(Fact Chunk),该块为可选块,以"fact"作为标示,不是 每个 WAV 文件都有,在非 PCM 格式的文件中,一般会在 Format 结构后面加入一个 Fact 块, 该块 Chunk 结构如下:

//fact 块

typedef ___packed struct

{

u32 ChunkID;	//chunk id;这里固定为"fact",即 0X74636166;
u32 ChunkSize ;	//子集合大小(不包括 ID 和 Size);这里为:4.
u32 DataFactSize;	//数据转换为 PCM 格式后的大小
hunkFACT	

}ChunkFACT;

DataFactSize 是这个 Chunk 中最重要的数据,如果这是某种压缩格式的声音文件,那么从 这里就可以知道他解压缩后的大小。对于解压时的计算会有很大的好处!不过本章我们使用的 是 PCM 格式,所以不存在这个块。

最后,我们来看看数据块(Data Chunk),该块是真正保存 wav 数据的地方,以"data" '作为该 Chunk 的标示。然后是数据的大小。紧接着就是 wav 数据。根据 Format Chunk 中的声 道数以及采样 bit 数, wav 数据的 bit 位置可以分成如表 49.1.1 所示的几种形式:

单声道	取样1	取样 2	取样 3	取样 4
8 位量化	声道 0	声道 0	声道 0	声道 0
双声道	取样1		取样 2	
8 位量化	声道0(左)	声道1(右)	声道0(左)	声道1(右)
单声道	取样1		取样 2	
16 位量化	声道 0 (低字节)	声道 0(高字节)	声道 0(低字节)	声道 0(高字节)
双声道	取样1			
16 位景化	声道 0	声道 0	声道1	声道1
10 位重化	(左,低字节)	(左,高字节)	(右,低字节)	(右,高字节)

表 49.1.1 WAVE 文件数据采样格式

本章,我们采用的是16位,单声道,所以每个取样为2个字节,低字节在前,高字节在后。 数据块的 Chunk 结构如下:

//data 块	
typedefpacked struct	
{	
u32 ChunkID;	//chunk id;这里固定为"data",即 0X61746164
u32 ChunkSize ;	//子集合大小(不包括 ID 和 Size);文件大小-60.
}ChunkDATA;	
	177 之世士之人上掘之烟。按工事。 电均差毛炉付付用

通过以上学习,我们对 WAVE 文件有了个大概了解。接下来,我们看看如何使用 VS1053 实现 WAV (PCM 格式)录音。

激活 PCM 录音

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

VS1053 激活 PCM 录音需要设置的寄存器和相关位如表 49.1.2 所示:

寄存器	位域	说明
SCI_MODE	2, 12, 14	开始 ADPCM 模式,选择:咪/线路1
SCI_AICTRL0	150	采样率 800048000 Hz (在录音启动时读取的)
SCI_AICTRL1	150	录音增益 (1024 = 1×) 或 0 是自动增益控制 (AGC)
SCI_AICTRL2	150	自动增益放大器的最大值 (1024 = 1×, 65535 = 64×)
SCI_AICTRL3	10	0=联合立体声(共用 AGC), 1=双声道(各自的 AGC), 2=左通道, 3=右通道
	2	0=IMA ADPCM 模式,1=线性 PCM 模式
	153	保留,设置为 0

表 49.1.2 VS1053 激活 PCM 录音相关寄存器

通过设置 SCI_MODE 寄存器的 2、12、14 位,来激活 PCM 录音, SCI_MODE 的各位描述 见表 48.1.4(也可以参考 VS1053 的数据手册)。SCI_AICTRL0 寄存器用于设置采样率,我们本 章用的是 8K 的采样率,所以设置这个值为 8000 即可。SCI_AICTRL1 寄存器用于设置 AGC, 1024 相当于数字增加 1,这里建议大家设置 AGC 在 4(4*1024)左右比较合适。SCI_AICTRL2 用于设置自动 AGC 的时候的最大值,当设置为 0 的时候表示最大 64(65536),这个大家按自己 的需要设置即可。最后, SCI_AICTRL3,我们本章用到的是咪头线性 PCM 单声道录音,所以 设置该寄存器值为 6。

通过这几个寄存器的设置,我们就激活 VS1053 的 PCM 录音了。不过,VS1053 的 PCM 录 音有一个小 BUG,必须通过加载 patch 才能解决,如果不加载 patch,那么 VS1053 是不输出 PCM 数据的,VLSI 提供了我们这个 patch,只需要通过软件加载即可。

读取 PCM 数据

在激活了 PCM 录音之后, SCI_HDAT0 和 SCI_HDAT1 有了新的功能。VS1053 的 PCM 采 样缓冲区由 1024 个 16 位数据组成,如果 SCI_HDAT1 大于 0,则说明可以从 SCI_HDAT0 读取 至少 SCI_HDAT1 个 16 位数据,如果数据没有被及时读取,那么将溢出,并返回空的状态。

注意,如果 SCI_HDAT1≥896,最好等待缓冲区溢出,以免数据混叠。所以,对我们来说, 只需要判断 SCI_HDAT1 的值非零,然后从 SCI_HDAT0 读取对应长度的数据,即完成一次数 据读取,以此循环,即可实现 PCM 数据的持续采集。

最后,我们看看本章实现 WAV 录音需要经过哪些步骤:

1) 设置 VS1053 PCM 采样参数

这一步,我们要设置 PCM 的格式(线性 PCM)、采样率(8K)、位数(16 位)、通道数 (单声道)等重要参数,同时还要选择采样通道(咪头),还包括 AGC 设置等。可以说这里 的设置直接决定了我们 wav 文件的性质。

2) 激活 VS1053 的 PCM 模式, 加载 patch

通过激活 VS1053 的 PCM 格式,让其开始 PCM 数据采集,同时,由于 VS1053 的 BUG,我们需要加载 patch,以实现正常的 PCM 数据接收。

3) 创建 WAV 文件,并保存 wav 头

在前两部设置成功之后,我们即可正常的从 SCI_HDAT0 读取我们需要的 PCM 数据了,不 过在这之前,我们需要先在创建一个新的文件,并写入 wav 头,然后才能开始写入我们的 PCM 数据。

4) 读取 PCM 数据

经过前面几步的处理,这一步就比较简单了,只需要不停的从 SCI_HDAT0 读取数据,然 后存入 wav 文件即可,不过这里我们还需要做文件大小统计,在最后的时候写入 wav 头里面。



STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

5) 计算整个文件大小, 重新保存 wav 头并关闭文件

在结束录音的时候,我们必须知道本次录音的大小(数据大小和整个文件大小),然后更新wav头,重新写入文件,最后因为 FATFS,在文件创建之后,必须调用 f_close,文件才会真正体现在文件系统里面,否则是不会写入的!所以最后还需要调用 f_close,以保存文件。

49.2 硬件设计

本章实验功能简介:开机的时候先检测字库,然后初始化 VS1053,进行 RAM 测试和正 弦测试,之后,检测 SD 卡根目录是否存在 RECORDER 文件夹,如果不存在则创建,如果创 建失败,则报错。在找到 SD 卡的 RECORDER 文件夹后,即设置 VS1053 进入录音模式,此时可以在耳机听到 VS1053 采集的音频。KEY0 用于开始/暂停录音,KEY2 用于保存并停止录音,WK_UP 用于 AGC 增加、KEY1 用于 AGC 减小,TPAD 用于播放最近一次的录音。当我 们按下 KEY0 的时候,可以在屏幕上看到录音文件的名字,以及录音时间,然后通过 KEY2 可 以保存该文件,同时停止录音(文件名和时间也都将清零),在完成一个录音后,我们可以通 过按 TPAD 按键,来试听刚刚的录音。DS0 用于提示程序正在运行,DS1 用于指示当前是否 处于录音暂停状态。

本实验用到的资源如下:

- 1) 指示灯 DS0 和 DS1
- 2) 五个按键(WK_UP/KEY0/KEY1/KEY2/TPAD)
- 3) 串口
- 4) TFTLCD 模块
- 5) SD 卡
- 6) SPI FLASH
- 7) VS1053
- 8) 74HC4052
- 9) TDA1308

本章用到的硬件资源同上一章基本一样,就多了一个 TPAD 按键,用于播放最近一次录音。 本实验,大家需要准备 1 个 SD 卡和一个耳机,分别插入 SD 卡接口和耳机接口,然后下 载本实验就可以实现一个简单的录音机了。

49.3 软件设计

打开录音机实验工程可以发现,我们在工程中添加了 recorder.c 文件,以及其头文件 recorder.h 文件。

因为 recorder.c 代码比较多,我们这里仅介绍其中的三个函数,首先是设置 VS1053 进入 PCM 模式的函数: recoder_enter_rec_mode,该函数代码如下:

//进入 PCM 录音模式
//agc:0,自动增益.1024 相当于 1 倍,512 相当于 0.5 倍,最大值 65535=64 倍
void recoder_enter_rec_mode(u16 agc)
{
 //如果是 IMA ADPCM,采样率计算公式如下:

//采样率=CLKI/256*d; //假设 d=0,并 2 倍频,外部晶振为 12.288M.那么 Fc=(2*12288000)/256*6=16Khz

//如果是线性 PCM,采样率直接就写采样值

ALIENTEK STM32F1 开发指南(库函	数版)
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开	
VS_WR_Cmd(SPI_BASS,0x0000);	
VS_WR_Cmd(SPI_AICTRL0,8000); //设置采样率,设置为 8Khz	
VS_WR_Cmd(SPI_AICTRL1,agc);	
//设置增益,0,自动增益.1024 相当于 1 倍,512 相当于 0.5 倍,最大值 65535=64	倍
VS_WR_Cmd(SPI_AICTRL2,0); //设置增益最大值,0,代表最大值 65536=	=64X
VS_WR_Cmd(SPI_AICTRL3,6); //左通道(MIC 单声道输入)	
VS_WR_Cmd(SPI_CLOCKF,0X2000);	
//设置 VS10XX 的时钟,MULT:2 倍频;ADD:不允许;CLK:12.288Mhz	
VS_WR_Cmd(SPI_MODE,0x1804); //MIC,录音激活	
delay_ms(5); //等待至少 1.35ms	
VS_Load_Patch((u16*)wav_plugin,40);//VS1053的WAV录音需要patch	
}	
该函数就是用我们前面介绍的方法,激活 VS1053 的 PCM 模式,本章,我们使用	的是 8Khz
采样率,16位单声道线性 PCM 模式,AGC 通过函数参数设置。最后加载 patch(用于修	复 VS1053
录音 BUG)。	
第二个函数是初始化 wav 头的函数: recoder_wav_init, 该函数代码如下:	
//初始化 WAV 头.	
void recoder_wav_init(WaveHeader* wavhead) //初始化 WAV 头	
wavhead->riff.ChunkID=0X46464952; //"RIFF"	
wavhead->riff.ChunkSize=0;	
wavhead->riff.Format= $0X45564157$; // WAVE	
wavnead->Imt.CnunkID= $0X_20/46D_{66}$; // Imt	
wavnead->Imt.CnunKSize=16; //人小为16个子节	
wavnead->Imt.AudioFormat=0X01; //0X01,衣小 PCM;0X01,衣小 IMA	ADPCM
wavnead->Imt.NumOICnannels=1; //平户坦	
wavnead->Imt.SampleRate=8000; //8Knz 木杆率 木杆速率	
wavnead->Imt.ByteRate=wavnead->Imt.SampleRate*2;//16 位,即 2 学 印	
waviledu->IIII.DIOCKAligii=2,	
wavnead >data ChunkID=0¥61746164. ////data"	
wavhead->data ChunkSize-0. //数据大小 还需要计算	

该函数初始化 wav 头的绝大部分数据,这里我们设置了该 wav 文件为 8Khz 采样率,16 位 线性 PCM 格式,另外由于录音还未真正开始,所以文件大小和数据大小都还是未知的,要等 录音结束才能知道。该函数__WaveHeader 结构体就是由前面介绍的三个 Chunk 组成,结构为:

//wav 头

typedef __packed struct

{

}

ChunkRIFF riff; //riff 块 ChunkFMT fmt; //fmt 块 //ChunkFACT fact; //fact 块 线性 PCM,没有这个结构体 ChunkDATA data; //data 块

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程 }___WaveHeader; 最后,我们介绍 recoder_play 函数,是录音机实现的主循环函数,该函数代码如下: //录音机 //所有录音文件,均保存在 SD 卡 RECORDER 文件夹内. u8 recoder_play(void) { u8 res, key, rval=0; ___WaveHeader *wavhead=0; u32 sectorsize=0; FIL* f_rec=0; //文件 //目录 DIR recdir; u8 *recbuf; //数据内存 u16 w; u16 idx=0; u8 rec_sta=0; //录音状态 //[7]:0,没有录音;1,有录音; //[6:1]:保留 //[0]:0,正在录音;1,暂停录音; u8 *pname=0; u8 timecnt=0; //计时器 //录音时间 u32 recsec=0; u8 recagc=4; //默认增益为4 while(f_opendir(&recdir,"0:/RECORDER"))//打开录音文件夹 { Show_Str(60,230,240,16,"RECORDER 文件夹错误!",16,0); delay_ms(200); LCD_Fill(60,230,240,246,WHITE); delay_ms(200); //清除显示 f_mkdir("0:/RECORDER");//创建该目录 f_rec=(FIL *)mymalloc(SRAMIN,sizeof(FIL)); //开辟 FIL 字节的内存区域 if(f_rec==NULL)rval=1; //申请失败 wavhead=(__WaveHeader*)mymalloc(SRAMIN,sizeof(__WaveHeader)); //开辟__WaveHeader 字节的内存区域 if(wavhead==NULL)rval=1; recbuf=mymalloc(SRAMIN,512); if(recbuf==NULL)rval=1; pname=mymalloc(SRAMIN,30); //申请 30 个字节内存,存放路径+名字,类似"0:RECORDER/REC00001.wav" if(pname==NULL)rval=1; //内存申请 OK if(rval==0) { recoder_enter_rec_mode(1024*recagc); while(VS_RD_Reg(SPI_HDAT1)>>8); //等到 buf 较为空闲再开始 recoder_show_time(recsec); //显示时间

STM32F1开发指南(库函数版)

```
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
                                   //显示 agc
recoder_show_agc(recagc);
                                   //pname 没有任何文件名
pname[0]=0;
while(rval==0)
{
    key=KEY_Scan(0);
    switch(key)
    {
        case KEY2 PRES: //STOP&SAVE
           if(rec_sta&0X80)//有录音
            {
               wavhead->riff.ChunkSize=sectorsize*512+36; //文件大小-8;
               wavhead->data.ChunkSize=sectorsize*512;
                                                       //数据大小
                                                       //偏移到文件头.
               f_lseek(f_rec,0);
               f write(f rec,(const void*)wavhead,sizeof( WaveHeader),
               &bw);//写入头数据
               f_close(f_rec); sectorsize=0;
           }
           rec sta=0; recsec=0; LED1=1; //关闭 DS1
           LCD Fill(60,230,240,246,WHITE);
           //清除显示,清除之前显示的录音文件名
           recoder_show_time(recsec);
                                       //显示时间
           break:
        case KEY0_PRES: //REC/PAUSE
           if(rec_sta&0X01)//原来是暂停,继续录音
            {
               rec_sta&=0XFE;//取消暂停
            }else if(rec_sta&0X80)//已经在录音了,暂停
               rec_sta = 0X01;
                               //暂停
                               //还没开始录音
           }else
            {
                               //开始录音
               rec_sta = 0X80;
                                                  //得到新的名字
               recoder_new_pathname(pname);
               Show_Str(60,230,240,16,pname+11,16,0); //显示录音文件名字
               recoder wav init(wavhead);
                                                  //初始化 wav 数据
               res=f_open(f_rec,(const TCHAR*)pname,FA_CREATE_ALWAYS
               |FA_WRITE);
               if(res)//文件创建失败
               {
                               //创建文件失败,不能录音
                   rec sta=0;
                   rval=0XFE; //提示是否存在 SD 卡
               }else res=f_write(f_rec,(const void*)wavhead,
               sizeof(__WaveHeader),&bw);//写入头数据
```

```
ALIENTEK
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
```

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
}
       if(rec_sta&0X01)LED1=0; //提示正在暂停
       else LED1=1;
       break;
   case WKUP_PRES:
                      //AGC+
   case KEY1_PRES://AGC-
       if(key==KEY UP)recagc++;
       else if(recagc)recagc--;
       if(recagc>15)recagc=15;//范围限定为0~15,自动AGC.其他AGC倍数
       recoder_show_agc(recagc);
       VS_WR_Cmd(SPI_AICTRL1,1024*recagc);
       //设置增益.0,自动增益.1024 相当于1倍.512 相当于0.5倍
       break:
if(rec_sta==0X80)//已经在录音了
{
   w=VS_RD_Reg(SPI_HDAT1);
   if((w>=256)&&(w<896))
   {
       idx=0;
       while(idx<512) //一次读取 512 字节
       {
           w=VS_RD_Reg(SPI_HDAT0);
           recbuf[idx++]=w&0XFF; recbuf[idx++]=w>>8;
       }
       res=f_write(f_rec,recbuf,512,&bw);//写入文件
       if(res) break;//写入出错.
       sectorsize++;//扇区数增加1,约为32ms
   }
}else//没有开始录音,则检测 TPAD 按键
{
   if(TPAD_Scan(0)&&pname[0])//如果触摸按键被按下,且 pname 不为空
   {
       Show_Str(60,230,240,16,"播放:",16,0);
       Show_Str(60+40,230,240,16,pname+11,16,0);//显示播放的文件名字
       rec_play_wav(pname);
                                      播放 pname
       LCD_Fill(60,230,240,246,WHITE); /清除之前显示的录音文件名
       recoder_enter_rec_mode(1024*recagc);//重新进入录音模式
       while(VS_RD_Reg(SPI_HDAT1)>>8);//等到 buf 较为空闲再开始
       recoder_show_time(recsec);
                                     //显示时间
       recoder_show_agc(recagc);
                                     //显示 agc
   }
   delay_ms(5); timecnt++;
```

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                          ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
                 if((timecnt%20)==0)LED0=!LED0;//DS0 闪烁
              }
              if(recsec!=(sectorsize*4/125))//录音时间显示
              {
                 LED0=!LED0;//DS0 闪烁
                 recsec=sectorsize*4/125;
                 recoder show time(recsec);//显示时间
              }
          }
      }
      myfree(SRAMIN,wavhead); myfree(SRAMIN,recbuf);
      myfree(SRAMIN,f_rec);myfree(SRAMIN,pname);
      return rval:
  }
```

该函数实现了我们在硬件设计时介绍的功能,我们就不详细介绍了。recorder.c 的其他代码 和 recorder.h 的代码我们这里就不再贴出了,请大家参考光盘本实验的源码。最后我们看看我 们的主函数:

int main(void)

{

```
//延时函数初始化
delay init();
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2
uart_init(115200);
                   //串口初始化为 115200
                           //初始化与 LED 连接的硬件接口
LED_Init();
                           //初始化按键
KEY_Init();
                       //初始化触摸按键
TPAD_Init();
                           //初始化 LCD
LCD_Init();
W25QXX_Init();
                           //初始化 W25Q128
VS_Init();
                          //初始化 VS1053
my_mem_init(SRAMIN);
                          //初始化内部内存池
                       //为 fatfs 相关变量申请内存
exfuns_init();
                       //挂载 SD 卡
f_mount(fs[0],"0:",1);
f_mount(fs[1],"1:",1);
                       //挂载 FLASH.
POINT COLOR=RED;
while(font init())
                           //检查字库
{
   LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Font Error!");
   delay ms(200);
   LCD_Fill(30,50,240,66,WHITE);//清除显示
}
Show_Str(30,50,200,16,"战舰 STM32 开发板",16,0);
Show_Str(30,70,200,16,"WAV 录音机实验",16,0);
Show_Str(30,90,200,16,"正点原子@ALIENTEK",16,0);
```
ALIEN	ITEK STM32F1 开发指南(库函数版)
	Show_Str(30,110,200,16,"2015 年 1 月 21 日",16,0);
	Show_Str(30,130,200,16,"KEY0:REC/PAUSE",16,0);
	Show_Str(30,150,200,16,"KEY2:STOP&SAVE",16,0);
	Show_Str(30,170,200,16,"KEY_UP:AGC+ KEY1:AGC-",16,0);
	Show_Str(30,190,200,16,"TPAD:Play The File",16,0);
	while(1)
	{
	LED1=0;
	Show_Str(30,210,200,16,"存储器测试",16,0);
	printf("Ram Test:0X%04X\r\n",VS_Ram_Test());//打印 RAM 测试结果
	Show_Str(30,210,200,16,"正弦波测试",16,0);
	VS_Sine_Test();
	Show_Str(30,210,200,16,"< <wav 录音机="">>",16,0);</wav>
	LED1=1;
	recoder_play();
	}
}	
该团	函数代码同上一章的 main 函数代码几乎一样,只是我们这里增加了 TPAD 初始化,然

该函数代码同上一章的 main 函数代码几乎一样,只是我们这里增加了 TPAD 初始化,然 后修改了一些显示内容,其他两者就都差不多了,我们就不再细说了。 至此,本实验的软件设计部分结束。

49.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,程序先检测字 库,然后对 VS1053 进行 RAM 测试和正弦测试,之后检测 SD 卡的 RECORDER 文件夹,一切 顺利通过之后,激活 VS1053 的 PCM 录音模式,得到,如图 49.4.1 所示:



图 49.4.1 录音机界面

此时,我们按下 KEY0 就开始录音了,此时看到屏幕显示录音文件的名字以及录音时长,

如图 49.4.2 所示:

战舰 STM32开发板 WAV录音机实验 正点原子@ALIENTEK 2015年1月21日 KEY0:REC/PAUSE KEY2:STOP&SAVE KEY UP:AGC+ KEY1:AGC-TPAD:Play The File <<WAV录音机>> REC00051.wav TIME:00:16 AGC:04

图 49.4.2 录音进行中

在录音的时候按下 KEY0 则执行暂停/继续录音的切换,通过 DS1 指示录音暂停,按 WK_UP 和 KEY1 可以调节 AGC, AGC 越大, 越灵敏,不过不建议设置太大,因为这可能导致失真。通过按下 KEY2,可以停止当前录音,并保存录音文件。在完成一次录音文件保存之后,我们可以通过按 TPAD 按键,来实现播放这个录音文件(即播放最近一次的录音文件),实现试听。

我们将开发板的录音文件放到电脑上面,可以通过属性查看录音文件的属性,如图 49.4.3 所示:



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

😮 REC00051.wav 扂	社	x
ID-Tag 常规	安全 详细信息 以前的版表 & Audio Properties	4
Rating Composer	Artist Title Album Track Disc Genre Year	
Size Original Size Length Channels Sample Rate Sample Size Bit Rate	809 KB (0% Compressed) 809 KB 51.8 seconds 1 (mono) 8 KHz 16 bit 128 kbps	
Encoder Encoder Settings Audio Quality Contains Channel Mapping File Type « 《 View Single	PCM Perfect (Lossless) Center REC00051 WAV文件 [.wav] 〉 》 dBpoweramp	-
	确定 取消 应用((A)

图 49.4.3 录音文件属性

这和我们预期的效果一样,通过电脑端的播放器(winamp/千千静听等)可以直接播放我们 所录的音频。经实测,效果还是非常不错的。



第五十章 手写识别实验

现在几乎所有带触摸屏的手机都能实现手写识别。本章,我们将利用 ALIENTEK 提供的手写识别库,在 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上实现一个简单的数字字母手写识别。本章分为如下几个部:

50.1 手写识别简介

- 50.2 硬件设计
- 50.3 软件设计
- 50.4 下载验证

50.1 手写识别简介

手写识别,是指对在手写设备上书写时产生的有序轨迹信息进行识别的过程,是人际交互 最自然、最方便的手段之一。随着智能手机和平板电脑等移动设备的普及,手写识别的应用也 被越来越多的设备采用。

手写识别能够使用户按照最自然、最方便的输入方式进行文字输入,易学易用,可取代键 盘或者鼠标。用于手写输入的设备有许多种,比如电磁感应手写板、压感式手写板、触摸屏、 触控板、超声波笔等。ALIENTEK 战舰 STM32 开发板自带了 2.8 寸触摸屏,可以用来作为手写 识别的输入设备。接下来,我们将给大家简单介绍下手写识别的实现过程。

手写识别与其他识别系统如语音识别图像识别一样分为两个过程:训练学习过程;识别过程。如图 50.1.1 所示:



图 50.1.1 字母数字识别系统示意图。

上图中虚线部分为训练学习过程,该过程首先需要使用设备采集大量数据样本,样本类别数目为 0~9, a~z, A~Z 总共 62 类,每个类别 5~10 个样本不等(样本越多识别率就越高)。对这些样本进行传统的把方向特征提取,提取后特征维数为 512 维,这对 STM32 来讲计算量, 合模板库的存储量来说都难以接受,所以需要运行一些方法进行降维,这里采用 LDA 线性判决分析的方法进行降维,所谓线性判决分析,即是假设所有样本服从高斯分布(正态分布)对样本进行低维投影,以达到各个样本间的距离最大化。关于 LDA 的更多知识可以阅读 (<u>http://wenku.baidu.com/view/f05c731452d380eb62946d39.html</u>)等参考文档。这里将维度降到64 维,然后针对各个样本类别进行平均计算得到该类别的样本模板。

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

而对于识别过程,首先得到触屏输入的有序轨迹,然后进行一些预处理,预处理主要包括 重采样,归一化处理。重采样主要是因为不同的输入设备不同的输入处理方式产生的有序轨迹 序列有所不同,为了达到更好的识别结果我们需要对训练样本和识别输入的样本进行重采样处 理,这里主要应用隔点重采样的方法对输入的序列进行重采样;而归一化就是因为不同的书写 风格采样分辨率的差异会导致字体太小不同,因此需要对输入轨迹进行归一化。这里把样本进 行线性缩放的方法归一化为 64*64 像素。

接下来进行同样的八方向特征提取操作。所谓八方向特征就是首相将经过预处理后的 64*64 输入进行切分成 8*8 的小方格,每个方格 8*8 个像素;然后对每个 8*8 个小格进行各个 方向的点数统计。如某个方格内一共有 10 个点,其中八个方向的点分别为:1、3、5、2、3、4、3、2 那么这个格子得到的八个特征向量为[0.1,0.3,0.5,0.2,0.3,0.4,0.3,0.2]。总共有 64 个格子于是一个样本最终能得到 64*8=512 维特征,更多八方向特征提取可以参考一下两个文 档:

1, http://wenku.baidu.com/view/d37e5a49e518964bcf847ca5.html;

2, http://wenku.baidu.com/view/3e7506254b35eefdc8d333a1.html;

由于训练过程进行了 LDA 降维计算,所以识别过程同样需要对应的 LDA 降维过程得到最终的 64 维特征。这个计算过程就是在训练模板的过程中可以运算得到一个 512*64 维的矩阵,那么我们通过矩阵乘运算可以得到 64 维的最终特征值。

$$\begin{bmatrix} d_1, d_2, \cdots, d_{512} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} l & \cdots & l \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ l & \cdots & l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_{64} \end{bmatrix}$$

最后将这 64 维特征分别与模板中的特征进行求距离运算。得到最小的距离为该输入的最佳 识别结果输出。

output =
$$\underset{i \in [1,62]}{\operatorname{arg\,min}} \{ (f_1 - f_1^i)^2 + (f_2 - f_2^i)^2 + \dots + (f_{64} - f_{64}^i)^2 \}$$

关于手写识别原理,我们就介绍到这里。如果想自己实现手写识别,那得花很多时间学习 和研究,但是如果只是应用的话,那么就只需要知道怎么用就 OK 了,相对来说,简单的多。

ALIENTEK 提供了一个数字字母识别库,这样我们不需要关心手写识别是如何实现的,只需要知道这个库怎么用,就能实现手写识别。ALIENTEK 提供的手写识别库由 4 个文件组成: ATKNCR_M_V2.0.lib、ATKNCR_N_V2.0.lib、atk_ncr.c 和 atk_ncr.h。

ATKNCR_M_V2.0.lib 和 ATKNCR_N_V2.0.lib 是两个识别用的库文件(两个版本),使用的时候,选择其中之一即可。ATKNCR_M_V2.0.lib 用于使用内存管理的情况,用户必须自己实现 alientek_ncr_malloc 和 alientek_ncr_free 两个函数。而 ATKNCR_N_V2.0.lib 用于不使用内存管理的情况,通过全局变量来定义缓存区,缓存区需要提供至少 3K 左右的 RAM。大家根据自己的需要,选择不同的版本即可。ALIENTEK 手写识别库资源需求: FLASH:52K 左右,RAM: 6K 左右。

```
atk_ncr.c 代码如下:
#include "atk_ncr.h"
#include "malloc.h"
//内存设置函数
void alientek_ncr_memset(char *p,char c,unsigned long len)
{
```

```
mymemset((u8*)p,(u8)c,(u32)len);
```

STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

} //内存申请函数 void *alientek_ncr_malloc(unsigned int size) {

return mymalloc(SRAMIN,size);

} //内存清空函数

void alientek_ncr_free(void *ptr)

{

}

myfree(SRAMIN,ptr);

这里, 主要实现了 alientek_ncr_malloc、alientek_ncr_free 和 alientek_ncr_memset 等三个函 数。

```
atk ncr.h 则是识别库文件同外部函数的接口函数声明
#ifndef __ATK_NCR_H
#define __ATK_NCR_H
//当使用 ATKNCR_M_Vx.x.lib 的时候,不需要理会 ATK_NCR_TRACEBUF1_SIZE 和
//ATK_NCR_TRACEBUF2_SIZE
//当使用 ATKNCR_N_Vx.x.lib 的时候,如果出现识别死机,请适当增加
//ATK_NCR_TRACEBUF1_SIZE 和 ATK_NCR_TRACEBUF2_SIZE 的值
#define ATK_NCR_TRACEBUF1_SIZE 500*4
//定义第一个 tracebuf 大小(单位为字节),如果出现死机,请把该数组适当改大
#define ATK_NCR_TRACEBUF2_SIZE
                             250*4
//定义第二个 tracebuf 大小(单位为字节),如果出现死机,请把该数组适当改大
//输入轨迹坐标类型
___packed typedef struct _atk_ncr_point
{
   short x; //x 轴坐标
   short y; //y 轴坐标
}atk_ncr_point;
//外部调用函数
//初始化识别器
//返回值:0,初始化成功
//
      1.初始化失败
unsigned char alientek ncr init(void);
void alientek_ncr_stop(void);//停止识别器
//识别器识别
//track:输入点阵集合
//potnum:输入点阵的点数,就是 track 的大小
//charnum:期望输出的结果数,就是你希望输出多少个匹配结果
//mode:识别模式
//1,仅识别数字
//2,进识别大写字母
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

//3,仅识别小写字母

//4,混合识别(全部识别)

//result:结果缓存区(至少为:charnum+1个字节)

void alientek_ncr(atk_ncr_point * track,int potnum,int charnum,unsigned char mode,char*result); void alientek_ncr_memset(char *p,char c,unsigned long len); //内存设置函数

//动态申请内存,当使用 ATKNCR_M_Vx.x.lib 时,必须实现.

void *alientek_ncr_malloc(unsigned int size);

//动态释放内存,当使用 ATKNCR_M_Vx.x.lib 时,必须实现.

void alientek_ncr_free(void *ptr);

#endif

此段代码中,我们定义了一些外部接口函数以及一个轨迹结构体等。

alientek_ncr_init,该函数用与初始化识别器,该函数在.lib 文件实现,在识别开始之前,我 们应该调用该函数。

alientek_ncr_stop,该函数用于停止识别器,在识别完成之后(不需要再识别),我们调用 该函数,如果一直处于识别状态,则没必要调用。该函数也是在.lib 文件实现。

alientek_ncr,该函数就是识别函数了。它有 5 个参数,第一个参数 track,为输入轨迹点的 坐标集(最好 200 以内);第二个参数 potnum,为坐标集点坐标的个数;第三个参数 charnum,为期望输出的结果数,即希望输出多少个匹配结果,识别器按匹配程度排序输出(最佳匹配排 第一);第四个参数 mode,该函数用于设置模式,识别器总共支持 4 中模式:

- 1, 仅识别数字
- 2, 进识别大写字母
- 3, 仅识别小写字母
- 4, 混合识别(全部识别)

最后一个参数是 result,用来输出结果,注意这个结果是 ASCII 码格式的。

alientek_ncr_memset、alientek_ncr_free 和 alientek_ncr_free 这 3 个函数在 atk_ncr.c 里面实现, 这里就不多说了。

最后,我们看看通过 ALIENTEK 提供的手写数字字母识别库实现数字字母识别的步骤:

1) 调用 alientek_ncr_init 函数,初始化识别程序

该函数用来初始化识别器,在手写识别进行之前,必须调用该函数。

2) 获取输入的点阵数据

此步,我们通过触摸屏获取输入轨迹点阵坐标,然后存放到一个缓存区里面,注意至 少要输入2个不同坐标的点阵数据,才能正常识别。注意输入点数不要太多,太多的话, 需要更多的内存,我们推荐的输入点数范围:100~200点。

3) 调用 alientek_ncr 函数,得到识别结果.

通过调用 alientek_ncr 函数,我们可以得到输入点阵的识别结果,结果将保存在 result 参数里面,采用 ASCII 码格式存储

4) 调用 alientek_ncr_stop 函数,终止识别.

如果不需要继续识别,则调用 alientek_ncr_stop 函数,终止识别器。如果还需要继续识别,重复步骤 2 和步骤 3 即可。

以上4个步骤,就是使用 ALIENTEK 手写识别库的方法,十分简单。

50.2 硬件设计

本章实验功能简介:开机的时候先初始化手写识别器,然后检测字库,之后进入等待输入

STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

状态。此时,我们在手写区写数字/字符,在每次写入结束后,自动进入识别状态,进行识别, 然后将识别结果输出在 LCD 模块上面(同时打印到串口)。通过按 KEY0 可以进行模式切换 (4 种模式都可以测试),通过按 KEY2,可以进入触摸屏校准(如果发现触摸屏不准,请执 行此操作)。DS0 用于指示程序运行状态。

本实验用到的资源如下:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) KEY0 和 KEY_UP 两个按键
- 3) 串口
- 4) TFTLCD 模块(含触摸屏)
- 5) SPI FLASH

这些用到的硬件,我们在之前都已经介绍过,这里就不再介绍了。

50.3 软件设计

打开我们光盘的手写识别实验,可以看到我们添加了 ATKNCR_M_V2.0.lib 和 atk_ncr.c 两 个文件到工程中。关于 ATKNCR_M_V2.0.lib 和 atk_ncr.c 前面已有介绍,我们这里就不再多说, 接下来我们打开 main.c 源文件,这里面内容比较多,其实很多都是为 lcd_draw_bline 函数服务 的,lcd_draw_bline 函数用于实现画指定粗细的直线,以得到较好的画线效果,该函数的内容我 们就不列出来。接下来我们看看 main 函数内容:

```
//最大记录的轨迹点数
atk_ncr_point READ_BUF[200];
int main(void)
{
   u8 i=0;
   u8 tcnt=0;
   u8 res[10];
   u8 key;
   u16 pcnt=0;
   u8 mode=4;
                              //默认是混合模式
                          //最后一次的数据
   u16 lastpos[2];
                       //延时函数初始化
   delay_init();
   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2
                      //串口初始化为 115200
   uart init(115200);
                              //初始化与 LED 连接的硬件接口
   LED Init();
   KEY_Init();
                              //初始化按键
   LCD_Init();
                              //初始化 LCD
   W25QXX_Init();
                              //初始化 W25O128
                          //初始化触摸屏
   tp_dev.init();
   my mem init(SRAMIN);
                              //初始化内部内存池
                          //为 fatfs 相关变量申请内存
   exfuns_init();
   f_mount(fs[0],"0:",1);
                          //挂载 SD 卡
   f_mount(fs[1],"1:",1);
                          //挂载 FLASH.
                      //初始化手写识别
   alientek_ncr_init();
```

```
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
```

```
POINT_COLOR=RED;
   while(font_init())
                           //检查字库
   {
       LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Font Error!");
       delay_ms(200);
       LCD_Fill(30,50,240,66,WHITE);//清除显示
   }
RESTART:
   Show_Str(30,10,200,16,"战舰 STM32 开发板",16,0);
   Show_Str(30,30,200,16,"手写识别实验",16,0);
   Show_Str(30,50,200,16,"正点原子@ALIENTEK",16,0);
   Show_Str(30,70,200,16,"KEY0:MODE KEY_UP:Adjust",16,0);
   Show_Str(30,90,200,16,"识别结果:",16,0);
  LCD DrawRectangle(19,114,lcddev.width-20,lcddev.height-5);
   POINT_COLOR=BLUE;
   Show_Str(96,207,200,16,"手写区",16,0);
   tcnt=100;
   tcnt=100;
   while(1)
   {
       key=KEY_Scan(0);
       if(key==WKUP_PRES&&(tp_dev.touchtype&0X80)==0)
       {
                           //屏幕校准
          TP_Adjust();
          LCD_Clear(WHITE);
           goto RESTART; //重新加载界面
       }
       if(key==KEY0_PRES)
       {
           LCD_Fill(20,115,219,314,WHITE);//清除当前显示
           mode++;
           if(mode>4)mode=1;
           switch(mode)
           {
               case 1:
                   Show_Str(80,207,200,16,"仅识别数字",16,0);
                   break;
               case 2:
                   Show_Str(64,207,200,16,"仅识别大写字母",16,0);
                   break;
               case 3:
                   Show_Str(64,207,200,16,"仅识别小写字母",16,0);
                   break;
```

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
case 4:
              Show_Str(88,207,200,16,"全部识别",16,0);
              break;
     }
     tcnt=100;
 }
 tp dev.scan(0);//扫描
 if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)//有按键被按下
 {
     delay_ms(1);//必要的延时,否则老认为有按键按下.
     tcnt=0;//松开时的计数器清空
     if((tp_dev.x[0]<(lcddev.width-20-2)&&tp_dev.x[0]>=(20+2))&&
                (tp_dev.y[0]<(lcddev.height-5-2)&&tp_dev.y[0]>=(115+2)))
     {
         if(lastpos[0]==0XFFFF)
          {
              lastpos[0]=tp_dev.x[0];
              lastpos[1]=tp_dev.y[0];
          }
         lcd_draw_bline(lastpos[0],lastpos[1],tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],2,BLUE);/画线
         lastpos[0]=tp_dev.x[0];
         lastpos[1]=tp_dev.y[0];
         if(pcnt<200)//总点数少于 200
          {
              if(pcnt)
if((READ_BUF[pcnt-1].y!=tp_dev.y[0])&&(READ_BUF[pcnt-1].x!=tp_dev.x[0]))
                                                         //x,y 不相等
                  {
                      READ_BUF[pcnt].x=tp_dev.x[0];
                      READ_BUF[pcnt].y=tp_dev.y[0];
                      pcnt++;
                  }
              }else
              {
                  READ_BUF[pcnt].x=tp_dev.x[0];
                  READ_BUF[pcnt].y=tp_dev.y[0];
                  pcnt++;
              }
     }
 }else //按键松开了
```

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                           ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
              lastpos[0]=0XFFFF;
              tcnt++;
              delay_ms(10);
              //延时识别
              i++;
              if(tcnt=40)
              {
                  if(pcnt)//有有效的输入
                  {
                      printf("总点数:%d\r\n",pcnt);
                      alientek_ncr(READ_BUF,pcnt,6,mode,(char*)res);
                      printf("识别结果:%s\r\n",res);
                      pcnt=0;
                      POINT COLOR=BLUE://设置画笔蓝色
                      LCD_ShowString(30+72,90,200,16,16,res);
                  }
                  LCD_Fill(20,115,lcddev.width-20-1,lcddev.height-5-1,WHITE);
              }
          }
          if(i==30)
          {
              i=0;
              LED0=!LED0;
          }
      }
  }
```

main 函数主要实现了 50.1.2 节提到的功能。其中, READ_BUF 用来存储输入轨迹点阵,大小为 200,即最大输入不能超过 200 点,注意:这里我们采集的都是不重复的点阵(即相邻的坐标不相等)。这样可以避免重复数据,而重复的点阵数据对识别是没有帮助的。

至此,本实验的软件设计部分结束。

50.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,得到,如图 50.4.1 所示:





图 50.4.2 手写识别结果

按下 KEY0 可以切换识别模式,同时在识别区提示当前模式。按下 KEY_UP 可以进行屏幕 校准(仅限电阻屏,电容屏无需校准)。每次识别结束,会在串口打印本次识别的输入点数和识 别结果,大家可以通过串口助手查看。



第五十一章 T9 拼音输入法实验

上一章,我们在 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上实现了手写识别输入,但是该方法只能 输入数字或者字母,不能输入汉字。本章,我们将给大家介绍如何在 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上实现一个简单的 T9 中文拼音输入法。本章分为如下几个部:

51.1 拼音输入法简介

51.2 硬件设计

51.3 软件设计

51.4 下载验证

51.1 拼音输入法简介

在计算机上汉字的输入法有很多种,比如拼音输入法、五笔输入法、笔画输入法、区位输 入法等。其中,又以拼音输入法用的最多。拼音输入法又可以分为很多类,比如全拼输入、双 拼输入等。

而在手机上,用的最多的应该算是 T9 拼音输入法了,T9 输入法全名为智能输入法,字库 容量九千多字,支持十多种语言。T9 输入法是由美国特捷通讯(Tegic Communications)软件 公司开发的,该输入法解决了小型掌上设备的文字输入问题,已经成为全球手机文字输入的标 准之一。

一般,手机拼音输入键盘如图 51.1.1 所示:

1;	2 abc	3 def
4	5	6
ghi	jkl	mno
7	8	9
pqrs	tuv	wxyz

图 51.1.1 手机拼音输入键盘

在这个键盘上,我们对比下传统的输入法和 T9 输入法,输入"中国"两个字需要的按键 次数。传统的方法,先按4次9,输入字母z,再按2次4,输入字母h,再按3次6,输入字 母o,再按2次6,输入字母n,最后按1次4,输入字母g。这样,输入"中"字,要按键12 次,接着同样的方法,输入"国"字,需要按6次,总共就是18次按键。

如果是 T9,我们输入"中"字,只需要输入:9、4、6、6、4,即可实现输入"中"字, 在选择中字之后,T9会联想出一系列同中字组合的次,如文、国、断、山等。这样输入"国" 字,我们直接选择即可,所以输入"国"字按键0次,这样T9总共只需要5次按键。

这就是 T9 智能输入法的优越之处。正因为 T9 输入法高效便捷的输入方式得到了众多手机 厂商的采用,以至于 T9 成为了使用频率最高知名度最大的手机输入法。

本章,我们实现的 T9 拼音输入法,没有真正的 T9 那么强大,我们这里仅实现输入部分,不支持词组联想。

本章,我们主要通过一个和数字串对应的拼音索引表来实现 T9 拼音输入,我们先将汉语拼音所有可能的组合全部列出来,如下所示:

```
const u8 PY_mb_space []={""};
```

const u8 PY_mb_a []={"啊阿腌吖锕厑嗄錒呵腌"};

const u8 PY_mb_ai []={"爱埃挨哎唉哀皑癌蔼矮艾碍隘捱嗳嗌媛瑷暧砹锿霭"};

const u8 PY_mb_an []={"安俺按暗岸案鞍氨谙胺埯揞犴庵桉铵鹌黯"};

……此处省略N多组合

const u8 PY_mb_zu []={"足租祖诅阻组卒族俎菹镞"};

const u8 PY_mb_zuan []={"钻攥纂缵躜"};

const u8 PY_mb_zui []={"最罪嘴醉蕞觜"};

const u8 PY_mb_zun []={"尊遵樽鳟撙"};

const u8 PY_mb_zuo []={"左佐做作坐座昨撮唑柞阼琢嘬怍胙祚砟酢"};

这里我们只列出了部分组合,我们将这些组合称之为码表,然后将这些码表和其对应的数 字串对应起来,组成一个拼音索引表,如下所示: const py_index py_index3[]=

{
{
 "","",(u8*)PY_mb_space},
 {"2","a",(u8*)PY_mb_a},
 {"3","e",(u8*)PY_mb_e},
 {"6","o",(u8*)PY_mb_o},
 {"24","ai",(u8*)PY_mb_ai},
 {"26","an",(u8*)PY_mb_an},
 ······此处省略N多组合
 {"94664","zhong",(u8*)PY_mb_zhong},
 {"94826","zhuan",(u8*)PY_mb_zhuai},
 {"248264","chuang",(u8*)PY_mb_zhuang},
 {"748264","shuang",(u8*)PY_mb_shuang},
 {"948264","zhuan",(u8*)PY_mb_zhuang},
 {"948264","zhuan",(u8*)PY_mb_zhuan

其中 py_index 是一个结构体, 定义如下:

typedef struct

```
{
```

u8 *py_input; //输入的字符串 u8 *py; //对应的拼音 u8 *pymb; //码表

}py_index;

其中 py_input, 即与拼音对应的数字串, 比如 "94824"。py, 即与 py_input 数字串对应的 拼音, 如果 py_input= "94824", 那么 py 就是 "zhuai"。最后 pymb, 就是我们前面说到的码表。 注意, 一个数字串可以对应多个拼音, 也可以对应多个码表。

在有了这个拼音索引表(py_index3)之后,我们只需要将输入的数字串和 py_index3 索引 表里面所有成员的 py_input 对比,将所有完全匹配的情况记录下来,用户要输入的汉字就被确 定了,然后由用户选择可能的拼音组成(假设有多个匹配的项目),再选择对应的汉字,即完成 一次汉字输入。

当然还可能是找遍了索引表,也没有发现一个完全符合要求的成员,那么我们会统计匹配 数最多的情况,作为最佳结果,反馈给用户。比如,用户输入"323",找不到完全匹配的情况, 那么我们就将能和"32"匹配的结果返回给用户。这样,用户还是可以得到输入结果,同时还 可以知道输入有问题,提示用户需要检查输入是否正确。

以上,就是我们的 T9 拼音输入法原理,关于拼音输入法,我们就介绍到这里。

最后,我们看看一个完整的T9拼音输入步骤(过程):

1) 输入拼音数字串

本章,我们用到的 T9 拼音输入法的核心思想就是对比用户输入的拼音数字串,所以必须先由用户输入拼音数字串。

2) 在拼音索引表里面查找和输入字符串匹配的项,并记录

在得到用户输入的拼音数字串之后,在拼音索引表里面查找所有匹配的项目,如果有 完全匹配的项目,就全部记录下来,如果没有完全匹配的项目,则记录匹配情况最好的一 个项目。



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

3) 显示匹配清单里面所有可能的汉字,供用户选择.

将匹配项目的拼音和对应的汉字显示出来,供用户选择。如果有多个匹配项(一个数 字串对应多个拼音的情况),则用户还可以选择拼音。

4) 用户选择匹配项,并选择对应的汉字.

用户对匹配的拼音和汉字进行选择,选中其真正想输入的拼音和汉字,实现一次拼音 输入。

以上4个步骤,就可以实现一个简单的T9汉字拼音输入法。

51.2 硬件设计

本章实验功能简介: 开机的时候先检测字库, 然后显示提示信息和绘制拼音输入表, 之后进入等待输入状态。此时用户可以通过屏幕上的拼音输入表输入拼音数字串(通过 DEL 可以实现退格), 然后程序自动检测与之对应的拼音和汉字, 并显示在屏幕上(同时输出到串口)。如果有多个匹配的拼音, 则通过 WK_UP 和 KEY1 进行选择。按键 KEY0 用于清除一次输入, 按键 KEY2 用于触摸屏校准。

本实验用到的资源如下:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) 四个按键(KEY0/KEY1/KEY2/WK_UP)
- 3) 串口
- 4) TFTLCD 模块(含触摸屏)
- 5) SPI FLASH

这些用到的硬件,我们在之前都已经介绍过,这里就不再介绍了。

51.3 软件设计

打开拼音输入法工程,可以看到我们首先在 HARDWARE 文件夹所在的文件夹下新建一个 T9INPUT 的文件夹。在该文件夹下面新建 pyinput.c、pyinput.h 和 pymb.h 三个文件,然后在工 程里面新建了一个 T9INPUT 的组,将 pyinput.c 加入到该组下面。最后,将 T9INPUT 文件夹加 入头文件包含路径。

```
打开 pyinput.c, 该文件代码如下:
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "pymb.h"
#include "pyinput.h"
#include "string.h"
//拼音输入法
pyinput t9=
{
    get_pymb,
    0.
};
//比较两个字符串的匹配情况
//返回值:0xff,表示完全匹配.
         其他,匹配的字符数
//
u8 str_match(u8*str1,u8*str2)
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                        ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
  {
      u8 i=0;
      while(1)
      {
         if(*str1!=*str2)break;
                                 //部分匹配
         if(*str1=='\0'){i=0XFF;break;}//完全匹配
         i++; str1++; str2++;
      }
      return i;//两个字符串相等
  }
  //获取匹配的拼音码表
  //*strin,输入的字符串,形如:"726"
  //**matchlist,输出的匹配表.
  //返回值:[7],0,表示完全匹配;1,表示部分匹配(仅在没有完全匹配的时候才会出现)
          [6:0],完全匹配的时候,表示完全匹配的拼音个数
  //
  //
                部分匹配的时候, 表示有效匹配的位数
  u8 get_matched_pymb(u8 *strin,py_index **matchlist)
  {
      py_index *bestmatch;//最佳匹配
      u16 pyindex_len;
      u16 i;
      u8 temp,mcnt=0,bmcnt=0;
      bestmatch=(py_index*)&py_index3[0];//默认为 a 的匹配
      pyindex_len=sizeof(py_index3)/sizeof(py_index3[0]);//得到 py 索引表的大小.
      for(i=0;i<pyindex_len;i++)</pre>
      {
         temp=str_match(strin,(u8*)py_index3[i].py_input);
         if(temp)
          {
             if(temp==0XFF)matchlist[mcnt++]=(py_index*)&py_index3[i];
             else if(temp>bmcnt)//找最佳匹配
             {
                 bmcnt=temp;
                 bestmatch=(py_index*)&py_index3[i];//最好的匹配.
             }
         }
      }
      if(mcnt==0&&bmcnt)//没有完全匹配的结果,但是有部分匹配的结果
      {
         matchlist[0]=bestmatch;
         mcnt=bmcnt|0X80;
                            //返回部分匹配的有效位数
```

```
702
```

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

return mcnt;//返回匹配的个数

```
}
//得到拼音码表.
//str:输入字符串
//返回值:匹配个数.
u8 get_pymb(u8* str)
{
    return get_matched_pymb(str,t9.pymb);
}
//串口测试用
void test_py(u8 *inputstr)
{
    .....代码省略
}
```

这里总共就 4 个函数,其中 get_matched_pymb,是核心,该函数实现将用户输入拼音数字 串同拼音索引表里面的各个项对比,找出匹配结果,并将完全匹配的项目存放在 matchlist 里面, 同时记录匹配数。对于那些没有完全匹配的输入串,则查找与其最佳匹配的项目,并将匹配的 长度返回。函数 test_py(代码省略)用于给 usmart 调用,实现串口测试,该函数可有可无,只 是在串口测试的时候才用到,如果不使用的话,可以去掉,本章,我们将其加入 usmart 控制, 大家可以通过该函数实现串口调试拼音输入法。

其他两个函数,也比较简单了,我们这里就不细说了。打开 pyinput.h,下代码如下:

```
#ifndef __PYINPUT_H
#define ___PYINPUT_H
#include "sys.h"
//拼音码表与拼音的对应表
typedef struct
{
 u8 *py input;//输入的字符串
 u8 *py;
              //对应的拼音
 u8 *pymb;
              //码表
}py_index;
#define MAX_MATCH_PYMB 10 //最大匹配数
//拼音输入法
typedef struct
{
 u8(*getpymb)(u8 *instr);
                               //字符串到码表获取函数
 py_index *pymb[MAX_MATCH_PYMB]; //码表存放位置
}pyinput;
extern pyinput t9;
u8 str_match(u8*str1,u8*str2);
u8 get_matched_pymb(u8 *strin,py_index **matchlist);
u8 get_pymb(u8* str);
void test_py(u8 *inputstr);
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
 ALIENTEK
                                           ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
   #endif
   pymb.h 里面完全就是我们前面介绍的拼音码表,该文件很大,里面存储了所有我们可以输
入的汉字,此部分代码就不贴出来了,请大家参考光盘本例程的源码。
   最后,看看我们的 main.c 函数,输入代码如下:
   const u8* kbd_tbl[9]={"←","2","3","4","5","6","7","8","9",};//数字表
   const u8* kbs_tbl[9]={"DEL","abc","def","ghi","jkl","mno","pqrs","tuv","wxyz",};//字符表
   //加载键盘界面
   //x,y:界面起始坐标
   void py_load_ui(u16 x,u16 y)
   {
       u16 i;
       POINT COLOR=RED;
       LCD_DrawRectangle(x,y,x+180,y+120);
       LCD DrawRectangle(x+60,y,x+120,y+120);
       LCD_DrawRectangle(x,y+40,x+180,y+80);
       POINT_COLOR=BLUE;
       for(i=0;i<9;i++)
       {
           Show Str Mid(x+(i\%3)*60,y+4+40*(i/3),(u8*)kbd tbl[i],16,60);
           Show_Str_Mid(x+(i\%3)*60, y+20+40*(i/3), (u8*)kbs_tbl[i], 16, 60);
       }
   }
   //按键状态设置
   //x,y:键盘坐标
   //key:键值(0~8)
   //sta:状态,0,松开;1,按下;
   void py_key_staset(u16 x,u16 y,u8 keyx,u8 sta)
   {
       u16 i=keyx/3,j=keyx%3;
       if(keyx>8)return;
       if(sta)LCD_Fill(x+j*60+1,y+i*40+1,x+j*60+59,y+i*40+39,GREEN);
       else LCD_Fill(x+j*60+1,y+i*40+1,x+j*60+59,y+i*40+39,WHITE);
       Show_Str_Mid(x+j*60,y+4+40*i,(u8*)kbd_tbl[keyx],16,60);
       Show_Str_Mid(x+j*60,y+20+40*i,(u8*)kbs_tbl[keyx],16,60);
   }
   //得到触摸屏的输入
   //x,y:键盘坐标
   //返回值:按键键值(1~9有效;0,无效)
   u8 py_get_keynum(u16 x,u16 y)
   {
       u16 i,j;
       static u8 key_x=0;//0,没有任何按键按下; 1~9, 1~9 号按键按下
```

```
u8 key=0;
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
tp_dev.scan(0);
    if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)
                                         //触摸屏被按下
    {
        for(i=0;i<3;i++)
        {
            for(j=0;j<3;j++)
            {
                if(tp_dev.x<(x+j*60+60)&&tp_dev.x>(x+j*60)&&tp_dev.y<(y+i*40+40)
                &&tp_dev.y>(y+i*40)) { key=i*3+j+1; break; }
            }
            if(key)
            {
                if(key_x==key)key=0;
                else
                {
                    py_key_staset(x,y,key_x-1,0);
                    key_x=key;
                    py_key_staset(x,y,key_x-1,1);
                }
                break;
            }
        }
    }else if(key_x) {py_key_staset(x,y,key_x-1,0); key_x=0; }
    return key;
}
//显示结果.
//index:0,表示没有一个匹配的结果.清空之前的显示
    其他,索引号
//
void py_show_result(u8 index)
{
    LCD_ShowNum(30+144,125,index,1,16);
                                         //显示当前的索引
    LCD_Fill(30+40,125,30+40+48,130+16,WHITE); //清除之前的显示
    LCD_Fill(30+40,145,30+200,145+48,WHITE); //清除之前的显示
    if(index)
    {
        Show_Str(30+40,125,200,16,t9.pymb[index-1]->py,16,0); //显示拼音
        Show_Str(30+40,145,160,48,t9.pymb[index-1]->pymb,16,0); //显示对应的汉字
        printf("\r\n 拼音:%s\r\n",t9.pymb[index-1]->py); //串口输出拼音
        printf("结果:%s\r\n",t9.pymb[index-1]->pymb); //串口输出结果
    }
}
int main(void)
 {
```

STM32F1 开发指南(库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

u8 i=0; u8 result_num; u8 cur index; u8 key; //最大输入6个字符+结束符 u8 inputstr[7]; u8 inputlen; //输入长度 //延时函数初始化 delay_init(); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2 //串口初始化为 115200 uart_init(115200); //初始化 USMART usmart_dev.init(72); //初始化与 LED 连接的硬件接口 LED Init(); KEY_Init(); //初始化按键 //初始化 LCD LCD Init(); W25QXX_Init(); //初始化 W25Q128 //初始化触摸屏 tp_dev.init(); my_mem_init(SRAMIN); //初始化内部内存池 //为 fatfs 相关变量申请内存 exfuns_init(); //挂载 SD 卡 f mount(fs[0],"0:",1); //挂载 FLASH. f_mount(fs[1],"1:",1); POINT COLOR=RED; while(font_init()) //检查字库 { LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Font Error!"); delay_ms(200); LCD_Fill(30,50,240,66,WHITE);//清除显示 } **RESTART**: POINT COLOR=RED; Show_Str(30,5,200,16,"战舰 STM32 开发板",16,0); Show_Str(30,25,200,16,"拼音输入法实验",16,0); Show_Str(30,45,200,16,"正点原子@ALIENTEK",16,0); Show_Str(30,65,200,16," KEY2:校准 KEY0:清除",16,0); Show Str(30,85,200,16,"KEY UP:上翻 KEY1:下翻",16,0); Show Str(30,105,200,16,"输入: 匹配: ",16,0); Show_Str(30,125,200,16,"拼音: 当前: ",16,0); Show_Str(30,145,210,32,"结果:",16,0); if(lcddev.id==0X5310){kbdxsize=86;kbdysize=43;}//根据 LCD 分辨率设置按键大小 else if(lcddev.id==0X5510||lcddev.id==0X1963){kbdxsize=140;kbdysize=70;} else {kbdxsize=60;kbdysize=40;} py_load_ui(30,195); memset(inputstr,0,7); //全部清零 inputlen=0; //输入长度为0

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
//总匹配数清零
result_num=0;
cur_index=0;
while(1)
{
   i++;
   delay_ms(10);
   key=py_get_keynum(30,195);
   if(key)
    {
       if(key==1)//删除
        {
           if(inputlen)inputlen--;
            inputstr[inputlen]='\0';//添加结束符
        }else
        {
           inputstr[inputlen]=key+'0';//输入字符
           if(inputlen<7)inputlen++;
        }
        if(inputstr[0]!=NULL)
        {
           key=t9.getpymb(inputstr); //得到匹配的结果数
           if(key)//有部分匹配/完全匹配的结果
            {
               result_num=key&0X7F;//总匹配结果
               cur_index=1;
                                   //当前为第一个索引
               if(key&0X80)
                                   //是部分匹配
                {
                    inputlen=key&0X7F; //有效匹配位数
                    inputstr[inputlen]='\0';//不匹配的位数去掉
            if(inputlen>1)result_num=t9.getpymb(inputstr);//重新获取完全匹配字符数
               }
            }else
                                       //没有任何匹配
            {
               inputlen--;
               inputstr[inputlen]='\0';
            }
        }else
        {
            cur_index=0;
           result_num=0;
        LCD_Fill(30+40,105,30+40+48,110+16,WHITE);
                                                   //清除之前的显示
        LCD_ShowNum(30+144,105,result_num,1,16); //显示匹配的结果数
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

```
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
            Show_Str(30+40,105,200,16,inputstr,16,0); //显示有效的数字串
                                                    //显示第 cur index 的匹配结果
            py_show_result(cur_index);
        }
        key=KEY_Scan(0);
        if(key==KEY2_PRES&&tp_dev.touchtype==0)//KEY2 按下,且是电阻屏
        {
            tp_dev.adjust();
            LCD_Clear(WHITE);
            goto RESTART;
        }
        if(result_num) //存在匹配的结果
        ł
            switch(key)
                case WKUP_PRES://上翻
                    if(cur_index<result_num)cur_index++;
                    else cur_index=1;
                    py_show_result(cur_index); //显示第 cur_index 的匹配结果
                    break;
                case KEY1_PRES://下翻
                    if(cur_index>1)cur_index--;
                    else cur_index=result_num;
                    py_show_result(cur_index); //显示第 cur_index 的匹配结果
                    break;
                case KEY0_PRES://清除输入
                LCD_Fill(30+40,145,lcddev.width,145+48,WHITE); //清除之前的显示
                    goto RESTART;
            }
        }
        if(i==30)
        {
            i=0;
            LED0=!LED0;
        }
}
```

此部分代码除 main 函数外还有 4 个函数。首先, py_load_ui, 该函数用于加载输入键盘, 在 LCD 上面显示我们输入拼音数字串的虚拟键盘。py_key_staset, 该函数用与设置虚拟键盘某 个按键的状态(按下/松开)。py_get_keynum, 该函数用于得到触摸屏当前按下的按键键值, 通 过该函数实现拼音数字串的获取。最后, py_show_result, 该函数用于显示输入串的匹配结果, 并将结果打印到串口。

在 main 函数里面,实现了我们在 51.2 节所说的功能,这里我们并没有实现汉字选择功能, 但是有本例程作为基础,再实现汉字选择功能就比较简单了,大家自行实现即可。注意:kbdxsize



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

和 kbdysize 代表虚拟键盘按键宽度和高度,程序根据 LCD 分辨率不同而自动设置这两个参数,以达到较好的输入效果。

最后,我们将 test_py 函数加入 USMART 控制,以便大家串口调试。

至此,本实验的软件设计部分结束。

51.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,得到,如图 51.4.1 所示:

战舰 STM32开发板 拼音输入法实验 正点原子@ALIENTEK KEY2:校准 KEYO KEY_UP:上翻 KEY1 输入: 匹配 拼音: 当前 结果:	:清除 :下翻 :	
+	2	3
DEL	abc	def
4	5	6
ghi	jkl	πno
7	8	9
pqrs	tuv	WXYZ

图 51.4.1 汉字输入法界面

此时,我们在虚拟键盘上输入拼音数字串,即可实现拼音输入,如图 51.4.2 所示:

战舰 STM32开发板 拼音输入法实验 正点原子@ALIENTEK KEY2:校准 KEY0 KEY_UP:上翻 KEY1 输入:74 匹配 拼音:pi 当前: 结果:辟否坯砒露批 邳郫圮埤辇芘	: 清除 : 下翻 :4 :1 琮劈琵毗啤脾疲皮匹 辞噼庀淠媲纰秕甓睥	瘏僻丕屁 譬 癖貔仳陂陴 罴铍禆疋蚍蜱
+	2	3
DEL	abc	def
4	5	6
ghi	jkl	nno
7	8	9
pqrs	tuv	WXYZ



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

图 51.4.2 实现拼音输入

如果发现输入错了,可以通过屏幕上的 DEL 按钮,来退格。如果有多个匹配的情况(匹配 值大于 1),则可以通过 WK_UP 和 KEY1 来选择拼音。通过按下 KEY0,可以清楚当前输入,通过按下 KEY2,可以实现触摸屏校准。

我们还可以通过 USMART 调用 test_py 来实现输入法调试,如图 51.4.3 所示:

ATTS XCOM V2.0		
	*	串口选择
void write_addr(u32 addr,u32 val) void delay_ms(u16 nms)	-	COM3:USB-SERIAL CH34C -
void delay_us(us2 nus) void test_py(u8 *inputstr)		波特率 115200 🔻
test_py("226") 输入教字为:226	E	停止位 1 🔹
完全匹配个数:4 完全匹配的结果;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;		数据位 8 ▼
ban, 手办斑野撒波艇顶被旋放拉并任瓣绊旋波英被搬艇额 bao, 包宝保抱报暴苞胞褒剥薄雹堡饱豹鲍爆刨炮勹葆孢煲鸨裸趵龅 can, 餐参蛮残惭惨灿孱骖璨粲戆		奇偶校验 无 🔹
cao, 草操糙槽曹 ^{**} 嘈漕螬艚 :	Ŧ	串口操作 💽 关闭串口
单条发送 多条发送 协议传输 帮助		
test_py("226")		▲ 发送
		- 清除发送
□ 定时发送 周期: 100 ms 打开文件		发送文件 停止发送
🔲 16进制发送 🔽 发送新行 🛛 👘 🕺 🖓 电子	f₽	र्थः www.openedv.com
☑ ▼ www.openedv.com S:22 R:466	C	rs=0 DSR=0 DCD=0

图 51.4.3 USMART 调试 T9 拼音输入法



第五十二章 串口 IAP 实验

IAP,即在应用编程。很多单片机都支持这个功能,STM32也不例外。在之前的FLASH 模拟 EEPROM 实验里面,我们学习了 STM32的 FLASH 自编程,本章我们将结合 FLASH 自编程的知识,通过 STM32的串口实现一个简单的 IAP 功能本章分为如下几个部:

52.1 IAP 简介

52.2 硬件设计

52.3 软件设计

52.4 下载验证

52.1 IAP 简介

IAP(In Application Programming)即在应用编程, IAP 是用户自己的程序在运行过程中对 User Flash 的部分区域进行烧写,目的是为了在产品发布后可以方便地通过预留的通信口对产 品中的固件程序进行更新升级。 通常实现 IAP 功能时,即用户程序运行中作自身的更新操作, 需要在设计固件程序时编写两个项目代码,第一个项目程序不执行正常的功能操作,而只是通 过某种通信方式(如 USB、USART)接收程序或数据,执行对第二部分代码的更新;第二个项目 代码才是真正的功能代码。这两部分项目代码都同时烧录在 User Flash 中,当芯片上电后,首 先是第一个项目代码开始运行,它作如下操作:

1) 检查是否需要对第二部分代码进行更新

- 2) 如果不需要更新则转到4)
- 3) 执行更新操作
- 4) 跳转到第二部分代码执行

第一部分代码必须通过其它手段,如 JTAG 或 ISP 烧入;第二部分代码可以使用第一部分 代码 IAP 功能烧入,也可以和第一部分代码一起烧入,以后需要程序更新时再通过第一部分 IAP 代码更新。

我们将第一个项目代码称之为 Bootloader 程序,第二个项目代码称之为 APP 程序,他们存放在 STM32 FLASH 的不同地址范围,一般从最低地址区开始存放 Bootloader,紧跟其后的就是 APP 程序(注意,如果 FLASH 容量足够,是可以设计很多 APP 程序的,本章我们只讨论一个 APP 程序的情况)。这样我们就是要实现 2 个程序: Bootloader 和 APP。

STM32的 APP 程序不仅可以放到 FLASH 里面运行,也可以放到 SRAM 里面运行,本章,我们将制作两个 APP,一个用于 FLASH 运行,一个用于 SRAM 运行。



我们先来看看 STM32 正常的程序运行流程,如图 52.1.1 所示:



STM32 的内部闪存(FLASH)地址起始于 0x08000000,一般情况下,程序文件就从此地

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

址开始写入。此外 STM32 是基于 Cortex-M3 内核的微控制器,其内部通过一张"中断向量表" 来响应中断,程序启动后,将首先从"中断向量表"取出复位中断向量执行复位中断程序完成 启动,而这张"中断向量表"的起始地址是 0x08000004,当中断来临,STM32 的内部硬件机 制亦会自动将 PC 指针定位到"中断向量表"处,并根据中断源取出对应的中断向量执行中断 服务程序。

在图 52.1.1 中, STM32 在复位后,先从 0X08000004 地址取出复位中断向量的地址,并跳转到复位中断服务程序,如图标号①所示;在复位中断服务程序执行完之后,会跳转到我们的 main 函数,如图标号②所示;而我们的 main 函数一般都是一个死循环,在 main 函数执行过程 中,如果收到中断请求(发生重中断),此时 STM32 强制将 PC 指针指回中断向量表处,如图标号③所示;然后,根据中断源进入相应的中断服务程序,如图标号④所示;在执行完中断服务程序以后,程序再次返回 main 函数执行,如图标号⑤所示。

0X08000000 闪存物理地址 栈顶地址 复位中断向量 0X08000004 **Reset Handler** (中断向量表起始地址) 非可屏蔽中断向量 NMIEeception (1)漸 硬件错误中断向量 HardFaultException 퓡 : : 0X08000004+N IAP程序main函数入口 int main(void) 壍 IAP过程 膨 ↓ 跳转② 5 复位中断向量 0X08000004+N+M Reset_Handler (新中断向量表起始地址) 非可屏蔽中断向量 NMIEeception **(4)** 硬件错误中断向量 HardFaultException 递增 : : 复位中断程序入口 Reset Handler(void) 3 HardFaultException(void) 硬件错误中断程序入口 : : ← xxx_Handler(void) xxx中断程序入口 : ÷ 新程序main函数入口 int main(void) 0X08000004+N+M+n main函数 6 死循环 中断请求

当加入 IAP 程序之后,程序运行流程如图 52.1.2 所示:

图 52.1.2 加入 IAP 之后程序运行流程图 在图 52.1.2 所示流程中,STM32 复位后,还是从 0X08000004 地址取出复位中断向量的地

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

址,并跳转到复位中断服务程序,在运行完复位中断服务程序之后跳转到 IAP 的 main 函数,如图标号①所示,此部分同图 52.1.1 一样;在执行完 IAP 以后(即将新的 APP 代码写入 STM32 的 FLASH,灰底部分。新程序的复位中断向量起始地址为 0X08000004+N+M),跳转至新写入 程序的复位向量表,取出新程序的复位中断向量的地址,并跳转执行新程序的复位中断服务程 序,随后跳转至新程序的 main 函数,如图标号②和③所示,同样 main 函数为一个死循环,并 且注意到此时 STM32 的 FLASH,在不同位置上,共有两个中断向量表。

在 main 函数执行过程中,如果 CPU 得到一个中断请求,PC 指针仍强制跳转到地址 0X08000004 中断向量表处,而不是新程序的中断向量表,如图标号④所示;程序再根据我们设 置的中断向量表偏移量,跳转到对应中断源新的中断服务程序中,如图标号⑤所示;在执行完 中断服务程序后,程序返回 main 函数继续运行,如图标号⑥所示。

通过以上两个过程的分析,我们知道 IAP 程序必须满足两个要求:

1) 新程序必须在 IAP 程序之后的某个偏移量为 x 的地址开始;

2) 必须将新程序的中断向量表相应的移动,移动的偏移量为 x;

本章,我们有 2 个 APP 程序,一个为 FLASH 的 APP,程序在 FLASH 中运行,另外一个 位 SRAM 的 APP,程序运行在 SRAM 中,图 52.1.2 虽然是针对 FLASH APP 来说的,但是在 SRAM 里面运行的过程和 FLASH 基本一致,只是需要设置向量表的地址为 SRAM 的地址。

1.APP 程序起始地址设置方法

随便打开一个之前的实例工程,点击 Options for Target → Target 选项卡,如图 52.1.3 所示:

🖁 Options for Target 'RIC'	×
Device Target Output Listing User C/C++ As	sm Linker Debug Utilities
STMicroelectronics STM32F103ZE	
⊠tal (MHz): 8.0	Code Generation ARM Compiler: Use latest installed version
Operating system: None	
System Viewer File:	🔲 Use Cross-Module Optimization
STM32F103xx.svd	🗖 Use MicroLIB 🔲 Big Endian
Use Custom File	
Read/Only Memory Areas	Read/Write Memory Areas
default off-chip Start Size Startup	default off-chip Start Size Nolnit
E ROM1: 0	□ RAM1: □ □
E ROM2:	RAM2:
E ROM3:	□ RAM3: □
on-chip	on-chip
IROM1: 0×8010000 0×70000 €	▼ IRAM1: 0x20000000 0x100000 □
IROM2:	IRAM2:
OK Cano	el Defaults Help

图 52.1.3 FLASH APP Target 选项卡设置

默认的条件下,图中 IROM1 的起始地址(Start)一般为 0X08000000,大小(Size)为 0X80000, 即从 0X08000000 开始的 512K 空间为我们的程序存储(因为我们的 STM32F103ZET6 的 FLASH 大小是 512K)。而图中,我们设置起始地址(Start)为 0X08010000,即偏移量为 0X10000 (64K

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

字节),因而,留给 APP 用的 FLASH 空间(Size)只有 0X80000-0X10000=0X70000(448K 字节)大小了。设置好 Start 和 Szie,就完成 APP 程序的起始地址设置。

这里的 64K 字节,需要大家根据 Bootloader 程序大小进行选择,比如我们本章的 Bootloader 程序为 22K 左右,理论上我们只需要确保 APP 起始地址在 Bootloader 之后,并且偏移量为 0X200 的倍数即可(相关知识,请参考: <u>http://www.openedv.com/posts/list/392.htm</u>)。这里我们选择 64K (0X10000)字节,留了一些余量,方便 Bootloader 以后的升级修改。

这是针对 FLASH APP 的起始地址设置,如果是 SRAM APP,那么起始地址设置如图 52.1.4 所示:

🛚 Options for Target 'TOUCH'	
Device Target Output Listing User C/C++ A	sm Linker Debug Vtilities
STMicroelectronics STM32F103ZE	
∐tal (MHz): 8.0	Code Generation ARM Compiler: Use latest installed version
Operating system: None	
System Viewer File:	Use Cross-Module Optimization
STM32F103xx.svd	🔽 Use MicroLIB 🗖 Big Endian
Use Custom File	
Read/Only Memory Areas	Read/Write Memory Areas
default off-chip Start Size Startup	default off-chip Start Size Nolnit
E ROM1: C	🗖 BAM1:
□ R0M2: □ 0	RAM2:
E ROM3:	RAM3:
on-chin	on-chip
✓ IROM1: 0x20001000 0xC000	✓ IRAM1: 0x2000D000 0x3000
I IROM2:	IBAM2:
OK Cano	cel Defaults Help

图 52.1.4 SRAM APP Target 选项卡设置

这里我们将 IROM1 的起始地址 (Start) 定义为: 0X20001000, 大小为 0XC000 (48K 字节), 即从地址 0X20000000 偏移 0X1000 开始, 存放 APP 代码。因为整个 STM32F103ZET6 的 SRAM 大小为 64K 字节,所以 IRAM1 (SRAM) 的起始地址变为 0X2000D000 (0x20001000+0xC000=0X2000D000),大小只有 0X3000 (12K 字节)。这样,整个 STM32F103ZET6 的 SRAM 分配情况为:最开始的 4K 给 Bootloader 程序使用,随后的 48K 存放 APP 程序,最后 12K,用作 APP 程序的内存。这个分配关系大家可以根据自己的实际情况 修改,不一定和我们这里的设置一模一样,不过也需要注意,保证偏移量为 0X200 的倍数(我们这里为 0X1000)。

2.中断向量表的偏移量设置方法

之前我们讲解过,在系统启动的时候,会首先调用 systemInit 函数初始化时钟系统,同时 systemInit 还完成了中断向量表的设置,我们可以打开 systemInit 函数,看看函数体的结尾处有 这样几行代码:

#ifdef VECT_TAB_SRAM



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET;

/* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */

#else

SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET;

/* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */

#endif

从代码可以理解,VTOR 寄存器存放的是中断向量表的起始地址。默认的情况 VECT_TAB_SRAM 是没有定义,所以执行 SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; 对于 FLASH APP,我们设置为 FLASH_BASE+偏移量 0x10000,所以我们可以在 FLASH APP 的 main 函数最开头处添加如下代码实现中断向量表的起始地址的重设:

SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0x10000;

以上是 FLASH APP 的情况,当使用 SRAM APP 的时候,我们设置起始地址为: SRAM_bASE+0x1000,同样的方法,我们在 SRAM APP 的 main 函数最开始处,添加下面代码:

SCB->VTOR = $SRAM_BASE | 0x1000;$

这样,我们就完成了中断向量表偏移量的设置。

通过以上两个步骤的设置,我们就可以生成 APP 程序了,只要 APP 程序的 FLASH 和 SRAM 大小不超过我们的设置即可。不过 MDK 默认生成的文件是.hex 文件,并不方便我们用作 IAP 更新,我们希望生成的文件是.bin 文件,这样可以方便进行 IAP 升级(至于为什么,请大家自行百度 HEX 和 BIN 文件的区别!)。这里我们通过 MDK 自带的格式转换工具 fromelf.exe,来实现.axf 文件到.bin 文件的转换。该工具在 MDK 的安装目录\ARM\BIN40 文件夹里面。

fromelf.exe 转换工具的语法格式为: fromelf [options] input_file。其中 options 有很多选项可以设置,详细使用请参考光盘《mdk 如何生成 bin 文件.doc》.

本章,我们通过在 MDK 点击 Options for Target→User 选项卡,在 After Build/Rebuild 栏, 勾选 Run #1,并写入: D:\tools\mdk5.14\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe --bin -o ..\OBJ\RTC.bin ..\OBJ\RTC.axf。如图 52.1.6 所示:

Command Items	Vser Command		Stop on Exit Code	Spawn
Before Compile C/C++ File				
Run #1		1	Not Specified	
···· Run #2		7	Not Specified	
Before Build/Kebuild		-21	W.4 C	
\square Run #1			Not Specified	
Kun #2 - After Build/Rebuild			Not Specified	
- I Run #1	D:\tools\mdk5.14\ARM\ARMCC\bi	21		
Run #2		2		
Bun 'After-Build' Conditionally				

图 52.1.6 MDK 生成.bin 文件设置方法

通过这一步设置,我们就可以在 MDK 编译成功之后,调用 fromelf.exe(注意,我的 MDK 是 安装在 D:\tools\mdk5.14 文件夹下,如果你是安装在其他目录,请根据你自己的目录修改 fromelf.exe 的路径),根据当前工程的 RTC.axf (如果是其他的名字,请记住修改,这个文件存 放在 OBJ 目录下面,格式为 xxx.axf),生成一个 RTC.bin 的文件。并存放在 axf 文件相同的目 录下,即工程的 OBJ 文件夹里面。在得到.bin 文件之后,我们只需要将这个 bin 文件传送给单 片机,即可执行 IAP 升级。

最后再来 APP 程序的生成步骤:

1) 设置 APP 程序的起始地址和存储空间大小

对于在 FLASH 里面运行的 APP 程序,我们可以按照图 52.1.3 的设置。对于 SRAM 里面运行的 APP 程序,我们可以参考图 52.1.4 的设置。

2) 设置中断向量表偏移量

这一步按照上面讲解,重新设置 SCB->VTOR 的值即可。

3) 设置编译后运行 fromelf.exe, 生成.bin 文件.

通过在 User 选项卡,设置编译后调用 fromelf.exe,根据.axf 文件生成.bin 文件,用于 IAP 更新。

以上 3 个步骤,我们就可以得到一个.bin 的 APP 程序,通过 Bootlader 程序即可实现更新。 大家可以打开我们光盘的两个 APP 工程,熟悉这些设置。

52.2 硬件设计

本章实验(Bootloader 部分)功能简介:开机的时候先显示提示信息,然后等待串口输入 接收 APP 程序(无校验,一次性接收),在串口接收到 APP 程序之后,即可执行 IAP。如果

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

是 SRAM APP,通过按下 KEYO 即可执行这个收到的 SRAM APP 程序。如果是 FLASH APP,则需要先按下 WK_UP 按键,将串口接收到的 APP 程序存放到 STM32 的 FLASH,之后再按 KEY2 既可以执行这个 FLASH APP 程序。通过 KEY1 按键,可以手动清除串口接收到的 APP 程序。DS0 用于指示程序运行状态。

本实验用到的资源如下:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) 四个按键(KEY0/KEY1/KEY2/WK_UP)
- 3) 串口
- 4) TFTLCD 模块

这些用到的硬件,我们在之前都已经介绍过,这里就不再介绍了。

52.3 软件设计

本章,我们总共需要3个程序:1,Bootloader;2,FLASHAPP;3)SRAMAPP;其中, 我们选择之前做过的RTC实验(在第二十章介绍)来做为FLASHAPP程序(起始地址为 0X08010000),选择触摸屏实验(在第三十二章介绍)来做SRAMAPP程序(起始地址为 0X20001000)。Bootloader则是通过TFTLCD显示实验(在第十八章介绍)修改得来。本章, 关于SRAMAPP和FLASHAPP的生成比较简单,我们就不细说,请大家结合光盘源码,以及 52.1节的介绍,自行理解。本章软件设计仅针对Bootloader程序。

打开本实验工程,可以看到我们增加了 IAP 组,在组下面添加了 iap.c 文件以及其头文件 isp.h。

```
打开 iap.c, 代码如下:
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "stmflash.h"
#include "iap.h"
iapfun jump2app;
u16 iapbuf[1024];
//appxaddr:应用程序的起始地址
//appbuf:应用程序 CODE.
//appsize:应用程序大小(字节).
void iap_write_appbin(u32 appxaddr,u8 *appbuf,u32 appsize)
{
    u16 t;
    u16 i=0;
    u16 temp;
    u32 fwaddr=appxaddr;//当前写入的地址
    u8 *dfu=appbuf;
    for(t=0;t<appsize;t+=2)</pre>
    {
        temp=(u16)dfu[1]<<8;
        temp + = (u16)dfu[0];
```

dfu+=2;//偏移2个字节

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
iapbuf[i++]=temp;
       if(i==1024)
       {
          i=0;
          STMFLASH_Write(fwaddr,iapbuf,1024);
          fwaddr+=2048;//偏移 2048 16=2*8.所以要乘以 2.
       }
   }
   if(i)STMFLASH_Write(fwaddr,iapbuf,i);//将最后的一些内容字节写进去.
}
//跳转到应用程序段
//appxaddr:用户代码起始地址.
void iap_load_app(u32 appxaddr)
{
   if(((*(vu32*)appxaddr)&0x2FFE0000)==0x20000000) //检查栈顶地址是否合法.
   {
       jump2app=(iapfun)*(vu32*)(appxaddr+4);
       //用户代码区第二个字为程序开始地址(复位地址)
       MSR MSP(*(vu32*)appxaddr);
       //初始化 APP 堆栈指针(用户代码区的第一个字用于存放栈顶地址)
       jump2app(); //跳转到 APP.
   }
}
```

该文件总共只有 2 个函数,其中,iap_write_appbin 函数用于将存放在串口接收 buf 里面的 APP 程序写入到 FLASH。iap_load_app 函数,则用于跳转到 APP 程序运行,其参数 appxaddr 为 APP 程序的起始地址,程序先判断栈顶地址是否合法,在得到合法的栈顶地址后,通过 MSR_MSP 函数(该函数在 sys.c 文件)设置栈顶地址,最后通过一个虚拟的函数(jump2app) 跳转到 APP 程序执行代码,实现 IAP→APP 的跳转。

打开 iap.h 代码如下: #ifndef __IAP_H__ #define __IAP_H__ #include "sys.h" typedef void (*iapfun)(void); //定义一个函数类型的参数. #define FLASH_APP1_ADDR 0x080010000 //第一个应用程序起始地址(存放在 FLASH) //保留 0X08000000~0X0800FFFF 的空间为 Bootloader 使用 void iap_load_app(u32 appxaddr); //跳转到 APP 程序执行 void iap_write_appbin(u32 appxaddr,u8 *appbuf,u32 applen); //在指定地址开始,写入 bin #endif 这部分代码比较简单,。本章,我们是通过串口接收 APP 程序的,我们将 usart.c 和 usart.h

这部分代码比较简单,。本章,我们是通过单口接收 APP 程序的,我们将 usart.c 和 usart.h 做了稍微修改,在 usart.h 中,我们定义 USART_REC_LEN 为 55K 字节,也就是串口最大一次可以接收 55K 字节的数据,这也是本 Bootloader 程序所能接收的最大 APP 程序大小。然后新增一个 USART_RX_CNT 的变量,用于记录接收到的文件大小,而 USART_RX_STA 不再使用。

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                     ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
打开 usart.c,可以看到我们修改 USART1_IRQHandler 部分代码如下:
   //串口1中断服务程序
  //注意,读取 USARTx->SR 能避免莫名其妙的错误
   u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN] __attribute__ ((at(0X20001000)));
  //接收缓冲,最大 USART_REC_LEN 个字节,起始地址为 0X20001000.
  //接收状态
  //bit15, 接收完成标志
  //bit14, 接收到 0x0d
   //bit13~0,
            接收到的有效字节数目
   u16 USART_RX_STA=0;
                             //接收状态标记
                             //接收的字节数
   u16 USART_RX_CNT=0;
   void USART1_IRQHandler(void)
   {
      u8 res;
   #ifdef OS_CRITICAL_METHOD
   //如果 OS_CRITICAL_METHOD 定义了,说明使用 ucosII 了.
      OSIntEnter();
   #endif
      if(USART GetITStatus(USART1, USART IT RXNE) != RESET)//接收到数据
      {
         res=USART_ReceiveData(USART1);
         if(USART_RX_CNT<USART_REC_LEN)
         {
             USART_RX_BUF[USART_RX_CNT]=res;
             USART_RX_CNT++;
         }
      }
   #ifdef OS CRITICAL METHOD
   //如果 OS CRITICAL METHOD 定义了,说明使用 ucosII 了.
      OSIntExit();
   #endif
   }
   这里,我们指定 USART RX BUF 的地址是从 0X20001000 开始,该地址也就是 SRAM APP
程序的起始地址。然后在 USART1 IRQHandler 函数里面,将串口发送过来的数据,全部接收
到 USART RX BUF,并通过 USART RX CNT 计数。代码比较简单,我们就不多说了。
   最后我们看看 main 函数如下:
   int main(void)
   {
      u8 t;
      u8 key;
                             //老的串口接收数据值
      u16 oldcount=0;
      u16 applenth=0;
                             //接收到的 app 代码长度
      u8 clearflag=0;
```

```
720
```
```
ALIENTEK
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
```

```
uart_init(115200); //串口初始化为 115200
                   //延时初始化
delay_init();
LED_Init();
                           //初始化与 LED 连接的硬件接口
KEY_Init();
                           //初始化按键
                           //初始化 LCD
LCD_Init();
POINT COLOR=RED;//设置字体为红色
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Warship STM32");
LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"IAP TEST");
LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/27");
LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY_UP:Copy APP2FLASH");
LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEY2:Erase SRAM APP");
LCD ShowString(30,170,200,16,16,"KEY1:Run FLASH APP");
LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"KEY0:Run SRAM APP");
POINT_COLOR=BLUE;
//显示提示信息
POINT COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
while(1)
{
   if(USART_RX_CNT)
    {
   if(oldcount==USART_RX_CNT)//新周期内没有收到数据,认为本次数据接收完成.
        {
           applenth=USART_RX_CNT;
           oldcount=0;
           USART_RX_CNT=0;
           printf("用户程序接收完成!\r\n");
           printf("代码长度:%dBytes\r\n",applenth);
       }else oldcount=USART_RX_CNT;
    }
   t++;
   delay_ms(10);
   if(t=30)
    {
       LED0=!LED0;
       t=0;
       if(clearflag)
       {
           clearflag--;
           if(clearflag==0)LCD_Fill(30,210,240,210+16,WHITE);//清除显示
       }
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                          ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
          key=KEY_Scan(0);
          if(key==WKUP_PRES)
          {
              if(applenth)
              {
                  printf("开始更新固件...\r\n");
                 LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Copying APP2FLASH...");
                  if(((*(vu32*)(0X20001000+4))&0xFF000000)==0x08000000)
                                              //判断是否为0X08XXXXXX.
                  {
   iap_write_appbin(FLASH_APP1_ADDR,USART_RX_BUF,applenth);//更新 FLASH 代码
                      LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Copy APP Successed!!");
                      printf("固件更新完成!\r\n");
                  }else
                  {
                      LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Illegal FLASH APP! ");
                      printf("非 FLASH 应用程序!\r\n");
                  }
              }else
              {
                  printf("没有可以更新的固件!\r\n");
                 LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"No APP!");
              }
              clearflag=7;//标志更新了显示,并且设置 7*300ms 后清除显示
          }
          if(key==KEY2_PRES)
          {
              if(applenth)
              {
                  printf("固件清除完成!\r\n");
                  LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"APP Erase Successed!");
                  applenth=0;
              }else
              {
                  printf("没有可以清除的固件!\r\n");
                  LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"No APP!");
              }
              clearflag=7;//标志更新了显示,并且设置 7*300ms 后清除显示
          }
```

if(key==KEY1_PRES)

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                        ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
         {
             printf("开始执行 FLASH 用户代码!!\r\n");
             if(((*(vu32*)(FLASH_APP1_ADDR+4))&0xFF000000)==0x08000000)
                                             //判断是否为 0X08XXXXXX.
             {
                 iap_load_app(FLASH_APP1_ADDR);//执行 FLASH APP 代码
             }else
             {
                 printf("非 FLASH 应用程序,无法执行!\r\n");
                LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Illegal FLASH APP!");
             }
             clearflag=7;//标志更新了显示,并且设置 7*300ms 后清除显示
         }
         if(key==KEY0 PRES)
         {
             printf("开始执行 SRAM 用户代码!!\r\n");
             if(((*(vu32*)(0X20001000+4))&0xFF000000)==0x20000000)
                                             //判断是否为 0X20XXXXXX.
             {
                iap_load_app(0X20001000);//SRAM 地址
             }else
             {
                 printf("非 SRAM 应用程序,无法执行!\r\n");
                LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Illegal SRAM APP!");
             }
             clearflag=7;//标志更新了显示,并且设置 7*300ms 后清除显示
         }
      }
  }
```

该段代码,实现了串口数据处理,以及 IAP 更新和跳转等各项操作。Bootloader 程序就设 计完成了,但是一般要求 bootloader 程序越小越好(给 APP 省空间),所以,本章我们把一些 不需要用到的.c 文件全部去掉,最后得到工程截图如图 52.3.1 所示:



图 52.3.1 Bootloader 工程截图

从上图结果可以看出,虽然去掉了一些不用的.c 文件,但是 Bootloader 大小还是有 36K 左 右,比较大,主要原因是液晶驱动和 printf 占用了比较多的 flash,如果大家想进一步删减,可 以去掉 LCD 显示和 printf 等,不过我们在本章为了演示效果,所以保留了这些代码。

至此,本实验的软件设计部分结束。

FLASH APP 和 SRAM APP 两部分代码,我们在实验目录下提供了两个实验供大家参考,不过要提醒大家,根据我们的设置,FLASH APP 的起始地址必须是 0X08010000,而 SRAM APP 的起始地址必须是 0X20001000。

52.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们下载代码到 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上,得到,如图 52.4.1 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南	(库函数版)
		03 13 月 发放软柱
Warship STM32 IAP TEST ATOM@ALIENTEK 2015/1/27 KEY_UP:Copy APP2FLASH KEY2:Erase SRAM APP KEY1:Run FLASH APP KEY0:Run SRAM APP		

图 52.4.1 IAP 程序界面

此时,我们可以通过串口,发送 FLASH APP 或者 SRAM APP 到战舰 STM32 开发板,如 图 52.4.2 所示:



图 52.4.2 串口发送 APP 程序界面

首先找到开发板 USB 转串口的串口号,打开串口(我电脑是 COM3),然后设置波特率为 115200(图中标号 1 所示),然后,点击打开文件按钮(如图标号 2 所示),找到 APP 程序生成 的.bin 文件(注意:文件类型得选择所有文件,默认是只打开 txt 文件的),最后点击发送文件 (图中标号 3 所示),将.bin 文件发送给战舰 STM32F103,发送完成后,XCOM 会提示文件发送完毕。

开发板在收到 APP 程序之后,我们就可以通过 KEY0/KEY1 运行这个 APP 程序了(如果 是 FLASH APP,则先需要通过 WK_UP 将其存入对应 FLASH 区域)。



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第五十三章 USB 虚拟串口实验

STM32F103 系列芯片都自带了 USB,不过 STM32F103 的 USB 都只能用来做设备,而不能用作主机。既便如此,对于一般应用来说已经足够了。本章,我们将向大家介绍如何在 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上利用 STM32 自生的 USB 功能实现一个虚拟串口。本章分为如下几个部分:

53.1 USB 简介

53.2 硬件设计

53.3 软件设计

53.4 下载验证

53.1 USB 简介

USB,是英文 Universal Serial BUS(通用串行总线)的缩写,而其中文简称为"通串线,是 一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在 PC 领域的接口技术。 USB 接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB 是在 1994 年底由英特尔、康柏、IBM、 Microsoft 等多家公司联合提出的。

USB 发展到现在已经有 USB1.0/1.1/2.0/3.0 等多个版本。目前用的最多的就是 USB1.1 和 USB2.0, USB3.0 目前已经开始普及。STM32F103 自带的 USB 符合 USB2.0 规范。

标准 USB 共四根线组成,除 VCC/GND 外,另外为 D+,D-; 这两根数据线采用的是差分电压的方式进行数据传输的。在 USB 主机上, D-和 D+都是接了 15K 的电阻到低的,所以在没有设备接入的时候,D+、D-均是低电平。而在 USB 设备中,如果是高速设备,则会在 D+上接一个 1.5K 的电阻到 VCC,而如果是低速设备,则会在 D-上接一个 1.5K 的电阻到 VCC。这样当设备接入主机的时候,主机就可以判断是否有设备接入,并能判断设备是高速设备还是低速设备。接下来,我们简单介绍一下 STM32 的 USB 控制器。

STM32F103 的 MCU 自带 USB 从控制器,符合 USB 规范的通信连接; PC 主机和微控制器 之间的数据传输是通过共享一专用的数据缓冲区来完成的,该数据缓冲区能被 USB 外设直接访 问。这块专用数据缓冲区的大小由所使用的端点数目和每个端点最大的数据分组大小所决定, 每个端点最大可使用 512 字节缓冲区(专用的 512 字节,和 CAN 共用),最多可用于 16 个单 向或 8 个双向端点。USB 模块同 PC 主机通信,根据 USB 规范实现令牌分组的检测,数据发送 /接收的处理,和握手分组的处理。整个传输的格式由硬件完成,其中包括 CRC 的生成和校验。

每个端点都有一个缓冲区描述块,描述该端点使用的缓冲区地址、大小和需要传输的字节数。当 USB 模块识别出一个有效的功能/端点的令牌分组时,(如果需要传输数据并且端点已配置)随之发生相关的数据传输。USB 模块通过一个内部的 16 位寄存器实现端口与专用缓冲区的数据交换。在所有的数据传输完成后,如果需要,则根据传输的方向,发送或接收适当的握手分组。在数据传输结束时,USB 模块将触发与端点相关的中断,通过读状态寄存器和/或者利用不同的中断来处理。

USB 的中断映射单元:将可能产生中断的 USB 事件映射到三个不同的 NVIC 请求线上:

1、USB 低优先级中断(通道 20): 可由所有 USB 事件触发(正确传输, USB 复位等)。固件 在处理中断前应当首先确定中断源。

2、USB 高优先级中断(通道 19): 仅能由同步和双缓冲批量传输的正确传输事件触发,目的是保证最大的传输速率。

3、USB 唤醒中断(通道 42): 由 USB 挂起模式的唤醒事件触发。 USB 设备框图如图 53.1.1 所示:

STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



图 53.1.1 USB 设备框图

STM32F1 USB 的其他介绍,请大家参考《STM32 中文参考手册》第 21 章内容,我们这里就不再详细介绍了。

要正常使用 STM32F1 的 USB,就得编写 USB 驱动,而整个 USB 通信的详细过程是很复杂的,本书篇幅有限,不可能在这里详细介绍,有兴趣的朋友可以去看看电脑圈圈的《圈圈教你玩 USB》这本书,该书对 USB 通信有详细讲解。如果要我们自己编写 USB 驱动,那是一件相当困难的事情,尤其对于从没了解过 USB 的人来说,基本上不花个一两年时间学习,是没法搞定的。不过,ST 提供了我们一套完整的 USB 驱动库,通过这个库,我们可以很方便的实现我们所要的功能,而不需要详细了解 USB 的整个驱动,大大缩短了我们的开发时间和精力。

ST 提供的 USB 驱动库,可以在:<u>http://www.stmcu.org/document/detail/index/id-213156</u>这里下载到(STSW-STM32121)。不过,我们已经帮大家下载到开发板光盘:8,STM32参考资料→STM32 USB 学习资料,文件名:STSW-STM32121.zip(源代码)和 CD00158241.pdf(教程)。 STSW-STM32121.zip这个压缩包文件里面,ST 提供了 8 个参考例程,如图 53.1.2 所示:

ALIENTEK	ENTEK STM32F1 开发指南(库函数版)				
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程				
🐨 🗢 📕 « STM32	_USB-FS-Device_Lib_V4.0.0	▼ ∳ 搜索 Projects ♀			
组织 ▼ 包含到库中	▼ 共享 ▼ 刻录 新建文件夹	i - 🚺 🔞			
☆ 收藏夹	名称	修改日期 类型			
	퉬 Audio_Speaker	2013/1/29 21:02 文件夹			
(篇) 库	Composite_Example	2013/1/29 21:02 文件夹			
	퉬 Custom_HID	2013/1/29 21:02 文件夹			
■ 计算机	🎉 Device_Firmware_Upgrade	2013/1/29 21:02 文件夹			
🌉 本地磁盘 (C:)	JoyStickMouse	2013/1/29 21:02 文件夹			
	퉬 Mass_Storage	2013/1/29 21:02 文件夹			
	Virtual_COM_Port	2013/1/29 21:02 文件夹			
	퉬 VirtualComport_Loopback	2013/1/29 21:02 文件夹			

图 53.1.2 ST 提供的 USB 参考例程

ST 不但提供源码,还提供了说明文件: CD00158241.pdf(UM0424),专门讲解 USB 库怎 么使用。有了这些资料对我们了解 STM32F103 的 USB 会有不少帮助,尤其在不懂的时候,看 看 ST 的例程,会有意想不到的收获。本实验的 USB 部分就是移植 ST 的 Virtual_COM_Port 例 程相关部分而来,完成一个 USB 虚拟串口的功能。

53.2 硬件设计

本章实验功能简介:本实验利用 STM32 自带的 USB 功能,连接电脑 USB,虚拟出一个 USB 串口,实现电脑和开发板的数据通信。本例程功能完全同实验 4(串口实验),只不过串口变 成了 STM32 的 USB 虚拟串口。当 USB 连接电脑(USB 线插入 USB_SLAVE 接口),开发板 将通过 USB 和电脑建立连接虚拟出一个串口(注意: 需要先安装:光盘\6,软件资料\1,软件 \STM32 USB 虚拟串口驱动\VCP_V1.4.0_Setup.exe 这个驱动软件),USB 和电脑连接成功后,DS1 常亮。

在找到虚拟串口后,即可打开串口调试助手,实现同实验 4 一样的功能,即: STM32 通过 USB 虚拟串口和上位机对话, STM32 在收到上位机发过来的字符串(以回车换行结束)后,原原本本的返回给上位机。下载后,DS0 闪烁,提示程序在运行,同时每隔一定时间,通过USB 虚拟串口输出一段信息到电脑。

所要用到的硬件资源如下:

- 1) 指示灯 DS0 、DS1
- 2) 串口
- 3) TFTLCD 模块
- 4) USB SLAVE 接口

前面 3 部分,在之前的实例中都介绍过了,我们在此就不介绍了。接下来看看我们电脑 USB 与 STM32 的 USB SLAVE 连接口。ALIENTEK 战舰 STM32F103 采用的是 5PIN 的 MiniUSB 接头,用来和电脑的 USB 相连接,连接电路如图 53.2.1 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数	如为 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发机	反教程
USB D- USB D+	PA11 103 PA12 104 PA12/USART1_CTS/CAN_RX/TIM1_CH4/USBD PA12/USART1_RTS/CAN_TX/TIM1_ETR/USBD	OM OP
CAN TX USB D+	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	

图 53.2.1 MiniUSB 接口与 STM32 的连接电路图

从上图可以看出, USB 座没有直接连接到 STM32F1 上面, 而是通过 P9 转接, 所以我们需要通过跳线帽将 PA11 和 PA12 分别连接到 D-和 D+, 如图 53.2.2 所示:

P9				
CAN_RX		$oldsymbol{0}$	CAN_TX	
PA11	0	O	PA12	
D-	0	0	D+	
USB/CAN				

图 53.2.2 硬件连接示意图

用跳线帽短接 PA11 和 D-, PA12 和 D+之后, 就完成了 MiniUSB 和 STM32 芯片的连接!!

53.3 软件设计

本章,我们在:实验13 TFTLCD 显示实验的基础上修改,代码移植自 ST 官方例程:光盘 \8,STM32 参考资料\2,STM32 USB 学习资料\STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.0.0\Projects\ Virtual_COM_Port,我打开该例程即可知道 USB 相关的代码有哪些,如图 53.3.1 所示:



图 53.3.1 ST 官方例程 USB 相关代码

有了这个官方例程做指引,我们就知道具体需要哪些文件,从而实现本章例程。

首先,在本章例程(即实验 13 TFTLCD 显示实验)的工程文件夹下面,新建 USB 文件夹, 并拷贝官方 USB 驱动库相关代码到该文件夹下,即拷贝:光盘→8,STM32 参考资料→STM32 USB 学习资料→ STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.0.0→Libraries 文件夹下的 STM32_USB-FS-Device_Driver 文件夹到该文件夹下面。

然后,在 USB 文件夹下,新建 CONFIG 文件夹存放 Virtual COM 实现相关代码,即: STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.0.0→Projects→Virtual_COM_Port→src 文件夹下的部分代码: hw_config.c、usb_desc.c、usb_endp.c、usb_istr.c、usb_prop.c 和 usb_pwr.c 等 6 个.c 文件,同时 拷贝: STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.0.0→Projects→Virtual_COM_Port→inc 文件夹下面的: hw_config.h、platform_config.h、usb_conf.h、usb_desc.h、usb_istr.h、usb_prop.h 和 usb_pwr.h 等 7 个头文件到 CONFIG 文件夹下,最后 CONFIG 文件夹下的文件如图 53.3.2 所示:



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

G v 📕 « USB 🕨	CONFIG	▼ \$ 搜索 C	CONFIG		<u>م</u>
组织 ▼ 包含到库中 ▼	共享 ▼ 刻录 新	建文件夹	•== •		
☆ 收藏夹	名称	修改日期	类型	大小	、
	hw_config.c	2015/1/29 18:19	C 文件		
库	📋 usb_desc.c	2015/1/29 14:44	C 文件		
	📋 usb_endp.c	2015/1/29 12:22	C 文件		
🖳 计算机	📋 usb_istr.c	2013/1/22 2:27	C 文件		
🌉 本地磁盘 (C:)	📋 usb_prop.c	2015/1/28 20:55	C 文件		1
 □ TOOLS (D:) □ DATA (E:) □ BACKUP (F:) □ M络 	📋 usb_pwr.c	2015/1/28 15:44	C 文件		
	🗎 hw_config.h	2015/1/29 18:46	H 文件		
	📄 platform_config.h	2015/1/28 12:41	H 文件		
	📋 usb_conf.h	2013/1/22 2:27	H 文件		-
	📄 usb_desc.h	2015/1/29 14:44	H 文件		- 1
	📄 usb_istr.h	2013/1/22 2:27	H 文件		
	usb_prop.h	2013/1/22 2:27	H 文件		-
	📋 usb_pwr.h	2013/1/22 2:27	H 文件		
	•				•



之后,根据 ST 官方 Virtual_COM_Port 例程,在我们本章例程的基础上新建分组添加相关 代码,具体细节,这里就不详细介绍了,添加好之后,如图 53.3.3 所示:



图 53.3.3 添加 USB 驱动等相关代码

移植时,我们重点要修改的就是 CONFIG 文件夹下面的代码, USB_CORE 文件夹下的代码一般不用修改。现在,我们先来简单介绍一下 USB_CORE 文件夹下的几个.c 文件。

usb_regs.c 文件,该文件主要负责 USB 控制寄存器的底层操作,里面有各种 USB 寄存器的底层操作函数。

usb_init.c 文件,该文件里面只有一个函数: USB_Init,用于 USB 控制器的初始化,不过对 USB 控制器的初始化,是 USB_Init 调用用其他文件的函数实现的,USB_Init 只不过是把他们 连接一下罢了,这样使得代码比较规范。

usb_int.c 文件,该文件里面只有两个函数 CTR_LP 和 CTR_HP, CTR_LP 负责 USB 低优先级中断的处理。而 CTR_HP 负责 USB 高优先级中断的处理。

usb_mem.c 文件,该文件用于处理 PMA 数据, PMA 全称为 Packet memory area,是 STM32 内部用于 USB/CAN 的专用数据缓冲区,该文件内也只有 2 个函数即: PMAToUserBufferCopy 和 UserToPMABufferCopy,分别用于将 USB 端点的数据传送给主机和主机的数据传送到 USB 端点。

usb_croe.c 文件,该文件用于处理 USB2.0 协议。

usb_sil.c 文件,该文件为 USB 端点提供简化的读写访问函数。

以上几个文件具有很强的独立性,除特殊情况,不需要用户修改,直接调用内部的函数即可。接着我们介绍 CONFIG 文件夹里面的几个.c 文件。

hw_config.c 文件,该文件用于硬件的配置,比如初始化 USB 时钟、USB 中断、低功耗模 式处理等。

usb_desc.c 文件,该文件用于 Virtual Com 描述符的处理。

usb_endp.c 文件,该文件用于非控制传输,处理正确传输中断回调函数。

usb_pwr.c 文件,该文件用于 USB 控制器的电源管理;

usb_istr.c 文件,该文件用于处理 USB 中断。

usb_prop.c 文件,该文件用于处理所有 Virtual Com 的相关事件,包括 Virtual Com 的初始 化、复位等等操作。

另外官方例程用到 stm32_it.c 来处理 USB 相关中断,包括两个中断服务函数,第一个是: USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler 函数,我们在该函数里面调用 USB_Istr 函数,用于处理 USB 发生的各种中断。另外一个就是 USBWakeUp_IRQHandler 函数,我们在该函数就做了一件事: 清除中断标志。为了方便,我们直接将 USB 中断相关代码,全部放到 hw_config.c 里面,所以,本例程直接用不到 stm32_it.c。

USB 相关代码,就给大家介绍到这里,详细的介绍,请大家参考: CD00158241.pdf 这个文档。

注意,以上代码,有些是经过修改了的,并非完全照搬官方例程。接着我们在工程文件里面新建 USB_CORE 和 USB_CONFIG 分组,分别加入 USB\ STM32_USB-FS-Device_Driver\src 下面的代码和 USB\CONFIG 下面的代码,然后把 USB\STM32_USB-FS-Device_Driver\inc 和 USB\CONFIG 文件夹加入头文件包含路径。

最后修改 main.c 里面代码如下:

```
int main(void)
{
    u16 t; u16 len;
    u16 times=0; u8 usbstatus=0;
    delay_init(); //延时函数初始化
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置 NVIC 中断分组 2
    uart_init(115200); //串口初始化为 115200
    LED_Init(); //初始化与 LED 连接的硬件接口
```

ALIENTEK

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
//初始化 LCD
LCD_Init();
POINT_COLOR=RED;
                       //设置字体为红色
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"USB Virtual USART TEST");
LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/28");
LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"USB Connecting ...");//提示 USB 开始连接
delay_ms(1800);
USB_Port_Set(0);
                       //USB 先断开
delay_ms(700);
USB_Port_Set(1);
                       //USB 再次连接
Set_USBClock();
USB_Interrupts_Config();
USB Init();
while(1)
{
    if(usbstatus!=bDeviceState)//USB 连接状态发生了改变.
    {
        usbstatus=bDeviceState;//记录新的状态
        if(usbstatus==CONFIGURED)
        {
            POINT_COLOR=BLUE;
            LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"USB Connected
                                                           "); //连接成功
           LED1=0;//DS1 亮
        }else
        {
            POINT_COLOR=RED;
           LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"USB disConnected ");
                                                               //提示断开
           LED1=1;//DS1 灭
        }
    }
    if(USB_USART_RX_STA&0x8000)
    {
        len=USB_USART_RX_STA&0x3FFF;//得到此次接收到的数据长度
        usb_printf("\r\n 您发送的消息为:%d\r\n\r\n",len);
        for(t=0;t<len;t++)</pre>
        {
            USB_USART_SendData(USB_USART_RX_BUF[t]);//按字节发送给 USB
        }
        usb_printf("\r\n\r\n");//插入换行
        USB_USART_RX_STA=0;
    }else
```

```
ALIENTEK
```

```
times++;
if(times%5000==0)
{
    usb_printf("\r\n 战舰 STM32 开发板 USB 虚拟串口实验\r\n");
    usb_printf("正点原子@ALIENTEK\r\n\r\n");
    if(times%200==0)usb_printf("请输入数据,以回车键结束\r\n");
    if(times%30==0)LED0=!LED0;//闪烁 LED,提示系统正在运行.
    delay_ms(10);
    }
}
```

在此部分代码用于实现我们在硬件设计部分提到的功能,USB 的配置通过三个函数完成: USB_Interrupts_Config()、Set_USBClock()和 USB_Init(),第一个函数用于设置 USB 唤醒中断和 USB 低优先级数据处理中断,Set_USBClock 函数用于 配置 USB 时钟,也就是从 72M 的主频 得到 48M 的 USB 时钟(1.5 分频)。最后 USB_Init()函数用于初始化 USB,最主要的就是调用 了 Virtual_Com_Port_init 函数,开启了 USB 部分的电源等。这里需要特别说明的是,USB 配置 并没有对 PA11 和 PA12 这两个 IO 口进行设置,是因为,一旦开启了 USB 电源(USB_CNTR 的 PDWN 位清零)PA11 和 PA12 将不再作为其他功能使用,仅供 USB 使用,所以在开启了 USB 电源之后不论你怎么配置这两个 IO 口,都是无效的。要在此获取这两个 IO 口的配置权,则需 要关闭 USB 电源,也就是置位 USB_CNTR 的 PDWN 位,我们通过 USB_Port_Set 函数来禁止/ 允许 USB 连接,在复位的时候,先禁止,再允许,这样每次我们按复位电脑都可以识别到 USB 鼠标,而不需要我们每次都拔 USB 线。USB_Port_Set 函数在 hw_config.c 里面实现,代码请参 考本例程源码。

USB 虚拟串口的数据发送,我们通过函数:USB_USART_SendData 来实现,该函数在 hw_config.c 里面实现,该函数代码如下:

```
//发送一个字节数据到 USB 虚拟串口
void USB_USART_SendData(u8 data)
{
    uu_txfifo.buffer[uu_txfifo.writeptr]=data;
    uu_txfifo.writeptr++;
    if(uu_txfifo.writeptr==USB_USART_TXFIFO_SIZE)//超过 buf 大小了,归零.
    {
        uu_txfifo.writeptr=0;
    }
}
```

该函数实现发送 1 个字节到虚拟串口,这里,我们用到了一个 uu_txfifo 的结构体,该结构体是我们在 hw_config 里面定义的一个 USB 虚拟串口发送数据 FIFO 结构体,定义如下:

```
//定义一个 USB USART FIFO 结构体
typedef struct
{
    u8 buffer[USB_USART_TXFIFO_SIZE]; //buffer
    vu16 writeptr; //写指针
```

STM32F1 开发指南(库函数版) ALIENTEK ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程 vu16 readptr; //读指针 }_usb_usart_fifo; extern usb usart fifo uu txfifo; //USB 串口发送 FIFO 该结构体用于处理 USB 串口要发送的数据,所有要通过 USB 串口发送的数据,都将先存 放在该结构体的 buffer 数组(FIFO 缓存区)里面, USB_USART_TXFIFO_SIZE 定义了该数组 的大小,通过 writeptr 和 readptr 来控制 FIFO 的写入和读出,该结构体 buffer 数据的写入,是 通过 USB USART SendData 函数实现,而 buffer 数据的读出(然后发送到 USB)则是通过端 点 1 回调函数: EP1 IN Callback 函数实现,该函数在 usb endp.c 里面实现,代码如下: void EP1 IN Callback (void) { u16 USB_Tx_ptr; u16 USB Tx length; if(uu txfifo.readptr==uu txfifo.writeptr) return; //无任何数据要发送,直接退出 if(uu txfifo.readptr<uu txfifo.writeptr) //没有超过数组,读指针<写指针 { USB_Tx_length=uu_txfifo.writeptr-uu_txfifo.readptr; //得到要发送的数据长度 }else //超过数组了 读指针>写指针 { USB Tx length=USB USART TXFIFO SIZE-uu txfifo.readptr;//发送的数据长度 } if(USB_Tx_length>VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE) //超过 64 字节? { USB_Tx_length=VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE; //此次发送数据量 } //发送起始地址 USB_Tx_ptr=uu_txfifo.readptr; uu_txfifo.readptr+=USB_Tx_length; //读指针偏移 if(uu_txfifo.readptr>=USB_USART_TXFIFO_SIZE) //读指针归零 { uu txfifo.readptr=0; } UserToPMABufferCopy(&uu_txfifo.buffer[USB_Tx_ptr], ENDP1_TXADDR, USB_Tx_ length); SetEPTxCount(ENDP1, USB Tx length); SetEPTxValid(ENDP1); }

这个函数由 USB 中断处理相关函数调用,将要通过 USB 发送给电脑的数据拷贝到端点 1 的发送区,然后通过 USB 发送给电脑,从而实现串口数据的发送。因为 USB 每次传输数据长 度不超过 VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE,所以 USB 发送数据长度: USB_Tx_length 的最 大值只能是 VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE。

以上,就是 USB 虚拟串口的数据发送过程,而 USB 虚拟串口数据的接收,则是通过端点 3 来实现的,端点 3 的回调函数为 EP3_OUT_Callback,该函数也是在 usb_endp.c 里面定义,代 码如下:

void EP3_OUT_Callback(void)

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
t.	ALIENTER 成舰 STMI32F103 V3 开友做教性
ul6 USB_Rx_Cnt; USB_Rx_Cnt = USB_SIL_ //得到 USB 接收到的数据 USB_To_USART_Send_D //处理数据(其实就是保存 SetEPRxValid(ENDP3);//用	_Read(EP3_OUT, USB_Rx_Buffer); 及其长度 ata(USB_Rx_Buffer, USB_Rx_Cnt); 存数据) 时能端点 3 的数据接收
}	
该函数也是被 USB 中断处理说 现 USB 接收数据的保存, USB_To_ //用类似串口 1 接收数据的方述 u8 USB_USART_RX_BUF[US //接收缓冲,最大 USART_REC_	周用,该函数通过调用 USB_To_USART_Send_Data 函数,实 USART_Send_Data 函数在 hw_config.c 里面实现,代码如下: 去,来处理 USB 虚拟串口接收到的数据. B_USART_REC_LEN]; _LEN 个字节.
//接收状态	
//bit15, 接收完成标志	
//bit14, 接收到 0x0d	
//bit13~0, 接收到的有效字	节数目
u16 USB_USART_RX_STA=0;	//接收状态标记
//处理从 USB 虚拟串口接收到	的数据
//databutfer:	
//Nb_bytes:接收到的字节数.	
void USB_To_USART_Send_D	ata(u8* data_buffer, u8 Nb_bytes)
{	
u8 1;	
us res;	
for(1=0;1 <ind_bytes;1++)< td=""><th></th></ind_bytes;1++)<>	
t	
if((USB_USART_RX	_STA&0x8000)==0) //接收未完成
if(USB_USART_	_RX_STA&0x4000) //接收到了 0x0d
if(res!=0x0a else USB_U }else //还没收到)USB_USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始 SART_RX_STA =0x8000; //接收完成了 0X0D
{ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	ALLED LICADT DV CTAL 0. 4000.
ii(res==0x00	1JUSD_USAK1_KA_S1A =0X4000;
eise	
	ICADT DV DITETICD LICADT DV CTA & OV2EEEL
	JSAKI_KA_BUF[USB_USAKI_KA_SIA&UX3FFF]=res;
	JOARI_KA_OIA++;
II(USB	_USARI_RA_SIA>(USB_USARI_REU_LEN-1))
USB_U	JSAK1_KX_S1A=0;// 接收 数



该函数接收数据的方法,同第九章串口通信实验的串口中断接收数据方法完全一样,在这 里就不详细介绍了,请参考第九章相关内容即可。USB_To_USART_Send_Data 函数类似于串口 通信实验的串口中断服务函数(USART1_IRQHandler),完成 USB 虚拟串口的数据接收。

软件设计部分,就给大家介绍到这里。

53.4 下载验证

本例程的测试,需要在电脑上先安装 ST 提供的 USB 虚拟串口驱动软件,该软件路径:光盘→6,软件资料→1,软件→STM32 USB 虚拟串口驱动→ VCP_V1.4.0_Setup.exe,双击安装即可。

然后,在代码编译成功之后,我们下载代码到战舰 STM32 V3 上,然后将 USB 数据线,插入 USB_SLAVE 口,连接电脑和开发板(注意:不是插 USB_232 端口!),此时电脑会提示找到新硬件,并自动安装驱动。不过,如果自动安装不成功(有惊叹号),如图 53.4.1 所示:



图 53.4.1 自动安装失败

此时,我们可手动选择驱动(以WIN7为例),进行安装,在如图 53.4.1 所示的条目上面, 右键→更新驱动程序软件→浏览计算机以查找驱动程序软件→浏览,选择 STM32 虚拟串口的驱 动的路径为: C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver\WIN7,然 后点击下一步,即可完成安装。安装完成后,可以看到设备管理器里面多出了一个 STM32 的 虚拟串口,如图 53.4.2 所示:



图 53.4.2 发现 STM32 USB 虚拟串口

如图 53.4.2, STM32 通过 USB 虚拟的串口,被电脑识别了,端口号为: COM5 (可变), 字符串名字为: STMicroelectronics Virtual COM Port (固定)。此时,开发板的 DS1 常亮,同时, 开发板的 LCD 显示 USB Connected,如图 53.4.3 所示: ALIENTEK

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

WarShip STM32 USB Virtual USART TEST ATOM@ALIENTEK 2015/1/28 USB Connected

图 53.4.3 USB 虚拟串口连接成功

然后我们打开 XCOM,选择 COM5 (需根据自己的电脑识别到的串口号选择),并打开串口(注意: 波特率可以随意设置),就可以进行测试了,如图 53.4.4 所示:

ATK XCOM V2.0			x
请输入数据,以回车键结束 请输入数据,以回车键结束	*	串口选择	
您发送的消息为:29		COM5: USB-SERIAL	-
ALLENTEK战舰STM32F103开发板V3		波特率 115200	
请输入数据, 以回车键结束 请输入数据, 以回车键结束		停止位 1	•
您发送的消息为:29		数据位 8	
ALIENTEK战舰STM32F103开发板V3		奇偶校验 无	•
		串口操作 💽 关闭路	₿ □
	Ŧ	保存窗口 清除接	收
单条发送 多条发送 协议传输 帮助			
ALIENTEK战舰SIM32F103开发板V3		1 发送	
		👻 清除发	Ě
□ 定时发送 周期: 1000 ms 打开文件		发送文件 停止发	Ě
□ 16进制发送 ☑ 发送新行 0% 开源电子	子网	: www.openedv.co	mc
	SR:	=0 DCD=0	:

图 53.4.4 STM32 虚拟串口通信测试

可以看到,我们的串口调试助手,收到了来自 STM32 开发板的数据,同时,按发送按钮 (串口助手必须勾选:发送新行),也可以收到电脑发送给 STM32 的数据 (原样返回),说明 我们的实验是成功的。实验现象同第九章完全一样。

至此,USB 虚拟串口实验就完成了,通过本实验,我们就可以利用 STM32 的 USB,直接和电脑进行数据互传了,具有广泛的应用前景。



第五十四章 USB 读卡器实验

上一章我们向大家介绍了如何利用 STM32 的 USB 来做一个 USB 虚拟串口,本章我们将利用 STM32 的 USB 来做一个 USB 读卡器。本章分为如下几个部分:

54.1 USB 读卡器简介

54.2 硬件设计

54.3 软件设计

54.4 下载验证



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

54.1 USB 读卡器简介

ALIENTEK 战舰 STM32 开发板板载了一个 SD 卡插槽,可以用来接入 SD 卡,另外战舰 STM32 开发板板载了一个 8M 字节的 SPI FLASH 芯片,通过 STM32 的 USB 接口,我们可以 实现一个简单的 USB 读卡器,来读写 SD 卡和 SPI FLASH。

本章我们还是通过移植官方的 USB Mass_Storage 例程来实现,该例程在 MDK 的安装目录 下可以找到(..\MDK\ARM\Examples\ST\STM32F10xUSBLib\Demos\Mass_Storage)。

USB Mass Storage 类支持两个传输协议:

1) Bulk-Only 传输(BOT)

2) Control/Bulk/Interrupt 传输(CBI)

Mass Storage 类规范定义了两个类规定的请求: Get_Max_LUN 和 Mass Storage Reset, 所有的 Mass Storage 类设备都必须支持这两个请求。

Get_Max_LUN(bmRequestType=10100001b and bRequest=11111110b)用来确认设备支持 的逻辑单元数。Max LUN 的值必须是 0~15。注意:LUN 是从 0 开始的。主机不能向不存在的 LUN 发送 CBW,本章我们定义 Max LUN 的值为 1,即代表 2 个逻辑单元。

Mass Storage Reset (bmRequestType=00100001b and bRequest= 11111111b) 用来复位 Mass Storage 设备及其相关接口。

支持 BOT 传输的 Mass Storage 设备接口描述符要求如下:

接口类代码 bInterfaceClass=08h, 表示为 Mass Storage 设备;

接口类子代码 bInterfaceSubClass=06h,表示设备支持 SCSI Primary Command-2 (SPC-2); 协议代码 bInterfaceProtocol 有 3 种: 0x00、0x01、0x50,前两种需要使用中断传输,最后 一种仅使用批量传输 (BOT)。

支持 BOT 的设备必须支持最少 3 个 endpoint: Control, Bulk-In 和 Bulk-Out。USB2.0 的规 范定义了控制端点 0。Bulk-In 端点用来从设备向主机传送数据(本章用端点 1 实现)。Bulk-Out 端点用来从主机向设备传送数据(本章用端点 2 实现)。

ST 官方的例程是通过 USB 来读写 SD 卡(SDIO 方式)和 NAND FALSH,支持 2 个逻辑 单元,我们在官方例程的基础上,只需要修改 SD 驱动部分代码(改为 SPI),并将对 NAND FLASH 的操作修改为对 SPI FLASH 的操作。只要这两步完成了,剩下的就比较简单了,对底 层磁盘的读写,都是在 mass_mal.c 文件实现的,所以我们只需要修改该函数的 MAL_Init、 MAL_Write、MAL_Read 和 MAL_GetStatus 等 4 个函数,使之与我们的 SD 卡和 SPI FLASH 对 应起来即可。

本章我对 SD 卡和 SPI FLASH 的操作都是采用 SPI 方式,所以速度相对 SDIO 和 FSMC 控制的 NAND FLASH 来说,相对会慢一些。

54.2 硬件设计

本节实验功能简介:开机的时候先检测 SD 卡和 SPI FLASH 是否存在,如果存在则获取其容量,并显示在 LCD 上面(如果不存在,则报错)。之后开始 USB 配置,在配置成功之后就可以在电脑上发现两个可移动磁盘。我们用 DS1 来指示 USB 正在读写 SD 卡,并在液晶上显示出来,同样我们还是用 DS0 来指示程序正在运行。

所要用到的硬件资源如下:

- 1) 指示灯 DS0 、DS1
- 2) 串口
- 3) TFTLCD 模块



4) USB SLAVE 接口

```
5) SD 卡
```

6) SPI FLASH

这几个部分,在之前的实例中都已经介绍过了,我们在此就不多说了。

54.3 软件设计

本章,我们在第四十三章(实验 38)的基础上修改,首先打开实验 38 的工程,在 HARDWARE 文件夹所在的文件夹下新建一个 USB 的文件夹,并拷贝官方 USB 驱动库相关代 码到该文件夹下,即拷贝:光盘 \rightarrow 8,STM32 参考资料 \rightarrow STM32 USB 学习资料 \rightarrow STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.0.0 \rightarrow Libraries 文件夹下的 STM32_USB-FS-Device_Driver 文件 夹到该文件夹下面。

然后,在 USB 文件夹下面新建 CONFIG 文件夹,用来存放 USB 读卡器实现的相关代码, 拷贝自: STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.0.0→Projects→Mass_Storage→src 和 inc 文件夹。注意: 部分代码是有修改的,并非完全照抄官方代码,具体代码我们就不细说了(详见光盘本例程源 码)。

接下来,我们在工程文件里面新建 USB_CORE 和 USB_CONFIG 分组,分别加入: USB\STM32_USB-FS-Device_Driver\src 下面的代码和 USB\CONFIG 下面的代码。然后把 USB\STM32_USB-FS-Device_Driver\inc 和 USB\CONFIG 文件夹加入头文件包含路径。

```
打开 main.c 文件,我们修改 main 函数如下:
extern u8 Max_Lun; //支持的磁盘个数,0 表示 1 个,1 表示 2 个.
int main(void)
{
u8 offline_cnt=0;
u8 tct=0;
u8 USB_STA;
u8 Divece_STA;
```

```
POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"USB Card Reader TEST");
LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/29");
W25QXX_Init();
if(SD_Init())
```

```
ALIENTEK
```

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

{ //SD卡错误,则仅只有一个磁盘. Max_Lun=0; LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"SD Card Error!"); //检测 SD 卡错误 }else //SD 卡正常 { LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"SD Card Size: MB"); Mass Memory Size[1]=SDCardInfo.CardCapacity; //得到 SD 卡容量(字节) Mass_Block_Size[1] =512; Mass_Block_Count[1]=Mass_Memory_Size[1]/Mass_Block_Size[1]; LCD_ShowNum(134,130,Mass_Memory_Size[1]>>20,5,16); //显示 SD 卡容量 } if(W25QXX_TYPE!=W25Q128)LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"W25Q128 Error!"); //检测 SD 卡错误 else //SPI FLASH 正常 { Mass_Memory_Size[0]=1024*1024*12; //前 12M 字节 Mass_Block_Size[0] =512; //设置 SPI FLASH 的操作扇区大小为 512 Mass_Block_Count[0]=Mass_Memory_Size[0]/Mass_Block_Size[0]; LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"SPI FLASH Size:12MB"); } delay_ms(1800); USB_Port_Set(0); //USB 先断开 $delay_ms(700);$ USB_Port_Set(1); //USB 再次连接 LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"USB Connecting..."); //提示 USB 开始连接 Data_Buffer=mymalloc(SRAMIN,BULK_MAX_PACKET_SIZE*2*4);//申请内存 Bulk_Data_Buff=mymalloc(SRAMIN,BULK_MAX_PACKET_SIZE); //申请内存 //USB 配置 USB_Interrupts_Config(); Set_USBClock(); USB_Init(); delay_ms(1800); while(1) { $delay_ms(1);$ if(USB_STA!=USB_STATUS_REG)//状态改变了 { LCD Fill(30,190,240,190+16,WHITE);//清除显示 if(USB_STATUS_REG&0x01)//正在写 { LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"USB Writing...");//提示正写入数据 } if(USB_STATUS_REG&0x02)//正在读

{

```
LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"USB Reading...");// 提示正读数据
       }
if(USB_STATUS_REG&0x04)LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"USB Write Err ");
else LCD_Fill(30,210,240,210+16,WHITE);//清除显示
       if(USB STATUS REG&0x08)
         LCD_ShowString(30,230,200,16,16,"USB Read Err ");//提示读出错误
       else LCD_Fill(30,230,240,230+16,WHITE);//清除显示
         USB_STA=USB_STATUS_REG;//记录最后的状态
    }
   if(Divece STA!=bDeviceState)
    {
       if(bDeviceState==CONFIGURED)
     LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"USB Connected ");//提示 USB 连接已经建立
   else LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"USB DisConnected ");//提示 USB 被拔出了
       Divece_STA=bDeviceState;
    }
   tct++;
   if(tct==200)
    {
       tct=0;
       LED0=!LED0;//提示系统在运行
       if(USB STATUS REG&0x10)
       {
           offline_cnt=0;//USB 连接了,则清除 offline 计数器
           bDeviceState=CONFIGURED;
       }else//没有得到轮询
        {
           offline_cnt++;
           if(offline_cnt>10)bDeviceState=UNCONNECTED;
                   //2s 内没收到在线标记,代表 USB 被拔出了
        }
       USB STATUS REG=0;
    }
};
```

通过此部分代码就可以实现了我们之前在硬件设计部分描述的功能,这里我们用到了一个 全局变量 USB_STATUS_REG,用来标记 USB 的相关状态,这样我们就可以在液晶上显示当前 USB 的状态了。

软件设计部分就为大家介绍到这里。

}



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

54.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码战舰 STM32F103 开发板上,在 USB 配置成功后 (假设已经插入 SD 卡,注意: USB 数据线,要插在开发板的 USB_SLAVE 口!而不是 USB_232 端口,且 P9 必须用跳线帽连接 PA11 和 D-以及 PA12 和 D+!!),LCD 显示效果如图 54.4.1 所示:



图 54.4.1 USB 连接成功

此时,电脑提示发现新硬件,并自动安装驱动,如图 54.4.2 所示:



图 54.4.2 USB 读卡器被电脑找到

等 USB 配置成功后, DS1 不亮, DS0 闪烁, 并且在电脑上可以看到我们的磁盘, 如图 54.4.3 所示:



图 54.4.3 电脑找到 USB 读卡器的两个盘符

我们打开设备管理器,在通用串行总线控制器里面可以发现多出了一个 USB Mass Storage Device,同时看到磁盘驱动器里面多了 2 个磁盘,如图 54.4.4 所示:



图 54.4.4 通过设备管理器查看磁盘驱动器

STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

此时,我们就可以通过电脑读写 SD 卡或者 SPI FLASH 里面的内容了。在执行读写操作的时候,就可以看到 DS1 亮,并且会在液晶上显示当前的读写状态。

注意,在对 SPI FLASH 操作的时候,最好不要频繁的往里面写数据,否则很容易将 SPI FLASH 写爆。



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

第五十五章 网络通信实验

本章,我们将向大家介绍战舰 STM32F103 开发板的网口及其使用。本章,我们将使用 ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板自带的网口和 LWIP 实现:TCP 服务器、TCP 客服端、 UDP 以及 WEB 服务器等四个功能。本章分为如下几个部分:

55.1 DM9000、TCP/IP 和 LWIP 简介

55.2 硬件设计

- 55.3 软件设计
- 55.4 下载验证

55.1 DM9000、TCP/IP 和 LWIP 简介

本章,我们需要用到 DM9000 以太网芯片和 LWIP TCP/IP 协议栈。接下来分别介绍这两个部分。

55.1.1 DM9000 简介

DM9000 是一款完全集成的、性价比高、引脚数少、带有通用处理器接口的单芯片快速以太网控制器。一个 10/100M PHY 和 4K 双字的 SRAM,它是出于低功耗和高性能目的设计的,其 IO 端口支持 3.3V 与 5V 电压。

DM9000为适应各种处理器提供了 8 位、16 位数据接口访问内部存储器。DM9000 理协议 层接口完全支持使用 10Mbps 下 3 类、4 类、5 类非屏蔽双绞线和 100Mbps 下 5 类非屏蔽双绞 线,这是完全遵照 IEEE 802.3u 标准。它的自动协商功能将自动完成 DM9000 配置以使其发挥 出最佳性能,它还支持 IEEE 802.3x 全双工流量控制,DM9000 的特性如下:

- 支持处理器接口: I/O 口的字节或字命令对内部存储器进行读写操作。
- 集成自适应(AUTO-MDIX) 10/100M 收发器。
- 半双工模式流量控制的背压模式。
- IEEE802.3x 全双工模式的流量控制。
- 支持唤醒帧,链路状态改变和远程唤醒。
- 内置 16K 字节 SRAM。
- 内置 3.3V 至 2.5V 的调节器。
- 支持 IP/TCP/UDP 的校验和生成以及校验支持 MAC 接口。
- 支持自动加载 EEPROM 里面生产商 ID 和产品 ID。
- 可选 EEPROM 配置。
- 超低功耗模式
 - A. 功率降低模式(电缆侦测)
 - B. 掉电模式
 - C. 可选择1:1 或1.25:1 变压比例降低额外功率
- 兼容 3.3V 和 5.0V 输入输出电压。

DM9000 功能框图如图 55.1.1.1 所示。



图 55.1.1.1 DM9000 功能框图

DM9000 有多种型号,有 100 引脚和 48 引脚的,ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板 选择的是 48 引脚的 DM9000,型号为 DM9000CEP。本教程讲解的有关 DM9000 的内容都是针 对 48 引脚的,如果有使用 100 引脚 DM9000 的朋友请自行查阅相关芯片的数据手册。

1、DM9000中断引脚电平设置

DM9000 的 34(INT)引脚为中断输出引脚,默认情况下该引脚高电平有效。可以通过设置 DM9000 的 20(EECK)引脚来改变 INT 的有效电平,当 EECK 拉高以后,INT 低电平有效,否 则的话 INT 是高电平有效的。开发板上 R66 电阻为 EECK 的上拉电阻,因此,战舰 STM32F103 V3 开发板上 DM9000 的 INT 引脚是低电平有效的,这点一定要注意到!

2、DM9000数据位宽设置

前面我们提了一下 DM9000 支持 8 位和 16 位两种数据位宽,可以通过 DM9000 的 21(EECS) 引脚设置其数据位宽,当 EECS 上拉的时候 DM9000 选择 8 位数据位宽,否则的话选择 16 位数据位宽。开发板上的 R65 电阻为 EECS 的上拉电阻,但是此电阻并未焊接!因此,战舰 STM32F103 V3 开发板上的 DM9000 芯片的数据位宽为 16 位。

3、DM9000 直接内存访问控制(DMAC)

DM9000 支持 DMA 方式以简化对内部存储器的访问。在我们编程写好内部存储器地址后, 就可以用一个读/写命令伪指令把当前数据加载到内部数据缓冲区,这样,内部存储器指定位置 就可以被读/写命令寄存器访问。存储器地址将会自动增加,增加的大小与当前总线操作模式相 同(8-bit 或 16-bit),接着下一个地址数据将会自动加载到内部数据缓冲区。

内部存储器空间大小为 16K 字节。前 3K 字节单元用作发送包的缓冲区,其他 13K 字节用 作接收包的缓冲区。所以在写存储器操作时,如果地址越界(即超出 3K 空间),在 IMR 寄存 器 bit7 置位的情况下,地址指针将会返回到存储器 0 地址处。同样,在读存储器操作时,如果 地址越界(即超出 16K 空间),在 IMR 寄存器 bit7 置位的情况下,地址指针将会返回到存储器 0x0C00 地址处。

4、DM9000数据包发送

DM9000 有两个发送数据包: index1 和 index2,同时存储在 TX SRAM 中。发送控制寄存器(02h)控制循环冗余校验码(CRC)和填充(pads)的插入,其状态分别记录在发送状态寄存器

I(03H)和发送状态寄存器 II(04H)中。

发送器的起始地址为 0x00H,在软件或硬件复位后,默认的数据发送包为 index1。首先,将数据写入 TX SRAM 中,然后,在发送数据包长度寄存器中把数据字节数写入字节计数寄存器。置位发送控制寄存器(02H)的 bit0 位,则 DM9000 开始发送 index1 数据包。在 index1 数据 包发送结束之前,数据发送包 index2 被移入 TX SRAM 中。在 index1 数据包发送结束后,将 index2 数据字节数写入字节计数寄存器中,然后,置位发送控制寄存器(02H)的 bit0 位,则 index2 数 据包开始发送。以此类推,后面的数据包都以此方式进行发送。

5、DM9000数据包接收

RX SRAM 是一个环形数据结构。在软件或硬件复位后,RX SRAM 的起始地址为 0X0C00。 每个接收数据包都包含有 CRC 校验域,数据域,以及紧跟其后的 4 字节包头域。4 字节包头格 式为:01h、状态、BYTE_COUNT 低、BYTE_COUNT 高。请注意:每个接收包的起始地址处 在适当的地址边界,这取决于当前总线操作模式(8bit 或者 16bit)。

最后,我们来看看战舰 STM32F103 V3 开发板上面, DM9000 网络部分与 STM32F103ZET6 的连接原理图,如图 55.1.1.2 所示。



图 55.1.1.2 DM9000 网络部分与 STM32 连接原理图 从上图可以看出, DM9000 是通过 16 位数据总线, 挂在 STM32 的 FSMC 上面, DM9000

ALIENTEK

的片选由 FSMC_NE2 控制, CMD 则由 FSMC_A7 控制。这个连接方法, 类似于 TFTLCD 显示 实验, 总共用到了 22 个 IO 口。

注意: DM9000_RST 和 RS485_RE 共用, 所以 RS485 和 DM9000, 不可以同时使用。另外, DM9000_INT 和 NRF_IRQ 共用, 所以 DM9000 和 NRF 也不可以同时使用。在开发板使用的时候,请大家注意这两个地方。

55.1.2 TCP/IP 协议简介

TCP/IP 中文名为传输控制协议/因特网互联协议,又名网络通讯协议,是 Internet 最基本的 协议、Internet 国际互联网络的基础,由网络层的 IP 协议和传输层的 TCP 协议组成。TCP/IP 定 义了电子设备如何连入因特网,以及数据如何在它们之间传输的标准。协议采用了 4 层的层级 结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的协议来完成自己的需求。通俗而言:TCP 负责发现传 输的问题,一有问题就发出信号,要求重新传输,直到所有数据安全正确地传输到目的地。而 IP 是给因特网的每一台联网设备规定一个地址。

TCP/IP 协议不是 TCP 和 IP 这两个协议的合称,而是指因特网整个 TCP/IP 协议族。从协议 分层模型方面来讲,TCP/IP 由四个层次组成:网络接口层、网络层、传输层、应用层。OSI 是 传统的开放式系统互连参考模型,该模型将 TCP/IP 分为七层:物理层、数据链路层(网络接口层)、 网络层(网络层)、传输层(传输层)、会话层、表示层和应用层(应用层)。TCP/IP 模型与 OSI 模型对比如表 55.1.2.1 所示。

编 号	OSI 模型	TCP/IP 模型
1	应用层	
2	表示层	应用层
3	会话层	
4	传输层	传输层
5	网络层	互联层
6	数据链路层	检 取 日
7	物理层	挺峪层

表 55.1.2.1 TCP/IP 模型与 OSI 模型对比

在我们的 LWIP 实验中 DM9000 相当于 PHY+MAC 层,而 LWIP 提供的就是网络层、传输 层的功能,应用层是需要用户自己根据自己想要的功能去实现的。

55.1.3 LWIP 简介

LWIP 是瑞典计算机科学院(SICS)的 Adam Dunkels 等开发的一个小型开源的 TCP/IP 协议 栈。LWIP 是轻量级 IP 协议,有无操作系统的支持都可以运行,LWIP 实现的重点是在保持 TCP 协议主要功能的基础上减少对 RAM 的占用,它只需十几 KB 的 RAM 和 40K 左右的 ROM 就可 以运行,这使 LWIP 协议栈适合在低端的嵌入式系统中使用。目前 LWIP 的最新版本是 1.4.1。 本教程采用的就是 1.4.1 版本的 LWIP。

关于LWIP的详细信息大家可以去<u>http://savannah.nongnu.org/projects/lwip/</u>这个网站去查阅。 LWIP 的主要特性如下:

- ARP 协议,以太网地址解析协议;
- IP 协议,包括 IPv4 和 IPv6,支持 IP 分片与重装,支持多网络接口下数据转发;
- ICMP 协议,用于网络调试与维护;



图 55.1.3.1 LWIP1.4.1 源码内容

打开从官网上下载下来的 LWIP1.4.1 其中包括 doc, src 和 test 三个文件夹和 5 个其他文件。 doc 文件夹下包含了几个与协议栈使用相关的文本文档, doc 文件夹里面有两个比较重要的文 档:rawapi.txt 和 sys_arch.txt。

rawapi.txt 告诉读者怎么使用 raw/callback API 进行编程, sys_arch.txt 包含了移植说明, 在移植的时候会用到。src 文件夹是我们的重点, 里面包含了 LWIP 的源码。test 是 LWIP 提供的一些测试程序。打开 src 源码文件夹, 如图 55.1.3.2 所示。



图 55.1.3.2 源码 src 文件夹

src 文件夹由 4 个文件夹组成: api、core、include、netif 四个文件夹。api 文件夹里面是 LWIP 的 sequential API(Netconn)和 socket API 两种接口函数的源码,要使用这两种 API 需要操作系统 支持。core 文件夹是 LWIP 内核源码, include 文件夹里面是 LWIP 使用到的头文件, netif 文件 夹里面是与网络底层接口有关的文件。

关于 LWIP 的移植,请参考: STM32F1 LWIP 开发手册.pdf(见光盘根目录)第一章,该文 档详细介绍了 LWIP 在战舰 STM32F103 V3 上面的移植。这里我们就不详细介绍了。

55.2 硬件设计

本节实验功能简介:开机后,程序初始化 LWIP,包括:初始化 DM9000、申请内存、开启 DHCP 服务、添加并打开网卡,然后等待 DHCP 获取 IP 成功,当 DHCP 获取成功后,将在 LCD 屏幕上显示 DHCP 得到的 IP 地址,如果 DHCP 获取失败,那么将使用静态 IP (固定为: 192.168.1.30),然后开启 Web Server 服务,并进入主循环,等待按键输入选择需

要测试的功能:

KEY0 按键,用于选择 TCP Server 测试功能。

KEY1 按键,用于选择 TCP Client 测试功能

KEY2 按键,用于选择 UDP 测试功能

TCP Server 测试的时候,直接使用 DHCP 获取到的 IP (DHCP 失败,则使用静态 IP) 作为 服务器地址,端口号固定为: 8088。在电脑端,可以使用网络调试助手(TCP Client 模式)连 接开发板,连接成功后,屏幕显示连接上的 Client 的 IP 地址,此时便可以互相发送数据了。按 KEY0 发送数据给电脑,电脑端发送过来的数据将会显示在 LCD 屏幕上。按 KEY_UP 可以退 出 TCP Server 测试。

TCP Client 测试的时候,先通过 KEY0/KEY2 来设置远端 IP 地址(Server 的 IP),端口号 固定为:8087。设置好之后,通过 KEY_UP 确认,随后,开发板会不断尝试连接到所设置的远

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

端 IP 地址(端口: 8087),此时我们需要在电脑端使用网络调试助手(TCP Server 模式),设置端口为: 8087,开启 TCP Server 服务,等待开发板连接。当连接成功后,测试方法同 TCP Server 测试的方法一样。

UDP 测试的时候,同 TCP Client 测试几乎一模一样,先通过 KEY0/KEY2 设置远端 IP 地址(电脑端的 IP),端口号固定为:8089,然后按 KEY_UP 确认。电脑端使用网络调试助手(UDP 模式),设置端口为:8089,开启 UDP 服务。不过对于 UDP 通信,我们得先按开发板 KEY0,发送一次数据给电脑,随后才可以电脑发送数据给开发板,实现数据互发。按 KEY_UP 可以退出 UDP 测试。

Web Server 的测试相对简单,只需要在浏览器端输入开发板的 IP 地址 (DHCP 获取到的 IP 地址或者 DHCP 失败时使用的静态 IP 地址),即可登录一个 Web 界面,在 Web 界面,可以实现对 DS1(LED1)的控制、蜂鸣器的控制、查看 ADC1 通道 5 的值、内部温度传感器温度值以及 查看 RTC 时间和日期等。DS0 用于提示程序正在运行。

本例程所要用到的硬件资源如下:

- 1) 指示灯 DS0、DS1
- 2) 四个按键(KEY0/KEY1/KEY2/KEY_UP)
- 3) 串口
- 4) TFTLCD 模块
- 5) DM9000

这几个部分我们都已经详细介绍过了。本实验测试,需自备网线一根,路由器一个。

55.3 软件设计

本章,我们综合了《STM32F1 LWIP 开发手册.pdf》这个文档里面的 4 个 LWIP 基础例程: UDP 实验、TCP 客户端(TCP Client)实验、TCP 服务器(TCP Server)实验和 Web Server 实验。这些实验测试代码在工程 LWIP lwip app 文件夹下,如图 55.3.1 所示:

G v Iwip •	lwip_a ▶ ▼ ∳ 搜索 lwip_ap	op P
文件(F) 编辑(E) 查看(V)) 工具(T) 帮助(H)	
组织 ▼ 包含到库中 ▼	7 共享 ▼ 刻录 新建文件夹	:= 🔻 🔟 📀
🖬 Subversion 🔺	名称	修改日期
🙆 爱奇艺影视库	📔 lwip_comm	2015/3/21 20:40
🛃 视频 🗧	🚡 tcp_client_demo	2015/3/21 20:40
₩ 图片	퉬 tcp_server_demo	2015/3/21 20:40
📄 文档	퉬 udp_demo	2015/3/21 20:40
📄 迅雷下载	퉬 web_server_demo	2015/3/24 17:00
→ 音乐		
~	٠ III	4
5 个项目		🌉 计算机

图 55.3.1 LWIP 文件夹内容

这里面总共4个文件夹:lwip_comm文件夹,存放了ALIENTEK 提供的LWIP扩展支持代码,方便使用和配置LWIP,其他四个文件夹,则分别存放了TCP Client、TCP Server、UDP和

ALIENTEK

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

Web Server测试 demo 程序。这里我们就不详细介绍这些内容了,详细的介绍,请参考:《STM32F1 LWIP 开发手册.pdf》这个文档。本例程工程结构如图 55.3.2 所示:



图 55.3.2 例程工程结构体

本章例程所实现的功能,全部由LWIP_APP组下的几个.c文件实现,这些文件的具体介绍在:《STM32F1LWIP开发手册.pdf》里面,请大家参考该文档学习。

```
其他部分代码我们就不详细介绍了,最后,我们来看看 main.c 里面的代码,如下:
extern u8 udp_demo_flag; //UDP 测试全局状态标记变量
//加载 UI
//mode:
//bit0:0,不加载;1,加载前半部分 UI
//bit1:0,不加载;1,加载后半部分 UI
void lwip_test_ui(u8 mode)
{
u8 speed;
u8 speed;
u8 buf[30];
POINT_COLOR=RED;
if(mode&1<<0)
```

{

STM32F1 开发指南(库函数版)

```
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
```

```
LCD_Fill(30,30,lcddev.width,110,WHITE); //清除显示
        LCD_ShowString(30,30,200,16,16,"WarShip STM32");
        LCD ShowString(30,50,200,16,16,"Ethernet lwIP Test");
        LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
        LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"2015/3/21");
    }
    if(mode \& 1 << 1)
    {
        LCD_Fill(30,110,lcddev.width,lcddev.height,WHITE);//清除显示
        LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"lwIP Init Successed");
        if(lwipdev.dhcpstatus==2)sprintf((char*)buf,"DHCP IP:%d.%d.%d.%d",lwipdev.ip[0],
                  lwipdev.ip[1],lwipdev.ip[2],lwipdev.ip[3]);//打印动态 IP 地址
        else sprintf((char*)buf, "Static IP:%d.%d.%d.%d", lwipdev.ip[0], lwipdev.ip[1],
                  lwipdev.ip[2],lwipdev.ip[3]);//打印静态 IP 地址
        LCD_ShowString(30,130,210,16,16,buf);
        speed=DM9000_Get_SpeedAndDuplex();//得到网速
        if(speed&1<<1)LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Ethernet Speed:10M");
        else LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Ethernet Speed:100M");
        LCD ShowString(30,170,200,16,16,"KEY0:TCP Server Test");
        LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"KEY1:TCP Client Test");
        LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"KEY2:UDP Test");
    }
}
int main(void)
 {
    u8 t;
    u8 key;
                         //延时函数初始化
    delay init();
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
                                                      //设置 NVIC 中断分组 2
    uart_init(115200);
                         //串口初始化为 9600
    LED_Init();
                             //LED 端口初始化
                             //初始化 LCD
    LCD_Init();
                             //初始化按键
    KEY_Init();
    BEEP Init();
                         //蜂鸣器初始化
    RTC Init();
                             //RTC 初始化
    T_Adc_Init();
                         //ADC 初始化
    TIM3_Int_Init(999,719);//定时器 3 频率为 100hz
    usmart dev.init(72);
                         //初始化 USMART
    FSMC_SRAM_Init();
                             //初始化外部 SRAM
    my mem init(SRAMIN);
                                 //初始化内部内存池
    my_mem_init(SRAMEX);
                                 //初始化外部内存池
    POINT_COLOR = RED;
    lwip_test_ui(1);
                         //加载前半部分 UI
```
```
STM32F1开发指南(库函数版)
 ALIENTEK
                                               ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
        while(lwip_comm_init()) //lwip 初始化
        {
            LCD_ShowString(30,110,200,20,16,"LWIP Init Falied!");
            delay_ms(1200);
            LCD_Fill(30,110,230,130,WHITE); //清除显示
            LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"Retrying...");
        }
        LCD_ShowString(30,110,200,20,16,"LWIP Init Success!");
        LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DHCP IP configing...");
    #if LWIP_DHCP
                    //使用 DHCP
        while((lwipdev.dhcpstatus!=2)&&(lwipdev.dhcpstatus!=0XFF))//等待 DHCP 获取成功/超
时溢出
        {
            lwip periodic handle(); //LWIP 内核需要定时处理的函数
            lwip_pkt_handle();
        }
    #endif
        lwip_test_ui(2);
                            //加载后半部分 UI
                            //Web Server 模式
        httpd_init();
        while(1)
        {
            key=KEY_Scan(0);
            switch(key)
            {
                case KEY0_PRES://TCP Server 模式
                    tcp_server_test();
                    lwip_test_ui(3);//重新加载 UI
                    break;
                case KEY1_PRES://TCP Client 模式
                    tcp_client_test();
                    lwip_test_ui(3);//重新加载 UI
                    break;
                case KEY2_PRES://UDP 模式
                    udp_demo_test();
                    lwip_test_ui(3);//重新加载 UI
                    break;
            }
            lwip_periodic_handle();
            lwip_pkt_handle();
            delay_ms(2);
            t++;
            if(t==100)LCD_ShowString(30,230,200,16,16,"Please choose a mode!");
            if(t==200)
```

}

```
{
t=0;
LCD_Fill(30,230,230,230+16,WHITE);//清除显示
LED0=!LED0;
}
```

这里,我们开启了定时器 3,来给 LWIP 提供时钟,然后通过 lwip_comm_init 函数,初始 化 LWIP,该函数处理包括:初始化 DM9000、分配内存、使能 DHCP、添加并打开网卡等操作。

这里特别注意:因为我们配置 STM32F1 的网卡使用自动协商功能(双工模式和连接速度),如果协商过程中遇到问题,则会进行多次重试,需要等待很久,而且如果协商失败,那么直接返回错误,所以,最好先插上网线。

在 LWIP 初始化成功后,进入 DHCP 获取 IP 状态,当 DHCP 获取成功后,显示开发板获取到的 IP 地址,然后开启 HTTP 服务。此时可以在浏览器输入开发板的 IP 地址,登录 Web 控制界面,进行 Web Server 测试。

在主循环里面,我们可以通过按键选择:TCP Server 测试、TCP Client 测试和 UDP 测试等 测试项目,主循环还调用了 lwip_periodic_handle()和 lwip_pkt_handle()这两个函数,周期性处理 LWIP 事务和轮询接收网路数据。

软件设计部分就为大家介绍到这里。

55.4 下载验证

在开始测试之前,我们先用网线(需自备)将开发板和电脑连接起来。

对于有路由器的用户,直接用网线连接路由器,同时电脑也连接路由器,即可完成电脑与 开发板的连接设置。

对于没有路由器的用户,则直接用网线连接电脑的网口,然后设置电脑的本地连接属性,如图 55.4.1 所示:



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



图 55.4.1 开发板与电脑直连时电脑本地连接属性设置

这里,我们设置 IPV4 的属性,设置 IP 地址为: 192.168.1.100(100 是可以随意设置的,但 是不能是 30 和 1);子网掩码: 255.255.255.0;网关: 192.168.1.1;DNS 部分可以不用设置。设 置完后,点击确定,即可完成电脑端设置,这样开发板和电脑就可以通过互相通信了。

然后,在代码编译成功之后,我们通过下载代码到战舰 V3 开发板上(这里我们以路由器 连接方式介绍,下同,且假设 DHCP 获取 IP 成功), LCD 显示如图 55.4.2 所示界面:

10 CI · CTW20
WarShip SIM32
Ethernet lwIP Test
ATOM@ALIENTEK
2015/3/21
lwIP Init Successed
DHCP IP:192.168.1.119
Ethernet Speed:100M
KEY0:TCP Server Test
KEY1:TCP Client Test
KEY2:UDP Test
Please choose a mode!

图 55.4.2 DHCP 获取 IP 成功

此时屏幕提示选择测试模式,可以选择 TCP Server、TCP Client 和 UDP 三项测试。不过, 我们先来看看网络连接是否正常。从 55.4.2 可以看到,我们开发板通过 DHCP 获取到的 IP 地 址为: 192.168.1.119,因此,我们在电脑上先来 ping 一下这个 IP,看看能否 ping 通,以检查连 接是否正常(Start 运行 CMD),如图 55.4.3 所示:

STM32F1 开发指南(库函数版) ALIENTEK ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程 X 📷 管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe C:\Users\Administrator>ping 192.168.1.119 正在 Ping 192.168.1.119 具有 32 字节的数据: 来自 192.168.1.119 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255 来自 192.168.1.119 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=255 来自 192.168.1.119 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255 来自 192.168.1.119 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255 192.168.1.119_的_Ping_统计信 息: 数据包:已发送 = 4,已接收 = 4, 往返<u>行程</u>的估计时<u>间</u><以毫秒为单位>: 丢失 = 0 <0% 丢失>, 最短 = Oms, 最长 = 1ms, 平均 = Oms C:\Users\Administrator> ۰. 111 ъ

图 55.4.3 ping 开发板 IP 地址

可以看到开发板所显示的 IP 地址,是可以 ping 通的,说明我们的开发板和电脑连接正常,可以开始后续测试了。

55.4.1 Web Server 测试

这个测试不需要任何操作来开启,开发板在获取 IP 成功(也可以使用静态 IP)后,即开启 Web Server 功能。我们在浏览器输入: 192.168.1.119(开发板显示的 IP 地址),即可进入一个 Web 界面,如图 55.4.1.1 所示:





STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

该界面总共有 5 个子页面: 主页、LED/BEEP 控制、ADC/内部温度传感器、RTC 实时时钟和联系我们等。登录 Web 时默认打开的是主页面,介绍了我们战舰 V3 开发板的一些资源和特点和 LWIP 的一些简介。

点击: LED/BEEP 控制,进入该子页面,即可对开发板板载的 DS1(LED1)和蜂鸣器进行 控制,如图 55.4.1.2 所示:

		http://1021691110/STM22LE		» 文件 查看 I	收蔵 工具 帮助 ℃		×
		The start of the s			<u>11111825</u> 7 W	<u> </u>	¥
		👌 - OpenEdv- 🗙 🎢 燕大尤协第三届D.	IY (二×) [] ALIENTEK 战舰STM	32F × (+)			
*		_					
	ALIENTER	C	ALIENTEK ST	M32E103开发	板IWIP室	교습	
╚	广州市星翼电子和	山村				2927	
	7 加厚至美名了作	XIT					
	主页	LED/BEEP控制	ADC/内部温度传感器	RTC实时时钟	联系我们	1	
	此页面用来控制开发板_	上的LED和蜂鸣器,选择LED1或BEB	P的状态,然后点击发送按钮。	。查看开发板上的对应的LED	灯是或蜂鸣器否变化	, o	
	ALTENTEK STM32F	103开发板网页LED控制					
							1
	LED1: ON OFF						
			SEND				
	AL TENTEV CTM29E	109工学指网贡政响现(20	四0) 按相				
	ALIENIEK SIMJZF	103开友似网贝蟀鸟奋(DD	LLF) 宜則				٩.
			BEEP: ON OFF				
			SEND				
+			SEND				-
\triangleleft	完成				4) 由 🤅	0 ⊕1	00%

图 55.4.1.2 LED/BEEP 控制页面

此时,选择 ON,然后点击 SEND 按钮,即可点亮 LED1 或者打开蜂鸣器。同样,发送 OFF 即可关闭 LED1 或蜂鸣器。

点击: ADC/内部温度传感器,进入该子页面,会显示 ADC1 通道 1 的值和 STM32 内部温度传感器所测得的温度,如图 55.4.1.3 所示:

				» 文件 查看	/ 收藏工具帮助 🙄 🗕	
	S 🗲 😌 🍤 🛛 http://1	92.168.1.119/STM32_ADC	_TEMPERATE.shtml		加速器 ∮☆ ▼	⊉ ☆
		🗸 🗙 🦰 燕大无协第三届DIY	(二×) 🕞 ALIENTEK 战舰STM	132F × +		
★ 	ALIENTEK 广州市星翼电子科技	Д	LIENTEK ST	M32F103开发	え板 LWIP实	脸
	主页	LED/BEEP控制	ADC/内部温度传感器	RTC实时时钟	联系我们	
	此页面用来显示开发板上的ADC电。 RTC实时时钟显示	压值和内部温度传感器位	a .			
		ADC1_CH1电压值	3052mv			- 1
						- 1
		内部温度传感器	值 038.10°C			
+	◎ 开源电子网((OpenEdv.com) <u>关于我</u>	<u> (1 官方网站 @新浪微</u> t	恵 官方淘宝店 粤ICP备12	2000418号-1	
\triangleleft	完成				🕼 🗄 🛞 0	€ 100%

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

图 55.4.1.3 ADC/内部温度传感器测试页面

ADC1_CH1 是我们开发板多功能接口 ADC 的输入通道,默认连接在 TPAD 上, TPAD 带 有上拉电阻,所以这里显示 3V 多,大家可以将 ADC 接其他地方来测量电压。同时,该界面还 显示了内部温度传感器采集到的温度值。该界面每个一秒钟刷新一次。

点击: RTC 实时时钟, 进入该子页面, 会显示 STM32 内部 RTC 的时间和日期, 如图 55.4.1.4 所示:

				》 文件	查看收藏工具	い おおし ひ		×
		p://192.168.1.119/STM32_R	TC.shtml		לתל	速器 ケ ☆	- •	. ¥
		nEdv- 🗙 🖉 🦰 燕大无协第三届	DIY (二 × 🎽 🕞 ALIENTEK 战舰STI	M32F × +				
*								Â
	ALIENTEK				-		111A	
Ŀ			ALIENTEK SI	M32F103	t友饭 L	.vviP	头迹	
	广州市星翼电子科技							
	主页	LED/BEEP控制	ADC/内部温度传感器	RTC实时时钟		联系我	i)	
	此页面用来显示开发板上RTC3	实时时钟时间值。						
	RTC实时时钟显示							
		_ 当前时间	18:23:39					
		当前日期	2015-01-1	4 week:3				
+	◎ 开源电子	- 网(OpenEdv.com) <u>关于</u>	我们 官方网站 @新浪微	<u>博 官方淘宝店</u> 粤ICF	备12000418号	-1		
⊲	http://eboard.taobao.com/					↓ 日	@0 ⊙	100%
			N					

图 55.4.1.4 RTC 实时时钟测试页面

此界面显示了战舰 V3 开发板自带的 RTC 实时时钟的当前时间和日期等参数,每隔1秒钟刷新一次。

最后,点击联系我们,即可进入到 ALIENTEK 官方店铺,这里就不再介绍了。

55.4.2 TCP Server 测试

在提示界面,按 KEY0 即可进入 TCP Server 测试,此时,开发板作为 TCP Server。此时, LCD 屏幕上显示 Server IP 地址(就是开发板的 IP 地址), Server 端口固定为: 8088。如图 55.4.2.1 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
WarShip STM32 TCP Server Test ATOM@ALIENTEK KEY0:Send data KEY_UP:Quit Server IP:192.168.1.119 Server Port:8088 Client IP:192.168.1.105 Receive Data: ALIENTEK	

图 55.4.2.1 TCP Server 测试界面

图中显示了 Server IP 地址是 192.168.1.119, Server 端口号是: 8088。上位机配合我们测试, 需要用到一个网络调试助手的软件,该软件在光盘→6,软件资料→1,软件→网络调试助手→ 网络调试助手 V3.8.exe。

我们在电脑端打开网络调试助手,设置协议类型为:TCP Client,服务器 IP 地址为: 192.168.1.119,服务器端口号为:8088,然后点击连接,即可连上开发板的 TCP Server,此时,开发板的液晶显示:Client IP:192.168.1.105(电脑的 IP 地址),如图 55.4.2.1 所示,而网络调试助手端则显示连接成功,如图 55.4.2.2 所示:



图 55.4.2.2 电脑端网络调试助手 TCPClient 测试界面

按开发板的 KEY0 按键,即可发送数据给电脑。同样,电脑端输入数据,也可以通过网络 调试助手发送给开发板。如图 55.4.2.1 和图 55.4.2.2 所示。按 KEY_UP 按键,可以退出 TCPSever 测试,返回选择界面。

55.4.3 TCP Client 测试

在提示界面,按 KEY1 即可进入 TCP Client 测试,此时,先进入一个远端 IP 设置界面,也 就是 Client 要去连接的 Server 端的 IP 地址。通过 KEY0/KEY2 可以设置 IP 地址,通过 55.4.2 节的测试,我们知道电脑的 IP 是 192.168.1.105,所以我们这里设置 Client 要连接的远端 IP 为 192.168.1.105,如图 55.4.3.1 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
WarShip STM32 TCP Client Test Remote IP Set KEY0:+ KEY2:- KEY_UP:OK Remote IP:192.168.1.105	

图 55.4.3.1 远端 IP 地址设置

设置好之后,按KEY_UP,确认,进入TCP Client测试界面。开始的时候,屏幕显示 Disconnected。然后我们在电脑端打开网络调试助手,设置协议类型为:TCP Server,本地 IP 地址为:192.168.1.105(电脑 IP),本地端口号为:8087,然后点击连接,开启电脑端的TCP Server 服务,如图 55.4.3.2 所示:



图 55.4.3.2 电脑端网络调试助手 TCP Server 测试界面



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

在电脑端开启 Server 后, 稍等片刻, 开发板的 LCD 即显示 Connected, 如图 55.4.3.3 所示:

WarShip STM32 TCP Client Test ATOM@ALIENTEK KEY0:Send data KEY_UP:Quit Local IP:192.168.1.119 Remote IP:192.168.1.105 Remote Port:8087 STATUS:Connected Receive Data: ALIENTEK

图 55.4.3.3 TCP Client 测试界面

在连接成功后,电脑和开发板即可互发数据,同样开发板还是按 KEY0 发送数据给电脑,测试结果如图 55.4.3.2 和图 55.4.3.3 所示。按 KEY_UP 按键,可以退出 TCP Client 测试,返回选择界面。

55.4.4 UDP 测试

在提示界面,按 KEY2 即可进入 UDP 测试,UDP 测试同 TCP Client 测试一样,要先设置 远端 IP 地址,设置好之后,进入 UDP 测试界面,如图 55.4.4.1 所示:

WARSHIP STM32F1	
UDP Test	
ATOM@ALIENTEK	
KEYO:Send data	
KEY_UP:Quit	
KEY1:Connect	
Local IP:192.168.1.119	
Remote IP:192.168.1.105	
Remote Port:8089	
STATUS:Connected	
Receive Data:	
ALIENTEK	

图 55.4.4.1UDP 测试界面

可以看到,UDP测试时我们要连接的端口号为:8089,所以网络调试助手需要设置端口号为:8089。另外,UDP不是基于连接的传输协议,所以,这里直接就显示 Connected 了。在电脑端打开网络调试助手,设置协议类型为:UDP,本地 IP 地址为:192.168.1.105(电脑 IP),本地端口号为:8089,然后点击连接,开启电脑端的 UDP 服务,如图 55.4.4.2 所示:



图 55.4.4.2 电脑端网络调试助手 UDP 测试界面

然后,我们先按开发板的 KEY0,发送一次数据给电脑端网络调试助手,这样电脑端网络调试助手便会识别出开发板的 IP 地址,然后就可以互相发送数据了。KEY_UP 按键,可以退出 UDP 测试,返回选择界面。



第五十六章 UCOSII 实验 1-任务调度

前面我们所有的例程都是跑的裸机程序(裸奔),从本章开始,我们将分3个章节向大家介绍 UCOSII(实时多任务操作系统内核)的使用。本章,我们将向大家介绍 UCOSII 最基本也是 最重要的应用:任务调度。本章分为如下几个部分:

56.1 UCOSII 简介 56.2 硬件设计 56.3 软件设计

56.4 下载验证

56.1 UCOSII 简介

UCOSII 的前身是 UCOS, 最早出自于 1992 年美国嵌入式系统专家 Jean J.Labrosse 在《嵌入式系统编程》杂志的 5 月和 6 月刊上刊登的文章连载,并把 UCOS 的源码发布在该杂志的 BBS 上。目前最新的版本: UCOSIII 已经出来,但是现在使用最为广泛的还是 UCOSII,本章 我们主要针对 UCOSII 进行介绍。

UCOSII 是一个可以基于 ROM 运行的、可裁减的、抢占式、实时多任务内核,具有高度可移植性,特别适合于微处理器和控制器,是和很多商业操作系统性能相当的实时操作系统 (RTOS)。为了提供最好的移植性能,UCOSII 最大程度上使用 ANSI C 语言进行开发,并且已 经移植到近 40 多种处理器体系上,涵盖了从 8 位到 64 位各种 CPU(包括 DSP)。

UCOSII 是专门为计算机的嵌入式应用设计的,绝大部分代码是用 C 语言编写的。CPU 硬件相关部分是用汇编语言编写的、总量约 200 行的汇编语言部分被压缩到最低限度,为的是便于移植到任何一种其它的 CPU 上。用户只要有标准的 ANSI 的 C 交叉编译器,有汇编器、连接器等软件工具,就可以将 UCOSII 嵌入到开发的产品中。UCOSII 具有执行效率高、占用空间小、实时性能优良和可扩展性强等特点,最小内核可编译至 2KB。UCOSII 已经移植到了几乎所有知名的 CPU 上。

UCOSII 构思巧妙。结构简洁精练,可读性强,同时又具备了实时操作系统的全部功能, 虽然它只是一个内核,但非常适合初次接触嵌入式实时操作系统的朋友,可以说是麻雀虽小, 五脏俱全。UCOSII(V2.91版本)体系结构如图 56.1.1 所示:



图 56.1.1 UCOSII 体系结构图

注意本章我们使用的是 UCOSII 的最新版本: V2.91 版本,该版本 UCOSII 比早期的 UCOSII (如 V2.52)多了很多功能(比如多了软件定时器,支持任务数最大达到 255 个等),而且修 正了很多已知 BUG。不过,有两个文件: os_dbg_r.c 和 os_dbg.c,我们没有在上图列出,也不 将其加入到我们的工程中,这两个主要用于对 UCOS 内核进行调试支持,比较少用到。

从上图可以看出,UCOSII的移植,我们只需要修改:os_cpu.h、os_cpu_a.asm和 os_cpu.c 等三个文件即可,其中:os_cpu.h,进行数据类型的定义,以及处理器相关代码和几个函数原型;os_cpu_a.asm,是移植过程中需要汇编完成的一些函数,主要就是任务切换函数;os_cpu.c, 定义一些用户 HOOK 函数。

图中定时器的作用是为 UCOSII 提供系统时钟节拍,实现任务切换和任务延时等功能。这个时钟节拍由 OS_TICKS_PER_SEC(在 os_cfg.h 中定义)设置,一般我们设置 UCOSII 的系统时钟节拍为 1ms~100ms,具体根据你所用处理器和使用需要来设置。本章,我们利用 STM32 的 SYSTICK 定时器来提供 UCOSII 时钟节拍。

关于 UCOSII 在 STM32 的详细移植,请参考光盘资料(《UCOSII 在 STM32 的移植详解.pdf》),这里我们就不详细介绍了。

UCOSII 早期版本只支持 64 个任务,但是从 2.80 版本开始,支持任务数提高到 255 个,不 过对我们来说一般 64 个任务都是足够多了,一般很难用到这么多个任务。UCOSII 保留了最高 4 个优先级和最低 4 个优先级的总共 8 个任务,用于拓展使用,单实际上,UCOSII 一般只占用 了最低 2 个优先级,分别用于空闲任务(倒数第一)和统计任务(倒数第二),所以剩下给我 们使用的任务最多可达 255-2=253 个(V2.91)。

UCOS 是怎样实现多任务并发工作的呢? 外部中断相信大家都比较熟悉了。CPU 在执行 一段用户代码的时候,如果此时发生了外部中断,那么先进行现场保护,之后转向中断服务程 序执行,执行完成后恢复现场,从中断处开始执行原来的用户代码。Ucos 的原理本质上也是这 样的,当一个任务 A 正在执行的时候,如果他释放了 cpu 控制权,先对任务 A 进行现场保护, 然后从任务就绪表中查找其他就绪任务去执行,等到任务 A 的等待时间到了,它可能重新获得 cpu 控制权,这个时候恢复任务 A 的现场,从而继续执行任务 A,这样看起来就好像两个任务 同时执行了。实际上,任何时候,只有一个任务可以获得 cpu 控制权。这个过程很负责,场景 也多样,这里只是举个简单的例子说明。

所谓的任务,其实就是一个死循环函数,该函数实现一定的功能,一个工程可以有很多这样的任务(最多 255 个),UCOSII 对这些任务进行调度管理,让这些任务可以并发工作(注意不是同时工作!!,并发只是各任务轮流占用 CPU,而不是同时占用,任何时候还是只有1个任务能够占用 CPU),这就是 UCOSII 最基本的功能。Ucos 任务的一般格式为:

```
void MyTask (void *pdata)
```

```
{
    任务准备工作…
    While(1)//死循环
    { 任务 MyTask 实体代码;
    OSTimeDlyHMSM(x,x,x,x);//调用任务延时函数,释放 cpu 控制权,
    }
}
```

假如我们新建了 2 个任务为 MyTask 和 YourTask,这里我们先忽略任务优先级的概念,两个 任务死循环中延时时间为 1s。如果某个时刻,任务 MyTask 在执行中,当它执行到延时函数 OSTimeDlyHMSM 的时候,它释放 cpu 控制权,这个时候,任务 YourTask 获得 cpu 控制权开 始执行,任务 YourTask 执行过程中,也会调用延时函数延时 1s 释放 CPU 控制权,这个过程中 任务 A 延时 1s 到达,重新获得 CPU 控制权,重新开始执行死循环中的任务实体代码。如此循 环,现象就是两个任务交替运行,就好像 CPU 在同时做两件事情一样。

疑问来了,如果有很多任务都在等待,那么先执行那个任务呢?如果任务在执行过程中, 想停止之后去执行其他任务是否可行呢?这里就涉及到任务优先级以及任务状态任务控制的一 些知识,我们在后面会有所提到。如果要详细的学习,建议看任哲老师的《ucosII 实时操作系 统》一书。

前面我们学习的所有实验,都是一个大任务(死循环),这样,有些事情就比较不好处理,

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

比如: MP3 实验,在 MP3 播放的时候,我们还希望显示歌词,如果是1个死循环(一个任务), 那么很可能在显示歌词的时候, MP3 声音出现停顿(尤其是高码率的时候),这主要是歌词显 示占用太长时间,导致 VS1053 由于不能及时得到数据而停顿。而如果用 UCOSII 来处理,那 么我们可以分2个任务, MP3 播放一个任务(优先级高),歌词显示一个任务(优先级低)。 这样,由于 MP3 任务的优先级高于歌词显示任务, MP3 任务可以打断歌词显示任务,从而及 时给 VS1053 提供数据,保证音频不断,而显示歌词又能顺利进行。这就是 UCOSII 带来的好 处。

这里有几个 UCOSII 相关的概念需要大家了解一下。任务优先级,任务堆栈,任务控制块, 任务就绪表和任务调度器。

任务优先级,这个概念比较好理解,ucos中,每个任务都有唯一的一个优先级。优先级是 任务的唯一标识。在 UCOSII中,使用 CPU 的时候,优先级高(数值小)的任务比优先级低的 任务具有优先使用权,即任务就绪表中总是优先级最高的任务获得 CPU 使用权,只有高优先级 的任务让出 CPU 使用权(比如延时)时,低优先级的任务才能获得 CPU 使用权。UCOSII 不支 持多个任务优先级相同,也就是每个任务的优先级必须不一样。

任务堆栈,就是存储器中的连续存储空间。为了满足任务切换和响应中断时保存 CPU 寄存器中的内容以及任务调用其他函数时的需要,每个任务都有自己的堆栈。在创建任务的时候, 任务堆栈是任务创建的一个重要入口参数。

任务控制块 OS_TCB,用来记录任务堆栈指针,任务当前状态以及任务优先级等任务属性。 UCOSII 的任何任务都是通过任务控制块(TCB)的东西来控制的,一旦任务创建了,任务控 制块 OS_TCB 就会被赋值。每个任务管理块有 3 个最重要的参数:1,任务函数指针;2,任务 堆栈指针;3,任务优先级;任务控制块就是任务在系统里面的身份证(UCOSII 通过优先级识 别任务),任务控制块我们就不再详细介绍了,详细介绍请参考任哲老师的《嵌入式实时操作 系统 UCOSII 原理及应用》一书第二章。

任务就绪表,简而言之就是用来记录系统中所有处于就绪状态的任务。它是一个位图,系 统中每个任务都在这个位图中占据一个进制位,该位置的状态(1或者0)就表示任务是否处于 就绪状态。

任务调度的作用一是在任务就绪表中查找优先级最高的就绪任务,二是实现任务的切换。 比如说,当一个任务释放 cpu 控制权后,进行一次任务调度,这个时候任务调度器首先要去任 务就绪表查询优先级最高的就绪任务,查到之后,进行一次任务切换,转而去执行下一个任务。 关于任务调度的详细介绍,请参考《嵌入式实时操作系统 UCOSII 原理及应用》一书第三章相 关内容。

UCOSII 的每个任务都是一个死循环。每个任务都处在以下 5 种状态之一的状态下, 这 5 种状态是:睡眠状态、 就绪状态、 运行状态、 等待状态(等待某一事件发生)和中断服务状态。

睡眠状态,任务在没有被配备任务控制块或被剥夺了任务控制块时的状态。

就绪状态,系统为任务配备了任务控制块且在任务就绪表中进行了就绪登记,任务已经准备好了,但由于该任务的优先级比正在运行的任务的优先级低,还暂时不能运行,这时任务的状态叫做就绪状态。

运行状态,该任务获得 CPU 使用权,并正在运行中,此时的任务状态叫做运行状态。

等待状态,正在运行的任务,需要等待一段时间或需要等待一个事件发生再运行时,该任 务就会把 CPU 的使用权让给别的任务而使任务进入等待状态。

中断服务状态,一个正在运行的任务一旦响应中断申请就会中止运行而去执行中断服务程 序,这时任务的状态叫做中断服务状态。

UCOSII 任务的 5 个状态转换关系如图 56.1.2 所示:



图 56.1.2 UCOSII 任务状态转换关系

接下来,我们看看在 UCOSII 中,与任务相关的几个函数:

1) 建立任务函数

如果想让 UCOSII 管理用户的任务,必须先建立任务。UCOSII 提供了我们 2 个建立任务的函数: OSTaskCreat 和 OSTaskCreateExt,我们一般用 OSTaskCreat 函数来创建任务,该函数原型为:

OSTaskCreate(void(*task)(void*pd),void*pdata,OS_STK*ptos,INTU prio)。

该函数包括 4 个参数: task: 是指向任务代码的指针; pdata: 是任务开始执行时, 传递给任务的参数的指针; ptos: 是分配给任务的堆栈的栈顶指针; prio 是分配给任务的优先级。

每个任务都有自己的堆栈,堆栈必须申明为 OS_STK 类型,并且由连续的内存空间组成。可以静态分配堆栈空间,也可以动态分配堆栈空间。

OSTaskCreateExt 也可以用来创建任务,是 OSTaskCreate 的扩展版本,提供一些附件 功能。详细介绍请参考《嵌入式实时操作系统 UCOSII 原理及应用》3.5.2 节。

2) 任务删除函数

所谓的任务删除,其实就是把任务置于睡眠状态,并不是把任务代码给删除了。UCOSII 提供的任务删除函数原型为:

INT8U OSTaskDel(INT8U prio);

其中参数 prio 就是我们要删除的任务的优先级,可见该函数是通过任务优先级来实现 任务删除的。

特别注意:任务不能随便删除,必须在确保被删除任务的资源被释放的前提下才能删除!

3) 请求任务删除函数

前面提到,必须确保被删除任务的资源被释放的前提下才能将其删除,所以我们通过 向被删除任务发送删除请求,来实现任务释放自身占用资源后再删除。UCOSII 提供的请 求删除任务函数原型为:

INT8U OSTaskDelReq(INT8U prio);

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

同样还是通过优先级来确定被请求删除任务。

4) 改变任务的优先级函数

UCOSII 在建立任务时,会分配给任务一个优先级,但是这个优先级并不是一成不变的, 而是可以通过调用 UCOSII 提供的函数修改。UCOSII 提供的任务优先级修改函数原型为: INT8U OSTaskChangePrio(INT8U oldprio,INT8U newprio);

5) 任务挂起函数

任务挂起和任务删除有点类似,但是又有区别,任务挂起只是将被挂起任务的就绪标 志删除,并做任务挂起记录,并没有将任务控制块任务控制块链表里面删除,也不需要释 放其资源,而任务删除则必须先释放被删除任务的资源,并将被删除任务的任务控制块也 给删了。被挂起的任务,在恢复(解挂)后可以继续运行。UCOSII 提供的任务挂起函数 原型为:

INT8U OSTaskSuspend(INT8U prio);

6) 任务恢复函数

有任务挂起函数,就有任务恢复函数,通过该函数将被挂起的任务恢复,让调度器能够重新调度该函数。UCOSII提供的任务恢复函数原型为:

INT8U OSTaskResume(INT8U prio);

7) 任务信息查询

在应用程序中我们经常要了解任务信息,查询任务信息函数原型为:

INT8U OSTaskQuery(INT8U prio,OS_TCB *pdata);

这个函数获得的是对应任务的 OS_TCB 中内容的拷贝。

从上面这些函数我们可以看出,对于每个任务,有一个非常关键的参数就是任务优先级 prio,在 UCOS 中,任务优先级可以用来作为任务的唯一标识,所以任务优先级对任务而言是唯一的, 而且是不可重复的。

UCOSII与任务相关的函数我们就介绍这么多。最后,我们来看看在STM32上面运行UCOSII的步骤:

1) 移植 UCOSII

要想 UCOSII 在 STM32 正常运行,当然首先是需要移植 UCOSII,这部分我们已经为大家做好了(参考光盘源码,想自己移植的,请参考光盘 UCOSII 资料)。

这里我们要特别注意一个地方,ALIENTEK 提供的 SYSTEM 文件夹里面的系统函数直接支持 UCOSII,只需要在 sys.h 文件里面将:SYSTEM_SUPPORT_UCOS 宏定义改为 1,即可通过 delay_init 函数初始化 UCOSII 的系统时钟节拍,为 UCOSII 提供时钟节拍。

2) 编写任务函数并设置其堆栈大小和优先级等参数。

编写任务函数,以便 UCOSII 调用。

设置函数堆栈大小,这个需要根据函数的需求来设置,如果任务函数的局部变量多,嵌 套层数多,那么相应的堆栈就得大一些,如果堆栈设置小了,很可能出现的结果就是 CPU 进入 HardFault,遇到这种情况,你就必须把堆栈设置大一点了。另外,有些地方还需要注 意堆栈字节对齐的问题,如果任务运行出现莫名其妙的错误(比如用到 sprintf 出错),请 考虑是不是字节对齐的问题。

设置任务优先级,这个需要大家根据任务的重要性和实时性设置,记住高优先级的任务 有优先使用 CPU 的权利。

3) 初始化 UCOSII,并在 UCOSII 中创建任务

调用 OSInit, 初始化 UCOSII 的所有变量和数据结构, 然后通过调用 OSTaskCreate 函

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

数创建我们的任务。

4) 启动 UCOSII

调用 OSStart, 启动 UCOSII。

通过以上 4 个步骤, UCOSII 就开始在 STM32 上面运行了,这里还需要注意我们必须对 os_cfg.h 进行部分配置,以满足我们自己的需要。

56.2 硬件设计

本节实验功能简介:本章我们在 UCOSII 里面创建 3 个任务:开始任务、LED0 任务和 LED1 任务,开始任务用于创建其他(LED0 和 LED1)任务,之后挂起; LED0 任务用于控制 DS0 的亮灭, DS0 每秒钟亮 80ms; LED1 任务用于控制 DS1 的亮灭, DS1 亮 300ms,灭 300ms, 依次循环。

所要用到的硬件资源如下:

1) 指示灯 DS0 、DS1

56.3 软件设计

本章,我们在第六章实验 (实验 1)的基础上修改,在该工程源码下面加入 UCOSII 文 件夹,存放 UCOSII 源码(我们已经将 UCOSII 源码分为三个文件夹:CORE、PORT 和 CONFIG)。

打开工程,新建 UCOSII-CORE、UCOSII-PORT 和 UCOSII-CONFIG 三个分组,分别添加 UCOSII 三个文件夹下的源码,并将这三个文件夹加入头文件包含路径,最后得到工程如图 56.3.1 所示:



图 56.3.1 添加 UCOSII 源码后的工程

UCOSII-CORE 分组下面是 UCOSII 的核心源码,我们不需要做任何变动。

UCOSII-PORT 分组下面是我们移植 UCOSII 要修改的 3 个代码,这个在移植的时候完成。

UCOSII-CONFIG 分组下面是 UCOSII 的配置部分,主要由用户根据自己的需要对 UCOSII 进行裁剪或其他设置。

本章,我们对 os_cfg.h 里面定义 OS_TICKS_PER_SEC 的值为 200,也就是设置 UCOSII 的时钟节拍为 5ms,同时设置 OS_MAX_TASKS 为 10,也就是最多 10 个任务(包括空闲任务和统计任务在内),其他配置我们就不详细介绍了,请参考本实验源码。

前面提到,我们需要在 sys.h 里面设置 SYSTEM_SUPPORT_OS 为 1,以支持 UCOSII,通 过这个设置,我们不仅可以实现利用 delay_init 来初始化 SYSTICK,产生 UCOSII 的系统时钟 节拍,还可以让 delay_us 和 delay_ms 函数在 UCOSII 下能够正常使用(实现原理请参考 5.1 节), 这使得我们之前的代码,可以十分方便的移植到 UCOSII 下。虽然 UCOSII 也提供了延时函数: OSTimeDly 和 OSTimeDLyHMSM,但是这两个函数的最少延时单位只能是 1 个 UCOSII 时钟节拍, 在本章,即 5ms,显然不能实现 us 级的延时,而 us 级的延时在很多时候非常有用:比如 IIC 模拟时序,DS18B20 等单总线器件操作等。而通过我们提供的 delay_us 和 delay_ms,则可以方 便的提供 us 和 ms 的延时服务,这比 UCOSII 本身提供的延时函数更好用。

在设置 SYSTEM_SUPPORT_OS 为1之后, UCOSII 的时钟节拍由 SYSTICK 的中断服务函数提供,该部分代码如下:

//systick 中断服务函数,使用 OS 时用到

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
<pre>void SysTick_Handler(void)</pre>	
{	
if(delay_osrunning==1)	//OS 开始跑了,才执行正常的调度处理
{	
OSIntEnter();	//进入中断
OSTimeTick();	//调用 ucos 的时钟服务程序
OSIntExit();	//触发任务切换软中断
}	
}	
时上代码 甘山 OSIntEnton	具进) 由斯眼久 函粉 田本 记录 由斯曼 在目粉 (OSInt Nasting

以上代码, 其中 OSIntEnter 是进入中断服务函数, 用来记录中断嵌套层数(OSIntNesting 增加 1); OSTimeTick 是系统时钟节拍服务函数, 在每个时钟节拍了解每个任务的延时状态, 使已经到达延时时限的非挂起任务进入就绪状态; OSIntExit 是退出中断服务函数, 该函数可能 触发一次任务切换(当OSIntNesting==0&&调度器未上锁&&就绪表最高优先级任务!=被中断 的任务优先级时), 否则继续返回原来的任务执行代码(如果 OSIntNesting 不为 0, 则减 1), 注 意, 这里只有在 OS 开始运行以后(delay_osrunning 为 1), 才开始调用 OSTimeTick 等函数。

事实上,任何中断服务函数,我们都应该加上 OSIntEnter 和 OSIntExit 函数,这是因为 UCOSII 是一个可剥夺型的内核,中断服务子程序运行之后,系统会根据情况进行一次任务调 度去运行优先级别最高的就绪任务,而并不一定接着运行被中断的任务!

最后,我们打开 main.c,代码如下:

//START 任务 //设置任务优先级 #define START_TASK_PRIO 10 //开始任务的优先级设置为最低 //设置任务堆栈大小 #define START_STK_SIZE 64 //创建任务堆栈空间 OS_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE]; //任务函数接口 void start_task(void *pdata); //LED0 任务 //设置任务优先级 #define LED0_TASK_PRIO 7 //设置任务堆栈大小 #define LED0 STK SIZE 64 //创建任务堆栈空间 OS_STK LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE]; //任务函数接口 void led0_task(void *pdata); //LED1 任务 //设置任务优先级 #define LED1_TASK_PRIO 6

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
//设置任务堆栈大小
#define LED1_STK_SIZE
                                      64
//创建任务堆栈空间
OS_STK LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE];
//任务函数接口
void led1_task(void *pdata);
int main(void)
 {
                       //延时初始化
    delay_init();
                                              //设置 NVIC 中断分组 2
   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
                       //初始化与 LED 连接的硬件接口
   LED_Init();
    OSInit();
                       //UCOSII 初始化
    OSTaskCreate(start_task,(void *)0,(OS_STK *)&START_TASK_STK
                 [START STK SIZE-1],START TASK PRIO);//创建起始任务
    OSStart();
 }
//开始任务
void start_task(void *pdata)
{
    OS_CPU_SR cpu_sr=0;
   pdata = pdata;
    OS_ENTER_CRITICAL();
                                //进入临界区(无法被中断打断)
    OSTaskCreate(led0_task,(void *)0,(OS_STK*)&LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE-1],
LED0 TASK PRIO);
    OSTaskCreate(led1_task,(void *)0,(OS_STK*)&LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE-1],
LED1_TASK_PRIO);
    OSTaskSuspend(START_TASK_PRIO); //挂起起始任务.
    OS EXIT CRITICAL();
                                      //退出临界区(可以被中断打断)
}
//LED0 任务
void led0_task(void *pdata)
{
    while(1)
    {
       LED0=0;
       delay_ms(80);
       LED0=1;
       delay_ms(920);
    };
}
//LED1 任务
```

```
void led1_task(void *pdata)
```

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
{	
while(1)	
{	
LED1=0;	
delay_ms(300);	
LED1=1;	
delay_ms(300);	
};	
}	

可以看到,我们在创建 start_task 之前首先调用 ucos 初始化函数 OSInit(),该函数的作用是 初始化 ucos 的所有变量和数据结构,该函数必须在调用其他任何 ucos 函数之前调用。在 start_task 创建之后,我们调用 ucos 多任务启动函数 OSStart(),调用这个函数之后,任务才真正 开始运行。在这段代码中我们创建了 3 个任务: start_task、led0_task 和 led1_task,优先级分别 是 10、7 和 6,堆栈大小都是 64(注意 OS_STK 为 32 位数据)。我们在 main 函数只创建了 start_task 一个任务,然后在 start_task 再创建另外两个任务,在创建之后将自身(start_task) 挂起。这里,我们单独创建 start_task,是为了提供一个单一任务,实现应用程序开始运行之前的准备工作(比如:外设初始化、创建信号量、创建邮箱、创建消息队列、创建信号量集、创建任务、初始化 统计任务等等)。

在应用程序中经常有一些代码段必须不受任何干扰地连续运行,这样的代码段叫做临界段 (或临界区)。因此,为了使临界段在运行时不受中断所打断,在临界段代码前必须用关中断指 令使 CPU 屏蔽中断请求,而在临界段代码后必须用开中断指令解除屏蔽使得 CPU 可以响应中 断请求。UCOSII 提供 OS_ENTER_CRITICAL 和 OS_EXIT_CRITICAL 两个宏来实现,这两个 宏需要我们在移植 UCOSII 的时候实现,本章我们采用方法 3 (即 OS_CRITICAL_METHOD 为 3)来实现这两个宏。因为临界段代码不能被中断打断,将严重影响系统的实时性,所以临界段 代码越短越好!

在 start_task 任务中,我们在创建 led0_task 和 led1_task 的时候,不希望中断打断,故使用 了临界区。其他两个任务,就十分简单了,我们就不细说了,注意我们这里使用的延时函数还 是 delay_ms,而不是直接使用的 0STimeDly。

另外,一个任务里面一般是必须有延时函数的,以释放 CPU 使用权,否则可能导致低优先级的任务因高优先级的任务不释放 CPU 使用权而一直无法得到 CPU 使用权,从而无法运行。 软件设计部分就为大家介绍到这里。

56.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到战舰 STM32 开发板上,可以看到 DS0 一秒钟 闪一次,而 DS1 则以固定的频率闪烁,说明两个任务(led0_task 和 led1_task)都已经正常运行 了,符合我们预期的设计。

56.5 任务删除,挂起和恢复测试

前面我们简单的建立了两个任务,主要是让大家了解 UCOSII 怎么运行以及怎样创建任务。 下面我们在这一节补充一个实验测试任务的删除,挂起和恢复。为了和寄存器版本手册章节保 持一致,我们这里不另起一章。实验代码在我们光盘的"实验 51 UCOSII 实验 1-2-任务创建删 除挂起恢复"中,主函数文件 main.c 源码如下:

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

#define START_TASK_PRIO //设置任务堆栈大小	10 //开始任务的优先级设置为最低
#define START_STK_SIZE	64
//创建任务堆栈空间	
OS_STK START_TASK_STK[START_STK_SI	ZE];
//仕务函数接口	
void start_task(void *pdata);	
//LED 任务	
//设置任务优先级	
#define LED_TASK_PRIO	7
//设置任务堆栈大小	
#define LED_STK_SIZE	64
//创建任务堆栈空间	
OS_STK LED_TASK_STK[LED_STK_SIZE];	
//任务函数接口	
void led_task(void *pdata);	
//蜂鸣器任务	
//设置任务优先级	
#define BEEP_TASK_PRIO	5
//设置任务堆栈大小	
#define BEEP_STK_SIZE	64
//创建任务堆栈空间	
OS_STK BEEP_TASK_STK[BEEP_STK_SIZE];
//任务函数接口	
void beep_task(void *pdata);	
//按键扫描任务	
//设置任务优先级	
#define KEY_TASK_PRIO	3
//设置任务堆栈大小	
#define KEY_STK_SIZE	64
//创建任务堆栈空间	
OS_STK KEY_TASK_STK[KEY_STK_SIZE];	
//任务函数接口	
void key_task(void *pdata);	
int main(void)	
{	
delay_init(); //延时函数初始(Ł
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_Priority	Group_2); //设置 NVIC 中断分组 2

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                        ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
                          //串口初始化波特率为 115200
      uart_init(115200);
      LED_Init();
                         //初始化与 LED 连接的硬件接口
      BEEP_Init();
                        //蜂鸣器初始化
      KEY_Init();
                        //按键初始化
      OSInit();
                            //初始化 UCOSII
      OSTaskCreate(start_task,(void *)0,(OS_STK *)&START_TASK_STK
  [START STK SIZE-1],START TASK PRIO);//创建起始任务
      OSStart();
  }
  //开始任务
  void start_task(void *pdata)
  {
      OS CPU SR cpu sr=0;
      pdata = pdata;
                               //初始化统计任务.这里会延时1秒钟左右
      OSStatInit();
      OS_ENTER_CRITICAL();
                               //进入临界区(无法被中断打断)
      OSTaskCreate(led_task,(void *)0,(OS_STK*)&LED_TASK_STK
                   [LED_STK_SIZE-1],LED_TASK_PRIO);
      OSTaskCreate(beep_task,(void *)0,(OS_STK*)&BEEP_TASK_STK
                   [BEEP_STK_SIZE-1],BEEP_TASK_PRIO);
      OSTaskCreate(key_task,(void *)0,(OS_STK*)&KEY_TASK_STK
                   [KEY_STK_SIZE-1],KEY_TASK_PRIO);
      OSTaskSuspend(START_TASK_PRIO); //挂起起始任务.
      OS_EXIT_CRITICAL();
                                      //退出临界区(可以被中断打断)
  }
  //LED 任务
  void led task(void *pdata)
  {
      while(1)
      {
          LED0=!LED0;
          LED1=!LED1;
             delay_ms(500);
      }
  }
  //蜂鸣器任务
  void beep_task(void *pdata)
  {
      while(1)
      {
   if(OSTaskDelReq(OS_PRIO_SELF)==OS_ERR_TASK_DEL_REQ) //判断是否有删除请求
```

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                        ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
          {
                                             //删除任务本身
          OSTaskDel(OS_PRIO_SELF);
          }
          BEEP=1;
          delay_ms(60);
          BEEP=0;
          delay_ms(940);
      }
  }
  //按键扫描任务
  void key_task(void *pdata)
  {
      u8 key;
     while(1)
      {
         key=KEY_Scan(0);
         if(key==KEY0_PRES)
         {
           OSTaskSuspend(LED_TASK_PRIO);//挂起 LED 任务, LED 停止闪烁
         }
         else if (key==KEY2_PRES)
         {
           OSTaskResume(LED_TASK_PRIO); //恢复 LED 任务, LED 恢复闪烁
         }
         else if (key==WKUP_PRES)
         {
           OSTaskDelReq(BEEP_TASK_PRIO);
                              //发送删除 BEEP 任务请求,任务睡眠,无法恢复
         }
         else if(key==KEY1_PRES)
         {
          OSTaskCreate(beep_task,(void *)0,
             (OS_STK*)&BEEP_TASK_STK[BEEP_STK_SIZE-1],BEEP_TASK_PRIO);
                                                     //重新创建任务 beep
         }
         delay_ms(10);
      }
  }
```

该代码在 start_task 中创建了 3 个任务分别为 led_task, beep_task 和 key_task。led_task 是 LED0 和 LED1 每隔 500ms 翻转一次。beep_task 在没有收到删除请求的时候是隔一段时间蜂鸣 器鸣叫一次, key_task 是进行按键扫描。当 KEY_RIGHT 按键按下的时候挂起任务 led_task, 这 是 LED0 和 LED1 停止闪烁。当 KEY_LEFT 按键按下的时候, 如果 led_task 被挂起则恢复之,

如果没有挂起则没有影响。当 KEY_UP 按键按下的时候删除任务 beep_task。当 KEY_DOWN 按键按下的时候,重新创建任务 beep_task。

我们的测试顺序为: 首先下载代码之后可以看到 LED0 和 LED1 不断闪烁, 同时蜂鸣器不断鸣叫。这个时候我们按下 KEY_RIGHT 之后 led_task 任务被挂起, 我们可以看到 LED 不再闪烁。接着我们按下 KEY_LEFT, led_task 任务重新恢复, 可以看到 LED 恢复闪烁。然后我们按下 KEY_UP, 任务 beep_task 被删除, 所以蜂鸣器不再鸣叫。这个时候我们再按下按键 KEY_DOWN, 任务 beep_task 被重新创建, 所以蜂鸣器恢复鸣叫。



第五十七章 UCOSII 实验 2-信号量和邮箱

上一章,我们学习了如何使用 UCOSII,学习了 UCOSII 的任务调度,但是并没有用到任务 间的同步与通信,本章我们将学习两个最基本的任务间通讯方式:信号量和邮箱。本章分为如 下几个部分:

57.1 UCOSII 信号量和邮箱简介

57.2 硬件设计

57.3 软件设计

57.4 下载验证

57.1 UCOSII 信号量和邮箱简介

系统中的多个任务在运行时,经常需要互相无冲突地访问同一个共享资源,或者需要互相 支持和依赖,甚至有时还要互相加以必要的限制和制约,才保证任务的顺利运行。因此,操作 系统必须具有对任务的运行进行协调的能力,从而使任务之间可以无冲突、流畅地同步运行, 而不致导致灾难性的后果。

例如,任务 A 和任务 B 共享一台打印机,如果系统已经把打印机分配给了任务 A,则任务 B 因不能获得打印机的使用权而应该处于等待状态,只有当任务 A 把打印机释放后,系统才能 唤醒任务 B 使其获得打印机的使用权。如果这两个任务不这样做,那么会造成极大的混乱。

任务间的同步依赖于任务间的通信。在 UCOSII 中,是使用信号量、邮箱(消息邮箱)和 消息队列这些被称作事件的中间环节来实现任务之间的通信的。本章,我们仅介绍信号量和邮 箱,消息队列将会在下一章介绍。

事件

两个任务通过事件进行通讯的示意图如图 57.1.1 所示:



图 57.1.1 两个任务使用事件进行通信的示意图

在图 57.1.1 中任务 1 是发信方,任务 2 是收信方。任务 1 负责把信息发送到事件上,这项 操作叫做发送事件。任务 2 通过读取事件操作对事件进行查询:如果有信息则读取,否则等待。 读事件操作叫做请求事件。

为了把描述事件的数据结构统一起来,UCOSII使用叫做事件控制块(ECB)的数据结构来描述诸如信号量、邮箱(消息邮箱)和消息队列这些事件。事件控制块中包含包括等待任务表在内的所有有关事件的数据,事件控制块结构体定义如下:

typedef struct

{

INT8U OSEventType;	//事件的类型
INT16U OSEventCnt;	//信号量计数器
void *OSEventPtr;	//消息或消息队列的指针
INT8U OSEventGrp;	//等待事件的任务组
INT8U OSEventTbl[OS_EVENT_	TBL_SIZE];//任务等待表
#if OS_EVENT_NAME_EN > 0u	
INT8U *OSEventName;	//事件名
#endif	

} OS EVENT;

信号量

信号量是一类事件。使用信号量的最初目的,是为了给共享资源设立一个标志,该标志表 示该共享资源的占用情况。这样,当一个任务在访问共享资源之前,就可以先对这个标志进行 查询,从而在了解资源被占用的情况之后,再来决定自己的行为。

信号量可以分为两种:一种是二值型信号量,另外一种是N值信号量。

二值型信号量好比家里的座机,任何时候,只能有一个人占用。而 N 值信号量,则好比公 共电话亭,可以同时有多个人(N 个)使用。

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

UCOSII 将二值型信号量称之为也叫互斥型信号量,将 N 值信号量称之为计数型信号量, 也就是普通的信号量。本章,我们介绍的是普通信号量,互斥型信号量的介绍,请参考《嵌入 式实时操作系统 UCOSII 原理及应用》5.4 节。

接下来我们看看在 UCOSII 中,与信号量相关的几个函数(未全部列出,下同)。

1) 创建信号量函数

在使用信号量之前,我们必须用函数 OSSemCreate 来创建一个信号量,该函数的原型为:

OS_EVENT *OSSemCreate (INT16U cnt);

该函数返回值为已创建的信号量的指针,而参数 cnt 则是信号量计数器(OSEventCnt)的初始值。

2) 请求信号量函数

任务通过调用函数 OSSemPend 请求信号量,该函数原型如下:

void OSSemPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);

其中,参数 pevent 是被请求信号量的指针,timeout 为等待时限, err 为错误信息。

为防止任务因得不到信号量而处于长期的等待状态,函数 OSSemPend 允许用参数 timeout 设置一个等待时间的限制,当任务等待的时间超过 timeout 时可以结束等待状态而 进入就绪状态。如果参数 timeout 被设置为 0,则表明任务的等待时间为无限长。

3) 发送信号量函数

任务获得信号量,并在访问共享资源结束以后,必须要释放信号量,释放信号量也叫做发送信号量,发送信号通过 OSSemPost 函数实现 。OSSemPost 函数在对信号量的计数器操作之前,首先要检查是否还有等待该信号量的任务。如果没有,就把信号量计数器 OSEventCnt 加一;如果有,则调用调度器 OS_Sched()去运行等待任务中优先级别最高的 任务。函数 OSSemPost 的原型为:

INT8U OSSemPost(OS_EVENT *pevent);

其中,pevent 为信号量指针,该函数在调用成功后,返回值为 OS_ON_ERR,否则会 根据具体错误返回 OS_ERR_EVENT_TYPE、OS_SEM_OVF。

4) 删除信号量函数

应用程序如果不需要某个信号量了,那么可以调用函数 OSSemDel 来删除该信号量, 该函数的原型为:

OS_EVENT *OSSemDel (OS_EVENT *pevent,INT8U opt, INT8U *err);

其中, pevent 为要删除的信号量指针, opt 为删除条件选项, err 为错误信息。

邮箱

在多任务操作系统中,常常需要在任务与任务之间通过传递一个数据(这种数据叫做"消息")的方式来进行通信。为了达到这个目的,可以在内存中创建一个存储空间作为该数据的 缓冲区。如果把这个缓冲区称之为消息缓冲区,这样在任务间传递数据(消息)的最简单办法 就是传递消息缓冲区的指针。我们把用来传递消息缓冲区指针的数据结构叫做邮箱(消息邮箱)。

在 UCOSII 中,我们通过事件控制块的 OSEventPrt 来传递消息缓冲区指针,同时使事件控制块的成员 OSEventType 为常数 OS_EVENT_TYPE_MBOX,则该事件控制块就叫做消息邮箱。

接下来我们看看在 UCOSII 中,与消息邮箱相关的几个函数。

1) 创建邮箱函数

创建邮箱通过函数 OSMboxCreate 实现,该函数原型为:

OS_EVENT *OSMboxCreate (void *msg);

函数中的参数 msg 为消息的指针,函数的返回值为消息邮箱的指针。

ALIENTEK

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

调用函数 OSMboxCreate 需先定义 msg 的初始值。在一般的情况下,这个初始值为 NULL;但也可以事先定义一个邮箱,然后把这个邮箱的指针作为参数传递到函数 OSMboxCreate 中,使之一开始就指向一个邮箱。

2) 向邮箱发送消息函数

任务可以通过调用函数 OSMboxPost 向消息邮箱发送消息,这个函数的原型为: INT8U OSMboxPost (OS_EVENT *pevent,void *msg);

其中 pevent 为消息邮箱的指针, msg 为消息指针。

3) 请求邮箱函数

当一个任务请求邮箱时需要调用函数 OSMboxPend,这个函数的主要作用就是查看邮 箱指针 OSEventPtr 是否为 NULL,如果不是 NULL 就把邮箱中的消息指针返回给调用函数 的任务,同时用 OS_NO_ERR 通过函数的参数 err 通知任务获取消息成功;如果邮箱指针 OSEventPtr 是 NULL,则使任务进入等待状态,并引发一次任务调度。

函数 OSMboxPend 的原型为:

void *OSMboxPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);

其中 pevent 为请求邮箱指针, timeout 为等待时限, err 为错误信息。

4) 查询邮箱状态函数

任务可以通过调用函数 OSMboxQuery 查询邮箱的当前状态。该函数原型为:

INT8U OSMboxQuery(OS_EVENT *pevent,OS_MBOX_DATA *pdata);

其中 pevent 为消息邮箱指针, pdata 为存放邮箱信息的结构。

5) 删除邮箱函数

在邮箱不再使用的时候,我们可以通过调用函数 OSMboxDel 来删除一个邮箱,该函数原型为:

OS_EVENT *OSMboxDel(OS_EVENT *pevent,INT8U opt,INT8U *err);

其中 pevent 为消息邮箱指针, opt 为删除选项, err 为错误信息。

关于 UCOSII 信号量和邮箱的介绍,就到这里。更详细的介绍,请参考《嵌入式实时操作 系统 UCOSII 原理及应用》第五章。

57.2 硬件设计

本节实验功能简介:本章我们在 UCOSII 里面创建 6 个任务:开始任务、LED 任务、触摸 屏任务、蜂鸣器任务、按键扫描任务和主任务,开始任务用于创建信号量、创建邮箱、初始化 统计任务以及其他任务的创建,之后挂起;LED 任务用于 DSO 控制,提示程序运行状况;蜂 鸣器任务用于测试信号量,是请求信号量函数,每得到一个信号量,蜂鸣器就叫一次;触摸屏 任务用于在屏幕上画图,可以用于测试 CPU 使用率;按键扫描任务用于按键扫描,优先级最 高,将得到的键值通过消息邮箱发送出去;主任务则通过查询消息邮箱获得键值,并根据键值 执行 DS1 控制、信号量发送(蜂鸣器控制)、触摸区域清屏和触摸屏校准等控制。

所要用到的硬件资源如下:

- 1) 指示灯 DS0 、DS1
- 2) 4个按键(KEY0/KEY1/KEY2/WK_UP)
- 3) 蜂鸣器
- 4) TFTLCD 模块

这些,我们在前面的学习中都已经介绍过了。

AL	IENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版	i)
		ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教科	Ŧ
57.3	;软件设计		
本章	本章,我们在第三十二章实验 (实验 我们就不再详细介绍了。	27)的基础上修改,具体方法同上一章一模一	样,
	在加入 UCOSII 代码后,我们只需要修	改 main.c 函数了,打开 main.c,输入如下代码:	
	/////////////////////////////////////		
	//START 任务		
	//设置任务优先级		
	#define START_TASK_PRIO //设置任务堆栈大小	10 //开始任务的优先级设置为最低	
	#define START_STK_SIZE //任务堆栈	64	
	OS_STK START_TASK_STK[START_S //任务函数	TK_SIZE];	
	void start_task(void *pdata);		
	//LED 任务 //设置任务优先级		
	#define LED_TASK_PRIO //设置任务堆栈大小	7	
	#define LED_STK_SIZE //任务堆栈	64	
	OS_STK LED_TASK_STK[LED_STK_S	SIZE];	
	//任务函数		
	<pre>void led_task(void *pdata);</pre>		
	//触摸屏任务		
	//设置仕务优先级	<u>,</u>	
	#define TOUCH_TASK_PRIO //设置任务堆栈大小	6	
	#define TOUCH_STK_SIZE //任务堆栈	128	
	OS_STK TOUCH_TASK_STK[TOUCH_	_STK_SIZE];	
	//仕今函数 void touch_task(void *pdata);		
	//蜂鸣器任务		
	//设置任务优先级		
	#define BEEP_TASK_PRIO //设置任条堆栈大小	5	
	#define BEEP_STK_SIZE	64	
	//仕旁堆枝 OS_STK BEEP_TASK_STK[BEEP_STK	C_SIZE];	
	//仕务函数		

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

void beep_task(void *pdata);

//主任务	
//设置任务优先级	
#define MAIN_TASK_PRIO	4
//设置任务堆栈大小	
#define MAIN_STK_SIZE	128
//任务堆栈	
OS_STK MAIN_TASK_STK[MA	AIN_STK_SIZE];
//任务函数	
void main_task(void *pdata);	
//按键扫描任务	
//设置任务优先级	
#define KEY_TASK_PRIO	3
//设置任务堆栈大小	
#define KEY_STK_SIZE	64
//任务堆栈	
OS_STK KEY_TASK_STK[KEY	_STK_SIZE];
//任务函数	
void key_task(void *pdata);	
///////////////////////////////////////	///////////////////////////////////////
OS_EVENT * msg_key;	//按键邮箱事件块指针
OS_EVENT * sem_beep;	//蜂鸣器信号量指针
//加载主界面	
void ucos_load_main_ui(void)	
{	
LCD_Clear(WHITE);	//清屏
POINT_COLOR=RED;	//设置字体为红色
LCD_ShowString(30,10,200,	,16,16,"WarShip STM32");
LCD_ShowString(30,30,200,16,16,"UCOSII TEST2");	
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");	
LCD_ShowString(30,75,200,16,16,"KEY0:DS1 KEY_UP:ADJUST");	
LCD_ShowString(30,95,200,16,16,"KEY1:BEEP KEY2:CLEAR");	
LCD_ShowString(80,210,200	0,16,16,"Touch Area");
LCD_DrawLine(0,120,lcddev	v.width,120);
LCD_DrawLine(0,70,lcddev.	width,70);
LCD_DrawLine(150,0,150,7)	0);
POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色	
LCD_ShowString(160,30,200,16,16,"CPU: %");	
LCD_ShowString(160,50,200	0,16,16,"SEM:000");
}	

int main(void)

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                          ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
   {
                          //延时函数初始化
      delay_init();
      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组 2
      uart_init(115200);
                         //串口初始化为 115200
      LED_Init();
                             //初始化与 LED 连接的硬件接口
      BEEP_Init();
                         //蜂鸣器初始化
      KEY_Init();
                             //按键初始化
      LCD_Init();
                             //初始化 LCD
                         //触摸屏初始化
      tp_dev.init();
      ucos_load_main_ui(); //加载主界面
                             //初始化 UCOSII
      OSInit();
      OSTaskCreate(start_task,(void *)0,(OS_STK *)&START_TASK_STK[START_STK_SIZE
                  -1],START TASK PRIO);//创建起始任务
      OSStart();
  }
  //画水平线
  //x0,y0:坐标
  //len:线长度
  //color:颜色
  void gui_draw_hline(u16 x0,u16 y0,u16 len,u16 color)
  {
      if(len==0)return;
      LCD_Fill(x0,y0,x0+len-1,y0,color);
  }
  //画实心圆
  //x0,y0:坐标
  //r:半径
  //color:颜色
  void gui_fill_circle(u16 x0,u16 y0,u16 r,u16 color)
  {
      u32 i;
      u32 \text{ imax} = ((u32)r*707)/1000+1;
      u32 \text{ sqmax} = (u32)r^*(u32)r + (u32)r/2;
      u32 x=r;
      gui_draw_hline(x0-r,y0,2*r,color);
      for (i=1;i<=imax;i++)
      {
          if ((i*i+x*x)>sqmax)// draw lines from outside
          {
              if (x>imax)
```

```
ALIENTEK
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

```
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
                  gui_draw_hline (x0-i+1,y0+x,2*(i-1),color);
                  gui_draw_hline (x0-i+1,y0-x,2*(i-1),color);
             }
             x--;
         }
         // draw lines from inside (center)
         gui_draw_hline(x0-x,y0+i,2*x,color);
         gui_draw_hline(x0-x,y0-i,2*x,color);
    }
}
//两个数之差的绝对值
//x1,x2: 需取差值的两个数
//返回值: |x1-x2|
u16 my_abs(u16 x1,u16 x2)
{
    if(x1>x2)return x1-x2;
    else return x2-x1;
}
//画一条粗线
//(x1,y1),(x2,y2):线条的起始坐标
//size: 线条的粗细程度
//color: 线条的颜色
void lcd_draw_bline(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2,u8 size,u16 color)
{
    u16 t;
    int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
    int incx, incy, uRow, uCol;
    if(x1<size|| x2<size||y1<size|| y2<size)return;
    delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
    delta_y=y2-y1;
    uRow=x1;
    uCol=y1;
    if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
    else if(delta_x==0)incx=0;//垂直线
    else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
    if(delta_y>0)incy=1;
    else if(delta_y==0)incy=0;//水平线
    else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
    if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
    else distance=delta_y;
    for(t=0;t<=distance+1;t++)//画线输出
    {
         gui_fill_circle(uRow,uCol,size,color);//画点
```

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                        ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
         xerr+=delta_x ;
         yerr+=delta_y ;
         if(xerr>distance)
         {
             xerr-=distance;
             uRow+=incx;
         }
         if(yerr>distance)
         {
             yerr-=distance;
             uCol+=incy;
         }
      }
  }
  //开始任务
  void start_task(void *pdata)
  {
      OS_CPU_SR cpu_sr=0;
      pdata = pdata;
      msg_key=OSMboxCreate((void*)0); //创建消息邮箱
      sem_beep=OSSemCreate(0);
                               //创建信号量
      OSStatInit();
                               //初始化统计任务.这里会延时1秒钟左右
      OS_ENTER_CRITICAL();
                                  //进入临界区(无法被中断打断)
      OSTaskCreate(touch_task,(void *)0,(OS_STK*)&TOUCH_TASK_STK[TOUCH_STK_
                 SIZE-1],TOUCH_TASK_PRIO);
      OSTaskCreate(led_task,(void *)0,(OS_STK*)&LED_TASK_STK[LED_STK_SIZE-1],
                 LED TASK PRIO);
      OSTaskCreate(beep_task,(void *)0,(OS_STK*)&BEEP_TASK_STK[BEEP_STK_SIZE-1],
                 BEEP_TASK_PRIO);
      OSTaskCreate(main_task,(void *)0,(OS_STK*)&MAIN_TASK_STK[MAIN_STK_SIZE-
                  1],MAIN_TASK_PRIO);
      OSTaskCreate(key_task,(void *)0,(OS_STK*)&KEY_TASK_STK[KEY_STK_SIZE-1],
                 KEY_TASK_PRIO);
      OSTaskSuspend(START_TASK_PRIO);//挂起起始任务.
      OS_EXIT_CRITICAL();
                                      //退出临界区(可以被中断打断)
  }
  //LED 任务
  void led_task(void *pdata)
  {
      u8 t;
      while(1)
      {
```

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                            ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
          t++;
          delay_ms(10);
          if(t==8)LED0=1; //LED0 灭
          if(t==100)
                          //LED0 亮
           {
              t=0;
              LED0=0;
          }
      }
  }
  //蜂鸣器任务
  void beep_task(void *pdata)
  {
      u8 err;
      while(1)
      {
          OSSemPend(sem_beep,0,&err);
          BEEP=1;
          delay_ms(60);
          BEEP=0;
          delay_ms(940);
      }
  }
  //触摸屏任务
  void touch_task(void *pdata)
  {
      u32 cpu_sr;
      u16 lastpos[2];
                                      //最后一次的数据
      while(1)
      {
          tp_dev.scan(0);
          if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)
                                          //触摸屏被按下
           {
              if(tp_dev.x[0]<lcddev.width&&tp_dev.y[0]<lcddev.height&&tp_dev.y[0]>120)
              {
                  if(lastpos[0]==0XFFFF)
                   {
                      lastpos[0]=tp_dev.x[0];
                      lastpos[1]=tp_dev.y[0];
                   }
                  OS_ENTER_CRITICAL(); //进入临界段,防止打断 LCD 操作,导致乱序.
              lcd_draw_bline(lastpos[0],lastpos[1],tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],2,RED);//画线
```
```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                           ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
                  OS_EXIT_CRITICAL();
                  lastpos[0]=tp_dev.x[0];
                  lastpos[1]=tp_dev.y[0];
              }
          }else lastpos[0]=0XFFFF;
                                     //没有触摸
          delay_ms(5);
      }
  }
  //主任务
  void main_task(void *pdata)
  {
      u32 key=0;
      u8 err;
      u8 semmask=0;
      u8 tcnt=0;
      while(1)
      {
          key=(u32)OSMboxPend(msg_key,10,&err);
          switch(key)
          {
              case 1://控制 DS1
                  LED1=!LED1;
                  break;
              case 2://发送信号量
                  semmask=1;
                  OSSemPost(sem_beep);
                  break;
              case 3://清除
                  LCD_Fill(0,121,lcddev.width,lcddev.height,WHITE);
                  break;
              case 4://校准
                  OSTaskSuspend(TOUCH_TASK_PRIO);
                                                          //挂起触摸屏任务
                  if((tp_dev.touchtype&0X80)==0)TP_Adjust();
                  OSTaskResume(TOUCH_TASK_PRIO);
                                                         //解挂
                                                 //重新加载主界面
                  ucos_load_main_ui();
                  break;
          }
          if(semmask||sem_beep->OSEventCnt)
                                                //需要显示 sem
          {
              POINT_COLOR=BLUE;
              LCD_ShowxNum(192,50,sem_beep->OSEventCnt,3,16,0X80);//显示信号量值
              if(sem_beep->OSEventCnt==0)semmask=0;//停止更新
```

```
ALIENTEK
```

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
if(tcnt==50)//0.5 秒更新一次 CPU 使用率
        {
            tcnt=0;
            POINT_COLOR=BLUE;
            LCD_ShowxNum(192,30,OSCPUUsage,3,16,0); //显示 CPU 使用率
        }
        tcnt++;
        delay_ms(10);
    }
}
//按键扫描任务
void key_task(void *pdata)
{
    u8 key;
    while(1)
    {
        key=KEY Scan(0);
        if(key)OSMboxPost(msg_key,(void*)key);//发送消息
        delay ms(10);
    }
}
```

该部分代码我们创建了 6 个任务: start_task、led_task、beep_task、touch_task、main_task 和 key_task, 优先级分别是 10 和 7~3, 堆栈大小除了 main_task 是 128, 其他都是 64。

该程序的运行流程就比上一章复杂了一些,我们创建了消息邮箱 msg_key,用于按键任务和主任务之间的数据传输(传递键值),另外创建了信号量 sem_beep,用于蜂鸣器任务和主任务之间的通信。

本代码中,我们使用了 UCOSII 提供的 CPU 统计任务,通过 OSStatInit 初始化 CPU 统计任务,然后在主任务中显示 CPU 使用率。

另外,在主任务中,我们用到了任务的挂起和恢复函数,在执行触摸屏校准的时候,我们 必须先将触摸屏任务挂起,待校准完成之后,再恢复触摸屏任务。这是因为触摸屏校准和触摸 屏任务都用到了触摸屏和 TFTLCD,而这两个东西是不支持多个任务占用的,所以必须采用独 占的方式使用,否则可能导致数据错乱。

软件设计部分就为大家介绍到这里。

57.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到战舰 STM32 开发板上,可以看到 LCD 显示界 面如图 57.4.1 所示:

LIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
WarShip STM32 UCOSII TEST2 ATOM@ALIENTEK	CPU: 4% SEM:000
KEY0:DS1 KEY_UP: KEY1:BEEP KEY2:	ADJUST CLEAR
Touch Area	a

图 57.4.1 初始界面

从图中可以看出,默认状态下,CPU 使用率仅为 1%。此时通过在触摸区域画图,可以看到 CPU 使用率飙升(42%),说明触摸屏任务是一个很占 CPU 的任务;通过按 KEY0,可以控制 DS1 的亮灭;通过按 KEY1 则可以控制蜂鸣器的发声(连续按下多次后,可以看到蜂鸣每隔 1 秒叫一次),同时,可以在 LCD 上面看到信号量的当前值;通过按 KEY2,可以清除触摸屏的 输入;通过按 WK_UP 可以进入校准程序,进行触摸屏校准。



第五十八章 UCOSII 实验 3-消息队列、信号量集和软件定时器

上一章,我们学习了 UCOSII 的信号量和邮箱的使用,本章,我们将学习消息队列、信号 量集和软件定时器的使用。本章分为如下几个部分:

58.1 UCOSII 消息队列、信号量集和软件定时器简介

58.2 硬件设计

58.3 软件设计

58.4 下载验证



58.1 UCOSII 消息队列、信号量集和软件定时器简介

上一章,我们介绍了信号量和邮箱的使用,本章我们介绍比较复杂消息队列、信号量集以 及软件定时器的使用。

消息队列

使用消息队列可以在任务之间传递多条消息。消息队列由三个部分组成:事件控制块、消息队列和消息。当把事件控制块成员 OSEventType 的值置为 OS_EVENT_TYPE_Q 时,该事件 控制块描述的就是一个消息队列。

消息队列的数据结构如图 58.1.1 所示。从图中可以看到,消息队列相当于一个共用一个任务等待列表的消息邮箱数组,事件控制块成员 OSEventPtr 指向了一个叫做队列控制块(OS_Q)的结构,该结构管理了一个数组 MsgTbl[],该数组中的元素都是一些指向消息的指针。



图 58.1.1 消息队列的数据结构

队列控制块(OS_Q)的结构定义如下:

```
typedef struct os_q
{
    struct os_q *OSQPtr;
    void **OSQStart;
    void **OSQEnd;
    void **OSQIn;
    void **OSQOut;
    INT16U OSQSize;
    INT16U OSQEntries;
} OS_Q;
```



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

该结构体中各参数的含义如表 58.1.1 所示:

参数	说明
OSQPtr	指向下一个空的队列控制块
OSQSize	数组的长度
OSQEntres	已存放消息指针的元素数目
OSQStart	指向消息指针数组的起始地址
	指向消息指针数组结束单元的下一个单元。它使得数组构
OSQEnd	成了一个循环的缓冲区
	指向插入一条消息的位置。当它移动到与 OSQEnd 相等时,
OSQIn	被调整到指向数组的起始单元
	指向被取出消息的位置。当它移动到与 OSQEnd 相等时,被
OSQOut	调整到指向数组的起始单元

表 58.1.1 队列控制块各参数含义

其中,可以移动的指针为 OSQIn 和 OSQOut,而指针 OSQStart 和 OSQEnd 只是一个标志 (常指针)。当可移动的指针 OSQIn 或 OSQOut 移动到数组末尾,也就是与 OSQEnd 相等时, 可移动的指针将会被调整到数组的起始位置 OSQStart。也就是说,从效果上来看,指针 OSQEnd 与 OSQStart 等值。于是,这个由消息指针构成的数组就头尾衔接起来形成了一个如图 58.1.2 所 示的循环的队列。



图 58.1.2 消息指针数组构成的环形数据缓冲区

在UCOSII初始化时,系统将按文件os_cfg.h中的配置常数OS_MAX_QS定义OS_MAX_QS 个队列控制块,并用队列控制块中的指针 OSQPtr 将所有队列控制块链接为链表。由于这时还 没有使用它们,故这个链表叫做空队列控制块链表。

接下来我们看看在 UCOSII 中,与消息队列相关的几个函数(未全部列出,下同)。

1) 创建消息队列函数

创建一个消息队列首先需要定义一指针数组,然后把各个消息数据缓冲区的首地址存入这个数组中,然后再调用函数 OSQCreate 来创建消息队列。创建消息队列函数 OSQCreate 的原型为:

OS_EVENT *OSQCreate(void**start,INT16U size);

其中, start 为存放消息缓冲区指针数组的地址, size 为该数组大小。该函数的返回值 为消息队列指针。

2) 请求消息队列函数

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

请求消息队列的目的是为了从消息队列中获取消息。任务请求消息队列需要调用函数 OSQPend,该函数原型为:

void*OSQPend(OS_EVENT*pevent,INT16U timeout,INT8U *err);

其中,pevent 为所请求的消息队列的指针,timeout 为任务等待时限,err 为错误信息。 3) 向消息队列发送消息函数

任务可以通过调用函数 OSQPost 或 OSQPostFront 两个函数来向消息队列发送消息。 函数 OSQPost 以 FIFO(先进先出)的方式组织消息队列,函数 OSQPostFront 以 LIFO(后 进先出)的方式组织消息队列。这两个函数的原型分别为:

INT8U OSQPost(OS_EVENT

*pevent,void *msg)和 INT8U OSQPost(OS_EVENT*pevent,void*msg);

其中, pevent 为消息队列的指针, msg 为待发消息的指针。

消息队列还有其他一些函数,这里我们就不介绍了,感兴趣的朋友可以参考《嵌入式实时操作系统 UCOSII 原理及应用》第五章,关于队列更详细的介绍,也请参考该书。

信号量集

在实际应用中,任务常常需要与多个事件同步,即要根据多个信号量组合作用的结果来决定任务的运行方式。UCOSII为了实现多个信号量组合的功能定义了一种特殊的数据结构——信号量集。

信号量集所能管理的信号量都是一些二值信号,所有信号量集实质上是一种可以对多个输入的逻辑信号进行基本逻辑运算的组合逻辑,其示意图如图 58.1.3 所示



图 58.1.3 信号量集示意图

不同于信号量、消息邮箱、消息队列等事件,UCOSII不使用事件控制块来描述信号量集, 而使用了一个叫做标志组的结构 OS_FLAG_GRP 来描述。OS_FLAG_GRP 结构如下:

typedef struct

{

INT8U OSFlagType; //识别是否为信号量集的标志

void *OSFlagWaitList; //指向等待任务链表的指针

OS_FLAGS OSFlagFlags; //所有信号列表

}OS_FLAG_GRP;

成员 OSFlagWaitList 是一个指针,当一个信号量集被创建后,这个指针指向了这个信号量 集的等待任务链表。

与其他前面介绍过的事件不同,信号量集用一个双向链表来组织等待任务,每一个等待任务都是该链表中的一个节点(Node)。标志组 OS_FLAG_GRP 的成员 OSFlagWaitList 就指向了信号量集的这个等待任务链表。等待任务链表节点 OS_FLAG_NODE 的结构如下:

typedef struct

{

void *OSFlagNodeNext; //指向下一个节点的指针



STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

void *OSFlagNodePrev;	//指向前一个节点的指针
void *OSFlagNodeTCB;	//指向对应任务控制块的指针
<pre>void *OSFlagNodeFlagGrp;</pre>	//反向指向信号量集的指针
OS_FLAGS OSFlagNodeFlags;	//信号过滤器
INT8U OSFlagNodeWaitType;	//定义逻辑运算关系的数据

} OS_FLAG_NODE;

其中 OSFlagNodeWaitType 是定义逻辑运算关系的一个常数(根据需要设置),其可选值和 对应的逻辑关系如表 58.1.2 所示:

常数	信号有效状态	等待任务的就绪条件		
WAIT_CLR_ALL 或 WAIT_CLR_AND	0	信号全部有效(全0)		
WAIT_CLR_ANY 或 WAIT_CLR_OR	0	信号有一个或一个以上有效(有0)		
WAIT_SET_ALL 或 WAIT_SET_AND	1	信号全部有效(全1)		
WAIT_SET_ANY 或 WAIT_SET_OR	1	信号有一个或一个以上有效(有1)		

表 58.1.2 OSFlagNodeWaitType 可选值及其意义

OSFlagFlags、OSFlagNodeFlags、OSFlagNodeWaitType 三者的关系如图 58.1.4 所示:



图 58.1.4 标志组与等待任务共同完成信号量集的逻辑运算及控制

图中为了方便说明,我们将 OSFlagFlags 定义为 8 位,但是 UCOSII 支持 8 位/16 位/32 位 定义,这个通过修改 OS_FLAGS 的类型来确定(UCOSII 默认设置 OS_FLAGS 为 16 位)。

上图清楚的表达了信号量集各成员的关系: OSFlagFlags 为信号量表,通过发送信号量集的 任务设置; OSFlagNodeFlags 为信号滤波器,由请求信号量集的任务设置,用于选择性的挑选 OSFlagFlags 中的部分(或全部)位作为有效信号; OSFlagNodeWaitType 定义有效信号的逻辑 运算关系,也是由请求信号量集的任务设置,用于选择有效信号的组合方式(0/1? 与/或?)。

举个简单的例子,假设请求信号量集的任务设置 OSFlagNodeFlags 的值为 0X0F,设置 OSFlagNodeWaitType 的值为 WAIT_SET_ANY,那么只要 OSFlagFlags 的低四位的任何一位为 1,请求信号量集的任务将得到有效的请求,从而执行相关操作,如果低四位都为 0,那么请求

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

信号量集的任务将得到无效的请求。

接下来我们看看在 UCOSII 中, 与信号量集相关的几个函数。

1) 创建信号量集函数

任务可以通过调用函数 OSFlagCreate 来创建一个信号量集。函数 OSFlagCreate 的原型为:

OS_FLAG_GRP *OSFlagCreate (OS_FLAGS flags,INT8U *err);

其中,flags为信号量的初始值(即OSFlagFlags的值),err为错误信息,返回值为该 信号量集的标志组的指针,应用程序根据这个指针对信号量集进行相应的操作。

2) 请求信号量集函数

任务可以通过调用函数 OSFlagPend 请求一个信号量集,函数 OSFlagPend 的原型为: OS_FLAGS OSFlagPend(OS_FLAG_GRP*pgrp, OS_FLAGS flags, INT8U wait_type,

INT16U timeout, INT8U *err);

其中,pgrp 为所请求的信号量集指针,flags 为滤波器(即 OSFlagNodeFlags 的值),wait_type 为逻辑运算类型(即 OSFlagNodeWaitType 的值),timeout 为等待时限,err 为错误信息。

3) 向信号量集发送信号函数

任务可以通过调用函数 OSFlagPost 向信号量集发信号,函数 OSFlagPost 的原型为: OS_FLAGS OSFlagPost (OS_FLAG_GRP *pgrp, OS_FLAGS flags, INT8U opt, INT8U *err);

其中,pgrp 为所请求的信号量集指针,flags 为选择所要发送的信号,opt 为信号有效

选项, err 为错误信息。

所谓任务向信号量集发信号,就是对信号量集标志组中的信号进行置"1"(置位)或 置"0"(复位)的操作。至于对信号量集中的哪些信号进行操作,用函数中的参数 flags 来指定;对指定的信号是置"1"还是置"0",用函数中的参数 opt 来指定(opt = OS_FLAG_SET 为置"1"操作; opt = OS_FLAG_CLR 为置"0"操作)。

信号量集就介绍到这,更详细的介绍,请参考《嵌入式实时操作系统 UCOSII 原理及应用》 第六章。

软件定时器

UCOSII从 V2.83 版本以后,加入了软件定时器,这使得 UCOSII 的功能更加完善,在其上的应用程序开发与移植也更加方便。在实时操作系统中一个好的软件定时器实现要求有较高的精度、较小的处理器开销,且占用较少的存储器资源。

通过前面的学习,我们知道 UCOSII 通过 OSTimTick 函数对时钟节拍进行加 1 操作,同时 遍历任务控制块,以判断任务延时是否到时。软件定时器同样由 OSTimTick 提供时钟,但是软 件定时器的时钟还受 OS_TMR_CFG_TICKS_PER_SEC 设置的控制,也就是在 UCOSII 的时钟 节拍上面再做了一次"分频",软件定时器的最快时钟节拍就等于 UCOSII 的系统时钟节拍。这 也决定了软件定时器的精度。

软件定时器定义了一个单独的计数器 OSTmrTime,用于软件定时器的计时,UCOSII 并不 在 OSTimTick 中进行软件定时器的到时判断与处理,而是创建了一个高于应用程序中所有其他 任务优先级的定时器管理任务 OSTmr_Task,在这个任务中进行定时器的到时判断和处理。时 钟节拍函数通过信号量给这个高优先级任务发信号。这种方法缩短了中断服务程序的执行时间, 但也使得定时器到时处理函数的响应受到中断退出时恢复现场和任务切换的影响。软件定时器 功能实现代码存放在 tmr. c 文件中,移植时需只需在 os_cfg. h 文件中使能定时器和设定定时 器的相关参数。

UCOSII 中软件定时器的实现方法是,将定时器按定时时间分组,使得每次时钟节拍到来

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

时只对部分定时器进行比较操作,缩短了每次处理的时间。但这就需要动态地维护一个定时器 组。定时器组的维护只是在每次定时器到时时才发生,而且定时器从组中移除和再插入操作不 需要排序。这是一种比较高效的算法,减少了维护所需的操作时间。

UCOSII 软件定时器实现了3类链表的维护:

OS_EXT OS_TMR OSTmrTbl[OS_TMR_CFG_MAX]; //定时器控制块数组

OS_EXT OS_TMR *OSTmrFreeList;

//空闲定时器控制块链表指针

OS_EXT OS_TMR_WHEEL OSTmrWheelTbl[OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE];//定时器轮

其中 OS_TMR 为定时器控制块,定时器控制块是软件定时器管理的基本单元,包含软件定时器的名称、定时时间、在链表中的位置、使用状态、使用方式,以及到时回调函数及其参数等基本信息。

OSTmrTbl[OS_TMR_CFG_MAX];: 以数组的形式静态分配定时器控制块所需的 RAM 空间,并存储所有已建立的定时器控制块,OS_TMR_CFG_MAX 为最大软件定时器的个数。

OSTmrFreeLiSt:为空闲定时器控制块链表头指针。空闲态的定时器控制块(OS_TMR)中,OSTmrnext和OSTmrPrev两个指针分别指向空闲控制块的前一个和后一个,组织了空闲控制块双向链表。建立定时器时,从这个链表中搜索空闲定时器控制块。

OSTmrWheelTbl[OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE]: 该数组的每个元素都是已开启定时器的 一个分组,元素中记录了指向该分组中第一个定时器控制块的指针,以及定时器控制块的个数。 运行态的定时器控制块(OS_TMR)中,OSTmrnext 和 OSTmrPrev 两个指针同样也组织了所在分 组中定时器控制块的双向链表。软件定时器管理所需的数据结构示意图如图 58.1.5 所示:



图 58.1.5 软件定时器管理所需的数据结构示意图

OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE 定义了 OSTmrWheelTbl 的大小,同时这个值也是定时器分 组的依据。按照定时器到时值与 OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE 相除的余数进行分组:不同余数 的定时器放在不同分组中;相同余数的定时器处在同一组中,由双向链表连接。这样,余数值 为 0~OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE-1 的不同定时器控制块,正好分别对应了数组元素 OSTmr-WheelTbl[0]~OSTmrWheelTbl[OS_TMR_CFGWHEEL_SIZE-1]的不同分组。每次时钟节

STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

拍到来时,时钟数 OSTmrTime 值加 1,然后也进行求余操作,只有余数相同的那组定时器才有可能到时,所以只对该组定时器进行判断。这种方法比循环判断所有定时器更高效。随着时钟数的累加,处理的分组也由 0~OS_TMR_CFG_WHE EL_SIZE-1 循环。这里,我们推荐OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE 的取值为 2 的 N 次方,以便采用移位操作计算余数,缩短处理时间。

信号量唤醒定时器管理任务,计算出当前所要处理的分组后,程序遍历该分组中的所有控制块,将当前 OSTmrTime 值与定时器控制块中的到时值(OSTmrMatch)相比较。若相等(即到时),则调用该定时器到时回调函数;若不相等,则判断该组中下一个定时器控制块。如此操作, 直到该分组链表的结尾。软件定时器管理任务的流程如图 58.1.6 所示。



图 58.1.6 软件定时器管理任务流程

当运行完软件定时器的到时处理函数之后,需要进行该定时器控制块在链表中的移除和再 插入操作。插入前需要重新计算定时器下次到时时所处的分组。计算公式如下:

定时器下次到时的 OSTmrTime 值(OSTmrMatch)=定时器定时值+当前 OSTmrTime 值 新分组=定时器下次到时的 OSTmrTime 值(OSTmrMatch)%OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE 接下来我们看看在 UCOSII 中,与软件定时器相关的几个函数。

1) 创建软件定时器函数

创建软件定时器通过函数 OSTmrCreate 实现,该函数原型为:

OS_TMR *OSTmrCreate (INT32U dly, INT32U period, INT8U opt,

OS_TMR_CALLBACK callback,void *callback_arg, INT8U *pname, INT8U *perr);

dly,用于初始化定时时间,对单次定时(ONE-SHOT 模式)的软件定时器来说,这 就是该定时器的定时时间,而对于周期定时(PERIODIC 模式)的软件定时器来说,这是 该定时器第一次定时的时间,从第二次开始定时时间变为 period。

period,在周期定时(PERIODIC模式),该值为软件定时器的周期溢出时间。

opt,用于设置软件定时器工作模式。可以设置的值为:OS_TMR_OPT_ONE_SHOT 或 OS_TMR_OPT_PERIODIC,如果设置为前者,说明是一个单次定时器;设置为后者则 表示是周期定时器。

callback,为软件定时器的回调函数,当软件定时器的定时时间到达时,会调用该函数。callback_arg,回调函数的参数。

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

pname, 为软件定时器的名字。

perr,为错误信息。

软件定时器的回调函数有固定的格式,我们必须按照这个格式编写,软件定时器的回 调函数格式为:

void (*OS_TMR_CALLBACK)(void *ptmr, void *parg);

其中,函数名我们可以自己随意设置,而ptmr这个参数,软件定时器用来传递当前定时器的控制块指针,所以我们一般设置其类型为OS_TMR*类型,第二个参数(parg)为回调函数的参数,这个就可以根据自己需要设置了,你也可以不用,但是必须有这个参数。

2) 开启软件定时器函数

任务可以通过调用函数 OSTmrStart 开启某个软件定时器,该函数的原型为:

BOOLEAN OSTmrStart (OS_TMR *ptmr, INT8U *perr);

其中 ptmr 为要开启的软件定时器指针, perr 为错误信息。

3) 停止软件定时器函数 任务可以通过调用函数 OSTmrStop 停止某个软件定时器,该函数的原型为:

BOOLEAN OSTmrStop (OS_TMR *ptmr,INT8U opt,void *callback_arg,INT8U *perr);

其中 ptmr 为要停止的软件定时器指针。

opt为停止选项,可以设置的值及其对应的意义为:

OS_TMR_OPT_NONE,直接停止,不做任何其他处理

OS_TMR_OPT_CALLBACK,停止,用初始化的参数执行一次回调函数

OS_TMR_OPT_CALLBACK_ARG,停止,用新的参数执行一次回调函数

callback_arg,新的回调函数参数。

perr,错误信息。

软件定时器我们就介绍到这。

58.2 硬件设计

本节实验功能简介:本章我们在 UCOSII 里面创建 7 个任务:开始任务、LED 任务、触摸 屏任务、队列消息显示任务、信号量集任务、按键扫描任务和主任务,开始任务用于创建邮箱、 消息队列、信号量集以及其他任务,之后挂起;触摸屏任务用于在屏幕上画图,测试 CPU 使 用率;队列消息显示任务请求消息队列,在得到消息后显示收到的消息数据;信号量集任务用 于测试信号量集,采用 OS_FLAG_WAIT_SET_ANY 的方法,任何按键按下(包括 TPAD), 该任务都会控制蜂鸣器发出"滴"的一声;按键扫描任务用于按键扫描,优先级最高,将得到 的键值通过消息邮箱发送出去;主任务创建 3 个软件定时器(定时器 1,100ms 溢出一次,显 示 CPU 和内存使用率;定时 2,200ms 溢出一次,在固定区域不停的显示不同颜色;定时 3,,100ms 溢出一次,用于自动发送消息到消息队列),并通过查询消息邮箱获得键值,根据 键值执行 DS1 控制、控制软件定时器 3 的开关、触摸区域清屏、触摸屏校和软件定时器 2 的 开关控制等。

所要用到的硬件资源如下:

- 1) 指示灯 DS0 、DS1
- 2) 4 个机械按键(KEY0/KEY1/KEY2/WK_UP)
- 3) TPAD 触摸按键
- 4) 蜂鸣器
- 5) TFTLCD 模块

这些,我们在前面的学习中都已经介绍过了。

58.3 软件设计

本章,我们在第四十二章实验 (实验 37)的基础上修改,首先,是 UCOSII 代码的添加, 具体方法同第 56 章一模一样,本章就不再详细介绍了。由于我们创建了 7 个任务,加上统计任 务、空闲任务和软件定时器任务,总共 10 个任务,如果你还想添加其他任务,请把 OS_MAX_TASKS 的值适当改大。

另外,我们还需要在 os	_cfg.h 里面修改软件定	时器管理	部分的宏定义,	修改如下:
#define OS_TMR_EN		1u	//使能软件定时	计器功能
#define OS_TMR_CFG_	MAX	16u	//最大软件定时	 器个数
#define OS_TMR_CFG_	NAME_EN	1u	//使能软件定时	器命名
#define OS_TMR_CFG_	WHEEL_SIZE	8u	//软件定时器软	〉大小
#define OS_TMR_CFG_'	TICKS_PER_SEC	100u	//软件定时器的	」时钟节拍(10ms)
#define OS_TASK_TMR	_PRIO	0u	//软件定时器的	」优先级,设置为最高
这样我们就使能 UCOSI	I的软件定时器功能了	,并且设	置最大软件定时	寸器个数为16,定时
器轮大小为8,软件定时器时	寸钟节拍为 10ms(即划	定时器的量	是少溢出时间为	10ms).
最后,我们只需要修改	main.c 函数了,打开 i	main.c, 辑	俞入如下代码:	
//////////////////////////////////////	任务设置////////////////////////////////////	///////////////////////////////////////	//	
//START 任务				
//设置任务优先级				
#define START_TASK_P	PRIO	10 //开始	任务的优先级订	殳置为 最低
//设置任务堆栈大小				
#define START_STK_SIZ	ZE	64		
//任务堆栈				
OS_STK START_TASK_	_STK[START_STK_SI	ZE];		
//任务函数				
void start_task(void *pda	ta);			
//LED 任务				
//设置任务优先级				
#define LED_TASK_PRI	0	7		
//设置任务堆栈大小				
#define LED_STK_SIZE		64		
川仁々提出				

//仕务堆栈 OS_STK LED_TASK_STK[LED_STK_SIZE]; //任务函数 void led_task(void *pdata);

//触摸屏任务	
//设置任务优先级	
#define TOUCH_TASK_PRIO	6
//设置任务堆栈大小	
#define TOUCH_STK_SIZE	128
//任务堆栈	
OS_STK TOUCH_TASK_STK[TOUCH_STK_S	SIZE]

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
//任务函数	
<pre>void touch_task(void *pdata);</pre>	
//队列消息显示任务	
//设置任务优先级	
#define QMSGSHOW_TASK_PRIO //设置任务堆栈大小	5
#define QMSGSHOW_STK_SIZE	128
//任务堆栈	
OS_STK QMSGSHOW_TASK_STK[QI	MSGSHOW_STK_SIZE];
//任务函数	
<pre>void qmsgshow_task(void *pdata);</pre>	
//主任务	
//设置任务优先级	
#define MAIN_TASK_PRIO	4
//设置任务堆栈大小	
#define MAIN_STK_SIZE	128
//任务堆栈	
OS_STK MAIN_TASK_STK[MAIN_ST	'K_SIZE];
//任务函数	
void main_task(void *pdata);	
11台 日 昌 住 に タ	
// 信 写 里 朱 仕 分	
// 反且任分化元级	2
#define FLAGS_TASK_PRIO	5
#define FI AGS STK SI7F	128
//任冬堆栈	120
OS STK FLAGS TASK STKIFLAGS	STK SIZEI:
//任务函数	~,
void flags task(void *pdata):	
//按键扫描任务	
//设置任务优先级	
#define KEY_TASK_PRIO	2
//设置任务堆栈大小	
#define KEY_STK_SIZE	128
//任务堆栈	
OS_STK KEY_TASK_STK[KEY_STK_	_SIZE];
//任务函数	



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

void key_task(void *pdata);

```
OS_EVENT * msg_key;
                           //按键邮箱事件块
OS_EVENT * q_msg;
                           //消息队列
                           //软件定时器1
OS_TMR
          * tmr1;
                           //软件定时器2
OS TMR
          * tmr2;
                           //软件定时器3
OS TMR
          * tmr3;
OS_FLAG_GRP * flags_key;//按键信号量集
void * MsgGrp[256];
                           //消息队列存储地址,最大支持 256 个消息
//软件定时器1的回调函数
//每 100ms 执行一次,用于显示 CPU 使用率和内存使用率
void tmr1_callback(OS_TMR *ptmr,void *p_arg)
{
    static u16 cpuusage=0; static u8 tcnt=0;
    POINT_COLOR=BLUE;
    if(tcnt==5)
    {
        LCD_ShowxNum(182,10,cpuusage/5,3,16,0);
                                                       //显示 CPU 使用率
        cpuusage=0; tcnt=0;
    }
    cpuusage+=OSCPUUsage; tcnt++;
    LCD_ShowxNum(182,30,mem_perused(SRAMIN),3,16,0);
                                                       //显示内存使用率
   LCD_ShowxNum(182,50,((OS_Q*)(q_msg->OSEventPtr))->OSQEntries,3,16,0X80);
   //显示队列当前的大小
 }
//软件定时器2的回调函数
void tmr2_callback(OS_TMR *ptmr,void *p_arg)
{
    static u8 sta=0;
    switch(sta)
    {
        case 0: LCD_Fill(121,221,lcddev.width,lcddev.height,RED); break;
        case 1: LCD_Fill(121,221,lcddev.width,lcddev.height,GREEN); break;
        case 2: LCD Fill(121,221,lcddev.width,lcddev.height,BLUE); break;
        case 3: LCD_Fill(121,221,lcddev.width,lcddev.height,MAGENTA); break;
        case 4: LCD_Fill(121,221,lcddev.width,lcddev.height,GBLUE); break;
        case 5:LCD_Fill(121,221,lcddev.width,lcddev.height,YELLOW); break;
        case 6: LCD_Fill(121,221,lcddev.width,lcddev.height,BRRED); break;
    }
    sta++; if(sta>6)sta=0;
}
//软件定时器3的回调函数
```

```
ALIENTEK
```

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

```
void tmr3_callback(OS_TMR *ptmr,void *p_arg)
{
    u8* p; u8 err;
    static u8 msg_cnt=0;
                       //msg 编号
    p=mymalloc(SRAMIN,13); //申请 13 个字节的内存
    if(p)
    {
        sprintf((char*)p,"ALIENTEK %03d",msg_cnt);
        msg cnt++;
        err=OSQPost(q_msg,p); //发送队列
        if(err!=OS_ERR_NONE)
                               //发送失败
        {
            myfree(SRAMIN,p);
                               //释放内存
            OSTmrStop(tmr3,OS TMR OPT NONE,0,&err); //关闭软件定时器 3
        }
    }
}
//加载主界面
void ucos_load_main_ui(void)
{
    LCD_Clear(WHITE); //清屏
    POINT_COLOR=RED; //设置字体为红色
    LCD_ShowString(10,10,200,16,16,"WarShip STM32");
   LCD_ShowString(10,30,200,16,16,"UCOSII TEST3");
    LCD_ShowString(10,50,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
    LCD_ShowString(10,75,240,16,16,"TPAD:TMR2 SW
                                                 KEY_UP:ADJUST");
    LCD_ShowString(10,95,240,16,16,"KEY0:DS0 KEY1:Q SW KEY2:CLR");
    LCD DrawLine(0,70,lcddev.width,70);
    LCD_DrawLine(120,0,120,70);
    LCD_DrawLine(0,120,lcddev.width,120);
    LCD_DrawLine(0,220,lcddev.width,220);
    LCD_DrawLine(120,120,120,lcddev.height);
    LCD_ShowString(5,125,240,16,16,"QUEUE MSG");//队列消息
    LCD_ShowString(5,150,240,16,16,"Message:");
    LCD ShowString(5+120,125,240,16,16,"FLAGS");//信号量集
    LCD_ShowString(5,225,240,16,16,"TOUCH"); //触摸屏
    LCD_ShowString(5+120,225,240,16,16,"TMR2"); //队列消息
    POINT COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
    LCD_ShowString(150,10,200,16,16,"CPU:
                                          %");
    LCD ShowString(150,30,200,16,16,"MEM:
                                          %");
    LCD_ShowString(150,50,200,16,16," Q :000");
    delay_ms(300);
```

}

```
STM32F1 开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                        ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
  int main(void)
  {
                         //延时函数初始化
      delay init();
      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
                                                  //设置 NVIC 中断分组 2
      uart init(115200);
                          //串口初始化波特率为 115200
                        //初始化与 LED 连接的硬件接口
      LED_Init();
      LCD Init();
                        //初始化 LCD
                        //蜂鸣器初始化
      BEEP Init();
      KEY Init();
                        //按键初始化
      TPAD_Init(72);
                       //初始化 TPAD
      FSMC_SRAM_Init(); //初始化外部 SRAM
      mem init(SRAMIN); //初始化内部内存池
      mem init(SRAMEX); //初始化外部内存池
      tp_dev.init();
      ucos_load_main_ui(); OSInit();
                                    //初始化 UCOSII
      OSTaskCreate(start_task,(void *)0,(OS_STK *)&START_TASK_STK[START_STK_SIZE
      -1],START TASK PRIO);//创建起始任务
      OSStart();
  }
  //开始任务
  void start_task(void *pdata)
  {
      OS_CPU_SR cpu_sr=0; u8 err;
      pdata = pdata;
      msg_key=OSMboxCreate((void*)0); //创建消息邮箱
      q_msg=OSQCreate(&MsgGrp[0],256); //创建消息队列
      flags_key=OSFlagCreate(0,&err);
                                  //创建信号量集
      OSStatInit();
                                   //初始化统计任务.这里会延时1秒钟左右
      OS ENTER CRITICAL();
                                  //进入临界区(无法被中断打断)
      OSTaskCreate(led_task,(void *)0,(OS_STK*)&LED_TASK_STK[LED_STK_SIZE-1],
  LED TASK PRIO);
      OSTaskCreate(touch_task,(void *)0,(OS_STK*)&TOUCH_TASK_STK
      [TOUCH STK SIZE-1], TOUCH TASK PRIO);
      OSTaskCreate(qmsgshow task,(void *)0,(OS STK*)&QMSGSHOW TASK STK
      [QMSGSHOW STK SIZE-1],QMSGSHOW TASK PRIO);
      OSTaskCreate(main_task,(void *)0,(OS_STK*)&MAIN_TASK_STK[MAIN_STK_SIZE
      -1],MAIN_TASK_PRIO);
      OSTaskCreate(flags task,(void *)0,(OS STK*)&FLAGS TASK STK
      [FLAGS_STK_SIZE-1],FLAGS_TASK_PRIO);
      OSTaskCreate(key task,(void *)0,(OS STK*)&KEY TASK STK[KEY STK SIZE-1]
      ,KEY_TASK_PRIO);
      OSTaskSuspend(START_TASK_PRIO);
                                      //挂起起始任务.
      OS_EXIT_CRITICAL();
                                       //退出临界区(可以被中断打断)
```

```
ALIENTEK
```

```
}
//LED 任务
void led_task(void *pdata)
{
    u8 t;
    while(1)
    {
        t++; delay_ms(10);
        if(t==8)LED0=1;
                                //LED0 灭
        if(t==100) {t=0; LED0=0; } //LED0 亮
    }
}
//触摸屏任务
void touch_task(void *pdata)
{
    while(1)
    {
        tp_dev.scan(0);
        if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)
                                       //触摸屏被按下
        {
            if(tp_dev.x<120&&tp_dev.y<lcddev.height&&tp_dev.y>220)
            {
                TP_Draw_Big_Point(tp_dev.x,tp_dev.y,BLUE); //画图
                delay_ms(2);
            }
        }else delay_ms(10); //没有按键按下的时候
    }
}
//队列消息显示任务
void qmsgshow_task(void *pdata)
{
    u8 *p; u8 err;
    while(1)
    {
        p=OSQPend(q_msg,0,&err);//请求消息队列
        LCD_ShowString(5,170,240,16,16,p);//显示消息
        myfree(SRAMIN,p); delay_ms(500);
    }
}
//主任务
void main_task(void *pdata)
{
    u32 key=0; u8 err;
```

ALIENTEK	ST	M32F1 开发	〕指南(库函数版)
		ALIENTEK 战舰	STM32F103 V3 开发板教程
u8 tmr2	2sta=1; //软件定时器 2 开关状态		
u8 tmr.	3sta=0; //软件定时器 3 开关状态		
u8 flag	sclrt=0;//信号量集显示清零倒计时		
tmr1=0	OSTmrCreate(10,10,OS_TMR_OPT_1	PERIODIC,	
(OS_T	MR_CALLBACK)tmr1_callback,0,"t	mr1",&err);	//100ms 执行一次
tmr2=0	OSTmrCreate(10,20,OS_TMR_OPT_)	PERIODIC,	
(OS_T	MR_CALLBACK)tmr2_callback,0,"t	mr2",&err);	//200ms 执行一次
tmr3=0	DSTmrCreate(10,10,OS_TMR_OPT_)	PERIODIC,	
(OS_T	MR_CALLBACK)tmr3_callback,0,"t	mr3",&err);	//100ms 执行一次
OSTm	Start(tmr1,&err);	//启动软件定时都	答]
OSTm	Start(tmr2,&err);	//后切软件定时都	辞 2
while()	1)		
{	w (u22) OSMb av Dan d(max, hav 10 k).	
Ke if(y=(u52)OSMDOXPend(msg_key,10,&	.em),	
11({	(KCY)		
t	flagsclrt=51://500ms 后清除		
	OSFlagPost(flags key.1<<(key-1).	.OS FLAG SET.	&err)://设置信号量为1
}		/	,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
if	[flagsclrt)//倒计时		
{			
	flagsclrt;		
	if(flagsclrt==1)LCD_Fill(140,162,	239,162+16,WHI	TE);//清除显示
}			
sv	vitch(key)		
{			
	case 1: LED1=!LED1; break;//控制	IJ DS1	
	case 2://控制软件定时器 3		
	tmr3sta=!tmr3sta;	0	
	if(tmr3sta)OS1mrStart(tmr3,a	(terr);	
	breek	/IK_OP1_NONE,	0, æ eff);//大阳扒什足的 奋 5
	case 3: I CD Fill(0 221 119 loddex	v height WHITE).	break·//清降
	case 4·//校准	.norgin, w m L),	Ureak,//18 px
	OSTaskSuspend(TOUCH TA	SK PRIO):	//挂起触摸屏仟条
	OSTaskSuspend(OMSGSHO)	W TASK PRIO)	: //挂起队列信息显示任务
	OSTmrStop(tmr1,OS_TMR_0	OPT_NONE,0,&e	err); //关闭软件定时器 1
	if(tmr2sta)OSTmrStop(tmr2,0	DS_TMR_OPT_N	IONE,0,&err);//关闭定时器 2
	TP_Adjust();		
	OSTmrStart(tmr1,&err);	//重	重新开启软件定时器1
	if(tmr2sta)OSTmrStart(tmr2,8	kerr); // 1	重新开启软件定时器 2
	OSTaskResume(TOUCH_TA	SK_PRIO); //角	解挂
	OSTaskResume(QMSGSHOV	W_TASK_PRIO);	//解挂

```
811
```

```
STM32F1开发指南(库函数版)
ALIENTEK
                                           ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
                  ucos_load_main_ui();
                                                      //重新加载主界面
                  break;
              case 5://软件定时器 2 开关
                  tmr2sta=!tmr2sta;
                  if(tmr2sta)OSTmrStart(tmr2,&err);
                                                              //开启软件定时器2
                  else
                  {
                      OSTmrStop(tmr2,OS_TMR_OPT_NONE,0,&err);//关闭软件定时器 2
                      LCD_ShowString(148,262,240,16,16,"TMR2 STOP");
                  }
                  break;
          }
          delay_ms(10);
      }
  }
  //信号量集处理任务
  void flags_task(void *pdata)
  {
      u16 flags;u8 err;
      while(1)
      {
          flags=OSFlagPend(flags_key,0X001F,OS_FLAG_WAIT_SET_ANY,0,&err);
          //等待信号量
          if(flags&0X0001)LCD_ShowString(140,162,240,16,16,"KEY0 DOWN
                                                                      ");
          if(flags&0X0002)LCD_ShowString(140,162,240,16,16,"KEY1 DOWN
                                                                      ");
          if(flags&0X0004)LCD_ShowString(140,162,240,16,16,"KEY2 DOWN
                                                                      ");
          if(flags&0X0008)LCD_ShowString(140,162,240,16,16,"KEY_UP DOWN");
          if(flags&0X0010)LCD_ShowString(140,162,240,16,16,"TPAD DOWN ");
          BEEP=1; delay_ms(50); BEEP=0;
          OSFlagPost(flags_key,0X001F,OS_FLAG_CLR,&err);//全部信号量清零
      }
  }
  //按键扫描任务
  void key_task(void *pdata)
  {
      u8 key;
      while(1)
      {
          delay_ms(10); key=KEY_Scan(0);
          if(key==0) if(TPAD_Scan(0))key=5;
          if(key)OSMboxPost(msg_key,(void*)key);//发送消息
      }
```

本章 main.c 的代码有点多,因为我们创建了7个任务,3个软件定时器及其回调函数,所以,整个代码有点多,我们创建的7个任务为: start_task、led_task、touch_task、qmsgshow_task、flags_task、main_task和 key_task,优先级分别是10和7~2,堆栈大小除了 main_task是128, 其他都是64。

我们还创建了 3 个软件定时器 tmr1、tmr2 和 tmr3, tmr1 用于显示 CPU 使用率和内存使用 率,每 100ms 执行一次; tmr2 用于在 LCD 的右下角区域不停的显示各种颜色,每 200ms 执行 一次; tmr3 用于定时向队列发送消息,每 100ms 发送一次。

本章,我们依旧使用消息邮箱 msg_key 在按键任务和主任务之间传递键值数据,我们创建 信号量集 flags_key,在主任务里面将按键键值通过信号量集传递给信号量集处理任务 flags_task,实现按键信息的显示以及发出按键提示音。

本章,我们还创建了一个大小为 256 的消息队列 q_msg,通过软件定时器 tmr3 的回调函数 向消息队列发送消息,然后在消息队列显示任务 qmsgshow_task 里面请求消息队列,并在 LCD 上面显示得到的消息。消息队列还用到了动态内存管理。

在主任务 main_task 里面,我们实现了 58.2 节介绍的功能: KEY0 控制 LED1 亮灭; KEY1 控制软件定时器 tmr3 的开关,间接控制队列信息的发送; KEY2 清除触摸屏输入; WK_UP 用 于触摸屏校准,在校准的时候,要先挂起触摸屏任务、队列消息显示任务,并停止软件定时器 tmr1 和 tmr2,否则可能对校准时的 LCD 显示造成干扰; TPAD 按键用于控制软件定时器 tmr2 的开关,间接控制屏幕显示。

软件设计部分就为大家介绍到这里。

58.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到战舰 STM32 开发板上,可以看到 LCD 显示界 面如图 58.4.1 所示:



STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

WarShip STM32 UCOSII TEST3 ATOM@ALIENTEK	CPU: 33% MEM: 0% Q:000
TPAD:TMR2 SW KEYO:DSO KEY1:Q	KEY_UP:ADJUST SW KEY2:CLR
QUEUE MSG Message:	FLAGS
TOURU	
TOUCH	

图 58.4.1 初始界面

从图中可以看出,默认状态下,CPU 使用率为 22%左右。比上一章多出很多,这主要是 key_task 里面增加了触摸按键 TPAD 的检测,而 TPAD 检测是一个比较耗资源(没有释放 CPU) 的过程,另外不停的刷屏(tmr2)也需要一定资源。

通过按 KEY0,可以控制 DS1 的亮灭;

通过按 KEY1 则可以启动 tmr3 控制消息队列发送,可以在 LCD 上面看到 Q 和 MEM 的值 慢慢变大(说明队列消息在增多,占用内存也随着消息增多而增大),在 QUEUE MSG 区,开 始显示队列消息,再按一次 KEY1 停止 tmr3,此时可以看到 Q 和 MEM 逐渐减小。当 Q 值变 为 0 的时候,QUEUE MSG 也停止显示(队列为空)。

通过 KEY2 按键,清除 TOUCH 区域的输入。

通过 WK_UP 按键,可以进行触摸屏校准。

通过 TPAD 按键,可以启动/停止 tmr2,从而控制屏幕的刷新。

在 TOUCH 区域,可以输入手写内容。

任何按键按下,蜂鸣器都会发出"滴"的一声,提示按键被按下,同时在 FLAGS 区域显示按键信息。



第五十九章 战舰 V3 综合测试实验

前面已经给大家讲了 53 个实例了,本章将设计一个综合实例,作为本手册的最后一个实验,该实验向大家展示了 STM32F1 的强大处理能力,并且可以测试开发板的大部分功能。该实验代码非常多,涉及 GUI (ALIENTEK 编写,非 ucGUI)、UCOSII、内存管理、图片解码、音频解码 (硬解 WAV/MP3/OGG/WMA/FLAC 等)、文件系统、USB(从机)、IAP、LWIP (TCP/UDP/Web Server)、陀螺仪 (MPU6050)、NES 模拟器、手写识别、汉字输入等非常多的内容,故本章不讲实现和代码,只讲功能,本章将分为如下 2 个部分:

64.1 战舰 V3 综合测试实验简介

64.2 战舰 V3 综合测试实验详解

59.1 战舰 V3 综合测试实验简介

战舰 V3 是 ALIENTEK 战舰 V2 开发板的升级版本,板载资源更合理,设计更精湛,软件 功能也更加强大,是新一代 STM32F103 开发板的旗舰型号。

战舰 V3 的硬件资源在第一章我们已经详细介绍过,是十分强大的,强大的硬件必须配强大的软件才能体现其价值,战舰 V3 的综合测试实验,就集成了非常强大的功能,充分展现了 STM32F103 的强大性能。

战舰 V3 综合测试实验总共有 19 大功能,分别是:电子图书、数码相框、音乐播放、TOM 猫、时钟、系统设置、FC 游戏机、记事本、运行器、手写画笔、照相机、录音机、USB 连接、网络通信、无线传书、计算器、拨号、应用中心和短信。

电子图书,支持.txt/.c/.h/.lrc 等4种格式的文件阅读。

数码相框,支持.bmp/.jpeg/.jpb/.gif 等4种格式的图片文件播放。

音乐播放,支持.mp3/.wav/.wma/.ogg/.flac 等多种常见音频文件的播放。

TOM 猫,模仿手机游戏: TOM 猫,实现一个类似效果的游戏。

时钟,支持温度、时间、日期、星期的显示,同时具有指针式时钟显示。

系统设置,整个综合实验的设置。

FC 游戏机,支持绝大部分 NES 游戏(.nes),支持 USB 手柄/键盘控制,带声音,超 InfoNES。

记事本,可以实现文本(.txt/.c/.h/.lrc)记录编辑等功能,支持中英文输入,手写识别。

运行器,即 SRAM IAP 功能,支持.bin 文件的运行(文件大小+SRAM 大小≤55K)。

手写画笔,可以作画/对 bmp 图片进行编辑,支持画笔颜色/尺寸设置。

照相机,可以拍照(.bmp格式,需摄像头模块支持),并支持成像效果设置。

录音机,支持 wav 文件格式的录音(8Khz/16 位单声道录音),支持 AGC 设置。

USB 连接,支持和电脑连接读写 SD 卡/SPI FLASH 的内容。

网络通信,LWIP,支持 10/100M 自适应,支持 DHCP,支持 UDP/TCP/Web Server 测试。 无线传书,通过无线模块,实现两个开发板之间的无线通信。

计算器,一个科学计算器,支持各种运算,精度为12位,支持科学计数法表示。

拨号,支持拨打电话(需要 GSM 模块支持)。

应用中心,可扩展 16 个应用程序,我们实现了其中 2 个(红外遥控&陀螺仪),其他预留。 短信,支持短信读取、发送、删除等操作(需要 GSM 模块支持)。

以上,就是综合实验的 19 个功能简介,涉及到的内容包括: GUI (ALIENTEK 编写,非 ucGUI)、UCOSII、内存管理、图片解码、音频解码、文件系统、USB(从机)、IAP、LWIP (TCP/UDP/Web Server)、陀螺仪 (MPU6050)、NES 模拟器、手写识别、汉字输入等非常多的 内容。下面,我们将详细介绍这 19 个功能。

59.2 战舰 V3 综合测试实验详解

要测试战舰 V3 综合测试实验的全部功能,大家得自备 1 个 SD 卡、1 根网线、一个耳机(非 必须)、1 个 DS18B20 温度传感器(非必须)、1 个 GSM 模块、1 个 ALIENTEK OV7670 摄像头 模块和 1 个 ATK-MPU6050 模块。不过,就算没有这些东西,综合实验还是可以正常运行的, 只是有些限制而已,比如:不能保存新建的记事本、不能保存新建的画图、不能使用录音机功 能、不能使用摄像头功能、不能拨号、不能收发短信等。除了这几个,其他功能基本都可以正 常运行。

预备知识:

1, 系统支持: ALIENTEK 2.8 寸电阻屏、ALIENTEK 3.5 寸电阻屏、ALIENTEK 4.3 寸

STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

电容屏和 ALIENTEK 7 寸电容屏 (SSD1963 方案), 自动识别。

2,系统针对不同分辨率的屏幕,不同界面,会采用不同的字体和图标,以达到最佳效果。

3,系统主界面,对于 2.8 寸和 3.5 寸液晶模块,将会有 2 页,通过滑动切换。每页 8 个图标+底部 3 个固定图标,总共 19 个。对于 4.3 寸/7 寸液晶模块,直接就是 1 页,4.3 寸/7 寸屏 不支持滑动。

4,系统测试有可能需要比较大电流(**4**.3 屏、7 寸屏、网络、喇叭)供电,强烈建议使用 外部电源供电。

有了以上预备知识,我们先来看看战舰 V3 综合测试实验的启动界面,启动界面如图 59.2.1 所示:

ALENTER STME2P1 WwShip V3 Copyright (D) 2015-20255 HARUWARE V3.3, SOFTWARE:V2.00 LD TD:9341 CPU.STMS2F103ZET6 72Mhr PTLASK-5124KS SAMM-6448 Ex Menory Test:1024KS SAMM-6448 Ex Menory Test:1024KS 0K KF Check 0K ST Card: 7452MS 0K KF Check 0K STOC-d: 7452MS 0K Z4CD2 Check 0K Font Check 0K STSTEM Files Check 0K STSTEM Files Check 0K STSTEM STEME Check 0K STSTEM STATING 22.8 丁戸	ALIENTEK STM32F1 WarSh Copyright (C) 2015-202 HARDWARES V3.3, SOFTWARE:V3 LCD ID:5310 CPU:STM32F103ZET6 72Mhz FLASH:512RB SRAM:64KB Ex Memory Test:1024KB Ex Flash:16384KB RTC Check SD Card: 7452MB Flash Disk:12264KB TPAD Check SD Card: 7452MB Flash Disk:12264KB TPAD Check SYSTEM Files Check SYSTEM Files Check SYSTEM Files Check SYSTEM Files Check SYSTEM Starting	ip V3 55 2.00 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK	ALIENTEK STM32F1 WarShip V3 Copyright (C) 2015-2025 HARDWARE:V3.3, SOFTWARE:V2.00 LCD ID:5510 CPU:STM32F103ZET6 72Mhz FLASH:512KB SRAM:64KB Ex Memory Test:1024KB Ex Flash:16384KB RTC Check FATFS Check SD Card: 7452MB Flash Disk:12264KB TPAD Check 24C02 Check VS1053 Check Font Check SYSTEM Files Check SYSTEM Files Check SYSTEM Parameter Load SYSTEM Starting	0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K
		4 2 /7 국 문		

图 59.2.1 综合实验启动界面

注意:综合实验支持屏幕截图(通过 USMART 控制,波特率为 115200),本章所有图片均 来自屏幕截图!

图 59.2.1 总共有 3 个截图拼成,分别代表 2.8 寸、3.5 寸和 4.3 寸/7 寸屏模块,显示内容都 一样,但是图标大小和文字大小各不相同。图片显示了综合实验的详细启动过程,首先显示了 版权信息,软硬件版本,接着显示了 LCD 驱动器的型号(LCD ID),然后显示 CPU 和内存信 息,之后显示 SPI FLASH 的大小,接着开始初始化 RTC 和文件系统(FATFS),然后显示 SD 卡容量、FLASH Disk 容量(注意 FLASH Disk 就是指 SPI FLASH,因为我们划分了 12M 空间 给 FATFS 管理,所以 FLASH Disk 的容量为 12264KB)。

接着,就是硬件检测,完了之后检测字库和系统文件,再初始化触摸屏,加载系统参数(参数保存在 24C02 里面),最后启动系统。在加载过程中,任何一个地方出错,都会显示相应的提示信息,请在检查无误后,按复位重启。

这里有几个注意的地方:

- 如果没插入 SD 卡,其容量显示 0,并提示 ERROR,不过系统还是会继续启动,因为 就算没有 SD 卡系统还是可以启动的(前提是 SPI FLASH(W25Q128)里面的系统文 件和字库文件都是正常的)。
- ② 系统文件和字库文件都是存在 SPI FLASH(W25Q128)里面的,如这些文件被破坏了, 在启动的时候,会提示 Font Error / SYSTEM File Error。此时有 2 种方案:

方案 1: 准备一个 SD 卡,并拷贝 SYSTEM 文件夹(注意: 这个 SYSTEM 文件 夹不是开发板例程里的 SYSTEM 文件夹,而是光盘根目录→SD 卡根目录文件 →SYSTEM 文件夹)到 SD 卡根目录,然后 SD 卡插入开发板,按复位重启,然后开 发板会自动更新文件。

方案 2:按 KEY2 不放,然后按复位,松开复位(此过程 KEY2 一直按住不放), 直到红字提示: Erase all system files?,松开 KEY2,然后按 KEY2,选择擦除所有文件。 然后,等待系统重启。然后将 USB 线插入 USB_SLAVE 接口,然后根据提示,按 KEY1 选择使用 USB 更新 SPI FLASH Files,等待系统提示: USB Connected 后,电脑会找到 一个:ALIENTEK 的磁盘,然后将:光盘根目录→SD 卡根目录文件→SYSTEM 文件 夹,拷贝到 ALIENTEK 磁盘根目录。等待拷贝完成后,按 KEY0,此时系统自动重启, 并自动更新所有文件(全自动,无需用户干预),等所有操作完成后,即可进入主界面。

- ③ FLASH Disk 是从 SPI FLASH (W25Q128) 里面分割 12M 空间出来实现的,强制将 4K 字节的扇区改为 512 字节使用,所以在写操作的时候擦除次数会明显提升 (8 倍以上),因此,如非必要,请不要往 FLASH Disk 里面写文件。频繁的写操作,很容易将 FLASH Disk 写挂掉。
- ④ 在系统启动时,一直按着 KEY0 不放(加载到 Touch Check 时),可以进入强制校准(仅 电阻屏支持)。当你发现触摸屏不准的时候,可以使用这个办法强制校准。
- ⑤ 在系统启动时,一直按着 KEY1 不放(加载到 Font Check 时),可以强制更新字库。
- ⑥ 在系统启动时,一直按着 KEY2 不放(加载到 FLASH 容量时),可以选择是否擦除所 有文件(清空 SPI FLASH),当需要重新更新的时候,建议先用此方法擦除,再更新。
- ⑦ 本系统用到触摸按键 TPAD 做返回(类似手机的 HOME 键, TPAD 在开发板右下角, 白色的骷髅头丝印,该区域是触摸按键区域!! 手指轻轻一摸,即可返回),所以请确 保多功能端口 P10 的 ADC 和 TPAD 用跳线帽短接!

在 SYSTEM Starting...之后,系统启动 UCOSII,并加载 SPB 界面,在加载成功之后,来到 主界面,主界面如图 59.2.2~59.2.4 所示:



图 59.2.3 综合实验系统主界面(3.5 屏版本)



图 59.2.4 综合实验系统主界面(4.3/7 寸屏版本)

从上面三张图可以看出,2.8 屏和3.5 屏主界面有2个页面(滑动切换),而4.3/7 寸屏的只有1个页面(不支持滑动),总共是19个图标。每个图标代表一大功能,主界面顶部具有状态栏,显示 GSM 模块信号质量、运营商、SD 卡状态、CPU 使用率和时间等信息。

STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

注意: GSM 模块信号质量和运营商,必须是接了 ATK-SIM900A GSM 模块后,才可能正常显示的,否则信号质量显示灰色,运营商显示:无移动网。

ALIENTEK ATK-SIM900A GSM 模块与开发板的连接有两种方式:

1,通过 RS232 串口线连接。将开发板配套的 RS232 串口线,连接 GSM 模块的 RS232 串口和开发板的 COM3 即可完成连接,注意:开发板 P8 端子的 COM3_TX 与 PB11(RX)和 COM3_RX 与 PB10(TX)必须用跳线帽短接!!并且拨动开关(K1)必须打到 RS232 位置!!

2,通过杜邦线连接。将开发板 P8 端子的两个跳线帽拔了,然后用杜邦线将开发板的 PB11(RX)接 GSM 模块的 STXD 脚,将开发板的 PB10(TX)接 GSM 模块的 SRXD 脚。最后共地, 开发板上随便找一个 GND 用杜邦线和 GSM 模块的 GND 连接起来。

只有 GSM 模块连接好, SIM 卡正常, 且长按 GSM 模块的 PWR_KEY 开机后, 开发板才 会显示如图 59.2.4 所示的信号质量和运营商, 才可以进行拨号和短信功能测试!! 如果不显示 信号质量和运营商, 请检查是否有 GSM 模块, 或者 GSM 模块是否工作正常!

会到主界面,主界面默认是简体中文的,我们可以在系统设置里面设置语言,战舰 V3 综 合测试实验支持 3 种语言选择:简体中文、繁体中文和英文。

在进入主界面之后,开发板上的 DS0 开始有规律的短亮(每 2.5 秒左右亮 100ms),提示系 统运行正常,我们可以通过 DS0 判断系统的运行状况。另外,如果运行过程中,出现 HardFault 的情况,系统则会进入 HardFault 中断服务函数,此时 DS0 和 DS1 都会闪烁,提示系统故障。同时在串口打印故障信息。通过串口,系统会打印其他很多信息,最常打印的是内存使用率,然后我们还可以通过 USMART 对系统进行调试。

我们可以通过点击任何一个图标,选中,然后再次点击,即可进入该图标的功能。接下来, 我们主要以 4.3 屏为例,给大家讲解综合实验。2.8 屏、3.5 屏和 7 寸屏操作基本一模一样,下 面就不再分别贴图了。

在任何界面下,都可以通过按 TPAD 返回上一级,直至返回到主界面。PS:TPAD 就是战舰 V3 开发板上的一个触摸按键,即右下角的白色骷髅头!!

在介绍完系统启动之后,我们开始介绍各个功能。

59.2.1 电子图书

双击主界面的电子图书图标,进入如图 59.2.1.1 所示的文件浏览界面:



图 59.2.1.1 文件浏览界面

上图中, 左侧的图是我们刚刚进入的时候看到的界面(类似在 XP/WIN7 上打开我的电脑), 可以看到我们有 2 个盘,磁盘名字分别是:正点原子和 ALIENTEK。正点原子是我们 SD 卡的 卷标(即磁盘名字), ALIENTEK 是板载 SPI FLASH 磁盘的卷标。注意:如果没有插入 SD 卡, 则只会显示 ALIENTEK 这一个卷标。我们可以选择任何一个磁盘打开,并浏览里面的内容。

界面的上方显示文件/文件夹的路径。如果当前路径是磁盘/磁盘根目录则显示磁盘图标, 如果是文件夹,则显示文件夹图标,另外,如果路径太深,则只显示部分路径(其余用...代替)。 界面的下方显示磁盘/文件夹信息。

界面的下方,显示磁盘信息/当前文件夹信息。对磁盘,则显示当前选中磁盘的总容量和可 用空间,对文件夹,则显示当前路径下文件夹总数和文件总数,并显示你当前选中的是第几个 文件夹/文件。

双击打开 SD 卡,得到界面如右侧图片所示,选中一个文件夹,双击打开得到如图 59.2.1.2 所示界面:

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

电子图书	《绿箭侠》.txt
LO:\TEXT	不按牌理出牌的游侠,以维护城市的治安,
🗐 readme. txt	而暗处也有一股暗黑势刀任问他逼近。
🗐 《三重门》.txt	该剧描述富有的花花公子01iver Queen (St
🖺 公司地址. txt	ephen Amel1) 和父亲Robert
🗐 测试文本文件.txt	绿箭侠现场剧照 光标 经密位现场剧照 (cz.)
Ĩ╡下载注意事项.txt	Queen(Tamev Sheridan)遭遇一场海难,
■ ALIENTEK 探索者STM32F4开发板资源及特	父亲为救他而自杀,他漂流到一座叫"炼狱
🗐 ALIENTEK MiniSTM32 V3.0开发板资源及特	"的荒岛上度过,五年时间,糟糕的野外生
🗐 ALIENTEK 战舰V3 STM32开发板资源及特点	仔小鬼 <u>让他子去</u> 了九 马 伦比的前小。获救之 后,他决定 <u>救</u> 过自新,用箭术、武术和高科
应 这条街.lrc	技装备与邓恶势力战斗,让自己的人生更有
🗐 sys. h	
sys.c	Smallville)中是个重要角色。Colin Donn
₩ 「 ↓ 、 txt	ell扮演Oliver最好的朋友Tommy Merlyn,
🗐 《三重门》2.txt	圆滑世故,富可敌国。他喜欢聚会、泡吧、 素车 美人和好迹 于法理解01;yog/生活本
Ĩ 闪电侠.txt	度的突然转变。Katie Cassidy扮演女主人
●行尸走肉-第五季.txt	公Dinah "Laurel" Lance, 聪明性感的28岁
💁 张杰 - 我们都一样.1rc	女孩。妹妹Sara外后,她成了一名提供法律 遥曲服务的律师 走 门挑战那此处在财富会
Sara、孙子涵 - 请安静的忘记我.lrc	安均旅劳的伴师,受门挽战师==处在对富亚 字塔尖的富翁们。巧合的是,她的妹妹就死
陈奕迅、王菲 − 因为爱情(1).1rc	在01iver失事的船上,而她与01iver曾是一
🚾 成龙、金喜善、神话 - 美丽的神话 - 主	対情侣。Dinah本身也是个超级英雄一一 留色会始姿 (Plaak Capary) Wills Ho
🚾 凤凰传奇 - 荷塘月色.lrc	11and扮演01iver的妹妹Thea Queen, 17岁
💁 后羿 - 犯错的理由.1rc	,十足的「洛丽塔」。01iver失踪
文件夹:0/0 文件:12/36	「绿箭侠人物
返回	₩前 (六八初(10元) 时她还是个小女孩,已经成了狗仔队紧盯不 -
	文本文件

图 59.2.1.2 目标文件和文本阅读

上图左侧显示了当前文件夹下面的目标文件(即电子图书支持的文件,包括.txt/.h/.c/.lrc等格式,其中.txt/.h/.c 文件共用1个图标,.lrc文件单独一个图标)。另外,如果文件名太长,在我们选中该文件名后,系统会以走字的形式,显示整个文件名。

我们打开一个 txt 文件,开始文本阅读,如图右侧的图片所示,同样我们可以通过滚动条/拖动的方式来浏览,图中我们还看到有一个光标,触摸屏点到哪,它就在哪里闪烁,可以方便大家阅读。

文本阅读是将整个文本文件加载到外部内存里面来实现的,所以文本文件最大不能超过外部内存总大小,即960KB(这里仅指受内存管理的部分,不是整个外部 SRAM 的大小)。

当我们想退出文本阅读的时候,通过按 TPAD 触摸按键实现,按一下 TPAD,则又回到查 找目标文件状态(左侧图),按返回按钮可以返回上一层目录,如果再按一次 TPAD 则直接返 回主界面。

59.2.2 数码相框

双击主界面的数码相框图标,进入文件浏览界面,这个和 59.2.1 节差不多,我们找到存放 图片的文件夹,如图 59.2.2.1 所示:



图 59.2.2.1 文件浏览和图片播放

左侧是文件浏览的界面,可以看到在 PICTURE 文件夹下总共有 27 个文件,包括 gif/jpg/bmp 等,这些都是数码相框功能所支持的格式。右侧图片显示了一个正在播放的 GIF 图片,并在其 左上角显示当前图片的名字。当然,我们也可以播放 bmp 和 jpg 文件,如图 59.2.2.2 所示:



STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



bmp图片播放

jpg图片播放

图 59.2.2.2 bmp 和 jpg 图片播放

对于 bmp 和 jpg 文件,基本没有尺寸限制(但图片越大,解码时间越久),但是对于 gif 文件,则只支持尺寸在 LCD 分辨率以内的文件(因为 gif 图片我们不好做尺寸压缩处理),超过这个尺寸的 gif 图片将无法显示!!

我们可以通过按屏幕的上方(1/3 屏幕)区域切换到上一张图片浏览;通过按屏幕的下方(1/3 屏幕)区域切换到下一章图片;通过单击屏幕的中间(1/3 屏幕)区域可以暂停自动播放,同时 DS1 亮,提示正在暂停状态,同样,通过按 TPAD 按钮,可以返回文件浏览状态。

图片浏览支持两种自动播放模式:循环播放/随即播放。大家可以在系统设置里面设置图片播放模式。系统默认是循环播放模式,在该模式下,每隔4秒左右自动播放下一张图片,依次播放所有图片。而随机播放模式,也是每隔4秒左右自动播放下一张图片,但是不是顺序播放,而是随机的播放下一张图片。

59.2.3 音乐播放

战舰 V3 综合测试实验的音乐播放器性能非常不错,可作音乐播放器使用。支持的音频格 式包括: MP3、WMA、OGG、WAV、FLAC、M4A、AAC 等。其中 MP3/WMA/OGG 支持全 码率播放,WAV 和 FLAC 则不能支持高码率,如果播放出现不流畅,说明歌曲码率太高了,无 法支持,请降低码率再试试。

注意: 战舰 V3 自带了喇叭,播放音乐时,直接可以通过开发板自带的喇叭来听,不过需要在系统设置里面,开启板载喇叭(默认是开启的)。另外,如果有耳机,则可以插入开发板的

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

PHONE 接口,从而更好的享受音乐(立体声)。

双击主界面的音乐播放图标,进入文件浏览界面,这个和 59.2.1 节差不多,只是这里我们 浏览的文件变为了.mp3/.wma/.ogg/.wav/.flac/.m4a/.aac 等音频文件,我们找到存放音频文件的文 件夹,如图 59.2.3.1 所示:



图 59.2.3.1 文件浏览和 wav 格式播放

左侧是文件浏览的界面,可以看到在音乐文件 文件夹下总共有 26 个音频文件,包括 wav/mp3/flac/ogg/wma 等格式,这些都是播放器所支持的格式。右侧图片则是我们播放器的主 界面,该界面显示了当前播放歌曲的名字、播放进度、播放时长、总时长、采样率、位数、码 率、音量、当前文件编号、总文件数、歌词等信息。下方的 5 个按键分别是:目录、上一曲、 暂停/播放、下一曲、返回。点击播放进度条,可以直接设置歌曲播放位置,点击声音进度条, 可以设置音量。上图为正在播放 mp3 文件,当然我们还可以播放其他音频格式,如图 59.2.3.2 所示:

ALIENTEK	TEK STM32F1 开发指南(库函数版)						
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程						发板教程
	音乐播放器				音乐播放器		
易欣 - 化淬.053 →		44.1Khz 16bit		現有个約定。vna		8	
83%	016/026	0455Kbps	83%		0	125/026 0	332Kbps
t ver					ᅋᅊᄻᇥᆂᅕ		
へ]彻貮ㄊ 洳心匕椼倅 故事仍然望有再继续			志忠 总想	₩₩₩₩₩₩ 住住你的毡房		
~~~~ 缘分	在这里 盼望能再追			总想	—————————————————————————————————————		
不	知不觉 心冷空虚			我和	草原有个约定		
匆匆	時身去 我默然允许				5.寻找共同的村		
独剩低	心痛自我默默承受了罪			如今異	督上了归乡的路		
				走进了	了阳光迎来了春		
00:37		04:27	01:06				03:51
··· •		$\rightarrow$					$\rightarrow$
		•					
	OGG格式播放			W	/IA格式播)	放	

图 59.2.3.2 ogg 和 wma 格式播放

图 59.2.3.2 中,分别显示了播放 ogg 格式和 wma 格式的音频文件。。

播放器还可以设置音效和播放模式(均在系统设置里面设置)。音效包括 3D 效果、高音设 置、低音设置等。播放模式有 3 种:全部循环、随机播放、单曲循环,默认为全部循环。

另外,关于歌词显示。歌词必须和歌曲在同一个文件夹里面,且名字必须相同(当然后缀 是不同的,歌词后缀为.lrc),这样才能正常显示歌词。对于没有歌词文件的歌曲,则直接播放, 不显示歌词。歌词采用多行显示,中间为当前正在演唱的歌词(粉红色字体显示),上下分别有 预览歌词(白色字体显示),如果正在演唱的歌词太长,则会采用走字的形式来显示,走字时间 由系统自动确定。

我们可以通过按目录按钮,来选择其他音频文件;按返回按键(或 TPAD)则可以返回主 界面,不过此时正在播放的歌曲还是会继续播放(后台播放),如果想关闭音乐播放器,则需要 先按暂停,然后返回主界面,即可关闭音频播放器,否则音频播放器将一直播放音乐。

本音乐播放器支持多种无损音频格式播放,前面介绍的 mp3、ogg、wma 都是有损音频格式,本音乐播放器支持的无损音频格式为: wav 和 flac 两种,无损音频格式可以得到更好的音质,wav 和 flac 的播放,如图 59.2.3.3 所示:

ALIENTEK	LIENTEK STM32F1 开发指南(库函数							
				ALIEN	ITEK 战舰	STM32F10	)3 V3 开	发板教程
	音乐播放器							
01. 大海 Lind. ww			171- 161:4	]\$44720				
83%		44. 011/026 052	4Kbps	<b>*</b> 83%		0	18/026	44.1662 0214Kbps
	作词. 陈大力				作	词、向重怀		
演唱:张雨生				作曲:河合奈保子				
						唱: 李克勤		
Jan	、那遥远海边 慢慢滩	当失的你						
*	▼本植糊的脸 音燃装	ucide Joint of the second s			仍然侍左	生眠病词干动	見房	
想要说些什么 又不知从何说起				仍然而在大城後至大厦至着				
	只有把它放在心			<u>v</u>	为何只剩一	一弯月留在我的		
•				•				
					-			
00:21			12:27	00:24				19:02
			$\rightarrow$					$\rightarrow$
ľ								
	14/41414-11	#1L						
	FLAC格式播放							

图 59.2.3.3 wav 和 flac 格式播放

在播放 wav 和 flac 格式的时候,由于通过 VS1053 不能得到歌曲文件的正确码率,所以播放时间和歌曲总时间都是不正确的,因此歌词显示也不准确,在使用的时候,大家注意下这个问题。

### 59.2.4 TOM 猫

这是一个在智能手机非常流行的游戏,你说一句话,游戏里的猫也跟着说一句,而且是以 怪怪的音调(变调)模仿,十分有意思。

双击主界面的 TOM 猫图标,进入如图 59.2.4.1 所示界面:


TOM猫主界面

增益及语速设置

图 59.2.4.1 TOM 猫主界面和增益及语速设置界面

上图中,左侧图片为 TOM 猫游戏的主界面,图中显示了一个小猫和信号电平指示,此时 我们可以对着 MIC(咪头)说话,你说一句,就可以通过板载喇叭或耳机(插开发板的耳机接口)里面听到 TOM 猫在重复你的句子,而且是以变调重复的,听起来和手机的 TOM 猫游戏差 不多。

我们的 TOM 猫游戏还加入了语速设置,点击左侧图片里的选项按钮,可以弹出增益及语速设置对话框,如右侧图片所示。在这个对话框里面,我们可以设置增益(AGC)和语速(SPEED),增益设置范围为 0~10,建议设置在 4 左右为最佳。

语速设置范围为4000hz~16000hz,这里我们实现变调的原理很简单,就是人为改变 wav 文件的采样率,我们 wav 录音默认采样率为8Khz,而如果我们强制修改采样率为其他值,那么语调就肯定发生了变化,我们通过将采样率设置为不同的值得到不同的语调,如果设置为8Khz,就是正常语调了。默认我们设置语调为13000Hz,这个语调比较接近手机的 TOM 猫效果,大家可以修改为其他值,比如设置为4000Hz,听起来就像个老人的声音。

TOM 猫就为大家介绍到这里。

### 59.2.5 时钟

双击主界面的时钟图标,进入时钟界面,如图 59.2.5.1 所示:



### 图 59.2.5.1 时钟界面

图 59.2.5.1 的左侧图片为加载时钟界面时的提示界面,表明没有检测到 DS18B20,启用 STM32F103 的内部温度传感器,之后进入时钟主界面,如右侧图片所示。在时钟界面,我们显示了日期、时间、温度、星期等信息,并且在屏幕上方区域,有一个指针式时钟显示。我们可以在系统设置里面设置时间和日期,并且还可以设置闹钟和闹铃,这个我们后面再介绍。

同样,按TPAD 可以返回主界面。

### 59.2.6 系统设置

双击主界面的系统设置图标,进入系统设置界面,如图 59.2.6.1 所示:

# STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

系统设置	系统设置
1. 时间设置	1. 时间设置
2. 日期设置	2. 日期设置
3. 闹钟时间设置	3. 闹钟时间设置
4. 闹钟开关设置	4. 闹钟开关设置
5. 闹钟铃声设置	5. 闹钟铃声设置
6.语言设置	6. 语言设置
7. 数码相框设置	7. 数码相框设置
8. 音乐播放器模式设置	8. 音乐播放器模式设置
9. 板载喇叭开关设置	9. 板载喇叭开关 ^{31 32} 时间设置
10. VS1053音量&3D设置	10. VS1053音量&
11. VS1053低音设置	11.VS1053低音: + +
12. VS1053高音设置	12. VS1053高音; ²¹ ³⁰
13. 背光设置	13. 背光设置
14. 屏幕校准	14. 屏幕校准 _{确定 取消}
15.系统文件更新	15.系统文件更新
16.恢复默认设置	16.恢复默认设置
17.系统信息	17.系统信息
18. 系统状态	18. 系统状态
19. 关于	19.关于

确定		返回	
	系统设置主界面		时间设置
		<b></b>	

图 59.2.6.1 系统设置主界面和时间设置界面

上图中左侧的图片为系统设置主界面,在系统设置里面,总共有19个项目:时间设置、日期设置、闹钟时间设置、闹钟开关设置、闹钟铃声设置、语言设置、数码相框设置、音乐播放器模式设置、板载喇叭开关设置、VS1053 音量&3D 设置、VS1053 低音设置、VS1053 高音设置、背光设置、屏幕校准、系统文件更新、恢复默认设置、系统信息、系统状态、关于。通过这19个项目,我们可以设置和查看各种系统参数。下面我们将一一介绍这些设置。

首先是时间设置,如图 59.2.6.1 右侧图片所示,双击时间设置,就会弹出一个时间是指对 话框,通过这个对话框,我们就可以设置开发板的时间了。设置好之后点击确定回到系统设置 主界面,如果想放弃设置,则直接点击取消(或 TPAD)。

再来看看日期设置和闹钟时间设置,如图 59.2.6.2 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
系统设置	系统设置
1. 时间设置	1. 时间设置
2. 日期设置	2. 日期设置
3. 闹钟时间设置	3. 闹钟时间设置
4. 闹钟开关设置	
5. 闹钟铃声设置	5. 闹钟铃声设置
6. 语言设置	6. 语言设置
7. 数码相框设置	7. 数码相框设置
8. 音乐播放器模式设置	8. 音乐播放器模式设置
9. 板载喇叭开 <mark>首 "" 第</mark> 日期设置	9. 板载喇叭开关 ^门 周钟时间设置
10. VS1053音量	10. VS1053音量&
11.VS1053低者 🛨 🕂 🕂	11.VS1053低音; _ + + +
12.VS1053高者 2015 05 07	12.VS1053高音; 11 58
13. 背光设置	13.背光设置
14. 屏幕校准 _{确定 取消}	14. 屏幕校准 _{确定} _{取消}
15. 系统文件更如	15. 系统文件更新
16.恢复默认设置	16.恢复默认设置
17.系统信息	17.系统信息
18. 系统状态	18. 系统状态
19.关于	19. 关于

Ħ	Bł	4	罟
**		ж,	

## 闹钟时间设置

## 图 59.2.6.2 日期设置和闹钟时间设置

上图中, 左侧的对话框用来设置系统日期, 右侧的对话框用来设置闹钟时间。操作上同前 面介绍的时间设置的方法一模一样。关于闹钟,我们等下再详细介绍,先看闹钟开关设置和闹 钟铃声设置两个界面,如图 59.2.6.3 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
系统设置	系统设置
1. 时间设置	1. 时间设置
2. 日期设置	2. 日期设置
3. 闹钟时间设置	3. 闹钟时间设置
4. 闹钟开关设置	4. 闹钟开关设置
5. 闹钟铃声设置	5. 闹钟铃声设置
6.语言设置	6.语言设置
7. 数码相框设置	7. 数码相框设置
8. 音乐播放器	8. 音乐播放器模式设置
9. 板载喇叭开	9. 板载喇叭开
10. VS1053音 ^{1 生积一}	10. VS1053音量 ^{铃声1} 〇
11. VS1053低 ^{; 生期}	11.VS1053低音 _{铃声2} 〇
12. VS1053高 ⁻ 生 ^{無用二} · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12. VS1053高音 _{铃声3}
13. 背光设置 生物四 💆	13. 背光设置
14. 屏幕校准 ^{生积五}	14. 屏幕校准 17/44 🔍
15. 系统文件 [ 生积/ ]	15. 系统文件更 确定 取消
16.恢复默认i 确定 取消	16.恢复默认设置
17. 系统信息	17. 系统信息
18. 系统状态	18. 系统状态
19. 关于	19. 关于

## 闹钟开关设置

### 闹钟铃声设置

### 图 59.2.6.3 闹钟开关设置和闹钟铃声设置

上图中,左侧对话框用来设置闹钟开关,右侧对话框用来设置闹钟铃声。这里,我们来介绍一下本系统的闹钟,本系统的闹钟以星期为周期,以时间为点实现闹钟,比如判断一个闹钟是否应该响铃的标准是:先判断星期的条件是否满足,比如上图我们设置是周一到周五闹铃,今天(5月7号)是周四,所以满足星期条件,接着看时间是否相等,如果两个条件都满足,则闹铃。假定当前时间是11:56,而上图我们设置的闹钟时间是11:58,所以时间还不相等,故不闹铃,当时间来到11:58 的时候,系统将会闹铃。闹铃铃声有4种,如上图右侧图片所示,铃声由蜂鸣器产生,铃声1对应"滴",铃声2对应"滴、滴",铃声3和4依此类推。当闹钟时间到来的时候,产生闹铃,如图59.2.6.4 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
系统设置	系统设置
1.时间设置	1. 时间设置
2. 日期设置	2. 日期设置
3. 闹钟时间设置	3. 闹钟时间设置
4. 闹钟开关设置	4. 闹钟开关设置
5. 闹钟铃声设置	5. 闹钟铃声设置
6.语言设置	6. 语言设置
7. 数码相框设置	7. 数码相框设置
8. 音乐播放器模式设置	8. 音乐播放器模式设置
9. 板载喇叭开关设置	9. 板载喇叭开关近景
10. VS1053音重 同钟	10. VS1053音量 / /// // // // // // // // // // // //
11. VS1053低,	11.VS1053低音
12.VS1053高	12.VS1053高音 ^{繁體中文}
13. 背光设置	13. 背光设置 English 💿
14. 屏幕校准	14. 屏幕校准 确定 取消
15.系统文件更新	15. 系统文件更 _对
16.恢复默认设置	16.恢复默认设置
17. 系统信息	17. 系统信息
18. 系统状态	18. 系统状态
19. 关于	19. 关于

确定	返回	
闹铃		语言设置

## 图 59.2.6.4 闹铃和语言设置

上图中,左侧的图片显示正在闹铃。此时会弹出一个闹钟的对话框,并显示当前时间,同时蜂鸣器发出"滴、滴、滴、滴"的闹铃声(铃声4)。按取消(或 TPAD)可以关闭闹钟,按 再响,则5分钟后(12:03)继续闹铃。右侧的图片为语言设置界面,系统支持3种语言设置, 默认为简体中文,设置为繁体中文/English之后如图 59.2.6.5 所示:

ALIENTEK	K STM32F1 开发指南(库函数版)		
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程		
系統設置	SYSTEM SET		
1.時間設置	1.TIME SET		
2. 日期設置	2. DATE SET		
3. 鬧鐘時間設置	3. ALARM TIME SET		
4. 鬧鐘開關設置	4. ALARM ON/OFF SET		
5. 鬧鐘鈴聲設置	5. ALARM RING SET		
6. 語言設置	6. LANGUAGE SET		
7. 數碼相框設置	7. DIGITAL PHOTO FRAME SET		
8. 音樂播放器模式設置	8. AUDIO PLAYER MODE SET		
9. 板載喇叭開闢設置	9. ONBOARD SPEAKER SET		
10. VS1053音量&3D設置	10.VS1053 VOL&3D SET		
11.VS1053低音設置	11.VS1053 TREBLE SET		
12.VS1053高音設置	12.VS1053 BASS SET		
13. 背光設置	13. BACKLIGHT SET		
14. 屏幕校準	14. TOUCH SCREEN ADJUST		
15.系統文件更新	15. SYSTEM FILE UPDATE		
16.恢復默認設置	16. RESTORE DEFAULT SET		
17. 系統信息	17. SYSTEM INFORMATION		
18. 系統狀態	18. SYSTEM STATUS		
19. 關於	19. ABOUT		

確定    返回	OK BACK
繁体中文	English
图 59.2.6.5 繁体	中文和 English
上图显示了繁体中文和 English 的设置,不	下过本章我们还是以简体中文为例进行介绍。下

面,我们来看看数码相框设置和音乐播放器模式设置,如图 59.2.6.6 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
系统设置	系统设置
1. 时间设置	1. 时间设置
2. 日期设置	2. 日期设置
3. 闹钟时间设置	3. 闹钟时间设置
4. 闹钟开关设置	4. 闹钟开关设置
5. 闹钟铃声设置	5. 闹钟铃声设置
6. 语言设置	6. 语言设置
7. 数码相框设置	7. 数码相框设置
8. 音乐播放器模式设置	8. 音乐播放器模式设置
9. 板载喇叭开关设置	9. 板载喇叭开 <del>兰沿罢</del>
10. VS1053音量 数码相框设置	10. VS1053音量
11.VS1053低音 _{全部循环}	11. VS1053低音
12.VS1053高音 面加播放	12.VS1053高音 ^{随机播放}
13. 背光设置	13. 背光设置 🛛 单曲循环 💿 📄
14. 屏幕校准 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14. 屏幕校准 确定 取消
15.系统文件更新	15. 系统文件更利
16.恢复默认设置	16.恢复默认设置
17. 系统信息	17.系统信息
18. 系统状态	18. 系统状态
19.关于	19. 关于

# 数码相框设置

### 音乐播放器模式设置

图 59.2.6.6 数码相框设置和音乐播放器模式设置

前面提到数码相框支持全部循环播放和随机播放两种模式,就是通过上图左侧的界面设置的。而音乐播放器的三个播放模式,则通过右侧的界面进行设置。接下来看看板载喇叭开关设置和 VS1053 音量&3D 设置,如图 59.2.6.7 所示:

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板数程         系统设置       系统设置         1. 时间设置       1. 时间设置         2. 日期设置       2. 日期设置         3. 闹钟时间设置       3. 闹钟时间设置         4. 闹钟开关设置       3. 闹钟时间设置         4. 闹钟开关设置       3. 闹钟时间设置         5. 闹钟铃声设置       6. 闹针铃声设置         6. 语言设置       6. 语言设置         7. 数码相框设置       7. 数码相框设置         8. 音乐播放器模式设置       9. 板载喇叭开_VS1053音量& S30设置         9. 板载喇叭开关设置       10. VS1053音量 & S30 以置         10. VS1053音量 & K载喇叭开关设置       10. VS1053音量 & K载喇叭开关设置         11. VS1053低音       11. VS1053低音         12. VS1053高音       12. VS1053高;         13. 背光设置       13. 背光设置         14. 屏幕校准       13. 背光设置         15. 系统文件更新       15. 系统文件         16. 恢复默认设置       16. 恢复默认设置         17. 系统信息       17. 系统信息         18. 系统状态       18. 系统状态         19. 关干       19. 关干	ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)		
系统设置系统设置1. 时间设置1. 时间设置2. 日期设置2. 日期设置3. 闹钟时间设置3. 闹钟时间设置4. 闹钟开关设置4. 闹钟开关设置5. 闹钟铃声设置6. 福言设置6. 语言设置6. 语言设置7. 数码相框设置7. 数码相框设置8. 音乐播放器模式设置8. 音乐播放器模式设置9. 板载喇叭开关设置9. 板载喇叭开 vsiots音和sold置10. VS1053音量K载喇叭开关设置11. VS1053低音11. VS1053低音12. VS1053高音13. 背光设置13. 背光设置14. 屏幕校准15. 系统文件更新15. 系统文件16. 恢复默认设置16. 恢复默认设置17. 系统信息17. 系统信息18. 系统状态18. 系统状态19. 关千19. 关千		ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程		
<ol> <li>1.时间设置</li> <li>1.时间设置</li> <li>2.日期设置</li> <li>2.日期设置</li> <li>2.日期设置</li> <li>2.日期设置</li> <li>3.闹钟时间设置</li> <li>3.闹钟时间设置</li> <li>4.闹钟开关设置</li> <li>4.闹钟开关设置</li> <li>5.闹钟铃声设置</li> <li>5.闹钟铃声设置</li> <li>5.闹钟铃声设置</li> <li>6.语言设置</li> <li>7.数码相框设置</li> <li>8.音乐播放器模式设置</li> <li>8.音乐播放器模式设置</li> <li>9.板载喇叭开文0005音量&amp;2000音</li> <li>9.板载喇叭开文0005音量&amp;2000音</li> <li>9.板载喇叭开、91005音量&amp;2000音</li> <li>9.板载喇叭开、91053音量</li> <li>9.板载喇叭子</li> <li>9.板载喇叭子</li> <li>9.板载喇叭子</li> <li>9.板载喇叭子</li> <li>9.板载喇叭子</li> <li>9.1.VS1053高音</li> <li>9.1.VS105</li></ol>	系统设置	系统设置		
T01774	<ol> <li>1.时间设置</li> <li>2.日期设置</li> <li>3.闹钟时间设置</li> <li>4.闹钟开关设置</li> <li>5.闹钟铃声设置</li> <li>6.语言设置</li> <li>7.数码相框设置</li> <li>8.音乐播放器模式设置</li> <li>9.板载喇叭开关设置</li> <li>10.VS1053音量 板载喇叭开关设置</li> <li>11.VS1053高音</li> <li>13.背光设置</li> <li>14.屏幕校准</li> <li>15.系统文件更新</li> <li>16.恢复默认设置</li> <li>17.系统信息</li> <li>18.系统状态</li> <li>19.关于</li> </ol>	<ol> <li>时间设置</li> <li>日期设置</li> <li>闹钟时间设置</li> <li>闹钟开关设置</li> <li>闹钟铃声设置</li> <li>福言设置</li> <li>数码相框设置</li> <li>音乐播放器模式设置</li> <li>板载喇叭开 VS1053音量&amp;SD设置</li> <li>VS1053音</li> <li>非量</li> <li>000</li> <li>VS1053高</li> <li>背光设置</li> <li>育光设置</li> <li>第光设置</li> <li>育光设置</li> <li>「備定 取消」</li> </ol>		

### 板载喇叭开关设置

### VS1053音量&3D设置

图 59.2.6.7 板载喇叭开关设置和 VS1053 音量&3D 设置

上图中,左侧的界面可以设置板载喇叭是否开启,战舰 V3 板载了一个喇叭,在开发板的 背面,可以通过这个设置来选择是否开启。默认是开启板载喇叭的,如果设置为关闭喇叭,则 板载的喇叭不会发声,需要插耳机到 PHONE 端口,才可以听到开发板的声音。

上图右侧是 VS1053 音量&3D 设置,可以设置 VS1053 的音量(在此处修改后,将写入 EEPROM 保存,而如果在音频播放的时候修改音量,是不会保存在 EEPROM 的),同时还可以 设置 3D 效果,值越大,3D 效果越强,默认是 0,即关闭 3D 效果。

下面我们看看 VS1053 的音效设置和背光设置,如图 59.2.6.8 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南 (库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
系统设置	系统设置
<ol> <li>时间设置</li> <li>日期设置</li> <li>同钟时间设置</li> <li>闹钟时间设置</li> <li>闹钟开关设置</li> <li>闹钟铃声设置</li> <li>福言设置</li> <li>数码相框设置</li> <li>音乐播放器模式设置</li> <li>6.语言设置</li> <li>1. VS1053倍</li> <li>中心频率: 60%</li> <li>11. VS1053倍</li> <li>中心频率: 60%</li> <li>12. VS1053高</li> <li>中心频率: 60%</li> <li>13. 背光设置</li> <li>13. 背光设置</li> <li>14. 屏幕校准</li> <li>确定 取消</li> <li>15. 系统文件</li> <li>16. 恢复默认设置</li> <li>17. 系统信息</li> <li>18. 系统状态</li> <li>19. 关于</li> </ol>	<ol> <li>时间设置</li> <li>日期设置</li> <li>同钟时间设置</li> <li>闹钟时间设置</li> <li>闹钟开关设置</li> <li>闹钟铃声设置</li> <li>语言设置</li> <li>数码相框设置</li> <li>音乐播放器模式设置</li> <li>板载喇叭开关设置</li> <li>VS1053音量</li> <li>普光设置</li> <li>VS1053高音</li> <li>第光设置</li> <li>VS1053高音</li> <li>第光设置</li> <li>第光设置</li> <li>第光设置</li> <li>第先设置</li> <li>下、系统文件更新</li> <li>「恢复默认设置</li> <li>「不 系统状态</li> <li>头于</li> </ol>

### VS1053低音设置

### 背光设置

图 59.2.6.8 VS1053 音效(低音)设置和背光设置

上图中,左侧的界面用于设置 VS1053 的音效设置,VS1053 有 2 个音效设置:VS1053 低 音设置和 VS1053 高音设置。这里我们仅以低音设置为例讲解,高音设置方法类似,这里就不 列出来了。图中的中心频率,即增益对应的频点,默认是 60Hz,可以通过中心频率滚动条设置 (20Hz~150Hz),而增益默认设置的是 15dB,也可以通过滚动条设置(范围:0dB~15dB)。大 家可以根据自己的喜好,来设置音效以达到最好的音乐享受。注意:系统设置里面对 VS1053 的设置,都是立即生效的,并且会保存在 EEPROM 里面,当这里设置好之后,其他用到 VS1053 来播放音乐的程序(音乐播放、TOM 猫和 NES 游戏等),都会共用这些设置。

右侧的图片用于设置 LCD 背光, 背光通过 PWM 控制。当设置为0的时候, 启动自动(auto) 背光控制, 其他值则是固定的背光亮度, 值越大越亮。自动背光的时候, 通过板载的光敏传感 器(在摄像头座右侧, LS1)采集环境光强, 自动调整背光。

第 14 项,屏幕校准,这里因为我们用的是 4.3 寸电容触摸屏为例讲解的,电容屏不需要校准,所以这个设置对 4.3 屏模块无效。如果是电阻屏,点击该项则可以进入屏幕校准,根据提示完成校准即可。

接下来,我们看看系统文件更新,如图 59.2.6.9 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)			
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程			
系统设置	系统设置			
1. 时间设置	1. 时间设置			
2. 日期设置	2. 日期设置			
3. 闹钟时间设置	3. 闹钟时间设置			
4. 闹钟开关设置	4. 闹钟开关设置			
5. 闹钟铃声设置	5. 闹钟铃声设置			
6.语言设置	6.语言设置			
7. 数码相框设置	7. 数码相框设置			
8. 音乐播放器模式设置	8. 音乐播放器模式设置			
9. 板载喇叭开关设置	9. 板载喇叭开关设置			
10. VS1053音量&3D设置	10. VS1053音 _{系统正在更新}			
11. VS1053低了您确认更新系统文件?	11. VS1053低;			
12.VS1053高,	12. VS1053高言 当前文件夹:ICOS			
13. 背光设置	13.背光设置			
14. 屏幕校准	14. 屏幕校准			
15.系统文件更新	15. 系统文件更新			
16.恢复默认设置	16.恢复默认设置			
17. 系统信息	17. 系统信息			
18. 系统状态	18. 系统状态			
19.关于	19. 关于			

### 系统文件更新提示

### 系统文件更新

#### 图 59.2.6.9 系统文件更新

上图中, 左侧是双击系统文件更新提示, 这里的系统文件是指 SYSTEM 文件夹里面除字库 文件外的所有内容。战舰 V3 综合测试实验之所以可以没有 SD 卡也能正常运行, 主要是将 SYSTEM 文件夹(注意这个不是源码里面的 SYSTEM 文件夹!!) 拷贝到了 FLASH Disk(即 W25Q128)里面, 这样, 我们所有的系统资源都可以从 W25Q128 里面获得, 从而正常启动。

SYSTEM 文件夹目前是包含 171 个文件,总大小为 2.99MB。这些文件一般不要修改,如 果你想自己 DIY 的话,那可以修改这些文件,以达到你要的效果,不过建议修改之前备份一下, 搞坏了还可以还原。

如果在图 59.2.6.9 的系统文件更新提示时选择确定,则会执行系统文件更新,将 SD 卡的 SYSTEM 文件夹(拷贝自光盘: 5, SD 卡根目录文件 里面的 SYSTEM 文件夹),拷贝到 FLASH Disk 里面。这里有个前提,就是你的 SD 卡里面必须有这个 SYSTEM 文件夹!更新时界面如图 59.2.6.9 右侧图片所示,该界面显示了当前更新的文件夹以及文件和进度等信息。

接下来,我们看看恢复默认设置和系统信息,如图 59.2.6.10 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
系统设置	系统设置
1. 时间设置	1. 时间设置
2. 日期设置	2. 日期设置
3. 闹钟时间设置	3. 闹钟时间设置
4. 闹钟开关设置	4. 闹钟开关设置
5. 闹钟铃声设置	5. 闹钟铃声设置
6.语言设置	6. 语言设置
7. 数码相框设置	7. 数码相框设置
8. 音乐播放器模式设置	8. 音乐播放器 ^{系统信息}
9. 板载喇叭开关设置	9. 板载喇叭开 处理器:STM32F103ZET6 @ 72Mhz
10.VS1053音量&3D设置	10. VS1053音這 ^{內存:64KB+1024KB} SD卡:423MB/7452MB
11. VS1053低了您确认恢复默认设置?	11. VS1053低行 FLASH盘: 8816KB/12264KB
12.VS1053高音 确定 取消	12. VS1053高行 图形界面: ALIENTEK GUI V2.00
13. 背光设置	13. 背光设置 ^{[硬件平台:战舰SIM32F103 V3.3} ]
14. 屏幕校准	14. 屏幕校准 技术支持: www. openedv. com
15. 系统文件更新	15. 系统文件 🧧 🛛 🖉
16.恢复默认设置	16.恢复默认设直
17. 系统信息	17. 系统信息
18. 系统状态	18. 系统状态
19.关于	19. 关于

恢复默认设置

系统信息

图 59.2.6.10 恢复默认设置和系统信息 上图左侧图片为恢复默认设置功能确认界面,当选择确定后,系统将恢复默认设置,除了 RTC 时间日期以外的所有设置,都将恢复默认值,方便大家在设置乱以后,恢复正常。 上图右侧图片为系统信息界面,通过该界面,可以看到软硬件的详细信息。 最后,我们来看看系统状态和关于界面,如图 59.2.6.11 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
系统设置	系统设置
1.时间设置	1. 时间设置
2. 日期设置	2. 日期设置
3. 闹钟时间设置	3. 闹钟时间设置
4. 闹钟开关设置	4. 闹钟开关设置
5. 闹钟铃声设置	5. 闹钟铃声设置
6.语言设置	6. 语言设置
7. 数码相框设置	7. 数码相框设置
8. 音乐播放器模式设置	8. 音乐播放器 <mark>描书 沿署</mark>
9. 板载喇叭开 ^{************************************}	9. 板载喇叭开
10. VS1053音這 cru使用率: 温度: 38.8℃	10. VS1053音道 HARDWARE: V3. 3, SOFTWARE: V2. 00
11. VS1053低于	11. VS1053低; ^{Copyright} (C) 2015 ² 2025 广州屋翼曲子和坊有限公司
12. VS1053高音。72	12. VS1053 高词 www.openedv.com
13. 背光设置 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%	13. 背光设置
14. 屏幕校准	14. 屏幕校准 SX:505FF373438554343176227
15.系统文件 到2	15.系统文件 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16.恢复默认设置	16.恢复默认认具
17. 系统信息	17. 系统信息
18. 系统状态	18. 系统状态
19. 关于	19. 关于

系统状态

关于

图 59.2.6.11 系统状态和关于界面

上图中,左侧的界面显示了当前系统资源状况,显示了当前 CPU 使用率,CPU 温度以及 内存使用率。

右侧的图片显示了战舰 STM32F103 的软硬件版本以及产品序列号,这个序列号是全球唯一的,每个开发板都不一样。

### 59.2.7 FC 游戏机

战舰 V3 综合测试实验移植了一个非常强大的 NES 模拟器,核心部分采用汇编实现,效率 极高,支持音频输出,支持 MAP,支持绝大部分 NES 游戏的运行。综合性能超过 infoNES。 该模拟器由开源电子网(www.openedv.com)论坛网友: ye781205 编写,然后 ALIENTEK 移植 到了战舰 V3 开发板上,即 FC 游戏机。

该FC游戏机特点如下:

- 1, 支持 MAP, 可运行绝大部分小于 960K 的 NES 游戏。
- 2, 支持 FC 游戏手柄 (9 针手柄, 默认配送)。
- 3, 支持声音输出(音效远超 infoNES)。
- 4, 支持全速运行(60帧@2.8/3.5寸屏),在4.3寸屏会放大4倍处理(480*480分辨率),
   帧率约43帧/秒。

双击主界面的 FC 游戏机图标,屏幕会弹出提示对话框,如图 59.2.7.1 所示:



ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



### 图 59.2.7.1 双击 FC 游戏机后提示界面

提示信息告诉我们, 战舰 V3 的 P8 跳线帽, 要连接 PB10 与 COM3_RX、PB11 与 COM3_TX, 然后, 将拨动开关(K1) 打到 JOYPAD 位置, 最后, 将 FC 游戏手柄插入开发板的 COM3 接口。 最后, 在退出 NES 游戏后, 需要将 K1 打到 RS232 位置, 然后将 ATK-SIM900A 模块连接在 COM3, 才可以进行拨号和短信等操作。

确认好这些操作以后,点击确定,进入 nes 文件浏览界面,如图 59.2.7.2 所示:



图 59.2.7.2 文件浏览和超级玛丽游戏

上图中, 左侧为 nes 文件浏览界面, 我们随便选择一个打开即可开始游戏了, 记得插上手 柄哦! 右侧的图片为经典的超级玛丽游戏界面, 当然还可以玩很多其他经典游戏, 如下面的图 片所示:



图 59.2.7.3 冒险岛和魂斗罗



图 59.2.7.4 三木童子和双截龙



# STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程



.. .

图 59.2.7.5 炸弹人和 SD 快打







STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

这里,我们仅列出了几种游戏,这都是 80 后童年时玩的经典游戏,如今,在战舰 V3 开发 板上,大家可以回味一下当年的经典了。

# 59.2.8 记事本

双击主界面的记事本图标,首先弹出模式选择对话框,如图 59.2.8.1 所示:



图 59.2.8.1 模式选择和新建文本文件

记事本支持2种模式:1,新建文本文件,这种方式完全新建一个文本文件(以当前系统时间命名),用来输入信息。2,打开已有文件,这种方式可以对已有的文件进行编辑。

上图中,右侧的界面为我们选择新建文本文件后的界面,此时出现一个空白编辑区和一个 闪烁的光标,我们通过下方的键盘输入信息即可,这个输入键盘和我们的手机键盘十分类似, 输入方法也是一模一样,支持中文、字母、数字和手写识别输入等几种输入方式,如图 59.2.8.2 和图 59.2.8.3 所示:



图 59.2.8.2 中文输入和标点符号输入



图 59.2.8.3 英文输入和手写识别输入

# STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

其中,中文输入就是我们前面 T9 拼音输入法实验的具体运用,而手写识别的输入界面, 我们也是用到前面手写识别实验的知识实现的。

只要新建文本文件有被编辑过,那么在返回(按 TPAD 返回)的时候,系统会提示是否保存,如图 59.2.8.4 所示:



图 59.2.8.4 保存提示和编辑已有文件

上图中,左侧图片为提示保存界面,如果选择确定,该文件将被保存在 SD 卡根目录的 TEXT 文件夹里面。右侧图片为打开已有文件进行编辑的界面,这样我们就可以在战舰 V3 开发板上编辑.txt/.h/.c/.lrc 文件了。

# 59.2.9 运行器

双击主界面的运行器图标,首先进入文件浏览界面,如图 59.2.9.1 所示:

ALIENTEK STM32F1 开发指南(库函数版			
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程			
运行器	运行器		
— 0:∖可运行的bin文件	📙 0:\可运行的bin文件		
🛃 实验28 触摸屏实验.bin	🖧 实验28 触摸屏实验.bin		
🛃 实验27 CAN实验.bin	🛃 实验27 CAN实验.bin		
🛃 实验26 485实验.bin	🛃 实验26 485实验.bin		

文件夹:0/0 文件:1/3	文件夹:0/0	文件:1/3	
	2011/2010/0	×11.147.9	
26 년			26 (국)
赵巴			赵巴
<b>立</b> <u></u> 一 <u> </u> 一 <u> </u> 一 <u> </u>		法行截生	
× IT / 列见		<b>逆11百日</b>	

图 59.2.9.1 文件浏览和运行警告

上图中,左侧为文件浏览界面,图中显示了可运行的 bin 文件有 3 个,这些全部来自我们的标准例程对应实验。本运行器支持 55K 字节以内的程序运行 (FLASH+SRAM 总共不超过 55K),很多例程都可以生成 SRAM 版本的 bin 文件,在运行器里面运行,这里我们仅提供了 3 个实验的.bin 文件以供大家测试。SRAM 版本.bin 文件的生成办法,请参考串口 IAP 实验这个 章节,里面有详细介绍。通过运行器,大家可以直接运行我们大部分例程,而不用再去刷代码 了,方便大家测试和验证我们的实验。

右侧的图片是运行前的警告界面,因为一旦执行.bin 文件,我们的系统将无法恢复,只能 靠复位重启。点击确定之后,STM32 就开始运行你所选择的.bin 文件了,实验现象和对应实验 所描述的现象一模一样。

### 59.2.10 手写画笔

双击主界面的手写画笔图标,首先弹出模式选择对话框,如图 59.2.10.1 所示:



### 图 59.2.10.1 模式选择和新建画板

上图中, 左侧图片为我们双击手写画笔后, 弹出的模式选择界面, 我们可以选择新建画笔, 建立一个新的文件, 也可以选择打开一个已有的位图进行编辑。右侧的图片为我们新建画笔后 输入的内容, 默认画笔为最小尺寸, 颜色为红色。画笔的颜色和尺寸是可以设置的, 按 KEY_UP 按键, 则弹出画笔设置对话框, 然后, 可以对画笔颜色和画笔尺寸进行设置。如图 59.2.10.2 和 图 59.2.10.3 所示:



图 59.2.10.3 画笔尺寸设置和完成后的画图 图 59.2.10.2 中,左侧的图片为按 KEY_UP 按键后弹出的画笔设置对话框,我们可以选择

# STM32F1 开发指南 (库函数版) ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

对画笔颜色和画笔尺寸进行设置。右侧的图片为画笔颜色设置对话框,在该对话框里面,我们 可以直接在颜色条快速输入要设置的颜色,也可以通过下方的三个滚动条进行精确设置,左侧 的正方形区域为预览区。

图 59.2.10.3 中, 左侧为画笔尺寸设置界面, 我们可以通过滚动条设置画笔尺寸, 对话框显示了画笔尺寸和对应的预览图。右侧的图片为我们完成的画图文件, 在返回主界面(按 TPAD)的时候, 会提示保存, 如图 59.2.10.4 所示:



提示保存界面

编辑已有位图

图 59.2.10.4 保存画图和编辑已有位图

上图中, 左侧为我们退出时弹出的提示保存对话框, 如果选择确定, 则新的画图文件将会被保存在 SD 卡的 PAINT 文件夹里面, 命名方式是以当前系统的时间命名的, 如 PAINT20150507113650.bmp。

右侧的图片为对打开的位图进行编辑的界面,通过这个功能,我们可以在开发板上实现对一些相片(bmp 格式)进行涂鸦。

### 59.2.11 照相机

本照相机支持 ALIENTEK OV7670 这款 30W 像素的 CMOS 摄像头模块,本照相机的特点有:

1, 支持 BMP 拍照(拍下的 bmp 分辨率为 LCD 分辨率),按 KEY_UP 拍 BMP 照片。

- 2, 支持 30 帧全速预览。
- 3, 支持各种参数设置,包括:场景、特效、曝光、亮度、色度和对比度等。



图 59.2.11.1 初始化 OV7670 和等待拍照

在初始化 OV7670 之后,进入等待拍照模式,右侧的等待拍照时,显示区域只有一部分, 并没有全屏显示,因为 ATK-OV7670 模块,输出分辨率一般是用 240*320,而我们演示用的屏 幕分辨率为 480*800,所以,只有一部分区域有图像显示,其他区域用黑色填充。

此时我们可以通过点击屏幕,弹出相机设置对话框,对摄像头的参数进行设置,如图 59.2.11.2:



图 59.2.11.2 相机设置和优先模式设置 在相机设置界面,我们可以对很多参数进行调节。右侧的图片为优先模式设置,支持速度 优先和清晰度优先(通过降低帧率实现)两种模式,我们默认的是速度优先模式。 再来看看场景设置和特效设置,如图 59.2.11.3 所示:



场景设置

特效设置

### 图 59.2.11.3 场景设置和特效设置

场景设置支持 5 种常用场景,特效设置支持 6 种特效(不含普通模式),我们可以根据自己的需要选择。

接下来看看亮度设置和色度设置,如图 59.2.11.4 所示:





亮度设置和色度设置各支持 5 个档位调节,我们可以根据自己的需要选择,默认都是 0 的。 最后,看看对比度设置和拍照实现,如图 59.2.11.5 所示:



对比度设置

拍照成功

## 图 59.2.11.5 对比度设置和拍照

同样,对比度也支持 5 个档位设置,默认为 0。在个参数设置好之后,我们按下 WK_UP 按键,就会执行拍照操作,在照片保存期间 DS1 亮,保存完后蜂鸣器发出"滴"的一声,提示 拍照成功,同时弹出拍照成功对话框,如上图右侧图片所示。

从上图可以看出,照片文件的命名还是以当前时间为名字命名的。我们将所有的照片都保存在 SD 卡的 PHOTO 文件夹。如果你没有插入 SD 卡,拍照时会提示"创建文件失败,请检查 SD 卡!"的提示信息。

另外,如果你觉得照片模糊,可以手动调节摄像头模块的镜头,进行调焦,以达到最佳效果。

### 59.2.12 录音机

ALIENTEK 战舰 V3 综合测试实验带了录音机功能,可以实现通过 MIC(咪头)录音,并 将录音文件保存在 SD 卡。录音文件为 WAV 文件,格式为:单声道、16 位、8Khz 采样率。 双击主界面的录音机图标,进入录音机主界面,如图 59.2.12.1 左侧图片所示:



录音机主界面

麦克风增益设置

图 59.2.12.1 录音机主界面和麦克风增益设置

图中,左侧图片为录音机主界面,该界面显示了当前录音时间以及信号电平等,在该界面 有两个按钮:左边的按钮用于开始/暂停录音,右边的按钮用于停止录音,并保存当前录音文件。 图中,右侧图片为麦克风增益设置界面,通过点击主界面左下角的选项按钮,可以弹出麦 克风增益设置界面,麦克风增益设置,可以调节咪头(MIC)的灵敏度(其实就是调节:AGC), 设置范围为:0~15,值越大,增益越高。0代表自动增益,默认的增益值为4。 我们在录音机主界面点击录音按钮,则开始录音,如图 59.2.12.2 所示:



图 59.2.12.2 录音进行中和提示保存

在图 59.2.12.2 中,左侧的图片为正在录音的界面,此时我们可以按暂停/停止,按停止则 自动保存当前录音文件,录音文件同样是以时间命名(见图中上方白字),所有录音文件都是被 保存在 SD 卡根目录的 RECORDER 文件夹里面的。在录音的时候,按下 TPAD,会提示是否保 存,如上图右侧图片所示,我们可以根据需要选择。

### 59.2.13 USB 连接

双击主界面的 USB 连接图标,如果开发板的 USB 端口没有连接电脑,则显示无连接,如 图 59.2.13.1 所示:



### 图 59.2.13.1 USB 无连接和 USB 读数据

上图中, 左侧的图片显示开发板没有和电脑连接上, 此时, 我们找一根 USB 线, 连接开发 板的 USB_Slave 端口和电脑的 USB, 然后, 可以看到开发板提示 USB 已连接, 并显示 USB 正 在读数据, 同时我们在电脑上面, 可以看到右下角提示发现新硬件, 并自动安装驱动(如果是 第一次连接的话), 如图 59.2.13.2 所示:



# 图 59.2.13.2 电脑发现新硬件

此时,我们打开我的电脑,即可找到可移动磁盘,如果有 SD 卡插入,那么会显示 2 个磁盘: ALIENTEK 磁盘和 SD 卡磁盘。如果没有 SD 卡插入,则只显示 ALIENTEK 磁盘。这里的 ALIENTEK 磁盘即开发板板载的 SPI FLASH Disk。

这样,我们就实现了开发板和电脑的 USB 连接,可以直接从电脑拷贝文件到开发板的 SD 卡或者 FLASH Disk (即 W25Q128)。

这里再次提醒大家,如非必要,不要往 FLASH Disk 写入数据!否则容易写坏 SPI FLASH。

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

### 59.2.14 网络通信

战舰 V3 开发板板载了一个 10M/100M 自适应以太网接口,可以实现网络通信。本系统的 网络通信,就是给大家演示开发板的网络通信功能。

本系统自带的网络通信具有如下特点:

- 1, 使用 LWIP 作为 TCP/IP 协议栈。
- 2, 支持 DHCP, 当 DHCP 失败时, 使用静态 IP (静态 IP 地址为: 192.168.1.30)。
- 3, 自适应网线(支持交叉和直连网线)。
- 4, 支持 Web Server 测试,可通过浏览器,控制开发板的 DS1 和蜂鸣器等。
- 5, 支持 TCP Client、TCP Server 和 UDP 等测试。

特别注意:本测试,必须在开发板网口接入网线,并连接正常后,才可以进行测试。也就 是必须用网线连接开发板和电脑/路由器,才可以进行测试,否则,系统将使用默认 IP 地址: 192.168.1.30!!!

双击主界面的网络通信图标,开始网卡初始化,在网卡初始化成功后,开始 DHCP 获取 IP 地址,在 DHCP 成功后,进入网络通信主界面,如图 59.2.14.1 所示:



图 59.2.14.1 初始化网卡和网络通信主界面

上图中,左侧图片显示正在初始化网卡,此时,我们需要在开发板的网口插入网线,并连接电脑或者路由器。初始化网卡成功后,则开始 DHCP 获取 IP 地址:

- 1,开发板连接到路由器,此种方式,DHCP一般可以成功获取 IP 地址。
- 2,如果是直接连接电脑,那么DHCP肯定失败,最终会使用静态 IP 地址: 192.168.1.30,

STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

此时需要设置电脑 IP 地址为 192.168.1.XXX, 其中 XXX 可以由用户自己随意设置(但是不能 是 1 和 30)。

这里我们以连接路由器为例,DHCP 获取成功后,进入网络通信主界面,如图 59.2.14.1 右 侧图片所示,该界面显示了开发板网卡的详细设置和参数,包括:本机 MAC 地址、本机 IP 地址 (DHCP 获取)、网关和网速等。

能进入网络通信主界面,说明开发板与路由器的连接已经正常了,可以在电脑端 ping 屏幕显示的 IP 地址,即可查看网络是否连接正常,如图 59.2.14.2 所示:

om 管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe	
C:\Users\Administrator>ping 192.168.1.131	
正在 Ping 192.168.1.131 具有 32 字节的数据: 来自 192.168.1.131 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255 来自 192.168.1.131 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255 来自 192.168.1.131 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255 来自 192.168.1.131 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255	
192.168.1.131 的 Ping 统计信息: 数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 <0% 丢失>, 往返行程的估计时间<以毫秒为单位>: 最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms	
4	

图 59.2.14.2 ping 192.168.1.119 成功

从上图可以看出, ping 开发板 IP 地址是成功的, 说明网络连接正常了。然后在浏览器输入 开发板的 IP 地址, 即可登录 Web Server 的主界面, 如图 59.2.14.3 所示:





# STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

在上图所示的 Web Server 主界面,可以实现对开发板 LED 和蜂鸣器的控制,以及读取 ADC1 通道 1 的值、温度传感器值、RTC 时间和日期等。特别注意: ADC1_CH1 所在通道刚好是 TPAD 的输入通道,所以,本测试读取 ADC1_CH1 的电压值,是不正确的,因为 IO 被 TPAD 占用 了!!! 如需要正确读取,请参考网络通信实验(第五十五章)。

点击图 59.2.14.1 右侧图片所示的开始测试,即可进入: TCP Server、TCP Client 和 UDP 的 测试界面,如图 59.2.14.4 所示:



图 59.2.14.4 TCP&UDP 测试界面和协议选择

从图 59.2.14.4 左侧图片可以看出:最顶部,显示了 TCP Server 的本机 IP 地址和端口号, 其中 IP 地址是白色,表示不可以设置;端口号是绿色,表示可以设置,设办法:触摸点击该区 域,看到光标闪烁后,即可输入数字进行设置。随后,显示 TX,RX,和协议等三个信息,分 别代表发送接收的数据量,和当前所使用的协议类型。

然后就是一个接收区和发送区,分别用于显示接收到的数据,和发送的数据。这个同电脑 端的网络调试助手一样。右边的协议选择按钮,可以选择不同协议(如图 59.2.14.4 右侧图片所 示),该选择按钮只有在连接断开的时候,才有效。连接按钮,用于启动连接(TCP Server/TCP Client 和 UDP 等),连接结果会有对话框提示(成功或者失败)。清除接收按钮,则可以清除接 收区的所有数据,同时清除 RX 和 TX 计数器。发送按钮,则用于发送数据,没按一次,发送 区的数据就发送一次。

进入 TCP&UDP 测试后,协议默认选择的是 TCP Server,可以通过协议选择按钮,选择不同协议(TCP Server、TCP Client 和 UDP),如上图右侧图片所示。

# STM32F1 开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

我们使用默认的 TCP Server 端口号(8088),然后点击链接,提示:连接成功后,即可开 启开发板的 TCP Server 服务,然后在电脑端,打开网络调试助手,设置正确的网络参数后(如 不懂设置方法,请参考第五十五章 网络通信实验对应测试部分,下同!!),即可连接上开发板 的 TCP Server,并互相通信,如图 59.2.14.5 所示:



图 59.2.14.5 TCP Server 测试和 TCP Client 参数设置

上图中, 左侧图片为 TCP Server 测试界面,可以看到,我们收到来自电脑的数据,接收数据时,首先会在接收区提示收到的数据来自何处(即电脑端的 IP 地址,本例可以看出,电脑 IP 地址为: 192.168.1.104),随后才是电脑端发送过来的数据。同时,我们也发送了一些数据给电脑(电脑端网络调试助手可以看到,这里就不截图出来了)。此时,协议选择按钮变为了灰色,处于无效状态。只有在断开连接后,才可以选择新的协议。

TCP Client 的测试如图 59.2.14.5 中右侧图片所示,我们选择了 TCP Client 协议之后,顶部 IP 变为了目标 IP,也就是 TCP Client 要连接的 IP 地址,我们可以根据自己需要设置对应的 IP 地址和端口号。这里,我们设置为:192.168.1.104,端口为:8087。注意:这里的 IP 和端口号,要根据自己电脑的实际情况修改。随后需要在电脑端开启网络调试助手,并设置正确的网络参数(主要是端口号和 IP 地址),然后开启 TCP Server 服务。

TCP Client 测试必须等电脑端 TCP Server 服务开启后,我们才可以在开发板点击连接,并 连接成功,否则肯定是连接失败的。连接成功后,TCP Client 的测试如图 59.2.14.6 所示:



图 59.2.14.6 TCP Client 测试和 UDP 测试

上图中, 左侧为 TCP Client 测试界面, 右侧为 UDP 测试界面, 这两个测试界面和 TCP Server 差不多, 请参考前面的介绍。

UDP 的测试,同 TCP Client 基本一样,也是线设置目标 IP 和端口号,然后按连接,进行测试。UDP 测试的时候,一般需要开发板先发送一次数据给电脑端的网络调试助手,随后才可以实现数据互发。UDP 测试界面如图 59.2.14.6 右侧图片所示。 注意: UDP 不是基于可靠连接的通信,所以程序提示连接成功的时候,仅仅是个提示作用,并不是说就一定连接上了目标 IP 和端口号,因此,不一定能成功发送数据给对方,这个在使用的时候,要注意。

网络通信就为大家介绍到这里。

### 59.2.15 无线传书

该功能用来实现两个开发板之间的无线数据传输,在开发板 A 输入的内容,会在开发板 B 上完整的"复制"一份,该功能需要 2 个战舰 V3 开发板(也可以一个战舰板与精英板或探索 板或 Mini 板搭配用,不过都要刷综合实验!!)和 2 个 NRF24L01 无线模块。

双击主界面的无线传书图标(假定开发板已插上 NRF24L01 无线模块),会先弹出模式选择对话框,如图 59.2.15.1 所示:




从左侧的图片可以看出,模式设置,我们可以设置为发送模式或接收模式。右侧的图片则 是选择发送模式后进入的界面。我们在另外一块开发板(开发板 B)设置模式为接收模式,然 后在本开发板(开发板 A)手写输入一些内容,就可以看到在另外一个开发板也出现了同样的 内容,如图 59.2.15.2 所示:



开发板A

开发板B

图 59.2.15.2 在开发板 A 输入的内容完整的显示在开发板 B 上 从上图可以看出,在开发板 A 上输入的内容,被完整的复制到开发板 B 上了。这就是无线 传书功能。

## 59.2.16 计算器

战舰 V3 STM32F103 开发板实现了一个简单的科学计算器,可以计算加减乘除、开方、平 方、M^N 次方、正弦、余弦、正切、对数、倒数、格式转换等一些常见的计算器功能,精度为 12 位,支持科学计数法表示。双击主界面的计算器图标,进入计算器主界面,如图 59.2.16.1 所示:

ALIENT	ALIENTEK STM32F1 开发指南(库函数版)						数版)			
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程										
		斗学计算器	史 子		科学计算器					
DEG		• DEC <b>888</b>			3					
sin	COS	tan	log	In	sin	COS	tan	log	In	
x^2	x^y	sqrt	1/x	FMT	x^2	x^y	sqrt	1/x	FMT	
7	8	9	DEL	AC	7	8	9	DEL	AC	
4	5	6	+	_	4	5	6	+	_	
1	2	3	×	÷	1	2	3	×	÷	
0	+/-	·	:	=	0	+/-	·		-	

计算器主界面

加法计算

图 59.2.16.1 计算器主界面和加法计算

上图中,左侧的图片为科学计算器的主界面,和我们手机用的计算器基本一样,使用上非 常简单,我们就不详细介绍了。右侧的图片为加法计算,支持累加功能。

ALIENTEK STM32F1 开发指南(库函数版)									
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程								
	术	字计算者	2 1			才	4字す算者	ф Д	
× DEG <b>1. 36485544783</b> x195				^{1/x} DEC <b>7.</b>	3267	7832	2523	-196 x10	
sin	cos	tan	log	ln	sin	COS	tan	log	ln
x^2	x^y	sqrt	1/x	FMT	x^2	x^y	sqrt	1/x	FNT
7	8	9	DEL	AC	7	8	9	DEL	AC
4	5	6	+	_	4	5	6	+	_
1	2	3	×	÷	1	2	3	×	÷
0	+/-	•		=	0	+/-	·	=	:

乘法计算

倒数计算

图 59.2.16.2 计算器主界面和加法计算

上图为乘法计算和倒数计算,可以看到,结果是以科学计数法表示的,最大支持 200 位指数表示,超过范围直接显示错误(E)。

该计算器还支持格式转换(按FMT键),可以将十进制数据(最大为65535,超过部分将被丢弃)转换为16进制/二进制数据表示,如图59.2.16.3所示:

ALIENTEK STM32F1 开发指南(库函数版)									
ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程									
	禾	科学计算器	<u>月</u> 古			利	科学计算器	L 立	
HE	X	FFFF			<b>111111111111111111</b>				
sin	COS	tan	log	ln	sin	COS	tan	log	ln
"^o			1/1	DIT	^q			1/2	DIT
XZ	x y	sqrt	1/X	P M I	¥ 2	x y	sqrt	1/X	P.M.I
7	8	9	DEL	AC	7	8	9	DEL	AC
4	5	6	+	_	4	5	6	+	
1	2	3	×	<u>.</u>	1	2	3	×	<u>.</u>
0	+/-	·		=	0	+/-	·	=	-

十六进制

二进制

图 59.2.16.3 格式转换

上图显示我们将十进制的 65535 转换为 16 进制/二进制后的表示。计算器的其他功能,我 们就再列举了,感兴趣的朋友可以慢慢摸索,当然也可以在这个基础上进行改进。通过按 TPAD 可以返回主界面。

### 59.2.17 拨号

本综合实验支持拨打和接听电话,不过需要 ALIENTEK ATK-SIM900A GSM 模块的支持, 所以本功能的测试,请先确保有 GSM 模块,并连接成功(详见 59.2 节开头部分)。 双击主界面的拨号图标,进入拨号界面,如图 59.2.17.1 所示:

ALIENTEK		S	TM32F1 <del>J</del>	千 <mark>发指南()</mark> _{战舰 STM32F103}	<b>车函数版)</b> V3 开发板教程
				10086	
1	2	3	1	2	3
4	5	6	4	5	6
7	8	9	7	8	9
*	0	#	*	0	#
<i>د</i>	拨号主义而	د.		×	

图 59.2.17.1 拨号主界面和拨号

上图中左侧图片就是拨号主界面,这个和手机拨号是一样的。右侧是我们输入的拨号号码, 点击拨号图标,即可进行拨号。如图 59.2.17.2 所示。



图 59.2.17.2 拨号中和通话中

159	<b>992411</b> 1 _{来电} …	196	159	<b>992411</b> 1 000:12	196
1	2	3	1	2	3
4	5	6	4	5	6
7	8	9	7	8	9
*	0	#	*	0	#
٠,	±.	C	C	拉巴本古	<b>•</b> ×



ALIENTEK

## STM32F1开发指南(库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

图 59.2.17.2 为拨号和拨通后的通话界面。 图 59.2.17.3 为来电和接听来电后的通话界面, 此 时蜂鸣器会发出"滴、滴"的提示声,提示有电话呼入。其他的操作和我们智能手机基本一模 一样,就无需多说了。

注意,在通话状态,如果按 TPAD,则会挂断电话,结束通话。

### 59.2.18 应用中心

双击主界面的应用中心图标,进入应用中心界面,如图 59.2.18.1 所示:



应用中心

红外遥控测试

图 59.2.18.1 应用中心和红外遥控测试

左侧图片是我们刚进入应用中心看到的界面,在该界面下总共有16个图标,我们仅实现了 前两个: 红外遥控和陀螺仪功能。其他都没有实现, 大家可以自由发挥, 添加属于自己的东西。

双击第一个图标,会弹出一个红外遥控的小窗口,用于接收红外信号,此时,我们将红外 遥控对准战舰 V3 开发板的红外接收头,并按钮,则可以在红外遥控窗体里面显示键值、按键 次数、符号等信息。如图 59.2.18.1 右侧图片所示。

按 TPAD 可以退出红外遥控功能,返回应用中心主界面,然后按第二个图标,即可进入陀 螺仪测试界面,这里的陀螺仪,其实就是指的 MPU6050 传感器,这里我们应用 MPU6050 独有 的 DMP 功能,来实现姿态解算,得出欧拉角:俯仰角、横滚角和航向角。

注意: 战舰 V3 STM32F103 开发板上面并没有板载 MPU6050 传感器, 需要大家自行准备 一个 ATK-MPU6050 陀螺仪模块,并插入开发板的 ATK-MODULE 接口,才可以完成本测试。 假定我们已经插上 ATK-MPU6050 模块,并接好线,然后按陀螺仪图标,即可进入陀螺仪测试,



# STM32F1 开发指南 (库函数版)

ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程

如图 59.2.18.2 所示:



#### 提示信息

陀螺仪数据

### 图 59.2.18.2 提示信息和陀螺仪测试

上图中, 左侧图片, 是提示我们, 要将 P8 口的跳线帽, 短接: PB10 和 GBC_RX, PB11 和 GBC_TX。然后在 ATK-MODULE 接口插入 ATK-MPU6050 模块, 之后, 点击确定, 开始初始化 MPU6050 和 DMP, 在初始化成功后, 显示姿态解算后的俯仰角、横滚角和航向角。此时, 我们调整开发板的位置, 就可以得到不同的俯仰角、横滚角和航向角。

按 TPAD 返回应用中心主界面,再按 TPAD 返回系统主界面。

### 59.2.19 短信

双击主界面的短信图标,开始读取 GSM 模块 SIM 卡中的短信,如图 59.2.19.1 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南 (库函数版)
.⊪I中国移动 🔐 CPU:14%	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程 00:10 短信 谢您拨打10086热线,我们的百倍努力,是为了 ●10086008(10/23):示很满意,8表示满意,7 ○1008611(10/23):00M升级为1000M,可用本机
电子图书 数码相框 音乐播放 1011 12 1 9 4 7 6 5 时钟 系统设置 PC游戏机	TON 猫 记1008011(10/23).6或天社官力被信(10周号 记事本
运行器 短信读取中   适行器 手写画笔	<b>又</b> 音机
USB 连接 USB 连接	+ - × = 计算器
<i>找</i> 号 <i>远</i> 用中心 <i>远</i> 用中心 <i>远</i> 用中心	

图 59.2.19.1 短信读取中和读取到的短信

上图中,左侧显示了短信读取的进程,当所有短信读取完成后,显示读取到的短信,如图 右侧图片所示。可以看出,SIM 卡中总共有4条短信,其中:前面有黑色实心圆标志的代表是 未读的短信,前面有空心圆的表示读取过了的短信。

当短信内容大于一行宽度后,会采用走字的方式显示,起到预览的作用。在该界面,按TPAD 可以返回系统主界面。

点击左下角的选型按钮,可以选择对短信的操作,如图 59.2.19.2 所示:

ALIENTEK	STM32F1 开发指南(库函数版)
	ALIENTEK 战舰 STM32F103 V3 开发板教程
短信 ●10086008(10/23):感谢您拨打10086热线, ●10086008(10/23):示很满意,8表示满意,7	收件人:1008611
〇1008611(10/23):00M升级为1000M,可用本本 关注官方微信(订阅号搜索1008666即可)。	



图 59.2.19.2 短信操作和新建信息

上图中,左侧图片显示的短信操作总共有三个操作:新建信息、阅读信息和删除信息。其 中阅读信息也可以在读取到的短信界面,直接双击短信条目进行阅读。

右侧图片显示了新建信息的界面,新建信息是,收件人是可以编辑的,我们先输入收件人, 比如 1008611,然后就可以进行对话了。如图 59.2.19.3 所示:



图 59.2.19.3 短信对话和重新回到读取到的短信界面

图中左侧的短信对话界面,有点类似现在手机的短信方式,收发双方的内容都显示在一个 区域,可以通过滚动条拖动查看。图中是我们发数字给 1008611,以及 1008611 对我们做出的 应答。每当一条短信发送成功后,蜂鸣器会有"滴"的一声短叫,提示发送成功。如果接受到 新的短信,蜂鸣器会有"滴、滴"的两声短叫,然后新收到的短信(收件人发过来的)会实时 添加到我们的对话中来。

图中,右侧图片是我们同 1008611 进行短信对话之后,按 TPAD,返回到读取到的短信界面。从图中可以看出,短信条数比图 59.2.19.1 中多了很多,说明收到了很多短信,且都已经自动添加到读取到的短信中来了。

短信的其他操作,就不详细介绍了,和手机基本一模一样,大家自己摸索下就可以了。

至此,整个战舰 V3 STM32F103 开发板的综合测试实验就介绍完了。此代码在探索者 STM32F407 开发板的基础上进行修改而来,并修复了部分 bug。其中,参考了不少网友的代码, 对这些网友表示衷心的感谢,同时我也希望我们的这个代码,可以让大家有所受益,能开发出 更强更好的产品。

综合实验整个代码编译后大小为 460K 左右 (-O2 优化后),代码量是非常的大,希望大家 慢慢理解,各个攻破,最后祝大家身体健康、学习进步!

正点原子 2015-5-8 于广州